



LG

Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Упатство за употреба

LG-P880

P/N : MFL67582718 (1.0)

www.lg.com



LG-P880 használati útmutató

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.



Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	4
--	---

Általános tudnivalók 11

Az eszköz részei.....	19
QuickMemo.....	21
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	22
A telefon töltése.....	23
A memóriakártya használata.....	23
A kijelző zárolása és feloldása.....	24
A képernyőzár védelme	25

A kezdőképernyő 26

Tippek az érintőképernyő használatához	26
Kezdőlap	26
A kezdőképernyő testreszabása	27
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....	27
Értesítési fiók.....	28
Az állapotsáv megtekintése	28
Képernyő-billentyűzet.....	30
Ékezetes betűk megadása	30

Google fiók beállítása 31

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás 32

Wi-Fi.....	32
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	32
Bluetooth.....	32
A telefon adatkapcsolatának megosztása	34
A hordozható hozzáférési pont átnevezése és	

védetté tétele.....	35
A Wi-Fi Cast használata.....	36
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül	36
A SmartShare alkalmazás használata	37

Hívások 40

Híváskezdeményezés	40
Partnerek hívása	40
Hívás fogadása és elutasítása	40
A hívás hangerejének beállítása	40
Második hívás kezdeményezése.....	40
A hívásnaplók megtekintése	41
Hívásbeállítások	41

Névjegyek 43

Névjegy keresése.....	43
Új névjegy hozzáadása	43
Kedvenc névjegyek	43
Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra.....	44

Üzenet..... 45

Üzenetküldés.....	45
Összefűzött	45
Hangulatjelek használata	45
Az MMS-beállítások módosítása	46

Email..... 47

E-mail fiók kezelése	47
E-mail fiókhoz tartozó képernyő	47
A fiókok mappái.....	48

E-mail létrehozása és küldése.....	48	Kellékek.....	61
Kamera	49	Az ébresztés beállítása	61
A kereső.....	49	A számológép használata	61
Gyors fényképfelvétel készítése	50	Új esemény felvétele a naptárba	61
A fénykép elkészítése után	50	Polaris Office	62
A speciális beállítások használata	51	Backup	62
Videókamera	53	Az okostelefon adatainak biztonsági mentése.....	63
A kereső.....	53	Automatikus biztonsági mentés ütemezése.....	63
Gyors videóképzítés.....	54	Az okostelefon adatainak visszaállítása.....	64
A videófelvétel elkészítése után.....	54	Az internet	66
A speciális beállítások használata	54	Böngésző	66
A hangerő beállítása videolejátszás közben.....	55	Az Internetes állapotsáv használata	66
Multimédia.....	56	Az opciók használata.....	66
Videólejátszó	56	Beállítások	67
Videó lejátszása	56	VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK	67
Galéria	56	ESZKÖZ	68
Zenelejátszó	56	SZEMÉL YES.....	70
Zenefájlok átvitele USB tároló eszközökre ..	57	RENDSZER	72
Zeneszám lejátszása.....	57	A telefonszoftver frissítése	72
FM-rádió	58	DivX HD.....	74
Állomáskeresés	58	Tartozékok	75
LG Tag+	59	Hibaelhárítás	76
Média Kezdőlap	59		
LG SmartWorld.....	60		
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?	60		
Az LG SmartWorld használata	60		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-P880 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás

sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,618 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,594 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnesescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörtött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózathoz. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.

- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathoz, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-P880** készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kézikönyvvel azonos oldalról.

Üzemi hőmérséklet

Max.: +50 °C (kisülés),
+45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A terméken látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5** Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Általános tudnivalók


Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna, ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjeleNIK, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.


Általános tudnivalók

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** **fül** > **Beállítások** > **A telefonról a RENDSZER kategóriából** > **Státusz**

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** **fül** > **Beállítások** > **Energiatakarékosság** az **ESZKÖZ** kategóriából > **Akkumulátor használat** az **AKKUMULÁTOR INFO** kategóriából.

Az akkumulátorhasználat ideje a kijelző felső részén látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja egy mappában kombinálható. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a kezdőképernyőn, így kombinálja a két ikont.

4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

5. Képernyőzár-feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre biztonsági PIN-kódot arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN-kódot.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

<Ha elfelejtette a mintát>

Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN-kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

Általános tudnivalók

<Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát>

Efelejtett PIN kód vagy jelszó esetén hajtson végre durva visszaállítást.

Figyelem: Gyári visszaállítás esetén a rendszer minden felhasználói alkalmazást és adatot töröl.

Megjegyzés: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

6. A gyári visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a gyári visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **be- és kikapcsolás/lezárás gombot + a hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 Amint megjelenik az LG embléma képernyőn, engedje el a gombokat.
- 4 Néhány másodperc elteltével az Android rendszerhelyreállító segédprogramjában kiválaszthatja a gyári alapbeállítások visszaállítása funkciót.

- 5 Görgesse le a listát a Hangerőszabályozó gombokkal, majd válassza ki a **be- és kikapcsolás/lezárás gombbal**.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törölődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári visszaállítás végrehajtása előtt.


7. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz:

Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot.

Alkalmazások leállítása:

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Futó alkalmazások** fül az ESZKÖZ kategóriából.

2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

8. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás egy olyan program, amelynek segítségével egy USB-adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja készülékét. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazással az alábbiakra nyílik lehetőség:

- A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.

- Adatok szinkronizálása (naplár, névjegyek, könyvjelzők) készüléken és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása más készülékről.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC alkalmazás használatát.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás telepítése

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-P880).
- 3 Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **Letöltés** részben, majd kattintson a **WINDOW PC szinkronizálás letöltés** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Általános tudnivalók

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 100 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához, és az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

9. A telefon szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” számítógépes alkalmazással. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:


- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 3 A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
- 4 A szinkronizáláshoz jelölje be a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

10. A telefon szinkronizálása a számítógéppel USB-kábelen keresztül

FIGYELEM: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a memóriakártyát a telefonba.)
- 2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 3 Az USB-kapcsolati mód lista jelenik meg. Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 4 Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 6 A telefon leválasztásához válassza ki a Csak töltés opciót.

TIPP! Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az értesítési fiókot, és érintse meg a  > **Csak töltés** opciót.

A telefon és a számítógép közti csatlakozás bontása:

A telefon és a számítógép közti csatlakozás biztonságos megszakításához nyissa meg az értesítési fiókot és érintse meg a  > **Csak töltés** lehetőséget.

11. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-P880 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt. Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

12. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:


Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.

VAGY

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Az eszköz részei



Hangszóró

Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

Előlapi kamera

Távolságérzékelő

Vissza gomb 

Visszatérés az előző képernyőhöz.

Kezdőlap gomb

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Menü gomb 

- Az elérhető lehetőségek megjelenítése.
- A gomb megnyomásával léphet a Google Search™ alkalmazásra.

MEGJEGYZÉS: távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhez emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Általános tudnivalók



Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn:** a csengetés hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Zeneszám lejátszása közben:** a hangerő folyamatos szabályozása.


Tipp! A QuickMemo funkció használatához tartsa egy másodpercig lenyomva a hangerőt növelő és csökkentő gombokat.

Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb


Fülhallgató-bemenet

Töltőcsatlakozó/USB-port/MHL-port


Mikrofon






QuickMemo



Használja a QuickMemo funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.









- 1** Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával lépjen be a QuickMemo képernyőbe.
- Vagy érintse meg és csúszassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.
- 2** Válassza ki a kívánt menüpációt a **Toll típus, Szín, Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.
- 3** Érintse meg a  lehetőséget a Szerkesztés menüben,  és válassza a lehetőséget az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmet használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor különböző opciók állnak rendelkezésre.

-  – A háttérképernyő használatának kiválasztása.
-  – A tolltípus és a szín kiválasztása.
-  – A készített jegyzet törlése.
-  – A jegyzet mentési helyének beállítása.
-  – A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.
-  – Az aktuális QuickMemo elküldése vagy megosztása.


Az elmentett QuickMemo megtekintése

Érintse meg a Galéria pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdené ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le az akkumulátor fedelét az ábra szerint.



- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek.



- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) arany színű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).



- 4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).



A telefon töltése

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.



MEGJEGYZÉS

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel az akkumulátor fedelét a telefon töltése közben.


A memóriakártya használata

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül
> **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából > **SD kártya eltávolítása**
> **OK**.



Általános tudnivalók

MEGJEGYZÉS: Az LG-P880 legfeljebb 64 GB-os memóriakártyát támogat.


FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

- 1 A menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** fület.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg a **Tárolás** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.

- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** lehetőséget, majd erősítse meg szándékát.
- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja az LG-P880 telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot.


Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúszassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

A képernyőzár védelme

A képernyő lezárásakor védelmet is megadhat, hogy csak Ön érhesse el az adatokat.

Feloldási minta, PIN kód vagy jelszó beállítása az első alkalommal:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkidő, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó.**

MEGJEGYZÉS:

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát:

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés – A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

MEGJEGYZÉS:


- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőlap


A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Az Alkalmazások, a Letöltések és a Widgetek és háttérképek funkciókkal testre szabható a panel.


MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a menüikonokat. A menüikonok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Hívások** ikont.

 Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.


 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait és widgetjeit a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
Vagy érintse meg a  elemet a jobb oldal felső részén.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemeket. Ekkor megjelennek a hozzáadott elemek a kezdőképernyőn.

- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.


Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

A kezdőképernyő

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

Az Értesítések kezeléséhez érintse meg: > . Itt ellenőrizheti és kezelheti a QuickMemo, Hang profilok, a Wi-Fi, a Bluetooth, az NFC, a Fiókok és szinkronizálás, a Repülés mód, a Képernyő auto fordítása, a Fényerő, az Adatkapcsolat engedélyezve, a GPS vagy a Hordozható Wi-Fi hotspot funkciókat.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.



Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva

Ikon	Leírás
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	NFC bekapcsolva
	Rezgő üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelén keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től


Ikon	Leírás
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív



A kezdőképernyő

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitel.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a magyar vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális magyar vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”). Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.


Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > válassza ki a Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Jelentkezzen be** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi


A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extraköltségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, **Ki** vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉK-NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 A Wi-Fi hálózatra való csatlakozást követően a Wi-Fi státuszt jelző ikon jelenik meg az állapotsoron.

Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő, a legtöbb mobiltelefonon megszokott alkalmazást.

TIPP! Az LG-P880 készülékkel élvezheti a nagy sebességű Bluetooth kapcsolat előnyeit. Ha a másik eszköz, amellyel tartalmakat szeretne megosztani, szintén támogatja a nagy sebességű Bluetooth kapcsolatot, a fájlok átvitele automatikusan a nagysebességű hálózaton keresztül történik. Ha adatátvitelre szeretné használni a nagy sebességű Bluetooth kapcsolatot, használat előtt ellenőrizze, hogy a Wi-Fi ki van-e kapcsolva a készülékeken. A nagy sebességű Bluetooth kapcsolat beállításai készüléktől függően eltérőek lehetnek. A készülék beállításaival kapcsolatos további információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** opciót **BE** állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. A telefon megkeresi és megjeleníti

a hatókörön belül található összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módon van-e, majd érintse meg ismét a **Készülékek keresése** opciót.

- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

Képek küldése Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Válassza, hogy **Kép** >  > **Bluetooth**.
- 2 Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth**-funkció **BE** állapotban van-e, majd válassza a **Készülékek keresése** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások**
fűl > **Beállítások** > **További a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK**

kategóriából > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP!

Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatainak nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg: **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 4 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.
 - Ekkor megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédablak.
 - Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
 - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik a **Wi-Fi hotspot**

beállítása párbeszédpanelen egy jelszó mező is. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

A Wi-Fi Cast használata

Megoszthatja zenéit, képeit és videóit olyan Android telefont használó felhasználókkal, akik ugyanahhoz a Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózathoz kapcsolódnak. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** a VEZETÉK-NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > **Wi-Fi Direct**.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Direct jelölőnégyzetet.

3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.

4 Érintse meg a **Csatlakozás** elemet.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket. A megtalált eszközöket a rendszer sorrendben megjeleníti a listában, és Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat oszthat meg a Smart Share alkalmazás segítségével.

A Wi-Fi Direct nem engedélyezhető egyéb Wi-Fi funkciók használata esetén.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** a VEZETÉK-NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > **Wi-Fi Direct**.

2 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.

ÚJ CSOPORT – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz. Ebben az esetben meg kell adnia azt a jelszót, amelyet a **Jelszó** opció alatt adott meg.



MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internetszolgáltatást. Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom Wi-Fi hálózaton keresztül történő megosztására.

Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**
- 2 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 A kikapcsoláshoz érintse meg a Láthatóság jelölőnégyzetét.
- Érintse meg a **Kérés elfogadása mindig** elemet, ha szeretné automatikusan elfogadni a más készülékekről érkező megosztási kérelmeket.
- Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet a bekapcsoláshoz, ha automatikus módon szeretne más készülékekről származó fájlokat saját telefonjára tölteni.

- 1 A Tartalommegosztás részben érintéssel jelölje ki a megosztani kívánt tartalomtípusokat. Válasszon a **Képek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.
- 2 A **SmartShare** alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.

Tartalommegosztás távoli tartalomkönyvtárból más készülékekkel

Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön (pl. TV-készüléken) egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

- 1 A jobb felső gomb megérintésével válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.
- 2 A bal felső gomb megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtár tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Lejátsz** gombot.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a renderelő eszköz beállítása megfelelő-e.

- 1 A **Galéria** alkalmazással böngészett képek vagy videók közül a  megérintésével választhatja ki a fájlokat. Így több fájl is kiválaszthat megosztásra.
- 2 Érintse meg a **Megoszt** opciót a menüben, és válassza ki a **SmartShare** lehetőséget.
- 3 A **SmartShare** alkalmazás automatikusan elkezd a munkát a kiválasztott fájlokkal.
- 4 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

MEGJEGYZÉS: Járjon el ugyanígy, ha a Zenelejátszón, Kamerán vagy a Videolejátszón keresztül kíván tartalmat megosztani.

Figyelmeztetés: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást. Vannak olyan DLNA-

eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában. Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

Tartalmak letöltése távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **SmartShare**
- 2 A bal felső gomb megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Letöltés** menügombot.

Figyelmeztetés: Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Tartalmak feltöltése saját telefonról egy távoli tartalomkönyvtárba





MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az SD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüpontban bejelölte-e a Fájlok fogadása lehetőséget.


- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül
> **SmartShare**
- 2 A bal felső gomb megérintésével válassza ki Az én telefonom lehetőséget.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhathja is.
- 4 Érintsen meg hosszan egy tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Feltöltés menüelemet**.
- 5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

Figyelmeztetés: Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért nem tölthetők fel. Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.


Hívások

Híváskezdeményezés


- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .


TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont a hívás fogadásához.

A bejövő hívás mellőzéséhez tartsa nyomva és csúsztassa a  ikont.

Ha gyors üzenetet kíván küldeni, tartsa nyomva és csúsztassa alulról a **Gyors üzenet** ikont.



TIPP! Gyorsüzenet

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü > Új hívás** opciót, és tárcsázza a számot. A legutóbbi hívások listájába a  megérintésével léphet, vagy keressen a névjegyek között a .

megérintésével, és válassza ki a hívni kívánt számot.

- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás**  gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a Kezdőképernyő gombját, csúsztaga le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése**  opciót.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívás infó** fület .


Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

TIPPI! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPPI! Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Menü** gombot.
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Fix hívószám – Kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Hangposta-szolgáltatás – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Hívások

Hangposta-beállítások – Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

Ismeretlen számok mentése

– Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Letiltva**,

A listán szereplő hívások elutasítása vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.

Gyorsüzenet – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyors üzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Hívásátírányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

Hívás időtartama – Az összes hívás, a tárcsázott és fogadott hívások, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.

Hívás költségek – A hívások után számlázott költségek megtekintése. (A szolgáltatás hálózathoz tartozó; vannak olyan szolgáltatók, akik nem támogatják a funkciót.)

További beállítások – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

Névjegyek

Névjegyeket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhöz tartozó partneradatokkal.

Névjegy keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új névjegy hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü** gombot. Ezután érintse meg az **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új kapcsolat** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.



Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag színessé válik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, válassza a **Kedvencek** lehetőséget a lista tetején, majd válassza ki azt a partnert, akinek szeretné megtekinteni az adatait.
- 3 Érintse meg a színes csillagot a névjegy neve mellett, a jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.



- 1 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 2 A felső menüben válassza ki, hogy **Eszköz > Importálás eszközre > Névjegyek importálása**.
- 3 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.
- 4 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 5 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 6 Kattintson az **OK** gombra.
- 7 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.

- 8 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 9 Kattintson az **OK** gombra.


Üzenet

Az LG-P880 készülék az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


Üzenetküldés


- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd a  ikont.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számítják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 1 Az üzenet megírásához érintse meg az Üzenet írása mezőt.
- 2 Az Opciók menü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válassza, hogy **Tárgy hozzáadása**, **Elvetés**, **Csatolmány**, **Hangulatjel beillesztése** és **Összes üzenet**.
- 3 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

- 4 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoporthoz jön létre.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P880 készülék előre meghatározott üzenet-beállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a Gmail szolgáltatástól eltérő e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszeradminisztrátorhoz.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

További e-mail fiók hozzáadása:



- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Fiók hozzáadása**

A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti a fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások**

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Fiók törlése** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Törlés**

E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket.

Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.



– Érintse meg ezt az ikont a Kombinált postaláda megnyitásához, amely tartalmazza az összes fiókjába küldött üzenetet. A Kombinált postaládban lévő üzenetek bal oldalán ugyanaz a szín látható, mint amilyen színű a nekik megfelelő fiók a Fiókok képernyőn.



- A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.

A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le. További (régebbi) e-mail üzenetek letöltéséhez érintse meg a További üzenetek betöltése lehetőséget az e-mail lista alján.

A fiókok mappái



Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

mappa is megjelenik, ha üzenet várakozik benne.


TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése


- 1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  opciót.
Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. A Fiókok képernyőn a Kimenő üzenetek

A kereső



- ❶ **Objektív váltása** – váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- ❷ **Zoom** – Nagyítás vagy kicsinyítés. Vagy közelítse, illetve húzza szét ujjait a nagyításhoz, illetve a kicsinyítéshez.
- ❸ **Időzített felvétel** – Érintse meg ezt az ikont a hiányzó pillanat rögzítéséhez, a rekeszszár megnyomása előtt.
- ❹ **Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **HDR**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.
- ❺ **Beállítások** – Érintse meg az ikont a Beállítások menü megnyitásához.
- ❻ **Videó mód** – Érintse meg az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- ❼ **Fényképezés**
- ❽ **Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és megtekintheti a tárolt fényképeket kamera módban.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg a képernyőt, és a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 Kattintson a  gombra a fénykép rögzítéséhez.



A fénykép elkészítése után

Az utoljára készült fénykép

megtekintéséhez érintse meg a  elemet.

 Érintse meg, ha **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Google+**, **Jegyzet**, **Üzenet**, **Picasa**, **SmartShare** és **Közösségi+** segítségével szeretné megosztani a fényképet másokkal.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

 A fénykép törléséhez érintse meg. Érintse meg  az opciók megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép Névjegy képként, Zárolt képernyő háttérképeként vagy Háttérképként való használatához.


Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Átnevez – Érintse meg a választott kép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.


Kivág – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt – Kép megtekintése és szerkesztése.

 Válassza ki a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.

FX Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.


 Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.


 További opciókat biztosít a képekhez.


Diavetítés – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített képet.

Részletek – A kép adatainak megjelenítése.


A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.


 Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít fényképet.

 A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.


 – Az adott pontra fókuszál.

 – Válassza ki a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.


 - Keresse meg az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat. Válasszon a **Normál**, **Portré**, **Tájkép**, **Sport** vagy **Éjszaka** lehetőségek közül.


 ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a

fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.

 – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.


 – Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.

 – A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.

 – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.


MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

 – Válassza ki az egyik kamerahangot.

 – Automatikusan megjeleníti az előbb készített képet.

 – Válasszon tárhelyet a fényképek mentéséhez.


 – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

 – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

TIPP! Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehéregyensúly, színtónus, időzítő és látvány, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

TIPP! A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A kereső



- ❶ **Objektív váltása** – váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- ❷ **Zoom** – Nagyítás vagy kicsinyítés. Vagy közelítse, illetve húzza szét ujjait a nagyításhoz, illetve a kicsinyítéshez.
- ❸ **Fényerő** – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- ❹ **Effektusok** – Az élő effektus többféle vizuális effektust biztosít videofelvétel közben.
- ❺ **Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- ❻ **Kamera mód** – Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra kíván váltani.
- ❼ **Felvétel indítása**
- ❽ **Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

Videókamera

Gyors videókészítés

- 1 Érintse meg a **Kamera** mód gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a rögzíteni kívánt téma felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel  gombot.
- 5 A kereső felső sarkában egy piros színű fény villog; mellette láthatja a videó hosszát mutató időzítőt.


Tipp!



– Érintse meg, ha képet kíván készíteni videofelvétel közben.


- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A videofelvétel elkészítése után

Az elkészült videó megjelenik a Galériában. Érintse meg  az utoljára rögzített videó megtekintéséhez.

 A videó lejátszása.

 Érintse meg, ha **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Üzenet**, **SmartShare** vagy **YouTube** segítségével kívánja megosztani a videót.

 Érintse meg az elkészült videó törléséhez. Erősítse meg szándékát az **OK** gombbal. Újra megjelenik a kereső.

Érintse meg  az opciók megnyitásához.

Áthelyez – Érintse meg a videó áthelyezéséhez.


Átnevez – Érintse meg a választott videó nevének szerkesztéséhez.


Részletek – Érintse meg, és láthatók a részletes adatok, például a név, a dátum, az idő, a méret és a típus.

A speciális beállítások használata


Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.


 – Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít videót.


 – Érintse meg a készítendő videofelvétel méretének beállításához (pixelben).

 – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.

 – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtönust.


 – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.

 – A **Ki** opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

 – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített videót.

 – Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.

 – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

 – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

A hangerő beállítása videolejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

Multimédia


A multimédiaifájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes multimédiás fájlhoz könnyedén hozzáférhessen.

Videólejátszó

Az LG-P880 beépített videolejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A videolejátszó eléréséhez érintse meg:  >

Alkalmazások fül > **Videó lejátszó**.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **Videó lejátszó**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

	Érintse meg a videolejátszás szüneteltetéséhez.
	Érintse meg a videolejátszás folytatásához.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekéréshez.
	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	Érintse meg a Dolby hangeffektus beállításához, amikor fejhallgató-csatlakozójához csatlakozik.

	Érintse meg a Sebességszabályozó ikont, és húzza a folyamatjelzőt a visszajátszási sebesség szabályozásához.
	Érintse meg az Előnézeti keret ikont, és húzza a keresősvát a tartalom előnézeti képernyőn való megtekintéséhez.
	Érintse meg a videoképernyő lezárásához.
	Érintse meg a közvetlen lista ikont a videók listájának megtekintéséhez.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjeleníti a **SmartShare**, **Törlés** és a **Részletek** opciókat.

Galéria

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

Zenelejátszó

Az LG-P880 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó


eléréséhez érintse meg:  >



Alkalmazások fül > **Zene**.

Zenefájlok átvitele USB tároló eszközökre

- 1 Csatlakoztassa az LG-P880 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépén megtekintheti a tömeg tároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a Kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	A lejátszás folytatásához érintse meg újra.

	Megérintésével az album vagy a lejátszási lista következő számára ugorhat.
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Kétszeri megérintésével az előző zeneszámmra ugorhat.
	Érintse meg a hangerő beállításához.
	Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot.
	Megérintve beállíthatja a keverés módot.
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát.
	Megérintve megtekintheti a dal szövegét. A lehetőség csak akkor kapcsolható be, ha a dalhoz dalszöveg is tartozik.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő opciók: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Beállítás csengőhangként**, **Töröl**, **Megoszt**, **Keresés** és **Részletek**.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.

Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

FM-rádió

Az LG-P880 készülék beépített FM-rádióval rendelkezik, amelyen beállíthatja kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat. Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **FM rádió**.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Keresés** opciót.
- 3 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.


Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

LG Tag+

Mi az az LG Tag+?

Az LG Tag+ segítségével egyszerűen tárolhat és tölthet be információkat az adott környezetnek megfelelően testreszabható NFC tag alkalmazásba.

A Tag+ írás használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások fül** > **LG Tag+**.
- 2 Válassza ki a megfelelő módot (Gépko-csi/Irodai/Alvó/Felhasználói üzemmód), majd érintse meg a **Címkére írás** lehetőséget.
- 3 A készülék hátuljának megérintésével megoszthatja a címkéket és készülékeket, majd elindíthatja az alkalmazást és módosíthatja a beállításokat.

A Tag+ olvasás használata

A beállított címke vagy készülék megérintésekor az adott mód azonnal aktívá válik.

Média Kezdőlap

A Média Kezdőlap használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások fül** > **Média Kezdőlap**.
- 2 Válassza ki a kívánt funkciót a videók, a fényképek és a zenék közül.

A Média Kezdőlap beállítása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások fül** > **Média Kezdőlap** > **Beállítások**
- 2 Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Tipp!

Ha készülékét MHL-kábelen keresztül TV-készülékhez vagy monitorhoz csatlakoztatja, a média kezdőlap alkalmazás automatikusan elindul.

LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg a  ikont az LG SmartWorld megnyitásához.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Az LG SmartWorld alkalmazás letöltése.
- 3 Hajtsa végre és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.
- Kipróbálhatja az egyszerű „Menü” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.

Kategóriák – Tartalom keresése kategória szerint (pl. oktatás, szórakozás, játékok stb.).

Keresés – Tartalom keresése.

Alkalmazások önnek – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.

Alkalmazások – Letöltött/frissítendő tartalmak listája.


Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.

Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.



- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.



Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > 
- 2 Az időpont beállítása után az LG-P880 készülék jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be az **Ismétlés**, a **Késleltetés időtartama**, a **Rezgés**, az **Ébresztés hangja**, a **Puzzle lezárás** és a **Jegyzet** opciókat. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a  ikont, majd a **Bővített panel**, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényt.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**
- 2 A képernyő tetején a naptár különböző nézet típusait (nap, hét, előjegyzési naptár) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg azt a dátumot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni. 
- 4 Érintse meg az **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLEKEZTETŐK** funkciót is.
- 8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Polaris Office

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Office**.

Fájlok kezelése

A Polaris Office kényelmes fájlkezelési funkciókat, így fájlok és mappák másolását, mozgatását és beillesztését kínálja a mobilfelhasználóknak.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.

Backup

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni és tárolni a Memóriakártyán, különösen a szoftverek frissítése előtt. Ha biztonsági mentést készít és tárol a Memóriakártyán, helyreállíthatja az okostelefon adatait annak elvesztése, ellopása, illetve előre nem látható esemény miatti meghibásodása esetén.

A Biztonsági mentés alkalmazás az LG okostelefonokat, egyéb szoftververziókat, illetve operációs rendszereket támogatja. Így új LG-P880 okostelefon vásárlása esetén biztonsági mentést készíthet a jelenlegi okostelefonján lévő adatokról az új telefonjára.

Ha a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás előre telepítve van az okostelefonra, az alkalmazás segítségével készülékének legtöbb adata menthető és visszaállítható, így többek között az **Alkalmazások**, beleértve a védelem nélküli alkalmazásokat és azok beállításait, az **Alkalmazások (Letöltve)**, az **Alkalmazások (Előzetesen beállított)**, a **Könyvjelzők**, a **Naptár**, a **Hívásnapló**, **Szöveges üzenetek** a **Névjegyek**, a **Letöltött alkalmazások**, a **Kezdőoldal**, az

Üzenet, az Előre telepített alkalmazások adatait, valamint a **Rendszerbeállítások**.

- Az okostelefon adatainak kézi biztonsági mentése.
- Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentésének ütemezése.
- Az okostelefonon lévő adatok visszaállítása.

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése

- 1 Helyezze a memóriakártyát a nyílásba, és ellenőrizze a tárolás állapotát.
- 2 Érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Backup > Biztonsági mentés > Memóriakártya** vagy **Belső memória**.
- 3 Érintse meg az **Új hozzáadása** elemet a biztonsági mentés nevének megadásához, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 4 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a **Kész** üzenet jelenik meg. Ezután az adatok biztonsági

mentésének befejezéséhez válassza a **Folytatás** lehetőséget.

Automatikus biztonsági mentés ütemezése

Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentését is engedélyezheti az ütemezési beállítások szerint. Ehhez kövesse a következő lépéseket:

- 1 Helyezze a memóriakártyát a nyílásba, és ellenőrizze a tárolás állapotát.
- 2 Érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Backup > Ütemezés** elemet.
- 3 Az **Ütemezett mentés helye** képernyőn érintse meg a **Memóriakártya** vagy **Belső memória** elemet.
- 4 A listáról válassza ki, milyen gyakran szeretne biztonsági másolatot készíteni a készülék adatairól és beállításairól, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az adat mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd az ütemezés beállításának befejezéséhez válassza a **Folytatás** lehetőséget.

Az okostelefon adatainak visszaállítása

A fedélzeti készülék memóriájában lévő adatok visszaállításához kapcsolja ki az Adattár módot.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági mentés visszaállítása előtt az okostelefonon tárolt összes fájl törlésre kerül.


- 1 Helyezze a memóriakártyát a nyílásba, és ellenőrizze a tárolás állapotát.
- 2 Érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Backup > Visszaállítás > Memóriakártya** vagy **Belső memória** elemet.
- 3 A **Visszaállítás** képernyőn válassza ki a biztonsági mentés azon fájlját, amely tartalmazza a helyreállítani kívánt adatokat.
- 4 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyet vissza kíván állítani, majd a telefon visszaállításához válassza a **Folytatás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Vegye figyelembe, hogy telefon adatait a biztonsági mentés tartalma felülírja.

- 1 Ha a biztonsági mentés titkosított fájl, adja meg a titkosításhoz beállított jelszót.
- 2 Ha minden kiválasztott fájl visszaállítása megtörtént, a **Kész** üzenet jelenik meg. Ezután a telefon újraindításához válassza az **Igen** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS:

- Adattár módban ez a Biztonsági mentés alkalmazás nem működik. USB-kábel csatlakoztatása esetén válassza a Csak töltés lehetőséget.
- További védelemként a biztonsági mentés titkosításához beállíthatja a Titkosítás engedélyezése opciót.

Nyomja meg a **Menü**  elemet a **Backup** képernyőn, és válassza a **Beállítások > Biztonság** elemet, és jelölje be a jelölőnégyzetet. A titkosítás engedélyezését követően a szinkronizált szervezői adatok visszaállításához egy aktiváló jelszóra van szükség.

MEGJEGYZÉS:

Engedélyezheti a korábbi biztonsági mentések automatikus törlését és a legfrissebb biztonsági mentés megőrzését is. Nyomja meg a **Menü**  elemet a **Backup** és visszaállítás képernyőn, majd válassza ki a **Beállítások** > **Ütemezett biztonsági mentés** > **Régi mentések automatikus törlése** lehetőséget a megőrizni kívánt, ütemezett biztonsági mentések számának kiválasztásához.






Az internet

Böngésző

A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az Internetes állapotáv használata

-  Érintse meg a gombot az előző oldalra való visszalépéshez.
-  Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
-  Az ikon lenyomva tartásával döntse a készüléket előre a nagyításhoz, illetve hátra a kicsinyítéshez.
-  Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
-  Érintse meg a könyvjelzők megnyitásához.

Az opciók használata

Az opciók megjelenítéséhez nyomja meg a  elemet.

Frissítés – A jelenlegi weboldal frissítése.

Mentsd a könyvjelzők közé – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.

Ugrás saját kezdőlapra – A kezdőlapra lépéshez.

Lap megosztása – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

Keresés a lapon – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

Asztali webhely kérése – A weboldal asztali változatban való megjelenítése.

Mentés offline olvasáshoz – A jelenlegi oldal mentése offline olvasáshoz.

Fényerő – A fényerő módosítása a kényelmes webböngészéshez.

Beállítások – A böngésző beállításának megjelenítése.

Kilép – Kilépés a menülistából.

Beállítások

Érintse meg a kezdőképernyőn az  >

Alkalmazások > Beállítások fület.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, amelyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy LG-P880 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja:

Érintse meg: **Alkalmazások** fül

> **Beállítások** > **Wi-Fi** >  >

Speciális > **MAC cím**.

< Bluetooth >

Bluetooth bekapcsolása és csatlakozás a Bluetooth eszközökhöz.

< Adatfelhasználás >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat beállítása.

< Hívás beállítások >

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

< További >

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Wi-Fi Direct – Be- vagy kikapcsolható.

Hordozható Wi-Fi hotspot – A hordozható Wi-Fi hotspot beállítások megadása.

NFC – Az LG-P880 NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Egy adott tartalmat megoszthat egy NFC címkével vagy egy másik eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel az akkumulátor fedelének belsejét, mert az működik NFC-antennaként.

NFC be-/kikapcsolása:

A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési fiókot lefelé, majd válassza ki az NFC ikont annak bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC beállítást, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Sugározhat weboldalt, videót vagy egyéb tartalmakat képernyőjéről másik eszközre az eszközök egyesítésével (jellemzően végpont).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz zárolása fel van-e oldva, támogatja-e a közeltéri kommunikációt (Near Field Communication, NFC), valamint az NFC és az Android Beam™ is be van-e kapcsolva.

VPN beállítások – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

ESZKÖZ

< Hang >

Hang profilok – Válasszon a Hang, Rezgés vagy Néma opciók közül.

Hangrő – Beállítható a Telefon csengőhang, az Értesítési hang, az Érintse meg a visszajelzés & rendszer-t, a Zene, a videó, a játékok és egyéb médiák, valamint az Ébresztés hangereje.

Telefon csengőhang – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

Értesítési hang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

Csengőhang rezgéssel – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

Késleltetési idő – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

Tárcsázó felület érintéshangjelzései – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Érintési hangok – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Rezgés érítésre – A telefon képernyőjének érintésére történő rezgés beállítása.

< Kijelző >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő auto fordítása – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Betű típus – A kijelzőn megjelenő betűk típusának módosítása.

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Előlap gomb világítás – az Előlap billentyű LED idejének beállítása.

Mozgásérzékelő kalibrálás – Javítsa a dőlés pontosságát és az érzékelő gyorsaságát

< Kezdőképernyő >

A **Téma**, az **Animációk**, a **Kijelző effekt** vagy a **Háttérkép** beállítása. Válassza ki az opciót a **Háttér görgetése**, a

Képernyők körkörös görgetése és a **Kezdőlap mentés és helyreállítás** opció beállításához.

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárát

– Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Beállítás: **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó**.

Amikor bekapcsolja a telefont vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár

Beállítások

feloldásához le kell rajzolni a feloldási mintát.

Háttérkép – A háttérkép zárolás kiválasztása a Háttérképekből vagy a Galériából.

Tulajdonosi info – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

< Jelzés >

Kezdőképernyő elemeinek mozgatása

– Nyomja meg és tartsa lenyomva az elemet, majd döntse az eszközt, így a kezdőképernyőn vagy az alkalmazásokon belül mozgathatja az elemet.

Billentési érzékenység – Tesztelje és állítsa be a dőlési szenzor érzékenységét a kezdőképernyő és az alkalmazások esetében.

Függőben lévő bejövő hívások – A bejövő hívás némitásához fordítsa át a készüléket.

Szundi vagy riasztás leállítása – A szundi vagy riasztás leállítása funkcióhoz fordítsa át a készüléket.

Videó szüneteltetése – A videolejátszás szüneteltetéséhez fordítsa át a készüléket.

Súgó – A jelzés funkciók súgója.

< Tárolás >

BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< Energiatakarékosság >

Itt kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor használatát is.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉL YES

< Fiókok és szinkronizálás >

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhessenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Helymeghatározási szolgáltatások >

Google helymeghatározó szolgáltatás

– A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

GPS műholdak – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Helyzet és Google kereső – Kiválasztása esetén a Google a hely segítségével javítja a keresési eredményeket és az egyéb szolgáltatásokat.

< Biztonság >

SIM kártyazár beállítások – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.

Jelszavak láthatóvá tétele – Beírás közben mutatja a jelszót.

Eszközkezelők – Eszközkezelők megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – Az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Megbízható hitelesítő adatok

– Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – Titkosított tanúsítványok telepítése az SD kártyáról.

Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és adatbevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról

Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése

– Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás

– Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

Gyári adatok visszaállítása

– Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Kiegészítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Kiegészítő lehetőségek** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: további beépülő modulokra van szükség hozzá.

< Kapcsolatok >

USB kapcsolat típusa – Beállíthatja

a kívánt módot (**Csak töltés,**

Média szinkronizálás (MTP),

Internetmegosztás USB-n, LG szoftver

vagy **Kamera (PTP).**

Kapcsolatkérés – USB csatlakozási mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – Súgó a kapcsolatokhoz.

On-Screen Phone beállítások

– Képernyő megjelenítése és telefon vezérlése számítógépről, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül

PC Suite Wi-Fi kapcsolat – Az LG

PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához jelölje be a jelölőnégyzetet. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztül használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a **VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK** beállításban.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp>→ honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet. Ezzel a funkcióval kényelmesen, az

interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garántálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra

vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is ártrendezheti a frissítést.

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában lévő személyes adatok - beleértve a Google fiókjában és más fiókokban lévő adatokat, a rendszer/alkalmazás adatait és beállításait, bármely letöltött alkalmazást és a saját DRM licencet - a telefon szoftverének frissítése folyamán elveszhetnek. Ezért az LG javasolja, hogy készítsen biztonsági mentést személyes adatairól a telefon szoftverének frissítése előtt. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országoként változhat.

és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.



A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A **DivX Certified®** hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p **DivX®** videó lejátszására, extrákkal

A **DivX®, DivX Certified®** és valamennyi kapcsolódó embléma a **Rovi Corporation**

Tartozékok

A LG-P880 készülékkel a következő tartozékok használhatók (az alábbiakban ismertetett eszközök opcionálisak lehetnek).

Töltő adapter



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel

Az LG-P880 és a töltő adapter/számítógép csatlakoztatására szolgál.



Használati útmutató

Az LG-P880 készülék jellemzőinek bemutatása.



LG Tag+



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybeviteléhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.
	Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont.
		Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



LG-P880 Korisnički priručnik

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	4
--	----------

Osnovne informacije o telefonu.....	11
--	-----------

Komponente uređaja	18
QuickMemo.....	20
Umetanje SIM kartice i baterije	21
Punjenje telefona	22
Korištenje memorijske kartice	22
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	23
Zaštita zaključanog zaslona	24

Vaš početni zaslon.....	25
--------------------------------	-----------

Savjeti o dodirnom zaslonu	25
Početna stranica.....	25
Prilagodba početnog zaslona	26
Povratak na nedavno korištene aplikacije..	26
Traka obavijesti.....	26
Prikaz statusne trake.....	27
Zaslonska tipkovnica.....	28
Unos slova s diakritičkim znakovima	28

Postavljanje Google računa	29
---	-----------

Povezivanje s mrežom i uređajima.....	30
--	-----------

Wi-Fi.....	30
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....	30
Bluetooth.....	30
Dijeljenje podatkovne veze telefona.....	31
Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota.....	32
Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast	33

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare	33
Korištenje aplikacije SmartShare	34

Pozivi	37
---------------------	-----------

Upućivanje poziva	37
Pozivanje kontakata iz imenika.....	37
Odgovaranje ili odbijanje poziva	37
Prilagodba jakosti zvuka poziva.....	37
Upućivanje drugog poziva.....	37
Pregled popisa poziva	38
Postavke poziva	38

Kontakti	40
-----------------------	-----------

Traženje kontakta.....	40
Dodavanje novog kontakta.....	40
Omiljeni kontakti	40
Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj	41

Poruke	42
---------------------	-----------

Slanje poruke	42
Poruke u nizu	42
Korištenje smješka.....	42
Promjena postavki poruka	42

E-pošta	43
----------------------	-----------

Upravljanje računom e-pošte	43
Zaslon računa e-pošte	43
Rad s mapama računa	44
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte	44

Fotoaparati	45	Uslužne značajke	57
Osnovne informacije o tražilu	45	Postavljanje alarma	57
Brzo snimanje fotografije	46	Korištenje kalkulatora	57
Nakon snimanja fotografije	46	Dodavanje događaja u kalendar	57
Korištenje naprednih postavki	47	Polaris Office	58
Video kamera	49	Backup	58
Osnovne informacije o tražilu	49	Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona	59
Brzo snimanje videozapisa	50	Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar	59
Nakon snimanja videozapisa	50	Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona	59
Korištenje naprednih postavki	50	Web	61
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa	51	Web preglednik	61
Multimedija	52	Upotreba alatne trake za web	61
Video player	52	Korištenje opcija	61
Reprodukcija videozapisa	52	Postavke	62
Galerija	52	WIRELESS & MREŽE	62
Player glazbe	52	UREDAJ	63
Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela	53	OSOBNOST	65
Reprodukcija pjesme	53	SUSTAV	66
FM radio	54	Ažuriranje softvera telefona	67
Pretraživanje stanica	54	DivX HD	68
LG Tag+	55	DODATNA OPREMA	70
Početna stranica medija	55	Rješavanje problema	71
LG SmartWorld	56		
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona	56		
Korištenje aplikacije LG SmartWorld	56		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj mobilni telefon LG-P880 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen uz uho iznosi 0,618 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,594 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.

- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.

- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prevelik zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednosti zatražite od

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

lokalnog davatelja usluga. Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaojnicama.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašten servisni centar ili distributer tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-P880** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperature okoline

Maksimalno: +50°C (pražnjenje),
+45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

Obavijest: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2** Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3** Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Osnovne informacije o telefonu


Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJA.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **O telefonu** u kategoriji SUSTAV > **Status**

Status baterije (punjenje ili nepunjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Osnovne informacije o telefonu

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije**
> **Postavke** > **Ušteda energije**
u kategoriji UREĐAJ > **Korištenje baterije** unutar izbornika PODACI O BATERIJI

Vrijeme korištenja baterije prikazuje se pri vrhu zaslona. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslona prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

5. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi Backup PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za zaključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za zaključavanje izradite Google račun i zapamtite Backup PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

<Ako ste zaboravili uzorak>

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboraviti uzorak pri dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti Backup PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje. Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili Backup PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

<Ako ste zaboravili PIN ili lozinku>

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom fizičkog resetiranja, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

Napomena: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morate unijeti svoj Backup PIN.

6. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne vrati u izvorno stanje, izvršite fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite i držite pritisnutom **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće**.
- 3 Kad se na zaslonu prikaže logotip LG, pustite sve tipke.
- 4 Nakon nekoliko sekundi moći ćete odabrati funkciju vraćanja na tvorničke postavke u uslužnom programu za vraćanje sustava Android.
- 5 Po popisu se možete kretati pomoći tipki za glasnoću, a odabrati stavku možete pomoću **tipke za napajanje/zaključavanje**.

UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.


7. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

Za povratak na popis nedavno korištenih aplikacija:

Pritisnite i držite tipku **Natrag**.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** > **Pokrenuto** u kategoriji UREĐAJ
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

8. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

Računalna aplikacija "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljanje multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijški sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Reproducirati multimedijški sadržaj računala na drugom uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalnu aplikaciju "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobilne telefone) > odaberite model (LG-P880).
- 3 Pritisnite **PC Sync** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **Download** (Preuzimanje) te pritisnite **WINDOW PC Sync Download** (Preuzimanje Window sinkronizacije s računalom) kako biste preuzeli aplikaciju za računalno "LG PC Suite".

Sistemske preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP 32 bitni (Service pack 2), Windows Vista 32 bitni/64 bitni, Windows 7 32 bitni/64 bitni
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32 bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 100 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i

Osnovne informacije o telefonu

veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).

- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju programa za računalo "LG PC Suite".

9. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalne aplikacije "LG PC Suite". Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.


- 3 Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 4 Označite potvrdni okvir sadržaja koji želite sinkronizirati te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

10. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze


NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREĐAJ kako biste odabrali medij za spremanje (ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon).
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Prikazat će se popis načina za USB povezivanje te odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.

- 4 Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 6 Odaberite opciju Samo punjenje kako biste prekinuli vezu.

SAVJET! Kako biste mikro SD karticu ponovo koristili na telefonu, trebate otvoriti odjeljak obavijesti i dodirnuti  > **Samo punjenje**.

Prekidanje veze između telefona i računala:

Otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite  > **Samo punjenje** kako biste mogli na ispravan način iskopčati telefon iz računala.

11. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Telefon LG-P880 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se

nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

12. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.


ILI

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** 10 sekunda kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Komponente uređaja



NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.



Tipke za jakost zvuka

- **Na početnom zaslonu:** Služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- **Tijekom poziva:** Služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pjesama:** Neprestano upravljanje glasnoćom.

Savjet! Pritisnite i držite tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na jednu sekundu kako biste koristili funkciju QuickMemo.

Tipka za napajanje/zaključavanje

Utor za slušalice

Punjač / USB priključak / MHL priključak



Mikrofon

Objektiv fotoaparata

Utor za SIM karticu

Poklopac baterije



Baterija

Utor za karticu Micro SD

Zvučnik

Osnovne informacije o telefonu


QuickMemo

Koristite QuickMemo kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito stvarali bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.




- 1** Otvorite zaslon QuickMemo tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti.





- Ili dodirnite i povucite traku stanja prema dolje i dodirnite .



- 2** Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke, Boja, Brisač** i stvorite bilješku.









- 3** Dodirnite opciju  u izborniku Uredi i odaberite  za spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Dok koristite funkciju QuickMemo, možete lako pristupiti opcijama brzog izbornika.

-  – Odabir želite li ili ne želite koristiti pozadinu zaslona
-  – Odabir vrste olovke i boje.
-  – Brisanje bilješke koju ste stvorili.
-  – Postavljanje lokacije na koju želite spremiti bilješku.
-  – Spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.
-  – Slanje ili dijeljenje trenutne QuickMemo stavke s drugima.

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite opciju Galerija i odaberite album QuickMemo.


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.



- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.



- 3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).



Osnovne informacije o telefonu

- 4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).



Punjenje telefona

Priključak za punjač se nalazi na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.



NAPOMENA

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte poklopac baterije.



Korištenje memorijske kartice

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji **UREĐAJ** > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.



NAPOMENA: LG-P880 podržava memorijske kartice kapaciteta do 64 GB.


UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > **Memorija**.
- 3 Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
- 4 Dodirnite **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve** i

potvrdite svoj odabir.

- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Kada ne koristite LG-P880, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste zaključali telefon.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka). Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku**

Osnovne informacije o telefonu

za napajanje/zaključavanje

. Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Zaštita zaključanog zaslona

Zaslon možete zaključati tako da ga samo vi možete otključati i pristupiti telefonu.

Prvo postavljanje uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Ništa, Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN ili Lozinka.**

NAPOMENA:

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboraviti uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Zamah – za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početna stranica


Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.


NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti ikone izbornika na dnu zaslona. Ikone izbornika omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.


 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Vaš početni zaslon

Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene aplikacije i widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
Umjesto toga, možete dodirnuti  pri vrhu desnog bočnog prikaza.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavke koje želite dodati. Dodatne ćete stavke potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite ih na željenu lokaciju te podignite prst.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 


SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Povratak na nedavno korištene aplikacije



- 1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **Doma**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Traka obavijesti

Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



Dodirnite traku obavijesti i povucite prst nadolje.

Dodirnite  >  za upravljanje obavijestima. Ovdje možete provjeravati i upravljati sljedećim stavkama: QuickMemo, Profil zvona, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Računi i sinkronizacija, Zrakoplovni

mod, Orijentacija, Osvjetljenje, Podaci, GPS ili Prijenosni Wi-Fi hotspot.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.



U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan

Ikona	Opis
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	NFC je uključen
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS prikuplja
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a


Vaš početni zaslon


Ikona	Opis
	Podaci se sinkroniziraju
	Nova Gmail poruka
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	Pjesma se reproducira
	U pozadini svira FM radio
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "ć, č, š, đ, ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu. Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **Isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** unutar opcije WIRELESS & MREŽE

- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite opciju Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar doseg a.

 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.

- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.

 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).

- 5 Nakon što se priključite na Wi-Fi mrežu, statusna traka prikazat će ikonu koja označava status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju kao što je slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

SAVJET! Uz LG-P880 možete uživati u brzjoj Bluetooth vezi. Ako uređaj pomoću kojega želite dijeliti datoteke podržava i brzi Bluetooth, datoteke će se automatski učitati putem brze mrežne veze. Želite li koristiti brzi Bluetooth prijenos podataka, prije korištenja isključite Wi-Fi vezu na svojim uređajima. Postavke za brzi Bluetooth mogu se razlikovati od uređaja do uređaja. Od davatelja usluga zatražite pojedinosti o postavkama uređaja.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem


Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** unutar opcije WIRELESS & MREŽE
- 2 Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vaš će uređaj pretražiti i prikazati ID oznake svih dostupnih Bluetooth uređaja unutar dosega. Ako uređaj s kojim želite upariti svoj uređaj nije na popisu, provjerite može li se ciljni uređaj otkriti, a zatim dodirnite **Traži uređaje**.

- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

Slanje slika putem Bluetooth veze

- 1 Odaberite **sliku** >  > **Bluetooth**
- 2 Provjerite je li **Bluetooth** postavljen na **Uključeno**, a zatim odaberite **Traži uređaje**.
- 3 S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima,

Povezivanje s mrežom i uređajima

uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** u kategoriji WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > Odaberite opcije koje želite podesiti

SAVJET!

Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najvažnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**
- 2 Dodirnite **Više** unutar opcije WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
 - Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot

telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvoreno** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

5 Dodirnite **Spremi**.


POZOR!

Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast

Korisnici koji koriste Android telefone, a spojeni su preko iste Wi-Fi i Wi-Fi Direct mreže mogu dijeliti glazbu, slike i videozapise.

Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** unutar opcije WIRELESS & MREŽE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Dodirnite potvrdni okvir za Wi-Fi Direct kako biste ga uključili.

- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

4 Dodirnite **Spoji**.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska, nakon čega možete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijske sadržaje pomoću aplikacije SmartShare. Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** unutar opcije WIRELESS & MREŽE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

STVORITI GRUPU – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona. U ovom slučaju morate unijeti lozinku koja je postavljena u opciji **Lozinka**.

Povezivanje s mrežom i uređajima

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem Wi-Fi mreže.

Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**
 - 2 Pritisnite  i odaberite **Postavke**.
 - 3 Dodirnite potvrdni okvir Vidljiv kako biste isključili tu funkciju.
- Dodirnite **Uvijek prihvati zahtjev** ako želite automatski prihvatiti zahtjeve s drugih uređaja.

- Dodirnite **Primanje datoteka** ako želite omogućiti automatski prijenos datoteka na telefon s drugih uređaja.

- 1 U odjeljku Dijeljeni sadržaji dodirnom označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Slike**, **Video zapisi** ili **Glazba**.
- 2 Značajka **SmartShare** sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.

Dijeljenje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja s drugim uređajima

Multimedijske sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).

NAPOMENA: Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

- 1 Dodirnite gornji desni gumb kako biste odabrali uređaj s popisa uređaja za prikaz.
- 2 Dodirnite gornji lijevi gumb i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 4 Dodirnite sličicu sadržaja ili pritisnite tipku **Izbornik** te odaberite gumb **Reprodukcija**.

Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)


NAPOMENA: Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

- 1 Tijekom pregleda slika i videozapisa u aplikaciji **Galerija** datoteke možete odabrati tako da dodirnete . Na taj način možete odabrati više datoteka za dijeljenje.
- 2 Dodirnite **Dijeli** u izborniku te odaberite **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** se automatski pokreće s odabranim datotekama.
- 4 Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

NAPOMENA: Slijedite slične korake želite li koristiti glazbeni player, fotoaparat ili video player za dijeljenje sadržaja.

Napomena: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze. Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz. Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.


Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**
- 2 Dodirnite gornji lijevi gumb i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite **tipku izbornika Preuzmi**.

Napomena: Neke vrste sadržaja nisu podržane.

Za učitavanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja na telefon

NAPOMENA: Provjerite je li SD kartica ispravno umetnuta i je li u izborniku postavki označena opcija **Primanje datoteka**.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **SmartShare**
- 2 Dodirnite gornji lijevi gumb i odaberite **Moj telefon**.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 4 Dodirnite i zadržite dodir na sličici sadržaja i zatim dodirnite **tipku izbornika Pošalji**.





Povezivanje s mrežom i uređajima


- 5 Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.

Obavijest: Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i nećete ih moći poslati. Neke vrste sadržaja nisu podržane.


Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, držite i povucite  kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Držite i povucite  kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati brzu poruku, držite i povucite ikonu **Brza poruka** prema gore.





SAVJET! Brza poruka

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.


Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik > Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva.

Pozivi

- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku za povratak na početnu stranicu i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Kraj poziva** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .


Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Pritisnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su proslijeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite **Izbornik**.
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Fiksni brojevi – za uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Usluge govorne pošte – Omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Postavke govorne pošte – Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Onemogućeno**, **Odbaci pozive na popisu** ili **Odbij sve pozive**.

Brza poruka – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Prosljeđivanje poziva

– odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Trajanje poziva – pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.

Troškovi poziva - pregled troškova zaračunatih za pozive. (Ta usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati tu funkciju.)

Dodatne postavke poziva – Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

ID pozivatelja: Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

Kontakti


U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.


Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim pritisnite tipku **Izbornik**. Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima > Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirnom ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.



Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu , odaberite značajku **Favoriti** na vrhu popisa te odaberite kontakt kako biste vidjeli pojedinosti.
- 3 Dodirnite obojenu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.



- 1 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Na početnom izborniku odaberite **Device > Import to device > Import contacts** (Uređaj > Uvoz na uređaj > Uvoz kontakata).
- 3 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
- 4 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 5 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Open** (Otvori).
- 6 Pritisnite **OK**.
- 7 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.

- 8 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 9 Pritisnite **U redu**.

Poruke

Na modelu LG-P880 SMS i MMS opcije dostupne su u jedinstvenom intuitivnom i jednostavnom izborniku.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 1 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 2 Pritisnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite opciju **Predmet, Poništi, Umetni, Umetni smješka** i **Sve poruke**.
- 3 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 4 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

⚠ UPOZORENJE: Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

⚠ UPOZORENJE: Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smješka.
Prilikom unosa nove poruke pritisnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P880 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

E-pošta



Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa dodirnite  > **Dodaj račun**

Nakon početnog postavljanja, opcija E-pošta prikazuje sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak izmjene postavke računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Postavke**


Brisanje računa e-pošte:


- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa te dodirnite  > **Brisanje računa** > te dodirnite račun koji želite izbrisati > **Izbrisi**

Zaslon računa e-pošte

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika.

Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

 – Dodirnite za otvaranje spremnika sve dolazne pošte koji prikazuje poruke poslone na sve vaše račune. Poruke u spremniku Sve dolazne označene su bojama uz svoju lijevu stranu, prema računima (koriste se iste boje koje se koriste za vaše račune na zaslonu Računi).

 – Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.



Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte. Želite li preuzeti više (ranijih) poruka e-pošte, dodirnite opciju Učitavanje više poruka koja se nalazi pri dnu popisa poruka e-pošte.

Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke


- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodajte kopiju/skrivenu kopiju te privitke ako je to potrebno.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite gumb .

Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlaznog spremnika do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik bit će prikazan na zaslonu Računi.

SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju. Kako biste prekinuli obavijesti za e-poštu, dodirnite obavijest.


Fotoapararat

Osnovne informacije o tražilju




- ❶ **Promjena objektiva** – prebacivanje između objektiva fotoaparata koji gleda unatrag i objektiva koji gleda prema naprijed.
- ❷ **Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje. Osim toga, prikaz možete povećavati ili smanjivati približavanjem ili razdvajanjem prstiju.
- ❸ **Efekt vremeplova** – ovu ikonu dodirnite kako biste uhvatili onaj trenutak prije pritiska okidača.
- ❹ **Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **HDR**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
- ❺ **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- ❻ **Video način rada** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na video način rada.
- ❼ **Snimanje fotografije**
- ❽ **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 3 Dodirnite zaslom, nakon čega će se u sredini zaslona tražila prikazati okvir za fokusiranje.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapararat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Za snimanje fotografije pritisnite .

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite ikonu  za prikaz posljednje snimljene fotografije.

 Dodirnite kako biste podijelili fotografiju koristeći **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Google+**, **Bilježka**, **Poruke**, uslugu **Picasa**, **SmartShare** ili **Društveno+**.

SAVJET! Ako imate SNS račun i on je postavljen na vašem telefonu, fotografiju možete podijeliti s SNS zajednicom.

 Dodirnite za brisanje fotografije.

Dodirnite  za otvaranje opcija.

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao ikonu kontakta, pozadinu zaslona zaključavanja ili pozadinu.


Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabrane slike.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izreži – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

Uredi – pregledavanje i uređivanje slike.

 Odaberite razlučivost fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremati manje fotografija.

FX Poboljšava kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.

 Primjenjuje umjetnički efekt na slike.

 Primjenjuje dodatne opcije na slike.

Dijaprojekcija – automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.

Detalji – prikaz informacija o slici.


Korištenje naprednih postavki


U tražilju dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

 – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.


 – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u fotografiju.

 – izoštravanje na određenu točku.

 – odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremati manje fotografija.


 – pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje.


Odaberite **Normalno**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sport** ili **Noć**.

 – ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.

 – za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.


 – primjenjuje umjetnički efekt na slike.

 – postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

 – uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.


NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.

 – Odabir jednog od ponuđenih zvukova okidača.

 – Automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.

 – Odabir memorije za spremanje fotografija.

 – Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.


 – Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.

SAVJET! Kada zatvorite fotoaparāt, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, ton boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Video kamera


Osnovne informacije o tražilu



- ❶ **Promjena objektiva** – prebacivanje između objektiva fotoaparata koji gleda unatrag i objektiva koji gleda prema naprijed.
- ❷ **Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje. Osim toga, prikaz možete povećavati ili smanjivati približavanjem ili razdvajanjem prstiju.
- ❸ **Osvjetljenje** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis.
- ❹ **Efekt** – "Live" efekt prikazuje razne vizualne efekte tijekom snimanja videozapisa.
- ❺ **Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- ❻ **Način rada kamere** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.
- ❼ **Započni snimanje**
- ❽ **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite gumb načina rada, **Fotoapar**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Jednom pritisnite gumb za snimanje  kako biste počeli snimati.
- 5 U gornjem kutu tražila bljeska crveno svjetlo i prikazuje se vrijeme trajanja videozapisa.


Savjet!



– Dodirnite za snimanje fotografije tijekom reprodukcije videozapisa.

- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja videozapisa

Snimljeni videozapis prikazat će se u značajki Galerija. Dodirnite  za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

 Dodirnite kako biste podijelili videozapis koristeći **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Poruke**, **SmartShare** ili **YouTube**.

 Dodirnite kako biste izbrisali snimljeni videozapis. Potvrdite dodirom opcije **U**

redu. Ponovno će se pojaviti tražilo.

Dodirnite  za otvaranje opcija.

Premjesti – dodirnite kako biste premjestili videozapis na drugo mjesto.


Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabranog videozapisa.

Detalji – dodirnite za prikaz detaljnijih informacija, primjerice naziva, datuma, vremena, veličine i vrste.

Korištenje naprednih postavki


U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

 omogućuje uključivanje bljeskalice pri snimanju videozapisa u tamnom prostoru.


 – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).

 – za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.

 – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.


 – uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.

 – odaberite **Isključeno** za snimanje videozapisa bez zvuka.

 – automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.

 – Odabir memorije za spremanje videozapisa.

 – ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

 – dodirnite ako želite znati na koji način ta funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.


Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.


Multimedija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na kartici radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama.

Video player

U model LG-P880 ugrađen je video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.

Reprodukcija videozapisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite kako biste postavili zvučni efekt Dolby nakon priključivanja utičnice za slušalice.

	Dodirnite ikonu kontrolora brzine te povucite traku napretka za upravljanje brzinom reprodukcije.
	Dodirnite ikonu okvira pregleda te povucite ručicu trake odvijanja procesa (seek bar) za pregled sadržaja unutar pregleda zaslona.
	Dodirnite kako biste zaključali zaslon videozapisa.
	Dodirnite ikonu izravnog popisa za prikaz popisa videozapisa.


Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **SmartShare**, **Izbriši** i **Detalji**.

Galerija

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.


Player glazbe




U model LG-P880 ugrađen je glazbeni player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih pjesama. Za pristup playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.







Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela

- 1 Povežite LG-P880 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke** > **Povezivanje** > **Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama.

	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe.
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem.
	Dodirnite za postavljanje nasumične reprodukcije pjesama.
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama.
	Dodirnite za prikaz teksta pjesme. Ta je opcija uključena samo ako snimka pjesme sadrži riječi.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazuju se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Postavi za melodiju**, **Izbrisi**, **Dijeli**, **Traži** i **Pojedinosti**.

NAPOMENA: Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio

Telefon LG-P880 opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **FM radio**.
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite **Traži**.
- 3 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.


SAVJET! Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on funkcionira kao antena radija. Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

LG Tag+

Što je LG Tag+

LG Tag+ omogućuje lako spremanje i učitavanje u NFC oznaku koja se može prilagoditi tako da odgovara određenom okruženju.

Uporaba Tag+ upisivanja

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **LG Tag+**.
- 2 Odaberite željeni način rada (Automobilski mod/uredu/spavanje/Korisnički mod) i dodirnite **Piši po oznaci**.
- 3 Poledinom uređaja dodirnite oznaku ili uređaj s kojim želite dijeliti, a zatim pokrenite aplikaciju i promijenite postavke.

Uporaba Tag+ čitanja

Kada dodirnete oznaku ili uređaj, način rada će se odmah aktivirati.

Početna stranica medija

Korištenje početne stranice medija

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Media Home**
- 2 Odaberite željenu funkciju za videozapis, fotografije ili glazbu.

Postavljanje početne stranice medija

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Media Home** > **Postavke**
- 2 Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.


Savjet!

Nakon što uređaj priključite na televizor ili monitor putem MHL kabela, automatski će se pokrenuti aplikacije početne stranice medija.


LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja - igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona - omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima "mobilnog načina života".

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite ikonu  za pristup aplikaciji LG SmartWorld.
- 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste prijavili, dodirnite Registriraj i učlanite se u LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone .

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.
- Putem jednostavnih gumba "izbornika" možete brzo pronaći ono što tražite.

Kategorije – pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Edukativno, Zabava, Igre itd.).

Traži – pretraživanje sadržaja.

Apps za vas – preporučen sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.

Aplikacije – popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.

Postavke – postavljanje profila i prikaza.

Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.

- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojednosti sadržaja))



NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > 
- 2 Kada postavite vrijeme, LG-P880 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite značajke **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite , odaberite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**
- 2 U sredini zaslona možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, dnevni red).
- 3 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj i dodirnite 
- 4 Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Polaris Office

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office**.

Upravljanje datotekama

Polaris Office korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje, prebacivanje i lijepljenje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Backup

Informacije o sigurnosnom kopiranju i ponovnom učitavanju podataka pametnog telefona

Preporučljivo je redovito stvarati i spremati sigurnosne kopije na memorijsku karticu, posebice prije ažuriranja softvera. Držanje trenutačne sigurnosne kopije na memorijskoj kartici omogućava ponovno učitavanje podataka pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da ga netko ukrade ili da se ošteti uslijed nepredviđenih okolnosti.

Ova aplikacija za sigurnosno kopiranje podržava LG pametne telefone, druge verzije softvera i operacijskog sustava. Stoga, nakon što kupite novi LG pametni telefon, moći ćete kopirati podatke s trenutnog LG-P880 pametnog telefona na novi.

Ako ste prethodno učitali aplikaciju Arhiviranje i obnavljanje na svoj pametni telefon, pomoću te aplikacije možete arhivirati i ponovno učitati većinu podataka s pametnog telefona, **Aplikacije** uključujući nezaštićene aplikacije, njihove postavke, **Aplikacije (Preuzeto)**, **Aplikacije (prethodno instalirane)**, **Dnevnik poziva**, **Kalendar**, **Kontakti**, **Polazni ekran**, **Postavke sustava**, **Tekstualne poruke**, **Zabilješke**.

- Za provođenje ručnog sigurnosnog kopiranja podataka pametnog telefona.
- Za utvrđivanje rasporeda automatskog sigurnosnog kopiranja podataka pametnog telefona.
- Za ponovno učitavanje podataka pametnog telefona.

Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor i provjerite njen kapacitet.
- 2 Dodirnite karticu **Aplikacije** , a zatim odaberite **Backup > Izrada arhive > Memorijska kartica** ili **Memorija telefona**.
- 3 Dodirnite opciju **Dodaj novo** i unesite naziv sigurnosne kopije, a zatim odaberite **Nastavak**.
- 4 Označite potvrdni okvir uz stavku koju želite sigurnosno kopirati, a zatim odaberite **Nastavak** za početak sigurnosnog kopiranja.
- 5 Po dovršetku sigurnosnog kopiranja svih označenih datoteka na zaslonu će se prikazati poruka "**Gotovo**". Odaberite opciju **Nastavak** za dovršetak sigurnosnog kopiranja podataka.

Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar

Na svom pametnom telefonu možete omogućiti i automatsko sigurnosno kopiranje podataka u skladu s postavkama rasporeda. Provedite korake u nastavku:

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor i provjerite njen kapacitet.
- 2 Dodirnite karticu **Aplikacije** , a zatim odaberite **Backup > Raspored**.
- 3 Na zaslonu **Lokacija za planiranu arhivu**, dodirnite **Memorijska kartica** ili **Memorija telefona**.
- 4 Na popisu odaberite koliko često želite sigurnosno kopirati podatke i postavke uređaja te odaberite **Nastavak**.
- 5 Označite potvrdni okvir uz podatak koji želite sigurnosno kopirati, a zatim odaberite **Nastavak** za dovršetak postavljenog rasporeda.

Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona

Za ponovno učitavanje podataka koji se nalaze na ugrađenoj memoriji uređaja morate isključiti način za masovno spremanje.

NAPOMENA: Sve datoteke koje su spremjene na vašem pametnom telefonu se brišu prije ponovnog učitavanja sigurnosne kopije.


- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor i provjerite njen kapacitet.
- 2 Dodirnite karticu **Aplikacije** , a zatim odaberite **Backup > Obnavljanje > Memorijska kartica** ili **Memorija telefona**.
- 3 Na zaslonu **Obnavljanje** odaberite sigurnosnu kopiju koja sadrži podatke koje želite ponovno učitati.
- 4 Označite potvrdni okvir uz stavku koju želite ponovno učitati, a zatim odaberite **Nastavak** za ponovno učitavanje u telefon.

NAPOMENA: Imajte na umu da će sigurnosna kopija prebrisati podatke telefona.


- 1 U slučaju da je sigurnosna kopija kodirana, unesite lozinku koju ste postavili za šifriranje.
- 2 Nakon što se ponovno učitaju sve odabrane datoteke, na zaslonu se prikazuje poruka "**Gotovo**". Odaberite opciju **Da** za ponovo pokretanje telefona.

NAPOMENA:

- Dok je uređaj u načinu za masovno spremanje, aplikacija Arhiviranje ne radi. Odaberite opciju **Samo punjenje** kada je priključen USB kabel.
- Možete postaviti opciju **Uključi kodiranje** kako biste kodirali i na taj način dodatno zaštitili svoje sigurnosne kopije.

Pritisnite opciju **Izbornik**  na zaslonu **Backup**, odaberite **Postavke > Sigurnost** i označite potvrdni okvir. Nakon što omogućite kodiranje, morate unijeti lozinku za aktivaciju za ponovno učitavanje sinkroniziranih podataka organizatora.

NAPOMENA:






Možete aktivirati automatsko brisanje starih sigurnosnih kopija kako biste zadržali samo one najnovije. Pritisnite **Izbornik**  na zaslonu **Backup** i odaberite **Postavke > Planirano arhiviranje > Automatsko brisanje starih arhiva** te odaberite broj sigurnosnih kopija koje želite zadržati.

Web preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba alatne trake za web

-  Dodirnite za povratak jednu stranicu unatrag.
-  Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije **tipke za povratak**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
-  Dok držite pritisnutom ikonu, uređaj zakrenite prema tijelu za povećavanje ili u obrnutom smjeru za smanjivanje.
-  Dodirnite za otvaranje novog prozora.
-  Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

Korištenje opcija

Pritisnite  za prikaz opcija.

Osveži – ažuriranje trenutne web-stranice.

Spremi u knjižne oznake – dodavanje trenutne web-stranice u obliku knjižne oznake.

Idi na početnu stranicu – prelazak na početnu stranicu.

Dijeli stranicu – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

Pronađi na stranicu – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

Zahtjev za klasičnu verziju web-lokacije – omogućava prikaz web-stranice na radnoj površini.

Spremi za izvanmrežno čitanje – spremanje trenutne stranice kako biste je mogli čitati dok ste offline.

Osvjetljenje – izmjena osvjetljenja prikaza radi ugodnog pretraživanja Interneta.

Postavke – postavljanje postavki preglednika.

Izlaz – zatvaranje izborničkog popisa.

Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.

WIRELESS & MREŽE


Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-P880.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

< Uporaba podataka >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje za mobilne podatke.

< Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su proslijeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

< Više >

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Wi-Fi Direct – možete uključiti ili isključiti ovu opciju.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – postavke prijenosnog Wi-Fi hotspota mogu se konfigurirati.

NFC – mobilni telefon LG-P880 omogućen je za NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

NAPOMENA: Pazite da ne ogrebetе ili ne oštetite poklopac baterije jer tu se nalazi NFC antena.

Uključivanje i isključivanje aplikacije

NFC: Na početnom zaslonu dodirnite traku obavijesti i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Kada je uključen način rada u zrakoplovu, aplikacija NFC se može koristiti.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje NFC-a provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – možete prenositi web-stranicu, videozapis ili drugi sadržaj sa svog zaslona na drugi uređaj tako da spojite uređaje (obično se prisanja stražnja strana uređaja uz stražnju stranu drugog uređaja).

NAPOMENA: Provjerite jesu li oba uređaja otključana, podržavaju li tehnologiju NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) te jesu li značajke NFC i Android Beam™ uključene.

VPN postavka – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – postavljanje opcija podatkovnog roaminga, načina rada mreže i operatora, naziva pristupnih točaka (APN) i tako dalje.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

UREĐAJ

< Zvuk >

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – možete upravljati glasnoćom zvuka zvona telefona, zvukova obavijesti, dodira i sustava, glazbe, videozapisa, igara i ostalih medija, alarma.

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Zvuk zvona s vibracijom – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

Vrijeme mirovanja – postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

Tonovi tipkovnice za biranje

– omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona

– omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

Vibrira na dodir – mogućnost postavljanja povratne vibracije za dodir zaslona telefona.

< **Zaslon** >

Osvjetljenje – podešavanje osvjetljenja zaslona.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Vrsta slova – promjena vrste prikaza.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.

Svjetlo prednje tipke – postavljanje vremena osvjetljenja LED indikatora prednje tipke.

Kalibracija senzora pokreta

– poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< **Početni zaslon** >

Postavljanje značajki **Tema**, **Animacija**, **Efekt zaslona** ili **Pozadina**. Odaberite opciju za postavljanje značajki **Pomiči pozadinu**, **Kružna izmjena zaslona** te **Arhiva** i **obnavljanje radne površine**.

< **Zaključani zaslon** >

Odaberi zaključavanje zaslona

– postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Možete odabrati opciju **Ništa**, **Povuci**, **Otključavanje prikazom lica**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**. Nakon uključivanja telefona ili aktivacije zaslona, od vas će se prije otključavanja zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za otključavanje.

Pozadina – možete odabrati zaključavanje pozadine unutar opcije **Pozadine** ili **Galerija**.

Informacije o vlasniku – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.

< Geste >

Pomakni stavke početnog zaslona

– pritisnite stavku i zadržite dodir te zakrenite uređaj za pomicanje stavki unutar početnih zaslona ili aplikacija.

Osjetljivost nagiba – testiranje i podešavanje osjetljivosti senzora za zakretanje za početni zaslon i aplikacije.

Dolazni poziv na čekanju – okrenite uređaj kako biste isključili zvuk dolaznog poziva.

Aktiviraj ili zaustavi alarm – okrenite uređaj kako biste odgodili ili zaustavili alarm.

Prekini video – okrenite uređaj za pauziranje reprodukcije videozapisa.

Pomoć – pomoć za funkcije pokreta.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici.. Dodirnite Odspojite SD karticu radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrisite karticu.

< Ušteda energije >

Pomoću te opcije možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i korištenje baterije.

< Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

OSOBNOST

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

< Usluga lociranja >

Google usluge lociranja – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

GPS sateliti – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Lokacija i Google pretraga – ako odaberete Google, koristite svoju lokaciju za unaprijeđenje rezultata pretraživanja i ostalih usluga.

Postavke

< Sigurnost >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Učiniti lozinku vidljivom – prikaz lozinke tijekom upisa.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu s Marketa.

Pouzdanе vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odaberite za instalaciju šifriranih certifikata sa SD kartice.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – odaberite tu postavku za izradu sigurnosne

kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun arhive – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacija nakon instalacije aplikacija na uređaj.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Potrebni su posebni dodaci.

< Povezivanje >

Vrsta USB veze – možete postaviti željeni način rada (**Samo punjenje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **USB tethering povezivanje**, **LG softver** ili **Kamera (PTP)**).

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – pomoć pri povezivanju.

On-Screen Phone postavke

– prikazivanje zaslona i upravljanje telefonom preko računala dostupno je preko USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze.

PC Suite Wi-Fi Veza – označite ovu opciju kako biste program **LG PC Suite** koristili s Wi-Fi vezom.

Napominjemo da Wi-Fi veza mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama Bežični prijenos i mreža.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon:

Postavke > 0 telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili jedan dan. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete preraspodijeliti ručno.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga tvrtka LG prije ažuriranja softvera telefona preporuča arhiviranje osobnih podataka. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

DivX HD 

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se

registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema koju navodimo u nastavku dostupna je za korištenje s uređajem LG-P880 (**stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema**).

Putni punjač



Baterija



Stereo slušalice



Podatkovni kabel

Povežite LG-P880 s računalom.



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P880.



LG Tag+



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
	Kontakti baterije su prljavi.	Očistite kontakte baterije.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i slike	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon.
		Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG ELECTRONICS Magyar Kft.

ADRESA: Könyves Kálmán krt 3/A, 1097 Budapest, Hungary

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	MOBILNI TELEFON "LG"
Tipiska oznaka, model:	LG-P880
Proizvođač:	LG Electronics Inc., LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-721, Korea

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 300 328 V1.7.1:2008

HRN EN 300 511 V9.0.2:2004

HRN EN 301 893 V1.5.1:2009

EN 301 908-1 V5.2.1:2011; EN 301 908-2 V5.2.1:2011

HRN EN 302 291-1 V1.1.1:2009; HRN EN 302 291-2 V1.1.1:2005

HRN EN 301 489-01 V1.8.1:2008; HRN EN 301 489-3 V1.4.1:2003

HRN EN 301 489-07 V1.3.1:2008; HRN EN 301 489-17 V2.1.1:2010

HRN EN 301 489-19 V1.2.1:2003; HRN EN 301 489-24 V1.5.1:2011

HRN EN 50360:2002; HRN EN 62311:2008; HRN EN 62479:2012

HRN EN 62209-1:2007; HRN EN 62209-2:2012; HRN EN 50364:2012

Ispitivanje provedeno u TÜV SÜD Korea Ltd., Test Report No. TCMD0415482, TCMD0415502, TCMD0415522, TCMD0415542 i TCMC0116042 od 07.14.05.2012, Q&R Center, Test Report No. 78301-4529-C2138 i 78301-4521-C2068 od 04/10.05.2012 i SPORTON INTERNATIONAL INC., Test Report No. EA242407 od 07.05.2012.

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 60950-1:2007+A11:2009

Ispitivanje na električnu sigurnost provedeno u Digital EMC Co., Ltd., Test Report No. ITYA0116102 od 07.05.2012.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 12

1222002

ZAGREB, 29.05.2012.
Mjesto i datum

Mario Medveć
1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 3/A
Adresa: 10780388-2-44
E-mail: 10600007-74013018
18.

Žig i potpis odgovorne osobe



LG-P880 Ръководство за потребителя

Това ръководство ще Ви помогне да започнете да използвате своя телефон.

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за Вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона Ви и от доставчика на услуги.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.



Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	4	За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка ...	37
Запознаване с вашия нов телефон... 12		Използване на Wi-Fi Cast	38
Компоненти на телефона	20	Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare	38
QuickМето	22	Използване на SmartShare	39
Поставяне на SIM картата и батерията.....	23	Повиквания	42
Зареждане на телефона.....	24	Извършване на повикване.....	42
Използване на карта с памет.....	24	Повикване на контактите.....	42
Заклучване и отключване на екрана.....	25	Отговаряне и отхвърляне на повикване	42
Защитите заключия екран	26	Регулиране на силата на звука при разговор	42
Вашият начален екран	28	Извършване на второ повикване	43
Съвети за сензорния екран.....	28	Преглед на вашите регистри повиквания.....	43
Начало	28	Настройки на повиквания.....	43
Персонализиране на началния екран	29	Контакти	46
Връщане към последно използваните приложения	30	Търсене на контакт	46
Поле за уведомяване	30	Добавяне на нов контакт	46
Преглед на лентата на състоянието. 30		Предпочитани контакти	46
Екранна клавиатура	32	Преместване на контакти от стария в новия ви телефон	47
Въвеждане на букви с ударение.....	32	Съобщения	48
Настройка на профил в Google.....	33	Изпращане на съобщение.....	48
Свързване към мрежи и устройства 34		Кутия свързани	48
Wi-Fi.....	34	Използване на усмивки	49
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	34	Смяна на настройките за съобщения.....	49
Bluetooth.....	35	Имейл	50
Споделяне на връзката за данни на своя телефон.	36	Управление на имейл акаунт	50

Екран на имейл акаунт	50	LG SmartWorld	64
Работа с папките на акаунтите.....	51	Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон	64
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....	51	Как да използвате LG SmartWorld.....	64
Камера	52	Помощни програми	66
Запознаване с визъора	52	Настройка на алармата.....	66
Заснемане на снимка	53	Използване на калкулатора.....	66
След като направите снимка.....	53	Добавяне на събитие в календара ...	66
Използване на разширени настройки.....	54	Polaris Office.....	67
Видеокамера.....	56	Backup	67
Запознаване с визъора	56	Архивиране на данните от смартфона ви.....	68
Заснемане на видеоклип	57	Насрочване на автоматични архивирания	68
След заснемане на видеоклип	57	Възстановяване на данните от смартфона.....	69
Използване на разширени настройки.....	57	Уеб.....	71
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип	58	Интернет.....	71
Мултимедия	59	Използване на уеб лентата с инструменти.....	71
Видео плейър	59	Използване на опции.....	71
Възпроизвеждане на видео.....	59	Настройки.....	73
Галерия	60	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ	73
Музикален плейър.....	60	УСТРОЙСТВО.....	74
Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.....	60	ЛИЧНИ.....	77
Изпълнение на песен.....	60	СИСТЕМА	79
FM радио.....	61	Актуализиране софтуера на телефона.....	79
Търсене на станции	62	DivX HD.....	81
LG Tag+.....	62	Аксесоари	82
Media Home.....	63	Отстраняване на неизправности	83

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон, модел LG-P880, е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана

мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,618 W/kg (10 г), а при носене на тялото е 0,594 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството

трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на

LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като

Указания за безопасна и ефективна употреба

апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.

- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако

се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични

- уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

- Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.
- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

Указания за безопасна и ефективна употреба

ЗАБЕЛЕЖКА: твърде високият звук и налягане в слушалките може да доведе до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.

- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** декларира, че телефонът **LG-P880** е в съответствие с основните изисквания и други необходими условия на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура на околната среда

Макс.: +50°C (разреждане),
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Бележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>. Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/EC.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/EC.
- 2** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Запознаване с вашия нов телефон


Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!

Моля, най-напред проверете дали някои от проблемите с телефона, които сте срещали, не са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизен център или потърсете компетентен технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.

3 Докоснете Деинсталиране.

2. Оптимизиране издръжливостта на батерията


Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.


- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения > Настройки > Относно телефона** от СИСТЕМА > **Статус**

Статусът на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения > Настройки > Пестене на енергия** от УСТРОЙСТВО > **Използване на батерията** от ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ.

Времето за използване на батерията се извежда в горната част на екрана. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи със захранване

от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете ще се слейт в едно.

4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

Запознаване с вашия нов телефон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за отключване на екрана

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефона си, ако въведете грешна схема 5 поредни пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

5. Използване на схема за отключване на екрана

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Ако забравите схемата за отключване на екрана, от съображения за сигурност трябва да създадете резервен ПИН код.

Внимание: създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запазете резервния ПИН код, който сте създали по време на задаване на схемата.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

<Ако сте забравили схемата>

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си ПИН код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

<Ако сте забравили своя ПИН код или парола>

Ако сте забравили своя ПИН код или парола, трябва да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети.

Забележка: ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили схемата за отключване на екрана, трябва да въведете резервния ПИН код.

6. Използване на функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не успее да възстанови първоначалното си състояние, използвайте функцията за пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го активирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте клавиша за **захранване/заклучване + намаляване силата на звука**.
- 3 След като LG логото се появи на екрана, освободете всички клавиши.
- 4 След няколко секунди можете да изберете функцията за възстановяване на фабричните настройки в Android помощната програма за възстановяване на системата.
- 5 Превъртете списъка чрез Клавиши за сила на звука и го изберете с помощта на **клавиша за захранване/заклучване**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.


7. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да се върнете на списъка с последно използвани приложения:

Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**.

За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** > **Работещи** от категорията **УСТРОЙСТВО**
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

8. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете да...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да използвате менюто Помощ от приложението, за да разберете как да работите с "LG PC Suite".

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > Поддръжка за мобилентелефон > Изберете модела (LG-P880).**
- 3 Щракнете **Синхронизация с компютър от Изтегляне и WINDOW PC Sync Download**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP 32-битов (Сервизен пакет 2), Windows Vista 32 -битов/64 -битов, Windows 7 32 -битов/64 -битов
- Процесор: 1 GHz или по-мощни
- Памет: 512 MB или по-голяма RAM памет
- Графична платка: с резолюция 1024 x 768, 32 -битов цвят или повече

- Твърд диск: 100 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

9. Синхронизиране на телефона ви с компютър

За ваше удобство данните от телефона и компютъра ви могат лесно да се синхронизират помежду си чрез приложението "LG PC Suite". Могат да се синхронизират контакти, графици и показатели.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте


USB кабел или Wi-Fi връзка.)

- 2 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 3 Щракнете [Лична информация], за да избереш.
- 4 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.


10. Синхронизиране на телефона ви с компютър чрез USB

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра.


За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

- 1 За да проверите устройството за запис, докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение** от УСТРОЙСТВО. (Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет

- в телефона.)
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
 - 3 Ще се появи списък с USB режимите на свързване, след което изберете опцията **Синхронизиране на медия (МТР)**.
 - 4 Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
 - 5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
 - 6 Изберете опция Само зареждане, за да изключите телефона.

СЪВЕТ! За да използвате отново microSD картата в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомяване и да натиснете  > **Само зареждане**.

За да изключите своя телефон от компютъра:

Отворете полето за уведомяване и докоснете  > **Само зареждане**, за да изключите телефона от компютъра по безопасен начин.

11. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-P880 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

12. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Издадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.


ИЛИ

Натиснете и задръжте клавиш **Захранване/заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Компоненти на телефона



Слушалка

Клавиш за захранване/заклучване

- Включва/изключва телефона, като натиснете и задържите този клавиш.
- Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана.

Обектив на камерата

Сензор за близост

Клавиш Назад 

Връща се на предишния екран.

Клавиш Начало

Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Клавиш Меню 

- Проверете какви опции се предлагат.
- Отидете на екрана на Google Search™, като натиснете и задържите този клавиш.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.



Клавиши за сила на звука

- **На началния екран:** управлявате силата на звънене.
- **По време на разговор:** управлявате силата на звука на слушалката.
- **При възпроизвеждане на запис:** управлявате силата на звука без прекъсване.

Съвет! За да използвате функцията QuickМето, натиснете и задръжте клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука за една секунда.

Клавиш за захранване/заклучване

Гнездо за слушалки

Конектор за зарядно устройство/USB порт/ MHL порт



Микрофон

Обектив на камерата

Слот за SIM картата

Капак на батерията



Батерия


Слот за карта с памет microSD

Високоговорител

Запознаване с вашия нов телефон


QuickMemo

Използвайте QuickМето за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.




- 1 Отворете екрана на QuickМето, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете.





- Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .



- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и съставете бележката.









- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете  за да запишете бележката с текущия екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickМето, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът.

Използване на опциите за QuickМето

Докато използвате функцията QuickМето, можете лесно да приложите опциите за QuickMenu.

-  – Изберете, ако искате да използвате фоновия екран или не.
-  – Изберете типа на стилуса и цвета.
-  – Изтрийте създадената от вас гума.
-  – Укажете местоположението, в което искате да запишете бележката.
-  – Запишете бележката на текущия екран.
-  – Изпратете или споделете текущата бележка QuickМето с други хора.

Преглед на записаната бележка QuickМето

Докоснете Галерия и изберете албума QuickМето.


Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.



- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.



- 3 Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).



Запознаване с вашия нов телефон

- 4 Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).



Зареждане на телефона

Конекторът на микрофона се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.



ЗАБЕЛЕЖКА

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- не отваряйте гнездото на батерията, докато телефонът се зарежда.

Използване на карта с памет

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.


За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела  >

Приложения > Настройки >

Съхранение от УСТРОЙСТВО >

Демонтиране на SD картата > ОК.



ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P880 поддържа карти с памет до 64 ГБ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.


ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрити.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**,  за да отворите менюто.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки > Съхранение**.

- 3 Докоснете **Демонтиране на SD картата** и потвърдете с **ОК**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта > Изтриване на SD карта > Изтрий всичко**, след което потвърдете избора си.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.


ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията. Когато не използвате LG-P880, натиснете клавиша **захранване/заключване** , за да заключите телефона си.

Запознаване с вашия нов телефон


Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете клавиша за **захранване/заключване** . Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете в произволна посока екрана за заключване. Отваря се последно видения екран.

Защитете заключения екран

Може да заключите екрана така, че само вие да сте в състояние да го отключите и да получите достъп до телефона си.

За да зададете схема за отключване на екрана, ПИН кода или парола за пръв път:

- Докоснете раздела  > **Приложения > Настройки > Заключен екран > Изберете заключване на екрана > Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN или Парола.**

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

**Ако не можете да си спомните
схемата за отключване:**

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

Докоснете и задръжете - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжете.

Изтеглете – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

Отместете – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

ЗАБЕЛЕЖКА:


- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.


Начало


Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Уиджети и тапети.


ЗАБЕЛЕЖКА: някои екранни изображения може да се различават в зависимост от мястото, където сте закупили телефона.

На началния екран можете да видите икони за някои менюта в долната част на екрана. Иконите за менюта осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

 Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.


 Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

 Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.


Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите Приложения, Изтегляния, Уиджети или Тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

- 1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран. Или докоснете  в горния десен край.
- 2 В меню режим Добавяне на режим изберете елементите, които желаете да добавите. След това ще видите добавените елементи на началния екран.
- 3 Дръпнете елемента до мястото, на което желаете да го поставите и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я 

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


Вашият начален екран



Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на **Начало**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете към текущото приложение.

Поле за уведомяване

Полето за уведомяване се придвижва през най-горната част а екрана.



Натиснете и плъзнете полето за уведомяване надолу с пръста си. Докоснете  > , за да настроите уведомяванията. Тук можете да проверявате и управлявате




профила QuickМемо, Звук, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Профили и синхронизиране, режим Полет, Авто-завъртане на екрана, Яркост. Данните са разрешени, GPS или Портативна Wi-Fi гореща точка.
















Преглед на лентата на състоянието














Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и издръжливост на батерията, а също ви уведомява дали има активна Bluetooth или връзка за данни.





По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим

Икона	Описание
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	NFC е включен
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена

Икона	Описание
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Ново съобщение в Gmail
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда
	FM радиото е включено във фонов режим
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно


Вашият начален екран


Икона	Описание
	Опцията Портативна Wi-Fi гореща точка е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и Портативна Wi-Fi гореща точка

Екранна клавиатура


Може да въведате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Използване на клавиатурата и въвеждане на текст


 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

 Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да

прегледате менюто за настройки.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задържете бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов**, за да създадете нов акаунт.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Вход**.

След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google. Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират

с телефона. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi


С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5 След като се свържете към Wi-Fi мрежа, лентата на състоянието показва икона, която показва състоянието и на Wi-Fi връзката.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, както е при повечето мобилни телефони.

СЪВЕТ! С LG-P880 можете да се наслаждавате на високоскоростна Bluetooth връзка. Ако другото устройство, с което също искате да споделяте, също поддържа високоскоростна Bluetooth връзка, телефонът ви автоматично ще може да прехвърля файлове между двете устройства в условия на високоскоростна мрежа. За да използвате високоскоростен пренос на данни чрез Bluetooth, най-напред проверете дали Wi-Fi настройките и на двете устройства са настроени на опция OFF (ИЗКЛЮЧЕН). Настройките на високоскоростната Bluetooth връзка могат да се различават при различните устройства. Моля, проверете настройките на устройството при доставчика му.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство


Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения > Настройки > Задай Bluetooth да бъде ВКЛ. от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Вашият телефон ще търси и ще покаже ИД-тата на наличните в близост устройства с Bluetooth. Ако устройството, с което искате да направите връзка, не е в списъка, проверете дали то е настроено да бъде откриваемо, след което докоснете отново **Търсене на устройства**.
- 3 От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

Свързване към мрежи и устройства

Изпращане на снимки чрез Bluetooth

- 1 Изберете **Снимка** >  > **Bluetooth**
- 2 Проверете дали **Bluetooth** е настроен на **Вкл.**, след което изберете **Търсене на устройства**.
- 3 От извения се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.


Споделяне на връзката за данни на своя телефон.

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също се вижда като постоянно активна информация в полето за уведомявания.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:


- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > изберете опцията, която искате да настроите.

СЪВЕТ!

Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвяте компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройките**
- 2 Докоснете **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.

- 3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 4 Докоснете **"Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка"**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
 - Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
 - Ако докоснете опцията за защита WPA2 PSK, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отворена** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

Свързване към мрежи и устройства


5 Докоснете **Запиши**.

ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

Използване на **Wi-Fi Cast**

Можете да споделяте музика, снимки и видео съдържание между потребители, които използват телефони Android, свързани към същата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Wi-Fi Direct**
- 2 За да активирате, докоснете полето за отметка на Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

4 Докоснете **Свързване**.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси близки Wi-Fi Direct устройства, при което търсените устройства ще се впишат по реда на включването си, а вие можете да изберете конкретно устройство, с което да споделяте мултимедийни данни чрез SmartShare.

Wi-Fi Direct не може да бъде активиран, докато се използват други Wi-Fi функции.



- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Wi-Fi Direct**
 - 2 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.
- СЪЗДАЙ ГРУПА** – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду си чрез претърсване на телефона ви. В този случай трябва да въведете паролата, която сте задали в полето **Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **SmartShare**
 - 2 Натиснете  и изберете **Настройки**.
 - 3 За да го изключите, докоснете полето за отметка **Откриваем**.
- Докоснете **Винаги приемай искане**, ако желаете автоматично

да приемате искания за споделяне от други устройства.

- Докоснете **Получаване на файлове**, ако желаете автоматично да позволите качване на файлове в телефона си от други устройства.

- 1 В раздела **Съдържание за споделяне** докоснете, за да отметнете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете от **Картини**, **Клипове** и **Музика**.
- 2 **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.

За да споделите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър)


ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали DLNA функционалността на устройствата ви е правилно конфигурирана (например телевизор и компютър)

Свързване към мрежи и устройства

- 1 Докоснете бутона най-горе вдясно или изберете устройството от списъците на устройството, което извлича.
- 2 Докоснете бутона най-горе вляво и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържание или натиснете клавиша **Меню** и изберете бутона за **Пускане**ждане.

За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.


- 1 Докато разглеждате снимките или видеоклиповете си с помощта на приложението **Галерия**, докоснете , за да изберете файлове. След това ще можете да изберете повече от един файлове, които да споделите.

- 2 Докоснете **Споделяне** от менюто и изберете **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** се стартира автоматично с избраните файлове
- 4 Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпълнете същите стъпки, за да укажете на музикалния плейър, камерата и видео плейъра да сподели съдържание.

Забележка: За да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi мрежа. Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича. Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.

За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Докоснете бутона най-горе вляво и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Изтегляне от менюто**.

Бележка: някои типове съдържание не се поддържат.

За да споделите съдържание от своя телефон в библиотека за отдалечено съдържание





ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че SD картата е правилно поставена и "Получаване на файлове" в менюто за настройка е отменено.


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Докоснете най-горния ляв бутон и изберете Моя телефон.
- 3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.

- 4 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание, след което докоснете **бутона за Качване** на съдържание от **менюто**.
 - 5 Изберете устройство от библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.
- Бележка:** Някои DLNA устройства не поддържат функция за DMS качване и при тях няма да може да бъде качено съдържание. Някои типове съдържание не се поддържат.


Повиквания

Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене на контакти**.
- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите повикване в режим на заключване, задръжте плъзнете , за да отговорите на входящо повикване.

Задръжте и плъзнете , за да отхвърлите входящо повикване.

Ако искате да изпратите такова, задръжте и плъзнете иконата **Бързо съобщение** най-долу.






СЪВЕТ! Бързо съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор



За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, докоснете **Меню** > **Добави разговор** и изберете номера. Също така, можете да отидете на списъка с последно избраните номера, като докоснете  или потърсите контакти, като докоснете  и посочите номера, който искате да изерете.
- 2 Докоснете  за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш Начало и плъзнете лентата за известия надолу и изберете **Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .

Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.


СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Натиснете клавиша **Меню**, след това докоснете **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Повиквания

- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете **Меню**.
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Фиксирани номера за набиране

– за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Услуга гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Настройки на гласова поща – ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.

Запазване на непознати номера

– след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Отхвърляне на повикване

– позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Деактивиран, Отхвърляй повиквания от списък или Отхв. всч. повикв.**

Бързи съобщения - когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Препращане на повикване

– избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Забрана на разговорите

– изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

Продължителност на разговора

– виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори и последния разговор.

Разходи за разговори

– преглеждате всички такси, начислени към дадено повикване. Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да промените следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.


Чакащо повикване: ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

Контакти



Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На началния екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт


- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт, след което натиснете клавиш **Меню**. Докоснете **Добавяне към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната за изображение. Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.

5 Докоснете **Запиши**.


Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става цветна.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела , посочете **Любими** най-горе в списъка, след което посочете даден контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете цветната звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.

- 1 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 В най-горното меню изберете **Устройство > Импортиране в устройство > Импортиране на контакти**.
- 3 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.
- 4 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 5 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и щракнете **Отвори**.
- 6 Щракнете върху **ОК**.
- 7 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свърз-



ване на контактите от телефона ви и новите контакти.

- 8 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 9 Щракнете върху **ОК**.


Съобщения

LG-P880 комбинира SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 1 Докоснете поле **Въведи съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.
- 2 Натиснете , за да отворите меню **Опции**. Изберете опция от **Добавяне на тема**, **Отхвърляне**, **Прикачи**, **Всички съобщения**, **Вмъкни усмивка** и **Всички съобщения**.

- 3 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр.**
- 4 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките.

Когато съставяте ново съобщение, натиснете клавиша Меню, след което изберете **Вмъкни усмивка**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P880 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

Имейл



Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт



При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

За да добавите друг имейл акаунт:



- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на акаунтите, след което докоснете  > **Добавяне на акаунт**

След първоначалната настройка в имейл се показва съдържанието на вашите входящи. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

За да промените настройките на имейл акаунт:


- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на акаунтите, след което докоснете  > **Настройки**


За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на акаунтите, след което докоснете  > **Премахване на профила** > и акаунта, който искате да изтриете > **Изтриване**

Екран на имейл акаунт

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

 – Докоснете, за да отворите обединената си входяща кутия със съобщенията, изпратени до всичките ви акаунти. Съобщенията в Комбинирана кутия входящи са маркирани с определен цвят в лявата си страна в зависимост от акаунта, като се използват същите цветове, които се използват за акаунтите ви в екрана с Акаунти.


 – Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта. В телефона ви се изтеглят само най-новите съобщения. За да изтеглите още (по-стари) имейл съобщения, докоснете Зареждане на още съобщения най-долу в списъка с имейл съобщения.


Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение


- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделайте адресите с точка и запетая.

- 3 Ако е необходимо, добавете адреси в Сс/Всс полетата и прикачете файлове.
 - 4 Въведете текста на съобщението.
 - 5 Докоснете .
- Ако не сте с нито мрежа, на пример ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, Кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.


Камера

Запознаване с визъора




- ❶ **Превключване на обективи** – прехвърляне между задна и предна камера.
- ❷ **Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба. Можете да използвате и бутона за увеличаване или намаляване на мащаба, като свиете или разширите.
- ❸ **Снимка- машина на времето** – докоснете тази икона, за да заснемете липсващия момент преди да сте натиснали затвора.
- ❹ **Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **HDR**, **Панорама** или **Сериинa снимка**.
- ❺ **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- ❻ **Видео режим** – докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.
- ❼ **Заснемане на снимка**
- ❽ **Галерия** – докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

Заснемане на снимка


- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете екрана, при което в центъра на екрана на визъора ще се появи поле за фокусиране.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 За да заснемете снимката, щракнете върху .

След като направите снимка

Докоснете , за да видите последно заснетата снимка.

 Докоснете, за да споделите снимката си чрез **Bluetooth**, **Имейл**, **Gmail**, **Google+**, **Бележка**, **Съобщения**, **Picasa**, **SmartShare** и **Социален+**.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

 Докоснете, за да изтриете снимката.

Докоснете  за да отворите опциите.

Задай снимката за – докоснете, за да използвате снимката като Снимка на контакта, Тапет на екрана за заключване или Тапет.


Премести – докоснете, за да преместите изображението на друго място.


Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.


Завъртане наляво/надясно – завъртате вляво или вдясно.


Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редакт. – разглеждате и редактирате снимката.

 Изберете резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размера на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.

 **FX** Подобрява цветовите качества в различни светлинни условия.


 Прилага артистични ефекти към снимките.


 Прилага допълнителни опции към снимките.


Слайдшоу – преглежда автоматично и ви показва снимката, която току-що сте записали.


Подробности – показва информация за снимката.


Използване на разширени настройки

На визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции.


 – Позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.


 – Тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.


 – Фокусира се на специфично място.


 – Изберете резолюцията на снимката. Ако изберете висока резолюция, размера на файла ще се повиши, което означава, че ще


можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.


 **MODE** – Открива цветовите и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда. Изберете опция от **Нормален**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Спорт** или **Нощ**.

 **ISO** – ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.


 **WB** – Подобрява цветовите качества в различни светлинни условия.


 – Прилага артистични ефекти към снимките.


 – Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.


 – Активирайте, за да използвате локализационните способности на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.


ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

 – Избира един от няколко възможни тона за затвора.

 – Автоматично ви показва току-що направената снимка.

 – Избира памет за съхраняване на снимки.

 – Нулиране – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.


 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

СЪВЕТ! Когато затворите камерата, някои от настройките му се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, нюанса на цвета и режима на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.


Видеокамера

Запознаване с визъора





- 1 **Превключване на обективи** – прехвърляне между задна и предна камера.
- 2 **Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба. Можете да използвате и бутона за увеличаване или намаляване на мащаба, като свиете или разширите.
- 3 **Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху клипа.
- 4 **Ефекти** – режимът на живо осигурява ранообразни визуални ефекти по време на заснемане на снимка.
- 5 **Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 **Режим камера** – докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.
- 7 **Старт на запис**
- 8 **Галерия** – докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.

Заснемане на видеоклип


- 1 Докоснете бутона **Камера**.
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 За да започнете запис, натиснете бутона за запис  веднъж.
- 5 В долната част на визьора мига червена светлина, заедно с таймера, който показва дължината на клипа.


Съвет!


 – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.



- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

Направената снимка ще се появи в Галерия. Докоснете , за да видите видеоклипа, който сте записали последно.

 Докоснете, за да пуснете видеоклипа.

 Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез **Bluetooth**, **Имейл**, **Gmail**, **Съобщения**, **SmartShare** или **YouTube**.


 Докоснете, за да изтриете току що заснетото от вас видео. Потвърдете, като докоснете **ОК**. Визьорът се появява отново. Докоснете , за да отворите опциите.


Премести – докоснете, за да преместите видеоклипа на друго място.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната видеоклип.

Подробности – докоснете, за да видите подробна информация като име, дата, час, размер и тип.

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

 **Светкавица** - позволява ви да включите светкавицата, когато записвате видеоклип на тъмно място.

Видеокамера



– Докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.



– Подобрява цветовите качества в различни светлинни условия.



– Избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.



– Активирайте, за да използвате локализационните способности на вашия телефон.



– Изберете **Изкл.**, за да запишете видеоклип без звук.



– Преглежда автоматично и ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.



– Избери памет за съхраняване на видео.



– възстановявате всички настройки на видео камерата по подразбиране.



– Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.


Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.


Мултимедия





Можете да съхранявате мултимедийни файлове в карта с памет за лесен достъп до всички изображения и мултимедийни файлове.







Видео плейър

Вашият телефон LG-P880 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до видео плейъра докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео плейър**.

Възпроизвеждане на видео

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да изпълните.


	Докоснете, за да направите пауза в изпълнявания в момента видеоклип.
	Докоснете, за да продължите изпълнението на видеоклипа.
	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.

	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
	Докоснете, за да укажете Dolby аудио ефект, докато е осъществена връзка с жака за слушалки.
	Докоснете иконата на контролера на скоростта и изтеглете лентата за напредъка, за да настроите скоростта на възпроизвеждане.
	Докоснете иконата за преглед и придърпайте полето за търсене, за да прегледате съдържанието с екран за преглед.
	Докоснете, за да заключите видео екрана.
	За да прегледате списъка с видеоклипове, докоснете иконата за пряк достъп до списъка.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.


Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Там се появяват опциите **SmartShare**, **Изтриване** и **Подробности**.

Галерия

Докоснете раздела  >

Приложения > **Галерия**. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

Музикален плейър


Вашият телефон LG-P880 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела  > **Приложения** > **Муз. плейър**.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.



- 1 Свържете LG-P880 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете Системни **Настройки** > **Свързване** > **Тип USB връзка**, след което посочете **Синхронизиране на медиа (MTP)**.
- 3 Можете да прегледате съдържанието в устройството за

съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Изпълнение на песен

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Муз. плейър**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение.
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да прескочите на предишната песен.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката.
	Докоснете, за да зададете режим на повторение.
	Докоснете, за да зададете режим на разбъркване.

	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да видите текста. Тази опция е включена само когато песента съдържа текст.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Показват се опциите **Пускане**, **Добавяне към плейлист**, **Задаване като тон на звънене**, **Изтрий**, **Споделяне**, **Търсене** и **Детайли**.

ЗАБЕЛЕЖКА: авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

FM радио

Вашият телефон LG-P880 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.



ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново.

Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

Автоматично пускане

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **FM радио**.
- 2 Докоснете  и изберете **Сканир**.
- 3 По време на автоматичното сканиране докоснете **Стоп**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена. Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

LG Tag+

Какво представлява LG Tag+

LG Tag+ позволява лесно запазване и зареждане на NFC етикет, който може да бъде персонализиран, за да отговори на определени среди.

Използване на писане Tag+


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **LG Tag+**.
- 2 Изберете желанния режим (Автомобил/офис/Спящ/Потребителски режим) и чукнете **Писане в етикет**.
- 3 Докоснете задната част на устройството си, за да въведете етикет или докоснете устройство, за да спорелите, след което можете да настроите стартиращото приложение и промяната на настройките.

Използване на Tag+ четене


Когато докосвате, за да създадете таг или устройство, режимът ще се активира незабавно.

Media Home

Използване на Media Home

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Media Home**
- 2 Изберете желаната функция от наличните за видеоклипове, снимки, музика.

Настройка на Media Home

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Media Home** > **Настройки**
- 2 Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.


Съвет!


След като свържете устройството с телевизор или монитор чрез MHL кабел, автоматично ще се отвори приложението Media Home.

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете иконата  за достъп до LG SmartWorld .
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, докоснете "Регистрирай се" и ще получите членство за LG SmartWorld.
- 3 Изтеглете желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: как да постъпя, ако няма икона  ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята страна.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Изпълнете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.
- Опитайте лесните за боравене бутони "Меню", за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

Категории – намирате съдържание според категорията (например образование, развлечение, игри и др.).

Търсене – търсене на съдържание.

Приложения за вас

– препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.

Мои прил. – списък с изтеглено/предстоящо да бъде актуализирано съдържание.

Настройки – указвате профил и дисплей.



Влизане – задавате потребителско име и парола.

- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)



ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или страни.

Помощни програми

Настройка на алармата

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > 
- 2 След като настроите часа, LG-P880 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.
- 3 Укажете **Повтаряне, Време за изчакване, Вибрация, Тон аларма, Нарезждане на пъзел и Бележка**. Докоснете **Запиши**.

Използване на калкулатора


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x или ÷) последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления натиснете клавиша , изберете **Панел за разширени**, след което посочете функция sin, cos, tan, log и т.н.

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**
- 2 В средата на екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, график).
- 3 Докоснете датата, за която искате да добавите събитие и докоснете 
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 6 Ако искате да добавите ЗАБЕЛЕЖКА към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7 Ако искате да повторите алармата, укажете **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако това е необходимо.
- 8 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

Polaris Office

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела  >

Приложения > Polaris Office.

Управление на файлове

Polaris Office предоставя на мобилните потребители удобни функции за управление на файлове, включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на

Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Възстановяване

Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон

Препоръчително е редовно да създавате и записвате архивен файл на карта за съхранение, особено преди да актуализирате софтуерни приложения.

Поддържането на текущия архивен файл на карта за съхранение позволява да възстановите данните от смартфона, ако го изгубите, бъдете откраднат или повреден поради непредвидени обстоятелства.

Това приложение за архивиране осигурява поддръжка между смартфоните LG, друга софтуерна версия и т.н. Така, когато закупите новия си смартфон LG, можете да архивирате съдържанието от текущия си смартфон LG-P880 в новия.


Ако предварително сте инсталирали приложението Архивиране и възстановяване

Помощни програми

на своя смартфон, можете да архивирате и възстановите данните от своя смартфон, **Приложения**, включително незащитените приложения и техните настройки, **Приложения (Изтеглени)**, **Приложения (Преинсталирани)**, **Показалци**, **Календар**, **Регистър на повикванията**, **Контакти**, **Начален екран**, **Текстови съобщения** и **Системни настройки**.

- Извършване на ръчно архивиране на данните от смартфона.
- Опитайте да планирате автоматични архивирания на данните от своя смартфон.
- Възстановяване на данните от смартфона ви.

Архивиране на данните от смартфона ви


- 1 Поставя се в картата с памет в слота и се проверява статуса на записа.
- 2 Докоснете раздела **Приложения**  и след това изберете **Backup > Архивиране > Карта с памет** или **Вътрешна памет**.
- 3 Докоснете **Добавяне на нов**, за да въведете име на своя архивен

файл, след което щракнете върху **Продължаване**.

- 4 Изберете полето за отметка до съдържанието, което искате да архивирате, след което за да продължите, изберете **Продължаване**.
- 5 След като всички избрани файлове бъдат архивирани, ще видите съобщението **Готово**, след което изберете **Продължаване**, за да завършите архивирането на данните.

Насрочване на автоматични архивирания

Можете да разрешите автоматични архивирания на данните в своя смартфон в съответствие с настройките на графика. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

- 1 Поставя се в картата с памет в слота и се проверява статуса на записа.
- 2 Докоснете раздела **Приложения**  и след това изберете **Backup > График**.
- 3 В екрана **Местоположение пра-ниран архив**, докоснете **Карта с**


паметили **Вътрешна памет**.

- 4 В падащия списък изберете с каква честота да се извършва архивирането на данните и настройките от вашия телефон, след което изберете **Продължаване**.
- 5 Изберете полето за отметка до данните, които искате да архивирате, след което за да продължите, изберете **Продължаване**.

Възстановяване на данните от смартфона

За да възстановите данните, намиращи се на вътрешната памет на телефона, трябва да изключите режима на запис върху устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички файлове, записани във вашия смартфон, ще се изтрият преди архивният файл да бъде възстановен.

- 1 Поставя се в картата с памет в слота и се проверява статуса на записа.
- 2 Докоснете раздела **Приложения**  и след това изберете **Backup** > **Възстановяване** > **Карта с**

памет или **Вътрешна памет**.

- 3 На екрана **Възстановяване** изберете архивния файл, който съдържа данните, които искате да възстановите.
- 4 Изберете полето за отметка до съдържанието, което искате да възстановите, след което за да продължите, изберете **Продължаване**.


ЗАБЕЛЕЖКА: имайте предвид, че данните в телефона ви ще бъдат презаписани със съдържанието от създадения архив.

- 1 Ако архивният файл е шифрован, въведете паролата, която искате да използвате за шифроване.
- 2 Когато възстановите избраните файлове, ще видите съобщението **Готово** и изберете **Да**, за да рестартирате телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Докато сте в режим на съхранение, приложението за архивиране и възстановяване няма да може да функционира. Изберете опцията "Само зареждане", когато сте свързали USB кабел.
- С оглед установяване на допълнителна защита, можете да укажете опцията за разрешаване на шифроване, за да шифровате архивните файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да разрешите и автоматично изтриване на стари архивни файлове и запазване единствено на най-актуалните архиви. Натиснете **Меню**  от екрана **Backup** и след това **Настройки > Планирано архивиране > Автоматично изтриване на стари архиви**, за да изберете номера на плановото архивиране, който искате да запазите.

Натиснете **Меню**  в екрана **Backup** и изберете **Настройки > Защита** и изберете полето с отметка. След като сте разрешили шифроването, за да възстановите синхронизирани данни, трябва да разполагате с парола за активация.


Интернет


Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.


ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на уеб лентата с инструменти


- ◀ Докоснете, за да се върнете с една страница.
- ▶ Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.

 При задържане на иконата, наведете устройството към тялото си, за да увеличите или отдалечете, за да намалите размера.

 Докоснете, за да добавите нов прозорец.

 Докоснете за достъп до показалците.

Използване на опции

За да разгледате опции, натиснете .

Опресняване – актуализирате текущата уеб страница.

Запази в показалци – маркирате текущата уеб страница като показалец.

Отиди на начална страница – можете да отидете на определена начална страница.

Сподели страница – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

Намери на страницата – позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.

Заявка за десктоп сайт – позволява ви да прегледате уеб страницата като тапет на работния ви плот.

Запазване за четене офлайн


– записвате текущата страница, за да я прочетете офлайн.

Яркост – променяте яркостта на екрана, за да преглеждате страниците удобно.

Настройки – извеждат се настройките на браузъра.

Изход – излизате от списъка на менюто.

Настройки

На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

Тук можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-P880 в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела **Приложения**

> **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес.**

< Bluetooth >

Включва Bluetooth, за да се свържете с Bluetooth устройства.

< Използване на данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик за

данни.

< Повикване >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

< Още >

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

Wi-Fi Direct – можете да включите или изключите този режим.

Портативна Wi-Fi гореща точка – можете да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

NFC – вашият телефон LG-P880 е мобилен телефон с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте своето NFC съдържание или друго устройство чрез простото

Настройки

докосване на устройството. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: внимавайте да не надрасквате или повреждате вътрешната част на задния капак, тъй като това е NFC антена.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и плъзнете полето за уведомяване, след което изберете NFC иконата, за да активирате функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато бъде активиран режим Полет, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако вече не сте го направили преди това.

Android Beam – можете да прехвърляте уеб страници, видеоклипове или друг тип съдържание от екрана на телефона си до друго устройство, като

добижете двете устройства едно до друго (обикновено гърбовете им).

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали и двете устройства са отключени, дали поддържат комуникация от тип "Near Field Communication (NFC)", както и че и при двете са включени режимите NFC и Android Beam™.

VPN настройки – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг на данни, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Звуков профил – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Сила на звук – можете да управлявате силата на звука за Тон на звънене, Звук за уведомяване, Сензорна обратна връзка и система, Музика, видео, игри и друга медия, Аларми.

Тон на звънене на телефона

– позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

Звук за уведомяване – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

Тон на звънене с вибрация

– вибрация за повиквания и известия.

Време за спокойствие – указвате часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

Тонове на клавиатурата за набиране – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуци при докосване – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други

екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Вибриране при докосване – позволява ви да настроите обратна реакция с вибрация за телефоните със сензорно управление.

< Дисплей >

Яркост – Регулиране яркостта на екрана.

Авто-завъртане на екрана

– указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Таймаут на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се деактивира.

Тип шрифт – променят вида на дисплея.

Размер на шрифт – променят размера на шрифта на дисплея.

Осветление на предни клавиши – задавате времето на LED активност за предната клавиатура.

Настройки

Калибриране на сензора за движение – калибрирайте сензора за движение, като поставите телефона върху хоризонтална повърхност.

< Начален екран >

Указвате **Тема, Анимация, Ефект на екран** или **Тапет**. Избирате опция за указване на **Превъртане на тапет, Кръгово превъртане между екраните и Архивиране и възстановяване на Начало**.

< Заключен екран >

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Можете да укажете опция от **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN, Парола**.

Когато включите своя телефон или активирате екрана, ще бъдете подканени да впишете модела си за отключване, за да отключите екрана.

Тапет – можете да изберете заключване за тапета от Тапети или Галерия.

Информация за собственик – на екрана за заключване се показва информация за заключване.

< Жест >

Преместване на елементи от началния екран – натиснете и задръжте натиснат елемент, след което наклонете устройството, за да преместите елемента на друг начален екран или приложение.

Чувствителност на наклона – тестване и регулиране на чувствителността на сензора за наклон относно началния екран и приложения.

Изчакващи входящи повиквания – обърнете устройството, за да изключите звука на входящото повикване.

Отлагане или спиране на аларма – обърнете устройството, за да отложите или спрете алармата.

Пауза на видео – обърнете устройството, за да направите пауза в изпълнявания видео запис.

Помощ – помощ с жестовите функции.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

< Пестене на енергия >

Тук можете да управлявате батерията и да проверявате опциите за пестене на енергия. Също така можете да проверявате и начина на използване на батерията.

< Приложения >

Можете да видите и управлявате приложенията.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на

избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Услуги за местоположение >

Локационна услуга на Google

– ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

GPS сателити – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Местоположение и Google

търсене – ако изберете да използвате Google, посочете своето местоположение, за да подобрите резултатите от търсене и други услуги.

< Защита >

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM PIN.

Направете паролите видими

– виждате или забранявате администратори на устройството.

Администратори на устройство

– виждате или забранявате администратори на устройството.

Непознати източници

– настройката по подразбиране за инсталиране на непазарни приложения.

Доверени удостоверения

– показват се надеждните СА сертификати.

Инсталиране от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати от вашата SD карта.

Изчистване на удостоверявания

– изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни

– настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.

Архивен акаунт – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване

– настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Нулиране до фабричните данни

– възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< Час и Дата >

Използвайте настройките за **Час и Дата**, за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъп >

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: изисква допълнителни добавки.

< Свързване >

Тип USB връзка – можете да укажете желания режим (**Само зареждане**, **Синхронизиране на медия (MTP)**, **Предоставяне на връзка чрез USB**, **LG софтуер** или **Камера (PTP)**).

Запитване при свързване – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – помощ със свързването.

Настройки на On-Screen Phone

– екранът за извеждане на данни и управлението на телефона от компютър са достъпни чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi свързване.

Wi-Fi Връзка с PC Suite – поставете отметка на тази опция, за да използвате **LG PC Suite** с Wi-Fi връзка.

Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана за LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в настройки на Безжични и мрежи.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> →

Настройки

изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги.

Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона:
Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми за актуализацията, когато моментът за това настъпи. Можете да организирате актуализирането и ръчно.

Забележка: личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO:

DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате

файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логa са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Аксесоари

Тези аксесоари се предлагат за използване с LG-P880. (Описаните по-долу елементи може да се предоставят по избор.)

Адаптер за пътуване



Батерия



Стерео слушалки



Кабел за данни
Свързва LG-P880
с компютър.



Ръководство на потребителя
Научете повече
за своя телефон
LG-P880.



LG Tag+



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.
Кодовите не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовите, които сте въвели, не съвпадат.	
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплата кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
	Клемите на батерията са замърсени.	Почистете клемите на батерията.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Сменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона.
		Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



LG-P880 Корисничко упутство

Ово упутство ће вам помоћи да почнете да користите телефон.

- Могуће је да се поједини делови садржаја овог упутства можда не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.



Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	4	Коришћење функције Wi-Fi Cast	35
Основне информације о телефону	11	Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare	36
Компоненте уређаја	19	Коришћење функције SmartShare	36
Брза белешка.....	21	Позиви	39
Инсталирање SIM картице и батерије ...	22	Обављање позива.....	39
Пуњење телефона.....	23	Позивање контаката	39
Коришћење меморијске картице	23	Одговарање на позив и одбијање позива.....	39
Закључавање и откључавање и екрана	24	Подешавање јачине звука у току позива.....	39
Обезбеђивање екрана за закључавање	25	Обављање другог позива.....	39
Почетни екран	26	Прегледање евиденције позива.....	40
Савети за екран осетљив на додир	26	Поставке позива	40
Почетни екран	26	Контакти.....	42
Прилагођавање почетног екрана.....	27	Тражење контакта	42
Повратак на недавно коришћене апликације.....	27	Додавање новог контакта	42
Фиока с обавештењима.....	27	Омиљени контакти	42
Прегледање статусне траке.....	28	Премештање контаката са старог уређаја на нови	43
Тастатура на екрану.....	29	Поруке.....	44
Унос акцентованих слова	30	Слање поруке.....	44
Подешавање Google налога	31	Сандуче са нитима	44
Повезивање на мреже и уређаје.....	32	Коришћење емотикона	44
Wi-Fi	32	Мењање поставки за поруке	45
Повезивање на Wi-Fi мреже	32	Е-пошта	46
Bluetooth	32	Управљање налогом е-поште	46
Дељење везе за пренос података на телефону.....	33	Екран с налозима за е-пошту.....	46
Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот	34	Рад с фасциклама налога	47

Састављање и слање е-поште	47	Услужни програми	61
Фотоапарат	48	Подешавање аларма.....	61
Упознавање са тражилом	48	Употреба калкулатора.....	61
Брзо фотографисање	49	Додавање догађаја у календар	61
Када снимите фотографију.....	49	Polaris Office	62
Употреба напредних поставки.....	50	Backup.....	62
Видео камера.....	52	Креирање резервне копије података са паметног телефона	63
Упознавање са тражилом	52	Распоређено аутоматско креирање резервних копија	63
Снимање видео записа на брзину.....	53	Враћање података са телефона.....	64
Након снимања видео записа	53	Веб.....	66
Употреба напредних поставки.....	53	Прегледач	66
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа.....	54	Коришћење траке с алаткама за Веб.....	66
Мултимедија	55	Коришћење опција.....	66
Видео плејер.....	55	Поставке	67
Репродукција видео записа.....	55	БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.....	67
Галерија.....	55	УРЕЂАЈ	69
Музички плејер	56	ЛИЧНО	71
Пренос музичких датотека помоћу USB меморије	56	СИСТЕМ.....	72
Репродукција нумере	56	Ажурирање софтвера за телефон	73
ФМ Радио	57	DivX HD.....	74
Претраживање станица.....	57	Додатна опрема	76
LG Tag+	58	Решавање проблема.....	77
Медија почетна страница.....	58		
LG SmartWorld.....	59		
Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld	59		
Како се користи услуга LG SmartWorld..	59		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-P880 пројектован је тако да одговара важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним

смерницама које се односе на излагање радио таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона, тестирана помоћу система DAS14, износи 0,618 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,594 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 cm од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 cm од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у

возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.

- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неисправног функционисања ваздушних јастука, што може довести до озбиљних повреда!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.

- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће.

Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.

- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-P880** усклађен са суштинским захтевима и осталим релевантним прописима Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура

Макс: +50°C (пражњење),
+45°C (пуњење)

Мин: -10°C

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лиценци услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Директива ЕУ 2002/96/ЕС.
- 2 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕС.
- 2 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Основне информације о телефону


Пре него што започнете да користите уређај, прочитајте овај текст!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.


2. Оптимално трајање батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.


Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Статус**

Основне информације о телефону

На врху екрана приказан је статус (пуни се или не пуни се) и ниво напуњености батерије (проценат напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Чувар енергије** у категорији УРЕЂАЈ > **Употреба батерије** у категорији ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

На врху екрана приказано је преостало време коришћења батерије. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

5. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Ово отвара екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање. Морате да креирате резервну копију PIN кода као безбедносну меру ако заборавите закључавање помоћу шаблона.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте креирали закључавање помоћу шаблона.

УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Када позовете шаблон за откључавање, PIN или лозинку:

<Ако сте заборавили шаблон>

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон на дну екрана. Затим треба да се пријавите на свој Google налог или да унесете резервну копију PIN кода коју сте унели када сте креирали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

<Ако сте заборавили PIN или лозинку>

Ако сте заборавили PIN или лозинку, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

Напомена: Ако се нисте пријавили на Google налог и заборавили сте шаблон за откључавање, треба да унесете резервну копију PIN кода.

6. Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, користите Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)

да бисте га иницијализовали.

- 1 Искључите напајање.
- 2 Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање/закључавање + тастер за смањивање јачине звука**.
- 3 Када се на екрану појави логотип компаније LG, пустите све тастере.
- 4 Након неколико секунди, моћи ћете да изаберете функцију ресетовања на фабричке поставке у услужном програму за опоравак система Android.
- 5 Крећите се кроз листу помоћу тастера за јачину звука и изаберите опцију помоћу **тастера за укључивање/искључивање/закључавање**.

УПОЗОРЕЊЕ

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.


7. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Нема потребе да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе непотребно троше ресурсе.

Да бисте се вратили и прегледали листу недавно коришћених апликација:

Додирните и задржите тастер **Почетни екран**.

Да бисте зауставили апликације:

1 Додирните  > картица **Апликације > Поставке > Апликације > Извршавање у категорији УРЕЂАЈ**

2 Дођите до жељене апликације и додирните **Стоп** да бисте је затворили.

8. Инсталирање софтвера за рачунар (LG PC Suite)

Рачунарска апликација „LG PC Suite“ јесте програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Користећи апликацију за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.

- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копије уређаја и враћате их.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите своју апликацију за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање апликације за рачунар „LG PC Suite“

Рачунарску апликацију „LG PC Suite“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1** Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2** Идите на **Support** (Подршка) > **Mobile Phone Support** (Подршка за мобилне телефоне) > Изаберите **Model** (Изаберите модел) (LG-P880).

Основне информације о телефону

- 3** Кликните на **PC Sync** (Синхронизација с рачунаром) у одељку **Download** (Преузимање) и кликните на **WINDOW PC Sync Download** (Преузимање Windows апликације за синхронизацију с рачунаром) да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP 32 бита (сервисни пакет 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, боја од 32 бита или више
- Чврсти диск: најмање 100 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

9. Синхронизација телефона с рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера LG PC Suite. Контакти, распореди и обележивачи могу да се синхронизују.


У наставку се налази поступак:

- 1** Повезите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2** Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 3** Кликните на [Личне информације] да бисте изабрали.
- 4** Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.


10. Синхронизација телефона с рачунаром помоћу USB кабла

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite.


Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ да бисте проверили меморијски медијум. (Ако желите да пренесете датотеке са меморијске картице или на њу, уметните меморијску картицу у телефон.)
- 2 Повежите телефон са рачунаром коришћењем USB кабла.
- 3 Појавиће се листа режима USB везе, а затим изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу уклоњиве меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

- 5 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 6 Изаберите опцију Само пуњење да бисте прекинули везу телефона.

САВЕТ! Да бисте поново користили microSD картицу на телефону, отворите фиоку са обавештењима и додирните  **Само пуњење**.

Прекидање везе везу између телефона и рачунара:

Отворите фиоку с обавештењима и додирните  > **Само пуњење** да бисте безбедно прекинули везу између телефона и рачунара.

11. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. LG-P880 поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

12. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:


Уклоните батерију, поново је поставите па укључите телефон.

ИЛИ

Притисните и задржите 10 секунди **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** да бисте искључили уређај.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Компоненте уређаја



НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

Основне информације о телефону



Тастери за јачину звука

- **На почетном екрану:** контролише јачину звона.
- **Током позива:** контролише јачину звука у слушалици.
- **Приликом репродукције нумере:** континуално подешавање јачине звука.

Савет! Притисните и задржите једну секунду тастере за појачавање и смањивање јачине звука да бисте користили функцију Брза белешка.

Тастер за укључивање/искључивање/закључавање

Прикључак за слушалицу

Пуњач/USB порт/MHL порт



Микрофон

Објектив камере

Лежиште SIM картице

Поклопац за батерију




Батерија

Лежиште за microSD картицу

Звучник

Брза белешка

Користите опцију Брза белешка да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.



- 1 Отворите екран Брза белешка тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука једну секунду на екрану који желите да снимите.

Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните

- 2 Изаберите жељену опцију менија – Врста оловке, Боја, Брисач – и креирајте белешку.

- 3 Додирните у менију Уреди, а затим изаберите да бисте сачували белешку са тренутним екраном.

НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите функцију Брза белешка. Немојте користити нокат.

Коришћење опција брзе белешке

Док користите функцију Брза белешка, можете лако користити опције брзе белешке.

- изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
- изаберите врсту оловке и боју.
- обришите белешку коју сте креирали.
- поставите локацију на којој желите да сачувате белешку.
- сачувајте белешку са тренутним екраном.
- пошаљите тренутну брзу белешку другим особама или је делите с њима.

Приказ сачуване брзе белешке


Додирните Галерија и изаберите албум Брза белешка.

Основне информације о телефону


Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:


- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац батерије ноктом на палцу као што је приказано на слици.



- 2 Поставите SIM картицу у држач за SIM картицу. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.



- 3 Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).



- 4** Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).



Пуњење телефона

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.



НАПОМЕНА

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац батерије док се телефон пуни.


Коришћење меморијске картице

Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у Убаците. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији **УРЕЂАЈ** > **Искључи СД картицу** > **ОК**.



Основне информације о телефону

НАПОМЕНА: LG-P880 подржава меморијске картице до 64 GB.


УПОЗОРЕЊЕ

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.


НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** да бисте отворили мени.
- 2 Пронађите и додирните ставку **Поставке > Меморија**.
- 3 Додирните **Искључи СД картицу**, а затим **ОК** за потврду.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све** и потврдите избор.


- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити различита након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије. Када не користите телефон LG-P880, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).


Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** .

. Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите екран закључавања да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете да закључате екран како бисте једино ви могли да приступите телефону.

Да бисте први пут подесили шаблон за откључавање, PIN или лозинку:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN или Лозинка**.

НАПОМЕНА:

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите свог шаблона за откључавање:

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон**. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

Почетни екран

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.

Додир и држање – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

Превлачење – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.

Прелиставање – да бисте се брзо кретали кроз листу или брзо померали садржај екрана, прелиставајте прстом по екрану осетљивом на додир (накратко превуците и пустите).

НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.


Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете прилагодити апликацијама, преузетим ставкама, виџетима и позадинама.


НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Иконе менија налазе се у дну почетног екрана. Иконе менија омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.


 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.


Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, вицете или позадине. Додајте омиљене апликације и вицете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

- 1 Додирните и задржите празан део на почетном екрану.
Односно додирните  на врху десне стране.
- 2 У менију Add Mode (Режим за додавање) изаберите ставке које желите да додате. На почетном екрану ће бити приказане додате ставке.
- 3 Превуците ставку на жељену локацију и подигните прст.

Да бисте уклонили ставку са почетног екрана:

- Почетни екран > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у 


САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните и задржите тастер Почетна страница. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер Назад да бисте се вратили у коришћену апликацију.



Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.



Почетни екран

Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.
















Додирните  >  да бисте управљали обавештењима. Овде можете да проверите и управљате поставкама следећих опција: QuickMenu, Звучни профили, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Налози и синхронизација, Авио режим, Аутоматско ротирање екрана, Осветљеност, Пренос података омогућен, GPS или Преносни Wi-Fi хотспот.

Прегледање статусне траке




На статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, нових примљених порука, трајања батерије и активних Bluetooth веза и веза за пренос података.



У наставку је дата налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив на чекању
	Звучник
	Микрофон телефона је искључен
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен


Икона	Опис
	NFC је укључен
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији
	Подаци се синхронизују
	Нова Gmail порука
	Нова Google Talk порука
	Нова порука
	Нумера се репродукује
	FM радио укључен у позадини



Икона	Опис
	Дељење Интернет везе преко USB кабла је укључено
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује на екрану када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните за укључивање великих слова.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

Почетни екран



Додирните да унесете размак.



Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.



Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебне српске знакове (нпр. „ч“).

На пример, да бисте додали слово „ч“, додирните и задржите тастер „с“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.

Подешавање Google налога


Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

телефону користите друге Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације**
> изаберите Google апликацију,
попут апликације **Gmail** > изаберите **Нови** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријављивање**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на Вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на Вебу синхронизују се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Ако се налазите изван Wi-Fi зоне или ако подесите да Wi-Fi веза буде **Искљ.**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте приказали листу активних и доступних Wi-Fi мрежа.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
 - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 Након повезивања на Wi-Fi мрежу, на статусној траци приказује се икона која означава Wi-Fi статус.


Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе као на већини мобилних телефона.

CABET! На modelu LG-P880 можете да користите Bluetooth пренос велике брзине. Ако уређај са којим желите да делите садржај такође подржава Bluetooth пренос велике брзине, датотеке ће аутоматски бити пренете коришћењем мреже велике брзине. Ако желите да користите Bluetooth пренос података велике брзине, проверите да ли је поставка Wi-Fi ИСКЉУЧЕНА на оба уређаја. Поставке за Bluetooth велике брзине могу се разликовати на различитим уређајима. Проверите поставке уређаја код оператера.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност **Укључено** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Ваш телефон ће претражити и приказати ID-ове свих доступних Bluetooth уређаја у домету. Уколико уређај с којим желите да

извршите упаривање није на листи, осигурајте да циљни уређај буде видљив, а затим поново додирните **Претражи уређаје**.

- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

Слање слика путем Bluetooth везе

- 1 Изаберите **Слика** >  > **Bluetooth**
- 2 Проверите да ли опција **Bluetooth** има вредност **Укључено**, а затим изаберите **Претражи уређаје**.
- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке са листе.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више


Повезивање на мреже и уређаје

уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:


- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још** у категорији **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ** > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да измените

САВЕТИ

Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните картицу  > **Апликације** > **Поставке**
- 2 Додирните **Још** у категорији **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ** и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.

3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.

4 Додирните **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.

- Отвориће се дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.

- Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.

- Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.

- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отворено** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.

5 Додирните **Сачувај**.


ПАЖЊА!

Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Коришћење функције Wi-Fi Cast

Музичке нумере, слике и видео садржаје можете делити са корисницима који користе Android телефон повезан на исту Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежу.

Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

1 Додирните  > картица **Апликације > Поставке > Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Wi-Fi Direct**

2 Додирните поље за потврду Wi-Fi Direct да бисте укључили ову функцију.


3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

Повезивање на мреже и уређаје

4 Додирните Повежи.

Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења, па ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare. Wi-Fi Direct не може се омогућити док су у употреби друге Wi-Fi функције.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Wi-Fi Direct**

2 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

КРЕИРАЈ ГРУПУ – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују тако што скенирају ваш телефон. У том случају, биће потребно да унесете лозинку коју сте подесили у одељку **Лозинка**.



НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

Коришћење функције SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем Wi-Fi мреже.

Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.

Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **SmartShare**
- 2 Притисните , а затим изаберите **Поставке**.
- 3 Додирните поље за потврду Видљив да бисте искључили ову функцију.

- Додирните **Увек прихвати захтев** ако желите аутоматски да прихватате захтеве за дељење од других уређаја.
- Додирните **Примање фајлова** ако желите аутоматски да прихватате захтеве других уређаја за отпремање датотека на ваш телефон.

1 У одељку Sharing contents (Дељење садржаја) додирните типове садржаја који желите да делите да бисте их означили. Изаберите неку од следећих опција: **Слике, Видео записи и Музика.**

2 Функција **SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја на друге уређаје

Приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).

НАПОМЕНА: Осигурајте да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурирана.

- 1** Додирните горње десно дугме да бисте изабрали жељени уређај са листе уређаја за приказивање.
- 2** Додирните горње лево дугме и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
- 3** Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4** Додирните сличицу садржаја или притисните тастер **Мени**, а затим додирните дугме **Покрени**.

Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизор)

НАПОМЕНА: Осигурајте да уређај за приказивање буде правилно конфигуриран.

- 1** Приликом прегледања слика или видео записа помоћу апликације **Галерија**, додирните  да бисте изабрали датотеке. На тај начин ћете моћи да изаберете више датотека које желите да поделите.
- 2** Додирните **Дели** у менију и изаберите **SmartShare**.
- 3** **SmartShare** ће се аутоматски покренути с изабраним датотекама.


Повезивање на мреже и уређаје

- 4 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

НАПОМЕНА: Поступите на сличан начин да бисте за дељење садржаја користили Музику, Фотоапарат и Видео плејер.

Напомена: Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе. Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање. Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.

Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните  > картица **Апликације > SmartShare**
- 2 Додирните горње лево дугме и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
- 3 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим у **менију** додирните **дугме Преузми**.

НАПОМЕНА: Поједини типови садржаја нису подржани.

Отпремање садржаја из телефона у удаљену библиотеку садржаја.





НАПОМЕНА: Осигурајте да SD картица буде правилно постављена и да буде активирана опција Примање датотека у менију Поставке.


- 1 Додирните  > картица **Апликације > SmartShare**
- 2 Додирните дугме у горњем левом углу и изаберите ставку **Мој телефон**.
- 3 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим у **менију** додирните **дугме Отпреми**.
- 5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

Напомена: Поједини DLNA-компатибилни уређаји не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће. Поједини типови садржаја нису подржани.


Позиви

Обављање позива


- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .


CABET! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните контакт који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када у закључаном стању примите позив, задржите и превуците  да бисте одговорили на долазни позив.

Задржите и превуците  да бисте одбили долазни позив.

Задржите и превуците икону **Брза порука** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.

CABET! Брза порука

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако морате да одговорите на поруку током састанка.


Подешавање јачине звука у току позива

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **Мени > Додај позив** и позовите број. Такође можете да отворите листу одлазних позива тако што ћете додирнути  или да



Позиви

претражите контакте тако што ћете додирнути  и изабрати број који желите да позовете.

- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или притисните тастер за почетни екран, превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива** .


Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

САВЕТ! Притисните тастер **Мени**, а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните **Мени**.
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Бројеви за фиксно бирање – омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са

вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Услуга говорне поште – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Поставке говорне поште – ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за слушање порука и управљање говорном поштом.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите једну од опција:

Онемогућено, Одбити позиве на листи и Одбиј све позиве.

Брза порука – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Прослеђивање позива – одаберите да ли желите да преусмераваате све позиве, када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Забрана позива – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.

Трајање позива – приказује трајање свих позива, одлазних позива, долазних позива и последњег позива.

Трошкови позива – приказује трошкове позива. (Доступност ове услуге зависи од оператера. Поједини оператери је не подржавају.)

Додатне поставке позива – ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.


Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

Контакти

Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

Додавање новог контакта


- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим притисните тастер **Мени**. Додирните **Додај контактима** > **Креирање новог контакта**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.

5 Додирните **Сачувај**.



Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће добити боју.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу , изаберите **Омиљене ставке** на врху листе, а затим изаберите контакт чије податке желите да прикажете.
- 3 Додирните звездицу у боји десно од имена контакта. Звездица ће посивети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.

1 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.

2 У менију на врху изаберите **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте**.

3 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.

4 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.

5 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.

6 Кликните на **ОК**.

7 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.



8 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.

9 Кликните на **ОК**.


Поруке

На моделу LG-P880 функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.


Слање поруке


- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 1 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 2 Притисните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од опција: **Додај предмет, Одбаци, Приложи, Убаци смајли и Све поруке**.
- 3 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 4 Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена/броја

примаоца бити приказана порука коју сте написали. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Коришћење емотикона

Освежите поруке помоћу емотикона. Док пишете нову поруку, притисните тастер **Мени**, а затим изаберите ставку **Убаци смајли**.

Мењање поставки за поруке

LG-P880 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.



Е-пошта

Апликацију Е-пошта можете да користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange. Ваш пружалац услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште



Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Додавање новог налога е-поште:



- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Додај налог**

Након почетног подешавања, програм Е-пошта приказује садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Поставке**

Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Уклони налог** > додирните налог који желите да избришете > **Избриши**

Екран с налозима за е-пошту

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово Пријемно сандуче. Налог с којег подразумевано шаљете поруке означен је знаком потврде.



– Додирните да бисте отворили Комбиновано пријемно сандуче у којем се налазе поруке послате на све ваше налоге. Поруке у комбинованом пријемном сандучету су означене бојама на левој страни, према налогу, помоћу истих боја које су коришћене за ваше налоге на екрану Налози.



– Додирните икону фасцикле да бисте отворили фасцикле жељеног налога.



Телефон ће преузети само најновије е-поруке на вашем налогу. Да бисте преузели више (старијих) е-порука, додирните Учитај још е-порука на дну листе е-порука.

Рад с фасциклама налога

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште


Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из Контактата. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 По жељи додајте Сс/Всс примаоце и прилоге.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .
Ако нисте повезани на мрежу, на пример, ако користите авио режим, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

САВЕТ! Када у „Пријемно сандуче“ стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте искључили обавештење.


Фотоапарат

Упознавање са тражилом





- ❶ Промена сочива – промена између сочива фотоапарата окренутог према назад и сочива окренутог према напред.
- ❷ Зумирање – можете зумирати или смањити зум. Такође, можете зумирати или смањити зум ако штипањем приближите или раздвојите прсте.
- ❸ Времеплов ефекат – додирните ову икону да бисте снимили пропуштени тренутак пре него што притиснете окидач.
- ❹ Режим фотографисања – опције су Нормалан, HDR, Панорама или Узастопно фотографисање.
- ❺ Поставке – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- ❻ Видео режим – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.
- ❼ Фотографисање
- ❽ Галерија – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

Брзо фотографисање


- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.
- 3 Додирните екран и оквир за фокусирање ће се појавити у екрану тражила.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.
- 5 Кликните на  да бисте фотографисали.


Када снимите фотографију

Додирните  да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.

 Додирните да бисте делили фотографију на неки од следећих начине: **Bluetooth**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Google+**, **Белешка**, **Поруке**, **Picasa**, **SmartShare** и **Друштвено+**.

САВЕТ! Ако имате SNS налог и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите са SNS заједницом.

 Додирните да бисте избрисали фотографију.

Додирните  да бисте отворили опције.

Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као Фотографију контакта, Позадину за закључан екран или Позадину.

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.


Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране слике.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.


Исеци – исеците фотографију.

Померајте прст преко екрана како бисте означили област.


Уреди – прикажите и уредите слику.

 Изаберите резолуцију фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.

FX Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.

 Примењује уметничке ефекте на слику.


Фотоапарат


 Примењује додатне опције на слику.


Слајдшоу – аутоматски преглед ће вам приказати слику коју сте управо снимили.


Детаљи – приказује информације о слици.


Употреба напредних поставки


На екрану оптичког тражила додирните  да бисте отворили све напредне поставке.


 – омогућава вам да укључите блиц када фотографисте на мрачном месту.


 – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у фотографију.


 – фокусира се на одређену тачку.


 – омогућава одабир резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.


 – проналази опције боје и осветљености за тренутно окружење. Изаберите неки од режима **Нормалан**, **Портрет**, **Пејзаж**, **Спортови** или **Ноћ**.

 – ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.

 – побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.

 – примењује уметничке ефекте на слику.

 – подешава интервал одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.

 – активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је GPS активиран.



– изаберите неке звукове окидача.



– фотографија коју сте управо снимили биће аутоматски приказана.



– изаберите меморију за чување фотографија.



– враћа све подразумеване поставке фотоапарата.



– додирните кад год пожелите да сазнате сврху неке функције.


Приказаће се кратак водич.

CABET! Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.

CABET! Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета слике, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија са поставкама.


Видео камера

Упознавање са тражилом





- 1 **Промена сочива** – промена између сочива фотоапарата окренутог према назад и сочива окренутог према напред.
- 2 **Зумирање** – можете зумирати или смањити зум. Такође, можете зумирати или смањити зум ако штипањем приближите или раздвојите прсте.
- 3 **Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће dospети у видео запис.
- 4 **Ефекат** – ефекти уживо пружају разне визуелне ефекте када се снима видео запис.
- 5 **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 **Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 **Започни снимање**
- 8 **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

Снимање видео записа на брзину


- 1 Додирните дугме **Фотоапарат**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Једном притисните дугме  за снимање да бисте започели снимање.
- 5 У горњем углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који одбројава трајање видео записа.


Савет!


 – додирните да бисте снимили слику током снимања видео записа.


- 6 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.


Након снимања видео записа

Видео запис који сте снимили појавиће се у галерији. Додирните  да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.

 Додирните да бисте приказали видео запис.

 Додирните неку од следећих опција за дељење видео записа: **Bluetooth**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Поруке**, **SmartShare** или **YouTube**.

 Додирните да бисте избрисали управо снимљени видео запис. Додирните **ОК** за потврду. Поново ће се приказати тражило.


Додирните  да бисте отворили опције.


Помери – додирните да бисте преместили видео запис на другу локацију.


Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабраног видео записа.

Детаљи – додирните да бисте приказали детаљне информације, попут назива, датума, времена, величине и типа.







Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.

 – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту.

 – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.

Видео камера

-  – побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
-  – изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.
-  – активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају.
-  – изаберите опцију **Искљ.** да бисте снимили видео запис без звука.
-  – аутоматски преглед ће вам приказати видео запис коју сте управо снимили.
-  – Изаберите меморију за чување видео записа.
-  – вратите све подразумеване поставке видео камере.
-  – додирните да бисте сазнали како се користи нека функција. Приказаће се кратак водич.


Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са леве стране телефона.


Мултимедија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате на меморијској картици за лакши приступ свим својим мултимедијалним датотекама.

Видео плејер

Телефон LG-P880 има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене нумере. Да бисте отворили видео плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Видео плејер**.

Репродукција видео записа

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Видео плејер**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.


	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.

	Додирните да бисте подесили Dolby ефекат звука када су повезане слушалице.
	Додирните икону Контрола брзине и превуците траку напретка да бисте контролисали брзину репродукције.
	Додирните икону за Преглед оквира и превуците држач линије претраге како бисте прегледали садржај у прегледу екрана.
	Додирните да бисте закључали екран видео записа.
	Додирните икону директне листе да бисте видели листу видео записа.


Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **SmartShare**, **Избриши** и **Детаљи**.

Галерија

Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**. Можете да отворите листу трака каталога које садрже све ваше мултимедијалне датотеке.


Музички плејер

Телефон LG-P880 има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Музички Плејер**.

Пренос музичких датотека помоћу USB меморије

- 1 Повежите телефон LG-P880 са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Изаберите **Поставке** > **Повезивање** > **УСБ Врста везе**, а затим изаберите **Медиа синхр. (MTP)**.
- 3 Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Репродукција нумере

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Музички Плејер**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму или листи нумера.
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру.
	Додирните да бисте подесили јачину звука.
	Додирните да бисте подесили режим понављања.
	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте видели текст нумере. Ова опција је могућа само ако нумера садржи текст.

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона. Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се

опције: **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Дели**, **Претражи** и **Детаљи**.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.

Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

ФМ Радио



Телефон LG-P880 поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.

Претраживање станица

Радио станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу. На телефону можете да сачувате највише 48 станица.

Аутоматско тражење станица

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **ФМ Радио**.
- 2 Додирните , а затим изаберите **Скенирај**.
- 3 Током аутоматског скенирања додирните дугме **Заустави** ако пожелите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу тачкића на екрану.


САВЕТ! Да бисте побољшали пријем радио сигнала, развијте кабл од слушалица који служи као радио антена. Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио сигнала, пријем радио ће можда бити лош.

LG Tag+

Што је LG Tag+

LG Tag+ допушта лако чување и учитавање на NFC таг, који могу бити подешени да одговарају одређеним окружењима.

Коришћење Tag+ писања


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **LG Tag+**.
- 2 Изаберите жељени режим (Режим за аутомобил, канцеларију, неактивности, Кориснички) и додирните **Писање на тагу**.
- 3 Задњом страном уређаја додирните ознаку или уређај са којим желите делити, а затим можете да покренете апликацију и промените подешена.

Коришћење Tag+ читања


Када додирнете подешену ознаку или уређај, режим се сам активира.

Медија почетна страница

Коришћење Медија почетне странице

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Медија почетна страница**
- 2 Изаберите жељену функцију између видео записа, фотографија и музике.

Подешавања Медија почетне странице

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Медија почетна страница** > **Поставке**
- 2 Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

Савет!


Када повежете уређај са телевизором или монитором помоћу MHL кабла, аутоматски ће се покренути апликације Медија почетне странице.


LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните икону  да бисте отворили LG SmartWorld.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили за коришћење ове услуге, додирните Register (Региструј) и постаните члан услуге LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе .

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.
- Помоћу једноставне дугмади менија брзо пронађите оно што желите.

Categories (Категорије) – пронађите садржаје по категоријама (нпр. Education (Образовање), Entertainment (Забава), Games (Игре) итд.).

Search (Претражи) – претражите садржаје.

Apps for you (Апликације за вас) – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.

My Apps (Моје апликације) – листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.

Settings (Поставке) – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).



Sign in (Пријава) – подешавање ID-а и лозинке.

- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))



НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера или у свим државама.

Услужни програми



Подешавање аларма

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > 
- 2 Након што подесите време, LG-P880 ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

Употреба калкулатора


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Напредна табла**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.

Додавање догађаја у календар

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 У горњем левом углу екрана можете да видите различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Распоред).
- 3 Додирните датум којем желите да додате догађај и додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
- 7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Polaris Office

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office апликације које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Office**.

Управљање датотекама

Polaris Office корисницима мобилних телефона пружа практичне функције за управљање датотекама, међу којима су копирање, премештање и лепљење, као и директно брисање датотека и фасцикли на уређају.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом прегледања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Backup

Основни подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са телефона

Препоручује се да редовно креирате и чувате датотеку резервне копије на меморијској картици, посебно пре ажурирања софтвера. Одржавање ажурне датотеке резервне копије у меморији омогућава да повратите податке у телефон ако изгубите телефон, ако га украду или ако буде оштећен неким непредвиђеним проблемом.


Ова апликација за креирање резервне копије подржава LG паметне телефоне, друге верзије софтвера и оперативне системе. Стога, када купите нови LG паметни телефон, можете креирати резервну копију података са тренутног паметног телефона LG-P880 на новом телефону.

Ако сте на паметни телефон унапред учитали апликацију за креирање резервне копије и враћање у претходно стање, можете креирати резервне копије и вратити у претходно стање већину података на телефону, **Апликације**, што обухвата

незаштићене апликације, њихове поставке, **Aplikacije (pre-instalirane)**, **Aplikacije (preuzete)**, **Evidencija poziva**, **Kalendar**, **Kontakti**, **Obeleživači**, **Poruke**, **Početni ekran**, **Sistemska podešavanja** помоћу ове апликације.

- За обављање ручног креирања резервне копије података са паметног телефона.
- За распоређивање аутоматског креирања резервне копије података са паметног телефона.
- За враћање података на паметни телефон.

Креирање резервне копије података са паметног телефона

- 1 Убаците меморијску картицу у отвор и проверите статус меморије.
- 2 Додирните картицу **Апликације** , а затим изаберите **Backup > Napravi rezervnu kopiju > Memorijska kartica** или **Interna memorija**.
- 3 Додирните **Dodaj novo** да бисте унели име датотеке резервне копије, а затим изаберите **Nastavi**.
- 4 Изаберите поље за потврду поред ставке чију резервну копију желите да креирате, а затим изаберите **Nas-**

tavi да бисте креирали резервну копију.

- 5 Када буде креирана резервна копија свих изабраних датотека, видећете поруку „**Urađeno**“ и изаберите **Nastavi** да бисте завршили креирање резервне копије података.

Распоређено аутоматско креирање резервних копија

Можете такође омогућити аутоматско креирање резервних копија података на телефону у складу са поставком распореда. Да бисте то учинили, извршите следеће кораке:

- 1 Уметните меморијску картицу у отвор и проверите статус меморије.
- 2 Додирните картицу **Апликације** , а затим изаберите **Backup > Raspoed**.
- 3 На екрану **Lokacija planirane rez. kopije** додирните **Memorijska kartica** или **Interna memorija**.
- 4 Из листе изаберите колико често желите да се врши креирање резервне копије података и поставки уређаја и изаберите **Nastavi**

Услужни програми

- 5 Изаберите поље за потврду поред података чију резервну копију желите да креирате, а затим изаберите **Nastavi** да бисте завршили постављање распореда.

Враћање података са телефона

Да бисте вратили податке који се налазе у уграђеној меморији уређаја, режим меморије великог капацитета мора бити искључен.

НАПОМЕНА: Бришу се све датотеке које се налазе на паметном телефону пре враћања датотеке резервне копије.


- 1 Убаците меморијску картицу у отвор и проверите статус меморије.
- 2 Додирните картицу **Апликације** , а затим изаберите **Backup > Vрати > Memorijska kartica** или **Interna memorija**.
- 3 На екрану **Vрати** изаберите датотеку резервне копије која садржи податке које желите да вратите.
- 4 Изаберите поље за потврду поред ставке коју желите да вратите, а затим изаберите **Nastavi** да бисте је вратили на телефон.

НАПОМЕНА: Обратите пажњу на то да ће подаци на телефону бити замењени садржајем резервне копије.


- 1 Ако је датотека резервне копије шифрована, унесите лозинку коју сте поставили за шифровање.
- 2 Када се врате све изабране датотеке, видећете поруку „**Urađeno**“ и изаберите **Да** да бисте поново покренули телефон.

НАПОМЕНА:

- У режиму меморије великог капацитета ова апликација за креирање резервне копије не може да ради. Изаберите опцију Само пуњење када је повезан USB кабл.
- Можете подесити функцију Омогућити шифровање да бисте шифровали датотеке резервних копија ради додатне заштите.

Притисните **Мени**  на екрану **Backup** и изаберите **Podešavanja > Bezbednost** и изаберите поље за потврду. Након што омогућите шифровање, да бисте вратили синхронизоване податке организатора, морате да имате лозинку за активирање.

НАПОМЕНА:

Такође можете омогућити аутоматско брисање старих резервних копија и чувати само најновије резервне копије. Притисните **Мени**  на екрану **Backup**, а затим изаберите **Podešavanja** > **Planirane rez.kopije** > **Automatsko brisanje starih rez. kopija** да бисте изабрали број планираних резервних копија које се остављају.

Прегледач

Прегледач омогућава брз приступ шареном свету игара, музике, вести, спорта, забаве и још много тога на мобилном телефону. Где год да сте, шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

Коришћење траке с алаткама за Веб

◀ Додирните да бисте се вратили на претходну страницу.


▶ Додирните да бисте прешли на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ова функција је супротна функцији тастера **Назад**, који вас враћа на претходну страницу.

⦿ Док држите икону, нагните уређај према телу да бисте приближили зумирање, односно од тела да бисте удаљили зумирање.

⊕ Додирните да бисте додали нови прозор.

★ Додирните да бисте приступили обележивачима.

Коришћење опција

Притисните тастер  да бисте приказали опције.

Освежи – додирните да бисте освежили веб-страницу.

Сачувај у маркере – додаје отворену Веб страницу као обележивач.

Иди на матичну страницу – омогућава да пређете на матичну страницу.

Дели страницу – веб-страницу можете поделити са другим особама.

Пронађи на страници – на отвореној веб-страници можете пронаћи слова или речи.

Захтевај сајт за рачунар – омогућава вам да веб-страницу прегледате као радну површину.

Сачувај за читање ван мреже – сачувајте тренутну страницу да бисте је прочитали док сте ван мреже.

Осветљеност – промените осветљеност екрана да би вам прегледање било пријатније.

Поставке – приказује поставке прегледача.

Издаз – издајите из листе менија.

Поставке

На почетном екрану додирните картицу  > **Апликације** > **Поставке**.

БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ


Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

CABET! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, неопходно је да у рутер унесете MAC адресу свог телефона LG-P880.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** >  > **Напредно** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључује функцију Bluetooth за повезивање са Bluetooth уређајима.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

< Још >

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Wi-Fi Direct – можете да укључите или искључите ову опцију.

Преносни Wi-Fi хотспот – омогућава подешавање поставки преносног Wi-Fi хотспота.

NFC – мобилни телефон LG-P880 поседује технологију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Лако и једноставно делите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем. Када додирнете NFC ознаку на свом уређају, приказаће се садржај на уређају.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да не оребете или не оштетите унутрашњост поклопца јер се ту налази NFC антена.

Да бисте укључили или искључили

NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците фиоку с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC: Да бисте користили функцију NFC, осигурајте да је ваш уређај укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Андроид Зрак – можете да зраком пренесете веб-страницу, видео запис или други садржај са вашег екрана на други уређај приближавањем уређаја (обично користећи принцип „леђа о леђа“).

НАПОМЕНА: Осигурајте да су оба уређаја откључана, да подржавају функцију NFC (енглески: Near Field Communication, комуникација блиског поља) и да су и на једном и на другом укључене функције NFC и Android Beam™.

VPN поставке – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Мобилне мреже – омогућава подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – можете да одређујете јачину звука следећих функција:

Мелодија звона телефона, Звук обавештења, Одзив додир и систем, Музика, видео записи, игре и други медији, Аларми.

Мелодија звона телефона

– омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

Звук обавештења – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Време тишине – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

Бројчаник за тонско бирање – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

Звукови додир – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана

– омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Вибрација на додир – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације за екран осетљив на додир на телефону.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Аутоматско ротирање екрана

– подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

Тип фонта – промените врсту приказа.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Светло предњих тастера – подесите време укључивања ЛЕД-ова за предње тастере.

Калибрација сензора за покрет
– побољшајте тачност нагиба и брзину сензора.

< Почетни екран >

Подесите опције **Тема, Анимација, Ефекти екрана** или **Позадина**.
Изаберите опцију да бисте подесили следеће: **Померај слику позадине, Вуците екране кружно** и **Почетна рез. копија & враћање**.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Могуће су следеће опције: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN, Лозинка**.
Када укључите телефон или активирате екран, од вас ће бити затражено да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Позадина – можете да изаберете позадину за закључавање из фасцикли **Позадине** или **Галерија**.

Жељени текст – приказује податке о власнику на закључаном екрану.

< Покрети >

Премести ставке на почетном екрану – притисните и задржите ставку и нагните уређај да бисте преместили ставку на почетним екранима или у апликацијама.

Осетљивост на нагиб – тестирајте и подесите осетљивост сензора за померање или нагиб почетног екрана и апликација.

Долазећи позив на чекању – окрените уређај да бисте искључили звук долазног позива.

Одложи или угаси аларм – окрените уређај да бисте одложили или зауставили аларм.

Паузирајте видео – окрените уређај да бисте паузирали репродукцију видео записа.

Помоћ – помоћ за функције покрета.

< Меморија >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује попуњеност интерне меморије.

SD КАРТИЦА – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања.

Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Чувар енергије >

Овде можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Такође можете да проверите шта троши батерију.

< Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминише).

< Услуга лоцирања >

Google локацијски сервис – ако изаберете опцију Google локацијски сервис, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу

локацију при пружању ових услуга.

GPS сателити – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоa улице.

Локација и Google претрага

– ако изаберете ову опцију, Google ће користити вашу локацију за побољшање резултата претраге и других услуга.

< Сигурност >

Подешавање закључавања СИМ

картице – омогућава вам да подесите закључавање СИМ картице или промените њен PIN.

Лозинке видљиве – приказује лозинку при уписивању.

Администратори уређаја – омогућава вам да прикажете или деактивирате администраторе уређаја.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Market.

Акредитиви којима се верује

– приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – изаберите ову опцију да бисте инсталирали шифроване сертификате са SD картице.

Поставке

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију екранске тастатуре, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако поништите поставке телефона на овај начин, од вас ће бити затражено да

поново унесете исте информације као када сте први пут покренули Android.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: неопходне су додатне компоненте.

< Повезивање >

УСБ Врста везе – можете да изаберете жељени режим (**Само пуњење**, **Медиа синхр.** (МТР), **Дељење Интернет везе** преко УСБ кабла, **LG софтвер** или **Фотоапарат** (ПТП).

Питати при повезивању – уређај ће тражити да унесете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

Помоћ – помоћ за повезивање.

Поставке "OnScreen phone"

– приказује екран и омогућава управљање телефоном са рачунара када је активна USB, Bluetooth или Wi-Fi веза.

PC Suite Wi-Fi веза – означите да бисте користили **LG PC Suite** са Wi-Fi везом.

Напомињемо да би Wi-Fi веза за LG PC Suite требала да буде спојена преко Wi-Fi везе у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

< Основни подаци о телефону >

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета,

без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само

Поставке

ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или један дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је потребно да обавите ажурирање. Такође, распоред ажурирања можете променити или ручно обавити ажурирање.

Напомена: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и све остале налоге, податке и поставке из система/апликација, као и све преузете апликације и DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера телефона. Стога, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре ажурирања софтвера телефона. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

DivX HD **DIVX**_{HD}

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА:

DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА

ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

Додатна опрема

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-P880. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер



Батерија



Стерео слушалице



Дата кабл
Повежите LG-P880
са рачунаром.



Корисничко
упутство

Сазнајте више о
телефону LG-P880.



LG Tag+



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператора.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператора. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Не може се подесити нека апликација	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните тастер Укљ./искљ. барем две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
	Контакти на батерији су прљави.	Очистите контакте батерије.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
	Батерија је неисправна	Замените батерију.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем/ слање SMS порука и слика	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон.
		Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.



LG-P880 Водич за почеток на користење

Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2012 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.



Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-P880 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG

телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 0,618 W/kg (10g), а при поставеност на тело изнесува 0,594 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави

такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр.

телевизори, радиоприемници и компјутери.

- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна

вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.

- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.

- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-P880** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Амбиентална температура

Макс.: +50°C (празнење),
+45°C (полнење)

Мин.: -10°C


Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Запознавање со вашиот телефон

Компоненти на уредот



ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон



Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: Контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: Континуирана контрола на јачина на звук.

Совет! За да ја користите QuickМето функцијата, притиснете и задржете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот во траење од една секунда.

Копче за напојување/заклучување

Приклучок за слушалки

Полнач/USB влез/MHL влез



Микрофон

Објектив на фотоапарат

Отвор за SIM картичка

Капаче на батеријата



Батерија

Отвор за microSD картичка

Звучник


QuickMemo



Користете ја QuickМето функцијата за практично и ефикасно креирање на белешки за време на повик, со заднина од зачувана слика или сликата од тековниот екран на телефонот.






- 1 Влезете во екранот за брзи белешки (Quick-Memo) со истовремено притиснување во траење од една секунда на копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на екранот кој сакате да го снимите.

Или пак, допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .



- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.









- 3 Допрете  од менито за уредување и изберете  за зачувување на белешката со тековниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickMenu функцијата, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето

При употреба на QuickMenu функцијата, ќе можете на едноставен начин да ги користите опциите за QuickMenu.

-  – Изберете дали сакате да се користи екранот за заднина или не.
-  – Изберете тип на пенкало и боја.
-  – Избришете ја штотуку креираната прибелешка.
-  – Изберете ја локацијата каде би сакале да се зачува прибелешката.
-  – Зачувајте ја прибелешката со тековниот екран.
-  – Испратете или споделете ја тековната QuickМето белешка со други лица.

Прегледување на зачуваните QuickМето белешки

Допрете Галерија и изберете го QuickМето албумот.

Вашиот почетен екран

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Допрете за да изберете мени/опција или за да отворите апликација.

Допир и задржување – Допрете и задржете за отворање на менито со опции или за фаќање на објектот кој сакате да го преместите.

Повлекување – За да се движите низ листа или бавно да ја движите содржината на екранот, повлекувајте со прст по екранот на допир.

Прелистување – За брзо да се движите низ листа или брзо да ја движите содржината на екранот, прелистувајте преку екранот на допир (повлечете брзо и пуштете).

ЗАБЕЛЕШКА:


- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.


Почетен екран


За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да го прилагодите секој панел со апликации, превземени содржини, widget-и и заднини.


ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите иконите за менија. Иконите за менија овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.

 Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради упатување на повик.


 Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.

 Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки. Тука можете да креирате нова порака.

 Допрете ја иконата **Апликации** на дното од екранот. Ќе може да ги прегледате сите инсталирани апликации. За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

Фотоапарат


Основни информации за визирот



- ❶ Замена на објектив – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- ❷ Зум – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да вршите зголемување или намалување со приближување или раздвојување на прстите.
- ❸ Снимање со временска машина – Допрете ја оваа икона за снимање на моментите непосредно пред притиснувањето на блендата.
- ❹ Режим на снимање – Изберете помеѓу **Нормален**, **HDR**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.
- ❺ Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.
- ❻ Видео режим – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на видео.
- ❼ Снимање на фотографии
- ❽ Галерија – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

Видео камера

Основни информации за визирот



- ❶ **Замена на објектив** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- ❷ **Зум** – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да вршите зголемување или намалување со приближување или раздвојување на прстите.
- ❸ **Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот.
- ❹ **Ефекти** – Live ефектот овозможува различни визуелни ефекти при снимање на видео.
- ❺ **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- ❻ **Режим на фотоапарат** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- ❼ **Започни снимање**
- ❽ **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

Важно известување


Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од категоријата УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата


Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.


Запознавање со вашиот телефон

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот од СИСТЕМ** > **Статус**

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заштеда на Енергија** од **УРЕД** > **Користење на батеријата** од **ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА**

Времето на користење на батеријата се прикажува на горниот дел од екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомнете обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

5. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за заклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на Обликот за заклучување.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

<Ако сте го заборавиле обликот>

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?" на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на Обликот за заклучување.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Запознавање со вашиот телефон

<Ако го заборавите PIN кодот или лозинката>

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

Забелешка: Ако се немате најавено на Google сметката и сте го заборавиле Обликот за отклучување, потребно е да го внесете Резервниот PIN.

6. Користење на хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук**.
- 3 Откако на екранот ќе се прикаже логото на LG, ослободете ги сите копчиња.

- 4 По неколку секунди, ќе можете да ја изберете функцијата за фабричко ресетирање во алатката за враќање на Android системот.
- 5 Придвигнете се низ листата со помош на копчињата за јачина на звук и изберете ја функцијата со **копчето за напојување/заклучување**.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не забирајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

7. Отворање и префрлување меѓу апликации


Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи

непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За да се прикаже листа на неодамна користените апликации:

Едноставно притиснете и задржете на копчето за Почетен екран.

За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** > **Работи од УРЕД**
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

8. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC апликацијата е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC апликацијата, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.

- Испраќајте мултимедиски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распоредајте, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршете архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиски содржини на вашиот PC од други уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите мениото за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашата "LG PC Suite" PC апликација.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC апликацијата

"LG PC Suite" PC апликацијата може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земај по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile Phone Support** (Поддршка за мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-P880).

Запознавање со вашиот телефон

- 3** Кликнете **PC Sync** од **Downloads** (Превземање) и кликнете **WINDOW PC Sync Download** за да го превземете **"LG PC Suite"** PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP 32 бита (Service pack 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512 MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 100 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверот.

9. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC апликацијата, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.


Постапката е следната:

- 1** Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2** По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 3** Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.
- 4** Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат

и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).


10. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер преку USB

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.


- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум. (Ако сакате да префрлите фајлови од или на мемориска картичка, вметнете мемориска картичка во телефонот.)
- 2 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 3 Ќе се прикаже листата на USB тип на поврзување и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на отстранливата меморија на вашиот

PC. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.
- 6 Изберете ја опцијата Само полнење за да го откачите телефонот.

СОВЕТ! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Само полнење**.

За да го откачите вашиот телефон од компјутерот:

Отворете ја фиоката за известувања и допрете  > **Само полнење** за безбедно да го откачите вашиот телефон од компјутерот.

11. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-P880 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето. Додека започнувате/примате повици

Запознавање со вашиот телефон

или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

12. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

ИЛИ

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.

A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.

WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.

С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.

Wi-Fi (WLAN)

Oвај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.

WLAN може да се користи у затвореним просторима у ЕУ без ограничења, али не може да се користи напољу у Француској, Русији и Украјини.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim zemljama Evrope.

WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali se ne može koristiti napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.