

Richtlinien für die korrekte Handhabung von LG Mikrowellengeräten:

➤ **Stellen Sie das Gerät wie im Handbuch beschrieben auf.**

- Achten Sie insbesondere bei Einbaugeräten auf die Mindestabstände, die um das Gerät herum einzuhalten sind, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

➤ **Benutzen Sie die Mikrowelle während Zeiten des Nichtgebrauchs nicht als Aufbewahrungsraum.**

- Lassen Sie keine Papierprodukte, Kochgeräte oder Lebensmittel in der Mikrowelle, während sie nicht benutzt wird.
- Bewahren Sie nichts anderes als das vom Hersteller empfohlenen Zubehör in der Mikrowelle auf, während sie nicht benutzt wird.

➤ **Ziehen Sie als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Netzstecker, während die Mikrowelle nicht benutzt wird.**

- Das Ziehen des Netzsteckers von elektronischen Geräten spart außerdem Energie und Kosten, da die meisten elektronischen Geräte auch dann Energie verbrauchen, wenn sie nicht benutzt werden.