



GT505

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.



CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB

(1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

GT505

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Корисничко упатство
Korisničko uputstvo

M A G Y A R
H R V A T S K I
МАКЕДОНСКИ
S R P S K I

WiFi (WLAN)	Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható. A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.
------------------------	---

WiFi (WLAN)	Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.
------------------------	---

WiFi (WLAN)	This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.
------------------------	--

WiFi (WLAN)	Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.
------------------------	---



A kézikönyv tartalma a szoftvertől
és az adott szolgáltatótól függően
részben eltérhet az Ön telefonjától.

GT505 Használati útmutató

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG GT505 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekesszemettáróló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2 minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

A telefon kezelőszervei	8
Nyitott nézet	10
Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése	11
Memóriakártya.....	14
Menütérkép	16
A kezdőképernyő.....	17
Tippek az érintőképernyő használatához	17
Gyorsgombok	18
Állapotok	19
Állapotának megváltoztatása az állapotokon	20
A Többfeladatos feldolgozás funkció használata	21
Hívások.....	22
Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése	22
Partner hívása	22
Hívás fogadása és elutasítása.....	23
Hívás közbeni funkciók.....	24
A hívás hangerejének beállítása....	25
Gyorshívás	25
Második hívás kezdeményezése ...	26
A DTMF kikapcsolása.....	26
Hívásinfó megtekintése	27
Hívásátirányítás	27
Híváskorlátozás	28
Általános hívásbeállítások módosítása	29
Videohívás beállításainak módosítása	30
Nevek.....	31
Keresés.....	31
Új névjegy	31
Csoport létrehozása.....	32
Beállítások módosítása.....	33
Üzenetek.....	34
Üzenetek.....	34
Üzenet küldése	34
Szövegbevitel	35
T9 prediktív szövegbevitel	35
Abc kézi szövegbevitel	35
E-mail beállítása	36
E-mail küldése az új e-mail fiókról	38
E-mail beállítások módosítása	38
Üzenet mappák.....	39
Sablonok használata	40

Hangulatjelek használata	41	Képek és videók	60
SMS beállításainak módosítása	41	Képek és videók megtekintése.....	60
MMS beállításainak módosítása....	42	A zoom használata fénykép megtekintésekor.....	60
Egyéb beállítások módosítása	43	Hangerő-beállítás videó lejátszása közben.....	60
Kamera	44	Kép beállítása háttérképként	60
Gyors fényképfelvétel készítése ...	44	Képek szerkesztése	61
A fénykép elkészítése után.....	45	Szöveg hozzáadása képhez	62
A kereső megismerése.....	46	Effektus hozzáadása Képhez	63
A vaku használata.....	47	Kép körülvágása	63
Az expozíció beállítása	47	Színárnyalat hozzáadása Képhez..	63
Sorozatfelvétel készítése	48	Szinátváltás a Képen.....	64
A speciális beállítások használata.	48	Multimédia.....	65
Képmérét módosítása.....	50	Képek	65
Színeffektus választása	51	A Képek menüopciói.....	65
A belső kamera használata.....	51	Kép küldése	65
Mentett fényképek megtekintése	52	Kép használata.....	66
Videókamera	53	Képek feljavítása	66
Gyors videó készítése	53	Kép áthelyezése vagy másolása	67
A videofelvétel elkészítése után	54	Diavetítés létrehozása.....	67
A kereső megismerése.....	55	Hangok.....	67
Az expozíció beállítása	56	Hang használata	68
A speciális beállítások használata.	56	Videók	68
Videó képméretének módosítása	57	Opciók használata a videó szüneteltetése közben.....	69
Színtonusz választása.....	58		
A belső videókamera használata ..	59		
Mentett videók megtekintése	59		

Tartalom

Videoklip küldése	69	A dátumkereső használata.....	78
JAVA	69	Az ébresztés beállítása.....	79
Játék lejátszása	70	Jegyzet hozzáadása	80
Játék menüopcionák használata.....	70	Diktafon.....	80
Flash tartalom	70	Hangfelvétel készítése	81
SWF/SVG fájl megtekintése	70	Hangfelvétel küldése	81
Dokumentumok.....	70	A számológép használata.....	82
Fájl megtekintése	70	Átváltás.....	82
Fájlátvitel a telefonra.....	71	A stopper használata.....	83
Egyebek.....	71	Város hozzáadása a világórához ..	83
Film létrehozása	72	Futó társ	84
Zene.....	72	PC szinkronizálás	85
Zene átmásolása a telefonra	73	Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre	85
Dal lejátszása.....	73	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez	86
Lejátszási lista létrehozása	74	A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása	86
Lejátszási lista törlése.....	74	Telefon fájlok megtekintése számítógépen	87
A rádió használata.....	74	Partnerek szinkronizálása	87
Állomások keresése	75	Üzenetek szinkronizálása.....	88
Csatornák visszaállítása	75	A telefon használata adattárolóként	88
Rádióhallgatás	75		
Szervező.....	76		
Új esemény	76		
A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása	77		
Új feladat.....	77		
Feladat megosztása.....	78		

Internet	90
web'n'walk.....	90
Mobil TV	90
A telefon használata modemként	90
Internet.....	92
Hozzáférés az internethöz.....	92
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	92
RSS olvasó használata	93
Oldal mentése.....	93
Hozzáférés a mentett oldalakhoz	94
Előzmények megtekintése.....	94
A webes böngésző beállításainak módosítása	95
Beállítások.....	96
A képernyő beállításainak módosítása	96
Profilok testreszabása	97
A telefon beállításainak módosítása	97
Az érintőképernyő beállításainak módosítása	98
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása	99
A memóriakezelő használata	101
A repülési mód használata.....	102
Fájlok küldése és fogadása	
Bluetooth kapcsolaton	
keresztül.....	102
Párosítás másik Bluetooth eszközzel.....	104
A Bluetooth fejhallgató használata	104
Wi-Fi	105
Szoftverfrissítés	107
Tartozékok	108
Hálózati szolgáltatás	109
Műszaki adatok	109
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	111
Hibaelhárítás	117
Hibaelhárítás	118

A telefon kezelőszervei

Belső kamera



**Befejezés / Be- és
kikapcsológomb**

Befejez vagy elutasít egy hívást.

A telefon be- kikapcsolása.

Egyeszeri megnyomásával
visszatérhet a kezdőképernyőhöz.

Többfunkciós gomb

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő
hívásokat fogad.



FIGYELMEZTETÉS: Ha ráül a zsebében lévő telefonra,
vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon
LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog
működni.



**Micro SD
memóriakártya
foglalata**



**Töltő, kábel, kihangosító
csatlakozója**

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

Oldalsó gombok

- **Készenléti képernyő esetén:** a billentyűhang hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Háttérzene lejátszása közben:** folyamatosan szabályozza a hangerőt.

Lezárás/Feloldás gomb

Rögzítés gomb

Nyitott nézet



Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelel.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, és emelje ki az akkumulátort a rekeszből.



FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.



FIGYELMEZTETÉS:

Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba.

Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek. Az USIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.



4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozónál legyenek. Nyomja lefelé az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a GT505 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GT505-at addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn „Az akkumulátor feltöltve” üzenet.



Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék. A maximálisan támogatott méret 8GB.

- 1 Nyissa fel a memóriakártya fedelét.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e.



- 3 Zárja be a memóriakártya fedelét.

A memóriakártya vásárlásakor kérjük figyeljen arra hogy milyen márkájú MicroSD kártyát vásárol. A gyártó a következő letesztelt kártyákat ajánlja:

Kingston, SanDisk és LG.

Eltérő kártya esetén a működőképesség nem garantált. Ezért kérjük a fent említett memóriakártyákat használja.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha a memóriakártya nincs formázva, akkor használat előtt formálnia kell azt.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Beállítások** gombot, és válassza a **Telefon** opciót.
- 2 Érintse meg a **Memóriakezelő** opciót, majd válassza a **Külső memóriát**.

- 3** Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4** Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

TIPP! Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefon menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

MEGJEGYZÉS: Ha a memóriakártyán már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, például a videók a Videók mappába.

Partnerek átvitele

Partnerek átvitele az USIM kártyáról a telefonra:

- 1** A Hívás és Üzenet fülön válassza ki **Nevek**. Érintse meg a  gombot.
- 2** Válassza ki **Tárolási helyet**, majd válassza a **Másolás az USIM-kártyára** vagy az **Áthelyezés az USIM-kártyára** lehetőséget.
- 3** Válassza ki egyenként a neveket, és érintse meg a **Másolás** vagy az **Összes kijelölése** lehetőséget.

Menütérkép

Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn a **Főmenü** megnyitásához. Itt további menüköz férhet hozzá: **Hívás és üzenet**, **Szórakozás**, **Kellék** és **Beállítások**.



Hívás és üzenet

- Nevek
- Hívásinfó
- Üzenetek
- E-mail
- Tárcsázás
- Videohívás



Szórakozás

- web'n'walk
- Mobile TV
- Kamera
- Galéria
- Saját mappa
- Zene
- JAVA
- FM-rádió



Kellék

- Internet
- Navigáció
- Szervező
- Ebrésztés
- Naptár
- Diktafon
- Eszközök



Beállítások

- Profilok
- Kijelző
- Telefon
- Bluetooth
- Hívás
- Érintőpad

A kezdőképernyő

Erről a képernyőről férhet hozzá az opciókhoz, kezdeményezhet hívást, tekintheti meg telefonja állapotát és még sok egyebet.

Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is remek lehetőséget kínál, hogy hozzászokjon az érintőképernyő használatához.

Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintésekkel is érzékeljen.
- Használja az ujja hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

- Kikapcsolt képernyő-világítás esetén a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot, vagy tartsa nyomva a Kiold gombot az érintőképernyőn.
- A GT505 minden alkalommal aktiválja az alapértelmezett képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket.

A kezdőképernyő

Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson. Írja be a számokat, ahogyan normál billentyűzeten szokta, és érintse meg a **Hívás**, vagy nyomja meg a gombot.

Videohívás kezdeményezéséhez az adott számra nyomja meg a gombot a szám beviteli után, és válassza a **Videohívás** opciót.



Egy érintéssel hozzáérhet az Üzenetek menühöz. Ezen a helyen új SMS üzenetet hozhat létre.



Érintse meg a Nevek megnyitásához. A tárcsázni kívánt telefonszám kikereséséhez adja meg a partner nevét az érintőpad segítségével. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket.



Érintse meg a főmenü megnyitásához, amely négy almenüre oszlik. Érintse meg a függőleges füleket, hogy lássa a további opciókat.

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.


Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változó)
	Nincs hálózat jel
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	Új SMS
	Új hangüzenet
	Üzenettároló megtelt
	Üzenet küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva

Ikon	Leírás
	Normál profil bekapcsolva
	Kültéri profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Fehallgató profil bekapcsolva
	A hívásátirányítás aktív
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Roaming
	Repülési mód bekapcsolva
	Bluetooth aktív
	Wi-Fi bekapcsolva
	Háttérzene lejátszása
	Háttérzene szüneteltetése

A kezdőképernyő

Állapotának megváltoztatása az állapotsávon

Érintse meg az állapotsávon az aktuális beállításainak megfelelő aktuális állapotot jelző ikont az Állapot áttekintése opció megnyitásához. Ekkor megjelenik az idő, a hálózat, a szolgáltatásazonosító, az akkumulátor, a készülékmemória, a külső memória, a profil, az MP3, a Bluetooth és a Wi-Fi aktuális állapota. Beállíthatja a Profil típusát, elindíthatja vagy szüneteltetheti az MP3-lejátszást, illetve be- és kikapcsolhatja a Bluetooth és Wi-Fi funkciókat.



A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

Nyomja meg a többfunkciós gombot a többfeladatos menü megnyitásához. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Bármely alkalmazásból visszatérhet a kezdőképernyőhöz a többfunkciós gomb megnyomásával és a Kezdőképernyő kiválasztásával anélkül, hogy kilépne az alkalmazásból, vagy bezárná azt.

Amennyiben futó alkalmazás van a háttérben (pl. játék vagy FM-rádió), a  ikon megjelenik az állapotsávon.

Ha a kezdőképernyőn megnyomja ezt a gombot, megtekintheti a leggyakrabban használt funkciókból álló gyorsgombos menüsorát.

Hívások

Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a * gombot.

TIPP! Zárja le az érintőképernyőt a Lezárás/Feloldás gomb megnyomásával, hogy megelőzze a véletlen telefonhívások indítását.

TIPP! A gomb megérintésével megnyithatja a Videohívás, az Üzenet küldése, a Szám mentése vagy a Névjegy keresése menüpontot.

Partner hívása

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a gombot a Nevek menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a Nevek lehetőséget, és adja meg a felhívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és válassza ki a kívánt telefonszámot, amennyiben több is el van mentve.
- 4 Érintse meg a **Hívás** gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csemetés némításához érintse meg a  gombot. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Néma beállításra változtatni egy értekezleten.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

Hívások

Hívás közbeni funkciók



Kihangosítás - Érintse meg a gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Némítás - Érintse meg a gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.

Opciók – Válasszon egyet a további hívás közbeni opciók listájáról, pl. az Új jegyzet létrehozása vagy az Ugrás az üzenetekhez opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új névjegy adhat hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a Hívás befejezése gomb megérintésével.

- Válassza ezt az opciót, ha hívás közben szeretne keresni a partnerek között.

- Válassza ezt az opciót, ha a híváshoz egy másik személyt is szeretne csatlakoztatni.

- Érintse meg ezt a gombot, hogy megnyissa a billentyűzetet, amivel a számozott opciókkal ellátott menük között navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy egyéb automatikus telefonos szolgálatok hívásakor.

TIPP! Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfel a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

A hívás hangerejének beállítása

A telefon jobb oldalán található fel-le gombok segítségével hívás közben beállíthatja a hangerőt.

Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Nevek menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Gyorshívás** opciót.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorstárcsázási számot a partnerhez.

4 Megnyílik a partnerek listája.

Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni.

Hívás kezdeményezése

gyorstárcsázási számra: érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megnyomni a gombot **Hívás**.

Hívások

Második hívás kezdeményezése

- 1** Az aktuális hívás közben érintse meg a  gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2** Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
- 3** Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4** Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5** A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívásváltás** opciót, vagy nyomja meg a tartásban lévő híváshoz tartozó számot.
- 6** Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

TIPP! Hívásait összekapcsolhatja a „Csatlakozás” ikon, majd a **Csatlakozás** lehetőség megérintésével. Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a konferenciahívásokat.

MEGJEGYZÉS: minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kikapcsolás hívás közben (pl. szám feljegyzése céljából): érintse meg a  gombot, és válassza a DTMF ki opciót.

Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás és üzenet** opciót, majd érintse meg a **Hívásinfó** lehetőséget.

Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Összes - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti az összes elmulasztott hívás listáját.

TIPP! Bármely hívásnaplóban a  , majd az **Összes törlése** gomb megnyomásával törölheti az összes mentett elemet.

Hívásátirányítás

1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.

2 Érintse meg a **Hívásátirányítás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.

3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.

4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átirányítani.

5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjön kapcsolatba a szolgáltatójával.

Hívások

TIPP! A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátirányítás** menüben.

Híváskorlátozás

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár minden az alábbi öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve hazai
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldön

4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! Válassza a **Fix hívó számok** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.
- 2 Érintse meg az **Általános beállítások** lehetőséget. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása – Csúsztassa a kapcsolót balra az Elutasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz érintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok vagy az ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítás megváltoztatásához.

Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelenze-e a hívott fél készüléke.

Automatikus újrahívás –

Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, vagy jobbra, **Ki** állásba.

Fogadás módja - Válassza ki, hogy szeretné-e fogadni a hívást a küldés vagy másik gomb segítségével.

Hívásidő emlékeztető

– Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja

- Válassza a **Fülhallgató**-opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.

Új szám mentése – Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.

Hívások

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Videohívás beállításainak módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Hívás** és a **Videohívás beállításai** opciókat.
- 2 Válassza ki a videohívás beállításait. Ha az Egyéni kép használata opció mellett dönt, válasszon egy képet, és/vagy kapcsolja be a Tükör opciót, hogy önmagát lássa a képernyőn videohívás közben.

Nevek

Keresés

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A kezdőképernyőről

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Nevek menü megnyitásához. Érintse meg a Név lehetőséget, és az érintőpad segítségével írja be a nevet.
- 2 Érintse meg a **Hívás** vagy a  billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.
- 3 A fómenüből
- 4 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás és üzenet** opciót.
- 5 Érintse meg a **Nevek** menüt, és válassza ki a **Keresés** opciót.

TIPP! A Név megadásakor megjelenik a betűkből álló billentyűzet.

TIPP! A partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfel mozsdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Új névjegy

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Nem kell mindenkit beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 3 Adjon meg legfeljebb öt különböző telefonszámot, és rendeljen hozzájuk típust. Válasszon a **Mobil**, **Otthon**, **Iroda**, **Személyhívó**, **Fax**, **VT** és **Általános** típus közül.

Nevek

- 4 Adja meg a partner e-mail címét.
- 5 Rendelje hozzá a partnert egy vagy több csoporthoz. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Barátok, Kollégák, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 6 Hozzáadhat **Csengőhangot, Születésnapot, Honlapcímet, Otthoni címet, Munkahelyének nevét, Beosztást, Munkahelyének címét és Jegyzetet.**
- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

Csoport létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívás és üzenet** fület. Érintse meg a **Nevek** menüt, és válassza a **Csoportok** menüt.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

TIPP! Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a  gombot.

Beállítások módosítása

Megváltoztathatja a partnerek beállításait, így Partnerei az Önnel leginkább tetsző módon jelennek meg.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

1 A Hívás és üzenet fülön érintse meg a **Nevek**, majd a  lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.

2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Megjelenítés - Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetéknéve vagy keresztnéve jelenjen-e meg első helyen. A gyorsbillentyűvel választhat az alábbi lehetőségek közül:

Hanghívás kezdeményezése, Videohívás indítása vagy Üzenet küldése.

Szinkronizálás - Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd: **Partnerek szinkronizálása**.

Összes küldése Bluetooth-on – Átküldheti összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Törlés – Az összes névjegyet törölheti. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztos benne, hogy ki akarja üríteni a partnerlistát.

Üzenetek

Üzenetek

A GT505 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Két úton érheti el az üzenetközpontot:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  vagy a  gombot, majd válassza a **Hívás és üzenet** és az **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenet küldése

- 1 Üres üzenet megnyitásához érintse meg a  gombot, majd az **Új üzenet** pontot.
- 2 Itt kiválaszthatja, hogy az elküldendő **Üzenet** SMS vagy MMS legyen-e.
- 3 Kép, videó, hang, Új dia, Tárgy vagy Továbbiak (Névjegy, Naptár, Jegyzet, Feladat vagy Saját névjegy) beszúrásához válassza a **Beszúrás** opcót.

4 Érintse meg a **Címzett**

opcót, és adja meg a címzett telefonszámát, vagy érintse meg a keresés ikont a partnerlista megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat. Ha befejezte, érintse meg a **Küldés** gombot.



FIGYELMEZTETÉS:

160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.



FIGYELMEZTETÉS:

Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel

A szövegbevitelnek öt módja van:

Billentyűzet, Billentyúpad, Kézírás képernyő, Kézírás mező, Osztott kézírás mező.

Ha egyszer megéríti a képernyőt, megjelenik a billentyűzet.

 Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

 Megváltoztathatja az írás nyelvét.

 Érintéssel válthat a számok, szimbólumok és szöveg bevitelére szolgáló billentyűzetek között.

A különböző billentyűzettípusok közötti görgetésre használja a  gombot minden szövegbeviteli módban (pl. nagybetűs vagy kisbetűs írásnál).

Szünet beviteléhez érintse meg a  gombot.

T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik a  ikon.

A T9 mód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Egyszerűen érintse meg a beírni kívánt betűhöz tartozó számot, és a szótár megjósolja, hogy melyik szót szeretné használni.

Nyomja meg például egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 7, 4, 6, 6, 3 számgombokat, ha a „telefon” szót szeretné bevinni.

Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérítenie az adott betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot négyeszer, a 9-est négyeszer, a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.

Üzenetek

E-mail beállítása

A GT505 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget, majd válassza az **E-mail** pontot.
- 2 Érintse meg a gombot.
- 3 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** opciót.
- 4 Most kiválaszthatja e-mail fiókja tulajdonságait:
Cím – Adja meg a fióknevét.
Saját név - Adja meg nevét.

Felhasználó név – Adja meg a fiók felhasználónevét.

Jelszó – Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

E-mail cím – Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címét.

Válasz e-mail cím – Adja meg az e-mailek válaszcímét.

Kimenő levelező kiszolgáló

– Adja meg a kimenő e-mail kiszolgáló címét

Bejövő levelező kiszolgáló

– Adja meg a bejövő e-mail kiszolgáló címét

Maximális fogadási méret

– Válasszon e-mailjeinek méretkorlátot, a maximum 2 MB.

E-mail fiók típusa - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

Mentés a kiszolgálóra -

Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

Küldött mentése - Megadhatja, hogy kívánja-e menteni az elküldött e-maileket (ha a postafiók típusa az IMAP4 lehetőségre van állítva). Ha a postafiók típusa POP3, az elküldött e-mailek minden esetben mentésre kerülnek a készülékre.

Csak újak lekérése - Kiválaszthatja a korábban már letöltött e-mailek elvetését.

Hozzáférési pont – Válassza ki az internet-hozzáférési pontot.

Letöltési lehetőség - Válassza ki az e-mailek letöltésének módját. POP3 esetén válasszon a Csak fejléc vagy a Mind, beleértve a törzsét is, IMAP4 esetén pedig a Csak fejléc, Fejléc + törzs vagy Mind lehetőségek közül.

Automatikus lekérés – Válassza ki, hogy automatikusan tölti-e le az új e-maileket.

Speciális beállítások – Válassza ki, használja-e speciális beállításokat.

SMTP-port száma - Általában ez 25.

SMTP TLS/SSL - Választhat TLS/SSL kimenő szervert.

Bejövő kiszolgálóport - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

Bejövő TLS/SSL - Választhat TLS/SSL bejövő szervert.

SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

SMTP felhasználónév - Adja meg az SMTP felhasználónevét.

SMTP jelszó - Adja meg az SMTP jelszavát.

APOP biztonsági bejelentkezés - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindenkor vannak kapcsolva.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.

Üzenetek

E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Új, üres e-mail megnyitásához érintse meg az **E-mail** lehetőséget a Hívás és üzenet menüben.
- 2 Megadhatja a címzett címét, és megírhatja az üzenetet. Képeket, videókat, hangokat vagy más fájltípusokat is csatolhat az üzenethez.
- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

TIPP! Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat tölthet fel a GT505 készülékre, így menet közben átnézheti azokat.

E-mail beállítások módosítása

Saját igényei szerint módosíthatja e-mail beállításait.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, és válassza az **E-mail** és a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 A következő beállításokat módosíthatja:
 - E-mail fiókok** – Kezelheti e-mail fiókjait.
 - E-mail válasz engedélyezése**
 - Választhatja „olvasás visszaigazolása” üzenetek küldésének engedélyezését.

E-mail válasz kérése - Az „olvasás visszaigazolása” üzenetek kérése.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a GT505 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Letöltendő mennyiségek

- Válassza ki az egyszerre letöltendő e-mailek számát.

Üzenet beillesztése -

Kiválasztásával a válaszban az eredeti üzenet is szerepelni fog.

Melléklet hozzáadása - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus lekérés

roamingkor - Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása (barangolás) alatt.

Új e-mail értesítés -

Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Levélküldési méret - Válassza ki az e-mail üzenetek küldési méretét.

Üzenet mappák

A GT505 mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érhető.

Új üzenet - Új, üres üzenet megnyitása.

Bejövő - minden bejövő üzenet a Bejövő mappába kerül. Innen megnyithatja, illetve törölheti őket. Erről bővebb információkat a **Üzenetek kezelése** részben olvashat.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Üzenetek

Kimenő üzenetek – Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött elemek - Ebbe a mappába kerülnek az Ön által elküldött üzenetek.

Saját mappák – Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

Sablonok - Gyakran alkalmazott sablonokat használhat a szöveges és multimédia üzenetekhez.

Hangulatjelek - Hangulatjeleket illeszthet be üzeneteibe.

Beállítások - Megváltoztathatja a szöveges és multimédia üzenetek beállításait.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 Érintse meg a gombot, majd válassza a **Sablonok** opciót.
- 2 Választhat a **SMS sablonok** vagy a **MMS sablonok** közül. Ezután a gomb megnyomásával a következők közül választhat:
Sablon hozzáadása, Törlés vagy **Összes** sablon törlése.
A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Mentés** gombot.

Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Érintse meg a gombot, majd válassza a **Hangulatjelek** opciót.
- 2 A gomb megérintésével a következő lehetőségek közül választhat: **Hangulatjel hozzáadása**, **Törlés** vagy **Összes** hangulatjel törlése.

SMS beállításainak

módosítása

A GT505 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Üzenetek

Érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások**, majd az **SMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés – Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne megerősítést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam – Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

Üzenettípusok – A szöveg **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **E-mail** formátumba konvertálható.

Karakterkódolás – Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú szöveg küldése – Választhat, hogy üzenete több SMS-ben vagy MMS-ben legyen-e elküldve.

MMS beállításainak módosítása

A GT505 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** és az **MMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Beolvasási üzemmód – Válasszon **Hazai** vagy **Barangolás** hálózatot. Ha a Kézi opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, és eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés – Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása – Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam – Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Dia időtartama - Válassza ki a diákmegjelenítésének időtartamát.

Kézbesítés ideje - Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS profilk - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Egyéb beállítások módosítása

Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd a következőket:

Képposta - Érintse meg a  gombot új Képposta szolgáltatás hozzáadásához. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

Hangposta - Érintse meg a  gombot új Hangposta szolgáltatás hozzáadásához. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

Információs szolgáltatás - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

Kamera

Gyors fényképfelvétel

készítése

- 1** A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
- 2** Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a fénykép tárgya felé.
- 3** Finoman nyomja meg a rögzítés gombot. Ezt követően a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4** Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 5** Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6** Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve és négy ikon a kép jobb oldalán.



Érintse meg a fénykép **Üzenetben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Lásd: Üzenet küldése, valamint Üzenet küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.

MEGJEGYZÉS: Roaming közben az MMS üzenetek letöltése többletköltség felszámolásával járhat.

Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.

Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

Érintse meg a kép különféle eszközökkel történő szerkesztéséhez.

Érintse meg az előző menüre lépéshez.

Érintse meg a kép törléséhez.

Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

Érintse meg a mentett fényképek galériájának megtekintéséhez.

Kamera

A kereső megismerése

Nagyítás

Makró - Közelképek készítéséhez kapcsolja be.

Vaku - Lásd: A vaku használata.

Méret

Vakuállapot

Vissza - Ha megéríti, visszatér a kezdőképernyőhöz.

Kamera üzemmód


1. A kamera mód ki van választva.
2. Megéríntve képeket készíthet.
3. Lefelé húzva átválthat videókamera módra.

Videó - Érintse meg, hogy videókamera módra válson

Galéria

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: Speciális beállítások használata.

Fényerő - Lásd: Fényerő beállítása.



TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

A vaku használata

A vaku alapértelmezett beállítása automatikus, de vannak további opciók.

- 1** A vaku almenübe való belépéshez válassza a kereső bal oldalán a  gombot.
- 2** Hárrom vakubeállítás áll rendelkezésére:
 - Automatikus** – A kamera kiértékeli a megfelelő képminőséghez rendelkezésre álló megvilágítást, és szükség szerint használja a vakut.
 - Mindig ki** – A kamera sosem használja a vakut. Ez energiatakarékossági okokból hasznos lehet.
 - Mindig be** – A kamera mindenkor használja a vakut.
- 3** Amikor a használni kívánt opciót megéríti, a vaku menü automatikusan bezárul, és azonnal elkészítheti a képet.

- 4** A keresőben látható vaku-állapotjelző ikon az új vakumódnak megfelelően módosul.

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1** Érintse meg a  gombot.
- 2** Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába az expozíció növelésével és élesebb képhez.

Kamera

Sorozatfelvétel készítése

- 1 Az összes speciális beállítási opción megnyitásához érintse meg a gombot a keresőn, és válassza a **Felvételkészítési mód**, majd a **Folyamatos felvétel** lehetőséget.
- 2 Irányítsa a keresőt a tárgyra, és nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor.
- 3 A kamera gyors egymásutánban fog felvételeket készíteni.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a gombot az összes speciális beállítási opción megnyitásához.

Az opción kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Kameraváltás - Önarckép készítéséhez átválthat az LG GT505 belső kamerájára.

Képméret - A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában, illetve elkészítheti a névjegyhez megfelelő méretű képet. Lásd: **Képméret módosítása**.

Látvány mód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül: Automatikus, Éjszaka, Portré, Tájkép, Strand, Sport és Party.

Színeffektus – Kiválaszthatja az új fényképen használandó színtónust. Lásd: **Színeffektus választása**.

Fehéregyensúly - Az **Automatikus, Izzólámpa, Napos idő, Fénycsővilágítás** és **Borult idő** lehetőségek közül választhat.

Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc**

opcíókból választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Felvételi mód - Normál vagy folyamatos felvételi mód közül választhat.

Képminőség – A Legjobb, Kiváló és Normál értékek közül választhat. Minél jobb minőségbéállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Autofókusz – Kiválaszthatja a fényképezőgép fókuszálási módját. Automatikus és Kézi beállítás közül választhat.

Stílus előnézete - Válassza ki az előnézet stílusát.

Felhasznált memória – Kiválaszthatja, hogy a fényképeket a Készülékmemoriába vagy a Külső memoriába menti.

Ikonok elrejtése

– A kamerabeállítások elrejtendő ikonjai manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatók.

Rázkódáscsökkentés – Lehetővé teszi a fényképezőgép bemozdulásának vagy rázkódásának kiküszöbölését fényképezéskor.

Elkészített kép megjelenítése - Kiválaszthatja, hogy a fénykép elkészítése után megjelenjen-e a felvétel.

Kamerahang – Négy kamerahang közül választhat.

Geotagging - Be/ Ki

Ha bekapcsolja ezt az opciót akkor a készített képeihez hozzárendeli a földrajzi kordinátákat is.

Visszaállítás – Az összes alapértelmezett kamerabeállítás visszaállítása.

Kamera

TIPP! Amikor kilép a kamera üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a színtónust vissza kell állítani. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

TIPP! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Képméret módosítása

Minél több képpontból áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen el a telefonon, a felbontás módosításával csökkentheti a fájlok méretét.

- 1 Érintse meg a gombot a kereső bal sarkában.
- 2 Válassza a **Képméret** opciót az Előnézet menüből.
- 3 Válassza ki a képpontszámot a hat lehetőség közül (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), vagy válassza az előre beállított háttérkép-méretet.

Színeffektus választása

- 1 Érintse meg a  gombot a kereső bal sarkában.
- 2 Válassza a **Színeffektus** opciót az Előnézet menüből.
- 3 Több színtónus közül választhat.
- 4 A megfelelő opció kiválasztása után a színtónus menü az OK gombbal bezárható. Ezzel készen áll a fényképezésre.

TIPP! A felvételkészítést követően a színes fénykép módosítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú kép nem alakítható vissza színesre.

A belső kamera használata

Az LG GT505 modell 640x480 képpont felbontású belső kamerával rendelkezik, amely videohívásra és fényképezésre is használható.

- 1 A belső kamerára történő váltáshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a **Kameraváltás** opciót az Előnézet menüből.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg az oldalsó gombot, mint normál üzemmódban.

TIPP! A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, mivel a vaku vagy az érzékenység nem állítható. A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a színeffektust, a képminőséget, a fehéregyensúlyt, és beállíthatja az önköldöt.

- 3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.

Kamera

- 4** Ha vissza szeretne térni a fő kamerához, érintse meg a  gombot, majd az Előnézet menüben válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.

Mentett fényképek megtekintése

- 1** Az elmentett fényképekhez hozzáérhet a kamera üzemmódból. Egyszerűen érintse meg a  gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Videókamera

Gyors videó készítése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán lévő kamera gombot.
- 2 Ehelyett kamera módban megérinthati a  ikont a keresőben a videó módra történő váltáshoz.
- 3 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 4 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a videó tárgya felé.
- 5 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 6 A kereső felső részén megjelenik a **Rec** felirat, alsó részén pedig egy időmérő, amely a videó hosszát mutatja.
- 7 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a  , a folytatáshoz a  gombot.

- 8 Érintse meg a gombot a képernyőn, vagy másodszor is nyomja meg a rögzítés gombot, hogy befejezze a felvételt.

Videókamera

A videofelvétel elkészítése után

A videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn.

Megjelenik a videó neve a képernyő alján és négy ikon a képernyő jobb oldalán.



A videó lejátszása.

Érintse meg a fénykép **Üzenetben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Lásd: Üzenet küldése, valamint Üzenet küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.

MEGJEGYZÉS: Barangolás közben az MMS üzenetek letöltése többletköltség felszámolásával járhat.

Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.

Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.


Érintse meg az előző menüre lépéshez.

Érintse meg az elkészült videó törléséhez, és erősítse meg a törlést az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.

Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen. A jelenlegi videó mentésre kerül.

Érintse meg a mentett videók és képek galériájának megtekintéséhez.

A kereső megismerése



TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Fényerő - Lásd: Fényerő beállítása.

Zoom - A gomb megérintésével közelítheti, vagy a gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

Képméret

Mentés a készülékmemoriába/külső memoriára

Vissza – Ha megéríti, visszatér a kezdőképernyőhöz.

Kamera - Megérintésével átválthat fényképezőgép módra.

Videókamera mód

1. A videokamera mód ki van választva.
2. Megérintve elindíthatja a felvételt.
3. Felfelé húzva átválthat fényképezőgép módra.

Galéria

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata**.

Videókamera

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa az expozíciójelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és elmosódottabb képhez, vagy a  irányába a kontraszt növelésével és élesebb képhez.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítási opción megnyitásához. Az opción kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Kameraváltás - Ha átvált az LG GT505 telefon belső kamerájára, saját magáról készíthet videót.

Lásd: **A belső videokamera használata**.

Videóméret – A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt.

Környezet mód – Választhat az **Automatikus** és az **Éjszakai mód** között

Színeffektus – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust. Lásd a **Színtonus választás** résznél.

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a felvételen.

Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Az Automatikus, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló vagy **Borult** lehetőségek közül választhat.

Videóminőség – A Legjobb, Kiváló és Normál lehetőségek közül választhat. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó. Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videot tárolhat a telefon memoriájában.

Időtartam – Beállíthatja a videofelvételek maximális időtartamát. A **Normál** vagy **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videot MMS-üzenetben el tudja küldeni.

TIPP! Ha az MMS időtartamot választja, válasszon alacsonyabb képminőséget, így hosszabb videofelvételt készíthet.

Felhasznált memória
– Kiválaszthatja, hogy a videókat a Készülékmemoriába vagy a Külső memoriába menti.

Hang – Ha kiválasztja a Némítás opciót, hang nélküli videofelvételt készíthet.

Ikonok elrejtése – Kiválaszthatja, hogy a kamera menüben lévő ikonok automatikusan vagy manuálisan tűnjenek-e el.

Gyári beállítások visszaállítása

- A videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

Videó képméretének módosítása

Minél több képpontból áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videot férjen el a telefonon, a videot felbontásának módosításával csökkentheti a fájlok méretét.

1 Érintse meg a  gombot a kereső bal sarkában.

2 Válassza a **Videó méret** opciót az Előnézet menüben.

Videókamera

- 3** Válassza ki a képpontértéket a következők közül:
320x240 – Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Akkor hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.
176x144 – A legkisebb a képméret, így a legkisebb fájlméret.
- 4** Érintse meg a vissza ikont a keresőbe történő visszatéréshez

TIPP! A videoformátum-konvertáló szoftver a GT505 telefonhoz mellékelt CD-n található.

Színtónus választása

- 1** Érintse meg a  gombot a kereső bal sarkában.
- 2** Válassza a **Színeffektus** opción az Előnézet menüben.
- 3** Hatfélle színtónus közül választhat.
- 4** Érintse meg a használni kívánt színtónust.

TIPP! A felvételt követően a színes videó módosítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videó nem alakítható vissza színesre.

A belső videókamera használata

Az LG GT505 modell 320x240 képpontos felbontású belső kamerával rendelkezik, amely videohívásra és videofelvételre is használható.

- 1 Belső kamerára kapcsoláshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a **Kameraváltás** opciót.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A felvétel indításához nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban, és nyomja meg újra a felvétel befejezéséhez.
- 3 A videofelvétel után a telefon a fő kamerával készített videónál is elérhető opciókat ajánlja fel.
- 4 Ha vissza szeretne térti a fő kamerához, érintse meg a  gombot, majd a **Kameraváltás** lehetőséget.

TIPP! A **Beállítások** opció megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a színeffektust, a fehéregyensúlyt és képminőséget.

Mentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Ha egyszer megéríti a videót, ezzel a galéria elő helyezi azt. A lejátszás automatikusan elindul.

Képek és videók

Képek és videók megtekintése

- 1 Érintse meg a gombot a kamera előnézeti képernyőjén.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg a videót vagy a fényképet, hogy teljesen megnyissa.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

TIPP! Fénykép vagy video törléséhez nyissa meg azt, majd válassza opciót. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

A zoom használata fénykép megtekintésekor

A fényképek megtekintésekor a kép nagyítható és kicsinyíthető.

Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához először érintse meg a képernyőn található hangszóró jelet, majd a hangerősávot. vagy használja a telefon bal oldalán lévő hangerőgombokat.

Kép beállítása háttérképként

- 1 Érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnak szeretne beállítani.
- 2 Érintse meg a képernyőt a menüopciónak megnyitásához.
- 3 Érintse meg a kezdőképernyő menüt.
- 4 Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet, és mozgathatja a kivágott részt a képernyő alján lévő miniatűr használatával.

Képek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet: módosíthatja, kiegészítheti vagy feldobhatja őket.

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a  az opciók megtekintéséhez.

2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:



Fénykép körülvágása.

Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.



Szabad kézi rajz a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.



Írás elhelyezése a képen.
Lásd: **Szöveg hozzáadása**
fényképhez.



A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal. Válasszon a különféle bélyegzők közül, és a fénykép megérintésével helyezze el tetszés szerint.



A képszerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.



Visszalépés a galériába.



A fényképek módosításainak mentése. Válassza ki, hogy a módosításokat **Meglévő frissítése** vagy **Új fájl** formájában menti. Ha az **Új fájl** lehetőséget választja, adja meg a fájl nevét.

Képek és videók



A fénykép szerkesztéseinek törlése.



Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Forgatás**. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd: **Színárnyalat hozzáadása** és **Színátváltás a fényképen**.



Az effektuslehetőségek alkalmazása a fényképre.



Segítség az automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításához.

Szöveg hozzáadása képhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **T** gombot.
- 2 Válassza a **Szöveg** opciót keret nélküli szöveg hozzáadásához, vagy válasszon egyet a szövegbuborék alakzatok közül.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.



Effektus hozzáadása Képhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.
- 2 A fényképen a különböző opciók bármelyike alkalmazható
- 3 Az effektusok visszavonásához egyszerűen érintse meg a gombot.

Kép körülvágása

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.
- 2 Válassza ki azt az alakzatot, amelyet a kép körülvágásához használni szeretne.
- 3 Húzza a keretet arra a részre, amelyet körül szeretne vágni.
- 4 Ha elkészült a választott képrészlet, érintse meg a gombot.

Színárnyalat hozzáadása

Képhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.
- 2 Válassza a **Színárnyalat** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek, például haj vagy pulóver körül egy jelzővonal jelenik meg.
- 4 Módosítsa a színárnyalás intenzitását a megérintésével és a mutató fel-le csúsztatásával az intenzitásskála mentén.
- 5 Érintse meg az **OK** gombot.
- 6 A színárnyalásra megjelölt részt kivéve minden szín eltűnik a fényképről.
- 7 Válassza gombot a változtatások mentéséhez.

Képek és videók

Színátváltás a Képen

- 1** A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.
- 2** Válassza a **Színátváltás** opciót.
- 3** Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg.
Pl. valakinek a haja vagy pulóvere körül.
- 4** Válasszon egy színt.
- 5** Nyomja meg az **OK** gombot
- 6** A fénykép színárnyalásra kijelölt része a színátváltásnál választott színre változik.
- 7** Válassza gombot a változtatások mentéséhez.

Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet.

A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A Multimédia eléréséhez érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget. Érintse meg a **Saját mappa** lehetőséget, hogy megnyissa az összes multimédia fájlt tároló mappa listáját.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

A Képek menüopciói

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Használat másként**, **Nyomtatás**, **Rendezés** és **Memóriakezelő** opciók állnak rendelkezésre.

Kép küldése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a **Küldés** menüpontot. Válasszon az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül.

Multimédia

- 1 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a fényképet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképpnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Főképernyő téma
 - Beállítás háttérképként a kezdőképernyőn.

Azonosító kép - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Képek feljavítása

A gyenge megvilágítású fényképek a képmínőség romlása nélkül javíthatók.

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a gombot, majd az **Intelligens fény** lehetőséget.
- 4 A fényerő automatikusan módosul, és Ön eldöntheti, hogy elmenti-e az új képet.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, nehogy elvesszenek a tárolt képek.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.
- 4 Válasszon egy képet.
- 5 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található, összes képet, létrehozhat diavetítést, hogy ezáltal elkerülje a képek egyenkénti megnyitogatását.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Diavetítés** opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételeket**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Multimédia

Hang használata

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.
- 4 Válasszon egy hangot, és elindul a lejátszás.
- 5 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Használat másként** lehetőséget.
- 6 Válasszon a **Beszéd csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Indítási** vagy **Kikapcsolási hang** opciók közül

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Hangok** opciót.
- 3 Válasszon videót a lejátszáshoz.

TIPP! A GT505 készülék mind a DivX, mind az Xvid videoformátum eljátszására alkalmas, így biztosítja a tartalomgazdagságot.

Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Érintse meg a  gombot, és a Szünet üzemmódban válasszon az alábbi opciók közül:

Küldés - Videó elküldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törlés - Törölheti a videót.

Használat másként - Beállíthat Beszéd csengőhangot vagy Videó csengőhangot. (Ezt a videokeret mérete korlátozhatja.)

Fájl adatok - A következő részleteket tekintheti meg:
Név, Méret, Dátum, Idő, Típus,
Időtartam, Felbontás, Védelem és
Szerzői jog.

MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel külön vásárolható meg.

Videoklip küldése

- 1 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

JAVA

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Multimédia

Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **JAVA**, majd a **Játékok** lehetőséget.
- 3 A játék elindításához válassza ki, és érintse meg azt.

Játék menüopciónak használata

A Játékok és alkalmazások mappában a következő opciókat választhatja:

Rendezés - Játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

Fájl adatok - A játék adatainak megtekintése.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

SWF/SVG fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Flash tartalom** lehetőséget.
- 3 Válasszon fájlt a megtekintéshez.

Dokumentumok

A Saját mappában lévő Dokumentumok között az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd a **Dokumentumok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

Fájlátvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja.

Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelben keresztül.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1** Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépen is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2** A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3** Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4** A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyebek** mappában.

Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A

Dokumentumok mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy a fájlok számítógépről telefonra való átvitelekor azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Fájl áthelyezése az Egyebek mappából a Dokumentumok mappába:

- 1** Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2** Érintse meg a **Saját mappa**, majd az **Egyebek** lehetőséget.
- 3** Érintse meg az **Áthelyezés**, majd **Áthelyezés újra** gombokat.
- 4** Válasszon ki egy fájlt, és érintse meg a gombot.

Multimédia

Film létrehozása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Kamera**, majd a **Muvee** lehetőséget.
- 3 Kép hozzáadásához érintse meg a  gombot. Érintse meg a használni kívánt képeket, majd válassza a **Beszúrás** opcót.
- 4 A film stílusának kiválasztásához érintse meg fönt a stílus fület.
- 5 A hangzás megváltoztatásához (pl. mp3 fájl esetén) érintse meg a hangzás fület a képernyő alján.
- 6 Ha meg szeretné nézni, amit alkotott, érintse meg a **Lejátszás** gombot.
- 7 A sorrend megváltoztatásához érintse meg a  majd a **Lejátszási sorrend** gombot.
- 8 A videó mentési helyének kiválasztásához érintse meg a  , majd a **Mentés helye** lehetőséget, majd az **Időtartam**

opción megérítése után válasszon a **Mentéshez** és a **Küldéshez** lehetőség közül.

- 9 A film elmentéséhez nyomja meg a lejátszás gombot, majd érintse meg a mentés ikont a képernyő bal sarkában.

Zene

Az LG GT505 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** és a **Zene** lehetőséget. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - A legutóbb játszott összes dal meghallgatása.
Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák – Az összes lejátszási listáját tartalmazza.

Dalok összekeverése

- Véletlenszerű sorrendben hallgathatja meg a zeneszámokat.

Zene átmásolása a telefonra

A legegyeszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy minden készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.

3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.

4 A fájl megjelenik a **Zene > minden szám** mappában.

Dal lejátszása

1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Minden szám** mappát.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátszás** gombot.

4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.

5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.

6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.

7 Érintse meg a  gombot a **Zene** menühoz való visszalépéshez.

Multimédia

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
 - 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** opciókat.
 - 3 Érintse meg az **Új lejátszási lista** opciót, írja be a lista nevét, és érintse meg a **Mentés** opciót.
 - 4 Megjelenik a minden zeneszám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.
 - 5 Érintse meg a **Kész** gombot. Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a Lejátszás gombot.
- MEGJEGYZÉS:** Következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg a gombot, majd az **Új lejátszási lista** opciót.

Lejátszási lista törlése

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** opciókat.
- 3 Érintse meg a majd a **Törlés** vagy az **Összes törlése** gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

A rádió használata

Az LG GT505 FM-rádiójával van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. Ezután ezek külön-külön csatornaszámra lesznek elmentve, így nem kell újra hangolnia azokat.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **FM-rádió**, majd a  gombot.
- 3 Érintse meg az **Automatikus keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia mellett megjelenő tárcsa használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **FM-rádió**, majd a  gombot.
- 3 Válassza a **Visszaállítás** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **Mindent alaphelyzetbe állít** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson.

Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **FM-rádió** opciót, majd a hallgatni kívánt állomáshoz tartozó csatornaszámot.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Szervező

Új esemény

- 1** A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Naptár** lehetőséget.
- 2** Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3** Érintse meg a  majd az **Esemény hozzáadása** lehetőséget.
- 4** Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 5** A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.

- 6** Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Megjegyzés** opciót, és írja be a megjegyzést.
- 7** Állítsa be az **Ébresztést** és az **Ismétlést**.
- 8** Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú, színes kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csegetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPP! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Szabadnap megadása** menüpontot. Ezek a napok zölddel lesznek árnyékoltak.

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Naptár** opciót, és válassza a **Havi nézet** vagy **Heti nézet** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a **Hét kezdetét**.
- 4 Nyomja meg a **Mentés** gombot döntése megerősítésére.

Új feladat

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Feladatok** opciót, és érintse meg a **Feladat hozzáadása** gombot.
- 3 Állítsan be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Mentés** gombbal mentse el a feladatot.

Szervező

Feladat megosztása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza a **Feladatok** opciót.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt feladatot, és érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** gombot. Feladatok elemet **SMS**, **MMS**, **E-mail** vagy **Bluetooth** útján is megoszthat.

TIPP! A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2007.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2007.12.09. Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dátumkereső** opciót.
- 3 A **Kezdőnap** fülben állítsa be a kívánt dátumot.
- 4 Állítsa be a napok számát az **Időtartam** fülön.
- 5 A készülék kijelzi a **Céldátum** napját.

Az ébresztés beállítása

- 1** A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Ebrésztés** lehetőséget.
- 2** Érintse meg az **Ébresztő hozzáadása** gombot.
- 3** Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4** Válassza ki, hogy az ébresztés milyen gyakran ismétlődjön: Egyszer, minden nap, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo - Vas, Szabadság kivételével vagy Hét napjának kiválasztása.
Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5** Válassza ki az **Ébresztés típusa** opciót, és állítsa be az ébresztés típusát.

6 Érintse meg a **Riasztási hang**

lehetőséget, és válasszon csengőhangot. A hangok meghallgatásához érintse meg azokat, majd a  gombot.

7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat.

Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.

10 Az ébresztőt kikapcsolhatja a szundítás vagy a leállítás parancsokkal.

TIPP! Érintse meg az ébresztő jobb oldalán lévő be/ki ikont.

Szervező

Jegyzet hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza ki a **Jegyzetek** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Jegyzet hozzáadása** menüpontot.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A **Jegyzetek** alkalmazás következő megnyitásakor a jegyzet megjelenik a képernyőn.

TIPP! A már beállított jegyzetek szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a Szerkesztés gombot.

Diktafon

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

- 1 Érintse meg a gombot, majd a **Kellékek** gombot.
- 2 Ezután érintse meg a **Diktafon**, majd a opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Beállítások > Időtartam

– A felvétel idejének beállítása. Válasszon az **MMS, 1 perc** vagy **Nincs korlátozás** lehetőségek közül.

Beállítások > Minőség

– A hangminőség kiválasztása. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

Ugrás a hangokhoz – Nyissa meg a **Hangok** mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Kellékek** gombot.
- 2 Érintse meg a **Diktafon** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 4 Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.



Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a **Bluetooth** funkciót.

MEGJEGYZÉS: A felvétel befejezése után érintse meg a  gombot, és válasszon a **Küldés**, **Fájl**, **Törlés**, **Használat másként** (hogy a felvételt csengőhangként használhassa), **Beállítások** vagy az **Ugrás a hangokhoz** opciók közül.

Szervező

A számológép használata

- 1** A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2** Válassza a **Számológép** opciót.
- 3** A szám billentyűk érintésével viheti be a számokat.
- 4** Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 5** Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** vagy **exp** műveletek közül.

Átváltás

- 1** A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2** Válassza az **Átváltás** opciót.
- 3** Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Tér fogat** vagy **Sebesség**.
- 4** Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5** A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

A stopper használata

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
- 3 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 6 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Város hozzáadása a világórához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót. Kezdje el beírni a keresett város nevét. Ez a képernyőn meg fog jelenni.
- 4 Válassza ki a várost, amelyet hozzá szeretne adni a világidő listához.

Szervező

Futó társ

Sétálás, futás vagy kocogás közben a GT505 a korszerű GPS technológiával segítségével másodperc pontosságú információkat nyújt a távolsággal és az idővel kapcsolatosan, és edzésnaplót vezet Önnel.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Futó társ** lehetőséget.
- 3 A << >> megérintésével állítsa be a kocogás távolságát vagy idejét.
- 4 Ki- és bekapcsolhatja a Hangjelzést.
- 5 Csatlakoztatott GPS esetén az indítógomb világít. Kezdéshez érintse meg a  gombot.



- Visszaállítás gomb



- Indítógomb



- Szünet gomb



- Leállítás gomb

Hangjelzés - A telefon a beállított távolsági vagy időintervallum szerint hangjelzést ad, így nyomon követheti haladását anélkül, hogy a képernyőre kéne pillantania.

PC szinkronizálás

Mindig kérdezzen mód

Alapértelmezettként beállított „Mindig kérdezzen” mód mellett a telefon minden alkalommal meg fogja kérni, hogy válassza ki az egyik USB kapcsolódási módot, ahányszor csak az adatkábellel a telefont számítógéphez csatlakoztatja. Ha kikapcsolja a „Mindig kérdezzen” módot, a kapcsolat módja az lesz, amelyet manuálisan beállított a Menü – Beállítások - Kapcsolatok - USB üzemmód, majd az **Adattár, PC suite** vagy **Zeneszinkronizálás** lehetőségek közül.

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, így biztos lehet benne, hogy minden fontos adat és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít fájljairól.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a **Kapcsolatok** menüpontot.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat mód** menüpontot majd kattintson az **OK** gombra.
- 3 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő LG PC Suite telepítő programjára.
- 4 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 6 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

PC szinkronizálás

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1** Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2** Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite** ikonra.
- 3** Kattintson a **Csatlakozás** **Varázsló**, majd az **USB** opcióra.
- 4** Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1** A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2** Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3** Válasszon a **Tartalmi adatok** és/vagy a **Telefonkönyv/Esemény/Feladatok/Jegyzetek** biztonsági mentése közül. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.
- 4** A készülék elkészíti az információ biztonsági másolatát.

Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1** A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2** Kattintson a **Fájlkezelés** ikonra.
- 3** minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPP! A telefon tartalmának megtekintése számítógépen segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása

- 1** Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2** Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3** Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM kártyájára mentett összes partnerét.
- 4** Kattintson a **Fájl** opcióra, és válassza a **Mentés** lehetőséget. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

MEGJEGYZÉS: Az USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Kattintson jobb gombbal valamelyik partnere, és válassza az **Összes kijelölése**, majd a **Másolás** vagy az **Áthelyezés a telefonmemóriába** lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a

PC szinkronizálás

Másolás a partnerek közé opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépen és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyőn található állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

A telefon használata adattárolóként

Csak memóriakártya használata esetén tudja telefonját tömegtároló eszközöként alkalmazni.

- 1 Csatlakoztassa le a telefont a számítógépről.
- 2 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Beállítások** gombot, és válassza a **Telefon** opciót.
- 3 Válassza a **Kapcsolatok** opciót, majd az **USB kapcsolat** módot.
- 4 Érintse meg az **Adattár** lehetőséget.
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg: **Csatlakozás adattárolóként**, majd **Csatlakoztatva adattároló módként**. Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.

6 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be.

MEGJEGYZÉS: A telefont ki kell húzni a számítógépből az adattárolás bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Adattároló módban csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági mentésre, a készülék memóriájának tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opciónával.

Internet

web'n'walk

Még soha nem volt ilyen egyszerű csatlakozni az internethöz mobiltelefonja segítségével. Az internet a web 'n' walk portálon keresztül aktív a Mobile jóvoltából. A web'n'walk szolgáltatás könnyen elérhető a **Szórakozás** menüből, ha megérinti a web 'n' walk ikont.

Mobil TV

A Mobil TV szolgáltatással soha nem kell aggódnia, hogy elmulasztja kedvenc műsorát. A Mobil TV csatornák között élő csatornákat, teljes műsorok és előre felvett műsorok is találhatók.

Válassza a  lehetőséget, érintse meg a **Szórakozás** menüpontot, és válassza a **Mobil TV**-t. Így juthat el a Mobil TV elektronikus műsorfüzethez.

Válassza ki a kívánt csatornát.

Válassza ki a kívánt opciót, majd kattintson az „Elfogadás” pontra

Megjegyzés: A szolgáltatás igénybevétele többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon a szolgáltatónál.

A telefon használata modemként

A GT505 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.

- 2** Csatlakoztassa a GT505 telefonkészüléket a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3** Kattintson a számítógépen a **Internet** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások** pontra, és válassza a **Modem** opciót.
- 4** Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5** Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a GT505 készülék segítségével csatlakozik az internethez.
- Bluetooth használata:**
- 1** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció minden számítógépen, minden GT505 készülékben **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2** Párosítsa számítógépét és GT505-as készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3** Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázslójával**.
- 4** Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás** pontra.
- 5** Kattintson a **Modem** elemre.
- 6** Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.

Internet

- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a GT505 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

Internet

Az **Internet** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonjára. Bárhol is van, bármit is csinál.

Hozzáférés az internethez

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás igénybevétele többletköltség felszámítással jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a opciót, majd érintse meg a **Könyvjelző hozzáadása** gombot. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.

- 4** Érintse meg a **Mentés** gombot
A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5** A honlap megnyitásához egyszerűen érintse meg a könyvjelzőt, majd érintse meg a Csatlakozás gombot.
Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet feed-nek, web feed-nek vagy csatornának hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról. Az RSS technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan

nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie. Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi az előfizetett hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

Oldal mentése

- 1** A következő módon is elérheti a honlapokat.
- 2** Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3** Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4** Érintse meg a **Mentés** gombot

Internet

TIPP! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opción.
- 3 Válassza ki azt az oldalt, amelyiket meg szeretné tekinteni, és az megnyílik.

Előzmények megtekintése

- 1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget. Válassza az **Előzmények** opción.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott honlap. A keresett oldal megnyitásához egyszerűen jelölje ki a szükséges elemet.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1** A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Internet** lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2** A következőket állíthatja be: **Profilok, Megjelenési beállítások, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása**.
- 3** Ezeket egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja a váltás ikon megérintésével.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával GT505 készülékét személyre szabhatja.

A képernyő beállításainak módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Kijelző** menüt, és válasszon a következők közül:

Háttérkép - Témát választhat kezdőképernyőjéhez.

Tárcsázás - Beállíthatja a számok méretét és színét.

Betűméret - A betűméretet beállítása.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiasavhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátor-töltést tesz szükségessé.

Fényerő - A képernyő fényerejének beállítása.

Téma - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Üdvözlőüzenet - Üdvözlőüzenet létrehozásához használja a be vagy ki gombokat.

Válasszon képet a **Bejövő hívások** és a **Kimenő hívások** számára.

- 3 Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg az állapotösszegzés ikont a képernyőn, és érintse meg a profil fület.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután a listán található összes hang- és riasztási opciót megváltoztathatja, többek között a **Beszéd/Videó csengőhangot** és **Hangerőt**, az **Üzenetfigyelmeztetést**.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GT505 készülékének működését saját igényei szerint alakíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Telefon** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül.

Beállítások

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt, illetve választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Energiatakarékosság

- Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások **be-** vagy **kikapcsolását**.

Nyelvek - Megváltoztathatja a GT505 megjelenítendő nyelvét.

Automatikus billentyűzár

- A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

Biztonság – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékzárat is.

Kapcsolatok - Lásd a következő oldalon.

Memóriakezelő - Lásd: **A memóriakezelő használata**.

Alapbeállítás - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

Információ - A GT505 műszaki adatainak megtekintése.

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza az **Érintőpad** opciót. Az érintőképernyő alaphelyzetbe állításához vagy könnyebb használata érdekében válassza az **Érintőpad kalibrálása** lehetőséget, és érintse meg a kereszteket. Ha elégedett a beállításokkal, mentse le azokat.

Válassza az **Érintőpad effektus** opciót az érintési **Típus**, **Hang** és **Rezgés** visszaállításához.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bárminely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Telefon**, majd a **Kapcsolatokat**.

Hálózati beállítások - A GT505 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges.

Internet profil – Beállíthatja az internetcsatlakozáshoz használt profilokat.

Hozzáférési pont - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPS típusa - Választhat az **AGPS** vagy az **Önálló mód** közül.

Beállítások

GPS

- A GPS-technológia a Föld körül keringő műholdaktól kapott információt használja a helyzetmeghatározáshoz.
- A vevőegység a jeltovábbításhoz szükséges időtartam alapján megbecsüli a GPS műholdak távolságát, és ezt használja fel a helyének meghatározásához.
- Ehhez néhány másodpercre vagy pár percre van szükség.
- A telefonon található AGPS segítségével adatcsomag-alapú kapcsolaton keresztül adatokat kérhet, melyek segítséget nyújtanak a helymeghatározáshoz.
- A segítséget nyújtó adatok csak szükség esetén kerülnek lekérésre a Szolgáltató szerveréről.
- Fényképezze le, hol van, és lássa el a képeket a helyzetét jelző címkével.

Megjegyzés: A GPS-szolgáltatásnak van bizonyos hibatoleranciaja, továbbá nem működik épületeken belül és a föld alatt.

USB-kapcsolat módja

- Szinkronizálja a GT505 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. Ha zenéit a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a Zeneszinkronizálás opciót. A Zeneszinkronizálás funkció csak zenei tartalmakkal használható. Ha a szinkronizálást a külső memoriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a „Külső memória” lehetőséget. Ha a szinkronizálást a belső memoriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a „Belső memória” lehetőséget.

Szinkronizáló szolgáltatás - A kiszolgáló szinkronizálás funkció a kiszolgáló és a telefon között különböző adatok (pl. partnerek címadatai, feladatütemező bejegyzései, feladatok és jegyzetek) vezeték nélküli kapcsolaton keresztüli szinkronizálását teszi lehetővé.

Streaming-beállítások – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

Java-beállítások – Lehetővé teszi a Profilok beállítását.

A memória kezelő használata

A GT505-as készülék három memoriatípust képes kezelní: készülékmemória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia). A memória kezelő használatával meghatározhatja az egyes memoriatípusok

használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza a **Telefon**, majd **Memória kezelő** opciót.

Készülék közös memóriája –

Megtekintheti a GT505 készüléken a Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára elérhető memóriát.

Készülék fenntartott memóriája

- Megtekintheti a készülék elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatlista, Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

USIM-memória – Megtekintheti az USIM-kártyán elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Beállítások

Elsődleges tárolási hely - Válassza ki a mentendő elemek elsődleges tárhelyét.

A repülési mód használata

A  kiválasztásával kapcsolja be a repülési módot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a **Profilok** gombot, és válassza ki a **Repülési mód** lehetőséget.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethöz, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opción.
- 3 Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 4 Az **Igen** gomb megérteklével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 5 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a GT505 készülék nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha még nem, akkor a GT505 készülék automatikusan megkeresi az elérhető, Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 6 Válassza ki azt az eszközt, amelyre a fájlt küldeni szeretné, majd érintse meg a **Kiválasztás** opciót.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

- 1** Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2** Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3** Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy a **Használat háttérképként** lehetőség közül. A fájlok általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

A Bluetooth beállítások módosítása:

- 1** Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2** Válassza a **Bluetooth** lehetőséget, érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.
A következő beállításokat módosíthatja:
 - Saját eszköz láthatósága**
- Válasszon a **Látható, Rejtett** vagy az **1 percig látható** opciók közül.
 - Készülék neve** - Nevezze el GT505 készülékét.
 - Szolgáltatások** - A telefon által támogatott összes Bluetooth funkció megjelenítése.
 - Saját cím** - Megtekintheti Bluetooth címét.

Beállítások

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GT505 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3 A GT505 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 A csatlakozáshoz válassza ki a **Mindig kérdezzen** vagy a **Kérdezés nélkül engedélyezze** opciót, majd érintse meg az **Igen** gombot. A GT505 automatikusan Fejhallgató profilra vált.

Wi-Fi

A Vezeték nélküli kapcsolat kezelője lehetővé teszi a Wi-Fi Internet és Bluetooth kapcsolatok kezelését a készülék segítségével. Lehetővé teszi a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást és a vezeték nélküli internetelérést. A Wi-Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia.

MEGJEGYZÉS: a GT505 támogatja a WEP, WPA-PSK/2 titkosítást, és nem támogatja az EAP titkosítást. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor a kódot az előugró ablakban kell megadni. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. Ha nem ismeri a kódot, akkor kérdezze meg a Wi-Fi szolgáltatót vagy a hálózati rendszergazdától.

1. A Wi-Fi kapcsolat beállítása

- 1 Wi-Fi bekapcsolása
- 2 AP (hozzáférési pont) keresése
 - Csatlakozáshoz elérhető hozzáférési pont keresése.
- 3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
 - Csatlakozhat az AP-keresési listán szereplő kívánt hozzáférési ponthoz.
 - WEP vagy WPA-PSK/2 biztonsági típusú hozzáférési pont esetén adja meg a biztonsági kódot.

2. Wi-Fi hálózati profil támogatása

- 1 Wi-Fi profil támogatása (csatlakozás gyakran használt vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
 - 1) Ha a hozzáférési pont nem jelenik meg a keresési listán, a csatlakozás úgy is lehetséges, ha profilként menti.

Wi-Fi

- 2) A gyakran használt hozzáférési pontok profilként való mentésével a biztonsági kód egyszerűbben megadható az adott biztonsági típusú hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor.
 - 3) Ha a hozzáférési pont nem támogatja a DHCP-szolgáltatást, statikus IP-címmel csatlakozhat hozzá.
- 2** A Wi-Fi profil egyes mezőinek ismertetése
- 1) Hálózat neve: SSID (ID)
 - 2) Biztonság típusa: WEP, WPA-PSK/2 támogatása.
 - 3) Biztonsági kód: biztonsági kód mentése.
 - 4) IP/DNS beállítás: Dinamikus vagy Statikus, attól függően, hogy a hozzáférési pont támogatja-e a DHCP-szolgáltatást.
Statikus beállítás esetén
- adja meg az IP-cím és DNS-kiszolgáló mezőknek a csatlakozáskor a statikus IP-címhez használni kívánt értékét.
- 3** A Wi-Fi profil mentése
- 1) Válassza a Mentett hálózatok pontot az Opciók menüből, majd válassza a Hálózat hozzáadása opciót, és adja meg az egyes mezők értékét.
 - 2) Az AP-keresési lista kiválasztható és menthető, miután kiválasztja a Wi-Fi be, majd a Frissítés (AP keresése) beállítást.
 - 3) Miután csatlakozott a hozzáférési ponthoz, a felugró I/N ablakban elmentheti a profilt.

Szoftverfrissítés

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon

súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

Tartozékok

A GT505 telefon tartozékai a következők:

Töltő



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel és CD



A GT505 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.

Használati útmutató

További információk a GT505 telefonkészülékről.



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Divx VOD regisztráció

DivX VOD regisztrációs kód létrehozása

A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GT505

Rendszer: GSM/W-CDMA

Üzemelő hőmérséklet

Max. + 50 °C (kisütés),
+ 45 °C (töltés)

Min. - 10 °C (kisütés),
0 °C (töltés)

Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

A gyártó adatai

Név

LG Electronics Inc.

Cím

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Termék adatai

Termék neve

GSM / W-CDMA Terminál készülék

Típus neve

GT505

Kereskedelmi név

LG

€ 0168 !

Vonatkozó szabványok adatai

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő Információk

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0168

Nyilatkozat

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknél

Európai Szabványszöközpont
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia
Tel.: +31 - 36 - 547 - 8940, fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail: jacob@lge.com

Név _____ Kiadás dátuma _____
Seung Hyoun, Ji / Igazgató 2009. May 13.

Aláírás

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A GT505 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel

végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,14 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,67 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ehhez a telefontípushoz engedélyezett akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon.

Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.

- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
 - Ne tartsa közel telefonját hitelkártyához, vagy elektronikus belépőkártyához, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
 - Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
 - Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
 - A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- ## Hatókony telefonhasználat
- ### Elektromos készülékek
- Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.
- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
 - A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
 - Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.
- ## Közlekedésbiztonság
- Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!
- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
 - Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
 - Ha lehetséges, használjon kihangosítót!
 - Húzódjon félelre, és állítsa meg járművét, mielőtt vezetés közben hívást fogadna, ha ezt a körülmények megkövetelik.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszerei, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget hivatalos szervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgéphez, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekktől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárálag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memória hatás, amely veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- töltőket úgy terveztek, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
 - Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
 - Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserálni.
 - A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
 - A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
 - Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
 - Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
 - Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
 - Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkkereskedőhöz.
 - A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében minden húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
 - Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhannak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM-kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be azt.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősségi Nincs GSM-hálózati lefedettség	Menjen magasabbra, ablak közelébe vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	Ha meg akarja változtatni a biztonsági kódot, akkor az új kódot meg kell erősítenie azáltal, hogy ismételten beírja azt. A bevitt kódok nem egyeznek.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges annak igénybevételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefon nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a Be/Ki gombot. Tölts fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltöttségjelzőt. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon Érintkezési probléma Nincs áram Nem működik a töltő Nem megfelelő töltő Hibás akkumulátor	Tölts fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő-e, várjon egy kicsit, majd töltse fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Használjon másik konnektort, vagy ellenőrizze a feszültséget. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség	A más szolgáltatókhöz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.



Neki dijelovi ovog uputstva
razlikovat će se od Vašeg telefona
ovisno o softveru telefona ili o
Vašem davatelju usluga.

GT505 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona GT505 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda sprječiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Osnovne informacije o telefonu.....	8	Upućivanje drugog poziva.....	24
Pregled na otvoreni telefon...	10	Izključivanje DTMF-a.....	25
Umetanje SIM kartice i baterije	11	Pregledavanje popisa poziva.....	25
Memorijska kartica.....	14	Korištenje preusmjeravanja poziva.....	26
Karta izbornika	16	Korištenje zabrane poziva	26
Vaš početni zaslon	17	Promjena postavki običnog poziva.....	27
Savjeti o dodirnom zaslonu	17	Promjena postavki videopoziva....	28
Brze tipke.....	18		
Statusna traka	19	Imenik.....	29
Promjena statusa sa statusne trake.....	20	Traženje kontakta.....	29
Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka.....	20	Dodavanje novog kontakta	29
Pozivi	21	Stvaranje grupe.....	30
Upućivanje poziva ili videopoziva	21	Promjena postavki kontakta.....	30
Upućivanje poziva iz kontakata	21		
Odgovaranje ili odbijanje poziva..	22		
Opcije tijekom poziva	23		
Podešavanje glasnoće poziva.....	24		
Brzo biranje	24		
		Poruka	32
		Poruka.....	32
		Slanje poruke	32
		Unos teksta	33
		T9 prediktivni unos	33
		Abc ručni unos.....	33
		Postavljanje e-pošte	34
		Slanje e-pošte putem novog računa	36
		Promjena postavki e-pošte	36
		Mape poruka	37

Korištenje predložaka	38	Promjena veličine slike videozapisa	53
Korištenje ikona raspoloženja.....	38	Odabir tona boje.....	54
Promjena postavki tekstualnih poruka.....	38	Korištenje unutarnje videokamere	54
Promjena postavki multimedijских poruka.....	39	Pregledavanje spremljenih videozapisa	55
Promjena ostalih postavki.....	40		
Fotoaparat.....	41	Vaše fotografije i videozapisi 56	
Brzo snimanje fotografije	41	Pregledavanje fotografija i videozapisa	56
Nakon snimanja fotografije	42	Korištenje zumiranja prilikom pregledavanja fotografije	56
Osnovne informacije o tražilu.....	43	Podešavanje jačine zvuka tijekom gleđanja videozapisa	56
Korištenje bljeskalice.....	44	Postavljanje fotografije kao pozadine	56
Podešavanje izloženosti.....	44	Uređivanje fotografija.....	57
Kontinuirano snimanje	45	Dodavanje teksta fotografiji.....	58
Korištenje naprednih postavki.....	45	Dodavanje efekta fotografiji.....	58
Promjena veličine fotografije.....	47	Irezivanje fotografije	59
Odabir efekta boje	47	Dodavanje naglaska boje fotografiji.....	59
Korištenje unutarnje kamere.....	48	Zamjena boja na fotografiji	60
Pregledavanje spremljenih fotografija.....	48		
Video kamera	49	Multimedija	61
Brzo snimanje videozapisa.....	49	Slike	61
Nakon snimanja videozapisa.....	50	Izbornici opcija za Moje slike.....	61
Osnovne informacije o tražilu.....	51		
Podešavanje izloženosti.....	52		
Korištenje naprednih postavki.....	52		

Sadržaj

Slanje fotografije.....	61
Korištenje slike.....	62
Označavanje slika	62
Premještanje ili kopiranje slike	63
Stvaranje prikaza slajdova.....	63
Zvukovi.....	63
Korištenje zvuka.....	64
Video zapisi	64
Korištenje opcija dok je video zapis pauziran	64
Slanje video zapisa.....	65
Igre i aplikacije	65
Igranje igre	65
Korištenje izbornika opcija za igre	65
Flash sadržaj	65
Pregledavanje SWF/SVG datoteke	66
Dokumenti	66
Pregledavanje datoteke	66
Prijenos datoteke u telefon.....	66
Ostalo.....	67
Stvaranje filma	67
Glazba	68
Prijenos glazbe na telefon.....	68
Reprodukcijska pjesme.....	69
Stvaranje popisa za reprodukciju.	69
Brisanje popisa za reprodukciju	70
Korištenje radiouređaja.....	70
Pretraživanje stanica	70
Ponovno postavljanje kanala.....	71
Slušanje radija.....	71
Organizator.....	72
Dodavanje događaja u kalendar...	72
Promjena zadanog izgleda kalendara.....	72
Dodavanje stavke na popis zadataka.....	73
Dijeljenje stavke zadataka	73
Korištenje traženja datuma.....	73
Postavljanje alarma.....	74
Dodavanje podsjetnika	75
Snimanje glasa.....	75
Snimanje zvuka ili glasa	76
Slanje glasovnog zapisa	76
Korištenje kalkulatora	76
Pretvaranje jedinica	77
Korištenje štoperice	77
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama	78
Pomoćnik za trčanje	78
Sinkroniziranje s računalom..	79
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo	79
Povezivanje telefona i računala....	79
Sigurnosno kopiranje i vraćanje	

informacija telefona	80	Promjena postavki telefona.....	89
Pregled datoteka s telefona na računalu	80	Promjena postavki dodirnog zaslona	90
Sinkroniziranje kontakata.....	81	Promjena postavki povezivanja	90
Sinkroniziranje poruka.....	81	Korištenje upravitelja memorije....	92
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....	81	Korištenje načina rada u zrakoplovu	93
Web	83	Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze	93
web'n'walk.....	83	Uskladišvanje s drugim Bluetooth uređajem	94
Mobile TV.....	83	Korištenje Bluetooth slušalice.....	95
Korištenje telefona kao modema .	83		
Internet.....	84	Wi-Fi	96
Pristupanje Internetu	85	Nadogradnja softvera	98
Dodavanje i pristupanje zabilješkama	85	Dodatna oprema	99
Korištenje RSS čitača	86	Mrežna usluga	100
Spremanje stranice	86	Tehnički podaci.....	100
Pristupanje spremljenoj stranici ...	87	Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	102
Pregled prethodnih akcija pretraživača	87	Rješavanje problema.....	108
Promjena postavki web- pretraživača	87		
Postavke	88		
Promjena postavki zaslona	88		
Prilagodba profila.....	88		

Osnovne informacije o telefonu

Objektiv unutarnje kamere



Tipka Kraj/Napajanje

Završava ili odbija poziv.

Uključuje ili isključuje telefon.

Pritisnite jednom za povratak na početni zaslon.

Tipka za izvršavanje više zadataka istovremeno

Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.



UPOZORENJE: Smještanje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.



**Utor za
memorijsku
karticu Micro SD**



**Punjač/kabel/priklučak za
handsfree**

SAVJET: za povezivanje
USB kabela pričekajte da se
telefon uključi i registrira
na mreži.

Bočne tipke

- Kada je zaslon neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- Tijekom poziva:** glasnoća u
slušalici.
- Pri reprodukciji pozadinske
glazbe:** kontrola glasnoće.

**Tipka za zaključavanje/
otključavanje**

Tipka Snimi

Pregled na otvorenim telefonima



Umetanje SIM kartice i baterije

1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.



2 Izvadite bateriju

Bateriju uhvatite za gornji rub i podignite je iz odjeljka.



UPOZORENJE: Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.



UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

Umetanje SIM kartice i baterije

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnите u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.



4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnите u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnini s kontaktima na telefonu. Pritišćite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona GT505 gurnite unatrag. Umetnute punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. GT505 treba se puniti dok se na zasloni ne pojavi poruka "Baterija je puna".



Memorijska kartica

Instaliranje memorijске kartice

Pomoću memorijске kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona. The GT505 će podržavati do 8GB memorijsku karticu.

NAPOMENA: Memorijsku karticu je neobavezna dodatna oprema.

1 Otvorite poklopac memorijске kartice.

2 Memorijsku karticu umetnute u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.



3 Zatvorite poklopac memorijске kartice.

Formatiranje memorijске kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako kartica nije formatirana, prije korištenja je trebate formatirati.

1 Na početnom zaslonu odaberite a zatim dodirnite **Postavke** i odaberite **Postavke telefona**.

2 Dodirnite **Upravitelj memorije**, a zatim odaberite **Vanjska memorija**.

3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite svoj izbor.

4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

SAVJET! Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.

NAPOMENA: ako na vašoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu, na primjer, videozapisi će se pohraniti u mapu Moji videozapisi.

Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s SIM kartice na telefon:

- 1 Na kartici Komunikacija odaberite **Imenik** i dodirnite .
- 2 Odaberite **Lokacija pohrane** te odaberite **Kopiraj na SIM** ili **Premjesti na SIM**.
- 3 Odabirite jedno po jedno ime i dodirnite **Kopiraj** ili **Odaberi sve**.

Karta izbornika

Dodirnite  na početnom zaslonu kako biste otvorili **početni izbornik**. Ovdje možete pristupati dodatnim izbornicima: **Pozivi i poruke, Zabava, Uslužne značajke i Postavke**.



Poziv i poruka

- Imenik
- Popis poziva
- Poruka
- Email
- Biranje
- Videopoziv



Zabava

- web'n'walk
- Mobile TV
- Kamera
- Galerija
- Moji sadržaji
- Glazba
- Igre i aplikacije
- FM radio



Uslužne značajke

- Internet
- Navigacija
- Organizator
- Alarm
- Kalendar
- Snimanje glasa
- Alati



Postavke

- Profil
- Postavke zaslona
- Postavke telefona
- Bluetooth
- Postavke poziva
- Dodirni zaslon

Vaš početni zaslon

S ovog zaslona možete pristupiti opcijama, uputiti poziv, pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

- Kad god se ne koristi, GT505 će se po zadanim postavkama vratiti na zaključani zaslon.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je izvrsna polazna točka na kojoj se možete navikavati na dodirni zaslon.

Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kad je svjetlo zaslona isključeno, pritisnite tipku za napajanje ili držite pritisnutom tipku za zaključavanje na dodirnom zaslonu kako biste se vratili na početni zaslon.

Vaš početni zaslon

Brze tipke

Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirom.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv. Unesite brojeve onako kako biste to učinili pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite **Nazovi** ili pritisnite tipku .

Za pokretanje video poziva s brojem pritisnite  nakon unosa broja i odaberite **Uspostavi video poziv.**



Dodirnite za otvaranje imenika. Za traženje broja koji želite nazvati unesite naziv kontakta pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite za pristup izborniku s opcijama Poruke. Ovdje možete izraditi novu tekstualnu poruku.



Dodirnite kako biste otvorili Izbornik koji je podijeljen u četiri podizbornika. Za pregled dodatnih opcija dodirnite okomite kartice.

Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i preostalom trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili GPRS aktivan.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.
	Ulagani spremnik za poruke je pun
	Slanje poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen

Ikona	Opis
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Slušalica
	Pozivi se preusmjeravaju
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Uključen je način rada u zrakoplovu
	Bluetooth je aktivan
	Wi-Fi uključen
	BGM reprodukcija
	BGM pauza

Vaš početni zaslon

Promjena statusa sa statusne trake

Dodirnite ikonu trenutnog statusa koja predstavlja vašu trenutnu postavku u statusnoj traci kako biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje trenutni status opcija Vrijeme, Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profili, MP3, Bluetooth i Wifi. Možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 te aktivirati/deaktivirati Bluetooth i Wifi.



Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka kako biste otvorili izbornik Izvršavanje više zadataka istovremeno. Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promjeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.

U bilo kojoj aplikaciji, pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka i odaberite Početni zaslon kako biste se vratili na početni zaslon bez napuštanja ili zatvaranja aplikacije.

Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija (npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci će se prikazivati

Pritisnete li ovu tipku na početnom zaslonu, prikazat će se izbornik prečaca do nekih uobičajenih funkcija.

Pozivi

Upućivanje poziva ili videopoziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite tipku .
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku .

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva dva puta pritisnite .

SAVJET! Pritisnite gumb za zaključavanje/otključavanje kako biste zaključali zaslon i spriječili nehotično upućivanje poziva.

SAVJET! Možete odabratи **Uspostavi video poziv, Pošalji poruku, Spremi broj ili Pretraži kontakte** dodirnuvши .

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  kako biste otvorili Imenik.
- 2 Dodirnite Ime i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako je spremljeno više brojeva.
- 4 Dodirnite **Nazovi**.

Pozivi

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoni, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.

Dodirnjite  kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tihu.

Pritisnjte tipku  za odbijanje dolaznog poziva.

Opcije tijekom poziva



Zvučnik - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

Isključi mikrofon - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući poruke Stvor novi podsjetnik i Iđi na, kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom opcije Završi poziv.

 - odaberite za pretraživanje kontakata tijekom poziva.

 - odaberite za dodavanje osobe pozivu.

 - dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama. Na primjer, prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Pozivi

Podešavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva koristite gumb gore/dolje na desnom boku telefona.

Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili Imenik.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1.
Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se vaši kontakti. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.
Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite

dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti **Poziv**.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite imenik.
- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Za kretanje između poziva dodirnite  i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

SAVJET! Pozive možete spajati dodirnuvši "ikonu spajanja" te opciju **Spoji**. Provjerite podržava li vaš mrežni operater konferencijske pozive.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen.

Kako biste isključili DTMF tijekom poziva (na primjer, radi zapisivanja broja), dodirnite  i odaberite DTMF isklj.

Pregledavanje popisa poziva

Dodirnite  i odaberite **Poziv i poruka** te dodirnite **Popis poziva**. Odaberite za pregled:

Svi pozivi - pregled cijelovitog popisa svih odlaznih, primljenih i propuštenih poziva.

Birani pozivi - pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

Primljeni pozivi - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

Propušteni pozivi - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.

SAVJET! U bilo kojem dnevniku poziva dodirnite  i **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve stavke s popisa.

Pozivi

Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.

NAPOMENA: Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite neke ili sve od pet ponuđenih opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu
Svi dolazni
Ulazni u inozemstvu
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:
Odbacivanje poziva - prekidač pomaknite ulijevo kako biste istaknuli popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive od

neregistriranih brojeva (onih koji se ne nalaze u vašem imeniku).

Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Automatsko ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

Način odgovora - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću tipke za slanje ili bilo koje tipke.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknute ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja

- odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na

Pozivi

bilo koju tipku na telefonu.

Spremi novi broj - za spremanje novog broja odaberite **Da**.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Promjena postavki videopoziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke poziva** te odaberite **Post. video poziva**.
- 2 Odaberite željene postavke video poziva. Odredite želite li uključiti opciju Koristi privatnu sliku i odabrati sliku i/ili uključiti zrcalo kako biste prilikom upućivanja video poziva na zaslonu vidjeli svoju sliku.

Imenik

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na početnom zaslonu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili Imenik. Dodirnite Ime i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.
- 2 Dodirnite **Poziv** ili tipku  za pokretanje poziva.

U glavnom izborniku

- 1 Dodirnite , odaberite **Poziv i poruka**.
- 2 Dodirnite **Imenik** i **Traži**.

SAVJET! Slovna tipkovnica prikazuje se kada dodirnete Ime.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim odaberite **Stvaranje novog kontakta**.
- 2 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 3 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu. Odaberite **Mobilni**, **Kuća**, **Ured**, **Pager**, **Fax**, **VT** ili **Standardno**.
- 4 Dodajte adresu e-pošte.
- 5 Dodijelite kontakt jednoj ili nekolicini grupa. Odaberite **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** ili **VIP**.
- 6 Možete dodati i **Melodije**, **Rođendan**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Naziv posla**, **Adr. tvrtke** te **Podsjetnik**.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

Imenik

Stvaranje grupe

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Poziv i poruka**. Dodirnite **Imenik** i odaberite **Grupe**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite **Stvaranje nove grupe**.
- 4 Unesite naziv za novu grupu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Izbrišete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

SAVJET! Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodirom opcije .

Promjena postavki kontakta

Postavke kontakata možete podešiti tako da odgovaraju vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na kartici Pozivi i poruke dodirnite **Imenik** te dodirnite . Odaberite **Postavke**.
- 2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:
Postav popisa kontakata
 - možete odabrati i hoće li se na prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta. Pomoću tipke za brzu naredbu možete odabrati Uputi govorni poziv, Uspostavi video poziv ili Pošalji poruku.

Sinkroniziraj - povezivanje s poslužiteljem radi sinkronizacije kontakata. Vidi **Sinkroniziranje kontakata**.

Izvoz imenika - kopiranje podataka s SIM kartice u telefon ili iz telefona na SIM karticu. Odaberite želite li ih kopirati pojedinačno ili sve odjednom. Odaberete li pojedinačno kopiranje, morat ćete odabratи svaki kontakt kako biste ga kopirali.

Uvoz imenika - funkcioniра на исти начин као и опција Kopiraj, но контакт ће се спремити само на одредишну локацију. Преместите ли контакт с SIM картице у телефон, он ће се избрисати из memorije SIM картице.

Šalji sve kontakte preko

Bluetooth-a - слanje свих контаката на други уредјај путем Bluetooth везе. Одaberete ли ову опцију, уредјај ће од вас затраžiti да укључите Bluetooth.

Izbriši kontakte - brisanje свих контаката. Dodirnite **Da** ако сте сигури да ћете очистити свог именника.

Poruka

Poruka

Vaš GT505 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.

Dva su načina za ulazak u centar za poruke:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  ili dodirnite , zatim odaberite **Poziv i poruka** te odaberite **Poruke**.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite , zatim **Nova poruka** za otvaranje prazne poruke.
- 2 Ovdje možete odabrati **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke.
- 3 Dodirnite **Umetni** za dodavanje slike, videozapisa, zvuka, novog slajda, predmet ili drugih značajki (Posjetnica, Kalendar, Podsjetnik, Zadatak ili Moja posjetnica).

- 4 Dodirnite **Primatelj** kako biste unijeli broj primatelja ili dodirnite ikonu za pretraživanje kako biste otvorili imenik. Možete dodati više kontakata. Po završetku dodirnite **Pošalji**.



UPOZORENJE: naplatit će se svaka tekstualna poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.



UPOZORENJE: dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijsku poruku i kao takva će biti naplaćena.

Unos teksta

Tekst se može unijeti na pet načina:

Tipkovnica na zaslonu, tipkovnica, rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis, dvostruki okvir.

Jednom dodirnite zaslon, nakon čega će se prikazati tipkovnica.

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

 Možete promjeniti jezike pisanja.

 Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Koristite  za kretanje između različitih vrsta tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (na primjer, velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

T9 prediktivni unos

U načinu rada T9 vidjet ćete .

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će predvidjeti riječ koju želite koristiti.

Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Abc ručni unos

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, kako biste napisali 'hello', dodirnite 4 dva puta, 3 dva puta, 5 tri puta, 5 ponovno tri puta, a zatim 6 tri puta.

Poruka

Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu korištenjem e-pošte na svom GT505. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu te dodirnite **Email**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Dodaj račun**.
- 4 Sada možete odabratи postavke računa:
Naslov - unesite naziv za ovaj račun.
Moje ime - unesite svoje ime.

Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

Šifra - unesite lozinku za račun.

Adresa e-pošte - unesite adresu e-pošte za račun.

Adr.e-poš. za odg. - unesite adresu e-pošte za 'odgovor'.

Posluž. odl. poš. - unesite adresu poslužitelja odlazne e-pošte

Posluž. dol. poš. - unesite adresu poslužitelja dolazne e-pošte

Maks.vel.prim. - odaberite ograničenja veličine poruka e-pošte, maksimalna veličina je 2 MB.

Tip spremnika - unesite vrstu spremnika, POP3 ili IMAP4.

Spr. na poslužitelj - odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju Kopije se uvijek spremaju za IMAP4 račune.

Spr. posl. poštu u - odaberite želite li spremati poslane poruke e-pošte (ako je vrsta spremnika postavljena na IMAP4). Ako je vrsta spremnika za poštu POP3, poslane poruke uvijek se spremaju na telefon.

Dohvati samo novo - odaberite trebaju li se odbaciti poruke e-pošte koje su prethodno preuzete.

Pristupna točka - odaberite svoju točku pristupa Internetu.

Preuzmi opciju - odaberite način preuzimanja e-pošte. Odaberite Samo zaglavje ili Sve uključujući tijelo za POP3, samo zaglavje, zaglavje + tijelo ili sve za IMAP4.

Automatski prihvata - odaberite želite li da se nova e-pošta dohvaca automatski.

Napredne postavke - odaberite želite li koristiti napredne postavke.

Broj SMTP ulaza - ovaj broj obično je 25.

SMTP TLS/SSL - odaberite želite li za poslužitelj odlazne pošte koristiti TLS/SSL.

Dol. ulaz. posluž - obično je to 110 kod POP3 računa i 143 kod IMAP4 računa.

Dolazni TLS/SSL - odaberite želite li za poslužitelj dolazne pošte koristiti TLS/SSL.

SMTP prov. autent - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte.

SMTP kor. ime - unesite korisničko ime za SMTP.

SMTP lozinka - unesite lozinku za SMTP.

APOP sig. prijava - odaberite za aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3 račun. IMAP4 računi su uvijek postavljeni na isključeno.

Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Poruka

Slanje e-pošte putem novog računa

- 1 Dodirnite **Email** u izborniku Poziv i poruka za otvaranje nove, prazne poruke e-pošte.
- 2 Možete unijeti adresu primatelja i napisati poruku. Također, možete priložiti slike, videozapise, zvukova i ostale vrste datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošalji** vaša će se poruka e-pošte poslati.

SAVJET! Dokumente programa Word, Excel i PowerPoint te PDF dokumente možete slati na GT505 kako biste ih mogli pregledati u pokretu.

Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i odaberite **Email** te **Postave poruka**.
- 2 Možete prilagoditi sljedeće postavke:
E-mail računi - upravljanje računima e-pošte.
Dopusti odgovor putem e-maila - odaberite hoće li se slati poruke s potvrdom pročitanosti.

Zatraži odgovor na e-poštu - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanosti'.

Interval vraćanja - odaberite koliko će često GT505 provjeravati nove poruke e-pošte.

Iznos za dohvati - odaberite broj poruka e-pošte koje će se istovremeno dohvatiti.

Uključi izvornu poruku
- odaberite želite li u odgovor uključiti izvornu poruku.

Uključi privitak - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

Aut. vrać. prilikom roaming.
- odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Nova poruka e-pošte - odaberite želite li biti upozorenici o dolasku novih poruka e-pošte.

Potpis - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Važnost - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Veličina pošte pri slanju
- odaberite veličinu poruka e-pošte koje šaljete.

Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na GT505, vrlo je jednostavna.

Nova poruka - otvorite novu, praznu poruku

Ulag. spremnik - sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik, gdje ih možete pregledavati, brisati i izvršavati druge akcije. Pojedinosti potražite u odjeljku **Upravljanje porukama** u nastavku.

Skice - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Izlazni spremnik - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poruka

Poslano - poruke koje pošaljete spremaju se u ovu mapu.

Moje mape - stvorite mape za spremanje svojih poruka.

Predlošci - koristite popis često korištenih predložaka za tekstualne i multimedijске poruke.

Emotikoni - svojim porukama dodajte emotikone.

Postavke - promijenite postavke za svoje tekstualne i multimedijске poruke.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijске poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

1 Dodirnite , a zatim odaberite **Predlošci**.

2 Odaberite **Predlošci teksta** ili **Multimedijiški predlošci**. Zatim možete dodirnuti  za opcije **Dodaj predložak**, **Izbriši** ili

Izbriši sve. Za uređivanje poruke jednostavno je odaberite, izvršite promjene i dodirnite **Spremi**.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

1 Dodirnite , a zatim odaberite **Emotikoni**.

2 Dodirnite  za opciju, **Dodaj emotikon**, **Izbriši** ili **Izbriši sve**.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke telefona GT505 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke te Tekstualne poruke**.

Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvješće o isporuci - pomaknите prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrste poruka - tekst možete pretvoriti u **Glas, Fax, X.400 ili Email**.

Šifriranje znakova - odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Salji dugi tekst kao - odaberite kako biste duge poruke slali kao Višestruki SMS ili kao MMS.

Promjena postavki multimedijskih poruka

Postavke telefona GT505 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke te Multimedijkska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Poruka

Način prihvaćanja - odaberite

Matična mreža ili Mreža za

roaming. Odaberete li nakon toga Ručno, primat ćete samo obavijesti o multimedijskim porukama, nakon čega će moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvješće o isporuci - odaberite želite li omogućiti i/ili zatražiti izvješće o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanosti.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijске poruke.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice

- odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Vrijeme isporuke - odaberite količinu vremena za isporuku poruke.

MMS centar - unesite pojedinosti centra za poruke.

Promjena ostalih postavki

Dodirnite  odaberite **Postavke**, zatim:

Video pošta - dodirnite  kako biste dodali novu uslugu video pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

Gov. pošta - dodirnite  a dodavanje nove usluge govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

Info usluge - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

Fotoaparat

Brzo snimanje fotografije

- 1** Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2** Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema predmetu snimanja.
- 3** Lagano pritisnite tipku za snimanje, nakon čega će se u sredini zaslona tražila pojaviti okvir za fokusiranje.
- 4** Postavite telefon tako da se u okviru za fokusiranje nalazi subjekt fotografije.
- 5** Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 6** Pritisnite gumb za snimanje dokraja.

Fotoaparat

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se uz četiri ikone na desnoj strani.



Dodirnite da bi se fotografija poslala kao **Poruka, Email** ili

Bluetooth. Vidi Slanje poruka i Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Napomena: Imajte na umu da se prilikom preuzimanja multimedijskih poruka pri roamingu mogu naplaćivati dodatne naknade.

Dodirnite ako želite sliku koristiti kao pozadinu.

Dodirnite za uređivanje naziva odabrane slike.

Dodirnite za uređivanje slike pomoću raznih alata.

Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

Dodirnite za brisanje slike.

Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.

Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Osnovne informacije o tražilu



Zumiranje

Makro - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.

Bljeskalica - vidi Korištenje bljeskalice.

Veličina

Status bljeskalice

Natrag - dodirnite za povratak na početni zaslon.

Način rada za fotografiranje

1. Odabran je način rada za fotografiranje.
2. Dodirnite za fotografiranje.
3. Povucite dolje kako biste se prebacili na video kameru

Video - dodirnite za prelazak na video kameru

Galerija

Postavke - dodirnute ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte Korištenje naprednih postavki.

Svjetlina - vidi Podešavanje Svjetline.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Fotoaparat

Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanim postavkama postavljena na automatsku aktivaciju, ali postoje i druge opcije.

1 Odaberite  na lijevoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.

2 Postoje tri opcije bljeskalice:

Automatski - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.

Uvijek isključeno - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.

Uvijek uklj. - kamera će uvijek uključivati bljeskalicu.

3 Dodirom na željenu opciju, izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti i omogućiti vam snimanje fotografije.

4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrijie.

1 Dodirnite .

2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema  za manju ekspoziciju i sliku s manje oštrine ili prema  za veću ekspoziciju i oštriju sliku.

Kontinuirano snimanje

- 1 U tražilu dodirnite  kako biste otvorili sve opcije naprednih postavki i otvorite **Način okidanja**, a zatim **Kontinuirano snimanje**.
- 2 Smjestite objekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije.
- 3 Kamera će fotografije snimati u brzom slijedu.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Pr.fotoap. - za snimanje autoportreta prijeđite na unutarnju kameru telefona LG GT505.

Veličina slike - promijenite veličinu fotografije radi štednje

prostora u memoriji ili snimite sliku veličine prikladne za kontakt. Vidi **Promjena veličine slike**.

Tip scene - postavite kameru za prilagođavanje okolini. Odaberite jednu od opcija Automatski, Noć, Portret, Krajolik, Plaža, Sport i Zabava.

Efekt boje - odaberite ton boje koji želite koristiti na svojoj novoj fotografiji. Vidi **Odabir efekta boje**.

Nivo bijele boje - odaberite Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.

Mjerač vremena - automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Način okidanja - odaberite jednu od šest opcija za način okidanja.

Fotoaparat

Kvaliteta slike - odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštrija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Automatsko fokusiranje - odaberite na koji će način kamera fokusirati. Odaberite Automatski ili Ručno.

Stil pregleda - odaberite stil pregleda.

Memorija u upotrebi - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Sakrij ikone - odaberite ikone za postavke fotoaparata ručno ili automatski.

Stabil. kadra - omogućava snimanje fotografije bez nestabilnosti ili trešnje kamere.

Prikaži snimljenu sliku - odaberite hoće li se slika nakon fotografiranja prikazati ili ne.

Zvuk okidača - odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Geo-označavanje - Uklj./isklj.

Reset - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

SAVJET! Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Sve postavke koje nisu zadane, poput tona boje, treba ponovo postaviti. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete smanjiti rezoluciju i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u lijevom kutu.
- 2 U izborniku Pregled dodirnite **Veličina slike**.

- 3 Odaberite jednu od šest opcija vrijednosti piksela (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili odaberite unaprijed definiranu veličinu pozadine.

Odabir efekta boje

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Efekt boje** u izborniku Pregled.
- 3 Postoje opcije tona boje.
- 4 Nakon odabira možete zatvoriti izbornik za nijansu boje odabравши gumb OK. Spremni ste za fotografiranje.

SAVJET! Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Fotoaparat

Korištenje unutarnje kamere

Vaš LG GT505 opremljen je unutarnjom kamerom rezolucije 640x480 za video pozive i snimanje fotografija.

- 1** Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite , a zatim odaberite **Pr. fotoap.** u izborniku Pregled.
- 2** Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za snimanje fotografije pritisnite bočnu tipku kao i obično.

SAVJET! Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bljeskalicu niti mogućnost postavljanja osjetljivosti. I nadalje možete mijenjati veličinu slike, efekt boje, kvalitetu slike, nivo bijele boje i postaviti samookidač dodirom opcije  na isti način kao i kod glavne kamere.

- 3** Nakon snimanja fotografije moći ćete koristiti iste opcije kao i kod
- 48** **LG GT505** | Korisnički priručnik

fotografija snimljenih glavnom kamerom.

- 4** Za povratak na glavnu kameru dodirnite , a zatim odaberite **Pr. fotoap.** u izborniku Pregled.

Pregledavanje spremljenih fotografija

- 1** Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se prikazati galerija.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1** Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2** Za prelazak u način rada video kamere možete i dodirnuti  u tražilu u načinu rada kamere.
- 3** Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 4** Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 5** Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 6** **Snimanje** će se pojaviti na vrhu tražila, a na njegovom dnu će se pojaviti mjerač vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 7** Za pauziranje videozapisa dodirnите  , a za ponovno pokretanje odaberite .

- 8** Za zaustavljanje snimanja dodirnute na zaslonu ili još jednom pritisnite gumb za snimanje.

Video kamera

Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa prikazat će se pri dnu zaslona, a uz desni rub četiri ikone.

Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

Dodirnite da bi se fotografija poslala kao **Poruka**, **Email** ili **Bluetooth**. Vidi Slanje poruka i Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Napomena: Imajte na umu da se prilikom preuzimanja multimedijskih poruka pri roamingu mogu naplaćivati dodatne naknade.

Dodirnite ako želite sliku koristiti kao pozadinu.

Dodirnite za uređivanje naziva odabrane slike.

Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

Dodirnite za brisanje videozapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnuvši **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremi.

Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.

Osnovne informacije o tražilu

Svjetlina - vidi Podešavanje Svjetline.

Zumiranje - dodirnite  za povećavanje ili  za smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

Veličina slike

Spremanje u memoriju telefona / vanjsku memoriju

Natrag - dodirnite za povratak na početni zaslon.

Kamera - dodirnite za prelazak na kameru

Način rada videokamere

1. Odabran je način rada videokamere.
2. Dodirnite za početak snimanja
3. Povucite nagore za prijelaz na kameru

Galerija

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.



SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Video kamera

Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštire.

1 Dodirnite .

2 Pokazivač izloženosti pomičite uz traku, prema  kako biste smanjili izloženost i dobili mutniju sliku, ili prema  za viši kontrast i oštiju sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Pr. fotoap. - kako biste snimili sami sebe, prijeđite na unutarnju videokameru u LG GT505.

Vidi **Korištenje unutarnje videokamere**.

Veličina videozapisa - promijenite veličinu videozapisa kako biste uštedjeli prostor u memoriji.

Pogledajte **Promjena veličine slike videozapisa**.

Tip scene - odaberite **Automatski** ili **Noćno snimanje**.

Efekt boje - odaberite ton boje za korištenje u novom prikazu. Vidi **Odabir tona boje**.

Nivo bijele boje - nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u videozapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvaliteta videozapisa - odaberite između opcija **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je veća kvaliteta, videozapis će biti oštriji. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise.

Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS-a.

SAVJET! Odabirete li trajanje multimedijске poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

Memorija u upotrebi - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Zvuk - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.

Sakrij ikone - odaberite želite li sakriti ikone iz izbornika kamere automatski ili ručno.

Poništi postavke - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste i veličina datoteke, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više videozapisa, možete smanjiti rezoluciju videozapisa i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Veličina videozapisa** iz izbornika Pregled.
- 3 Odaberite neku od sljedećih opcija vrijednosti piksela:
 - 320x240** - manja veličina slike i time manja veličina datoteke. Idealno za uštedu memorijskog prostora.

Video kamera

176x144 - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke.

- 4 Dodirnite ikonu Natrag za povratak na tražilo.

SAVJET! Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju isporučenom uz GT505.

Odabir tona boje

- 1 Koristeći tražilo dodirnite  u lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Efekt boje** u izborniku Pregled.
- 3 Postoji šest opcija tona boje.
- 4 Dodirnite ton boje koji želite koristiti.

SAVJET! Video zapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepija format, ali video zapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepija formatu ne možete dodati boju.

Korištenje unutarnje videokamere

Vaš LG GT505 opremljen je unutarnjom kamerom rezolucije 320x240 za video pozive i snimanje videozapisa.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  te odaberite **fotoap..**
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za pokretanje snimanja pritisnite gumb za snimanje na uobičajeni način, a za zaustavljanje snimanja pritisnite ga još jednom.

- 3** Nakon snimanja videozapisa moći ćete koristiti sve one opcije koje su dostupne kod snimanja videozapisa pomoću glavne kamere.
- 4** Za povratak na glavnu kameru dodirnite  te **Pr.fotoap..**

SAVJET! I nadalje možete mijenjati veličinu slike, efekt boje, nivo bijele boje i kvalitetu dodirnuvši **Postavke** na isti način kao i kod glavne kamere.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1** U tražilu dodirnite .
- 2** Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3** Jednom dodirnite videozapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcija će započeti automatski.

Vaše fotografije i videozapisi

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Dodirnite  na zaslonu kamere za pregled.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

SAVJET! Kako biste izbrisali fotografiju ili videozapis, otvorite ga i odaberite . Za potvrdu dodirnite Da.

Korištenje zumiranja prilikom pregledavanja fotografije

Tijekom pregledavanja fotografija možete povećavati ili smanjivati prikaz.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, dodirnite traku glasnoće na dnu zaslona nakon pritiska na simbol zvučnika. Možete koristiti i tipke za podešavanje glasnoće na bočnoj strani telefona.

Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 Dodirnite početni izbornik.
- 4 Sliku možete povećavati i smanjivati te pomicati izrezano područje pomoću sličice na dnu zaslona.

Vaše fotografije i videozapisi

Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im pojedinosti ili ih učiniti živopisnijima.

1 Otvorite fotografiju koju želite uređiti i dodirnite  za prikaz opcija.

2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:



Obrezivanje fotografije.

Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.



Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.



Dodavanje teksta na sliku. Vidi **Dodavanje teksta fotografiji**.



Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite jedan od pečata i dodirnite mjesto na fotografiji na koje ga želite smjestiti.



Brisanje uređivanja koje ste načinili na slici. Možete odabrati veličinu gumice koju koristite.



Dodirnite za povratak na galeriju.



Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene spreme kao **Ažuriraj postojeće** ili **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka** unesite naziv datoteke.

Vaše fotografije i videozapisi

 Brisanje uređivanja koje ste načinili na fotografiji.

 Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja.
Vidi **Dodavanje naglaska boje i Zamjena boja na fotografiji**.

 Dodirnite za primjenu opcija efekata na fotografiju.

 To omogućuje jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjetljenja itd.



Dodavanje teksta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Tekst** za dodavanje teksta bez okvira ili odaberite jedan od oblika okvira za tekst.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Spremi**.
- 4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

Dodavanje efekta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Na fotografiju možete primijeniti bilo koju od brojnih opcija.
- 3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite .

Irezivanje fotografije

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite oblik koji želite koristiti kod izrezivanja slike.
- 3 Povucite okvir preko područja koje želite obrezati.
- 4 Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite .

Dodavanje naglaska boje fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Detalj u boji**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom, primjerice, nečija kosa ili vesta.

4 Intenzitet naglaska možete promijeniti dodirom opcije  i zatim pomicanjem označivača prema gore ili prema dolje po traci intenziteta.

5 Dodirnite **U redu**.

6 S fotografije će se ukloniti sve boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.

7 Odaberite  za spremanje promjena.

Vaše fotografije i videozapisi

Zamjena boja na fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite



- 2 Odaberite **Zamjena boja**.

- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje obrubit će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.

- 4 Odaberite boju.

- 5 Pritisnite **U redu**.

- 6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promijenit će se u boju određenu zamjenom boja.

- 7 Odaberite za spremanje promjena.

Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijiske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrami. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i zatim **Zabava**. Dodirnite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijiske datoteke.

Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeли i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Izbornici opcija za Moje slike

Opcije slika koje su vam dostupne u opciji **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Koristi kao, Ispiši, Poredaj po i Upravitelj memorije**.

Slanje fotografije

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku koju koju želite poslati i dodirnite **Pošalji**. Odaberite **Poruka, Email ili Bluetooth**.

Multimedija

- 1 Odaberete li **Poruka ili Email**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati fotografiju.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji te Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite jedno od sljedećeg:

Tema glavnog zaslona - postavljanje pozadine za početni zaslon.

Slika kontakta - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

Označavanje slika

Slika sa slabim osvjetljenjem može se prilagoditi bez snižavanja njezine kvalitete.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji te Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite , a zatim dodirnite **Smart Light**.
- 4 Osvjetljenje će se automatski promijeniti i moći ćete spremiti novu sliku.

Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memoriju karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3** Dodirnite , a zatim odaberite **Premjesti ili Kopiraj**.
- 4** Odaberite sliku.
- 5** Odaberite **Premjesti ili Kopiraj**.

Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledati sve slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moje slike**.
- 3** Dodirnite  i zatim **Prikaz slajdova**.

Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape **Preuzeti zvukovi**, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Multimedija

Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Odaberite zvuk i započet će njegova reprodukcija.
- 5 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Melodija glas. poz.**, **Melodija video poziva**, **Ton poruke**, **Uključivanje** or **Isključivanje**.

Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** te **Moji video zapisi**.

- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.

SAVJET! GT505 podržava i DivX i Xvid format za reprodukciju video zapisa, što omogućava dostupnost većeg broja sadržaja.

Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Dodirnite  dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

Pošalji - slanje video zapisa u poruci, e-pošti ili putem Bluetooth veze.

Izbriši - Brisanje video zapisa.

Koristi kao - omogućuje postavljanje opcija Melodija glasovnih poziva ili Melodija video poziva (može biti ograničeno veličinom videozapisa).

Informacije o datoteci. - Pregled pojedinosti naziva, veličine,

datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava.

NAPOMENA: Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.

Slanje video zapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, Email ili Bluetooth**.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **Email**, videozapis će biti dodan poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati video zapis.

Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Igranje igre

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Igre**.
- 3 Odaberite i dodirnite igru kako biste je pokrenuli.

Korištenje izbornika opcija za igre

U mapi Igre i aplikacije dostupne su sljedeće opcije:

Poredaj po - redanje igara i aplikacija po **Datumu**, **Veličini** ili **Nazivu**.

Informacije o datoteci. - prikaz informacija o igri.

Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.

Multimedija

Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji te Flash sadržaj**.
- 3 Odaberite datoteku za pregled.

Dokumenti

U mapi Dokumenti u Moji sadržaji možete pregledati sve svoje datoteke dokumenata. Tu možete pregledati datoteke programa Excel, Powerpoint i Word te tekstualne i pdf datoteke.

Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji te Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Prikaz**.

Prijenos datoteke u telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Također, možete koristiti LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Moji sadržaji** te **Ostalo**.
- 3** Dodirnite **Premjesti**, a zatim dodirnite **Premjesti** još jednom.
- 4** Odaberite datoteku i dodirnite .

Stvaranje filma

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Kamera te Muvee studio**.
- 3** Dodirnite  kako biste dodali sliku. Dodirnite slike koje želite uključiti i odaberite **Umetni**.
- 4** Dodirnite gornji dio kartice stila kako biste odabrali stil filma.
- 5** Dodirnite karticu zvuka na dnu zaslona za izmjenu zvuka, na primjer mp3 datoteke...
- 6** Dodirnite gumb **Reprodukacija** a pregled sadržaja koji ste stvorili.
- 7** Dodirnite , a zatim **Redoslijed reprodukcije** za promjenu redoslijeda.
- 8** Dodirnite , a zatim **Spremi lokaciju** kako biste odabrali mjesto na koje ćete spremiti film i dodirnite **Trajanje** kako biste odabrali **Koristi se za spremanje** ili **Koristi se za slanje**.

Multimedija

- 9** Za spremanje filma dodirnite reprodukciju, a zatim dodirnite ikonu spremanja u lijevom kutu.

Glazba

LG GT505 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristupanje playeru glazbe dodirnite , a zatim **Zabava** te **Glazba**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno reproducirano - možete preslušati sve pjesme koje su nedavno reproducirane.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Popisi pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Nasumična reprodukcija pjesama - možete slušati pjesme nasumičnim redoslijedom.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos pomoći Bluetooth veze:

- Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- Datoteka bi se trebala naći pod **Glazba > Sve pjesme**.

Reprodukacija pjesme

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite **Reprodukcia**.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**.

Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
 - 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
 - 3 Dodirnite **Novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
 - 4 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se kvačice.
 - 5 Dodirnite **Izvršeno**.
Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i dodirnite **Reprodukcijski**.
- NAPOMENA:** za dodavanje drugog popisa pjesama dodirnite , a zatim **Novi popis**.

Multimedija

Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Dodirnite  , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite  , a zatim **Izbriši** ili **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve popise pjesama.

Korištenje radiouređaja

Vaš LG GT505 sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

NAPOMENA: za slušanje radija morat ćeće umetnuti slušalice. Umetnите ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).

Pretraživanje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Automatsko podešavanje:

- 1 Dodirnite  , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim  .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**.

Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala u telefonu.

NAPOMENA: stanice možete podesiti i ručno, pomoću kotačića pokraj radio frekvencije.

Ponovno postavljanje kanala

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
- 3 Odaberite **Poništi** za ponovno postavljanje trenutnog kanala ili odaberite **Poništi sve** za ponovno postavljanje svih kanala.

Slušanje radija

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim broj kanala stanice koju želite slušati.

SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

Organizator

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** te odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**. Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 5 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Napomena** i upišite svoju napomenu.
- 7 Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.

- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima u boji, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Jedan za drugim dodirnite svaki dan praznika, a zatim dodirnite  i odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi bili označeni zelenom bojom.

Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Postavke**.

- 2 Dodirnite **Kalendar** i odaberite **Prikaz mjeseca** ili **Prikaz tjedna**.
- 3 Postavite opciju **Tjedan počinje u.**
- 4 Pritisnite **Spremi** kako biste potvrdili svoj odabir.

Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj zadatka**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Jako važno**, **Srednje** ili **Nizak**.
- 4 Svoj zadatak spremite odabirom opcije **Spremi**.

Dijeljenje stavke zadataka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Zadaci**.
- 2 Odaberite zadatak koji želite podijeliti, a zatim dodirnite .
- 3 Odaberite **Pošalji**. Stavku možete podijeliti u obliku **Tekstualne poruke**, **Multimedijiške poruke**, **E-pošte** ili putem **Bluetooth** veze.

SAVJET! Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala.

Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana. Na primjer, 60 dana od 10. 10. 2007. bit će 9. 12. 2007. To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

Organizator

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.
- 5 Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.

Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alarmi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma i dodirnite **Spremi**.
- 4 Odaberite željenu učestalost ponavljanja alarma: Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned, Osim praznika ili Odaberite radni dan.

Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.

- 5 Za odabir vrste alarma odaberite **Vrsta alarma**.
- 6 Dodirnite **Zvono alarma** i odaberite zvono. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsjetnik alarmu.
- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
- 9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.
- 10 Za isključivanje alarma možete pritisnuti odgodu ili zaustavljanje.

SAVJET! Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanja s desne strane alarma.

Dodavanje podsjetnika

- 1** Na početnom zaslonu odaberite  , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Podsjetnik**.
- 2** Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
- 3** Upišite svoj podsjetnik, a nakon toga dodirnite **Spremi**.
- 4** Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije **Podsjetnik**.

SAVJET! Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite urediti i upišite svoje promjene.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1** Dodirnite  , a zatim **Uslužne značajke**.
- 2** Dodirnite **Snimanje glasa**, zatim  i odaberite nešto od sljedećeg:

Postavke > Trajanje – postavite trajanje snimke. Odaberite **MMS, 1 min** ili **Neograničeno**.

Postavke > Kvaliteta

– odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.

Ići na zvukove – otvorite mapu GLasovni zapisi u mapi **Moji zvukovi**.

Organizator

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite ● za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite ■ za pauziranje snimanja.
- 5 Dodirnite ► za preslušavanje snimke.



Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka**, **Email** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **Email**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, morat ćete uključiti **Bluetooth**.

NAPOMENA: Nakon dovršetka snimanja dodirnite  i odaberite **Pošalji**, **Datoteke**, **Izbriši**, **Koristi kao** (za korištenje snimke kao tona zvona), **Postavke** ili **Idi na zvukove**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, ×, ÷), i nakon toga =.
- 5 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **In** ili **exp**.

Pretvaranje jedinica

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Pretvarač**.
- 3 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni**.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
- 6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

Organizator

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 3 Dodirnite ikonu  , a nakon toga **Dodaj grad**. Započnите s upisom naziva željenog grada i on će se prikazati na zaslonu.
- 4 Dodirnite grad kako biste ga odabrali, nakon čega će se dodati na popis Vremenske zone.

Pomoćnik za trčanje

Bilo da se bavite hodanjem ili trčanjem, GT505 daje iznimno precizne informacije, uključujući one o udaljenosti i vremenu i vodi dnevnik vježbanja pomoći napredne GPS tehnologije.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite

 , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.

- 2 Odaberite **Pomoćnik za trčanje**.
- 3 Dodirnite << >> kako biste postavili Udaljenost ili Vrijeme za trčanje.
- 4 Red. signal možete uključiti ili isključiti.
- 5 Kad se GPS spoji, gumb za pokretanje će zasvijetliti. Dodirnite  za pokretanje.

 - gumb Poništi

 - gumb Pokreni

 - gumb Pauza

 - gumb Zaustavi

Red. signal - telefon ispušta signal u određenim intervalima udaljenosti ili vremena kako bi vam pomogao u praćenju kretanja bez gledanja na zaslon.

Sinkroniziranje s računalom

Način Uvijek pitaj

Ako način rada "Uvijek pitaj" postavite kao zadan, telefon će od vas pri svakom spajanju s računalom putem podatkovnog kabela zatražiti odabir vrste USB povezivanja. Ako onemogućite način rada "Uvijek pitaj", koristit će se vrsta povezivanja koju ste ručno odabrali u izborniku Izbornik - Postavke - Povezivanje - USB povezivanje i nekoj od opcija **Masovno spremanje, PC suite ili Sinkronizacija glazbe.**

Svoje računalo možete sinkronizirati s telefonom kako bi se podudarale sve važne pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog kopiranja datoteka.

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite i odaberite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i

pritisnite **U redu**.

- 3 Umetnute isporučeni CD medij u računalo. Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se prikazati na zaslonu.
- 4 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite **OK**.
- 5 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 6 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojavit ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Pritisnite **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim **USB**.

Sinkroniziranje s računalom

- 4 Pritisnite **Sljedeće**, zatim ponovo **Sljedeće** te na kraju **Završi**. Telefon i računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška ili Vrati**.
- 3 Odaberite želite li izvršiti sigurnosno kopiranje podataka za **Sadržaj** i/ili za **Imenik/Raspored/Zadatak/Podsjetnik**. Odaberite lokaciju koja će biti odredište sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje datotekama**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje kontaktima**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

NAPOMENA: Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Desnom tipkom miša pritisnite na neki od kontakata i odaberite **Odaberite sve**, a zatim **Kopiraj ili Premjesti u memoriju telefona**.

Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakte**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima koja se nalazi na zaslonu.

Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Telefon možete koristiti kao uređaj za masovno spremanje samo ako je u njega umetnuta memorijska kartica.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite  , a zatim dodirnite **Postavke** te odaberite **Postavke telefona**.
- 3 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **USB povezivanje**.

Sinkroniziranje s računalom

- 4** Dodirnite **Masovno spremanje**.
- 5** Povežite telefon i računalo.

Na telefonu će pisati:

Povezivanje u načinu

masovnog spremanja... i zatim

Povezano u načinu masovnog

spremanja. Nemojte prekidati vezu tijekom prijenosa.

- 6** Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.

NAPOMENA: za pokretanje masovnog spremanja telefon mora biti isključen iz računala.

NAPOMENA: masovno spremanje pohranjuje samo sadržaje spremljene na memorijskoj kartici, ne i one iz memorije telefona. Za prijenos sadržaja iz memorije telefona (npr. kontakata) morat

ćete izvršiti sinkroniziranje putem opcije Sinkroniziranje s računalom.

Web

web'n'walk

Povezivanje na Internet pomoću mobilnog telefona nikad nije bilo lakše. web 'n' walk je internetski portal tvrtke T-Mobile.

Portalu web'n'walk lako možete pristupiti s kartice izbornika

Zabava tako da dodirnete ikonu web 'n' walk.

Mobile TV

Uz značajku Mobilna TV, više se ne morate brinuti da ćete propustiti svoju omiljenu emisiju.

Mobilna TV omogućuje vam praćenje televizijskih prijenosa, serija i unaprijed snimljenih programa.

Odaberite opciju  , dodirnite značajku **Zabava** te odaberite opciju **Mobilna TV**. Prijeći ćete na električni vodič za programe Mobilne TV.

Odaberite program koji želite gledati.

Odaberite željenu opciju i pritisnite "Prihvati".

Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom naplaćuje se dodatna naknada. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od tvrtke T-Mobile.

Korištenje telefona kao modema

GT505 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite GT505 s računalom pomoću USB kabla i pokrenite softver LG PC Suite.

Web

- 3** Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4** Odaberite **LG Mobile USB Modem** i odaberite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5** Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona GT505.

Korištenje Bluetooth veze:

- 1** Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno i Vidljivo** i na računalu i na telefonu GT505.
- 2** Uskladite računalo i GT505 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3** Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.

- 4** Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
- 5** Pritisnite **Modem**.
- 6** Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7** Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona GT505.

Internet

Internet vam donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

Pristupanje Internetu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**.
- 2 Za izravno pristupanje početnoj stranici preglednika odaberite **Početna**. Možete i odabratи **Unos adresе** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabratи **Poveži**.

NAPOMENA: za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim dodirnite **Uslužne značajke** te odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite  i dodirnite **Dodaj knjižnu oznaku**. Unesite naziv oznake, a zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojavitи na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno je dodirnite, a zatim dodirnite Poveži. Uredaj će se povezati na vašu oznaku.

Web

Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja. Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje za preglednik i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronađe.

Spremanje stranice

- 1 Pristupite internetskoj stranici na ranije opisan način.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu.**
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspozнати.
- 4 Dodirnite **Spremi.**

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.

Pristupanje spremljenoj stranici

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

Pregled prethodnih akcija pretraživača

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**. Odaberite **Prethodno**.
- 2 Prikazat će se web-stranica kojoj ste nedavno pristupili. Za pristup nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stavku.

Promjena postavki web-pretraživača

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  te dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Internet**. Odaberite **Postavke**.
- 2 Možete urediti: **Profili, Postavke izgleda, Cache, Kolačići, Sigurnost ili Ponovo postavi postavke**.
- 3 Te opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj GT505 prilagodili vlastitim željama.

Promjena postavki zaslona

1 Dodirnite  , a zatim odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Postavke zaslona**, a zatim odaberite nešto od sljedećeg:

Pozadina - odaberite temu za početni zaslon.

Biranje - prilagodite veličinu i boju brojeva.

Font - prilagodite veličinu fonta.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

NAPOMENA: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Osvjetljenje - podesite osvjetljenje zaslona.

Tema - promijenite sveukupan izgled zaslona.

Pozdravna poruka - uključite ili isključite pozdravnu poruku i upišite njezin tekst.

Odaberite sliku za značajke **Dolazni pozivi**, **Odlazni pozivi**.

3 Dodirnite **Spremi** za spremanje svojih postavki.

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa i dodirnite karticu profila.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

1 Pritisnite  i odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Profil** i zatim odaberite profil koji želite urediti.

3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući **Glasovni/Video ton**

poziva, Glasnoća, Obavijest o poruci i drugo.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža GT505 prilagođavajući se vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnjite , a zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnjite **Postavke telefona**, a zatim odaberite neku od postavki s popisa u nastavku.
Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

Ušteda energije - odaberite za postavljanje tvorničkih postavki uštede energije na **Uključeno** i **Isključeno**.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona GT505.

Autom. zaključavanje tipki

- automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

Sigurnost - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre i zaključavanje telefona.

povezivanje - pojedinosti potražite na sljedećoj stranici.

Upravljanje memorijom

- vidi **Korištenje upravitelja memorije**.

Poništi postavke - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

Informacije - pregledajte tehničke informacije o svom telefonu GT505.

Postavke

Promjena postavki dodirnog zaslona

Dodirnite  i zatim **Postavke**.

Odaberite **Dodirni zaslon**. Za ponovno postavljanje vanjske tipkovnice i olakšavanje njenog korištenja odaberite **Kalibracija vanjske tipkovnice** i dodirnite kriziće. Kada ste zadovoljni s postavkama, spremite ih.

Odaberite **Efekt osjetljivosti zaslona** kako biste poništili opcije **Vrsta, Zvuk i Vibracija** za dodir.

Promjena postavki povezivanja

Postavke povezivanja već je postavio mrežni operater, pa odmah možete početi uživati u svom telefonu. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Dodirnite  i zatim **Postavke**.

Dodirnite **Postavke telefona**, a zatim **Povezivanje**.

Postavke mreže - vaš GT505 automatski se povezuje s prioritetnom mrežom. Za promjenu tih postavki koristite ovu opciju.

Internetski profil - postavite profile za povezivanje na Internet.

Pristupna točka - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

GPS vrsta - odaberite **GPS s podrškom** ili **Samostalno**.

GPS

- Tehnologija GPS za pronađenje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinoj orbiti.
- Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njega, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
- To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
- GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvaćanje podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka.
- Podaci za pomoć dohvaćaju se s poslužitelja usluge samo kada su potrebni.
- Snimite fotografije lokacije na kojoj se nalazite i označite ih informacijama o svojoj lokaciji.

Napomena: usluga GPS ima toleranciju na pogrešku i ne može raditi u zgradama ili pod zemljom.

USB povezivanje - sinkronizirajte svoj GT505 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona.

Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite Sinkronizacija glazbe. Sinkronizacija glazbe je dostupna samo za glazbene sadržaje. Želite li izvršiti sinkronizaciju s vanjskom memorijom, kao primarna memorija služi 'Vanjska memorija'. Želite li izvršiti sinkronizaciju s internom memorijom, kao primarna memorija služi 'Interni memorija'.

Usluga sinkronizacije - funkcija Sinkr. poslužitelja putem bežične mreže sinkronizira podatke u telefonu s podacima na poslužitelju, uključujući informacije

Postavke

o adresama kontakata, stavke rasporeda, stavke zadataka i stavke podsjetnika.

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih uređiti.

Java postavke - omogućuje postavljanje Profila.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš GT505 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memoriju karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno). Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Dođirnite  i nakon toga

Postavke. Odaberite **Postavke telefona te Upravitelj memorije.**

Zajednička memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona GT505 raspoloživu za slike, zvukove, video, flash, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

Rezervirana memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Postavke primarne memorije

- odaberite željenu lokaciju spremanja stavki.

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite tako da odaberete  i zatim

Postavke. Dodirnite **Profil** i odaberite **Način rada u zrakoplovu**.

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način slanja i primanja datoteka jer ne zahtijeva korištenje žica, a povezivanje je brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicom radi upućivanja i primanja poziva.

Slanje datoteke:

1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti

datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.

- 2** Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3** Dodirnite **Da** kako biste uključili Bluetooth.
- 4** Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, GT505 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, GT505 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5** Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 6** Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pazite na traku napretka kako biste bili sigurni da je datoteka poslana.

Primanje datoteke:

- 1** Za primanje datoteka Bluetooth mora imati status **Uključeno** i

Postavke

Vidljivo. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.

- 2** Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvat datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3** Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u Moji sadržaji.

Promjena postavki za Bluetooth:

- 1** Dodirnite  i odaberite **Postavke**.
- 2** Odaberite **Bluetooth**, dodirnite  i odaberite **Postavke**. Možete izvršiti sljedeće promjene:

Vidljivost mog telefona - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

Naziv mog uređ. - unesite naziv za svoj GT505.

Podržane usluge - prikaz svih funkcija tehnologije Bluetooth koje telefon podržava.

Moja adresa - prikaz vaše Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GT505 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1** Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Traži**.

- 3** GT505 će potražiti uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4** Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK**.
- 5** Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.
- 6** Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1** Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2** Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.

- 3** Dodirnite **Uvijek pitaj ili Dopusti bez pitanja** i dodirnite **Da** za povezivanje. Vaš će se GT505 automatski prebaciti u profil Slušalica.

Wi-Fi

Wireless Manager (Upravitelj bežičnih mreža) vam omogućuje upravljanje Wi-Fi Internetom i Bluetooth vezama na uređaju. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija.

NAPOMENA: GT505 podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, ne i šifriranje EAP. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor je prikazuje. Ako ne znate šifru, zatražite je od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

1. Kako postaviti Wi-Fi

- 1 Wi-Fi uključen
- 2 Traženje pristupne točke
 - Traži postoji li pristupna točka na koju se može spojiti.
- 3 Spajanje na pristupnu točku
 - Spajanje na željenu pristupnu točku s popisa.
 - Ako je vrsta zaštite za pristupnu točku WEP ili WPA-PSK/2, unesite sigurnosnu šifru.

2. Podrška za Wi-Fi mrežni profil

- 1 Podrška za Wi-Fi profil (kako se spojiti na često korištenu ili skrivenu pristupnu točku)
 - 1) Ako se pristupna točka ne prikazuje na popisu, možete se na nju spojiti spremivši je u obliku profila.
 - 2) Spremite li često korištenu pristupnu točku u obliku

profila, jednostavnije je unijeti sigurnosnu šifru prilikom spajanja na zaštićenu pristupnu točku.

- 3) Ako pristupna točka ne podržava DHCP, na nju se možete spojiti koristeći statički IP.
- 2) Opis svakog od polja u Wi-Fi profilu.
 - 1) Naziv mreže: SSID (ID)
 - 2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2 podrška.
 - 3) Sigurnosna šifra: spremi sigurnosnu šifru.
 - 4) IP/DNS postavka: omogućava postavljanje dinamičke ili statičke vrijednosti, ovisno o tome podržava li pristupna točka DHCP.

Ako postavite vrijednost Statičko, unesite vrijednost u polje IP adrese i DNS poslužitelja za statičku IP kada

adresu prilikom povezivanja.

3 Kako spremiti Wi-Fi profil

- 1) Iz izbornika Opcije odaberite Spremljene mreže, a zatim odaberite Dodaj mrežu i unesite vrijednosti u svako od polja.
- 2) Možete odabrati i spremiti popis pristupnih točaka odabirom opcije Wi-Fi uključen, a zatim Osvježi (Traženje pristupnih točaka).
- 3) Nakon povezivanja s pristupnom točkom skočni prozor s opcijama D/N omogućit će vam spremanje profila.

Nadogradnja softvera

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar.

Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikažu prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka

tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema isporučuje se uz GT505.

Punjač



Baterija



**Stereo
slušalice**



**Podatkovni
kabel i CD**

Prikључivanje i sinkroniziranje telefona GT505 i računala.



**Korisnički
priručnik**

Saznajte više o telefonu GT505.



GT505 Korisnički priručnik

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Mrežna usluga

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na GSM i W-CDMA mrežama. Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: GT505

Mreža: GSM / W-CDMA

Temperature okoline

Maks.: + 50 °C (praznjenje),
+ 45 °C (punjenje)

Min.: - 10 °C (praznjenje),
0 °C (punjenje)"

Registracija DivX video zаписа на зајтјев

Generirajte šifru за registraciju DivX video zapisa na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška dostupne su na <<http://vod.divx.com/>>.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM900/1800/1900/UMTS
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GT500
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GT500
PROIZVODAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17
V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

 **LG Electronics Magyar d.o.o.**
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija "Većeslava Holjevca" 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU 107 903 86

Mario Medved

Zagreb, 11.05.2009.

Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon GT505 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za šиру populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjeru jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim

ispitivanim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,14 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1,67 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera

električne i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhalja.

- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe.. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Nikada ne punite telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može ugrijati te predstavljati opasnost od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Prilikom punjenja telefon ne ostavlajte na tapeciranim površinama.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Telefon se treba puniti u prozračnom prostoru.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetići telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu služate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davaljatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom	Signal je slab Izvan GSM mreže	Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kada želite promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka Uključivanje/ Isključivanje pritisнута je prekratko Baterija je prazna Kontakti baterije su prljavi	Pritisnite tipku Uključivanje/ Isključivanje i zadržite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju.
	Temperatura je izvan raspona	Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
	Problemi s kontaktom	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Telefon gubi signal mreže	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
	Signal je preslab	Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksног broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.



Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.

GT505 Упатство за користење

Ви честитаме на одлуката за купување на напредниот и компактен телефон GT505 од LG, кој е дизајниран за користење на најновата дигитална технологија за мобилни комуникации.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на лубето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Содржина

Запознавање со вашиот телефон	8	Опции за време на повик.....	24
Преглед на отворен телефон	10	Прилагодување на јачина на звук на повик	25
Инсталирање на USIM картичката и батеријата	11	Брзо бирање	25
Мемориска картичка	14	Започнување на втор повик	25
Мапа на мени.....	16	Исклучување на DTMF	26
Вашиот почетен еcran	17	Прегледување на евиденцијата на повиците	26
Совети за еcranот на допир	17	Користење на пренасочување на повици	27
Брзи копчиња.....	18	Користење на забрана на повици	28
Статусна лента.....	19	Менување на општите поставки за повици	28
Промена на статусот од статусната лента	20	Менување на поставките за видео повици	30
Користење на Функцијата за извршување на повеќе задачи.....	21		
Повици	22	Контакти	31
Започнување на повик или видео повик.....	22	Пребарување на контакт.....	31
Започнување на повик од вашите контакти	22	Добавање на нов контакт.....	31
Одговарање и отфрлање на повик.....	23	Креирање на група.....	32
		Менување на поставките за контакти	32
		Пораки.....	34
		Пораки	34
		Испраќање на порака	34
		Внесување на текст	35
		T9 предвидлив внес	35
		Abc рачно	35

Содржина

Поставување на e-mail.....	36	Прегледување на зачуваните фотографии	52
Испраќање e-mail со користење на вашата нова сметка	38	Брзо снимање на видео	53
Менување на e-mail поставките ..	39	По снимањето на видео	54
Фолдери за пораки.....	40	Основни информации за визирот	55
Користење на шаблони.....	41	Прилагодување на експозиција ..	56
Користење на емотикони.....	41	Користење на напредните поставки.....	56
Менување на поставките за текстуални пораки.....	41	Менување на големината на видео сликата.....	58
Менување на поставките за мултимедијални пораки	42	Избирање тон на боја.....	58
Менување на другите поставки..	43	Користење на внатрешната видео камера.....	59
Фотоапарат.....	44	Гледање на зачуваните видео снимки.....	59
Брзо фотографирање	44		
Откако ќе ја снимите фотографијата	45		
Основни информации за визирот	46		
Користење на блиц.....	47		
Прилагодување на експозиција ..	47		
Континуирано снимање	48		
Користење на напредните поставки.....	48		
Менување на големината на сликата.....	50		
Избирање ефект на боја	51		
Користење на внатрешниот фотоапарат	51		
		Вашите фотографии и видео снимки	60
		Гледање на вашите фотографии и видео снимки	60
		Користење на зум при прегледување на фотографија	60
		Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео.....	60
		Поставување на фотографија како заднина.....	61
		Уредување на вашите фотографии	61
		Добавање текст на фотографија..	63

Додавање ефекти на фотографија	63	Префрлување на фајл на вашиот телефон	70
Отсекување на фотографија	63	Друго.....	71
Додавање акцент на боја на фотографија	64	Креирање на филм	71
Замена на боите на фотографија.64		Музика	72
Мултимедија	65	Префрлување на музика на вашиот телефон	73
Слики	65	Репродукција на песна	73
Мени со опции за Мои слики	65	Креирање листа за репродукција.....	74
Испраќање на фотографија.....	65	Бришење листа за репродукција	74
Користење на слика.....	66	Користење на радио	74
Корекција на вашите слики.....	66	Пребарување на станиците.....	75
Преместување или копирање на слика	67	Ресетирање на каналите.....	75
Креирање на слайд шоу	67	Слушање радио.....	75
Звуци.....	67		
Користење на звук.....	68		
Видео	68		
Користење на опциите при пауза на видео	68		
Испраќање на видео запис	69		
Игри и апликации	69		
Играње на игра.....	69		
Користење на мени за опции за игри	69		
Флеш содржини	70		
Прегледување на SWF/ SVG фајл.70			
Документи.....	70		
Прегледување на фајл	70		
Организатор	76		
Додавање на настан во вашиот календар	76		
Менување на зададениот приказ на календарот	77		
Додавање запис во вашата Листа на задачи.....	77		
Споделување на задача	77		
Користење на алатката за наоѓање на датуми.....	78		
Поставување на аларм	78		
Додавање на белешка.....	79		
Диктафон	80		
Снимање на звук или говор.....	80		

Содржина

Испраќање на говорна снимка	81	Интернет	91
Користење на калкулаторот	81	Пристап до интернет	91
Конвертирање на единица.....	82	Добавање и пристап кон вашите означени страници.....	91
Користење на штоперката.....	82	Користење на RSS читач	92
Добавање на град во светското време	83	Зачувување на страница.....	93
Помошник за трчање	83	Пристап до зачувана страница ...	93
PC синхронизација.....	84	Прегледување на историјата на пребарувачот	93
Инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер.....	84	Менување на поставките на веб- пребарувачот	94
Поврзување на вашиот телефон и PC	85	Поставки.....	95
Архивирање и враќање на информациите од телефонот	85	Менување на поставките за екранот	95
Прегледување на фајловите од телефонот на PC	86	Персонализирање на вашите профили	95
Синхронизирање на вашите контакти	86	Менување на поставките на телефонот	96
Синхронизирање на вашите пораки.....	87	Менување на поставките за допир	97
Користење на телефонот како мемориски уред.....	87	Менување на поставките за поврзување	97
Интернет.....	89	Користење на управувачот со меморија.....	100
web'n'walk.....	89	Користење на режимот на летање.....	101
Мобилна телевизија.....	89	Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth	101
Мобилен цубокс.....	89		
Користење на вашиот телефон како модем	90		

Впарување со друг Bluetooth уред	103
Користење на Bluetooth слушалки.....	103
Wi-Fi	104
Надградба на софтвер.....	106
Дополнителна опрема	107
Мрежна услуга.....	108
Технички податоци	108
Напатствија за безбедно и ефикасно користење	110
Отстранување на проблеми	117

Запознавање со вашиот телефон

Објектив на внатрешен
фотоапарат/камера



Копче за крај/напојување
Завршување или отфрлање на повик.
Вклучување/исклучување на телефонот. Притиснете еднаш за враќање на почетниот еcran.

Копче за истовремено извршување на повеќе задачи

Копче за повици
Бирање на телефонски број и одговор на влезни повици.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него додека тој е во џебот, може да го оштети LCD еcranот на телефонот и функционалноста на еcranот осетлив на допир.



Отвор за микро
SD картичка



Полнач, Кабел, Handsfree
приклучок

СОВЕТ: За да го поврзете USB кабелот,очекајте телефонот да се вклучи и да се регистрира на мрежата.

Страницни копчиња

- **Кога еcranот е неактивен:** јачина на тон на копчињата.
- **За време на повик:** јачина на звук на слушалката.
- **При репродукција на BGM музика во заднина:** континуирана контрола на јачина на звук.

Копче за заклучување/ отклучување

Копче за снимање

Преглед на отворен телефон



Инсталирање на USIM картичката и батеријата

1 Извадете го капачето на батеријата

Притиснете и задржете го копчето за ослободување на батеријата на горниот дел од телефонот и подигнете го капачето на батеријата.



2 Извадете ја батеријата

Фатете го горниот крај од батеријата и подигнете го од одделот за батерија.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Немојте да ги користите вашите нокти кога ја вадите батеријата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Немојте да ја вадите батеријата кога телефонот е вклучен, бидејќи притоа може да се оштети телефонот.

Инсталирање на USIM картичката и батеријата

3 Инсталаријте ја USIM картичката

Вметнете ја USIM картичката во лежиштето за USIM картичка. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу. За да ја извадите USIM картичката, нежно повлечете ја во спротивна насока.



4 Инсталаријте ја батеријата

Прво вметнете го горниот дел од батеријата во горниот крај на просторот за батеријата. Проверете дали контактите на батеријата се порамнети со контактите на телефонот. Притиснете го надолу долните дел од батеријата додека не легне на своето место.



5 Полнење на вашиот телефон

Повлечете го капачето на влезот за полначот поставен странично на вашиот GT505. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на извор на напојување. Вашиот GT505 треба да се дополнува додека на еcranот не се појави пораката “Батеријата е полна”.



Мемориска картичка

Инсталирање на мемориска картичка

Можете да го проширите меморискиот простор на вашиот телефон со помош на мемориска картичка. *The GT505 will support up to a 8GB memory card.*

ЗАБЕЛЕШКА: Мемориската картичка е опционална дополнителна опрема.

- 1 Отворете го капачето на мемориската картичка.
- 2 Вметнете ја мемориската картичка во отворот на горниот дел, додека не легне на своето место. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.



- 3 Затворете го капачето на мемориската картичка.

Форматирање на мемориската картичка

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако картичката не е форматирана, пред употребата потребно е да ја форматирате.

- 1 Од почетниот экран изберете  , допрете **Поставки** и изберете **Поставки на телефон**.
- 2 Допрете **Управувач со меморија** и потоа изберете **Надворешна меморија**.
- 3 Допрете **Формат** и потоа потврдете го вашиот избор.
- 4 Внесете ја лозинката, доколку ја имате поставено, и вашата картичка ќе биде форматирана и подгответа за користење.

СОВЕТ! За да го промените зададеното одредиште, отворете Управувач со меморија од менито Поставки на телефон и изберете Поставки на главна меморија.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку на мемориската картичка има одредени содржини, тие автоматски ќе бидат вчитани во соодветниот фолдер, на пример, видео записите ќе бидат складирани во фолдерот Мои видеа.

Префрлување на вашите контакти

За префрлување на вашите контакти од USIM картичката на телефон:

- 1 На картичката Комуникација, изберете **Адресар** и допрете .
- 2 Изберете **Локација за складирање** и потоа **Копирај на USIM** или **Премести на USIM**.
- 3 Избирајте едно по едно име и допрете **Копирај** или **Избери сè**.

Мапа на мени

Допрете  на почетниот еcran за отворање на **Почетно меню**. Од тука можете да пристапите до останатите менија: **Повици и пораки**, **Забава**, **Услужни програми** и **Поставки**.



Повици и пораки

Контакти

Евиденција на повици

Пораки

E-mail

Бирање

Видео повик



Забава

web'n'walk

Мобилен џубокс

Мобилна телевизија

Фотоапарат

Мои работи

Музика

Игри и апликации

FM радио



Услужни програми

Интернет

Mobile NaviGate

Организатор

Аларм

Календар

Диктафон

Алатки



Поставки

Профили

Поставки за екран

Поставки на телефон

Bluetooth

Поставки за повици

Поставки за допир

Вашиот почетен еcran

Од овој еcran ќе можете да им пристапите на опциите, да започнете повик, да го погледнете статусот на телефонот и многу други операции.

Совети за еcranот на допир

Почетниот еcran е извонредно појдовно место на кое може да започнете да се привикнувате на еcranот на допир.

За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.

- Не притиснувајте премногу силно; еcranот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

- Кога осветлувањето на еcranот ќе се исклучи, притиснете го копчето за напојување или задржете го копчето за отклучување на еcranот на допир за враќање на почетниот еcran.
- Секогаш кога GT505 не се користи, тој според зададените поставки се враќа во режим на заклучен еcran.

Вашиот почетен екран

Брзи копчиња

Брзите копчиња на почетниот екран овозможуваат едноставен пристап со еден допир до најчесто користените функции.



Допрете за да се појави површината за бирање на допир заради упатување на повик. Бројот внесете го на ист начин како и со стандардна тастатура и допрете **Повик** или притиснете го копчето . За да започнете видео повик со дадениот број, притиснете по внесувањето на бројот и изберете **Започни видео повик**.



Допрете за пристап до менито со опции за Пораки. Од тука можете да креирате нова SMS порака.



Допрете за да ги отворите вашите контакти. За пребарување на број кој сакате да го повикате, внесете го името на контактот со помош на тастатурата на допир. Исто така можете да креирате нови контакти или да ги уредите постоечките.



Допрете за да го отворите комплетното Почетно мени кое е поделено на четири подменија. За да ги прегледате останатите опции допрете ги вертикалните картички.

Статусна лента

Статусната лента користи различни икони за прикажување на информации како јачина на сигнал, нови пораки или ниво на батерија, како и дали Bluetooth или GPRS се активни.


Подолу е дадена табела со објаснување на значењето на иконите кои можете да ги видите на статусната лента.

Икона	Опис
	Извршување на повеќе задачи
	Јачина на мрежен сигнал (бројот на цртичките е променлив)
	Нема мрежен сигнал
	Преостанатотраење на батеријата
	Батеријата е празна
	Нова текстуална порака

Икона	Опис
	Нова говорна порака
	Сандачето за влезни пораки е полно
	Неуспешно испраќање на порака
	Алармот е поставен
	Се користи нормален профил
	Се користи профил за надвор
	Се користи бесчуен профил
	Се користи профил за слушалки
	Повиците се пренасочени
	Се користи EDGE
	Roaming
	Вклучен е режимот на летање

Вашиот почетен екран

Икона	Опис	Промена на статусот од статусната лента
	Bluetooth е активен	Допрете ја иконата за моменталниот статус која ги претставува тековните поставки на статусната лента за да отворите резиме на статусот. Се прикажува моменталниот статус на опциите Време, Мрежа, SVC ID, Батерија, Меморија на телефон, Надворешна меморија, Профил, MP3, Bluetooth и Wi-Fi. Можете да поставите Тип на профил, да репродуцирате/паузирате MP3 и да активирате/деактивирате Bluetooth и Wi-Fi.
	Wi-Fi вклучен	
	BGM репродукција	
	BGM пауза	



Користење на Функцијата за извршување на повеќе задачи

Притиснете го копчето за извршување на повеќе задачи за да го отворите менито за извршување на повеќе задачи истовремено. Тука можете да ги погледнете сите апликации кои се извршуваат и да им пристапите со еден допир.

Во која било апликација,

притиснете го копчето за извршување на повеќе задачи и изберете Почетен еcran за да се вратите на почетниот еcran без да ја затворите апликацијата.

Кога некоја апликација работи во заднина (на пр. игра или FM радио), на статусната лента ќе се појави

Кога ќе го притиснете ова копче од почетниот еcran, ќе се прикаже менито на кратенки до некои често употребувани функции.

Повици

Започнување на повик или видео повик

- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со користење на тастатурата. За бришење на цифра притиснете го копчето за бришење.
- 3 Допрете го копчето  за да започнете повикот.
- 4 За да го завршите повикот притиснете го копчето .

СОВЕТ! За да внесете + за меѓународните повици, допрете * двапати.

СОВЕТ! Притиснете го копчето за заклучување/отклучување за да го заклучите еcranот на допир за да се спречи започнувањето повици по грешка.

СОВЕТ! Можете да изберете

Започни видео повик,
Испрати порака, **Зачувай број** или **Пребарај контакти** со додирање на .

Започнување на повик од вашите контакти

- 1 Од почетниот еcran допрете  за да отворите Контакти.
- 2 Допрете Име и внесете ги првите букви од контактот кој сакате да го повикате.
- 3 Од филтрираната листа, допрете го контактот кој сакате да го повикате и изберете го бројот кој ќе се користи доколку се зачувани повеќе броеви.
- 4 Допрете **Повик.**

Одговарање и отфрлање на повик


Кога вашиот телефон звони притиснете го копчето  за да одговорите на повикот.

Допрете  за да го исклучите звонењето. Ова е корисно кога ќе заборавите да го промените профилот на Бесчујно за време на состанок.

Притиснете го копчето  за да го отфрлите влезниот повик.

Повици

Опции за време на повик



Звучник - Допрете за вклучување на звучникот.

Исклучи звук - Допрете за да го исклучите микрофонот така што лицето со кое зборувате не може да ве слуша.

Опции - Изберете од листата дополнителни опции при вршење на повик, вклучувајќи Креирај нова белешка и Оди на пораки, за да можете да ги проверувате вашите пораки и да додавате контакти во текот на повикот. Исто така, оттука можете да го прекинете повикот со допирање на Заврши повик.

- Изберете за пребарување на контактите за време на повик.

- Изберете за додавање уште едно лице во повикот.

- Допрете за отворање на нумеричка тастатура за навигација низ менијата со нумериирани опции. На пр. при бирање на центри за повици или други автоматски телефонски услуги.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции или листата на контакти, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по екранот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

Прилагодување на јачина на звук на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за нагоре и надолу од десната страна на телефонот.

Брзо бирање

Можете да доделите број за брзо бирање на одреден контакт кој често го повикувате.

- 1 Од почетниот еcran допрете  за да отворите Контакти.
- 2 Допрете  и изберете **Брзо бирање**.
- 3 Вашата говорна пошта веќе е поставена како број за брзо бирање 1. Допрете кој било друг број за да му доделите контакт со брзо бирање.
- 4 Ќе се отворат вашите контакти. Со едно допирање на телефонскиот број изберете го контактот на кој сакате да го

доделите тој број.

За да повикате број за брзо бирање, допрете  од почетниот еcran, а потоа притиснете и задржете го доделениот број додека на еcranот не се појави контактот. Повикот ќе се воспостави автоматски и не треба да притиснете **Повик**.

Започнување на втор повик

- 1 За време на иницијалниот повик, допрете  и изберете го бројот кој сакате да го повикувате.
- 2 Внесете го бројот или пребарајте ги вашите контакти.
- 3 Притиснете  за да го започнете повикот.
- 4 Двата повици ќе бидат прикажани на еcranот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.

Повици

- 5 За префлување помеѓу повиците, допрете  и изберете **Замени повик** или притиснете го бројот на повикот на чекање.
- 6 За да го завршите едниот или двета повици притиснете  и изберете **Крај** и потоа **Сè, Задржан** или **Активно**.

СОВЕТ! Повиците можете да ги комбинирате со допирање на "иконата за придружување" и потоа **Придружување**.

Проверете дали вашиот мрежен оператор поддржува конференциски повици.

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Исклучување на DTMF

DTMF ви овозможува користење на нумерички команди за навигација низ менијата во рамките на автоматизирани повици. Зададената вредност на DTMF е вклучено.

За исклучување на DTMF за време на повик (на пр. заради запишување на број) допрете  и изберете DTMF исклучено.

Прегледување на евиденцијата на повиците
Допрете  и изберете **Повици и пораки** и допрете **Евиденција на повици**.

Можете да погледнете:

Сите повици - Приказ на комплетната листа на вашите бирани, примени и пропуштени повици.

Бирани броеви - Приказ на листа на сите броеви кои сте ги повикале.

Примени повици - Приказ на листа на сите броеви кои ве повикале.

Пропуштени повици - Приказ на листа на сите пропуштени повици.

СОВЕТ! Од која било листа за евидентирање на повици допрете  и **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Користење на пренасочување на повици

- 1** Допрете , изберете **Поставки** и изберете **Поставки за повици**.
- 2** Допрете **Пренасочување на повици** и изберете **Говорни повици** и/или **Видео повици**.
- 3** Изберете дали да се пренасочат сите повици, кога линијата е зафатена, кога нема одговор или кога не сте достапни.
- 4** Внесете го бројот кон кој ќе се врши пренасочувањето.
- 5** За активирање допрете **Барање**.

ЗАБЕЛЕШКА: За пренасочувањето на повици се пресметуваат трошоци. За детали ве молиме обратете се до мрежниот оператор.

Повици

СОВЕТ! За исклучување на сите пренасочувања на повици, изберете **Деактивирај сè** од менито **Пренасочување на повици**.

Користење на забрана на повици

- 1 Допрете  , изберете **Поставки** и изберете **Поставки за повици**.
- 2 Допрете **Забрана на повици** и изберете **Видео повици** и/или **Говорни повици**.
- 3 Изберете одредени или сите пет опции:
Сите излезни
Излезни меѓународни
Излезни меѓународни освен матичната земја
Сите влезни
Влезни во странство

4 Внесете ја лозинката за забрана на повици. За оваа услуга ве молиме проверете кај мрежниот оператор.

СОВЕТ! Изберете **Фиксен број за бирање** за вклучување и составување на листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите од фиксната листа за бирање.

Менување на општите поставки за повици

- 1 Допрете  , изберете **Поставки** и изберете **Поставки за повици**.
- 2 Допрете **Општи поставки**. Од тутка ќе можете да ги менувате поставките за:

Отфрлање на повик -

Повлечете го прекинувачот налево за да ја означите листата Отфри. Можете да ја допрете рамката за текст за да изберете: сите повици, одредени контакти или групи, или повици од нерегистрирани броеви (оние кои не се наоѓаат во вашите контакти). Допрете **Зачувавј** за промена на поставките.

Испрати мој број - Изберете дали вашиот број ќе се прикажува кога ќе повикате некого.

Автоматско повторно бирање

- Повлечете го прекинувачот налево за **Вклучено** или надесно за **Исклучено**.

Режим на одговор - Одберете дали сакате да одговарате на повиците со помош на копчето за испраќање или со притиснување на кое било копче.

Минутен потсетник -

Повлечете го прекинувачот налево на **Вклучено** за да чуете тон на секоја минута за време на повик.

BT режим на одговор

- Изберете **Hands-free** за да одговарате на повиците со помош на Bluetooth слушалки, или изберете **Телефон** за да одговарате на повиците со притиснување копче на телефонот.

Зачувавј нов број - Изберете **Да** за да зачувате нов број.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по екранот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

Повици

Менување на поставките за видео повици

- 1** Допрете  , изберете **Поставки за повици** и изберете **Поставки за видео повици**.
- 2** Изберете ги поставките за вашите видео повици. Одлучете дали ќе ја користите опцијата Користи приватна слика и ќе изберете слика, и/или ќе го вклучите огледалото за да се гледате себеси на еcranот за време на видео повик.

Контакти

Пребарување на контакт

Постојат два начини за пребарување на контакт:

Од почетниот екран

- 1 Од почетниот екран допрете  за да отворите Контакти. Допрете Име и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.
- 2 Допрете **Повик** или копчето  за да го започнете повикот.

Од главното мени

- 1 Допрете , изберете **Повици и пораки**.
- 2 Допрете **Контакти** и **Пребарување**.

СОВЕТ! Тастатурата со букви се прикажува кога ќе допрете Име.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на контакти, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по екранот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

Добавање на нов контакт

- 1 Од почетниот екран допрете  и потоа изберете **Креирај нов контакт**.
- 2 Внесете го името и презимето за новиот контакт. Не морате да ги внесете и двете, но морате да внесете барем едно.
- 3 Внесете до пет различни броеви и доделете тип за секој од нив. Изберете помеѓу **Мобилен**, **Домашен**, **Канцеларија**, **Пејзер**, **Факс**, **VT** и **Општо**.
- 4 Додадете e-mail адреси.

Контакти

- 5** Придружете го контактот на една или повеќе групи. Изберете помеѓу **Нема група, Семејство, Пријатели, Колеги, Училиште or VIP.**
- 6** Исто така можете да додадете и **Тон на звонење, Роденден, Почетна страница, Домашна адреса, Име на компанија, Титула на работа, Адреса на компанија и Белешки.**
- 7** Допрете **Зачувaj** да го зачувате контактот.

Креирање на група

- 1** Од почетниот еcran допрете  и изберете ја картичката **Повици и пораки**. Допрете **Контакти** и изберете **Групи**.
- 2** Допрете .
- 3** Изберете **Креирај нова група**.
- 4** Внесете име за вашата нова група.
- 5** Допрете **Зачувaj**.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите кои биле доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

СОВЕТ! Можете да уредите постоечка група со нејзино означување и допирање на .

Менување на поставките за контакти

Можете да ги прилагодите поставките за контакти на начин кој најмногу ви одговара.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по еcranот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

- 1** Од картичката Повици и пораки

допрете **Контакти** и допрете  . Изберете **Поставки**.

2 Од тука можете да ги прилагодите следните поставки:

Поставки на листа на контакти - Можете да изберете дали за контактот прво ќе се прикаже името или презимето. Со помош на копчето за брза наредба можете да изберете Започни говорен повик, Започни видео повик или Испрати порака.

Синхронизирање

- Поврзување со вашиот сервер за синхронизирање на вашите контакти. Погледнете **Синхронизирање на вашите контакти**.

Извези контакти - Копирање на контактите од USIM картичката на телефон или од телефон на USIM картичка. Изберете копирање по еден

контакт, или сите одеднаш. Доколку изберете поединечно копирање, ќе мора да го изберете секој контакт за да го копирате.

Увези контакти - Ова работи на ист начин како Копирање, но контактот ќе биде зачуван единствено на новата локација. Доколку префрлите контакт од USIM картичката на телефонот, тој ќе биде избришен од меморијата на USIM картичката.

Испрати ги сите контакти

преку Bluetooth - Испраќање на сите контакти на друг уред со помош на Bluetooth. Доколку ја изберете оваа опција, од вас ќе биде побарано да вклучите Bluetooth.

Избриши контакти - Бришење на сите контакти. Допрете **Да** доколку сте сигурни дека сакате да го испразните вашиот именик.

Пораки

Пораки

Вашиот GT505 нуди комбинација на SMS, MMS и e-mail во едно интуитивно и практично мени.

Постојат два начини за влез во центарот за пораки:

- 1 Од почетниот экран, допрете  или допрете , потоа изберете **Повици и пораки** и изберете **Пораки**.

Испраќање на порака

- 1 Допрете  потоа **Нова порака** за да се отвори празна порака.
- 2 Оттука можете да изберете **Порака** за испраќање SMS или MMS порака.
- 3 Допрете **Вметнување** за додавање слика, видео запис, звук, нов слайд, тема или друго (Визит картичка, Календар, Белешка, Задача или Моја визит картичка).

- 4 Допрете **Примател** за внесување на бројот на примателот, или допрете ја иконата за пребарување за да ги отворите вашите контакти. Можете да додадете повеќе контакти. Кога ќе завршите, допрете **Испрати**.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок по текстуална порака од 160 знаци.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Доколку во уредувачот за пораки се додаде Слика, Звук, Нов слайд или Тема, ќе се изврши автоматско префрлување во MMS режим за што ќе се пресмета соодветниот трошок.

Внесување на текст

Постојат пет начини за внесување текст:

Тастатура на екран, тастатура, ракопис-екран, ракопис-рамка, ракопис-двојна рамка.

Допрете го еcranот еднаш, по што ќе се појави тастатурата.

 Допрете за вклучување на T9 предвидлив текст.

 Можете да го промените јазикот на пишување.

 Допрете за движење помеѓу тастатурутите за внес на броеви, симболи и текст.

Употребете  за движење помеѓу различните видови тастатури во секој од режимите за внес на текст (на пр. големи или мали букви).

За да внесете празно место допрете .

T9 предвидлив внес

Во T9 режимот ќе видите .

T9 режимот користи вграден речник за препознавање на зборовите кои ги пишувате врз база на внесената секвенца.

Едноставно допрете го нумеричкото копче со буквата која сакате да ја внесете и речникот ќе го предвиди зборот кој сакате да го употребите.

На пример, притиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 за да напишете 'telephone'.

Abc рачно

Во Abc режимот морате повеќе пати да го допрете копчето за да внесете буква. На пример, за да напишете 'hello', допрете 4 двапати, 3 двапати, 5 трипати, 5 повторно трипати и 6 трипати.

Пораки

Поставување на e-mail

Останете поврзани додека сте во движење користејќи e-mail на вашиот GT505. Можете брзо и едноставно да поставите POP3 или IMAP4 e-mail сметка.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по екранот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

- 1 Допрете  од почетниот еcran и допрете **E-mail**.
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Додади сметка**.
- 4 Сега можете да изберете поставки за вашата сметка:
Наслов - Внесете име за сметката.
Моето име - Внесете го вашето име.

Корисничко име - Внесете го корисничкото име за сметката.

Лозинка - Внесете ја лозинката за сметката.

E-mail адреса - Внесете ја e-mail адресата за сметката.

E-mail адреса за одговор

- Внесете ја e-mail адресата за одговор.

Сервер за излезни пораки - Внесете ја адресата на серверот за излезни e-mail пораки

Сервер за влезни пораки - Внесете ја адресата на серверот за влезни e-mail пораки

Макс. големина на прием

- Изберете ограничување на големината на e-mail пораките, максимумот е 2MB.

Тип на пошт. сандаче - Внесете тип на пошт. сандаче, POP3 или IMAP4.

Зачувј на сервер - Изберете дали да се зачуваат e-mail

пораките на серверот. Кaj IMAP4 сметките секогаш се зачувуваат копии.

Зачувай испратени пораки во

- Изберете дали да ги зачувате испратените пораки (кога типот на поштенско сандаче е поставен на IMAP4). Ако типот на поштенско сандаче е POP3, испратените пораки секогаш се зачуваат на телефонот.

Превземи само нови -

Изберете дали да се отфрлат e-mail пораките превземени претходно.

Пристапна точка - Изберете ја пристапната точка за интернет.

Опција за превземање -

Изберете начин на превземање e-mail пораки. Изберете помеѓу Само Заглавие или Сè вклучувајќи тело за POP3, само заглавие, заглавие + тело или сè за IMAP4.

Автоматско превземање

- Изберете дали новите e-mail пораки да се превземаат автоматски.

Напредни поставки -

Изберете дали да ги користите напредните поставки.

Број на SMTP порт - Овој бројично е 25.

SMTP TLS/SSL - Изберете дали да користите TLS/SSL за серверот за излезни пораки.

Порт на сервер за влезни пораки - Обично вредноста е 110 за POP3 сметки и 143 за IMAP4 сметки.

TLS/SSL за влезни пораки

- Изберете дали да користите TLS/SSL за серверот за влезни пораки.

SMTP автентификација

- Изберете ги сигурносните поставки за серверот за излезни пораки

Пораки

SMTP корисничко име - Внесете SMTP корисничко име.

SMTP лозинка - Внесете SMTP лозинка.

APOP сигурно најавување

- Изберете за активирање на APOP сигурно најавување за POP3 сметка. IMAP4 сметките секогаш се поставени на исклучено.

По поставувањето на вашата сметка, таа ќе се појави во листата на сметки во вашиот E-mail фолдер.

Испраќање e-mail со користење на вашата нова сметка

- 1 Допрете **E-mail** во менито Повици и пораки за отворање нова, празна e-mail порака.
- 2 Можете да ја внесете адресата на примателот и да напишете порака. Исто така можете да прикачете слики, видео, звуци или други типови на фајл.
- 3 Допрете **Испрати** и вашата e-mail порака ќе биде испратена.

СОВЕТ! Можете да превземате Word, Excel, PowerPoint и PDF документи на вашиот GT505, за нивно прегледување кога сте во движење.

Менување на e-mail поставките

E-mail поставките можете да ги промените на начин кој најмногу ви одговара.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по еcranот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

- 1 Допрете  од почетниот еcran и изберете **E-mail** и **Поставки за пораки**.
- 2 Можете да ги прилагодите следните поставки:
 - E-mail сметки** - Управување со вашите e-mail сметки.
 - Дозволи одговор на e-mail** - Изберете дали ќе се дозволи испраќање пораки за 'потврда за прочитаност'.

Побарај одговор на e-mail - Изберете дали ќе се побара порака со 'потврда за прочитаност'.

Интервал на превземање

- Изберете колку често вашиот GT505 ќе врши проверка за нови e-mail пораки.

Количина на превземање

- Изберете колку e-mail пораки да се превземаат истовремено.

Вклучи оригинална порака

- Изберете дали во одговорот ќе се вклучи оригиналната порака.

Вклучи прикачен фајл

- Изберете дали во одговорот ќе се вклучи оригиналниот прикачен фајл.

Автоматско превземање

при roaming - Изберете дали автоматски да ги превземате вашите пораки кога сте во странство (roaming).

Пораки

Известување за нова e-mail порака - Изберете дали сакате да бидете известени при прием на нови e-mail пораки.

Потпис - Креирајте потпис за e-mail пораките и активирајте ја оваа функција.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за e-mail пораките.

Големина на пораки при испраќање - Изберете големина на e-mail пораките при испраќање.

Фолдери за пораки

Ќе ја препознаете структурата на фолдери која се користи кај GT505 - навистина е едноставна.

Нова порака - Отворање на нова празна порака.

Влезно сандаче - Сите пораки кои ќе ги добиете се сместуваат во влезното сандаче. Од тука можете да ги прегледувате, бришете

и да извршувате други дејства

- за повеќе детали погледнете

Управување со вашите пораки подолу.

Нацрти - Ако немате време да завршите со пишувањето на пораката, можете да го зачувате тоа што сте го напишале.

Излезно сандаче - Ова е фолдер за привремено сместување на пораките додека се врши нивно испраќање.

Испратено - Пораки кои ќе ги испратите се складираат во овој фолдер.

Мои фолдери - Креирајте фолдери за чување на вашите пораки.

Шаблони - Користете листа на често употребувани шаблони за текстуални и мултимедијални пораки.

Емотикони - Додадете емотикони на вашите пораки.

Поставки - Променете ги поставките за вашите текстуални и мултимедијални пораки.

Користење на шаблони

Креирајте шаблони за SMS и MMS пораките кои најчесто ги испраќате. На телефонот веќе постојат одредени шаблони и доколку сакате можете да ги уредувате.

- 1** Допрете  потоа изберете **Шаблони**.
- 2** Изберете **Текстуални шаблони** или **Мултимедијални шаблони**. Потоа можете да допрете  за опциите **Додади шаблон**, **Избриши** или **Избриши сè**. За уредување на порака едноставно изберете ја, направете ги промените и допрете **Зачувaj**.

Користење на емотикони

Внесете живост во пораките со помош на емотикони. На вашиот телефон ќе најдете некои често користени емотикони.

- 1** Допрете  потоа изберете **Емотикони**.
- 2** Допрете  за опциите **Додади емотикон**, **Избриши** или **Избриши сè**.

Менување на поставките за текстуални пораки

Поставките за пораки на GT505 се дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Овие поставки може да се променат според вашите желби.

Пораки

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по екранот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

Допрете  потоа изберете **Поставки и Текстуална порака**.

Можете да направите промени на:

Центар за текстуални пораки

- Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

Извештај за испорака

- Повлечете го прекинувачот налево за прием на потврда дека пораките се испорачани.

Период на валидност - Изберете колку долго пораките ќе се чуваат во центарот за пораки.

Типови на пораки - Претворете ги текстуалните пораки во **Говор**, **Факс**, **X.400** или **E-mail**.

Кодирање на знаци - Изберете начин на кодирање на знаците. Ова влијае врз големината на пораките а со тоа и врз направените трошоци.

Испрати долг текст како

Изберете испраќање на долги пораки како Повеќекратен SMS или како MMS.

Менување на поставките за мултимедијални пораки

Поставките за пораки на GT505 се дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Овие поставки може да се променат според вашите желби.

Допрете  и потоа изберете **Поставки и Мултимедијална порака**. Можете да направите промени на:

Режим на превземање

Изберете **Матична** или **Roaming мрежа**. Ако потоа изберете Рачно ќе добивате само известувања за

MMS и потоа можете да одлучите дали целосно да ги превземете.

Извештај за испорака - Изберете за овозможување и/или барање на извештај за испорака.

Одговор за прочитаност

- Изберете за овозможување и/или испраќање одговор за прочитаност.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за MMS.

Период на валидност - Изберете колку долго пораката ќе се чува во центарот за пораки.

Траење на слайд - Изберете колку долго слайдот ќе се задржи на екранот.

Време на испорака - Изберете го времето пред да биде испорачана пораката.

Центар за мултимедијални пораки - Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

Менување на другите

поставки

Допрете  , изберете **Поставки** и потоа:

Видео пошта - Допрете  за да дададете нова услуга на видео пошта. За повеќе информации околу достапните услуги обратете се до вашиот мрежен оператор.

Говорна пошта - Допрете  за да дададете нова услуга на говорна пошта. За повеќе информации околу достапните услуги обратете се до вашиот мрежен оператор.

Сервисна порака - Изберете прием или блокирање на сервисни пораки. Можете да ја поставите сигурноста на пораките со креирање на листи на доверливи и недоверливи испраќачи.

Инфо. услуги - Изберете го статусот на прием, јазикот и другите поставки.

Фотоапарат

Брзо фотографирање

- 1** Притиснете го копчето  на десната страна од телефонот.
- 2** Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 3** Малку притиснете го копчето за снимање и во центарот на визирот ќе се појави правоаголник за фокусирање.
- 4** Позиционирајте го телефонот така што објектот на фотографијата ќе можете да го видите во правоаголникот за фокусирање.
- 5** Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 6** Притиснете го копчето за снимање до крај.

Откако ќе ја снимите фотографијата

Снимената фотографија ќе се појави на екранот. Името на сликата ќе се прикаже со четири икони на десната страна.



Допрете за да ја испратите фотографијата како **Порака**, **E-mail** или **Bluetooth**. Погледнете Испраќање на порака и Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS при roaming можат да настанат дополнителни трошоци.

Допрете за да ја употребите сликата како заднина.

Допрете за да го уредите името на избраната слика.

Допрете за да ја уредите сликата со помош на различни алатки.

Допрете за враќање на претходното мени.

Допрете за да ја избришете сликата.

Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија. Тековната фотографија ќе биде зачувана.

Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани фотографии.

Фотоапарат

Основни информации за визирот

Зум

Макро - Вклучете за снимање на фотографии од голема близина.

Блиц - Погледнете Користење на блиц.

Големина

Статус на блиц

Назад - Допрете за враќање на почетниот еcran.

Режим на фотоапарат

1. Избран е режим на фотоапарат.
2. Допрете за да снимите фотографија
3. Повлечете надолу за да се префрлите на видео камера

Видео - Допрете за да се префрлите на видео камера

Галерија

Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете Користење на напредните поставки.

Осветленост - Погледнете Прилагодување на осветленоста.



СОВЕТ! Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист еcran на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За повторно активирање на опциите повторно допрете го екранот.

Користење на блиц

Зададената поставеност на блицот е автоматско вклучување, но постојат и други опции.

1 Изберете  од левата страна на визирот за да влезете во подменито за блиц.

2 Постојат три опции за блиц:
Автоматски - Фотоапаратот ќе направи проценка на достапната светлина заради добивање на добра фотографија и ќе се употреби блицот доколку е потребно.

Секогаш исклучено - Блицот никогаш нема да се користи. Ова е корисно доколку сакате да ја зачувате батеријата.

Секогаш вклучено - Блицот ќе се користи секогаш.

3 Откако ќе ја допрете саканата опција, менито за блиц ќе се затвори автоматски, овозможувајќи ви веднаш да ја

снимите фотографијата.

4 Иконата на статусот за блиц на визирот ќе се промени, во зависност од новиот режим за блиц.

Прилагодување на експозиција

Експозицијата ја дефинира разликата помеѓу светлите и темните делови на една слика. Сликата со низок контраст ќе изгледа замаглено, додека сликата со висок контраст ќе изгледа многу поостро.

1 Допрете .

2 Повлечете го индикаторот за контраст по лентата кон  за пониска експозиција и замаглена слика или кон  за повисока експозиција и поостра слика.

Фотоапарат

Континуирано снимање

- 1 Од визирот, допрете  за да ги отворете сите опции за напредни поставки и изберете **Режим на снимање**, а потоа **Континуирано снимање**.
- 2 Позиционирајте го објектот во визирот и притиснете го копчето за снимање исто како и за нормална фотографија.
- 3 Фотоапаратот ќе направи снимки во брза секвенца.

Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки.

По изборот на опцијата, допрете го копчето **OK**.

Замени фотоапарат - За снимање автопортрети, префрлете се на внатрешниот фотоапарат на телефонот LG GT505.

Големина на слика - Променете ја големината на фотографијата за да заштедите мемориски простор или направете снимка со соодветна големина за контакт. Погледнете **Менување на големината на сликата**.

Режим на сцена - Поставете го фотоапаратот за да се прилагоди кон околината. Изберете помеѓу Автоматски, Ноќе, Портрет, Пејзаж, Плажа, Спорт и Забава.

Ефект на боја - Изберете тон на боја кој сакате да се користи на новата фотографија. Погледнете **Избирање ефект на боја**.

Баланс на белата боја - Изберете помеѓу **Автоматски**, **Блескаво**, **Сончево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Тајмер - Автоматскиот тајмер ви овозможува да го поставите доцнењето по притиснувањето на блендата. Изберете **Исклучено**,

3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.

Режим на снимање - Изберете нормален или континуиран режим на снимање.

Квалитет на слика - Изберете помеѓу **Супер фино, Фино** и **Нормално**. Колку е пофин квалитетот, толку поостра ќе биде фотографијата. Сепак, како резултат ќе се зголеми големината на фајлот, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии.

Автоматски фокус - Изберете начин на фокусирање на фотоапаратот. Изберете помеѓу Автоматски и Рачно.

Стил на преглед - Изберете стил на преглед.

Користена меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите

фотографии на Меморијата на телефон или на Надворешна меморија.

Криење на икони - Изберете автоматско или рачно криење на иконите за поставки на фотоапаратот.

Ублажување на потресите

- Овозможува снимање на фотографија без нестабилност или тресење на фотоапаратот.

Прикажи снимена фотографија

- Изберете дали по снимањето фотографијата ќе се прикаже или не.

Звук на бленда - Изберете еден од четирите звуци за бленда.

Гео-означување - Вклучување/Исклучување

Ресетирај - Одново поставување на сите поставки на фотоапаратот.

Фотоапарат

СОВЕТ! Кога излегувате од фотоапаратот сите вредности се враќаат на зададените, освен големината и квалитетот на сликата. Сите поставки кои не се однапред зададени потребно е повторно да се постават, на пример тонот на бојата. Направете проверка пред снимање на наредната фотографија.

СОВЕТ! Менито за поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на сликата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито за поставки.

Менување на големината на сликата

Со бројот на пиксели расте и големината на фајлот, што значи дека тој ќе зафати повеќе меморија. Доколку сакате да зачувате повеќе слики на телефонот, можете да ја промените резолуцијата за да ги намалите фајловите.

- 1 Користејќи го визирот, допрете  во левиот агол.
- 2 Изберете **Големина на слика** од менито за Преглед.
- 3 Изберете вредност за пикселите помеѓу шесте опции (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) или изберете ја однапред дефинираната големина на заднината.

Избирање ефект на боја

- 1 Користејќи го визирот, допрете  во левиот агол.
- 2 Изберете **Ефект на боја** од менито за Преглед.
- 3 На располагање ви стојат опции за тонот на боја.
- 4 Откако ќе го направите својот избор, менито за тон на боја можете да го затворите со избирање на копчето OK.
Тогаш сте подгответи за фотографирање.

СОВЕТ! Сликата снимена во боја можете да ја промените во црно-бела или сепија, но сликата снимена во црно-бел формат или сепија не можете да ја промените во боја.

Користење на внатрешниот фотоапарат

Вашиот LG GT505 располага со внатрешен фотоапарат/камера со резолуција 640x480 за снимање на видео повици и фотографии.

- 1 За да преминете на внатрешниот фотоапарат допрете , потоа изберете **Замени фотоапарат** од менито Преглед.
- 2 По неколку секунди ќе се забележите себеси во визирот. За снимање на фотографијата, притиснете го страничното копче како иично.

Фотоапарат

СОВЕТ! Внатрешниот фотоапарат има помалку поставки со оглед на тоа дека не поседува блиц ниту можност за прилагодување на чувствителноста. Сепак можете да промените големина на слика, ефект на боја, квалитет на слика, баланс на белата боја и да поставите автоматски таймер со допирање на на ист начин како и кај главниот фотоапарат.

Прегледување на зачуваните фотографии

1 Во режимот за фотоапарат можете да им пристапите на зачуваните фотографии. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

3 Откако ќе ја снимите фотографијата на располагање ви стојат истите опции како и при снимање фотографија со главниот фотоапарат.

4 За да се вратите на главниот фотоапарат допрете , а потоа изберете **Замени** **фотоапарат** од менито Преглед.

Видео камера

Брзо снимање на видео

- 1 Притиснете и задржете го копчето за камера од десната страна на телефонот.
- 2 Алтернативно, допрете  во визирот во режим на фотоапарат за да преминете во видео режим.
- 3 Визирот на видео камерата ќе се појави на еcranот.
- 4 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете ја леката кон објектот што сакате да го снимите.
- 5 Притиснете го копчето за снимање еднаш за да започне снимањето.
- 6 На горниот дел од визирот ќе се појави **Снимање**, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.

- 7 За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .
- 8 За да го запрете снимањето, допрете  на еcranот или уште еднаш притиснете го копчето за снимање.

Видео камера

По снимањето на видео

На еcranот ќе се појави слика која го претставува вашиот видео запис. Името на видео записот ќе се прикаже на долниот дел од еcranот, заедно со четири икони на десната страна.

 Допрете за репродукција на видео записот.

 Допрете за да ја испратите фотографијата како **Порака, Email** или **Bluetooth**. Погледнете Испраќање на порака и Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS при roaming можат да настанат дополнителни трошоци.

 Допрете за да ја употребите сликата како заднина.

 Допрете за да го уредите името на избраната слика.


 Допрете за враќање на претходното мени.

 Допрете за бришење на штотуку снимениот видео запис и потврдете со допирање на **Да**. Визирот повторно ќе се појави.

 Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис. Тековниот видео запис ќе биде зачуван.

 Допрете за приказ на галеријата со зачувани видео записи и слики.

Основни информации за визирот



СОВЕТ! Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист экран на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За повторно активирање на опциите повторно допрете го екранот.

Осветленост - Погледнете Прилагодување на осветленоста.

Зум - Допрете зголемување или за намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.

Големина на слика

Зачувување на меморија на телефон/надворешна меморија

Назад - Допрете за враќање на почетниот экран.

Фотоапарат - Допрете за префрлување на фотоапарат

Режим на видео камера

1. Избран е режимот на видео камера.
2. Допрете за да започне снимањето.
3. Повлечете нагоре за префрлување на фотоапарат

Галерија

Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Видео камера

Прилагодување на експозиција

Експозицијата ја дефинира разликата помеѓу светлите и темните делови на една слика. Сликата со низок контраст ќе изгледа замаглено, додека сликата со висок контраст ќе изгледа многу поостро.

1 Допрете

2 Повлечете го индикаторот за експозиција по лентата, кон за пониска експозиција и позаматена слика, или кон за повисок контраст и поостра слика.

Користење на напредните поставки

Користејќи го визирот, допрете **Поставки** за да ги отворите сите опции за напредни поставки. По изборот на опцијата, допрете го копчето **OK**.

Замени фотоапарат - Префрлете се на внатрешната камера од LG GT505 за да се снимите себеси на видео запис. Погледнете **Користење на внатрешната видео камера**.

Големина на видео запис

- Променете ја големината на видео записот за да заштедите мемориски простор. Погледнете **Менување на големината на видео сликата**.

Режим на сцена - Изберете помеѓу **Автоматски** или **Ноќен режим**.

Ефект на боја - Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед. Погледнете **Избирање тон на боја**.

Баланс на белата боја - Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на видео записот. За да овозможите камерата правилно да го прилагоди

балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите условите на осветленост. Изберете помеѓу **Автоматски**, **Блескаво**, **Сончево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

Квалитет на видео - Изберете помеѓу **Супер фино**, **Фино** и **Нормално**. Колку е пофин квалитетот, толку ќе биде поостра видео сликата. Како резултат ќе се зголеми големината на фајлот, што значи дека во меморијата на телефонот ќе можете да зачувате помалку видео записи.

Траење - Поставете ограничување на траењето на видео записите. Изберете помеѓу **Нормално** и **MMS** за да ја ограничите максималната големина за испраќање преку MMS.

СОВЕТ! Ако изберете MMS траење, изборот на понизок квалитет на слика ќе ви овозможи снимање на подолг видео запис.

Користена меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите видео снимки на Меморија на телефон или на Надворешна меморија.

Глас - Изберете Исклучи звук за снимање на видео без звук.

Криење на икони - Изберете помеѓу автоматско или рачно криење на иконите од менито за камера.

Ресетирај поставки - Ресетирање на сите поставки за видео камерата.

Видео камера

Менување на големината на видео сликата

Со бројот на пиксели расте и големината на фајлот, што значи дека тој ќе зафати повеќе меморија. Доколку сакате да зачувате повеќе видео записи на телефонот, можете да ја промените видео резолуцијата за да ги намалите фајловите.

- 1 Користејќи го визирот, допрете  во левиот агол.
- 2 Изберете **Големина на видео запис** од менито за Преглед.
- 3 Изберете вредност за пикселите помеѓу опциите:
 - 320x240** - Помала големина на сликата, а со тоа и помала големина на фајл. Ова е идеално за зачувување на меморискиот простор.
 - 176x144** - Најмала големина на сликата, а со тоа и најмала големина на фајл.

- 4 Допрете ја иконата за назад за да се вратите на визирот.

СОВЕТ! За софтвер за конверзија на видео форматите, разгледајте го CD дискот кој се испорачува со GT505.

Избирање тон на боја

- 1 Користејќи го визирот, допрете  во левиот агол.
- 2 Изберете **Ефект на боја** од менито за Преглед.
- 3 На располагање ви стојат шест опции за тонот на боја.
- 4 Допрете го тонот на боја кој сакате да го користите.

СОВЕТ! Видео снимено во боја можете да го промените во црно-бел формат или сепија, но видео снимено во црно-бел формат или сепија не можете да го промените во боја.

Користење на внатрешната видео камера

Вашиот LG GT505 располага со внатрешна камера со резолуција 320x240 за видео повици и снимање на видео записи.

- 1 За да преминете на внатрешниот фотоапарат/камера, допрете  и потоа изберете **Замени фотоапарат**.
- 2 По неколку секунди ќе се забележите себеси во визирот. За да започнете со снимањето притиснете го копчето за снимање како и обично, а за запирање на снимањето притиснете го уште еднаш.

- 3 Откако ќе го снимите видео записот, на располагање ви стојат сите опции кои се достапни при снимање на видео запис со главната камера.
- 4 За да се вратите на главниот фотоапарат/камера допрете  и потоа **Замени фотоапарат**.

СОВЕТ! Сепак можете да промените големина на слика, ефект на боја, баланс на белата боја и квалитет со допирање на **Поставки** на ист начин како и кај главната камера.

Гледање на зачуваните видео снимки

- 1 Во визирот, допрете .
- 2 Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
- 3 Допрете го еднаш видео записот за да го зголемите во галеријата. Репродукцијата ќе започне автоматски.

Вашите фотографии и видео снимки

Гледање на вашите фотографии и видео снимки

- 1 Допрете  на еcranот за преглед на фотоапарат.
- 2 Вашата галерија ќе се прикаже на еcranот.
- 3 Допрете ја видео снимката или фотографијата за да ги отворите во целост.

СОВЕТ! Допрете лево или десно за преглед на останатите фотографии или видео снимки.

СОВЕТ! За да избришете фотографија или видео снимка, оторете ја и изберете  . Допрете Да за да потврдите.

Користење на зум при прегледување на фотографија

При прегледување на фотографии, можете да го зголемувате или намалувате приказот.

Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео

За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција, допрете ја лентата за јачина на звук на дното од еcranот по притиснување на симболот за звучник. Алтернативно, користите ги страничните копчиња за јачина на звук.

Поставување на фотографија како заднина

- 1 Допрете ја фотографијата која сакате да ја поставите како заднина за да ја отворите.
- 2 Допрете го екранот за да го отворите менито за опции.
- 3 Допрете го менито за почетен екран.
- 4 Сликата можете да ја зголемувате и намалувате, и да го движите отсечениот дел од сликата со помош на малата слика на дното од екранот.

Уредување на вашите фотографии

На располагање ви стојат бројни опции за доработка на вашите фотографии, нивно менување или едноставно разведрување.

- 1 Отворете ја фотографијата која сакате да ја уредите и допрете за приказ на опциите.
- 2 Допрете ги иконите за да ги измените вашите фотографии:



Отсекување на фотографија. Изберете правоаголно или кружно подрачје на отсекување и движете го прстот по екранот за да ја изберете површината.



Нацртајте нешто на фотографијата со слободна рака. Изберете една од четирите опции за дебелина на линија, а потоа и бојата која сакате да ја користите.

Вашите фотографии и видео снимки

 Додавање текст на сликата. Погледнете **Додавање текст на фотографија.**

 Украсување на фотографиите со печати. Изберете еден од печатите и допрете го местото на фотографијата каде сакате да се стави печатот.

 Бришење на уредувањето кое сте го направиле на сликата. Можете да изберете големина на гумичката која ќе се користи.

 Допрете за да се вратите на галеријата.

 Зачувување на промените кои сте ги направиле на сликата. Изберете дали да ги зачувате промените како **Ажурирај постоечка** или **Нов фајл**. Доколку изберете **Нов фајл** внесете име на фајлот.

 Бришење на уредувањето кое сте го направиле на фотографијата.

 Допрете за отворање на дополнителни опции за ефекти, вклучувајќи **Ротирај**. На располагање ви стојат и понапредни опции за уредување. Погледнете **Додавање акцент на боја** и **Замена на боите на фотографијата**.

 Допрете за примена на опциите за ефект врз фотографијата.

 Ова нуди помош при прилагодувањето на фотографијата снимена со автоматски бои, осветленост итн.



Добавање текст на фотографија

- 1 Од екранот за уредување, допрете **T**.
- 2 Изберете **Текст** за добавање на текст без рамка или изберете еден од облиците за рамка за текст.
- 3 Внесете го вашиот текст со помош на тастатурата и допрете **Зачувaj**.
- 4 Поместете го текстот преку негово допирање и повлекување на саканата позиција.

Добавање ефекти на фотографија

- 1 Од екранот за уредување, допрете .
- 2 На фотографијата можете да примените некоја од бројните опции
- 3 За поништување на ефектот едноставно допрете .

Отсекување на фотографија

- 1 Од екранот за уредување, допрете .
- 2 Изберете го обликот кој сакате да го користите при отсекувањето на сликата.
- 3 Повлечете ја рамката преку делот кој сакате да го отсечете.
- 4 Кога ќе завршите со вашиот избор, допрете .

Вашите фотографии и видео снимки

Додавање акцент на боја на фотографија

- 1 Од еcranот за уредување, допрете .
- 2 Изберете **Акцент на боја**.
- 3 Изберете дел од фотографијата. Сите објекти во тој дел со иста или слична боја ќе бидат поврзани со линија, на пример, нечија коса или џемпер.
- 4 Променете го интензитетот на акцентот со допирање на  и повлекување на маркерот нагоре или надолу по лентата за интензитет.
- 5 Допрете **OK**.
- 6 Од фотографијата ќе се отстранат сите бои освен делот кој е означен за акцент на боја.
- 7 Изберете  за да ги зачувате промените.

Замена на боите на фотографија

- 1 Од еcranот за уредување, допрете .
- 2 Изберете **Замена на бои**.
- 3 Изберете дел од фотографијата. Сите објекти во тој дел со иста или слична боја ќе бидат поврзани со линија. На пример, нечија коса или џемпер.
- 4 Изберете боја.
- 5 Притиснете **OK**.
- 6 Бојата на делот од фотографијата избран за акцентирање на боја ќе се промени во избраната боја.
- 7 Изберете  за да ги зачувате промените.

Мултимедија

Во меморијата на телефонот можете да зачувате разни мултимедијални фајлови заради добивање брз пристап до сите ваши слики, звуци, видео снимки и игри. Исто така можете да зачувате фајлови и на мемориска картичка. Предноста на користење мемориска картичка е ослободувањето простор од меморијата на телефонот.

За пристап на менито за Мултимедија, допрете  и потоа **Забава**. Допрете **Мои работи** за отворање на листа со фолдери во кои се сместени сите ваши мултимедијални фајлови.

Слики

Мои слики содржи листа на слики вклучувајќи ги однапред вчитаните слики на телефонот, сликите преснимени од ваша страна и сликите снимени со фотоапаратот на телефонот.

Мени со опции за Мои слики

Опциите кои ви се достапни во **Мои слики** зависат од типот на сликата која сте ја избрале. За сликите снимени со фотоапаратот достапни се сите опции, но за однапред вчитаните слики достапни се само опциите **Користи како, Печатење, Подреди според и Управувач со меморија**.

Испраќање на фотографија

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Мои слики**.
- 3 Изберете ја сликата која сакате да ја испратите и допрете **Испрати**. Изберете помеѓу **Порака, E-mail или Bluetooth**.

Мултимедија

1 Ако изберете **Порака** или **E-mail**, вашата фотографија ќе биде прикачена на пораката по што ќе можете да пишувате и да ја испратите на вообичаен начин. Ако изберете **Bluetooth**, ќе биде побарано вклучување на Bluetooth по што вашиот телефон ќе ги пребара уредите за испраќање на видео записот.

Користење на слика

Можете да ги користите сликите за заднина, заштитник за екран или дури за идентификување на повикувач.

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Мои слики**.
- 3 Изберете слика и допрете на .
- 4 Допрете **Користи како** и изберете помеѓу:

Тема на главниот экран -

Поставување на заднина за почетниот еcran.

Слика на контакт - Поврзување на сликата со одредено лице од листата на контакти така што сликата ќе се прикаже при повик од тоа лице.

Корекција на вашите слики

Фотографиите со недоволна осветленост може да се прилагодат без намалување на нивниот квалитет.

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Мои слики**.
- 3 Изберете слика, допрете на  и потоа допрете **Интелигентно осветлување**.
- 4 Осветленоста ќе се промени автоматски по што ќе ви се понуди опција за зачувување на новата слика.

Преместување или копирање на слика

Можете да преместувате или копирате слики помеѓу меморијата на телефонот и мемориската картичка. Ова можете да го направите заради ослободување на мемориски простор или за безбедно чување на вашите слики.

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Мои слики**.
- 3 Допрете  и потоа изберете **Премести** или **Копирање**.
- 4 Изберете слика.
- 5 Изберете **Премести** или **Копирање**.

Креирање на слайд шоу

Ако сакате да ги погледнете сите слики на вашиот телефон, можете да креирате слайд шоу за да не мора поединечно да ги отворате сликите.

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Мои слики**.
- 3 Допрете  и потоа **Слајд шоу**.

Звуци

Фолдерот **Мои звуци** содржи Превземени звуци, **Зададени звуци** и **Говорни снимки**. Од тука можете да управувате, испраќате или да поставувате звуци како тонови за свонење.

Мултимедија

Користење на звук

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Мои звуци**.
- 3 Изберете **Зададени звуци** или **Говорни снимки**.
- 4 Изберете звук и ќе започне неговата репродукција.
- 5 Допрете  и изберете **Користи како**.
- 6 Изберете помеѓу **Говорен тон на свонење**, **Видео тон на свонење**, **Тон за порака**, **Вклучување** или **Исклучување**.

Видео

Фолдерот **Мои видеа** прикажува листа на преснимени видео записи и видео записи снимени со вашиот телефон.

Гледање на видео

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Мои видеа**.

- 3 Изберете видео за репродукција.

COBET! GT505 ги поддржува DivX и Xvid форматите за видео репродукција, што нуди достап до поголем број содржини.

Користење на опциите при пауза на видео

Допрете  при режим на пауза и изберете помеѓу:

Испрати - Испраќање на видео снимката во порака, E-mail или преку Bluetooth.

Избриши - Бришење на видео снимката.

Користи како - Овозможува поставување на Говорен тон на свонење или Видео тон на свонење. (Постои ограничување заради големината на видео рамката)

Информации за фајл. -

Прикажување на Име, Големина, Датум, Време, Тип, Траење, Димензија, Заштита и Детали за авторски права.

ЗАБЕЛЕШКА: Кабелот за ТВ излез се купува одделно.

Испраќање на видео запис

- 1 Изберете видео и допрете  .
- 2 Допрете **Испрати** и изберете помеѓу **Порака**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Ако изберете **Порака** или **E-mail**, вашиот видео запис ќе биде прикачен на пораката по што ќе можете да пишувате и да ја испратите на вообичаен начин. Ако изберете **Bluetooth**, ќе биде побарано вклучување на Bluetooth по што вашиот телефон ќе ги пребара уредите за испраќање на видео записот.

Игри и апликации

Можете да превземете нови игри и апликации на вашиот телефон за да се забавувате во слободното време.

Играње на игра

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Игри и апликации** и потоа **Игри**.
- 3 Изберете и допрете на играта за да ја активирате.

Користење на мени за опции за игри

Од фолдерот Игри и апликации, достапни се следните опции:

Подреди според - Подредување на игрите и апликациите според **Датум**, **Големина** или **Име**.

Информации за фајл. - Преглед на информации за играта.

Мултимедија

Флеш содржини

Фолдерот Флеш содржини ги содржи сите ваши однапред вчитани и превземени SWF фајлови.

Прегледување на SWF/ SVG фајл

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Флеш содржини**.
- 3 Изберете фајл за да го прегледате.

Документи

Од Документи во Мои работи, вие ќе можете да ги видите сите фајлови од типот документи. Од тута ќе можете да ги видите Excel, Powerpoint, Word, текстуалните и pdf фајловите.

Прегледување на фајл

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Документи**.
- 3 Изберете документ и допрете **Преглед**.

Префрлување на фајл на вашиот телефон

Bluetooth веројатно е наједноставниот начин за префрлување на фајл од компјутер на вашиот телефон. Исто така можете да користите LG PC Suite преку кабелот за синхронизирање.

За префрлување преку Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на вашиот телефон и на компјутерот и проверете дали тие се меѓусебно видливи.
- 2 Користете го вашиот компјутер за испраќање на фајлот преку Bluetooth.

- 3 Кога фајлот ќе биде испратен вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.
- 4 Фајлот треба да се појави во фолдерот **Документи** или **Друго**.

Друго

Фолдерот **Друго** се користи за чување на фајлови кои не се слики, звуци, видео снимки, игри или апликации. Тој се корист на истиот начин како и фолдерот **Документи**. При префрлувањето на фајловите од компјутер на телефон може да се случи тие да се појават во фолдерот **Друго** заместо во фолдерот **Документи**. Доколку се случи ова, можете да ги преместите фајловите. За да префрлите фајл од Друго во Документи:

- 1 Допрете и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Мои работи** и потоа **Друго**.
- 3 Допрете **Премести**, потоа допрете **Премести** уште еднаш.
- 4 Изберете фајл и допрете .

Креирање на филм

- 1 Допрете и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Фотоапарат** и потоа **Muvée Studio**.
- 3 Допрете за да додадете слика. Допрете ги сликите кои сакате да ги вклучите и потоа изберете **Вметнување**.
- 4 Допрете ја картичката за стил од горниот дел за да изберете стил на филмот.
- 5 Допрете ја картичката за звук од долниот дел за да го промените звукот, на пример mp3 фајл.

Мултимедија

- 6 Допрете го копчето **Репродуцирај** за да ја прегледате содржината која сте ја креирале.
- 7 Допрете  и потоа **Редослед на репродукција** за промена на редоследот.
- 8 Допрете  и потоа **Локација на зачувување** за да изберете каде да го зачувате филмот, и допрете **Траење** за да изберете помеѓу **Се користи за зачувување** и **Се користи за испраќање**.
- 9 За да го зачувате филмот, притиснете на репродукција и потоа допрете ја иконата за зачувување во левиот агол.

Музика

Вашиот LG GT505 има вграден музички плеер со кој можете да ги репродуцирате омилените песни.

За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  и потоа

Забава и Музика. Од тута можете да пристапите до повеќе фолдери:

Последни репродуцирани

- Можете да ги преслушате сите песни кои неодамна сте ги репродуцирале.

Сите песни - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон.

Изведувачи - Пребарување на музичката збирка по изведувач.

Албуми - Пребарување на музичката збирка по албум.

Жанрови - Пребарување на музичката збирка по жанр.

Листи за репродукција - Ги содржи листите за репродукција кои сте ги креирале.

Мешање на песни - Можете да ја слушате музиката по случаен редослед.

Префлување на музика на вашиот телефон

Наједноставниот начин за префлување на музика на телефонот е преку Bluetooth или преку кабелот за синхронизирање.

Исто така можете да користите LG PC Suite. За префлување преку Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на двета уреди и проверете дали тие се меѓусебно видливи.
- 2 Изберете го музичкиот фајл на другиот и изберете испраќање преку Bluetooth.
- 3 Кога фајлот ќе биде испратен вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.

- 4 Фајлот треба да се појави во **Музика > Сите песни**.

Репродукција на песна

- 1 Допрете и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Музика** и потоа **Сите песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате и допрете **Репродуцирај**.
- 4 Допрете за паузирање на песната.
- 5 Допрете за да скокнете на наредната песна.
- 6 Допрете за да скокнете на претходната песна.
- 7 Допрете за да се вратите на менито за **Музика**.

Мултимедија

Креирање листа за репродукција

Можете да креирате сопствени листи за репродукција со правење избор на песни од фолдерот **Сите песни**.

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Музика** и потоа **Листи за репродукција**.
- 3 Допрете **Нова листа за репродукција**, внесете го името на листата и допрете **Зачувјај**.
- 4 Ќе се прикаже фолдерот Сите песни. Допрете ги сите песни кои сакате да ги вклучите во вашата листа; веднаш до имињата на песните ќе се појави знак за штиклирање.
- 5 Допрете **Готово**. За репродукција на листа, селектирајте ја и допрете Репродуцирај.

ЗАБЕЛЕШКА: За да додадете

втора листа, допрете  и потоа **Нова листа за репродукција**.

Бришење листа за репродукција

- 1 Допрете  и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **Музика** и потоа **Листи за репродукција**.
- 3 Допрете  и потоа **Избриши** или **Избриши сè** за да ги избришете сите листи.

Користење на радио

Вашиот LG GT505 располага со FM радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото ќе треба да ги вметнете слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки (ова е истиот приклучок на кој се поврзува полначот).

Пребарување на станици

Можете да наместите радио станици на телефонот со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали за да не морате повторно да ги барате.

За автоматско пронаоѓање:

- 1 Допрете и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **FM радио** и потоа .
- 3 Допрете **Автоматско скенирање** и потоа **Да**.

Најдените станици автоматски ќе бидат доделени на броевите на каналите во вашиот телефон.

ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со користење на тркалцето прикажано покрај радио фреквенцијата.

Ресетирање на каналите

- 1 Допрете и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **FM радио** и потоа .
- 3 Изберете **Ресетирај** за да го ресетирате тековниот канал или изберете **Ресетирај сè** за ресетирање на сите канали.

Слушање радио

- 1 Допрете и потоа **Забава**.
- 2 Допрете **FM радио** и потоа допрете го бројот на каналот за станицата која сакате да ја слушате.

СОВЕТ!

За да го подобрите приемот на радио, раширете го кабелот за слушалките кој служи како радио антена.

Организатор

Добавање на настан во вашиот календар

- 1** Од почетниот екран изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Календар**.
- 2** Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.
- 3** Допрете  и потоа **Додади настан**.
- 4** Допрете **Категорија** и потоа изберете помеѓу **Состанок**, **Годишнина** или **Роденден**. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате да започне настанот.
- 5** За состаноците и годишнините внесете го времето и датумот на завршување на настанот во долните две квадратчиња за време и датум.

- 6** Ако сакате да додадете тема или забелешка за вашиот настан, допрете **Забелешка** и внесете ја забелешката.
- 7** Поставете **Аларм** и **Повторување**.
- 8** Изберете **Зачувaj** и настанот ќе биде зачуван во календарот. Правоаголен курсор во боја ќе го означи денот со зачувани настани и во времето на почетокот на настанот ќе чуете звонење, за подобро организирање на настаните.

СОВЕТ! Можете да поставите празник во вашиот календар. Допрете ги празничните денови еден по еден, потоа допрете  и изберете **Постави празник**. Секој ден ќе добие зелена боја.

Менување на зададениот приказ на календарот

- 1 Од почетниот екран изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Организатор**. Изберете **Поставки**.
- 2 Допрете **Календар** и изберете **Месечен приказ** или **Неделен приказ**.
- 3 Поставете **Неделата започнува во**.
- 4 Притиснете **Зачувaj** за да го потврдите вашиот избор.

Добавање запис во вашата Листа на задачи

- 1 Од почетниот екран изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Организатор**.
- 2 Изберете **Задачи** и допрете **Додади задача**.
- 3 Поставете датум за задачата, додадете белешки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Зачувайте ја задачата со избирање на **Зачувaj**.

Споделување на задача

- 1 Од почетниот екран изберете  , потоа **Услужни програми** и изберете **Организатор**. Изберете **Задачи**.
- 2 Изберете ја задачата која сакате да ја споделите и потоа допрете .

Организатор

- 3 Изберете **Испрати**. Можете да изберете споделување на задачата преку **Текстуална порака**, **Мултимедијална порака**, **E-mail** или **Bluetooth**.

СОВЕТ! Можете да го архивирате и да го синхронизирате вашиот календар со вашиот компјутер.

Користење на алатката за наоѓање на датуми

НАОЃАЊЕ НА ДАТУМИ е практична алатка која пресметува кој ќе биде датумот по истекот на одреден број на денови. На пример, 60 денови од 10.10.07 ќе биде 09.12.2007.

Ова е многу практично за водење картички за рокови.

- 1 Од почетниот еcran изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Организатор**.

- 2 Изберете **Наоѓање на датуми**.
- 3 На картичката **Од** поставете го саканиот датум.
- 4 На картичката **По** поставете го бројот на денови.
- 5 Подолу ќе се прикаже **Краен датум**.

Поставување на аларм

- 1 Од почетниот еcran изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Аларми**.
- 2 Допрете **Додади аларм**.
- 3 Поставете го времето во кое би сакале да се активира алармот и допрете **Зачувјај**.
- 4 Изберете дали сакате алармот да се повторува Дневно, Пон - Пет, Пон - Саб, Саб - Нед, Освен на празник или Изберете работен ден. Иконите го прикажуваат одбраниот ден во неделата.

- 5** Изберете **Тип на аларм** за да изберете тип за вашиот аларм.
- 6** Допрете **Своно на аларм** и потоа изберете своно. За да го преслушате звукот допрете го и потоа допрете .
- 7** Додадете белешка за алармот.
- 8** Конечно, можете да го поставите интервалот на одложување на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или исклучено.
- 9** Откако ќе го поставите алармот, допрете **Зачувaj**.
- 10** За да го исклучите алармот, можете да изберете одложување или запирање.

СОВЕТ! Допрете ја иконата за вклучување/исклучување од десната страна на алармот.

Добавање на белешка

- 1** Од почетниот еcran изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Организатор**. Изберете **Белешки**.
- 2** Допрете **Додади белешка**.
- 3** Внесете ја вашата белешка и изберете **Зачувaj**.
- 4** Вашата белешка ќе се појави на еcranот наредниот пат кога ќе ја отворите апликацијата **Белешки**.

СОВЕТ! Можете да уредите постоечка белешка. Изберете ја саканата белешка и внесете ги промените.

Организатор

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или други звуци.

- 1 Допрете  и потоа **Услужни програми**.
- 2 Допрете **Диктафон** потоа  и изберете помеѓу:

Поставки > Траење

– Поставување на траење на снимката. Изберете помеѓу **MMS, 1 мин.** или **Без ограничување**.

Поставки > Квалитет

– Изберете го квалитетот на звукот. Изберете помеѓу Супер фино, Фино или Нормално.

Оди во звуци – Отворање на фолдерот Говорни снимки во **Мои звуци**.

Снимање на звук или говор

- 1 Допрете  и потоа **Услужни програми**.
- 2 Допрете **Диктафон**.
- 3 Допрете  за да започне снимањето.
- 4 Допрете  за запирање на снимањето.
- 5 Допрете  за да ја преслушате вашата снимка.



Испраќање на говорна

снимка

- 1 Откако ќе завршите со снимањето, допрете  .
- 2 Допрете **Испрати** и изберете помеѓу **Порака**, **E-mail** или **Bluetooth**. Ако изберете **Порака** или **E-mail**, снимката ќе биде прикачена на пораката по што ќе можете да пишувате и да ја испратите на вообичаен начин. Ако изберете **Bluetooth**, ќе биде побарано вклучување на **Bluetooth**.

ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе завршите со снимањето, допрете  и изберете **Испрати**, **Фајлови**, **Избриши**, **Користи како** (за користење на снимката како тон за свонење), **Поставки** или **Оди во звуци**.

Користење на калкулаторот

- 1 Од почетниот еcran изберете  , потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Алатки**.
- 2 Изберете **Калкулатор**.
- 3 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 4 За едноставни пресметки, допрете ја потребната функција $(+,-,\times,\div)$, проследена со $=$.
- 5 За посложени пресметки, допрете  и изберете помеѓу **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **In** или **exp**.

Организатор

Конвертирање на единица

- 1 Од почетниот еcran изберете  , потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Алатки**.
- 2 Изберете **Конвертор**.
- 3 Изберете дали сакате да конвертирате **Валута**, **Површина**, **Должина**, **Тежина**, **Температура**, **Волумен** или **Брзина**.
- 4 По ова можете да ја изберете единицата и да ја внесете вредноста која сакате да ја конвертирате, а потоа и единицата во која сакате да конвертирате.
- 5 Соодветната вредност ќе се прикаже на еcranот.

Користење на штоперката

- 1 Од почетниот еcran изберете  , потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Алатки**.
- 2 Изберете **Штоперка**.
- 3 Допрете **Активирање** за активирање на тајмерот.
- 4 Допрете **Циклус** за мерење на времето на циклусот.
- 5 Допрете **Стоп** за запирање на тајмерот.
- 6 За повторно вклучување на штоперката од времето кога сте ја сопреле допрете **Продолжи**, или допрете **Ресетирај** за да започнете од почеток.

Добавање на град во светското време

- 1 Од почетниот екран изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Алатки**.
- 2 Изберете **Светски часовник**.
- 3 Допрете ја иконата  и потоа допрете **Додади град**. Започнете да го внесувате името на потребниот град и тоа ќе се прикаже на еcranот.
- 4 Допрете го градот за да го изберете и тој ќе се додаде во листата на Светско време.

Помошник за трчање

Без оглед дали пешачите или трчате, GT505 ви нуди прецизни информации вклучувајќи растојание и време, и води дневник за вежбање користејќи напредна GPS технологија.

- 1 Од почетниот екран изберете  потоа допрете **Услужни**

програми и изберете **Алатки**.

- 2 Изберете **Помошник за трчање**.
- 3 Допрете << >> за да поставите Растојание или Време за трчање.
- 4 Редовниот сигнал можете да го вклучите или исклучите.
- 5 Кога ќе изврши GPS поврзување, копчето за почеток ќе засвети. Допрете  за почеток.
 -  - копче Ресетирај
 -  - копче Почеток
 -  - копче Пауза
 -  - копче СтопРедовен сигнал - Телефонот испушта звучен сигнал во одредени интервали на растојание или време за да ви помогне да го следите движењето без да гледате на еcranот.

PC синхронизација

Режим Секогаш прашај

Доколку го поставите режимот "Секогаш прашај" како зададен, телефонот од вас ќе побара при секое поврзување со PC преку податочен кабел да изберете вид на USB поврзување. Доколку го оневозможите режимот "Секогаш прашај", ќе се користи начинот на поврзување кој рачно сте го избрале во Мени - Поставки - Поврзување - USB режим и некоја од опциите **Мемориски уред**, **PC suite** или **Синхронизација на музика**.

Можете да го синхронизирате вашиот PC со вашиот телефон за усогласување на сите поважни детали и датуми, но исто така и за правење на резервна копија на вашите фајлови.

Инсталирање на LG PC Suite на вашиот компјутер

- 1 Од почетниот еcran притиснете и изберете **Поврзување**.
- 2 Изберете режим **USB поврзување** и кликнете на **OK**.
- 3 Вметнете го испорачаниот CD диск во вашиот PC. Кликнете на LG PC Suite Installer откако ќе се појави на екранот.
- 4 Изберете го јазикот на кој сакате да биде инсталирањето и кликнете на **OK**.
- 5 Следете ги упатствата од еcranот за комплетирање на LG PC Suite Installer волшебникот.
- 6 Откако ќе заврши инсталирањето, на десктоп површината ќе се појави LG PC Suite икона.

Поврзување на вашиот телефон и РС

- 1 Поврзете го USB кабелот со вашиот телефон и со РС.
- 2 Кликнете двапати на **LG PC Suite** иконата на десктоп површината.
- 3 Кликнете на **Connection Wizard** и потоа **USB**.
- 4 Кликнете на **Next**, потоа повторно **Next** и **Finish**.
Телефонот и вашиот РС сега се поврзани.

Архивирање и враќање на информациите од телефонот

- 1 Поврзете го вашиот телефон со РС како што е прикажано погоре.
- 2 Кликнете на иконата **Архивирање** и изберете **Архивирање** или **Враќање**.

- 3 Изберете дали сакате да ги архивирате податоците за **Содржина** и/или за **Тел.именик/Распоред/Задачи/Белешки**. Изберете ја локацијата каде би сакале да ги архивирате или од каде би сакале да ги вратите информациите. Кликнете на **OK**.
- 4 Вашите информации ќе бидат архивирани.

PC синхронизација

Прегледување на фајловите од телефонот на PC

- 1 Поврзете го вашиот телефон со PC како што е прикажано погоре.
- 2 Кликнете на иконата **Управување со фајлови**.
- 3 Сите документи, флеш содржини, слики, звуци и видео снимки кои сте ги зачувале на телефонот ќе бидат прикажани на еcranот во фолдерот за LG телефонот.

СОВЕТ! Прегледувањето на содржината на вашиот телефон на PC ќе ви помогне да ги средите фајловите, да ги организирате документите и да ги отстраните непотребните содржини.

Синхронизирање на вашите контакти

- 1 Поврзете го вашиот телефон со PC.
- 2 Кликнете на иконата **Управување со контакти**.
- 3 Вашиот PC ќе ги преземе и ќе ги прикаже сите контакти зачувани на USIM картичката и телефонот.
- 4 Кликнете на **Фајл** и изберете **Зачувaj**. Сега можете да изберете каде сакате да ги зачувате вашите контакти.

ЗАБЕЛЕШКА: За архивирање на контактите зачувани на USIM картичката, кликнете на фолдерот на SIM картичката на левата страна од PC еcranот. Кликнете со десното копче на глувчето на некој од вашите контакти и изберете **Избери сè**, потоа **Копирај** или **Премести во меморија на телефон**.

По десното кликнување на вашите контакти изберете **Копирај во контакти**. Сега кликнете на фолдерот **Телефон** на левата страна од еcranот и сите ваши броеви ќе бидат прикажани.

Синхронизирање на вашите пораки

- 1** Поврзете го вашиот телефон со РС.
- 2** Кликнете на иконата **Пораки**.
- 3** Сите пораки од вашиот РС и од телефонот ќе бидат прикажани во фолдери на еcranот.
- 4** Користете ја лентата со алатки од еcranот за уредување и организирање на пораките.

Користење на телефонот како мемориски уред

Вашиот телефон може да се користи како мемориски уред само ако имате вметнато мемориска картичка.

- 1** Откачете го телефонот од вашиот РС.
- 2** Од почетниот еcran изберете  , потоа допрете **Поставки** и изберете **Поставки на телефон**.
- 3** Изберете **Поврзување** и потоа режим **USB поврзување**.
- 4** Допрете **Мемориски уред**.
- 5** Поврзете го вашиот телефон со РС. На телефонот ќе се прикаже: **Поврзување како мемориски уред...** и потоа **Поврзано како мемориски уред**. Немојте да ја прекинувате врската за време на трансферот.

PC синхронизација

6 На вашиот компјутер автоматски ќе се отвори фолдер на отстранлив диск, или пак два фолдери доколку сте вметнале мемориска картичка, прикажувајќи ги сите фолдери на телефонот или мемориската картичка.

ЗАБЕЛЕШКА: Телефонот мора да биде откачен од вашиот PC за да се иницијализира постапката за мемориски уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Со постапката за мемориски уред се пренесуваат само содржините од мемориската картичка, а не и од телефонот. За пренесување на содржините од меморијата на телефонот (на пр. контактите) ќе треба да извршите PC синхронизација.

Интернет

web'n'walk

Поврзувањето на интернет со помош на мобилен телефон никогаш не било толку лесно. web 'n' walk е вашиот интернет портал од T-Mobile.

На web'n'walk можете едноставно да му пристапите преку менито **Забава** со допирање на иконата web 'n' walk.

Мобилна телевизија

Со функцијата Мобилна ТВ, не мора да се грижите заради пропуштањето на омилените емисии.

Каналите на Мобилна ТВ вклучуваат пет канали во живо, комплетни епизоди и однапред снимени емисии.

Изберете  , допрете **Забава** и потоа изберете **Мобилна ТВ**. Ќе се изврши префрлување на електронски водич за програми на Мобилна ТВ.

Изберете го каналот кој сакате да го гледате.

Изберете ја саканата опција и кликнете на 'Прифати'</g>

Забелешка: При поврзувањето на оваа услуга се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги трошоците за пренос на податоци кај T-Mobile.

Мобилен цубокс

Превземете ги најновите омилени песни кога сте во движење.

Откако ќе купите песна преку мобилен телефон, ќе можете да ја превземете на вашиот телефон и на РС, и да ја снимите на CD диск без дополнителен трошок. (во зависност од содржината и операторот)

Од почетниот екран изберете **Забава** и изберете **Мобилен цубокс**.

Забелешка: При поврзувањето на оваа услуга се пресметува

Интернет

дополнителен трошок. Проверете ги трошоците за пренос на податоци кај T-Mobile.

Користење на вашиот телефон како модем

Вашиот GT505 може да послужи како модем за вашиот PC, овозможувајќи ви пристап до e-mail и интернет кога не можете да се поврзете преку жица. Можете да користите USB кабел или Bluetooth.

Користење на USB кабел:

- 1 Инсталирајте го LG PC Suite пакетот на вашиот PC.
- 2 Поврзете го вашиот GT505 на PC со помош на USB кабел и активирајте го LG PC Suite софтверот.
- 3 Кликнете на **Communication** на вашиот PC. Потоа кликнете на **Settings** и изберете **Modem**.

4 Изберете **LG Mobile USB Modem** и изберете **OK**.

Модемот ќе се прикаже на еcranот.

5 Кликнете **Connect** и вашиот PC ќе се поврзе преку GT505.

Користење на Bluetooth:

- 1 Bluetooth треба да биде поставен на **Вклучено** и **Видливо** на вашиот PC и на GT505.
- 2 Впарате ги вашиот PC и GT505 така што за поврзување биде потребна лозинка.
- 3 Користете **Connection wizard** од LG PC Suite за креирање на активна Bluetooth врска.
- 4 Кликнете на **Communication** на вашиот PC. Потоа кликнете на **Setting**.
- 5 Кликнете **Modem**.

- 6** Изберете **Standard Modem over Bluetooth link** и кликнете на **OK**. Модемот ќе се прикаже на еcranот.
- 7** Кликнете **Connect** и вашиот PC ќе се поврзе преку GT505.

Интернет

Интернет ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон. Без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

Пристап до интернет

- 1** Од почетниот екран изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Интернет**.
- 2** За да пристапите директно до почетната страница на пребарувачот, изберете **Почетна страница**.

Алтернативно изберете **Внесете адреса**, внесете ја саканата URL адреса и изберете **Поврзување**.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на оваа услуга и превземењето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Додавање и пристап кон вашите означени страници

За едноставен и брз пристап до омилените веб-страници, можете да давате означени страници и да снимате веб-страници.

- 1** Од почетниот екран изберете  , потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Интернет**.
- 2** Изберете **Означени страници**. На еcranот ќе се појави листа на вашите Означени страници.

Интернет

- 3** За да додадете нова означена страница, изберете  и допрете **Додади означена страница**. Внесете го името на означената страница и потоа URL адресата.
- 4** Допрете **Зачувaj**. Вашата Означена страница ќе се појави во листата на означени страници.
- 5** За да пристапите до означената страница едноставно допрете ја страницата и потоа допрете **Поврзување**. Ќе се изврши поврзување на означената страница.

Користење на RSS читач

RSS (Really Simple Syndication) е семејство на формати на веб-содржини кои се користат за објавување содржини кои често се ажурираат, како блогови, наслови од вести или podcast содржини. RSS документот,

наречен "feed", "web feed" или канал, содржи резиме на содржината од придружениот веб-сајт или пак целиот текст. RSS им овозможува на луѓето да бидат во тек со омилените веб-сајтови на автоматизиран начин кој е поедноставен од рачното проверување. Корисникот се регистрира на каналот со внесување на линкот на каналот во читачот или со кликување на RSS иконата во пребарувачот со што се отпочнува процесот на регистрирање. Читачот редовно врши проверка на каналите на кои корисникот е регистриран, превземајќи ги сите ажурирани содржини кои ќе ги пронајде.

Зачувување на страница

- 1 Пристапете до веб-страница како што е прикажано погоре.
- 2 Допрете  и изберете **Зачувай ја оваа страница.**
- 3 Внесете име за веб-страницата за полесно препознавање.
- 4 Допрете **Зачувай.**

СОВЕТ! Ова мени ќе ви овозможи и уредување на насловите на зачуваните страници, поставување или отстранување на заштита за екранските белешки и бришење на зачуваните страници.

Приступ до зачувана страница

- 1 Од почетниот еcran изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Интернет.**
- 2 Изберете **Зачувани страници.**
- 3 Изберете ја страницата која сакате да ја погледнете и таа ќе се отвори.

Прегледување на историјата на пребарувачот

- 1 Од почетниот еcran изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Интернет.** Изберете **Претходно.**
- 2 Ќе се прикажат веб-страниците кои се последни отворени. За да пристапите на некоја од овие страници, едноставно изберете го саканиот елемент.

Интернет

Менување на поставките на веб-пребарувачот

- 1** Од почетниот еcran изберете  потоа допрете **Услужни програми** и изберете **Интернет**. Изберете **Поставки**.
- 2** Можете да изберете уредување на **Профили**, **Поставки за изглед**, **Cache**, **Cookies**, **Сигурност** или **Ресетирај поставки**.
- 3** Можете едноставно да ги вклучите или исклучите овие опции со допирање на иконата за прекинувач.

Поставки

Во рамките на овој фолдер можете да ги поставувате параметрите за да го прилагодите GT505 кон вашите желби.

Менување на поставките за еcranот

- 1 Допрете  и потоа изберете **Поставки**.
- 2 Допрете **Поставки за еcran** и потоа изберете помеѓу:

Заднина - Изберете ја темата за почетниот еcran.

Бирање - Прилагодете ја големината и бојата на бројките.

Фонт - Прилагодете ја големината на фонтовите.

Задно осветлување - Изберете го времето на задржување на задното осветлување.

ЗАБЕЛЕШКА: Колку подолго е вклучено задното осветлување, толку повеќе се троши батеријата и можеби ќе треба почесто да ја дополнувате.

Осветленост - Прилагодете ја осветленоста на еcranот.

Тема - Брза промена на целиот изглед на еcranот.

Поздравна порака - Вклучете или исклучете ја поздравната порака и напишете го нејзиниот текст.

Изберете слика за **Влезни повици**, **Излезни повици**.

- 3 Допрете **Зачувaj** за да ги зачувате поставките.

Персонализирање на вашите профили

Вашиот профил можете брзо да го промените од почетниот еcran. Едноставно допрете ја иконата за резиме на статусот и допрете ја картичката на профилот.

Преку менито за поставки можете да ги персонализирате сите параметри на профилите.

- 1 Притиснете  и потоа изберете **Поставки**.

Поставки

- 2** Допрете **Профили** и потоа изберете го профилот кој сакате да го уредите.
- 3** Потоа ќе можете да ги промените сите опции за звуци и сигнали кои се достапни во листата, вклучувајќи **Говорен/Видео тон на свонење и Јачина на звук, Сигнали за порака** и друго.

Менување на поставките на телефонот

Уживајте во слободата која ви ја нуди GT505 за прилагодување кон вашите желби.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по еcranот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи ќе станат видливи.

1 Допрете  и потоа изберете **Поставки**.

2 Допрете **Поставки на телефон** и потоа изберете од листата подолу.

Датум и време -

Прилагодување на поставките за датум и време или избирање на автоматско ажурирање на времето кога патувате.

Заштеда на енергија - Се користи за **Вклучување** и **Исклучување** на фабрички поставените поставки за заштеда на енергија.

Јазици - Менување на јазикот на еcranот од вашиот GT505.

Автоматско заклучување на копчињата - Автоматско заклучување на тастатурата на почетниот еcran.

Сигурност - Прилагодете ги сигурносните поставки, вклучувајќи ги PIN кодовите и

заклучувањето на телефонот.

Поврзување - Ве молиме погледнете на наредната страница.

Управувач со меморија

- Погледнете **Користење на управувачот со меморија**.

Ресетирај поставки - Враќање на сите поставки на нивните фабрички вредности.

Информации - Приказ на техничките информации за вашиот GT505.

Менување на поставките за допир

Допрете  и потоа **Поставки**.

Изберете **Поставки за допир**.

За да ја ресетирате допирната површина и да го олесните нејзиното користење, изберете **Калибрација на тастатура**.

на допир и допрете ги малите крстови. Кога ќе бидете задоволни со поставките, зачувајте ги.

Изберете **Ефект при допир на еcran** за да ги ресетирате опциите за **Тип**, **Тон** и **Вибрации** при допир.

Менување на поставките за поврзување

Вашите поставки за поврзување веќе се поставени од мрежниот оператор, така што веднаш ќе можете да започнете со користење на телефонот. Ако сакате да промените одредени поставки, користете го ова мени.

Допрете  и потоа **Поставки**.

Допрете **Поставки на телефон** и потоа **Поврзување**.

Мрежни поставки - Вашиот GT505 автоматски се поврзува на вашата претпочитана мрежа. За промена на овие поставки користете ја оваа опција.

Интернет профил - Поставување на профили за поврзување на интернет.

Поставки

Пристапна точка - Вашиот мрежен оператор веќе ги има зачувано овие информации. Преку ова мени можете да додадете нови пристапни точки.

GPS вид - Изберете **GPS со поддршка** или **Самостојно**.

GPS

- GPS технологијата за пронаоѓање на локациите употребува информации од сателитите во земјината орбита.
- Приемникот ја проценува оддалеченоста до GPS сателитите врз основа на времето потребно сигналите да дојдат до него, а потоа таа информација ја користи за да утврдување на својата локација.
- Тоа може да трае од неколку секунди до неколку минути.

- GPS со поддршка (A-GPS) на овој мобилен телефон се употребува за превземање податоци за помош при одредување на локацијата, кои се примени преку врската за пренос на податоци во пакети.
- Овие податоци за помош се превземаат од серверот за услуги единствено кога има потреба.
- Снимете фотографии за локацијата каде се наоѓате и означете ги со информации за локацијата.

Забелешка: GPS услугата има толеранција на грешка и не може работи во згради или под земја.

USB поврзување - режим

- Синхронизирајте го вашиот GT505 со помош на LG PC Suite софтверот за копирање на фајлови од телефонот.
Ако ја користите функцијата Синхронизација на музика со Windows Media Player, во ова мени изберете Синхронизација на музика. Синхронизацијата на музика е достапна само за музички содржини. Ако сакате да извршите синхронизација со надворешната меморија, можете да користите 'Надворешна меморија' како главна меморија. Ако сакате да извршите синхронизација со внатрешната меморија, можете да користите 'Внатрешна меморија' како главна меморија.

Услуга за синхронизација

- Функцијата Синхронизација со сервер овозможува синхронизирање на податоците од телефонот со податоците на сервер како на пр. информации за адреси на контакти, распореди, задачи и белешки - преку безжична мрежа.

Streaming поставки - Вашиот мрежен оператор веќе ги има зачувано овие информации. Доколку сакате, можете да ги промените.

Java поставки - Ви овозможува да поставите Профили.

Поставки

Користење на управувачот со меморија

Вашиот GT505 има три достапни мемории: на телефон, на USIM картичка и на надворешна мемориска картичка (можеби ќе треба одделно да купите мемориска картичка). Можете да го користите управувачот со меморија за да одредите колку меморија се користи и уште колку простор ви преостанува.

Допрете  и потоа допрете

Поставки. Изберете **Поставки на телефон** и потоа **Управувач со меморија.**

Општа меморија на телефон

- Погледнете ја меморијата достапна на GT505 за Слики, Звуци, Видео, Флеш, MMS, E-mail, Java апликации и друго.

Резервирана меморија

на телефон - Погледнете ја меморијата достапна на вашиот телефон за SMS, Контакти, Календар, Листа на задачи, Белешки, Аларми, Попис на повици, Означени страници и Разно.

USIM меморија - Погледнете ја меморијата достапна на вашата USIM картичка.

Надворешна меморија

- Погледнете ја меморијата достапна на вашата надворешна мемориска картичка (можеби ќе треба одделно да купите мемориска картичка).

Поставки на главна меморија

- Изберете ја саканата локација за зачувување на елементите.

Користење на режимот на летање

Вклучете го режимот на летање со избирање на  и потоа **Поставки**. Допрете **Профили** и изберете **Режим на летање**. Режимот на летање не дозволува започнување на повици, поврзување на интернет, испраќање пораки или користење на Bluetooth.

Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth

Bluetooth нуди одличен начин за испраќање и примање на фајлови бидејќи не се потребни жици, а поврзувањето е брзо и едноставно. Можете да се поврзете и со Bluetooth слушалки за започнување и примање на повици.

За испраќање на фајл:

- 1** Отворете го фајлот кој сакате да го испратите - типично ова ќе биде фотографија, видео или музички фајл.
- 2** Допрете  и изберете **Испрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3** Допрете **Да** за вклучување на Bluetooth.
- 4** Ако веќе сте го впариле Bluetooth уредот, вашиот GT505 нема автоматски да пребарува други Bluetooth уреди. Ако не сте го направиле тоа, вашиот GT505 ќе ги пребара другите Bluetooth уреди во рамките на дометот.
- 5** Изберете го уредот кон кој сакате да го испратите фајлот и допрете **Избор**.
- 6** Вашите фајлови ќе бидат испратени.

Поставки

СОВЕТ! Следете ја лентата за напредок за да проверите дали фајлот е испратен.

За примање на фајл:

- 1 За примање на фајлови, Bluetooth треба да биде поставен на **Вклучено** и **Видливо**. За повеќе информации погледнете **Менување на Bluetooth поставките** подолу во текстот.
- 2 Со порака ќе биде побарано од вас да го прифатите фајлот од испраќачот. Допрете **Да** за да го примите фајлот.
- 3 Ќе можете да видите каде фајлот ќе биде зачуван и ќе можете да изберете **Преглед** на фајлот или **Користи како заднина**. Фајловите обично ќе бидат зачувани во соодветниот фолдер во Мои работи.

Менување на Bluetooth поставките:

- 1 Допрете и изберете **Поставки**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, потоа допрете и изберете **Поставки**.
Менувајте ги вредностите за:
Видливост на мојот уред - Изберете помеѓу **Видливо** или **Скриено** или **Видливо 1 мин.**
Име на мојот уред - Внесете име за вашиот GT505.
Поддржани услуги - Приказ на сите Bluetooth функции кои ги поддржува телефонот.
Моја адреса - Приказ на вашата Bluetooth адреса.

Впарување со друг

Bluetooth уред

Со впарување на вашиот GT505 и друг уред, можете да воспоставите поврзување заштитено со лозинка. Ова значи дека впарувањето ќе биде побезбедено.

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **Вклучено** и **Видливо**. Можете да ја промените вашата видливост во менито **Поставки**.
- 2 Допрете **Пребарување**.
- 3 Вашиот GT505 ќе ги пребара новите уреди. Кога пребарувањето ќе заврши, на екранот ќе се појави **Обновување**.
- 4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите, внесете ја лозинката и потоа допрете **OK**.
- 5 Потоа вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред, на кој треба

да биде внесена истата лозинка.

- 6 Вашата Bluetooth врска заштитена со лозинка сега е подготвена.

Користење на Bluetooth слушалки

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **Вклучено** и **Видливо**.
- 2 Следете ги упатствата кои се испорачуваат со слушалките за нивно поставување во режим на впарување.
- 3 Допрете **Секогаш прашај** или **Дозволи без прашување** и допрете **Да** за поврзување. Вашиот GT505 автоматски ќе се префрли во профил Слушалки.

Wi-Fi

Wireless Manager (Управувач со безжични мрежи) ви нуди управување со Wi-Fi интернет и Bluetooth врските на вашиот уред. Тој овозможува телефонот да се поврзе на локални безжични мрежи или безжично да пристапи до интернет. Wi-Fi технологијата е побрза и има поголем домет во однос на Bluetooth технологијата.

ЗАБЕЛЕШКА: GT505 поддржува WEP, WPA-PSK/2 шифрирање, но не и EAP шифрирање. Доколку вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администратор на мрежа има поставено шифрирање заради заштита на мрежата, потребно е да внесете шифра во појавувачкиот прозорец. Доколку не е поставено шифрирање, овој појавувачки прозорец нема да се прикаже. Доколку не ја знаете шифрата, потребно е да ја побарате од вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администратор на мрежа.

1. Како да поставите Wi-Fi

- 1 Wi-Fi вклучен
- 2 Пребарување на пристапни точки (AP)
 - Пребарување на пристапните точки кои се достапни за поврзување.
- 3 Поврзување на пристапна точка
 - Поврзување на саканата пристапна точка од листата на најдени пристапни точки.
 - Ако видот на заштита на пристапната точка е WEP или WPA-PSK/2, внесете ја сигурносната шифра.

2. Поддршка за Wi-Fi мрежен профил

- 1 Поддршка за Wi-Fi профил (како да се поврзете на често користени или скриени пристапни точки)
 - 1) Доколку пристапната точка не се појавува на листата, можете да се поврзете на неа

- зачувувајќи ја како профил.
- 2) Со зачувување на често користената пристапна точка како профил, полесно ќе ја внесете сигурносната шифра при поврзување на заштитена пристапна точка.
- 3) Ако пристапната точка не поддржува DHCP, на неа можете да се поврзете користејќи статичка IP адреса.
- 2** Опис на секое поле во Wi-Fi профилот.
- 1) Име на мрежа: SSID (ID)
 - 2) Вид на заштита: WEP, WPA-PSK/2 поддршка.
 - 3) Сигурносна шифра: за зачувување на сигурносната шифра.
 - 4) IP/DNS вредност: овозможува поставување на динамичка или статичка вредност во зависност од тоа дали пристапната точка поддржува DHCP.
- Ако поставите статичка вредност, пополнете ги полинјата за IP адреса и DNS сервер за поврзување со статичката IP адреса.
- 3** Како да го зачувате Wi-Fi профилот
- 1) Од менито за Опции изберете Зачувани мрежи, потоа изберете Додади мрежи и внесете вредности во секое поле.
 - 2) Можете да ја изберете и зачувате листата на пристапни точки откако ќе изберете Wi-Fi вклучен и потоа Обновување (Пребарување пристапни точки).
 - 3) По поврзувањето со пристапната точка, појавувачкиот прозорец со опции Д/Н ќе ви овозможи зачување на профилот.

Надградба на софтвер

Надградба на софтвер

Програма за надградба на софтвер за LG мобилни телефони

За повеќе информации околу инсталирањето и употребата на оваа програма, посетете ја веб-страницата <http://update.lgmobile.com>.

Оваа функција ви овозможува брзо и едноставно да извршите надградба на вашиот софтвер со најнова верзија преку интернет без да има потреба да го посетите нашиот центар за услуги.

Бидејќи програмата за надградба на софтерот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот во текот на процесот на надградба, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при одделните чекори пред да продолжите

понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB кабелот за пренос на податоци или батеријата додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот. Бидејќи производителот не превзема одговорност за загубата на податоците при процесот на надградба, ве советуваме претходно да ги запишете сите важни информации.

Дополнителна опрема

Оваа дополнителна опрема се испорачува со вашиот GT505.

Полнач



Батерија



Стерео слушалки



Податочен кабел и CD

Поврзување и синхронизација помеѓу GT505 и PC.



Упатство за користење

Дознајте повеќе за вашиот GT505.



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во зависност од регионот; за повеќе детали ве молиме проверете кај вашата регионална сервисна компанија или претставник.

Мрежна услуга

Безжичниот телефон описан во ова упатство е одобрен за користење на GSM и W-CDMA мрежите.

Повеќе особини спомнати во ова упатство можат заеднички да се наречат Мрежни услуги. Станува збор за специјални услуги кои ви се достапни преку вашиот обезбедувач на услуга. Пред да можете да користите која било од овие Мрежни услуги, морате да се претплатите преку вашиот обезбедувач на услуги кој ќе ви обезбеди и инструкции за нивно користење.

VOD регистрација

Генерирајте DivX VOD код за регистрација.

Ве молиме посетете ја веб-страницата <<http://vod.divx.com/>> за регистрација и техничка поддршка.

Технички податоци

Општо

Име на производ : GT505

Систем : GSM / W-CDMA

Амбиентална температура

Макс. : + 50 °C (празнење),
+ 45 °C (полнење)

Мин : - 10 °C (празнење),
0 °C (полнење)

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	13, May, 2009

Signature of representative

Напатствоја за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR) Овој мобилен телефон - модел GT505 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување

на стандардни методи при кои телефонот еmitува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува $1,14\text{ W/kg}$ (10g), а при поставеност на тело изнесува $1,67\text{ W/kg}$ (10g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана

од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1.6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр.

телевизори, радиоприемници и компјутери.

- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.

- Помали пречки може да се јават и кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.

- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталiranата или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите близку до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошениите батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сртнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но во многу случаи проблемот можете да го отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
SIM грешка	Во телефонот нема SIM картичка или таа е неисправно вметната.	Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата	Слаб сигнал Надвор од GSM мрежата	Придвижете се кон прозорец или простор на отворено. Проверете ја мрежната покриеност на вашиот обезбедувач на услуги.
Кодовите не се совпаѓаат	Кога сакате да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување. Двата кодови кои ги сте ги внесле не се совпаѓаат.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Функцијата не може да се постави	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање Вметната нова SIM картичка Достигнато ограничување на трошоци	Новата мрежа не е авторизирана. Проверете нови ограничувања. Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN 2.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекратко Батеријата е празна Нечисти контакти на батеријата	Притиснете на копчето за вкл./искл. најмалку две секунди. Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот. Исчистете ги контактите.
Грешка при полнењето	Батеријата е целосно празна Температурата е надвор од опсегот Проблеми со поврзувањето Нема мрежен напон Дефектен полнач Несоодветен полнач Дефектна батерија	Наполнете ја батеријата. Проверете дали амбиенталната температура е сгодветна, почекајте малку и повторно обидете се да ја наполните батеријата. Проверете го напојувањето и поврзувањето со телефонот. Проверете ги контактите на батеријата и исчистете ги доколку е потребно. Приклучете се на друг изврш на напојување или проверете го напонот. Доколку полначот не се загрева, заменете го. Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема. Заменете ја батеријата.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот ја губи врската со мрежата	Преслаб сигнал	Поврзувањето на друг обезбедувач на услуги се врши автоматски.
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете ги поставките.





Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.

GT505 Korisničko uputstvo

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona GT505 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Precrtani simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolini i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Osnovne informacije o telefonu.....	8	Brzo biranje	25
Izgled rasklopljenog uređaja.	10	Obavljanje drugog poziva....	25
Instaliranje USIM kartice i baterije	11	Isključivanje DTMF	26
Memorijska kartica.....	14	Pregledanje evidencije poziva.....	26
Mapa menija	16	Menjanje podešavanja poziva	27
Vaš početni ekran.....	17	Upotreba zabrane poziva	27
Saveti za ekran koji je osjetljiv na dodir	17	Menjanje uobičajenih postavki poziva.....	28
Brzi tasteri.....	18	Menjanje postavki video poziva ...	29
Statusna traka	19	Kontakti.....	30
Promena statusa korišćenjem statusne trake	20	Traženje kontakta.....	30
Upotreba funkcije Multitasking....	21	Dodavanje novog kontakta	30
Pozivi	22	Kreiranje grupe.....	31
Obavljanje poziva ili video poziva	22	Menjanje postavki za kontakte.....	32
Obavljanje poziva iz kontakata.....	22	Slanje poruka	34
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva.....	23	Slanje poruka	34
Opcije tokom poziva	24	Nova poruka	34
Podešavanje jačine zvuka tokom poziva.....	25	Unos teksta	35
		T9 režim unosa teksta sa predviđanjem	35
		Abc ručni unos teksta.....	35
		Podešavanje e-pošte	36
		Slanje e-pošte pomoću novog naloga.....	38
		Menjanje podešavanja e-pošte	38
		Fascikle za poruke	40

Upotreba predložaka	40	Upotreba naprednih postavki.....	56
Upotreba emotikona.....	41	Menjanje veličine video zapisa.....	58
Menjanje podešavanja za tekstualne poruke	41	Biranje nijanse boje	58
Menjanje podešavanja za MMS poruke	42	Upotreba unutrašnje video kamere	59
Menjanje ostalih podešavanja.....	43	Pregledanje sačuvanih video zapisa	59
Fotoaparat	44	Vaše fotografije i video zapisi 60	
Fotografisanje na brzinu	44	Pregledanje fotografija i video zapisa	60
Kada snimite fotografiju.....	45	Upotreba zuma pri pregledanju fotografije.....	60
Upoznavanje sa optičkim tražilom	46	Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa.....	60
Upotreba blica	47	Postavljanje fotografije kao pozadine	60
Podešavanje ekspozicije	47	Uređivanje fotografija.....	61
Kontinuirano snimanje fotografija	48	Dodavanje teksta na fotografiju ...	62
Upotreba naprednih postavki.....	48	Dodavanje efekata fotografiji	63
Menjanje veličine slike.....	50	Isecanje fotografije	63
Biranje efekta boje	51	Dodavanje naglašene boje fotografiji.....	63
Upotreba unutrašnje kamere.....	51	Zamena boja na fotografiji.....	64
Pregledanje sačuvanih fotografija	52		
Video kamera	53	Multimedija	65
Snimanje video zapisa na brzinu ..	53	Slike	65
Nakon snimanja video zapisa.....	54	Meniji sa opcijama za Moje slike... <td>65</td>	65
Upoznavanje sa optičkim tražilom	55		
Podešavanje ekspozicije	56		

Sadržaj

Slanje fotografije.....	65
Upotreba slika.....	66
Obeležavanje slika.....	66
Premeštanje ili kopiranje slike	67
Kreiranje projekcije slajdova	67
Zvukovi.....	67
Korišćenje zvukova	68
Videozapisi	68
Slanje video zapisa.....	69
Igre i aplikacije	69
Igranje igara.....	70
Upotreba menija sa opcijama za igre	70
Flaš sadržaj.....	70
Prikazivanje SWF/SVG datoteke....	70
Dokumenti	70
Pregledanje datoteke.....	70
Prebacivanje datoteka na telefon	71
Ostali	71
Kreiranje filma.....	72
Muzika	72
Prebacivanje muzike na telefon....	73
Reprodukacija pesme.....	73
Kreiranje liste numera.....	74
Brisanje liste numera	74
Upotreba radija	74
Pretraživanje stanica	75
Poništavanje stanica.....	75
Slušanje radio programa.....	75
Rokovnik.....	76
Dodavanje događaja u kalendar...	76
Menjanje podrazumevanog prikaza kalendara.....	77
Dodavanje stavki u listu zadataka	77
Deljenje zadatka	77
Upotreba alatke za traženje datuma	78
Podešavanje alarma	78
Dodavanje beleške.....	79
Snimanje glasa.....	80
Snimanje zvuka ili glasa	80
Slanje glasovnog zapisa.....	81
Upotreba kalkulatora	81
Konvertovanje jedinica.....	82
Štoperica.....	82
Dodavanje grada u vremenske zone	83
Pomoćnik za džogiranje.....	83
Sinhronizacija sa računаром .	85
Instaliranje programa LG PC Suite na računar	85
Povezivanje telefona i računara	86
Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona	86

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru.....	87	Menjanje podešavanja za povezivanje	97
Sinhronizacija kontakata.....	87	Upotreba menadžera za memoriju	100
Sinhronizacija poruka	88	Upotreba režima za let avionom	101
Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka	88	Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze	101
Web	90	Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem	103
web'n'walk	90	Upotreba Bluetooth slušalica.....	104
Mobile TV.....	90	WiFi	105
Mobile Jukebox	90	Ažuriranje softvera.....	107
Upotreba telefona kao modema ..	91	Dodatna oprema	108
Internet.....	92	Mrežna usluga	109
Pristup Webu.....	92	Tehnički podaci.....	109
Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje.....	92	Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	111
Upotreba RSS čitača	93	Otklanjanje problema.....	117
Čuvanje strane.....	93		
Pristupanje sačувanoj stranici	94		
Prikazivanje istorije pretraživača..	94		
Menjanje podešavanja Web pretraživača	94		
Postavke	95		
Menjanje postavki ekran-a	95		
Personalizacija profila	96		
Menjanje postavki telefona	96		
Promena postavki dodirnog ekrana	97		

Osnovne informacije o telefonu

Objektiv unutrašnje kamere



Taster Završi / taster za uključivanje/isključivanje

Završava ili odbija pozive.

Uključuje/isključuje telefon.

Pritisnite jednom da biste se vratili na početni ekran.

Višenamenski taster

Dugme za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.



UPOZORENJE: Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona i dovesti do toga da prestane da bude osjetljiv na dodir.



Ležište za Micro SD memorijsku karticu



Priklučak za punjač, kabl i handsfri uređaj

SAVET: Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje se na mrežu.

Bočni tasteri

- **Kada je ekran u režimu mirovanja:** jačina zvuka tipki.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalicu.
- **Prilikom reprodukcije BGM numere:** neprekidno podešavanje jačine zvuka.

Taster za zaključavanje/otključavanje tastature

Dugme za slikanje

Izgled rasklopljenog uređaja



Instaliranje USIM kartice i baterije

1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje baterije na vrhu telefona pa podignite poklopac baterije.



⚠️ UPOZORENJE: Nemojte uklanjati bateriju pomoću nokta.

2 Uklanjanje baterije

Pridržite gornji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.



⚠️ UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

Instaliranje USIM kartice i baterije

3 Instaliranje USIM kartice

Umetnите USIM karticu u držač za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili USIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.



4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



5 Punjenje telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač na bočnoj strani modela GT505. Priklučite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon GT505 se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.



Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opcionala dodatna oprema. GT505 podržava memorijske kartice veličine do 8GB.

- 1 Otvorite poklopac ležišta memorijske kartice.
- 2 Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.



- 3 Zatvorite poklopac ležišta memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što počnete da je koristite.

- 1 Iz početnog ekrana izaberite , zatim dodirnite **Podešavanja**, a zatim izaberite **Podešavanja telefona**.
- 2 Dodirnite **Menadžer za memoriju** a zatim odaberite **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i potvrdite izbor.
- 4 Unesite lozinku, ako je postavljena, da biste formatirali karticu i pripremili je za upotrebu.

Savet! Da biste promenili podrazumevanu lokaciju za skladištenje, iz menija „Postavke telefona“ otvorite „Upravljač memorijom“, a zatim izaberite „Postavke primarnog skladišta“.

NAPOMENA: Ako vaša memorijска kartica sadrži podatke, oni će automatski biti prebačeni u odgovarajuće fascikle, npr. video zapisi će biti smešteni u fasciklu Moji video zapisi.

Prenos kontakata

Da biste prebacili kontakte sa USIM kartice na telefon:

- 1** Na kartici Komunikacija izaberite **Kontakti** .
- 2** Izaberite **Lokacija za skladištenje**, a zatim **Kopiraj na USIM ili Premesti na USIM**.
- 3** Izaberite jedan po jedan naziv, a zatim dodirnite **Kopiraj ili Odaberi sve**.

Mapa menija

Dodirnite  na početnom ekranu da biste otvorili **Početni meni**. Iz njega možete da pristupite drugim menijima: **Poziv i poruka**, **Zabava**, **Uslužni programi** i **Podešavanja**.



Poziv i poruka

- Kontakti
- Popis poziva
- Slanje poruka
- E-pošta
- Biranje
- Video poziv



Zabava

- web'n'walk
- Mobile Jukebox
- Mobile TV
- Fotoaparat
- Moje stvari
- Muzika
- Igre i aplikacije
- FM radio



Uslužni programi

- Internet
- Navigacija
- Rokovnik
- Alarm
- Kalendar
- Snimanje glasa
- Alati



Podešavanja

- Profil
- Podešavanja ekrana
- Podešavanja telefona
- Bluetooth
- Podešavanja poziva.
- Postavke dodirnog ekrana

Vaš početni ekran

Iz ovog ekrana možete pristupiti raznim opcijama, obaviti poziv, prikazati status telefona i još puno toga.

- Kada ne koristite GT505, na njemu će podrazumevano biti prikazan zaključani ekran.

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Pored toga, početni ekran je odlično mesto za upoznavanje sa ekranom osetljivim na dodir.

Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.

- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Da biste se vratili na početni ekran kada je pozadinsko osvetljenje ekrana isključeno, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili pritisnite i zadržite taster za otključavanje na ekranu za dodir.

Vaš početni ekran

Brzi tasteri

Brzi tasteri na početnom ekranu omogućavaju jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama jednim dodirom.



Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva. Unesite broj kao da koristite običnu tastaturu, a zatim dodirnite **Poziv** ili pritisnite hardverski taster .

Da biste započeli video poziv za određeni broj, pritisnite nakon što unesete broj i izaberite stavku **Započni video poziv**.



Dodirnite da biste otvorili kontakte. Da biste pronašli broj koji želite da pozovete, pomoću tastature unesite ime kontakta. Takođe, možete kreirati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite da biste otvorili meni sa opcijama Slanje poruka. Odavde možete da kreirate novu SMS poruku.



Dodirnite da biste otvorili čitav Početni meni koji je podeljen na četiri podmenija. Dodirnite odgovarajuću vertikalnu karticu da biste videli dodatne opcije.

Statusna traka

Statusna traka sadrži razne ikone za označavanje stavki, poput jačine signala, prijema novih poruka i trajanja baterije, a prikazuje i aktivnost funkcija Bluetooth i GPRS. U nastavku se nalazi tabela u kojoj se nalaze objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.


Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka

Ikona	Opis
	Prijemno sanduče za poruke je puno
	Slanje poruke nije uspelo
	Alarm je podešen
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Tihi“
	Aktiviran je profil „Slušalice“
	Pozivi su preusmereni
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Režim za let avionom je uključen
	Bluetooth je aktivan
	Wi-Fi je uključen
	BGM reprodukcija
	BGM pauza

Vaš početni ekran

Promena statusa korišćenjem statusne trake

Dodirnite ikonu u statusnoj traci koja predstavlja trenutno podešavanje da biste otvorili Sažetak statusa. Biće prikazani trenutni statusi za vreme, mrežu, SVC ID, bateriju, memoriju telefona, spoljnu memoriju, profil, MP3, Bluetooth i Wi-Fi. Možete da podesite vrstu profila, pokrenete i pauzirate reprodukciju MP3 muzike i aktivirate/deaktivirate Bluetooth i Wi-Fi.



Upotreba funkcije

Multitasking

Pritisnite hardverski taster za multitasking da biste otvorili meni Multitasking. Iz njega možete da pregledate sve pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirom.

Iz bilo koje aplikacije dodirnite taster za multitasking, a zatim izaberite Početni ekran da biste se vratili na početni ekran bez potrebe za izlaskom iz aplikacije ili njenim zatvaranjem.

Kada je neka aplikacija pokrenuta u pozadini (npr., igra ili FM radio), u statusnoj traci će se pojaviti .

Kada na početnom ekranu pritisnete ovaj taster, pojaviće se meni sa prečicama za neke često korišćene funkcije.

Pozivi

Obavljanje poziva ili video poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru pritisnite taster za brisanje.
- 3 Dodirnite  hardverski taster da biste započeli poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite hardverski taster .

Savet! Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite *.

Savet! Pritisnite taster za zaključavanje/otključavanje da biste zaključali ekran koji je osetljiv na dodir i sprečili obavljanje poziva greškom.

Savet! Biće vam dostupne sledeće opcije: **Započni video poziv**, **Pošalji poruku**, **Sačuvaj broj** ili **Pretraži kontakte** ukoliko dodirnete .

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite Ime, a zatim unesite prvi nekoliko slova kontakta koji želite da pozovete.
- 3 U filtriranoj listi dodirnite kontakt koji biste želeli da pozovete, a zatim izaberite željeni broj ukoliko je za kontakt sačuvano više brojeva.
- 4 Dodirnite **Poziv**.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva


Kada telefon zazvoni pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Dodirnite  da biste utišali zvuk zvona. Ovo je veoma korisno ako ste zaboravili da promenite profil na Bez zvuka, a nalazite se na sastanku.

Pritisnite hardverski taster  da biste odbili dolazni poziv.

Pozivi

Opcije tokom poziva



Zvučnik – dodirnite da biste uključili zvučnik.

Bez zvuka – dodirnite da biste isključili mikrofon kako vas osoba sa kojom razgovarate ne bi čula.

Opcije - prikazaće se lista dodatnih opcija, obuhvatajući Novi podsetnik i Iđi u poruke, da biste u toku poziva mogli da proverite poruke i da dodate novi kontakt. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti Završi poziv.

– izaberite da biste pretražili kontakte u toku poziva.

– izaberite da biste pozivu dodali još jednu osobu.

– dodirnite da biste otvorili numeričku tastaturu za navigaciju kroz menije pomoću brojeva. Ovo je korisno, na primer, kada zovete pozivne centre ili druge automatizovane telefonske usluge.

Savet! Da biste pregledali opcije za kontakte, dodirnite poslednju vidljivu stavku i pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.

Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Brzo biranje**.
- 3 Glasovnoj pošti je već dodeljen broj za brzo pozivanje 1. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvoriće se kontakti. Izaberite kontakt kojem biste želeli da dodelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, na početnom ekranu dodirnite , a zatim pritisnite i zadržite dodeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na ekranu. Poziv će se automatski započeti, nema potrebe da pritisnete **Podešavanje**.

Obavljanje drugog poziva 20

- 1 Tokom poziva dodirnite , a zatim izaberite broj koji želite da pozovete.
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Pritisnite taster  da biste započeli poziv.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.

Pozivi

- 5 Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi poziv, dodirnite  i izaberite **Prebaci poziv** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 6 Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva pritisnite  i izaberite **Završi**, a zatim **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

Savet! Možete da spojite pozive tako što ćete dodirnuti „ikonu Objedini“, a zatim **Objedini**. Proverite da li vaš dobavljač usluga podržava konferencijske pozive.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Isključivanje DTMF

DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju kroz menije kada su u toku automatizovani pozivi. DTMF je podrazumevano uključen.

Da biste ga isključili tokom poziva (na primer, da biste zabeležili neki broj), dodirnite  i izaberite DMTF isključen.

Pregledanje evidencije poziva

Dodirnite , zatim izaberite **Poziv i poruka**, a zatim dodirnite **Popis poziva**.

Odaberite:

Svi pozivi – prikazuje listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

Odlazni pozivi – prikazuje listu svih odlaznih poziva.

Dolazni pozivi – prikazuje listu svih dolaznih poziva.

Propušteni pozivi – prikazuje listu svih propuštenih poziva.

Savet! Iz bilo koje evidencije poziva dodirnite , a zatim **Izbrisati sve** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

Menjanje podešavanja poziva

- 1 Dodirnite , izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva**, a zatim izaberite **Video pozivi i/ili Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.
- 5 Dodirnite **Zahtev** da biste aktivirali ovu uslugu.

NAPOMENA: Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve iz menija Preusmeravanje poziva**.

Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite , izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabranu poziva**, a zatim izaberite **Video pozivi i/ili Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite neku od pet opcija ili sve njih:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Odlazni međunarodni pozivi osim maticne zemlje
Svi dolazni

Pozivi

Dolazhi u inostranstvu

- 4** Unesite lozinku za zabranu poziva. Obratite se mrežnom operatoru u vezi sa ovom uslugom.

Savet! Izaberite **Broj**

za fiksno pozivanje da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Za ovo će vam biti potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1** Dodirnite , izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.

2 Dodirnite Uobičajene

podešavanja. Odavde možete podešiti postavke za:

Odbijanje poziva – pomerite preklopnik nalevo da biste istakli listu Odbaci. Možete da dodirnete okvir za tekst da biste izabrali između svih poziva, određenih kontakata ili grupa, odnosno poziva koji potiču sa neregistrovanih brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima). Dodirnite **Saćuvaj** da biste promenili podešavanje

Pošalji moj broj – izaberite da li želite da vaš broj bude prikidan pri obavljanju odlaznih poziva.

Automatsko ponovno biranje – pomerite preklopnik nalevo da biste **uključili** ili nadesno da biste **isključili** ovu funkciju.

Način javljanja – izaberite da li želite da odgovarate na pozive pritiskom na taster za slanje ili na bilo koji taster.

Podsetnik nakon minuta razgovora – pomerite preklopnik ulevo u položaj **Uključeno** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

BT režim odgovaranja – izaberite **Handsfree** da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite **Slušalica** da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.

Sačuvaj novi broj – izaberite opciju **Da** da biste sačuvali novi broj telefona.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Menjanje postavki video poziva

- 1 Dodirnite , izaberite **Podešavanje poziva**, a zatim **Podeš. video poz.**
- 2 Odaberite željene postavke video poziva. Izaberite da li želite da koristite opciju Koristi privatnu sliku i izaberite je i/ili uključite ogledalo da biste videli sebe na ekranu tokom video poziva.

Kontakti

Traženje kontakta

Postoje dva načina za traženje kontakta:

Iz početnog ekrana

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte. Dodirnite Ime, a zatim unesite ime kontakta pomoću tastature.
- 2 Dodirnite **Podešavanje** ili hardverski taster  da biste započeli poziv.

Iz glavnog menija

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Poziv i poruka**.
- 2 Dodirnite **Kontakti**, a zatim i **Traži**.

Savet! Kada dodirnete Ime, prikazaće se tastatura sa slovima.

Savet! Da biste pregledali listu kontakata, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim **Kreiranje novog kontakta**.
- 2 Unesite ime i prezime za novi kontakt. Ne morate da unesete i ime i prezime, ali morate popuniti barem jednu od ove dve stavke.
- 3 Unesite do pet brojeva telefona i svakom dodelite tip. Opcije su **Mobilni, Kućni, Kancelarija, Pejdžer, Faks, VT i Opšte**.
- 4 Dodaje adresu e-pošte.

- 5** Dodelite kontakt jednoj grupi ili većem broju njih. Opcije su: **Bez grupe, Porodica, Prijatelji, Kolege, Škola ili VIP.**
- 6** Takođe možete da dodate **Melodiju zvona, Datum rođenja, Početnu stranicu, Kućnu adresu, Ime kompanije, Titulu, Adresu kompanije i Podsetnik.**
- 7** Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

Kreiranje grupe

- 1** Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite karticu **Poziv i poruka**. Dodirnite **Kontakti** i izaberite **Grupe**.
- 2** Dodirnite .
- 3** Izaberite **Kreiraj novu grupu**.
- 4** Unesite ime nove grupe.
- 5** Dodirnite **Sačuvaj**.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti koji su bili dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u fascikli sa kontaktima.

Savet! Postojeću grupu možete urediti tako što ćete je označiti i dodirnuti .

Kontakti

Menjanje postavki za kontakte

Možete da prilagodite postavke kontakata tako da fascikla Kontakti bude organizovana u skladu s vašim potrebama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

1 Na kartici Poziv i poruka dodirnite **Kontakti**, a zatim dodirnite . Izaberite **Podešavanja**.

2 Odavde možete podešavati sledeće postavke:

Podešavanja liste kontakata

– možete takođe odabrat da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime kontakta. Tasterom za brzu komandu možete da prikažete opcije Započni glasovni poziv, Započni video poziv ili Pošalji poruku.

Sinhronizuj – ostvarite vezu sa serverom da biste sinhronizovali kontakte. Pogledajte

Sinhronizovanje kontakata.

Izvezi kontakte – kopirajte kontakte sa USIM kartice na telefon ili sa telefona na USIM karticu. Odaberite da li želite da kopirate sve odjednom ili pojedinačno. Ako izaberete pojedinačno kopiranje, moraćete da označavate kontakte koje želite da kopirate.

Uvezi kontakte – ima istu funkciju kao opcija Kopiraj, ali će kontakt biti sačuvan samo na lokaciji na koju ste ga prenestili. Dakle, ako prenestete kontakt sa USIM kartice na telefon, on će biti izbrisana iz memorije USIM kartice.

Pošalji sve kontakte preko Bluetooth veze – pošaljite sve kontakte na drugi uređaj pomoću Bluetooth veze. Ako izaberete ovu opciju, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth vezu.

Izbriši kontakte – izbrišite sve kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite da izbrišete kontakte.

Slanje poruka

Slanje poruka

U modelu GT505 funkcije SMS, MMS i e-pošta objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Postoji dva načina za pristup centru za poruke:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  ili , zatim izaberite **Nova poruka**, a zatim i **Poruka**.

Nova poruka

- 1 Dodirnite , a zatim i **Nova poruka** da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Odavde možete izabrati **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS poruku.
- 3 Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku, video, zvuk, Novi slajd, Predmet ili Još (Vizitkartu, Kalendar, Podsetnik, Zadatke ili Moju vizitkartu).

- 4 Dodirnite **Primalac** da biste uneli broj primaoca ili dodirnite ikonu za pretraživanje da biste otvorili kontakte. Možete da dodate više kontakata. Kada završite, dodirnite **Pošalji**.



UPOZORENJE:

tekstualne poruke se naplaćuju na svakih 160 otkucanih znakova, za svakog primaoca.



UPOZORENJE:

Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

Unos teksta

Postoji pet načina za unos teksta:

Tastatura, Puna tastatura, Ekran za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis – dupli okvir.

Dodirnite ekran jednom, nakon čega će se pojaviti tastatura.

 Dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem.

 Možete da promenite jezike na kojima se piše.

 Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Koristite  za kretanje kroz različite vrste tastatura u svakom režimu za unos teksta (na primer, za velika ili mala slova).

Da biste otkucali razmak, dodirnite .

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

U T9 režimu videćete .

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje pišete na osnovu redosleda slova koja dodirujete. Jednostavno dodirnjite taster sa brojem na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će predvideti reč koju želite da napišete.

Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 da biste napisali reč ‘telephone’.

Abc ručni unos teksta

U Abc režimu morate dodirnuti taster nekoliko puta da biste uneli slovo. Na primer, da biste napisali „hello“, dvaput dodirnjite 4, dvaput 3, tri puta 5, ponovo tri puta 5, a zatim tri puta 6.

Slanje poruka

Podešavanje e-pošte

Ostanite u kontaktu dok ste u pokretu pomoću e-pošte na telefonu GT505. Možete jednostavno i brzo da podesite POP3 ili IMAP4 nalog e-pošte.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Dodaj nalog**.
- 4 Možete da podesite način rada naloga:
 - Naslov** – unesite ime za ovaj nalog.
 - Moje ime** – unesite svoje ime.

Korisničko ime – unesite korisničko ime za nalog.

Lozinka – unesite lozinku za nalog.

E-adresa – unesite e-adresu za nalog.

E-adresa za odgovore – unesite „Odgovori“ e-adresu.

Server odlazne pošte – unesite adresu servera odlazne pošte.

Server dolazne e-pošte

– unesite adresu servera dolazne pošte.

Maksimalna veličina primanja

– odaberite ograničenje veličine e-poruka, pri čemu je maksimalna veličina 2 MB.

Tip poštanskog sandučeta

– unesite tip poštanskog sandučeta: POP3 ili IMAP4.

Sačuvaj na serveru – odaberite da li želite da se e-pošta čuva na serveru. Za IMAP4 naloge uvek se čuvaju kopije poruka.

Sačuvaj poslatu poštu u

– izaberite da li želite da sačuvate poslate e-poruke (kada je izabrani tip poštanskog sandučeta IMAP4). Kada je izabrani tip poštanskog sandučeta POP3, poslate poruke će uvek biti sačuvane na telefonu.

Preuzmi samo novo – izaberite da li želite da odbacite e-poruke koje ste već preuzeli.

Pristupna tačka – odaberite pristupnu tačku za pristup Internetu.

Opcije za preuzimanje

- izaberite način na koji ćete preuzimati e-poruke. Možete odabratи: Samo zaglavje ili Sve, što obuhvata i telо poruke za POP3, odnosno Samo zaglavje, Zaglavje + telо ili Sve za IMAP4.

Automatsko preuzimanje

– odaberite da li želite da automatski preuzmete nove e-poruke.

Napredna podešavanja – odaberite da li želite da koristite napredna podešavanja.

Broj SMTP porta – uobičajeni broj ovog porta je 25.

SMTP TLS/SSL – izaberite da li želite da koristite TLS/SSL na serveru za odlaznu poštu.

Dolazni serverski port – obično je 110 za POP3 naloge i 143 za IMAP4 naloge.

Dolazni TLS/SSL – izaberite da li želite da koristite TLS/SSL na serveru za dolaznu poštu.

SMTP provera identiteta – odaberite bezbednosne postavke za server za odlaznu poštu

SMTP korisničko ime – unesite SMTP korisničko ime.

Slanje poruka

SMTP lozinka – unesite SMTP lozinku.

APOP bezbedno prijavljivanje

– odaberite da li želite da aktivirate APOP bezbedno prijavljivanje za POP3 nalog. IMAP4 nalozi su uvek isključeni.

Vaš nalog je podešen i pojaviće se na listi naloga u fascikli E-pošta.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Dodirnite **E-pošta** u meniju Poziv i poruka da biste otvorili novu praznu e-poruku.
- 2 Možete da unesete adresu primaoca i da upišete tekst poruke. Takođe možete da priložite slike, video zapise, zvuk ili druge tipove datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošalji**, a uređaj će poslati e-poruku.

Savet! Možete da otpremite Word, Excel, PowerPoint i PDF dokumente na GT505 da biste mogli da ih pregledate u pokretu.

Menjanje podešavanja e-pošte

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim izaberite **E-pošta** i **Postavke poruka**.

2 Možete da izmenite sledeće postavke:

Nalozi e-pošte – upravlajte svojim nalozima za e-poštu.

Dozvoli odgovore na e-poštu – odaberite ovu opciju ukoliko želite da omogućite slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Zahtevaj odgovor na e-poštu – izaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Interval preuzimanja – odaberite koliko često će GT505 proveravati da li ima novih e-poruka.

Iznos za preuzimanje – izaberite koliko e-poruka uređaj može preuzeti odjednom.

Uključi izvornu poruku

– odaberite da li želite da u odgovoru obuhvatite i originalnu poruku.

Uključi prilog – odaberite da li želite da vaš odgovor sadrži originalni prilog.

Automatsko preuzimanje u romingu – odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u inostranstvu (u romingu).

Obaveštenje o novoj e-poruci – odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.

Potpis – kreirajte potpis za e-poruke i aktivirajte ovu opciju.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta svojih e-poruka.

Veličina pošte pri slanju

– izaberite veličinu e-poruka koje šaljete.

Slanje poruka

Fascikle za poruke

Prepoznaćete strukturu fascikli telefona GT505, koja je prilično intuitivna.

Nova poruka – otvorite novu, praznu poruku.

Prijemno sanduče – sve primljene poruke se smeštaju u prijemno sanduče. Iz njega možete da pregledate i brišete poruke i da obavljate druge radnje. Više detalja potražite u odeljku **Upravljanje porukama** ispod.

Skice – ako nemate vremena da završite sa pisanjem poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate ovde.

Odlazno sanduče – Ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

Poslate poruke – sve poslate poruke smeštaju se u ovu fasciklu.

Moje fascikle – kreirajte fascikle za čuvanje poruka.

Obrasci – koristite listu često korišćenih obrazaca za tekstualne i MMS poruke.

Smeško – dodajte ili umetnite smeška u svoje poruke.

Podešavanja – izmenite podešavanja za svoje tekstualne i MMS poruke.

Upotreba predložaka

Kreirajte obrasce za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki obrasci, pa možete njih urediti, ako želite.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Obrasci**.
- 2 Izaberite **Obrasci za tekst** ili **Obrasci za MMS**. Zatim možete da dodirnete  da biste **Dodali predložak**, **Izbrisali** ili **Izbrisali sve** predloške. Da biste uredili poruku, izaberite je, unesite željene izmene i dodirnite **Sačuvaj**.

Upotreba emotikona

Osvežite poruke pomoću emotikona. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni emotikoni.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Smeško**.
- 2 Dodirnite  da biste **Dodali smeška**, **Izbrisali** ili **Izbrisali sve** smeške.

Menjanje podešavanja za tekstualne poruke

GT505 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja i Tekstualna poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

Centar za tekstualne poruke – unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci – pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Rok ispravnosti – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Slanje poruka

Tipovi poruka – konvertujte tekstualne poruke u **glasovne, faksove, X.400 ili e-poruke.**

Kodni raspored znakova – odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke tekstualne poruke šalji kao – odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao Više SMS poruka ili MMS.

Menjanje podešavanja za MMS poruke

GT505 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja i MMS poruka.**

Možete promeniti sledeće opcije:

Režim preuzimanja – odaberite **Matičnu** ili **Roming** mrežu. Ako odaberete Ručno, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci – odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju – odaberite da li želite da omogućite izveštaj o čitanju.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Period važenja – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Vreme isporuke – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

MMS centar – unesite podatke o centru za poruke.

Menjanje ostalih podešavanja

Dodirnite , potom izaberite **Podešavanja**, a zatim:

Video pošta – dodirnite  da biste dodali novu uslugu video pošte. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija o uslugama koje pružaju.

Govorna pošta – dodirnite  da biste dodali novu uslugu govorne pošte. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija o uslugama koje pružaju.

Servisna poruka – odaberite ovu opciju da biste omogućili ili onemogućili prijem servisnih poruka. Možete postaviti i bezbednosne opcije za poruke tako što ćete kreirati liste pošiljalaca od poverenja i onih koji nisu od poverenja.

Info. usluga – izaberite status prijema, jezik i druge postavke.

Fotoaparat

Fotografisanje na brzinu

- 1** Pritisnite taster  na desnoj strani telefona.
- 2** Držite telefon u horizontalnom položaju i usmerite ga ka onome što želite da fotografišete.
- 3** Lagano pritisnite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
- 4** Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografišete nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5** Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografišete.
- 6** Pritisnite dugme za snimanje do kraja.

Kada snimite fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Naziv slike biće prikazan zajedno sa četiri ikone na desnoj strani.



Dodirnite da biste fotografiju poslali kao **poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze.**

Pročitajte informacije o slanju poruke i slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.

NAPOMENA: Moguće je da se preuzimanje MMS poruka u romingu dodatno naplaćuje.

Dodirnite da biste sliku koristili kao pozadinu.

Dodirnite da biste uredili naziv izabrane slike.

Dodirnite da biste pomoću različitih alatki uredili sliku.

Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

Dodirnite da biste izbrisali sliku.

Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju.

Trenutna fotografija biće sačuvana.

Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Fotoaparat

Upoznavanje sa optičkim tražilom



The image shows the camera interface of the LG GT505 smartphone. At the top, there are icons for flash (off/on), timer (off/on), and a mode switch between 'A' and 'M'. Below these are icons for zoom (in/out), orientation lock (horizontal/vertical), and a self-timer icon. The main area displays a grayscale image of grass. On the right side, there's a vertical column of buttons: a back arrow, a camera icon, a video camera icon, and a menu icon. On the left, there's a vertical column of icons: auto mode, off mode, a plus sign, a square crop icon, and a gear settings icon. A red box highlights the bottom-left corner of the screen.

Zum

Makro – uključite za snimanje fotografija izbliza.

Blic – pogledajte odeljak Upotreba blica.

Veličina

Status blica

Nazad – dodirnite ovu opciju da biste se vratili na početni ekran.

Režim fotografisanja

1. Izabran je režim fotoaparata.
2. Dodirnite da biste snimili fotografiju
3. Povucite dole da biste se prebacili na video kameru

Video – dodirnite da biste prešli na video kameru

Galerija

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte Upotreba naprednih postavki.

Svetlina – pogledajte Podešavanje osvetljenosti.

Savet! Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

Upotreba blica

Podrazumevano podešavanje blica je automatsko, ali postoje i druge opcije.

1 Izaberite  na levoj strani optičkog tražila da biste otvorili podmeni sa opcijama za blic.

2 Postoje tri opcije za blic:

Automatski – kamera će proceniti uslove osvetljenja i koristiće blic po potrebi.

Uvek isključen – blic se neće uključivati. Ovo je korisno ako želite da produžite trajanje baterije.

Uvek uključeno - blic će se uvek uključivati.

3 Kada izaberete željenu opciju, meni za blic će se automatski zatvoriti i tako vam omogućiti da odmah obavite fotografisanje.

4 Ikona za status blica unutar optičkog tražila promeniće se u skladu sa novim režimom blica.

Podešavanje ekspozicije

Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrienje.

1 Dodirnite .

2 Pomerajte indikator kontrasta po traci prema  da biste smanjili kontrast i dobili mutnije slike, odnosno prema  da biste povećali kontrast i dobili oštrienje slike.

Fotoaparat

Kontinuirano snimanje fotografija

- 1 Na ekranu optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili napredna podešavanja, zatim izaberite **Režim fotografisanja**, a zatim **Kontinuirano snimanje**.
- 2 Okrenite optičko tražilo prema onome što želite da fotografišete pa pritisnite dugme za slikanje, kao što biste uradili i prilikom uobičajenog fotografisanja.
- 3 Kamera će snimati slike uzastopno.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Nakon što izaberete opciju, dodirnite dugme **OK**.

Zamena kamere – za snimanje autoportreta pređite na unutrašnju kameru modela LG GT505.

Veličina slike – promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Pročitajte **Menjanje veličine slike**.

Režim „Scena“ – podešite kameru tako da se prilagođava okolini. Izaberite neki od režima Automatski, Noć, Portret, Pejzaž, Plaža, Sport i Zabava.

Efekat boje – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na novu fotografiju. Pročitajte **Biranje efekta boje**.

Balans bele – izaberite neku od opcija: **Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno**.

Tajmer – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Opcije su **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Režim fotografisanja – izaberite režim normalnog ili kontinuiranog snimanja.

Kvalitet slike – možete odabratи **Veoma visok, Fino i Normalan**. Što je kvalitet veći, to je fotografija oštrija. Međutim, to će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Auto fokus – izaberite način fokusiranja. Izaberite Auto ili Ručno.

Stil za pregledanje – izaberite stil za pregledanje.

Memorija u upotrebi – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u Memoriji telefona ili Spoljnoj memoriji.

Sakrij ikone – izaberite da li će se ikone podešavanja kamere skrivati ručno ili automatski.

Stabil. kadra – omogućava vam da snimite fotografiju bez nestabilnosti ili podrhtavanja kamere.

Fotoaparat

Prikaži snimljenu sliku – izaberite da li će se nakon snimanja prikazati slika ili ne.

Zvuk pri zatvaranju blende

– izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.

Geo-označavanje – Uključeno/ isključeno

Resetuj – Vraća sva podrazumevana podešavanja kamere.

Savet! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nestandardne vrednosti ćete morati ponovo da postavite, na primer nijansu boje. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

Savet! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Menjanje veličine slike

Što je veći broj piksela, to će biti veća veličina datoteke, a to znači da će ona zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više slika na telefon, možete smanjiti datoteke tako što ćete smanjiti rezoluciju.

- 1 Pomoću ekrana optičkog tražila dodirnite  u levom uglu.
- 2 U meniju Pregled izaberite stavku **Veličina slike**.

- Izaberite neku od šest opcija za vrednost piksela (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili unapred definisanu veličinu pozadine.

Biranje efekta boje

- Pomoću ekrana optičkog tražila dodirnite  u levom uglu.
- U meniju Pregled izaberite stavku **Efekat boje**.
- Tu se nalaze opcije za nijansu boje.
- Nakon što izaberete željene opcije, biranjem dugmeta Ok možete zatvoriti meni za nijanse boje. Nakon toga možete da počnete fotografisanje.

Savet! Fotografiju koja je slikana u boji možete naknadno da promenite u crno-belu ili sepiju, ali fotografiju koja je slikana u tehnici crno-belo ili sepija ne možete da pretvorite u fotografiju u boji.

Upotreba unutrašnje kamere

LG GT505 poseduje unutrašnju kameru rezolucije 640x480 za video pozive i fotografisanje.

- Da biste prešli na unutrašnju kameru, dodirnite , a zatim u meniju Pregled izaberite opciju **Zamena kamere**.
- Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Ako želite da fotografišete, pritisnite bočno dugme.

Fotoaparat

Savet! Postoji manji broj postavki za unutrašnju kameru pošto nema ni blic ni opcije za podešavanje osetljivosti. I dalje možete da promenite veličinu slike, efekat boje, kvalitet slike, balans bele boje i da podesite samookidač tako što ćete dodirnuti  na isti način kao kada koristite glavnu kameru.

- 3** Nakon fotografisanja biće vam na raspolaganju iste opcije kao i kada koristite glavnu kameru.
- 4** Da biste prešli na glavnu kameru, dodirnite , a zatim u meniju Pregled izaberite opciju **Zamena kamere**.

Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1** Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere. Jednostavno dodirnite  i galerija će se prikazati na ekranu.

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1** Pritisnite i zadržite taster kamere na desnoj strani telefona.
- 2** Možete takođe da dodirnete  na tražilu kamere da biste prešli u video režim.
- 3** Optičko tražilo video kamere prikazaće se na ekranu.
- 4** Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 5** Jednom pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje.
- 6** **Rec** će se pojaviti u gornjem delu ekrana optičkog tražila, a na dnu će se pojaviti tajmer koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 7** Da biste pauzirali video dodirnите , a nastavite tako što ćete izabrati .
- 8** Dodirnite na ekranu ili još jednom pritisnite dugme za snimanje da biste zaustavili snimanje.

Video kamera

Nakon snimanja video zapisa

Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis. Naziv video zapisa biće prikazan pri dnu ekrana zajedno sa šest ikona uz desnu ivicu.

 Dodirnite da biste prikazali video zapis.

 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao **poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze**.

Pročitajte informacije o slanju poruke i slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.

NAPOMENA: Moguće je da se preuzimanje MMS poruka u romingu dodatno naplaćuje.

 Dodirnite da biste sliku koristili kao pozadinu.

 Dodirnite da biste uredili naziv izabrane slike.


 Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i fotografija.

Upoznavanje sa optičkim tražilom



Svetlina – pogledajte Podešavanje osvetljenosti.

Zumiranje – dodirnite da biste zumirali, odnosno da biste smanjili zoom. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

Veličina slike

Čuvanje u memoriju telefona/spoljnju memoriju

Nazad – dodirnite ovu opciju da biste se vratili na početni ekran.

Fotoaparat – dodirnite da biste se prebacili na fotoaparat

Video kamera

1. Izabran je režim video kamere.
2. Dodirnite za početak snimanja
3. Povucite gore da biste se prebacili na fotoaparat

Galerija

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima.

Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Savet! Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

Video kamera

Podešavanje ekspozicije

Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrienja.

1 Dodirnite .

2 Pomerajte indikator ekspozicije prema  da biste smanjili ekspoziciju i dobili zamućeniju sliku ili prema  da biste povećali kontrast i dobili oštrenju sliku.

Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražilo, dodirnjite **Podešavanja** da biste otvorili sve napredne postavke. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnjite tipku **OK**.

Zamena kamere – pređite na unutrašnju kameru telefona LG GT505 kako biste snimili sebe u video zapisu. Pročitajte **Upotreba unutrašnje video kamere**.

Veličina video zapisa – promenite veličinu video zapisa da biste uštedeli memoriju. Pogledajte odeljak **Menjanje veličine video zapisa**.

Režim Scena – odaberite jedan od režima: **Auto** ili **Noć**.

Efekat boje – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na novi prikaz. Pogledajte odeljak **Biranje efekta boje**.

Balans bele – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija: **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.**

Kvalitet slike – možete odabratи **Veoma visok, Fino i Normalan.**

Što je bolji kvalitet, video zapis će biti oštriji. Rezultat toga će biti povećanje veličine datoteke, što znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje video zapisa.

Trajanje – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija **Normalno i MMS** da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS.

Savet! Ukoliko izaberete opciju MMS trajanje, izbor nižeg kvaliteta slike omogućiće vam snimanje dužeg video zapisa.

Memorija u upotrebi – odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u Memoriji telefona ili u Spojnoj memoriji.

Glas – Odaberite opciju „Bez zvuka“ da biste snimili video zapis bez zvuka.

Sakrij ikone – izaberite da li će se ikone na meniju kamere sakrivati automatski ili ručno.

Poništi postavke – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

Video kamera

Menjanje veličine video zapisa

Što je veći broj piksela, to će biti veća veličina datoteke, a to znači da će ona zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više video zapisa na telefon, možete smanjiti datoteke tako što ćete smanjiti rezoluciju video zapisa.

- 1 Pomoću ekrana optičkog tražila dodirnite  u levom uglu.
- 2 U meniju Pregled izaberite stavku **Video veličina**.
- 3 Izaberite neku od opcija za broj piksela:
 - 320x240** – manja veličina slike i manja veličina datoteke. Ova opcija je idealna ako želite da uštedite prostor u memoriji.
 - 176x144** – najmanja veličina slike, a samim tim i najmanja veličina datoteke.

- 4 Dodirnite ikonu za povratak da biste se vratili na ekran optičkog tražila.

Savet! Softver za konverziju formata video zapisa potražite na CD-u koji ste dobili uz GT505.

Biranje nijanse boje

- 1 Pomoću ekrana optičkog tražila dodirnite  u levom uglu.
- 2 U meniju Pregled izaberite stavku **Efekat boje**.
- 3 Tu se nalazi šest opcija za nijansu boje.
- 4 Dodirnite nijansu boje koju želite da koristite.

Savet! Video zapis koji je snimljen u boji možete promeniti u crno-belu ili sepiju, ali video zapis koji je snimljen u crno-beloj ili sepija tehnički ne možete pretvoriti u video zapis u boji.

Upotreba unutrašnje video kamere

LG GT505 poseduje unutrašnju kameru rezolucije 320x240 za video pozive i snimanje video zapisa.

- 1** Da biste prešli na unutrašnju kameru, dodirnite  , a zatim izaberite opciju **Zamena kamere**.
- 2** Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Da biste započeli snimanje pritisnite dugme za snimanje. Pritisnite ga drugi put da biste prekinuli snimanje.
- 3** Nakon snimanja video zapisa biće vam ponuđene sve opcije kao i prilikom upotrebe glavne kamere.
- 4** Da biste prešli na glavnu kameru, dodirnite  , a zatim izaberite opciju **Zamena kamere**.

Savet! I dalje možete da promenite veličinu slike, efekat boje, balans bele boje i kvalitet tako što ćete dodirnuti **Podešavanja** na isti način kao i kada koristite glavnu kameru.

Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1** Na ekranu optičkog tražila dodirnite .
- 2** Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3** Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukcija će automatski biti započeta.

Vaše fotografije i video zapisi

Pregledanje fotografija i video zapisa

- 1 Dodirnite  na ekranu sa pregledom za kameru.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.

Savet! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

Savet! Da biste izbrisali fotografiju ili video zapis, otvorite fotografiju ili video zapis, a zatim izaberite  . Dodirnite stavku **Da** da biste potvrdili.

Upotreba zuma pri pregledanju fotografije

Prilikom prikazivanja fotografija možete ih povećavati i smanjivati.

Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa

Da biste podešili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, pritisnite simbol zvučnika, a zatim dodirnite skalu za jačinu zvuka pri dnu ekrana. Možete takođe da pritisnete tastere za jačinu zvuka sa strane telefona.

Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu da biste je otvorili.
- 2 Dodirnite ekran da biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Dodirnite meni glavnog ekрана.
- 4 Možete da zumirate sliku ili smanjite zum, kao i da premestite izrezani deo pomoću sličice prikazane na dnu ekranu.

Uređivanje fotografija

S fotografijama možete uraditi mnogo interesantnih stvari kako biste ih izmenili, dodali im efekte ili ih malo osvežili.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite i dodirnite  kako biste prikazali opcije.
- 2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:

 Isecite fotografiju. Odaberite kvadratnu ili kružnu oblast za isecanje pa pomerajte prst preko ekrana kako biste je označili.

 Nacrtajte nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.

 Dodavanje rukom pisano teksta slici Pogledajte **Dodavanje teksta fotografiji**.



Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova pa dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite.



Izbrišite uređivanje koje ste obavili nad slikom. Možete da izaberete veličinu gumice koju želite da koristite.



Dodirnite da biste se vratili u galeriju.



Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Za čuvanje izmena izaberite opciju **Ažuriraj postojeće ili Nova datoteka**. Ako izaberete **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

Vaše fotografije i video zapisi



Izbrišite uređivanje fotografije.



Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, među kojima je i opcija **Rotiraj**. Postoje i napredne opcije za uređivanje. Pogledajte **Dodavanje naglašene boje** i **Zamena boja na fotografiji**.



Dodirnite da biste na fotografiju primenili efekte.



Jednostavnije podešavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvetljenja itd.

Dodavanje teksta na fotografiju

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite **T**.
- 2 Izaberite **Tekst** da biste dodali tekst bez okvira ili izaberite jedan od ponuđenih oblačića.
- 3 Unesite tekst pomoću tastature, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Premestite tekst tako što ćete ga dodirnuti i pomeriti na željeno mesto.



Dodavanje efekata fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite
- 2 Na fotografiju možete primeniti neku od različitih opcija
- 3 Da biste opozvali neki efekat, jednostavno dodirnite

Isecanje fotografije

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite
- 2 Izaberite oblik po kojem želite da isečete sliku.
- 3 Prevucite okvir preko oblasti koju želite da isečete.
- 4 Kada budete dovršili biranje, dodirnite

Dodavanje naglašene boje fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite
- 2 Odaberite **Naglašene boje**.
- 3 Izaberite deo fotografije. Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje (npr. oko kose osobe ili njenog džempera).
- 4 Da biste izmenili intenzitet naglašavanja, dodirnite , a zatim pomerajte marker nagore ili nadole po skali za intenzitet.
- 5 Dodirnite **U redu**.
- 6 Sa fotografije će biti uklonjene sve boje, osim dela koji ste označili za naglašavanje boje.
- 7 Izaberite da biste sačuvali promene.

Vaše fotografije i video zapisi

Zamena boja na fotografiji

1 Na ekranu za uređivanje

dodirnite .

2 Odaberite **Zamena boja**.

3 Izaberite deo fotografije.

Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje.

Na primer, oko nečije kose ili džempera.

4 Izaberite boju.

5 Pritisnite **OK**.

6 Deo fotografije koji ste izabrali za naglašavanje boje promeniće se u izabranu boju.

7 Izaberite  da biste sačuvali promene.

Multimedija

U memoriji telefona možete skladištitи sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igram. Datoteke možete da čuvate i na memoriju karticu. Prednost upotrebe memorije je što će moći da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Da biste pristupili meniju Multimedija dodirnite  , a zatim **Zabava**. Dodirnite **Moje stvari** da biste otvorili listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

Slike

Moje slike – ova fascikla sadrži slike koje su unapred unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste napravili pomoću fotoaparata na telefonu.

Meniji sa opcijama za Moje slike

Opcije koje su dostupne za **Moje slike** zavise od vrste slike koju ste izabrali. Za slike koje ste snimili pomoću kamere na telefonu biće dostupne sve opcije, ali će za podrazumevane slike biti dostupne samo opcije **Upotrebi kao, Odštampaj, Sortiraj po i Upravljač memorijom**.

Slanje fotografije

- 1 Dodirnite  , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite fotografiju koju želite da pošaljete, a zatim dodirnite **Pošalji**. Izaberite neku od opcija **Poruka, E-pošta ili Bluetooth**.

Multimedija

- 4** Ako odaberete opciju **Poruka** ili opciju **E-pošta**, fotografija će biti priložena poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati sliku.

Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3** Izaberite sliku i dodirnite .
- 4** Dodirnite **Upotrebni kao**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

Tema za glavni ekran

– postavite pozadinu za početni ekran.

Slika za kontakte – određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.

Obeležavanje slika

Fotografiju načinjenu u uslovima lošeg osvetljenja moguće je podesiti bez gubitka kvaliteta slike.

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3** Izaberite sliku, potom dodirnite , a zatim opciju **Pametno svetlo**.
- 4** Osvetljenje će se automatski promeniti i dobijete mogućnost da sačuvate novu sliku.

Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memoriju karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste napravili rezervnu kopiju slike.

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3** Dodirnite , a zatim izaberite **Premesti ili Kopiraj**.
- 4** Izaberite sliku.
- 5** Izaberite **Premesti ili Kopiraj**.

Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na telefonu, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

- 1** Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3** Dodirnite , a zatim **Prikaz slajdova**.

Zvukovi

Fascikla **Moji zvukovi** sadrži fascikle Preuzeti zvukovi, **Zadati zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.

Multimedija

Korišćenje zvukova

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji zvukovi**.
- 3 Izaberite fasciklu
Podrazumevani zvukovi ili
fasciklu **Glasovni zapisi**.
- 4 Izaberite zvuk i njegova
reprodukcija će započeti.
- 5 Dodirnite  i izaberite opciju
Upotrebi kao.
- 6 Odaberite neki od **Zvukova
zvona za glasovne pozive**,
Video zvuk zvona, **Signal
za poruku**, **Pokretanje** ili
Isključivanje.

Videozapisi

Fascikla **Moji video zapisi** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

Gledanje videozapisa

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji video zapisi**.
- 3 Izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.

Savet! GT505 podržava
reprodukovanje DivX i
Xvid video formata da bi se
obezbedila pristupačnost
sadržaja.

Korišćenje opcija dok je videozapis pauziran

Dodirnite dok je video zapis pauziran, a zatim izaberite:

Pošalji – pošaljite video zapis pomoću poruke, e-pošte ili Bluetooth veze.

Izbriši – Izbrišite video zapis.

Upotrebi kao – Omogućava podešavanje Glasovnog zvuka zvona ili Video zvuka zvona.

(Rezolucija video zapisa može ovo ograničiti.)

Info o datoteci - prikažite ime, veličinu, datum, vreme, tip, trajanje, dimenzije, zaštitu i podatke o autorskim pravima.

NAPOMENA: Kabl za povezivanje sa televizorom se posebno kupuje.

Slanje video zapisa

- 1 Izaberite video zapis, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji**, zatim izaberite **Poruka, E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 3 Ukoliko izaberete fasciklu **Poruka** ili **E-pošta**, vaš video zapis će biti priložen uz poruku ili e-poruku koju možete normalno napisati i poslati. Ako odaberete **Bluetooth**, bićete upitani da uključite Bluetooth, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati video zapis.

Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.

Multimedija

Igranje igara

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre**.
- 3 Odaberite i dodirnite igru da biste je pokrenuli.

Upotreba menija sa opcijama za igre

Iz fascikle Igre i aplikacije dostupne su sledeće opcije:

Sortiraj po – sortirajte igre i aplikacije po **Datumu**, **Veličini** ili **Imenu**.

Info o datoteci – pregledajte informacije o igri.

Flaš sadržaj

Fascikla Flash sadržaj sadrži sve podrazumevane i preuzete SWF datoteke.

Prikazivanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Fleš sadržaji**.
- 3 Izaberite datoteku koju želite da pregledate.

Dokumenti

Koristeći opciju Dokumenti u fascikli Moje stvari možete da pregledate sve datoteke sa dokumentima. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

Pregledanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Dokumenti**.
- 3 Izaberite dokument pa dodirnite **Prikaži**.

Prebacivanje datoteke na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Pomoću kabla za sinhronizaciju možete koristiti i program LG PC Suite.

Da biste izvršili prebacivanje pomoću Bluetootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen na telefonu i na računaru i da se međusobno prepoznaju.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvate njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti Da.
- 4 Datoteka će se pojavit u fascikli Dokumenti ili Ostalo.

Ostali

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvukovi, video zapisi, igre niti aplikacije. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Pri prebacivanju datoteka sa računara na telefon, one će se možda smeštati u fasciklu **Ostalo** umesto u fasciklu **Dokumenti**.

Ako se ovo desi, možete ih premestiti.

Da biste premestili datoteku iz fascikle Ostalo u fasciklu Dokumenti:

- 1 Dodirnite  , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Ostalo**.
- 3 Dodirnite **Premesti**, a zatim ponovo dodirnite **Premesti**.
- 4 Izaberite datoteku, a zatim dodirnite .

Multimedija

Kreiranje filma

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Fotoaparat**, a zatim **Muvee Studio**.
- 3 Dodirnite  da biste dodali sliku. Odaberite slike koje želite da obuhvatite, a zatim izaberite **Umetni**.
- 4 Dodirnite karticu sa stilovima na vrhu da biste izabrali stil filma.
- 5 Dodirnite karticu za zvuk pri dnu ekrana kako biste izmenili zvuk, na primer u mp3 datoteku.
- 6 Dodirnite dugme **Reprodukuj** da biste prikazali rezultat.
- 7 Dodirnite , a zatim **Redosled reprodukcije** da biste izmenili redosled.
- 8 Dodirnite , zatim **Sačuvaj lokaciju** da biste izabrali lokaciju za čuvanje filma, a zatim dodirnite **Trajanje** kako biste izabrali **Iskorišćeno za čuvanje** ili **Iskorišćeno za slanje**.

- 9 Da biste sačuvali film, pritisnite reprodukciju, a zatim dodirnite ikonu za čuvanje u levom uglu.

Muzika

Telefon LG GT505 ima ugrađen muzički plejer tako da možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite , potom **Zabava**, a zatim **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Nedavno reprodukovano

– možete slušati sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

Sve numere – sadrži sve numere koje imate na telefonu.

Izvođači – pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi – pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi – pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Liste numera – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Izmešaj numere – možete slušati muziku nasumičnim redosledom.

Prebacivanje muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju.

Možete koristiti i LG PC Suite. Da biste izvršili prebacivanje pomoću Bluetootha:

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na oba uređaja i da li uređaji međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.

3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvate njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.

4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika > Sve numere**.

Reprodukcijska pesma

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Muzika**, a zatim **Sve numere**.

3 Izaberite željenu numeru, a zatim dodirnite **Reprodukacija**.

4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.

5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.

6 Dodirnite  da biste prešli na prethodnu numeru.

7 Dodirnite  da biste se vratili u meni **Muzika**.

Multimedija

Kreiranje liste numera

Izaberite pesme iz fascikle **Sve numere** i kreirajte svoju listu numera.

- 1** Dodirnite  , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Muzika**, a zatim **Liste numera**.
- 3** Dodirnite **Nova lista numera**, unesite ime liste numera, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4** Prikazaće se fascikla Sve numere. Dodirnite sve numere koje želite da dodate u listu numera. Pored imena numera pojaviće se znak za potvrdu.
- 5** Dodirnite **Gotovo**.

Da biste reprodukovali listu numera, izaberite je pa dodirnite Reprodukuj.

NAPOMENA: Da biste dodali drugu listu numera, dodirnite  a zatim odaberite Nova lista numera.

Brisanje liste numera

- 1** Dodirnite  , a zatim **Zabava**.
- 2** Dodirnite **Muzika**, a zatim **Liste numera**.
- 3** Dodirnite  a zatim **Izbriši** ili **Izbriši sve** da biste izbrisali sve liste numera.

Upotreba radija

LG GT505 poseduje FM radio prijemnik, pa svoje omiljene stanice možete da slušate u pokretu.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice (to je isti priključak na koji priključujete punjač).

Pretraživanje stanica

Radio stanice na telefonu možete pretraživati ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ih uvek ručno tražite.

Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**.

Pronađenim stanicama će automatski biti dodeljen broj kanala.

NAPOMENA: stanicu možete pronaći i ručno pomoću točkića prikazanog pored radio frekvencije.

Poništavanje stanica

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
- 3 Izaberite **Poništi** da biste poništili trenutni kanal ili izaberite **Poništi sve** da biste poništili sve kanale.

Slušanje radio programa

- 1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim dodirnite broj kanala stanice koju biste želeli da slušate.

Savet! Da biste poboljšali prijem radio programa, razvijte kabl od slušalice koji služi kao FM antena.

Rokovnik

Dodavanje događaja u kalendar

- 1** Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Kalendar**.
- 2** Izaberite datum za događaj.
- 3** Dodirnite  , a zatim izaberite **Dodaj događaj**.
- 4** Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija:
Zakazana obaveza, Godišnjica ili **Datum rođenja**. Proverite datum pa unesite vreme početka događaja.
- 5** Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
- 6** Ako biste želeli da imenujete događaj ili da priložite napomenu, dodirnite **Napomena**, a zatim unesite napomenu.

- 7** Podesite opcije **Alarm** i **Ponovi**.
- 8** Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem u boji, a u vreme početka događaja oglasiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

Savet! U kalendaru možete postaviti odmor. Dodirnite zasebno svaki dan kada ste na odmoru, a zatim dodirnite  i izaberite **Postavi praznik**. Svi izabrani dani će biti će biti obojeni zelenom bojom.

Menjanje podrazumevanog prikaza kalendara

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**. Izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Kalendar**, a zatim izaberite **Mesečni prikaz** ili **Sedmični prikaz**.
- 3 Podesite parametar **Sedmica počinje od**.
- 4 Pritisnite **Sačuvaj** da biste potvrdili izbor.

Dodavanje stavki u listu zadataka

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**.
- 2 Izaberite stavku **Zadaci**, a zatim dodirnite **Dodaj zadatak**.
- 3 Postavite datum za zadatak, dodajte napomene i izaberite nivo prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Sačuvajte zadatak tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.

Deljenje zadatka

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , potom **Uslužni programi**, a zatim opciju **Rokovnik**. Izaberite **Obaveze**.
- 2 Izaberite zadatak koji želite da delite, a zatim dodirnite .
- 3 Izaberite **Pošalji**. Zadatak možete deliti pomoću

Rokovnik

Tekstualne poruke,
Multimedijalne poruke, E-
pošte ili Bluetooth veze.

Savet! Pomoću računara možete praviti rezervne kopije kalendara i sinhronizovati ga.

Upotreba alatke za traženje datuma

Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma za određeni dan. Na primer, 60 dana od 10.10.07. biće 9.12.2007.

Ovo je odlično za praćenje rokova.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**.
- 2 Izaberite opciju **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.

4 Na kartici **Nakon** podesite broj dana.

5 **Odredišni datum** biće prikazan ispod.

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alarmi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Odaberite da li želite da se alarm oglašava Dnevno, Pon-Pet, Pon-Sub, Sub-Ned, Osim praznikom ili Izaberite radni dan.
Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.
- 5 Izaberite opciju **Tip alarma** da biste dobili mogućnost da izaberete tip alarma.

- 6** Dodirnite **Zvuk alarma**, a zatim izaberite zvuk alarma. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .
- 7** Dodavanje beleške za alarm.
- 8** Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.
- 9** Kada postavite alarm, dodirnite **Sačuvaj**.
- 10** Da biste isključili alarm, možete odabratи čekanje ili zaustavljanje.

Savet! Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanje na desnoj strani alarma.

Dodavanje beleške

- 1** Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**. Izaberite **Podsetnik**.
- 2** Dodirnite **Dodaj podsetnik**.
- 3** Unesite podsetnik, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 4** Beleška će se pojaviti na ekranu sledeći put kada budete otvorili aplikaciju **Beleške**.

Savet! Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite podsetnik koji želite da uredite i unesite izmene.

Rokovnik

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvukova.

1 Dodirnite , a zatim **Uslužni programi**.

2 Dodirnite **Snimanje glasa**, a zatim i izaberite neku od opcija:

Podešavanja > Trajanje

– postavite trajanje snimanja.

Izaberite neku od opcija: **MMS, 1 min** ili **Bez ograničenja**.

Podešavanja > Kvalitet –

izaberite kvalitet zvuka. Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.

Idi na zvukove – otvorite fasciklu Glasovni zapisi u fascikli **Moji zvuci**.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Dodirnite , a zatim **Uslužni programi**.

2 Dodirnite **Snimanje glasa**.

3 Dodirnite da biste započeli snimanje.

4 Dodirnite da biste prekinuli snimanje.

5 Dodirnite da biste reprodukovali snimak.



Slanje glasovnog zapisa

1 Kada završite snimanje, dodirnite .

2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.

Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete Bluetooth, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth.

NAPOMENA: Kada završite sa snimanjem, dodirnite , zatim izaberite neku od sledećih opcija: **Pošalji**, **Datoteke**, **Izbriši**, **Upotrebni kao** (da biste snimak upotrebili kao melodiju zvona), **Podešavanja** ili **Iđi u moje zvukove**.

Upotreba kalkulatora

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.

2 Izaberite opciju **Kalkulator**.

3 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.

4 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, -, \times , \div), a zatim =.

5 Za složenija izračunavanja, dodirnite  pa odaberite **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **In** ili **exp**.

Rokovnik

Konvertovanje jedinica

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Konverter**.
- 3 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu**, **Površinu**, **Dužinu**, **Težinu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.
- 4 Zatim možete da izaberete jedinicu, unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.
- 5 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

Štoperica

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Štoperica**.
- 3 Dodirnite **Započni** da biste započeli merenje.
- 4 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 5 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
- 6 Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja, odnosno dodirnite **Resetuj** da biste započeli merenje od početka.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Svetski sat**.
- 3 Dodirnite ikonu  , a zatim opciju **Dodaj grad**. Počnите da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na ekranu.
- 4 Dodirnite grad da biste ga izabrali. Izabrani grad će biti dodat u vašu listu Vremenske zone.

Pomoćnik za džogiranje

Bez obzira na to da li štete, trčite ili džogirate, GT505 zahvaljujući naprednoj GPS tehnologiji pruža uvek ažurne podatke koji obuhvataju pređeno rastojanje i proteklo vreme, a za vas čuva evidenciju vežbanja.

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alatke**.
- 2 Izaberite opciju **Pomoćnik za džogiranje**.
- 3 Dodirnite << >> da biste podesili Razdaljinu ili Vreme džogiranja.
- 4 Možete da uključite ili isključite Redovan zvučni signal.
- 5 Kada GPS bude aktiviran, dugme za početak biće osvetljeno. Dodirnite  za početak.
 – dugme za resetovanje
 – dugme za početak

Rokovnik

 – dugme za pauzu

 – dugme za zaustavljanje

Red. signal – telefon će se
oglašavati na određenom
intervalima rastojanja ili vremena
kako biste nadzirali kretanje ne
gledajući u ekran.

Sinhronizacija sa računаром

Način rada „Uvek pitaj“

Ukoliko za podrazumevani način rada postavite „Uvek pitaj“, telefon će vas pitati da izaberete način rada USB veze svaki put kada ga pomoću data kabla priključite na računar. Ako onemogućite „Režim Uvek pitaj“, koristiće se režim povezivanja koji ste ručno podešili u Meni – Podešavanja - Povezivanje – Režim USB veze i jedna od opcija **Memorija velikog kapaciteta, PC suite ili Sinhronizacija muzike.**

Možete sinhronizovati računar sa telefonom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju, ali i da biste napravili rezervne kopije i tako bili spokojni.

Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- 1 Na početnoj stranici pritisnite i izaberite **Povezivanje**.
- 2 Izaberite **USB veza**, a zatim kliknite na **OK**.
- 3 Ubacite CD u računar. Kliknite na LG PC Suite Installer koji će se pojaviti na ekranu.
- 4 Izaberite željeni jezik za program za instalaciju pa kliknite na dugme **Ok**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.
- 6 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

Sinhronizacija sa računaram

Povezivanje telefona i računara

- 1 USB kablom povežite telefon s računaram.
- 2 Na radnoj površini dvaput kliknite na ikonu **LG PC Suite**.
- 3 Kliknite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**. Kliknite na dugme **Sledeće**, zatim još jednom na **Sledeće**, a zatim na **Završi**. Telefon je sada povezan sa računaram.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija** ili **Vraćanje**.
- 3 Izaberite da napravite rezervnu kopiju **podataka Sadržaja** i/ili **podataka iz Imenika/Rasporeda/Zadataka/Podsetnika**. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na **Ok**.
- 4 Kreiraće se rezervna kopija informacija.

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Upravljanje datotekama**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefon biće prikazani na ekranu u fascikli LG Phone.

Savet! Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon sa računaram.
- 2 Kliknite na ikonu **Upravljanje kontaktima**.
- 3 Svi kontakti sa USIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.
- 4 Kliknite na **Datoteka** pa izaberite **Sačuvaj**. Sada možete izabrati gde želite da snimite kontakte.

NAPOMENA: Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa USIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartica koja se nalazi na levoj strani ekrana računara. Desnim tasterom kliknite na neki od vaših kontakata i izaberite opciju **Odaberi sve**, a zatim **Kopirajte ili Premestite** podatke u **memoriju telefona**. Desnim dugmetom miša kliknite na kontakte pa izaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada kliknite na

Sinhronizacija sa računaram

fasciklu **Telefon** na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.

Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon sa računaram.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa računara i telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.
- 4 Traku sa alatkama na ekranu koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

Telefon možete koristiti kao uređaj za skladištenje podataka samo ako je umetnuta memorijска kartica.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računara.
- 2 Iz početnog ekrana izaberite , zatim dodirnite **Podešavanja**, a zatim izaberite **Postavke telefona**.
- 3 Izaberite **Povezivanje**, a zatim **USB veza**.
- 4 Dodirnite **Memorija velikog kapaciteta**.
- 5 Povežite telefon sa računaram. Na telefonu će se pojavitи poruke: **Povezivanje kao masovno čuvanje...**, nakon čega će slediti **Povezano kao masovno čuvanje**. Nemojte prekidati vezu tokom prenosa.

6 Fascikla prenosivog diska otvoriće se automatski, odnosno dve fascikle ako je u telefon umetnuta memorijска kartica, i prikazaće sve fascikle na telefonu ili na memorijskoj kartici.

NAPOMENA: Telefon ne sme biti povezan sa računаром da biste pokrenuli režim za skladištenje podataka.

NAPOMENA: Pomoću ovог režima prave se samo rezervне kopije podataka sa memorijске kartice, ali ne i iz memorije telefona. Da biste ostvarili prenos sadržaja sa telefona (npr. kontakte) potrebno je da ostvarite sinhronizaciju sa računаром помоћу програма PC Sync.

Web

web'n'walk

Povezivanje na mrežu mobilnim telefonom nikada nije bilo tako jednostavno. web 'n' walk je vaš Internet portal operatera Mobile. Jednostavno je pristupiti funkciji web'n'walk iz menija **Zabava** ako dodirnete ikonu web 'n' walk.

Mobile TV

Uz funkciju Mobile TV više ne morate da brinete da li ćete propustiti svoju omiljenu emisiju. Mobile TV prikazuje prenose, serije i unapred snimljene programe.

Izaberite  i dodirnite **Zabava**, a zatim izaberite opciju **Mobilni TV**. Otvoriće se Mobile TV elektronski vodič kroz programe.

Izaberite kanal koji želite gledati.

Izaberite željenu opciju i pritisnite "Prihvati"

Napomena: Povezivanje sa ovom uslugom se dodatno naplaćuje. Obratite se operateru Mobile da biste proverili troškove prenosa podataka.

Mobile Jukebox

Preuzmite omiljeni najnoviji hit dok ste u pokretu. Pesmu kupljenu preko mobilnog telefona možete da bez dodatnih troškova preuzmete na mobilni telefon i svoj računar, kao i da snimite na CD. (zavisi od dobavljača usluga)

Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite **Zabava**, a zatim dodirnite **Mobile Jukebo**.

Napomena: Povezivanje sa ovom uslugom se dodatno naplaćuje. Obratite se operateru Mobile da biste proverili troškove prenosa podataka.

Upotreba telefona kao modema

GT505 može da služi kao modem za računar, što vam pruža pristup Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- 2 Povežite GT505 sa računaram pomoću USB kabla, a zatim pokrenite program LG PC Suite.
- 3 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke** pa izaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 5 Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali na mrežu koristeći GT505.

Upotreba Bluethootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za GT505.
- 2 Uparite računar i GT505 tako da za povezivanje bude potreban kôd.
- 3 U programu LG PC Suite upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** da biste kreirali aktivnu Bluetooth vezu.
- 4 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** pa kliknite na **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 7 Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali na mrežu koristeći GT505.

Web

Internet

Internet pruža brz uvid u šarenim svet igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još puno toga – direktno kroz vaš mobilni telefon. i to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.

Pristup Webu

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj stranici u pretraživaču, izaberite **Matična stranica**. Možete izabrati i **Unesite adresu** pa uneti željenu URL adresu, a zatim izabrati **Poveži**.
- NAPOMENA:** Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Obratite se dobavljaču usluga da biste saznali tarife za prenos podataka.

Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , zatim dodirnite **Uslužni programi**, a zatim izaberite opciju **Internet**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista obeleživača će se pojavitи на ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite , pa dodirnite **Dodaj obeleživač**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**. Obeleživač će se pojavitи u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču, dodirnite obeleživač, a zatim dodirnite Poveži Povezaćete se sa obeleživačem.

Upotreba RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je porodica formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst. RSS omogućava praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama na automatizovan način koji je jednostavniji od ručnog pregledanja.

Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako što klikne na ikonu RSS u pregledaču, čime se pokreće proces preplate. Čitač redovno proverava sadržaj feedova na koje je korisnik pretplaćen i preuzima nove sadržaje koje pronađe.

Čuvanje strane

- 1 Pristupite Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Dodirnite  pa izaberite **Sačuvaj ovu stranu.**
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj.**

Savet! Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama, zaštititi ili opozvati zaštitu beleški na ekranu i izbrisati sačuvane strane.

Web

Pristupanje sačuvanoj stranici

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**.
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite stranicu koju želite da prikažete i ona će se otvoriti.

Prikazivanje istorije pretraživača

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**. Izaberite **Istorijska**.
- 2 Prikazaće se Web stranica kojoj ste nedavno pristupali. Da biste pristupili nekoj od tih stranica, jednostavno izaberite željenu stavku.

Menjanje podešavanja Web pretraživača

- 1 Na početnom ekranu izaberite  , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Internet**. Izaberite **Podešavanja**.
- 2 Možete odabrat da uređujete **Profile**, **Postavke izgleda**, **Keš**, **Kolačići**, **Bezbednost** ili **Resetuj podešavanja**.
- 3 Njih jednostavno možete uključiti ili isključiti dodirivanje ikone za prebacivanje

Postavke

Iz ove fascikle možete da obavljate podešavanja vezana za personalizovanje telefona GT505.

Menjanje postavki ekrana

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Podešavanja ekrana**, a zatim odaberite neku od opcija:

Pozadina – izaberite temu za početni ekran.

Biranje – podesite veličinu i boju broja.

Font – podesite veličinu fonta.

Pozadinsko osvetljenje

– izaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.

NAPOMENA: Što je pozadinsko osvetljenje duže uključeno, to se baterija više troši i češće ćete morati da je punite.

Svetlina – podesite osvetljenost ekrana.

Tema - Brzo promenite celokupan izgled ekrana.

Pozdravna poruka – izaberite da li će biti uključena ili isključena i upišite pozdravnu poruku.

Izaberite sliku za **Dolazne pozive** i za **Odlazne pozive**.

- 3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali postavke.

Postavke

Personalizacija profila

Svoj profil možete na brzinu promeniti na početnoj stranici. Jednostavno dodirnite ikonu za sažetak statusa, a zatim karticu željenog profila.

Pomoću menja sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Profili**, a zatim izaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, opcije **Glasovni/video zvuk zvona i Jačina zvuka, Signal za poruku** itd.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi da način funkcionisanja telefona GT505 prilagodite svojim potrebama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Podešavanja telefona**, a zatim izaberite iz liste ispod.
Datum i vreme – podešite podešavanja za datum i vreme, odaberite automatsko ažuriranje vremena kada putujete ili za letnje računanje vremena.

Štednja energije – izaberite **uključivanje ili isključivanje** fabričkog podešavanja za štednju energije.

Jezici – promenite jezik prikaza telefona GT505.

Aut. zaklj. tastature – automatski zaključajte tastaturu kada ste na početnom ekranu.

Bezbednost – podesite bezbednosna podešavanja, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.

Povezivanje – pogledajte sledeću stranicu.

Upravljač memorijom – pročitajte **Upotreba upravljača memorijom**.

Poništi postavke – poništite sve postavke i vratite ih u fabričko stanje.

Informacije o telefonu – pogledajte tehničke informacije o telefonu GT505.

Promena postavki dodirnog ekrana

Dodirnite  , a zatim dodirnite **Postavke**. Izaberite **Postavke dodirnog ekrana**. Da biste resetovali tablu za rukopis i olakšali njeno korišćenje, izaberite opciju **Kalibracija spoljne tastature** i dodirnite krstove. Kada budete zadovoljni izborom koji ste načinili, sačuvajte postavke.

Izaberite **Efekat ekrana koji je osetljiv na dodir** kako biste resetovali **Vrstu pritiska, Zvuk pritiska i Vibraciju**.

Menjanje podešavanja za povezivanje

Podešavanja za povezivanje već su postavljena od strane operatora kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sva podešavanja.

Postavke

Dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**. Dodirnite **Podešavanja telefona**, a zatim **Povezivanje**.

Mrežna podešavanja – GT505 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom. Pomoću ove opcije možete da promenite te postavke.

Internet profil – podesite profile za povezivanje na internet.

Pristupna tačka - vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

GPS tip – izaberite između opcija **Assisted GPS** i **Samostalni**.

GPS

- GPS tehnologija koristi podatke koji potiču sa satelita u Zemljinoj orbiti da bi obavila pozicioniranje.
- Prijemnik procenjuje rastojanje do GPS satelita na osnovu vremena potrebnog da signal stigne do njega, a zatim koristi te podatke da bi utvrdio svoju lokaciju.
- Ovo može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
- Usluga A-GPS (Assisted GPS) na ovom mobilnom telefonu služi za pribavljanje pomoćnih podataka za utvrđivanje lokacije preko mreže sa komutacijom paketa.
- Pomoćni podaci se pribavljaju isključivo sa servera za tu uslugu samo kada su vam potrebni.
- Snimajte fotografije mesta na kome se nalazite i one će biti označene podacima o vašoj lokaciji.

Napomena: Usluga GPS ima određenu toleranciju greške i nije dostupna u zgradama i pod zemljom.

Režim povezivanja USB veze
– sinhronizujte GT505 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Ako želite da sinhronizujete muziku sa programom Windows Media Player, u ovom meniju izaberite opciju Sinhronizacija muzike. Sinhronizacija muzike je dostupna isključivo za muzičke sadržaje. Ukoliko želite da obavite sinhronizaciju sa spoljnom memorijom, možete da podesite „Spoljnu memoriju“ kao Primarno skladište. Ukoliko želite da obavite sinhronizaciju sa unutrašnjom memorijom, možete da podesite „Unutrašnju memoriju“ kao Primarno skladište.

Servis sinhronizacije – funkcija usluge sinhronizacije omogućava sinhronizaciju podataka na telefonu sa podacima na serveru putem bežične mreže, poput podataka o adresama kontakata, stavki iz rasporeda, stavki zadatka i podsetnika.

Postavke za reprodukciju uživo
– vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da napravite izmene.

Java postavke – omogućava vam podešavanje Profila.

Postavke

Upotreba menadžera za memoriju

Telefon GT505 ima tri dostupne memorije: memoriju telefona, USIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno). Menadžer za memoriju možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Dodirnite , a zatim **Postavke**. Izaberite **Postavke telefona**, a zatim **Upravljač memorijom**.

Zajednička memorija telefona

– prikažite veličinu memorije dostupne na telefonu GT505 za slike, zvukove, video zapise, Flash sadržaj, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.

Rezervisana memorija telefona

– prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, prethodne pozive, obeleživače i razne stavke.

USIM memorija – prikažite količinu dostupnog prostora u memoriji USIM kartice.

Spoljna memorija – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Postavke primarnog skladišta

– odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki.

Upotreba režima za let avionom

Režim rada u avionu uključite tako što ćete izabrati  , a zatim **Postavke**. Dodirnite **Profil** i izaberite opciju **Način rada u avionu**.

U režimu za let avionom nije moguće obavljanje poziva, povezivanje sa Internetom, slanje poruka niti upotreba Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i prijem datoteka pošto se povezivanje obavlja bežičnim putem, a jednostavno je i brzo. Možete se povezati sa Bluetooth slušalicama da biste obavljali pozive.

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošljete, što je ubičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Dodirnite  , a zatim izaberite **Pošalji**. izaberite **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Da** da biste uključili Bluetooth.
- 4 Ako ste već uparili svoj Bluetooth uređaj, telefon GT505 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. U suprotnom, GT505 će automatski potražiti

Postavke

ostale uređaje u dometu koji imaju omogućen Bluetooth.

- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Izaberi**.
- 6 Datoteka će biti poslata.

Savet! Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primali datoteke, Bluetooth mora biti **Uključen**, a status postavljen na **Vidljivo**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** ispod.
- 2 Pojavice se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvate datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
- 3 Videćete gde je datoteka sačuvana, pa ćete moći da je

Prikažete ili da je Upotrebita kao pozadinu. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle Moje stvari.

Menjanje postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite  i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite stavku **Bluetooth**, a zatim dodirnite  i izaberite **Podešavanja**.

Dostupne su sledeće opcije:

Vidljivost mog uređaja – izaberite neku od opcija **Vidljiv**, **Skriven** ili **Vidljiv na 1 minut**.
Naziv mog uređaja – unesite naziv za svoj telefon GT505.

Podržane usluge – prikažite sve Bluetooth funkcije koje telefon podržava.

Moja adresa – prikazuje adresu vašeg Bluetooth uređaja.

Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GT505 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom za pristup. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i da li je status postavljen na**Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 GT505 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite kôd za pristup, a zatim dodirnite **OK**.

- 5 Vaš telefon će se zatim povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti bezbednosni kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

Postavke

Upotreba Bluetooth slušalica

- 1** Proverite da li je Bluetooth **Uključen i Vidljiv.**
- 2** Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3** Dodirnite **Uvek pitaj** ili **Dozvoli bez pitanja**, a zatim dodirnite **Da** kako biste se trenutno povezali Vaš GT505 će automatski preći na profil Slušalica.

WiFi

Wireless Manager (Menadžer bežične veze) omogućava vam da upravljate Wi-Fi Internet i Bluetooth vezama na vašem telefonu. On omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od bežične Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: GT505 podržava WEP i WPA-PSK/2 šifrovanje, ali ne i EAP šifrovanje. Ako vaš pružalac Wi-Fi usluge ili administrator mreže postavi šifrovanje radi bezbednosti mreže, biće potrebno da u prozoru koji će se pojaviti unesete odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti. Ako ne znate ključ, biće potrebno da ga zatražite od pružaoca Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

1. Podešavanje WiFi mreže

- 1 WiFi uključen
- 2 Traženje pristupnih tačaka (AP – Access Point)
 - Traži pristupne tačke dostupne za povezivanje.
- 3 Povezivanje s AP-om
 - Povezuje se sa željenim AP-om iz liste za pretragu AP-ova.
 - Ako je tip bezbednosti AP-a WEP ili WPA-PSK/2, unesite bezbednosni ključ.

2. Podrška za profile za WiFi mrežu

- 1 Podrška za profil WiFi (kako se povezati sa često korišćenim ili skrivenim AP-om)
 - 1) Ako se AP ne prikazuje u listi za pretragu, možete se povezati se s njim tako što ćete ga sačuvati kao profil.
 - 2) Ako često korišćeni AP sačuvate kao profil, biće vam

WiFi

jednostavnije da unesete bezbednosni ključ pri povezivanju sa AP-om koji ima tip bezbednosti.

3) Ako AP ne podržava DHCP, moguće je povezati se s njim pomoću statičke IP adrese.

2 Opis svih polja u WiFi profilu.

1) Ime mreže: SSID (ID)

2) Tip bezbednosti: podrška za WEP i WPA-PSK/2.

3) Bezbednosni ključ: čuva bezbednosni ključ.

4) IP/DNS podešavanje:
omogućava vam da podesite opciju Dinamičko ili Statičko u zavisnosti od toga podržava li AP DHCP ili ne.

Ako podesite Statičko, unesite vrednost u polje za IP adresu i DNS server kako biste se pri povezivanju usmerili na statičku IP adresu.

3 Čuvanje WiFi profila

- 1) U meniju Opcije izaberite Sačuvane mreže, zatim Dodaj mrežu, a potom unesite vrednosti u sva polja.
- 2) Ako izaberete Wi-Fi uključen, a potom Osveži (Pretraživanje AP), možete izabrati i sačuvati listu za pretragu AP-ova.
- 3) Po povezivanju sa AP-om, iskačući prozor sa D/N pitanjem omogućice vam da sačuvate profil.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera

Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova funkcija vam omogućava da brzo i jednostavno ažurirate softver na najnoviju verziju bez potrebe da posetite naš servisni centar.

Pošto program za nadogradnju mobilnog telefona zahteva punu pažnju tokom procesa nadogradnje, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku.

Obratite pažnju da uklanjanje kabla za USB vezu ili baterija tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

Pošto proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka

tokom procesa nadogradnje, savetujemo vam da unapred zabeležite sve važne informacije da biste ih sačuvali.

Dodatna oprema

Uz telefon GT505 isporučuje se sledeća prateća oprema.

Punjač



Baterija



**Stereo
slušalice**



Data kabl/CD

Povežite i
sinhronizujte
telefon GT505
sa računarcem.



**Korisničko
uputstvo**

Saznajte više
o telefonu
GT505.



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Mrežna usluga

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM i W-CDMA mreži.

Različite funkcije opisane u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim dobavljačem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog dobavljača usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

Registracija DivX videa na zahtev

Generišite DivX VOD kôd za registraciju.

Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <<http://vod.divx.com/>>.

Tehnički podaci

Opšte

Naziv proizvoda: GT505

Sistem: GSM / W-CDMA

Temperature

Maks : + 50 °C (praznjenje),
+ 45 °C (punjenje)

Min : - 10 °C (praznjenje),
0 °C (punjenje)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Velweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	13, May, 2009

Signature of representative

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona GT505 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim

metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 1,14 W/kg (10 g) dok je telefon prislonjen uz uvo, a 1,67 W/Kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regionala koji su prihvatili graničnu SAR

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon , a može biti i opasna .

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.

- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispušтati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osjetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oштетiti telefon.
- Nemojte putinit telefon u blizini zapaljivih materijala ker se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.

- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetići.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Ako je moguće, koristite handsfree komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domaćaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispraznjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
 - Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
 - Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
 - Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povečali performanse.
 - Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
 - Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
 - Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
 - Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
 - Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
 - Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
 - Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Otklanjanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema veze sa mrežom	Signal je preslab Niste u dometu GSM mreže	Premestite se na viši položaj uz prozor ili na otvoreni prostoru. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Kada želite da promenite sigurnosnu šifru, neophodno je da potvrdite novu šifru tako što ćete je uneti još jednom. Dve šifre koje ste uneli se ne podudaraju.	Obratite se svom operateru.
Nije moguće podesiti funkciju	Operator ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.

Otklanjanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Uklj./isklj. Baterija je prazna Kontakti na bateriji su prljavi	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde. Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu. Očistite kontakte.
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna Temperatura je van opsega Problem s kontaktom Nema mrežnog napona Punjač je neispravan Pogrešan tip punjača Baterija je neispravna	Napunite bateriju. Proverite je li temperatura okoline odgovarajuća, pričekajte malo, a zatim ponovo obavite punjenje. Proverite napajanje i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite. Priključite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon. Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga. Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.
Telefon gubi mrežu	Signal je preslab	Prelazak na drugog operatera odvija se automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.