

| GB102 | PRIRUČNIK

Ovaj se priručnik može razlikovati od telefona ovisno o verziji softvera telefona i davaljatelju usluga koji se koristi.



Uklanjanje starog aparata

- Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrivenje kante za smeće, to znači da je proizvod pokrivene europske direktivom 2002/96/EC.
- Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- Pravilno odlaganje starog proizvoda sprječiće potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- Podrobnejše informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



CE 0168

P/N: MMBB0000000 (1.0)

Uključivanje i isključivanje telefona

- Pritisnite i držite tipku [KRAJ] dok se telefon ne uključi.
- Za isključivanje telefona pritisnite i držite tipku [KRAJ] dok se ne prikaže slika koja se prikazuje prilikom isključivanja.

Pozivanje

- Unesite broj telefona, uključujući predbroj.
- Za pozivanje broja pritisnite tipku [POŠALJI].
- Kada završite, pritisnite [KRAJ] tipku.

Odgovaranje na poziv

- Kad telefon zazvoni, a na telefonu treperi ikona telefona, za odgovaranje na poziv pritisnite tipku [POŠALJI] ili lijevu funkciju tipku.
- Ako je postavljena opcija Bilo koja tipka (Izbornik 5.5.2.1), na poziv možete odgovoriti pritiskom bilo koje osim tipke [KRAJ] ili desne funkcije tipke.
- Završite poziv pritiskom na tipku [KRAJ].

Napomena: Nakon završetka poziva telefon će prijeći natrag u stanje pripravnosti.

Međunarodno pozivanje

- Pritisnite i držite tipku za međunarodni prefiks. Znak '+' automatski odabire međunarodni pristupni kod.
- Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj.
- Za pozivanje broja pritisnite tipku [POŠALJI].

Izbornik

1. Kontakti	3. Popis poziva	5. Poziv
1.1 Traži	3.1 Svi pozivi	5.6 Aut. Zakl. tipkovnica
1.2 Novi kontakt	3.2 Propušteni pozivi	5.7 Sigurnost
1.3 Brzo biranje	3.3 Birani pozivi	5.8 Ušteda energije
1.4 Kopiraj sve	3.4 Primljeni pozivi	5.9 Odabir mreže
1.5 Izbrisati sve	3.5 Trajanje poziva	5.0 Poništi postavke
1.6 Status memorije		5.* Status memorije
1.7 Informacije	4. Alati	
2. Poruke	4.1 Igre	
2.1 Nova poruka	4.2 Kalkulator	
2.2 Ulazni sprem.	4.3 Štooperica	
2.3 Radno	4.4 Prevarač jedinica	
2.4 Izlazni sprem.	4.5 Svjetski sat	
2.5 Poslano	5. Postavke	
2.6 Preslušaj glasovnu poštu	5.1 Profili	
2.7 Informativne poruke	5.2 Datum i vrijeme	
2.8 Predlošci	5.3 Jezik	
2.9 Postavke	5.4 Zaslон	

Umetanje SIM kartice i punjenje baterije


Umetanje SIM kartice

Kad se preplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze podaci o preplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge druge značajke.

Važno!

> SIM kartica i njeni kontakti mogu se lako oštetiti ako se ogrebu ili saviju pa budite oprezni prilikom rukovanja, umetanja i vađenja kartice. Sve SIM kartice držite van dohvata djece.

> Telefon ne podržava USIM.



Prije prve upotrebe baterija se mora potpuno napuniti.

Slike

- Otvorite poklopac baterije
- Umetnite svoju SIM karticu
- Umetnite bateriju
- Zatvorite poklopac baterije
- Napunite bateriju

Dijelovi telefona



Soft tipke

Funkcija svake tipke prikazana je iznad nje na zaslонu.

Tipka Šalji

Možete birati broj telefona i odgovarati na dolazne pozive.

Tipka Uklj./ Isklj.

Omogućuje uključivanje i isključivanje telefona, prekid poziva ili vraćanje u stanje pripravnosti.


Tipkovnica

Ove se tipke koriste za biranje broja u stanju pripravnosti, te za unos brojeva ili znakova tijekom uređivanja.

Navigacijska tipka

Koristite za brzi pristup funkcijama telefona.

Informacije o zaslonu



Zaslonske ikone

U dolje prikazanoj tablici nalaze se različiti indikatori i ikone koje se mogu prikazati na zaslonu telefona.

	Prikazuje snagu mrežnog signala.
	Poziv je uspostavljen.
	Oznaka da koristite uslužu roaming.
	Alarm je postavljen i uključen.
	Prikazuje status baterije.
	Primili ste tekstualnu poruku.
	Primili ste glasovnu poruku.
	Izbornik Samo vibriranje u profilu.
	Glavni izbornik u profilu.
	Izbornik Na otvorenom u profilu.
	Izbornik Tihi u profilu.
	Izbornik Slušalica u profilu.
	Možete pregledati svoj raspored.

Kako postaviti ton

Melodija zvona

- Pritisnite lijevu funkciju tipku [Izbornik] i pomoću navigacijskih tipki gore/ dolje odaberite [Postavke - Profil].
- Odaberite [Općenito - Općenito], a zatim odaberite izbornik Melodije zvona.
- Pritisnite lijevu funkciju tipku [U redu] i nakon toga možete postaviti željenu melodiju zvona.

Savjet

> Ako zvono želite promijeniti na vibraciju, odaberite način rada Vibracija ili pritisnite i držite gornju navigacijsku tipku.

Tonovi i glasnoća za melodije zvona / tipkovnicu / poruke / pozive

Možete odabrati tonove i glasnoću za melodije zvona / tipkovnicu / poruke / pozive. Možete primijeniti zvuk koji će se čuti kad pritisnete neku tipku ili njegovu jačinu. [Izbornik - Postavke - Profili - Općenito - Podešavanje]

Unos teksta

Slova i brojeve možete unijeti pomoću tipkovnice. Za promjenu načina rada pritisnite tipku .

T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim stiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 automatski uspoređuje vaše stiskanje po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time vam omogućava manje stiskanja po tipkama od tradicionalnog ABC unosa.

ABC način

Ovim načinom unosite slova stišćući jednom, dvaput, triput ili četiri puta tipku s označenim željenim slovom dok se to slovo ne pojavi.

123 način (Brojčani način)

Unosite brojeve jednim pritiskom na brojčanu tipku.

Unos simbola

Ovaj vam način dopušta da pritiskom na tipku unesete posebne znakove.

Poruke Izbornik 2

Ovaj izbornik uključuje usluge SMS (Short Message Service).

- | | |
|---------------------------------|--|
| Nova poruka | Ovaj vam izbornik omogućuje i unos nove poruke. |
| Uzalni sprem. | Kada pristigne poruka, biti će obaviješteni o tome. |
| Radno | Ovaj izbornik prikazuje popis postavljenih poruka. |
| Izlazni sprem. | Ovaj izbornik omogućuje vam pregled poruke koju namjeravate poslati ili koja se nije uspjela poslati. |
| Poslano | Ovaj izbornik omogućuje vam pregled poslanih poruka, uključujući vrijeme i sadržaj. |
| Preslušaj glasovnu poštu | Putem ovog izbornika možete brzo pristupiti spremniku glasovnih poruka (ako je dostupan unutar mreže). |
| Informativne poruke | Poruke info usluga su tekstualne poruke koje mreža šalje na vaš telefon. |
| Predlošci | U popisu se nalaze prethodno definirane poruke. Možete pregledati i urediti predloške poruka ili stvoriti nove poruke. |
| Postavke | Putem ovog izbornika možete postaviti značajke vašeg davaljelja mrežnih usluga. |

Popis poziva Izbornik 3

Možete provjeriti listu popuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu CLI (Calling Line Identification). Zajedno sa datumom i vremenom, biti će prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kada se poziv održao. Možete pregledati i trajanje poziva.

- | | |
|--------------------------|--|
| Svi pozivi | Prikazuje sve popise tri vrste (Primljeno / Birani brojevi / Propušteni pozivi) po vremenu poziva. |
| Propušteni pozivi | Ove opcije vam dopuštaju pregled 20 zadnjih primljenih poziva. |
| Birani pozivi | Ove opcije vam dopuštaju pregled 20 zadnjih primljenih poziva (poziva ili pokušaja). |
| Primljeni pozivi | Ove opcije vam dopuštaju pregled 20 zadnjih neodgovorenih poziva. |
| Trajanje poziva | Omogućuje vam pregled trajanja vaših dolaznih i odlaznih poziva. |

Life's Good

Alati Izbornik 4

Igre	Sadrži listu igara dostupnih u telefonu.
Kalkulator	Sadrži standardne funkcije kao +, -, ×, ÷ : Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje i Dijeljenje.
Štoperica	Dostupna je štoperica koja radi na istom principu kao i štopericu koristite u svakodnevnom životu.
Pretvarač jedinica	Tim se svako mjerenje pretvara u željenu jedinicu.
Svjetski sat	Pomoći njega možete odrediti vrijeme u drugoj vremenskoj zoni ili u drugoj državi.

Postavke Izbornik 5

Sljedeće izbornike možete postaviti prema svojim željama.
Profili Možete promjeniti i prilagoditi toneve telefona.
Datum i vrijeme Možete postaviti funkcije vezane uz datum i vrijeme.
Jezik Odabir jezika za prikaz teksta u vašem telefonu. Ova promjena također utječe na značajku Jezik unosa.
Zaslon Možete promjeniti postavke zaslona telefona.
Poziv Možete postaviti izbornik koji je relevantan za poziv.
Aut. Zakl. tipkovnica Kad je ova značajka omogućena, tipkovnica telefona je zaključana.
Sigurnost Ovaj izbornik omogućuje vam sigurno postavljanje telefona.
› Zahtjev PIN šifre: Možete odabrat da vas telefon traži PIN kod vaše SIM kartice, nakon što ukličute telefon.
› Zaključavanje telefona: Možete koristiti sigurnosni kod kako bi izbjegli neovlašteno korištenje vašim telefonom.
› Zabrana poziva: Usluga zabrane poziva sprječava određene dolazne ili odlazne pozive sa vašeg telefona. Ova funkcija zahtjeva šifru Zabrane poziva.

Postavke Izbornik 5 (Nastavak)

Sigurnost (Nastavak) Fiksni broj za biranje (ovisno o SIM kartici): Možete zabraniti izlazne pozive sa vašeg telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni sa vašim PIN2 kodom. Brojevi kojima želite odobriti pristup kad se usluga omoguć moraju se dodati u kontakte nakon omogućavanja opcije Fiksni broj za biranje.
› Promjeni šifre: PIN je vaš osobni identifikacijski broj, koji služi kao prevenciju korištenja kartice. Možete promjeniti: Sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod.
Ušteda energije Odabir mreže Ako podešite Uključeno, možete štedjeti energiju kad ne koristite telefon. Možete odabrat mrežu koja će se registrirati automatski ili ručno. Odabir mreže je obično postavljen na Automatski. Možete ponisti sive postavke i postaviti ih na tvorničke. Potreban vam je Sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije. Možete provjeriti slobodan prostor i iskorištenost memoriskog prostora za svaki spremnik.
Poništi postavke Možete postaviti sva tvornička postavke. Potreban vam je sigurnosni kod za aktiviranje ove funkcije.
Status memorije Možete da provjerite kolicinu slobodnog prostora i iskorištenost memorije za svaku spremište.

Planer Izbornik 6

Alarm Omogućuje vam postavljanje jednog od tri alarma. Kad odaberete alarm koji želite postaviti, trenutno vrijeme prikazuje se na vrhu zaslona. U postavljenou vrijeme alarma na LCD zaslolu prikazat će se ikona alarma i oglasit će se alarm.
Kalendar Kada uđete u ovaj izbornik, prikazat će se kalendar.
Podsjetnik Možete sastaviti popis zadatka.

□ Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepoštivanje pravila može biti opasno ili nezakonito. Pridržavajte se informacija iz ovih uputa.

Upozorenje!

- Radi vaše sigurnosti, koristite isključivo originalne baterije i punjače.
- Isključite u bolnicama: može uzrokovati smetnje na medicinskim aparatima npr. pacemakeri i slušni aparati.
- Stare baterije se trebaju odlagati u skladu sa važećim odredbama.

Čuvanje i održavanje proizvoda

Upozorenje! Koristite samo baterije, punjači i dodatnu opremu dozvoljenu za korištenje s ovim određenim modelom telefona. Korištenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu ili jamstvo ovog telefona, a može biti i opasno.

- Ne rastavljajte aparat. Odnesite ga ovlaštenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
- Ne držite aparat u blizini izvora topline poput radnjatora ili peći.
- Za čišćenje vanjskih površina uređaja koristite suhu krpku. (nemojte koristiti otapala).
- Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetskoj traci.

□ Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu (Nastavak)

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje utječu na rad.

- Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u blizini pacemakera (u gornji džep odjela ili košulje).

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođač pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakrom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i pravila korištenja mobilnog telefona u područjima gdje se vozite.

- Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- Koristite handsfree opremu, ako je imate.
- Stanje uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja ili upućivanja poziva ako uvjeti vožnje to zahtijevaju.

Područje miniranja

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

□ Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu (Nastavak)

Moguća eksplozivna područja

Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Isključite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u zrakoplov.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Za pojedinosti se obratite svom lokalnom davalatelju usluge.

Life's Good

□ Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu (Nastavak)

Izloženost energiji radiofrekvencnog zračenja

Izloženost radio valovima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon model GB102 dizajniran je da uđovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

- Smjernice izlaganja radio valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao SAR – Specifična stopa apsorpcije. SAR testiranje provodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima se telefon emitira ovo treba izbrisati jer je napisano dva puta na najvišoj potvrđenoj razini snage na svim frekvencijskim pojasevima.

Iako su moguće varijacije SAR razina između različitih LG mobilnih telefona, svi oni zadovoljavaju relativne mjere o radijskoj frekvenciji.

Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajuće radnjice (ICNIRP), preporuča SAR razinu od 2W/kg u prosjeku, na deset (10) grama tkiva.

Najveća vrijednost specifične brzine apsorpcije za ovaj model telefona izmjerena od strane DASY4 dok je telefon prisljenjen uz uho/tijelo iznosi [1,19/0,577] W/kg (10 g).

Informacije o SAR podacima za korisnike koji žive u državama koje su usvojile SAR granične vrijednosti koje preporučuje Institut električnih i elektronskih inženjera (IEEE), a to je 1,6 W/kg u prosjeku na jedan (1) gram tkiva.

□ Rješavanje problema

U ovom se poglavju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davalatelju usluga, ali većinu možete rješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom	Signal je slab	Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora.
	Izvan GSM mreže	Provjerite kartu pokrivenosti davalatelja usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kada želite promjeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davalatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davalatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davalatelju usluga.
Telefon se ne može uključiti	Tipka Uključivanje/Isključivanje pritisнутa je prekratko Baterija je prazna Kontakti baterije su prljavi	Pritisnite tipku Uključivanje/Isključivanje i zadržite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslounu. Očistite kontakte.

Poruka

Mogući uzroci

Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju. Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
Problemi s kontaktom	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamjenite ga.
Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Baterija je u kvaru	Zamjenite bateriju.
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab Povezivanje s drugim davalateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksognog broja za biranje je uključena. Provjerite postavke.

□ Tehnički podaci

Općenito

- Naziv proizvoda : GB102

- Sistem (sustav) : GSM 900 / DCS 1800

Temperatura okoline (Radna temperatura)

- Max.: +55°C, Punjenje (+45°C)

- Min.: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magazin d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Vedeševa 10/40
10 000 Zagreb
34078042/61601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radnja oprema i telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema

OPIS OPREME: Pokrenuti radiofoton u E-GSM 900 / DCS 1800
TIPSKA OZNAKA OPREME: GB102
MARKETINŠKO IME OPREME: LG GB102
PROIZVODAČ OPREME: LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radnjoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br