

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

LG-P500

LG Electronics

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisnički priručnik
Упатство за употреба
LG-P500

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG-P500 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

WiFi (WLAN)	Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható. A WLAN az EU-országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.
------------------------	---

WiFi (WLAN)	Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.
------------------------	---

WiFi (WLAN)	Това устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.
------------------------	---

WiFi (WLAN)	Ovaj uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.
------------------------	--

Bluetooth QD ID B016768

LG-P500 Használati útmutató



Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

Ha további információra van szüksége, látogasson el a www.lg.com címre.

- A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában áll.
- A Google™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Talk™ és az Android Market™ a Google, Inc védjegyei.



Tartalom

Fontos figyelmeztetés	5
-----------------------------	---

Általános tudnivalók	17
----------------------------	----

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	19
--	----

A memóriakártya behelyezése	21
-----------------------------	----

A memóriakártya formázása .	22
-----------------------------	----

A kezdőképernyő	24
-----------------------	----

Tippek az érintőképernyő használatához.....	24
--	----

Távolságérzékelő.....	24
-----------------------	----

A telefon lezárása	25
--------------------------	----

A képernyő feloldása	25
----------------------------	----

Kezdőlap	26
----------------	----

Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz.....	27
--	----

Visszatérés a legutóbb használt alkalmazásokhoz.....	28
---	----

Képernyő-billentyűzet	30
-----------------------------	----

Szövegbevitel.....	30
--------------------	----

ABC mód.....	31
--------------	----

123 mód	31
---------------	----

Ékezetes betűk bevitel	31
------------------------------	----

Google fiók beállítása	32
------------------------------	----

A Google fiók létrehozása	32
---------------------------------	----

Bejelentkezés a Google fiókba	32
-------------------------------	----

Hívások	34
---------------	----

Híváskezdeményezés	34
--------------------------	----

Partnerek hívása	34
------------------------	----

Hívás fogadása és elutasítása	34
-------------------------------	----

A hívás hangerejének beállítása.....	35
---	----

Második hívás kezdeményezése.....	35
--------------------------------------	----

A hívásinfó megtekintése.....	35
-------------------------------	----

Hívásbeállítások	36
------------------------	----

Névjegyek	37
-----------------	----

Névjegy keresése	37
------------------------	----

Új névjegy hozzáadása.....	37
----------------------------	----

Kedvenc névjegyek.....	37
------------------------	----

Üzenet/E-mail	39
---------------------	----

Üzenetek	39
----------------	----

Üzenetküldés	39
--------------------	----

Összefűzött	40
-------------------	----

Hangulatjelek használata	40
--------------------------------	----

Az MMS-beállítások módosítása.....	40
---------------------------------------	----

E-mail megnyitása és a Fiókok képernyő	40
---	----

Üzenetolvasás	42
---------------------	----

Válasz üzenet.....	42
--------------------	----

Üzenetek megcsillagozása	43
--------------------------------	----

Új e-mail írása és küldése.....	43
---------------------------------	----

A fiókok mappái	44	Az elmentett videók megtekintése	57
E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése	45	Képek és videók	58
Közösségi oldalak	45	Hangerő-beállítás videó lejátszása közben	58
A fiók hozzáadása a telefonhoz	46	Kép beállítása háttérképként	58
Az állapot megtekintése és frissítése	46	Multimédia.....	59
A fiókok eltávolítása a telefonról	47	Megtekintési mód	59
Kamera	48	Időrendi nézet	59
A kereső.....	48	A képek opciól	59
A fókusz mód használata	49	képküldés.....	59
Gyors fényképfelvétel készítése	49	Videoküldés	60
A fénykép elkészítése után ...	50	Kép használata	60
A speciális beállítások használata	50	Diavetítés létrehozása.....	60
A mentett képek megtekintése	53	kép megtekintése.....	60
Videokamera.....	54	Fájlok átvitele USB adatáról eszközökre	61
A kereső.....	54	Zene	61
Gyors videokészítés.....	55	Dal lejátszása	61
A videofelvétel elkészítése után	55	A rádió használata.....	62
A speciális beállítások használata	56	Állomáskeresés.....	63
		Csatornák visszaállítása	63
		Rádióhallgatás	63
		Google alkalmazások.....	65
		Google Maps™	65
		Market™	66

Tartalom

Google Mail™	66	Alkalmazások.....	75
Google Talk™	67	Fiókok és szinkronizálási	
Kellékek.....	68	beállítások	76
Az ébresztés beállítása	68	Adatvédelem.....	76
A számítógép használata	68	SD kártya és	
Esemény hozzáadása a		készülékmemória	76
naptárban.....	68	Keresés.....	76
A naptár nézetének		Dátum és idő	77
megváltoztatása.....	69	Nyelv és szöveg	77
ThinkFree Office.....	69	Elérhetőség	77
Diktafon	70	Beszédszintézis.....	77
Hangfelvétel készítése	70	A telefonról	77
Hangfelvétel küldése	70	Wi-Fi	78
Az internet	72	Szoftverfrissítés.....	80
Böngésző	72	A telefonszoftver frissítése	80
Az opciók használata.....	72	DivX Mobile DIVX	80
Könyvjelzők hozzáadása és		Műszaki adatok	82
elérése	73	Tartozékok	83
A böngésző beállításainak		A mobiltelefon használata	
módosítása.....	73	előtt olvassa el!	84
Beállítások.....	74	Hibaelhárítás	88
Vezeték nélküli és hálózati		Útmutató a biztonságos és	
beállítások	74	hatékony használathoz	92
Hang	74		
Kijelző	74		
Biztonság és GPS.....	74		

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem képes az új üzenet fogadására. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy több memóriaterületet szabadítson fel.

Az alkalmazások kezelése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciókat.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 A kívánt alkalmazás

eltávolításához érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az OK gombot.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyekre nincsen szüksége, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszer erőforrásai hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, a Bluetooth vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki őket.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.

Fontos figyelmeztetés

- Kapcsolja ki a Google Mail™, a Naptár, a Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások> Telefon beállítások> Státusz** opciókat.
- 2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén jelenik meg.


Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások> Telefon beállítások > Akkumulátor használat** opciókat.

- 2 A képernyő felső részén megjelenik az akkumulátorhasználat ideje. Vagy az, hogy mennyi idő telt el, amióta legutóbb az áramforráshoz volt csatlakoztatva, vagy ha csatlakoztatva van az áramforráshoz, akkor az, hogy legutóbb mennyi ideig működött akkumulátoros energiaellátással. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája a legnagyobbtól fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése


Ha nyílt forráskódú operációs rendszert telepít a telefonjára, és nem a gyártó által biztosított operációs rendszert használja, az a telefon hibás működését okozhatja.

 **FIGYELEM:** Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, érvényét veszti a telefonra vonatkozó garancia.

 **FIGYELEM:** Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint az Android Market™. Ha bizonyos alkalmazások nincsenek megfelelően telepítve a telefonjára, lehetséges, hogy a telefon nem fog megfelelően működni, vagy súlyos hiba is előfordulhat. Szükség lehet arra, hogy ezeket az alkalmazásokat és a hozzájuk tartozó minden adatot és beállítást letöröljön a telefonjáról.

4. A képernyőzár-feloldási mintázat használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintázatot a telefon védelmére. Megnyit egy képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási mintázat rajzolását.

 **FIGYELEM:** A képernyőzárát feloldó minta használatakor elővigyázatosan járjon el. Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintázatra. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az 5 lehetőséget elhasználta, 30 másodpercig nem próbálkozhat újra.

Fontos figyelmeztetés

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

Ha 5-ször elrontja a feloldási mintát akkor nyomja meg az "Elfelejtett jelszó" gombot, ehhez a Google fiókjának be kell lenni jelentkezve a készülékén. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat.

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva: Be-/kikapcsológomb + Kezdőképernyő gomb +

Hangerőcsökkentő gomb.

- 3 Ha a telefon bekapcsol, engedje fel a gombokat.

5. A Biztonsági üzemmód és a Gyári visszaállítás használata

Biztonsági üzemmód

*** A telefon meghibásodásának helyreállítása**

- 1 Kapcsolja ki a telefonját, majd indítsa újra. Miközben a telefonja újraindul, nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot, amikor megjelenik az Android logó. A telefon betölti a kezdőképernyőt, majd megjelenik a „biztonsági üzemmód” felirat a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza a **Beállítások>Alkalmazások>Alkalmazások kezelése** opciókat, majd válassza ki az alkalmazást, és érintse meg az **Eltávolítás** ikont.

3 Miután eltávolította az alkalmazást, kapcsolja ki a telefont, majd indítsa újra.

*** Gyári visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)**

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon alaphelyzetbe állításához használja a **Gyári visszaállítás** opciót.

Ha a felhasználó a Be-/kikapcsológomb + Kezdőképernyő gomb + Hangerőcsökkentő gomb egyidejűleg történő lenyomva tartásával (öt másodpercig) kapcsolja be a telefont, a telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.

Ne feledje, hogy a **Gyári visszaállítás** használata után a telefonon található minden adat és alkalmazás törlődik, és nem állítható vissza.



FIGYELEM

Ha a Gyári visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás és adat törlődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatairól, mielőtt elvégzi a **Gyári visszaállítás** műveletét.

6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonján, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Bizonyos hozzáférési pontok nyitottak, ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Mások vagy rejtettek, vagy egyéb biztonsági védőfunkciókkal vannak ellátva, ezért telefonját úgy kell konfigurálnia, hogy csatlakozhasson ezekhez. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja, ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

Fontos figyelmeztetés

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás egy Wi-Fi hálózathoz

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > Wireless beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** opciót a bekapcsoláshoz, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
 - Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 3 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével meg kell erősítenie, hogy csatlakozni szeretne a hálózathoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, akkor meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb meghatározásokat. (A

részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

7. A microSD kártya használata

A képeket, valamint a zene- és videófájlokat csak külső memóriára lehet menteni.

A beépített kamera használata előtt egy microSD memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

Memóriakártya behelyezése nélkül az elkészített fényképeket és videót nem fogja tudni elmenteni.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazásokat csak a belső készülékmemóriába lehet menteni.



FIGYELEM:

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tönkrémehetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához válassza a **Kezdőképernyő > Alkalmazás - beállítások > SD-kártya és telefonmemória > SD kártya eltávolítása** menüpontot.

8. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód használatát, mert az alkalmazások akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Nem szükséges bezárnia az alkalmazást, mielőtt megnyitna egy másikat. Válthat a különböző

megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

A használatban lévő alkalmazás leállítása

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciókat.
- 2** Görgessen a kívánt alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg az **Erőltetett leállítás** opciót.

Fontos figyelmeztetés

TIPP Visszatérés a legutóbbi alkalmazásokhoz

- Nyomja le, és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő gombot. Ekkor megjelenik a legutóbb használt alkalmazások listáját tartalmazó képernyő

9. Az LG PC Suite alkalmazás átmásolása SD kártyáról

Az LG PC Suite IV program segítségével USB-adatkommunikációs kábellel csatlakoztathatja telefonját a számítógéphez, így a számítógépen használhatja telefonja funkcióit.

Az LG PC Suite IV főbb funkciói

- Kényelmesen létrehozhatja, szerkesztheti és törölheti a telefonon tárolt adatokat
- Szinkronizálhatja az adatokat a számítógép és a telefon között (Naptár/Üzenetek (SMS), Könyvjelzők, Hívásnaplók)
- Kényelmesen másolhat át multimédia fájlokat (Képeket, Videókat, Zenét) egyszerű áthúzással a számítógép és a telefon között
- Telefonról számítógépre másolhatja az üzeneteket
- A telefon használata modemként
- Adatvesztés nélkül frissítheti a szoftvert

Az LG PC Suite program telepítése microSD memóriakártyáról

- 1 Helyezze be a telefonba a microSD kártyát. (Lehet, hogy a kártya már be van helyezve a telefonba.)
- 2 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a **Csak USB adattár** mód engedélyezve van a készüléken. (Az Alkalmazások menüben válassza ki a **Beállítások > SD kártya&telefon tárolás**

lehetőséget, majd jelölje be a **Csak USB adattár** jelölőnégyzetet.)

3 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB-adatkábelrel.

- 4**
- Az állapotsávon jelölje ki az USB ikont.
 - Válassza az USB csatlakoztatva és felismerve lehetőséget.
 - A számítógépén megtekintheti a tömeg tároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

- 5**
- Másolja át a tömeg tárolón található „LGPCSuiteIV” mappát a számítógépre.
 - Futtassa az „LGInstaller.exe” nevű fájlt a számítógépen, és kövesse az utasításokat.

* Ha az LG PC Suite IV telepítése befejeződik, az LG PC Suite IV futtatásához kapcsolja ki a **Csak USB adattár** módot.

MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el vagy törölje a memóriakártyán található többi programfájlt, mert ez károsíthatja a telefonra előre telepített alkalmazásokat.

10. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábelrel

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy USB-kábelen keresztül szinkronizálhassa a telefont a számítógéppel, telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. A programot az LG honlapjáról (www.lg.com) töltheti le. Látogasson el a <http://www.lg.com> honlapra, válassza ki a régiót, országot és nyelvet. További információkat az LG honlapján talál. Mivel a PC Suite már megtalálható a telefonhoz mellékelt SD kártyán, egyszerűen

Fontos figyelmeztetés

másolja át a számítógépre.

Az LG-P500 nem támogatja:

- Számítógép csatlakoztatása Bluetooth kapcsolaton keresztül
- LG Air Sync (Internetes szinkronizálás, Jobb kattintás) OSP (On Screen Phone)
- Tennivalók a Naptárban
- Emlékeztetők
- Java alkalmazások

A PC Suite IV használati útmutatója megtekinthető a PC Suite IV telepítése után a Súgó menüben.

- 1 A telefon számítógéphez történő csatlakoztatásához használja a telefonhoz kapott USB-kábelt. Egy értesítés jelenik meg arról, hogy az USB csatlakoztatva van.
- 2 Nyissa ki az Értesítés fiókot, és érintse meg az USB csatlakoztatva feliratot.

- 3 Érintse meg a **Csatlakozik** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a telefon microSD kártyája és a számítógép között.

Amikor a telefon USB tárhelyhez csatlakozik, megjelenik egy értesítés. A telefon microSD kártyája meghajtóként megjelenik a számítógépen. Most fájlokat másolhat át a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

11. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat használata esetén

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy bizonyos ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához egyszerűen érintse meg a képernyőt.

Megjegyzés: A PC Suite IV eltávolításakor az USB és a Bluetooth illesztőprogramja nem kerül automatikusan eltávolításra.

Így azokat manuálisan kell eltávolítani.

Tipp! Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az Értesítés fiókot, és érintse meg az „USB adattár kikapcsolása” opciót.

Ezalatt a microSD kártya a telefonról nem érhető el, így nem használhatja a microSD kártyához kötött alkalmazásokat, pl.: Fényképezőgép, Galéria és Zene.

Ha le szeretné csatlakoztatni a telefont a számítógépről, figyelmesen kövesse a számítógép microSD kártya és USB tárhely biztonságos eltávolítására vonatkozó utasításait, nehogy adatvesztés következzen be.

- 1** Biztonságosan távolítsa el az USB-eszközt a számítógépből.
- 2** Nyissa ki az Értesítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.

- 3** A megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **Kikapcsolás** gombot.

12. Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont.

Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a mobiltelefont, mint egy hagyományos telefont.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ez befolyásolhatja a hívás minőségét.

13. Ha lefagy a képernyő

Ha a telefon nem reagál, vagy lefagy a képernyő:

Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Fontos figyelmeztetés

14. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Húzza ki a számítógépből a telefon adatkábelét, mivel az be- és kikapcsolás közben a számítógép károsodását okozhatja.

Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.

A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig, majd érintse meg Kikapcsolás lehetőséget.



FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.

Tipp! Amikor megérint egy alkalmazást, a Menü gomb megnyomásával ellenőrizheti az elérhető lehetőségeket.

Tipp! A LG-P500 nem rendelkezik a videohívás funkcióval.

Tipp! Ha az LG-P500 telefon használata közben hiba merül fel, vagy nem lehet bekapcsolni, távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze be újra, és 5 másodperc elteltével kapcsolja be a telefont.

Általános tudnivalók

Sztereó fülhallgató csatlakozó

Be- és kikapcsológomb/
Zárolás gomb 

Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a hallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.

Töltő, mikro USB-kábel csatlakozó

Mikrofon


Objektív

Hátlap

MicroSD memóriakártya nyílása

Akkumulátor


SIM kártya nyílása




A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdené ismerkedni új telefonjával, előbb be kell állítania. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 A hátlap eltávolításakor erősen tartsa a kezében a telefont. A másik keze hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra. És a mutatóujjával emelje fel a hátlapot.




- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek.



Általános tudnivalók


- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.



- 5** Helyezze vissza a telefon hátlapját.



A telefon töltése

Húzza hátra a töltő csatlakozójának fedelét az LG-P500 oldalán. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-P500 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

MEGJEGYZÉS: Az LG-P500 belső antennával rendelkezik. Legyen óvatos, hogy ezt a hátsó területet ne karcolja vagy sértse meg, mert ez a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

A memóriakártya behelyezése

Multimédia fájlok, pl. a beépített fényképezőgéppel készített fényképek tárolásához a telefonjába memóriakártyát kell helyeznie.

A memóriakártya behelyezése:



MEGJEGYZÉS: Az LG-P500 készülékkel legfeljebb 32GB méretű memóriakártya használható.

- 1 A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.



- 2 Nyissa ki a kártya nyílását védő fedelet, és csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

Általános tudnivalók



- 3** Zárja vissza a kártya nyílását védő fedelet.



⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tönkremehetnek.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor minden, a kártyán található fájl törlésre kerül.

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 3 Görgetéssel válassza ki az **SD kártya és telefon memória** menüpontot.
- 4 Távolítsa el az SD kártyát.
- 5 Érintse meg az **SD kártya formázása** menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
- 6 Ha beállította a zárolási mintát, adja meg a mintát, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

Tipp!

Ha már eltávolította a memóriakártyát, a következőképpen formázhatja. Érintse meg az **Alkalmazások > Beállítások > SD kártya és telefon memória > SD kártya formázása** menüpontot.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Néhány tipp a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés - Menüpont/opció kiválasztásához vagy alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott elemet.

Hosszan tartott érintés

- Opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg az adott elemet, és tartsa rajta az ujját.

Elhúzás - Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza el az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés - Lista gyors görgetéséhez vagy a gyors mozgathoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

Megjegyzés

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Távolságérzékelő

Hívásfogadáskor vagy híváskezdeményezéskor az érzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőbillentyűzetet, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

A kezdőképernyő

A telefon lezárása

Ha nem használja LG-P500 telefonját, a telefon zárolásához nyomja meg a be-/kikapcsológombot. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és akkumulátorenergiát takarít meg.

Továbbá ha egy ideig nem használja a telefonját, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár, és energiatakarékossági okokból a képernyő elsötétedik.

- Ha a lezárási minta megadásakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A telefon lezárása előtt ajánlott kilépni az összes programból a nem kívánt költségek elkerülése érdekében. (pl. telefonhívás, internet-hozzáférés, adatkommunikáció).

A feloldó minta beállítása: Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját.

Ha beállítja a mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon feloldásához rajzolja le a képernyőre a beállított mintát.


Figyelem: Ha feloldási mintát állít be, először létre kell hoznia Gmail fiókját.

Figyelem: Ha egymás után több mint 5 alkalommal eltéveszti a mintát, nem oldhatja fel a telefonját. Ebben az esetben személyes információi és letöltött adatai törlésre kerülnek.




A képernyő feloldása


Az LG-P500 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárát, amikor nem használja a készüléket. A képernyő feloldásához húzza végig az ujját balról jobbra.

A kezdőképernyő



Néma mód

Az Értesítés fiókban érintse meg a  ikont, hogy azt felváltsa a  ikon. Illetve ha nem használ feloldási mintát, egyszerűen húzza el jobbra az  ikont.



A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Menü**, **Kezdőlap**, **Vissza** vagy a **Be-/kikapcsolás** gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg a képernyőzár ikonját, majd húzza el jobbra az ujját. Megnyílik az utoljára használt képernyő.

Kezdőlap

A lehetőségek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Minialkalmazásokkal, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző paneleket.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek. Az LG kezdőlapon a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást szeretne kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

 A névjegyek megnyitása.

 Érintse meg az **Alkalmazások** fület a képernyő

alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást.



Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont.

Itt új üzenetet hozhat létre.



A Google honlap megnyitása.

Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Testre szabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, vezérlők vagy mappák hozzáadásával. Hogy a telefon használata még kényelmesebb legyen, adja hozzá kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Hozzáadás** opciót. Vagy hosszan érintse meg a képernyő üres részét.


2 A **Kezdőképernyő** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.

3 Például válassza a listáról

a **Mappák** lehetőséget, és érintse meg.

4 A kezdőképernyőn megjelenik egy új mappa ikonja. Húzza át a kívánt helyre a megfelelő panelen, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

Tipp! Ha hozzá szeretné adni valamely alkalmazás ikonját a kezdőképernyőhöz, tartsa lenyomva a kezdőképernyőhöz hozzáadni kívánt alkalmazást.

Tipp! Ha egy alkalmazás ikonját törölni szeretné a kezdőképernyőről, kattintson a törölni kívánt parancsikonra, tartsa lenyomva, és húzza a  ikonra.

Tipp! A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők. (Csak azok ikonja törölhető a kezdőképernyőről.)



A kezdőképernyő

Visszatérés a legutóbb használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőképernyő** gombon. A képernyőn megjelenik egy felugró ablak a legutóbb használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítés sáv

Az értesítés sáv a képernyő felső részén fut végig.




Érintse meg, és csúsztassa le az értesítés fiókot az ujjával. Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Értesítések** opciót. Itt ellenőrizheti és kezelheti a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS állapotát, illetve a többi értesítést.

Az állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.



[Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM kártya
	Nincs jel.
	Bekapcsolt és csatlakoztatott Wi-Fi
	Vezetékes fejhallgató
	Hívásátirányítás
	Hívástartás
	Kihangsítás
	Hívás némítása
	Nem fogadott hívás
	Bluetooth be
	Bluetooth csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés
	Új hangposta-üzenet


Ikon	Leírás
	Repülési mód
	Néma
	Rezgés
	Nincs SD kártya
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatfogadás
	Adatküldés
	Adatok fogadása és küldése
	USB kapcsolat számítógéppel
	Letöltés
	Feltöltés
	A GPS keres
	GPS bekapcsolva


A kezdőképernyő

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

Qwerty billentyűzet (Telefon-billentyűzet)

 **Shift billentyű** - Egyszeri megérintése esetén a következő beírt betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 **XT9 billentyű** - Az XT9 mód be-, illetve kikapcsolása.



 **Beállítások billentyű**

 **Szám és szimbólum billentyű**
- Váltás számok és szimbólumok bevitelére között. Nagybetű.

 **Enter billentyű**


 A billentyűzet elrejtése a képernyőről.


 **Törlés billentyű**


  Előre és hátralépés a betűk között.


Szövegbevitel

Billentyűzet

 Váltás a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli billentyűzetek között.

A kis- és nagybetűk között a  gombbal válthat. A gombon látható színes kör azt jelenti, hogy a nagybetűs írásmód minden karakterre (zöld) vagy csak egyetlen karakterre (narancssárga) vonatkozik-e.

Szóköz beviteléhez érintse meg a  gombot.

Tipp! A Qwerty és a telefon-billentyűzet közötti váltáshoz érintse meg a  ikont, és válassza a Billentyűzet-elrendezés opciót.

ABC mód

Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, amíg meg nem jelenik a megfelelő betű.

123 mód

Ez a mód lehetővé teszi, hogy gyorsabban írhasa be a számokat (például telefonszámot) írhat a szövegüzenetbe. Érintse meg a kívánt számnak megfelelő gombot, mielőtt manuálisan visszavált a megfelelő szövegbeviteli módra.

Ékezetes betűk bevitele

Ha a franciát vagy spanyolt választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”) , mint a magyarban.

Miután a megfelelő karakter eltűnik, nyomja meg többször

ugyanazt a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt speciális karakter.

Példa

Az „a” karakter beviteléhez nyomja meg, és tartsa lenyomva az „a” gombot.


Miután eltűnik az „a...” karakter, tartsa az ujját a képernyőn, és csúsztassa balra vagy jobbra a kívánt karakter kiválasztásához.

Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, akkor létre kell hoznia egyet.

A google alkalmazások igénybevételéhez internet kapcsolatra van szüksége ami adatforgalmat generál.

A Google fiók létrehozása

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület  .
- 2 A Google Mail™ beállítási varázsló elindításához érintse meg a **Gmail**, majd a **Következő** > **Új** lehetőséget.
- 3 A billentyűzet megnyitásához érintsen meg egy szövegmezőt, majd adja meg a nevét és Google fiókjához tartozó felhasználónevét. Szövegbevitel közben a billentyűzeten található **Következő** gomb megérintésével a következő

szövegmezőre léphet.

- 4 A név és felhasználónév megadása után érintse meg a **Következő** gombot. A telefonja kapcsolódik a Google kiszolgálóhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
- 5 Adja meg, majd írja be ismét a jelszót. Ezután kövesse az utasításokat, és adja meg a fiókhoz tartozó kötelezően megadandó és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Várjon, amíg bejelentkezik.
- 2 Bejelentkezés után használhatja a Google Mail™ alkalmazást és a Google szolgáltatásokat telefonján.
- 3 Miután telefonján beállította Google fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja

azt az internetes Google fiókjával. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

Bejelentkezés után használhatja a Google Mail™, a Google Calendar, az Android Market™ és a Google Map™ szolgáltatást.

Alkalmazásokat tölthet le az Android Market™ piacterről, biztonsági mentést készíthet beállításairól a Google kiszolgálókon, és kihasználhatja a Google szolgáltatások előnyeit a telefonján.

FONTOS

- Bizonyos alkalmazások, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az ilyen alkalmazások és


szolgáltatások interneten tárolt adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállításkor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Gmail vagy az Android Market™ alkalmazás), a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.

- Ha a biztonsági mentés funkcióval szeretné visszaállítani a telefon beállításait egy másik telefonról, amelyen Android 2.0 verzió vagy újabb operációs rendszer futott, most, a beállításkor kell bejelentkeznie Google fiókjába. Ha megvárja a beállítások végét, a beállítások nem kerülnek visszaállításra.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** ikont .
- 3 A hívás indításához érintse meg a **Hívás** ikont .
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** opciót .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  gombot, és tartsa rajta az ujját.


Partnerek hívása

- 1 A Telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

Zártolt képernyő esetén

Ha cseng a telefon, húzza el jobbra a **Fogadás** ikont .

A bejövő hívás visszautasításához húzza el balra az **Elutasítás** ikont . Ha mentegetőző üzenetet szeretne küldeni, húzza el alulról a mentegetőző üzenet sávját. Ha a hívó fél ismeretlen, a mentegetőző üzenet sávja nem érhető el.

Nem zártolt képernyő esetén

Ha cseng a telefon, érintse meg a **Fogadás** ikont . A hívás visszautasításához érintse meg az **Elutasítás** ikont .

Ha mentegetőző üzenetet szeretne küldeni, érintse meg alul a mentegetőző üzenet sávját. Ha a hívó fél ismeretlen, a mentegetőző üzenet sávja nem érhető el.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben szeretné megváltoztatni a hangerőt, használja a telefon jobb oldalán található fel és le hangerőállító gombot.


Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  gombot. Ezután válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a névjegyek között.
- 3 A hívás kapcsolásához érintse meg a **Hívás** ikont .
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.

- 6 Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** gombot. Ha nincs aktív hívás, a **Várakoztatott hívást** fejezi be. Az összes hívás egy időben történő befejezéséhez érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Összes hívás befejezése** opciót.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásinfó megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a Hívásnapló fület.

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívások

TIPP! Nyomja meg a **Menü** gombot, majd a **Hívásinfó törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást, és a szolgáltatója által kínált további speciális funkciókat.

- 1 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 2 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget.

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonjához, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókjához tartozó partneradatokkal.


Névjegy keresése

Kétféleképpen kereshet a névjegyek között:

A kezdőképernyőn

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Telefonkönyv megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.

Új névjegy hozzáadása


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, és adja meg az új partner telefonszámát, majd nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Hozzáadás a névjegyhez**, majd az **Új névjegy** lehetőséget.

- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a  gombot. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy a **Hozzáadás a névjegyhez** lehetőségek közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik névjegyadat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket felveheti a kedvenc névjegyek közé.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Telefonkönyv megnyitásához.
- 2 Az adatok megtekintéséhez érintse meg a partner nevét.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag arany

Névjegyek

színűvé változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájáról


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Telefonkönyv megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a partnert, akinek az adatait szeretné megtekinteni.
- 3 Érintse meg az arany csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Üzenet/E-mail

Üzenetek

Az LG-P500 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az  ikont, majd az **Új üzenet** opciót.

2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: Annyiszor számolják fel a szöveges üzenet díját, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3 Az üzenet beírásához érintse meg a szerkesztés módját.

4 Az opciókat tartalmazó menü megnyitásához érintse meg a **Menü** gombot. Válasszon a **Hívás, Tárgy hozzáadása, Csatolmány, Küldés, Hangulatjel beillesztése, Elvetés, Sablonok, Összefűzőtál** és a **Hozzáadás a névjegyekhez** lehetőségek közül.

5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a neve után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzeneteket t megtekintése vagy küldése esetén, létrejön egy üzenetcsoport.



FIGYELEM: A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától és az adott nyelvtől függően országonként változó lehet.

Üzenet/E-mail



FIGYELEM: Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P500 készülék előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.



FIGYELMEZTETÉS:

Ebben a módban az MMS ügyfélkészülék útmutatást ad a felhasználónak a Core MM Content Domainhez tartozó tartalommal bíró üzenetek létrehozásához és küldéséhez. Ez az útmutató a figyelmeztető párbeszédablakokban jelenik be.

E-mail megnyitása és a Fiókok képernyő

Az **E-mail** alkalmazás segítségével elolvashatja a Gmail szolgáltatástól eltérő e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat

támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

Az E-mail alkalmazás megnyitása

- ▶ A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Amikor először nyitja meg az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában.

A kezdeti beállítás után az alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma (ha csak egy fiókja van), illetve a Fiókok képernyő (ha több fiókja van).

A Fiókok képernyő

A Fiókok képernyőn megjelenik a Kombinált postaláda és valamennyi e-mail fiók.

- 1 Nyissa meg az E-mail alkalmazást. Ha nem a Fiókok képernyő látható, nyomja meg a **Menü gombot**, és érintse meg a **Fiókok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az e-mail szolgáltatót.



- A Kombinált postaláda megnyitása, amely tartalmazza az összes fiókjába küldött üzenetet.



- A megcsillagozott üzenetek listájának megnyitása.



- A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a Bejövő üzeneteket. Pipa jelöli az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot.

A Kombinált postaláda megnyitása

Ha úgy állította be az E-mail alkalmazást, hogy több fiókból is küldjön és fogadjon üzeneteket, az összes fiókba küldött összes üzenetet megtekintheti a Kombinált postaládjában.

- 1 Érintse meg az **E-mail** opciót.
- 2 Érintse meg a **Kombinált postaláda** lehetőséget (a Fiókok képernyőn). A

Üzenet/E-mail

Kombinált postaládában lévő üzenetek bal oldalán ugyanaz a szín látható, mint amilyen színű a nekik megfelelő fiók a Fiókok képernyőn.

A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le. További (régebbi) e-mail üzenetek letöltéséhez érintse meg a **további üzenetek betöltése** lehetőséget az e-mail lista alján.

Üzenetolvasás

Érintse meg az elolvasni kívánt üzenetet. Az üzenet megnyílik a képernyőn, amely tartalmazza a feladóra, a küldés idejére és egyéb részletekre vonatkozó információkat.

A Névjegy gyorsmenü megnyitásához érintse meg az állapotjelzőt.

Válasz üzenet

Válaszolhat az üzenetre, illetve továbbíthatja vagy törölheti azt.

Üzenet megjelölése olvasatlanként

Beállíthatja, hogy az üzenet úgy jelenjen meg, mintha még nem olvasta volna – például azért, hogy később ne felejtse el újra elolvasni.

- Az üzenet olvasása közben nyomja meg a **Menü gombot**, és érintse meg a **Megjelölés olvasatlanként** lehetőséget.

Üzenet törlése



- Az üzenet olvasása közben nyomja meg a **Törlés** gombot. VAGY
- Az üzenet olvasása közben nyomja meg a **Menü gombot**, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

A legtöbb fióknál a törölt üzenetek a Lomtár mappába kerülnek, így visszakéresheti a tévedésből törölt üzeneteket.

Üzenetek megcsillagozása

Megcsillagozhatja a fontos üzeneteket, így később is könnyen megtalálja őket.

Üzenet megcsillagozása

- ▶ Üzenet olvasása közben érintse meg a csillagot  a fejlécen.
VAGY
- ▶ A mappa üzenetlistájában érintse meg az üzenet melletti csillagot. A csillag arany színűvé változik .

A csillag törlése

- ▶ Érintse meg ismét a csillagot.

A megcsillagozott üzenetek megtekintése

- ▶ Érintse meg a **Csillagozás** lehetőséget.
Megnyílik a csillagozott üzeneteket tartalmazó mappa.

Új e-mail írása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban nyomja meg a **Menü gombot**, és érintse meg az **Új** lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket vesszővel válassza el egymástól.
- 3 Nyomja meg a **Menü gombot**, és érintse meg a **CC/BCC hozzáadása** lehetőséget, így másolatot, illetve titkos másolatot küldhet további partnereknek/e-mail címekre.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Ha fényképet is szeretne küldeni az üzenettel együtt, nyomja meg a **Menü gombot**, és érintse meg a **Csatolmány** lehetőséget.

Üzenet/E-mail

6 Nyomja meg a **Küldés** gombot.

Ha még nem szeretné elküldeni az üzenetet, érintse meg a Mentés piszkozatként gombot. Így az üzenet mentésre kerül a Piszkozatok mappában. Az üzenet szerkesztésének folytatásához érintse meg a piszkozatot a Piszkozatok mappában. Az üzenet akkor is el lesz mentve piszkozatként, ha az üzenet elküldése előtt megérinti a **Vissza gombot** . Az üzenet félbehagyásához és törléséhez érintse meg az **Elvetés** gombot. Ez az elmentett piszkozatokra is vonatkozik. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő mappában üzenet váratott,

az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

Az Exchange fiókból küldött üzeneteket nem a telefon tárolja, hanem maga az Exchange kiszolgáló.

Ha meg szeretné tekinteni az Elküldött üzenetek mappában tárolt üzeneteket (vagy az Elküldött címkével ellátottakat), általában meg kell nyitnia az Elküldött üzenetek mappát/ címkét, és az opciómenüből ki kell választania a Frissítés lehetőséget.

A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

E-mail fiók hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **Menü gombot** és érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Következő** gombot. Illetve, ha szükséges, végezze el az e-mail fiók beállítását.
- 3 Adja meg a fiók nevét, hagyja jóvá, hogyan szeretné megjeleníteni a nevét a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A fiók beállításainak megváltoztatása

- 1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelynek a beállításait módosítani kívánja. A megnyíló menüben érintse meg a **Fiókbeállítások** elemet.

E-mail fiók törlése

- 1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelyiket törölni szeretné.
- 3 Érintse meg a **Fiók eltávolítása** elemet a megnyíló menüben.
- 4 Az **OK** gomb megérintésével erősítse meg, hogy valóban törölni szeretné a fiókot.

Közösségi oldalak

Telefonja segítségével használhatja a közösségi oldalak szolgáltatásait, és kezelheti mikroblogját az közösségi honlapon. Frissítheti a közösségi oldalon megadott adatait, fényképeket tölthet fel és megnézheti ismerősei állapotfrissítéseit.

Telefonjához hozzáadhatja Facebook, Twitter fiókját. Ha nincs fiókja, ellátogathat az adott oldalakra, és létrehozhat fiókokat.

Üzenet/E-mail

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A fiók hozzáadása a telefonhoz

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a használni kívánt közösségi alkalmazást.
- 2 Ha még nem rendelkezik fiókkal, érintse meg a Regisztrálás lehetőséget, és adja meg adatait.
- 3 Adja meg a közösségi oldalon beállított e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.
- 4 Várja meg, amíg a közösségi szolgáltatás ellenőrzi az adatait.
- 5 Ellenőrizze, hogy a közösségi oldal használata **BE** legyen kapcsolva. Ha megérinti az adott közösségi oldalt, láthatja a közösségi oldal aktuális

állapotát.

TIPP! Ha a kezdőképernyőhöz hozzáadja egy közösségi oldal vezérlőjét, akkor ez az ikon jelzi az állapotát is, amikor a telefon az adott oldalt frissíti.

A közösségi oldalt közvetlenül is elérheti a vezérlő megérintésével.

Az állapot megtekintése és frissítése

- 1 Válassza ki a közösségi oldalt, amelyhez szeretne hozzáférni.
- 2 Láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.
- 3 Hozzászólásokkal és fényképek feltöltésével frissítheti állapotát.

MEGJEGYZÉS: Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.

Tipp! Az ismerősök adatait használhatja csak a közösségi szolgáltatásban, de akár szinkronizálhatja is az adatokat a Névjegyekkel.

A fiókok eltávolítása a telefonról

Válassza a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálási beállítások >** menüpontot. Válassza ki a törölni kívánt fiókot > érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Kamera

A kereső

Fényerő - A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.



Videó mód - Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.

Fényképezés

Galéria - A fényképezőgép módon belül az elmentett fényképek és videók megtekintése. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások - A beállítások menü megnyitásához érintse meg ezt az ikont. Lásd: **Speciális beállítások használata**.

Fókusz - Az opciók menü kiválasztása. Lásd **A fókusz mód használata** című részt.

Látvány mód - Az **Automatikus**, **Portré**, **Tájkép**, **Sport**, **Éjszakai** és **Naplemente** lehetőségek közül választhat.

MEGJEGYZÉS: Fénykép készítéséhez először be kell helyeznie egy memóriakártyát. Memóriakártya behelyezése nélkül sem elkészíteni, sem elmenteni nem lehet a fényképet.

TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

A fókusz mód használata

Fókusz módnak a következő opciók valamelyikét állíthatja be:

Autofókusz – A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszt.

Makró – A makró mód segítségével nagyon közeli képeket is készíthet. Ha megpróbál közelképet készíteni, de a fókuszmező piros marad, próbálja meg bekapcsolni a makró módot.

Arckövetés – Ha bekapcsolja az Arckövetés opciót, amikor fényképez, a fényképezőgép automatikusan észleli az emberi arcokat, és azokra fókuszál.

MEGJEGYZÉS: Az Arckövetés módban a zoom használata nem támogatott.

Kézi – A fényképezőgépet kézi fókuszkeresésre állítja.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Válassza ki a Fényképezőgép alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A rögzítés gomb lenyomva tartása esetén a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya a fókuszmezőbe kerüljön.
- 5 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a fényképezőgép a tárgyra fókuszált.
- 6 Engedje fel a rögzítés gombot.

Kamera

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.

Megosztás

Érintse meg, ha a **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Üzenet**, **Picasa** vagy **Twitter** alkalmazás segítségével meg szeretné osztani a fényképet másokkal.

MEGJEGYZÉS: A MMS üzenetek letöltése barangolás közben további költségekkel járhat.

Használat

Érintse meg, ha be szeretné állítani a képet **Névjegy ikonjaként** vagy **Háttérképként**.

Átnevezés

A kép nevének szerkesztése.



A kép törlése.




Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



A mentett fényképek galériájának megtekintése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A fényképezőgép beállításait a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Képméret – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). Válassza ki a kívánt pixelszámot a következő lehetőségek közül: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységi határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb

a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Válassza ki az ISO beállítást az **Auto, 400, 200 és 100** értékek közül.

Fehéregyensúly – Az **Automatikus, Izzólámpa, Napos, Fénycsővilágítás és Borult** lehetőségek közül választhat.

Színeffektus – Válasszon színtónust az új fényképhez.

Miután választott, a Vissza gombbal zárja be a színtónus menüt. Ezzel készen áll a fényképezésre.

MEGJEGYZÉS: A színes fénykép átalakítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú kép nem alakítható át színessé.

Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha

szerepelni szeretne a fényképen.

Felvételkészítési mód
– A **Normál, Sorozatfelvétel, Szépségfelvétel, Művészfelvétel, Archatás és Rajz** lehetőségek közül választhat.

Képminőség – Válasszon a **Legjobb, Kiváló és Normál** lehetőségek közül. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájl méretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Auto. előnézet – Ha beállítja az Automatikus előnézet lehetőséget, automatikusan megjelenik az éppen elkészített kép.

Kamerahang – Négy rekeszzárhang közül választhat.


Hely címkézése – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein,

Kamera

hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a GPS aktív.


Visszaállítás  – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

 – Megtekintheti, működik-e ez a funkció. Illetve elolvashatja annak rövid útmutatóját.

TIPP! Amikor kilép a fényképezőgép üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a színtónust és az ISO-érzékenységet vissza kell állítani. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

TIPP! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A mentett képek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez fényképezőgép üzemmódból is hozzáférhet. Egyszerűen érintse meg a  gombot, majd a képernyőt, és megjelenik a **Diavetítés** és a **Menü**.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.



- Diavetítés indítás.



- A tartalom megosztása vagy törlése

A további, alább részletezett lehetőségek megjelenítéséhez érintse meg a További lehetőséget.

Részletek - A tartalom adatainak megjelenítése.

Használat - Beállítás névjegy ikonjaként vagy háttérképként.

Körülvágás – A fénykép körbevágása. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

Forgatás - Forgatás balra vagy jobbra.

Videokamera

A kereső

Fényerő - A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításához. A videofelvétel megkezdése előtt használhatja a zoom funkciót. Felvétel közben nem módosíthatja a zoom funkció beállítását.



Fényképezőgép üzemmód

– Csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy a fényképezőgép üzemmódra váltson.

Felvétel indítása

Galéria - A videokamera módon belül az elmentett fényképek és videók megtekintése. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata.**

Látvány mód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményeknek megfelelően. Az **Automatikus, Portré, Tájkép, Sport, Naplemente** és **Éjszaka** lehetőségek közül választhat.

Videoméret – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben). Válassza ki a videó méretét: VGA (640x480), QVGA (320x240) vagy QCIF (176x144).

Gyors videokészítés

- 1 Csúsztassa a fényképezőgép módválasztó gombját alsó helyzetbe. Ekkor az ikon a következőre változik: .
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 5 A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A videofelvétel elkészítése után

A videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn.

Lejátszás A videó lejátszása.

Megosztás

Érintse meg, ha a **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **MMS** vagy **YouTube™** alkalmazás segítségével meg szeretné osztani a videót másokkal.

MEGJEGYZÉS: A MMS üzenetek letöltése barangolás közben további költségekkel járhat.

Átnevezés

A kiválasztott videó nevének szerkesztése.



Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül.




Az elkészült videó törlése. A törlést az Igen gombbal erősítheti meg. A kereső újra megjelenik.



A médialejátszó megnyitása és a mentett videók megtekintése.

Videokamera

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A videokamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Borult** lehetőségek közül választhat.

Színeffektus – Kiválaszthatja az új nézetben használandó szintónust.

Időtartam – A a videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A **Normál** vagy

MMS opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót el tudja küldeni MMS üzenetben. Az MMS opció beállítása esetén 300k videót rögzíthet. A QVGA és a QCIF beállítást csak ebben a módban választhatja.

TIPPI! Az MMS-időtartam kiválasztásakor a képminőség a QCIF opcióra vált, így hosszabb videókat rögzíthet.

Videominőség – A **Szuper**, **Kiváló** és a **Normál** lehetőségek közül választhat.

Hang - A **Némít** opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.


Auto. megjelenítés – Ha beállítja az Automatikus előnézet lehetőséget, automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.

Visszaállítás  – Visszaállítja a videokamera összes beállítását az eredeti értékre.

? – Megtekintheti, működik-e ez a funkció. Illetve elolvashatja annak rövid útmutatóját.

TIPPI! A színes fénykép átalakítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú kép nem alakítható át színessé.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. A lejátszás automatikusan elindul.

Képek és videók

Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja meg a készülék bal oldalán levő hangerőgombokat.

Kép beállítása háttérképként

- 1 Érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnek szeretne beállítani.
- 2 Érintse meg a képernyőt a menüopciók megnyitásához.
- 3 Érintse meg a **Használat másként** gombot, majd a **Háttérkép beállítása** opciót.

Multimédia

A multimédiaifájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videófájlhoz könnyedén hozzáférhessen.

Érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd válassza **Galéria** opciót. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy behelyezte a memóriakártyát a telefonba, hogy fényképeit elmenthesse, és hozzáférhessen a további fényképekhez. Memóriakártya nélkül a telefon nem jeleníti meg a fényképeket és a videókat a Picasa képek nélkül, amelyek a Picasa albumban találhatók.

Megtekintési mód

Érintse meg a Galéria lehetőséget. Megnyílik a Mappa nézet.

Ha megérinti valamelyik mappát, az átvált Rács nézetre. Ha

megérint egy fényképet, az átvált Teljes nézetre.

Időrendi nézet

Az LG-P500 készülék **Galéria** funkciója időrendben jeleníti meg a fényképeket és videókat. Rács nézetben húzza el jobbra a  gombot. Ekkor a legújabb fényképek jelennek meg elsőként. Ha kiválaszt egy adott dátumot, egy fehér színű háttér előtt megjelenik az adott napon készült összes fénykép.

A képek opciól

Válasszon ki egy fényképet, majd az elérhető opciók megjelenítéséhez nyomja meg kétszer a **Menü** gombot.

képküldés

- 1 Fénykép küldéséhez érintse meg hosszan a kívánt képet.
- 2 Válassza a **Megosztás** opciót. Válasszon a **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **Üzenetek**, **Közösségi**

Multimédia

szolgáltatás vagy **Picasa** lehetőségek közül.

- 3** Ha az **E-mail, Google Mail™** vagy az **Üzenetek** opciót választja, a fényképet csatolja az üzenethez, majd a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

Videoküldés

- 1** Videó küldéséhez érintse meg hosszan a kívánt videót.
- 2** Válasza a **Megosztás** opciót. Válasszon a **Bluetooth, E-mail, Google Mail™, Üzenetek**, vagy **YouTube™** lehetőségek közül.
- 3** Ha az **E-mail, Google Mail™** vagy az **Üzenetek** opciót választja, a videót csatolja az üzenethez, majd a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

Kép használata

Válassza ki a képet, amelyet háttérképként vagy a hívó fél azonosítására szeretne alkalmazni.

- 1** Érintse meg hosszan a fényképet, majd válassza **Használat** opciót.
- 2** Válasszon a **Kapcsolat ikon** vagy a **Háttérkép** lehetőség közül.

Diavetítés létrehozása

Teljes nézet módban diavetítést hozhat létre, így nem kell megnyitnia és bezárnia minden egyes képet.

- 1** Érintse meg hosszan a fényképet, majd válassza **Diavetítés** opciót.

Kép megtekintése

Megtekintheti a fényképek részletes adatait, pl. **Név, Dátum, Idő, Méret** és **Típus**.

- 1 Érintse meg a **Menü**
> **További** > **Részlet**
lehetőséget.

Fájlok átvitele USB adatáról eszközökre

Az USB eszközökkel történő
fájltávitelhez:

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa
LG-P500 készülékét a
számítógéphez.
- 2 Ha nem telepítette az
LG Android Platform
illesztőprogramot a
számítógépre, manuálisan
kell megváltoztatnia a
beállításokat. Válassza a
**Beállítások > SD kártya és
telefon memória > Csak
USB adattár aktiválása**
lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Csatlakozik**
lehetőséget.
- 4 A számítógépén megtekintheti
a tömeg tároló-eszköz
tartalmát, és átmásolhatja a
fájlokat.

MEGJEGYZÉS: Először be kell
helyeznie egy SD kártyát. SD
kártya nélkül nem használható az
USB tömeg tároló eszköz.

MEGJEGYZÉS: Ha telepítette
az LG Android Platform
illesztőprogramot, azonnal
megjelenik az „USB-tároló eszköz
bekapcsolása” felugró üzenet.

Zene

Az LG-P500 beépített
zenelejátszóval rendelkezik,
amellyel lejátszhatja összes
kedvenc zeneszámát. A
zenelejátszó használatához
érintse meg a Zene opciót.

Dal lejátszása

- 1 A kezdőképernyőn érintse
meg az **Alkalmazások**
fület, és válassza a **Zene**
lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt
zeneszámot.

Multimédia

- 4 Érintse meg a  gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a következő zeneszámmra ugráshoz.
- 6 Érintse meg a  gombot a zeneszám elejére ugráshoz. Érintse meg kétszer a  gombot az előző zeneszámmra ugráshoz.

Nyomja meg a készülék jobb oldalán található hangerőnövelő és hangerőcsökkentő gombot a hangerő zenehallgatás közben történő beállításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő opciók: **Lejátszás, Hozzáadás a lejátszási listához, Használat telefon csengőhangként, Törlés, Részletek és Keresés.**

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények

szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

A rádió használata

Az LG-P500 készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat.

Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Auto. keresés** lehetőséget.
- 3 Ha vannak előre beállított csatornák, megjelenik a „Visszaállítja a csatornákat, és elindítja az auto. keresést?” felugró üzenet. Az OK lehetőség kiválasztása esetén minden előre beállított csatorna törlésre kerül, és megkezdődik az automatikus

keresés.

- 4 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. Csak a keresés leállítása előtt megtalált csatornák kerülnek mentésre.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

Csatornák visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Csatorna visszaállítása** opciót a jelenlegi csatorna, illetve az **Összes csatorna visszaállítása** opciót az összes csatorna visszaállításához.

Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a **Hallgatás módja** pontot, ahol beállíthatja, hogy Hangszórón vagy Vezetékes fejhallgatón keresztül szeretné-e hallgatni a rádiót.

Multimédia

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.



FIGYELEM:

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

Google alkalmazások

FONTOS! A google alkalmazások használatához internetkapcsolatra van szükség ami adatforgalmat generál.

- 1 Először állítsa be a Google fiókot. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát.
- 2 Bejelentkezés után a Google fiókban megjelenő névjegyek, e-mailek és naptárbejegyzések automatikusan szinkronizálásra kerülnek LG-P500 készülékével.



Google Maps™

Ellenőrizze pillanatnyi tartózkodási helyét és a forgalmat, valamint kérjen útvonaltervet úti céljához. Ehhez az LG-P500 készüléknek csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz vagy 3G/GPRS szolgáltatáshoz.

MEGJEGYZÉS: A Google Maps™ nem fed le minden várost és országot.

Nyomja meg a Menü gombot az opciók használatához:

Keresés  – Adja meg a keresett helyet.

Írányok  – A megadott helyre vezető útvonal megkeresése. Az adatok megadásához érintse meg a  ikont. Válasszon a Névjegyek, Megjelölés a térképen vagy a Jelenlegi tartózkodási helyem lehetőségek közül.

Rétegek  – Megváltoztathatja a megjelenítési módot a Közlekedés módról a Műholdas vagy a Domborzati módra. Érintse meg a Szélesség lehetőséget, és tekintse meg a Google fiókjában szereplő partnerek tartózkodási helyét.

Saját hely  – Jelölje be tartózkodási helyét a térképen.

Google alkalmazások

Tartózkodási hely megosztása



– Ossza meg tartózkodási helyét kiválasztott ismerőseivel és a Google szolgáltatáson keresztül.

További  – A térkép törlése vagy a megcsillagozott elemek megjelenítése stb.

MEGJEGYZÉS: Miközben a helymeghatározáshoz a **Térkép nézet** opciót használja, nyomja meg a **Menü** gombot, majd az **Íránytű mód** opciót az íránytű mód bekapcsolásához.

Market™

Az Android Market™ segítségével hasznos alkalmazásokat és játékokat tölthet le. Ha az Market™ piacterről tölt le alkalmazásokat és játékokat, azok megjelennek az LG-P500 menüjében. A Letöltések fül megérintésével megtekintheti a letöltött alkalmazásokat.

Megnézheti, mások milyen

megjegyzést fűztek az alkalmazásokhoz, illetve feltöltheti saját hozzászólásait.

- 1 A tartalom böngészéséhez válasszon ki egy kategóriát az **Alkalmazások** és **Játékok** pontban. Megjelennek a **Legnépszerűbb fizetős**, **Legnépszerűbb ingyenes** és a **Legfrissebb** elemek.
- 2 Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné befejezni a játékot, használja a **Kezdőlap** vagy a **Vissza** gombot. A telefon visszalép a kezdőképernyőre. Vagy használja a játék **Menü** gombját.

Google Mail™

A Google Mail™ konfigurálása a telefonál első bekapcsolásakor megtörténik. A szinkronizálási beállítások függvényében a telefonon található Google Mail™ fiók automatikusan szinkronizálásra kerül az

internetes Google Mail™ fiókkal. A bejövő üzenetek listája az alapértelmezett Google Mail™ nézet.

Nyomja meg a **Menü** gombot, majd a **Frissítés** opciót új e-mailek küldéséhez vagy fogadásához, valamint az e-mailek szinkronizálásához internetes Google Mail™ fiókjával. A **Menü** gomb megnyomása után e-mailt írhat, **Fiókot adhat hozzá, A címkékhez ugorhat, Kereshet és további** műveleteket végezhet el.

Google Talk™


A Google Talk™ a Google azonnali üzenetküldő programja. Lehetővé teszi a kommunikációt azokkal a partnerekkel, akik szintén használják a Google Talk™ programot.

Nyomja meg a **Menü** gombot, és tekintse meg az elérhető opciókat.

Összes ismerős  – Az összes ismerőssel egyszerre kommunikálhat.

Ismerős hozzáadása  – Meghívás csevegésre.

Keresés  – A megadott szót vagy mondatot tartalmazó csevegés megkeresése.

Kijelentkezés  – Kijelentkezés a csevegésből. Ha a kezdőképernyőn megérinti a Beszélgetés ikont, az **Automatikus bejelentkezés** funkció bekapcsolása esetén a bejelentkezés automatikusan megtörténik.

Beállítások  – A jelzések vagy a figyelmeztetések beállítása stb.

További  – Itt bezárhatja az összes csevegést, és megtekintheti a Meghívásokat és a Blokkolt felhasználók listáját.

Kellékek

Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület és válassza az **Óra** lehetőséget.
- 2 Új ébresztés beállításához érintse meg a  ikont.
- 3 Állítsa be az időt, és az ébresztés bekapcsolásához érintse meg a  gombot. Az időpont beállítása után az LG P-500 készülék jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztés bekapcsolásáig.
- 4 Állítsa be az Ismétlést, a Csengőhangot vagy a Rezgést, és ha nevet szeretne adni az ébresztésnek, adjon hozzá Címkét. Érintse meg a **Kész** gombot.
- 5 Ébresztés hozzáadásához, illetve a szundítás időtartamának vagy az ébresztés hangerejének beállításához érintse meg a **Menü** gombot.

A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Bővített panelt**, majd válasszon a **sin**, **cos**, **tan**, **log** stb. lehetőségek közül.

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A Naptár használatához először létre kell hoznia egy Google fiókot.

- 3 Az esemény megtekintéséhez érintse meg a dátumot. Új esemény hozzáadásához hosszan érintse meg, majd érintse meg az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd adja meg az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 5 Érintse meg a **Hol** lehetőséget is, és adja meg a helyszínt.
- 6 Ha szeretne az eseményhez megjegyzést fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 7 Ha szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **Ismétlés** funkciót, és szükség esetén az **Emlékeztetők** funkciót is.
- 8 Az eseményt a **Kész** gomb megérintésével mentheti el a naptárban. A naptárban egy színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre

eseményeket mentett el. Az esemény kezdetének időpontjában figyelmeztető hang szólal meg, nehogy megfeledkezzen valamiről.

A naptár nézetének megváltoztatása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Naptár** lehetőséget. Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Válassza ki a naptárnézetet: egy bizonyos napra, hétre vagy hónapra vonatkozóan.

ThinkFree Office


A ThinkFree Office segítségével dokumentumokat olvashat, és korlátozott szerkesztési funkciókat kínál a Microsoft Word, Excel és PowerPoint alkalmazásokhoz. De nem szerkeszthet PDF fájlokat.

- 1 Hosszan érintse meg a fájlt. Ekkor elérhetővé válik a Megnyitás, Feltöltés,

Kellékek

Átnevezés, Áthelyezés, Másolás, Törlés, Küldés és Tulajdonságok opció. Ez a fájl típusától függ.

Nyomja meg a Menü gombot

 **Új** – Dokumentum, táblázat, prezentáció vagy mappa hozzáadása.

 **Frissítés** – Az adatok frissítése.

 **Rendezés** – Rendezés név, dátum vagy méret szerint.

 **Beállítások** – A ThinkFree Office beállítása.

 **Frissítés** – A ThinkFree Office frissítése.

 **Névjegy** – További információk a ThinkFree Office alkalmazásról.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  ikont.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 Ha a felvételt be szeretné állítani a **Telefon** csengőhangjaként, nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Használat** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg az **Ugrás listára** opciót, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a **Menü** gomb, majd a **Megosztás** opció megérintésével küldheti el a hangfájlt.

- 2 Válasszon a következő lehetőségek közül: **Bluetooth**, **E-mail, Google Mail™** és **Üzenetküldés**. Ha az **E-mail, Google Mail™** és **Üzenetküldés** opciók valamelyikét választja, a készülék az üzenethez csatolja a hangfelvételt, az üzenetet pedig a szokásos módon írhatja meg és küldheti el.

Az internet

Böngésző

A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is jár, és bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Az opciók használata


Az opciók megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot.

 **Új ablak** – Új ablak megnyitása.

 **Könyvjelző** – Könyvjelző hozzáadása/megjelenítése, valamint a Legtöbbet látogatott honlap és az Előzmények megjelenítése.

 **Ablakok** – Az összes megnyitott ablak megjelenítése.

 **Frissítés** – A honlap frissítése.

 **Továbbít** – A jelenlegi oldalnál később megnyitott honlap megnyitása. Ez a Vissza gomb ellentéte, amely az előző oldalra ugrik.

További lehetőségek

- **Könyvjelző** – A jelenlegi honlap hozzáadása a könyvjelzők közé.
- **Keresés a lapon**
– Ha beír egy betűt vagy egy szót, az összes megegyező betű vagy szó megjelölésre kerül a honlapon.
- **Szöveg választás**
– Érintse meg, és jelölje ki a másolni kívánt sorokat. Érintse meg hosszan valamelyik beviteli mezőt, és másolja be a szöveget.
- **Lap információ**
– A honlap adatainak megjelenítése.
- **Lap megosztása** – Honlap elküldése másoknak.

- **Letöltések** – A letöltési előzmények megtekintése.
- **Beállítások** – A böngésző beállítása.

Tipp! Az előző honlapra való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

Könyvjelzők hozzáadása és elérése

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 2 Érintsen meg egy könyvjelzőt, és adja meg a könyvjelző nevét, majd az URL-címét.
- 3 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen érintse meg az adott könyvjelzőt. A telefon megnyitja a könyvjelzővel ellátott oldalt.

A böngésző beállításainak módosítása

Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **További > Beállítások** opciót.

Beállítások

Vezeték nélküli és hálózati beállítások

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Bekapcsolhatja a Mobilhálózatokat és Repülési módot.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor minden vezeték nélküli kapcsolódási mód letiltásra kerül.

Hang

A hang beállítása, értesítések és alapértelmezett beállítások, rezgő üzemmód. Itt kezelheti a hangokat, valamint az érintési visszajelzést is.

Kijelző

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Tájolás – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Animációk – Animáció megjelenítése.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Helyzet és biztonság

Wireless hálózatok – Ha bejelöli a Wireless hálózatok opciót, akkor a telefon a hozzátétőleges tartózkodási helyét a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével határozza meg. Ha ezt az opciót bejelöli, bele kell egyeznie, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatások nyújtása során.

GPS műholdak használata

– A GPS műholdak opció használatával a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Képernyőzár beállítása

– Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. PIN

kód vagy jelszó beállítása
minta helyett, illetve a funkció
kikapcsolása.

Amikor bekapcsolja telefonját
vagy felébreszti a képernyőt, a
képernyőzár feloldásához le kell
rajzolnia a feloldási mintát.



SIM kártyazár beállítások

– A SIM kártya zárolásának
beállítása, illetve a SIM PIN kód
megváltoztatása.

Jelszó megjelenítése – Ha azt
szeretné, hogy a jelszó beírás
közben olvasható legyen,
válassza ki ezt az opciót. Ha
beírás közben el szeretné rejteti
a jelszót, szüntesse meg az
opció kiválasztását.

Eszközkezelők kiválasztása

– Egy vagy több eszközkezelő
hozzáadása.

Biztonságos adatok használata

– Hozzáférés biztonsági
tanúsítványokhoz.

Telepítés SD kártyáról

– Titkosított tanúsítványok
telepítése az SD kártyáról.

Jelszó beállítása – Az
adattárolás jelszavának beállítása
vagy megváltoztatása.

Tárolás törlése - Az összes tárolt
adat törlése és az adattárolás
jelszavának visszaállítása.

Alkalmazások

Ebben a menüben kezelheti az
alkalmazásokat, és gyors elérést
biztosító gyorsbillentyűket állíthat
be.

Ismeretlen források – Az
ismeretlen forrásból származó
alkalmazások telepítésekor
életbe lépő alapértelmezett
beállítás.

Alkalmazások kezelése –

A telepített alkalmazások
kezelése és eltávolítása.

Beállítások

Futó szolgáltatások - A jelenleg futó szolgáltatások megtekintése.

Fejlesztés – Az alkalmazásfejlesztés opcióinak beállítása.

Fiókok és szinkronizálási beállítások

Az adatok háttérben történő szinkronizálásának vagy az automatikus szinkronizálás bekapcsolása. Fiókok megtekintése és hozzáadása.

Adatvédelem

Bekapcsolásával biztonsági mentést készíthet az alkalmazásadatokról és a beállításokról.

Ha bekapcsolja az automatikus visszaállítás funkciót, az elmentett beállítások az alkalmazás újratelepítése esetén is visszaállíthatók.

Visszaállíthatja továbbá a gyári beállításokat. Legyen óvatos, mivel ez a művelet törli az összes adatot.

SD kártya és készülékmemória

Megtekintheti az SD kártyán még rendelkezésre álló szabad tárhelyet. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni szeretné az összes adatot az SD kártyáról, **formázza meg az SD kártyát**.

Keresés

Érintse meg a Google keresést, és beállíthatja a Google keresési opcióit.

Állítsa be a keresett elemeket, így hatékonyan juthat hozzá a szükséges információkhoz.

Válasszon az **Internet**, **Alkalmazások**, **Névjegyek**, **Keresés az üzenetek között**, **Zene** vagy a **Twitter** keresési opciók közül.

Dátum és idő

Állítsa be a dátumot, az időt, az időzónát és a formátumokat.

Nyelv és szöveg

Állítsa be a helyi nyelvet és térséget, a szövegbeviteli módot, és az automatikus javítási opciókat.

Elérhetőség

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja az Elérhetőségi beállítások opciót.

Megjegyzés: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

Beszédszintézis

A Szövegfelolvasási beállítások segítségével konfigurálhatja az Android szövegfelolvasási funkcióját azon alkalmazások számára, amelyek ennek hasznát veszik.

Telefon beállítás

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.


Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.


A Wi-Fi segítségével vezeték nélkül használhatja az internetet többletköltségek nélkül.

A Wi-Fi bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyissa meg az Értesítés fiókot, és érintse meg a  ikont.

A Menüből válassza ki a Beállítások > Vezeték nélküli és hálózati beállítások > Wi-Fi  menüpontot.

A Wi-Fi hálózat csatlakoztatása

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne. Ha megjelenik a  ikon, a csatlakozáshoz jelszót kell megadnia.

TIPP!

Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, és 3G kapcsolatot használ, többletköltségek merülhetnek fel.

Internetmegosztás USB-n keresztül

Telefonos internetkapcsolatát megoszthatja számítógépével.

Az internetmegosztáshoz csatlakoztassa a telefont és a számítógépet USB-kábel segítségével.

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózati beállítások > Internetmegosztás és hordozható hozzáférési pont > Internetmegosztás USB-n keresztül

Az USB-n keresztül internetmegosztással kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson a Súgóra.

Wi-Fi megosztás

Az LG-P500 hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként is használható.

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózati beállítások > Internetmegosztás és hordozható hozzáférési pont > Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont

TIPP!

Ha a telefon készenléti módba kapcsol, miközben Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi kapcsolat automatikusan megszakad.

Ebben az esetben, ha a telefon hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat, hogy automatikusan kapcsolódik a 3G hálózathoz, ami többletköltségekkel járhat.)

MEGJEGYZÉS: Az LG-P500 a WEP, WPA/WPA2-PSK és 802.1x EAP. titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

Szoftverfrissítés

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

Az ezzel a funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra → Válasszon országot és nyelvet.

Ezen funkció segítségével kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az

akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

DivX Mobile **DIVX**

A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos, DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó eszköz. További információkért látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol olyan szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson

el a vod.divx.com honlapra.

DivX Certified® hitelesítéssel
rendelkező készülék max.
320 × 240 DivX® videó
lejátszására.

A DivX®, a DivX Certified® és
a kapcsolódó logók a DivX, Inc.
védjegyei, és használatuk licenc
keretében történik.

A következő USA szabadalmak
érvényesek:

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)

Min: -10 °C

Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc.

Cím

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négysávú WCDMA végberendezés

Modell név

LG-P500

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktiva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Kiegészítő információ

A fenti irányelveknek való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Egyesült Királyság
Notified Body Azonosító szám : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Doo Haeng Lee/ Igazgató

Kiadás dátuma


Szeptember. 03, 2010

Képviselő aláírása

Tartozékok

Sledeća dodatna oprema se isporučuje sa telefonom LG-P500.
(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Töltő



Adatkábel

Csatlakoztassa LG-P500 készülékét a számítógéphez.



Akkumulátor



Használati útmutató

További információk a LG-500 telefonkészülékről.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

A mobiltelefon használata előtt olvassa el!

Zene-/videofájlok mentése a telefonra

Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

Érintse meg, és húzza le az állapotsávot a kezdőképernyőn.

Válassza ki az **USB**

csatlakoztatás > Csatlakozik > Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez lehetőséget.

Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell elvégeznie a beállításokat.

További információkat lásd a „Fájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre” című részben.

Mentsen zene- vagy videofájlokat a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy helyezhet át a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Ha feliratos videofájlról van szó (a videofájllal azonos nevű .smi vagy .srt fájl), tegye őket ugyanabba a mappába, így a videofájl lejátszásakor automatikusan megjelenik a felirat.

- Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteltetben kell tartani a szerzői jogokat. A sérült, illetve a hibás kiterjesztésű fájlok megrongálhatják a telefont.

Zene-/videofájlok lejátszása a telefonon

Zenefájlok lejátszása

Gombot, keresse meg a kívánt fájl, majd válassza a lejátszás lehetőséget.

Videofájlok lejátszása

Gombot, keresse meg a kívánt fájl, majd válassza a lejátszás lehetőséget.

A névjegyek áthelyezése a régi telefonról az új telefonra

Exportálja ki a névjegyeket egy CSV fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Töltse le a Mobile Sync for Android programot a www.lg.com honlapról, és telepítse a számítógépre. Futtassa a programot, és az USB kábellel csatlakoztassa androidos mobiltelefonját a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Névjegyek** ikont. Lépjen be a **Menü > Fájl > Import** pontba, és válassza ki a számítógépre elmentett CSV fájlt.
- 3 Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek a Mobile Sync for Android mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson

az OK gombra. Ezt követően a névjegyek hozzáadódnak a Mobile Sync for Android programhoz.

- 4 Ha a Mobile Sync for Android érzékeli a kapcsolatot az LG-P500 telefonnal (USB-kábel használatakor), a „Sync” vagy a „Sync contacts” lehetőségre kattintva szinkronizálhatja a számítógépen elmentett névjegyeket a telefonnal, és mentheti el őket.

Adatküldés a telefonról Bluetooth kapcsolaton keresztül

Adatküldés Bluetooth kapcsolaton keresztül:

A megfelelő alkalmazás futtatásával adatokat küldhet Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az alkalmazás a hagyományos telefonokkal ellentétben nem a Bluetooth menüből érhető el.

A mobiltelefon használata előtt olvassa el!

* **Képek küldése:** Futtassa a Galéria alkalmazást, és válassza a **Kép > Menü** lehetőséget. Kattintson a **Megosztás** elemre, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. > Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, és válassza az **Eszközök keresése** opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

* **Névjegyek exportálása:** Futtassa a Névjegyek alkalmazást. Érintse meg a címet, amelyre exportálni szeretne. Nyomja meg a **Menü** gombot, és kattintson a **Megosztás > Bluetooth** lehetőségre. > Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, és válassza az **Eszközök keresése** opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

* **Több névjegy kiválasztása:** Futtassa a „Névjegyek” alkalmazást. Több névjegy kiválasztásához nyomja meg a Menü gombot, és érintse meg a **Több kiválasztása** lehetőséget. Válassza ki az elküldeni kívánt névjegyeket, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Összes kijelölése > Megosztás > Bluetooth > Összes kijelölése** elemet. Válassza ki a **Megosztás > Bluetooth** lehetőséget. > Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, és válassza az **Eszközök keresése** opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

* **Csatlakozás FTP-hez (Ez a készülék csak az FTP-kiszolgálót támogatja):** Válassza a „Beállítások” > „Wireless irányítás” > „Bluetooth beállítások” menüpontot. Ezt követően

jelölje be a „Láthatóság” jelölőnégyzetet, és keresse meg a többi eszközt. Keresse meg a kívánt szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

TIPP: A Bluetooth verziója 2.1 EDR, és a Bluetooth SIG által hitelesített. Kompatibilis a többi, Bluetooth SIG által hitelesített eszközzel.

- Ha más eszközökkel kívánja megkeresni ezt a telefont, lépjen be a „Beállítások” > „Wireless irányítás” > „Bluetooth beállítások” menüpontba.

Ezt követően jelölje be a „Láthatóság” jelölőnégyzetet.

A jelölés 120 másodperc elteltével eltűnik a jelölőnégyzetből.

- A támogatott profilok: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (kiszolgáló), FTP (kiszolgáló), A2DP, AVRCP és DUN.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
USIM hiba	Nincs USIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/A kapcsolat megszakadt	Gyenge jel a GSM hálózat lefedettségén kívül. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM kártya 6–12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, a szolgáltatóval cseréltesse ki a SIM kártyát.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Az alapértelmezett kód [0000]. Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges annak igénybevételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba. Új SIM kártya. Lemerült az előre feltöltött egyenlege.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Elég hosszan tartotta lenyomva a be-/kikapcsológombot? Lemerült az akkumulátor. Az akkumulátor érintkezői elkoszolódtak.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Hosszabb ideig töltsé az akkumulátort. Tisztítsa meg az érintkezőket. Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony	A telefont mindig normál hőmérsékleten töltsse.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
	Rossz töltő. Hibás akkumulátor.	Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
Az érintés funkció nem működik, illetve hibásan működik	Érintőképernyő-kalibrálási hiba	Végezze el az érintőképernyő kalibrálását a telefon beállítások menüjében.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni, illetve küldeni	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket e telefonból.
A fájlok nem nyithatók meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Az SD kártya nem működik	Csak a FAT 16 fájlrendszer támogatott	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő vagy néma mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza. Kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A LG-P500 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírásoknak. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven

ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0.927 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0.699 W/Kg (10 g).

- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELEM!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garancia hatályán belüli javítások, az LG döntésének értelmében, magukba foglalhatják az új, illetve felújított cserealkatrészeket vagy paneleket, feltéve, hogy működésük megegyezik a cserére szánt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

tűzveszélyessé válhat.

- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg főlegesen az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy

mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a

működését.

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghiúsodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen.

Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.

- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatról. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Korisnički priručnik za **LG-P500** **LG**

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posjetite www.lg.com

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje za osobe s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su trgovački znakovi Grupe LG Group i srodnih organizacija. Ostali trgovački znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona LG-P500, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Svi električni i elektronski proizvodi moraju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Detaljne informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Važna obavijest.....	6	Postavljanje Google računa ..	31
Osnovne informacije o telefonu.....	16	Stvaranje Google računa.....	31
Umetanje SIM kartice i baterije.....	18	Prijava na Google račun.....	31
Umetanje memorijske kartice	20	Pozivi	33
Formatiranje memorijske kartice.....	21	Upućivanje poziva	33
Vaš početni zaslon.....	23	Pozivanje kontakata iz imenika	33
Savjeti o dodirnom zaslonu.	23	Odgovaranje ili odbijanje poziva	33
Napomena.....	23	Podešavanje glasnoće poziva	34
Senzor blizine	23	Upućivanje drugog poziva	34
Zaključavanje telefona.....	23	Pregled popisa poziva.....	34
Uzorak za otključavanje	24	Postavke poziva	35
Početna stranica	25	Kontakti	36
Dodavanje widgeta početnom zaslonu	26	Traženje kontakta.....	36
Povratak na posljednje korištene aplikacije	26	Dodavanje novog kontakta....	36
Zaslonska tipkovnica	28	Omiljeni kontakti	36
Unos teksta	29	Poruke/E-pošta.....	38
Abc način rada	29	Poruke	38
123 način unosa.....	29	Slanje poruke.....	38
Unos slova s naglaskom	29	Poruke u nizu	39
Primjer	30	Korištenje smješka	39
		Promjena postavki poruka	39
		Otvaranje e-pošte i zaslon računa	39
		Čitanje poruka	41

Sadržaj

Odgovaranje na poruku	41	Vaše fotografije i video zapisi	55
Označavanje poruka zvijezdom	41	Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja video zapisa	55
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte	42	Postavljanje fotografije kao pozadine	55
Rad s mapama računa	43	Multimedija.....	56
Dodavanje i uređivanje računa e-pošte	43	Model pregleda.....	56
Društvena mreža	44	Pregled po vremenu	56
Dodavanje računa u telefon ..	44	Izbornici opcija za Moje slike ..	56
Pregled i ažuriranje statusa ..	45	Slanje fotografije	56
Uklanjanje računa s telefona ..	45	Slanje video zapisa.....	57
Kamera	46	Korištenje slike	57
Osnovne informacije o tražilu	46	Stvaranje prikaza stranica.....	57
Korištenje fokusiranja	47	Provjera fotografije	57
Brzo snimanje fotografije	47	Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje	
Nakon snimanja fotografije ...	48	putem USB kabela.....	58
Napredne postavke	48	Glazba.....	58
Pregledavanje spremljenih fotografija	50	Reprodukcija pjesme	58
Video kamera.....	51	Korištenje radiouređaja.....	59
Osnovne informacije o tražilu	51	Pretraživanje stanica	59
Brzo snimanje video zapisa ...	52	Ponovno postavljanje kanala ..	60
Nakon snimanja video zapisa	52	Slušanje radija	60
Napredne postavke	53	Aplikacije Google	61
Pregledavanje spremljenih video zapisa	54	Google Maps™	61
		Market™	62
		Google Mail™	62

Google Talk™	63	Privatnost	71
Uslužne značajke.....	64	SD kartica i memorija	
Postavljanje alarma	64	telefona.....	71
Korištenje kalkulatora	64	Traži.....	71
Dodavanje događaja u		Datum i vrijeme	71
kalendar	64	Lokacija i tekst.....	71
Promjena izgleda kalendara ..	65	Dostupnost	71
ThinkFree Office.....	65	Sinteza govora	72
Snimanje glasa	66	O telefonu	72
Snimanje zvuka ili glasa.....	66	Wi-Fi	73
Slanje glasovnog zapisa.....	66	Ažuriranje softvera	75
Web preglednik.....	67	Ažuriranje softvera telefona...75	
Preglednik	67	DivX Mobile DIVX	75
Korištenje opcija	67	Tehnički podaci.....	76
Dodavanje i pristupanje		DODATNA OPREMA	77
oznakama.....	68	Pročitajte prije korištenja	
Promjena postavki web		mobilnog telefona!.....	78
preglednika	68	Rješavanje problema	81
Postavke	69	Smjernice za sigurno i	
Bežične komande.....	69	učinkovito korištenje	85
Zvuk.....	69		
Zaslona.....	69		
Lokacija i sigurnost	69		
Programi	70		
Postavke računa i			
sinkronizacije.....	71		

Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 10%, telefon neće moći primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Upravljanje aplikacijama

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije**.
- 2 Kada se pojave sve aplikacije, krećite se između aplikacije i odaberite aplikacije koje želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj** i dodirnite U redu za deinstalaciju željene

aplikacije.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Uz to, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kreće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Google Mail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

Provjera stanja baterije

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > 0 telefonu > Status**.
- 2 Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Nadzor značajki koje prazne bateriju i upravljanje tim značajkama

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > 0 telefonu > Korištenje baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona prikazuje se vrijeme korištenja baterije. Prikazuje se vrijeme korištenja od posljednjeg spajanja s napajanjem ili, ako je telefon spojen na napajanje, duljina posljednjeg korištenja baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga

koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog koda

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.



UPOZORENJE: Instalacijom i upotrebom operativnog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništiti ćete jamstvo telefona.

Važna obavijest

⚠ UPOZORENJE: Kako biste zaštitili telefon i osobne podatke, aplikacije preuzimajte isključivo iz provjerenih izvora, npr. putem usluge Android Market™. Ako neke aplikacije ne instalirate pravilno, telefon više neće normalno funkcionirati, a može doći i do teške pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

⚠ UPOZORENJE: Mjere opreza prilikom korištenja uzorka zaključavanja: Vrlo je važno zapamtiti postavljeni uzorak za otključavanje. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako iskoristite svih 5 mogućnosti, možete ponovno pokušati za 30 sekundi.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon.

Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

Ako ste se na telefonu prijavili na Google račun i 5 puta niste upotrijebili ispravan uzorak, pritisnite gumb "Zaboravljen uzorak". Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje

tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite i držite pritisnutima preko 10 sekundi: Tipku napajanja + tipku naslovne stranice + tipku za smanjenje glasnoće.
- 3 Nakon uključivanja telefona, otpustite tipke.

5. Korištenje načina Safe Mode i fizičkog resetiranja

Korištenje sigurnog načina rada (Safe mode)

*** Oporavak od kvara na telefonu**

- 1 Isključite telefon i ponovo ga uključite. Dok se telefon uključuje, pritisnite i držite pritisnutom tipku naslovne stranice tijekom prikazivanja

logotipa sustava Android. Telefon će se podići do početnog zaslona i prikazati "safe mode" u donjem lijevom kutu.

- 2 Odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije**, odaberite aplikaciju i odaberite ikonu **Deinstaliraj**.
- 3 Nakon deinstalacije aplikacije isključite i ponovo uključite telefon.

*** Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)**

Ako se ne vrati u svoje početno stanje telefon pokrenite **fizičkim resetiranjem**.

Ako korisnik telefon uključi istovremenim pritiskom na tipku napajanja + tipku naslovne stranice + tipku za smanjenje glasnoće (na pet sekundi), telefon će se uključiti i odmah se vratiti na tvorničke postavke. Imajte na umu da kada se izvrši **Fizičko resetiranje**, dolazi do brisanja svih podataka i aplikacija te ih nije moguće vratiti.

Važna obavijest

UPOZORENJE!

Ako izvršite fizičko resetiranje, sve će se korisničke aplikacije i podaci izbrisati. Prije **fizičkog resetiranja** svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje putem telefona potrebna konfiguracija. Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produljili trajanje baterije.

Uključivanje značajke Wi-Fi i spajanje s Wi-Fi mrežom

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Bežične komande > Wi-Fi postavke**.
- 2** Dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje i pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 3** Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirom opcije **Spoji**.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih uvjerenja. (Dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže.)
- 5** Traka Status prikazuje ikone koje ukazuju na status Wi-Fi usluge.

7. Korištenje microSD kartice

Slike, glazbene i videodatoteke mogu se spremati samo u vanjsku memoriju.

Prije korištenja ugrađene kamere u telefon treba umetnuti microSD memorijsku karticu.

Bez umetanja memorijske kartice nećete moći spremati slike niti videosadržaje koje ste snimili.

NAPOMENA: Aplikacije se mogu spremati samo u internu memoriju telefona.



UPOZORENJE:

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Kako biste osigurali sigurno vađenje memorijske kartice, odaberite **Početni zaslon > Postavke aplikacije > SD kartica i memorija telefona > Odspojite SD karticu.**

8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje iz jedne u drugu

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi i nakon otvaranja drugih aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako

Važna obavijest

bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koja se koristi

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije**.
- 2 Prijeđite na željenu aplikaciju i dodirnite **Prisilno zaustavi** kako biste je prestali koristiti.

SAVJET Povratak na nedavne aplikacije

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku naslovne stranice, nakon čega će se prikazati zaslon s popisom nedavno korištenih aplikacija

9. Kopiranje softvera LG PC Suite sa SD kartice

LG PC Suite IV je program koji olakšava povezivanje mobilnog telefona i računala putem USB kabela za prijenos podataka i omogućava korištenje funkcija mobilnog telefona na računalu.

Glavne funkcije softvera LG PC Suite IV

- Praktično stvaranje, uređivanje i brisanje podataka na telefonu
- Sinkronizacija podataka s računala i telefona (imenik, kalendar, poruke (SMS), bilješke, popis poziva)
- Praktičan prijenos multimedijских datoteka (fotografija, video zapisa, glazbe) između računala i telefona jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem
- Prijenos poruka s telefona na računalo
- Korištenje telefona kao modema

- Softversko ažuriranje bez gubitka podataka

Instaliranje programa LG PC Suite s microSD memorijske kartice

- 1 U telefon umetnite memorijsku karticu microSD (možda je već umetnuta u telefon).
- 2 Prije priključivanja USB kabela, provjerite je li način rada **Isključivo masovno spremanje** omogućen za vaš telefon. (U izborniku aplikacija odaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona**, a zatim označite potvrdni okvir **Samo prenosiva memorija**.)
- 3 Telefon povežite s računalom preko USB kabela.
- 4
 - U statusnoj traci povucite USB ikonu.
 - Odaberite USB spojen i Prebacivanje.
 - Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i

prenositi datoteke.

- 5
 - Kopirajte mapu 'LGPCSuiteIV' s masovnog pohranjivanja na računalo.
 - Odaberite USB spojen i Prebacivanje.
 - Na računalu pokrenite datoteku 'LGInstaller.exe' i slijedite upute.

* Nakon dovršetka instalacije softvera LG PCSuite IV, onemogućite način rada **Samo prenosiva memorija** kako biste mogli pokrenuti softver LG PCSuite IV.

NAPOMENA: Nemojte uklanjati ili brisati druge programske datoteke s memorijske kartice jer biste tako mogli oštetiti unaprijed instalirane aplikacije telefona.

10. Povezivanje telefona s računalom putem USB-a

NAPOMENA: Želite li sinkronizirati telefon s računalom putem USB kabela, na računalo trebate

Važna obavijest

instalirati program LG PC suite. Ovaj program možete preuzeti s web stranice tvrtke LG (www.lg.com). Posjetite <http://www.lg.com> i odaberite svoju regiju, državu i jezik. Dodatne informacije potražite na web stranice tvrtke LG. PC suite dolazi snimljen na SD kartici, te ga je jednostavno kopirati na računalo.

LG-P500 ne podržava:

- povezivanje s računalom putem Bluetooth veze
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- zadatke u kalendaru
- podsjetnik
- Java aplikacije

Korisnički priručnik za PC Suite IV nalazi se u izborniku pomoći nakon što instalirate program PC Suite IV.

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB priključka pomoću USB kabela koji ste dobili uz telefon. Primit ćete obavijest

da je USB spojen.

- 2 Otvorite Ladicu obavijesti i dodirnite USB spojen.
- 3 Dodirnite **Uspostavljanje** kako biste potvrdili pokretanje prijenosa datoteka između microSD kartice telefona i računala.

Kada je telefon spojen kao USB spremište, primete obavijest o tome. MicroSD kartica telefona postavlja se kao pogon računala. Sada možete kopirati podatke na microSD karticu i s nje.

11. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Za uključivanje LCD zaslona jednostavno ga dodirnite.

Napomena: Prilikom deinstalacije softvera PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth neće se automatski

ukloniti. To znači kako ih morate deinstalirati ručno.

Savjet! Za ponovno korištenje microSD kartice na telefonu morate otvoriti Ladicu obavijesti i dodirnuti "Isključi USB memoriju". Za to vrijeme nećete moći pristupiti microSD kartici s telefona, zbog čega nećete moći koristiti aplikacije koje se oslanjaju na microSD karticu, npr. aplikacije za fotoaparat, galeriju i glazbu.

Želite li prekinuti vezu između telefona i računala, pažljivo slijedite upute računala za ispravno isključivanje USB uređaja kako ne biste izgubili podatke s kartice.

- 1 Na ispravan način isključite USB uređaj iz računala.
- 2 Otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite **Isključi USB memoriju**.
- 3 U dijaloškom okviru koji će se otvoriti dodirnite **Isključi**.

12. Telefon držite uspravno

Mobilni telefon držite uspravno, poput standardnog telefona.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time možete utjecati na kvalitetu poziva.

13. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako telefon ne reagira na korisničke naredbe ili se zaslon smrzne:

Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

14. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/isključivanja računala

Svakako isključite podatkovni kabel telefona iz računala jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu računala.

Osnovne informacije o telefonu

Kako biste uključili telefon, pritisnite i držite pritisnutom tipku napajanja 3 sekunde.
Kako biste isključili telefon, držite pritisnutom tipku napajanja 3 sekunde i dodirnite Isključen.



⚠ UPOZORENJE: Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Nemojte prekrivati zaštitni sloj na senzoru blizine LCD-a. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Savjet! Zanimaju li vas dostupne opcije za određenu aplikaciju, dodirnite aplikaciju i pritisnite tipku izbornika.

Savjet! LG-P500 ne podržava video pozive.

Savjet! Ako kod telefona LG-P500 dođe do pogrešaka u radu ili ga ne možete uključiti, izvadite bateriju i vratite je natrag te ga uključite nakon 5 sekundi.

**Priključak za stereo
slušalice**



**Tipka za napajanje/
zaključavanje**

Tipke za ugađanje glasnoće

- Na početnom zaslonu: upravlja glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: upravlja glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestana kontrola glasnoće.



**Priključak za punjač i mikro
USB kabel**



Mikrofon


**Objektiv
fotoaparata**



**Stražnji
poklopac**

**Utor za
memorijsku
karticu micro
SD**

**Utor za SIM
karticu**



Baterija

Osnovne informacije o telefonu


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije istraživanja svog novog telefona, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Kako biste skinuli stražnji poklopac, čvrsto primite telefon u ruku. Palcem druge ruke snažno pritisnite stražnji poklopac. Kažiprstom podignite poklopac baterije.



- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.




- 3 Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje telefona i baterije.



- 4 Vratite stražnji poklopac telefona.



Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona LG-P500 gurnite unatrag. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. LG-P500 je potrebno puniti sve dok ne ugledate .

NAPOMENA: Baterija se na početku mora dokraja napuniti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.



NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: LG-P500 ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite tu stražnju površinu jer može doći do gubitka radnih značajki.

Umetanje memorijske kartice

Želite li spremiti multimedijske datoteke, npr. slike snimljene ugrađenim fotoaparatom, u telefon umetnite memorijsku karticu.



Umetanje memorijske kartice:

NAPOMENA: LG-P500 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.



2 Otvorite zaštitni poklopac i umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.



3 Zatvorite zaštitni poklopac.



⚠ UPOZORENJE!

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Pri formatiranju kartice sve se datoteke spremjene na kartici brišu.

Osnovne informacije o telefonu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pomaknite se i dodirnite **SD kartica i memorija telefona**.
- 4 Uklonite SD karticu.
- 5 Dodirnite **Formatiraj SD karticu** i potvrdite svoj odabir.
- 6 Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Brisati sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

Dodirnite **Aplikacije > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Formatiraj SD karticu**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Savjet!

Ako ste već uklonili memorijsku karticu, možete je formatirati na sljedeći način.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu.

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i držanje - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje - za kretanje kroz popis ili lagano pomicanje, povucite prstom po dodirnom zaslonu.

Zamah - za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje, zamahnite prstom po zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

Napomena

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih,

odmjerenih pritisaka.

- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Senzor blizine

Ovaj će senzor prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključiti pozadinsko svjetlo i zaključati dodirnu tipkovnicu kada prepozna da se telefon nalazi blizu uha. To produžava vijek trajanja baterije i sprječava da se dodirna tipkovnica slučajno aktivira tijekom poziva. Ne morate otključati telefon kako biste pretraživali telefonski imenik tijekom poziva.

Zaključavanje telefona

Ako ne namjeravate koristiti LG-P500, zaključajte telefon pritiskom na tipku napajanja. Na taj način onemogućit ćete slučajno pritiskanje i produžiti trajanje baterije.

Osim toga, ako telefon ne budete koristili neko vrijeme, početni

Vaš početni zaslon

zaslon ili neki drugi zaslon na kojemu se nalazite zamijenit će se zaključanim zaslonom radi produženja trajanja baterije.

- Ako se neki programi izvršavaju za vrijeme postavljanja uzorka, možda će se nastaviti izvršavati u zaključanom načinu rada. Prije ulaska u zaključani način rada, preporučamo zatvaranje svih programa kako biste izbjegli nepotrebne naknade (npr., za telefonski poziv, pristup Internetu i prijenos podataka).

Postavljanje uzorka za otključavanje: Možete iscrutati vlastiti uzorak za otključavanje spajanjem četiriju ili više točaka.


U slučaju postavljanja uzorka, zaslon telefona će se zaključati. Za otključavanje telefona, na zaslonu iscrtajte postavljeni uzorak.

Upozorenje: Želite li postaviti uzorak za otključavanje, prvo trebate napraviti Gmail račun.




Upozorenje: U slučaju više od 5 uzastopnih pogrešaka u iscrtavanju uzorka, nećete moći otključati telefon. U tom će se slučaju vaše osobne informacije i preuzeti podaci izbrisati.


Uzorak za otključavanje

Kada se LG-P500 ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon. Za otključavanje zaslona povucite prstom slijeva nadesno.



Tihi način rada

U odjeljku Obavijesti dodirnite ikonu  koja će se zatim pretvoriti u  ili, ne koristite li uzorak za otključavanje, jednostavno povucite ikonu  udesno.



Želite li aktivirati telefon, pritisnite tipku **izbornika, naslovne stranice**, tipku za **povratak** ili **napajanje**. Prikazat će se zaključani zaslon. Dodirnite ikonu zaključavanja i povucite prst udesno da biste otključali početni zaslon. otvara se posljednji zaslon na kojem ste bili aktivni.

Početna stranica

Za prikaz opcija jednostavno klizite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću widgeta, prečaca do svojih omiljenih aplikacija, mapa i pozadina.

NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na dnu zaslona LG Home zaslona možete vidjeti tipke za brzi pristup. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.



Dodirnite **ikonu telefona** za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv.



Dodirnite za otvaranje imenika



Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije.



Za pristup izborniku poruka dodirnite **ikonu poruke**.

Ovdje možete kreirati novu poruku.



Dodirnite za otvaranje web stranice Google.


Vaš početni zaslon

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Svoj početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa. Prema svojim željama, na početnom zaslonu telefona možete dodati omiljene widgete.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** i odaberite **Dodaj**. Osim toga, možete držati pritisnutim prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 Na izborniku **Dodaj u Početni zaslon** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.
- 3 Npr., s popisa odaberite i dodirnite **Mape**.
- 4 Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove mape. Povucite je na željeni položaj na željenu plohu i otpustite prst sa zaslona.

Savjet! Želite li dodati ikonu aplikacije na početni zaslon, dodirnite i držite dodir na aplikaciji koju želite dodati na početni zaslon.

Savjet! Želite li izbrisati ikonu aplikacije s početnog zaslona, pritisnite i držite pritisnutom ikonu prečaca koju želite izbrisati i povucite je u .


Savjet! Ne možete izbrisati prethodno učitane aplikacije (sa zaslona možete izbrisati samo njihove ikone).

Povratak na posljednje korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki naslovne stranice**. Zaslon prikazuje skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodimuti **tipku za povratak** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Ladica obavijesti

Ladica obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.




Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst nadolje. Umjesto toga, na početnom zaslonu možete pritisnuti **tipku izbornika** i odabrati **Obavijesti**. Ovdje možete provjeravati i upravljati statusima za Wi-Fi, Bluetooth i GPS te drugim obavijestima.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jačine signala,

nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.







[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Wi-Fi je uključen i aktiviran
	Slušalice s kabelom
	Prosljeđivanje poziva
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Isključen mikrofonski
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen

Vaš početni zaslon


Ikona	Opis
	Bluetooth povezan
	Upozorenja sustava
	Alarm
	Nova poruka govorne pošte
	Način rada u zrakoplovu
	Tiho
	Vibracija
	Nema SD kartice
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Ulaz podataka
	Izlaz podataka
	Ulaz i izlaz podataka
	USB veza s računalom
	Preuzimanje
	Slanje podataka

Ikona	Opis
	GPS prikuplja
	GPS je uključen
	Servisna poruka
	Poruka s postavkama

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

QWERTY tipkovnica (tipkovnica telefona)

 **Tipka Shift** - Dodirnite jednom za povećavanje slova koje upravo namjeravate unijeti. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 **Tipka XT9** - Uključivanje/isključivanje načina rada XT9.

 **Tipka za postavke**

 **Tipka za brojke i simbole** -
Dodirnite za promjenu unosa na unos brojki i simbola. caps.

 **Tipka Enter**

Tipka  Uklanjanje tipkovnice sa zaslona.


 **Tipka za brisanje**

  Kretanje unaprijed/unatrag kroz slova.


Unos teksta

Tipkovnica

 Dodirnite za odabir tipkovnice za unos brojeva, simbola ili teksta.

Dodirnite  za odabir malih ili velikih slova. Obojeni krug na gumbu kazuje vam je li aktiviran unos svih velikih slova (zelena) ili samo jednog (narančasta).

Za unos razmaka dodirnite .

Savjet! Za odabir između QWERTY tipkovnice i tipkovnice telefona dodirnite  i odaberite izgled tipkovnice.

Abc način rada

Taj vam način rada omogućuje unos slova dodiranjem na tipku označenu željenim slovom jednom, dvaput ili četiri puta, dok se slovo ne prikaže.

123 način unosa

Taj vam način rada omogućuje brži unos brojeva tijekom pisanja poruke (primjerice broja telefona). Pritisnite tipke koje odgovaraju željenim brojevima prije ručnog prebacivanja natrag na prikladan način za unos teksta.

Unos slova s naglaskom

Nakon što za jezik unosa odaberete francuski ili španjolski, moći ćete unositi posebne francuske ili španjolske znakove (npr., “à”).

Vaš početni zaslon

Nakon što pripadajući znak slova nestane, nastavite pritiskati istu tipku sve dok se ne prikaže željeni posebni znak.

Primjer

Za unos pritisnite i držite pritisnutom tipku “a”.

Nakon što slovo “a...” nestane, nastavite prstom pritiskati zaslon i kliznite ulijevo ili udesno za odabir željenog znaka.

Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije**  kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Dodirnite **Gmail** i dodirnite **Dalje > Stvori** kako biste pokrenuli čarobnjak za postavljanje Google Mail™.
- 3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili dodirnu tipkovnicu i unesite svoje ime i korisničko ime za Google račun. Prilikom unosa teksta možete prijeći na sljedeće polje za tekst dodirnom opcije **Dalje** na tipkovnici.
- 4 Po dovršetku unosa imena i korisničkog imena, dodirnite **Dalje**. Telefon komunicira s

poslužiteljima tvrtke Google te provjerava raspoloživost korisničkog imena.

- 5 Unesite lozinku i zatim je ponovno unesite. Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**. Pričekajte na provođenje prijave.
- 2 Nakon prijave možete koristiti Google Mail™ i iskoristiti Google usluge na telefonu.
- 3 Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na web-u (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave moći ćete koristiti usluge Google Mail™, Google

Postavljanje Google računa

kalendar, Android Market™ i Google Map™;

Preuzmite aplikacije pomoću usluge Android Market™; kopirajte postavke na Google poslužitelje; iskoristite ostale Google usluge na svom telefonu.

VAŽNO





- Neke aplikacije, poput kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na web-u biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite s Google računom, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to


zahtijeva, kao što su Gmail ili Android Market™.

- Želite li pomoću značajke sigurnosnog kopiranja prenijeti postavke s drugog telefona sa sustavom Android 2.0 ili novijim na ovaj, morate se prijaviti na svoj Google račun sada, tijekom postavljanja. Budete li čekali do dovršetka postavljanja, vaše se postavke neće prenijeti.
- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi načina prijave putem tog računa.


Pozivi

Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj na tipkovnici. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite **ikonu za brisanje** .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite **ikonu poziva** .
- 4 Za prekid poziva dodirnite **Kraj** .


SAVJET! Za unos znaka “+” u međunarodnim pozivima dodirnite i držite tipku .


Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Dodirnite  za otvaranje imenika.
- 2 Prijeđite na popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Traži**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.



Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako je zaslon zaključan

Kad vam telefon zazvoni, povucite **ikonu za javljanje**  udesno.

Za odbijanje dolaznog poziva povucite **ikonu za odbijanje**  ulijevo. Želite li poslati poruku isprike, povucite donju traku poruka isprike. Ako je pozivatelj nepoznat, traka poruka isprike neće biti dostupna.

Ako je zaslon otključan





Kada telefon zazvoni, dodirnite **ikonu za javljanje** . Za odbijanje dolaznog poziva dodirnite **ikonu za odbijanje** . Želite li poslati poruku isprike, dodirnite donju traku poruka isprike. Ako je pozivatelj nepoznat, traka poruka isprike neće biti dostupna.

Pozivi

Podešavanje glasnoće poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na desnoj strani telefona.


Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite . Zatim odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite imenik.
- 3 Za spajanje poziva dodirnite **ikonu poziva** .
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Dodirnite  za prebacivanje između poziva. Umjesto toga, možete dodirnuti  za uspostavljanje konferencijskog poziva.

- 6 Za prekid aktivnih poziva dodirnite **Kraj poziva**. Ako nema aktivnih poziva, prekinut će se **Poziv na čekanju**. Za istodobni prekid svih poziva, pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Prekini sve pozive**.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu Popis poziva.

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u popisu poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Pritisnite **tipku izbornika** i zatim dodirnite **Briši popis poziva** kako biste izbrisali sve snimljene stavke.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš operater.

- 1 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Postavke poziva**.


Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.



Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na početnom zaslonu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje imenika.
- 2 Dodirnite **Traži** i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i unesite broj novog kontakta, a zatim pritisnite **tipku izbornika**, dodirnite **Dodaj kontaktu** i zatim **Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Ako kontaktu želite dodati sliku, dodirnite .


Odaberite **Fotografiraj** ili **Odaberi iz galerije**.

- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.


Omiljeni kontakti

Kontakte koje često pozivate možete označiti kao omiljene.

Želite li dodati kontakt u omiljene kontakte

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje imenika.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju.

Za uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje imenika.


- 2 Dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt kako biste pregledali favorite.
- 3 Dodirnite zlatnu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Poruke/E-pošta

Poruke

LG-P500 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite **Nova poruka** za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime kontakta ili pozovite broj iz polja **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.
NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.
- 3 U nastavku dodirnite Upiši za sastavljanje kako biste započeli s unosom poruke.
- 4 Za otvaranje izbornika opcija pritisnite **tipku izbornika**. Odaberite **Poziv, Dodaj**

subjekt, Dodati, Šalji, Umetnuti smješka, Odbaciti, Predložci, Sve poruke ili Dodaj u Kontakte.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.
- 6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza vašeg imena. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.



UPOZORENJE:

Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a i jeziku.



UPOZORENJE: Ako se SMS poruci doda slika, video zapis ili audiodatoteka, poruka se automatski pretvara u MMS poruku, a u skladu s tim vršit će se i naplata.

NAPOMENA: Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, oglasit će se zvučna obavijest.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smješka.

Prilikom unosa nove poruke pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Umetnuti smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P500 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.



UPOZORENJE: U ovom načinu rada MMS uređaj vodi korisnika u procesu stvaranja i slanja poruka pomoću sadržaja koji pripada domeni sadržaja Core MM Content Domain. Vođenje se vrši putem dijaloga upozorenja.

Otvaranje e-pošte i zaslon računa

Pomoću aplikacije **E-pošta** možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Za otvaranje aplikacije E-pošta

- Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**.

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta**, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u dodavanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja,

Poruke/E-pošta

E-pošta će prikazati sadržaj ulaznog spremnika (ako imate samo jedan račun) ili zaslon Računi (ako imate više računa).

Zaslon računa

Zaslon Računi prikazuje vaš kombinirani ulazni spremnik i svaki od vaših računa e-pošte.

1 Otvorite aplikaciju E-pošta. Ako se ne nalazite na zaslonu Račun, pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Računi**.

2 Odaberite davatelja usluga e-pošte.



- Dodirnite za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika, uz slanje poruka na sve vaše račune.



- Dodirnite za otvaranje popisa poruka označenih zvijezdom.



- Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa. Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun iz kojega šaljete e-poštu

prema zadanim postavkama posebno je označen.

Za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika

Ako ste e-poštu konfigurirali za slanje i primanje e-pošte s više računa, sve poruke koje su poslone na sve račune možete pregledavati u svom kombiniranom ulaznom spremniku.

1 Dodirnite **E-pošta**.

2 Dodirnite **Kombinirani ulazni spremnik** (na zaslonu Računi). Poruke iz kombiniranog ulaznog spremnika označene su bojama uz svoju lijevu stranu, prema računima (koriste se iste boje koje se koriste za vaše račune na zaslonu Računi).

Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte iz vašeg računa. Želite li preuzeti više (ranijih) poruka e-pošte, dodirnite opciju **Učitavanje više poruka**

koja se nalazi pri dnu popisa poruka e-pošte.

Čitanje poruka

Dodirnite poruku koju želite pročitati. Poruka će se otvoriti na zaslonu koji sadrži informacije o pošiljatelju, datumu slanja i ostalim povezanim informacijama.

Za brzo otvaranje kontakta dodirnite indikator statusa.

Odgovaranje na poruku

Na poruku možete odgovoriti, proslijediti je ili jednostavno izbrisati.

Označavanje poruke na nepročitane

Poruku možete označiti kao nepročitanu – npr., kako biste se podsjetili da je pročitate kasnije.

- Dok je poruka otvorena, pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite opciju **Mark as unread**.

Za brisanje poruke

- Dok je poruka otvorena, dodirnite gumb **Brisati**.

ILI


- Dok je poruka otvorena, pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite opciju **Brisati**.

Kod mnogih računa, izbrisane poruke premještaju se u mapu Smeće, iz koje ih možete ponovno preuzeti u slučaju da ste ih izbrisali greškom.

Označavanje poruka zvijezdom

Važnim porukama možete pridodati zvijezdu kako biste ih kasnije mogli lakše pronaći.

Za označavanje poruke zvijezdom

- Dok je poruka otvorena, dodirnite zvijezdu  koja se nalazi u njenom zaglavlju.

ILI

- U popisu poruka u mapi dodirnite zvijezdu poruke. Zvijezda će poprimiti zlatnu

Poruke/E-pošta

boju .

Uklanjanje zvijezde s poruke

- ▶ Ponovno dodirnite zvijezdu.

Za pregled poruka označenih zvijezdom


- ▶ Dodirnite **Označeno**.
Otvorit će se mapa s porukama označenima zvijezdom.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 Dok se nalazite u aplikaciji **E-pošta**, pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Sastaviti**.
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite zarezima.
- 3 Pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** kako biste kopiju poruke poslali i drugim

kontaktima / na druge adrese e-pošte.

- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Dodati** kako biste poruci priložili fotografiju.
- 6 Dodirnite gumb **Šalji**.
Ako niste spremni za slanje poruke, dodirnite gumb **Spremi** kao skicu kako biste je spremili u mapu skica. Želite li nastaviti raditi na njoj, dodirnite skicu poruke u mapi skica. Poruka će vam se spremiti kao skica i ako prije njenog slanja dodirnete **tipku za povratak** . Dodirnite gumb **Odbaciti** kako biste odbacili i izbrisali poruku, uključujući i spremljene skice. Ako niste spojeni na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremić će se u izlazni spremnik sve dok se opet ne spojite na mrežu. Ako se u njemu nalaze neposlane

poruke, izlazni spremnik bit će prikazan na zaslonu Računi.

Napominjemo kako se poruke poslone putem računa Exchange neće nalaziti na telefonu; one su smještene na sam Exchange server.

Želite li vidjeti svoje poslone poruke u mapi Poslano (ili poruke označene oznakom Poslano), morat ćete često otvarati oznaku/mapu Poslano i odabirati opciju Osvježi iz izbornika opcija.

Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i skica. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Dodavanje i uređivanje računa e-pošte

Za dodavanje računa e-pošte

- 1 Pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Dodaj račun**.
- 2 Dodirnite gumb **Dalje**. Osim toga, prema potrebi možete unijeti postavke računa e-pošte.
- 3 Unesite naziv računa, potvrdite na koji način želite da vam se ime prikaže u izlaznoj pošti i dodirnite gumb **Gotovo**.

Za promjenu postavki računa

- 1 Otvorite zaslon Računi.
- 2 Dodirnite i zadržite dodir na računu čije postavke želite promijeniti. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Postavke računa**.

Za brisanje računa e-pošte

- 1 Otvorite zaslon Računi.
- 2 Dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite izbrisati.

Poruke/E-pošta

- 3 U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Ukloni račun**.
- 4 U dijaloškom okviru dodirnite gumb **U redu** za potvrdu toga kako želite izbrisati račun.

Društvena mreža

Pomoću svog telefona možete uživati u društvenim mrežama i upravljati mikro-blogom u mrežnim zajednicama. Možete ažurirati svoj trenutni status, učitavati fotografije i pregledavati nove statuse svojih prijatelja u stvarnom vremenu.

Telefonu možete dodati Facebook, Twitter ili Bebo račune. Ako nemate takve račune, možete posjetiti ta web-mjesta i postaviti račune.

NAPOMENA: Povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Dodavanje računa u telefon

- 1 Na početnom zaslonu odaberite SNS aplikaciju koju želite koristiti.
- 2 Ako još nemate račun, dodirnite Prijavi se sada i unesite pojedinosti.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku koju ste prethodno postavili i dodirnite **Prijava**.
- 4 Pričekajte na provjeru valjanosti pojedinosti.
- 5 Provjerite je li vaša zajednica **uključena**. Ako dodirnete zajednicu, možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.

SAVJET! Dodate li na početni zaslon SNS widget, widget će prikazati vaš status nakon ažuriranja telefona s mreže. Društvenoj mreži također možete pristupiti izravno, dodirom widgeta.

Pregled i ažuriranje statusa

- 1 Odaberite zajednicu kojoj želite pristupiti.
- 2 Tu možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.
- 3 Svoj status možete ažurirati komentarima ili učitati fotografije.

NAPOMENA: To ovisi o mrežnim uslugama.

Savjet! Podatke o prijateljima možete koristiti samo uz SNS ili za sinkronizaciju svih podataka s imenikom.

Uklanjanje računa s telefona

Odaberite **Postavke > Postavke računa i sinkronizacije > Odaberite račune koje želite izbrisati > Dodirnite Ukloni račun.**

Kamera

Osnovne informacije o tražilu

Osvjetljenje – definiranje količine svjetla koje prodire na sliku i upravljanje tim svjetlom. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvjetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvjetljenost slike.

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.



Video način rada – povucite tu ikonu nadolje kako biste se prebacili u način snimanja videosadržaja.

Snimanje fotografije

Galerija – omogućava pristup spremljenim fotografijama iz načina rada kamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi **Napredne postavke**.

Fokus – dodirnite ovu opciju za odabir izbornika opcija. Vidi **Korištenje fokusiranja**.

Tip scene – odaberite **Autom.**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sport**, **Noć** ili **Zalaz sunca**.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografije morate umetnuti memorijsku karticu. Bez umetanja memorijske kartice nećete moći snimiti fotografiju niti spremiti snimljenu fotografiju.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Korištenje fokusiranja

Možete odabrati fokusiranje uz sljedeće opcije;

Automatsko fokusiranje

– postavljanje automatskog fokusiranja aparata.

Makro – snimanje fotografija iz velike blizine. Ako pokušavate snimiti fotografiju iz blizine, ali okvir za fokusiranje zadržava crvenu boju, pokušajte uključiti makrosnimanje.

Prepoznavanje lica – ako pri snimanju fotografije uključite prepoznavanje lica, fotoaparat automatski otkriva ljudska lica i fokusira na njih.

NAPOMENA: U značajki

Prepoznavanje lica zumiranje nije podržano.

Ručno – Postavite ručno fokusiranje fotoaparata.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Odaberite primjenu fotoaparata.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 Lagano dodirnite i zadržite dodir na tipki za snimanje i u sredini tražila će se prikazati okvir za fokusiranje.
- 4 Telefon smjestite tako da objekt bude u okviru za fokusiranje.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 6 Otpustite gumb za snimanje.

Kamera

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu.

Dijeli

Dodirnite za razmjenu fotografija koristeći **Bluetooth, e-poštu, Facebook, Gmail, aplikaciju za razmjenjivanje poruka, uslugu Picasa ili Twitter.**

NAPOMENA: Preuzimate li MMS poruke uz roaming, možda će vam se naplatiti dodatna tarifa.

Postavi kao

Dodirnite želite li sliku koristiti kao **ikonu kontakta, zaključani zaslon ili pozadinu.**

Preimenuj

Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.



Dodirnite za brisanje slike.




Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.

Trenutni video zapis će se spremiti.



Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Napredne postavke

U tražilu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija. Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

Veličina slike – dodirnite kako biste postavili veličinu slike koju želite snimiti (u pikselima). Odaberite neku od sljedećih opcija vrijednosti piksela: **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite

jednu od ISO vrijednosti;
Automatski, 400, 200 ili 100.

Nivo bijele boje – odaberite
Automatski, Blještavo, Sunčano,
Fluorescentno ili Oblačno.

Efekti boje – odaberite ton boje
za svoju novu fotografiju.

Nakon izvršenog odabira,
pomoću tipke za povratak
zatvorite izbornik za ton boje.
Spremni ste za fotografiranje.

NAPOMENA: Sliku u boji možete
promijeniti u crno-bijeli ili sepia
format, ali slici snimljenoj u
crno-bijelom ili sepia formatu ne
možete dodati boju.

Mjerač vremena – samookidač
omogućuje postavljanje odgode
snimanja nakon pritiska na
okidač. Odaberite **Isključeno,**
3 sekunde, 5 sekundi ili 10
sekundi. To je idealno ako se i
sami želite naći na fotografiji.

Način okidanja – odaberite
Normalno, Kontinuirano
snimanje, Snimi smješak,
Retuširanje, Umjetnička

fotografija, Panorama, Efekt za
lice ili Animacija.

Kvaliteta slike – odaberite **Super**
fino, Fino ili Normalno. Što je
kvaliteta veća, fotografija će biti
oštrija. Međutim, zbog toga će
porasti veličina datoteke, što
znači da ćete u memoriju moći
pohraniti manje fotografija.

Automatski pregled – ako
uključite opciju Automatski
pregled, automatski će vam se
prikazati slika koju ste upravo
snimili.


Zvuk okidača – odaberite jedan
od četiri zvuka okidača.

Lokacija oznake – aktivirajte
za korištenje lokacijskih usluga
telefona. Snimajte fotografije
gdjegod da se nalazite i
označite ih pomoću lokacije. Ako
prenesete označene fotografije
na blog koji podržava geo-
označavanje, moći ćete ih vidjeti
na karti.

Kamera

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo kada je uključen GPS.

Pon. postavi  – ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

 – dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će vam se kratki vodič.

SAVJET! Kada zatvorite opciju fotoaparata, sve postavke će se vratiti na zadane vrijednosti, osim veličine i kvalitete slike. Potrebno je ponovno postaviti sve postavke koje nisu zadane, kao npr. ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Pregledavanje spremljenih fotografija

1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i dodirnite zaslon za prikaz **Stranica i Izbornika**.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili video zapisa.



- dodirnite za prikaz stranica.



- Dodirnite za razmjenu sadržaja ili brisanje

Dodirnite Više za prikaz dodatnih opcija.

Detaljno - provjera informacija sadržaja.

Postavi kao - postavljanje kao pozadine ili ikone kontakta

Izrezivanje - izrezivanje fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

Zakreni - zakretanje ulijevo ili udesno

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

Svjetlina – definiranje i kontroliranje količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u video zapis. Indikator osvijetljenja pomaknite po traci prema “-” za slabiju osvijetljenost video zapisa ili prema “+” za jaču osvijetljenost video zapisa.

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće. Prije početka snimanja video zapisa možete upotrijebiti funkciju zumiranja. Tijekom snimanja funkcija zumiranja ne može se koristiti.



Način rada kamere – povucite tu ikonu nadolje kako biste se prebacili u način snimanja kamerom.

Započni snimanje

Galerija – omogućava pristup spremljenim fotografijama i video zapisima u načinu rada video kamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.



Postavke – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi **Napredne postavke**.

Veličina video zapisa – dodirnite kako biste postavili veličinu video zapisa koji želite snimiti (u pikselima). Za veličinu video zapisa možete postaviti opcije VGA (640x480), QVGA (320x240) ili QCIF (176x144).

Tip scene – prilagođavanje kamere okruženju. Odaberite **Automatski**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sport**, **Zalazak sunca** ili **Noć**.

Video kamera

Brzo snimanje video zapisa

- 1 Postavljanjem gumba za način rada fotoaparata u donji položaj, ikona će se promijeniti u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 5 Snimi će se prikazati na dnu tražila, zajedno s mjeracem vremena koji prikazuje trajanje video zapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja video zapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis.

Reprodukcija

Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

Dijeli

Dodirnite za razmjenu video zapisa koristeći **Bluetooth, e-poštu, Google Mail™, MMS ili YouTube™.**

NAPOMENA: Prilikom preuzimanja MMS poruka pri roamingu mogu se naplatiti dodatne naknade.

Preimenuj


Dodirnite kako biste uredili naziv odabranog video zapisa.




Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapis. Trenutni video zapis će se spremiti.



Dodirnite za brisanje upravo snimljenog video zapisa i potvrdite brisanje pritiskom na Da. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite za pristup reprodukciji medijskih sadržaja i reprodukciju video zapisa.

Napredne postavke

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavku kamere možete podesiti pomicanjem kotačića. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

Nivo bijele boje – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u video zapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekti boje – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja video zapisa. Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje MMS poruke. Ako odaberete MMS, možete snimiti video zapis od 300k (manje od 1 minute). Samo u ovom načinu rada možete odabrati i QVGA (oko 15 s) i QCIF (oko 35 s).

SAVJET! Prilikom odabira trajanja za MMS, kvaliteta video zapisa postaviti će se na QCIF i moći ćete snimati dulje video zapise.

Kvaliteta video zapisa
– odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Normalno**.

Glas – odaberite **Bez zvuka** za snimanje video zapisa bez zvuka.

Automatski pregled – odaberete li ovu opciju, automatski će se prikazati video zapis koji ste upravo snimili.


Video kamera

Pon. postavi  – ponovno postavljanje svih postavki video kamere.

? – dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će vam se kratki vodič.

SAVJET! Video zapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali video zapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Pregledavanje spremljenih video zapisa

- 1 U tražilicu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite video zapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcijski će započeti automatski.

Vaše fotografije i video zapisi

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja video zapisa

Za prilagođavanje glasnoće zvuka video zapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za glasnoću zvuka na lijevoj bočnoj strani telefona.

Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 Dodirnite **Koristi kao** , a zatim dodirnite **Postavi pozadinu**.

Multimedija

Multimedijske datoteke možete spremiti na memorijsku karticu za jednostavan pristup svim slikama i video zapisima.

Dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

NAPOMENA: U telefon svakako ugradite memorijsku karticu za spremanje fotografija i omogućavanje pristupa svim svojim fotografijama. Telefon bez memorijske kartice neće moći prikazivati fotografije niti video zapise bez Picasa slika iz Picasa albuma.

Model pregleda

Dodirnite opciju Galerija za pregled u obliku mapa.

Dodirnite bilo koju od mapa za prelazak u mrežni pregled. Dodirnite neku od fotografija za prelazak u puni prikaz.

Pregled po vremenu

Galerija za LG-P500 omogućava vremenski prikaz fotografija i video zapisa. U mrežnom pregledu povucite  udesno; prikazat će se datum na koji ste snimili fotografije, počevši od najnovije. Ako odaberete određeni datum, sve fotografije koje ste snimili taj dan bit će grupirane iznad bijele pozadine.

Izbornici opcija za Moje slike

Odaberite fotografiju, a zatim dvaput pritisnite **tipku izbornika** za prikaz dostupnih opcija.

Slanje fotografije

- 1 Za slanje fotografije dodirnite i držite željenu fotografiju.
- 2 Odaberite **Dijeli**. Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™**, **Pisanje poruke**, **SNS** ili **Picasa**.

- 3** Nakon što odaberete **E-pošta**, **Google Mail™** ili **Pisanje poruke**, fotografija će se priložiti poruci i nakon toga ćete moći normalno pisati i poslati poruku.

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti u SNS zajednici.

Slanje video zapisa

- 1** Za slanje video zapisa dodirnite i držite željeni video zapis.
- 2** Odaberite **Dijeli**. Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™**, **Pisanje poruke** ili **YouTube™**.
- 3** Nakon što odaberete **E-pošta**, **Google Mail™** ili **Pisanje poruke**, video zapis će se priložiti poruci i nakon toga ćete moći normalno pisati i poslati poruku.

Korištenje slike

Odaberite slike koje ćete koristiti kao pozadinu ili za identifikaciju pozivatelja.

- 1** Dodirnite fotografiju i zadržite dodir, a zatim odaberite **Postavi kao**.
- 2** Odaberite **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Stvaranje prikaza stranica

U punom prikazu možete stvoriti prikaz stranica kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku od slika.

- 1** Dodirnite fotografiju i zadržite dodir, a zatim odaberite **Stranice**.

Provjera fotografije

Možete pregledavati detaljne informacije fotografije poput **naziva**, **datuma**, **vremena**, **veličine** i **vrste**.

- 1** Dodirnite **Izbornik > Više > Pojediniosti**.

Multimedija

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja.

- 1 Povežite LG-P500 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona > Uključi samo prenosivu memoriju**.
- 3 Dodirnite **Uključi USB memoriju**.
- 4 Možete pregledati sadržaj masovnog spremišta na svom računalu i prenijeti datoteke.



NAPOMENA: Prvo je potrebno ubaciti SD karticu. Bez SD kartice ne možete koristiti masovno spremanje putem USB kabela.



NAPOMENA: Ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku 'Uključi USB memoriju'.

Glazba

LG-P500 posjeduje ugrađeni player glazbe koji vam omogućava reprodukciju omiljenih pjesama. Za pristup playeru glazbe dodirnite Glazba. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.

- 6 Dodirnite  za povratak na prvi dio pjesme. Dvaput dodirnite  za povratak na prethodnu pjesmu.

Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na desnom boku telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reproducirati, Dodati na popis, Koristi kao ton zvuka telefona, Brisati, Pojediniosti i Traži.**

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili

kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Korištenje radiouređaja

Telefon LG-P500 ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate spojiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Na telefonu možete spremati do 48 kanala.

Automatsko traženje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Automatsko skeniranje**.

Multimedija

- 3** U slučaju postojanja prethodno postavljenih kanala, prikazat će se skočna poruka s upitom 'Ponovo postaviti stanice i pokrenuti automatsko skeniranje?'. Ako odaberete U redu, svi prethodno postavljeni kanali će se izbrisati i pokrenut će se automatsko skeniranje.
- 4** Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite Zaustavi. Bit će spremljeni samo oni kanali koji su skenirani prije nego što ste zaustavili skeniranje.

NAPOMENA: Možete ručno odabrati stanicu pomoću prikazanog kotačića.

Ponovno postavljanje kanala

- 1** Pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Ponovo postavi kanal** za ponovno postavljanje trenutnog kanala ili odaberite **Ponovo postavi sve kanale** za ponovno postavljanje svih kanala.

Slušanje radija

- 1** Dodirnite **Slušaj preko** kako biste postavili zvučnik ili slušalicu s kabelom za slušanje radija.

SAVJET! Za bolji radijski prijem razvucite kabel slušalice koji služi kao radijska antena.

UPOZORENJE:

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

Aplikacije Google

- 1 Najprije postavite Google račun. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon prijave, vaš će se imenik, e-pošta i kalendar Google računa automatski sinkronizirati s telefonom LG-P500.

Savjet! Promijenite li nakon prijave svoj Google račun ili se poželite odjaviti, pratite sljedeću putanju: **Izbornik > Postavke > Aplikacije > Organiziraj aplikacije > Google aplikacije > Očisti podatke.**



Google Maps™


Provjerite svoju trenutnu lokaciju i promet i primajte upute do svojeg odredišta. LG-P500 je potrebno povezati Wi-Fi ili 3G/GPRS vezom.

NAPOMENA: Aplikacija Google Maps™ ne pokriva sve gradove i države.


Pritisnite tipku izbornika za korištenje opcija:


Pretraživanje  – unesite mjesto koje tražite.

Upute  – pomoću ove opcije možete pronaći rutu mjesta koje ste unijeli. Za unos podataka dodirnite . Odaberite kontakt, točku na karti ili svoju trenutnu lokaciju.

Razine  – možete promijeniti prikaz s prikaza prometa na satelitski ili terenski prikaz. Odaberite zemljopisnu širinu za prikaz lokacije kontakata iz imenika vašeg Google računa.

Moja lokacija  – prikaz vaše trenutne lokacije na karti.

Pridruži zemljopisnu širinu  – prikažite svoju lokaciju odabranim prijateljima i učinite je dostupnom putem tražilice Google.

Dodatno  – izbrišite kartu, pronađite stavke označene zvijezdom i dr.

Aplikacije Google

NAPOMENA: Tražite li lokaciju koristeći **prikaz ulica**, pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **opciju za prikaz kompasa**.

Market™

Uz Android Market™ možete preuzimati korisne aplikacije i igre. Instalirate li aplikacije i igre pomoću usluge Android Market™, one će se prikazati u izborniku telefona LG P500. Preuzetu aplikaciju možete provjeriti dodirnom na karticu Preuzeto.

Možete provjeriti tuđe komentare u vezi aplikacije ili objaviti vlastite.

- 1 Odaberite jednu od kategorija, **Aplikacije** ili **Igre** za pregled njenog sadržaja. Prikazat će se opcije **Top paid**, **Top free** i **Just in**.
- 2 Odaberite aplikaciju koju želite instalirati.

NAPOMENA: Poželite li završiti igru, poslužite se **tipkom naslovne stranice** ili **tipkom za povratak**. Vratit ćete se na početni zaslon. Možete se poslužiti i **tipkom izbornika** u samoj igri.

Google Mail™

Google Mail™ konfigurira se prilikom početnog postavljanja telefona. Ovisno o postavkama sinkronizacije, Google Mail™ na telefonu se automatski sinkronizira s web računom Google Mail™. Popis razgovora u ulaznom spremniku zadani je prikaz za Google Mail™.

Pritisnite **tipku izbornika**, a zatim dodirnite **Osvježi** za slanje ili primanje novih poruka e-pošte i sinkronizaciju poruka e-pošte s web računom Google Mail™. Pomoću **tipke izbornika** možete sastaviti e-poštu, **dodati račun**, **prijeći na oznake**, **pretraživati i više**.

Google Talk™


Google Talk™ je program za razmjenjivanje poruka tvrtke Google. Omogućava vam komunikaciju s drugim ljudima koji također koriste Google Talk™.

Pritisnite **tipku izbornika** i provjerite raspoložive opcije.


Svi prijatelji  – dodajte sve prijatelje za komunikaciju.

Dodaj prijatelja  – pošaljite poziv za razgovor.

Pretraživanje  – pretražite razgovore koji sadrže unesenu riječ ili rečenice.



Odjava  – odjava iz razgovora. Nakon što na početnom zaslonu dodirnete ikonu razgovora, automatski ćete se prijaviti ako aktivirate opciju **automatske prijave**.

Postavke  – podešavanje indikatora ili obavijesti itd.

Više  – ovdje možete zatvoriti sve razgovore i provjeriti popise pozvanih i blokiranih kontakata.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Sat**.
- 2 Želite li dodati novi alarm, dodirnite .
- 3 Za uključivanje alarma postavite vrijeme i dodirnite . Kada postavite vrijeme, LG-P500 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 4 Postavite opcije Ponoviti, Ton zvona ili Vibracija i dodajte oznaku za naziv alarma. Dodirnite **Gotovo**.
- 5 Pritisnite **tipku izbornika** kako biste dodali alarm ili u postavkama podesite trajanje odgode ili glasnoću alarma.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.

- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, −, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune pritisnite **tipku izbornika**, dodirnite **Napredni panel**, a zatim odaberite **sin**, **cos**, **tan**, **log** itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Kalendar**.
- 2 Da biste mogli koristiti Kalendar morate kreirati Google račun.
- 3 Dodirnite datum za provjeru događaja. Želite li dodati novi događaj, dodirnite i zadržite dodir, a zatim dodirnite **Novi događaj**.
- 4 Dodirnite **Naziv**, a zatim unesite naziv događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.

- 5 Osim toga, dodirnite **Naziv** i unesite mjesto.
- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 7 Želite li ponoviti alarm, postavite **Ponavljanje**, a zatim prema potrebi postavite **Podsjetnike**.
- 8 Dodirnite **Gotovo** kako biste spremili događaj u kalendar. Kvadrat u boji u kalendaru označava sve dane za koje postoje spremljeni događaji. Na početku događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

Promjena izgleda kalendara


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Kalendar**. Pritisnite **tipku izbornika**.
- 2 Odaberite pregled kalendara na određeni dan, tjedan ili mjesec.


ThinkFree Office


ThinkFree Office omogućava pregledavanje dokumenata i pruža ograničene funkcije uređivanja Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata. Ne možete uređivati PDF datoteke.

- 1 Dodirnite datoteku i zadržite dodir kako bi vam postale dostupne opcije otvaranja, učitavanja, preimenovanja, premještanja, kopiranja, brisanja, slanja i svojstava. Dostupne opcije ovise o vrsti datoteke.

Pritisnite tipku izbornika

 **Novo** – dodavanje dokumenta, proračunske tablice, prezentacije ili mape.

 **Osvježi** – osvježavanje podataka.

 **Sortiraj** – sortiranje prema nazivu, datumu ili veličini.

 **Preference** – podešavanje postavki za ThinkFree Office.

 **Ažuriraj** – ažuriranje softvera ThinkFree Office.

Uslužne značajke

 **0** – dodatne informacije o softveru ThinkFree Office.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja.
- 4 Pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Koristi kao** kako biste postavili za **Zvuk zvona telefona**.

NAPOMENA: Dodirnite **Idi na popis** kako biste pristupili svom albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja možete poslati zvučni isječak dodirom na **tipku izbornika** i opciju **Podijeli**.
- 2 Odaberite između opcija **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™** i **Pisanje poruke**. Odaberete li opciju **E-pošta**, **Google Mail™** ili **Pisanje poruke**, poruci koju napišete dodat će se glasovna snimka te poruku možete poslati na uobičajen način.

Web preglednik

Preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje opcija

Pritisnite **tipku izbornika** za prikaz opcija.

-  **Novi prozor** – otvaranje novog prozora.
-  **Oznake** – dodavanje/prikaz oznake, najposjećenijeg mjesta i prethodnih stavki.
-  **Prozor** – prikazivanje svih otvorenih prozora.
-  **Osvježi** – dodirnite za osvježavanje web stranice.
-  **Proslijedi** – prelazak na

sljedeću stranicu na koju ste se spojili. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za povratak, kojom se vraća na prethodnu stranicu.

Više

- **Oznake** – dodavanje trenutne web stranice u obliku oznake.
- **Naći na stranici** – ako upišete slovo ili riječ, na web stranici će se označiti sva odgovarajuća unesena slova.
- **Odaberi tekst** – dodirnite i odaberite linije koje želite kopirati. Jedno vrijeme držite dodirnutim okvir unosa, a zatim ga možete zalijepiti.
- **Podaci o stranici** – prikaz informacija o web stranici.
- **Dijeli stranicu** – dijeljenje web stranice.
- **Preuzeto** – prikaz prethodno preuzetih stavki.

Web preglednik

- **Postavke** – postavljanje postavki preglednika.

Savjet! Za povratak na prethodnu web stranicu, pritisnite **tipku za povratak**.

Dodavanje i pristupanje oznakama

- 1 Pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Oznake**.
- 2 Dodirnite oznaku i unesite naziv oznake i pripadajući URL.
- 3 Za pristup oznaci, jednostavno je dodirnite. Uređaj će se povezati na stranicu vaše zabilješke.

Promjena postavki web preglednika

Pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Više > Postavke**.

Postavke

Bežične komande

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Uz to, možete postavljati mobilne mreže i način rada u zrakoplovu.

Zrakoplovni mod – nakon odabira tog načina rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Zvuk

Podešavanje zvuka, zadanih postavki obavijesti, načina vibracije. Možete upravljati i zvučnim te Haptic povratnim informacijama.

Zaslon

Svjetlina – podešavanje svjetline zaslona.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Animacija – postavljanje za prikaz animacije

Zaslon istekao – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Lokacija i sigurnost

Koristi bežične mreže – Ako potvrdite Koristi bežične mreže, telefon će vaš približan položaj izračunati pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža. Kada uključite tu mogućnosti, od vas se traži suglasnost kojom dopuštate da Google pri isporuci usluga može koristiti vaš položaj.

Koristi GPS satellite – ako označite opciju Omogući GPS satellite, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Postavljanje zaključavanja zaslona – postavljanje uzorka za otključavanje radi osiguravanja telefona. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Umjesto uzorka možete postaviti PIN ili lozinku ili pak odabrati opciju Ništa.

Postavke

Nakon uključivanja telefona ili aktivacije zaslona, od vas će se prije otključavanja zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za otključavanje.



Postavi zaklj. SIM

– zaključavanje SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiva lozinka – odaberite za prikaz lozinki dok ih unosite ili poništite odabir kako biste sakrili lozinke dok ih unosite.

Odaberite administratore uređaja – dodavanje administratora

Koristi sigurne vjerodajnice – omogućavanje pristupa sigurnim certifikatima

Instalacija sa SD kartice – odaberite za instalaciju kodiranih certifikata sa SD kartice.

Postavi lozinku – postavljanje ili promjena lozinke za pohranu vjerodajnica.

Očisti spremište - brisanje čitavog sadržaja pohranjenih vjerodajnica i ponovno postavljanje lozinke

Programi

Možete upravljati aplikacijama i postaviti kratice za brzo pokretanje.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu s Marketa.

Organiziraj aplikacije – upravljanje instaliranim aplikacijama i uklanjanje tih aplikacija.

Pokrenute usluge - provjera trenutno pokrenutih usluga

Razvoj – postavljanje opcija za razvoj aplikacije.

Postavke računa i sinkronizacije

Aktivacija sinkronizacije pozadinskih podataka ili automatske sinkronizacije. Provjerite ili dodajte račune.

Privatnost

Aktivirajte za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije i postavki.

Ako aktivirate automatsko vraćanje, nakon ponovne instalacije vratit će se kopirane postavke.

Osim toga, možete ponovno postaviti tvorničke podatke. Budite pažljivi jer ćete na taj način izbrisati sve svoje podatke.

SD kartica i memorija telefona

Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite **Odspojite SD karticu** radi sigurnog vađenja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD

kartice, **formatirajte je**.

Traži

Dodirnite Google traženje kako biste podesiti postavke Google traženja.

Podesite pretražene stavke kako biste mogli učinkovito pristupiti traženim informacijama. Odaberite pretraživanje **web-a, aplikacija, imenika, poruka, glazbu** ili **Twitter**.

Datum i vrijeme

Postavljanje datuma, vremena, vremenske zone i formata.

Lokacija i tekst

Postavljanje lokacije jezika i regije, opcija unosa teksta i automatskog ispravljanja.

Dostupnost

Postavke za Dostupnost možete koristiti za konfiguraciju dodataka za olakšavanje pristupa koje ste možda instalirali na telefon.

Postavke

Napomena: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

Sinteza govora

Pomoću postavki pretvorbe teksta u govor možete konfigurirati namjenski Android sintisajzer za aplikacije koje ga mogu koristiti.

O telefonu


Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.


Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP).


Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Uključi Wi-Fi

Na početnom zaslonu otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite  za aktivaciju.

U izborniku odaberite Postavke > Postavke bežičnog prijenosa i mreže > Wi-Fi .

Za Wi-Fi povezivanje

Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Prikaže li vam se , za povezivanje ćete morati unijeti lozinku.

SAVJET!

Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

Wi-Fi Internet putem mobitela

LG-P500 možete koristiti kao prijenosni Wi-Fi hotspot ili koristiti podatkovnu vezu telefona LG-P500 putem USB-a

Postavke > Postavke bežičnog prijenosa i mreže > Internet putem mobitela i prijenosnog hotspota > Prijenosni Wi-Fi hotspot

SAVJET!

Ako vam telefon uđe u stanje mirovanja premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza će se automatski onemogućiti.

U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G podacima) vaš telefon mogao automatski spojiti na 3G mrežu i mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

NAPOMENA: LG-P500 podržava WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. zaštitu. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže kodiranje radi

Wi-Fi

zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako kodiranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Lozinku možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona preko Interneta

Za dodatne informacije o korištenju ove funkcije posjetite <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, te ne morate odlaziti u servisni centar.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može izazvati ozbiljan kvar telefona.

DivX Mobile **DIVX**

O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, Inc. Ovaj telefon nosi službeni DivX certifikat kao uređaj koji može reproducirati video zapise u DivX formatu. Na stranici **www.divx.com** možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTEJ: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati DivX video zapise na zahtjev (VOD). Za generiranje registracijskog koda pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Otvorite **vod.divx.com** i pomoću tog koda dovršite registracijski postupak te saznajte više o usluzi DivX VOD.

DivX certifikacija za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do 320 x 240

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maksimalno +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Večeslava Holjevcva 40

10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band mreži sa Bluetoothom
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P500
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG P500
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

**sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Zagreb, 14.09.2010.

Mjesto i datum



LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Večeslava Holjevcva 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388
Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-P500 dostupna je sljedeća dodatna oprema (**stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema**).

Punjač



Podatkovni kabel

Priključite LG-P500 na računalo.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P500.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!

Kako spremiti glazbene/ video datoteke na telefon

Povežite telefon s računalom putem USB kabela.

Dodirnite i povucite statusnu traku na početni zaslon.

Odaberite **USB spojen > Uključi USB memoriju > Otvorite mapu za pregled datoteka**.

Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate postaviti ručno.

Dodatne informacije potražite pod 'Prijenos datoteka pomoću prijenosnih memorija'.

Spremite glazbu ili video datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona.

- Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premješati pomoću čitača kartica.
- U slučaju datoteke video zapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.smi ili .srt

datoteka istog naziva kao datoteka video zapisa), snimate ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije datoteke video zapisa.

- Preuzimate li glazbu ili datoteke video zapisa, obratite pažnju kršite li time autorska prava. Napominjemo kako oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom ekstenzijom može oštetiti telefon.

Kako reproducirati glazbene/video datoteke na telefonu

Reprodukcija glazbenih datoteka

Odaberite @, pronađite željenu datoteku na popisu i odaberite njenu reprodukciju.

Reprodukcija datoteka video zapisa

Odaberite @, pronađite željenu datoteku na popisu i odaberite njenu reprodukciju.

Kako premjestiti imenik sa starog na trenutni telefon

Pomoću programa za računalnu sinkronizaciju izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.

- 1 Preuzmite Mobile Sync za Android s adrese www.lg.com i instalirajte ga na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Odaberite ikonu **Kontakti**. Otvorite **Izbornik > Datoteka > Unos** i odaberite CSV datoteku spremljenu na računalo.
- 3 Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa Mobile Sync za Android, morat ćete mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu. Imenik će se zatim dodati u program Mobile Sync za Android.

- 4 Ako je Mobile Sync za Android prepoznao LG-P500 telefon (priključen USB kabelom), pritisnite "Sync" ili "Sinkroniziraj kontakte" kako biste sinkronizirali imenik spremljen na računalo s telefonom i spremili ga.

Kako slati podatke s telefona Bluetooth vezom

Slanje podataka Bluetooth

vezom: Bluetooth vezom možete slati podatke pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz izbornika Bluetooth, kao što je to slučaj kod većine mobilnih telefona.

- * **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite **Slika > Izbornik**. Pritisnite **Podijeli** i odaberite **Bluetooth** > provjerite je li Bluetooth uključen i odaberite **Traži uređaje** > s popisa odaberite uređaj s kojeg želite slati podatke.

Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!

* **Izvoz imenika:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite odredišnu adresu izvoza. Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Podijeli > Bluetooth >** provjerite je li Bluetooth uključen i odaberite **Traži uređaje >** s popisa odaberite uređaj s kojeg želite slati podatke.

* **Slanje višestruko odabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju "Kontakti". Za odabir više kontakata pritisnite tipku izbornika i dodirnite **Višestruki odabir**. Odaberite kontakte koje želite poslati ili pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Odaberi sve > Podijeli > Bluetooth > Odaberi sve**. Odaberite **Podijeli > Bluetooth >** provjerite je li Bluetooth uključen i odaberite **Traži uređaje >** s popisa odaberite uređaj s kojeg želite slati podatke.

* **Spajanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelj):** Odaberite "Postavke" > "Bežične komande" > "Bluetooth postavke". Zatim označite potvrdni okvir "Vidljiv" i potražite druge uređaje. Pronađite željenu uslugu i spojite se na FTP poslužitelj.

SAVJET: Ova je verzija Bluetooth 2.1 EDR s certifikacijom Bluetooth SIG. Kompatibilna je s drugim Bluetooth SIG certificiranim uređajima.

- Želite li potražiti ovaj telefon s drugih uređaja, otvorite "Postavke" > "Bežične komande" > "Bluetooth postavke".

Zatim označite potvrdni okvir "Vidljiv".

Potvrdni okvir će se isprazniti nakon 120 sekundi.

- Podržani profili su SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (poslužitelj), FTP (poslužitelj), A2DP, AVRCP i DUN.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
SIM pogreška	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Slab signal izvan područja pokrivenosti GSM mrežom. Operater koristi nove usluge	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u jednom od centara davatelja usluga mobilne mreže.
Kodovi se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod. Dva koda koje ste unijeli se ne podudaraju.	Zadani kod je [0000]. Ako ste zaboravili kod, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju. Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuto je ograničenje troškova prepaid korisnika.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 koda.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje nije pritisnuta dovoljno dugo. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Punjač duže ostavite priključenim. Očistite kontakte. Izvadite bateriju i ponovno je umetnite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
		Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Nema napajanja Punjač u kvaru Pogrešan punjač. Baterija je u kvaru.	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga. Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu. Zamijenite bateriju.
Dodirna funkcija ne radi ili ne radi kako treba	Pogreška u kalibraciji dodirne plohe	Kalibrirajte dodirnu plohu putem izbornika za postavljanje telefona.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS i MMS poruka	Nema dovoljno slobodne memorije	Izbrišite neke od poruka iz telefona.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate
SD kartica ne radi	Podržan je samo datotečni sustav FAT 16	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada s vibracijom ili je telefon utišan	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Prekidanje; softverski problem	Izvadite bateriju i ponovno je umetnite. Uključite telefon. Pokušajte izvršiti uslugu za ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR). Ovaj mobilni telefon LG-P500 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je za upotrebu na uhu testirala tvrtka DASY4 iznosi 0.927 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0.699 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravci pokriveni jamstvom mogu uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da je njihova funkcionalnost jednaka funkcionalnosti dijelova koji se zamijenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne puniti mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.

- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi

mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Ръководство на потребителя за LG-P500



Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате телефона си.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, посетете www.lg.com

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има тактилен екран.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ са търговски марки на Google, Inc.



Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон LG-P500 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Изхвърляйте всички електрически и електронни продукти отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотврати потенциалното отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или с магазина, където сте закупили продукта.

Съдържание

Важна забележка	6
-----------------------	---

Запознаване с вашия нов телефон	18
---------------------------------------	----

Поставяне на SIM картата и батерията	20
Зареждане на телефона	21
Поставяне на картата с памет	22
Форматиране на картата с памет	23

Вашият начален екран	25
----------------------------	----

Съвети за тактилния екран	25
Бележка	25
Сензор за близост	25
Заклучване на телефона ви	26
Екран за отключване	27
Начало	27
Добавяне на притурки към началния ви екран	28
Връщане назад към наскоро използвани приложения	29
Екранна клавиатура	31
Въвеждане на текст	32
Абс режим	32
Режим 123	32
Въвеждане на букви с ударение	33
Например	33

Настройка на профил в Google	34
------------------------------------	----

Създаване на профил в Google	34
------------------------------------	----

Влизане във профила ви в Google	34
---------------------------------------	----

Повиквания	37
------------------	----

Извършване на повикване	37
Повикване на контактите	37
Отговаряне и отхвърляне на повикване	37
Регулиране на силата на звука при разговор	38
Извършване на второ повикване	38
Преглед на вашите регистри повиквания	39
Настройки разговор	39

Контакти	40
----------------	----

Търсене на контакт	40
Добавяне на нов контакт	40
Любими контакти	40

Съобщения/имейл	42
-----------------------	----

Съобщения	42
Изпращане на съобщение	42
Кутия свързани	43
Използване на усмивки	43
Смяна на настройките за съобщения	43
Отваряне на имейл и екрана за профили	44
Прочитане на вашите съобщения	45
Отговор на съобщение	46

Съдържание

Отбелязване на съобщения със звезда	46	Гледане на записаните видеоклипове	61
Съставяне и изпращане на имейл съобщение	47	Вашите снимки и видеоклипове	62
Работа с папките на акаунтите	48	Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип	62
Добавяне и редактиране на имейл акаунти	49	Задаване на снимка като фон	62
Социални мрежи	49	Мултимедия	63
Добавяне на акаунта ви към телефон	50	Преглед на модел	63
Преглед и актуализиране на статус	51	Изглед времева линия	63
Премахване на акаунти от телефона	51	Менюта на опцията Мои изображения	64
Камера	52	Изпращане на снимка	64
Запознаване с визъора	52	Изпращане на видеоклип	64
Използване на режим на фокус	53	Използване на изображение	65
Заснемане на бърза снимка	53	Създаване на слайдшоу	65
След като направите снимка	54	Проверяване на вашата снимка	65
Използване на разширени настройки	54	Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет	65
Преглед на записаните снимки	57	Музика	66
Видеокамера	58	Изпълнение на песен	66
Запознаване с визъора	58	Използване на радиото	67
Заснемане на бърз видеоклип	59	Търсене на станции	67
След заснемане на видеоклип	59	Нулиране на канали	68
Използване на разширени настройки	60	Слушане на радио	68
		Google приложения	69
		Google Maps™	69

Market™	70	Поверителност	80
Google Mail™	70	SD карта и съхранение на	
Google Talk™	71	телефона	80
Помощни програми	72	Търсене	81
Настройка на алармата	72	Дата и час	81
Използване на калкулатора	72	Местоположение и текст	81
Добавяне на събитие в		Достъпност	81
календара	72	Речева синтеза.....	81
Смяна на изгледа на		Относно телефона	81
календара	73	Wi-Fi	82
ThinkFree Office.....	73	Актуализация на софтуера	84
Гласов запис.....	74	Актуализиране софтуера на	
Запис на звук или глас	74	телефона	84
Изпращане на гласов запис.....	75	DivX Mobile DivX	84
Уеб	76	Технически данни	86
Браузър.....	76	Акcesoари	87
Използване на опции	76	Преди да използвате мобилния	
Добавяне на показалци и		си телефон, моля, най-напред го	
достъп до показалците.....	77	почетете!.....	88
Смяна на настройките на Уеб		Отстраняване на	
браузъра.....	77	неизправности	92
Настройки.....	78	Указания за безопасна и	
Безжична връзка и мрежи	78	ефективна употреба	96
Звук	78		
Дисплей	78		
Местоположение и защита	78		
Приложения	80		
Настройки на акаунти и			
синхронизация.....	80		

Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 10%, той няма да може да получи ново съобщение. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

Управление на приложение

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.

2 След като се изведат всички приложения,

превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.

3 Докоснете **Деинсталиране** и след това **ОК**, за да деинсталирате желаното от вас приложение.

2. Оптимизиране живота на батерията

Можете да удължите живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

За да удължите живота на своята батерия

- Изключете радио комуникациите, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.

- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Google Mail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Информация за телефона > Състояние**.
- 2** Статусът на батерията (зареждане, разреждане) и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да следите и управлявате кои елементи използват батерията

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Информация за телефона > Използване на батерия**.
- 2** В най-горната част на екрана се извежда времето на използване на батерията. Възможностите са или колко дълго се използва от последното включване към източник на захранване или, ако телефонът е свързан към източник на захранване, колко дълго последно сте използвали даден елемент по време на зареждане. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

Важна забележка

3. Инсталиране на операционна система с отворен код

Ако инсталирате ОС с отворен код на телефона, а не използвате предоставената от производителя, има вероятност от неизправност на телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ако инсталирате и използвате операционна система, различна от предоставената от производителя, телефонът ви няма да бъде обхванат от гаранцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

за да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market™. Ако някои приложения не са инсталирани правилно в телефона, той може да не работи правилно поради възникване на сериозна грешка. Затова е необходимо да деинсталирате тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

4. Използване на шаблон за отключване на екрана

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

предпазни мерки, които да се вземат при използване на шаблон за отключване: много важно е да запомните шаблона за отключване, който настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте използвали всичките 5 възможности, можете да направите нов опит след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните настройката за отключване, PIN кода или паролата си:

Ако сте се регистрирали с Google акаунт в телефона си и използвате неправилен темплейт на шаблона 5 пъти, натиснете "Забравен темплейт".

След това трябва да влезете в своя профил в Google и оттам да отключите телефона си.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.

- 1** Изключете телефона.
- 2** Натиснете и задръжте в продължение на повече от 5 секунди: бутон на захранването + клавиш за начален екран + клавиш за намаляване силата на звука.
- 3** Когато включите захранването, освободете тези клавиши.

Важна забележка

5. Използване на безопасен режим и пълно нулиране

Използване на безопасен режим

* За да възстановите телефона след състояние на неизправност

1 Изключете телефона и включете отново. Докато телефонът ви се включва обратно, натиснете и задръжте клавиша за начален екран, докато на екрана се показва логото на Android. Телефонът ще зареди всичко и ще отвори главния екран, при което в долния ляв край ще се появи съобщение "безопасен режим".

2 Изберете **Настройки** > **Приложения** > **Управление на приложения** и изберете приложението, след което изберете иконата **Деинсталиране**.

3 След деинсталиране на приложението, изключете и включете отново своя телефон.

* Използване на функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)

Ако не успеете да възстановите първоначалното състояние, използвайте функцията **Пълно нулиране**, за да инициализирате телефона си. Ако потребителят включи телефона чрез натискане и задръжане едновременно на клавишите **Захранване** + **Начален екран** + **Намаляване силата на звука** (за пет секунди), телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.

Имайте предвид, че след като изпълните **Hard Reset (Пълно нулиране)**, всичките данни и приложения в телефона ще бъдат изтрити и няма да могат да се възстановят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако изпълните пълно нулиране, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите **възстановяване на фабричните настройки**.

6. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "hotspot." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или изпълняват други функции за защита, затова за да се свържете с тях, е необходимо да конфигурирате телефона по съответен начин.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

За да включите Wi-Fi и да се свържете към Wi-Fi мрежа

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Безжични устройства и мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 2** Докоснете **Wi-Fi**, за да активирате функцията, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.
 - Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 3** За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете

Важна забележка

парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор.)

- 4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

7. Използване на microSD карта

Снимки, музика и видео клипове могат да се записват единствено върху външна памет.

Преди да използвате вградената камера, най-напред е необходимо да поставите microSD карта в своя телефон.

Ако не поставите карта с памет, няма да можете да запишете направените снимки и клипове.

ЗАБЕЛЕЖКА: приложенията могат да се записват само в паметта на телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да извадите по безопасен начин картата с памет, изберете **Начален екран > Настройки на приложения > Съхранение в SD карта и в телефона > Демонтиране на SD карта.**

8. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите друго приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко

отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложението, което използвате

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.
- 2 Превъртете до желаното приложение и докоснете **Принудително спиране**, за да спрете използването му.

СЪВЕТ Връщане назад в наскоро използвани приложения

- Натиснете и задръжте клавиша на началния екран, след което на дисплея ще се появят приложенията, които наскоро сте използвали.

9. Копиране на LG PC Suite от SD карта

LG PC Suite IV е програма, която ви помага да свържете мобилния си телефон с компютър чрез USB комуникационен кабел за данни, така че да можете да използвате телефона си заедно с компютъра.

Основни функции на LG PC Suite IV

- Създавате, редактирате и изтривате данни от телефона по удобен начин

Важна забележка

- Синхронизирате данни от компютър и телефон (Контакти, Календар/Съобщение (SMS), Показалец, Регистър разговори)
- Прехвърляте удобно мултимедийни файлове (снимки, видео, музика) само с едно изтегляне и пускане от компютър в телефон и обратно.
- Прехвърляте съобщенията от телефон в компютър
- Използвате телефона си като модем
- S/W актуализация без загуба на данни

Инсталиране на LG PC Suite от вашата microSD карта с памет

- 1 Инсталирайте своята microSD карта с памет в телефона. (Тя може вече да е поставена в телефона ви.)
- 2 Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Само устройство за съхранение**

е активиран в телефона. (От менюто с приложения изберете **Настройки > Съхранение в SD карта и телефона**, след което изберете полето за отметка **Само устройство за съхранение.**)

- 3 Свържете телефона си с компютъра чрез USB кабел за данни.
- 4 • В лентата за състоянието, плъзнете иконата на USB.
• Изберете USB е свързано и монтирано.
• Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- 4 • Копирайте папката 'LGPCSuiteIV' в устройството за съхранение на компютъра.
• Изберете USB е свързано и монтирано.

- Изпълнете файла 'LGInstaller.exe' от компютъра си и следвайте инструкциите.

* След като инсталацията на LG PC Suite IV завърши, деактивирайте режима **Само устройство за съхранение**, за да стартирате LG PC Suite IV.

ЗАБЕЛЕЖКА: моля, не отстранявайте и не изтривайте други програмни файлове, инсталирани в картата ви с памет, тъй като това може да повреди предварително инсталираното в телефона ви приложение.

10. Свързване на телефона ви с компютър чрез USB

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате телефона си с компютър чрез USB кабел, е необходимо да инсталирате програмата LG PC suite на компютъра. Можете да изтеглите тази програма от уеб сайта на LG (www.lg.com).

Отидете на <http://www.lg.com> и изберете своята област, държава и език. За допълнителна информация посетете уеб сайта на LG. Програмата PC suite е предоставена на заредената SD карта. можете просто да я копирате в компютъра си.

LG-P500 не поддържа:

- Връзка с компютър чрез Bluetooth
- LG Air Sync (уеб синхронизация, R-Click)
- OSP (екранни инструкции в телефона)
- Задачи в календара
- Бележки
- Java приложения

След като инсталирате PC Suite IV, ще откриете ръководството на потребителя за PC Suite IV в помощното меню.

- 1 Използвайте USB кабела на телефона, за да го включите в USB порта на компютъра.

Важна забележка

Получавате уведомление, че USB е свързан.

2 Отворете полето за уведомяване и натиснете свързания USB.

3 Докоснете **Поставяне**, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите файлове между microSD картата на телефона ви и компютъра.

След като телефонът се свърже с USB устройство за съхранение на данни, получавате уведомление. microSD картата на телефона ви се монтира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

11. Когато използвате връзка за данни, дръжте екрана отключен.

Ако не натискате дисплея за известно време по време на използване на връзка за данни,

той ще стане тъмен. За да активирате отново LCD екрана, просто го натиснете.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато деинсталирате PC Suite IV, USB и Bluetooth драйверите не се изтриват автоматично. Затова трябва да ги деинсталирате ръчно.

Съвет! За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете "Искл. USB памет".

През това време не можете да получите достъп до microSD картата от своя телефон, така че не можете да използвате приложения, които зависят от microSD картата, например фотоапарат, галерия и музика.

За да изключите телефона от компютъра, внимателно следвайте инструкциите в компютъра за правилно изключване на USB устройства с оглед на това да избегнете

загубата на информация от картата.

- 1 Безопасно изключете USB устройството от компютъра.
- 2 Отворете полето за уведомление и докоснете **Изключване на USB устройство за съхранение.**
- 3 Докоснете **Изключване** в отворения се диалогов прозорец.

12. Задръжете телефона изправен

Моля, задръжете мобилния си телефон изправен, както държите стандартен телефон.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Това може да засегне качеството на разговора.

13. Когато екранът замръзне

Ако телефонът не отговаря на въведените от потребителя данни или екранът замръзне:

Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

14. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Непременно изключвайте телефона и компютъра чрез кабела за данни, тъй като е възможно в компютъра да останат грешки.

Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша на захранването за 3 секунди. За да изключите телефона, натиснете клавиша на захранването за 3 секунди и докоснете бутона за изключване на захранването.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет върху телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговите тактилни функции. Не покривайте предпазния филм на LCD сензора за близост. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Съвет! За да проверите какви опции се предлагат, натиснете клавиша Меню всеки път, когато изберете дадено приложение.


Съвет! LG-P500 не поддържа функцията за видео повикване.

Съвет! Ако LG-P500 покаже грешки, докато го използвате или не можете 18 да го включите, извадете батерията и я поставете обратно след 5 секунди.

Конектор за стерео
слушалки

Клавиши за сила на звука

- От началния екран:
управлявате силата на
звънеца.
- По време на разговор:
управлявате силата на звука
на слушалката.
- При възпроизвеждане на
запис: управлява силата на
звук без прекъсване.

Клавиш за
захранване/
заклучване 

Конектор за зарядно
устройство, конектор за
микро USB кабел

Микрофон

Обектив на
камерата

Заден капак

слот за
microSD
карта с памет

Батерия

Слот за SIM
карта

Запознаване с вашия нов телефон


Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата си ръка натиснете силно с палеца си задния капак. И повдигнете нагоре капака на батерията с показалеца си.



- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.




- 3** Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.



- 4** Поставете задния капак обратно на мястото му.



Зареждане на телефона

Плъзнете обратно капачето на конектора на зарядното устройство от страни на LG-P500. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият LG-P500 трябва да се зарежда, докато видите .

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.



ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

Запознаване с вашия нов телефон

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P500 разполага с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите тази област, защото това ще попречи на работата на телефона.

Поставяне на картата с памет

За да съхранявате мултимедийни файлове, например заснети снимки с помощта на вграден фотоапарат, трябва да поставите в телефона карта с памет.

За да поставите карта с памет:

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P500 поддържа карти с памет до 32 GB.


- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона. Премахнете задния капак.



- 2 Отворете защитното капаче на слота и поставете картата с памет в него. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.




- 3** Затворете пластмасовото предпазно капаче.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.



Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я

Запознаване с вашия нов телефон

форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата, всички файлове, записани в нея, се изтриват.

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 3 Превъртете и докоснете **Съхранение в SD карта и телефона**.
- 4 Извадете SD картата.
- 5 Докоснете **Форматиране на SD карта**, след което потвърдете своя избор.
- 6 Ако сте указали модел на заключване, въведете го и изберете **Изтриване на всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

БЕЛЕЖКА: Ако има съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтрити.

Съвет!

Ако картата ви с памет вече е настроена на опция "Изваждане", можете да я форматирате, като следвате долните стъпки. Докоснете **Приложения > Настройки > Съхранение в SD карта и телефона > Форматиране на SD карта**.

Вашият начален екран

Съвети за тактилния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете - за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

Натиснете и задръжте - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтеглете - за да превъртите през списък или да се придвижите бавно, изтеглете през повърхността на сензорния екран.

Изберете - за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

Бележка

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, този сензор автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се пести зарядът на батерията и се избягва неволно активиране на тактилния екран по време на повиквания. Не е необходимо да отключвате телефона, за да търсите в телефонния указател по време на повикване.

Вашият начален екран

Заклучване на телефона ви

Когато не използвате LG-P500, натиснете клавиша на захранването, за да заключите телефона. Така ще предотвратите случайни натискания и спестява от енергията на батерията.

Освен това, ако не използвате телефона си известно време, началният екран или друг екран, на който се намирате в момента, се заменя от екрана за заключване, за да се пести от енергията на батерията.

- Ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. Препоръчително е преди да влезнете в заключен режим, да затворите всички програми с цел да избегнете начисляване на ненужни такси.. (например за телефонно повикване, достъп до интернет и данни)

Задаване на модел за отключване: можете да изпишете своя собствена настройка за отключване, като свържете четири или повече точки.


Ако укажете настройка, екранът на телефона се заключва. За да отключите телефона, изпишете указаната от вас настройка на екрана.

Внимание: когато указвате настройка за отключване, може да се наложи най-напред да създадете профил в Gmail.




Внимание: ако в един ред съществуват повече от 5 грешки при изписване на модела, няма да можете да отключите телефона. В този случай вашата лична информация и изтеглени данни ще бъдат изтрити.


Екран за отключване

Винаги, когато не използвате LG-P500, той заключва екрана. Прокарайте пръста си отляво надясно, за да отключите екрана.



Безшумен режим

От полето за известията докоснете  да е . Или, ако не искате да използвате шаблон за отключване, просто изтеглете  вдясно.



За да активирате телефона, натиснете клавиша **Меню**, **Начален екран**, **Назад** или **Захранване**. Ще се появи закл.

екран. Натиснете иконата за заключване и изтеглете пръста си вдясно, за да отключите началния екран. Отваря се последно използвания от вас екран.

Начало

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да ги прегледате. По този начин можете и да персонализирате всеки панел с притурки, преки пътища до любимите ви приложения, папки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои екранни изображения може да се различават в зависимост от мястото, където сте закупили телефона.

На началния екран на вашия телефон LG ще видите клавишите за бърз достъп най-долу на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често

Вашият начален екран

използваните от вас функции.



Докоснете иконата на **телефона**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.



Докоснете, за да отворите списъка с контакти



Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения.



Докоснете иконата **Съобщение** за достъп до менюто за съобщения. Оттук можете да създадете ново съобщение.



Докоснете, за да отворите сайта Google.


Добавяне на притурки към началния ви екран

Можете да персонализирате началния си екран, като поставите там преки пътища, притурки или папки. За повече

удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

- 1 От началния докоснете клавиша **Меню** и изберете **Добави**. Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 От менюто **Добави към началния екран** докоснете типа елемент, който искате да добавите.
- 3 Например, изберете **Папки** от списъка и го натиснете.
- 4 Ще видите иконата за нова папка на началния екран. Изтеглете го до желаното място в съответния панел и махнете пръста си от екрана.

Съвет! За да добавите икона на приложение на началния екран, докоснете и задръжте приложението, което искате да добавите на началния екран.

Съвет! За да изтриете икона на приложение от началния екран, щракнете и задръжте иконата за пряк път, която искате да изтриете, и я изтеглете до .



Съвет! Не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете единствено да изтриете иконите им от екрана.)

Връщане назад към наскоро използвани приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**. Екранът ще покаже изскачащ прозорец с икони на приложения, които наскоро сте използвали.
- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или докоснете клавиша **Назад**, за да се върнете на текущото приложение.

Поле за уведомление

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.



Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си. Или от началния екран натиснете клавиша **Меню** и изберете **Уведомления**. Тук можете да проверите и управлявате състоянието на Wi-Fi, Bluetooth, GPS, както и други уведомявания.

Вашият начален екран

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.












По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.



[Лента на състоянието]

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал.
	Wi-Fi връзката е включена и активна
	Слушалка с кабел

Икона	Описание
	Пренасочване на повикване
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Заглушаване на повикване
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth вкл.
	Bluetooth е свързан.
	Системно предупреждение
	Аларма
	Нова гласова поща
	Самолетен режим
	Без звук
	Вибрация


Икона	Описание
	Не е поставена SD карта
	Батерията е напълно заредена
	Зареждане на батерията.
	Входящи данни
	Изходящи данни
	Входящи и изходящи данни
	USB към КОМПЮТЪР
	Изтегляне
	Качване
	Получаване на GPS сигнал
	GPS е включен
	Служебно съобщение


Икона	Описание
	Настройка на съобщение


Екранна клавиатура

Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Qwerty клавиатура (клавиатура на телефона)

 **Shift клавиш** - докоснете го веднъж, за да изпишете следващата въведена буква като главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.


 **XT9 клавиш** - включвате или изключвате режим XT9.


 **Клавиш за настройка**



Вашият начален екран

 **Цифрови и символни клавиши** - докоснете, за да смените режима на въвеждане на числа и символи. главни букви.

 **Клавиш Enter**


 **Клавиш** Клавиатурата се скрива от екрана.

 **Клавиш за изтриване**


  **Преминаване напред или назад между буквите.**

Въвеждане на текст

Клавиши

 Докоснете, за да смените режима между цифрова, символна и текстова клавиатура. Използвайте  , за да смените режима от малки на главни букви и обратно. Цветният кръг върху бутона указва дали режимът главни букви е заключен (зелено) или е включен само за текущата буква (оранжев).

За да въведете интервал, докоснете  .

Съвет! За да превключите между Qwerty клавиатура и клавиатурата на телефона, докоснете  и изберете Подредби на клавиатурата.

Абс режим

Този режим позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.

Режим 123

Този режим ви позволява да въвеждате числа в съобщение (например телефонни номера). Докоснете клавишите, които съответстват на необходимите цифри, преди ръчно да превключите на съответния режим за въвеждане на текст.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

След като знакът на съответната буква изчезне, натиснете същия клавиш продължително, докато видите специалния знак, който ви е необходим.

Например


За да въведете знака, натиснете и задръжте клавиша "á".

След като буквата "á..." изчезне, оставете пръста си да натиска екрана и го плъзнете вляво или вдясно, за да изберете желанния знак.

Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**,  за да отворите менюто с приложения.
- 2 Докоснете **Gmail** и след това **Следващ > Създай**, за да стартирате съветника за настройка на Google Mail™.
- 3 Натиснете текстово поле, за да се отвори сензорната клавиатура, и въведете името и потребителското си име за своя профил в Google. Когато въведете текст, можете да се

придвижите до следващото текстово поле, като докоснете **Следващ** от клавиатурата.

- 4 След като завършите въвеждането на името и потребителското си име, докоснете **Следващ**. Вашият телефон комуникира със сървърите на Google и проверява наличността на потребителското име.
- 5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане във профила ви в Google

- 1 Въведете своя имейл адрес и парола, след

което натиснете **Влизане**.
Изчакайте, докато влезете.

- 2 След като влезете, можете да използвате Google Mail™ и да се възползвате от услугите на Google от своя телефон.
- 3 След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, можете да използвате Google Mail™, Google Календар, Android Market™ и Google Map™; Изтеглете приложения от Android Market™; архивирайте своите настройки в сървърите на Google; и се възползвайте от други услуги на Google от своя телефон.

ВАЖНО

- Някои приложения, например календара, работят само с

първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изисква такъв профил, например Gmail или Android Market™.

- Ако желаете да използвате функцията за архивиране с цел да възстановите настройките на телефона си




Настройка на профил в Google


от друг телефон, който работи под операционна система Android версия 2.0 или по-висока, трябва да влезете в профила си в Google сега, по време на настройката. Ако изчакате с това след като настройката завърши, вашите настройки няма да бъдат възстановени.

- Ако разполагате с корпоративен профил, направен от компанията ви или друга организация, вашият ИТ отдел може да разполага със специални инструкции за това как да влезете в този профил.


Повиквания

Извършване на повикване

- 1 Докоснете  за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете иконата **Изтриване** .
- 3 Докоснете иконата **Повикване**,  за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите разговор, докоснете **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте надолу .

Повикване на контактите


- 1 Докоснете  за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като


докоснете **Търсене**.

- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.



Отговаряне и отхвърляне на повикване

При заключен екран

Когато телефонът звъни, изтеглете иконата **Отговор**  веднаж.

Изтеглете иконата **Отказ**  вляво, за да откажете входящо повикване. Изтеглете лентата с извинения при отказ от най-долната част на екрана, ако искате да изпратите такова. Ако повикването е непознато, лентата с извинения при отказ няма да бъде активна.

При отключен екран

Когато телефонът звъни, докоснете иконата **Отговор** . Докоснете иконата **Отказ**  за да отхвърлите входящо повикване.


Повиквания




Докоснете лентата с извинения при отказ от най-долната част на екрана, ако искате да изпратите такова. Ако повикването е непознато, лентата с извинения при отказ няма да бъде активна.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.


Извършване на второ повикване

- 1 По време на първоначално проведения разговор докоснете . След това изберете номера, който искате да наберете.
- 2 Наберете номера или го потърсете в списъка с контакти.

- 3 Докоснете иконата **Повикване** , за да инициирате повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 Докоснете  за превключване между повикванията. Или докоснете , за да осъществите конферентен разговор.
- 6 За да прекратите активните разговори, докоснете **Завършване на повикване**. Ако няма нито един активен разговор, ще бъде прекратен **Задържания разговор**. За да прекратите всички разговори едновременно, натиснете клавиша **Меню** и изберете **Прекратяване на всички разговори**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

От началния екран докоснете  и изберете раздела регистри повиквания.

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Изтриване на регистър разговори**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки разговор

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Настройки на повиквания**.


Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.


Търсене на контакт



Има два начина за търсене на контакт:

На начален екран

- 1 От началния екран докоснете  за да отворите контактите.
- 2 Натиснете **Търсене** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт


- 1 От началния екран докоснете  и въведете номера на новия контакт, след което натиснете клавиша **Меню**, докоснете **Добавяне към контакт** и след това **Създаване на нов контакт**.

- 2 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете  Изберете от **Заснемане на снимка** или **Избор от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Готово**.


Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.

За да добавите даден контакт към списъка си с любими:

- 1 От началния екран докоснете  за да отворите контактите.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Натиснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става златна.

За да изтриете контакт от списъка с любими:


- 1 От началния екран докоснете  за да отворите контактите.
- 2 Натиснете раздела **Предпочитания** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете златната звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Съобщения/имейл

Съобщения

Вашият LG-P500 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

1 Докоснете иконата  от началния екран и след това **Ново съобщение**, за да отворите празно съобщение.

2 Въведете името на контакта или номера, който ще набирате, в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще ви бъде начислявана такса за всеки човек, до когото изпратите текстовото съобщение.

3 За да започнете да въвеждате съобщението си, докоснете типа на съставяне измежду опциите по-долу.

4 Натиснете клавиша **Меню**, за да отворите менюто с опции. Изберете от **Повикване, Добавяне на тема, Прикачи, Изпращане, Въмъкване на емотикони, Изхвърляне, Шаблони, Всички нишки и Добавяне към контакти**.

5 Докоснете **Изпращане**, за да изпратите своето съобщение.

6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името ви. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

160-знаковото ограничение може да варира в зависимост от държавата въз основа на начина на кодиране на SMS съобщението и езика.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато получите SMS съобщение по време на разговор, ще бъдете уведомени за това със звуково известяване.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да

можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на емотиконите.

Когато съставяте ново съобщение, натиснете клавиша **Меню**, след което изберете **Вмъкване на емотикон**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P500 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

Съобщения/имейл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

в този режим устройството с MMS клиент насочва потребителя в начина на създаване и изпращане на съобщения със съдържание, което принадлежи на основния домейн с MM съдържание. Тези указания се извеждат чрез диалогови прозорци.

Отваряне на имейл и екрана за профили

Можете да използвате приложението **Имейл**, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

За да отворите имейл приложение:

- От началния екран докоснете **Имейл**.

При първото отваряне на **Имейл** приложението, ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт. След първоначалната настройка, имейл програмата ще изведе входящата ви кутия (ако разполагате само с един акаунт) или екрана с акаунти (ако разполагате с повече от един акаунт).

Екран с акаунти

Екранът с акаунтите извежда списък на вашата обединена входяща кутия и поотделно за всеки имейл акаунт.

- 1 Отваряне на имейл приложение. Ако не се намирате в екрана с акаунтите, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Акаунти**.
- 2 Изберете доставчика на имейл услугата.



- Докоснете, за да отворите обединената си входяща кутия със съобщенията, изпратени до всичките ви акаунти.



- Докоснете, за да отворите списъка със съобщения, отбелязани със звезда.



- Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта. Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

За да отворите обединената си входяща кутия:

Ако сте конфигурирали имейла си така, че да изпраща и получава имейл съобщения за повече от един акаунт, в обединената входяща кутия можете да прегледате всички съобщения, изпратени до всичките ви акаунти.

1 Докоснете **Имейл**.

2 Докоснете **Обединена входяща кутия** (на екрана с акаунтите). Съобщенията в обединената входяща кутия са маркирани с определен цвят в лявата си страна в зависимост от акаунта, като се използват същите цветове, които се използват за акаунтите ви в екрана с акаунти.

В телефона ви се изтеглят само последно получените имейл съобщения в акаунта ви. За да изтеглите още (по-стари) имейл съобщения, докоснете **Зареждане на още съобщения** най-долу в списъка с имейл съобщения.

Прочитане на вашите съобщения

Докоснете съобщението, което искате да прочетете. Съобщението се отваря на екрана, на който се намира

Съобщения/имейл

информация за това кой го е изпратил, датата на изпращане и друга информация.

Можете да докоснете този индикатор на състоянието, за да отворите опцията "Бърз контакт".

Отговор на съобщение

Можете да му отговорите, да го пренасочите или дори да го изтриете.

За да маркирате дадено съобщение като неп прочетено

Можете да укажете дадено съобщение да изглежда така, сякаш не е било прочетено – например, за да си напомните да го прочетете отново по-късно.

- Докато четете съобщение, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Маркиране като неп прочетено**.

За да изтриете съобщение

- Докато четете съобщение, докоснете бутона

Изтриване.

ИЛИ


- Докато четете съобщение, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Изтриване**.

При много типове акаунти изтритите съобщения се преместват в кошчето, така че да можете да ги възстановите в случай, че са изтрити по погрешка.


Отбелязване на съобщения със звезда

Можете да добавите звезди към важните за вас съобщения, за да ги следите по-лесно.

За да поставите звезда на съобщение

- Докато четете съобщение, докоснете звездата  в горния му колонтитул.

ИЛИ

- От списъка със съобщения в дадена папка докоснете звездата на дадено съобщение. Звездата става златна .

За да премахнете звезда от съобщение

- Докоснете звездата отново.

За да прегледате съобщенията си със звезди

- Докоснете **С** поставена звезда.

Отваря се папка с всичките ви съобщения с поставена звезда.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Докато сте в приложението **Имейл**, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Съставяне**.
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението.

Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите със запетая.

- 3 Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Добавяне на Сс/Всс** (копие до/копие до таен получател), за да можете да използвате функциите **Сс** или **Всс** за други контакти/имейл адреси.


- 4 Въведете текста на съобщението.

- 5 Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Прикачи**, за да изпратите снимка към съобщението.

- 6 Докоснете бутона **Изпращане**.

Ако не сте готови да изпратите съобщението, докоснете бутона за запис като чернова и съобщението ще се запише в папката с чернови. За да

Съобщения/имейл

възстановите съобщение и да продължите да го съставяте, докоснете съобщение чернова в папката с чернови. Вашето съобщение ще се запише като чернова и ако докоснете клавиша **Назад**  преди да го изпратите. Докоснете бутона **Отхвърляне**, за да изтриете съобщението, включително всички негови записани чернови. Ако не сте свързани с нито една мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

Моля, имайте предвид, че съобщенията, изпратени чрез Exchange акаунт, няма да бъдат позиционирани в телефона; те се позиционират на самия Exchange сървър. Затова ако искате да прегледате своите изпратени съобщения в папката с изпратени (или с маркировка изпратени), често пъти ще ви се налага да отваряте папката с изпратени/маркировка и да изберете бутона "Опресняване" от менюто с опции.

Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с кутия входящи, кутия изходящи, папка изпратени и папка с чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Добавяне и редактиране на имейл акаунти

За да добавите имейл акаунт

- 1 Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Добавяне на акаунт**.
- 2 Докоснете бутона **Следващ**. Или, ако трябва да въведете настройки на имейл акаунта.
- 3 Въведете име за този акаунт, потвърдете как искате името ви да се изписва в изходящата поща и докоснете бутона **Готово**.

За да промените настройките на акаунта

- 1 Отворете екрана с акаунтите
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, чийто настройки искате да промените. В менюто, което ще се отвори, докоснете **Настройки** на акаунт.

За да изтриете имейл акаунт

- 1 Отворете екрана с акаунтите.
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, който искате да изтриете.
- 3 Докоснете **Изтриване на акаунт** в менюто, което ще се отвори.
- 4 Докоснете бутона **ОК** в диалоговия прозорец, за да потвърдите, че искате да изтриете акаунта.

Социални мрежи

Със своя телефон можете да се наслаждавате на сърфиране в социални мрежи и управление на личния си блог в различни онлайн общества. Можете да актуализирате текущия статус на качените си снимки и да преглеждате актуализациите в статуса на приятелите си в реално време.

В своя телефон можете да добавите акаунти от Facebook,

Съобщения/имейл

Twitter или Bebo. Ако не разполагате с акаунт, можете да посетите съответните сайтове на мрежите и да си създадете такъв.

БЕЛЕЖКА: Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор..

Добавяне на акаунта ви към телефон

- 1 От началния екран изберете SNS приложението, което искате да използвате.
- 2 Ако все още нямате акаунт, докоснете бутона "Регистрирай се сега" и въведете данните си.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола, с които сте се регистрирали в своята общност, след което докоснете бутона **Влизане**.

- 4 Изчакайте, докато информацията ви бъде сравнена с тази от вашата общност.
- 5 Проверете дали вашата общност е **АКТИВИРАНА**. Ако изберете своята общност, можете да видите текущия статус на социалната общност.

СЪВЕТ! Ако добавите притурка за социална мрежа на началния си екран, в нея ще се показва статуса ви, когато телефонът получава актуализации от мрежата. Освен това можете и да влезете директно в социалната общност, като изберете съответната притурка.

Преглед и актуализиране на статус

- 1 Изберете общност, в която искате да влезете.
- 2 Ще видите текущия статус на тази социална общност.
- 3 Можете да актуализирате статуса си, като добавите коментари или качите снимки.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази опция зависи от мрежовите услуги.

Съвет! Можете да използвате информацията за приятели само в SNS режим или да синхронизирате всички данни с Контакти.

Премахване на акаунти от телефона

Изберете **Настройки > Настройки на акаунти и синхронизация > Изберете акаунтите, които искате да изтриете > Докоснете Изтриване на акаунт.**

Камера

Запознаване с визъора

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към "-" за най-ниска стойност, замъглено изображение или към "+" за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Мащабиране – увеличавате или намалявате мащаба. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.



Видео режим – плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.

Заснемане на снимка

Галерия – тази опция дава възможност да влезете в записаните ви снимки и видеоклипове от режима на работа с видео камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

Настройки – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. Използване на разширени настройки.

Фокус – докоснете тази икона, за да изберете менюто с опции. Вижте Използване на режим на фокус.

Режим сцена – изберате опция от Автоматично, Портретен изглед, Пейзажен изглед, Спорт, Нощ, и Залез.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да направите снимка, трябва най-напред да поставите карта с памет. Без да сте поставили карта с памет, няма да можете да правите снимки или да запишете току-що направената снимка.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

Използване на режим на фокус

Можете да изберете режима на фокуса чрез следните опции;

Автоматичен фокус

– настройва камерата за автоматично фокусиране.

Макро – Масро режимът позволява да правите много близки до обекта снимки. Ако опитвате да направите снимка отблизо, но фокусът остава червен, опитайте да включите масро режима.

Проследяване на лице

– ако зададете опцията проследяване на лице и направите снимка, камерата открива и се фокусира върху човешките лица автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА: мащабирането не се поддържа в режим на проследяване на лице.

Ръчно – настройвате фотоапарата да се фокусира ръчно.

Заснемане на бърза снимка

- 1** Изберете приложението Фотоапарат.
- 2** Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3** Докоснете и задръжте леко бутона за заснемане, при което полето за фокусиране ще се появи в центъра на екрана на визьора.
- 4** Позиционирайте телефона, така че да можете да виждате обекта на снимката в прозореца за фокусиране.
- 5** Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.

Камера

6 При изключен бутон за заснемане.

След като направите снимка


Направената снимка ще се появи на екрана.


Споделяне Докоснете, за да споделите снимката си чрез **Bluetooth**, **Имейл**, **Facebook**, **Gmail**, **Съобщения**, **Picasa** или **Twitter**.


ЗАБЕЛЕЖКА: може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

Задаване като Докоснете, за да използвате изображението като **Икона за контакт**, **Заклучване на екрана** или **Тапет**.


Преименуване Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

 Докоснете, за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.

Използване на разширени настройки

На визъора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

Размер на снимка – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност на пиксела от цифровите опции: **3M** (2048x1536), **2M** (1600x1200),

1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата.

Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.

Изберете една от стойностите на ISO измежду **Автоматично, 400, 200 и 100.**

Баланс на бялото – изберете от **Автоматично, При стандартно осветление, Слънчево, При флуоресцентно осветление и Облачно.**

Цветен ефект – избирате нюанс на цвета за новата си снимка.

След като направите избора си, използвайте клавиша **Назад**, за да затворите менюто за нюанси на цветовете. Тогава вече сте готови да направите

снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да промените цветна снимка на чернобяла или с нюанс сепиа, но не можете да промените чернобяла снимка или такава с нюанс сепиа на цветна.

Таймер – таймерът за самоснимачка позволява да настроите интервал на изчакване след натискане на затвора. Изберете от **Изкл., 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди.** Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Режим на заснемане – изберете опция от **Нормално, Продължителна снимка, Заснемане на усмивка, Заличаване на несъвършенства по лицето, Арт снимка, Панорама, Ефекти по лицето и Анимация.**

Качество на изображението – изберете измежду **супер фино, фино и нормално.** Колкото

Камера


по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки във вашата памет.


Автоматичен преглед – ако укажете опцията Автоматичен преглед да е включена, тя ще ви покаже автоматично току-що направената снимка.

Звук на затвора – изберате един от четири възможни звук на затвора.

Местоположение на етикет – активирайте тази опция, за да използвате услугите, които телефона позволява в зависимост от местоположението ви. Направете снимки, където и да сте, и поставете тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

БЕЛЕЖКА: Тази функция е налична, само когато е активен GPS.


Нулиране  – възстановяват всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Така ще получите указание за бърз старт.


СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички настройки, зададени не по подразбиране, трябва да се нулират, например нюанс на цвета и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.


СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

Преглед на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на фотоапарат. Просто докоснете  и след това екрана, при което ще видите **Слайдшоу** и **Меню**.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.

 - Докоснете, за да видите слайдшоу.

 - Докоснете, за да споделите съдържанието или да изтриете

Докоснете **Още**, за да получите други опции по-долу.

Подробности

- проверявате съдържанието.

Задай като - указвате икона за контакт или тапет

Изрежи - изрязвате снимката си. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Завъртане - завъртате вляво или вдясно

Видеокамера

Запознаване с визъора

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, което влиза във видеоклипа. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към "-" за видео с по-слаба яркост или към "+" за видео с по-висока яркост.

Мащабиране – увеличавате или намалявате мащаба. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука. Можете да настроите функцията за мащабиране преди да започнете да записвате клип. Не можете да управлявате функцията за мащабиране по време на запис.



Режим камера – плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.

Старт на запис



Галерия – тази опция дава възможност да влезете в записаните ви снимки и видеоклипове от режима на работа с видео камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

Настройки – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. Използване на разширени настройки.

Размер на клип – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате. Изберете размера на клипа измежду вариантите VGA (640x480), QVGA (320x240) или QCIF (176x144).

Режим сцена – настройте камерата сама да регулира окръжаващата среда. Изберете от Автоматично, Портрет, Пейзаж, Спорт, Залез и Нощ.

Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Плъзнете надолу бутона за режим фотоапарат, при което иконата ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 5 REC ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.

Възпроизвеждане. Докоснете , за да изпълните видеото.



Споделяне Докоснете, за да споделите своя видеоклип чрез **Bluetooth, Имейл, Google Mail™, MMS** или **YouTube™**.

БЕЛЕЖКА: Може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.


Преименуване Докоснете за редактиране името на избрания видеоклип.

 Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

Видеокамера

-  Натиснете, за да изтриете клипа, който току-що направихте, и потвърдете, като натиснете "Да". Визьорът отново ще се появи.
-  Натиснете за достъп до медия плейъра и преглед на записаните клипове.

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете  за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

White balance (Баланс на бялото) – балансът на бялото гарантира, че всички бели области в клипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото,

може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Auto** (Автоматично), **Incandescent** (При стандартно осветление), **Sunny** (Слънчево), **Fluorescent** (При флуоресцентно осветление) и **Cloudy** (Облачно).

Цветен ефект – избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.


Продължителност – Задайте граница на продължителност за вашето видео Изберете от **Нормален** или **MMS**, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като MMS съобщение. Ако укажете като MMS, можете да запишете видеоклип с размер 300 000 (по-малко от 1 минута). Също така, можете да изберете QVGA (приблизително 15 сек.) и QCIF (приблизително 35 сек.) само в този режим.


СЪВЕТ! Когато избирате продължителността на MMS, качеството на видеото ще се настрои като QCIF и ще можете да заснемате по-дълги видеоклипове.

Видео качество – избирате измежду **супер фино, фино и нормално**.

Глас – избирате **Изключване на звука**, за да запишете видеоклип без звук.


Автоматичен преглед – ако укажете тази опция, тя ще ви показва автоматично току-що записания видеоклип.

Нулиране  – нулиране на всички настройки на видео камерата.

 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Така ще получите указание за бърз старт.

СЪВЕТ! Можете да промените цветна снимка на чернобяла или с нюанс сепиа, но не можете да промените чернобяла снимка или такава с нюанс сепиа на цветна.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От избора просто докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете отпред на галерията. Той ще започне да се възпроизвежда автоматично.

Вашите снимки и видеоклипове

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

Задаване на снимка като фон

- 1 Докоснете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите.
- 2 Докоснете екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 Докоснете **Използвай като**, след което докоснете **Настройване на тапет**.

Мултимедия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове на карта с памет, за да имате лесен достъп до всички ваши файлове с изображения и видео.

Натиснете раздела

Приложения, след което изберете **Галерия**. Можете да отворите списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.


ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали сте поставили карта с памет в телефона, за да можете да запишете снимки и да разгледате всички вече записани. Без карта с памет телефонът няма да показва никакви снимки или видеоклипове, като това не важи единствено за снимките в Picasa, записани във вашия албум Picasa.

Преглед на модел

Докоснете галерията и ще видите изгледа на папките.

Докоснете произволна папка и тя ще премине в режим на преглед решетка. Ако докоснете произволна снимка, тя ще премине в режим на преглед на цял екран.

Изглед времева линия

Галерията на LG-P500 предоставя хронологична подредба на снимките и видеоклиповете ви. От режима на преглед решетка изтеглете  вдясно, при което датата, на която сте направили снимките, ще се появи, като се започне от най-близката във времето. Ако изберете конкретна дата, всички снимки, които сте направили на тази дата ще бъдат групирани на бял фон.

Мултимедия

Менюта на опцията Мои изображения

Изберете снимка, след което натиснете клавиша **Меню** двукратно, за да видите наличните опции.

Изпращане на снимка

- 1 За да изпратите снимката, докоснете и задръжте снимката, която искате.
- 2 Изберете **Сподели**. Изберете от **Bluetooth**, **Имейл**, **Google Mail™**, **Съобщения**, **SNS** или **Picasa**.
- 3 Когато изберете **Имейл**, **Google Mail™** или **Съобщения**, вашата снимка ще се прикачи към съобщението, след което можете да продължите да съставяте и да изпратите съобщението си по обичайния начин.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделяте снимки с SNS общността.

Изпращане на видеоклип

- 1 За да изпратите видеоклип, докоснете и задръжте видеоклипа, който искате.
- 2 Изберете **Сподели**. Изберете от **Bluetooth**, **Имейл**, **Google Mail™**, **Съобщения**, **SNS** или **YouTube™**.
- 3 Когато изберете **Имейл**, **Google Mail™** или **Съобщения**, вашият видеоклип ще се прикачи към съобщението, след което можете да продължите да съставяте и да изпратите съобщението си по обичайния начин.

Използване на изображение

Можете да изберете изображения, които да използвате като фон или да идентифицирате викащи.

- 1 Докоснете и задръжте снимка, след което изберете **Задай като**.
- 2 Изберете от **Икона на контакта** или **Тапет**.

Създаване на слайдшоу

От режим на преглед на цял екран можете да създадете слайдшоу, така че да не ви се налага да отваряте и затваряте всяко отделно изображение.

- 1 Докоснете и задръжте снимка, след което изберете **Слайдшоу**.

Проверяване на вашата снимка.

Можете да прегледате подробно информацията към снимка, например **Име, Дата, Размер и Тип**.

- 1 Докоснете **Меню > Още > Детайли**.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

- 1 Свържете LG-P500 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Настройки > Съхранение в SD карта и телефона > Активиране само на устройство за съхранение**.
- 3 Докоснете **Активиране на USB устройство за съхранение**.
- 4 Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да

Мултимедия

прехвърлите файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: преди това трябва да поставите SD карта. Без SD карта, не можете да използвате USB устройството с външна памет.





ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте инсталирали LG Android Platform Driver, незабавно ще се появи съобщението "Активиране на USB устройство за съхранение".

Музика

Вашият телефон LG-P500 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете Музика. Оттук имате достъп до няколко папки:

Изпълнение на песен

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.

- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4 Докоснете , за да паузирате песента.
- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да се върнете обратно на първата част от песента. Докоснете  два пъти, за да се върнете обратно на предишната песен.

За промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се изведат опциите **Възпроизвеждане**, **Добавяне към плейлист**, **Използване като мелодия на телефона**, **Изтриване**, **Детайли** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните файлове да са защитени с авторски права съгласно международни договори и национални закони за интелектуалната собственост.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Използване на радиото

Вашият телефон LG-P500 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и

да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да поставите слушалки. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще се запишат в конкретни номера на каналите, така че да не се налага да ги настройвате повторно.

Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

За автоматична настройка:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Автоматично сканиране**.
- 3 Ако разполагате с предварително настроени канали, ще се появи

Мултимедия

съобщението "Желаете ли да нулирате всички канали и да започнете автоматично сканиране?". Ако изберете ОК, всички предварително настроени канали ще се изтрият и ще започне автоматично сканиране.

- 4** По време на автоматичното сканиране докоснете "Спиране", ако искате да спрете сканирането. Ще бъдат записани единствено каналите, сканирани преди да сте спрели процеса на сканиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете също и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се колелце.

Нулиране на канали

- 1** Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Нулиране на канал**, за да нулирате текущия канал или изберете **Нулиране на всички**

канали, за да нулирате всички канали.

Слушане на радио

- 1** Докоснете **Слушане чрез** и ще можете да настроите високоговорител или слушалки с кабел, за да слушате радио.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радио антена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

Google приложения

- 1 Първо, настройте Google акаунт. Въведете вашето потребителско име и парола.
- 2 След като влезете, вашите контакти, имейл и календар в профила ви в Google автоматично ще се синхронизират с LG-P500.

Съвет! Ако промените своя профил в Google след като влезете или искате да излезете, използвайте следните стъпки: **Меню > Настройки > Приложения > Управление на приложения > Google Apps > Изтриване на данни.**



Google Maps™


Проверете текущото си местонахождение и трафика и получите насоки за вашето направление. The LG-P500 трябва да е свързан към Wi-Fi мрежа или 3G/GPRS.


ЗАБЕЛЕЖКА: Google Maps™ не обхваща всички градове и държави.


Натиснете клавиша Меню, за да използвате опциите:

Търсене  – въведете мястото, което търсите.


Указания  – тази опция ще ви позволи да търсите маршрута на въведеното място. Докоснете , за да въведете данните. Изберете от Контакти, Точка на карта или Моето текущо местоположение.

Слоеве  – можете да превключите изгледа от Трафик на Сателит или Наземен. Докоснете опцията "Надморска височина" и ще видите местоположението на своите контакти от профила ви в Google.

Моето местоположение  – показва текущото ви местоположение на картата.

Споделяне на географска ширина  – споделяте местоположението си с приятели по ваш избор и в Google.

Google приложения

Още  – изтривате картата или търсите специални места и много други.

ЗАБЕЛЕЖКА: докато разглеждате **Изглед улици** в търсене на определено място, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Режим компас**, за да активирате режима компас.

Market™

Android Market™ ви позволява да изтеглите полезни приложения и игри. Ако инсталирате приложения и игри от Android Market™, те се появяват в менюто на LG-P500. Можете да прегледате изтегленото приложение, като докоснете раздела Изтеглени файлове.

Можете да прегледате коментарите на други хора относно дадено приложение или да публикувате своите собствени.

- 1 Изберете категория от **Приложения** и **Игри**, за да прегледате съдържанието ѝ. Така ще видите Най-добре платените, Най-добрите безплатни и **Най-новите**.
- 2 Изберете приложение, което да инсталирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да прекратите играта, направете го с клавиша **Начален екран** или **Назад**. Ще се върнете на началния екран. Или използвайте клавиша **Меню** в играта.

Google Mail™

Google Mail™ се конфигурира, когато настроите телефона си за първи път. В зависимост от настройките за синхронизация, Google Mail™ в телефона ви автоматично се синхронизира с вашия профил в Google Mail™ в интернет. Списъкът със съобщения във входящата ви кутия е изгледа ви по подразбиране в Google Mail™.


Натиснете клавиша **Меню**, след което докоснете **Опресняване**, за да изпратите или получите нови имейл съобщения и да синхронизирате своите имейли с профила ви в Google Mail™ онлайн. С помощта на клавиша **Меню** можете да съставите имейл съобщение, **да добавите профил, да отидете в етикети, да търсите и други.**


Google Talk™


Google Talk™ е програмата на Google за незабавни съобщения. Тя ви позволява да общувате с други хора, които също използват Google Talk™. Натиснете клавиша **Меню** и проверете наличните опции.


Всички приятели


– присъединете всички приятели, с които искате да общувате.

Добавяне на приятел  – изпращате покана за чат.

Търсене  – програмата търси всеки чат канал, който съдържа въведената от вас дума или изречение.



Излизане  – излизате от чата. Когато докоснете иконата Разговор от началния екран, автоматично ще влезете, ако зададете опцията **Автоматично влизане** да е активна.

Настройки  – регулира индикатора или известяването. и др.

Още  – оттук можете да затворите всички чат канали и да проверите списъка с Покани и Блокирани.

Помощни програми

Настройка на алармата

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Часовник**.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете .
- 3 Настройте часа и докоснете , за да включите алармата. След като настроите часа, LG-P500 ще ви извести колко време остава до активиране на алармата.
- 4 Укажете опциите Повтаряне, Мелодия или Вибрация и добавете Етикет, за да именувате алармата. Докоснете **Готово**.
- 5 Натиснете клавиша **Меню**, за да добавите аларма, да настроите продължителността на дрямката или силата на звука на алармата от менюто с настройки.

Използване на калкулатора

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x, или ÷), последвано от =.
- 4 За по сложни изчисления натиснете клавиша **Меню**, докоснете **панела с разширени опции** и след това изберете **sin**, **cos**, **tan**, **log** и т.н.

Добавяне на събитие в календара

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**.
- 2 Първо, трябва да създадете Google акаунт, за да използвате Календар.

- 3 За да проверите събитие, докоснете датата. Докоснете и задръжте, ако искате да добавите ново събитие. След това докоснете **Ново събитие**.
- 4 Докоснете **Какво**, след което въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 5 Също така, можете да докоснете **Къде** и да въведете мястото.
- 6 Ако искате да добавите ЗАБЕЛЕЖКА към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7 Ако искате да повторите алармата, укажете **Повторение** и задайте **Напомняния**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Готово**, за да запишете събитието в календара. Цветен квадрат в календара ще маркира

всички дни, на които има записани събития. Когато началният час на събитието настъпи, ще се активира аларма, за да ви помогне да се организирате.

Смяна на изгледа на календара

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**. Натиснете клавиша **Меню**.
- 2 Изберете изгледа календар за конкретен ден, седмица или месец.

ThinkFree Office

ThinkFree Office позволява да прочитате документи и осигурява определен брой функции за редактиране в среда на Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Но не можете да редактирате PDF файл.

- 1 Докоснете и задръжте файл, след това изберете от

Помощни програми

наличните опции Отваряне, Качване, Преименуване, Преместване, Копиране, Изтриване, Изпращане и Свойства. Това зависи от типа на файла.

Натиснете клавиша меню.



Нов – добавяте документ, таблица, презентация или папка.



Опресняване
– опреснявате данни.



Сортиране – сортирате по име, дата или размер.



Предпочитания
– настройвате опциите за ThinkFree Office.



Актуализиране – актуализирате ThinkFree Office.



Информация за
– допълнителна информация за ThinkFree Office.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете  за край на записа.
- 4 Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Използвай като**, за да зададете като мелодията на **телефона**.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете **Отиди в списък**, за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като завършите записа, можете да изберете аудио клип, като докоснете клавиша **Меню** и след това **Споделяне**.
- 2 Изберете от **Bluetooth**, **Имейл, Google Mail™** и **Съобщения**. Когато изберете **Имейл, Google Mail™** и **Съобщения**, записът на глас ще се добави към съобщението, което съставяте, и ще се изпрати по обичайния начин.

Уеб


Браузър


Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.


ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.


Използване на опции


Натиснете клавиша **Меню**, за да прегледате опциите.

 **Нов прозорец** – отваря се нов прозорец.

 **Показалец** – добавяте/показвате Показалец, показвате Най-посещавания сайт и Хронология.

 **Прозорец** – показват се всичките ви отворени прозорци.

 **Опресняване** – докоснете, за да опресните уеб страницата.

 **Напред** – отивате на страницата, която сте отворили по-късно от текущата. Тази опция е противоположна на функцията на клавиша Назад, с който се връщате на предишната страница.

 **Още**

- **Добавяне на показалец**
– записвате текущата уеб страница с показалец.
- **Открий на страница**
– ако въведете буква или произволна дума, тази опция ще маркира в уеб страницата всички букви, които сте въвели.
- **Избор на текст**
– докоснете и изберете редовете, които искате да копирате. Докоснете и задръжте произволно поле за въвеждане, след което можете да го поставите.

- **Информация за страница** – показва се информацията за уеб страницата.
- **Споделяне на страница** – изпращате уеб страницата.
- **Изтеглени файлове** – показва се хронологията на изтеглените файлове.
- **Настройки** – указвате настройки на брауъра.

Съвет! За да се върнете на предишната уеб страница, натиснете клавиша **Назад**.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

- 1 Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Показалци**.
- 2 Докоснете показалец и въведете име за него, следвано от URL адреса му.
- 3 За да отворите показалец, просто го докоснете. Ще бъдете свързани със страницата, за която сте добавили показалец.

Смяна на настройките на Уеб брауъра

Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Още > Настройки**.

Настройки

Безжична връзка и мрежи

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Тук можете да настройвате и мобилни мрежи и режим самолетен режим.

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Звук

Настройвате опциите за звука, известията по подразбиране, режима на вибрация. Можете да управлявате и звуковата и сензорна реакция.

Дисплей

Яркост – настройвате яркостта на екрана.

Автоматично завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Анимация – указвате да се показва анимация

Интервал на дезактивиране на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.

Местоположение и защита

Използване на безжични мрежи – ако отметнете опцията "Използване на безжични мрежи", вашият телефон ще определи приблизителното ви местоположение, като използва Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато отметнете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

Използване на GPS сателити – ако поставите отметка на опцията Активиране на GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до

улици.

Настройка на заключване на екрана – указвате шаблон за отключване, с който да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана. Можете да зададете PIN или Парола вместо Модел или да оставите опцията Няма.

Когато включите своя телефон или активирате екрана, ще бъдете подканени да впишете модела си за отключване, за да отключите екрана.



Задаване на заключване на Sim карта – указвате заключване на SIM картата или сменят SIM PIN.

Видими пароли – изберете паролите да се показват, докато ги изписвате, или

премахнете отметката, за да може паролите да остават скрити, докато ги изписвате.

Избор на администратори на устройството – добавяте администратори

Избор на защитени атрибути за вход – позволява достъп до защитени атрибути за вход

Инсталиране от SD карта – избирате да инсталирате шифровани сертификати от вашата SD карта.

Указване на парола – задавате или променят съхранената парола.

Изчистване на пространството за съхранение - изтриване на пространството за съхранение от цялото съдържание и нулиране на паролите.

Настройки

Приложения

Можете да управлявате приложения и да задавате бързи клавиши.

Unknown Sources (Непознати източници) – настройката по подразбиране за инсталиране на непазарни приложения.

Управление на приложения – Управлявате и премахвате инсталирани приложения.

Активни услуги - проверявате текущо активните услуги

Разработка – указвате опции за разработка на приложения.

Настройки на акаунти и синхронизация

Активирате синхронизация на данните във фонов режим или с автоматична синхронизация. Проверявате или добавяте акаунти.

Поверителност

Активирате опция за архивиране на данните и настройките ви за приложения.

Ако активирате автоматичното възстановяване, след преинсталация ще се възстановят архивираните ви настройки.

Също така, можете да нулирате фабричните стойности. Внимавайте с тази опция, защото с нея ще се изтрият всичките ви данни.

SD карта и съхранение на телефона

Проверявате общото налично пространство в SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Демонтиране на SD карта. Форматиране на SD картата**, ако искате да изтриете всички данни от SD картата.

Търсене

Докоснете Google Търсене и можете да укажете настройки за Google Търсене.

Укажете елементи за търсене, така че да можете ефективно да получите необходимата ви информация. Изберете опция от **Уеб, Приложения, Контакти, Търсене на съобщения, Музика** или **Twitter**.

Дата и час

Задаване на дата, час, часови пояс и формати.

Местоположение и текст

Задаване на местен и регионален език, опции за въвеждане на текст и автоматична корекция.

Достъпност

Използвате настройките на достъпността, за да конфигурирате добавките за достъп, които сте инсталирали в телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА: изисква добавки, за да може да бъде избрано.

Речева синтеза

Използвайте настройките за речев текст, за да конфигурирате синтезатора на Android на речев текст за приложения, които могат да използват тази опция.

Относно телефона


Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.


Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).


Можете да се насладите на безжичен интернет с Wi-Fi, без допълнителни такси.

Включване на Wi-Fi

От началния екран отворете полето за уведомление и докоснете .

От менюто изберете Настройки > Настройки на безжична връзка и мрежи > Wi-Fi .

За да се свържете с Wi-Fi мрежа,

изберете Wi-Fi режата, която искате да използвате. Ако видите , трябва да въведете парола, за да може да се свържете.

СЪВЕТ!

Ако се намирате извън Wi-Fi зона и изберете 3G връзка,

може да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Wi-Fi Tethering свързване

Използвайте LG-P500 като портативна Wi-Fi точка за достъп и споделете връзката за данни на LG-P500 чрез usb. Настройки > Настройки на безжична връзка и мрежи > Tethering свързване и портативна точка на достъп > Портативна Wi-Fi точка на достъп

СЪВЕТ!

Ако телефонът ви премине в режим на сън, дори когато е свързан към Wi-Fi мрежа, Wi-Fi връзката автоматично ще бъде преустановена.

В този случай, ако телефонът ви има достъп до 3G данни, може да се свърже автоматично към 3G мрежата, при което да се начислят допълнителни такси.)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P500 поддържа WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP защита. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Актуализация на софтуера

Актуализиране софтуера на телефона

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За допълнителна информация относно използването на тази функция, посетете уеб сайта <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете държава и език.

Тази функция ви позволява актуализирате фърмуера на телефона до най-новата версия, удобно от интернет, без да е необходимо да посещавате сервиз.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка

стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

DivX Mobile **DIVX**

ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано от DivX устройство, което изпълнява DivX видео. Посетете **www.divx.com** за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния код,

намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. Отидете на **vod.divx.com** с този код, за да завършите регистрационния процес и научете повече за DivX VOD.

Сертифицирано от DivX за изпълнение на DivX® видео до 320 x 240

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Данни за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

LG-P500

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.2.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Допълнителна информация

Спазването на горепоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че горепоменатият продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с горепоменатите стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Doo Haeng Lee / Директор

Дата на издаване


September 03, 2010

Подпис на представител

Акcesoари

Тези аксесоари се предлагат за използване с LG-P500.
(Описаните по-долу артикули може да се предоставят по избор.)

**Зарядно
устройство**



**Кабел за
данни**

Свържете
LG-P500 с
компютър.



Батерия



**Ръководство
за
потребителя**

Научете
повече за своя
LG-P500.



**Стерео
слушалки**



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Преди да използвате мобилния си телефон, моля, най-напред го прочетете!

Как да запишете музикални/ видео файлове в телефона

Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел.

Докоснете и изтеглете надолу лентата на състоянието на началния екран. Изберете

Свързване чрез USB >

Активиране на съхранение на USB > Отваряне на папка за преглед на файлове.

Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да го настроите.

За допълнителна информация разгледайте "Прехвърляне на файлове чрез устройства за съхранение".

Записвате музикални или видео файлове от компютър в сваляемата памет на телефона.

- Можете да копирате или премествате файлове от компютър в сваляемата памет

на телефона с помощта на картов четец.

- Ако разполагате с видео файл с файл със субтитри към него (.smi или .srt файл със същото име, като това на видео файла), поставете ги в една и съща папка, за да виждате субтитрите по правилен начин, когато пуснете видео файла.

- Когато изтегляте музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Моля, имайте предвид, че повреден файл или файл с грешно разширение може да повреди телефона.

Как да възпроизведете музикални/видео файлове в телефона

Възпроизвеждане на музикални файлове

Изберете @, открийте

файла, който искате да възпроизведете от списъка, и го изберете за пускане.

Възпроизвеждане на видео файлове

Изберете @, открийте файла, който искате да възпроизведете от списъка, и го изберете за пускане.

Как да преместите контактите от стария си телефон в новия

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1 Изтеглете Mobile Sync за Android от уеб сайта www.lg.com и го инсталирайте на компютъра. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 Изберете иконата **Контакти**. Отидете на **Меню > Файл >**

Импортиране и изберете CSV файла, записан на компютъра.

- 3 Ако полетата в импортирания CSV файл са различни от тези в Mobile Sync за Android, трябва да свържете полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете върху "OK". След това контактите ще бъдат добавени в Mobile Sync за Android.
- 4 Ако Mobile Sync за Android открие връзката на телефона LG-P500 (с помощта на USB кабел), щракнете върху "Синхронизирай" или "Синхронизирай контакти", за да синхронизирате контактите, записани от компютъра в телефона, и ги запишете.

Как да изпратите данни от

Преди да използвате мобилния си телефон, моля, най-напред го прочетете!

телефона си чрез Bluetooth

Изпращане чрез Bluetooth:

можете да изпратите данни чрез Bluetooth, като отворите съответното приложение, а не от менюто на Bluetooth, както е обичайно при мобилните телефони.

* Изпращане на снимки:

отворете приложението на галерията и изберете **Снимка > Меню**. Щракнете върху **Споделяне** и изберете **Bluetooth >** проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Търсене на устройства >** изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите данни от списъка.

* Експортиране на контакти:

изпълнете приложението **Контакти**. Докоснете желания от вас адрес, до който да ги експортирате. Натиснете **Меню** и изберете

Споделяне > Bluetooth >

проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Търсене на устройства >** изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите данни от списъка.

* Изпращане до много

контакти: отворете приложението "Контакти". За да изберете повече от един контакт, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Избор на много**. Изберете желаните от вас контакти или натиснете клавиша **Меню** клавиш и докоснете **Избор на всички > Докоснете Споделяне > Bluetooth > Избор на всички**. Натиснете **Споделяне > Bluetooth >** проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Търсене на устройства >** изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите данни

от списъка.

* **Свързване с FTP (само ако FTP сървърът се поддържа в този телефон):**

изберете "Настройки" >

"Безжична връзка и мрежи"

> "Настройки на Bluetooth".

След това изберете полето

за отметка "Откриваем" и

търсете други устройства.

Открийте желаната от вас

услуга и се свържете с FTP

сървър.

СЪВЕТ: версията е Bluetooth 2.1 EDR и е сертифицирана от Bluetooth SIG. Тя е съвместима с други Bluetooth SIG сертифицирани устройства.

- Ако искате да търсите този телефон от други устройства, отидете на "Настройки" > "Безжична връзка и мрежи" > "Настройки на Bluetooth".

След това изберете полето за отметка "Откриваем".

Полето за отметка се изчиства след 120 секунди.

- Поддържаните профили са SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (сървър), FTP (сървър), A2DP, AVRCP и DUN.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
USIM грешка	Няма USIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Слаб сигнал извън обхвата на GSM мрежата. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика. Погледнете дали SIM картата ви не е активна повече от 6~12 месеца. Ако е така, сменете своята SIM карта при своя мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Кодът на телефона по подразбиране е [0000]. Ако забравите кода, се обърнете към своя мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране; Поставена е нова SIM карта; Достигнат е лимитът на предплатената стойност	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с ПИН2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат достатъчно дълго време; Батерията не е заредена; Клемите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Задръжте зарядното устройство поставено по-продължително време; Почистете клемите. Извадете батерията и я поставете обратно.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска	Проверете дали телефонът се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете го в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го.
	Неправилно зарядно устройство; Батерията е дефектна	Използвайте само оригинални LG аксесоари. Сменете батерията.
Сензорната функция не работи или не действа по обичаен начин.	Неизправност при настройка на тъчпада	Извършете настройка на тъчпада от менюто с настройки на телефона.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Невъзможност за получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои от наличните в телефона съобщения.
Файловете не са отворени	Неподдържан файлов формат	Проверете кой файлов формат може да се поддържа
SD картата не работи	Поддържа се само файлова система FAT 16	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитна лента или калъф, проверете дали обхваща мястото, на което се намира сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим вибрация или ръчен режим	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията и я поставете обратно. Включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през УЕБ сайта.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон LG-P500 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR

са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0.927 W/kg (10g), и при носене на тялото е 0.699 W/Kg(10g).

- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонт под гаранция по преценката на LG може да включва резервни части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат същата функционалност като частите, които се смянат.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително

Указания за безопасна и ефективна употреба

медицинско оборудване.

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети

- това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности или влага.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

Указания за безопасна и ефективна употреба

е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте

мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

в апаратурата на самолета.

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа. Също така, съветваме Ви да разреждате и зареждате батерията докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

LG-P500 Korisnički priručnik



Ovaj priručnik će vam pomoći da počnete da koristite telefon.

Ukoliko vam trebaju dodatne informacije, posetite adresu www.lg.com

- Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog priručnika možda ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih zavisnih kompanija. Svi drugi zaštićeni žigovi vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ žigove kompanije Google, Inc.



Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona LG-P500 kompanije LG koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Ukoliko je za proizvod pričvršćen ovaj precrtani simbol kante za otpatke, to znači da on podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2** Sve električne i elektronske uređaje odlažite zasebno od gradskog otpada na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Za više informacija o odlaganju starog uređaja obratite se lokalnoj samoupravi, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Važno obaveštenje.....	6
-------------------------------	----------

Osnovne informacije o telefonu	16
---	-----------

Instaliranje SIM kartice i baterije.....	18
Postavljanje memorijske kartice.....	20
Formatiranje memorijske kartice.....	21

Vaš početni ekran	23
--------------------------------	-----------

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir	23
Napomena.....	23
Senzor blizine	23
Zaključavanje telefona.....	23
Otključavanje ekrana.....	24
Matična stranica	25
Dodavanje vidžeta na početni ekran	26
Povratak na nedavno korišćene aplikacije	26
Ekranska tastatura	28
Unos teksta	29
Režim Abc	29
Režim 123.....	29
Unos akcentovanih slova	30
Primer	30

Podешavanje Google naloga..	31
------------------------------------	-----------

Kreiranje Google naloga.....	31
Prijavljivanje na Google nalog	31

Pozivi	33
---------------------	-----------

Obavljanje poziva	33
Pozivanje kontakata.....	33
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva	33
Podешavanje jačine zvuka u toku poziva	34
Obavljanje drugog poziva	34
Pregledanje evidencije poziva	34
Postavke poziva	35

Kontakti	36
-----------------------	-----------

Traženje kontakta	36
Dodavanje novog kontakta	36
Omiljeni kontakti	36

Slanje poruka/E-pošta	38
------------------------------------	-----------

Razmena poruka	38
Slanje poruke.....	38
Sanduče sa nitima	39
Korišćenje emotikona	39
Menjanje postavki za poruke	39
Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge.....	39
Čitanje poruka	41

Sadržaj

Odgovor na poruku.....	41	Pregledanje sačuvanih video zapisa	55
Označavanje poruka zvezdicom	42	Vaše fotografije i video zapisi	56
Sastavljanje i slanje e-pošte..	42	Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa.....	56
Rad s fasciklama naloga.....	43	Postavljanje fotografije kao pozadine	56
Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte	43	Multimedija.....	57
Društveno umrežavanje	44	Model prikaza	57
Dodavanje naloga u telefon...	44	Prikaz sa vremenskom osom	57
Pregledanje i ažuriranje statusa	45	Meni s opcijama Moje slike...	57
Uklanjanje naloga s telefona .	45	Slanje fotografije	57
Fotoaparat	46	Slanje video zapisa.....	58
Upoznavanje sa tražilom	46	Upotreba slika.....	58
Korišćenje režima fokusiranja	47	Kreiranje projekcije slajdova..	58
Brzo fotografisanje	47	Provera fotografije.....	58
Kada snimate fotografiju	48	Prenos datoteka pomoću USB memorije.....	59
Upotreba naprednih postavki	48	Muzika	59
Pregledanje sačuvanih fotografija.....	50	Reprodukcija pesme.....	59
Video kamera.....	52	Upotreba radija	60
Upoznavanje sa tražilom	52	Pretraživanje stanica	60
Snimanje video zapisa na brzinu.....	53	Poništavanje stanica.....	61
Nakon snimanja video zapisa	53	Slušanje radio programa.....	61
Upotreba naprednih postavki	54	Google aplikacije	62
		Google Maps™	62

Market™	63	Postavke naloga i	
Google Mail™	63	sinhronizacije.....	71
Google Talk™	64	Privatnost	72
Uslužni programi	65	SD kartica i memorija	
Podešavanje alarma.....	65	telefona.....	72
Upotreba kalkulatora	65	Pretraga	72
Dodavanje događaja u kalendar		Datum i vreme	72
65		Lokalni standard i tekst	72
Menjanje prikaza kalendara ..	66	Dostupnost	72
ThinkFree Office.....	66	Sinteza govora	73
Snimanje glasa	67	Osnovni podaci o telefonu.....	73
Snimanje zvuka ili glasa.....	67	Wi-Fi	74
Slanje snimljenog materijala ..	67	Ažuriranje softvera	76
Web	68	Ažuriranje softvera telefona...76	
Pregledač	68	DivX Mobile DIVX	76
Korišćenje opcija.....	68	Tehnički podaci.....	77
Dodavanje obeleživača i njihovo		Dodatna oprema	78
otvaranje	69	Obavezno pročitajte pre nego	
Menjanje postavki Web		što počnete da koristite mobilni	
pregledača	69	telefon!	79
Postavke	70	Rešavanje problema	83
Bežično povezivanje i mreže..	70	Uputstva za bezbednu i	
Sound (Zvuk)	70	efikasnu upotrebu.....	86
Ekran	70		
Lokacija i bezbednost	70		
Aplikacije.....	71		

Važno obaveštenje

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi s kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

1. Memorija telefona

Kada dostupna količina memorije na telefonu padne ispod 10%, neće biti moguć prijem novih poruka. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrišete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

Upravljanje aplikacijom

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, dodite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim U redu da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

2. Optimalno trajanje baterije

Možete da produžite trajanje baterije između dva punjenja tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da uvek budu pokrenute u pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemski resursi troše baterije.

Da biste produžili trajanje baterije:

- isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS, isključite ih.
- smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- Isključite automatsku sinhronizaciju za Google Mail™, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu skratiti trajanje vaše baterije.

Provera nivoa napunjenosti baterije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Status**.
- 2 Na vrhu ekrana prikazaće se status baterije (punjenje ili pražnjenje) i nivo (u vidu procenta potpuno napunjene baterije).

Praćenje i upravljanje potrošnjom baterije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Korišćenje baterije**.
- 2 Na vrhu ekrana prikazaće se vreme korišćenja baterije. Biće prikazano vreme koje je prošlo od poslednjeg priključenja izvora napajanja ili, ukoliko je telefon priključen na izvor napajanja, vreme prethodnog korišćenja

baterije. Na sredini ekrana prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, pri čemu će one biti sortirane po potrošnji, od najveće prema najnižoj.

3. Instaliranje operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.



UPOZORENJE: Ako instalirate i koristite operativni sistem koji se razlikuje od onog koji je ugradio proizvođač, prestaje da važi garancija za vaš telefon.

Važno obaveštenje

⚠ UPOZORENJE: Kako biste zaštitili telefon i lične podatke, aplikacije preuzimajte isključivo iz pouzdanih izvora poput lokaicje Android Market™. Ako na telefonu pojedine aplikacije nisu ispravno instalirane, može doći do neispravnog rada telefona ili ozbiljne greške. U tom slučaju, potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

4. Korišćenje Šeme za otključavanje

Podesite šemu za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana.

⚠ UPOZORENJE: Mere predostrožnosti prilikom korišćenja Šablona zaključavanja Od ključne je važnosti da zapamtite šablon za otključavanje koji ste podesili. Nećete moći da pristupite telefonu ako 5 puta unesete neispravnu šemu. Imate 5 prilika za unos šablona za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 prilika, možete ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.

Ako ne možete da se setite svog Šablona za otključavanje, PIN-a ili Lozinke:

Ukoliko ste logirani na Google račun na telefon i nepravilno ste ubacili šablon otključavanja 5 puta, pritisnete na Zaboravi šablon. Zatim treba da se prijavite na svoj Google nalog kako biste otključali telefon.

Ako niste kreirali Google nalog na telefonu ili ste to zaboravili,

neophodno je da resetujete telefon na fabričke postavke.

Oprez: Kada resetujete telefon na fabričke postavke, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što resetujete telefon na fabričke postavke.

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite sledeće tastere i držite ih duže od 10 sekundi: Taster za uključivanje/ isključivanje + taster Početna stranica + taster Tiše.
- 3 Kada se telefon uključi, otpustite ove tastere.

5. Korišćenje Bezbednog režima i Hardverskog ponovnog pokretanja

Korišćenje Bezbednog režima

* **Za oporavak nakon neispravnog rada telefona**

- 1 Isključite telefon i ponovo ga pokrenite. Tokom ponovnog

pokretanja telefona pritisnite i zadržite taster Početna stranica kada je prikazan Android logotip. Telefon će se pokrenuti i na donjem levom uglu glavnog ekrana prikazati natpis „bezbedan režim“.

- 2 Izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama** i odaberite željenu aplikaciju, a zatim izaberite ikonu **Deinstaliraj**.
- 3 Nakon što deinstalirate neku aplikaciju, isključite i ponovo pokrenite telefon.

* **Korišćenje hardverskog ponovnog pokretanja (reset na fabričke postavke)**

Ako se telefon ne vrati u prvobitno stanje, pomoću **Hardverskog ponovnog pokretanja** možete da inicijalizujete svoj telefon. Ako korisnik isključi telefon istovremeno pritiskajući dugmad Uklj./isklj. + Početna stranica + Tiše (u trajanju od pet sekundi), telefon će se uključiti i odmah se

Važno obaveštenje

resetovati na fabričke postavke. Imajte u vidu da nakon što obavite **Hardversko ponovno pokretanje** svi vaši podaci i aplikacije biti nepovratno izbrisani s vašeg telefona.



UPOZORENJE

Ako obavite Hardversko ponovno pokretanje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite **Hardversko ponovno pokretanje**.

6. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene i možete se jednostavno povezati s njima. Druge su skrivene ili obezbeđene na drugi način, što znači da

morate da podesite telefon kako biste mogli da se povežete na njih.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi-ja i povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Bežično povezivanje i mreže > Wi-Fi postavke**.
- 2 Dodirnite opciju **Wi-Fi** da biste je uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.
- 3 Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.
 - Ako je mreža otvorena, biće zatraženo da potvrdite da želite da se povežete na nju tako što ćete dodirnuti dugme **Poveži**.

- Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili drugu potvrdu. (Više podataka potražite od svog administratora mreže.)

5 Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

7. Korišćenje microSD kartice

Slike, kao i muzičke i video datoteke mogu se čuvati jedino na spoljnoj memoriji.

Pre korišćenja ugrađene kamere neophodno je da postavite microSD memorijsku karticu u telefon.

Ukoliko ne postavite memorijsku karticu, nećete moći da sačuvate snimljene slike i video zapise.

NAPOMENA: Aplikacije se mogu čuvati isključivo u internoj memoriji telefona.



UPOZORENJE:

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memorijsku karticu, izaberite **Početni ekran > Aplikacije > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Isključi SD karticu.**

8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje

Android omogućava jednostavan paralelni rad s više aplikacija, jer otvorene aplikacije nastavljaju rad i kad otvorite novu aplikaciju. Nema potrebe da izađete iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu. Možete da koristite više otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi

Važno obaveštenje

sprečio da nekorisćene aplikacije bespotrebno troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koju koristite

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Dodite do željene aplikacije i dodirnite **Prinudno zaustavljanje** da biste prekinuli njeno korišćenje.

SAVET Povratak u nedavno korišćene aplikacije

- Pritisnite i zadržite taster Početni ekran, nakon čega će se pojaviti lista aplikacija koje ste nedavno koristili

9. Kopiranje programa LG PC Suite sa SD kartice

LG PC Suite IV je program koji vam pomaže da povežete mobilni telefon sa računarom pomoću kabla za USB vezu kako biste mogli da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru.

Ključne funkcije programa LG PC Suite IV

- Jednostavno kreiranje, uređivanje i brisanje podataka iz telefona
- Sinhronizovanje podataka između računara i telefona (Kontakti, Kalendar/Poruke (SMS), Obeleživači, Evidencija poziva)
- Jednostavan prenos multimedijских datoteka (fotografije, video zapisi, muzika) između računara i telefona metodom „prevuci i otpusti“
- Prenos poruka sa telefona na računar
- Upotreba telefona kao modema
- Ažuriranje softvera bez gubitka podataka

Instaliranje programa LG PC Suite sa microSD memorijske kartice

- 1 Umetnite microSD memorijsku karticu u telefon. (Možda je već umetnuta.)
- 2 Pre nego što povežete USB kabl uverite se da je na telefonu omogućen režim **Samo memorija velikog kapaciteta**. (U meniju Aplikacije izaberite stavku **Postavke > SD kartica i memorija telefona**, a zatim potvrdite izbor opcije **Samo memorija velikog kapaciteta**.)
- 3 Povežite telefon sa računarom pomoću USB kablja.
- 4
 - Na statusnoj traci prevucite USB ikonu.
 - Izaberite Poveži USB-om i montiraj.
 - Možete da pregledate sadržaj memorijske kartice na računaru i da prebacujete datoteke.

- 5
 - Iskopirajte fasciklu „LGPCSuiteIV“ sa memorije velikog kapaciteta na računar.
 - Pokrenite datoteku „LGInstaller.exe“ na računaru i sledite uputstvo.

* Nakon dovršetka instalacije programa LG PCSuite IV, onemogućite režim **Samo memorija velikog kapaciteta** da biste pokrenuli LG PCSuite IV.

NAPOMENA: Nemojte da uklanjate ili brišete druge datoteke s programima instalirane na memorijskoj kartici jer na taj način možete oštetiti fabrički instalirane aplikacije na telefonu.

10. Povezivanje telefona s računarom pomoću USB kablja

NAPOMENA: Da biste sinhronizovali telefon s računarom pomoću USB kablja, potrebno je da na računar instalirate program LG PC suite. Možete da preuzete program sa Web lokacije

Važno obaveštenje

kompanije LG (www.lg.com).
Otvorite stranicu <http://www.lg.com> i izaberite region, državu i jezik. Više informacija potražite na Web lokaciji kompanije LG. Program PC suite je ugrađen u umetnutu SD karticu. Potrebno je samo da ga prekopirate na računar.

LG-P500 ne podržava:

- povezivanje sa računarom preko Bluetooth veze
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone – telefoniranje pomoću ekrana)
- Zadatke u kalendaru
- Podsetnike
- Java aplikacije

Korisnički priručnik za PC Suite IV nalazi se u meniju pomoći nakon instalacije programa PC Suite IV.

- 1 USB kablom koji ste dobili uz telefon povežite telefon na USB priključak na računaru. Dobićete obaveštenje da je uspostavljena USB veza.

- 2 Otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite stavku USB priključen.
- 3 Dodirnite **Priključi** da biste potvrdili da želite da obavite prenos datoteke između microSD kartice telefona i računara.

Dobićete obaveštenje o tome da se telefon povezao u svojstvu USB memorije. microSD kartica vašeg telefona biće montirana kao disk jedinica vašeg računara. Sada možete da kopirate datoteke s microSD kartice i na nju.

11. Otključavanje ekrana pri korišćenju veze za prenos podataka

Vaš ekran će se zatamniti nakon što određeno vreme koristite vezu za prenos podataka. Dodirnite LCD ekran da biste ga uključili.

NAPOMENA: Prilikom deinstalacije programa PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth ne uklanjaju

se automatski. Stoga ih morate deinstalirati ručno.

Savet! Da biste ponovo koristili microSD karticu na telefonu, potrebno je da otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnete „Isključi USB memoriju“.

Tokom ovog procesa nećete moći da pristupite microSD kartici pomoću telefona, što znači da nećete moći da koristite aplikacije koje se oslanjaju na nju, poput Fotoaparata, Galerije i Muzike.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara, pažljivo postupite prema uputstvu na računaru da biste prekinuli vezu sa USB uređajem na ispravan način i tako izbegli gubitak podataka sa kartice.

- 1 Bezbedno prekinite vezu sa USB uređajem na računaru.
- 2 Otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.
- 3 Dodirnite dugme **Isključi** u dijalogu koji se otvorio.

12. Uspravite telefon

Držite telefon uspravno, poput običnog telefona.

Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/prijema podataka pokušajte da izbegnete držanje donjeg dela telefona u koji je smeštena antena. To može uticati na kvalitet poziva.

13. U slučaju zamrzavanja telefona

Ako telefon ne reaguje na korisničke unose ili dođe do zamrzavanja ekrana:

Uklonite bateriju, ponovo je postavite i uključite telefon. Ako i dalje ne bude radio, obratite se servisnom centru.

14. Ne povezujte telefon prilikom uključivanja/isključivanja računara

Obavezno prekinite vezu data kablom između telefona i računara jer može izazvati greške na računaru.

Osnovne informacije o telefonu

Da biste uključili telefon, 3 sekunde pritisnite i zadržite taster Uklj./isklj.

Da biste isključili telefon, 3 sekunde pritisnite taster Uklj./isklj. i dodirnite Isključi.

Slušalica

Otvor senzora

Taster „Početni ekran“

- Povratak na početni ekran iz bilo kog ekrana.

Taster „Meni“

- Proverite dostupne opcije.

Taster za pretraživanje


- Pretražuje Internet i sadržaje na vašem telefonu.

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

- Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster.
- Isključuje ekran i zaključavanje.

Taster „Nazad“

- Povratak na prethodni ekran.



UPOZORENJE: Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti funkcionalnost LCD ekrana i ekrana osetljivog na dodir. Ne prekrivajte zaštitni film na senzoru za rastojanje na LCD-u. To može da izazove neispravan rad senzora.

Savet! Pritisnite taster Meni svaki put kada dodirnete aplikaciju da biste videli koje opcije su dostupne.

Savet! LG-P500 ne podržava video pozive.

Savet! Ako LG-P500 prijavljuje greške pri korišćenju ili ne možete da ga uključite, uklonite bateriju, ponovo ga instalirajte i uključite ga nakon 5 sekundi.

**Priključak za stereo
slušalice**

Tasteri za jačinu zvuka

- Na početnom ekranu: kontroliše jačinu zvona.
- Tokom poziva: kontroliše jačinu zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije numere: kontinualno podešavanje jačine zvuka.

**Taster za uključivanje/
isključivanje i
zaključavanje**

**Priključak za punjač/
mikro USB priključak**

Mikrofon

**Objektiv
kamere**

**Ležište
microSD
memorijske
kartice**

**Ležište SIM
kartice**

**Poklopac
baterije**

Baterija

Osnovne informacije o telefonu


Instaliranje SIM kartice i baterije

Pre nego što počnete da ispitujete mogućnosti svog novog telefona, potrebno je da ga podesite. Da biste postavili SIM karticu i bateriju:


- 1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite čvrsto telefon jednom rukom. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite poklopac baterije. Podignite poklopac baterije kažiprstom.



- 2 Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.




- 3** Postavite bateriju u ležište tako što ćete poravnati delove sa zlatnim kontaktima na telefonu i bateriji.



- 4** Ponovo postavite poklopac baterije.



Punjenje telefona

Otvorite poklopac priključka za punjač na bočnoj strani modela LG-P500. Umetnite punjač i priključite ga u utičnicu s mrežnim naponom. Telefon LG-P500 mora da se puni dok se ne pojavi oznaka .

NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek.



NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek.

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Telefon LG-P500 poseduje internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite ovaj deo sa zadnje strane, jer će u tom slučaju doći do slabijeg rada.

Postavljanje memorijske kartice

Da biste u telefonu skladištili multimedijске datoteke poput slika snimljenih ugrađenom kamerom, morate da u telefon umetnete spoljnu memorijsku karticu.



Da biste postavili memorijsku karticu:

NAPOMENA: Telefon LG-P500 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

1 Isključite telefon pre postavljanja ili uklanjanja memorijske kartice. Uklonite poklopac baterije.



2 Otvorite zaštitni poklopac i postavite memorijsku karticu u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.



3 Zatvorite zaštitni poklopac.



! UPOZORENJE!

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve datoteke na kartici.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Pronađite i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pronađite i dodirnite **SD kartica i memorija telefona**.
- 4 Isključite SD karticu.
- 5 Dodirnite **Formatiraj SD karticu**, a zatim potvrdite izbor.
- 6 Ako je podešen šablon zaključavanja, unesite je i izaberite **Obriši sve**. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Savet!

Ako je vaša memorijska kartica već isključena, možete je formatirati na sledeći način.

Dodirnite **Aplikacije > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Formatiraj SD karticu**.

Vaš početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

Dodir – dodirnite meni ili opciju koju želite da izaberete. Dodirnite aplikaciju koju želite da otvorite.

Dodir i držanje – dodirnite i zadržite meni s opcijama da biste ga otvorili. Dodirnite i zadržite objekat koji želite da premestite.

Prevlačenje – da biste se polako kretali kroz listu, prevucite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

Prelistavanje – da biste se brzo kretali kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (nakratko prevucite i pustite).

Napomena

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.

- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

Senzor blizine

Ovaj senzor kod primanja i upućivanja poziva automatski isključuje pozadinsko osvetljenje i zaključava tastaturu tako što detektuje kada se telefon nađe blizu uha. To produžava vek trajanja baterije i sprečava slučajno aktiviranje dodirnih tastera tokom poziva.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite telefon LG-P500, pritisnite taster za isključivanje da biste ga zaključali. Na ovaj način ćete sprečiti slučajno pritiskanje tastera i uštedeti energiju baterije.

Vaš početni ekran

Pored toga, ako određeno vreme ne koristite telefon, početni ekran ili drugi ekran koji ste pregledali biće zamenjen ekranom zaključavanja radi uštede baterije.

- Ako su u trenutku podešavanja šeme aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni i u zaključanom režimu. Preporučuje se da zatvorite sve programe pre nego što uđete u zaključani režim da biste izbegli nepotrebne troškove. (npr. telefonski poziv, pristup Web-u i prenos podataka)

Podešavanje šablona za

otključavanje: Možete da nacrtate svoj šablon za otključavanje tako što ćete povezati četiri ili više tačaka.

Ako postavite šablon, ekran telefona biće zaključan. Da biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji ste postavili na ekranu.


Opres: Kada podesite šablon za otključavanje, najpre ćete morati

da kreirate svoj Gmail nalog.

Opres: Ako načinite više od 5 uzastopnih grešaka pri crtanju šablona, nećete moći da otključate telefon. U tom slučaju, vaše lične informacije i preuzeti podaci će biti izbrisani.

Otključavanje ekrana

Kada se LG-P500 ne koristi, vratiće se na zaključan ekran. Da biste otključali ekran, prevucite prstom sleva nadesno.



Režim bez zvuka


Iz fioke Obaveštenja dodirnite



da biste uključili



Ukoliko ne koristite šablon za otključavanje, jednostavno prevucite znak  nadesno.



Da biste aktivirali telefon, pritisnite **Meni, Početna stranica, Nazad** ili taster **Uključi**. Prikazaće se ekran zaključavanja. Dodirnite ikonu za zaključavanje i prevucite prstom nadesno da biste otključali svoj početni ekran. Otvoriće se poslednji ekran koji ste koristili.

Matična stranica

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali ove početne stranice. Takođe svaku tablu možete prilagoditi vidžetima, prečicama na vaše omiljene aplikacije, fascikle i pozadine.

NAPOMENA: Određene slike ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg operatera. Na LG početnom ekranu, na dnu ekrana imate pregled brzih tastera. Na taj način je

omogućen jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirom.



Dodirnite ikonu **Telefon** da biste prikazali numeričku tastaturu za obavljanje poziva.



Dodirnite da biste otvorili kontakte



Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije.



Dodirnite ikonu **Poruka** da biste pristupili meniju za razmenu poruka. Sada možete da napišete novu poruku.



Dodirnite da biste otvorili lokaciju Google.

Vaš početni ekran


Dodavanje vidžeta na početni ekran

Možete da prilagodite svoj početni ekran tako što ćete mu dodati prečice, vidžete ili fascikle. Dodajte svoje omiljene vidžete na početni ekran da biste komfornije koristili svoj telefon.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite taster **Meni** i izaberite stavku **Dodaj**. Takođe možete dugo dodirnuti prazan deo početnog ekrana.
- 2 U meniju **Dodaj na početni ekran** dodirnite tip stavke koju želite da dodate.
- 3 Na primer, u listi izaberite stavku **Fascikle** i dodirnite je.
- 4 Primetićete ikonu nove fascikle na početnom ekranu. Prevucite je na željenu lokaciju na željenoj tabli i uklonite prst s ekrana.

Savet! Da biste dodali ikonu aplikacije na početni ekran, dodirnite i zadržite aplikaciju

koju želite da dodate na početni ekran.

Savet! Da biste izbrisali ikonu neke aplikacije s početnog ekrana, kliknite i zadržite ikonu prečice koju želite da izbrisate i prevucite je u .


Savet! Ne možete da izbrisate fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će njihove ikone biti izbrisane sa ekrana.)

Povratak na nedavno korišćene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite taster **Početna stranica**. Na ekranu će se pojaviti iskačući prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Nazad** da biste se vratili u trenutnu aplikaciju.

Fioka s obaveštenjima

Fioka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana.




Dodirnite i prstom naniže povucite fioku s obaveštenjima. Možete i da dodirnete taster **Meni** na početnom ekranu i odaberete stavku **Obaveštenja**. Odavde možete da proverite i upravljate statusima Wi-Fi, Bluetooth i GPS veza, kao i drugim obaveštenjima.

Pregledanje statusne trake

U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, prijema novih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.








[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Wi-Fi je uključen i povezan
	Slušalice
	Prosleđivanje poziva
	Poziv na čekanju

Vaš početni ekran

Ikona	Opis
	Zvučnik
	Isključen mikrofonski
	Propušten poziv
	Bluetooth uključen
	Bluetooth povezan
	Sistemska upozorenja
	Alarm
	Nova glasovna pošta
	Režim za let avionom
	Bez zvuka
	Vibracija
	Nema SD kartice
	Baterija puna
	Baterija se puni
	Dolazni podaci
	Odlazni podaci
	Dolazni i odlazni podaci


Ikona	Opis
	USB do računara
	Preuzimanje
	Otpremanje
	Uspostavljanje GPS prijema
	GPS je uključen

Ekranska tastatura

Tekst možete uneti i pomoću ekranske tastature. Ekranska tastatura se automatski prikazuje na ekranu kada je potrebno da unesete tekst. Da biste ručno prikazali tastaturu, jednostavno dodirnite tekstualno polje kada želite da unesete tekst.

Qwerty tastatura (tastatura telefona)

 **Taster Shift** – dodirnite jednom da bi sledeće slovo koje upišete bilo veliko. Dvaput dodirnite za uključivanje velikih slova.

 **Taster XT9** – uključite ili isključite XT9 režim.

 **Taster Postavke**

 **Taster Brojevi i simboli**
– dodirnite da biste promenili način unosa na upis brojeva i simbola. velika slova.

 **Taster Enter**


 **Taster** Uklanja tastaturu s ekrana.


 **Taster Izbriši**


  Kretanje napred ili nazad kroz slova.


Unos teksta

Tastatura

 Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Pomoću tastera  možete birati između malih i velikih slova. Obojeni krug na dugmetu označava da li su uključena velika slova (zeleno) ili se to odnosi na jedno slovo (narandžasto).

Da biste uneli razmak, dodirnite .

Savet! Za prelaz između Qwerty tastature i tastature telefona, dodirnite  i izaberite Rasporedi tastatura.

Režim Abc

Ovaj režim vam omogućava da unosite slova dodiranjem na taster obeležen odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

Režim 123

Ovaj režim vam omogućava brži unos brojeva u tekstualnim porukama (na primer, broja telefona). Dodirnite tastere koji odgovaraju željenim ciframa pre nego što se ručno prebacite na odgovarajući režim za unos teksta.

Vaš početni ekran

Unos akcentovanih slova

Ako kao jezik unosa odaberete francuski ili španski, dobićete mogućnost da unesete posebne francuske ili španske znakove (npr. „à“).

Nakon što nestane znak odgovarajućeg slova, pritiskajte isti način dok se ne pojavi poseban znak koji želite.

Primer


Da biste uneli znak, pritisnite i zadržite taster „a“.

Nakon što slovo „a...“ nestane, zadržite prst na ekranu i pomaknite ga nalevo ili nadesno da biste izabrali željeni znak.

Podešavanje Google naloga

Kada na telefonu prvi put otvorite Google aplikaciju, biće neophodno da se prijavite koristeći svoj Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, biće vam omogućeno da ga kreirate.

Kreiranje Google naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dodirnite **Gmail**, a zatim **Sledeće > Kreiraj** da biste pokrenuli čarobnjak za podešavanja usluge Google Mail™.
- 3 Dodirnite polje za tekst da biste otvorili ekransku tastaturu, a zatim unesite svoje ime i korisničko ime za svoj Google nalog. Prilikom unosa teksta možete preći na sledeće polje tako što ćete dodirnuti taster **Sledeće** na tastaturi.

- 4 Kada završite unos imena i korisničkog imena, dodirnite **Sledeće**. Vaš telefon će se povezati s Google serverima i proveriti dostupnost korisničkog imena.
- 5 Unesite i potvrdite svoju lozinku. Nakon toga pratite uputstvo i unesite potrebne i opcione podatke u vezi s nalogom. Sačekajte da server napravi vaš nalog.

Prijavljivanje na Google nalog

- 1 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite **Prijavi se**. Sačekajte okončanje prijavljivanja.
- 2 Nakon prijave možete da koristite Google Mail™ i iskoristite Google usluge na svom telefonu.
- 3 Kada podesite svoj Google nalog na telefonu, vaš telefon će se automatski sinhronizovati s Google

Podešavanje Google naloga

nalogom na Webu. (Ovo zavisi od postavki za sinhronizaciju koje ste odabrali.)

Nakon prijave možete da koristite usluge Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ i Google Map™.





Preuzmite aplikacije sa usluge Android Market™; napravite rezervnu kopiju postavki na Google servere i iskoristite druge Google usluge na svom telefonu.


VAŽNO

- Neke aplikacije, kao što je Kalendar, rade samo sa prvim Google nalogom koji dodate. Ako planirate da koristite više Google naloga na telefonu, obavezno se prijavite prvo na onaj koji želite da koristite sa takvim aplikacijama. Kada se prijavite, kontakti, Gmail poruke, događaji iz kalendara i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga na Webu sinhronizuju se sa telefonom. Ako se ne prijavite na Google
- nalog tokom podešavanja, od vas će biti zatraženo da se prijavite ili kreirate Google nalog kada prvi put pokrenete aplikaciju za koju je on potreban, poput usluge Gmail ili Android Market™.
- Ako želite da koristite funkciju pravljenja rezervnih kopija kako biste vratili postavke sa drugog telefona na kojem je bio instaliran operativni sistem Android verzije 2.0 ili novije na ovaj telefon, neophodno je da se sada, tokom podešavanja, prijavite na svoj Google nalog. Ako sačekate dok se podešavanje ne završi, postavke neće biti vraćene.
- Ako imate poslovni nalog preko kompanije ili druge organizacije, odeljenje za informacione tehnologije možda ima posebno uputstvo za način prijavljivanja na nalog.


Pozivi

Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite ikonu Obriši  .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster **Završi** .

SAVET! Da biste uneli znak „+“ neophodan za uspostavljanje međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster .



Pozivanje kontakata

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti stavku **Pretraga**.



- 3 U listi dodirnite kontakt koji želite da pozovete.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada je ekran zaključan

Kada telefon zazvoni, prevucite ikonu **Odgovori**  nadesno. Prevucite ikonu **Odbij**  nalevo da biste odbili dolazni poziv. Prevucite traku s porukama izvinjenja sa dna ekrana ukoliko želite da pošaljete izvinjenje. Ako pozivalac nije poznat, traka s porukama izvinjenja nije dostupna.

Kada je ekran otključan





Kada telefon zazvoni, dodirnite ikonu **Odgovori**  . Dodirnite ikonu **Odbij**  da biste odbili dolazni poziv. Dodirnite traku s porukama izvinjenja sa dna ekrana ukoliko želite da pošaljete izvinjenje. Ako pozivalac nije poznat, traka s porukama izvinjenja nije dostupna.

Pozivi

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.


Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom prvog poziva dodirnite .
Zatim izaberite broj koji želite da pozovete.
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste uspostavili vezu.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanju.
- 5 Dodirnite  da biste se prebacivali između poziva. Možete i da dodirnete  kako biste uspostavili konferencijski poziv.

- 6 Da biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite **Prekini poziv**. Ako nema aktivnog poziva, biće prekinu **Poziv na čekanju**. Da biste istovremeno prekinuli sve pozive, pritisnite taster **Meni** i izaberite stavku **Prekini sve pozive**.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu, dodirnite  i izaberite karticu Evidencija poziva.

Pregledajte listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

SAVET! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

SAVET! Pritisnite taster **Meni**, zatim dodirnite **Obriši evidenciju poziva** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

Postavke poziva

Možete da podesite postavke telefonskog poziva poput prosleđivanja poziva i drugih posebnih funkcija koje vaš operater nudi.

- 1 Pronađite i dodirnite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Postavke poziva**.


Kontakti

Možete da dodate kontakte u svoj telefon i da ih sinhronizujete s kontaktima na vašem Google nalogu ili nekom drugom nalogu koji podržava sinhronizaciju kontakata.


Traženje kontakta


Postoje dva načina za traženje kontakta:

Na Početnom ekranu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite **Pretraga** i pomoću tastature unesite ime kontakta.

Dodavanje novog kontakta


- 1 Na početnom ekranu dodirnite  i unesite broj novog kontakta, a zatim pritisnite **taster Meni**, dodirnite **Dodaj u kontakte**, a zatim **Kreiraj novi kontakt**.

- 2 Ukoliko novom kontaktu želite da pridružite sliku, dodirnite . Izaberite neku od opcija **Fotografisanje** ili **Izaberi iz galerije**.
- 3 Izaberite tip kontakta tako što ćete dodirnuti .
- 4 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i unesite detalje kontakta.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.


Omiljeni kontakti

Kontakte koje često pozivate možete označiti kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica postaje zlatna.

Uklanjanje kontakta iz liste omiljenih


- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite karticu **Omiljeni** i izaberite kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite zlatnu zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica će posiveti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih.

Slanje poruka/E-pošta

Razmena poruka

U modelu LG-P500 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Slanje poruke

1 Dodirnite ikonu  na početnom ekranu, a zatim izaberite stavku **Nova poruka** da biste otvorili praznu poruku.

2 Unesite ime kontakta ili broj koji želite da pozovete u polje **Za**. Tokom unosa imena kontakta biće prikazani odgovarajući kontakti. Možete da dodirnete nekog od predloženih primalaca. Možete da dodate više kontakata.

NAPOMENA: Za svaku osobu kojoj pošaljete poruku biće vam naplaćena po jedna tekstualna poruka.

3 Dodirnite dugme Kucajte da biste sastavili ispod kako biste započeli unos poruke.

4 Pritisnite taster **Meni** da biste otvorili meni s opcijama. izaberite neku od opcija: **Poziv, Dodaj predmet, Priloži, Pošalji, Umetni emotikon, Odbaci, Predlošci, Sve niti i Dodaj u kontakte.**

5 Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

6 Otvoriće se ekran s porukama na kome će iza vašeg imena biti prikazana poruka koju ste napisali. Odgovori na poruku će se prikazati na ekranu. Tokom pregleda i slanja dodatnih poruka biće kreirana nit s porukama.

UPOZORENJE:

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke i jezika.



UPOZORENJE: Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarificirati.

NAPOMENA: Kada tokom poziva dobijete SMS poruku, bićete obavešteni zvonom.

Sanduče sa nitima

Poruke (SMS) koje ste razmenili sa drugima mogu biti prikazane u hronološkom redosledu kako biste na praktičan način mogli da pregledate tok razgovora.

Korišćenje emotikona

Osvežite poruke pomoću emotikona.

Dok pišete novu poruku, pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite stavku **Umetni emotikon**.

Menjanje postavki za poruke

LG-P500 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.



UPOZORENJE: U ovom režimu MMS klijentski uređaj vodi korisnika kroz kreiranje i slanje poruka sa sadržajem koji spada u Core MM Content Domain. Ovo vođenje se obavlja pomoću dijaloga s upozorenjima.

Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge

Možete da koristite aplikaciju **E-pošta** za čitanje e-poruka i sa drugih usluga, pored Gmaila. Aplikacija E-pošta podržava sledeće tipove naloga: POP3, IMAP i Exchange.

Slanje poruka/E-pošta

Otvaranje aplikacije E-pošta

- ▶ Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**.

Kada prvi put pokrenete aplikaciju **E-pošta**, prikazaće se čarobnjak za podešavanje koji će vam pomoći da dodate nalog e-pošte.

Nakon početnog podešavanja, program E-pošta prikazaće sadržaj vašeg Prijemnog sandučeta (ako posedujete samo jedan nalog), odnosno ekran Nalozi (ako posedujete više naloga).

Ekran Nalozi

Ekran Nalozi daje prikaz vašeg Objedinjenog prijemnog sandučeta i svih vaših naloga e-pošte.

- 1 Otvaranje aplikacije E-pošta
Ako se ne nalazite u ekranu Nalozi, pritisnite **taster Meni** i dodirnite stavku **Nalozi**.
- 2 Izaberite dobavljača usluge e-pošte.



— dodirnite da biste otvorili Objedinjeno prijemno sanduče s porukama poslatim na sve vaše naloge.



— dodirnite da biste otvorili listu koja sadrži isključivo poruke označene zvezdicom.



— dodirnite ikonu fascikle da biste otvorili fascikle željenog naloga.

Možete da dodirnete nalog kako biste pregledali njegovu Prijemno sanduče. Nalog s kojeg podrazumevano šaljete poruke označen je znakom potvrde.

Otvaranje Objedinjenog prijemnog sandučeta

Ako ste podesili da program E-pošta šalje i prima e-poruke koristeći više naloga, u Objedinjenom prijemnom sandučetu možete da pregledate sve poruke poslate na bilo koji od vaših naloga.

- 1 Dodirnite **E-pošta**.

2 Dodirnite **Objedinjeno prijemno sanduče** (na ekranu Nalozi). Poruke u Objedinjenom prijemnom sandučetu obojene su s leve strane prema nalogu, i to bojom koja se koristi za taj nalog na ekranu Nalozi.

Telefon će preuzeti samo najnovije e-poruke za nalog. Da biste preuzeli više (starijih) e-poruka, dodirnite **Učitaj još poruka** na dnu liste e-poruka.

Čitanje poruka

Dodirnite poruku koju želite da pročitate. Poruka će se otvoriti na ekranu koji sadrži podatke o tome ko ju je poslao, datum slanja i druge slične informacije. Možete da dodirnete indikator statusa kako biste otvorili Brze kontakte.

Odgovor na poruku

Možete da odgovorite na poruku, prosledite je ili je samo izbrisete.

Označavanje poruke kao nepročitane

Možete da označite poruku kao nepročitanu – na primer, ako želite da je kasnije ponovo pročitate.

- Dok čitate poruku, pritisnite **taster Meni** i dodirnite stavku **Označi kao nepročitano**.

Brisanje poruke

- Dok čitate poruku, dodirnite dugme **Izбриši**.
ILI
- Dok čitate poruku, pritisnite **taster Meni** i dodirnite stavku **Izбриši**.

Slanje poruka/E-pošta

Za mnoge vrste naloga izbrisane poruke biće prebačene u fasciklu Otpaci kako biste kasnije mogli da ih vratite u slučaju da ste ih greškom izbrisali.


Označavanje poruka zvezdicom

Važne poruke možete da označite zvezdicom kako biste ih lakše prepoznali.

Označavanje poruke zvezdicom

- Dok čitate poruku, dodirnite zvezdicu  u njenom zaglavlju.

ILI

- U listi poruka u fascikli dodirnite zvezdicu željene poruke. Zvezdica postaje zlatna .

Uklanjanje zvezdice sa poruke

- Ponovo dodirnite zvezdicu.

Pregled poruka označenih zvezdicom


- Dodirnite **Sa zvezdicom**.
Otvoriće se fascikla sa

porukama označenim zvezdicom.

Sastavljanje i slanje e-pošte

Sastavljanje i slanje poruke

- 1 Dok ste u aplikaciji **E-pošta**, pritisnite **taster Meni** i dodirnite **Sastavi**.
- 2 Unesite adresu željenog primaoca poruke. Tokom unosa teksta biće vam ponuđene odgovarajuće adrese iz Kontakata. Razdvojte adrese zarezima.
- 3 Pritisnite **taster Meni** i dodirnite **Dodaj CC/BCC** da biste mogli da pošaljete kopiju ili skrivenu kopiju drugim kontaktima/e-adresama.
- 4 Unesite tekst poruke.
- 5 Pritisnite **taster Meni** i dodirnite **Priloži** da biste uz poruku poslali fotografiju.
- 6 Dodirnite dugme **Pošalji**.
Ako niste spremni da pošaljete poruku, dodirnite

dugme Sačuvaj kao radnu verziju kako biste je sačuvali u fasciklu Radne verzije. Dodirnite radnu verziju poruke u fascikli Radne verzije kako biste nastavili njeno pisanje. Vaša poruka će biti sačuvana kao radna verzija i u slučaju da pritisnete **taster Nazad**  pre nego što je pošaljete. Dodirnite dugme **Odbaci** da biste otkazali pisanje i izbrisali poruku i sve sačuvane radne verzije. Ako niste povezani na mrežu – na primer, ako koristite režim rada u avionu, poruke koje pošaljete biće sačuvane u fascikli Odlazno sanduče dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako sadrži poruke na čekanju, fascikla Odlazno sanduče biće prikazana na ekranu Nalozi.

Obratite pažnju na to da se poruke koje pošaljete putem Exchange naloga neće nalaziti na telefonu, već na Exchange serveru.

Ako želite da pregledate poslate poruke u fascikli Poslato (ili s oznakom Poslato), biće potrebno da često otvarate fasciklu/oznaku Poslato i izaberete stavku Osveži iz menija s opcijama.

Rad s fasciklama naloga

Svaki nalog sadrži fascikle Prijemno sanduče, Odlazno sanduče, Poslato i Radne verzije. U zavisnosti od funkcija koje pruža vaš pružalac usluge za vaš nalog e-pošte, možda će biti dostupne neke dodatne fascikle.

Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte

Dodavanje naloga e-pošte

- 1 Pritisnite **taster Meni** i dodirnite stavku **Dodaj nalog**.
- 2 Dodirnite dugme **Sledeće**. Ili, ako je potrebno da unesete postavke naloga e-pošte:
- 3 Unesite naziv naloga, potvrdite da želite da vaše ime bude prikazano u odlaznoj pošti,

Slanje poruka/E-pošta

a zatim dodirnite dugme **Gotovo**.

Promena postavki naloga

- 1 Otvorite ekran Nalozi.
- 2 Dodirnite i zadržite nalog čije postavke želite da promenite. U meniju koji se otvorio dodirnite **Postavke naloga**.

Brisanje naloga e-pošte

- 1 Otvorite ekran Nalozi.
- 2 Dodirnite i zadržite nalog koji želite da izbrisete.
- 3 Dodirnite stavku **Ukloni nalog** u meniju koji se otvorio.
- 4 Dodirnite dugme **U redu** u dijalogu da biste potvrdili da želite da izbrisete nalog.

Društveno umrežavanje

Vaš telefon omogućava korišćenje društvenih mreža i upravljanje mikroblogovima u mrežnim zajednicama. Možete da u realnom vremenu ažurirate svoj trenutni status, opremate

fotografije i pregledate ažuriranja naloga svojih prijatelja.

U svoj telefon možete dodati Facebook, Twitter naloge. Ukoliko ne posedujete naloge, možete posetiti te stranice kako biste ih otvorili.

NAPOMENA: Korišćenje mrežnih usluga se možda dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Dodavanje naloga u telefon

- 1 Na početnom ekranu izaberite aplikaciju usluge društvenog umrežavanja (SNS) koju želite da koristite.
- 2 Ako još nemate nalog, dodirnite Registruj se sada i unesite podatke.
- 3 Unesite e-adresu i lozinku koju ste podesili za svoju mrežu, a zatim dodirnite **Prijavi se**.

- 4 Sačekajte dok mreža proverava vaše podatke.
- 5 Proverite da li je mreža **UKLJUČENA**. Ako dodirnete svoju mrežu, videćete trenutni status svoje društvene mreže.

SAVET! Ako dodate vidžet društvene mreže na početni ekran, on će prikazivati vaš status kada se telefon ažurira sa mreže. Takođe možete direktno da pristupite društvenoj mreži tako što ćete dodirnuti vidžet.

Pregledanje i ažuriranje statusa

- 1 Izaberite društvenu mrežu kojoj želite da pristupite.
- 2 Možete da vidite trenutni status svoje društvene mreže.
- 3 Možete da ažurirate status pisanjem komentara ili otpremanjem fotografija.

NAPOMENA: Ova funkcija zavisi od usluga društvene mreže.

Savet! Informacije o prijateljima možete da koristite samo u aplikaciji SNS ili sinhronizujete sve podatke sa „Kontaktima“.

Uklanjanje naloga s telefona

Odaberite **Postavke** > **Postavke naloga i sinhronizacije** > odaberite naloge koje želite da izbrisete > dodirnite **Ukloni nalog**.

Fotoapararat

Upoznavanje sa tražilom

Ekspozicija – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti na sliku. Pomerajte indikator svetline po traci prema znaku „-“ da biste smanjili svetlinu i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.



Video režim – prevucite naniže ovu ikonu da biste prešli u video režim.

Fotografisanje

Galerija – omogućava pristup sačuvanim fotografijama iz režima za fotografisanje. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Fokus – dodirnite ovu ikonu da biste izabrali meni s opcijama. Pogledajte poglavlje **Korišćenje režima fokusiranja**.

Režim scene – izaberite neku od opcija **Auto**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sport**, **Noć** i **Zalazak sunca**.

NAPOMENA: Da biste mogli da snimate fotografiju, najpre morate da umetnete memorijsku karticu. Ukoliko ne umetnete memorijsku karticu, nećete moći da snimate fotografiju ni sačuvate snimljenu fotografiju.

SAVET! Možete da zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

Korišćenje režima fokusiranja

Možete da izaberete neki od sledećih režima fokusiranja:

Automatsko fokusiranje

– podešavanje automatskog fokusa kamere.

Makro – makro režim

omogućava snimanje izuzetno krupnih planova. Ako pokušavate da napravite snimak u krupnom planu, ali je polje za fokusiranje crveno, pokušajte da uključite makro režim.

Prepoznavanje lica – ako aktivirate prepoznavanje lica i snimate fotografiju, fotoapararat će automatski detektovati ljudska lica i postaviti ih u fokus.

NAPOMENA: U režimu prepoznavanja lica nije podržano zumiranje.

Ručno – podesite ručno fokusiranje fotoaparata.

Brzo fotografisanje

- 1 Izaberite aplikaciju Fotoapararat.
- 2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografirate.
- 3 Lagano pritisnite i zadržite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
- 4 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografirate nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografirate.
- 6 Pritisnite dugme za slikanje.

Fotoapararat

Kada snimate fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu.

Podeli

Dodirnite da biste podelili svoju fotografiju kao **Bluetooth**, **E-poštu**, **Facebook**, **Gmail**, **Messaging**, **Picasa** ili **Twitter** sadržaj.

NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.

Postavi kao

Dodirnite da biste upotrebili sliku kao **ikonu kontakta** ili **Pozadinu**.

Preimenuj

Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.



Dodirnite da biste izbrisali sliku.



Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.



Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke fotoaparata možete da menjate okretanjem točkića. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

Veličina slike – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljene slike (u pikselima). Izaberite željenu vrednost broja piksela: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće

koristiti blic. Izaberite neku od ISO vrednosti: **Auto, 400, 200 i 100.**

Balans bele – izaberite neku od opcija **Automatski, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.**

Efekti boja – odaberite nijansu za novu fotografiju.

Nakon što izaberete željenu opciju, pomoću tastera **Nazad** zatvorite meni za nijansu boje. Nakon toga možete da počnete fotografisanje.

NAPOMENA: Fotografiju u boji možete naknadno da promenite u crno-belu ili sepija fotografiju, dok crno-belu ili sepija fotografiju ne možete da pretvorite u fotografiju u boji.

Tajmer – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Dostupne opcije su: **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi.** Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Režim fotografisanja – izaberite neku od opcija **Normalno, Uzastopno slikanje, Ulepšani snimak, Umetnička fotografija, Efekat lica i Animirani film.**

Kvalitet slike – izaberite neku od opcija: **Veoma visok, Visok i Normalan.** Što je kvalitet veći, to je fotografija oštija. Međutim, time se povećava i datoteka, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Automatski pregled – ako uključite Automatski pregled, slika koju ste upravo snimili biće automatski prikazana.


Zvuk pri zatvaranju blende – izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.


Dodavanje lokacije – aktivirajte ovu opciju ako želite da koristite usluge zasnovanih na lokaciji svog telefona. Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju. Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava

Fotoaparāt

geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je GPS aktivan.


Resetuj  – vratite podrazumevane postavke fotoaparata.

 – dodirnite kada god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.


SAVET! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nepodrazumevane postavke, poput nijanse boje i vrednosti ISO, moraćete ponovo da podesite. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.


SAVET! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere. Jednostavno dodirnite , a zatim dodirnite ekran, pa ćete videti **Prikaz slajdova i Meni**.

SAVET! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

 - dodirnite da biste videli prikaz slajdova.

 - dodirnite da biste podelili ili izbrisali sadržaj.

Dodirnite Više da biste videli dodatne opcije u nastavku.

Detalj – provera informacija o sadržaju.

Postavi kao – postavite kao ikonu kontakta ili pozadinu

Iseci – isecite fotografiju. Pomerajte prst preko ekrana kako biste označili oblast.

Rotiraj – rotirajte nalevo ili nadesno.

Video kamera

Upoznavanje sa tražilom

Osvetljenost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti na video zapis. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka. Pre nego što započnete snimanje video zapisa, možete da podesite zumiranje. Tokom snimanja ne možete da podešavate zumiranje.



Režim fotografisanja

– prevucite naviše ovu ikonu da biste prešli u režim fotografisanja.

Započni snimanje



Galerija – omogućava vam da pristupite sačuvanim fotografijama i video zapisima iz režima video kamere. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Režim „Scena“ – podesite kameru u skladu s okolinom. Izaberite neki od režima: **Automatski, Portret, Pejzaž, Sport i Noć**.

Video veličina – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljenog video zapisa (u pikselima). Odaberite veličinu video zapisa: **VGA (640x480), QVGA (320x240) ili QCIF (176x144)**.

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 Pomerite naniže dugme za izbor režima fotoaparata. Ikona će se promeniti u .
- 2 Tražilo video kamere pojaviće se na ekranu.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 4 Jednom pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje.
- 5 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 6 Dodirnite  na ekranu da biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja video zapisa

Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis.


Reprodukuj Dodirnite da biste prikazali video


zapis.


Podeli Dodirnite da biste svoj video zapis poddelili kao **Bluetooth, E-poštu, Google Mail™, MMS ili YouTube™** sadržaj.

NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.

Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime izabranog video zapisa.


 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a zatim potvrdite izbor tako što ćete dodirnuti Da. Tražilo će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste pristupili multimedijalnom plejeru i pregledali sačuvane video zapise.

Video kamera

Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražilo, dodirnite  da biste otvorili sve napredne opcije.

Podešavanja video kamere možete da menjate okretanjem točkića. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

Balans bele – balans bele osigurava realističan prikaz belih površina na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Izaberite neku od opcija: **Automatski**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekte boja – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novi prikaz.

Trajanje – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija **Normalno** i **MMS**

da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS poruka. Ako ste podesili opciju MMS, možete da snimate video zapis veličine 300k. Pored toga, samo u ovom režimu možete da izaberete QVGA i QCIF.

SAVET! Ako izaberete opciju MMS trajanje, biće podešen QCIF kvalitet video zapisa i moći ćete da snimate duže video zapise.

Video kvalitet – izaberite neku od opcija **Vrlo visok**, **Visok** i **Normalan**.

Glas – izaberite opciju **Bez zvuka** da biste snimili video zapis bez zvuka.


Automatski pregled – ako podesite ovu opciju, video zapis koji ste upravo snimili biće automatski prikazan.

Resetuj  – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

? – dodirnite kada god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.

SAVET! Video zapis koji je snimljen u boji možete promeniti u crno-belu ili sepiju, ali video zapis koji je snimljen u crno-beloj ili sepija tehnici ne možete pretvoriti u video zapis u boji.

Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Na ekranu optičkog tražila dodirnite .
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukција će automatski započeti.

Vaše fotografije i video zapisi

Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, upotrebiti tastere za jačinu zvuka sa leve strane telefona.

Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu da biste je otvorili.
- 2 Dodirnite ekran da biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Dodirnite **Upotrebi kao**, a zatim dodirnite **Postavi pozadinu**.

Multimedija

Multimedijalne datoteke možete da sačuvate na memorijskoj kartici kako biste imali jednostavan pristup svim svojim datotekama sa slikama i video zapisima.

Dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Galerija**. Možete da otvorite listu traka kataloga koje sadrže sve vaše multimedijske datoteke.

NAPOMENA: Obavezno umetnite memorijsku karticu u telefon da biste mogli da sačuvate fotografije i pristupite svim slikama. Bez memorijske kartice, telefon neće prikazati fotografije i video zapise, s izuzetkom Picasa slika koje se nalaze u vašem Picasa albumu.

Model prikaza

Dodirnite Galeriju i videćete prikaz Fascikla.

Dodirnite bilo koju fasciklu i

aktiviraće se Prikaz u vidu mreže. Ako dodirnete neku fotografiju, aktiviraće se Puni prikaz.

Prikaz sa vremenskom osom

LG-P500 **Galerija** pruža hronološki prikaz vaših fotografija i video zapisa. Iz Prikaza u vidu mreže prevucite  nadesno, nakon čega će biti prikazan datum snimanja fotografija počevši od najnovijeg. Ukoliko izaberete određeni datum, sve fotografije koje ste snimili tog dana biće grupisane preko bele pozadine.

Meni s opcijama Moje slike

Izaberite fotografiju, a zatim dvaput pritisnite taster **Meni** da biste videli dostupne opcije.

Slanje fotografije

1 Da biste poslali fotografiju, dodirnite i zadržite je.

Multimedija

- 2 Izaberite **Podeli**. Izaberite neku od opcija **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™**, **Poruke**, **SNS** ili **Picasa**.
- 3 Ako izaberete opcije **E-pošta**, **Google Mail™** ili **Poruke**, vaša fotografija će biti priložena uz poruku, a zatim možete da nastavite pisanje poruke na uobičajeni način.

SAVET! Ako imate nalog za društvenu mrežu i podesite ga u telefonu, možete da podelite svoju fotografiju sa članovima društvene mreže.

Slanje video zapisa

- 1 Da biste poslali video zapis, dodirnite i zadržite ga.
- 2 Izaberite **Podeli**. Izaberite neku od opcija **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™**, **Poruke**, ili **YouTube™**.
- 3 Ako izaberete opcije **E-pošta**, **Google Mail™** ili **Poruke**, vaš video zapis će biti priložen uz poruku, a zatim možete da

nastavite pisanje poruke na uobičajeni način.

Upotreba slika

Izaberite slike koje želite da koristite kao pozadinu ili za identifikaciju pozivalaca.

- 1 Dodirnite i zadržite fotografiju, a zatim izaberite **Postavi kao**.
- 2 Izaberite neku od opcija **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Kreiranje projekcije slajdova

Iz režima Punog prikaza možete da kreirate prikaz slajdova kako ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku.

- 1 Dodirnite i zadržite fotografiju, a zatim izaberite **Prikaz slajdova**.

Provera fotografije

Možete da vidite detalje o fotografiji: **Ime**, **Datum**, **Vreme**, **Veličinu** i **Tip**.

- 1 Dodirnite **Meni** > **Još** > **Detalji**.

Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja:

- 1 Povežite LG-P500 sa računarom pomoću USB kabela.
- 2 Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, potrebno je da ručno izmenite postavke. Izaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona > Aktiviraj samo memoriju velikog kapaciteta**.
- 3 Dodirnite **Uključi USB memoriju**.
- 4 Možete da pregledate sadržaj memorije na svom PC računaru i da prebacujete datoteke.

NAPOMENA: Najpre morate da instalirate SD karticu. Bez SD kartice ne možete da koristite USB memoriju.

NAPOMENA: Ako ste instalirali upravljački program za LG Android platformu, odmah će se pojaviti prozor s porukom „Uključi USB memoriju“.



Muzika

Telefon LG-P500 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru dodirnite Muzika.

Reprodukcija pesme

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Pesme**.
- 3 Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.

Multimedija

- 6** Dodirnite  da biste se vratili na prvi deo numere. Dvaput dodirnite  da biste se vratili na prethodnu numeru.

Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije, pritisnite dugmad za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.

Dodirnite i zadržite bilo koju pesmu na listi. Prikazaće se opcije **Reprodukuj, Dodaj u listu za reprodukciju, Koristi kao melodiju zvona telefona, Izbriši, Detalji i Pretraži**.

NAPOMENA: Autorska prava na muziku mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i nacionalnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga može biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike.

U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala

koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre nego što preuzmete ili kopirate datoteku, proverite zakone u svojoj zemlji koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Upotreba radija

Telefon LG-P500 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete slušati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu.

Na telefonu možete da sačuvate najviše 48 stanica.

Automatsko skeniranje stanica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Automatsko skeniranje**.
- 3 Ako postoje unapred memorisane stanice, pojaviće se poruka s pitanjem „Resetovati sve stanice i automatski skenirati?“. Ako izaberete U redu, biće izbrisane sve unapred memorisane stanice i pokrenuće se Automatsko skeniranje.
- 4 Tokom automatskog skeniranja dodirnite dugme Zaustavi ako poželite da zaustavite skeniranje. Biće sačuvane samo stanice pronađene pre zaustavljanja skeniranja.

NAPOMENA: Takođe možete ručno pronaći stanicu pomoću prikazanog točkića.

Poništavanje stanica

- 1 Pritisnite taster **Meni** i izaberite **Resetuj kanal** da biste poništili trenutnu stanicu ili izaberite **Resetuj sve kanale** da biste poništili sve stanice.

Slušanje radio programa

- 1 Dodirnite **Slušaj putem** i izaberite želite li da slušate radio preko Zvučnika ili Kablovskih slušalica.

SAVET! Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.



UPOZORENJE:

Ako povežete slušalice koje nisu predviđene za prijem radio signala, prijem radio će možda biti loš.

Google aplikacije

- 1 Najpre podesite Google nalog. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon što se prijavite, vaši kontakti, e-pošta i kalendar na vašem Google nalogu automatski će se sinhronizovati s vašim telefonom LG-P500.

Savet! Ako promenite postavke svog Google naloga nakon što se prijavite ili poželite da se odjavite, postupite na sledeći način:

Meni > Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama > Google Apps > Obriši podatke.



Google Maps™


Proverite trenutnu lokaciju i tok saobraćaja i primite smernice kako da dođete do cilja. LG-P500 mora biti povezan na Wi-Fi ili 3G/GPRS mrežu.

NAPOMENA: Usluga Google Maps™ ne pokriva sve gradove i države.

Pritisnite taster Meni da biste izabrali neku od sledećih opcija:


Pretraži  – unesite lokaciju koju tražite.


Smer kretanja  – na ovaj način možete pronaći rutu do upisane lokacije. Dodirnite  da biste uneli podatke. Izaberite neku od opcija: Kontakti, Obeleži na mapi ili Moja trenutna lokacija.

Slojevi  – možete da birate između opcija Saobraćaj, Satelit ili Teren. Dodirnite Geografska širina, a zatim ćete videti lokaciju svojih kontakata iz Google naloga.

Moja lokacija  – označava vašu trenutnu lokaciju na mapi.

Pridruži geografsku širinu

 – podelite svoju lokaciju s odabranim prijateljima i Googleom.

Još  – brisanje mape, traženje stavki sa zvezdicom itd.

NAPOMENA: Dok pregledate **Street View** neke lokacije, pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Režim kompasa** da biste uključili režim kompasa.

Market™

Android Market™ vam omogućava da preuzete korisne aplikacije i igre. Kada instalirate aplikacije i igre s lokacije Android Market™, one će biti prikazane u meniju telefona LG-P500. Preuzete aplikacije možete da pogledate tako što ćete dodirnuti karticu Preuzeto.

Možete da pregledate komentare drugih na aplikaciju ili možete da objavite sopstvene komentare.

- 1 Izaberite kategoriju **Aplikacije** ili **Igre** da biste pregledali njen sadržaj. Biće prikazane **Najbolje kupovne, Najbolje besplatne i Najnovije stavke.**
- 2 Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate.

NAPOMENA: Kada želite da završite igranje, pritisnite taster **Početni ekran** ili **Nazad**. Vratit ćete se na početni ekran. Takođe možete da pritisnete taster **Meni** u samoj igri.

Google Mail™

Konfigurisanje usluge Google Mail™ obavlja se pri prvom podešavanju telefona. U zavisnosti od postavki sinhronizacije, Google Mail™ na vašem telefonu automatski će se sinhronizovati s vašim Google Mail™ nalogom na Webu. Lista razgovora iz prijemnog sandučeta predstavlja podrazumevani Google Mail™ prikaz.

Pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Osveži** da biste poslali ili primili nove e-poruke i sinhronizovali svoje e-poruke s Google Mail™ nalogom na Webu. Pomoću tastera **Meni** možete da sastavite e-poruku, **Dodate nalog**, **Idete u oznake**, **Pretražite** stavke i **Još**.

Google aplikacije


Google Talk™

Google Talk™ je program za brzu razmenu poruka kompanije Google. On omogućava komunikaciju s drugim korisnicima koji takođe koriste Google Talk™.

Pritisnite taster **Meni** i proverite dostupne opcije.


Svi prijatelji  – pridružite se svim prijateljima kako biste komunicirali.

Dodaj prijatelja  – pošaljite pozivnicu putem ćaskanja.

Pretraži  – pretražuje ćaskanja koja sadrže unetu reč ili rečenicu.



Odjavi se  – odjava iz ćaskanja. Kada dodirnete ikonu Razgovor na Početnom ekranu, bićete automatski prijavljeni ako je aktivna opcija **Automatsko prijavljivanje**.

Postavke  – podešavanje indikatora ili obaveštenja. itd.

Još  – ovde možete da zatvorite sva ćaskanja i proverite pozivnice i listu blokiranih kontakata.

Uslužni programi

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Sat**.
- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite .
- 3 Podesite vreme i dodirnite  da biste uključili alarm. Nakon što podesite vreme, telefon LG-P500 će vas obavestiti koliko vremena je preostalo do oglašavanja alarma.
- 4 Podesite Ponovi, Zvuk zvona ili Vibracija i dodajte Oznaku da biste nazvali alarm. Dodirnite **Gotovo**.
- 5 Pritisnite taster **Meni** da biste dodali alarm ili podesite trajanje Odlaganja ili jačinu zvuka alarma u postavkama.

Upotreba kalkulatora

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.

- 3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenija izračunavanja pritisnite taster **Meni**, dodirnite **Naprednu tablu**, a zatim izaberite **sin**, **cos**, **tan**, **log** itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalendar**.
- 2 Da biste mogli da koristite Kalendar, najpre morate da kreirate Google nalog.
- 3 Da biste proverili sadržaj događaja, dodirnite datum. Dodirnite i zadržite ukoliko želite da dodate Novi događaj. Zatim dodirnite **Novi događaj**.
- 4 Dodirnite **Šta**, a zatim upišite naziv događaja. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka i završetka događaja.

Uslužni programi

- 5 Takođe dodirnite **Gde**, a zatim unesite lokaciju.
- 6 Ako želite da dodate belešku svom događaju, dodirnite **Opis** i unesite detalje.
- 7 Ako želite da se alarm ponavlja, izaberite **Ponavljanje**, a zatim po potrebi podesite **Podsetnike**.
- 8 Dodirnite **Gotovo** da biste sačuvali događaj u kalendaru. Obojeni kvadrat na kalendaru označava dane za koje su sačuvani događaji. U vreme početka događaja oglasiće se alarm kako ga ne biste propustili.

Menjanje prikaza kalendara


- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalendar**. Pritisnite taster **Meni**.
- 2 Izaberite prikaz kalendara za određeni dan, sedmicu ili mesec.


ThinkFree Office

ThinkFree Office vam omogućava da čitate dokumente i uz ograničenja uređujete Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumente. Međutim, ne možete da uređujete PDF datoteke.

- 1 Dodirnite i zadržite datoteku, a zatim je Otvorite, Otpremite, Preimenujte, Kopirajte, Izbrišite, Pošaljite i pogledajte njena Svojstva. Dostupnost opcija zavisi od tipa datoteke.

Pritisnite taster Meni

 **Novo** – dodavanje dokumenta, unakrsne tabele, prezentacije ili fascikle.

 **Osveži** – osvežavanje podataka.

 **Sortiraj** – sortiranje po nazivu, datumu ili veličini.

 **Željene opcije** – podešavanje postavki programa ThinkFree Office.



Ažuriraj – ažuriranje programa ThinkFree Office.



Osnovni podaci o – dodatne informacije o programu ThinkFree Office.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 4 Pritisnite taster **Meni** i izaberite **Koristi kao** da biste podesili zvuk kao melodiju zvona **Telefona**.

NAPOMENA: Dodirnite **Idi na listu** da biste pristupili svom albumu. Možete da preslušate snimak.

Slanje snimljenog materijala

- 1 Nakon što završite snimanje, možete da pošaljete zvučni zapis tako što ćete dodirnuti taster **Meni** i izabrati **Podeli**.
- 2 izaberite neku od opcija **Bluetooth**, **E-poruka**, **Google Mail™** i **Poruke**. Ako izaberete opcije **E-pošta**, **Google Mail™** i **Poruke**, poruci koju pišete biće dodato snimanje zvuka i poslaćete je na uobičajen način.

Web


Pregledač


Pregledač pruža brz uvid u šareni svet igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još puno toga pomoću mobilnog telefona. i to bez obzira na vašu lokaciju i vašu interesovanja.


NAPOMENA: Za povezivanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje opcija

Pritisnite taster **Meni** da biste pregledali opcije.

 **Novi prozor** – otvara novi prozor.

 **Obeleživač** – dodaje/ prikazuje obeleživač, prikazuje Najposećeniju lokaciju i Istoriju.

 **Prozor** – prikazuje sve otvorene prozore.

 **Osveži** – dodirnite da biste osvežili Web stranicu.

 **Napred** – prelazi na stranicu koju ste posetili posle trenutne. Suprotan taster od ovoga je Nazad koji vas vraća na prethodnu stranicu.

 **Još**

- **Dodaj obeleživač**
– dodaje trenutnu Web stranicu kao obeleživač.
- **Pronađi na stranici** – ako unesete slovo ili reč, ova opcija na Web stranici označava sva slova koja ste uneli.
- **Izaberi tekst** – dodirnite i izaberite redove koje želite da kopirate. Dugo dodirnite polje za unos da biste mogli da nalepите tekst.
- **Informacije o stranici**
– prikazuje informacije o Web stranici.
- **Deli stranicu** – pošaljite Web stranicu.
- **Preuzete stavke** – prikazuje istoriju preuzetih stavki.

- **Postavke** – podešavanje postavki pregledača.

Savet! Da biste se vratili na prethodnu Web stranicu, pritisnite taster **Nazad**.

Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

- 1 Pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Obeleživači**.
- 2 Dodirnite obeleživač i unesite ime, a zatim i URL.
- 3 Da biste pristupili obeleživaču, dovoljno je da ga dodirnete. Povezaćete se sa označenom stranicom.

Menjanje postavki Web pregledača

Pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Još > Postavke**.

Postavke

Bežično povezivanje i mreže

Odavde možete da upravljate Wi-Fi i Bluetooth vezom. Takođe možete da podesite mobilne mreže i režim rada u avionu.

Režim rada u avionu – nakon podešavanja režima rada u avionu, sve bežične veze biće onemogućene.

Sound (Zvuk)

Podesite zvuk, podrazumevane postavke za obaveštenja, režim vibracije. Možete da upravljate zvučnim i dodirnim povratnim informacijama.

Ekran

Osvetljenost – podešavanje osvetljenosti ekrana.

Automatsko rotiranje ekrana – podesite ovu opciju da bi telefon menjao orijentaciju ekrana prilikom rotacije.

Animacija – podesite ovu opciju za prikaz animacije.

Vreme isteka ekrana

– podešavanje vremena isteka za ekran.

Lokacija i bezbednost

Koristi bežične mreže – ako označite opciju Koristi bežične mreže, vaš telefon će utvrditi vašu približnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža. Kada obeležite ovu opciju, od vas će biti zatražen pristanak da dozvolite kompaniji Google da prilikom pružanja ovih usluga koristi vašu lokaciju.

Koristi GPS satelite – ako potvrdite opciju Omogućiti GPS satelite, vaš telefon će moći da do nivoa ulice utvrdi vašu lokaciju.

Podešavanje zaključavanja ekrana – postavite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana. Možete podesiti PIN ili lozinku umesto šablona ili ostavite kao Nijedno.

Kada uključite telefon ili aktivirate ekran, biće zatraženo da nacrtate šablon za otključavanje kako biste otključali ekran.



Podešavanje zaključavanja SIM kartice – podesite zaključavanje SIM kartice ili promenite njen PIN.

Vidljive lozinke – izaberite ovu opciju za prikaz lozinke prilikom kucanja ili je isključite kako lozinke ne bi bile prikazane pri kucanju.

Izbor administratora uređaja – dodavanje ili druga administracija..

Koristi bezbedne akreditive – omogućava pristup bezbednosnim certifikatima.

Instaliraj sa SD kartice – izaberite da biste instalirali šifrovane certifikate sa SD kartice.

Postavi lozinku – podesite ili izmenite lozinku za memoriju akreditiva.

Obriši memoriju – brisanje celokupnog sadržaja iz memorije akreditiva i resetovanje lozinke.

Aplikacije

Možete da upravljate aplikacijama i podesite prečice za brzo pokretanje.

Nepoznati izvori

– podrazumevana postavka za instaliranje aplikacija koje ne potiču s Tržišta.

Upravljanje aplikacijama – upravljanje i uklanjanje instaliranih aplikacija.

Pokrenute usluge – provera trenutno pokrenutih usluga.

Razvoj – podešavanje opcija za razvoj aplikacija.

Postavke naloga i sinhronizacije

Aktiviranje Pozadinske sinhronizacije podataka ili

Postavke

Automatske sinhronizacije.
Provera i dodavanje naloga.

Privatnost

Aktivirajte da biste napravili rezervnu kopiju podataka i postavki aplikacije.

Ako aktivirate Automatsko vraćanje, telefon će nakon ponovne instalacije vratiti rezervnu kopiju postavki.

Takođe možete resetovati telefon na fabričke postavke. Budite pažljivi, jer ćete na ovaj način izbrisati sve svoje podatke.

SD kartica i memorija telefona

Provera ukupno dostupnog prostora na SD kartici. Dodirnite **Demontiraj SD karticu** radi bezbednog uklanjanja. Izaberite opciju **Formatiraj SD karticu** ako želite da izbrisate sve podatke sa nje.

Pretraga

Dodirnite Google pretraga da biste podesili postavke Google pretrage.

Podesite Pretražive stavke kako biste na efikasan način došli do željenih informacija. Izaberite neku od opcija **Web**, **Aplikacije**, **Kontakti**, **Pretraga poruka**, **Muzika** ili **Twitter**.

Datum i vreme

Podesite datum, vreme, vremensku zonu i formate.

Lokalni standard i tekst

Podesite lokalni jezik i region, način unosa teksta i opcije automatske korekcije.

Dostupnost

Postavke Dostupnosti koristite da biste podesili sve dodatke za poboljšanje dostupnosti koje ste instalirali na telefon.

NAPOMENA: Da bi ova opcija bila dostupna, neophodne su dodatne komponente.

Sinteza govora

Pomoću postavki za pretvaranje teksta u govor možete da podesite Android sintetizator teksta u govor za korišćenje u aplikacijama koje to podržavaju.

Osnovni podaci o telefonu

Pregledajte pravna obaveštenja i proverite status telefona i verziju softvera.

Wi-Fi


Wi-Fi omogućava širokopojasni Internet pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja bežične pristupne tačke (AP).

Možete da uživate u bežičnom Internetu pomoću Wi-Fi veze, bez dodatnih troškova.


Uključiti Wi-Fi

Na početnom ekranu otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite



U Meniju, izaberite Postavke > Postavke bežične mreže > Wi-Fi .

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je prikazana ikona , za povezivanje će vam biti potrebna lozinka.

SAVET!

Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete 3G vezu, možda će se primenjivati dodatno tarifiranje.

Deljenje veze preko USB-a

Internetsku vezu telefona možete da podelite sa računarom.

Telefon možete da povežete sa računarom preko USB kabla i tako delite vezu.

Postavke > Postavke bežične mreže > Deljenje veze i prenosivi hotspot > Deljenje veze preko USB-a

Dodatne informacije o deljenju veze preko USB-a potražite u Pomoći.

Deljenje Wi-Fi veze

Svoj LG-P500 možete da koristite kao prenosivi Wi-Fi hotspot.

Postavke > Postavke bežične mreže > Deljenje veze i prenosivi hotspot > Prenosivi Wi-Fi hotspot

SAVET!

Ako vaš telefon pređe u režim spavanja dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza će se automatski isključiti.

U tom slučaju, ako telefon ima pristup 3G podacima, može automatski da se poveže na 3G mrežu, a dodatni troškovi mogu da se primene.)

NAPOMENA: LG-P500 podržava bezbednosne protokole WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskaćućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, iskaćući prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izaberite državu i jezik. Ova funkcija omogućava ažuriranje firmvera telefona na najnoviju verziju, pri čemu to možete praktično da učinite preko Interneta bez potrebe da posetite servisni centar.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB data kablova ili baterije tokom nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

DivX Mobile **DIVX**

A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett

digitális videoformátum. Ez egy hivatalos, DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó eszköz. További információkért látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol olyan szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. 320 × 240 DivX® videó lejátszására.

A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a DivX, Inc. védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.

A következő USA szabadalmak érvényesek:

Tehnički podaci

Temperatura

Maks.: +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Min.: -10°C

Izjava o usklađenosti



Detalji o dobavljaču

Ime

LG Electronics Inc

Adresa

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Naziv modela

LG-P500

Zaštićeno ime

LG

CE 0168

Detalji o važećim standardima

Direktiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Dodatne informacije

Usklađenost sa gorenavedenim standardima utvrdila je sledeća agencija za telekomunikacije (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Velika Britanija
Identifikacioni broj agencije za telekomunikacije: 0168

Izjava

Ovde odgovorno izjavljujemo
da je gorenavedeni uređaj, na koji se ova deklaracija
odnosi, usklađen sa gorenavedenim
standardima i direktivama

LG Electronics logistika i usluge B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Ime

Doo Haeng Lee / direktor

Datum izdavanja


September. 03, 2010

Potpis zastupnika

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema je dostupna za telefon LG-P500.
(Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)

Punjač



Data kabl

Povežite telefon LG-P500 s računarom.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P500.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

Kako da na telefon sačuvate muziku/video datoteke

Povežite telefon i računar USB kablom.

Dodirnite i prevucite statusnu traku na početnom ekranu.

Izaberite **USB veza je postavljena > Uključi USB memoriju > Otvori fasciklu za pregled datoteka.**

Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, potrebno je da ga ručno podesite.

Više informacija potražite u odeljku „Prenos podataka pomoću memorije velikog kapaciteta.“

Sačuvajte muziku ili video datoteke iz računara na prenosivu memoriju telefona.

- Pomoću čitača kartice možete da kopirate ili premestite datoteke s računara u

prenosivu memoriju telefona.

- Ako uz video datoteku postoji datoteka s titlovima (.smi ili .srt datoteka s istim nazivom kao video datoteka), postavite je u istu fasciklu kako bi se titlovi automatski učitali prilikom reprodukcije video datoteke.
- Prilikom preuzimanja muzike ili video datoteka mora se osigurati poštovanje autorskog prava. Imajte u vidu da oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti telefon.

Kako da reprodukujete muziku/video datoteke na telefonu

Reprodukcija muzičkih datoteka

Pronađite željenu datoteku u listi i izaberite je kako biste reprodukovali.

Reprodukcija video datoteka

Pronađite željenu datoteku u

Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

listi i izaberite je kako biste reprodukovali.

Premeštanje kontakata iz starog u novi telefon

Izvezite kontakte iz starog telefona kao CSV datoteku na računar koristeći program za sinhronizaciju s računarom.

- 1 Preuzmite program Mobile Sync za Android na lokaciji www.lg.com i instalirajte ga na računaru. Pokrenite program i USB kablom povežite svoj Android mobilni telefon s računarom.
- 2 Izaberite ikonu **Kontakti**. Idite na **Meni > Datoteka > Uvoz** i izaberite CSV datoteku sačuvanu na računaru.
- 3 Ako su polja uvezene CSV datoteke različita od onih u programu Mobile Sync za Android, biće potrebno da mapirate polja. Nakon što mapirate polja, kliknite na U

redu. Kontakti će zatim biti dodati u program Mobile Sync za Android.

- 4 Ako program Mobile Sync za Android detektuje da je telefon LG-P500 priključen (pomoću USB kablova), kliknite na „Sinhronizuj“ ili „Sinhronizuj kontakte“ da biste sa svojim telefonom sinhronizovali kontakte sačuvane na PC računaru i sačuvali ih.

Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze

Slanje podataka putem Bluetooth veze: Koristeći odgovarajuću aplikaciju možete da šaljete podatke putem Bluetooth veze. Za razliku od običnih mobilnih telefona, za ovo se ne koristi Bluetooth meni.

- * **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite

Slika > Meni. Kliknite na **Podeli** i izaberite **Bluetooth** > proverite da li je Bluetooth urključen i izaberite **Skeniraj uređaje** > izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

* **Izvoz kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite adresu na koju želite da izvezete kontakte. Pritisnite **Meni** i izaberite **Podeli > Bluetooth** > proverite da li je Bluetooth urključen i izaberite **Skeniraj uređaje** > izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

* **Slanje više izabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju „Kontakti“. Da biste izabrali više kontakata, pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Višestruki izbor**. Dodirnite kontakte koje želite da pošaljete ili pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Izaberite sve**

> dodirnite **Podeli > Bluetooth > Izaberite sve.** Izaberite **Podeli > Bluetooth** > proverite da li je Bluetooth urključen i izaberite **Skeniraj uređaje** > izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

* **Povezivanje na FTP (ovaj telefon podržava samo FTP servere):** izaberite „Postavke“ > „Bežično povezivanje i mreže“ > „Bluetooth postavke“. Zatim izaberite opciju „Vidljiv“ i pretražite druge uređaje. Pronađite željeni uređaj i povežite se na FTP server.

SAVET: Verzija Bluetootha je 2.1 EDR i poseduje certifikat Bluetooth SIG. Kompatibilna je sa drugim uređajima sa Bluetooth SIG certifikatom.

- Ako želite da pronađete ovaj telefon na drugom uređaju, idite na „Postavke“ > „Bežično povezivanje i mreže“ >

Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

„Bluetooth postavke“.

Zatim izaberite opciju „Vidljiv“.

Nakon 120 sekundi, opcija će se isključiti.

- Podržani profili su SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP i DUN.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
USIM greška	U telefonu nema USIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema mrežne veze/Gubitak mreže	Slab signal van dometa GSM mreže. Operater je primenio nove usluge	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivanja mreže vašeg operatera. Proverite da li je SIM kartica starija od 6–12 meseci. Ako jeste, zamenite svoju SIM karticu u predstavništvu operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Da biste promenili bezbednosni kôd, moraćete da potvrdite novi kôd tako što ćete ga ponovo uneti. Dva koda koja ste uneli se ne podudaraju.	Podrazumevani kôd je [0000]. Ako izgubite kod, obratite se svom operateru.
Ne može se podesiti neka aplikacija	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.

Rešavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Ubačena je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje prepaid računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
Telefon nije moguće uključiti	Taster Uklj./isklj. pritisnut dovoljno dugo Baterija nije napunjena Kontakti na bateriji su prljavi	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde. Priključite punjač na duže vreme Očistite kontakte. Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
Greška pri punjenju	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Spoljna temperatura je previsoka ili preniska	Proverite da li se telefon puni uz uobičajenu temperaturu.
	Problem s kontaktom	Proverite punjač i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napona	Priključite u drugu utičnicu.
	Punjač je неисправan	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
Funkcija dodira ne radi ili radi na neuobičajen način	Pogrešan tip punjača Baterija je neispravna	Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.
	Greška pri kalibraciji tastature	Obavite kalibraciju tastature pomoću menija sa postavkama na telefonu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.
Nije moguć prijem/slanje SMS poruka i slika	Memorija je puna	Izbrišite neke poruke iz telefona.
Datoteke nisu otvorene	Nepodržan tip datoteke	Proverite tip datoteke koji može biti podržan
SD kartica ne funkcioniše	Podržan je samo FAT 16 sistem datoteka	Proverite sistem datoteka SD kartice pomoću čitača kartice ili formatirajte SD karticu koristeći telefon
Ekran se ne uključuje kada primam poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitnu traku ili kućište, proverite da li je oblast oko senzora blizine pokrivena. Obezbedite da oblast oko senzora blizine bude čista.
Bez zvuka	Režim vibracije ili načina	Proverite status postavki menija za zvuk kako biste bili sigurni da se telefon ne nalazi u režimu vibracija ili režimu bez zvuka.
Zaglavljivanje ili smrzavanje	Privremeni problem sa softverom	Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Uključite telefon. Pokušajte da ažurirate softver putem WEB lokacije.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona LG-P500 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim

frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 0.927 W/kg (10 g) kada je telefon prslonjen uz uho, a 0.699 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru. Popravke na osnovu garancije, a prema odluci kompanije LG, mogu da obuhvate zamenu delova ili štampanih ploča koje su nove ili popravljene u fabrici, pod uslovom da obezbeđuju funkcionalnost koja je jednaka onoj koju su obezbeđivali zamenjeni delovi.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.

- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe,

preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksploziva

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.

- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

LG-P500



Брзо упатство за употреба - МАКЕДОНСКИ

Ова упатство ќе ви помогне да научите да го користите вашиот нов мобилен телефон. Во него ќе најдете корисни објаснувања на функциите на вашиот телефон.

Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.

Доколку ви се потребни дополнителни информации, посетете ја веб-страницата www.lg.com

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2010 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.



Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето за Напојување 3 секунди.

За исклучување на телефонот, притиснете го копчето за Напојување 3 секунди и допрете Исклучување.

Слушалка

Сензор за
оддалеченост

Копче за почетен
екран

- Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за мени

- Проверете кои опции се достапни.

Копче за вклучување/
заклучување


- Завршување или отфрлање на повик.
- Вклучување/исклучување на телефонот со притиснување и задржување на копчето.
- Исклучување на екранот и заклучување.

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.

Копче за пребарување

- Пребарување на интернет и на содржини на вашиот телефон.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функционалноста на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.


Совет! Притиснете го копчето Мени секогаш кога ќе допрете апликација за да проверите кои опции се достапни.

Совет! LG-P500 не поддржува видео повици.

Совет! Ако се појават грешки при користење на LG-P500 или доколку не можете да го исклучите, извадете ја батеријата, повторно ставете ја и вклучете го телефонот по 5 секунди.

Приклучок за стерео
слушалки



Копче за
напојување/
заклучување 

Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: континуирана контрола на јачина на звук.



Приклучок за полнач и
микро USB кабел



Микрофон


Објектив на
фотоапарат



Задно капаче

Отвор за
microSD
мемориска
картичка

Отвор за SIM
картичка




Батерија

Запознавање со вашиот телефон


Поставување на Google сметка


Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка


- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**  за да го отворите менито за апликации.
- 2 Допрете **Gmail** и допрете **Следно > Креирај** за активирање на волшебникот за поставување на Google Mail™.

Вклучување Wi-Fi

Од Почетниот екран, отворете ја фиоката за известувања и допрете .

Од Менито, изберете поставки > Поставки за безжичен пренос и мрежи > Wi-Fi .

За поврзување со Wi-Fi

Изберете Wi-Fi мрежа на која сакате да се поврзете. Ако видите , потребно е да внесете лозинка за да се поврзете.

СОВЕТ!

Доколку сте надвор од Wi-Fi областа и изберете 3G поврзување, можно е пресметување на дополнителни трошоци.

Wi-Fi делење

Користете го LG-P500 како пренослива Wi-Fi “жешка точка” или споделете ја LG-P500 податочната врска преку usb Поставки > Поставки за

безжичен пренос и мрежи >
Делење и пренослива “жешка
точка”> Пренослива Wi-Fi
“жешка точка”

СОВЕТ!

Ако вашиот телефон влезе во режим на мирување дури и кога е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi врската автоматски ќе биде оневозможена.

Во таков случај, ако вашиот телефон има пристап до 3G податоци, можно е тој автоматски да се поврзе со 3G мрежата и можно е да настанат дополнителни трошоци.)

Фотоапарат

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон "-" за слика со пониска осветленост, или кон "+" за слика со повисока осветленост.

Зум – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.



Видео режим – Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

Снимање на фотографија

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Фокус – Допрете ја оваа икона за избирање на менито со опции. Погледнете **Користење на режимот за фокусирање**.

Режим на сцени – Изберете помеѓу **Автоматски**, **Портрет**, **Пејзаж**, **Спорт**, **Ноќе** и **Зајдисонце**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да снимите слика првин треба да вметнете мемориска картичка. Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да снимите слика ниту да ја зачувате снимената слика.

Видео камера

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.

Зум – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук. Пред да започнете со снимање на видео, можете да ја користите функцијата за зумирање. Не можете да ја контролирате функцијата за зумирање за време на снимањето.



Режим на фотоапарат – Повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

Започни снимање

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за видео камера. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Режим на сцена – Поставете го фотоапаратот за да се прилагоди кон околината. Изберете помеѓу **Автоматски**, **Портрет**, **Пејзаж**, **Спорт**, **Зајдисонце** и **Ноќе**.

Големина на видео – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате. Изберете ја големината на видео записот помеѓу VGA (640x480), QVGA (320x240) или QCIF (176x144).

Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

Управување со апликација

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации**.
- 2 Кога ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја

деинсталирате.

- 3 Допрете **Деинсталирање** и допрете **ОК** за да ја деинсталирате саканата апликација.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Можете да го продолжите траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Исто така можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко

време на истекување на екранот.

- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да предизвикаат намалување на траењето на батеријата.

Проверување на нивото на наполнетост на батеријата

- 1** На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > За телефонот > Статус**.
- 2** Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (како процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

Надгледување и контрола на употребата на батеријата

- 1** На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > За телефонот > Користење на батеријата**.
- 2** На горниот дел од екранот се прикажува времето на користење на батеријата. Се прикажува или колку време е поминато од последното поврзување на извор за напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку долго сте ја користите батеријата последниот пат. Во телото на екранот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата подредени според потрошувачката.

Важно известување

3. Инсталирање на ОС со отворен код

Доколку на вашиот телефон инсталирате ОС со отворен код, а не ОС кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на вашиот телефон.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Android Market™. Ако некои апликации не се соодветно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи исправно или може да дојде до сериозна грешка. Потребно е да ги деинсталирате овие апликации со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување. Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

Доколку сте логирани на Google со телефонот и неуспешно го користите обликот за отклучување 5 пати, притиснете на копчето „заборави облик“ Потоа,

потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или ја имате заборавено, потребно е да извршите фабричко ресетирање.

Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заоравајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.

- 1** Исклучете го напојувањето.
- 2** Притиснете и задржете повеќе од 5 секунди на: Копчето за напојување + Копчето за почетен екран + Копчето за стишување на звук.
- 3** Кога ќе се вклучи телефонот, ослободете ги овие копчиња.

Важно известување

5. Користење на Безбеден режим и Хардверско ресетирање

Користење на Безбеден режим

* Отстранување состојба на неисправно работење на телефонот

1 Исклучете го телефонот и повторно вклучете го. Додека вашиот телефон повторно се вклучува, притиснете и задржете го копчето за почетен екран додека се прикажува логото на Android. Телефонот ќе се вклучи сè до главниот екран и во долниот лев агол ќе се прикаже "безбеден режим".

2 Изберете **Поставки** > **Апликации** > **Управување со апликации** и изберете ја апликацијата, а потоа изберете ја иконата **Деинсталирање**.

3 По деинсталирањето на апликацијата, исклучете го телефонот и повторно

вклучете го.

* Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се врати во првобитната состојба, употребете **Хардверско ресетирање** за да го иницијализирате телефонот. Ако корисникот го вклучува телефонот со истовремено притиснување и задржување на копчињата за напојување + почетен екран + стишување на звук (во траење од пет секунди), телефонот ќе се вклучи и веднаш ќе се изврши фабричко ресетирање.

Обрнете внимание дека по извршувањето на **Хардверско ресетирање**, сите податоци и апликации од телефонот ќе бидат избришани и нема да може да бидат вратени.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заоравајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

6. Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, пристапувате до безжични пристапни точки, или “жешки точки”. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или вклучуваат безбедносни функции, па ќе мора да го конфигурирате телефонот за да може да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Wi-Fi поставки**.
- 2 Допрете **Wi-Fi** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
 - Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi мрежи. Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.
 - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете

Важно известување

се до администраторот на мрежата.)

- 4 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

7. Користење на microSD картичка

Слики, музика и видео фајлови може да бидат зачувани само на надворешна меморија.

Пред да го употребите вградениот фотоапарат, потребно е првин да вметнете microSD мемориска картичка во телефонот.

Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да ги зачувате снимените слики и видео записи.

ЗАБЕЛЕШКА: Апликациите може да се зачуваат единствено на внатрешната меморија на телефонот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е вклучен. Во спротивен случај, може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат. За безбедно отстранување на мемориската картичка, изберете **Почетен екран > Поставки на апликации > Меморија на SD картичка и на телефон > Оневозможи SD картичка**.

8. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи отворените апликации се извршуваат дури и кога ќе отворите друга апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред

да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите, за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За да ја запрете апликацијата која ја користите

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации**.
- 2 Дојдете до саканата апликација и допрете **Присилно запри** за да го запрете нејзиното користење.

СОВЕТ Враќање на последните користени апликации

- Притиснете и задржете на копчето за почетен екран, за да се прикаже листа на апликации кои сте ги користеле неодамна

9. Копирање на LG PC Suite од SD картичка

LG PC Suite IV е програм кој ќе ви помогне да го поврзете мобилниот телефон со PC со помош на USB кабел за пренос на податоци, за да можете да ги користите функциите на мобилниот телефон на вашиот PC.

Главни функции на LG PC Suite IV

- Креирање, уредување и бришење на податоците од телефонот на практичен начин

Важно известување

- Синхронизирање на податоци од РС и телефон (Контакти, Календар/Задачи(SMS), Означени страници, Евиденција на повици)
- - Префрлување на мултимедијални фајлови (фотографии, видео, музика) на практичен начин со едноставно повлекување и преснимивање помеѓу РС и телефон
- Префрлување на пораките од телефон на РС
- Користење на вашиот телефон како модем
- Ажурирање на софтверот без загуба на вашите податоци

Инсталирање на LG PC Suite од вашата microSD мемориска картичка

- 1** Вметнете ја microSD мемориската картичка во вашиот телефон. (Картичката можеби веќе е вметната во вашиот телефон.)
- 2** Пред да го поврзете USB податочниот кабел, проверете дали режимот **Само мемориски уред** е овозможен на вашиот телефон. (Од менито за апликации, изберете **Поставки > Меморија на SD картичка и на телефон**, потоа штиклирајте го квадратчето **Само мемориски уред**.)
- 3** Поврзете го телефонот со вашиот РС со помош на USB кабелот.
- 4** • На статусната лента, повлечете ја USB иконата.
• Изберете USB е поврзан и Воспоставување.
• Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.

4 • Ископирајте го фолдерот 'LGPCSuiteIV' од вашиот мемориски уред на вашиот РС.

- Изберете USB е поврзан и Воспоставување.
- Извршете го фајлот 'LGInstaller.exe' на вашиот РС и следете ги инструкциите.

* Кога ќе заврши инсталирањето на LG PCSuite IV, за да го активирате софтверот LG PCSuite IV оневозможете го режимот **Само мемориски уред.**

ЗАБЕЛЕШКА: Немојте да отстранувате или бришете друг програмски фајл инсталиран на вашата мемориска картичка бидејќи тоа може да ја оштети вашата однапред инсталирана апликација на телефонот.

10. Поврзување на вашиот телефон со компјутер преку USB

ЗАБЕЛЕШКА: За

синхронизирање на вашиот телефон преку USB кабел со вашиот РС, потребно е да го инсталирате програмот LG PC suite на вашиот РС. Овој програм можете да го превземете од веб-сајтот на LG (www.lg.com). Отворете <http://www.lg.com> и изберете го вашиот регион, земја и јазик. За повеќе информации посетете го веб-сајтот на LG. Бидејќи PC suite е вграден во вметнатата SD картичка, можете едноставно да го ископирате на вашиот РС.

LG-P500 не поддржува:

- Поврзување со РС преку Bluetooth
- LG Air Sync (веб синхронизација, десно кликување)

Важно известување

- OSP (On Screen Phone
- приказ на телефонот на голем екран)
- Задачи во календар
- Белешки
- Java апликација

Упатството за користење за PC Suite IV се наоѓа во менито Help (Помош) по инсталирањето на PC Suite IV.

- 1 За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете го USB кабелот. Ќе добиете известување дека е извршено USB поврзување.
- 2 Отворете ја фиоката за известувања и допрете на USB врската.
- 3 Допрете **Воспоставување** за да потврдите дека сакате да префрлувате фајлови помеѓу microSD картичката на телефонот и компјутерот.

Кога телефонот ќе биде поврзан како USB мемориски

уред, ќе добиете известување. microSD картичката на телефонот ќе биде прикачена како драјв на вашиот компјутер. Сега ќе можете да копирате фајлови на и од microSD картичката.

11. При користење на податочното поврзување отклучете го екранот

Екранот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден период. За да го вклучите LCD екранот, едноставно допрете го.

Забелешка: При деинсталирање на PC Suite IV, USB и Bluetooth драјверите не се отстрануваат автоматски. Оттука, тие мора рачно да се деинсталираат.

Совет! За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете "Исклучи USB меморија".

За време на ова поврзување, вие не можете да пристапите до microSD картичката од телефонот, така што нема да можете да ги користите апликациите кои зависат од microSD картичката, како Фотоапарат, Галерија и Музика.

За да ја прекинете врската помеѓу телефонот и компјутерот, внимателно следете ги инструкциите на компјутерот за правилно прекинување на врската со USB уредите, со цел да се избегне губењето на информациите од картичката.

- 1** Безбедно прекинете ја врската на USB уредот со вашиот компјутер.
- 2** Отворете ја фиоката за известувања и допрете

Исклучи USB меморија.

- 3** Допрете **Исклучи** во рамката за дијалог која ќе се отвори.

12. Телефонот држете го во исправена положба

Телефонот држете го исправено како обичен телефон.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

13. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако телефонот не реагира на внесувањето на корисникот или екранот се "замрзне":

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја и вклучете го телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Важно известување

14. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот РС

Прекинете ја врската преку податочен кабел меѓу телефонот и компјутерот бидејќи може да дојде до грешка на вашиот компјутер.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел LG-P500 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот

за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DAS4 при поставување на уво изнесува 0.927 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 0.699 W/kg(10 g).

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
 - Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
 - Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
 - Не дозволувајте да ви падне телефонот.
 - Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
 - Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.

- да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
 - Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
 - Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разређувач или алкохол).
 - Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
 - Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
 - Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
 - Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
 - Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
 - Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
 - Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават и кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата

безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците

да ја одржувате на разумно ниво.

Преголемата јачина на звук и притисок од слушалките може да предизвикаат оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.

- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

непотребна потрошувачка на енергија на полначот.

- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.