

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

**CE 0168**

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0353915 (1.1) H

GU280

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisničko uputstvo

M A G Y A R

H R V A T S K I

Б Ъ Л Г А Р С К И

S R P S K I

Bluetooth QD ID B015843



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



GU280 Használati útmutató

| MAGYAR

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG GU280 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerekesebb szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

ÚTMUTATÓ

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	8
--	---

01 BEÁLLÍTÁS

Általános tudnivalók.....	15
Nyitott nézet	16
Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	17
Memóriakártya	20
A memóriakártya behelyezése	20
A memóriakártya eltávolítása	20
A memóriakártya formázása	20

02 A KEZDŐKÉPERNYŐ

A kezdőképernyő	21
Állapotsáv	21

03 ALAPOK

Hívások.....	22
Híváskezdeményezés	22
Partner hívása	22
Hívás fogadása és elutasítása.....	22
Gyorshívás	22
Hívásinfó megtekintése	23
Hívásátírányítás	24
Hívaskorlátozás.....	24

Hívásbeállítások módosítása	25
Általános beállítások	25
Névjegyek.....	27
Partner keresése	27
Új névjegy hozzáadása	27
Partner hozzáadása csoporthoz ..	27
Kép hozzárendelése partnerhez ..	28
Partnerek másolása az USIM kártyára	28
Üzenetek	29
Üzenetek.....	29
Üzenetküldés.....	29
Szövegbevitel	30
Szövegbevitel billentyűzettel	30
E-mail beállítások	30
E-mail küldése az új e-mail fiókról	30
Üzenet mappák	31
Üzenetek kezelése	31
Sablonok használata	32
SMS beállításainak módosítása ..	33
MMS üzenetek beállításainak módosítása	33
Az e-mail beállítások módosítása	34
Egyéb beállítások módosítása	35

04 KREATIVITÁS

Kamera.....	36
Gyors fényképfelvétel készítése ..	36
Fényképezés előtt.....	36
A fénykép elkészítése után	37
A képméret módosítása	38
Mentett fényképek megtekintése	38
Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként.....	38
Videókamera	39
Gyors videó készítése.....	39
Videofelvétel készítése előtt.....	39
Videofelvétel készítése után.....	39
Mentett videók megtekintése.....	40
Zene	41
Zenetár.....	41
Zene átvitele a telefonra.....	41
Diktafon.....	43
A diktafon használata.....	43
Hangjegyzet felvétele	43
Hangfelvétel küldése.....	43

Saját mappa	44
Képek	44
Beállítások menü	44
Fénykép küldése.....	45
Képek rendezése	45
Kép törlése.....	45
Diavetítés létrehozása	46
Hangok	46
Hang használata	46
Videók	47
Videolejátszás.....	47
Az opciók használata videolejátszás közben	47
Videoklip küldése.....	47
Java	48
Egyebek.....	48
Java	49
Játékok és alkalmazások.....	49
Játék lejátszása.....	49

05 SZERVEZÉS

Szervező.....	50
Új bejegyzés a naptárban	50
Naptári bejegyzés szerkesztése ..	51
Naptári bejegyzés megosztása....	51

Tartalom

Új feladat hozzáadása	51	07 BEÁLLÍTÁSOK	
Jegyzet hozzáadása	52	Beállítások.....	58
Dátumkereső.....	52	Profilok módosítása	58
Eszközök	53	A profilok testreszabása	58
Gyorsmenü.....	53	Dátum és idő módosítása.....	58
Az ébresztés beállítása.....	53	Nyelv módosítása.....	59
A számológép használata	53	A biztonsági beállítások	
A stopper használata	54	módosítása	59
Átváltás.....	54	Kijelző-beállítások módosítása	60
Város hozzáadása a világórához..	54	A telefon alaphelyzetbe állítása...61	
06 BÖNGÉSZŐ		A memória állapotának	
Böngésző.....	56	megtekintése	61
Internet hozzáférés	56	Csatlakoztatás	62
Könyvjelzők hozzáadása és		A kapcsolódási mód beállításainak	
hozzáférés a könyvjelzőkhöz	56	módosítása	62
RSS-olvasó	56	Bluetooth beállítások módosítása	63
Oldal mentése	57	Párosítás másik Bluetooth	
Hozzáférés a mentett oldalakhoz..	57	eszközzel	63
A böngészőelőzmények		A Bluetooth fejhallgató	
megtekintése	57	használata.....	64
A webes böngésző beállításainak		Fájltávitel a telefonra.....	64
módosítása	57	Fájlok küldése és fogadása	
		Bluetooth -on	65
		USB kapcsolat módja	66
		Mindig kérdezzen mód	66
		PC Internet - A telefon használata	
		modemként.....	66

Adattárolás - A telefon használta adatároló eszközként	67
PC suite - A telefon szinkronizálása a számítógéppel	67
A telefonszoftver frissítése.....	70

08 TARTOZÉKOK

Tartozékok.....	71
Műszaki adatok	72
Általános	72
Üzemi hőmérséklet	72

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és

egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek.

Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjek. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a

készülék kimenő teljesítménye. Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,908 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtászkában, övre akasztva vagy más testközelí módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat

szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződik be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközelí használatkor mért legnagyobb SAR érték 1,34 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávától függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja

a telefont kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsikokon lévő információt.

- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje folyadék vagy nedvesség.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e orvosi eszköze működését.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Szívritmus-szabályzó

A szívritmus-szabályzók gyártói azt javasolják, hogy a mobiltelefont és a szívritmus-szabályzót ne tartsuk 15 cm-nél közelebb egymáshoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezetékek nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az uttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózathoz. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátor használat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.


Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Általános tudnivalók




Nyitott nézet



Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszét. Az akkumulátorfedél könnyen elcsúsztatható és felemelhető.



2 Az akkumulátor eltávolítása

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.



FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. Az USIM kártya eltávolításához tolja ki azt felülről a tartójából.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze be az USIM kártyát nyitott csúszka mellett, mert ez a telefon és az USIM kártya sérülését okozhatja.

Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Illessze be az akkumulátorfedél tetejét, majd tolja és csúsztassa lefelé, amíg a helyére kattan.




6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a GU280 oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GU280 telefont addig kell tölteni, amíg a képernyőn meg nem jelenik a **Töltés befejezve** üzenet.



FIGYELMEZTETÉS: Tilos a telefont puha felületű bútoron tölteni. A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.



Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa fel a memóriakártya fedelét. Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg az a helyére pattan. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozó lefelé néz-e.




A memóriakártya eltávolítása

Nyissa fel a fedelet, és óvatosan vegye ki a memóriakártyát; ehhez kissé tolja be a telefonba, majd gyorsan engedje fel, a lenti ábrán láthatóan megfelelően.



A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincsen, használat előtt formáznia kell.

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza a **Memória infó**, majd a **Külső memória** pontot.
- 3 Nyomja meg a **Formázás** gombot, és adja meg a jelszót, amely az alapértelmezett beállítás szerint 0000. A kártyája formázva van, és használatra kész.



FIGYELMEZTETÉS: A










memóriakártya formázásakor annak teljes tartalma törlődik. Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat, először készítsen róluk biztonsági mentést.

A kezdőképernyő














Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth kapcsolat aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.




Ikon	Leírás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	GPRS elérhető
	3G elérhető
	EDGE elérhető
	Repülési mód bekapcsolva
	A hívásátírányítás aktív
	Roaming szolgáltatás
	Bluetooth® bekapcsolva
	WAP szolgáltatás csatlakoztatva

TIPP! A **Kedvencek** listájának segítségével gyorsan hozzáférhet a kiválasztott menükhöz. Készenléti módban nyomja meg a bal oldali funkciógombot. Ha hozzá szeretne adni egy menüt a kedvencekhez, válassza az <Üres>, majd a **Hozzáad** lehetőséget.

Ikon	Leírás
	A többfeladatos feldolgozás elérhető
	Memóriakártya behelyezve
	Push üzenet
	Ébresztés beállítva
	Aktív naptár bejegyzés
	Új üzenet
	Új hangüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	Az akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült


Hívások

Híváskezdemenyezés


- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonja be van-e kapcsolva.
- 2 A billentyűzetet a csúszka kinyitása után használhatja. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot, vagy a vissza nyilat.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, vagy csúsztassa össze a telefont.

TIPPI! Nemzetközi hívások esetén a „+” beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **0** gombot.

Partner hívása

- 1 Válassza ki a menüben a **Nevek** pontot, majd a **Keresés** opciót.
- 2 A billentyűzettel adja meg a partner nevének első betűjét, majd görgessen a partnerhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása


Ha cseng a telefon, a hívás fogadásához nyomja meg a **Fogadás** vagy a  gombot.

A telefon csengése a **Néma** gomb megnyomásával némítható el. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette **lenémítani** a telefonját például egy értekezlet előtt.

A bejövő hívás visszautasításához nyomja meg a  gombot, vagy válassza az **Elutasítás** lehetőséget.


Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet.

- 1 A főmenü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válassza a **Névjegyek**, majd a **Gyorshívások** lehetőséget.
- 2 Az 1-es gombbal a hangpostát hívhatja, ami gyári beállítás, és nem módosítható. Válasszon másik számot a navigációs gombok segítségével és a **Hozzáadás** gomb

megérintésével, vagy a számgomb megnyomásával.

- 3** Megnyílik a címjegyzék. A navigációs gombok segítségével válassza ki a számhoz hozzárendelni kívánt partnert, majd válassza az **OK** gombot.

Gyorstárcsázási szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hozzárendelt számot, míg megjelenik a partner a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan megtörténik, nem szükséges megnyomnia a  gombot.

Hívásinfó megtekintése

Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Hívások** pontot.

Összes hívás - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

Hívás időtartama - Megtekintheti a fogadott és tárcsázott hívások időtartamát.

Hívásköltségek - Megtekintheti az utolsó hívásra vagy az összes hívásra vonatkozó költségeket. A szolgáltatás hálózattfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.


Adatmennység - Megtekintheti az összes fogadott, illetve küldött adat mennyiségét bájtban.

TIPP! A kiválasztott elemek törléséhez válassza ki valamely hívásnaplóban az **Opciók** lehetőséget, majd a **Törlés** parancsot.

TIPP! A navigációs gombok segítségével jelölje ki valamely hívásbejegyzést, így megtekintheti a hívás napját és idejét. A hívás időtartamának megtekintéséhez válassza a **Megtekintés** gombot.

Hívások


Hívásátírányítás

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Hívás - Hívásátírányítás** pontot.
De választhatja az **Összes deaktiválása** lehetőséget is.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Válassza az **Aktiválás** lehetőséget, és adja meg az átirányítani kívánt számot.
- 5 Adja meg a számot, melyre az átirányítást kéri, vagy válassza ki a **Keresés** opcióval a **Nevek** menüben a megfelelő számot.

Megjegyzés: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

Híváskorlátozás

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassz a **Hívás - Híváskorlátozás** pontot.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:

Kimenő hívások

Nemzetközi hívások

Nemzetközi hívások, kivéve hazai

Bejövő hívások


Bejövő hívások külföldön

- 4 Válassza az **Aktiválás** opciót, és adja meg a híváskorlátozó jelszót.
A szolgáltatással kapcsolatos további információkért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! A Hívás menü Fix hívószámok

opciójának kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások - Hívás** pontot.
- 2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívásátírányítás - Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait.

Híváskorlátozás - Kiválaszthatja, hogy mely hívásokat kívánja korlátozni.

Hívásvárakoztatás -
Figyelmeztetés várakozó hívásra.

Fix hívószámok - Kiválaszthatja azon számok listáját, melyeket a telefonról hívni lehet.

Elnézést kérő üzenetek - Hívás visszautasítása előtt mentse el előre megfogalmazott értesítést.

Általános beállítások - A részleteket lásd az alábbiakban.

Általános beállítások

Válasz módja - A hívásfogadás módját állíthatja be. A választási lehetőségek: Küldés gomb, Flip nyitása, Bármely gomb.

Saját szám küldése

Hálózati beállítás - A szolgáltató által meghatározott alapbeállítás használata.

Be - Kimenő hívásnál a hívott fél készüléke kijelzi az Ön telefonszámát.

Ki - Kimenő hívásnál az Ön telefonszáma rejtve marad.

Hívásidő emlékeztető - Megadja, hogy a telefon használata közben percenként hallható legyen-e az egy perc leteltét jelző hang.

Hívások

Automatikus újratárcsázás

- Sikertelen hívás esetén beállíthatja, hogy a készülék automatikusan újrahívja a számot.


DTMF-hangjelzések küldése

- A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus üzenetek menüit.

Új szám mentése - Az opció kiválasztásával a partnerek között eddig még nem szereplő minden szám mentésre kerül az adott hívás után.

Bluetooth fogadás módja

Fülhallgató - A hívást Bluetooth fülhallgatóval fogadhatja.

Készülék - Bluetooth fülhallgató használata közben a hívás fogadásához nyomja meg a készüléken a  gombot.


Hívás befejezése mód

- Beállíthatja, hogy a telefon összcsumsztatása megszakítsa-e a hívást vagy sem.

Hívás elutasítása - Beállíthatja, el kívánja-e utasítani a bejövő hívásokat.

Névjegyek

Partner keresése

- 1 A főképernyőn válassza a **Nevek** menüt, majd a  ikont.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A partnerek listájának és telefonszámának görgetéséhez használja a navigációs gombokat.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd nyomja meg a bal oldali **Opciók** gombot.
- 2 Válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készüléken** vagy az **USIM** kártyán kívánja-e tárolni az új névjegyet.
- 4 Adja meg az információkat az adott mezőkben, majd válassza a **Kész** parancsot.

Vagy egy kissé gyorsabban...


- 1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot, és válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza a **Szám mentése** lehetőséget, majd vagy az **Új névjegy**, vagy a **Névjegy frissítése** opciót.
- 3 Adja meg a fontosabb adatokat, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

Partner hozzáadása csoporthoz

Partnereit csoportokba rendezheti. Ez azért hasznos, mert így külön kezelheti például a munkatársait és a családtagjait. Számos, a telefonon előre beállított csoport közül választhat: **Család**, **Barátok**, **Munkatársak**, **Iskola** és **VIP**.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Csoportok** pontot.
- 2 Görgessen ahhoz a csoporthoz, amelyhez hozzá szeretné adni az adott partnert, és válassza a **Megnyit**, majd a **Hozzáadás** opciót.

Névjegyek

- 3 Megnyílik a névjegyek listája. Görgessen a csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig, majd nyomja meg a  gombot, és válassza a **Kész** opciót.

TIPP! Csengőhangot rendelhet hozzá a csoportokhoz is. Válassza ki a csoportot, amelyhez a csengőhangot hozzá kívánja rendelni, majd válassza az **Opciók** menüt, és jelölje ki a megfelelő elemet.

Megjegyzés: Csak abban az esetben adhat hozzá egy partnert csoporthoz vagy egy képet partnerhez, ha azt a telefon memóriájában (nem a SIM kártyán) tárolta.

Kép hozzárendelése partnerhez

Megváltoztathatja a partner megjelenését a címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

- 1 Válassza a **Nevek** elemet, majd az **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt négyzetes képet, és szúrjon be egy képet.

- 3 Válassza a **Módosítás** lehetőséget.
- 4 Válasszon a **Nincs kép, Ugrás a képekhez** és a **Fénykép készítése** lehetőségek közül. Amennyiben az **Ugrás a képekhez** opciót választotta, a telefon memóriájában tárolt képek közül válogathat. Az **Fénykép készítése** opció kiválasztásakor kinyílik a kamera keresője; elkészítheti a partner fotóját. Készítse el a fényképet, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

- 5 Válassza a **Kész** gombot.


Partnerek másolása az USIM kártyára

A partnereket átmásolhatja az USIM kártyáról a készülékre vagy a készülékről az USIM kártyára.


- 1 Válassza a **Névjegyek**, majd a **Tárolási hely** lehetőséget.
- 2 Válassza Másolás a **USIM**-kártyára vagy az Áthelyezés a **USIM**-kártyára menüt.
- 3 Ha biztos a választásában, nyomja meg az **Igen** gombot.

Üzenetek

Üzenetek

A GU280 számos funkciót kínál az SMS (Rövid üzenet szolgáltatás), az MMS (Multimédiás üzenet szolgáltatás) és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteivel kapcsolatban. Ezen funkciók használatához nyomja meg a  gombot, és válassza az **Üzenetek** elemet.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet létrehozásához nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** elemet.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez.
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat üzemmódot. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 4 Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével. A szövegbevitel részleteit lásd a jobb oldalon, a **Szövegbevitel** pontban.
- 5 **Kép, videó, hang, szimbólumok, sablon, hangulatjel, név és szám, új dia, tárgy** vagy **továbbiak** beszurásához válassza az **Opciók** majd a **Beszúrás** elemet.
- 6 Válasszon ki egy névjegyet a partnerek listájáról, vagy adja meg a telefonszámot az **Továbbiak** menüből.
- 7 Válassza a **Küldés** lehetőséget.



FIGYELMEZTETÉS: Ha **Képet, Hangot, Videót, Új diát** vagy **Tárgyat** ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

Üzenetek

Szövegbevitel

A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket vihet be. Szöveget kell beírni például akkor, ha új nevet szeretne elmenteni Partnerek menüben, ha üzenet ír, vagy ha eseményeket hoz létre a naptárban. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésre: T9 mód, ABC mód és 123 mód.


Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a címjegyzék telefonszám mezője).

Szövegbevitel billentyűzettel

Szövegbevitelkor, például üzenetíráskor, a billentyűzet alapértelmezett szövegbeviteli módja a T9 mód. Ha számokat ír be, például híváskezdeményezéskor, a billentyűzet alapértelmezés szerint számok bevitelére van beállítva.


E-mail beállítások

A GU280 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza az **E-mail**, majd az **E-mail fiókok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Hozzáad** opciót, majd kövesse a megjelenő utasítást és adja meg a kért információkat.

E-mail küldése az új e-mail fiókról


E-mail küldéséhez és fogadásához először e-mail fiókot kell létrehoznia (lásd fent).

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza előbb az **Üzenetek** menüt, majd az **Új üzenet** pontot.
- 2 Új e-mail megnyitásához válassza az **E-mail** opciót.

- Adja meg az üzenet tárgyát, és nyomja meg az OK gombot.
- Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével.

Postaláda - A rendszer itt tárolja valamennyi e-mail üzenetet. Válassza ki a használni kívánt fiókot, majd nyomja meg a **Lekérés** gombot. A GU280 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

Üzenet mappák

Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Üzenetek** opciót. A GU280 mappaszerkezete logikus felépítésű.

Új üzenet - Új üzenet létrehozása.

Bejövő - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre. Lásd az **Üzenetek kezelése** című részt.

Email - Minden fogadott e-mail a Postaládába kerül.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő - A küldésre várakozó üzenetek ideiglenes tárhelye.

Elküldött - Minden elküldött üzenet másolata az Elküldött mappába kerül.

Saját mappák - A Bejövő vagy az Elküldött üzeneteket áthelyezheti a Saját mappákba. A Saját mappákban tárolt üzeneteket áthelyezheti az üzenet eredeti helyére.

Sablonok - Hasznos, előre megfogalmazott üzenetek listája gyors válaszadáshoz.

Hangulatjelek - Hangulatjelek hozzáadása, szerkesztése és törlése. Üzenet írása közben beszúrhatja a kívánt hangulatjelet.

Üzenetek kezelése

A **Bejövő** mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

- Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek** pontot, majd a **Bejövő** mappát.

Üzenetek

- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd azon belül a következőket:

Válasz - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

Hívás - Az üzenet feladójának felhívása.

Szám mentése - Annak a telefonszámnak az elmentése, amelyről az üzenet érkezett.

Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail írása. attól függetlenül, ki küldött már üzenetet Önnek.

Jelölés/Jelölés törl - Egy vagy az összes üzenet kijelölése.

Másolás&áthelyezés - A kiválasztott üzenet átmásolása vagy áthelyezése a SIM kártyára vagy a telefonra.

Szűrés - Az üzenetek megjelenítése a kívánt üzenettípusok szerint.

Üzenetinformáció -


Megtekintheti az üzenet típusát, tárgyát, hogy honnan és mikor érkezett.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a SIM kártyán** üzenet, szabadítson fel helyet azáltal, hogy kitöröl néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

Ha a **Nincs hely üzenetek számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, illetve egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata

A leggyakrabban küldött **SMS** és **MMS** üzenetekhez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek** pontot, majd a **Sablonok** mappát.
- 2 Választhat az **SMS** vagy az **MMS** sablonok közül. Az SMS sablonok menüben ezek után az **Opciók**, majd a **Szerkesztés**


kiválasztásával megváltoztathatja a meglévő sablont, vagy az **Új hozzáadása** pontban új sablont hozhat létre.

- 3 Sablon elküldéséhez válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciót. Válassza az **Üzenet** pontot.
- 4 Válassza az **Opciók** pontot, majd a **Beszúr**, és a **Sablon** elemet.
- 5 Válassza ki az elküldendő sablont, és kattintson a **Küldés** gombra.

SMS beállításainak módosítása

A GU280 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** menüt, azon belül pedig az **SMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ - Az üzenetközpont adatainak megadása.

Kézbesítési jelentés - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveg hang, fax, X.400 vagy e-mail formátumba konvertálása.

Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.


Hosszú üzenet kezelése - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.

MMS üzenetek beállításainak módosítása

A GU280 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket.

Üzenetek

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** menüt, azon belül pedig az **MMS** opciót.

A következő beállításokat módosíthatja:

Beolvasási üzemmód

- Automatikusan vagy manuálisan letöltheti a multimédia üzeneteket, attól függően, hogy belföldön tartózkodik-e vagy barangolás szolgáltatást vesz igénybe.

Kézbesítési jelentés - Kérheti vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Kérheti vagy engedélyezheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja multimédia üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Dia időtartama - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.


Létrehozás módja - Kiválaszthatja az MMS-támogatott tartalom típusát. **(Letiltott, Figyelmeztetés és Szabad)**

Kézbesítés ideje - Beállítja a címzettnek való kézbesítés idejét. A multimédia üzenetközpont a kézbesítési idő után kézbesíti az üzenetet.

MMS-központ - A multimédia üzenetek küldésével kapcsolatos hálózati adatok, pl. az MMSC és internet profil konfigurálása.

Az e-mail beállítások módosítása

Saját preferenciáinak megfelelő e-mail beállításokat hozhat létre.

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt.
- 2 A következő beállítások megadásához válassza az **E-mail** menüpontot:

E-mail fiókok - E-mail fiók beállítása.

Válasz engedélyezése - Az üzenet elolvasását visszaigazoló üzenet küldésének engedélyezése az olvasási jelentés igénylésére.

Visszaigazolás kérése - Az e-mail elolvasását visszaigazoló üzenet igénylése.

Lekérés időköze - Megadhatja, hogy a GU280 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Letöltendő mennyiség

- Megadhatja, hogy a telefon hány e-mailt töltsön le a kiválasztott időben.

Eredeti üzenet beillesztése

- Kiválaszthatja, hogy be kívánja-e illeszteni az eredeti üzenetet a továbbított, illetve válaszüzenetekbe.

Melléklet hozzáadása

- Választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus fogadás

külföldön - Külföldi tartózkodása alatt választhatja e-mailjei automatikus lekérését.

Új email értesítés -

Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Egyéb beállítások módosítása

Képposta/Hangposta

- A hangposta vagy a képposta szerkesztése.

Szolgáltatói üzenet - Ezen a helyen kapcsolhatja a szolgáltatói üzenetek küldését; ez azt jelenti, hogy az üzenetek a továbbiakban nem automatikusan kerülnek továbbításra a készülékre, hanem csak akkor, amikor lekéri az új üzeneteket. A szolgáltatói üzenetek biztonsági beállítását is megváltoztathatja.

Infó szolgáltatás - Beállíthatja a fogadási opciókat, a csatornákat és a nyelvet.


Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Multimédia** menüt. A kereső kinyitásához válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 A telefont tartva fordítsa az objektívet a fénykép tárgya felé.
- 3 Tartsa úgy a telefont, hogy pontosan lássa azt, akiről/amiről felvételt kíván készíteni.
- 4 Fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot.


Fényképezés előtt


A következő opciók eléréséhez nyomja meg az **Előnézet** gombot a **Beállítások** menüben: Ezen beállítások némelyike megjelenik a **Videokamera** beállításai között is.


 **Képméret**- Lásd **A képméret módosítása** című részben a 38. oldalon.

Előnézet mérete - Az előnézeti kép kiválasztása: **Teljes kép** vagy **Teljes képernyő**.

 **Effektus** - Négy színtónus közül választhat: **Ki** (normál/színes), **Szépia**, **Fekete-fehér** vagy **Negatív**.

 **Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valósághűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükség lehet a fényviszonyok meghatározására. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

 **Éjszakai mód** - Jobb minőségű képeket készíthet éjszaka, ha a Be beállítást választja.

 **Időzítő** - Az önkikoldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció a fénykép elkészítése előtt. Választhat a Ki, 3 mp, 5 mp vagy 10 mp lehetőségek közül. Ez a funkció olyankor hasznos, amikor Ön is szeretne rajta lenni a felvételen.



Felvételkészítési mód - A **Normál**, a **Sorozatfelvétel** és a **Felvétel kerettel** lehetőségek közül választhat. A sorozatfelvételi lehetőséggel automatikusan, gyors egymásutánban akár három, hat vagy kilenc felvételt is készíthet, ami kiválóan alkalmazható például mozgó tárgyak vagy sportesemények fotózásához.



Minőség - A **Legjobb**, a **Kiváló** és a **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

A következő opciók eléréséhez nyomja meg az **Egyebek** gombot a beállítások menüben:

Memória - A jelenlegi állapot ellenőrzése: Készülék/Külső.

Ikonok elrejtése - Az ikonok megjelenítési módjának kiválasztása: Automatikus/Manuális.

Hang - A fénykép elkészítése közben elhangzó rekeszárhang kiválasztása.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép neve megjelenik a képernyő tetején. A kijelző bal oldalán pedig hat opció látható.



Kép - Az albumban található többi fénykép megtekintése. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Küldés - Kiválasztásával elküldheti a fényképet **Üzenetként** vagy **e-mailként**. Lásd a 29. oldalon levő **Üzenet küldése** c. részt.



Új - Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Használat másként - Az almenü megnyitása, melynek segítségével beállíthatja a képet **háttérképként**, **azonosító képeként**, **kezdőképként** vagy **kikapcsolási képként**.



Törlés - Az előzőleg készített fénykép törlése. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.


Kamera

A képméret módosítása

Memória megtakarításához lecsökkentheti a fénykép méretét. Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Nyomja meg a **Beállítások** gombot, és válassza ki az eszköztár **Képméret** elemét.
- 2 Válasszon pixelszámot a hat lehetőség közül:
- 3 A módosítások elmentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Mentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a kezdőképernyőről is hozzáférhet. A kereső képernyőn érintse meg az **Album** gombot. Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot,

majd válassza ki a **Saját mappa** és a **Képek** mappát.

- 2 A Galéria, a Kép letöltése és az Alapértelmezett képek mappák megjelennek a képernyőn.
- 3 A navigációs gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt fényképet, és megnyitáshoz nyomja meg a **Nézet** gombot.


Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként

A navigációs gombok segítségével válasszon ki egy képet a képgalériából, majd válassza az **Opciók** és a **Használat másként** elemet a kiválasztott kép **háttérképként, azonosító képként, kezdőképként** vagy **kikapcsolási képként** történő beállításához. Ha Fényképes azonosítónak állítja be a képet, kiválaszthatja, hogy a fotó mely részét használja ehhez.

Megjegyzés: Fényképes azonosítót csak abban az esetben adhat hozzá a partner(ek)hez, ha az(oka)t a telefonon, nem a SIM kártyán tárolja.

Videókamera

Gyors videó készítése



- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza ki a **Videókamera** lehetőséget.
- 3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg az OK gombot.
- 5 A kereső jobb alsó sarkában megjelenik a **Rec** felirat, az időzítő pedig a videó hosszát jelzi.
- 6 A **Szünet** gomb megérintésével szüneteltetheti a videót, a folytatáshoz pedig nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 7 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** opciót.

Videofelvétel készítése előtt

Videók - Az albumban található többi videoklip megtekintése.

Kamera - Váltás videokamera módról fényképezőgép módra.

Rec. - Videofelvétel indítása

Zoom - A nagyítás beállítása a  vagy a  gomb segítségével.

Fényerő - -2,0-től +2,0-ig, 0,5-es lépésekben. Minél magasabb a szint, annál fényesebb a képernyő.

Videofelvétel készítése után

A videó neve a képernyő alján látható, továbbá öt opció jelenik meg a képernyő alján.



Videók - Az albumban található többi videoklip megtekintése. A jelenlegi videoklip mentésre kerül.



Lejátszás - Megérintésével lejátszhatja az éppen elkészített videofelvételt.



Új - Kiválasztásával azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.





Küldés - A videó elküldése **üzenetként**, **e-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül. Lásd a 29. oldalon levő **Üzenet küldése** c. részt.

Videókamera



Törlés - Az éppen elkészült videó törlése; a választást az Igen gombbal hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.


Mentett videók megtekintése

- 1 A mentett videókat videokamera módból vagy a kezdőképernyőről tekintheti meg. Egyszerűen válassza ki az **Album** elemet. Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** és a **Videók** mappát.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 A navigációs gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd a lejátszáshoz nyomja meg a  gombot.

Zene

Zenetár

Az LG GU280 beépített MP3-lejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zenéjét.

Az MP3 lejátszó megnyitásához nyomja meg a  gombot, és válassza a **Zene** elemet. A menüben a következő opciók állnak rendelkezésére:

Utoljára játszott - A legutóbb meghallgatott zeneszámok ismételt lejátszása.

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Saját lejátszási listák

- Tartalmazza az összes lejátszási listát.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Számok léptetése - Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Zene átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a készülékek érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.
- 4 A fájl megjelenik az **Összes szám** opció alatt.

Megjegyzés: A Digitális jogok kezelése (Digital Rights Management, DRM) rendszer miatt elképzelhető, hogy az internetről letöltött vagy MMS-ben kapott médiatartalmak hozzáférésehez „vásárlási jog” szükséges. A jog megvásárlásához szükséges kódot a tartalomhoz kapcsolódó jogokat birtokló honlapról lehet igényelni.

Zene



A zene nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll. Elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy másolásához engedélyt vagy licencet kell beszereznie. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

Diktafon

A diktafon használata

A **Diktafon** segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

Hangjegyzet felvétele

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Eszközök**, majd a **Diktafon** menüt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a felvétel indításához.
- 3 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** parancsot.
- 4 A felvétel meghallgatásához nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza a **Lejátszás** lehetőséget.


Megjegyzés: A tárolt hangfelvételek meghallgatásához válassza az **Ugrás a hangfelvételekhez** menüpontot.

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy Bluetooth. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt; az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Saját mappa

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A multimédia fájlok a **Saját mappa** menüben lesznek elmentve. Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt a mappalista megnyitásához.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy mappát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket és flash fájlokat, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Beállítások menü

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek.

A **Képek** mappában válassza az **Opciók** lehetőséget a következő opciók eléréséhez.

Törlés - Törölheti a kiválasztott képet.

Beállítás mint - A kiválasztott kép beállítása **Háttérképként**, **Fényképes azonosítóként**, **Indítási képként**, **Kikapcsolási képként**, **Bejövő hívást** vagy **Kimenő hívást jelző képként**.

Átnevezés - A kiválasztott kép fájlnevének módosítása.

Áthelyezés - A kép áthelyezése más mappába.

Másolás - A kép másolása más mappába.

Küldés módja - A kiválasztott kép elküldése **üzenetben**, **e-mailben**, vagy **Bluetooth-on** keresztül.

Nyomtatás Bluetooth-on keresztül - Képfájl nyomtatása Bluetooth®-on keresztül.

Fájl adatok - A kiválasztott kép **Átnevezése**, **Szerkesztése** és a **Fájladatok** megtekintése (Név, Méret, Dátum, Felbontás, Típus, Védelem és Telepítés).

Több kiválasztása - Válasszon ki egy vagy több törölni kívánt képet.

Keresés - A kép keresés fájlnev alapján.

Rendezés - Képek rendezése **Dátum**, **Típus** vagy **Név** szerint.

Diavetítés - Megtekintheti a képeket diavetítés formájában.

Rácsnézet/Lista nézet

- A fényképek megjelenítésének módjának módosítása.

Memória info - A memóriakártya állapotának megtekintése (készülékmemória vagy külső memória).


Mindent törli - Az összes kép törlése.

Fénykép küldése


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza a **Képek** opciót.
- 3 Jelöljön ki egy fényképet, és válassza az **Opciók** menüt.
- 4 Válassza a **Küldés módja** pontot, és válasszon az **Üzenet**, **E-mail** és **Bluetooth** lehetőségek közül.

- 5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót. Ekkor a telefon megkeresi azt az eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Képek rendezése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Rendezés** opciót.
- 4 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

Kép törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válasszon ki egy képet és nyomja meg az **Opciók** gombot.

Saját mappa

- 4 Válassza a **Törlés** opciót, és hagyja jóvá a választást az **Igen** gomb megnyomásával.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia és bezárnia az egyes képeket.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza a **Képek** opciót.
- 3 Válassza ki a fényképet, amellyel a diavetítés kezdődjön, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.
- 5 A **Leállítás** gomb megnyomásával leállíthatja a diavetítést, a **Vissza** gombbal pedig befejezheti a diavetítést és visszatérhet a **Képek** mappába.

Diavetítés közben az **Opciók** gomb megnyomásával választhat a

Teljesképernyős nézet és a **Fekvő nézet** közül. A **Fekvő nézet** opció segítségével megváltoztathatja a képek megjelenítési irányát.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza az **alapértelmezett hangokat**, a **letöltött csengőhangokat** és a **letöltött hangfájlokat**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Hang használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Hangok** mappához, és válassza ki.
- 3 Válasszon ki egy hangot, meghallgatásához pedig nyomja meg a **Lejátszás** gombot.
- 4 Válassza az **Opciók**, majd a **Használat másként** lehetőséget, és válasszon a következők közül: **Csengőhang**, **Üzenethang**, **Kezdő-** vagy **Kikapcsolási hang**.

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videolejátszás

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válasszon videót, és nyomja meg a **Lejátszás** gombot.

Az opciók használata videolejátszás közben

Az **Opciók** lehetőség kiválasztásával a lejátszott videó esetében az alábbi műveletek elérhetők:

Törlés - A videó törlése.

Beállítás mint - A videoklip használható csengőhangként.

Küldés módja - A fájl elküldése **üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth-on** keresztül.

Fájladatok - A videó adatainak megtekintése.

Fekvő nézet - A videó elforgatása.

Ismétlés - A videó ismételt lejátszása.

Mikrofon ki - A hang elnémítása.

Videoklip küldése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válassza ki a megfelelő videoklipet, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Küldés** gombot, és válassza ki a **Küldés** módját - Küldés **Üzenetként, E-mailben, vagy Bluetooth-on**.
- 5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, az üzenetet pedig a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, mellyel a telefon keres egy eszközt, amelyre elküldheti a videót.

Saját mappa

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Előfordulhat, hogy néhány videó mérete túl nagy az MMS-ben való küldéshez.

Java

Ebben a mappában a letöltött játékokat és alkalmazásokat tárolhatja.

Egyebek


Az **Egyebek** menüben megtekintheti azokat a fájlokat, melyeket nem a Képek, Hangok vagy Videók mappában tárol.

Java

Játékok és alkalmazások

A GU280 előre telepített játékokat tartalmaz, melyek jó időtöltést kínálnak. Ha további játékokat vagy alkalmazásokat tölt le, a készülék ebben a mappában tárolja azokat.


Játék lejátszása

- 1 A  megnyomásával válassza ki a **Java**, majd a **Java** opciót.
- 2 Ezzel a menüvel új játékokat tölthet le, illetve játszhat a telefonon található demó játékokkal.

Megjegyzés: A csatlakozás a játéketöltési szolgáltatáshoz többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Szervező


Új bejegyzés a naptárban

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Dátum beírásához görgessen a navigációs gombokkal a dátumhoz, vagy válassza ki az **Opciók**, majd a **Dátumra ugrás** opciót.
- 3 Válassza az **Új bejegyzés** lehetőséget, és görgessen lefelé az időponthoz, amikor az eseményt indítani szeretné. Görgessen lefelé a navigációs gombok segítségével, és írja be az esemény végének időpontját.
- 4 Adja meg az esemény **Tárgyát**. Betűk és számok beviteléhez használja a billentyűzetet.
- 5 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez kiválaszthatja az **Ébresztés** funkció bekapcsolását. Görgessen balra vagy jobbra az elérhető opciók megtekintéséhez. Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra

az esemény kezdetének időpontjában kapcsoljon be vagy meghatározott idővel az esemény kezdetének időpontja előtt, hogy így emlékeztesse az esemény közeledtére.

- 6 Görgessen ismét lefelé, és válassza ki az esemény gyakoriságát: **Egyszeri**, illetve **Naponta**, **Hetente**, **Havonta** vagy **Évente**. Választhatja a Felhasználói beállítás lehetőséget is. Ha az esemény ismétlődik, lefelé görgetve a **Lejárat dátuma** mezőben megadhatja azt a napot, amikor az események ismétlése befejeződik.
- 7 Válassza a **Kész** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. A mentett események napjait négyzetes kurzor jelöli.

Naptári bejegyzés szerkesztése

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** menüpontot.
- 2 Megtekintheti az összes esemény listáját. Görgessen a szerkeszteni kívánt eseményhez, majd válassza a **Nézet** elemet.
- 3 Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza a **Szerkesztés** opciót, és görgessen az esemény részletéhez, amelyet meg akar változtatni. Módosítsa a kívánt részleteket, és válassza a **Kész** opciót a szerkesztett esemény mentéséhez.

Megjegyzés: Úgy is törölhet eseményt a naptárból, hogy megtekinti az eseményt, majd megnyomja az **Opciók** és a **Törli** gombot.

Naptári bejegyzés megosztása

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** menüpontot.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt eseményt, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Küldés** gombot, és válasszon az **SMS**, **MMS**, **E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül.
- 4 Nyomja meg a **Küldés** gombot, válasszon partnert, majd nyomja meg a **Küldés** gombot

Új feladat hozzáadása

Az elvégzendő feladatok megtekinthetők, szerkeszthetők, és hozzáadhatók. A feladatok időrendben jelennek meg a kijelzőn.

Szervező

Jegyzet hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező**, majd a **Jegyzetek** menüpontot.
- 2 Válassza a **Hozzáad** opciót, és írja be a jegyzetet.
- 3 Válassza ki a **Mentés** parancsot.
- 4 A jegyzet alkalmazás következő megnyitásakor a jegyzet megjelenik a képernyőn.

TIPP! A már beállított jegyzetek szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki a **Szerkesztés** opciót.

Dátumkereső


A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum.

Eszközök

Gyorsmenü


Megadhatja, hogy mely funkciók kerüljenek a Gyorsmenübe. Ha a Gyorsmenübe menti a gyakran használt funkciókat, egyszerűen, a megfelelő billentyű megnyomásával máris használhatja azokat.

Az ébresztés beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassz az **Ébresztés** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg az **Új ébresztés** opciót.
- 3 Görgessen lefelé és adj meg az ébresztőóra bekapcsolásának idejét.
- 4 Válassza ki az ébresztési hang ismétlésének típusát:
Egyszeri, Naponta, Hétfő - péntek, Hétfő - szombat, Kivéve szabadnapokon vagy **Hétköznapi kiválasztása**.
- 5 Görgessen lejjebb, és válassza ki a riasztás típusát.
- 6 Görgessen lejjebb, és válassza ki a riasztás késleltetésének időtartamát.


- 7 Görgessen lefelé és adjon meg nevet az ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott nevet.
- 8 Válassza a **Kész** gombot.

A számológép használata


- 1 Nyomja meg a  , gombot, és válassza az **Eszközök**, majd a **Számológép** opciót.
- 2 A számbillentyűk megérintésével vihet be számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához a navigációs gombokat használva válassza ki a kívánt műveletet (+, -, ×, ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza az **Opciókat**, majd a megfelelő parancsot.
- 5 A képernyő törléséhez és új számítás végzéséhez nyomja meg a Törlés gombot.

Eszközök

A stopper használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza az **Eszközök**, majd a **Stopper** opciót.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet. A telefon max. 20 részidőt tárol.
- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- 5 Ha attól a ponttól szeretné újraindítani a stopperórát, ahol leállította, válassza a **Folytatás** elemet, vagy nullázza le az időt a **Visszaállítás** opcióval.


Átváltás

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza az **Eszközök**, majd az **Átváltás** opciót.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.

- 3 Balra és jobbra görgetéssel válasszon egységet, majd görgesse lefelé a listát a mennyiség megadásához.
- 4 Görgesse lefelé a listát az átváltási mezőig, és válassza ki azt a mértékegységet, amelyre konvertálni szeretne. A mező alatti sorban automatikusan megjelenik az átváltás.

Megjegyzés: Pénznem átváltásához az „Árfolyamot” először be kell állítani az aktuális Árfolyamnak megfelelően.

Város hozzáadása a világórához

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza az **Eszközök**, majd a **Világidő** opciót.
- 2 Ha azt szeretné tudni, hogy egy adott városban mennyi az idő, nyomja meg az **Opciók** gombot, majd válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget.


- 3 Görgessen lefelé a listában, vagy adja meg a város nevének kezdőbetűjét. A Térkép opciónál is választhat ki várost.
- 4 Nyomja meg a Kiválaszt gombot.

TIPP! A folyamatot felgyorsíthatja, ha megadja a keresett város kezdőbetűjét a billentyűzeten.

Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.


Internet hozzáférés

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Böngésző** opciót.
- 2 A **Böngésző** kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz.

Megjegyzés: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Böngésző** opciót.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Nyomja meg a **Kész** gombot. A könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listájában.
- 5 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és nyomja meg a **Megnyitás** gombot. A telefon megnyitja a könyvjelzővel ellátott oldalt.


RSS-olvasó

Az RSS-olvasó a telefonon rögzített weboldalak új frissítéseiről gondoskodik.

Oldal mentése


- 1 Hozzáférés a keresett weboldalhoz.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, és görgessen a **Mentés** lehetőségig, és válassza ki az **Ez az oldal** opciót.
- 3 Válassza az **OK** parancsot.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Böngésző** opciót.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg a **Megnyitás** gombot.


TIPP! A menüben a mentett oldalakat is törölheti.

A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Böngésző** opciót.
- 2 Válassza az **Előzmények** menüt és az **OK** parancsot.

- 3 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. A megfelelő oldal megnyitásához egyszerűen görgesse a listát az adott oldalig, és válassza a **Megnyitás** opciót.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Böngésző** opciót.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 3 Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja hogyan kezelje, jelenítse meg és használja az információkat az internet böngészése közben. Módosíthatja a **Profilok**, a **Megjelenítési beállítások**, a **Gyorsítótár**, a **Cookie-k**, a **Biztonság** és a **Gyári beállítások visszaállítása** menüpontok beállításait.
- 4 A beállítások módosítása után nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával személyre szabhatja GU280 készülékét.

Megjegyzés: A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 25. oldalon.

Profilok módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások**, majd a **Profilok** lehetőséget.
- 2 Válasszon a következők közül: **Normál**, **Csendes**, **Utcai és Repülési mód**.

Tipp! A funkcióval **Be-** vagy **Kikapcsolhatja** a repülési módot. **Bekapcsolt Repülési mód** mellett nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre és nem küldhet üzeneteket.

A profilok testreszabása


A profilbeállításokat testre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a **Beállítások** gombot, és válassza a **Profilok** opciót.

- 2 Válassza ki a kívánt profilt, majd az **Opciók**, végül a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Itt módosíthatja az összes hangot, azok hangerejét, illetve a figyelmeztetéseket.

Dátum és idő módosítása

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és nyissa meg a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Nyissa meg a **Dátum és idő** menüt, és válasszon a lenti listából:

Dátum- és időbeállítás - Olyan dátum- és időbeállításokat adhat meg, mint az automatikus frissítés vagy a nyári időszámítás.

Időformátum - A pontos idő beállítása. Az időformátum 24 vagy 12 órára állítható. Időzónaként kiválaszthat egy várost is.

Dátumválasztó - Az aktuális dátum megadása.

A dátumformátum beállítása (ÉÉÉÉ.
HH.NN, NN.HH.ÉÉÉÉ, HH.NN.ÉÉÉÉ).

Megjegyzés Válassza ki a **Be** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a telefon automatikusan frissítse a dátumot és a pontos időt.

Megjegyzés Válassza ki, hogy bekapcsolja-e a nyári időszámítás funkciót vagy nem. A nyári óraállítás lehet 1 órás vagy 2 órás is.


Dátumválasztó - A kijelzett dátum napjának, hónapjának és évének beállítása.

Nyelv módosítása

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, válassza a **Telefon**, majd a **Nyelv** menüt, és módosítsa a telefonon megjelenő szöveg nyelvét. A változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

A biztonsági beállítások módosítása

A GU280 és az azon tárolt fontos információk védelméhez módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és nyissa meg a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Biztonság** menüt, és válasszon az alábbi listából:

Készülékzár- Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához a következő esetekre: **Bekapcsoláskor**, **SIM kártya cseréjekor**, **Azonnal** vagy **Egyik sem**.

Alkalmazás zárolása - A funkció használatakor a menü kiválasztásával zárolhatja az adott funkciót.

PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a készülék kérje a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.


Kódcseré - Megváltoztathatja a **PIN kódot**, a **PIN2 kódot** vagy a **Biztonsági kódot**.

Megjegyzés: A biztonsági kód(4-8 számjegy) A biztonsági kód védi a telefont a jogosulatlan felhasználóktól. A telefon megvásárlásakor ez a kód általában már be van állítva. Ez a kód ahhoz szükséges, hogy törölni lehessen

Beállítások

a telefonból minden bejegyzést, és be lehessen kapcsolni a „Gyári beállítások visszaállítása” menüt. Az alapértelmezett szám „0000”.

Kijelző-beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Az **Képernyőn** a következők közül választhat:

Képernyő - A **Kezdőképernyő** kiválasztása után válassza ki a képernyőn megjelenítendő háttérképet, illetve beállíthatja a megjelenítendő elemeket, az óra típusát és az óra betűszínét.

Témák - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Menüstílus - A menü nézete **Lista** vagy **Rács** stílusú lehet.

Betűtípus - A betűméret Kicsi, Normál és Nagy lehet.

Üdvözlőüzenet - A Be kiválasztása után üdvözlőüzenetet írhat. Az üzenet mindig megjelenik a képernyőn, valahányszor csak bekapcsolja a telefont.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása. A navigációs gombokkal a főképernyő fényereje is beállítható. Válasszon a 0%, 20%, 40%, 60%, 80% vagy 100% közül, majd nyomja meg a Kész gombot a beállítás mentéséhez.

TIPP! A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Többi képernyő - Állítsa be a hívások kezdeményezésekor és fogadásakor, illetve a telefon ki-/bekapcsolásakor megjelenő képernyőt.

A telefon alaphelyzetbe állítása

A beállítások gyári alapbeállításra való visszaállításához használja a **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget a **Beállítások** menüben. A funkció aktiválásához szükség van a biztonsági kódra.

A memória állapotának megtekintése

A GU280-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM kártya és külső memóriakártya (lehetőséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A **Beállítások** gomb megnyomása és a **Memória info** lehetőség kiválasztása után megtekintheti GU280 készüléke memóriáinak (Felhasználói memória,

Felhasználónak fenntartott memória, SIM és Külső memória) aktuális állapotát.

Csatlakoztatás

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget. A választható opciók a következők:

Bluetooth - Állítsa be a GU280 készüléket a Bluetooth kapcsolat használatára. Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával párosított készülékek között.

USB kapcsolat módja - A számos használati lehetőséghez kiválaszthatja a telefonon az USB kapcsolat módját.

Hálózat - Ebben a menüben állíthatja be a **Hálózatválasztás** és a **Hálózat típusa** beállításait. Hozzáadhatja a csatlakozás esetén

preferált hálózatot a **Preferált listákhoz**.

Internet profilok - Ebben a menüben tekinthetők meg az Internet profilok. Az Opciók menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Azonban az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők.

Hozzáférési pontok - A hozzáférési pontok listájának megtekintése. Az Opciók menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Azonban az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők.

GPRS kapcsolat - Az „Amikor elérhető” menüpont kiválasztásával telefonkészülékét automatikusan regisztrálhatja a kívánt GPRS hálózaton, miután a készüléket bekapcsolta. A „Szükség esetén” menüpont kiválasztásánál a GPRS-kapcsolat csak a WAP vagy egyéb alkalmazás-szolgáltatóhoz való csatlakozás időtartamára jön létre.

Böngésző beállítása - A böngészővel kapcsolatos értékek beállítása.

Streaming-beállítások - A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Válassza a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Beállítások** opciót.
A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Állítsa a Láthatóság opciót Látható módba, így a többi eszköz észlelheti az Ön készülékét, amikor Bluetooth eszközöket keres. Ha a Rejtett beállítást választja, a többi eszköz nem észleli az Ön készülékét, amikor Bluetooth eszközöket keres.

Saját eszköz neve - Nevezze el vagy nevezze át telefonját, hogy miként jelenjen meg a többi

készüléken. A telefon neve csak akkor jelenik meg más készüléken, ha a Láthatóság menüpontban beállítja, hogy Látható legyen.

Támogatott szolgáltatások

- Megtekintheti azoknak az eszközöknek, például kihangosító szetteknek vagy fejhallgatóknak a listáját, amelyek kompatibilisek ezzel a Bluetooth funkcióval rendelkező telefontal.

Saját cím - Itt nézheti meg Bluetooth címét.

Megjegyzés: A fokozott biztonság érdekében javasoljuk, hogy a készülék konfigurálása vagy párosítása után állítsa a Láthatóság állapotát Rejtettre. A bejövő csatlakozásoknál attól függetlenül dönthet a csatlakozás elfogadása vagy visszautasítása mellett, hogy a másik eszköz párosítva lett-e telefonjához vagy sem

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GU280 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

Csatlakoztatás

Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van-e. A láthatóságot a **Beállítások** menüben módosíthatja, a **Láthatóság** menüpont **Látható** opciójának kiválasztásával.
- 2 A **Bluetooth** menüben válassza a **Bekapcsolás**, majd az **Új eszköz keresése** lehetőséget
- 3 A GU280 megkeresi az elérhető eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Hozzáadás** és **Frissítés** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, válassza a **Hozzáad** opciót, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be** legyen kapcsolva és **Látható** állapotban legyen.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához kövesse a használati útmutatót, és párosítsa a készülékeket.
- 3 A GU280 automatikusan csatlakozik a Bluetooth fülhallgatóhoz, és fülhallgató profilra vált.

Fájlátvitel a telefonra

Bluetooth-on keresztül fájlokat vihet át a számítógépről a telefonra.

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A Bluetooth-on keresztül küldött fájlokat a készülék a telefon memóriájában tárolja.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth -on

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. A Bluetooth fejhallgatót híváskezdeményezésre vagy hívásfogadásra is használhatja.

A fájlok Bluetooth-on keresztüli megosztása előtt társítania kell a készüléket egy másik Bluetooth eszközhöz. Az eszközök párosításáról lásd a **Párosítás másik Bluetooth eszközzel** című részt.

A Bluetooth bekapcsolása:

- 1 Válassza a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Bekapcsolás** menüpontot.
- 3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza ki az **Opciók**, majd a **Küldés** és a **Bluetooth** opciókat.
- 3 A még nem aktív Bluetooth funkció bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 A GU280 automatikusan megkeresi az elérhető, Bluetooth funkcióval rendelkező eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Küldés** gomb megnyomásával.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához a Bluetooth funkciónak **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban kell lennie.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

Csatlakoztatás

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

Megjegyzés: A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi; az LG Electronics licencengedéllyel használja azokat. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei.

USB kapcsolat módja

A telefonon kiválaszthatja az USB kapcsolódás módját a különböző alkalmazásokhoz.

Mindig kérdezzen mód

Ha alapértelmezettként a „Mindig kérdezzen” mód van beállítva, a telefon minden alkalommal meg fogja kérni, hogy válassza ki az egyik USB kapcsolódási módot, ahányszor csak az adatkábellel a telefont számítógéphez csatlakoztatja. Ha kikapcsolja a „Mindig kérdezzen” módot, a kapcsolat módja az lesz, amelyet manuálisan beállított a Menü - Beállítások - Kapcsolatok

- USB-kapcsolat pontban, az Adattár, PC Suite vagy Zeneszinkronizálás lehetőségek közül.

PC Internet - A telefon használata modemként

Csak csatlakoztassa az USB-kábelt, majd telefonja segítségével indítson gyors internetkapcsolatot.

FIGYELMEZTETÉS! Először

bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő tarifával rendelkezik!

Máskülönben nagy mennyiségű adat letöltése, mint zene vagy videó, magas költségeket eredményezhet.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz.
- 2 Az eszköz felugró menüjében válassza a PC Internet lehetőséget.
- 3 Most már rendszeren használhatja a webböngészőt és a levelező programot. Ha elkészült, kattintson a Kapcsolat bontása lehetőségre.
- 4 Ha legközelebb kapcsolódni szeretne az internethez,

csatlakoztassa a kábelt, így a szoftver automatikusan elindul, és máris használatra készen várja az internet.

Adattárolás - A telefon használta adattároló eszközként

A GU280 telefont az USB-tárhelyhez hasonlóan adattárként is használhatja. Ezzel a módszerrel egyszerűen átviheti a fájljait a számítógépről a telefonra. Ha **Adattár** kapcsolódási módban memóriakártyát helyezett be, a telefon külső memóriaként jelenik meg.

- 1** Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhöz.
- 2** Az eszköz felugró menüjében válassza az Adattár lehetőséget.
- 3** A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be.

- 4** Áthúzással vigye át a fényképeket, videókat, zenét vagy dokumentumokat a megfelelő mappákba.
- 5** A telefon biztonságos eltávolításához kattintson **A hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.

Megjegyzés: Ez a funkció Macintosh számítógépen nem érhető el.

PC suite - A telefon szinkronizálása a számítógéppel

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, így biztos lehet benne, hogy minden fontos adat és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít fájljairól.

Csatlakoztatás

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 Az www.lgmobile.com honlapon válassza először az Európa, majd válasszon országot.
- 2 Válassza a Product menüben az Manual & Software elemet, majd kattintson a Go to Manual & S/W Download section hivatkozásra. Kattintson a Yes lehetőségre. Ekkor megjelenik az LG PC Suite telepítő programja. (Windows XP, Windows Media Player stb.).
- 3 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az OK gombra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 5 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

Megjegyzés: A szoftver frissítő program Magyarországon még nem elérhető.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Az eszköz felugró menüjében válassza a PC Internet lehetőséget.
- 3 Kattintson duplán az asztalon az LG PC Suite ikonra.
- 4 Kattintson a Kapcsolat Varázslóra, majd az USB opcióra.
- 5 Kattintson a Tovább, majd ismét a Tovább, végül a Befejezés gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszkozhöz, majd a képernyőn válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2 Kattintson a Biztonsági mentés ikonra, és válassza a Biztonsági mentés vagy a Visszaállít opciót.

- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az OK gombra.
- 4 A készülék elkészíti az adatok biztonsági másolatát.

A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhez, majd a képernyőn válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2 Kattintson a Tartalom ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPP! Ha a számítógépen nyitja meg a telefonon tárolt tartalmakat, könnyebben rendezheti a fájlokat, rendszerezheti a dokumentumokat és távolíthatja el a szükségtelenné vált elemeket.

A névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhez, majd a telefon képernyőjén válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2 Kattintson a Partnerek ikonra.
- 3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a Fájl opcióra, és válassza a Mentés gombot. Most kiválaszthatja, hova legyenek mentve a névjegyek.

Megjegyzés: Az USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő Szerkesztés opción belül az Összes kijelölése lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a Másolás a partnerek közé opciót. Most kattintson a Készülék mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

Csatlakoztatás

Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az eszközhez, majd a képernyőn válassza a PC Suite lehetőséget.
- 2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

A telefonszoftver frissítése

LG mobiltelefon szoftverfrissítés a weboldalon

További információért és a funkció használatáért látogasson el az LGmobile.com oldalra, és kövesse a <http://www.lgmobile.com> - ország kiválasztása - Útmutató és szoftver útvonalat.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. A törvényesen megengedett mértékben a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért. Javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében, mivel a szoftverfrissítés a személyes adatok törlését eredményezheti.

Tartozékok

A GU280 telefon tartozékai a következők:

Töltő



Használati útmutató

További információk a GU280 telefonkészülekről.

Akkumulátor



Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GU280

Rendszer: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)

Min : -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



LG Electronics

Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négysávú és WCDMA végberendezés

Modell név

GU280

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 301 489-24 v1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

Kiegészítő információ

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai Szabványközpont
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia
Tel.: +31 - 36-547 - 8940, fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail: jacob@lge.com

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Director

2009. Szept. 08.

Képviselet aláírása



Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



GU280 Korisnički priručnik

| HRVATSKI

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog telefona GU280 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

SMJERNICE

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	8
---	---

01 POSTAVLJANJE

Osnovne informacije o telefonu	15
Pregled na otvoreni telefon	16
Umetanje USIM kartice i baterije ..	17
Memorijska kartica	20
Umetanje memorijske kartice	20
Vađenje memorijske kartice	20
Formatiranje memorijske kartice ..	20

02 POČETNI ZASLON

Početni zaslon	21
Statusna traka	21

03 OSNOVE

Pozivi	22
Upućivanje poziva	22
Upućivanje poziva iz kontakata ...	22
Odgovaranje ili odbijanje poziva ..	22
Brzo biranje	22
Pregled popisa poziva	23
Korištenje preusmjeravanja poziva	24
Korištenje zabrane poziva	24

Promjena postavki poziva	25
Uobičajene postavke	25

Kontakti

Traženje kontakta	27
Dodavanje novog kontakta	27
Dodavanje kontakta grupi	27
Dodavanje slike za kontakt	28
Kopiranje kontakata na USIM karticu	28

Poruka

Poruka	29
Slanje poruke	29
Unos teksta	30
Način unosa teksta pomoću tipkovnice	30
Postavljanje e-pošte	30
Slanje e-pošte putem novog računa	30

Mape poruka	31
Upravljanje porukama	31
Korištenje predložaka	32
Promjena postavki tekstualnih poruka	33
Promjena postavki multimedijских poruka	33
Promjena postavki e-pošte	34
Promjena ostalih postavki	35

04 BUDITE KREATIVNI

Kamera.....	36
Brzo snimanje fotografije.....	36
Prije snimanja fotografije.....	36
Nakon snimanja fotografije.....	37
Promjena veličine fotografije.....	38
Pregledavanje spremljenih fotografija.....	38
Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta	38
Video kamera.....	39
Brzo snimanje video zapisa	39
Prije snimanja video zapisa	39
Nakon snimanja video zapisa.....	39
Pregledavanje spremljenih video zapisa	40
Glazba	41
Glazbena trgovina	41
Prijenos glazbe na telefon	41
Snimanje glasa.....	43
Korištenje snimanja glasa.....	43
Snimanje glasovnog podsjetnika	43
Slanje glasovne snimke.....	43

Moji sadržaji	44
Slike	44
Izbornik opcija za slike	44
Slanje fotografije.....	45
Organiziranje slika	45
Brisanje slike.....	45
Stvaranje prikaza stranica	46
Zvukovi	46
Korištenje zvuka	46
Video zapisi	46
Gledanje video zapisa	47
Korištenje opcija dok se video zapis reproducira.....	47
Slanje video zapisa	47
Moje igre i aplikacije	48
Ostalo	48
Igre i aplikacije	49
Igre i aplikacije	49
Igranje igre.....	49

05 BUDITE ORGANIZIRANI

Organizator.....	50
Dodavanje događaja u kalendar	50
Uređivanje događaja u kalendaru	50
Dijeljenje kalendarskog događaja	51

Sadržaj

Dodavanje na popis zadataka	51	07 POSTAVKE	
Dodavanje podsjetnika	51	Postavke	56
Traženje datuma	51	Promjena profila	56
Alati	52	Prilagodba profila	56
Brzi izbornik	52	Promjena datuma i vremena	56
Postavljanje alarma	52	Promjena jezika	57
Korištenje kalkulatora	52	Promjena sigurnosnih postavki ...	57
Korištenje štoperice	52	Promjena postavki zaslona	58
Pretvaranje jedinica	53	Ponovno postavljanje telefona	58
Dodavanje grada u sat s		Prikaz statusa memorije	59
vremenskim zonama	53	Povezivanje	60
06 WEB PREGLEDNIK		Promjena postavki povezivanja ...	60
Web preglednik	54	Promjena Bluetooth postavki	61
Pristupanje Internetu	54	Usklađivanje s drugim Bluetooth	
Dodavanje i pristupanje		uređajem	61
zabilješkama	54	Korištenje Bluetooth slušalice	62
RSS čitač	55	Prijenos datoteke u telefon	62
Spremanje stranice	55	Slanje i primanje datoteka putem	
Pristupanje spremljenoj stranici ..	55	Bluetooth veze	62
Pregled prethodnih akcija		USB način povezivanja	64
preglednika	55	Način Uvijek pitaj	64
Promjena postavki		PC Internet-Korištenje telefona kao	
web preglednika	55	modema	64

Masovno spremanje-Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....	64
PC suite-Svoj telefon sinkronizirajte s računalom.	65
Ažuriranje softvera telefona	68

08 DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA.....	69
Tehnički podaci	70
Općenito	70
Temperature okoline	70

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radio odašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga. Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta

direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitana u položaju uz uho iznosi 0,908 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna.

Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedenu udaljenost. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitana u položaju uz tijelo iznosi 1,34 W/kg.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Pojedinosti o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na www.lgmobile.com.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u

bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Nikada ne punitite telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može ugrijati te predstavljati opasnost od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.

- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da se između telefona i pacemakera održava razmak od 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje pacemakera. Kako biste to postigli, telefon držite na uhu suprotnom od strane na kojoj je pacemaker i nemojte ga nositi u džepu na prsima.

Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.


Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Osnovne informacije o telefonu



Pregled na otvoreni telefon



Umetanje USIM kartice i baterije


1 Skinite poklopac baterije

Pritisnite bravicu za otpuštanje poklopca baterije. Poklopac baterije bi trebao lagano kliznuti i podići se.



2 Izvadite bateriju

Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite iz ležišta.






⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili USIM karticu, gurnite je iz držača s gornje strane.


⚠ UPOZORENJE Nemojte umetati USIM karticu kada je klizni mehanizam otvoren jer tako možete oštetiti telefon i USIM karticu.

Umetanje USIM kartice i baterije



4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



5 Vratite poklopac za bateriju

Umetnite gornji dio poklopca baterije i gurnite ga dolje te povucite dok ne sjedne na mjesto.




6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona GU280. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. GU280 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka **Potpuno napunjeno**.



UPOZORENJE: Prilikom punjenja telefon ne ostavljajte na tapeciranim površinama. Mobilni se treba puniti na prozračnom mjestu.



Memorijska kartica

Umetanje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

Otvorite poklopac memorijske kartice. Memorijsku karticu umetnite u utor dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.




Vađenje memorijske kartice

Otvorite poklopac i pažljivo izvadite memorijsku karticu na način da je nježno gurnete u telefon i brzo otpustite, kao što je prikazano na sljedećoj slici:



Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, trebate to napraviti kako biste je mogli koristiti.

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Informacije o memoriji** i odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Pritisnite **Format** i unesite lozinku, koja je prema zadanim postavljama na 0000. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.













UPOZORENJE: Formatiranje memorijske kartice uzrokuje brisanje cjelokupnog sadržaja. Ne želite li izgubiti podatke sa svoje memorijske kartice, najprije izvršite njihovo sigurnosno kopiranje.

Početni zaslon














Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i o tome je li Bluetooth veza aktivna.

Tablica u nastavku objašnjava značenje ikona koje možete vidjeti u statusnoj traci.




Ikona	Opis
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	GPRS je dostupan
	3G je dostupan
	EDGE je dostupan
	Način rada u zrakoplovu je aktiviran
	Pozivi se preusmjeravaju
	Usluga roaminga
	Bluetooth® je aktiviran
	WAP usluga je spojena

SAVJET! Odabranim izbornicima možete brzo pristupiti pomoću popisa **Favoriti**. U stanju čekanja pritisnite lijevu funkcijsku tipku. Odaberite <Prazno> i zatim **Dodaj** kako biste dodali izbornik kao omiljeni.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka je dostupno
	Memorijska kartica je instalirana
	Push poruka
	Alarm je postavljen
	Raspored...
	Nova poruka
	Nova glasovna poruka.
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Slušalice
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna


Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Provjerite je li telefon uključen.
- 2 Nakon otvaranja kliznog mehanizma možete koristiti tipkovnicu. Za brisanje znamenke pritisnite  ili strelicu natrag.
- 3 Pritisnite  za uspostavljanje poziva.
- 4 Za završetak poziva pritisnite  ili zatvorite poklopac.

SAVJET! Kako biste unijeli znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite **0**.


Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Odaberite **Kontakti** na izborniku i zatim **Traži**.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo imena kontakta koji želite nazvati i prijedite do kontakta.
- 3 Pritisnite  za uspostavljanje poziva.

Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zazvoni pritisnite **Prihvati** ili  kako biste odgovorili na poziv.

Kada telefon zvoni možete pritisnuti **Tiho** kako biste isključili zvuk zvonjenja. To je praktično ako ste zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho** tijekom sastanka.


Pritisnite  ili odaberite **Odbaci** kako biste odbili dolazni poziv.

Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Pritisnite  kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Kontakti**, zatim odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Vaša govorna pošta postavljena je kao broj brzog biranja 1 i to se ne može promijeniti. Odaberite bilo koji drugi broj pomoću navigacijskih tipki i odaberite **Dodaj** ili pritisnite numeričku tipku.

- 3 Otvorit će se adresar. Pomoću navigacijskih tipki odaberite kontakt kojem želite dodijeliti taj broj i odaberite **U redu**.

Za pozivanje broja za brzo biranje pritisnite i zadržite dodijeljeni broj dok se kontakt ne prikaže na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski pa ne morate pritisnuti .

Pregled popisa poziva

Pritisnite  i odaberite **Pozivi**.

Svi pozivi - pregled cjelovitog popisa svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

Propušteni pozivi - Pregled popisa poziva koje ste propustili.

Birani pozivi - pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

Primljeni pozivi - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

Trajanje poziva - Pregled pojedinosti o ukupnom trajanju primljenih i biranih poziva.

Troškovi poziva - pregled troškova zaračunatih za vaš Posljednji poziv ili Sve pozive. Ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne mogu podržavati.


Količina podataka - Pregled količine svih primljenih i poslanih podataka u bajtovima.

SAVJET! U bilo kojem popisu poziva odaberite **Opcije**, a zatim odaberite **Izbriši** kako biste izbrisali odabrane stavke.

SAVJET! Pomoću navigacijskih tipki označite bilo koji poziv kako biste vidjeli datum i vrijeme poziva. Kako biste vidjeli trajanje poziva, odaberite **Pregled**.

Pozivi


Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Poziv-Preusmjeravanje poziva**. Ili možete odabrati Deaktiviraj sve.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive, kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Odaberite **Aktiviraj** i unesite broj za preusmjeravanje.
- 5 Unesite broj na koji se pozivi trebaju preusmjeriti ili odaberite **Traži** za pretraživanje **Kontakata** kako biste pronašli željeni broj za preusmjeravanje poziva.

Napomena: Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.


SAVJET! Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Poziv- Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
Odlazni pozivi
Međunarodni pozivi
Međunarodni pozivi osim matične zemlje
Dolazni pozivi
Dolazni pozivi kada ste u inozemstvu
- 4 Odaberite **Aktiviraj** i unesite lozinku za zabranu poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** iz izbornika **Pozivi** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Kada je aktivirano, s vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Promjena postavki poziva

- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke- Poziv**.
- 2 Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Preusmjeravanje poziva

- Odaberite ako želite preusmjeriti svoje pozive.

Zabrana poziva - Odaberite koje pozive želite zabraniti.

Poziv na čekanju - primite upozorenje kada imate poziv na čekanju.

Fiksni brojevi za biranje

- Odaberite popis brojeva koje možete zvati s telefona.

Poruke isprike - Spremite unaprijed definirane obavijesti prije odbijanja poziva.

Uobičajene postavke - Pojednosti potražite dolje.

Uobičajene postavke

Način javljanja - Omogućuje vam postavljanje načina javljanja. Možete odabrati između Prit. tipku slanja, Gore i Pritisni tipku.

Pošalji moj broj

Određuje mreža - Konfigurira sa zadanim postavkama koje je odredio davatelj usluge.

Uključeno - Vaš se broj šalje pri uspostavljanju odlaznog poziva.

Isključeno - Vaš je broj skriven pri uspostavljanju odlaznog poziva.

Podsjetnik minute razgovora

- određuje treba li se oglasiti zvuk svake pune minute za vrijeme razgovora.

Automatsko ponovno biranje

- omogućuje postavljanje funkcije automatskog ponovnog biranja kada pozivanje ne uspije.


Šalji DTMF zvukove - DTMF vam omogućuje korištenje numeričkih naredbi za navigaciju kroz izbornike unutar automatiziranih poruka.

Pozivi

Spremi broj - odabirom ove opcije nakon dovršetka poziva spremit će se brojevi koji se već ne nalaze među kontaktima.

BT način odgovaranja

Handsfree - Možete odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalice.


Slušalica - Pritisnite  na telefonu kako biste odgovorili na poziv pri korištenju Bluetooth slušalice.

Način prekida poziva - postavite hoće li se pozivi prekidati zatvaranjem kliznog poklopca.

Odbijanje poziva - možete postaviti hoće li se dolazni pozivi odbijati.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Odaberite **Kontakti** na glavnom izborniku i odaberite .
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo imena kontakta koji želite nazvati.
- 3 Kroz kontakte i njihove različite brojeve možete se kretati pomoću navigacijskih tipki.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Odaberite **Kontakti** i pritisnite lijevu funkcijsku tipku **Opcije**.
- 2 Odaberite **Stvaranje novog kontakta**.
- 3 Odaberite hoće li se novi kontakt pohraniti na **Telefon** ili **USIM** karticu.
- 4 Sve željene informacije unesite u polja i odaberite **Gotovo**.

Ili primijenite malo brži način...


- 1 Unesite broj koji želite spremi i pritisnite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Spremi broj**, a zatim odaberite **Novi kontakt** ili **Ažuriraj kontakt**.
- 3 Unesite odgovarajuće informacije i odaberite **Izvršeno**.

Dodavanje kontakta grupi

Kontakte možete spremi u grupe. To je praktično za primjerice razdvajanje suradnika s posla od obitelji. Na telefonu je već postavljeno nekoliko grupa, npr. **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** i **VIP**.

- 1 Odaberite **Kontakti** i odaberite **Grupe**.
- 2 Pronađite grupu u koju želite dodati kontakt, odaberite **Otvori** i zatim **Dodaj**.

Kontakti

- 3 Otvorit će se popis kontakata. Pronađite kontakte koje želite dodati grupi i pritisnite  i zatim odaberite **Izvršeno**.

SAVJET! Grupi možete dodijeliti melodiju zvona. Odaberite grupu kojoj želite dodijeliti melodiju zvona, odaberite **Opcije** i odaberite željenu stavku.

Napomena: Kontakt možete dodijeliti grupi ili mu dodati sliku samo ako je kontakt spremljen u memoriji telefona (a ne na SIM kartici).

Dodavanje slike za kontakt

Možete promijeniti izgled svojih kontakata u imeniku tako da sadrže slike.

- 1 Odaberite **Kontakti** i zatim **Stvaranje novog kontakta**.
- 2 Odaberite pravokutnu sliku koju želite urediti i u nju umetnuti fotografiju.
- 3 Odaberite **Promijeni**.

- 4 Odaberite **Bez slike, Idi na slike** i **Fotografiraj**. Ako odaberete **Idi na slike**, možete odabrati sliku koja je spremljena u memoriji telefona. Ako odaberete **Fotografiraj**, otvorit će se tražilica fotoaparata kako biste mogli fotografirati kontakt. Snimite fotografiju i pritisnite **Odaberi**.

- 5 Odaberite **Gotovo**.


Kopiranje kontakata na USIM karticu

Kontakte također možete kopirati s USIM kartice na telefon ili s telefona na USIM.


- 1 Odaberite **Kontakti**, a zatim **Lokacija spremanja**.
- 2 Odaberite izbornik Kopiraj na **USIM** ili Premjesti na **USIM**.
- 3 Odaberite **Gotovo** ako ste sigurni.

Poruka

Poruka

GU280 sadrži funkcije povezane sa SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) porukama, porukama e-pošte te porukama mreže. Za korištenje ovih funkcija pritisnite  i odaberite **Poruke**.

Slanje poruke

- 1 Stvorite novu poruku pritiskom na , odaberite **Poruke** i **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke.
- 3 Otvorit će se uređivač nove poruke. Uređivanje poruka kombinira SMS i MMS poruke u jednom intuitivnom načinu rada koji omogućuje jednostavno prebacivanje. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.
- 4 Unesite poruku pomoću tipkovnice. Pregledajte **Unos teksta** na desnoj strani kako biste saznali više o načinu unosa teksta.

- 5 Odaberite **Opcije** i zatim **Umetanje** kako biste dodali **Sliku, Video, Zvuk, Simbole, Predložak, Emotikon, Ime i broj, Novi slajd, Predmet** ili **Više**.
- 6 Odaberite kontakt s popisa kontakata ili unesite broj telefona pomoću značajke **Više**.
- 7 Odaberite **Pošalji**.



UPOZORENJE: Ako se **Slika, Zvuk, Video zapis, Nova stranica** ili **Predmet** dodaje u uređivač poruka, automatski se pretvara u MMS način i sukladno tome naplaćuje.

Poruka

Unos teksta

Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona. Na primjer, unos teksta potreban je za spremanje imena u Imenik, pisanje poruke i stvaranje planova u kalendaru. U telefonu su dostupni sljedeći načini unosa teksta: T9 način rada, Abc način rada i 123 način rada.


Napomena: Neka područja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. telefonski broj u imeniku).

Način unosa teksta pomoću tipkovnice

Kada želite unijeti tekst, na primjer, prilikom sastavljanja poruke, tipkovnica prema zadanim prelazi u T9 način rada. Ako unosite brojeve, na primjer, prilikom upućivanja poziva, numeričke tipke na tipkovnici prema zadanim unose brojeve.


Postavljanje e-pošte

Možete ostati povezani u pokretu korištenjem e-pošte na telefonu GU280. Postavljanje POP3 ili IMAP4 računa e-pošte je lako i jednostavno.

- 1 Pritisnite , odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-pošta**, a zatim odaberite **Računi e-pošte**.
- 3 Odaberite **Dodaj** i pratite upute u skočnom prozoru te unesite potrebne podatke.


Slanje e-pošte putem novog računa

Za slanje/primanje e-pošte trebali biste postaviti račun e-pošte (pogledajte iznad).

- 1 Pritisnite , odaberite **Poruke** i zatim **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **E-pošta** i otvorit će se prozor nove poruke e-pošte.
- 3 Unesite predmet i pritisnite U redu.
- 4 Unesite poruku pomoću tipkovnice.

Spremnik za poštu - Tu se nalaze sve poruke e-pošte. Odaberite račun koji želite koristiti i zatim odaberite **Dohvati**. Vaš će se GU280 povezati s računom e-pošte i dohvatiti nove poruke.

Mape poruka

Pritisnite , a zatim odaberite

Poruke. Struktura mapa na telefonu GU280 trebala bi biti jednostavna.

Nova poruka - sastavljanje nove poruke.

Ulazni spremnik - sve primljene poruke spremaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete odgovarati na poruke, prosljeđivati i ih i izvršavati druge akcije. Pogledajte **Upravljanje porukama**.

Spremnik za poštu - sve poruke e-pošte koje primite spremaju se u Spremnik za poštu.

Skice - ako nemate vremena za dovršenje poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Odlazne - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poslano - kopije svih poslanih poruka čuvaju se u mapi Poslano.


Moje mape - poruke iz ulaznog spremnika ili poslanih poruka možete premjestiti u Moje mape. Poruke koje spremite u Moje mape možete i ponovo premjestiti u izvorni spremnik za poruke.

Predložci - popis unaprijed sastavljenih poruka, korisnih pri brzom slanju odgovora.

Emotikoni - možete dodavati, uređivati i brisati emotikone. Željenu ikonu raspoloženja možete umetnuti tijekom pisanja poruke.

Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti **Ulazni spremnik**.

- 1 Pritisnite , odaberite **Poruke** i odaberite **Ulazni spremnik**.
- 2 Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite:

Odgovori - Pošaljite odgovor na odabranu poruku.

Proslijedi - Pošaljite odabranu poruku još nekoj osobi.

Poruka

Uputi poziv - nazovite osobu koja vam je poslala poruku.

Spremi broj - spremite broj s kojeg je poruka poslana.

Izbriši - Brisanje odabrane poruke.

Nova poruka - napišite novu poruku, poruku e-pošte. bez obzira na to tko vam je poslao poruku.

Označi/Poništi oznaku - označite jednu ili sve poruke.

Kopiraj i premjesti - odabranu poruku kopirajte ili premjestite na SIM karticu ili telefon.

Filtar - Prikazuje poruke po željenoj vrsti poruka.


Info o poruci - možete pregledati informacije o vrsti poruke, predmetu, pošiljatelju i datumu.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za SIM** poruku, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika kako biste oslobodili prostor.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za poruke**, možete izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

Korištenje predložaka

Možete stvarati predloške za **Tekstualne** ili **Multimedijske** poruke koje često šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti prema želji.


- 1 Pritisnite , odaberite **Poruke** i odaberite **Predlošci**.
- 2 Odaberite **Tekstualni predlošci** ili **Multimedijski predlošci**. U izborniku tekstualnih predložaka možete odabrati **Opcije** i zatim **Uredi** kako biste promijenili postojeće predloške ili **Dodaj novo** za stvaranje novog predloška.
- 3 Za slanje predloška odaberite **Poruke** i odaberite **Nova poruka**. Odaberite **Poruka**
- 4 Odaberite **Opcije** i zatim **Umetanje** te odaberite **Predložak**.

- 5 Odaberite predložak koji želite poslati i odaberite **Pošalji**.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke telefona GU280 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke.

Želite li promijeniti postavke, možete to učiniti pomoću opcija **Postavke**.

Pritisnite , odaberite **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke** i **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka -unesite pojedinosti centra za poruke.

Izviješće o isporuci - odaberite ako želite primati potvrde o isporuci poruka.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Vrste poruka - pretvorite tekstualne poruke u glasovne, faks, X.400 ili poruke e-pošte.


Šifriranje znakova - odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu poruke, a time i na naknade za prijenos podataka.

Pošalji dugi tekst kao - odaberite slanje poruke kao SMS ili MMS poruke nakon unosa teksta duljeg od 2 stranice u polju poruke.

Promjena postavki multimedijских poruka

Postavke telefona GU280 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke.

Želite li promijeniti postavke, možete to učiniti pomoću opcija **Postavke**.

Pritisnite , odaberite **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke** i **Multimedijaska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite želite li multimedijске poruke prihvaćati automatski ili ručno, ovisno o tome jeste li u matičnoj mreži ili roamingu.

Poruka

Izvešće o isporuci - odaberite za traženje ili dopuštanje izvješća o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite za traženje ili dopuštanje obavijesti o čitanju.

Prioritet - odaberite razinu važnosti svoje multimedijске poruke.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.


Način sastavljanja - omogućuje odabir vrste sadržaja koji MMS podržava. (**Ograničeno, Upozorenje i Slobodno**)

Vrijeme isporuke - konfigurira vrijeme isporuke poruke primatelju. Centar za multimedijске poruke isporučit će poruku nakon isteka vremena isporuke

MMS centar - omogućuje konfiguriranje mrežnih podataka poput centra za multimedijске usluge i internetskog profila za slanje multimedijskih poruka.

Promjena postavki e-pošte

Možete sebi prilagoditi postavke svoje e-pošte.

- 1 Pritisnite , odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-poštu**, nakon čega ćete moći prilagoditi sljedeće postavke:

Računi e-pošte - možete postaviti račun e-pošte.

Dozvoli odgovor na e-poštu - određuje hoće li se dopustiti slanje poruke koja potvrđuje da je pošta pročitana kao odgovor na zahtjev o potvrdi čitanja.

Zatraži odgovor na e-poštu

- određuje hoće li se tražiti poruka koja potvrđuje da je pošta pročitana.

Interval prihvata - odaberite koliko će često GU280 provjeravati nove poruke e-pošte.

Iznos za dohvat - odaberite broj poruka e-pošte koje će se dohvatiti u odabranom intervalu.

Uključi poruku u

Prosljeđivanje i Odgovori

- odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.

Uključi privitak - odaberite hoće li se uključiti izvorni privitak.

Auto prihvata prilikom

roaminga - odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu.

Obavijest o novoj e-pošti

-odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

Potpis - Stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Prioritet - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Promjena ostalih postavki

Video pošta/Glasovna pošta



- možete uređivati video poštu ili glasovnu poštu.

Servisna poruka - Ovdje možete isključiti servisne poruke, što znači da se poruke više neće izravno prebacivati na uređaj nakon što se prime, već samo kada budete provjeravali ima li novih poruka. Također možete promijeniti sigurnost servisne poruke.

Info usluge - odaberite status primanja, kanale i jezik info poruka.


Kamera

Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite  i odaberite **Multimedija**. Odaberite **Fotoaparat** za otvaranje tražila.
- 2 Držite telefon usmjerivši objektiv prema predlošku koji snimate.
- 3 Telefon smjestite tako da vidite subjekt fotografiranja na fotografiji.
- 4 Pritisnite  za snimanje fotografije.


Prije snimanja fotografije

Pritisnite **Pregled** u **Postavke** za sljedeće opcije: Neke od tih postavki bit će prikazane i u postavkama za **Video kameru**.


 **Veličina slike** - pogledajte **Promjena veličine fotografije** na stranici 38.


Veličina pregleda - odaberite veličinu pregleda: **Cijela slika** ili **Preko cijelog zaslona**.

 **Efekt** - odaberite jednu od četiri opcije nijansi: **Isključeno** (uobičajeno/boja), **Sepia**, **Mono (crno-bijelo)** ili **Negativ**.


 **Nivo bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi na fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatsko**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

 **Noćno snimanje** - postavite li ovu funkciju na **Uključeno**, moći ćete snimati bolje fotografije noću.

 **Mjerač vremena** - mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje, prije nego što fotoaparat snimi fotografiju. Odaberite **Isključeno**, 3 s, 5 s ili 10 s. Odlična opcija ako i sami želite biti na fotografiji.

 **Način okidanja** - Odaberite **Uobičajeno**, **Uzastopno snimanje** ili **Snimka kadra**. Uzastopno snimanje omogućava automatsko snimanje tri, šest ili devet fotografija u brzom slijedu, što je odlično rješenje za snimanje fotografija

objekata u pokretu ili fotografiranje sportskih događaja.

 **Kvaliteta** - odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Uobičajeno**. Što je veća kvaliteta, fotografija će biti oštrija. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

U Postavkama pritisnite **Ostalo** za sljedeće opcije:


Memorija - provjerite trenutno stanje: Telefon/ Vanjska.


Sakrij ikone - odaberite prikaz ikona: Automatski/ Ručno.


Zvuk - odaberite zvuk okidača pri snimanju fotografije.


Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike nalazi se na gornjem dijelu zaslona, a na lijevoj je strani prikazano pet opcija.

 **Slika** - ovo odaberite za pregled drugih fotografija u albumu. Trenutni videozapis će se spremiti.

 **Pošalji** - odaberite za slanje fotografije kao **Poruke**, **E-pošte**. Na stranici 29 potražite informacije o **Slanju poruka**.

 **Novo** - koristite kako biste odmah snimili novu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.

 **Koristi kao** - odaberite kako biste otvorili podizbornik za korištenje fotografije kao **Pozadine**, **Slike za kontakt**, ili **zaslonske slike prilikom uključivanja** ili **isključivanja**.

 **Izbriši** - brisanje fotografije koju ste upravo snimili. Potvrdite tako da odaberete **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Kamera

Promjena veličine fotografije


Možete promijeniti veličinu fotografija kako biste uštedili prostor u memoriji.

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji.

Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteke.

- 1 Pritisnite **Postavke** i s alatne trake odaberite **Veličina slike**.
- 2 Odaberite jednu od šest numeričkih vrijednosti piksela.
- 3 Pritisnite **U redu** za spremanje promjena.

Pregledavanje spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada fotoaparata i iz početnog zaslona. U tražilicu jednostavno pritisnite **Album**. Na početnom zaslonu pritisnite , zatim odaberite **Moji sadržaji** i **Moje slike**.

- 2 Na zaslonu će se prikazati galerija, opcije **Preuzmi sliku** i **Zadane slike**.
- 3 Pomoću navigacijskih tipki odaberite fotografiju koju želite pregledati i odaberite **Pregled** kako biste je otvorili.

Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta

U galeriji slika pomoću navigacijskih tipki odaberite sliku i odaberite


Opcije i **Koristi kao** kako biste odabranu sliku koristili kao

Pozadinu, Sliku kontakta ili **sliku prilikom pokretanja** ili isključivanja **uređaja**. Kada postavite sliku kao ID slike, možete birati koji dio slike želite upotrijebiti.

Napomena: ID slika može se dodati samo kontaktima koji su spremljeni u telefon, a ne na SIM.

Video kamera

Brzo snimanje video zapisa



- 1 Pritisnite  i odaberite **Multimedija**.
- 2 Odaberite **Video kamera**.
- 3 Objektiv kamere usmjerite prema subjektu video zapisa.
- 4 Za početak snimanja pritisnite U redu.
- 5 **Rec** će se pojaviti u donjem desnom kutu tražila, a mjerač vremena će prikazivati trajanje video zapisa.
- 6 Za pauziranje video zapisa odaberite **Pauza**, a za nastavak odaberite **Nastavi**.
- 7 Za prekid snimanja odaberite **Zaustavi**.

Prije snimanja video zapisa

Video zapisi - odaberite za pregled drugih video zapisa u svom albumu

Fotoaparati - prelazak iz načina rada video kamere u način rada fotoaparata.

Snimanje - pokrenite snimanje video zapisa

Zumiranje - prilagodite zumiranje pomoću  ili .

Svjetlina - Od -2,0 do +2,0 u intervalima od 0,5. Što je vrijednost veća, to je zaslon svjetliji.

Nakon snimanja video zapisa

Naziv video zapisa nalazi se uz donji dio zaslona, gdje će se prikazati i pet opcija.



Video zapisi - odaberite za pregled drugih video zapisa u albumu. Trenutni videozapis će se spremiti.



Reprodukcija - Odaberite za reprodukciju video zapisa koji ste upravo snimili.



Novo - odaberite kako biste odmah snimili drugi video zapis. Trenutni videozapis će se spremiti.





Posalji - odaberite kako biste poslali video zapis kao **poruku**, **e-poštu** ili **Bluetooth**. Na stranici 29 potražite informacije o **Slanju poruka**.

Video kamera



Izbriši - izbrišite video zapis koji ste upravo snimili i potvrdite odabirom opcije Da. Ponovo će se pojaviti tražilo.


Pregledavanje spremljenih video zapisa

- 1 Spremljenim video zapisima možete pristupiti ili iz načina rada video kamere ili s početnog zaslona. Jednostavno odaberite **Album**. Na početnom zaslonu trebate pritisnuti  te odabrati **Moji sadržaji i Moji video zapisi**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Pomoću navigacijskih tipki odaberite video zapis koji želite pogledati i pritisnite  kako biste ga otvorili.

Glazba

Glazbena trgovina

LG GU280 ima ugrađen MP3 player na kojem možete slušati svoju omiljenu glazbu.

Kako biste pristupili MP3 playeru, pritisnite  i odaberite **Glazba**. Zatim su vam dostupne sljedeće opcije:

Posljednja svirana pjesma

- možete ponovo reproducirati glazbu koju ste nedavno slušali.

Sve pjesme - Sadrži sve pjesme spremljene u telefonu.

Moji popisi pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Nasumična reprodukcija

pjesama - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Prijenos glazbe preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Pri slanju datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak odabirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u mapi **Sve pjesme**.

Napomena :

Zbog sustava Upravljanja digitalnim pravima (DRM), nekim medijskim sadržajima koje ste preuzeli s Interneta ili primili MMS porukom možda morate pristupiti putem izbornika "Pravo kupovine". Ključ za kupnju prava možete dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na taj sadržaj.

Glazba



Glazba je zaštićena autorskim pravima putem međunarodnih sporazuma i državnih zakona i autorskim pravima. Možda će biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Snimanje glasa

Korištenje snimanja glasa

Opciju **Snimanje glasa** koristite za snimanje glasovnih podsjetnika i drugih zvukova.

Snimanje glasovnog podsjetnika

- 1 Pritisnite  i odaberite **Alati**, a zatim odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Pritisnite tipku  za početak snimanja.
- 3 Odaberite **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.
- 4 Pritisnite **Opcije** i odaberite **Pokreni** kako biste poslušali snimku.

Napomena: Sve glasovne zapise koje ste snimili možete slušati ako odaberete **Idi na glasovne zapise**.

Slanje glasovne snimke

- 1 Kada ste završili sa snimanjem, dodirnite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Pošalji** i odaberite jednu od opcija **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **E-mail**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

Moji sadržaji

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Sve multimedijске datoteke spremaju se u mapu **Moji sadržaji**. Pritisnite  i odaberite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa.

Slike

Mapa **Slike** sadrži mapu zadanih slika i zadanih flash datoteka unaprijed učitanih u telefon, slika koje ste vi preuzeli i onih koje ste snimili fotoaparatom telefona.

Izbornik opcija za slike

Opcije koje su vam dostupne u **Slikama** ovise o vrsti odabrane slike.

U mapi **Slike** odaberite **Opcije** kako bi se pojavile sljedeće opcije.

Izbriši: Brisanje odabrane slike.

Postavi kao - postavljanje odabrane slike kao **pozadine, ID slike, zaslona pri uključivanju/isključivanju, za dolazne pozive i odlazne pozive**.

Preimenuj - promjena naziva datoteke odabrane slike.

Premjesti - premještanje slike u drugu mapu.

Kopiraj - kopiranje slike u drugu mapu.

Šalji preko - slanje odabrane slike prijatelju preko **poruke, E-pošte, Bluetooth prijenosa**.

Ispiši preko Bluetooth prijenosa - ispis slike preko **Bluetooth prijenosa**.

Informacije o datoteci.

- **preimenovanje, uređivanje i pregled informacija o datoteci.** (naziv, veličina, datum, rezolucija, vrsta, zaštita i instaliranje) odabrane slike.

Višestruki odabir - odabir jedne ili više slika za brisanje.

Traži - traženje slika s nazivom datoteke.

Poredaj po - Poredajte slike po **datumu**, **vrsti** ili **nazivu**.


Prikaz slika - Pregledajte slike kao prikaz stranica.

Mrežni pregled/Pregled popisa - promijenite način na koji pregledavate slike.

Informacije o memoriji - možete pregledati status memorije (memorija telefona ili vanjska memorija).


Izbriši sve - brisanje svih slika.

Slanje fotografije


- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite fotografiju i odaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Šalji preko** i odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.

- 5 Odaberete li **Poruka** ili **E-pošta**, fotografija će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.

Organiziranje slika

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Sortiraj po**.
- 4 Odaberite **Datum**, **Vrsta** ili **Naziv**.

Brisanje slike

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Odaberite **Slike**.
- 3 Odaberite sliku i pritisnite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Izbriši** i potvrdite pritiskom na **Da**.

Moji sadržaji

Stvaranje prikaza stranica

Želite li pregledati sve slike spremjene u telefonu, možete stvoriti prikaz slika kako svaku pojedinu sliku ne biste morali otvarati i zatvarati zasebno.

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Odaberite **Moje slike**.
- 3 Odaberite fotografiju s kojom želite započeti prikaz slika i odaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Prikaz slika** i on će se pokrenuti.
- 5 Pritisnite **Zaustavi** kako biste zaustavili prikaz slika i **Natrag** kako biste ga prekinuli i vratili se u mapu **Moje slike**.

Tijekom prikaza slajdova pritisnite **Opcije** kako biste odabrali **Preko cijelog zaslona** i **Vodoravni prikaz**. Odaberite **Vodoravni prikaz** kako biste promijenili usmjerenje slika.

Zvukovi

Mapa **Zvukovi** sadrži **zadane zvukove**, **Preuzete melodije zvona** i zvukovne datoteke koje ste preuzeli. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.


Korištenje zvuka

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Dodite do opcije **Zvukovi** i odaberite je.
- 3 Odaberite zvuk i pritisnite **Reproduciraj** kako biste ga poslušali.
- 4 Odaberite **Opcije**, odaberite **Koristi kao** i odaberite **Melodija zvona**, **Ton poruke**, **Uključivanje** ili **Isključivanje**.

Video zapisi

Mapa **Moji videozapisi** prikazuje popis preuzetih videozapisa i zapisa koje ste snimili telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Dodite do opcije **Video zapisi** i odaberite je.
- 3 Odaberite video zapis i pritisnite **Reproduciraj**.

Korištenje opcija dok se video zapis reproducira

Odabirom **Opcija**, video zapisa koji reproducirate te možete odabrati između:

Izbriši - Brisanje video zapisa.

Postavi kao - Možete koristiti video zapis kao melodiju zvona.

Šalji preko - Slanje preko **poruke, e-pošte, Bluetooth veze**.


Informacije o datoteci - Pregled detalja o videozapisu.

Vodoravni prikaz - Promjena smjera prikaza video zapisa.

Ponavljjanje - Ponavljjanje video zapisa.

Bez zvuka - Isključivanje zvuka.

Slanje video zapisa

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Dodite do opcije **Video zapisi** i odaberite je.
- 3 Odaberite video zapis i pritisnite **Opcije**.
- 4 Pritisnite **Pošalji** i odaberite **Pošalji** - Pošalji putem **Poruke, E-pošte, Bluetooth veze**.
- 5 Ako odaberete opciju **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će biti priložen uz poruku te poruku možete napisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.

Napomena: Prije slanja slike putem MMS-a možda ćete morati promijeniti veličinu slike. Neki video zapisi bi mogli biti preveliki za slanje putem MMS-a.

Moji sadržaji

Moje igre i aplikacije

U ovoj mapi možete čuvati preuzete igre i aplikacije.

Ostalo

U izborniku **Ostalo** možete prikazati datoteke koje nisu spremljene u mape Slike, Zvukovi ili Video zapisi.


Igre i aplikacije

Igre i aplikacije

Telefon GU280 isporučuje se s unaprijed učitanim igrama koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Ako odlučite preuzeti dodatne igre ili aplikacije, one će se spremiti u ovu mapu.


Igranje igre

- 1 Pritisnite  i odaberite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 2 Pomoću ovog izbornika možete i preuzeti nove igre te igrati demo igre koje su već instalirane na vaš telefon.

Napomena: Povezivanje s uslugom za preuzimanje igara dodatno se naplaćuje. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Organizator


Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Pritisnite  i odaberite **Organizator**, a zatim **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj. Datum možete odabrati tako da dođete do njega pomoću navigacijskih tipki ili odabirom **Opcije** i **Idi na datum** kako biste unijeli datum.
- 3 Odaberite **Novi raspored** i krećite se prema dolje kako biste unijeli vrijeme početka događaja. Pomaknite se prema dolje pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici i unesite vrijeme završetka događaja.
- 4 Unesite **Predmet** događaja. Za upisivanje slova i brojeva koristite tipkovnicu.
- 5 Ponovo se pomaknite prema dolje i odaberite želite li za događaj postaviti **Alarm**. Pomaknite se ulijevo ili udesno za prikaz dostupnih opcija. Uključivanje alarma možete postaviti na vrijeme početka događaja ili možete

postaviti vremensko razdoblje prije početka događaja kako bi vas telefon podsjetio na predstojeći događaj.

- 6 Ponovo se krećite prema dolje kako biste odabrali opciju za ponavljanje događaja: **Ne ponavlja se** ili se ponavlja **Dnevno, Tjedno, Mjesečno** ili **Godišnje**. Možete odabrati i opciju **Korisnička postavka**. Ako se radi o događaju koji se ponavlja, možete se pomaknuti prema dolje i unijeti **Datum isteka** koji označava vrijeme prestanka događaja.
- 7 Odaberite **Gotovo** i vaš će se događaj spremi u kalendar. Četverokutni pokazivač označava dane svih spremljenih događaja.

Uređivanje događaja u kalendaru


- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i odaberite **Organizator**, a zatim **Kalendar**.
- 2 Vidjet ćete popis svih svojih događaja. Pomaknite se na

dogadađ koji želite urediti i odaberite **Pregled**.

- 3 Odaberite **Opcije** i **Uredi** te prijedite do pojedinosti događaja koju želite promijeniti. Napravite željene izmjene i odaberite **Gotovo** kako biste spremili uređeni događaj.

Napomena: Događaj iz kalendara možete izbrisati tako da otvorite događaj i zatim pritisnete **Opcije** i **Izbriši**.


Dijeljenje kalendarskog događaja

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i odaberite **Organizator**, a zatim **Kalendar**.
- 2 Odaberite događaj koji želite dijeliti i odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Pošalji** i odaberite nešto od sljedećeg: **Tekstualna poruka**, **Multimedijska poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 4 Pritisnite **Pošalji** i potražite kontakt, a zatim pritisnite **Pošalji**.

Dodavanje na popis zadataka

Možete pregledati, uređivati i dodavati zadatke. Zadaci se prikazuju kronološki.

Dodavanje podsjetnika

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i odaberite **Organizator**, a zatim pritisnite **Podsjetnik**.
- 2 Odaberite **Dodaj** i unesite podsjetnik.
- 3 Odaberite **Spremi**.
- 4 Vaš podsjetnik će se prikazati na zaslonu idući put kada otvorite aplikaciju Podsjetnik.

SAVJET! Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite jedan koji želite urediti, pritisnite **Opcije** i odaberite **Uredi**.

Traženje datuma


Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana.

Alati


Brzi izbornik

Možete odrediti funkcije koje će se spremati u Brzom izborniku. Ako u Brzi izbornik spremite funkcije koje često koristite, možete im brzo pristupiti pritiskom odgovarajuće tipke.


Postavljanje alarma

- 1 Pritisnite  i odaberite **Alarm**.
- 2 Pritisnite **Novi alarm**.
- 3 Pomaknite se dolje i unesite vrijeme u koje želite da se alarm oglasi.
- 4 Odaberite vrstu ponavljanja kako biste naznačili hoće li se alarm oglasiti **Jednom, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Osim praznika** ili **Odaberite radni dan**.
- 5 Krećite se prema dolje i odaberite želite li posebnu vrstu alarma.
- 6 Krećite se prema dolje i odaberite želite li interval odgode alarma.
- 7 Krećite se prema dolje i unesite naziv alarma ili zadržite predloženi.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Korištenje kalkulatora


- 1 Pritisnite  i odaberite **Alati**, a zatim **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva pritisnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune pomoću navigacijskih tipki odaberite potrebnu funkciju (+, -, ×, ÷) i nakon nje unesite =.
- 4 Kod složenijih izračuna za odabir naredbe odaberite **Opcije**.
- 5 Odaberite tipku za brisanje kako biste izbrisali sve sa zaslona i započeli novi izračun.

Korištenje štoperice

- 1 Pritisnite  i odaberite **Alati**, a zatim **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokreni** za pokretanje mjerača vremena.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite izmjeriti vrijeme ciklusa. Može se spremati do 20 ciklusa mjerenja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** za zaustavljanje mjerača vremena.


- 5 Odaberite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili odaberite **Poništi** kako biste se vratili na nulu.

Pretvaranje jedinica

- 1 Pritisnite , i odaberite **Alati**, a zatim **Pretvarač**.
- 2 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
- 3 Pomaknite se ulijevo ili udesno kako biste odabrali jedinicu, a zatim prema dolje i unesite veličinu jedinice.
- 4 Pomaknite se prema dolje do okvira za preračunavanje jedinica i odaberite veličinu jedinice u koju želite preračunati. Preračun će se automatski prikazati na liniji ispod.

Napomena: Ako se pretvara Valuta, najprije morate postaviti 'Stopu', prema trenutnom Tečaju.

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama


- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i odaberite **Alati**, a zatim **Sat s vremenskim zonama**.
- 2 Kako biste saznali vrijeme u određenom gradu, pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodaj grad**.
- 3 Krećite se po popisu ili unesite prvo slovo imena grada. Možete i odabrati Karta i zatim odabrati grad.
- 4 Pritisnite Odaberi.

SAVJET! Pomoću tipkovnice možete unijeti prvo slovo grada kako biste ubrzali postupak.

Web preglednik

Pomoću preglednika koji se nalazi nadohvat prsta možete doći do najnovijih vijesti, prognoze vremena, sportskih informacija i podataka o prometu kad god vam zatrebaju. Osim toga, preglednik omogućuje preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.


Pristupanje Internetu

- 1 Pritisnite  i odaberite **Web preglednik**.
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici preglednika odaberite **Web preglednik**.

Napomena: povezivanje na ovu uslugu i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati zabilješke i spremi web-stranice.

- 1 Pritisnite  i odaberite **Web preglednik**.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših zabilješki.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite **Opcije i Dodaj novo**. Unesite naziv oznake, a zatim URL.
- 4 Pritisnite **Gotovo**. Vaše zabilješke prikazat će se na popisu zabilješki.
- 5 Za pristupanje oznaci jednostavno prijedite do željene oznake i odaberite **Otvori**. Uređaj će se povezati na stranicu vaše zabilješke.


RSS čitač

RSS čitač daje nova ažuriranja za web-stranice registrirane na telefonu.

Spremanje stranice


- 1 Pristupite željenoj web-stranici
- 2 Odaberite **Opcije** i pomaknite se do opcije **Spremi**, zatim odaberite **Ova stranica**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Pristupanje spremljenoj stranici


- 1 Pritisnite  i odaberite **Web preglednik**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i pritisnite **Otvori**.

SAVJET! Pomoću ovog izbornika možete i izbrisati spremljene stranice.

Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Pritisnite  i odaberite **Web preglednik**.
- 2 Odaberite **Prethodno** i odaberite **U redu**.
- 3 Prikazat će se popis naslova web-stranica kojima ste nedavno pristupali. Za pristupanje nekoj od tih stranica prijedite do željene stranice i odaberite **Otvori**.

Promjena postavki web preglednika

- 1 Pritisnite  i odaberite **Web preglenik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Možete odabrati način na koji vaš mobitel tretira, koristi i prikazuje informacije pri pretraživanju Interneta. Postavke možete popraviti u **Profili**, **Postavke izgleda**, **Cache**, **Cookies**, **Sigurnost** i **Poništi postavke**.
- 4 Nakon što ste promijenili svoje postavke, pritisnite **Odaberi**.

Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj GU280 prilagodili vlastitim željama.

Napomena: Informacije o postavkama poziva potražite na stranici 25.

Promjena profila

- 1 Odaberite **Postavke**, a zatim **Profili**.
- 2 Odaberite profil: **Uobičajeno**, **Tiho**, **Na otvorenom** ili **Način rada u zrakoplovu**.

Savjet! Pomoću ove funkcije postavite način rada u zrakoplovu na **Uključeno** ili **Isključeno**. Kada je **Način rada u zrakoplovu** postavljen na **Uključeno**, ne možete upućivati pozive, povezivati se na Internet niti slati poruke.

Prilagodba profila


Svaku postavku profila možete prilagoditi vlastitim potrebama.

- 1 Pritisnite **Postavke**, a zatim odaberite **Profili**.

- 2 Odaberite profil koji želite, odaberite **Opcije**, a zatim **Uredi**.
- 3 Ovdje možete promijeniti sve zvukove, njihovu jačinu i opcije upozorenja.

Promjena datuma i vremena

Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i vrijeme.

- 1 Pritisnite  i otvorite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Datum i vrijeme** i zatim uredite sljedeće opcije:

Postavke datuma i vremena -

Možete postaviti datum i vrijeme tako da se automatski ažurira ili možete postaviti ljetno računanje vremena.

Format vremena - možete unijeti trenutno vrijeme. Možete postaviti 24-satni ili 12-satni format vremena. Kao vremensku zonu možete odabrati grad.

Razdjelnik datuma - možete unijeti trenutni datum.

Možete postaviti format datuma (GGGG.MM.DD, DD.MM.GGGG, MM.DD.GGGG).

Napomena Odaberite **Uključeno**, i telefon će automatski ažurirati datum i vrijeme.

Napomena Odaberite želite li aktivirati funkciju ljetnog računanja vremena. Ljetno računanje vremena za svoj grad možete postaviti na razliku od 1 ili 2 sata.


Razdjelnik datuma - Postavite prikaz za svaki datum, dan, mjesec i godinu.

Promjena jezika

Idite na **Postavke**, odaberite **Telefon** i **Jezik** za promjenu jezika bilo kojeg teksta u telefonu. Bilo koja promjena također utječe na jezik za unos teksta.

Promjena sigurnosnih postavki

Promijenite sigurnosne postavke kako biste zaštitili svoj GU280 i važne podatke koji se na njemu nalaze.

1 Pritisnite  i otvorite **Postavke**.

2 Odaberite **Sigurnost** i zatim postavite sljedeće opcije:

Zaključavanje telefona - Odaberite sigurnosnu šifru za zaključavanje telefona **Kod uključivanja**, **Kod promjene SIM kartice**, **Odmah**, **Ništa**.

Primjena zaključavanja - Odaberite izbornik kako bi se telefon zaključao kada koristite funkciju.


Zahtjev za PIN kodom - odaberite želite li da se prilikom uključivanja telefona unosi PIN šifra.

Promijeni kodove - promijenite svoj **PIN kod**, **PIN2 kod** ili **Sigurnosni kod**.

Napomena: Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki) štiti od neovlaštenog korištenja telefona. Obično dolazi s telefonom. Ova šifra je potrebna za brisanje svih unosa u telefonu i za aktiviranje izbornika "Poništi postavke". Zadani broj je "0000".

Postavke

Promjena postavki zaslona

- 1 Pritisnite  i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zaslon**, a zatim odaberite nešto od sljedećeg:

Početni zaslon - Odaberite **Početni zaslon** i pozadinu koja će se pojavljivati na zaslonu. Možete postaviti i stavke na zaslonu, vrstu sata i boju fonta sata.

Tema telefona - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.

Stil izbornika - Promijenite prikaz izbornika iz **Izgled popisa** u **Stil mreže**.

Stil slova - Promijenite veličinu fonta iz **Malo**, **Uobičajeno** i **Veliko**

Poruka dobrodošlice - Nakon što odaberete **Uključeno**, možete unijeti poruku dobrodošlice. Poruka će se prikazati na zaslonu prilikom svakog uključivanja telefona.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno. Također, pomoću navigacijskih tipki možete podesiti svjetlinu zaslona. Odaberite 0%, 20%, 40%, 60%, 80% ili 100% i zatim odaberite **Gotovo** za spremanje promjena.

SAVJET! Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Ostali zasloni - Postavite zaslon za uspostavljanje ili primanje poziva ili uključivanje/isključivanje telefona.

Ponovno postavljanje telefona

Pomoću opcije **Poništi postavke** u izborniku **Postavke** sve postavke možete vratiti na tvorničke vrijednosti. Za aktiviranje te funkcije potrebna je sigurnosna šifra.

Prikaz statusa memorije

Vaš GU280 sadrži tri dostupne memorije: telefon, USIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Način korištenja memorije i količinu slobodnog prostora možete odrediti pomoću Upravljanja memorijom.

Pritisnite **Postavke** i odaberite **Informacije o memoriji**. Tu možete vidjeti trenutni status memorija (Korisnička memorija, Rezervirana memorija, SIM memorija i Vanjska memorija) na telefonu GU280.

Povezivanje

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Odaberite **Povezivanje**. Dostupne su sljedeće opcije:

Bluetooth - postavite GU280 za korištenje Bluetooth veze. Možete prilagoditi vidljivost uređaja ili pretražiti uređaje s kojima je telefon usklađen.

USB povezivanje - možete odabrati način USB povezivanja na telefonu za nekoliko vrsta korištenja.

Mreža - pomoću ovog izbornika možete postaviti vrijednosti **Odaberi mrežu** i **Mrežni način rada**.

Također, na popis **Preferirani popisi** možete dodati preferiranu mrežu za povezivanje.

Internetski profili - Ovaj izbornik prikazuje internetske profile. Pomoću izbornika Opcije možete stvarati nove profile te brisati i uređivati postojeće. No, ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije.

Pristupne točke - Ovaj izbornik prikazuje popis pristupnih točaka. Pomoću izbornika Opcije možete stvarati nove profile te brisati i uređivati postojeće. No, ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije.

Paketna podatkovna veza

- Odaberete li opciju 'Kada je dostupno', vaš će se telefon po uključivanju automatski registrirati u GPRS mrežu. Odaberete li "Kada zatreba", GPRS veza se uspostavlja kada se povežete s uslugom WAP ili aplikacijom.

Postavke preglednika - postavite vrijednosti koje se odnose na preglednik.

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Ako želite, možete ih promijeniti.

Promjena Bluetooth postavki

- 1 Odaberite **Povezivanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Postavke**. Možete izvršiti sljedeće promjene:

Vidljivost mog telefona - Postavite [Vidljivost mog telefona] na [Vidljivo] kako bi drugi uređaji mogli pronaći telefon kada traže Bluetooth uređaj. Ako odaberete opciju Skriveno, ostali uređaji neće moći detektirati telefon dok traže Bluetooth uređaj.

Naziv mog uređaja - možete dodijeliti ili promijeniti naziv telefona koji će se prikazivati na drugim uređajima. Naziv telefona će se na drugim uređajima prikazivati samo ako je Vidljivost mog telefona postavljena na Vidljivo.

Podržane usluge - Možete pregledati popis uređaja, poput slušalica ili handsfree kompleta, koje podržava ovaj Bluetooth telefon.

Moja adresa - ovdje možete provjeriti svoju Bluetooth adresu.

Note : Ako želite poboljšati sigurnost, preporučamo da, kada završite konfiguraciju ili usklađivanje s drugim uređajem, opciju Vidljivost postavite na Skriveno. Dolazne veze, bez obzira na to je li drugi uređaj već usklađen s vašim telefonom ili ne, možete prihvatiti ili odbiti.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GU280 s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li vaša Bluetooth veza **uključena** i postavljena na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti na izborniku **Postavke** odabirom opcije **Vidljivost mog telefona** i **Vidljivo**.
- 2 Pod **Bluetooth** odaberite **Uključi** i odaberite **Traženje novog uređaja**.

Povezivanje

- 3 GU280 će potražiti uređaje.
Nakon dovršenja pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Dodaj** i **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, odaberite **Dodaj**, unesite lozinku i odaberite **U redu**.
- 5 Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Upute o uključivanju načina rada za usklađivanje na slušalicama i usklađivanje s uređajem potražite u uputama koje ste dobili sa slušalicama.
- 3 Telefon GU280 će se automatski povezati na Bluetooth slušalice i prebaciti na profil slušalica.

Prijenos datoteke u telefon

Datoteke možete s računala na telefon prenositi i pomoću Bluetooth veze.

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak odabirom opcije **Da**.

Napomena: Datoteke koje primite putem Bluetooth veze spremaju se u memoriju telefona.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Prije no što počnete dijeliti datoteke putem Bluetooth veze, morat ćete uskladiti svoj uređaj s novim Bluetooth uređajem. Informacije o usklađivanju uređaja potražite u odjeljku **Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem**.

Za uključivanje Bluetooth veze:

- 1 Odaberite **Povezivanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Uključi**.
- 3 Odaberite **Isklj** za isključivanje Bluetooth prijenosa.

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Opcije** i odaberite **Pošalji** te zatim odaberite **Bluetooth**.
- 3 Odaberite **U redu** za uključivanje Bluetooth prijenosa u slučaju da već nije aktiviran.

- 4 Telefon GU280 automatski će početi tražiti druge uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze koji se nalaze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i pritisnite **Pošalji**.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka, Bluetooth veza mora biti **uključena** i postavljena na **Vidljivo**.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvrat datoteke od pošiljatelja. Odaberite **Da** za primanje datoteke.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Napomena: Riječ Bluetooth® i logotipi vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a LG Electronics koristi te znakove pod licencom. Ostali trgovački znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Povezivanje

USB način povezivanja

USB način povezivanja na svom telefonu možete odabrati za nekoliko načina upotrebe.

Način Uvijek pitaj

Ako način rada "Uvijek pitaj" postavite kao zadan, telefon će od vas pri svakom spajanju s računalom putem podatkovnog kabela zatražiti odabir vrste USB povezivanja. Ako onemogućite način rada "Uvijek pitaj", koristit će se vrsta povezivanja koju ste ručno postavili u Izbornik - Postavke - Povezivanje - USB povezivanje i nekoj od opcija Internet, Masovno spremanje, PC suite ili Sinkronizacija glazbe.

PC Internet-Korištenje telefona kao modema

Jednostavno uključite USB kabel i telefon koristite kao brzu internetsku vezu.

UPOZORENJE! Provjerite imate li odgovarajuću tarifu! U protivnom, ako preuzmete velike količine podataka - npr. glazbu ili video zapise - možda ćete morati platiti.

- 1 Na uređaj priključite USB kabel.
- 2 Sa skočnog izbornika na uređaju odaberite PC Internet.
- 3 Sada web preglednik i programe e-pošte možete koristiti na uobičajeni način. Po dovršenju pritisnite Prekini.
- 4 Ako se želite ponovo povezati s Internetom, jednostavno uključite kabel, nakon čega će se softver automatski pokrenuti i moći ćete koristiti Internet.

Masovno spremanje-Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Telefon GU280 se može koristiti kao uređaj za masovno spremanje, poput USB memorije. To je sjajan način za premještanje datoteka s računala na telefon. Ako ste umetnuli memorijsku

karticu, kod spajanja s postavkom **Masovno spremanje**, telefon će se prikazati kao vanjska memorija.

- 1 Na uređaj priključite USB kabel.
- 2 Sa skočnog izbornika na uređaju odaberite Masovno spremanje.
- 3 Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.
- 4 Povlačenjem i ispuštanjem stavite svoje slike, video zapise, glazbu ili datoteke u odgovarajuće mape.
- 5 Za sigurno isključivanje telefona iz veze s računalom pritisnite ikonu **Sigurno ukloni hardver** koja se nalazi na alatnoj traci na radnoj površini.

Napomena: Ova funkcija nije dostupna za Macintosh računala.

PC suite-Svoj telefon sinkronizirajte s računalom.

Svoj telefon možete sinkronizirati s računalom kako bi se uskladile sve važne pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog kopiranja datoteka.

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Otvorite www.lgmobile.com i prvo odaberite Asia & Pacific (Azija i Pacifik), a zatim svoju državu.
- 2 Odaberite izbornik Products (Proizvodi), na njemu odaberite Manual & Software (Priručnici i softver) i pritisnite odjeljak Go to Manual & S/W download (Otvori preuzimanje priručnika i softvera). Pritisnite Da i prikazat će se instalacijski program za LG PC Suite (Windows XP, Windows Media Player i još mnogo toga).
- 3 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite OK.
- 4 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.

Povezivanje

- 5 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Sa skočnog izbornika na uređaju odaberite PC Internet.
- 3 Dvaput pritisnite ikonu softvera LG PC Suite na radnoj površini.
- 4 Pritisnite Čarobnjak za povezivanje, a zatim USB.
- 5 Pritisnite Sljedeće, zatim ponovo Sljedeće te na kraju Završi. Telefon i računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 USB kabel priključite na uređaj i zatim na zaslonu odaberite PC Suite.
- 2 Pritisnite ikonu Podrška i odaberite Podrška ili Vрати.

- 3 Označite sadržaje za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određeno sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite OK.

- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 USB kabel priključite na uređaj i zatim na zaslonu odaberite PC Suite.
- 2 Pritisnite ikonu Sadržaj.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremjeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata

- 1 USB kabel priključite na uređaj i zatim na zaslonu telefona odaberite PC Suite.
- 2 Pritisnite ikonu Kontakti.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite Datoteka i odaberite Spremi. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

Napomena: Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na USIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Odaberite Uredi na vrhu zaslona, a zatim Odaberi sve. Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite Kopiraj u kontakt. Sada pritisnite mapu Telefon s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

Sinkroniziranje poruka

- 1 USB kabel priključite na uređaj i zatim na zaslonu odaberite PC Suite.
- 2 Pritisnite ikonu Poruke.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

Povezivanje

Ažuriranje softvera telefona

Program za nadogradnju softvera LG mobilnog telefona na web-stranici

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na sljedećem dijelu LGmobile.com stranice: <http://www.lgmobile.com> - select country - Manual & software banner

Ova vam značajka omogućuje nadogradnju softvera u najnoviju verziju brzo i praktično putem interneta bez potrebe za posjetom našem servisnom centru.

Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, pa svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazu prije svakog koraka. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može izazvati ozbiljan kvar telefona. U razmjeru dopuštenom zakonom, proizvođač ne prihvaća odgovornost za gubitak podataka tijekom

postupka nadogradnje. Savjetujemo da unaprijed napravite sigurnosne kopije svih važnih informacija jer nadogradnja softvera može dovesti do brisanja osobnih podataka.

DODATNA OPREMA

Ova dodatna oprema isporučuje se uz telefon GU280.

Punjač



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GU280.

Baterija



Napomena

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : GU280

Sustav: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)/+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema***

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM850/E-GSM900/ DCS1800/PCS1900/WCDMA mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GU280
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GU280
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:***

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1
EN 301 908-2 V3.2.1 / EN 300 328 V1.7.1
EN 50360: 2001 / EN 62209-1:2006
EN 60950-1: 2001


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Zagreb, 11.11.2009.

Mjesto i datum

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



GU280 Ръководство за потребителя | БЪЛГАРСКИ

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон GU280 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съдържание

УКАЗАНИЯ

Указания за безопасна и
ефикасна употреба..... 8

01 НАСТРОЙКА

Запознаване с вашия нов
телефон 18

Изглед в отворено
положение..... 19

Инсталиране на USIM
картата и батерията..... 20

Карта с памет 24

Инсталиране на карта с
памет..... 24

Изваждане на карта с
памет..... 24

Форматиране на карта с
памет..... 24

02 ВАШИЯТ НАЧАЛЕН

ЕКРАН

Вашият начален екран... 26

Лента на състоянието.... 26

03 ОСНОВНИ

ПОЛОЖЕНИЯ

Повиквания..... 28

Извършване на
повикване 28

Извършване на повикване
от контактите 28

Отговаряне и отхвърляне
на повикване 28

Бързо набиране 29

Преглед на регистъра на
повикванията..... 29

Използване на прехвърляне
на повикванията 30

Използване на блокиране
на повикванията 31

Смяна на настройките за
повикване 32

Общи настройки..... 32

Контакти 34

Търсене на контакт 34

Добавяне на нов
контакт 34

Добавяне на контакт към
група..... 34

Добавяне на снимка към
контакт 35

Копиране на контактите
от вашата USIM карта ... 36

Съобщения 37

Съобщения..... 37

Изпращане на съобщение.. 37

Въвеждане на текст 38

Режим на въвеждане на текст с клавиатурата	38
Настройка на имейл	38
Изпращане на имейл с новия ви акаунт	39
Папки за съобщения	39
Управление на съобщенията	40
Използване на шаблони	41
Смяна на настройките за текстово съобщение	42
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение	43
Смяна на настройките за имейл	44
Смяна на другите настройки	45

04 БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Камера	47
Заснемане на бърза снимка	47
Преди да направите снимка	47
След като сте направили снимка	49
Смяна на размера на изображението	49

Гледане на записаните снимки	50
Задаване на снимка като фон или изображение за Контакти	50
Видеокамера.....	51
Заснемане на бърз видеоклип	51
Преди да направите видеоклип	51
След като сте заснели видеоклипа	51
Гледане на записаните видеоклипове	52
Музика.....	53
Музикален магазин	53
Прехвърляне на музика в телефона	53
Гласов запис.....	55
Използване на гласов запис	55
Записване на гласова бележка	55
Изпращане на гласов запис	55
Мои неща	56
Изображения	56
Меню Опции за картини	56

Съдържание

Изпращане на снимка.....	57	Добавяне към списък със задачи.....	65
Организиране на изображения.....	58	Добавяне на бележка	65
Изтриване на изображение	58	Търсене на дати.....	65
Създаване на слайдшоу.....	58	Инструменти	66
Звуци.....	59	Бързо меню	66
Използване на звук.....	59	Настройка на алармата.....	66
Клипове.....	59	Използване на калкулатора ..	66
Гледане на видеоклип....	60	Използване на хронометър.....	67
Използване на опции при изпълнение на видеоклип..	60	Преобразуване на единица ..	67
Изпращане на видеоклип..	60	Добавяне на град към световния часовник	68
Моите игри и прил.....	61		
Други	61	06 БРАУЗЪР	69
Игри и прил.	62	Браузър	69
Игри и прил.....	62	Достъп до уеб.....	69
Играене на игра	62	Добавяне на показалци и достъп до показалците..	69
		RSS четец.....	70
05 ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ	63	Запис на страница	70
Органайзер.....	63	Достъп до записана страница	70
Добавяне на събитие в календара.....	63	Преглед на хронологията на браузъра.....	70
Редактиране на събитие в календара.....	64	Смяна на настройките на уеб браузъра	70
Споделяне на събитие от календара	64		

07 НАСТРОЙКИ

Настройки..... 72

Смяна на профили..... 72

Персонализиране на
профили..... 72

Промяна на датата и часа . 72

Смяна на езика 73

Смяна на настройките за
защита 73

Смяна на настройките на
дисплея..... 74

Нулиране на телефона . 75

Преглед на състоянието
на паметта 76

Свързване 77

Смяна на настройките за
свързване 77

Смяна на настройките на
Bluetooth 78

Сдвояване с друго
Bluetooth устройство..... 79

Използване на Bluetooth
слушалка 80

Прехвърляне на файл в
телефона..... 80

Изпращане и получаване
на файлове с Bluetooth.. 80

Режим на USB връзката 82

Режим “Винаги питай” 82

Компютърен интернет
- Използване на телефона
като модем 82

Външна памет-Използване
на телефона като
устройство за външна
памет..... 83

PC suite-Синхронизиране
на телефона с
компютъра 84

Актуализиране софтуера
на телефона 87

08 АКЕСОАРИ

Акcesoари..... 88

Технически данни 89

Общи 89

Температура на околната
среда..... 89

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население.

Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е 2.0 W/kg^* . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се

определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на

потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0,908 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от тялото. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения

Указания за безопасна и ефикасна употреба

може да се забави, докато е налична такава връзка.

Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до тялото е 1,34 W/kg.

* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица е 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на www.lgmobile.com.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Ефикасна операция на телефона

Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект

Указания за безопасна и ефикасна употреба

на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.

- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.

- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя.
Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Запознаване с вашия нов телефон




Изглед в отворено положение



Инсталиране на USIM картата и батерията

1 Сваляне на капака на батерията

Натиснете лостчето за освобождаване на капачето на батерията. Капакът на батерията се плъзга и изважда лесно.



2 Изваждане на батерията

Повдигнете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.

3 Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да отстраните USIM картата, извадете я от гнездото от горния край.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не поставяйте USIM картата, когато клавиатурата е отворена, тъй като това може да повреди вашия телефон и USIM карта.



Инсталиране на USIM картата и батерията

4 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



5 Поставяне на капака на батерията отново

Поставете горната част на капака на батерията и натиснете и плъзнете, докато щракне на мястото.




6 Зареждане на телефона

Издърпайте капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия GU280. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият GU280 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението **Напълно зареден**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност. Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.



Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

Отворете капачето за карта с памет. Плъзнете картата с памет в слота, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.




Изваждане на карта с памет

Отворете капака и внимателно извадете картата с памет, като внимателно я притиснете към телефона и я освободите бързо, както е показано на следната фигура:



Форматиране на карта с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От начален екран натиснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Информация за памет** и **Външна памет**.
- 3 Натиснете **Формат** и въведете паролата, за която по подразбиране е зададено 0000. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

При форматирането на картата с памет цялото съдържание ще бъде изтрито. Ако не искате да загубите данните от картата с памет, първо ги архивирайте.

Вашият начален екран











Лента на състоянието







Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	GPRS е наличен
	3G налично
	EDGE е наличен
	Активиран е самолетен режим
	Повикванията се пренасочват

СЪВЕТ! Може бързо да получите достъп до избрани менюта от вашия списък с **Любими**. Натиснете левия програмируем клавиш от готовност. Изберете <Празно>, и после **Добави**, за да добавите меню като любимо.

Икона	Описание
	Услуга роуминг
	Bluetooth® е активиран
	Услугата WAP е свързана
	Налична е функцията за много задачи
	Поставена е карта с памет
	Push съобщение
	Алармата е настроена
	График
	Ново съобщение
	Ново гласово съобщение

Икона	Описание
	Използва се нормален профил
	Използва се безшумен профил
	Използва се профил "На открито"
	Използва се режим на слушалка
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена

Повиквания


Извършване на повикване

- 1 Уверете се, че телефонът ви е включен.
- 2 Можете да използвате клавиатурата след отваряне на плъзгача. За да изтриете цифра, натиснете  или стрелката назад.
- 3 Натиснете , за да извършите повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете  или затворете капачето.


СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте **0**.

Извършване на повикване от контактите


- 1 Изберете **Контакти** в менюто и изберете **Търсене**.

- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, на който искате да се обадите, и превъртете до него.
- 3 Натиснете , за да извършите повикването.

Отговаряне и отхвърляне на повикване


Когато телефонът звъни, натиснете **Приеми** или , за да отговорите на повикването.

Когато телефонът звъни може да натиснете **Безшумен**, за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на **Безшумен** за събрание.


Натиснете  или изберете **Отказ**, за да откажете входящото повикване.

Бързо набиране

Можете да присвоите номер за бързо набиране на контакт, на който се обажда често.

- 1 Натиснете , за да отворите главното меню. Изберете **Контакти**, после **Бързо набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1 и не може да го промените. Изберете някоя друга цифра чрез клавишите за навигация и избиране на **Задаване** или чрез натискане на цифрата на твърдия клавиш.
- 3 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да зададете този номер, като използвате клавишите за навигация и след това изберете **ОК**.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана.

Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате .

Преглед на регистъра на повикванията

Натиснете  и изберете **Повиквания**.

Всички повиквания

- Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

Пропуснати повиквания

- Вижте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

Набрани номера - Вижте списък от всички номера, на които сте се обадили.

Приети повиквания

- Вижте списък на всички номера, които са ви се обадили.

Повиквания

Продължителност на повикване - Вижте подробности за това колко време сте изразходили за всеки разговор – входящ или изходящ.


Разходи за разговори - Вижте таксите, които дължите за вашето Последно повикване или за Всички повиквания. Тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не могат да я поддържат.

Информация за данни - Вижте количеството на всички изпратени и получени данни в байтове..

СЪВЕТ! От произволен регистър на повикванията изберете **Опции** и изберете **Изтриване**, за да изтриете избраните елементи.

СЪВЕТ! Чрез клавишите за навигация маркирайте даден запис за повикване, за да видите неговия час и дата. За да видите продължителността на повикването, изберете **Преглед**.

Използване на прехвърляне на повикванията


- 1 Натиснете , изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Повикване - Пренасочване повиквания**. Може да изберете **Деактивиране на всички**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Изберете **Активиране** и въведете номер, който да се пренасочва.

- 5 Въведете номер за прехвърляне или изберете **Търсене**, за да търсите в **Контакти** вашия номер за прехвърляне.

Бележка: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Повикване - Блокиране на повиквания**.
- 3 Изберете една или всички от шестте опции:


Изходящи повиквания
Международни повиквания
Изходящи международни с изключение на собствената мрежа
Входящи повиквания
Входящи в чужбина

- 4 Изберете **Активиране** и въведете паролата за блокиране на повикванията. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране** от менюто **Повикване**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Повиквания

Смяна на настройките за повикване

- 1 Натиснете , изберете **Настройки- Повикване**.
- 2 От тук можете да промените настройките за:

Прехвърляне на повикване - Изберете дали да прехвърляте вашите повиквания.

Блокиране на повиквания - Изберете кои повиквания искате да блокирате.

Чакащо повикване - Изберете дали да сте уведомени, когато има чакащо повикване.

Фиксирани номера за набиране - Изберете списък с номера, които могат да се набират от телефона ви.

Извинителни съобщения - Запишете предварително съставено съобщение за уведомяване, преди да отхвърляте повикване.

Стандартни настройки - Вж. по-долното подробно съдържание.

Общи настройки

Режим на отговор - Изберете как да отговаряте на телефона: Натиснете клавиш за изпращане, Плъзни нагоре или Натиснете произволен клавиш.

Изпрати моя номер

Настройка по мрежа - Конфигурира с настройките по подразбиране, определени от доставчика на услуги.

Вкл. - Изпращане на моя телефонен номер при изходящо повикване.

Изкл. - Моят телефонен номер няма да се изпрати при изходящо повикване.

Брояч на минути

- Определя дали да се изпълнява тон на всяка минута от телефонния разговор.

Авто пренабиране

- Позволява настройка на функцията автоматично пренабиране, когато се провали опит за повикване.

Изпращане на DTMF

тонове - DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения.

Запис на нов номер


- Избирането на тази опция ще запише номерата, които не са вече във вашите контакти при завършване на повикването.

BT режим на отговор

Свободни ръце

- Можете да отговоряте на повикване с Bluetooth слушалката.

Апарат - Натиснете

 на апарата, за да отговорите на повикване с Bluetooth слушалката.

Режим на затваряне


- Изберете дали се прекратява повикване с плъзгача.

Отхвърляне на повикване

- Можете да зададете дали да отхвърляте входящи повиквания.

Контакти

Търсене на контакт

- 1 Изберете **Контакти** от главното меню и изберете .
- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 3 За да превъртите контактите и различните им номера, използвайте клавишите за навигация.

Добавяне на нов контакт

- 1 Изберете **Контакти** и натиснете левия програмируем клавиш **Опции**.
- 2 Изберете **Нов контакт**.
- 3 Изберете дали да съхранявате новите контакти в **Телефона** или **USIM** картата.

- 4 Въведете цялата налична информация в предоставените полета и изберете **Готово**.


Или използвайте малко по-бърз метод...

- 1 Въведете номера, който искате да съхраните, и натиснете **Опции**.
- 2 Изберете **Запиши номер**, и изберете или **Нов контакт**, или **Актуализиране на контакт**.
- 3 Въведете съответната информация по-горе и докоснете **Готово**.

Добавяне на контакт към група

Може да събирате контактите си в групи, като разделяте колегите и семейството например. Има различни групи включително **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**,

Съученици и VIP, които вече са зададени в телефона.

- 1 Изберете **Контакти** и **Групи**.
- 2 Превъртете до групата, към която искате да добавите контакт, и изберете **Отвори** и след това **Добави**.
- 3 Ще се отвори списъкът с контакти. Превъртете до контактите, които искате да добавите към групата, натиснете , после изберете **Готово**.

СЪВЕТ! Може да определите тон на звънене за група. Изберете групата, за която искате да зададете тон на звънене или икона, изберете **Опции** и изберете желания елемент.

Бележка: Може да присъедините контакт към група или да добавите

снимка към контакт само ако той е записан в паметта на телефона (не в SIM).

Добавяне на снимка към контакт

Може да промените начина, по който изглеждат контактите ви в указателя, като включите снимка.

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Нов контакт**.
- 2 Изберете правоъгълно изображение за редактиране и вмъкнете снимка.
- 3 Изберете **Смяна**.
- 4 Изберете от **Без изображение, Към изображения, и Снимане**. Ако изберете **Към изображения**, може да изберете изображение, което е записано в паметта на телефона ви. Ако изберете **Заснемане**

Контакти

на снимка, визьорът на камерата ще се отвори, така че да направите снимка за вашия контакт. Снимайте и след това натиснете **Избор**.

5 Изберете **Готово**.


Копиране на контактите от вашата USIM карта

Може да изберете да копирате контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM.


- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Местоположение за съхраняване**.
- 2 Изберете менюто **Копиране за USIM** или **Премести в USIM**.
- 3 Изберете **Готово**, ако сте сигурни.

Съобщения

Съобщения

Вашият GU280 включва функции, свързани със SMS (Услуга за кратки съобщения), MMS (Услуга за мултимедийни съобщения), имейл, както и служебни съобщения от мрежата. За да използвате тези функции, натиснете  и изберете **Съобщения**.

Изпращане на съобщение

- 1 За създаване на ново съобщение натиснете , изберете **Съобщения** и изберете **Създаване на ново съобщение**.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS.
- 3 Ще се появи редактор на ново съобщение. Редакторът на съобщения съчетава SMS и MMS в интуитивен и лесен за превключване

режим. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.

- 4 Въведете съобщението с клавиатурата. Вж. **Въвеждане на текст** отдясно за повече информация за това как да въведете текст.
- 5 Изберете **Опции** и **Вмъкване**, за да добавите **Изображение**, **Звук**, **Видеоклип**, **Символ**, **Текстов шаблон**, **Емотикона**, **Име** и **Номер**, **Нов слайд**, **Тема** или **Още**.
- 6 Изберете контакт от списъка или въведете телефонния номер от **Още**.
- 7 Изберете **Изпрати**.

Съобщения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако **Изображение, Звук, Видеоклип, Нов слайд** или **Тема** се добавят към редактора на съобщения, той автоматично ще се преобразува в MMS режим и съответно ще бъдете таксувани.

Въвеждане на текст

Може да въвеждате буквеноцифрови знаци с клавиатурата. Например съхраняване на имената в Контакти, писане на съобщения и насрочване на събития в календара - всички изискват въвеждане на текст. Налични са следните методи за въвеждане на текст в телефона: T9, ръчен режим, ABC и режим 123.

Бележка: Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане

(напр. телефонен номер в полета на адресната книга).

Режим на въвеждане на текст с клавиатурата

Когато трябва да въведете текст, като например при писане на съобщение, клавиатурата ще премине по подразбиране в режим T9. Ако въвеждате номер, например при провеждането на разговор, цифровите клавиши на клавиатурата ще преминат към номера.

Настройка на имейл


Можете да се поддържате информирани в движение с имейла на вашия GU280. Просто и лесно е да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 Натиснете , изберете **Съобщения** и изберете **Настройки**.

- 2 Изберете **Имейл** и после **Имейл акаунти**.
- 3 Изберете **Добави** и следвайте изскачащите инструкции и въведете необходимата информация.


Изпращане на имейл с новия ви акаунт

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт (вж. по-горе).

- 1 Натиснете , изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **имейл** и ще се отвори нов имейл прозорец.
- 3 Напишете тема, след това натиснете ОК.
- 4 Въведете съобщението с клавиатурата.

Пощенска кутия - Съдържа всички ваши имейл съобщения.. Изберете акаунта, който искате да използвате, след това изберете **Изтегляне**. Вашият GU280 ще се свърже с имейл акаунта ви и ще изтегли новите съобщения.

Папки за съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщения**. Използваната структура от папки във вашия GU280 се разбира лесно.

Създай ново съобщение - Създаване на ново съобщение.

Входящи - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. От тук може да отговорите, препратите и т.н.. Вж. **Управление на съобщенията**.

Съобщения

Пощенска кутия. - Всички съобщения, които получите, се поставят във вашата Пощенска кутия.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени елементи - Всички съобщения, които изпратите, се поставят в папка Изпратени елементи.


Моите папки - Може да местите съществуващи съобщения от Входящи или Изпратени в Моите папки. Можете също да местите съобщенията от Моите папки в оригиналните пощенски кутии.

Шаблони - Списък с полезни съобщения, вече написани за бърз отговор.

Емотикони - Можете да добавяте, редактирате и изтривате емотикони. Можете да вмъквате предпочитан емотикона при писане на съобщение.

Управление на съобщенията

Може да използвате вашата папка **Входящи**, за да управлявате съобщенията си.

1 Натиснете , изберете **Съобщения** и изберете **Входящи**.

2 Изберете **Опции** и след това:

Отговор - Изпращане на отговор на избраното съобщение.

Препращане - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

Повикване - Повикване на лицето, което е изпратило съобщението.

Записване на номер
- Позволява ви да записвате номера, включен в съобщението.

Изтриване - Изтрийте избраното съобщение.

Създай ново съобщение - Създаване на ново съобщение или Имейл. независимо кой е изпратил съобщението.

Маркиране/ Демаркиране -
Маркиране на съобщение или на всички.

Копиране и преместване - Изберете дали да преместите съобщението във вашия телефон или SIM карта.

Филтър - Показва съобщенията по желан тип.

Информация за съобщение - Може да проверите типа, темата, откъде е и датата.


Ако видите съобщението **Няма място за SIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

Използване на шаблони

Може да създадете шаблони за **Текстовите съобщения** или **Мултимедийните съобщения**, които изпращате най-често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.


Съобщения

- 1 Натиснете , изберете **Съобщения** и изберете **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. След това можете да изберете **Опции** и **Редактиране** за смяна на съществуващи шаблони, за добавяне на **Нов Шаблон**.
- 3 За да изпратите шаблон, изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**. Изберете **Съобщение**.
- 4 Изберете **Опции** и изберете **Вмъкни**, изберете **Шаблон**.
- 5 Изберете шаблона, който искате да изпратите, и изберете **Изпрати**.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия GU280 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да ги смените, можете да го направите от опциите в **Настройки**.

Натиснете , изберете **Съобщение**, след това изберете **Настройки** и **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност

- Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Типове съобщения

- Преобразувайте текста в Глас, Факс, X.400 или Имейл.

Кодирание на знаци -

Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като -


Изберете дали да изпратите вашето съобщение като SMS, или MMS, когато вмъквате текст, който е по-дълъг от 2 страници в полето за съобщение.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия GU280 са предварително зададени,

така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да ги смените, можете да го направите от опциите в **Настройки**.

Натиснете , **изберете Съобщение, след това изберете Настройки и Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне -

Изберете дали да изтеглите ръчно или автоматично мултимедийните съобщения, в зависимост от това дали сте в домашна мрежа или роуминг.

Отчет за доставка

- Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

Отчет за прочетени

- Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Съобщения

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите мултимедийни съобщения.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.


Режим създаване: Позволява избирането на типа съдържание, което се поддържа от MMS. (**Ограничен, Предупредителен и Безплатен**)

Час на доставка - Конфигурира часът на доставка на съобщението до получателя. Центърът за мултимедийни съобщения ще достави съобщението след часа на доставка.

Център за мултимедийни съобщения: Позволява ви да конфигурирате информация за мрежата като MMSC и WAP шлюз, за да изпращате мултимедийни съобщения.

Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

- 1 Натиснете , изберете **Съобщения** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл** и след това можете да пригледите следните настройки:

Имейл акаунти - Може да настроите имейл акаунт.

Позволи отговор на имейл - Определя дали да позволите изпращане на потвърждение за

прочетена поща на искане за потвърждение.

Искане отговор от

имейл - Определя дали да се поиска потвърждение за прочетена поща.

Интервал на извличане

- Изберете колко често GU280 да проверява за нови имейл съобщения.

Количество за

извличане - Изберете колко имейла да се извличат в определеното време.

Включи съобщението

в Препр. и Отговор - Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

Включи прикачения

файл - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авт. извл в роуминг

- Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

Уведомяване за нов

имейл - Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

Подпис - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

**Смяна на другите
настройки**

Видеопоща/Гласова поща

- Може да редактирате гласовата поща или видеопощата.

Служебно съобщение

- Оттук можете да изключвате сервизните съобщения; вашите



Съобщения

съобщения няма повече да се изпращат директно към вашето устройство при получаването им, а само когато проверявате за нови съобщения. Може също да промените настройките за защита на съобщенията.

Информационно съобщение - Изберете състоянието на получаване, предупрежденията и езика за информационните съобщения.

Камера

Заснемане на бърза снимка

- 1 Натиснете  и изберете **Мултимедия**. Изберете **Камера**, за да отворите визъора.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Позиционирайте телефона така, че да видите обекта на снимката.
- 4 За снимане натиснете .

Преди да направите снимка

Натиснете **Преглед в Настройки** за следните опции: Някои от тези настройки ще се покажат също и в настройките на **Видеокамера**.



Размер на изображението - Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 49.

Размер на преглед
- Изберете изображение за преглед: **Цяло изображение** или **Цял екран**.



Ефект - изберете от четири опции за цветови тон: **Изкл.** (нормално/цветно), **Сепия**, **Моно** (черно и бяло) или **Негатив**.



Баланс на бялото
- Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С** наж. жичка, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

Камера



Нощен режим

- Можете да правите по-добри снимки през нощта, като изберете Вкл.



Таймер -

Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете от Изкл., 3 сек., 5 сек., 10 сек. Чудесно за случаите, в които искате да включите себе си в снимката.



Режим на снимане

- Изберете от **Нормално**, **Серийна снимка** и **Моментна снимка**. Серия снимки позволява да направите до 9 снимки автоматично в бърза последователност, чудесно за снимане на движещи се обекти или спортни събития.



Качество - Изберете

от **Суперфино**, **Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.

Натиснете **Други** в Настройките за следните опции:

Памет - Проверете текущото състояние на всяка памет.

Скриване на икони - Изберете показването на икони: Авто/Ръчно.

Звук - Можете да зададете звука, който издава затворът при правене на снимка.

След като сте направили снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се изписва в торната част на екрана и ще видите показани пет опции отляво на екрана.



Изображение

- Изберете, за да гледате други снимки в албума си. Текущата снимка ще бъде записана.



Изпращане -Изберете, за да изпратите снимката като **Съобщение** или **Имейл**. Вж. стр. 37 за **Изпращане на съобщение**.



Ново - Изберете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



Използвай като
- Изберете да отворите подменю, за да използвате съобщението като **Фон**, **Изображение за контакт**, **Стартово изображение**

или **Изображение при спиране**.



Изтриване - Изтриване на току-що направената снимка. Потвърдете, като изберете **Да**. Визьорът отново ще се появи.

Смяна на размера на изображението


Можете да промените размера на снимката, за да спестите памет. Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

1 Натиснете **Настройки** и изберете **Размер на изображението** от лентата с инструменти.

Камера

- Изберете стойност за пикселите от шестте опции.
- Натиснете **ОК**, за да въведете промените.

Гледане на записаните снимки

- Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера и от екран в режим на готовност. От визъора просто натиснете **Албум**. От начален екран трябва да натиснете , после изберете **Мои неща** и **Мои изображения**.
- На екрана ще се появят Вашата галерия, Изтегляне на изображения и Изображения по подразбиране.
- Използвайте клавишите за навигация, за да изберете снимката, която искате да видите, и

изберете **Преглед**, за да я отворите.


Задаване на снимка като фон или изображение за Контакти

От вашата галерия с изображения използвайте клавишите за навигация, за да изберете изображение и изберете **Опции** и **Използвай като**, за да използвате избраното изображение като **Фон**, **Изображение на контакт**, **При стартиране** или **При спиране**. Когато зададете снимката като Картинен ИД, можете да изберете коя част от снимката да използвате.

Бележка: Картинен ИД може да се добави само към контакти, записани в телефона, а не в SIM картата.

Видеокамера

Заснемане на бърз видеоклип



- 1 Натиснете  и изберете **Мултимедия**.
- 2 Изберете **Видео камера**.
- 3 Насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете ОК за начало на записа.
- 5 **Рес** ще се появи в долния десен ъгъл на визъора и ще се покаже таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, изберете **Пауза** и подновете с **Подновяване**.
- 7 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.

Преди да направите видеоклип

Видеоклипове - Изберете, за да гледате други видеоклипове в албума си

Камера - Преобразувайте от режим на видео камера в режим на фотоапарат.

Рес. - Стартиране на видеозаписа

Увеличаване - Регулирайте увеличаването с  или .

Яркост - От -2,0 до 2,0 през интервали от 0,5. Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът.

След като сте заснели видеоклипа

Името на видеоклипа се изписва отдолу на екрана, а в лявата му част ще се покажат пет опции.



Видеоклипове

- Изберете, за да гледате други видеоклипове в

Видеокамера

албума си. Текущият видеоклип ще бъде записан.



Възпроизвеждане

- Изберете, за да възпроизведете току-що записания видеоклип.



Нов - Изберете, за да заснемете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.





изпращане - Изберете, за да изпратите видеоклипа като **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**. Вж. стр. 37 за **Изпращане на съобщение**.



Изтриване - Изтрийте видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете, като изберете **Да**. Визьорът отново ще се появи.


Гледане на записаните видеоклипове

- 1 Може до получите достъп до записаните видеоклипове от режим на камера и от начален екран. Просто изберете **Албум**. От начален екран трябва да натиснете , после изберете **Мои неща** и **Мои видеоклипове**.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Използвайте клавишите за навигация, за да изберете видеоклипа, който искате да видите, и натиснете , за да го изгледате.

Музика

Музикален магазин

Вашият телефон LG GU280 има вграден MP3 плейър, така че можете да слушате любимата си музика.

За достъп до MP3 плейъра натиснете  и изберете **Музика**. Оттук имате достъп до:

Последно изпълнена песен - Може да изпълните повторно музика, която сте слушали последно.

Всички песни - Съдържа всички песни на телефона.

Моите списъци за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Разбъркване на песни - Слушане на песните в произволен ред.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. За прехвърляне на музика с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.

Музика

- 4 Файлът трябва да се появи във **Всички песни**.

Бележка: Като резултат от системата Digital Rights Management (DRM), някои мултимедийни елементи, които изтегляте от Интернет или получавате чрез MMS, могат да имат меню за достъп “Закупуване на право за използване”. Можете да получите ключа за закупуване на правото за използване от уеб сайта, който притежава правата над съдържанието.

Авторските права върху музиката са защитени от международни договори и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява


частното копиране на материали защитени с авторски права. Моля, проверете националното законодателство на съответната държава относно използването на такива материали.

Гласов запис

Използване на гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

Записване на гласова бележка

- 1 Натиснете  и изберете **Инструменти**, а след това **Гласов запис**.
- 2 Натиснете клавиша  за начало на записа.
- 3 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.
- 4 Натиснете **Опции** и изберете **Изпълнение**, за да слушате гласовите бележки.


Бележка: Може да прослушате всички гласови записи, които сте записали с избор на **Опции**, после **Отиди в гласови записи**.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като завършите записването, изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или Bluetooth. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

Мои неща

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

Всички мултимедийни файлове обикновено ще се записват в **Мои неща**. Натиснете  и след това изберете **Мои неща**, за да отворите списък с папки.

Изображения

Изображения съдържа папка с изображения по подразбиране и flash файлове по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения,

изтеглени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Меню Опции за картини

Опциите, които са налични в **Изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение.

В папката **Изображения** изберете **Опции**, за да изведете следните опции.

Изтриване - Изтрийте избраното изображение.

Задай като - Можете да зададете избраното изображение като **Фон**, **Картинен ИД**, **Стартово**, **При изключване**, **Входящо повикване** и **Изходящо повикване**.

Преименуване - Смяна името на избрания файл.

Премести: Може да преместите изображенията в друга папка.

Копирай: Може да копирате изображенията в друга папка.

Изпрати чрез - Изпратете избраното изображение на приятел чрез **Съобщение**.
Имейл, Bluetooth.

Печатане чрез Bluetooth
- Печатане на изображение чрез **Bluetooth**.

Информация за файл.

- **Преименуване**,
Редактиране и вж.

Информация за файл. (Име, Размер, Дата, Разделителна способност, Тип и Защита и Инсталиране) на избраното изображение.

Множествен избор

- Изберете едно или повече изображения за изтриване.

Търсене - Търсене на изображение с това име на файл.

Сортиране по - Подредете изображенията по **Дата**,
Тип или **Име**.


Слайдшоу - Вижте слайдшоу на изображенията.

Преглед на списък/Преглед на матрица
- Сменете начина, по който преглеждате вашите снимки.

Информация за паметта - Можете да видите състоянието на паметта(телефон или външна карта с памет).

Изтриване на всички - Можете да изтриете всички съобщения.


Изпращане на снимка

- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете снимка и след това **Опции**.
- 4 Изберете **Изпращане чрез** и изберете от **Съобщение**, **Имейл, Bluetooth**.


Мои неща

- 5 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

Организиране на изображения


- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете **Опции** и след това изберете **Сортиране по**.
- 4 Изберете от **Дата**, **Тип** или **Име**.

Изтриване на изображение

- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете изображение и натиснете **Опции**.
- 4 Изберете **Изтриване** и потвърдете, като натиснете **Да**.

Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си или да прегледате набързо това, което имате, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Мои изображения**.

- 3 Изберете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, и изберете **Опции**.
- 4 Изберете **Слайдшоу** и то ще започне.
- 5 Натиснете **Стоп** за пауза на слайдшоуто или **Назад** за да прекратите слайдшоуто и да се върнете в папка **Мои изображения**.


По време на слайдшоуто натиснете **Опции**, за да изберете измежду **Пейзажна ориентация** и **Цял екран**. Изберете **Пейзажна ориентация**, за да смените ориентацията на изображението.

Звуци

Папката **Звуци** съдържа звуци **По подразбиране**, вашите **изтеглени тонове** и звуковите файлове, които сте изтеглили. Тук можете да управлявате, изпращате

или настройвате звуци като тонове на звънене.

Използване на звук


- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до **Звуци** и го изберете.
- 3 Изберете звук и натиснете **Възпроизвеждане**, за да го прослушате.
- 4 Изберете **Опции**, изберете **Използване като** и изберете от **Тон на звънене**, **Тон на съобщение**, **Стартиране** и **Изключване**.

Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Мои неща

Гледане на видеоклип

- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до **Видеоклипове** и изберете.
- 3 Изберете видеоклип и натиснете **Изпълнение**.

Използване на опции при изпълнение на видеоклип

Като изберете **Опции**, пуснатият от вас видеоклип ще бъде поставен в режим на пауза и можете да изберете от:

Изтриване - Изтрийте видеоклипа.

Задаване като - Може да използвате видеоклипа като тон на звънене.

Изпращане чрез

- Изпратете чрез **Съобщение, Имейл, Bluetooth**.

Информация за файл.

- Преглед на детайлите за файла.


Пейзажна ориентация

- Преориентирайте видеото.

Повторение - Повторение на видео файла.

Заглушаване - Изключване на звука.

Изпращане на видеоклип

- 1 Натиснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до **Видеоклипове** и изберете.
- 3 Изберете желания видеоклип и натиснете **Опции**.
- 4 Изберете **Изпращане и изберете от Изпращане** - Изпращане чрез Съобщение, Имейл, Bluetooth.

5 Ако изберете

Съобщение или

Имейл, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

Бележка: Може да е необходимо видеоклипът да се преоразмери, преди да се изпрати с MMS. Някои видеоклипове по принцип може да са твърде големи за изпращане с MMS.

Моите игри и прил.

В този папка можете да изтеглите игри и приложения.

Други

От меню **Други** можете да прегледате файловете, които не са записани в папки Снимки, Звуци и Видеоклипове.


Игри и прил.

Игри и прил.

Вашият GU280 се предоставя с предварително заредени игри, които да ви забавляват, когато имате свободно време. Ако изберете да изтеглите някакви допълнителни игри или приложения, те ще запишат в тази папка.

Забележка: Допълнителна цена се натрупва при свързването към услугата за изтегляне на игри. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Играене на игра

- 1 Натиснете  Игри и приложения **Игри и приложения** и после **Мои игри и прилож.**
- 2 Може да използвате това меню, за да изтеглите нови игри и да играете демо игри, които са вече в телефона.

Органайзер

Добавяне на събитие в календара


- 1 Натиснете , и изберете **Органайзер**, после **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие. Можете да изберете дата или като превъртите до нея с помощта на клавишите за навигация, или като изберете **Опции** и **Отиди на дата**, за да въведете дата.
- 3 Изберете **Нов график** и превъртете надолу, за да въведете часа, в който искате да започне събитието. Превъртете надолу и въведете крайния час за вашето събитие.
- 4 Въведете **Тема** за събитието. Използвайте клавиатурата за въвеждане на букви и цифри.
- 5 Превъртете отново надолу и изберете дали искате да зададете **Аларма** за събитието. Превъртете наляво или надясно, за да видите наличните опции. Може да настроите алармата да се включва в началния час на събитието или в определен период от време преди започването на събитието, за да ви напомни, че предстои събитие.
- 6 Превъртете надолу още веднъж, за да изберете дали събитието се случва **Без Повторение** или се повтаря **Ежедневно**, **Ежеседмично**, **Ежемесечно** или **Годишно**. Може също да изберете Потребителска настройка. Ако събитието се повтаря, можете да превъртите надолу, за да изберете **Дата на изтичане**,

Органайзер

когато събитията ще бъдат окончателно преустановени.

- Изберете **Готово** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития.

Редактиране на събитие в календара

- От начален екран , изберете **Органайзер**, после **Календар**.
- Може да видите списък на всички ваши събития. Превъртете до събитието, което искате да редактирате, и изберете **Преглед**.
- Натиснете **Опции** и изберете **Редактиране** и превъртете до подробните данни за събитието, което искате да промените. Направете

вашите промени и докоснете **Готово**, за да съхраните редактираното събитие.

Забележка: Можете да изтриете събитие от календара, като изберете преглед на събитието и след това натиснете **Опции** и **Изтриване**.

Споделяне на събитие от календара


- От начален екран , изберете **Органайзер**, после **Календар**.
- Изберете събитието, което искате да споделите, и изберете **Опции**.
- Изберете **Изпращане** и изберете от **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

- 4 Натиснете **Изпращане** и потърсете контакт, натиснете **Изпращане**

Добавяне към списък със задачи

Можете да гледате, редактирате и добавяте задачи. Задачите се показват, подредени по час.

Добавяне на бележка

- 1 От начален екран натиснете , изберете **Органайзер**, после **Бележка**.
- 2 Изберете **Добави** и въведете бележката.
- 3 Изберете **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението за бележки.

СЪВЕТ! Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, натиснете **Опции** и изберете **Редактиране**.

Търсене на дати


Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни.

Инструменти

Бързо меню


Можете да определите функции за записване в Бързо меню. Ако записвате често използваните функции от Бързото меню, можете бързо да стартирате функциите чрез натискане на един клавиш.

Настройка на алармата

- 1 Натиснете , и изберете **Будилник**.
- 2 Натиснете **Нова аларма**.
- 3 Превъртете надолу и въведете часа, в който искате да прозвучи алармата.
- 4 Изберете типа повторение, за да покажете дали искате алармата да звучи **Веднъж, Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Без празници** или Изберете делник.


- 5 Превъртете надолу и изберете типа аларма.
- 6 Превъртете надолу, за да изберете интервал за дрямка.
- 7 Превъртете надолу и въведете име на алармата или запазете предложеното име.
- 8 Изберете **Готово**.

Използване на калкулатора


- 1 Натиснете  и изберете **Инструменти**, после **Калкулатор**.
- 2 Натиснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления изберете желаната функция (+, -, ×, ÷) с клавишите за навигация, последвана от =.
- 4 За по-сложни изчисления изберете **Опции**, за да изберете команда.

- 5 Натиснете Изчистване, за да изчистите екрана и да започнете ново изчисление.

Използване на хронометър

- 1 Натиснете  и изберете Инструменти, после Хронометър.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 3 Изберете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време. Могат да се запишат до 20 времена на обиколки.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 5 Изберете **Подновяване**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или изберете **Нулиране**, за да се върнете на нула.

Преобразуване на единица


- 1 Натиснете  и изберете Инструменти, после Конвертор.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 3 Превъртете наляво и надясно, за да изберете единица, след това превъртете надолу и въведете количеството на единицата.
- 4 Превъртете надолу към прозореца за преобразуване на единици и изберете единицата, в която искате да преобразувате. Преобразуваната стойност ще се покаже автоматично в линията по-долу.

Инструменти

Бележка: За преобразуване на единици трябва да зададете "Курс" според текущия обменен курс.

СЪВЕТ! Трябва да изберете първата буква на необходимия град, за да ускорите процеса.

Добавяне на град към световния часовник


- 1 От начален екран натиснете Меню или , изберете **Инструменти**, а след това Световен часовник.
- 2 За да намерите часа за определен град, натиснете **Опции** и изберете **Добавяне на град**.
- 3 Преминете надолу по списъка и въведете първата буква на града. Може да изберете и Карта и да изберете град.
- 4 Натиснете Избери.

Браузър

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда.

Освен това браузърът ви позволява да изтеглите най-новата музика, тонове на звънене, фонове и игри.


Достъп до уеб

- 1 Натиснете  и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Браузър**.

Бележка: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Натиснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**.
На екрана ще се появи списък с вашите показалци.
- 3 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и изберете **Добавяне на ново**.
Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Докоснете **Готово**.
Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.

Браузър

- 3 За достъп до показалеца просто превъртете към необходимия показалец и изберете **Отворете**. Ще бъдете свързани страницата с показалец.


RSS четец

RSS предоставя актуализации на новини да уеб сайтовете, регистриране в телефона.

Запис на страница

- 1 Достъп до желаната уеб страница
- 2 Изберете **Опции** и преминете към **Запис**, изберете **Тази страница**.
- 3 Изберете **ОК**.


Достъп до записана страница

- 1 Натиснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Записани страници**.


- 3 Изберете необходимата страница и натиснете **Отваряне**.

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи да изтривате записани страници.

Преглед на хронологията на браузъра

- 1 Натиснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Хронология** и **ОК**.
- 3 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до някоя от тези страници превъртете до желаната страница и изберете **Отвори**.

Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 Натиснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Настройки**.

- 3 Можете да изберете начина, по който вашият мобилен телефон обработва, показва и използва информация при търсене в интернет. Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Сигурност**, или Нулиране на настройки.
- 4 След като промените настройките, натиснете **Избери**.

Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия GU280.

Бележка: За повече информация за настройките на повикванията вж. стр. 32.

Смяна на профили

- 1 Изберете **Настройки** и изберете **Профили**.
- 2 Изберете **Стандартен**, **Безшумен**, **Навън** и **Самолетен режим**.

Съвет! Използвайте тази функция за **Вкл.** или **Изкл.** на самолетен режим. Няма да можете да извършвате повиквания, да се свързвате към Интернет и да изпращате съобщения, когато **Самолетен режим** е **Вкл.**


Персонализиране на профили

Може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Натиснете **Настройки**, после изберете **Профили**.
- 2 Изберете желанния профил и изберете **Опции** и изберете **Редактиране**.
- 3 Може да смените всички тонове, силата им и предупредителните опции от тук.

Промяна на датата и часа

Можете да настройвате функции, свързани с датата и часа.

- 1 Натиснете  и отворете **Настройки**.
- 2 Изберете **Дата и час** и след това изберете от долния списък:

Настройка на дата и час

- Може да зададете часа и датата като настройка за автоматично актуализиране или лятно часово време.

Формат на часа - Можете да въведете текущия час. Можете да зададете формат на часа 24-часов или 12-часов. Може да изберете град като часова зона.

Разделител на дата

- Можете да въведете текущата дата. Можете да зададете формат на дата, като (ГГГГ.ММ.ДД, ДД.ММ.ГГГГ, ММ.ДД.ГГГГ).

Бележка Изберете **Вкл.**, телефонът автоматично ще актуализира датата и часа.

Бележка Изберете дали да активирате функцията за лятно часово време или не. Можете да зададете разликата в лятното време на избран град на 1 час или 2 часа.

Разделител на дата


- Задайте показването на всяка дата с ден, месец и година.

Смяна на езика

Отидете **Настройки**, изберете **Телефон** и изберете **Език**, за да смените езика за всеки текст в телефона. Всяка промяна се отразява също и на режима **Език** на въвеждане.

Смяна на настройките за защита

Сменяйте настройките за защита, за да поддържате вашия GU280 и неговата информация защитени.

- 1 Натиснете  и отворете **Настройки**.
- 2 Изберете **Защита** и след това изберете от долния списък:

Настройки

Заклучване телефон

- Изберете защитен код за заключване на телефона
При включване, При включване, При сменена SIM, Без.

Заклучване на

приложение - Изберете менюто за заключване, когато използвате тази функция.

Запитване за PIN код

- Изберете да се показва запитване за PIN код при включване на телефона.

Промяна на кодове -


Смяна на **Защитен код**, PIN код или PIN2 код.

Бележка: Защитен код (4 до 8 цифри) Защитният код предотвратява неоторизирана употреба на вашия телефон.

Обикновено се предоставя с телефона. Този код е необходим за изтриване на всички записи в телефона

и за активиране на менюто за нулиране на настройки. Кодът по подразбиране е "0000".

Смяна на настройките на дисплея

- 1 Натиснете  и отворете **Настройки**.
- 2 Изберете **Екран** и изберете от:

Начален екран - Изберете **Начален екран** и изберете фон, който да се появява на екрана. Също може да зададете елементите за показване, типа часовник и цвета на фона на часовника.

Тема на аппарата - Бърза смяна на целия облик на екрана.

Стил на меню - Променете изгледа на менюто от **Стил на матрица** на **Стил на списък**.

Шрифт - Смяна на размера на шрифта на Малък, Нормален и Голям

Поздравително съобщение - След като изберете Вкл., можете да напишете съобщение за “Добре дошли”.

Съобщението ще се появи на екрана, когато стартирате телефона

Фоново осветление

- Изберете колко дълго остава включено фоновото осветление. Също използвайте навигационните клавиши, за да регулирате яркостта на главния екран. Изберете от 0%, 20%, 40%, 60%, 80% или 100%, а след това изберете ОК, за да запишете промяната.

СЪВЕТ! Колкото по-дълго е включено фоновото осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

Други екрани - Задайте екран, когато извършвате или приемате повикване или включвате/изключвате телефона.

Нулиране на телефона

Използвайте **Нулиране на настройките** в **Настройки** за нулиране на всички настройки до фабричните им стойности. За да активирате тази функция, ви е необходим защитният код.

Настройки

Преглед на състоянието на паметта

Вашият GU280 има три налични памети: на телефона, USIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Натиснете **Настройки** и изберете **Състояние на паметта** тогава ще видите текущото състояние на паметите (Обща, Запазена, SIM карта и Външна памет) във вашия GU280.

Свързване

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Изберете **Свързване**.

Опциите са:

Bluetooth - Настройте вашия GU280 за използване на Bluetooth.

Може да промените видимостта от други устройства или да търсите устройства, с които вашият телефон е сдвоен.

USB връзка - Може да изберете режим на USB връзка в телефона за различни цели.

Мрежа - Може да зададете Избор на мрежа и Мрежов

режим, като използвате това меню. Можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете в **Списъци на предпочитани**.

Интернет профили

- Това меню показва списък на интернет профилите. Можете да създавате нови профили и да ги редактирате или изтривате с менюто Опции. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране.

Точки за достъп - Това меню показва списъка с точки за достъп. Можете да създавате нови профили и да ги редактирате или изтривате с менюто Опции. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране.

Свързване

Връзка с пакетно превкл.

- Ако изберете менюто 'При наличност', телефонът автоматично се регистрира в GPRS мрежа, когато бъде включен. Ако изберете менюто 'При необходимост', се установява GPRS връзка за продължителността на WAP или приложението.

Настройки на брауъра

- Задайте стойност за брауъра.

Настройки за потока

- Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

Смяна на настройките на Bluetooth

- 1 Изберете **Свързване**, и изберете **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Настройки**.
Направете вашите промени в:

Видимост на моя телефон

- Задайте [Видимост на моя телефон] [Видим] , така че другите устройства могат да открият телефона ви, когато търсят Bluetooth устройства. Ако изберете Скрит, другите устройства няма да могат да открият вашия телефон, когато търсят Bluetooth устройства.

Име на моето устройство

- Можете да именувате и преименувате вашия телефон с името, което ще се показва на другите устройства. Името на вашия телефон ще бъде показано на другите устройства само когато Вид. мое устр. е зададено на Видим.

Поддържани услуги

- Можете да прегледате списъка с устройства като слушалки и "свободни ръце", които този Bluetooth

активиран телефон поддържа.

Моят адрес - Проверете своя адрес на Bluetooth.

Бележка: За да подобрите защитата, препоръчваме, след като сте конфигурирали устройството или сте го сдвоили, Видимост да се зададе на Скрит. За входящи връзки независимо от това дали е сдвоено другото устройство може да изберете да приемете или отхвърлите връзката

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GU280 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим.** Може до промените видимостта

в меню **Настройки**, като изберете **Видимост на моето устройство**, а след това **Видим.**

- 2 От **Bluetooth**, изберете **Вкл.** и изберете **Търсене на ново устройство**
- 3 Вашият GU280 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Добави и Опресняване.**
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и изберете **Добавяне**, въведете паролата и после изберете **ОК.**
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Свързване

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим.**
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Вашият GU280 ще се свърже автоматично с Bluetooth слушалката и ще превключи на режим на слушалка.

Прехвърляне на файл в телефона

Можете също да прехвърляте файлове от вашия компютър на телефона чрез Bluetooth.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.

- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.

Забележка: Файлове, изпратени с Bluetooth, ще се запишат в паметта на телефона.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

Преди да започнете да споделяте файлове с Bluetooth, трябва първо да сдвоите телефона си с друго Bluetooth устройство. За информация за сдвояване на устройства, вж. **Сдвояване с друго Bluetooth устройство.**

За включване на Bluetooth:

- 1 Изберете **Свързване**, и изберете **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Вкл.**
- 3 Изберете **Вкл.** за изключване на Bluetooth.

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Опции** и изберете **Изпращане**, после **Bluetooth**.

- 3 Изберете **Да**, за да включите Bluetooth, ако вече не е активиран.
- 4 Вашият GU280 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и изберете **Изпрати**.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Вкл.** и **Видим**.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Изберете **Да**, за да получите файла.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

Свързване

Забележка Означението и емблемите на Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези означения от LG Electronics става по лиценз. Останалите търговски марки и търговски названия са на съответните си притежатели.

Режим на USB връзката

Може да изберете режим на USB връзка в телефона за различни цели.

Режим “Винаги питай”

Ако зададете по подразбиране “Винаги питай”, телефонът винаги ще ви пита за избор на режим на USB връзка при всяко свързване с компютъра посредством кабела за данни. Ако деактивирате “Винаги питай”, режимът на връзка ще бъде този, който сте

задали ръчно в Меню - Настройки - Свързване - USB връзка и една от опциите Интернет, Външна памет, PC Suite или Синхр. музика.

Компютърен интернет - Използване на телефона като модем

Просто включете USB кабела и използвайте телефона за бърза интернет връзка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Първо се уверете, че имате подходяща тарифа! В противен случай ако изтегляте голям обем данни – като музика или видео – може да натрупате големи такси.

- 1 Свържете USB кабела към устройството.
- 2 Изберете Компютърен интернет от изскачащото меню в устройството.

- 3 Сега може да използвате вашия уеб браузър и имейл програми, както обикновено. Когато завършите, натиснете Прекъсване.
- 4 За да се свържете към интернет следващия път, софтуерът ще стартира автоматично и ще сте готови.

Външна памет- Използване на телефона като устройство за външна памет

Вашият GU280 може да се използва като устройство с външна памет, като например USB памет. Това е един чудесен начин за преместване на файлове от компютъра на телефона ви. Ако сте поставили карта с памет при свързване като **Външна памет**, телефонът и външната памет ще се покажат.

- 1 Свържете USB кабела към устройството.
- 2 Изберете Външна памет от изскачащото меню в устройството.
- 3 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.
- 4 Плъзгайте и пускайте вашите снимки, видеоклипове, музика или документи в правилните папки.
- 5 Извадете безопасно телефона си, като щракнете върху иконата **Безопасно премахване на хардуер** от лентата с инструменти на работния плот.

Свързване

Бележка: Тази функция не е налична за компютри Macintosh.

PC suite- Синхронизиране на телефона с компютъра

Може да синхронизирате компютъра с телефона, за да се уверите, че всички важни детайли и дати съвпадат, а също и за създаване на резервни копия за ваше спокойствие.

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 Отидете на www.lgmobile.com и изберете Азия и Тихоокеански регион и после страната си.
- 2 Изберете меню Продукти, изберете Ръководство и софтуер и щракнете върху раздел Към изтегляне на ръководство и софтуер. Натиснете

Да и инсталаторът на LG PC Suite ще се появи на екрана. (Windows XP, Windows Media Player и други).

- 3 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху OK.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 5 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2 Изберете Компютърен интернет от изскачащото меню в устройството.
- 3 Щракнете двукратно върху иконата на LG PC

Suite на вашия работен плот.

- 4 Щракнете върху
Съветник за връзка, след
това USB.
- 5 Щракнете върху Следв.,
после отново върху
Следв. и след това Край.
Телефонът и компютърът
сега са свързани.

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете USB кабела
към устройството и
изберете PC Suite на
екрана.
- 2 Щракнете върху иконата
Резервно копие и
изберете Резервно копие
или Възстановяване.
- 3 Маркирайте
съдържанието, за което
искате да създадете
резервно копие или
което искате да

възстановите. Изберете
местоположението
на информацията,
за която искате да
създадете резервно
копие или от което
искате да възстановите
информация. Щракнете
върху ОК.

- 4 Ще бъде създадено
резервно копие на
информацията.

Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете USB кабела
към устройството и
изберете PC Suite на
екрана.
- 2 Щракнете върху иконата
Съдържание.
- 3 Всички документи,
flash съдържание,
изображения, звуци и
видеоклипове, които сте
записали на телефона,
ще се покажат на екрана
в папката LG Phone.

Свързване

СЪВЕТ! Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете USB кабела към устройството и изберете PC Suite на екрана.
- 2 Щракнете върху иконата Контакти.
- 3 Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.
- 4 Щракнете върху Файл и изберете Запиши. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

Бележка: За да създадете резервно копие на контактите на USIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Изберете Редактиране отгоре на екрана и после Избери всички. Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете Копирай в контакти. Щракнете върху папка Апарат отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете USB кабела към устройството и изберете PC Suite на екрана.
- 2 Щракнете върху иконата Съобщения.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.

- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

Актуализиране софтуера на телефона

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG на уеб сайта

За повече информация за използването на тази функция посетете LGmobile.com с път: <http://www.lgmobile.com> - изберете страна - Ръководство и софтуерна брошура

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони

изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. До степента, позволена от закона, производителя не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на актуализиране. Препоръчваме да архивирате всички важни данни предварително, тъй като софтуерната актуализация може да доведе до изтриване на лични данни.

Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с GU280.

Зарядно устройство



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя GU280.

Батерия



Бележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Технически данни

Общи

Име на продукта: GU280

Система: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 /
WCDMA

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)/+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

GU260

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Допълнителна информация

Съответствието на гореспоменатите стандарти, е сертифицирано от следната институция:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореспоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореспоменатите стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Seung Hyoun, Ji / Director

08.Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Подпис на представител



Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



GU280 Korisničko uputstvo

| SRPSKI

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona GU280 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

UPUTSTVA

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu	8
--	---

01 PODEŠAVANJE

Osnovne informacije o telefonu ...	15
Izgled rasklopljenog uređaja	16
Instaliranje USIM kartice i baterije 17	
Memorijska kartica	20
Postavljanje memorijske kartice ..	20
Uklanjanje memorijske kartice	20
Formatiranje memorijske kartice ..	20

02 VAŠ POČETNI EKRAN

Vaš početni ekran	21
Statusna traka	21

03 OSNOVE

Pozivi	22
Obavljanje poziva	22
Obavljanje poziva iz kontakata	22
Odgovarjanje na poziv i odbijanje poziva	22
Brzo biranje	22
Pregledanje evidencije poziva	23
Menjanje podešavanja poziva	24
Upotreba zabrane poziva	24

Menjanje postavki poziva	25
Uobičajene postavke	25

Kontakti

Traženje kontakta	27
Dodavanje novog kontakta	27
Dodavanje kontakta u grupe	27
Dodavanje slike u kontakt	28
Kopiranje kontakata na USIM karticu	28

Razmena poruka

Razmena poruka	29
Nova poruka	29
Unos teksta	30
Režim unošenja teksta korišćenjem tastature	30
Podešavanje e-pošte	30
Slanje e-pošte pomoću novog naloga	30
Fascikle za poruke	31
Upravljanje porukama	32
Upotreba obrazaca	32
Menjanje postavki tekstualnih poruka	33
Menjanje postavki za MMS poruke	34
Menjanje postavki e-pošte	35
Menjanje ostalih podešavanja	36

04 POSTANITE KREATIVNI

Kamera.....	37
Brzo fotografisanje.....	37
Pre snimanja fotografije	37
Nakon snimanja fotografije.....	38
Menjanje veličine slike	39
Pregledanje sačuvanih fotografija.....	39
Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta	39
Video kamera.....	40
Snimanje video zapisa na brzinu	40
Pre snimanja video zapisa.....	40
Nakon snimanja video zapisa.....	40
Pregledanje sačuvanih video zapisa	41
Muzika.....	42
Muzička prodavnica	42
Prenos muzike na telefon	42
Snimanje glasa.....	44
Upotreba opcije za snimanje glasa	44
Snimanje glasovnih beleški	44
Slanje glasovnih snimaka	44

Moje stvari.....	45
Slike	45
Meni sa opcijama za slike	45
Slanje fotografije.....	46
Organizovanje slika	46
Brisanje slike.....	46
Kreiranje projekcije slajdova	47
Zvukovi	47
Korišćenje zvukova	47
Video zapisi	47
Gledanje video zapisa	48
Korišćenje opcija tokom reprodukcije video zapisa	48
Slanje video zapisa	48
Moje igre i aplikacije	49
Ostalo	49
Igre i aplikacije	50
Igre i aplikacije	50
Igranje igara	50

05 ORGANIZUJTE SE

Rokovnik.....	51
Dodavanje događaja u kalendar ..	51
Uređivanje događaja u kalendaru ..	51
Deljenje događaja u kalendaru.....	52

Sadržaj

Dodavanje liste zadataka.....	52	07 PODEŠAVANJA	
Dodavanje podsetnika.....	52	Podešavanja	58
Traženje datuma.....	52	Menjanje profila.....	58
Alatke	53	Prilagođavanje profila.....	58
Brzi meni	53	Menjanje datuma i vremena	58
Podešavanje alarma.....	53	Menjanje jezika.....	59
Upotreba kalkulatora.....	53	Menjanje bezbednosnih postavki	59
Štoperica	54	Menjanje postavki prikaza	60
Konvertovanje jedinica	54	Poništavanje konfiguracije	
Dodavanje grada u vremenske		telefona	60
zone	54	Prikazivanje statusa memorije	61
06 Pretraživač		Povezivanje	62
Pretraživač.....	56	Menjanje postavki povezivanja....	62
Pristup Webu	56	Menjanje Bluetooth postavki	63
Dodavanje obeleživača i njihovo		Uparivanje a drugim Bluetooth	
otvaranje.....	56	uređajem	63
RSS čitač	57	Upotreba Bluetooth slušalica	64
Čuvanje stranice.....	57	Prenos datoteka na telefon.....	64
Pristupanje sačuvanoj stranici	57	Slanje i primanje datoteka pomoću	
Prikazivanje istorije pretraživača .	57	Bluetooth veze.....	64
Menjanje postavki Web		Režim USB veze.....	66
pretraživača	57	Režim „Uvek pitaj“	66
		Internet na računaru - upotreba	
		telefona kao modema	66

Skladištenje podataka - upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka.....	67
PC suite - sinhronizovanje telefona sa računarom.....	67
Ažuriranje softvera telefona	70

08 DODATNA OPREMA

Dodatna oprema	71
Tehnički podaci	72
Opšte	72
Temperature	72

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

OVAJ UREĐAJ ISPUNJAVA MEĐUNARODNE PROPISE U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO TALASIMA

Vaš mobilni uređaj predstavlja radio odašiljač i prijemnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radio frekvencijama (RF) koja su navedena u međunarodnim propisima (ICNIRP). Ta ograničenja su deo sveobuhvatnih propisa i uspostavljaju dozvoljene nivoe u vezi sa RF energijom za opštu populaciju. Ti propisi razvijeni su od strane nezavisnih naučnih organizacija periodičnim ocenjivanjem naučnih radova. Propisi sadrže značajnu bezbednosnu marginu koja je dizajnirana tako da obezbeđuje bezbednost za sve osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

Standard za izlaganje za mobilne uređaje primenjuje jedinicu mere koja je poznata kao Specific Absorption Rate ili skraćeno SAR. SAR ograničenje koje je navedeno u međunarodnim propisima je 2,0 W/kg*. Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode pomoću standardnih operativnih pozicija kada uređaj odašilje na najvišem nivou u svim frekventnim opsezima koji se testiraju.

Iako se SAR vrednost utvrđuje na najvišem nivou, stvarna SAR vrednost za uređaj može da bude mnogo ispod maksimalne vrednosti. To je zato što je uređaj dizajniran da radi na više energetske nivoe da bi koristio onoliko energije koliko je potrebno za povezivanje sa mrežom. Uopšteno govoreći, što ste bliže baznoj stanici, energetski izlaz uređaja je manji. Pre puštanja modela telefona u prodaju, mora se prikazati da on ispunjava uslove direktive European R&TTE. Ova direktiva sadrži jedan osnovni zahtev, a to je zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika i svih ostalih lica.

Najviša SAR vrednost dobijena testiranjem kada je ovaj uređaj naslonjen na uvo iznosi 0,908 W/kg.

Ovaj uređaj ispunjava propise o izlaganju RF talasima kada se koristi normalno naslonjen uz uvo ili kada je udaljen bar 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje koristi torbica ili futrola za pojas, ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi je odmaknuti bar 1,5 cm od tela. Za prenos datoteka i poruka ovaj uređaj zahteva kvalitetnu vezu sa mrežom. U nekim slučajevima, prenos datoteka i poruka može da bude odložen dok takva veza ne bude ostvarena.

Uverite se da se gore navedena uputstva u vezi sa razdaljinom pri nošenju poštuju do dovršetka prenosa. Najviša SAR vrednost dobijena testiranjem kada se ovaj uređaj nalazi uz telo iznosi 1,34 W/kg.

Ograničenje SAR vrednosti za mobilne uređaje koji su za javnu upotrebu je prosečno 2,0 vata/kilogram (W/kg) na deset grama telesne težine. Ovi propisi sadrže značajnu bezbednosnu granicu da bi pružili dodatnu sigurnost i da bi uzeli u obzir varijacije u merenju. SAR vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od nacionalnih standarda i mrežnog opsega.

Više informacija o SAR vrednostima u drugim regionima potražite na adresi www.lgmobile.com.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon , a može biti i opasna .

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Radi eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala ker se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.

- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Elektronski i medicinski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Posavetujte se sa svojim doktorom da biste odredili da li rad telefona može da izazove smetnje na vašem medicinskom uređaju.

- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Pejsmejeri

Proizvođači pejsmejera preporučuju da između mobilnog telefona i pejsmejera održavate rastojanje od najmanje 15 cm da biste izbegli eventualni nastanak smetnji u radu pejsmejera. Da biste to postigli, telefon koristite prislonjen na uho koje je na suprotnoj strani tela u odnosu na pejsmejker i nemojte ga nositi u džepu na grudima.

Bolnice

Isključite bežični uređaj kada se to traži od vas u bolnicama, na klinikama i u drugim zdravstvenim ustanovama. Ove mere su usmerene na sprečavanje smetnji koje mogu nastati u radu osetljivih medicinskih uređaja.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.

- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Osnovne informacije o telefonu



Direktan prelazak u Moje stvari.

Ovaj taster koristite za vraćanje na prethodni ekran.

Brisanje po jednog znaka svakim pritiskom.


Biranje broja telefona i odgovaranje na dolazne pozive.

Završavanje ili odbijanje poziva. Uključivanje/isključivanje telefona. Služi za vraćanje na početni ekran kada koristite meni.

Omiljeni meni možete da postavite kao prečicu.

• U meniju: navigacija između menija.


Izgled rasklopljenog uređaja



Instaliranje USIM kartice i baterije

1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Gurnite poklopac baterije nadole. Poklopac baterije trebalo bi lako da se pomeri i skine.



2 Uklanjanje baterije

Podignite donji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.



UPOZORENJE: Nemojte da vadite bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.


3 Instaliranje USIM kartice

Umetnite USIM karticu u držač za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste uklonili USIM karticu, odozgo je gurnite van držača.



UPOZORENJE: nemojte da umećete USIM karticu dok je slajder otvoren, pošto na taj način možete oštetiti telefon i USIM karticu.

Instaliranje USIM kartice i baterije



4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnani sa terminalima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



5 Vraćanje poklopca za bateriju

Vratite poklopac baterije.




6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač sa bočne strane modela GU280. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon GU280 bi trebalo puniti dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je potpuno napunjena“.



UPOZORENJE: nemojte puniti telefon kada se nalazi na mekanoj površini. Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.



Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

Otvorite poklopac ležišta memorijske kartice. Gurnite memorijsku karticu u ležište tako da legne na mesto. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.




Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite poklopac i pažljivo uklonite memorijsku karticu tako što ćete je lagano pritisnuti u telefon, a zatim je brzo pustiti, kao što je pokazano na sledećoj slici:



Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, moraćete to da obavite pre nego što počnete da je koristite.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Podešavanje**.
- 2 Odaberite **Informacije o memoriji**, a zatim izaberite stavku **Spoljna memorija**.
- 3 Pritisnite stavku **Formatiranje** i unesite lozinku, koja je podrazumevano postavljena na vrednost 0000. Kartica će biti formatirana i moći ćete da je koristite.













UPOZORENJE: Prilikom formatiranja memorijske kartice sav sadržaj biće izbrisan. Ako želite da sačuvate podatke na memorijskoj kartici, napravite rezervnu kopiju podataka.

Vaš početni ekran

Statusna traka














Statusna traka koristi razne ikone za označavanje stavki, kao što su jačina signala, prijem novih poruka i trajanje baterije, kao i da li je aktivan Bluetooth uređaj.

Tabela u nastavku objašnjava značenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	GPRS je dostupan
	3G je dostupan
	EDGE je dostupan
	Aktiviran je režim za let avionom
	Pozivi se preusmeravaju
	Usluga rominga
	Bluetooth® je aktivan
	WAP usluga je povezana




Savet! Pomoću liste **Omiljeno**

možete brzo da pristupite izabranim menijima. U režimu mirovanja pritisnite levi meki taster. Izaberite <Prazno>, a zatim **Dodaj** da biste meni dodali kao omiljeni.

Ikona	Opis
	Multitasking je dostupan
	Memorijska kartica je instalirana
	Push poruka
	Alarm je podešen
	Raspored
	Nova poruka
	Nova glasovna poruka
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Bez zvuka“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Slušalice“
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna


Pozivi

Obavljanje poziva


- 1 Proverite da li je telefon uključen.
- 2 Možete koristiti tastaturu nakon što otvorite slajder. Da biste izbrisali cifru, pritisnite taster  ili strelicu unazad.
- 3 Pritisnite taster  da biste započeli poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster  ili zatvorite slajder.

Savet! Da biste uneli znak + pri obavljanju međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite taster **0**.


Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 U meniju izaberite stavku **Kontakti**, a zatim izaberite opciju **Pretraži**.
- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo kontakta koji želite da pozovete, a zatim se pomerite do kontakta.
- 3 Pritisnite taster  da biste započeli poziv.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva


Kada telefon zazvoni, pritisnite dugme **Prihvati**, odnosno pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Dok telefon zvoni, možete pritisnuti dugme **Tiho** da biste utišali zvuk zvona. Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u **Tiho**.

Pritisnite taster  ili izaberite dugme **Odbij** da biste odbili dolazni poziv.

Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Pritisnite taster  da biste otvorili glavni meni. Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim izaberite stavku **Opcije i Brzo biranje**.
- 2 Govornoj pošti dodeljen je broj za brzo biranje 1 i to nije moguće promeniti. Izaberite bilo koji drugi broj pomoću navigacionih tastera i biranjem opcije **Postavi** ili pritiskom na taster sa brojem.

- 3 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt koji želite da dodelite tom broju pomoću navigacionih tastera, a zatim izaberite taster **U redu**.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, pritisnite i zadržite odgovarajući broj dok se ime kontakta ne pojavi na ekranu. Poziv će automatski započeti i nema potrebe da pritisnete taster



Pregledanje evidencije poziva

Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Pozivi**.

Svi pozivi - prikazuje listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

Propušteni pozivi - prikažite listu propuštenih poziva.

Odlazni pozivi - prikazuje listu svih odlaznih poziva.

Primljeni pozivi - prikazuje listu svih dolaznih poziva.

Trajanje poziva - prikazuje detalje o trajanju dolaznih i odlaznih poziva.

Troškovi poziva - prikazuje troškove za poslednji poziv ili za sve pozive. Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.


Količina podataka - prikazuje količinu svih primljenih i poslatih podataka u bajtima.

Savet! Iz bilo koje evidencije poziva izaberite stavku **Opcije**, a zatim opciju **Izbriši** da biste izbrisali izabrane stavke.

Savet! Pomoću navigacionih tastera označite bilo koji unos poziva da biste prikazali datum i vreme za njega. Da biste videli dužinu poziva, izaberite opciju **Prikaži**.

Pozivi


Menjanje podešavanja poziva

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Poziv - preusmeravanje poziva**. Možete i da izaberete opciju „Deaktiviraj sve“.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, kada je linija zauzeta, kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Odaberite **Aktiviraj** i unesite broj za preusmeravanje.
- 5 Unesite broj za preusmeravanje ili izaberite **Traži** da biste broj za preusmeravanje pronašli u **Kontaktima**.

Napomena: preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve** iz menija **Preusmeravanja poziva**.

Upotreba zabrane poziva

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Poziv - Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite pojedinačne opcije ili svih šest:

Odlazni pozivi

Internacionalni pozivi

Internacionalni pozivi osim matične zemlje

Dolazni pozivi

Dolazni pozivi u inostranstvu

- 4 Izaberite **Aktiviraj**, pa unesite lozinku za zabranu poziva. Obratite se mrežnom operatoru u vezi sa ovom uslugom.

Savet! Izaberite **Fiksni brojevi za pozivanje** iz menija **Pozivanje** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Kada se aktivira, sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi brojeva za fiksno pozivanje.

Menjanje postavki poziva

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite **Podešavanja- Poziv**.
- 2 Odavde možete promeniti podešavanja za:

Preusmeravanje poziva

- odaberite da li želite da preusmeravate pozive.

Zabrana poziva - Izaberite koje pozive želite da zabranite.

Poziv na čekanju - uključite obaveštenje o pozivu na čekanju.

Fiksni brojevi za pozivanje - odaberite listu brojeva koje će biti moguće pozvati sa vašeg telefona.

Poruke izvinjenja - sačuvajte unapred definisanu poruku za odbijanje poziva.

Uobičajena podešavanja - detaljne informacije potražite ispod.

Uobičajene postavke

Način javljanja - omogućava vam da podesite način javljanja. Dostupne su opcije „Pritiskom na taster Pošalji“, „Pomakni prema gore“ i „Pritiskom na bilo koji taster“.

Pošalji moj broj

Postavi prema mreži

- podešavanje podrazumevanih postavki koje određuje dobavljač usluga.

Uključeno - vaš broj će se slati prilikom obavljanja odlaznih poziva.

Isključeno - vaš broj neće se slati prilikom obavljanja odlaznih poziva.

Podsetnik nakon minuta

- utvrđuje da li da svakog minuta oglasi ton pri obavljanju poziva.

Automatsko ponovno biranje - omogućava vam da podesite funkciju za automatsko ponovno biranje pri neuspehom pokušaju pozivanja.


Pošalji DTMF - DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju kroz menije u automatizovanim porukama.

Pozivi

Sačuvaj novi broj - ako izaberete ovu opciju, sačuvaćete nove brojeve koji se ne nalaze u vašim kontaktima nakon završetka poziva.

BT režim javljanja

Handsfri - možete da odgovorite na poziv pomoću Bluetooth slušalica.


Telefon - pritisnite taster  na telefonu da biste odgovorili na poziv kada koristite Bluetooth slušalice.

Mod prekida veze - podesite da li se poziv prekida zatvaranjem slajdera.

Odbijanje poziva - možete da izaberete da li želite da odbijate dolazne pozive.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Iz glavnog menija izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju .
- 2 Korišćenjem tastature unesite prvo slovo kontakta kojeg želite da pozovete.
- 3 Pomoću navigacionih tastera krećite se do kontakata i njihovih različitih brojeva.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim pritisnite levi meki taster **Opcije**.
- 2 Izaberite **Kreiraj novi kontakt**.
- 3 Odaberite da li želite da sačuvate novi kontakt na **Telefon** ili na **USIM** karticu.
- 4 Unesite željene informacije u odgovarajuća polja, a zatim izaberite opciju **Gotovo**.

Odnosno, da biste koristili malo brži metod...


- 1 Unesite broj koji želite da sačuvate, a zatim pritisnite stavku **Opcije**.
- 2 Odaberite **Sačuvaj broj**, a zatim odaberite opciju **Novi kontakt** ili **Ažuriraj kontakt**.
- 3 Unesite odgovarajuće informacije, a zatim izaberite opciju **Gotovo**.

Dodavanje kontakta u grupe

Kontakte možete čuvati po grupama. To je korisni da biste, na primer, odvojili kolege sa posla i članove porodice. Postoji nekoliko unapred postavljenih grupa, kao što su **Porodica**, **Prijatelji**, **Kolege**, **Škola** i **VIP**.

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Grupe**.
- 2 Dodite do grupe u koju želite da dodate kontakt pa izaberite stavku **Otvori**, a zatim opciju **Dodaj**.

Kontakti

- 3 Otvoriće se lista kontakata. Dodite do kontakata koje želite da dodate u grupu, pritisnite znak za potvrdu , a zatim izaberite **Gotovo**.

Savet! Grupi možete da dodelite zvuk zvona. Izaberite grupu kojoj želite da dodelite zvuk zvona, izaberite **Opcije**, a zatim odaberite željenu stavku.

Napomena: Dodavanje u grupu i dodavanje slike možete obavljati samo za kontakte koji su uskladišteni u memoriji telefona (ne u memoriji SIM kartice).

Dodavanje slike u kontakt

Izgled kontakata u adresaru možete da promenite tako što ćete dodati sliku.

- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Kreiraj novi kontakt**.
- 2 Izaberite sliku u obliku kvadrata koju ćete urediti i umetnuti.
- 3 Odaberite **Promeni**.

- 4 Odaberite opciju **Nema slike, Iđi na slike**, ili **Fotografiši**. Ako izaberete **Iđi na slike**, možete da odaberete sliku koja je sačuvana u memoriji telefona. Ako izaberete **Fotografiši**, otvoriće se optičko tražilo kamere, da biste mogli da snimate sliku kontakta. Snimate fotografiju, a zatim pritisnite **Izaberi**.

- 5 Izaberite **Gotovo**.


Kopiranje kontakata na USIM karticu

Možete odabrati da kopirate kontakte sa USIM kartice na telefon ili sa telefona na USIM karticu.


- 1 Izaberite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Lokacija za skladištenje**.
- 2 Izaberite meni Kopiraj na **USIM karticu** ili Premesti na **USIM karticu**.
- 3 Izaberite opciju **Gotovo ako ste sigurni**.

Razmena poruka

Razmena poruka

GU280 poseduje funkcije u vezi sa SMS porukama (Short Message Service), MMS porukama (Multimedia Message Service), e-poštom i sa servisnim porukama. Da biste koristili te funkcije pritisnite , a zatim izaberite **Slanje poruka**.

Nova poruka

- 1 Da biste kreirali novu poruku, pritisnite taster , izaberite **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS poruku.
- 3 Otvoriće se uređivač nove poruke. Uređivač poruka kombinuje SMS i MMS poruke u jedan intuitivni režim u kojem je jednostavno menjanje načina unosa. Podrazumevana postavka za uređivač poruka je SMS režim.
- 4 Unesite poruku pomoću tastature. Pogledajte poglavlje **Unos teksta** u nastavku za više informacija o načinu unosa teksta.

- 5 Izaberite stavku **Opcije**, a zatim odaberite opciju **Umetni** da biste dodali **Sliku**, **Video zapis**, **Zvuk**, **Simbole**, **Obrazac**, **Smeško**, **Ime i broj**, **Novi slajd**, **Predmet** ili **Još**.
- 6 Odaberite kontakt iz liste kontakata ili unesite broj telefona iz opcije **Nešto drugo**.
- 7 Izaberite stavku **Pošalji**.



UPOZORENJE: Ako se u uređivač poruka doda nešto od sledećeg: **Slika**, **Zvuk**, **Video**, **Novi slajd** ili **Tema**, on će automatski preći u režim za MMS poruke, a naplaćivanje će se obavljati shodno tome.

Razmena poruka

Unos teksta

Pomoću tastature na telefonu možete da unosite alfanumeričke znakove. Na primer, čuvanje imena u kontaktima, pisanje poruka i kreiranje rasporeda događaja u kalendaru zahtevaju unos teksta. Na telefonu su dostupni sledeći režimi za unos teksta: T9 režim, Abc režim i 123 režim.


Napomena: Neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski broj u poljima adresara).

Režim unošenja teksta korišćenjem tastature

Kada želite da unesete tekst, npr. kada pišete poruku, tastatura je podrazumevano u režimu T9. Ako unosite broj, npr. kada nekog zovete, tasteri sa brojevima će podrazumevano biti brojevi.


Podešavanje e-pošte

Možete da budete u kontaktu i dok ste u pokretu zahvaljujući e-pošti na telefonu GU280. Brzo i jednostavno se podešava POP3 ili IMAP4 nalog za e-poštu.

- 1 Pritisnite taster , izaberite stavku **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Podešavanja**.
- 2 Izaberite stavku **E-pošta**, a zatim odaberite opciju **Nalozi e-pošte**.
- 3 Izaberite stavku **Dodaj**, a zatim pratite iskačuća uputstva i unesite potrebne informacije.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

Da biste slali/primali e-poštu, trebalo bi da podesite nalog za e-poštu (pogledajte iznad).

- 1 Pritisnite taster , izaberite **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite stavku **E-pošta** i otvoriće se prozor za novu e-poruku.


3 Upišite temu poruke, a zatim pritisnite U redu.

4 Unesite poruku pomoću tastature.

Poštansko sanduče - sadrži sve e-poruke. Izaberite nalog koji želite da koristite, a zatim izaberite opciju

Preuzmi. GU280 će se povezati sa vašim nalogom e-pošte i preuzeće nove poruke.

Fascikle za poruke

Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Slanje poruka**. Struktura fascikli na telefonu GU280 bi trebalo da bude prilično jasna.

Sastavi novu poruku - kreirajte novu poruku.

Prijemno sanduče - sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče. Odavde možete da odgovorite na poruku, da je prosledite ili da učinite nešto dugo. Pogledajte odeljak **Upravljanje porukama**.

Poštansko sanduče - sve dolazne poruke smeštaju se u poštansko sanduče.

Skice - ako nemate vremena da završite pisanje poruke, ono što ste napisali možete da sačuvate ovde.

Izlazno sanduče - ovo je fascikla za privremeno smeštanje poruka koje se šalju.

Poslate poruke - sve poslate poruke smeštaju se u fasciklu „Poslate stavke“.

Moje fascikle - poruke iz fascikle „Prijemno sanduče“ ili „Poslate stavke“ možete premestiti u Moje fascikle. Takođe, ove poruke možete premestiti iz fascikle Moje fascikle u originalno poštansko sanduče.


Obrasci - lista korisnih unapred napisanih poruka koje vam mogu pomoći da napišete brz odgovor.

Smeško - možete da dodajete, uređujete i brišete emotikone. Tokom pisanja poruke možete da umetnete smeška.

Razmena poruka

Upravljanje porukama

Za upravljanje porukama možete da koristite **Prijemno sanduče**.

- 1 Pritisnite taster , izaberite stavku **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Prijemno sanduče**.
- 2 Izaberite **Opcije** a za tim odaberite:

Odgovori - odgovorite na izabranu poruku.

Prosledi - pošaljite izabranu poruku drugoj osobi.

Pozovi - pozovite osobu koja vam je poslala poruku.

Sačuvaj broj - sačuvajte broj sa kojeg ste dobili poruku.

Izbriši - izbrišite izabranu poruku.

Sastavi novu poruku - kreirajte novu poruku ili e-poruku. Bez obzira na to ko vam je poslao poruku.

Višestruki izbor - označite poruku ili sve.

Premesti u moje fascikle

- možete da iskopirate ili da premestite izabranu poruku na SIM karticu ili na telefon.

Filter - prikazivanje poruka po izabranom tipu.


Informacije o poruci - možete da prikazete informacije o poruci poput tipa, teme, odakle je poslata i datuma.

Ako se prikaže poruka **Nema prostora za SIM poruku**, potrebno je da izbrišete neke poruke iz prijemnog sandučeta da biste oslobodili prostor.

Ako se prikaže poruka **Nema prostora za poruke**, možete da izbrišete poruke ili sačuvane datoteke da biste oslobodili prostor.

Upotreba obrazaca


Možete da kreirate obrasce za **Tekstualne** i **Multimedijalne** poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu već postoje neki obrasci koje možete uređivati ako želite.

- 1 Pritisnite taster , izaberite stavku **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Obrasci**.
- 2 Odaberite **Obrasci za tekst** ili **Obrasci za MMS**. Iz menija za tekstualne predloške zatim možete da izaberete stavku **Opcije**, a zatim da odaberete opciju **Uredi** da biste promenili postojeće predloške ili **Dodaj novo** da biste kreirali novi predložak.
- 3 Da biste poslali predložak, izaberite stavku **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Sastavi novu poruku**. Odaberite **Poruka**
- 4 Odaberite **Opcije**, a zatim izaberite **Umetni**, pa **Obrazac**.
- 5 Izaberite predložak koji želite da pošaljete, a zatim izaberite **Pošalji**.

Menjanje postavki tekstualnih poruka

GU280 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke.

Ako biste želeli da izmenite postavke, to možete učiniti pomoću opcije **Podešavanja**.

Pritisnite taster , izaberite stavku **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Podešavanja** pa **Tekstualna poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

Centar za tekstualne poruke - unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci - odaberite ako želite da dobijate izveštaje o isporuci za poruke.

Rok ispravnosti - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka - konvertujte tekst u glas, faks, X.400 ili e-poštu.

Razmena poruka

Kodni raspored znakova

- odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke tekstualne poruke šalji

kao - odaberite da li da se poruka pošalje kao SMS ili MMS poruka kada u polje za poruku unesete tekst koji je duži od 2 strane.

Menjanje postavki za MMS poruke

GU280 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke.

Ako biste želeli da izmenite postavke, to možete učiniti pomoću opcije

Podešavanja.

Pritisnite taster , izaberite stavku

Slanje poruka, a zatim odaberite opciju **Podešavanja** pa **MMS poruka**.

Možete promeniti sledeće opcije:

Režim preuzimanja - odaberite da li da automatski ili ručno preuzimate multimedijalne poruke u zavisnosti

od toga da li se nalazite u matičnoj mreži ili u romingu.

Izveštaj o isporuci - odaberite da li da zahtevate ili omogućite izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju - odaberite da li da zahtevate ili omogućite izveštaj o čitanju.

Prioritet - odaberite nivo prioriteta za multimedijalne poruke.

Rok ispravnosti - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Režim kreiranja - omogućava izbor tipova sadržaja koje MMS podržava. (**Ograničeno, Upozorenje i Slobodno**)


Vreme isporuke - konfiguriše vreme isporuke poruke primaocu. Centar za multimedijalne poruke isporučiće poruku nakon navedenog vremena isporuke.

Centar za multimedijalne poruke

- omogućava vam da podesite mrežne informacije za slanje multimedijalnih poruka, kao što su servisni centar za multimedijalne poruke i Internet profil.

Menjanje postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

- 1 Pritisnite taster , izaberite stavku **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Podešavanje**.
- 2 Izaberite stavku **E-pošta** da biste mogli da podesite sledeće postavke:

Nalozi e-pošte - možete da podesite nalog e-pošte.

Dozvoli odgovor na e-poruku

- možete da odredite da li želite da dozvolite slanje e-poruke sa potvrdom o čitanju ako postoji zahtev za njeno slanje.

Zahtevaj odgovor na e-poruku

- možete da odredite da li želite da zahtevate e-poruku sa potvrdom o čitanju.

Interval preuzimanja - odaberite koliko često će GU280 proveravati da li ima novih e-poruka.

Iznos za preuzimanje

- odaberite koliko e-poruka uređaj može preuzeti odjednom.

Uključi poruku pri

prosleđivanju i odgovaranju

- odaberite da li želite da originalna poruka bude deo vaše poruke.

Uključi prilog - odaberite da li želite da uključite originalni prilog.

Automatsko preuzimanje u

romingu - odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u inostranstvu.

Obaveštenje o novoj e-poruci

- odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.

Potpis - kreirajte potpis za e-poruke i uključite ovu opciju.

Prioritet - odaberite nivo prioriteta za e-poruke.

Razmena poruka

Menjanje ostalih podešavanja

Video pošta/govorna pošta


- možete da uređujete video poštu ili govornu poštu.

Servisna poruka - ovde možete da isključite servisne poruke, što znači da se poruke neće više preuzimati direktno na telefon, već samo kada budete proverili da li postoje nove poruke. Možete postaviti i bezbednosne opcije sa servisne poruke.

Info usluga - odaberite status prijema, kanale i jezik za info poruke.

Kamera

Brzo fotografisanje


- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Fotoapararat**. Izaberite stavku **Fotoapararat** da biste otvorili optičko tražilo.
- 2 Držite telefon i usmerite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 3 Telefon postavite tako da vidite ono što želite da fotografirate.
- 4 Pritisnite taster  da biste fotografisali.


Pre snimanja fotografije


Pritisnite taster **Pregledaj** u **postavkama za sledeće opcije**: neke od ovih opcija biće vidljive i u **postavkama video kamere**.


 **Veličina slike** - pogledajte odeljak **Menjanje veličine slikena** stranici 39.


Veličina za pregled - izaberite sliku koju želite da pregledate: **Cela slika** ili **Preko celog ekrana**.

 **Efekat** - odaberite jednu od četiri opcije za boju: **Isključeno** (normalno/u boji), **Sepija**, **Crno-belo** ili **Negativ**.

 **Balans bele** - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da biste ispravno podesili balans bele boje na kameri, potrebno je da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **Automatski**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

 **Noćni snimanje** - možete snimiti bolje fotografije ako izaberete opciju **Uključeno**.

 **Merač vremena** - ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Dostupne su opcije **Isključeno**, **3 sek.**, **5 sek.** i **10 sek.** Veoma korisna funkcija ako i vi želite da budete na slici.

 **Režim fotografisanja** - dostupne su opcije **Uobičajeno**, **Brzo fotografisanje** i **Snimak sa okvirom**. **Brzo fotografisanje** omogućava automatsko uzastopno snimanje tri, šest ili devet fotografija, što je odlično za fotografisanje objekata koji se kreću ili za sportske događaje.

Kamera



Kvalitet - dostupne su opcije

Veoma visok, Fino i Uobičajeno.

Što je viši nivo, fotografija će biti oštrija. To će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Pritisnite **Ostalo u postavkama da biste dobili sledeće opcije:**

Memorija - proverite trenutni status: telefon/spoljna.

Sakrij ikone - izaberite da li želite da prikazete ikone: automatski/ručno.

Zvuk - izaberite zvuk okidača za fotografisanje.

Nakon snimanja fotografije

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Ime slike se prikazuje na vrhu ekrana, a sa leve strane ekrana možete videti pet opcija.



Slika - odaberite da biste pogledali ostale slike u albumu. Trenutna fotografija biće sačuvana.



Pošalji - izaberite da biste fotografiju poslali u obliku **poruke ili e-poruke**. Detalje potražite na strani 29, u odeljku **Slanje poruke**.



Nova - izaberite ako želite da snimate novu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.



Upotrebi kao - izaberite da biste otvorili pod meni koji vam omogućava da sliku upotrebite kao **Pozadinu, Sliku kontakta, Sliku pri pokretanju ili Sliku pri isključivanju**.




Izbriši - služi za brisanje fotografije koju ste upravo snimili. Potvrdite tako što ćete izabrati **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

Menjanje veličine slike

Možete da promenite veličinu fotografije da biste uštedeli prostor u memoriji. Što više piksela, to je veća veličina datoteke, što znači da zauzima više prostora u memoriji. Ako želite da smestite što više slika na telefon, možete smanjiti fotografiju smanjenjem broja piksela.

- 1 Pritisnite **Podeš.**, a zatim iz trake sa alatcima izaberite opciju **Veličina slike**.
- 2 Izaberite rezoluciju u pikselima od šest dostupnih opcija.
- 3 Pritisnite dugme **Odaberi** da biste sačuvali promene.

Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete da pristupite iz režima fotoaparata ili sa početnog ekrana. Iz optičkog tražila pritisnite **Slike**. Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite **Moje stvari** pa **Slike**.

- 2 Na ekranu će se prikazati fascikle „Vaša galerija“, „Preuzete slike“ i „Podrazumevane slike“.
- 3 Pomoću navigacionih tastera izaberite fotografiju koju želite da pregledate, a zatim izaberite **Prikaži** da biste je otvorili.


Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta

Pomoću navigacionih tastera iz galerije slika izaberite sliku, a zatim odaberite **Opcije** pa **Postavi kao** da biste izabranu sliku upotreбили kao **Pozadinu**, **Sliku kontakta**, **Sliku pri pokretanju** ili **Sliku pri isključivanju**. Kada fotografiju postavljate kao ID slike, može odabrati koji deo fotografije da se koristi.

Napomena: ID slike moguće je dodati samo kontaktima koji su sačuvani u telefonu.

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Fotoapar**.
- 2 Odaberite opciju **Video kamera**.
- 3 Uperite objektiv kamere ka onome što želite da snimate.
- 4 Pritisnite taster OK da biste započeli snimanje.
- 5 U donjem desnom delu ekrana optičkog tražila pojaviće se oznaka Rec, a tajmer će prikazivati trajanje video zapisa.
- 6 Da biste pauzirali video zapis izaberite **Pauza**, a da biste nastavili, izaberite **Nastavi**.
- 7 Izaberite **Zaustavi** da biste zaustavili snimanje.

Pre snimanja video zapisa

Video zapisi - izaberite da biste pogledali ostale video zapise u albumu

Fotoapar - prelazak iz režima video kamere u režim fotoaparata.

Snimaj - pokrenite snimanje video zapisa

Zum - podešavajte zum pomoću tastera  ili .

Osvetljenje - od -2,0 do +2,0 u intervalima od 0,5. Što je nivo viši, ekran će biti svetliji.

Nakon snimanja video zapisa

Ime video zapisa prikazuje se na dnu ekrana, uz pet opcija.



Video zapisi - izaberite da biste pogledali ostale video zapise u albumu. Trenutni video zapis biće sačuvan.



Reprodukcija - Izaberite da biste reprodukovali video zapis koji ste upravo snimili.



Novi - izaberite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.





Pošalji - izaberite da biste video zapis poslali u obliku a **Poruke**, **E-poruke** ili preko **Bluetooth** veze. Detalje potražite na strani 29, u odeljku **Slanje poruke**.



Izbriši - izbrišite video zapis koji ste upravo snimili i potvrdite tako što ćete izabrati Da. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.


Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Sačuvanim video zapisima možete da pristupite iz režima video kamere ili sa početnog ekrana. Samo izaberite **Video zapisi**. Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku **Moje stvari** pa **video zapisi**.
- 2 Galerija će se prikazati na ekranu.
- 3 Pomoću navigacionih tastera izaberite video zapis koji želite da pregledate, a zatim pritisnite taster  da biste ga reprodukovali.

Muzika

Muzička prodavnica

Telefon LG GU280 ima ugrađen MP3 plejer kako biste mogli da preslušavate svoju omiljenu muziku.

Da biste pristupili MP3 plejeru, pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Muzika**. Odatle imate pristup sledećim opcijama:

Poslednja reprodukovana pesma

- možete ponovo da reprodukujete muziku koju ste nedavno slušali.

Sve pesme - sadrži sve numere koje imate u telefonu.

Moje liste za reprod. - sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Izvođači - pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi - pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi - pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Izmešaj numere - reprodukujte numere slučajnim redosledom.

Prenos muzike na telefon

Najjednostavniji način prenosa muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju. Da biste obavili prenos putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na oba uređaja i da li uređaji međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Kada vam neko šalje datoteku, moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete izabrati **Da**.
- 4 Datoteka bi trebalo da se pojavi u meniju **Sve pesme**.

Napomena: zbog sistema Digital Rights Management (DRM) neke stavke koje preuzimate sa Interneta ili primete preko MMS poruke mogu da imaju meni „Pravo kupovine“ da biste mogli da im pristupite. Ključ za kupovinu prava možete da nabavite sa Web lokacije koja poseduje prava na taj sadržaj.



Muzika je zaštićena autorskim pravom, međunarodnim ugovorima nacionalnim zakonima u vezi sa autorskim pravima. Možda će biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Proverite propise o korišćenju materijala zaštićenog autorskim pravima u svojoj državi.

Snimanje glasa

Upotreba opcije za snimanje glasa

Koristite opciju **Snimanje glasa** za snimanje glasovnih beleški i drugih zvukova.

Snimanje glasovnih beleški

- 1 Pritisnite taster  i izaberite stavku **Alati**, a zatim odaberite opciju **Snimanje glasa**.
- 2 Pritisnite taster  da biste započeli snimanje.
- 3 Odaberite **Završi** da biste zaustavili snimanje.
- 4 Pritisnite **Zaustavi**, a zatim izaberite **Reprodukuj** da biste preslušali snimak.


Napomena: možete slušati sve sačuvane glasovne zapise ako izaberete opciju **Idi na zvukove**.

Slanje glasovnih snimaka

- 1 Kada završite snimanje, izaberite **Opcije**.
- 2 Izaberite stavku **Pošalji**, a zatim odaberite **Poruka**, **E-pošta**, ili **Bluetooth**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku. Poruku možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth.

Moje stvari

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Prednost korišćenja memorijske kartice je u tome što možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Sve multimedijalne datoteke će se čuvati u fascikli **Moje stvari**. Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari** da biste otvorili listu fascikli.

Slike

Fascikla **Slike** sadrži podrazumevane slike, podrazumevane flash datoteke koje su unapred postavljene u telefon, slike koje ste preuzeli i slike koje ste snimili fotoaparatom na telefonu.

Meni sa opcijama za slike

Opcije koje su vam dostupne za **slike** zavise od vrste slike koju ste izabrali.

Iz fascikle **Slike** izaberite opciju **Opcije** da biste prikazali sledeće opcije.

Izbriši - možete da izbrisete izabranu sliku.

Postavi kao - postavite izabranu sliku kao **Pozadinu**, **ID sliku**, **Sliku pri pokretanju**, **Sliku pri isključivanju**, **Sliku za dolazni poziv** ili **Sliku za odlazni poziv**.

Preimenuj - promenite ime datoteke za izabranu sliku.

Premesti - premestite sliku u drugu fasciklu.

Kopiraj - kopirajte sliku u drugu fasciklu.

Slanje putem - pošaljite izabranu sliku u preko **Poruke**, **E-pošte** ili **Bluetooth** veze.

Štampa putem Bluetooth veze - odštamajte sliku preko **Bluetooth** veze.

Informacije o datoteci.

- **Preimenujte**, **Uredite** ili prikažite **Informacije o datoteci**. (ime, veličina, datum, rezolucija, tip, zaštita i instalacija) za izabranu sliku.

Moje stvari

Multi odabir - izaberite slike koje želite da izbrisete.

Traži - pretražite slike pomoću imena datoteke.

Sortiraj po - sortirajte slike po **Datumu**, **Vrsti** ili **Nazivu**.

Prikaz slajdova - gledajte svoje slike kao prikaz slajdova.


Prikaz mreže/prikaz liste

- promenite način prikazivanja fotografija.

Informacije o memoriji - možete da prikazete status memorije (memorija telefona ili spoljna memorija).


Izbriši sve - izbrisite sve slike.

Slanje fotografije


- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari**.
- 2 Izaberite **Slike**.
- 3 Izaberite fotografiju, a zatim odaberite **Opcije**.
- 4 Izaberite stavku **Slanje putem**, a zatim odaberite opciju **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth**.

- 5 Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, fotografija će biti priložena uz poruku koju možete na napisati i pošaljete na uobičajen način. Ukoliko odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite **Bluetooth**, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati sliku.

Organizovanje slika


- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari**.
- 2 Otvorite fasciklu **Slike**.
- 3 Odaberite **E-pošta**, a zatim izaberite **Sortiraj po**.
- 4 Izaberite **Datum**, **Vrsta** ili **Naziv**.

Brisanje slike

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari**.
- 2 Otvorite fasciklu **Slike**.
- 3 Izaberite sliku, a zatim izaberite **Opcije**.
- 4 Izaberite **Izbriši**, a zatim potvrdite pritiskom na **Da**.

Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na telefonu ili da skenirate sadržaj, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari**.
- 2 Izaberite stavku **Slike**.
- 3 Odaberite sliku sa kojom biste želeli da započnete projekciju slajdova i izaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite stavku **Prikaz slajdova** da biste je pokrenuli.
- 5 Pritisnite dugme **Zaustavi** da biste zaustavili projekciju slajdova, dugme **Nazad** da biste prekinuli projekciju slajdova i vratili se u fasciklu **Moje slike**.

Tokom projekcije slajdova pritisnite dugme **Opcije** da biste odabrali **Prikaz preko celog ekrana** ili **Prikaz pejzaža**. Izaberite **Prikaz pejzaža** da biste promenili orijentaciju slika.

Zvukovi

Fascikla **Zvukovi** sadrži **Podrazumevane zvukove**, **Preuzete zvukove zvona** i preuzete zvučne datoteke. Odavde možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Korišćenje zvukova


- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari**.
- 2 Izaberite stavku **Zvukovi**.
- 3 Izaberite zvuk i pritisnite dugme **Reprodukuj** da biste ga preslušali.
- 4 Izaberite **Opcije**, pa **Upotrebi kao**, a zatim odaberite **Zvuk zvona**, **Zvuka za poruke**, **Zvuk pri pokretanju** ili **Zvuk pri isključivanju**.

Video zapisi

U fascikli **Video zapisi** prikazuje se lista preuzetih video zapisa i video zapisa koje ste snimili pomoću kamere na telefonu.

Moje stvari

Gledanje video zapisa

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari**.
- 2 Izaberite stavku **Video zapisi**.
- 3 Izaberite video zapis i pritisnite dugme **Reprodukuj**.

Korišćenje opcija tokom reprodukcije video zapisa

Ako izaberete **Opcije**, biće dostupne sledeće opcije za video zapis koji se trenutno reprodukuje:

Izbriši - izbrišite video zapis.

Postavi kao - video zapis možete da postavite kao zvuk zvona.

Slanje putem - pošaljite prekoporuke, e-pošte, Bluetooth veze.


Informacije o datoteci - prikažite detaljne informacije o video zapisu.

Prikaz pejzaža - promenite orijentaciju video zapisa.

Ponovi - ponovite reprodukciju video zapisa.

Bez zvuka - isključite zvuk.

Slanje video zapisa

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Moje stvari**.
- 2 Izaberite stavku **Video zapisi**.
- 3 Izaberite željeni video zapis, a zatim pritisnite **Opcije**.
- 4 Pritisnite dugme **Pošalji**, a zatim odaberite **Pošalji** - Pošalji preko poruke, e-pošte, Bluetooth veze.
- 5 Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će biti priložen uz poruku koju možete na napisete i pošaljete na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati video zapis.

Napomena: Možda ćete morati da promenite veličinu video zapisa da biste mogli da ga pošaljete putem MMS poruke. Neke video zapise uopšte nije moguće poslati putem MMS poruke.

Moje igre i aplikacije

U ovoj fascikli možete da čuvate preuzete igre i aplikacije.

Ostalo


U meniju **Ostalo** možete videti datoteke koje nisu sačuvane u fasciklama Slike, Zvukovi ili Video zapisi.

Igre i aplikacije

Igre i aplikacije

Uz telefon GU280 isporučuju se unapred instalirane igre da biste se zabavljali kada imate slobodnog vremena. Ako odaberete da preuzmete dodatne igre ili aplikacije, one će biti sačuvane u ovu fasciklu.

Igranje igara

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Igre i aplikacije**. A zatim izaberite **Igre ili Aplikacije** u zavisnosti šta želite da koristite.
- 2 Ovaj meni vam omogućava da preuzimate nove igre i da igrate demo verzije igara koje su instalirane na telefonu.


Napomena: korišćenje usluge za preuzimanje igara se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Rokovnik

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Rokovnik**, pa **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj. Datum možete odabrati ili navigacionim tasterima ili izborom stavke **Opcije**, a zatim opcije **Idi na datum** da biste uneli datum.
- 3 Izaberite **Novi raspored**, a zatim unesite vreme u koje želite da događaj počne. Pomerite se nadole, a zatim unesite vreme u koje želite da se događaj završi.
- 4 Unesite **Predmet** za događaj. Pomoću tastature možete otkucati slova i brojeve.
- 5 Zatim odaberite želite li da podesite **Alarm** za događaj. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste videli dostupne opcije. Alarm možete da podesite tako da se oglasi kada događaj počne ili u određeno vreme pre početka događaja da bi vas podsetio na predstojeći događaj.
- 6 Pomerite se ponovo nadole da biste izabrali opciju za pojavljivanje događaja **Ne ponavlja se** ili se ponavlja **Dnevno**, **Nedeljno**, **Mesečno** ili **Godišnje**. Takođe možete odabrati opciju Korisnička postavka. Ako se događaj ponavlja, pomerite se nadole ako želite da unesete **Datum isteka** za datum kada će se događaj završiti.
- 7 Izaberite **Gotovo** da biste događaj sačuvali u kalendar. Četvrtasti kursor će označiti dane i sačuvane unose.

Uređivanje događaja u kalendaru


- 1 Na početnom ekranu pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Rokovnik**, pa **Kalendar**.
- 2 Možete da vidite listu svih događaja. Dodite do događaja koji želite da uredite, a zatim izaberite stavku **Prikaži**.
- 3 Pritisnite dugme **Opcije** a zatim izaberite stavku **Uredi** i pronađite detalje o događaju koje želite

Rokovnik

da promenite. Unesite izmene i izaberite **Gotovo** da biste sačuvali izmenjeni događaj.

Napomena: događaj možete izbrisati iz kalendara tako što ćete ga prikazati, a zatim pritisnuti dugme **Opcije** i izabrati **Izbriši**.


Deljenje događaja u kalendaru

- 1 Na početnom ekranu pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Rokovnik**, pa **Kalendar**.
- 2 Odaberite događaj koji želite da delite i izaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Slanje putem**, a zatim izaberite **Tekstualna poruka**, **Multimedijalna poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 4 Pritisnite dugme **Pošalji** i potražite kontakt pa pritisnite **Pošalji**.

Dodavanje liste zadataka

Možete pregledati, uređivati i dodavati zadatke. Obaveze se prikazuju vremenskim redosledom.

Dodavanje podsetnika

- 1 Na početnom ekranu pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Rokovnik**, pa **Zadaci**.
- 2 Izaberite **Dodaj** i otkucajte belešku.
- 3 Izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Podsetnik će se pojaviti na ekranu sledeći put kada otvorite aplikaciju Podsetnik.

Savet! Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite stavku koju želite da uredite, a zatim pritisnite **Opcije**, pa izaberite **Uredi**.

Traženje datuma


Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma koji će biti važeći nakon određenog broja dana.

Alatke

Brzi meni

Možete da navedete funkcije koje želite da prikazete u Brzom meniju. Ako funkcije koje često koristite sačuvate u Brzom meniju, možete ih brzo koristiti pritiskom na odgovarajući taster.


Podešavanje alarma

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Budilnik**.
- 2 Pritisnite **Novi alarm**.
- 3 Pomerite se nadole i izaberite vreme kada biste želeli da se alarm oglasi.
- 4 Odaberite tip ponavljanja da biste označili kako želite da se alarm oglasi **Jednom, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Osim praznikom** ili **Izaberite radni dan**.
- 5 Pomerite se nadole da biste izabrali tip alarma.
- 6 Pomerite se na dole da biste odabrali interval za odlaganje alarma.

- 7 Unesite ime za alarm ili prihvatite predloženo ime.

- 8 Izaberite **Gotovo**.

Upotreba kalkulatora


- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Alati**, pa **Kalkulator**.
- 2 Koristite numeričke tastere da biste unosili brojeve.
- 3 Za jednostavna izračunavanja pomoću navigacionih tastera izaberite potrebnu funkciju (+, -, ×, ÷), a zatim izaberite znak =.
- 4 Za složenija izračunavanja izaberite **Opcije** da biste odabrali naredbu.
- 5 Pritisnite dugme Obriši da biste poništili vrednost na ekranu i započeli novo izračunavanje.

Alatke

Štoperica

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Alati**, pa **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Pokreni** da biste započeli merenje.
- 3 Odaberite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu. Moguće je sačuvati do 20 vremena za krug.
- 4 Izaberite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
- 5 Odaberite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja ili izaberite **Resetuj** da biste vrednost postavili na nulu.


Konvertovanje jedinica

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Alati**, pa **Konverter**.
- 2 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu**, **Površinu**, **Dužinu**, **Težinu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.

- 3 Pomerite se nadesno da biste izabrali jedinicu, a zatim se pomerite nadole da biste uneli vrednost.
- 4 Pomerite se nadole do okvira za konvertovanje pa odaberite jedinicu mere u koju želite da konvertujete. Rezultat konvertovanja biće prikazan automatski u redu ispod.

Napomena: za konverziju valute potrebno je da prvo podesite „Kurs“ u skladu sa trenutnim kursom.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na početnom ekranu pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Alati**, pa **Svetski sat**.
- 2 Da biste saznali vreme u određenom gradu, pritisnite **Opcije**, a zatim izaberite **Novi grad**.


- 3 Pomerite nadole listu ili unesite prvo slovo grada. Takođe možete izabrati opciju Mapa, a zatim odabrati grad.
- 4 Pritisnite Izaberi.

Savet! Pomoću tastature možete da izaberete prvo slovo iz imena grada kako biste ubrzali proces.

Pretraživač

Kada imate pregledač na dohvat ruke, možete preuzimati najnovije vesti i vremensku prognozu, kao i sportske vesti i informacije o saobraćaju, kad god vam zatrebaju. Takođe, pomoću pregledača možete preuzimati najnoviju muziku, zvukove zvona, pozadine i igre.


Pristup Webu

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Pretraživač**.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj stranici u pregledaču, izaberite **Pretraživač**.

Napomena: Za povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Na ekranu će se pojaviti lista obeleživača.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač, izaberite **Opcije**, a zatim odaberite **Dodaj novi**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 4 Pritisnite **Gotovo**. Vaš obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču, pronađite ga i izaberite **Poveži**. Povezaćete se sa obeleženom stranicom.


RSS čitač

RSS čitač omogućava čitanje najnovijih vesti sa Web lokacija registrovanih na vašem telefonu.

Čuvanje stranice


- 1 Pristupite željenoj Web stranici
- 2 Odaberite **Opcije**, pronađite **Sačuvaj**, pa izaberite **Ovu stranicu**.
- 3 Izaberite **OK**.

Pristupanje sačuvanoj stranici


- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite zahtevanu stranicu, a zatim pritisnite **Otvori**.

Savet! Pomoću ovog menija možete i da brišete sačuvane stranice.

Prikazivanje istorije pretraživača

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Prethodno**, a zatim izaberite **OK**.
- 3 Prikazaće se lista naziva Web strana kojima ste nedavno pristupali. Da biste pristupili nekoj od ovih stranica, pronađite je pa izaberite **Otvori**.

Menjanje postavki Web pretraživača

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Možete da odaberete način na koji vaš telefon upravlja informacijama, prikazuje ih i koristi pri pregledanju Interneta. Možete da podesite postavke za **Profile**, **Postavke izgleda**, **Keš**, **Kolačiće**, **Bezbednost** i **Postavke poništavanja**.
- 4 Kada promenite postavke, pritisnite **Izaberi**.

Podešavanja

Iz ove fascikle možete da obavljate podešavanja u vezi sa personalizovanjem telefona GU280.

Napomena: informacije o postavkama poziva potražite na stranici 25.

Menjanje profila

- 1 Odaberite **Podešavanja**, a zatim odaberite **Profili**.
- 2 Odaberite **Uobičajeno, Tiho, Na otvorenom** ili **Način rada u avionu**.

Savet! Koristite ovu funkciju da biste režim za let avionom **Uključili** ili **Isključili**. Moći ćete da obavljate pozive, da se povezujete na Internet i da šaljete poruke kada je opcija **Način rada u avionu** postavljena na **Uključeno**.

Prilagođavanje profila


Možete da prilagođavate sve postavke profila.

- 1 Pritisnite **Podešavanja**, a zatim izaberite stavku **Profili**.

- 2 Odaberite željeni profil, a zatim izaberite **Opcije** pa **Personalizuj**.
- 3 Ovde možete da izmenite sve tonove, njihove jačine zvukova i opcije signala.

Menjanje datuma i vremena

Možete da podesite funkcije vezane za datum i vreme.

- 1 Pritisnite taster , a zatim otvorite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Datum i vreme** pa odaberite neku od opcija iz liste ispod:

Podešavanje datuma i vremena

- možete da podesite opcije za datum i vreme kao što je automatsko ažuriranje ili letnje/zimsko računanje vremena.

Format vremena - možete da unesete trenutno vreme. Možete da postavite format vremena na 24-časovni ili 12-časovni prikaz. Možete da izaberete grad kao vremensku zonu.

Separator za datum - možete da unesete trenutni datum.

Možete da postavite format datuma (GGGG.MM.DD, DD.MM.GGGG, MM.DD.GGGG).

Napomena Izaberite **Uključeno**, da bi telefon automatski ažurirao datum i vreme.

Napomena Izaberite da li želite da aktivirate funkciju letnjeg računanja vremena. Vremensku razliku za izabrani matični grad možete da postavite na 1 ili 2 sata.


Separator datuma - podesite način prikazivanja datuma (dan, mesec, godina).

Menjanje jezika

Idite na **Poešavanja**, izaberite **Telefon**, pa odaberite **Jezik** da biste promenili jezik za prikazivanje teksta na telefonu. Ovo će uticati i na jezik za unos teksta.

Menjanje bezbednosnih postavki

Promenite bezbednosne postavke da bi telefon GU280 i važne informacije na njemu bili zaštićeni.

- 1 Pritisnite taster , a zatim otvorite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Sigurnost**, pa odaberite neku od opcija iz liste ispod:

Zaključavanje telefona - odaberite sigurnosnu šifru za zaključavanje telefona **Pri pokretanju, Pri promeni SIM kartice, Odmah, Isključeno**.

Aplikacija za zaključavanje - odaberite meni koji će biti zaključan prilikom upotrebe funkcije.


PIN kôd zahtev - uključite zahtev za unos PIN koda pri uključivanju telefona.

Promeni kodove - promenite **PIN kôd, PIN2 kôd ili bezbednosni kôd**.

Napomena: bezbednosni kôd (4 do 8 cifara) služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja telefona. Obično se isporučuje uz telefon. Ovaj kôd je neophodan za brisanje svih unosa iz telefona i za aktiviranje menija „Postavke poništavanja“. Podrazumevani kôd je „0000“.

Podešavanje

Menjanje postavki prikaza

- 1 Pritisnite taster , a zatim izaberite stavku **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Ekrani**, pa odaberite neku od sledećih opcija:

Matični ekran - izaberite **Matični ekran**, a zatim odaberite pozadinu za ekran. Takođe možete da podesite tip sata i boju fonta za sat.

Tema za telefon - brzo promenite celokupan izgled ekrana.

Stil menija - promenite prikaz menija pomoću opcija **Stil liste** i **Stil mreže**.

Font - izaberite mali, normalan ili veliki font

Pozdravna poruka - nakon što uključite ovu opciju, možete da napišete pozdravnu poruku. Ova poruka će se pojavljivati na ekranu uvek kada uključite telefon.

Pozadinsko osvetljenje

- odaberite koliko dugo pozadinsko osvetljenje ostaje uključeno. Takođe,

navigacione tastere možete da koristite za podešavanje osvetljenja glavnog ekrana. Odaberite 0%, 20%, 40%, 60%, 80% ili 100%, a zatim izaberite Gotovo da biste sačuvali promenu.

Savet! Što je duže uključeno pozadinsko osvetljenje, to se više troši baterija, pa ćete svoj telefon morati češće da puniti.

Ostali ekrani - podesite ekran koji se prikazuje prilikom obavljanja poziva ili uključivanja/isključivanja telefona.

Poništavanje konfiguracije telefona

Funkciju **Ponovo postavi podešavanja** u meniju **Podešavanja** koristite za podešavanje postavki na fabričke vrednosti. Za aktiviranje ove funkcije biće vam potrebna sigurnosna šifra.

Prikazivanje statusa memorije

Telefon GU280 ima tri dostupne memorije: memoriju telefona, USIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete morati da posebno kupite).

Upravljač za memoriju možete da koristite da biste utvrdili koliko memorije je iskorišćeno i da biste utvrdili koliko slobodnog prostora je dostupno.

Pritisnite dugme **Podešavanja**, a zatim odaberite **Informacije o memoriji** da biste prikazali trenutni status memorija (korisnička memorija, memorija rezervisana za korisnika, SIM memorija i spoljna memorija) na telefonu GU280.

Povezivanje

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operator kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sve postavke.

Izaberite **Povezivanje**. Dostupne su sledeće opcije:

Bluetooth - podesite GU280 za korišćenje Bluetooth veze. Možete da promenite podešavanje vidljivosti ili da pretražujete uređaje sa kojima je vaš telefon uparen.

USB veza - možete izabrati režim USB veze na telefonu za nekoliko načina primene.

Mreža - u ovom meniju možete podesiti postavke **Izbor mreže** i **Režim mreže**. Takođe možete dodati izabranu mrežu sa kojom želite da se povežete u **Izabrane liste**.

Internet profili - u ovom meniju prikazuju se Internet profili. Možete da kreirate nove profile, brišete ih

ili uređujete pomoću menija Opcije. Međutim, ne možete da brišete niti da uređujete podrazumevane konfiguracije.

Pristupne tačke - u ovom meniju prikazuje se lista pristupnih tačaka. Možete da kreirate nove profile, brišete ih ili uređujete pomoću menija Opcije. Međutim, ne možete da brišete niti da uređujete podrazumevane konfiguracije.

Paketna veza za prenos pod.

- Ako izaberete opciju „Kada je dostupno“, telefon će se automatski registrovati na GPRS mrežu pri uključivanju. Ako izaberete „Po potrebi“, GPRS veza uspostavljaće se tokom trajanja WAP veze ili dok je povezana neka aplikacija.

Podešavanje pretraživača

- podesite vrednosti koje se odnose na pregledač.

Podešavanje streaminga - vaš mrežni operater je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da načinite izmene.

Menjanje Bluetooth postavki

1 Izaberite **Povezivanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.

2 Odaberite **Podešavanja**.

Dostupne su sledeće opcije:

Vidljivost mog uređaja - postavite [Vidljivost mog uređaja] na [Vidljiv] da bi drugi uređaji mogli da otkriju vaš telefon kada pretražuju Bluetooth uređaje. Ako izaberete opciju Sakriven, drugi uređaji neće moći da otkriju vaš telefon kada budu tražili Bluetooth uređaje.

Naziv mog uređaja - možete da date ime svom telefonu ili da ga promenite u ime koje želite da bude vidljivo drugim uređajima. Ime vašeg telefona će biti prikazano na drugim uređajima samo kada je opcija Vidljivost mog uređaja postavljena na Vidljiv.

Podržane usluge - pomoću ovog telefona koji podržava tehnologiju Bluetooth možete da prikazete listu uređaja, kao što su slušalice i handsfri uređaji.

Moja adresa - proverite adresu Bluetooth uređaja.

Napomena: da biste poboljšali bezbednost, preporučuje se da nakon konfigurisanja ili uparivanja sa nekim uređajem opciju Vidljivost postavite na Sakriven. Što se tiče dolaznih veza, bez obzira na to da li je drugi uređaj uparen s vašim telefonom ili nije, možete odabrati da prihvatite ili odbijete vezu.

Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GU280 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i da li je izabrana opcija **Vidljiv**. Možete da izmenite vidljivost u meniju **Podešavanja** ako izaberete **Vidljivost mog uređaja**, a zatim **Vidljiv**.
- 2 Iz menija **Bluetooth** odaberite stavku **Uključi**, a zatim izaberite **Traži novi uređaj**

Povezivanje

- 3 Telefon GU280 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti opcije **Dodaj** i **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, izaberite **Dodaj**, a zatim unesite pristupni kôd pa odaberite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se zatim povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete istu pristupni kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama u vezi sa režimom uparivanja da biste uparili uređaje.
- 3 Telefon GU280 će automatski pokušati da se poveže sa Bluetooth slušalicama i preći će u profil za slušalice.

Prenos datoteka na telefon

Datoteke možete da prenesete sa računara na telefon i putem Bluetooth veze.

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen na telefonu i na računaru i da se međusobno prepoznaju.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3 Kada vam neko šalje datoteku, moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete izabrati **Da**.

Napomena: Datoteke koje se šalju putem Bluetooth veze čuvaće se u memoriji telefona.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka budući da nisu potrebni nikakvi kablovi, da je veza brza, a povezivanje jednostavno. Možete priključiti i Bluetooth slušalice kako biste obavljali pozive.

Pre nego što počnete da delite datoteke putem Bluetooth veze, biće potrebno da svoj uređaj uparite sa drugim Bluetooth uređajem. Informacije o uparivanju uređaja potražite u poglavlju **Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem**.

Da biste uključili Bluetooth uređaj:

- 1 Izaberite **Povezivanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.
- 2 Izaberite **Uključi**.
- 3 Izaberite **Isključi** da biste isključili Bluetooth.

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Izaberite **Opcije**, a zatim odaberite **Pošalji**, pa **Bluetooth**.
- 3 Izaberite **Da** da biste uključili Bluetooth uređaj ukoliko nije uključen.

- 4 GU280 će automatski pretražiti druge uređaje u opsegu koji imaju omogućenu Bluetooth vezu.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku, a zatim pritisnite **Pošalji**.

Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, Bluetooth uređaj mora da bude i **Uključen** i **Vidljiv**.
- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Izaberite **Da** da biste primili datoteku.

Savet! Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Napomena Bluetooth® reč i logotip vlasništvo su kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija LG Electronics ima licencu za korišćenje takvih oznaka. Ostali zaštićeni žigovi i zaštićena imena vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.

Povezivanje

Režim USB veze

Možete izabrati režim USB veze na telefonu za nekoliko načina primene.

Režim „Uvek pitaj“

Ukoliko za podrazumevani režim postavite „Uvek pitaj“, telefon će vas pitati da izaberete režim USB veze svaki put kada ga pomoću kabla za prenos podataka priključite na računar. Ako onemogućite režim „Uvek pitaj“, korišće se režim veze koji ste ručno podesili u „Meni - Postavke - Povezivanje - USB veza“ i jedna od opcija Memorija za skladištenje, PC suite ili Sinhronizacija muzike.

Internet na računaru - upotreba telefona kao modema

Samo priključite USB kabl, a zatim iskoristite telefon za uspostavljanje brze veze sa Internetom.

UPOZORENJE! Prvo se uverite da koristite odgovarajući tarifni paket! U suprotnom, preuzimanje velikih količina podataka - kao što je muzika ili video zapisi - može da dovede do visokih troškova.

- 1 Priključite USB kabl na uređaj.
- 2 Iz iskaćućeg menija na uređaju izaberite stavku „Internet na računaru“.
- 3 Sada možete da koristite Web pregledač ili programe za e-poštu na uobičajen način. Kada završite, kliknite na dugme „Prekini vezu“
- 4 Da biste se sledeći put povezali na Internet, samo priključite kabl, softver će se automatski pokrenuti, a vi ćete biti spremni da krenete.

Skladištenje podataka - upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

Telefon GU280 može da se koristi kao uređaj za skladištenje podataka, baš kao USB memorija. Ovo je odličan način za premeštanje datoteka sa računara na telefon.

Ako ste ubacili memorijsku karticu, prilikom povezivanja u režimu

Uređaj za skladištenje podataka, telefon će se prikazivati kao spoljna memorija.

- 1 Priključite USB kabl na uređaj.
- 2 Iz iskačućeg menija na uređaju izaberite stavku „Uređaj za skladištenje“.
- 3 Fascikla prenosivog diska otvoriće se automatski, odnosno dve fascikle ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, i prikazaće sve fascikle na telefonu ili na memorijskoj kartici.
- 4 Prevucite i otpustite fotografije, video zapise, muzičke datoteke i dokumente u odgovarajuće fascikle.

- 5 Bezbedno isključite telefon tako što ćete kliknuti na ikonu **Bezbedno ukloni hardver** u traci sa alatka na računaru.

Napomena: ova funkcija nije dostupna na Macintosh računarima

PC suite - sinhronizovanje telefona sa računarom

Možete sinhronizovati telefon sa računarom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju, ali i da biste napravili rezervne kopije i tako bili spokojni.

Instaliranje programa LG PC Suite na računaru

- 1 Idite na adresu www.lgmobile.com, a zatim prvo izaberite stavku „Europe“ pa svoju zemlju.
- 2 Odaberite meni Proizvodi, izaberite Priručnici i softver, a zatim kliknite na odeljak Idi na preuzimanje priručnika i softvera. Kliknite na dugme „Da“ i pojaviće se program za instaliranje softvera LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player i drugo).

Povezivanje

- 3 Izaberite željeni jezik za program za instalaciju pa kliknite na taster OK.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak programa za instaliranje aplikacije LG PC Suite.
- 5 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

Povezivanje telefona i računara

- 1 USB kablom povežite telefon s računarom.
- 2 Iz iskaćućeg menija na uređaju izaberite stavku „Internet na računaru“.
- 3 Na radnoj površini dvaput kliknite na ikonu LG PC Suite.
- 4 Kliknite na Čarobnjak za povezivanje, a zatim na USB.
- 5 Kliknite na dugme Sledeće, zatim još jednom na Sledeće, a zatim na Završi. Telefon je sada povezan sa računarom.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Priključite USB kabl na uređaj i na ekranu izaberite PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu „Napravi rezervnu kopiju“, a zatim izaberite Napravi rezervnu kopiju ili Vрати.
- 3 Označite sadržaj čiju rezervnu kopiju biste želeli da napravite ili koji biste želeli da vratite. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na dugme OK.
- 4 Kreiraće se rezervna kopija informacija.

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Priključite USB kabl na uređaj i na ekranu izaberite PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu Sadržaj.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefon biće prikazani na ekranu u fascikli LG Phone.

Savet! Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

Sinhronizacija kontakata

- 1 Priključite USB kabl na uređaj i na ekranu telefona izaberite PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu Kontakti.
- 3 Svi kontakti sa USIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.
- 4 Kliknite na Datoteka pa izaberite Sačuvaj. Sada možete izabrati gde želite da snimate kontakte.

Napomena Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa USIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartice koja se nalazi na levoj strani ekrana računara. Izaberite stavku Uredi na vrhu ekrana, a zatim Odaberi sve. Desnim dugmetom miša kliknite na kontakte pa izaberite Kopiraj u kontakt. Sada kliknite na fasciklu Telefon na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.

Sinhronizacija poruka

- 1 Priključite USB kabl na uređaj i na ekranu izaberite PC Suite.
- 2 Kliknite na ikonu Poruke.
- 3 Sve poruke sa računara i telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.
- 4 Traku sa alatkama u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

Povezivanje

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera za LG mobilni telefon preko Web lokacije

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji LGmobile.com na adresi: <http://www.lgmobile.com> - izaberite zemlju - Priručnik i oglas za softver

Ova funkcija omogućava brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe da posećujete naš servisni centar.

Pošto proces nadogradnje softvera mobilnog telefona zahteva punu pažnju korisnika, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Imajte u vidu da isključivanje USB kablova ili uklanjanje baterije tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon. U meri u kojoj to dozvoljava zakon proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak podataka tokom procesa nadogradnje. Pre poručuje se da unapred napravite

rezervne kopije svih važnih podataka pošto proces nadogradnje može da dovede do brisanja ličnih podataka.

Dodatna oprema

Ova prateća oprema se isporučuje uz telefon GU280.

Punjač



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GU280.

Baterija



Napomena

- Uvek koristite originalni LG pribor. Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Tehnički podaci

Opšte

Ime proizvoda: GU280

Sistem: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

Temperature

Maks: +55°C (pražnjenje) +45°C (punjenje)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GU280

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyeon, Ji / Director

Issued Date

08.Sep. 2009

Signature of representative

