



MAGYAR  
HRVATSKI  
БЪЛГАРСКИ  
SRPSKI  
МАКЕДОНСКИ

#### Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

#### Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

#### Общи запитвания

<Центрър за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

LG-C660

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisničko uputstvo

Упатство за употреба

LG-C660

LG Electronics



CE 0168 !

P/N : MFL67300811 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Ez a készülék az összes európai országban használható.</p> <p>A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Ova je oprema odobrena za korištenje u svim europskim državama.</p> <p>WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.</p> <p>С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Ova oprema može da se koristi u svim zemljama u Evropi.</p> <p>WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Оваа опрема може да се користи во сите европски земји.</p> <p>WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>

# **LG-C660 Használati tmutató**



**Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.**

**Ha további információra van szüksége, látogasson el a [www.lg.com](http://www.lg.com) címre.**

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől.
- Az eszköz használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Android Market™ a Google, Inc védjegyei.





## A régi készülék leselejtezése

- 1** A terméken látható áthúzott, kerekesszemetároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzettel, ahol a terméket vásárolta.



## Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekesszemetároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.
- 5** Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalom

<b>Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz .....</b>	<b>6</b>	Számok bevitele.....	39
<b>Fontos figyelmeztetés .....</b>	<b>13</b>	<b>Google fiók beállítása .....</b>	<b>40</b>
<b>A mobiltelefon használata előtt olvassa el a figyelmeztetéseteket .....</b>	<b>23</b>	Google fiók létrehozása .....	40
<b>Általános tudnivalók .....</b>	<b>27</b>	Bejelentkezés a Google fiókba.....	40
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	29	<b>Hívások .....</b>	<b>42</b>
A memóriakártya behelyezése.....	31	Híváskezdeményezés .....	42
A memóriakártya formázása .	32	Partnerek hívása .....	42
<b>A kezdőképernyő .....</b>	<b>33</b>	Hívás fogadása és elutasítása	42
Tippek az érintőképernyő használatához.....	33	A hívás hangerejének beállítása.....	42
A telefon lezárása .....	33	Második hívás kezdeményezése.....	43
A képernyő feloldása .....	34	A hívásnaplók megtekintése .	43
Kezdőlap .....	34	Hívásbeállítások .....	44
Minialkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz.....	35	<b>Névjegyek .....</b>	<b>45</b>
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....	36	Névjegy keresése .....	45
Értesítési fiók .....	36	Új névjegy hozzáadása.....	45
Az állapotsáv megtekintése...37		Kedvenc névjegyek.....	45
Szövegbevitel.....	38	<b>Üzenet/e-mail .....</b>	<b>47</b>
Ékezetes betűk megadása ....39		Üzenetküldés/-fogadás .....	47
		Üzenetküldés .....	47
		Beszélgetések.....	48
		Hangulatjelek használata .....	48
		Az MMS-beállítások módosítása.....	48

# Tartalom

E-mail beállítások.....	48	Az elmentett videók megtekintése .....	61
Microsoft Exchange e-mail fiók .....	48		
Egyéb (POP3, IMAP) e-mail fiók .....	49		
E-mail létrehozása és küldése .....	50		
A fiókok mappái .....	52		
E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése .....	52		
<b>Kamera .....</b>	<b>53</b>	<b>Multimédia.....</b>	<b>63</b>
A kereső.....	53	Megtekintési mód .....	63
Gyors fényképfelvétel készítése .....	54	Időrendi nézet.....	63
A fénykép elkészítése után ...	54	A Saját képek opciómenüje...	63
A speciális beállítások használata.....	55	Fényképküldés.....	64
A mentett fényképek megtekintése .....	57	Videóküldés .....	64
<b>Videókamera .....</b>	<b>58</b>	Kép használata .....	64
A kereső.....	58	Diavetítés létrehozása.....	64
Gyors videókészítés.....	59	Fénykép megtekintése.....	65
A videófelvétel elkészítése után .....	59	Fájlok átvitele USB tárra.....	65
A speciális beállítások használata.....	60	Zene .....	65
		Zeneszám lejátszása .....	65
		A rádió használata.....	66
		Állomáskeresés.....	67
		Csatornák visszaállítása.....	67
		Rádióhallgatás .....	67
<b>Kellékek.....</b>	<b>69</b>		
		Az ébresztés beállítása .....	69
		A számológép használata .....	69

Új esemény felvétele a naptárba.....	69	Hangbeviteli beállítások .....	77
A naptár nézetének megváltoztatása.....	70	Hozzáférés.....	78
Polaris Viewer .....	70	Dátum és idő .....	78
Diktafon .....	71	A telefonról.....	78
Hangfelvétel készítése .....	71	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>79</b>
Hangfelvétel küldése .....	71	<b>Szoftverfrissítés.....</b>	<b>81</b>
<b>Az internet .....</b>	<b>73</b>	A telefonszoftver frissítése ....	81
Böngésző .....	73	DivX Mobile .....	81
Az opciók használata.....	73	<b>Tartozékok .....</b>	<b>83</b>
Könyvjelzők hozzáadása és elérése .....	74	<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>84</b>
A böngésző beállításainak módosítása.....	74	<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>85</b>
<b>Beállítások .....</b>	<b>75</b>		
Vezetéknélküli beállítások .....	75		
Hang .....	75		
Kijelző .....	75		
GPS és biztonság .....	75		
Alkalmazások.....	76		
Fiókok és szinkronizálás .....	77		
Adatvédelem.....	77		
Tárolás .....	77		
Keresés.....	77		
Nyelv és billentyűzet .....	77		

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai. Az LG-C660 típusú készüléket úgy terveztek és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvekben foglalt határértékeket jelentős ráhagyással adták meg annak érdekében, hogy minden felhasználó biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzássával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet

alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,28 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,12 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEE) meghatározott SAR-határértéknek 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

## A termék kezelése és karbantartása



### FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bárminely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.

- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tiszítőszert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiséggű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- Ne használja hosszan a készüléket, ha az közvetlenül érintkezik bármelyik testrészével. A termék hőmérséklete a működés során megemelkedik, ezért megsérítheti vagy megégetheti a bőrt.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem

megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

## A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárolag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memória hatás, ami veszélyezteti az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy terveztek, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Electronics márkszervizbe vagy  
márkakereskedőhöz.

- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében minden húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

# Fontos figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

## 1. Telefonmemória

Ha a telefonmemoriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

## Alkalmazások kezelése

- 1 A kezdőképernyő érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciót.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

- 3 A kiválasztott alkalmazás eltávolításához érintse meg az Eltávolítás opciót, majd az OK gombot.

## 2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbítja az akkumulártöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyekre nincsen szüksége, hogy ne fussanak folyamatosan a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumuláltort.

### Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.

# Fontos figyelmeztetés

- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás időt.
- Kapcsolja ki a Google Mail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Vannak olyan letöltött alkalmazások, melyek csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Státusz** opciót.
- 2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

## Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Akkumulátor használat** opciót.
- 2 A képernyő felső részén megjelenik az akkumulátorhasználat ideje. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a készüléket legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobbtól fogyasztásúig a legkisebb fogyasztásúig.

### 3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha inkább nyílt forráskódú operációs rendszert (OS) használ a készüléken, semmint a gyártó által biztosított operációs rendszert, előfordulhat, hogy a telefon nem működik megfelelően.



**FIGYELEM:** Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepít és használja, semmissé válik a telefonra vonatkozó garancia.



**FIGYELEM:** A telefon és személyes adatainak védelme érdekében csak olyan biztonságos forrásból töltön le alkalmazásokat, mint például az Android Market™. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó beállítást el kell távolítani a készülékről.

### 4. Képernyőzár-feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Ez megnyit egy képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

# Fontos figyelmeztetés

**FIGYELEM:** Feloldási minta beállítása előtt előbb létre kell hoznia egy Gmail fiókot.

## **FIGYELEM: A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések**

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újból próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

**Ha elfelejtette a feloldási mintát, PIN kódot vagy jelszót:**

Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és ötször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett

minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat.

**FIGYELEM:** Durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a durva visszaállítás végrehajtása előtt.

## 5. A durva visszaállítás használata

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon alaphelyzetbe állításához használja a **Durva visszaállítás** opciót.

A telefon kikapcsolt állapotában tartsa (le)nyomva legalább tíz másodpercig a Kezdőképernyő gombot + Hangerőcsökkentő gombot + Be-/kikapcsolás gombot. Amikor a kijelzőn megjelenik az LG embléma,

engedje el a be-/kikapcsolás gombot.

Amikor megjelenik a kijelzőn a durva visszaállítás képernyő, engedje el a többi gombot is.

Kb. 1 percig ne végezzen műveletet a telefonnal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás; ezt követően a telefon bekapcsol.

**FIGYELEM:** Durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ez nem visszafordítható. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a durva visszaállítás végrehajtása előtt.

## 6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspothoz” kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen

csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejttek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

### A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** opciót, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.

# Fontos figyelmeztetés

- Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
  - 3 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
  - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opción megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.
  - Ha a hálózat biztonságos (jelszóval védett), meg kell adnia a jelszót vagy egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 4 Az állapotssávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

## 7. A microSD kártya használata

A képek, valamint a zene- és videofájlok csak külső memóriára menthetők.

A beépített kamera használata előtt microSD memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

Memóriakártya behelyezése nélkül nem tárolhatja el a kamerával készített képeket és videókat.

### FIGYELMEZTETÉS:

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához válassza az **Alkalmazások > Beállítások > Tárolás > SD kártya eltávolítása** pontot.

## 8. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

### Alkalmazások leállítása

- 1 A kezdőképernyő érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciót.

- 2 Görgessen a megfelelő alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg a **Leállítás** opciót.

### TIPP Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

Tartsa (le)nyomva a Kezdőlap gombot. A kijelzőn megjelenik a korábban használt alkalmazások listája.

## 9. LG PC Suite

Az LG PC Suite IV program segítségével egyszerűen, egy USB adatkommunikációs kábel használatával csatlakoztathatja a mobiltelefont a számítógéphez. A csatlakoztatást követően a mobiltelefon funkcióit a számítógépen is használhatja.

### Az LG PC Suite IV főbb funkciói

- Telefonadatok egyszerű létrehozása, szerkesztése és törlése

# Fontos figyelmeztetés

- A mobiltelefonon és számítógépen levő adatok szinkronizálása (névjegyek, naptár, SMS-üzenetek, könyvjelzők és hívásnaplók)
- Multimédia fájlok (fényképek, videók, zene) egyszerű, áthúzással történő átvitele a számítógépről a telefonra, és fordítva
- SMS-üzenetek átvitele a telefonról a számítógépre
- Adatvesztés nélküli szoftverfrissítés

## 10. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel

**FIGYELEM:** A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldalról ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Látogasson el a [www.lg.com](http://www.lg.com) honlapra, majd

válasszon régiót, országot és nyelvet. További részletekért tekintse meg a weboldal megfelelő oldalait.

### Az LG-C660 nem támogatja a következőket:

- LG Air Sync (Web Sync, jobb kattintás)
- OSP (On Screen Phone)
- Tennivalók a Naptárban
- Emlékeztetők
- Java alkalmazások

A PC Suite IV telepítése után a használati útmutatót a Súgó menüben találhatja.

- 1 A telefon USB-porthoz történő csatlakoztatásához használja az USB-kábelt. A csatlakoztatást követően üzenet jelenik meg, és tájékoztat az USB-kapcsolat létrejöttéről.
- 2 Nyissa ki az Értesítés fiókot, és érintse meg az USB csatlakoztatás feliratot.

- 3** Érintse meg az **Adattár használata** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a telefon microSD kártyája és a számítógép között.

A rendszer üzenetben tájékoztat a telefon USB-adattárként való csatlakoztatásáról. A telefon microSD kártyája meghajtóként jelenik meg a számítógépen. Most fájlokat másolhat át a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

## 11. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat esetén

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához egyszerűen érintse meg a képernyőt.

**MEGJEGYZÉS:** A PC Suite IV eltávolításakor az USB és a Bluetooth illesztőprogramja nem kerül automatikusan eltávolításra. Azokat manuálisan kell eltávolítania.

**TIPP!** Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét a telefonról érhesse el, nyissa ki újra a telefonon az Értesítés fiókot, és érintse meg az USB adattár kikapcsolása opciót.

Ezalatt a microSD kártya a telefonról nem érhető el, így nem használhatja a microSD kártyához kötött alkalmazásokat, pl.: Kamera, Galéria és Zene. A telefon számítógépről való leválasztásához figyelmesen kövesse a számítógép microSD kártya és USB tárhely biztonságos eltávolítására vonatkozó utasításait, nehogy adatvesztés következzen be.

- 1** Biztonságosan távolítsa el az USB-eszközt a számítógépből.
- 2** Nyissa meg az **Értesítés** fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.
- 3** A megjelenő párbeszédablakban érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** gombot.

# Fontos figyelmeztetés

## 12. Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont.

Tartsa egyenesen, álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

## 13. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

## 14. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Ügyeljen arra, hogy leválassza a számítógép és a telefon közötti az adatkábelt. Ha elmulasztja ezt, hibák léphetnek fel a számítógépen.

# A mobiltelefon használata előtt olvassa el a figyelmeztetéseket.

## Zene-/videofájlok mentése a telefonra

### Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

A kezdőképernyőn érintse meg, és húzza el lefelé az állapotsávot. Válassza ki az **USB csatlakoztatás**

> **Adattár használata >**

**Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** lehetőséget.

Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell elvégeznie a beállításokat.

További részletekért lásd: Fájlok átvitele USB tárra.

**Mentsen zene- vagy videofájlokat a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.**

- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy helyezhet át a számítógépről

a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Feliratfájlt (a videóval egyező nevű \*.smi vagy \*.srt fájl) tartalmazó videofájl esetében helyezze mindenkor azonos mappába, hogy a feliratfájl automatikusan megjelenjen a videofájl lejátszásakor.
- Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat.  
Megjegyzés: A sérült vagy hibás kiterjesztésű fájlok károsíthatják a telefont.

## Névjegyek áthelyezése a régi telefonról az újra

**Exportálja a névjegyeket egy .cvs fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.**

- 1 Töltsé le PC Suite IV programot a [www.lg.com](http://www.lg.com) honlapról, és telepítse a

# A mobiltelefon használata előtt olvassa el a figyelmeztetéseket.

számítógépre. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa androidos mobiltelefonját a számítógéphez.

- 2 Válassza ki a **Névjegyek** ikont. Lépj a **Menü > További > Import/Export** pontra, és válassza ki a számítógépre elmentett CSV fájlt.
- 3 Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek a PC Suite IV mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson az OK gombra. Azt követően a rendszer hozzáadja a névjegyeket a PC Suite IV programhoz.
- 4 Ha a PC Suite IV program érzékeli az (USB-kábellel) csatlakoztatott LG-C660 telefont, kattintson a Szinkronizálás vagy Névjegyek szinkronizálása lehetőségre, és szinkronizálja

a számítógépen tárolt névjegyeket a telefonnal.

## Adatküldés a telefonról a Bluetooth-funkció használatával

**Adatok küldése Bluetooth segítségével:** A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a hagyományos mobiltelefonokon megszokott Bluetooth menüt.

\* **Képek küldése:** Futtassa a Galéria alkalmazást, és válassza a **Kép > Menü** lehetőséget. Kattintson a **Megoszt** elemre, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

**\* Névjegyek exportálása:**

Futtassa a Névjegyek alkalmazást. Érintse meg a címet, amelyre exportálni szeretne. Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Megoszt > Bluetooth** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

**\* Több kiválasztott névjegy küldése:** Futtassa a Névjegyek alkalmazást. Több névjegy kiválasztásához nyomja meg a Menü gombot, és érintse meg a **Több kiválasztása** lehetőséget. Válassza ki az elküldeni kívánt névjegyeket, vagy nyomja meg a Menü gombot, és érintse meg az **Összes > Megoszt > Bluetooth** lehetőséget.

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközök** keresése lehetőséget. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

**\* Csatlakozás FTP-hez (a készülék csak az FTP-kiszolgálót támogatja):** Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli beállítások > Bluetooth beállítások** pontot. Jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet; immáron más eszközökről is megkeresheti a telefont. Keresse meg az FTP szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

- Ha más eszközökkel kívánja megkeresni a telefont, válassza a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontot.

**A mobiltelefon használata előtt olvassa el a figyelmeztetéseket.**

Jelölje be a **Láthatóság**  
jelölőnégyzetet.

A kijelölés 120 másodperc  
elteltével eltűnik a  
jelölőnégyzetből.

# Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa (le)nyomva a Be-/kikapcsolóbombot 3 másodpercig. A telefon kikapcsolásához nyomja le a Be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercre, majd érintse meg Kikapcsolás lehetőséget.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra, vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.

**TIPP!** Amikor megérint egy alkalmazást, a Menü gomb megnyomásával ellenőrizheti az elérhető lehetőségeket.

**TIPP!** Az LG-C660 telefon nem támogatja a videohívásokat.

**TIPP!** Ha az LG-C660 meghibásodik és nem tudja bekapcsolni, vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be újra 5 másodperc elteltével.

# Általános tudnivalók

Sztereó fülhallgató csatlakozó



Be- és kikapcsológomb/  
Lezárás gomb

- A telefon be-/kikapcsolása a gomb (le)nyomva tartásával.

- Kikapcsolja a képernyőt, és lezárja a telefont.

Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.



Töltő, mikro USB-kábel csatlakozó



Mikrofon




## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

- 1 A hátlap eltávolításakor erősen tartsa a kezében a telefont. A másik keze hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra. Emelje le az akkumulátorfedeleit.



- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.



## Általános tudnivalók

- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranyszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.



- 4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.



### A telefon töltése

Kinyitáshoz csúsztassa el oldalt a töltőcsatlakozó fedelét. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-C660 készüléket addig kell tölni, amíg meg nem jelenik a  jel.



**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölni.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG-C660 belső antennával rendelkezik. Legyen óvatos, hogy ezt a hátsó területet ne karcolja vagy sérítse fel, mert az a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.


## A memóriakártya behelyezése

Multimédia fájlok, így a beépített kamerával készített fényképek tárolásához memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

A memóriakártya behelyezése:

**MEGJEGYZÉS:** Az LG-C660 legfeljebb 32 GB-os memóriakártyát támogat.

- 1 A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.



- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.



# Általános tudnivalók



3 Zárja a nyílás fedelét.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

## A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formálnia kell.

**MEGJEGYZÉS:** Formázáskor a kártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület.
- 2 Görgessen a **Beállítások** menüre, érintse meg a > **Tárolás**, majd a **Csak adattár** lehetőséget.
- 3 Távolítsa el az SD-kártyát.
- 4 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adjon meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

# A kezdőképernyő

## Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

**Érintés** – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

### Hosszan tartó érintés

– Egy opciót tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

**Elhúzás** — Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

**Pöccintés** – A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

## Megjegyzés

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

## A telefon lezárása

Ha nem használja LG-C660 telefont, a telefon lezárásához nyomja meg a Be-/kikapcsológombot. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és akkumulátorenergiát takarít meg.

Továbbá, ha egy ideig nem használja a telefont, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár, és energiatakarékkossági okokból a képernyő elsötétedik.

# A kezdőképernyő

- Ha a lezárási minta megadásakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatkommunikáció).

## A feloldási minta beállítása:

Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját.


Ha beállítja a mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon feloldásához rajzolja le a képernyőre a beállított mintát.

**FIGYELEM:** Ha feloldási mintát állít be, először létre kell hoznia Gmail fiókját.

**FIGYELEM:** Ha egymás után több mint 5 alkalommal eltéveszti a mintát, nem oldhatja fel a telefonját. Ebben az esetben személyes információi és letöltött adatai törlésre kerülnek.

## A képernyő feloldása

Az LG-C660 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket. A képernyő feloldásához húzza végig az ujját alulról felfelé.



## Néma mód

A értesítés fiókban érintse meg a ikont, hogy ikonra változzon.

## Kezdőlap

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Widgetekkel, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző paneleket.

**MEGJEGYZÉS:** Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

Az LG kezdőlapon a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkcióhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

 A névjegyek megnyitása.

 Az üzenetküldés menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg az **Alkalmazások** fület a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást.

## Minialkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Testre szabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, minialkalmazások (widgetek) vagy mappák hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza a **Hozzáad** opciót. Másik megoldásként, hosszan érintse meg a képernyő üres részét.
- 2 A **Kezdőképernyőhöz ad** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.
- 3 Például válassza a listáról a **Mappák** lehetőséget, és érintse meg.

# A kezdőképernyő

**4** A kezdőképernyőn megjelenik egy új mappa ikonja. Húzza át a megfelelő panel megfelelő helyére, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

**TIPP!** Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

**TIPP!** Alkalmazásikon kezdőképernyőről történő eltávolításához tartsa (le)nyomva az eltávolítani kívánt ikont, majd húzza át a következő helyre:

**TIPP!** A gyárilag előretelepített alkalmazásokat nem törlheti. (Csak azok ikonja törölhető a kezdőképernyőről.)

## Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

**1** Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban

használt alkalmazások ikonjaival.

**2** Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

## Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

## Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.



### [Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Bekapcsolt és csatlakoztatott Wi-Fi
	Vezetékes fejhallgató
	Hívásátirányítás
	Hívástartás

Ikon	Leírás
	Kihangosítás
	Hívás némitása
	Nem fogadott hívás
	Bluetooth be
	Bluetooth csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmezhetőség
	Ébresztés
	Új hangposta
	Repülési mód
	Néma
	Rezgés
	Nincs SD kártya
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatfogadás
	Adatküldés

# A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Adatok fogadása és küldése
	USB kapcsolat számítógéppel
	Letöltés
	Feltöltés
	A GPS keres
	GPS bekapcsolva

## Szövegbevitel

### QWERTY billentyűzet

**Shift billentyű** – Egyszeri megérintése esetén a következő beírt betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű is nagybetű lesz.

**Szám és szimbólum billentyű** – Megnyomásával válthat szám és szimbólum bevitelle között.

**Enter billentyű**

**Törles billentyű**



### Nyelv billentyű

– (Le)nyomva tartásával módosíthatja az írás nyelvét.



**Naptár billentyű** – A naptár megnyitása.



**E-mail billentyű** – Az e-mail üzenetek megnyitása.

### Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet használatához tartsa a telefont vízszintesen. A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg az egyik szövegmezőt.



Érintéssel válthat a számok és szimbólumok bevitelére szolgáló módok között.



Érintéssel válthat kis- és nagybetűs írásmód között. Egy nagybetű beírásához egyszer érintse meg a billentyűt. A billentyű kétszeri megnyomásával a többi betű is nagybetű lesz.



(Le)nyomva tartásával módosíthatja az írás nyelvét.



Szóköz bevitelle.

**Következő** A billentyű tabulátorként működök.

 Szöveg törlése.

## Ékezetes betűk megadása

Ékezetes betűk bevitеле:

- **Virtuális billentyűzet:** A megfelelő gomb (le)nyomva tartásával megjelenik a speciális karakter.
- **QWERTY billentyűzet:** Nyomja le többször az adott billentyűt, míg meg nem jelenik a megfelelő speciális karakter.

## Számok bevitеле

Szám hozzáadásához nyomja meg a  gombot. Számok sorban történő hozzáadásához nyomja meg kétszer a  gombot. A szöveges módba való visszatéréshez nyomja meg újra a  gombot.

# Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja a telefonon a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie a meglevő Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

## Google fiók létrehozása

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület .
- 2 A Gmail™ beállítóvarázsló elindításához érintse meg a **Google Mail**, majd a **Tovább > Létrehozás** elemet.
- 3 Adja meg a Google fiókjához tartozó nevet és felhasználónevét.
- 4 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget. A telefon kapcsolódik a Google kiszolgálóhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
- 5 Adja meg, majd írja be ismét a jelszót. Kövesse az utasításokat, és adja meg a

fiókhoz tartozó kötelező és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

## Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Várjon, míg megtörténik a bejelentkezés.
- 2 A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.
- 3 Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)  
A bejelentkezést követően más Google szolgáltatásokat is igénybe vehet.

## FONTOS

- Bizonyos alkalmazások, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonnal, először jelentkezzen be abba a fiókba, amelyiket az alkalmazásokkal használni kíván. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállításkor nem jelentkezik be a Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Gmail vagy az Android Market™ alkalmazás), a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie a fiókjába.

# Hívások

## Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** ikont .
- 3 Érintse meg a **Hívás** ikont  hívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

## Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés** ikont.

- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

## Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, húzza el jobbra a **Fogadás** ikont .

A bejövő hívás visszautasításához húzza el balra az **Elutasít**  ikont. Ha elnézést kérő üzenetet kíván küldeni, húzza el alulról a mentegetőző üzenet sávját. Ismeretlen hívó esetén az elnézést kérő sáv nem elérhető.

## A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni, használja a telefon jobb oldalán található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a gombot. Azt követően válassza ki a hívni kívánt számot.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a névjegyek között.
- 3 Érintse meg a **Hívás** ikont a hívás kapcsolásához.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 5 Érintse meg a gombot a hívások közötti váltáshoz. Konferenciahívás kezdeményezéséhez érintse meg a gombot.
- 6 Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** gombot. Ha nincs aktív hívás, a **Várakoztatott hívást** fejezi be. Az összes hívás egy időben történő befejezéséhez érintse meg a **Menü** gombot,

és válassza az **Összes befejezése** opciót.

**MEGJEGYZÉS:** minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a ikont, és válassza a **Hívásinfó** fület.

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

**TIPP!** Nyomja meg a **Menü** gombot, majd a **Hívásinfó törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

# Hívások

## Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 2 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget.

# Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

## Névjegy keresése

A kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg a  ikont a névjegyek megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.

## Új névjegy hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü gombot**. Érintse meg az **Új névjegy** elemet, majd az **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új partnerhez, érintse meg a  gombot. Válasszon a

Fényképkészítés vagy a Kép kiválasztása a galériából lehetőségek közül.

- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot

## Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 Érintse meg a  ikont a névjegyek megnyitásához.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag színe kékre vált.

# Névjegyek

## Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a partnert, akinek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a kék csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

# Üzenet/e-mail

## Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-C660 modell az SMS- és MMS-üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

### Üzenetküldés

- 1 Érintse meg a  ikont, majd az **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó nevet vagy telefonszámot a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg az egyik felajánlott címzettet. Több partnert is hozzáadhat.

**MEGJEGYZÉS:** A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásához érintse meg az **Üzenet** opciót.
- 4 Az opciókat tartalmazó menü megnyitásához érintse meg a **Menü** gombot. Válasszon

a következők közül: **Hívás**, **Tárgy hozzáadása**, **Küldés**, **Csatolmány**, **Hangulatjel** beillesztése, **Összes beszélgetés**.

- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoporthoz jön létre.



**FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.



**FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

# Üzenet/e-mail

**MEGJEGYZÉS:** Ha hívás közben SMS-üzenet érkezik, értesítés jelenik meg.

## Beszélgetések

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

## Hangulatjelek használata

Új üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

## Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-C660 készülék előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

## E-mail beállítások

Érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza ki az **E-mail** lehetőséget. Ha még nem állította be az e-mail fiókot, indítsa el az e-mail beállítóvarázslót.

**TIPP!** Ha már beállította az e-mail fiókot, a varázsló nem indul el automatikusan.

A postafiók típusa lehet **MS Exchange** vagy **Egyebek**.

## Microsoft Exchange e-mail fiók

**E-mail cím** – Adja meg az e-mail címet.

**Felhasználónév** – Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

**Jelszó** – Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

**Tartomány** – Adja meg a fiókhoz tartozó tartományt (opcionális)

**Kiszolgáló cím** – Adja meg a kiszolgáló címét

**SSL használata** – Válassza ki, hogy Microsoft Exchange esetében használjon-e SSL kapcsolatot.

**Névjegyek szinkronizálása**  
– Kiválaszthatja, hogy szinkronizálja-e a Microsoft Exchange fiókhoz tartozó névjegyeket.

**Naptár szinkronizálása**  
– Kiválaszthatja, hogy szinkronizálja-e a Microsoft Exchange fiókhoz tartozó naptárt.

A kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz érintse meg a **Következő** gombot.

Megjelenik a Beállítás kész képernyő; adja meg a fiók „nevét” és a saját nevét.

Ezt követően a fiók megjelenik a fiókok listájában.

**Egyéb (POP3, IMAP) e-mail fiók**

**E-mail cím** – Adja meg az e-mail címet.

**Jelszó** – Adja meg a fiókhöz tartozó jelszót.

Válassza ki, hogy engedélyezi-e a push e-mailt. A bekapcsolást követően a készülék azonnal a kiszolgálóhoz kapcsolódik.

Megjelenik a Beállítás kész képernyő; ekkor adja meg a „nevét”.

Ezt követően a fiók megjelenik a fiókok listájában.

**Bejövő kiszolgáló** – Adja meg a bejövő e-mail kiszolgáló címét.

**Port száma** – Megjelenik a fiókok alapértelmezett száma.

**Biztonság típusa** – Választhat TLS, SSL és Ki lehetőségek közül.

**Kimenő kiszolgáló** – Adja meg a kimenő e-mail kiszolgáló címét.

# Üzenet/e-mail

**Port száma** – Megjelenik a fiókok alapértelmezett száma.

## SMTP biztonság típusa

– Választhat TLS, SSL és Ki lehetőségek közül.

### Fiókok képernyő

A **Fiókok** képernyőn megjelenik az összes e-mail listája és valamennyi e-mail fiók.

- Érintse meg az **Alkalmazás** fület, és válassza ki az **E-mail** lehetőséget. Megjelenik a **Fióklista** képernyő.

**TIPP!** A fiók ikonját úgy helyezheti át a kezdőképernyőre, hogy megéríti és rajta tartja az ujját a fiókok listájában levő egyik e-mail fiókon, majd rákattint a Kezdőképernyőhöz ad menüre. Az ikont megéríntve egyenesen a **Bejövő** mappára léphet.

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzájáruló

**Bejövő** üzeneteket. Pipa jelöli az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot.

## E-mail létrehozása és küldése

**Üzenet létrehozása és küldése:**

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Létrehozás** lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket vesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **CC/BCC hozzáadása** lehetőséget; így másolatot, illetve titkos másolatot küldhet további partnereknek/e-mail címekre.

- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a **Csatolmány** elemet az üzenettel elküldeni kívánt fájl csatolásához.
- 6 Érintse meg a **Küldés** elemet. Ha még nem szeretné elküldeni az üzenetet, érintse meg a **Menü**, majd a **Mentés piszkozatként** gombot az üzenet **Piszkozatok** mappába történő mentéséhez. Az üzenet szerkesztésének folytatásához érintse meg a piszkozatot a **Piszkozatok** mappában. Az üzenetet a rendszer akkor is menti piszkozatként, ha az üzenet elküldése előtt megéríti a **Vissza** gombot . Az üzenet félbehagyásához és törléséhez érintse meg az **Elvetés** gombot; ez a mentett piszkozatokra is vonatkozik. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például repülési módban, az elküldött üzeneteket a rendszer a

**Kimenő üzenetek** mappában tárolja, míg ismét a hálózathoz csatlakozik. Ha a **Kimenő üzenetek** mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a **Fiókok** képernyőn.

Az Exchange fiókból küldött üzeneteket nem a telefon tárolja, hanem maga az Exchange kiszolgáló.

Ha meg kívánja tekinteni az **Elküldött** mappában tárolt (vagy az **Elküldött** címkével ellátott) üzeneteket, általában meg kell nyitnia az **Elküldött** mappát/ címkét, és az Opciók menüből ki kell választania a **Frissítés** lehetőséget.

**TIPP!** Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

# Üzenet/e-mail

## A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő, Kimenő üzenetek és Piszkoszt mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

## E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

### E-mail fiók hozzáadása:

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd válassza az **E-mail** opciót.
- 2 Válasszon az **MS Exchange** vagy az **Egyebek** lehetőségek közül.
- 3 Adja meg a fiók hozzáadásához szükséges adatokat. (Erről lásd: E-mail beállítások.)
- 4 Adja meg a nevét úgy, ahogyan az a későbbieken megjelenjen a kimenő e-mailben, majd érintse meg a **Kész** gombot.

### A fiókbeállítások módosítása:

- 1 Nyissa meg a **Fiókok** képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelyet módosítani kíván. A megnyíló menüben érintse meg a **Fiókbeállítások** elemet.

### E-mail fiók törlése:

- 1 Nyissa meg a **Fiókok** képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelyiket törölni szeretné.
- 3 A megjelenő menüben érintse meg a **Törölés** lehetőséget, majd megerősítéshez a párbeszédpanelen levő **OK** gombot.

# Kamera

## A kereső

**Fényerő** – A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. Kisebb fényerőhöz csúsztassa el a csúszkát a sáv mentén „-”, nagyobb fényerőhöz pedig „+” irányba.

**Zoom** - Nagyítás vagy kicsinyítés. Az oldalsó hangerőszabályzó gombokat is használhatja a beállításhoz.



**Beállítások** – Az ikon megérintésével megnyithatja a Beállítások menüt. Lásd: [Speciális beállítások használata](#).

**Színhatás** – A következők közül választhat: **Ki**, **Egyszínű**, **Negatív**, **Szolarizál**, **Szépia**, és **Víz**.

**Videó mód** – Csúsztassa lefelé az ikont, ha videó módra kíván váltani.

**Fényképezés**

**Galéria** – Kamera módban, ezen a helyen elérheti a tárolt fényképeket. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

**MEGJEGYZÉS:** Fénykép készítéséhez először be kell helyeznie egy memóriakártyát. Memóriakártya behelyezése nélkül nem készíthet fényképeket, és nem is tárolhatja azokat.

# Kamera

**TIPP!** Zárjon be minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszaállításához újra érintse meg a képernyőt.

## Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A Rögzítés gomb finom megnyomása és lenyomva tartása esetén a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya a fókuszmezőbe kerüljön.
- 5 Nyomja be teljesen a Rögzítés gombot.

## A fénykép elkészítése után

A fénykép megjelenik a képernyőn.

**Megoszt** Érintse meg, ha a **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Üzenet**, **Picasa** vagy **Twitter** alkalmazás segítségével meg kívánja osztani a fényképet másokkal.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

**Beállít** Érintse meg a ikont, ha a képet egy **névjegy** **ikonjaként** vagy **háttérképként** kívánja használni.

**Átnevez** A kép nevének szerkesztése.

 A kép törlése.

 Új fénykép készítése azonnal. A készülék menti a

- jelenlegi fényképet.
- A mentett fényképek galériájának megtekintése.

## A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot. A kamerabeállításokat a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a Vissza gombot.

**Kép méret** – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). Válasszon képpontértéket a számopciónak közül: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

**ISO** – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor

hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Válassza ki az ISO beállítást az **Auto**, **400**, **200** és **100** értékek közül.

**Fehér egyensúly** – A következők közül választhat: **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős**.

**Időzítő** – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a következők közül: **Ki**, **3 másodperc**, **5 másodperc** vagy **10 másodperc**. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.

**Képminőség** – A következők közül választhat: **Legjobb**, **Kiváló**, és **Normál**. Minél jobb minőségbetűntetést választ, annál élesebb fényképet készíthet. A fájlméret ez esetben nagyobb, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.

# Kamera

**Auto megjelenítés** – Ha bekapcsolja az Auto megjelenítés funkciót, automatikusan megjelenik az éppen elkészített fénykép.

**Kamera hang** – Négy kamerahang közül választhat.

**Hely megjelölése** – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímeket, azok térképen is megjeleníthetők.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

**Visszaállítás** ⓘ – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

ⓘ – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

**TIPP!** Amikor kilép a kamera üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a színtónust és az ISO-érzékenységet vissza kell állítani. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

**TIPP!** A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

## A mentett fényképek megtekintése

1 A tárolt képeket Kamera módban bármikor megnyithatja. Egyszerűen érintse meg a ikont, majd a képernyőt. Megjelenik a Diavetítés és a Menü.

**TIPP!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

- Megérintésével diavetítést indíthat.
- Megérintésével megeszthatja vagy törölheti a tartalmat.

Érintse meg a További lehetőséget a további opciók megjelenítéséhez.

**Részletek** – Ellenőrizheti a tartalomra vonatkozó adatokat.

**Beállít** – Beállítás névjegy ikonjaként vagy háttérképként.

**Kivág** – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

**Forgatás** – Forgatás balra vagy jobbra.

# Videókamera

## A kereső

**Fényerő** – A videofelvétel készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. Kisebb fényerőhöz csúsztassa el a csúszkát a sáv mentén „-”, nagyobb fényerőhöz pedig „+” irányba.

**Zoom** – Nagytítás vagy kicsinyítés. Az oldalsó hangerőszabályzó gombokat is használhatja a beállításhoz. A videofelvétel megkezdése előtt használhatja a zoom funkciót. Felvétel közben nem használhatja a zoom funkciót.



**Beállítások** - Az ikon megérintésével megnyithatja a Beállítások menüt. Lásd: **Speciális beállítások** használata.

**Időtartam** – A a videofelvételek maximális időtartamának beállítása. MMS-üzenetben küldéskor válasszon a Normál és MMS opciók közül a maximális méret korlátozásához.

**Kamera üzemmód** – Csúsztassa felfelé az ikont, hogy kamera üzemmódra válson.

**Készítse el a felvételt.**

**Galéria** – Kamera módban, ezen a helyen elérheti a tárolt fényképeket és videókat. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

**TIPP!** Az MMS-időtartam kiválasztásakor a videominőség a QCIF opcióra vált; így hosszabb videókat rögzíthet.

## Gyors videókészítés

- 1 Csúsztassa lefelé a kamera mód gombot, mire az ikon a következőre változik: 
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektivet a rögzíteni kívánt téma felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 5 A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

## A videófelvétel elkészítése után

Megjelenik a képernyőn a videót jelképező állókép.

**Lejátsz** A videó lejátszása.

**Megoszt** Érintse meg az ikont a videó megosztásához a **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail™**, **MMS** vagy **YouTube™** alkalmazások segítségével.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

**Átnevez** A kiválasztott videó nevének szerkesztése.

 **Új** videó készítése. A készülék menti a jelenlegi videót.

 Az elkészült videó törlése. Erősítse meg törlési szándékát az **Igen** gombbal. Újra megjelenik a kereső.

# Videokamera

 Érintse meg a mentett videók galériájának megtekintéséhez.

## A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A videokamera beállítását a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

**Videóméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben). Válassza ki a videó képméretét.

**Fehér egyensúly** – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a videofelvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

**Az Auto, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló és Felhős** lehetőségek közül választhat.

**Színhatás** – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

**Videóminőség** – Választhat a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül.

**Hang** - A **Némít** opció kiválasztásával a készülék a hangokat nem rögzíti a videofelvételen.

**Auto megjelenítés** – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített videót.

**Visszaállítás**  – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

**?** – Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

**TIPP!** A színes videofelvételt átalakíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja színessé.

## Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a gombot.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Ha egyszer megéríti a videót, a galéria elő helyezi azt. Automatikusan megkezdődik a lejátszás.

# Fényképek és videók

## A hangerő beállítása videólejátszás közben

A videófelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

## Fénykép beállítása háttérképként

- 1 Érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnak szeretne beállítani.
- 2 Érintse meg a képernyőt az Opciók menüpont megnyitásához.
- 3 Érintse meg a **Beállít** , majd a **Beállítás háttérképként** lehetőséget.

# Multimédia

A multimédiafájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájlohoz könnyedén hozzáérhessen.

Érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd válassza **Galéria** opciót. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

## MEGJEGYZÉS:

Győződjön meg arról, hogy behelyezte-e a memóriakártyát a telefonba, hogy fényképeit elmenthesse, és hozzáérhessen a további fényképekhez. Memóriakártya nélkül a telefon nem jeleníti meg a fényképeket és videókat a Picasa albumban található Picasa képek nélkül.

## Megtekintési mód

Ha megérinti a Galériát, megjelenik a Mappa nézet.

Ha megérinti valamelyik mappát, az átvált Rács nézetre. Ha megérinti az egyik fényképet, az Teljes képernyős nézetre vált.

## Időrendi nézet

Az LG-C660 készülék **Galéria** funkciója időrendben jeleníti meg a fényképeket és videókat. Rács nézetben húzza el jobbra a  ikont, mire megjelenik a fényképek készítésének dátuma, első helyen a legújabb fényképével. Ha kijelöli az egyik dátumot, egy csoportba kerül az azon a napon készített valamennyi fénykép.

## A Saját képek opciómenüje

Válasszon ki egy fényképet, majd az elérhető opciók megjelenítéséhez nyomja meg kétszer a **Menü** gombot.

# Multimédia

## Fényképküldés

- 1 Fénykép küldéséhez érintse meg hosszan a kívánt képet.
- 2 Válassza a **Megoszt** opciót. Válasszon a **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **Üzenetek**, **Közösségi szolgáltatás** vagy **Picasa** lehetőségek közül.
- 3 Ha az **E-mail**, **Gmail™** vagy az **Üzenet** opciót választja, a fényképet csatolhatja az üzenethez, majd a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

**TIPP!** Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

## Videóküldés

- 1 Videó küldéséhez érintse meg hosszan a kívánt videót.
- 2 Válassza a **Megoszt** opciót. Válasszon a **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail™**, **Üzenet** vagy **YouTube™** lehetőségek közül.

- 3 Ha az **E-mail**, **Gmail™** vagy az **Üzenet** opciót választja, a videót csatolhatja az üzenethez, majd a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

## Kép használata

Válassza ki a képet, amelyet háttérképként vagy a hívó fél azonosítására szeretne alkalmazni.

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a fényképen, majd válassza **Beállít** opciót.
- 2 Válasszon a **Névjegy ikon** vagy a **Háttérkép** lehetőség közül.

## Diavetítés létrehozása

Teljes képernyős módban diavetítést hozhat létre; így nem kell megnyitnia és bezárnia minden egyes képet.

- 1 Érintse meg, és tartsa az ujját a fényképen, majd válassza **Diavetítés** opciót.

## Fénykép megtekintése

Megtekintheti a fényképek részletes adatait, pl. **Név**, **Dátum**, **Idő**, **Méret** és **Típus**.

- 1 Érintse meg a **Menü > További > Részletek** lehetőséget.

## Fájlok átvitele USB tárra

Az USB-eszközökkel történő fájlátvitelhez:

- 1 Csatlakoztassa az LG-C660 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a **Beállítások > Tárolás** pontot, majd a **Csak adattár** opciót.
- 3 Érintse meg az **Adattár használata** lehetőséget.
- 4 A számítógépen megtekintheti a tároló tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

**MEGJEGYZÉS:** Először be kell helyeznie egy SD kártyát. SD kártya nélkül nem használható az USB tár.

**MEGJEGYZÉS:** Ha telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot, azonnal megjelenik az Adattár használata felugró üzenet.

## Zene

Az LG-C660 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó használatához érintse meg a Zene opciót.

## Zeneszám lejátszása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

# Multimédia

- 4 Érintse meg a  gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a következő zeneszámra ugráshoz.
- 6 Érintse meg a  gombot a dal elejére történő ugráshoz. Érintse meg a  ikont kétszer az előző zeneszámra ugráshoz.

Nyomja meg a készülék jobb oldalán található hangerőnövelő és hangerőcsökkentő gombot a hangerő zenehallgatás közben történő beállításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő opciók: **Lejátszás, Lejátszási listához ad, Használat telefon csengőhangként, Törles, Részletek és Keresés.**

**MEGJEGYZÉS:** A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények

szabályozása alatt állhat. Ezért elköpzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

## A rádió használata

Az LG-C660 készülék beépített FM-rádióval rendelkezik, amelyen beállíthatja kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

**MEGJEGYZÉS:** Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

## Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat. Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

### Automatikus hangolás

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Automata keresés** lehetőséget.
- 3 Előre beállított csatornák megléte esetén felugró üzenet jelenik meg, mely megkérdezi, hogy „Visszaállítja a csatornákat, és elindítja az auto keresést?”. Ha az OK lehetőséget választja, az összes előre beállított állomás törlésre kerül, és elindul az automatikus keresés.

- 4 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. Csak a keresés leállítása előtt megtalált csatornák kerülnek mentésre.

**MEGJEGYZÉS:** A csatornákat manuálisan, a megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

## Csatornák visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Csatorna törlése** opciót a jelenlegi csatorna, illetve a **Minden csatorna törlése** opciót az összes csatorna visszaállításához.

## Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a **Hallgatás módja** pontot, ahol beállíthatja, hogy hangszórón vagy vezetékes fejhallgatón keresztül kívánja-e hallgatni a rádiót.

# Multimédia

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

## FIGYELMEZTETÉS:

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

# Kellékek

## Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **Óra** lehetőséget.
- 2 Új ébresztés beállításához érintse meg a  ikont.
- 3 Állítsa be az időt, és az ébresztő bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az időpont beállítása után a LG-C660 készülék jelzi, hogy mennyi idő hátra van az ébresztő bekapcsolásáig.
- 4 Állítsa be az Ismétlést, Csengőhangot vagy Rezgést, és ha nevet kíván adni az ébresztésnek, adjon hozzá Címkét. Érintse meg a **Kész** gombot.
- 5 Ébresztés hozzáadásához, illetve a szundítás időtartamának vagy az ébresztés hangerejének beállításához érintse meg a **Menü** gombot.

## A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, × vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Bővített panelt**, majd válasszon a **sin, cos, tan, log** stb. lehetőségek közül.

## Új esemény felvétele a naptárba

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A Naptár használatához először létre kell hoznia egy Google fiókot.

# Kellékek

- 3 Az esemény megtekintéséhez érintse meg a dátumot. Új esemény hozzáadásához hosszan érintse meg. Érintse meg az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Tárgy** opciót, majd adja meg az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 5 Érintse meg a **Hol** lehetőséget is, és adja meg a helyszínt.
- 6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **Ismétlés** funkciót, és szükség szerint az **Emlékeztetők** funkciót is.
- 8 Az eseményt a **Kész** gomb megérintésével mentheti a naptárba. A naptárban színes négyzet jelzi azokat a napokat,

amelyekre eseményeket mentett el. Az esemény kezdetének időpontjában figyelmeztető hang szólal meg, nehogy megfeledkezzen valamiről.

## A naptár nézetének megváltoztatása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Naptár** lehetőséget. Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Válassza ki a naptárnézetet egy bizonyos napra, hétre vagy hónapra vonatkozóan.

## Polaris Viewer

A Polaris Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

## Fájlok kezelése

A Polaris Viewer kényelmes fájlkezelési funkciókat, így fájlok és mappák másolását, kivágását és beillesztését kínálja a mobil felhasználóknak.

## Fájlok megjelenítése

A mobil felhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltípushoz, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

## Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

## Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a ikont.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a gombot.
- 4 Ha a felvételt a **Telefon** csengőhangjaként kívánja beállítani, nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Használat csengőhangként** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Az albumot az **Ugrás listára** opció megérintésével nyithatja meg. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

## Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a **Menü** gomb, majd a **Megoszt** opció megérintésével küldheti el a hangfájlt.

# Kellékek

- 2 A **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail™** és **Üzenet** lehetőségek közül választhat. Az **E-mail**, **Gmail™** és **Üzenet** lehetőség kiválasztásakor a hangfelvételt csatolhatja az üzenethez, majd a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

# Az internet

## Böngésző

A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

## Az opciók használata

Az opciók megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot.

 **Új ablak** – Új ablak megnyitása.

 **Könyvjelzők** – Könyvjelző hozzáadása/megjelenítése, valamint a Legtöbbet látogatott honlap és az Előzmények megjelenítése.

 **Ablakok** – Az összes megnyitott ablak megjelenítése.

 **Frissítés** – A weboldal frissítése.



**Továbbít** – A jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitása. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a Vissza gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.



## További

- **Új könyvjelző** – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.
- **Keresés a lapon** – Betű vagy szó megadásakor az interneten fellehető valamennyi előfordulás megjelölésre kerül.
- **Szöveg választás** – Érintse meg, és jelölje ki a másolni kívánt sorokat. Érintse meg hosszan az egyik beviteli mezőt, és másolja be a szöveget.
- **Lap információ** – A weboldal adatainak megjelenítése.

# Az internet

- **Lap megosztása**  
– A honlap elküldése másoknak.
- **Letöltések**  
– A letöltési előzmények megjelenítése.
- **Beállítások** – A böngésző beállítása.

**TIPP!** Az előző weblapra való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

## Könyvjelzők hozzáadása és elérése

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az első elemet, majd a **Hozzáad** lehetőséget, és adja meg az URL-t követő könyvjelző nevét.
- 3 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen érintse meg azt. Megjelenik a könyvjelzővel ellátott lap.

## A böngésző beállításainak módosítása

Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **További > Beállítások** opciót.

# Beállítások

## Vezetéknélküli beállítások

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthatja a Mobilhálózatot és Repülési módot.

**Repülési mód** – A Repülési mód bekapcsolásakor minden vezeték nélküli kapcsolódási mód letiltásra kerül.

## Hang

A hang, értesítések és alapértelmezett beállítások, rezgő üzemmód beállítása. Hangok és az érintési visszajelzés kezelése.

## Kijelző

**Fényerő** - A képernyő fényerejének beállítása.

### Képernyő auto fordítása

– Automatikus tájolásváltás a telefon elfordításakor.

**Animációk** – Animáció megjelenítése.

**Képernyővilágítás várakozási ideje** – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

## GPS és biztonság

### Vezeték nélküli hálózat használata

– Ha kiválasztja a Vezeték nélküli hálózat használata opciót, akkor a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

### GPS műholdak használata

– A GPS műholdak használata opcióval a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

### Képernyőzár beállítása

– Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. PIN kód vagy jelszó beállítása

# Beállítások

minta helyett, illetve a funkció kikapcsolása.

Amikor bekapcsolja a telefont vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

**SIM kártyazár beállítások** – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.

**Jelszó megjelenítés** – Ha azt szeretné, hogy a jelszó beírás közben olvasható legyen, jelölje ki az opciót. Ha beírás közben el kívánja rejteni a jelszót, szüntesse meg az opció kiválasztását.

**Eszközkezelők kiválasztása**

– Egy vagy több eszközkezelő hozzáadása.

**Biztonságos adatok használata**

– Hozzáférés a biztonsági tanúsítványokhoz.

**Telepítés SD kártyáról**

– Titkosított tanúsítványok telepítése az SD kártyáról.

**Jelszó beállítása** – Az adattároló jelszavának beállítása vagy megváltoztatása

**Tároló törlése** – A tartalomadatok törlése és a jelszó visszaállítása

## Alkalmazások

Ebben a menüben kezelheti az alkalmazásokat, és gyors elérést biztosító gyorsbillentyűket állíthat be.

**Ismertetlen források** – Az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

**Alkalmazások kezelése** – A telepített alkalmazások kezelése és eltávolítása.

**Futó szolgáltatások** – A jelenleg futó szolgáltatások ellenőrzése.

**Fejlesztés** – Az alkalmazásfejlesztés opcionális beállítása.

**Tárhely használata** – Az alkalmazások által használt tárhelyek megjelenítése.

### Akkumulátor használat

– Az akkumulátorhasználat ellenőrzése.

## Fiókok és szinkronizálás

Az adatok háttérben történő szinkronizálásának vagy az automatikus szinkronizálásnak a bekapcsolása. Fiókok megtekintése és hozzáadása.

### Adatvédelem

Visszaállíthatja a telefon gyári alapbeállításait. Legyen óvatos, mert ez a művelet törli az összes adatot.

### Tárolás

Megtekintheti az SD kártyán még rendelkezésre álló szabad tárhelyet. A biztonságos eltávolításhoz érintse meg az **SD kártya eltávolítása** menüpontot. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról,

válassza az **SD kártya törlése** menüpontot.

### Keresés

A Google keresési beállításainak megadásához érintse meg e Google Search ikont.

Állítsa be a keresett elemeket, így hatékonyan juthat hozzá a szükséges információhoz. Válasszon az **Internet**, **Apps** (**Alkalmazások**), **Névjegyek**, **Keresés az üzenetek között**, **Zene** vagy **Twitter** keresési opciók közül.

### Nyelv és billentyűzet

Beállíthatja a megfelelő nyelvet és régiót, illetve a billentyűzet jellemzőit.

### Hangbeviteli beállítások

A Szövegfelolvasási beállítások segítségével konfigurálhatja az Android szövegfelolvasási funkcióját azon alkalmazásokhoz, amelyek azt használják.

# Beállítások

## Hozzáférés

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Hozzáférési beállítások opciót.

**MEGJEGYZÉS:** Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

## Dátum és idő

Állítsa be a dátumot, időt, időzónát és azok megfelelő formátumát.

## A telefonról

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

# Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extraköltségek nélkül.

## A Wi-Fi bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a  ikont.

A Menüből válassza ki a **Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Wi-Fi** 

## Wi-Fi csatlakozás

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.

Ha megjelenik a  ikon, adja meg a csatlakozáshoz szükséges jelszót.

## TIPP!

Ha a Wi-Fi lefedettségi területén kívül tartózkodik, és a 3G kapcsolatot választja, járulékos költségek merülhetnek fel.

## TIPP!

Ha a telefon a Wi-Fi csatlakozást követően alvó üzemmódba lép, a Wi-Fi kapcsolat automatikusan kikapcsol.

Ebben az esetben, ha a telefon hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat, hogy automatikusan kapcsolódik a 3G hálózathoz, ami többletköltségeket eredményezhet.

## Internetmegosztás USB-n keresztül

A telefonos internetkapcsolatot megoszthatja a számítógéppel is.

Az internetmegosztáshoz csatlakoztassa a telefont és a számítógépet USB-kábel segítségével.

# Wi-Fi

Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Internetmegosztás és hordozható hotspot > Internetmegosztás USB-n

Az USB-n keresztpályás internetmegosztással kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson a Súgóra.

## TIPP!

Az USB-n keresztpályás internetmegosztás használatához először a telepítésre kell a számítógépre a PC Suite alkalmazást.

## Wi-Fi megosztás

Az LG-C660 készüléket hordozható Wi-Fi hotspotként is használhatja.

Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Internetmegosztás és hordozható hotspot > Hordozható Wi-Fi hotspot

**MEGJEGYZÉS:** Az LG-C660 a WEP, WPA/WPA2-PSK és 802.1x EAP titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot kérje a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.

# Szoftverfrissítés

## A telefonszoftver frissítése

### Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

Az ezzel a funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a

<http://update.lgmobile.com>  
vagy a

<http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra → Válasszon országot és nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba.

Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés

megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

## DivX Mobile DIVX

**A DIVX VIDEO:** A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a [www.divx.com](http://www.divx.com) honlapra.

# Szoftverfrissítés

**A DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**  
A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) honlapra.

**DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. 320 × 240 DivX® videó lejátszására.**

**A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.**

## **Figyelem! Nyílt forráskódú szoftver**

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

# Tartozékok

Az LG-C660 készülékhez a következő tartozékok használhatók:  
**(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Töltő



Adatkábel

Az LG-C660 és  
a számítógép  
csatlakoztatására  
szolgál.



Akkumulátor



Használati  
útmutató

Az LG-C660  
készülék  
jellemzőinek  
bemutatása.



Sztereó  
fejhallgató



## MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

# Műszaki adatok

## Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés), +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

## Megfelelősségi nyilatkozat LG Electronics

### Szállító adatai

#### Név

LG Electronics Inc.

#### Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### A termék adatai

#### Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négyávos WCDMA végberendezés

#### Modell név

LG-C660

#### Márka név

LG

€ 0168 !

### Vonatkozó szabványok

#### R&TTE Direktíva 1999/5/EÜ

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V4.2.1, EN 301 908-2 V4.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010  
EN 60950-1 :2006 + A11 :2009V

### Kiegészítő információ

A fenti irányelvnek való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Egyesült Királyság  
Notifi ed Body Azonosító szám : 0168

### Nyilatkozat

Ézenel kizárolagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknél.

Név	Kiadás dátuma
Doo Haeng Lee/ Igazgató	2011. június 3.



Képviselő aláírása

# Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatszak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat / A kapcsolat megszakadt	Gyenge jel a GSM hálózat lefedettségén kívül. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje le a SIM-kártyát a szolgáltató legközelebbi kirendeltségén.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Az alapértelmezett kód [0000]. Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be Lemerült a kártyáján lévő egyenleg	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.

# Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl rövid ideig tartotta lenyomva a be-/kikapcsoló gombot Az akkumulátor nincs feltöltve Az akkumulátor érintkezői elkoszolódtak	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A telefont tartsa a töltőn hosszabb ideig. Tisztítsa meg az érintkezőket. Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve. A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony Érintkezési probléma	Töltsé fel az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e. Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
A szám nem engedélyezett	Nincs feszültség A töltő hibás A töltő nem megfelelő. Hibás akkumulátor.	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.
A fájlok nem nyithatók meg	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
Az SD kártya nem működik	Nem támogatott fájlformátum A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott. Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.
Nincs hang	Rezgő vagy néma mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.

<b>Üzenet</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Lehetséges megoldás</b>
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. Kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



# **LG-C660 Korisnički priručnik**

**LG**

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posjetite [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje za osobe s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ trgovачki su znakovi tvrtke Google, Inc.





## Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za otpad, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



## Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrižene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Evropske unije 2006/66/EC.
- 2** Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3** Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Sadržaj

<b>Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje .....</b>	<b>6</b>	Prijava na Google račun.....	36
<b>Važna obavijest.....</b>	<b>12</b>	<b>Pozivi .....</b>	<b>38</b>
<b>Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!.....</b>	<b>21</b>	Upućivanje poziva .....	38
<b>Osnovne informacije o telefonu.....</b>	<b>24</b>	Pozivanje kontakata iz imenika .....	38
Umetanje SIM kartice i baterije.....	26	Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	38
Umetanje memorijske kartice	28	Prilagodba jakosti zvuka poziva .....	38
Formatiranje memorijske kartice .....	29	Upućivanje drugog poziva .....	38
<b>Vaš početni zaslon .....</b>	<b>30</b>	Pregled popisa poziva.....	39
Savjeti o dodirnom zaslonu ..	30	Postavke poziva .....	39
Zaključavanje telefona .....	30	<b>Kontakti .....</b>	<b>40</b>
Uzorak za otključavanje .....	31	Traženje kontakta .....	40
Početna stranica .....	31	Dodavanje novog kontakta....	40
Dodavanje widgeta početnom zaslonu .....	32	Omiljeni kontakti .....	40
Povratak na nedavno korištene aplikacije .....	33	<b>Poruke/E-pošta.....</b>	<b>42</b>
Obavijesti .....	33	Poruke .....	42
Prikaz statusne trake.....	33	Slanje poruke.....	42
<b>Postavljanje Google računa ..</b>	<b>36</b>	Poruke u nizu (Razgovor) .....	43
Stvaranje Google računa.....	36	Korištenje ikona raspoloženja	43
		Promjena postavki poruka .....	43
		Postavljanje e-pošte .....	43
		Microsoft Exchange račun e-pošte .....	43

# Sadržaj

Drugi račun e-pošte (POP3, IMAP) .....	44	Vaše fotografije i video zapisi .....	57
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte .....	45	Podešavanje glasnoće zvuka tijekom gledanja video zapisa .....	57
Rad s mapama računa .....	46	Postavljanje fotografije kao pozadine .....	57
Dodavanje i uređivanje računa e-pošte .....	46		
<b>Fotoaparat .....</b>	<b>48</b>	<b>Multimedija.....</b>	<b>58</b>
Osnovne informacije o tražilu	48	Model pregleda.....	58
Brzo snimanje fotografije .....	49	Pregled po vremenu .....	58
Nakon snimanja fotografije ...	49	Izbornici opcija za Moje slike.	58
Korištenje naprednih postavki.....	50	Slanje fotografije .....	58
Pregledavanje spremljenih fotografija .....	51	Slanje video zapisa.....	59
<b>Video kamera.....</b>	<b>53</b>	Korištenje slike .....	59
Osnovne informacije o tražilu	53	Stvaranje prikaza stranica.....	59
Brzo snimanje video zapisa... <td>54</td> <td>Provjera fotografije .....</td> <td>59</td>	54	Provjera fotografije .....	59
Nakon snimanja video zapisa .....	54	Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela .....	59
Korištenje naprednih postavki.....	55	Glazba.....	60
Pregledavanje spremljenih video zapisa.....	56	Reprodukacija pjesme .....	60
		Korištenje FM radija .....	61
		Pretraživanje stanica .....	61
		Ponovno postavljanje kanala.	62
		Slušanje radija .....	62
		<b>Uslužne značajke.....</b>	<b>63</b>
		Postavljanje alarma .....	63

Korištenje kalkulatora .....	63	Pristupačnost.....	70
Dodavanje događaja u kalendar .....	63	Datum i vrijeme .....	70
Promjena izgleda kalendara..	64	O telefonu .....	70
Preglednik Polaris .....	64	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>71</b>
Snimanje glasa .....	65	<b>Ažuriranje softvera .....</b>	<b>73</b>
Snimanje zvuka ili glasa.....	65	Ažuriranje softvera telefona... <td>73</td>	73
Slanje glasovnog zapisa.....	65	DivX Mobile .....	73
<b>Web.....</b>	<b>66</b>	<b>DODATNA OPREMA .....</b>	<b>75</b>
Preglednik .....	66	<b>Tehnički podaci.....</b>	<b>76</b>
Korištenje opcija .....	66	<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>78</b>
Dodavanje i pristupanje oznakama.....	67		
Promjena postavki preglednika .....	67		
<b>Postavke .....</b>	<b>68</b>		
Bežični prijenos i mreža.....	68		
Zvuk.....	68		
Zaslon.....	68		
Lokacija i sigurnost .....	68		
Aplikacije.....	69		
Računi i sinkronizacija .....	69		
Privatnost .....	70		
Memorija telefona i SD kartice.....	70		
Traži .....	70		
Jezik i tipkovnica.....	70		

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon LG-C660 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za šиру populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjeru jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,28W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1,12 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda



### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osobljiju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhalja.
- Nemojte ga ispušтati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili

udarcima.

- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetići telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Uređaj nemojte koristiti tako da dugo vremena bude u izravnom kontaktu s bilo kojim dijelom vašeg tijela. Temperatura proizvoda može se tijekom uobičajenog rada povećati, što može uzrokovati oštećenje kože ili opeklne.
- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

## Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranim ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da telefon ne uključujete i ne isključujete u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

**NAPOMENA:** Prevelik zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljuju u uši može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac.

Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.

- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

# Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste našli opisan u ovom odjeljku.

## 1. Memorija telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 10%, telefon neće moći primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobođila dodatna memorija.

## Upravljanje aplikacijama

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljam aplikacijama**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.

- 3 Za deinstalaciju željene aplikacije dodirnite Deinstaliraj i zatim U redu.

## 2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

### Produljenje trajanja baterije

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Google Mail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.

- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

## Provjera razine napunjenošti baterije

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > O telefonu > Status**.
- 2 Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenošti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

## Nadzor i upravljanje načinom korištenja baterije

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > O telefonu > Korištenje baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona prikazuje se vrijeme korištenja baterije. Prikazuje se vrijeme korištenja od posljednjeg spajanja s napajanjem ili, ako je telefon spojen na napajanje, duljina

posljednjeg korištenja baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

## 3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog izvora

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.



### UPOZORENJE:

Instalacijom i upotrebom operativnog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništiti ćete jamstvo telefona.

# Važna obavijest

**⚠️ UPOZORENJE:** Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

**⚠️ UPOZORENJE: Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.**

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

## 4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Time će se otvoriti skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

**Upozorenje:** Prije postavljanja uzorka za otključavanje napravite Gmail račun.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravili ste uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

**Upozorenje:** Prilikom fizičkog resetiranja, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije fizičkog resetiranja svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

## 5. Korištenje fizičkog ponovnog postavljanja

Ako se ne vrati u svoje početno stanje telefon pokrenite **fizičkim resetiranjem**.

Kada je telefon isključen, istovremeno držite pritisnutima tipku za početni zaslon + tipku za smanjenje glasnoće + tipku za uključivanje na duže od 10 sekundi. Nakon što se na zaslonu prikaže LG logotip, otpustite tipku za uključivanje.

Nakon što se na zaslonu prikaže zaslon za fizičko resetiranje, otpustite i druge tipke.

Pričekajte malo više od minute dok se telefon ne resetira, nakon čega će se uključiti.

**Upozorenje:** Prilikom fizičkog resetiranja, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Tu radnju nećete moći poništiti. Prije fizičkog resetiranja svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

## 6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima.

Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Ispoljite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

# Važna obavijest

## Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke**.
- 2** Dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje i pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža.
  - Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 3** Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
  - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirom opcije **Spoji**.
  - Ako je mreža zaštićena, od vas će se zatražiti unos lozinke ili drugih uvjerenja (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 4** Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

## 7. Korištenje microSD kartice

Slike, kao i glazbene i video datoteke, mogu se spremiti samo na vanjsku memoriju.

Prije korištenja ugrađene kamere u telefon treba umetnuti microSD memoriju karticu.

Bez umetanja memoriju kartice nećete moći snimiti fotografije i zapise snimljene kamerom.



### UPOZORENJE:

Nemojte umetati memoriju karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memoriju kartice i telefona te oštećenja podataka na memoriju kartici. Za sigurno vađenje memoriju kartice odaberite **Početni zaslon > Postavke > Spremište > Odspojite SD karticu**.

## 8. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu više zadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

### Zaustavljanje aplikacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljam aplikacijama**.
- 2 Prijedite na željenu aplikaciju i dodirnite **Prisilni prekid** kako biste je prestali koristiti.

### SAVJET Povratak na nedavne aplikacije

Dodirnite i zadržite dodir na tipki za početni zaslon. Prikazat će se zaslon s popisom nedavno korištenih aplikacija.

## 9. LG PC Suite

LG PC Suite IV je program koji olakšava povezivanje mobilnog telefona i računala putem USB kabela za prijenos podataka. Nakon povezivanja omogućava korištenje funkcija mobilnog telefona na računalu.

### Glavne funkcije softvera LG PC Suite IV

- Jednostavno stvaranje, uređivanje i brisanje podataka na telefonu
- Sinkronizacija podataka s mobitela i podataka s računala (imenik, kalendar, SMS poruke, oznake i popis poziva)

# Važna obavijest

- Jednostavan prijenos multimedijskih datoteka (fotografija, video zapisa, glazbe) između računala i telefona jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem
- Prijenos SMS poruka s telefona na računalo
- Ažuriranje softvera bez gubitka podataka

## 10. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

**NAPOMENA:** Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite.

Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Otvorite [www.lg.com](http://www.lg.com) i odaberite svoju regiju, državu i jezik. Više informacija potražite na ostalim stranicama web-mjesta.

### LG-C660 ne podržava:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- zadatke u kalendaru
- podsjetnik
- Java aplikacije

Nakon instalacije softvera PC Suite IV, moći ćete pronaći pripadajući korisnički priručnik u izborniku Pomoć.

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB priključka pomoću USB kabela. Nakon povezivanja, primit ćete obavijest o uspostavi USB veze.
- 2 Otvorite odjeljak Obavijest i dodirnite USB spojen.
- 3 Dodirnite **Uključi USB spremište** kako biste potvrdili pokretanje prijenosa datoteka između microSD kartice telefona i računala.

Primit ćete obavijest nakon što se telefon spoji na USB spremište. MicroSD kartica telefona postavlja se kao pogon računala. Sada možete kopirati podatke na microSD karticu i s nje.

## 11. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Za uključivanje LCD zaslona jednostavno ga dodirnite.

**NAPOMENA:** Prilikom deinstalacije softvera PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth neće se automatski ukloniti. Dakle, morat ćete ih deinstalirati ručno.

**SAVJET!** Za ponovno korištenje microSD kartice na telefonu trebate otvoriti odjeljak Obavijest i dodirnuti Isključi USB spremište.

Za to vrijeme nećete moći pristupiti microSD kartici s telefona, zbog čega nećete moći koristiti aplikacije koje se oslanjaju na microSD karticu, npr. aplikacije za fotoaparat, galeriju i glazbu.

Želite li prekinuti vezu između telefona i računala, pažljivo slijedite upute računala za ispravno isključivanje USB uređaja kako ne biste izgubili podatke s kartice.

- 1 Na ispravan način isključite USB uređaj iz računala.
- 2 Otvorite odjeljak Obavijest i dodirnite **Isključi USB spremište**.
- 3 U dijaloškom okviru koji će se otvoriti dodirnite **Isključi**.

## 12. Telefon držite uspravno

**Mobilni telefon držite uspravno, poput klasičnog telefona.**

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja

## Važna obavijest

podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

### **13. U slučaju smrzavanja zaslona**

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

### **14. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala.**

Svakako isključite podatkovni kabel koji povezuje telefon i računalo; ostavite li ga priključenim, moglo bi doći do pogrešaka u radu računala.

# Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!

## Kako spremiti glazbene/ video datoteke na telefon

### Povežite telefon s računalom putem USB kabela.

Na početnom zaslonu dodirnite statusnu traku i povucite je prema dolje. Odaberite **USB spojen > Uključi USB** spremište > otvorite mapu za pregled datoteka.

Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate postaviti ručno.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.

### Spremite glazbu ili video datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona.

- Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premještati pomoću čitača kartica.

- U slučaju datoteke video zapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.smi ili .srt datoteka istog naziva kao datoteka video zapisa), snimite ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije datoteke video zapisa.
- Preuzimate li glazbu ili datoteke video zapisa, obratite pažnju kršite li time autorska prava. Napominjemo kako oštećene datoteke ili datoteke s pogrešnom ekstenzijom mogu oštetiti telefon.

## Premještanje kontakata sa starog na novi telefon

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.

- 1 Preuzmite softver PC Suite IV s web-mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com) i instalirajte ga na računalo.

# Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!

Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.

- 2** Odaberite ikonu **Kontakti**. Otvorite **Izbornik > Datoteka > Unos** i odaberite CSV datoteku spremljenu na računalu.
- 3** Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa PC Suite IV, morat ćeće mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu. Kontakti će se zatim dodati u softver PC Suite IV.
- 4** Ako softver PC Suite IV prepozna vezu s telefonom LG-C660 (putem USB kabela), pritisnite Sinkronizacija ili Sinkroniziraj kontakte kako biste kontakte spremljene na računalu sinkronizirali s onima na telefonu.

## Slanje podataka s telefona putem Bluetooth veze

### Slanje podataka putem

**Bluetooth veze:** Bluetooth vezom podatke možete slati pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz izbornika Bluetooth, kao što je to slučaj kod većine mobilnih telefona.

\* **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite **Slika > Izbornik**. Pritisnite **Dijeli**, a zatim odaberite **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

\* **Izvoz imenika:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite odredišnu adresu izvoza. Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Dijeli > Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji

želite poslati podatke.

- \* **Slanje višestruko odabralih kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Za odabir više kontakata pritisnite tipku izbornika i dodirnite **Višestr. odabir**. Odaberite kontakte koje želite poslati ili pritisnite tipku izbornika i dodirnite Odaberite sve > Dijeli > Bluetooth. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite Traži uređaje. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

**\* Spajanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelj):** Odaberite Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke. Označite okvir Vidljiv; sada možete tražiti telefon s drugih uređaja. Pronađite FTP uslugu i povežite se s FTP poslužiteljem.

- Ako želite potražiti ovaj telefon s drugih uređaja, otvorite Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke. Označite okvir Vidljiv. Okvir će se isprazniti nakon 120 sekundi.

# Osnovne informacije o telefonu

Kako biste uključili telefon, pritisnite i držite pritisnutom tipku napajanja 3 sekunde.

Kako biste isključili telefon, držite pritisnutom tipku napajanja 3 sekunde i dodirnite Isključi.



**UPOZORENJE:** Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

**SAVJET!** Zanimaju li vas dostupne opcije za određenu aplikaciju, prilikom dodirivanja aplikacije pritisnite tipku izbornika.

**SAVJET!** LG-C660 ne podržava video pozive.

**SAVJET!** U slučaju pogrešaka na telefonu LG-C660 ili ako ga ne možete uključiti, izvadite bateriju, vratite je i zatim ga ponovno uključite nakon 5 sekundi.

Priklučak za stereo  
slušalice

Tipke za glasnoću zvuka

- Na početnom zaslonu: služi za upravljanje jakošću zvuka zvona.
- Tijekom poziva: služi za upravljanje glasnoćom zvuka u slušalici.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestana kontrola glasnoće.



Tipka za napajanje/  
zaključavanje

- Uključivanje/isključivanje telefona nakon što pritisnete tipku i zadržite pritisak.
- Isključivanje zaslona i zaključavanje telefona.



Priklučak za punjač i  
mikro USB kabel



Mikrofon

Objektiv  
fotoaparata

Utor za SIM  
karticu

Stražnji poklopac

Baterija

Utor za  
memorijsku  
karticu micro SD




# Osnovne informacije o telefonu

## Umetanje SIM kartice i baterije

- 1 Kako biste skinuli stražnji poklopac, čvrsto primite telefon u ruku. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite stražnji poklopac. Zatim podignite poklopac baterije.



- 2 SIM karticu umetnите u utor za SIM karticu. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.



- 3** Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje telefona i baterije.



- 4** Vratite stražnji poklopac telefona.



## Punjjenje telefona

Kliznim pokretom otvorite poklopac priključka za punjač s bočne strane. Priklučite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. LG-C660 je potrebno puniti sve dok se ne prikaže



**NAPOMENA:** Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

**NAPOMENA:** LG-C660 ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite tu stražnju površinu jer može doći do gubitka radnih značajki.

# Osnovne informacije o telefonu

## Umetanje memorijske kartice

Kako biste mogli pohranjivati multimedijijske datoteke, poput fotografija snimljenih ugrađenim fotoaparatom, u telefon morate umetnuti memoriju karticu.

Umetanje memorijske kartice:

**NAPOMENA:** LG-C660 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

- 1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.



- 2 Umetnute memoriju karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.





3 Zatvorite poklopac utora.



### UPOZORENJE!

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijске kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Prijedite i dodirnite opciju **Postavke > Memorija**, a zatim odaberite **Samo vanjska memorija**.
- 3 Izvadite SD karticu.
- 4 Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Brisati sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

**NAPOMENA:** Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

## Formatiranje memorijске kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

**NAPOMENA:** Formatiranjem se brišu sve datoteke na kartici.

# Vaš početni zaslon

## Savjeti o dodirnom zaslonu.

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj telefona.

**Dodir** – za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

**Dodir i zadržavanje dodira**  
– za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

**Povlačenje** – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

**Zamah** – za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

## Napomena

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv

za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

## Zaključavanje telefona

Kada ne koristite LG-C660, pritisnite tipku za uključivanje kako biste zaključali telefon.

Na taj način onemogućit ćete slučajno pritiskanje i produžiti trajanje baterije.

Osim toga, ako telefon ne budete koristili neko vrijeme, početni zaslon ili neki drugi zaslon na kojem se nalazite zamijenit će se zaključanim zaslonom radi produženja trajanja baterije.

- Ako se neki programi izvršavaju za vrijeme postavljanja uzorka, možda će se nastaviti izvršavati u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe

kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

**Postavljanje uzorka za otključavanje:** Možete iscrtati vlastiti uzorak za otključavanje spajanjem točaka.


U slučaju postavljanja uzorka, zaslon telefona će se zaključati. Za otključavanje telefona, na zaslonu iscrtajte postavljeni uzorak.

**Upozorenje:** Želite li postaviti uzorak za otključavanje, prvo trebate napraviti Gmail račun.

**Upozorenje:** U slučaju više od 5 uzastopnih pogrešaka u iscrtavanju uzorka, nećete moći otključati telefon. U tom će se slučaju vaše osobne informacije i preuzeti podaci izbrisati.

## Uzorak za otključavanje

Kada se LG-C660 ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon. Za otključavanje zaslona povucite prstom odozdo prema gore.



## Tiki način rada

U odjeljku Obavijest dodirnite i promijenite u .

## Početna stranica

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću widgeta, prečaca (do svojih omiljenih aplikacija), mapa i pozadina.

**NAPOMENA:** Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

# Vaš početni zaslon

Na početnom zaslonu LG možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

 Dodirnite ikonu **telefona** za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv.

 Dodirnite za otvaranje imenika.

 Dodirnite ikonu **Poruka** kako biste pristupili izborniku za poruke. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije.

## Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Svoj početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa. Prema svojim željama, na početni zaslonu telefona možete dodati omiljene widgete.

**1** Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** i odaberite **Dodaj**. Osim toga, možete držati pritisnuti prazni dio površine na početnom zaslonu i zadržati pritisak.

**2** Na izborniku **Dodaj na Početni zaslon** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.

**3** Primjerice, dodirnite značajku **Mape** na popisu i dodirnite je.

**4** Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove mape. Povucite je na željenu lokaciju željene plohe i maknite prst za zaslona.

**SAVJET!** Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

**SAVJET!** Želite li ukloniti ikonu aplikacije s početnog zaslona, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti, a zatim je odvucite na .


**SAVJET!** Ne možete izbrisati prethodno učitane aplikacije (sa zaslona možete izbrisati samo njihove ikone).

## Povratak na nedavno korištene aplikacije


- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki za početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti **tipku za povratak** za povratak na trenutnu aplikaciju.

## Obavijesti

Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



Zvono Wi-Fi Bluetooth GPS Podatkovna veza



Dodirnite odjeljak Obavijest i povucite prst nadolje.

## Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Wi-Fi je uključen i aktiviran

# Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Slušalice s kabelom
	Prosljeđivanje poziva
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Isključen mikrofon
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Bluetooth povezan
	Upozorenja sustava
	Alarm
	Nova poruka govorne pošte
	Način rada u
	Tiho
	Vibracija
	Nema SD kartice
	Baterija je puna

Ikona	Opis
	Baterija se puni
	Ulaz podataka
	Izlaz podataka
	Ulaz i izlaz podataka
	USB veza s računalom
	Preuzimanje
	Slanje podataka
	GPS prikuplja
	GPS je uključen

## Unos teksta

### QWERTZ tipkovnica

**Tipka Shift** – dodirnite jednom kako biste unijeli jedno veliko slovo. Dodirnite dvaput za unos svih velikih slova.

**Tipka za brojeve i simbole** – pritisnite za odabir unosa brojeva ili simbola.

**Tipka Enter**



**Tipka za brisanje**

**Tipka za jezik** – pritisnite i zadržite pritisak za promjenu jezika unosa.

**Tipka kalendar-a** – prelazak na kalendar.

**Tipka za e-poštu** – prelazak na e-poštu.

### Virtualna tipkovnica

Virtualnu tipkovnicu koristite držeći telefon u vodoravnom položaju. Za prikaz tipkovnice dodirnite tekstualno polje.

Dodirnite za odabir unosa brojeva ili simbola.

Dodirnite za odabir unosa malih ili velikih slova. Jednom dodirnite za unos jednog velikog slova. Dvaput dodirnite za unos svih velikih slova.

Dodirnite i zadržite dodir za promjenu jezika unosa.

Koristite za unos razmaka.

**Dalje** Ova tipka funkcioniра као tabulator.



Koristite za brisanje teksta.

### Unos slova s dijakritičkim znakovima

Za unos slova s dijakritičkim znakovima:

- **Virtualna tipkovnica:** Odaberite slovo, dodirnite ga i zadržite dodir; zatim će se prikazati posebni znak.
- **QWERTZ tipkovnica:** Nastavite pritiskati istu tipku sve dok se ne prikaže željeni posebni znak.

### Unos brojeva

Za dodavanje jednog broja pritisnite . Želite li dodati više brojeva uzastopno, dvaput pritisnite . Za povratak na unos teksta, ponovno pritisnite .

# Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

## Stvaranje Google računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** [⋮] kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Dodirnite **Google Mail**, a zatim dodirnite **Dalje > Stvori** kako biste pokrenuli čarobnjak za postavljanje usluge Gmail™.
- 3 Unesite svoje ime i korisničko ime za Google račun.
- 4 Dodirnite **Dalje**. Telefon komunicira s poslužiteljima tvrtke Google te provjerava raspoloživost korisničkog imena.
- 5 Unesite lozinku i zatim je ponovno unesite. Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o

računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

## Prijava na Google račun

- 1 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**. Pričekajte dok vas sustav ne prijavi.
- 2 Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.
- 3 Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti druge Google usluge na svojem telefonu.

## VAŽNO

- Neke aplikacije, poput kalendarja, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendarja i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite s Google računom, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to zahtijeva, kao što su Gmail ili Android Market™.

- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi načina prijave putem tog računa.

# Pozivi

## Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite **ikonu za brisanje** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  za upućivanje poziva.
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

**SAVJET!** Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite .

## Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Pomičite se kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Traži**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kad vam telefon zazvoni, povucite ikonu **Odgovori**  tu desnu stranu.

Za odbijanje dolaznog poziva povucite **ikonu za odbijanje**  ulijevo. Želite li poslati poruku isprike, povucite donju traku poruka isprike. Ako je pozivatelj nepoznat, traka Poruka isprike neće biti dostupna.

## Prilagodba jakosti zvuka poziva

Jakost zvuka tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite . Zatim odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite imenik.

- 3** Dodirnite ikonu **Poziv za spajanje poziva**.
- 4** Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5** Za prebacivanje između poziva dodirnite . Umjesto toga možete dodirnuti za upućivanje konferencijskog poziva.
- 6** Za prekid aktivnih poziva dodirnite **Kraj poziva**. Ako nema aktivnih poziva, prekinut će se **Poziv na čekanju**. Za istodobni prekid svih poziva, pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Prekini sve pozive**.

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

## Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite i odaberite karticu **Pozivi**.

Prikazuje se cijelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u popisu poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

**SAVJET!** Pritisnite **tipku izbornika**, a zatim dodirnite **Briši popis poziva** kako biste izbrisali sve snimljene stavke.

## Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva poput proslijđivanja poziva i drugih posebnih značajki koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1** Pomaknите se i dodirnite **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Postavke poziva**.

# Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

## Traženje kontakta

### Na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite  za otvaranje imenika.
- 2 Dodirnite **Traži** i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  , unesite broj novog kontakta i zatim pritisnite **tipku izbornika**. Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima i Kreiraj novi kontakt**.
- 2 Dodirnite  ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite **Fotografiranje** ili **Odaberi iz galerije**.

- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

## Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

### Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Dodirnite  za otvaranje imenika.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti plavu boju.

### Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.

- 3** Dodirnite plavu zvijezdu  
desno od imena kontakta.  
Zvijezda će posivjeti i kontakt  
će biti uklonjen iz omiljenih  
kontakata.

# Poruke/E-pošta

## Poruke

LG-C660 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  , a zatim dodirnite **Nova poruka**.
- 2 Unesite ime kontakta ili pozovite broj iz polja **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Dodirnite predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.
- 3 U nastavku dodirnite **Upiši** kako biste započeli s unosom poruke.
- 4 Za otvaranje izbornika opcija pritisnite **tipku izbornika**. Odaberite **Poziv**, **Predmet**, **Šalji**, **Umetni**, **Umetni smješka** ili **Sve poruke**.

- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.



### **UPOZORENJE:**

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.



### **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

- NAPOMENA:** Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, primit ćete obavijest.

## Poruke u nizu (Razgovor)

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

## Korištenje ikona raspoloženja

Prilikom unosa nove poruke pritisnite tipku izbornika i odaberite **Umetnuti smješka**.

## Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-C660 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

## Postavljanje e-pošte

Dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **E-pošta**. Ako račun e-pošte nije postavljen, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte.

**SAVJET!** Ako je račun e-pošte već postavljen, čarobnjak se neće aktivirati.

Možete odabratи vrstu spremnika za poštu (**MS Exchange ili Drugi**).

## Microsoft Exchange račun e-pošte

**Adresa e-pošte** – unesite adresu e-pošte.

**Korisničko ime** – unesite korisničko ime za račun.

**Lozinka** – unesite lozinku za račun.

**Domena** – unesite domenu računa (nije obavezno).

**Adresa poslužitelja** – unesite adresu poslužitelja.

**Koristi SSL** – odaberite želite li koristiti SSL za Microsoft Exchange.

## Sinkroniziraj kontakte

– odaberite želite li sinkronizirati kontakte računa za Microsoft Exchange.

# Poruke/E-pošta

## Sinkroniziraj kalendar

– odaberite želite li sinkronizirati kalendar računa za Microsoft Exchange.

Za povezivanje s poslužiteljem dodirnite gumb **Dalje**.

Prikazat će se zaslon za dovršetak postavljanja na kojemu ćete morati unijeti ime za prikaz i svoje ime.

Nakon toga će se na popisu računa prikazati račun.

## Drugi račun e-pošte (POP3, IMAP)

**Adresa e-pošte** – unesite adresu e-pošte.

**Lozinka** – unesite lozinku za račun.

Odaberite želite li omogućiti Push za e-poštu. Omogućite li ga, odmah ćete se spojiti na poslužitelj.

Prikazat će se zaslon za dovršetak postavljanja na kojemu ćete morati unijeti ime.

Nakon toga će se na popisu računa prikazati račun.

**Ulazni poslužitelj** – unesite adresu poslužitelja dolazne e-pošte.

**Broj ulaza** – prikazat će se zadani broj svakog od računa.

**Sigurna vrsta** – odaberite TLS, SSL ili Isključeno.

**Posl. za odlazno** – unesite adresu poslužitelja odlazne e-pošte.

**Broj ulaza** – prikazat će se zadani broj svakog od računa.

**SMTP sigurna vrsta** – odaberite TLS, SSL ili Isključeno.

## Zaslon Računi

Zaslon **Računi** prikazuje mapu Komb. prist. pošta i svaki od vaših računa e-pošte.

- Dodirnite karticu **Aplikacija** i odaberite **E-pošta**. Prikazat će se zaslon **Popis računa**.

**SAVJET!** Želite li ikonu računa premjestiti na početni zaslon, dodirnite i zadržite dodir na računu e-pošte iz popisa računa i zatim odaberite izbornik Dodaj na Početni zaslon. Dodirnite ikonu za izravan prelazak u **Ulazni spremnik**.

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg **ulaznog spremnika**. Račun iz kojega šaljete e-poštu prema zadanim postavkama posebno je označen.

## Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

### Sastavljanje i slanje poruke:

- Dok se nalazite u aplikaciji **E-pošta**, dodirnite **tipku izbornika**, a zatim **Sastavi**.

**2** Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite zarezima.

**3** Dodirnite **tipku izbornika**, a zatim **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** kako biste kopiju poruke poslali i drugim kontaktima / na druge adrese e-pošte.

**4** Upišite tekst poruke.

**5** Dodirnite **Umetni** za dodavanje datoteke koju želite poslati s porukom.

**6** Dodirnite **Šalji**. Ako niste spremni za slanje poruke, dodirnite **tipku izbornika**, a zatim **Spremi kao koncept** za njeno spremanje u mapu **Spremljeno**. Želite li nastaviti raditi na njoj, dodirnite skicu poruke u mapi **Spremljeno**. Poruka se sprema kao skica i ako prije njenog slanja dodirnete tipku

# Poruke/E-pošta

Natrag . Dodirnite ikonu **Odbaci** kako biste odbacili i izbrisali poruku, uključujući i spremljene skice. Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremaju se u **Izlazni spremnik** sve dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, **Izlazni spremnik** bit će prikazan na zaslonu **Računi**.

Napominjemo kako se poruke poslane putem računa Exchange neće nalaziti na telefonu; one su smještene na sam Exchange poslužitelj.

Želite li vidjeti svoje poslane poruke iz mape **Poslane** (ili one s oznakom **Poslane**), morat ćete često otvarati oznaku/mapu **Poslane** i odabirati opciju **Osvježi** iz izbornika opcija.

**SAVJET!** Nakon što u ulazni spremnik dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju. Kako biste prekinuli obavijest za e-poštu, dodirnite je.

## Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i skica. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

## Dodavanje i uređivanje računa e-pošte

Za dodavanje računa e-pošte:

- 1 Dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **E-pošta**.
- 2 Odaberite **MS Exchange** ili **Drugo**.
- 3 Unesite podatke za dodavanje računa (pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje e-pošte).

- 4** Unesite ime koje želite da se prikaže u izlaznoj pošti, a zatim dodirnite **Gotovo**.

**Za promjenu postavki računa:**

- 1** Otvorite zaslon **Računi**.
- 2** Dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite promijeniti. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Postavke računa**.

**Brisanje računa e-pošte:**

- 1** Otvorite zaslon **Računi**.
- 2** Dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite izbrisati.
- 3** U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Izбриши**, a zatim za potvrdu dodirnite **U redu** u dijaloškom okviru.

# Fotoaparat

## Osnovne informacije o tražilu

**Osvjetljenje** – definira i kontrolira količinu svjetlosti koja ulazi u sliku. Pomičite indikator osvjetljenja po traci: prema oznaci “-” za smanjivanje ili prema oznaci “+” za povećavanje osvjetljenja.

**Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje prikaza. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje jakosti zvuka.



**Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte

### Korištenje naprednih postavki.

**Efekti boje** – Odaberite **Isključeno**, **Jednobojno**, **Negativ**, **Solarizacija**, **Sepija** ili **Voda**.

**Video način rada** – povucite ovu ikonu prema dolje za prelazak na video način rada.

### Snimanje fotografije

**Galerija** – omogućava pristup spremlijenim fotografijama dok se nalazite u načinu rada za snimanje. Jednostavno dodirnite opciju i na zaslonu će se prikazati galerija.

**NAPOMENA:** Prije snimanja fotografije morate umetnuti memoriju karticu. Bez umetanja memoriju kartice nećete moći snimiti fotografiju niti spremiti snimljenu fotografiju.

**SAVJET!** Zatvorite sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednom dodirnite središte tražila. Za prikaz opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za snimanje; u sredini tražila prikazat će se okvir za izoštravanje.
- 4 Telefon smjestite tako da objekt bude u okviru za fokusiranje.
- 5 Pritisnite gumb za snimanje.

## Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija prikazat će se na zaslonu.

**Dijeli** Dodirnite za razmjenu fotografija koristeći **Bluetooth, e-poštu, Facebook, Gmail, aplikaciju za razmjenjivanje poruka, uslugu Picasa ili Twitter.**

**NAPOMENA:** U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

**Postavi kao** Dodirnite želite li sliku koristiti kao **ikonu kontakta ili pozadinu.**

**Preimenuj** Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

# Fotoaparat

-  Dodirnite za brisanje slike.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.
-  Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

Postavke kamere možete mijenjati pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite tipku za povratak.

**Veličina slike** – dodirnjite za postavljanje veličine slike (u pikselima) koju snimate. Odaberite vrijednost piksela između sljedećih numeričkih opcija: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

**ISO** - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite jednu od ISO vrijednosti **Automatski, 400, 200 i 100**.

**Nivo bijele boje** – odaberite **Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno**.

**Mjerač vremena** – automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

**Kvaliteta slike** – odaberite **Super fino, Fino ili Normalno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštrija. Međutim, posljedično raste i veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

**Auto pregled** – ako uključite opciju Auto pregled, automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.

**Zvuk okidača** – odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

**Lokacija** – aktivirajte za korištenje lokacijskih usluga telefona. Snimajte fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

**NAPOMENA:** Funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.

**Reset postavki**  – ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

 – Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcioniра. Prikazat će se kratke upute.

**SAVJET!** Kada zatvorite opciju fotoaparata, sve postavke će se vratiti na zadane vrijednosti, osim veličine i kvalitete slike. Potrebno je ponovno postaviti sve postavke koje nisu zadane, kao npr. ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

## Pregledavanje spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za snimanje. Jednostavno dodirnite  i dodirnite zaslon. Prikazat će se **Stranice i Izbornik**.

# Fotoaparat

**SAVJET!** Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili video zapisa.

 - Dodirnite za prikaz prezentacije.

 - Dodirnite za razmjenu sadržaja ili brisanje

Dodirnite Više za prikaz dodatnih opcija.

**Detalji** – provjerite informacije iz sadržaja.

**Postavi kao** – postavljanje kao pozadine ili ikone kontakta.

**Izrez** – izrez fotografije. Pomaknите prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

**Zakreni** – okretanje ulijevo ili udesno.

# Video kamera

## Osnovne informacije o tražilu

**Osvjetljenje** – definira i kontrolira količinu svjetlosti na video zapisu. Pomičite indikator osvjetljenja po traci: prema oznaci “-” za smanjivanje ili prema oznaci “+” za povećavanje osvjetljenja.

**Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje jakosti zvuka. Prije početka snimanja video zapisa možete upotrijebiti funkciju zumiranja. Tijekom snimanja nećete moći kontrolirati funkciju zumiranja.



**Postavke – dodirnite ovu ikonu** za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte **Korištenje naprednih postavki**.

**Trajanje** – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Odaberite Normalno ili MMS kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS poruke.

**Način rada za snimanje** – pomaknите ovu ikonu za prelazak u način rada za snimanje.

**Početak snimanja**

**Galerija** – omogućava pristup spremlijenim fotografijama i video zapisima dok se nalazite u načinu rada za snimanje. Jednostavno dodirnite opciju i na zaslonu će se prikazati galerija.

**SAVJET!** Prilikom odabira trajanja za MMS, kvaliteta zapisa postavit će se na QCIF i moći ćete snimati dulje video zapise.

# Video kamera

## Brzo snimanje video zapisa

- 1 Gumb načina rada za snimanje pomaknite prema dolje i ikona će se promijeniti u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 5 Na dnu tražila prikazat će se Snimi, zajedno s mjeračem vremena koji prikazuje trajanje video zapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

## Nakon snimanja video zapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis.

### Reprodukcijski

Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

### Dijeli

Dodirnite za razmjenu video zapisa koristeći **Bluetooth**, **e-poštu**, **Gmail™**, **MMS** ili **YouTube™**.

**NAPOMENA:** U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

### Preimenuj

Dodirnite kako biste uredili naziv odabranog video zapisa.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapisa. Trenutni video zapis će se spremiti.

- ➊ Dodirnite za brisanje videa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije Da. Ponovno će se pojaviti tražilo.
- ➋ Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavku videokamere prilagodite pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku za **povratak**.

**Veličina video zapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu video zapisa koji želite snimiti (u pikselima). Odaberite veličinu slike video zapisa.

**Nivo bijele boje** – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u video zapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu

boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Auto**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Efekti boje** – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

### Kvaliteta video zapisa

– odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Normalno**.

**Glas** – odaberite **Bez zvuka** kako biste snimili video zapis bez zvuka.

### Auto pregleđ

Automatskim pregledom prikazat će vam se video zapis koji ste upravo snimili.

**Reset postavki**  – ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

**?** – Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.

# Video kamera

**SAVJET!** Zapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali video zapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Pregledavanje spremljenih video zapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite video zapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcija će započeti automatski.

## Vaše fotografije i video zapisi

### Podešavanje glasnoće zvuka tijekom gledanja video zapisa

Za prilagođavanje jakosti zvuka video zapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za glasnoću zvuka na lijevoj strani telefona.

### Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 Dodirnite **Postavi kao**, a zatim dodirnite **Postavi pozadinu**.

# Multimedija

Multimedijijske datoteke možete spremiti na memorijsku karticu za jednostavan pristup svim slikama i video zapisima.

Dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijijske datoteke.

**NAPOMENA:** U telefon svakako ugradite memorijsku karticu za spremanje fotografija i omogućavanje pristupa svim svojim fotografijama. Telefon bez memorijске kartice neće moći prikazivati fotografije niti video zapise bez Picasa slika iz Picasa albuma.

## Model pregleda

Dodirnite Galerija i prikazat će se pregled u obliku mapa.

Dodirnite bilo koju od mapa za prelazak u mrežni pregled. Ako dodirnete fotografiju, prijeći ćete u puni prikaz.

## Pregled po vremenu

**Galerija** za LG-C660 omogućava vremenski prikaz fotografija i video zapisa. Dok se nalazite u mrežnom pregledu, povucite  udesno; prikazat će se datum na koji ste snimili fotografije, počevši od najnovije. Ako odaberete određeni datum, grupirat će se sve fotografije koje ste snimili tog dana.

## Izbornici opcija za Moje slike

Odaberite fotografiju, a zatim dvaput pritisnite **tipku izbornika** za prikaz dostupnih opcija.

## Slanje fotografije

- Za slanje fotografije dodirnite i držite željenu fotografiju.
- Odaberite **Dijeli**. Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail™**, **Poruke**, **SNS** ili **Picasa**.
- Nakon što odaberete **E-pošta**, **Gmail™** ili **Poruke**, fotografija će se pridružiti poruci, nakon čega možete pisati i slati

poruku na uobičajen način.  
**SAVJET!** Ako imate SNS račun i on je postavljen na vašem telefonu, fotografiju možete podijeliti s SNS zajednicom.

## Slanje video zapisa

- 1 Za slanje video zapisa dodirnite i držite željeni video zapis.
- 2 Odaberite **Dijeli**. Odaberite **Bluetooth**, **e-pošta**, **Gmail™**, **Poruke** ili **YouTube™**.
- 3 Nakon što odaberete **E-pošta**, **Gmail™** ili **Poruke**, video zapis će se pridružiti poruci, nakon čega možete pisati i slati poruku na uobičajen način.

## Korištenje slike

Odaberite slike koje ćete koristiti kao pozadinu ili za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite i držite fotografiju te odaberite **Postavi kao**.
- 2 Odaberite **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

## Stvaranje prikaza stranica

U punom prikazu možete gledati prikaz stranica kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku od slika.

- 1 Dodirnite i držite fotografiju, zatim odaberite **Prikaz stranica**.

## Provjera fotografije

Možete pregledavati detaljne informacije fotografije poput naziva, datuma, vremena, veličine i vrste.

- 1 Dodirnite **Izbornik > Više > Detalji**.

## Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja.

- 1 Povežite LG-C660 s računalom pomoću USB kabela.

# Multimedija

- 2** Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke > Memorija**, a zatim odaberite **Samo vanjska memorija**.
- 3** Dodirnite **Uključi USB spremište**.
- 4** Možete pregledati sadržaj masovnog spremišta na svom računalu i prenijeti datoteke.

**NAPOMENA:** Prvo je potrebno ubaciti SD karticu. Bez SD kartice ne možete koristiti masovno spremanje putem USB kabela.

**NAPOMENA:** Ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku **Uključi USB spremište**.

## Glazba

LG-C660 posjeduje ugrađeni player glazbe koji vam omogućava reprodukciju

omiljenih pjesama. Za pristup playeru dodirnite Glazba.

### Reprodukcijske pjesme

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Glazba**.
  - 2** Dodirnite **Pjesme**.
  - 3** Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
  - 4** Dodirnite za pauziranje reprodukcije pjesme.
  - 5** Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu.
  - 6** Dodirnite za povratak na prvi dio pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
- Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na desnom boku telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Pokreni, Dodaj na popis, Koristi**

kao ton zvona telefona, Izbriši, Detalji i Traži.

**NAPOMENA:** Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

## Korištenje FM radija

Telefon LG-C660 ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

**NAPOMENA:** Za slušanje radija morate spojiti slušalice. Umetnите ih u utičnicu za slušalice.

## Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 48 kanala. Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Radio**.
- 2 Pritisnite **tipku izbornika** i dodirnite **Automatsko skeniranje**.
- 3 U slučaju postojanja prethodno postavljenih kanala, prikazat će se skočna poruka s upitom "Ponovo postaviti stanice i pokrenuti automatsko skeniranje?". Ako odaberete U redu, svi prethodno postavljeni kanali će se izbrisati i pokrenut će se automatsko skeniranje.
- 4 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite Zaustavi.

# Multimedija

Spremaju se samo oni kanali koji su skenirani prije nego što ste zaustavili skeniranje.

**NAPOMENA:** Možete ručno odabrati stanicu pomoću prikazanog kotačića.

## Ponovno postavljanje kanala

**1** Pritisnite tipku izbornika i odaberite **Ponovo postavi kanal** za ponovno postavljanje trenutnog kanala ili odaberite **Ponovo postavi sve kanale** za ponovno postavljanje svih kanala.

## Slušanje radija

**1** Dodirnjte **Slušaj** preko kako biste postavili zvučnik ili slušalicu s kabelom za slušanje radija.

**SAVJET!** Za bolji radijski prijem razvucite kabel slušalica koji služi kao radijska antena.



### UPOZORENJE:

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

# Uslužne značajke

## Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Sat**.
- 2 Želite li dodati novi alarm, dodirnite .
- 3 Za uključivanje alarma postavite vrijeme i dodirnite . Kada postavite vrijeme, LG-C660 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 4 Postavite opcije Ponoviti, Melodija zvona ili Vibracija i dodajte oznaku za naziv alarma. Dodirnite **Gotovo**.
- 5 Pritisnite **tipku izbornika** kako biste dodali alarm ili u postavkama podesite trajanje odgode ili glasnoću alarma.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.

- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune pritisnite **tipku izbornika**, dodirnite **Napredni panel**, a zatim odaberite **Sin, Cos, Tan, Log** itd.

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Kalendar**.
- 2 Morate napraviti Google korisnički račun za korištenje opcije Kalendar.
- 3 Dodirnite datum za provjeru događaja. Ako želite dodati novi događaj, dodirnite i držite. Zatim dodirnite **Novi događaj**.
- 4 Dodirnite **Naziv** te unesite naziv događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.

# Uslužne značajke

- 5 Dodirnite također **Gdje** te unesite lokaciju.
- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 7 Želite li ponoviti alarm, postavite **Ponavljanje**, a zatim prema potrebi postavite **Podsjetnike**.
- 8 Dodirnite **Gotovo** kako biste spremili događaj u kalendar. Kvadrat u boji u kalendaru označava sve dane za koje postoje spremljeni događaji. Na početku događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

## Promjena izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Kalendar**. Pritisnite **tipku izbornika**.
- 2 Odaberite pregled kalendaru za određeni dan, tjedan ili mjesec.

## Preglednik Polaris

Preglednik Polaris profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

## Upravljanje datotekama

Preglednik Polaris korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje, izrezivanje i lijepljenje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.

## Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem preglednika Polaris, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimanje glasa**.
- 2** Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 3** Dodirnite  za zaustavljanje snimanja.
- 4** Pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Koristi kao** kako biste snimku postavili za **Zvuk zvona telefona**.

**NAPOMENA:** Dodirnite **Iди на попис** kako biste pristupili svom albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.

## Slanje glasovnog zapisa

- 1** Nakon dovršenja snimanja možete poslati zvučni isječak dodirom na **tipku izbornika** i opciju **Podijeli**.
- 2** Odaberite **Bluetooth, E-pošta, Gmail™ ili Poruke**. Nakon što odaberete **E-pošta, Gmail™ ili Poruke**, poruci će se dodati glasovni zapis, a nakon toga ćete moći normalno pisati i poslati poruku.

# Web

## Preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

**NAPOMENA:** Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Korištenje opcija

Pritisnite **tipku izbornika** za prikaz opcija.

 **Novi prozor** – otvaranje novog prozora.

 **Oznake** – dodavanje/prikaz oznake, najposjećenijeg mjesta i prethodnih stavki.

 **Prozor** – prikazivanje svih otvorenih prozora.

 **Osvježi** – dodirnite za osvježavanje web-stranice.

 **Proslijedi** – otvara stranicu

na koju ste prešli nakon pregleda trenutne stranice. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za povratak, kojom se vraća na prethodnu stranicu.

### Više

- **Oznake** – dodavanje trenutne web-stranice kao oznake.
- **Pronađi na stranici** – ako upišete slovo ili riječ, na web-stranici će se označiti svi pronađeni rezultati.
- **Odaberite tekst** – dodirnite i odaberite linije koje želite kopirati. Jedno vrijeme držite dodirnutim okvir unosa, a zatim ga možete zalijepiti.
- **Podaci o stranici** – prikaz informacija o web-stranici.
- **Dijeli stranicu** – slanje web-stranice.
- **Preuzeto** – prikaz prethodnih preuzimanja.

- **Postavke** – postavljanje postavki preglednika.

**SAVJET!** Za povratak na prethodnu web-stranicu pritisnite tipku **Natrag**.

## Dodavanje i pristupanje oznakama

- 1 Pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Oznake**.
- 2 Dodirnite prvu stavku, **Dodaj**, unesite naziv oznake i odgovarajući URL.
- 3 Dodirnite oznaku kako biste joj pristupili. Povezat ćete se s označenom stranicom.

## Promjena postavki preglednika

Pritisnite **tipku izbornika** i odaberite **Više > Postavke**.

# Postavke

## Bežični prijenos i mreža

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Usto, možete postavljati mobilne mreže i način rada u zrakoplovu.

**Zrakoplovni mod** – nakon odabira tog načina rada bežične se komunikacije onemogućuju.

## Zvuk

Podešavanje zvuka, zadanih postavki obavijesti i načina vibracije. Možete upravljati i zvučnim te povratnim informacijama dodira.

## Zaslon

**Osvjetljenje** - podešavanje osvjetljenja zaslona.

**Orijentacija** – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

**Animacija** – postavljanje za prikaz animacije.

## Istek vremena za zaslon

– postavljanje vremena za istek vremena za zaslon.

## Lokacija i sigurnost

**Koristi bežične mreže** – ako odaberete opciju Koristi bežične mreže, telefon će odrediti vašu približnu lokaciju pomoći Wi-Fi i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

**Koristi GPS satelit** – ako označite opciju Omogući GPS satelit, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

## Postavke zaključavanja

– postavljanje uzorka za otključavanje radi zaštite telefona. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Umjesto uzorka možete postaviti PIN ili lozinku ili pak odabrati opciju Ništa.

Nakon uključivanja telefona ili aktivacije zaslona, od vas će se prije otključavanja zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za otključavanje.

### **Postavi SIM zaključavanje**

– zaključavanje SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

**Vidljiva lozinka** – odaberite za prikaz lozinki dok ih unosite ili poništite odabir kako biste sakrili lozinke dok ih unosite.

### **Administratori uređaja**

– dodavanje jednog ili više administratora.

**Koristi sigurne vjerodajnice** – omogućavanje pristupa sigurnim certifikatima.

**Instalacija sa SD kartice** – odaberite za instalaciju kodiranih certifikata sa SD kartice.

**Postavi lozinku** – postavljanje ili promjena lozinke za pohranu vjerodajnica.

**Očisti spremište** – brisanje sadržaja vjerodajnica i ponovno postavljanje lozinke.

## **Aplikacije**

Možete upravljati aplikacijama i postaviti kratice za brzo pokretanje.

**Nepoznati izvori** – zadana postavka za aplikacije koje ne potječe s Marketa.

### **Upravljam aplikacijama**

– Upravljanje instaliranim aplikacijama i njihovo uklanjanje.

**Pokrenuti procesi** – provjera trenutno pokrenutih usluga.

**Razvoj** – postavljanje opcija za razvoj aplikacije.

**Korištenje pohrane** – prikaz kapaciteta koji koriste aplikacije.

**Korištenje baterije** – prikaz način na koji se koristi baterija.

## **Računi i sinkronizacija**

Aktivacija sinkronizacije pozadinskih podataka ili automatske sinkronizacije. Provjerite ili dodajte račune.

# Postavke

## Privatnost

Telefon možete resetirati na tvorničke postavke. Budite pažljivi jer ćete na taj način izbrisati sve svoje podatke.

## Memorija telefona i SD kartice

Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite **Odsvojite SD karticu** radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, **formatirajte je**.

## Traži

Dodirnite Google traženje kako biste podesiti postavke Google traženja.

Podesite pretražene stavke kako biste mogli učinkovito pristupiti traženim informacijama. Odaberite pretraživanje **web-a, aplikacija, imenika, poruka, glazbu ili Twitter**.

## Jezik i tipkovnica

Postavite lokalni jezik i regiju te postavke tipkovnice.

## Prepoznavanje govora

Pomoću funkcije Tekst u govor možete konfigurirati sintesajzer sustava Android za pretvaranje teksta u govor za aplikacije koje ga mogu koristiti.

## Pristupačnost

Pomoću opcije Pristupačnost možete konfigurirati programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

**NAPOMENA:** Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

## Datum i vrijeme

Postavljanje datuma, vremena, vremenske zone i formata.

## O telefonu

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

# Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP).

Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

## Uključivanje Wi-Fi veze

Na početnom zaslonu otvorite odjeljak Obavijest i dodirnite .

U izborniku odaberite Postavke > Postavke bežičnog prijenosa i mreže > Wi-Fi .

## Povezivanje u Wi-Fi mrežu

Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Prikaže li se , za povezivanje čete morati unijeti lozinku.

## SAVJET!

Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

## SAVJET!

Ako vam telefon uđe u stanje mirovanja premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza će se automatski onemogućiti.

U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G podacima) vaš telefon mogao automatski povezati na 3G mrežu i mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

## USB Internet putem mobitela

Internetsku vezu telefona možete koristiti na svom računalu.

Svoj telefon povežite s računalom pomoći USB kabela i tako dijeliti internetsku vezu.

Postavke > Postavke bežičnog prijenosa i mreže > Tethering i prijenosni hotspot > USB tethering povezivanje

Dodatne informacije o USB tethering povezivanju potražite u Pomoći.

# Wi-Fi

## SAVJET!

Za korištenje USB tethering povezivanja najprije na računalo morate instalirati PC Suite.

## Wi-Fi tethering povezivanje

Svoj LG-C660 koristite kao prijenosni Wi-Fi hotspot.

Postavke > Postavke bežičnog prijenosa i mreže > Tethering i prijenosni hotspot > Prijenosni Wi-Fi hotspot

**NAPOMENA:** LG-C660 podržava WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP zaštitu. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže kodiranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate unijeti ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor ne prikazuje. Kod zatražite od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

# Ažuriranje softvera

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Za dodatne informacije o korištenju ove funkcije posjetite <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo

kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

**NAPOMENA:** LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

## DivX Mobile

**O DIVX VIDEO ZAPISIMA:** DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati video zapisa u DivX formatu. Na web-mjestu [divx.com](http://divx.com) možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

# Ažuriranje softvera

## O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX video zapisa na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja.

Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

## DivX Certified® za reprodukciju

DivX® video zapisa rezolucije do 320x240

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

## Napomena! Softver

### otvorenog koda

Kako biste dobili odgovarajući izvorni kod za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora, posjetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uvjeti, izjave o odricanju odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje zajedno s izvornim kodom.

# DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-C660 dostupna je sljedeća dodatna oprema  
(stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).

**Putni adapter**



**Baterija**



**Stereo slušalice**



**Podatkovni kabel**

Povežite LG-C660 s računalom.



**Korisnički priručnik**

Saznajte više o uređaju LG-C660.



## NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

# Tehnički podaci

## Temperature okoline

Maksimalno: +55°C (praznjenje), +45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

### IZJAVA O SUKLADNOSTI

**LG Electronics Magyar d.o.o.**

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band i WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	C660
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-C660
PROIZVODAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010  
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

Zagreb, 14.07.2011.

Mjesto i datum

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avencija Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000 Zagreb  
TAK CODE: HU12780388

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

LG-C660

### Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

### RoHS Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010  
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name \_\_\_\_\_ Issue Date \_\_\_\_\_  
Doo Haeng Lee/Director Jun.03. 2011

Signature of representative

# Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davaljelu usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije pravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Slab signal izvan područja pokrivenosti GSM mrežom. Operater koristi nove usluge	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davaljela usluga mobilne mreže.
Kodovi se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod.  Dva koda koje ste unijeli se ne podudaraju.	Zadani kod je [0000]. U slučaju da zaboravite kod, обратите se davaljelu usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava je davaljelj usluga ili je potrebna registracija	Obratite se svom davaljelu usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova prepaid korisnika	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davaljelu usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 kod.

<b>Poruka</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Moguće korektivne mjere</b>
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje nije pritisnuta dovoljno dugo	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena	Punjač duže ostavite priključenim. Očistite kontakte.
	Kontakti baterije su prljavi	Izvadite bateriju i ponovo je umetnите.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previšoka ili preniska	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
Broj nije dopušten	Pogrešan punjač.	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru.	Zamijenite bateriju.
Nemogućnost primanja/sljanja SMS i MMS poruka	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona

## Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nema zvuka	Način rada s vibracijom ili je telefon utišan	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je. Uključite telefon. Pokušajte izvršiti uslugu za ažuriranje softvera putem web-mjesta.

# Ръководство на потребителя за LG-C660

Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате своя телефон.

Ако ви е необходима допълнителна информация, моля, посетете [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има сензорен екран.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ са търговски марки на Google, Inc.





### Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



### Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Съдържание

Важна забележка .....	14	Въвеждане на букви с ударение .....	41
Най-напред прочете информацията и след това използвайте мобилния телефон! .....	25	Въвеждане на числа.....	41
Запознаване с вашия нов телефон .....	29	Настройка на профил в Google	42
Поставяне на SIM картата и батерията .....	31	Създаване на профил в Google.....	42
Поставяне на картата с памет	33	Влизане в профила ви в Google.....	42
Форматиране на картата с памет .....	34	Повиквания .....	44
Вашият начален экран .....	35	Извършване на повикване .....	44
Съвети за сензорния екран....	35	Повикване на контактите .....	44
Заключване на телефона ви....	35	Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	44
Екран за отключване .....	36	Регулиране на силата на звука при разговор.....	44
Начало .....	37	Извършване на второ повикване.....	45
Добавяне на притурки към началния екран.....	37	Преглед на вашите регистри повиквания .....	45
Връщане към последно използваните приложения.....	38	Настройки на повиквания .....	46
Поле за уведомление .....	38	Контакти .....	47
Преглед на лентата на състоянието.....	39	Търсене на контакт .....	47
Въвеждане на текст.....	40	Добавяне на нов контакт .....	47
		Предпочитани контакти.....	47
		Съобщения/имейл.....	49
		Съобщения .....	49

## Съдържание

Изпращане на съобщение .....	49	Заснемане на бърз видеоклип .....	62
Кутия свързани .....	50	След заснемане на видеоклип .....	62
Използване на емотикони .....	50	Използване на разширени настройки .....	63
Смяна на настройките за съобщения .....	50	Гледане на записаните видеоклипове .....	64
Настройка на имейл.....	50	<b>Вашите снимки и видеоклипове .....</b>	<b>65</b>
Microsoft Exchange имейл акаунт .....	51	Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип.....	65
Други (POP3, IMAP) имейл акаунти.....	52	Задаване на снимка като фон .....	65
Съставяне и изпращане на имейл съобщение .....	53	<b>Мултимедия .....</b>	<b>66</b>
Работа с папките на акаунтите.....	55	Преглед на модел .....	66
Добавяне и редактиране на имейл акаунти .....	55	Изглед времева линия .....	66
<b>Камера .....</b>	<b>56</b>	Менюта на опцията Мои изображения .....	66
Запознаване с визьора .....	56	Изпращане на снимка .....	66
Заснемане на бързаснимка ....	57	Изпращане на видеоклип .....	67
След като направите снимка ..	57	Използване на изображение ..	67
Използване на разширени настройки .....	58	Създаване на слайдшоу .....	67
Преглед на записаните снимки.....	60	Проверяване на вашата снимка .....	68
<b>Видеокамера .....</b>	<b>61</b>	Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет .....	68
Запознаване с визьора .....	61		

Музика.....	68	Звук.....	78
Изпълнение на песен .....	68	Дисплей .....	78
Използване на радиото .....	69	Местоположение и защита ....	78
Търсене на станции.....	70	Приложения .....	79
Нулиране на канали.....	70	Акаунти и синхр.....	80
Слушане на радио.....	71	Поверителност.....	80
<b>Помощни програми .....</b>	<b>72</b>	Съхранение.....	80
Настройка на алармата .....	72	Търсене.....	80
Използване на калкулатора ....	72	Език и клавиатура .....	80
Добавяне на събитие в календара .....	72	Гласово въвеждане и извеждане .....	81
Смяна на изгледа на календара .....	73	Достъп.....	81
Polaris Viewer.....	73	Дата и час.....	81
Гласов запис.....	74	Относно телефона .....	81
Запис на звук или глас .....	74	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>82</b>
Изпращане на гласов запис....	75	<b>Актуализация на софтуера .....</b>	<b>84</b>
<b>Уеб.....</b>	<b>76</b>	Актуализиране софтуера на телефона .....	84
Браузър.....	76	DivX Mobile .....	84
Използване на опции .....	76	<b>Аксесоари .....</b>	<b>86</b>
Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	77	Технически данни .....	87
Смяна на настройките на Уеб браузъра.....	77	Отстраняване на неизправности .....	88
<b>Настройки.....</b>	<b>78</b>		
Безжични и Мрежи.....	78		

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR). Този мобилен телефон модел LG-C660 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички потребители, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица,

наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10гр. тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,28 W/kg (10 гр.), а

при носене до тялото е 1,12 W/kg (10 гр.).

- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

## Грижа за продукта и поддръжка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон.

Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апаратът на механични вибрации или удар.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апаратът близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апаратът (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апаратът на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте экрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

- Не използвайте устройството продължително време, закачено за част от тялото ви и не влизайте в пряк контакт с него. По време на обичайната му употреба температурата на устройството може да се повиши, което да причини нараняване или изгаряне на кожата ви.

## Ефективно действие на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и

# Указания за безопасна и ефективна употреба

- съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

## Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период

от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апаратът в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** твърде високият звук и налягане в слушалките може да доведе до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или

бъде натиснат по-силно.

Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площиадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и

аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.

- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на

производителя.

Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

# Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

## 1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 10%, той няма да може да получи нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

## Управление на приложения

**1 От началния екран докоснете раздела Приложения и изберете Настройки > Приложения> Управление на приложения.**

- 2 След като се изведат всички приложения, превърнете и изберете приложението, което искате да деинсталirate.
- 3 Докоснете Деинсталiranе и след това OK, за да деинсталирате желаното от вас приложение.

## 2. Оптимизиране издръжливостта на батерията

Можете да увеличите издръжливостта на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

## Удължаване издръжливостта на батерията

- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на экрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на экрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Google Mail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.

**Показва нивото на заряд на батерията.**

**1 От началния еcran докоснете раздела Приложения и изберете Настройки > Информация за телефона > Състояние.**

**2 Статусът на батерията (зареждане, разреждане)**

и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

**Проследяване и контрол над ресурсите, които използват батерията**

- 1 От началния еcran докоснете раздела Приложения и изберете Настройки > Информация за телефона > Използване на батерия.**
- 2 В най-горната част на экрана се извежда времето на използване на батерията. В полето се съобщава от колко време телефонът е включен в източник на захранване или, ако сте го включили в източник на захранване, с каква продължителност последно сте използвали батерия. Полето на экрана извежда списък с приложения или услуги, които използват**

# Важна забележка

мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

## 3. Инсталиране на операционна система с отворен код

Ако инсталирате и използвате в телефона си операционна система (ОС) с отворен код вместо предоставената от производителя ОС, съществува вероятност телефонът ви да се повреди.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
ако инсталирате и използвате операционна система, различна от предоставената от производителя, телефонът ви няма да бъде обхванат от гаранцията.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
за да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от достоверни източници като Android Market™. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е да не работи изправно и да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

## 4. Използване на шаблон за отключване

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

**Внимание:** преди да настроите шаблон за отключване, си създайте профил в Gmail.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

предпазни мерки, които да предприемете при използване на опцията Шаблон за отключване на екрана.

Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изprobвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

**Когато не можете да си спомните шаблона за отключване, PIN или паролата:**

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете шаблона в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравен шаблон. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямаете създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

**Внимание:** ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.

# Важна забележка

## 5. Използване на функцията пълно нулиране

Ако не успеете да възстановите първоначалното състояние, използвайте функцията

Пълно нулиране, за да инициализирате телефона си.

Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте клавиша за връщане в началото +

клавиша за намаляване силата на звука + клавиша

на захранването за повече от десет секунди. Когато на екрана се появи логото на LG, освободете клавиша на захранването.

След като на екрана се покаже опцията за пълно нулиране, освободете останалите клавиши.

Оставете телефона си за повече от минута, докато завърши пълното нулиране, след което сам ще се включи.

**Внимание:** ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Това действие не може да бъде отменено. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.

## 6. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "hotspot." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

## Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 От началния екран докоснете раздела Приложения и изберете Настройки > Безжични устройства и мрежи > Wi-Fi настройки.**
- 2 Докоснете Wi-Fi, за да активирате функцията, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.**
- 3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.**
- Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете Свързване.**

- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор.)**
- 4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.**

## 7. Използване на microSD карта

Снимките, както и музикалните и видеофайловете, могат да се записват само на външна памет.

Преди да използвате вградената камера, най-напред е необходимо да поставите microSD карта в своя телефон. Без да поставите карта с памет няма да може да запишете снимките и видеоклиповете, които заснемете с камерата.

# Важна забележка

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да извадите по безопасен начин картата с памет, изберете **Начален экран > Настройки > Съхранение > Демонтиране на SD картата.**

приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

## Съхраняване на приложения

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения и** изберете **Настройки > Приложения> Управление на приложения.**
- 2 Превърнете до желаното приложение и докоснете **Принудително спиране**, за да спрете използването му.

## 8. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте

### **СЪВЕТ** Връщане към последно използвани приложения

Докоснете и задръжте клавиша на Началния экран. Появява се екран, на който се извежда списък с последно използваните от вас приложения.

## **9. Копиране на LG PC Suite от SD карта**

LG PC Suite IV е програма, която ви помага да свържете мобилния си телефон с компютър с помощта на USB кабел за пренос на данни. След като осъществите връзката, можете да използвате функциите на мобилния телефон от своя компютър.

### **Основни функции на LG PC Suite IV**

- Лесно създаване, редактиране и изтриване на данни от телефона

- Синхронизирате данни между мобилния си телефон и компютъра (контакти, календар, SMS съобщения, показалци и регистър на повикванията)
- Лесно прехвърляте мултимедийни файлове (снимки, видеоклипове, музика), като просто изтеглите и пуснете файла от компютъра в телефона или обратно
- Прехвърляте SMS съобщения от телефона в компютъра
- Актуализация на софтуер без да губите данните си

## **10. Свързване на телефона с компютър чрез USB**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра си.

# Важна забележка

Изтеглете програмата от уеб сайта на LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Отидете на адрес [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете район, страна и език. За допълнителна информация посетете съответните уеб страници на сайта.

## LG-C660 не поддържа:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (екранни инструкции в телефона)
- Задачи в календара
- Бележки
- Java приложения

След като инсталирате PC Suite IV, ще откриете ръководството му на потребителя в помощното меню.

**1** Използвайте USB кабела на телефона, за да го включите в USB порта на компютъра. След осъществяване на връзката ще получите уведомление, че е осъществена USB връзка.

- 2** Отворете полето за уведомяване и натиснете свързания USB.
- 3** Докоснете Вкл. USB памет, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите файлове между microSD картата на телефона ви и компютъра.

След като телефонът се свърже с USB устройството за съхранение, ще получите уведомление. microSD картата на телефона ви се монтира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

## 11. Отключване на телефона ви с използване на връзка за данни

Ако не натискате дисплея за известно време по време на използване на връзка за данни, той ще стане тъмен. За да

активирате отново LCD екрана, просто го натиснете.

**Забележка:** когато деинсталирате PC Suite IV, USB и Bluetooth драйверите не се изтриват автоматично. Затова трябва да ги инсталирате ръчно.

**СЪВЕТ!** За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете Изкл. USB памет.

През това време не можете да получите достъп до microSD картата от своя телефон, така че не можете да използвате приложения, които зависят от microSD картата, например фотоапарат, галерия и музика. За да изключите телефона от компютъра, внимателно следвайте инструкциите в компютъра за правилно изключване на USB устройства с оглед на това да избегнете

загубата на информация от картата.

- 1 Безопасно изключете USB устройството от компютъра.
- 2 Отворете полето за уведомление и докоснете Изключване на USB устройство за съхранение.
- 3 Докоснете Изключване в отворилия се диалогов прозорец.

## 12. Хванете телефона във вертикално положение

Задръжтеobilния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон.

Докато осъществявате/ получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

## Важна забележка

### 13. Когато еcranът се фиксира

Ако еcranът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона. Ако продължава да работи, се обрнете към сервизния център.

### 14. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Непременно изключвайте кабела за данни, свързващ телефона и компютъра; ако го оставите свързан, може да причини грешки в компютъра.

## Най-напред прочете информацията и след това използвайте мобилния телефон!

### Как да запишете музикални/видео файлове в телефона

Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел.

От началния екран докоснете и изтеглете надолу лентата на състоянието. Изберете

**Свързване чрез USB > Активиране на съхранение на USB > Отваряне на папка за преглед на файлове.**

Ако не сте инсталирали LG Android Platform Drive на своя компютър, трябва ръчно да го настроите.

За допълнителна информация разгледайте главата Прехвърляне на файлове с помощта на USB устройства за съхранение на данни.

Записвате музикални или видео файлове от компютър в сваляемата памет на телефона.

- Можете да копирате или премествате файлове от компютър на сваляемия диск на телефона с помощта на картов четец.
- Ако съществува видео файл със субитри към него (\*.smi или \*.srt файл със същото наименование като това на видео файла), го поставете в същата папка, за да могат субитрите да се появят автоматично, когато пуснете видео файла.
- Когато изтегляте музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Имайте предвид, че повредените файлове или файловете с неправилни разширения може да повредят телефона ви.

# Най-напред прочете информацията и след това използвайте мобилния телефон!

## Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1 Изтеглете PC Suite IV на адрес [www.lg.com](http://www.lg.com) и го инсталирайте на своя компютър. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 Изберете иконата Контакти. Преминете към Меню > Файл > Импортиране и изберете записания на компютъра CSV файл.
- 3 Ако полетата в импортириания CSV файл са различни от тези в PC Suite IV, трябва да свържете

полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете върху "OK". След това контактите ще се добавят в PC Suite IV.

- 4 Ако PC Suite IV открие връзката на вашия телефон LG-C660 (с помощта на USB кабела), щракнете върху Синхронизирай или Синхронизирай контакти, за да синхронизирате контактите, записани в компютъра с помощта на телефона.

## Изпращане на данни от телефона ви с помощта на Bluetooth

**Изпращане на данни с помощта на Bluetooth:** може да използвате Bluetooth за изпращане на данни, като отворите съответното приложение, но не от

менюто на Bluetooth както при обикновените мобилни телефони.

- \* **Изпращане на снимки:** отворете приложението на галерията и след това изберете **Снимка > Меню**. Щракнете върху **Сподели** и изберете **Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Търсене на устройства**. От извеляния се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.
- \* **Експортиране на контакти:** отворете приложението Контакти. Докоснете желания от вас адрес, до който да ги експортирате. Натиснете **Меню** и изберете **Сподели > Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Търсене на устройства**. От извеляния се списък изберете устройството, до което искате

да изпратите данни.

- \* **Изпращане до много контакти:** отворете приложението Контакти. За да изберете повече от един контакт, натиснете клавиша Меню и докоснете **Избор на много**. Изберете желаните от вас контакти или натиснете клавиша Меню клавиш и докоснете Избор на всички > Сподели > Bluetooth. Проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Търсене на устройства**. От извеляния се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.
- \* **Свързване с FTP (само ако FTP сървърът се поддържа в този телефон):** изберете Настройки > Безжична връзка и мрежи > Настройки на Bluetooth. Изберете видимото поле; така вече можете да търсите своя телефон от други устройства.

## Най-напред прочете информацията и след това използвайте мобилния телефон!

Открийте FTP услугата и се свържете с FTP сървъра.

- Ако искате да търсите телефона от други устройства, преминете към Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки Bluetooth.

Изберете видимото поле.

Полето за отметка се изчиства след 120 секунди.

# Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша Захранване в продължение на 3 секунди.

To turn off the телефон, натиснете клавиша Захранване в продължение на 3 секунди и натиснете Изкл. на захранване.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет върху телефона или сядане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговите тактилни функции. Това може да предизвика неизправност на сензора.

**СЪВЕТ!** Докоснете клавиша Меню, когато докосвате приложение, за да проверите какви опции предлага.

**СЪВЕТ!** LG-C660 не поддържа видео разговори.

**СЪВЕТ!** Ако вашият LG-C660 съдържа грешки или не успявате да го включите, извадете батерията, поставете я обратно и го включете след 5 секунди.

# Запознаване с вашия нов телефон

Конектор за стерео слушалки



Клавиши за захранване/заключване

- Включва/изключва телефона, когато натиснете и задържите клавиша.

- Изключва екрана и заключва телефона.

Клавиши за сила на звука

- От началния еcran: управлявате силата на звука.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.



Конектор за зарядно устройство, конектор за микро USB кабел



Микрофон

Обектив на камерата

Заден капак

Слот за SIM карта


Батерия

слот за microSD карта с памет




## Поставяне на SIM картата и батерията

**1** За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата си ръка натиснете силно с палеца си задния капак. След това извадете капачето на батерията.



**2** Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.



# Запознаване с вашия нов телефон

- 3 Поставете батерията на мястото й, като подравните златните клеми на телефона и батерията.



- 4 Поставете задния капак обратно на мястото му.



## Зареждане на телефона

Пълзнете, за да отворете капака на конектора на зарядното устройство отстрани. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият телефон LG-C660 е напълно зареден, след като се появи



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Първоначално е необходимо да заредите батерията напълно, за да подобрите експлоатационния живот.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG-C660 разполага с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите тази област,

зашпото това ще попречи на работата на телефона.

## Поставяне на картата с памет


За да можете да запишете мултимедийни файлове, например снимки, направени с вградения фотоапарат, трябва да поставите карта с памет в телефона си.

За да поставите карта с памет:

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG-C660

поддържа карти с памет до 32 GB.

- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона.  
Премахнете задния капак.



- 2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



# Запознаване с вашия нов телефон



3 Затворете капака на слота.

## !ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

## Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато форматирате картата, всички файлове, записани в нея, се изтриват.

- 1 От началния еcran докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
- 2 Превърнете и докоснете **Настройки > Съхранение**, след което изберете **Само устройство за съхранение**.
- 3 Извадете SD картата.
- 4 Ако сте указали шаблон на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

**БЕЛЕЖКА:** Ако има съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтрити.

# Вашият начален экран

## Съвети за сензорния еcran

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

**Натиснете** - за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

**Натиснете и задръжте** - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

**Изтегляне** – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния еcran.

**Отместване** – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния еcran (изтеглете бързо и освободете).

## Бележка

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно,

сензорният еcran е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.

- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

## Заключване на телефона ви

Когато не използвате LG-C660, натиснете клавиша Захранване, за да заключите телефона. Така ще предотвратите случайни натискания и спестява от енергията на батерията.

Освен това, ако не използвате телефона си известно време, началният еcran или друг еcran, на който се намирате в момента, се заменя от екрана за заключване, за да се пести от енергията на батерията.

- Ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. С цел

# Вашият начален экран

да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

**Задаване на модел за отключване:** можете да изпишете своя собствена настройка за отключване, като свържете четири или повече точки.


Ако укажете настройка, экранът на телефона се заключва. За да отключите телефона, изпишете указаната от вас настройка на экрана.

**Внимание:** когато указвате настройка за отключване, може да се наложи най-напред да създадете профил в Gmail.

**Внимание:** ако в един ред съществуват повече от 5 грешки при изписване на модела, няма да можете да отключите телефона. В този случай вашата лична информация и изтеглени данни ще бъдат изтрити.

## Екран за отключване

Винаги, когато не използвате LG-C660, той заключва экрана. Прокарайте пръста си отдолу нагоре, за да отключите экрана.



## Безшумен режим

От полето за уведомявания  докоснете , за да стане.

## Начало

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел и с притурки, преки пътища (до любимите ви приложения), папки и тапети.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния еcran на вашия телефон LG ще видите клавишите за бърз достъп най-долу на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата на телефона, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

 Докоснете, за да отворите списъка с контакти.

 За да отворите менюто за съобщения, натиснете иконата

**Съобщение.** Тук можете да из pratите ново съобщение.

 Натиснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения.

## Добавяне на притурки към началния еcran

Можете да персонализирате началния си еcran, като поставите там преки пътища, притурки или папки. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния еcran.

**1** От началния докоснете клавиша **Меню** и изберете **Добави**. Или докоснете и задръжте празната част от началния еcran.

**2** От менюто **Добави** към началния еcran докоснете типа елемент, който искате да добавите.

# Вашият начален экран

- 3 Например, изберете Папки от списъка и я изберете.
- 4 Ще видите иконата за нова папка на началния экран. Изтеглете го до желаното място в желания панел и махнете пръста си от экрана.

**СЪВЕТ!** За да поставите икона на приложение на началния экран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

**СЪВЕТ!** За да премахнете икона на приложение от началния экран, докоснете и задръжте иконата, която искате да изтриете, след което я изтеглете до .


**СЪВЕТ!** Не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете единствено да изтриете иконите им от экрана.)

## Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на Началния экран. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или докоснете клавиша Назад, за да се върнете на текущото приложение.

## Поле за уведомление

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а экрана.





Натиснете и пълзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си.

## Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна. По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.



[Лента на състоянието]

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Wi-Fi връзката е включена и активна
	Слушалка с кабел
	Пренасочване на повикване
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Заглушаване на повикване
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth вкл.
	Bluetooth е свързан
	Системно предупреждение
	Аларма
	Нова гласова поща

# Вашият начален экран

Икона	Описание
	Самолетен режим
	Без звук
	Вибрация
	Не е поставена SD карта
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Входящи данни
	Изходящи данни
	Входящи и изходящи данни
	USB към КОМПЮТЪР
	Изтегляне
	Качване
	Получаване на GPS сигнал
	GPS е включен

## Въвеждане на текст

### Qwertz клавиатура

**Клавиш Shift** – докоснете го веднъж, за да изпишете следващата въведена буква като главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

**Клавиш числа и символи** – натиснете, за да смените режима на въвеждане между числа и символи.

**Клавиш Вход**

**Клавиш за изтриване**

**Клавиш за избор на език** – натиснете и задръжте, за да смените езика, на който пишете.

**Клавиш за календар – отивате на календара.**

**Клавиш за имейл – отивате на имейл.**

### Виртуална клавиатура

Използвайте виртуалната клавиатура, като задържите

телефона си хоризонтално.  
За да изведете клавиатурата,  
докоснете текстово поле.

 Докоснете, за да смените  
режима между числа и  
символи.

 Докоснете, за да смените  
режима между малки и  
главни букви. За да въведете  
една главна буква, докоснете  
веднъж. Ако докоснете този  
клавиш два пъти, режимът за  
главни букви ще се заключи.

 Докоснете и задръжте,  
за да смените езика, на който  
пишете.

 Докоснете, за да въведете  
интервал.

 Следващ Този клавиши служи  
като табулятор.

 Използвайте го, за да  
изтриете текст.

## Въвеждане на букви с ударение

За да въведете букви с  
ударение:

- **Виртуална клавиатура:**  
докоснете и задръжте  
съответната буква; след това  
ще видите специалния знак.
- **Qwertz клавиатура:**  
натиснете и задръжте същия  
клавиши, докато не видите  
специалния знак, който  
желаете.

## Въвеждане на числа

Натиснете , за да добавите  
един номер. Ако искате да  
добавите няколко номера един  
след друг, натиснете два пъти  
. За да се върнете в текстов  
режим, натиснете отново .

# Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

## Създаване на профил в Google

- 1 От началния экран докоснете раздела **Приложения**  за да отворите менюто с приложения.
- 2 Докоснете **Google Mail**, след това **Следващ > Създай**, за да стартирате съветника за настройка на Gmail™.
- 3 Въведете името и потребителското име за своя профил в Google.
- 4 Докоснете **Следващ**. Вашият телефон комуникира със сървърите на Google и проверява наличността на потребителското име.

- 5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

## Влизане в профила ви в Google

- 1 Въведете своя имейл адрес и парола, след което натиснете **Влизане**. Изчакайте, докато системата ви впише.
- 2 След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.
- 3 След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google.

#### **4** (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, може да използвате и други услуги на Google от своя телефон.

#### **ВАЖНО**

- Някои приложения, например календара, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете

подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изиска такъв профил, например Gmail или Android Market™.

- Ако имате фирмен профил от вашата компания или друга организация, IT отделът може да предложи специални инструкции относно начина за влизане в този профил.

# Повиквания

## Извършване на повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете иконата Изчистване .
- 3 За да осъществите повикване, натиснете иконата Повикване .
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата Край .

**СЪВЕТ!** За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .

## Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превърнете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който

искате да изберете, като докоснете Търсене.

- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

## Отговаряне и отхвърляне на повикване

Ако телефонът звъни, плъзнете иконата Отговор  вдясно.

Изтеглете иконата Отказ  вляво, за да откажете входящо повикване. Изтеглете лентата с извинения от най-долната част на екрана, ако искате да изпратите такова. Ако повикващият е неизвестен, лентата на извинителното съобщение няма да е активна.

## Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте

клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговорю, натиснете  . След това изберете номера, който искате да наберете.
- 2 Наберете номера или го потърсете в списъка с контакти.
- 3 Натиснете иконата **Повикване**  , за да активирате повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 Докоснете  за превключване между повикванията. Или докоснете  , за да

осъществите конферентен разговор.

- 6 За да прекратите активните разговори, докоснете Край на разговор. Ако няма нито един активен разговор, ще бъде прекратен **задържания разговор**. За да прекратите всички разговори едновременно, натиснете клавиша **Меню** и изберете Прекратяване на всички разговори.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Преглед на вашите регистри повиквания

От началния еcran докоснете и изберете раздел Регистър повиквания.

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

# Повиквания

**СЪВЕТ!** Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

**СЪВЕТ!** Натиснете клавиша **Меню**, след което натиснете **Изчисти регистъра на повикванията**, за да изтриете всички записани елементи.

## Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 Превърнете и докоснете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Настройки на повиквания**.

# Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

## Търсене на контакт

На начален екран

- 1 Докоснете  , за да отворите списъка с контакти.
- 2 Натиснете Търсене и въведете името на контакта от клавиатурата.

## Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете  , въведете номера на новия контакт и натиснете клавиша Меню. След това докоснете Добави към контакти и Създай нов контакт.
- 2 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете  . Изберете от

Заснемане на снимка или Избор от галерия.

- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете Запиши.

## Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочтани.

Добавяне на контакт към вашите предпочтитани

- 1 Докоснете  , за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Натиснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става синя.

# Контакти

## Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Натиснете раздела **Предпочитани** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете златната звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

# Съобщения/имейл

## Съобщения

Вашият LG-C660 съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете иконата  и след това **Ново съобщение**.
- 2 Въведете името на контакта или номера, който ще набирате, в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Докоснете предложен получател. Може да добавите повече от един контакт.  
**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.
- 3 За да започнете да въвеждате съобщението

си, докоснете Писане на текст по-долу.

- 4 Натиснете клавиша **Меню**, за да отворите менюто с опции. Изберете опция от **Разговор, Добави тема, Изпрати, Прикачи, Вмъкни емотикон, Всички нишки**.
- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

# Съобщения/имейл

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ако снимка, клип или аудио файл ще бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви ще бъдат начислени съответните такси.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато получите SMS съобщение, докато провеждате разговор, ще получите уведомление.

## Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

## Използване на емотикони

Когато съставяте ново съобщение, натиснете клавиша **Меню**, след което изберете **Вмъкване на емотикон.**

## Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-C660 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочтения.

## Настройка на имейл

Докоснете раздела **Приложения** и изберете **Имейл**. Ако имейл акаунтът не е настроен, трябва да стартирате съветника за настройка на имейл акаунт.

**СЪВЕТ!** Ако вече имате настроен имейл акаунт, съветникът няма да се активира.

Може да укажете тип на пощенската кутия **MS Exchange** и **Други**.

## **Microsoft Exchange имейл акаунт**

**Имейл адрес** – въведете имейл адреса.

**Име на потребител** –  
Въведете потребителското име на акаунта.

**Парола** - Въведете паролата на акаунта.

**Домейн** – въведете домейна на акаунта (по избор).

**Адрес на сървъра** - въведете имейл адреса на сървъра.

**Използване на SSL** – Избор дали да е използва SSL за Microsoft Exchange.

**Синхронизиране на контакти** – изберете дали да синхронизирате контактите от профила си в Microsoft Exchange.

**Синхронизиране на календар** – изберете дали да синхронизирате календара от профила си в Microsoft Exchange.

За да се свържете със сървъра, докоснете бутона **Следващ**.

Ще се появи екранът, потвърждаващ завършването на настройката, след което ще трябва да въведете "име" за показване на акаунта и името си.

След това акаунтът ще се появява в списъка с акаунти.

# Съобщения/имейл

## Други (POP3, IMAP) имейл акаунти

**Имейл адрес** – въведете имейл адреса.

**Парола** - Въведете паролата на акаунта.

Изберете дали да активирате предизвестен имейл. След като го активирате, услугата незабавно се свързва със сървъра.

Ще се появи екранът, съобщаващ, че настройката е завършила, след което трябва да въведете "име".

След това акаунтът ще се появява в списъка с акаунти.

**Входящ сървър** – въведете адреса на сървъра за входяща поща

**Име на порт** – появява се номера по подразбиране на всеки акаунт.

**Тип защита** – изберете вариант от TLS, SSL и изключен.

Изходящ сървър – въведете адреса на сървъра за изходяща поща.

**Име на порт** – появява се номера по подразбиране на всеки акаунт.

**SMTP тип защита** – избирате вариант от TLS, SSL и изключен.

## Екран на акаунтите

Екранът с акаунтите извежда списък на вашата обединена входяща кутия и поотделно за вски имейл акаунт.

- **Докоснете раздела Приложения и изберете Имейл.** Появява се екранът със списъка с акаунти.

**СЪВЕТ!** Ако искате да преместите иконата на акаунта на началния си екран, щракнете върху менюто Добави на началния екран, след като докоснете и задържте имейл акаунт в списъка с акаунти. За да отидете направо във **входящата кутия**, докоснете иконата.

Можете да докоснете акаунт и да разгледате **входящата му кутия**. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

## Съставяне и изпращане на имейл съобщение

**За да съставите и из pratите съобщение**

**1** Докато сте в приложението **Имейл**, докоснете клавиша **Меню** и след това **Съставяне**.

- 2** Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащи контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите със запетая.
- 3** Докоснете клавиша **Меню** и след това **Добави Сс/Всс**, за да можете да използвате функциите Сс или Всс за други контакти/имейл адреси.
- 4** Въведете текста на съобщението.
- 5** Докоснете **Прикачи**, за да прикачите желания от вас файл, който да споделите в своето съобщение.
- 6** Докоснете **Изпрати**. Ако не сте готови да изпратите съобщението, докоснете клавиша **Меню** и след това **Записване като чернова**, за да го запишете в папката

# Съобщения/имейл

**Чернови.** Докоснете съобщение-чернова в папката **Чернови**, за да продължите работата по него. Вашето съобщение също се запомня като чернова, ако докоснете клавиша **Назад** , преди да го из pratите. Докоснете клавиша **Отхвърляне**, за да изтриете съобщението, включително записаните чернови. Ако не сте свързани с нито една мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които из pratите, ще се натрупват в кутията **изходящи**, изчаквайки там, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията **изходящи** има изчакващи съобщения, **кутията изходящи** ще се появи на екрана с **акаунти**.

Моля, имайте предвид, че съобщенията, из pratени чрез Exchange акаунт, няма да бъдат позиционирани в телефона; те се позиционират на самия Exchange server.

Затова, ако искате да прегледате своите из pratени съобщения в папката **Из pratени** (или с **маркировка Из pratени**), често пъти ще ви се налага да отваряте папката/**маркировката Из pratени** и изберете **Опресняване** от менюто с опции.

**СЪВЕТ!** Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомление със звук или вибрация. За да спрете уведомлението, натиснете полето за имейл уведомяване.

## Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с кутия входящи, кутия изходящи, папка изпратени и папка с чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

## Добавяне и редактиране на имейл акаунти

### За да добавите имейл акаунт:

- 1 Натиснете раздела **Приложения**, след което изберете **Имейл**.
- 2 Изберете **MS Exchange** или **Други**.
- 3 Въведете информацията относно добавянето на акаунт. (Разгледайте раздела **Настройка** на вашия имейл)

- 4 Въведете името, за да укажете по какъв начин искате да се появява името в изходящата поща, след което докоснете **Готово**.

### За да промените настройките на акаунт:

- 1 Отворете экрана **Акаунти**.
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, който искате да промените. В менюто, което ще се отвори, докоснете **Настройки** на акаунт.

### За да добавите имейл акаунт:

- 1 Отворете экрана **Акаунти**.
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, който искате да изтриете.
- 3 Докоснете **Изтриване** в отворилото се меню, след което докоснете **OK** в диалоговия прозорец за потвърждение.

# Камера

## Запознаване с визьора

**Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. Плъзнете индикатора за яркост по протежение на лентата в посока на “-” за по-слаба яркост, или в посока на “+” за по-силна яркост.

**Мащабиране** – Увеличаване или намаляване на изображението. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.



**Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вижте [Използване на разширени настройки](#).

Вideo режим - плъзнете надолу тази икона, за да превключите на video режим.

**Заснемане на снимка**

**Галерия** – тази опция позволява да разглеждате своите записани снимки, докато сте в режим Камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

**Цветови ефекти** – изберете опция от **Изключено**, **Моно**, **Негатив**, **Слънчево осветяване**, **Сепия**, и **Аква**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за направите снимка, най-напред трябва да поставите карта с памет. Без да поставите карта с памет, няма да можете да заснемете снимка, нито да запишете заснетата снимка.

**СЪВЕТ!** Затворете всички опции за бързи клавиши за по-ясен экран на визьора. Докоснете веднъж центъра на визьора. За да се покажат обратно опциите, докоснете отново экрана.

## Заснемане на бързаснимка

- 1 Отваряте приложението Камера.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете и задръжте леко бутона за заснемане, при което полето за фокусиране ще се появи в центъра на экрана на визьора.
- 4 Позиционирайте телефона, така че да можете да виждате обекта на снимката в прозореца за фокусиране.
- 5 Натиснете бутона за заснемане.

## След като направите снимка

Заснетата от вас снимка се появява на екрана.

**Споделяне** Докоснете, за да споделите снимката си чрез Bluetooth, Имейл, Facebook, Gmail, Съобщения, Picasa или Twitter.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

**Задаване като** Докоснете, за да използвате изображението като Икона за контакт или Тапет.

**Преименуване** Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

 Докоснете , за да изтриете изображението.

# Камера

-  Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата ви снимка ще се запише.
-  Докоснете, за да прегледате галерията от записаните снимки.

## Използване на разширени настройки

На визьора докоснете  за да отворите всички разширени опции.

Сменете настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша Назад.

**Размер на снимка** – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност на пикселите измежду числовите опции: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

**ISO** – ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.

Изберете една от стойностите на ISO между **Автоматично**, **400**, **200** и **100**.

**Баланс на бялото** – изберете от Автоматично, С наж. жичка, Сълънчево, Флуоресцентно и **Облачно**.

**Таймер** – таймерът за самоснимачка позволява да настроите интервал на изчакване след натискане на затвора. Изберете опция от **Изключено**, **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

**Качество на изображението** – изберете опция от **Супер фино**, **Фино**, и **Нормално**. Колкото по-фин е качеството, толкова по-рязка ще

снимката. Но в резултат на това ще се повиши размрт на файла, което означава, че ще можете да запишете по-малко на брой снимки в паметта.

### Автоматичен преглед

– ако настроите Автоматичен преглед да е активиран, той автоматично ще ви показва снимката, която току-що сте направили.

**Звук на затвора - Изберете един от четирите звука на затвора.**

**Местоположение на етикет** – активирайте, за да използвате разрешените от телефона услуги в зависимост от местонахождението ви.

Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

**Нулиране**  – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

**?** – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

**СЪВЕТ!** Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички настройки, които не са зададени по подразбиране, трябва да се нулират, например нюанс на цвета и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

# Камера

**СЪВЕТ!** Менюто с настройки се полага върху визьора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

Докоснете Още за допълнителни опции.

**Подробности** – преглеждате информация в съдържанието.

**Задаване като** - указвате икона за контакт или тапет.

**Изрязване** – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

**Завъртане** - завъртате вляво или вдясно.

## Преглед на записаните снимки

**1** Получавате достъп до записаните си снимки в режим Камера. Просто докоснете и след това екрана. След това ще видите Слайдшоу и Меню.

**СЪВЕТ!** Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.

- Докоснете, за да видите слайдшоу.

- Докоснете, за да споделите съдържанието или да изтриете.

# Видеокамера

## Запознаване с визьора

**Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху клипа. Пълзнете индикатора за яркост по протежение на лентата в посока на “-” за по-слаба яркост, или в посока на “+” за по-силна яркост.

**Варио** – приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука. Можете да настроите варио функцията преди да започнете да записвате клип. Не можете да управлявате варио функцията, докато снимате.



**Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вижте Използване на разширени настройки.

**Продължителност** – задава граница на продължителност за вашия видеоклип. Изберете опция между Стандартно и MMS, за да ограничите максималния размер, ако го изпращате като MMS съобщение.

**Режим камера** – пълзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.

**Започнете да снимате**

**Галерия** – тази опция позволява да разглеждате своите записани снимки, докато сте в режим Камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

**СЪВЕТ!** Когато избирате продължителността на MMS, качеството на видеото ще се настрои като QCIF и ще можете да заснемате по-дълги видеоклипове.

# Видеокамера

## Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Плъзнете бутона за режим Камера надолу, при което иконата ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визорът на камерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 5 REC ще се появи отгоре на визора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

## След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи неподвижна снимка, която представлява заснетия видеоклип.

Възпроизвеждане

Докоснете, за да пуснете видеоклипа.

Споделяне

Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез Bluetooth, имейл, Gmail™, MMS или YouTube™.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Преименуване

Докоснете за редактиране името на избрания видеоклип.



Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Ще се запише текущият видеоклип.



Докоснете, за да изтриете направения видеоклип и потвърдете чрез докосване на Да. Визорът се появява отново.



Докоснете, за да видите галерия със записаните си клипове.

## Използване на разширени настройки

С помощта на визора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Регулирайте настройката на камерата, като превърнете списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша

Назад.

**Размер на изображението** – докоснете, за да зададете размера (в пиксели) на снимката, която правите.

Изберете размера на видео образа.

**Баланс на бялото** – балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Можете да избирате от **Автоматично**, **При осветление**, **При слънчево време**, **При флуоресцентно осветление** и **При облачно време**.

**Цветен ефект** – избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.

**Видео качество** – избирате измежду **Супер фино**, **Фино** и **Нормално**.

**Аудио запис** – можете да изберете **Изключване на звука**, за да запишете видеоклип без звук

# Видеокамера

## Автоматичен преглед

– автоматично Преглежда автоматично и ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.

**Нулиране**  – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

**СЪВЕТ!** Можете да промените цветна снимка на чернобяла или с нюанс сепия, но не можете да промените чернобяла снимка или такава с нюанс сепия на цветна.

## Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визьора просто докоснете .
- 2 Галерията ви се появява на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете преди появата на галерията. Ще се пусне автоматично.

# Вашите снимки и видеоклипове

## Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

## Задаване на снимка като фон

- 1 Докоснете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите.
- 2 Докоснете екрана, за да отворите менюто Опции.
- 3 Докоснете **Задаване като**, след което изберете **Настройване на тапет**.

# Мултимедия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове на карта с памет, за да имате лесен достъп до всички ваши файлове с изображения и видео.

## Натиснете раздела

**Приложения**, след което изберете Галерия. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** уверете се, че сте поставили карта с памет в телефона, за да записвате снимки и да имате достъп до всичките си снимки. Без карта с памет телефонът няма да показва никакви снимки или видеоклипове, като това не важи единствено за снимките в Picasa, записани във вашия албум Picasa.

## Преглед на модел

Докоснете Галерия, при което ще се изведе режимът Папки.

Докоснете произволна папка и тя ще премине в режим на преглед мрежа. Ако докоснете снимка, ще се промени на режим на цял экран.

## Изглед времева линия

Галерията на LG-C660 предоставя хронологична подредба на снимките и видеоклиповете ви. В режим мрежа изтеглете  вдясно, при което ще се появи датата, на която сте направили снимките си, като се започне с най-актуалните. Ако изберете конкретна дата, всички снимки, които сте направили на тази дата, ще се групират.

## Менюта на опцията **Мои изображения**

Изберете снимка, след което натиснете клавиша **Меню** двукратно, за да видите наличните опции.

## Изпращане на снимка

- 1 За да изпратите снимката, докоснете и задръжте снимката, която искате.

- 2 Изберете Сподели.**  
Изберете от Bluetooth,  
Имейл, Google™,  
Съобщения, SNS или Picasa.
- 3 Когато изберете Имейл,  
Gmail™ или Съобщения,**  
вашата снимка ще се  
прикачи към дадено  
съобщение, след което  
можете да съставите и  
изпратите това съобщение  
по обичайния начин.

**СЪВЕТ!** Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

### Изпращане на видеоклип

- 1 За да изпратите видеоклип,**  
докоснете и задръжте  
videоклипа, който искате.
- 2 Изберете Сподели.**  
Изберете от Bluetooth,  
Имейл, Gmail™, Съобщения  
или YouTube™.
- 3 Когато изберете Имейл,  
Gmail™ или Съобщения,**  
вашият видеоклип ще

се прикачи към дадено съобщение, след което можете да съставите и изпратите това съобщение по обичайния начин.

### Използване на изображение

Можете да изберете изображения, които да използвате като тапет или да идентифицирате с тях осъществяващи повиквания.

- 1 Натиснете и задръжте**  
дадена снимка и изберете  
**Задаване като.**
- 2 Изберете от Икона на**  
контакта или Тапет.

### Създаване на слайдшоу

От режим на преглед на цял екран можете да създадете слайдшоу, така че да не ви се налага да отваряте и затваряте всяко отделно изображение.

- 1 Докоснете и задръжте**  
снимка, след това изберете  
**Слайдшоу.**

# Мултимедия

## Проверяване на вашата снимка.

Можете да прегледате подробно информацията към снимка, например Име, Дата, Размер и Тип.

- 1 Докоснете Меню > Още > Детайли.

## Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

- 1 Свържете LG-C660 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталарирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете Настройки > Съхранение, след което Само устройство за съхранение.
- 3 Докоснете Активиране на USB устройство за съхранение.
- 4 Можете да прегледате

съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файловете.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** преди това трябва да поставите SD карта. Без SD карта, не можете да използвате USB устройството с външна памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако сте инсталарирали LG Android Platform Driver, независимо ще се появи съобщението "Активиране на USB устройство за съхранение".

## Музика

Вашият телефон LG-C660 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете Музика.

## Изпълнение на песен

- 1 От началния екран докоснете раздела Приложения и изберете Музика.

- 2** Докоснете **Песни**.
- 3** Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4** Докоснете  за да паузирате песента.
- 5** Докоснете  за да прескочите на следващата песен.
- 6** Натиснете  за да се върнете в първата част на песента. Докоснете двукратно , за да прескочите на предишната песен.

За промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се изведат опциите **Възпроизвеждане, Добавяне към плейлист, Използване като мелодия на телефона, Извриване, Детайли и Търсене**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е музикалните файлове да са защитени с авторски права съгласно международни договори и национални закони за интелектуалната собственост.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

## Използване на радиото

Вашият телефон LG-C660 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

# Мултимедия

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да слушате радио, трябва да поставите слушалки. Поставете ги в гнездото за слушалки.

## Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново. Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

Автоматично пускане

- 1 От началния екран докоснете раздела Приложения и изберете FM радио.**
- 2 Натиснете клавиша Меню и докоснете Автоматично сканиране.**
- 3 Ако има предварително настроени канали, ще видите изскучащо съобщение с въпрос "Искате ли да нулирате всички канали и да започнете отново автоматично**

търсене?". Ако изберете OK, всички предварително настроени канали ще се изтрият и ще стартира автоматичното сканиране.

- 4 По време на автоматичното сканиране докоснете "Спиране", ако искате да спрете сканирането. Ще бъдат записани единствено каналите, сканирани преди да сте спрели процеса на сканиране.**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** можете също и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се колелце.

## Нулиране на канали

- 1 Натиснете клавиша Меню и изберете Нулиране на канал, за да нулирате текущия канал или изберете Нулиране на всички канали, за да нулирате всички канали.**

## Слушане на радио

**1** Докоснете Слушане чрез и ще можете да настроите високоговорител или слушалки с кабел, за да слушате радио.

**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радио антена.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

# Помощни програми

## Настройка на алармата

- 1 От началния экран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Часовник**.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете .
- 3 Настройте часа и докоснете , за да включите алармата. След като настроите часа, LG-C660 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.
- 4 Укажете опциите Повтаряне, Мелодия или Вибрация и добавете Етикет, за да именувате алармата. Докоснете **Готово**.
- 5 Натиснете клавиша **Меню**, за да добавите аларма, да настроите продължителността на дръмката или силата на звука на алармата от менюто с настройки.

## Използване на калкулатора

- 1 От началния экран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x, или ÷), последвано от =.
- 4 За по сложни изчисления натиснете клавиша **Меню**, докоснете **панела с разширени опции** и след това изберете **sin, cos, tan, log** и т.н.

## Добавяне на събитие в календара

- 1 От началния экран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**.
- 2 Първо, трябва да създадете Google акаунт, за да използвате Календар.

- 3** За да проверите събитие, докоснете датата. Докоснете и задръжте, ако искате да добавите ново събитие. След това докоснете **Ново събитие**.
- 4** Натиснете **Какво**, след което въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 5** Също така натиснете **Where (Къде)**, след което въведете местоположението.
- 6** Ако искате да добавите **ЗАБЕЛЕЖКА** към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7** Ако искате да повторите алармата, укажете **Повторение** и задайте **Напомняния**, ако е необходимо.
- 8** Докоснете **Готово**, за да запишете събитието в календара. Цветен квадрат

в календара ще маркира всички дни, на които има записани събития. Когато началният час на събитието настъпи, ще се активира аларма, за да ви помогне да се организирате.

## Смяна на изгледа на календара

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и след това **Календар**. Натиснете клавиша **Меню**.
- 2** Изберете изгледа календар за конкретен ден, седмица или месец.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове

# Помощни програми

навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

**Управление на файлове**  
Polaris Viewer предоставя на мобилните потребители удобен начин за преглед на функции за управление на файлове, включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.

**Преглед на файлове**  
Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Viewer обектите и подредбата остават същите като тези в оригиналните документи.

## Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

## Запис на звук или глас

- 1 От началния еcran натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
  - 2 Докоснете  за начало на записи.
  - 3 Докоснете  за край на записи.
  - 4 Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Използвай като**, за да зададете записа като мелодията на телефона.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** докоснете **Отиди в списък**, за да влезете в албума. Можете да слушате и записи.

## Изпращане на гласов запис

- 1** След като завършите  
записа, можете да изберете  
аудио клип, като докоснете  
клавиша **Меню** и след това  
**Споделяне**.
- 2** Изберете от **Bluetooth**,  
**Имейл**, **Gmail™** и  
**Съобщения**. Когато  
изберете **Имейл**, **Gmail™**  
**и Съобщения**, гласовият  
запис се добавя към  
съобщението, след което  
можете да съставите и  
изпратите съобщението по  
обичайния начин.

# Уеб

## Браузър

Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси.

Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

## Използване на опции

Натиснете клавиша Меню, за да прегледате опциите.

 **Нов прозорец** – отваря се нов прозорец.

 **Показалец** – добавяте/показвате Показалец, показвате Най-посещавания сайт и Хронология.

 **Прозорец** – показват се всичките ви отворени прозорци.



**Опресняване** – докоснете, за да опресните уеб страницата.



**Напред** – отивате на страницата, която сте отворили по-късно от текущата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша Назад, с която преминавате на предишната страница.



**Още**

- Добавяне на показалец – записвате текущата уеб страница с показалец.
- **Намери на страница** – ако въведете буква или дума, ще се маркират всички екземпляри от нея в уеб страницата.
- **Избор на текст** – докоснете и изберете редовете, които искате да копирате. Докоснете и задръжте произволно

поле за въвеждане, след което можете да го поставите.

- Информация за страница – показва се информацията за уеб страницата.
- Споделяне на страница – изпращате уеб страницата.
- Изтегляния – Показва хронологията на изтегляните файлове
- Настройки – указвате настройки на браузъра.

**СЪВЕТ!** За да се върнете на предишната уеб страница, натиснете клавиша **Назад**.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

- 1 Натиснете клавиша Меню и изберете Показалци.
- 2 Докоснете първия елемент, **Добави**, след кето въведете име на показалеца, последвано от неговия URL

**3** За достъп до показалеца просто го докоснете. След това ще имате връзка с отбелязаната страница.

## Смяна на настройките на Уеб браузъра

Натиснете клавиша Меню и изберете Още > Настройки.

# Настройки

## Безжични и Мрежи

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Тук можете да настройвате и мобилни мрежи и режим самолетен режим.

**Самолетен режим** – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

## Звук

Настройвате опциите за звука, известията по подразбиране, режима на вибрация. Можете да управлявате и звуковата и сензорна реакция.

## Дисплей

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Автоматично завъртане на екрана** – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

**Анимация** – указвате да се показва анимация

**Време на изчакване на екрана** – Задайте времето на изчакване за екрана.

## Местоположение и защита

**Използване на безжични мрежи** – ако изберете

Използване на безжични мрежи, вашият телефон ще определи приблизителното ви местоположение, като използва Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато отметнете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

## Използване на GPS сателити

– ако поставите отметка на опцията Активиране на GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

**Задаване на заключване на екрана** – указвате шаблон за отключване, с който да

защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана. Можете да зададете PIN или Парола вместо Модел или да оставите опцията Няма.

Когато включите своя телефон или активирате екрана, ще бъдете подканени да впишете модела си за отключване, за да отключите екрана.

**Задаване на заключване на SIM карта** – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM PIN.

**Видими пароли** – изберете паролите да се показват, докато ги изписвате, или премахнете отметката, за да може паролите да остават скрити, докато ги изписвате.

**Избор на администратори на устройството** – добавяте един или повече администратори.

**Избор на защитени идентификационни данни** – позволява достъп до защитени атрибути за вход.

**Инсталиране от SD карта** – избирате да инсталирате шифровани сертификати от вашата SD карта.

**Указване на парола** – задавате или променяте съхранената парола.

**Изтриване на паметта** – изтривате идентификационните данни за цялото съдържание и нулирате паролите.

## Приложения

Можете да управлявате приложения и да задавате бързи клавиши.

**Unknown Sources (Непознати източници)** – настройката по подразбиране за инсталiranе на непазарни приложения.

**Управление на приложения** – управление и премахване на

# Настройки

инсталираните приложения.

**Активни услуги - проверявате текущо активните услуги.**

**Разработка** – указвате опции за разработка на приложения.

**Използване на паметта**

– преглеждате използваната памет по приложения.

**Използване на батерията**

– виждате какви приложения използват батерията.

## Акаунти и синхр.

Активирате синхронизация на данните във фонов режим или

с автоматична синхронизация.

Проверявате или добавяте акаунти.

## Поверителност

Можете да възстановите фабричните настройки за данните в телефона.

Внимавайте с тази опция, защото с нея ще се изтрият всичките ви данни.

## Съхранение

Проверявате общото налично пространство в SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Демонтиране на SD картата**. Форматирайте SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

## Търсене

Докоснете Google Търсене, ако искате да промените настройките на Google Търсене.

Укажете елементи за търсене, така че да можете ефективно да получите необходимата ви информация. Изберете опция от Уеб, Приложения, Контакти, Търсене на съобщения, Музика и Twitter.

## Език и клавиатура

Укажете локалния език и регион и настройките на клавиатурата.

## **Гласово въвеждане и извеждане**

Използвайте настройките за Настройки на текст към реч, за да конфигурирате синтезатора на Android на речев текст за приложения, които могат да използват тази опция.

## **Достъп**

Използвайте настройките под Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** изиска добавки, за да може да бъде избрано.

## **Дата и час**

Задаване на дата, час, часови пояс и формати.

## **Относно телефона**

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

# Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).

Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

## Включване на Wi-Fi

От началния екран отворете полето за уведомявания и докоснете, за да включите .

От менюто изберете **Настройки > Настройки на безжична връзка и мрежи > Wi-Fi** .

## Свързване към Wi-Fi

изберете Wi-Fi режата, която искате да използвате. Ако видите  , трябва да въведете парола, за да може да се свържете.

## СЪВЕТ!

Ако се намирате извън обхвата на Wi-Fi зоната и изберете 3G

връзка, е възможно да ви се начислят допълнителни такси.

## СЪВЕТ!

Ако телефонът ви премине в режим Сън, докато е свързан към Wi-Fi мрежа, Wi-Fi връзката автоматично ще се dezактивира.

В този случай, ако телефонът ви има достъп до 3G данни, може да се свърже автоматично към 3G мрежата, при което да се начислят допълнителни такси.

## USB Tethering свързване

Можете да споделите интернет връзката на своя телефон с компютъра си.

Свържете телефона си с компютър чрез USB кабел.

Настройки > Настройки на безжична връзка и мрежи > Tethering свързване и портативна точка на достъп > USB tethering свързване

За допълнителна информация относно функцията "USB tethering", щракнете върху помощния раздел.

## СЪВЕТ!

За да използвате функцията USB Tethering (Предоставяне на връзка чрез USB), е необходимо най-напред да инсталирате PC Suite на своя компютър.

## Wi-Fi Tethering свързване

Използване на вашия LG-C660 като мобилна Wi-Fi точка за достъп.

Настройки > Настройки на безжична връзка и мрежи > Tethering свързване и портативна точка на достъп > Портативна Wi-Fi точка на достъп

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG-C660 поддържа WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP защита.  
Ако вашият доставчик на

Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачашия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачашият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

# Актуализация на софтуера

## Актуализиране софтуера на телефона

### Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За допълнителна информация относно използването на тази функция, посетете уеб сайта <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете държава и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изиска пълното внимание на потребителя, докато трае

процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

## DivX Mobile DIVX

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX

**VIDEO:** DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано

съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до to 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® и**

свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

### **Бележка! Софтуер с отворен код**

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>. Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

# Аксесоари

Тези аксесоари се предлагат за използване с LG-C660.  
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер  
за път



Батерия



Стерео  
слушалки



Кабел за данни

Свързва  
LG-C660 с  
компютър.



Ръководство  
на потребителя  
Научете повече  
за своя телефон  
LG-C660.



## ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

# Технически данни

## Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане) +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

<b>Декларация за съответствие</b>	
Детайли за доставчика	
Име	LG Electronics Inc
Адрес	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Данни за продукта	
Име на продукта	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Терминално устройство
Име на модела	LG-C660
Търговско име	LG
€ 0168 !	
Детайли за приложими стандарти	
R&TTE Directive 1999/5/EC	
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1	
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1	
EN 301 511 V9.0.2	
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,	
EN 300 328 V1.7.1	
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010	
EN60950-1 : 2006 + A11 :2009	
Допълнителна информация	
Създаването на горепоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom	
Notified Body Identification Number : 0168	
Декларация	
С това декларирам под собствена отговорност, че горепоменатият продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.	
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	
Име	Дата на издаване
Doo Haeng Lee / Директор	03. Юни 2011
	
Подпись на представителя	

# Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Слаб сигнал извън обхвата на GSM мрежата. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Кодът на телефона по подразбиране е [0000]. Ако забравите кода, се обрънете към доставчика на услуги.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта Достигнато е ограничението за предварително таксуване	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е задържан натиснат прекалено дълго Батерията не е заредена Контактите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за 2 секунди. Задръжте зарядното устройство включено по-дълго време. Почистете контактите. Извадете батерията и я поставете обратно.

# Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Външната температура е твърде висока или ниска	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията и ги почистете, ако е необходимо.
	Няма напрежение	
	Зарядното устройство е дефектно	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Грешно зарядно устройство.	Ако зарядното устройство не се загрява, сменете го.
	Батерията е дефектна.	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Сменете батерията.
		Проверете настройките.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не са отворени	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат Проверете файловата система на
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Няма звук	Режим вибрация или ръчен режим	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете и поставете обратно батерията. Включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



# LG-C660 Korisničko uputstvo



Ovo uputstvo će vam pomoći da počnete da koristite telefon.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posetite [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog uputstva možda ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih pojedinačnih kompanija. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ predstavljaju zaštićene žigove kompanije Google, Inc.





## Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Ako se ovaj simbol precrte korpe za otpatke nalazi na proizvodu, to znači da se na njega odnosi Direktiva EU 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Da biste dobili više informacija o odlaganju starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



## Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

- 1** Ovakav simbol precrte korpe za otpatke na baterijama/akumulatoru proizvoda znači da se na njih odnosi Direktiva EU 2006/66/EC.
- 2** Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 3** Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.
- 4** Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi i životinja.
- 5** Da biste dobili više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

# Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	6	Pregledanje statusne trake ...	34
Važno obaveštenje.....	13	Unos teksta .....	35
Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!.....	22	Unos brojeva.....	36
Osnovne informacije o telefonu .....	25	<b>Podešavanje Google naloga..</b>	37
Instaliranje SIM kartice i baterije.....	27	Kreiranje Google naloga.....	37
Postavljanje memorijске kartice.....	29	Prijavljivanje na Google nalog.....	37
Formatiranje memorijске kartice.....	30		
<b>Vaš početni ekran .....</b>	<b>31</b>	<b>Pozivi .....</b>	<b>39</b>
Saveti za ekran koji je osjetljiv na dodir.....	31	Obavljanje poziva .....	39
Zaključavanje telefona.....	31	Pozivanje kontakata.....	39
Otključavanje ekrana .....	32	Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva .....	39
Početni ekran .....	32	Podešavanje jačine zvuka u toku poziva .....	39
Dodavanje vidžeta na početni ekran .....	33	Obavljanje drugog poziva.....	39
Povratak na nedavno korišćene aplikacije .....	34	Pregledanje evidencije poziva .....	40
Fioka s obaveštenjima .....	34	Postavke poziva .....	40
<b>Kontakti .....</b>	<b>41</b>	<b>Kontakti .....</b>	<b>41</b>
Traženje kontakta .....	41	Traženje kontakt .....	41
Dodavanje novog kontakta....	41	Dodavanje novog kontakta .....	41
Omiljeni kontakti .....	41	Omiljeni kontakti .....	41
<b>Poruke/e-pošta .....</b>	<b>42</b>	<b>Poruke .....</b>	<b>42</b>
Poruke .....	42	Slanje poruke.....	42

# Sadržaj

Sanduč sa nitima .....	43
Upotreba smeška.....	43
Menjanje postavki za poruke.	43
Podešavanje e-pošte.....	43
Microsoft Exchange nalog e- pošte.....	43
Drugi (POP3, IMAP) nalozi za e-poštu .....	44
Sastavljanje i slanje e-pošte..	45
Rad s fasciklama naloga.....	46
Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte .....	47
<b>Fotoaparat .....</b>	<b>48</b>
Upoznavanje sa tražilom .....	48
Brzo fotografisanje .....	49
Kada snimite fotografiju.....	49
Upotreba naprednih postavki	50
Pregledanje sačuvanih fotografija.....	52
<b>Kamera .....</b>	<b>53</b>
Upoznavanje sa tražilom .....	53
Brzo snimanje video-zapisa ..	54
Nakon snimanja video zapisa	54
Upotreba naprednih postavki	55
Pregledanje sačuvanih video- zapisa .....	56
<b>Vaše fotografije i video zapisи .....</b>	<b>57</b>
Podešavanje jačine zvuka pri reprodukциji video-zapisa .....	57
Postavljanje fotografije kao pozadine .....	57
<b>Multimedija.....</b>	<b>58</b>
Model prikaza .....	58
Prikaz sa vremenskom osom	58
Meni s opcijama Moje slike...	58
Slanje fotografije .....	59
Slanje video zapisa.....	59
Upotreba slika.....	59
Kreiranje projekcije slajdova..	59
Provera fotografije.....	60
Prenos datoteka pomoću USB memorije.....	60
Muzika .....	60
Reproducija numere .....	60
Upotreba radija .....	61
Pretraživanje stanica .....	61
Poništavanje stanica.....	62
Slušanje radio-programa .....	62
<b>Uslužni programi .....</b>	<b>63</b>
Podešavanje alarma.....	63
Upotreba kalkulatora .....	63

Dodavanje događaja u kalendar .....	63	Pristupačnost.....	70
Menjanje prikaza kalendar-a .....	64	Datum i vreme .....	71
Polaris Viewer .....	64	Osnovni podaci o telefonu.....	71
Snimanje glasa .....	65	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>72</b>
Snimanje zvuka ili glasa.....	65	<b>Ažuriranje softvera .....</b>	<b>74</b>
Slanje snimljenog materijala ..	65	Ažuriranje softvera za telefon	74
<b>Web.....</b>	<b>66</b>	DivX Mobile .....	74
Pregledač .....	66	<b>Dodatna oprema .....</b>	<b>76</b>
Korišćenje opcija.....	66	<b>Tehnički podaci.....</b>	<b>77</b>
Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje .....	67	<b>Rešavanje problema .....</b>	<b>78</b>
Menjanje postavki Web pregledača .....	67		
<b>Postavke .....</b>	<b>68</b>		
Bežične i druge mreže .....	68		
Zvuk.....	68		
Ekran .....	68		
Lokacija i bezbednost .....	68		
Aplikacije.....	69		
Nalozi i sinhronizacija .....	70		
Privatnost .....	70		
Memorija.....	70		
Pretraga .....	70		
Jezik i tastatura .....	70		
Unos glasom i reprodukcija glasa.....	70		

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

## Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona LG-C660 dizajniran je u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio-talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj

najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio-talasima.
- Granična SAR vrednost koju je preporučila Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 1,28 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 1,12 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i

elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

## Čuvanje i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona.

Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon , a može biti i opasna .

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite ga kvalifikovanom serviseru.
- Za popravke pod garancijom, kompanija LG može po nahođenju koristiti nove ili reparirane delove ili ploče, pod uslovom da pružaju istu funkcionalnost kao zamenjeni delovi.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštatи telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osjetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Za čišćenje spoljašnjosti telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su benzin, razređivači ili alkohol).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Nemojte da koristite, dodirujete i pokušavate da uklonite ili popravite slomljeno, odvaljeno ili napuklo staklo. Oštećenje staklenog ekrana usled zloupotrebe ili pogrešnog korišćenja nije pokriveno garancijom.
- Uredaj nemojte koristiti tako da dugo vremena bude u direktnom kontaktu sa bilo kojim delom vašeg tela. Temperatura uređaja može da se povisi tokom normalnog rada, što može da uzrokuje oštećenja kože ili opekatine.

## Efikasna upotreba telefona

### Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole.

Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).

- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio-aparatu, računaru itd.

## Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte

da ih blokirate instaliranim ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.

- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

## Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

- Kada koristite slušalice, smanjite jačinu zvuka ukoliko ne možete da čujete ljudi koji vam se obraćaju ili ukoliko osoba koja sedi pored vas može da čuje ono što slušate.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

**NAPOMENA:** Prejak zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha.

## Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni pružalac usluga ne zameni staklo.

## U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

## Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.

- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

## U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

## Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domaćaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

## Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni

telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispraznjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanjuje. Bateriju možete puniti više stotina

puta pre nego budete morali da je zamenite.

- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

obratite najbližem servisu ili  
distributeru kompanije LG  
Electronics.

- Kada se baterija napuni,  
punjač uvek isključite iz zidne  
utičnice da ne bi dodatno  
trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja  
baterije zavisi od konfiguracije  
mreže, podešavanja uređaja,  
načina korišćenja, baterije i  
uslova okoline.

# Važno obaveštenje

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi s kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

## 1. Memorija telefona

Kada dostupna količina memorije na telefonu padne ispod 10%, neće biti moguć prijem novih poruka. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrišete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

## Upravljanje aplikacijama

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, dođite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
- 3 Dodirnite Deinstaliraj, a zatim OK da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

## 2. Optimalno trajanje baterije

Možete da produžite trajanje baterije između dva punjenja tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da uvek budu pokrenute u pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemski resursi troše baterije.

### Kako da produžite trajanje baterije

- Isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS, isključite ih.
- Smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- Isključite automatsku sinhronizaciju za Google Mail™, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu skratiti trajanje vaše baterije.

# Važno obaveštenje

## Proveravanje nivoa napunjenošt baterije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Status.**
- 2 Na vrhu ekrana prikazaće se status baterije (puni se, ne puni se) i nivo (u vidu procenta potpuno napunjene baterije).

## Praćenje i upravljanje potrošnjom baterije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Korišćenje baterije.**
- 2 Na vrhu ekrana prikazaće se vreme korišćenja baterije. Biće prikazano vreme koje je prošlo od poslednjeg priključivanja na izvor napajanja ili, ukoliko je telefon priključen na izvor napajanja, vreme prethodnog korišćenja baterije. Na sredini ekrana

prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, od najveće potrošnje prema najnižoj.

## 3. Instalacija operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem (OS) otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.



**UPOZORENJE:** Ako instalirate i koristite operativni sistem koji se razlikuje od onog koji je ugradio proizvođač, prestaje da važi garancija za vaš telefon.

**⚠️ UPOZORENJE:** Da biste zaštitili svoj telefon i lične podatke, preuzimajte aplikacije samo sa pouzdanih izvora, kao što je Android Market™. Ako pojedine aplikacije na telefonu nisu ispravno instalirane, može doći do neispravnog rada telefona ili ozbiljne greške. Potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

**⚠️ UPOZORENJE:** Mere predostrožnosti prilikom korišćenja zaključavanja pomoću šablonu.

Izuzetno je važno da zapamtite šablon za otključavanje koji ste podesili. Nećete moći da pristupite telefonu ako 5 puta unesete neispravnu šemu. Imate 5 prilika za unos šablonu za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 pokušaja, možete ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.

#### 4. Korišćenje šablonu za otključavanje

Podesite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvoriće se nekoliko ekrana koji vas vode kroz proces crtanja šablonu za otključavanje ekrana.

**Oprez:** Pre postavljanja šablonu za otključavanje, otvorite Gmail nalog.

**Ako ne možete da se setite svog šablonu za otključavanje, PIN-a ili lozinke:**

Ako ste pokušali da se prijavite na Google nalog na telefonu i 5 puta uneli pogrešan šablon, dodirnite dugme Zaboravili ste šablon. Zatim treba da se prijavite na svoj Google nalog kako biste otključali telefon.

# Važno obaveštenje

Ako niste kreirali Google nalog na telefonu ili ste ga zaboravili, neophodno je da resetujete telefon na fabričke postavke.

**Oprez:** Ako obavite hardversko resetovanje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite hardversko resetovanje.

## 5. Korišćenje hardverskog resetovanja

Ako se telefon ne vrati u prvobitno stanje, pomoću Hardverskog ponovnog pokretanja možete da inicijalizujete svoj telefon.

Kada je telefon isključen, pritisnite i duže od 10 sekundi zadržite taster za početnu stranicu + taster za smanjivanje jačine zvuka + taster za uključivanje/isključivanje. Kada se na ekranu prikaže LG logotip, pustite taster za uključivanje/

isključivanje.

Nakon što se prikaže ekran za hardversko resetovanje, pustite i ostale tastere.

Sačekajte duže od jednog minuta dok telefon obavlja hardversko resetovanje, nakon čega će se telefon uključiti.

**Oprez:** Ako obavite hardversko resetovanje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ova radnja se ne može opozvati. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite hardversko resetovanje.

## 6. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene i možete se jednostavno povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste bezbednosne funkcije, što znači da morate da podešite telefon

kako biste mogli da se povežete na njih.

Izklučite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

### Uključivanje Wi-Fi veze i povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**.
- 2 Dodirnite opciju **Wi-Fi** da biste je uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
- Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.
- 3 Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.
- Ako je mreža otvorena, od vas će se tražiti da potvrdite da želite da se povežete na nju tako što ćete dodirnuti dugme **Poveži**.

- Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili drugi akreditiv. (Više podataka potražite od svog administratora mreže.)

- 4 Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

## 7. Korišćenje microSD kartice

Slike, kao i muzičke i video datoteke, mogu se sačuvati samo u spoljnoj memoriji.

Pre korišćenja ugrađene kamere neophodno je da umetnete microSD memorijsku karticu u telefon.

Ako ne umetnete memorijsku karticu, nećete moći da sačuvate slike i video zapise koje snimite kamerom.

# Važno obaveštenje



## UPOZORENJE:

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom, možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memorijsku karticu, izaberite **Meni > Postavke > Memorija > Isključi SD karticu.**

biste otvorili drugu. Možete da koristite više otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi sprečio da aplikacije koje se ne koriste bespotrebno troše resurse.

## Zaustavljanje aplikacija

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama.**
- 2 Dodjite do željene aplikacije i dodirnite **Prinudno zaustavljanje** da biste je zatvorili.

## 8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje sa jedne na drugu aplikaciju

Obavljanje više operacija odjednom je jednostavno u operativnom sistemu Android, pošto istovremeno može biti pokrenuto više od jedne aplikacije. Nema potrebe da izađete iz jedne aplikacije da

## SAVET Povratak u nedavno korišćene aplikacije

Dodirnite i zadržite taster za početni ekran. Na ekranu će se pojaviti lista aplikacija koje ste nedavno koristili.

## **9. LG PC Suite**

LG PC Suite IV je program koji vam pomaže da povežete mobilni telefon sa računarom pomoću kabla za USB vezu kako biste mogli da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru. Nakon povezivanja, moći ćete da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru.

### **Glavne funkcije programa LG PC Suite IV**

- Jednostavno kreiranje, uređivanje i brisanje podataka sa telefona
- Sinhronizovanje podataka sa mobilnog telefona sa podacima sa računara (kontakti, kalendar, SMS poruke, obeleživači i evidencija poziva)
- Jednostavan prenos multimedijskih datoteka (fotografije, video zapisi, muzika) između računara i telefona metodom „prevuci i otpusti“

- Prenos SMS poruka sa telefona na računar
- Ažuriranje softvera bez gubljenja podataka

## **10. Povezivanje telefona s računaram pomoću USB kabla**

**NAPOMENA:** Da biste podatke sa telefona sinhronizovali sa računaram pomoću USB kabla, potrebno je da na računaru instalirate program LG PC Suite. Ovaj program možete da preuzmete sa Web lokacije kompanije LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Idite na [www.lg.com](http://www.lg.com) i izaberite svoj region, zemlju i jezik. Za više informacija, posetite ostale stranice Web lokacije.

### **LG-C660 ne podržava:**

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone – telefoniranje pomoću ekrana)

# Važno obaveštenje

- Zadatke u kalendaru
- Podsetnike
- Java aplikacije

Nakon instalacije programa PC Suite IV, korisnički priručnik za njegovu upotrebu pronaći ćete u meniju Pomoć.

- 1 USB kablom povežite telefon na USB priključak na računaru. Nakon povezivanja, bićete obavešteni o uspostavljanju USB veze.
- 2 Otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite stavku USB veza je postavljena.

- 3 Dodirnite **Uključi USB memoriju** da biste potvrdili da želite da obavite prenos datoteke između microSD kartice telefona i računara.

Bićete obavešteni kada je telefon povezan kao USB memorija. MicroSD kartica sa telefona biće postavljena kao disk jedinica računara. Sada možete da kopirate datoteke s microSD kartice i na nju.

## 11. Otključavanje ekrana prilikom korišćenja veze za prenos podataka.

Vaš ekran će se zatamniti ako ga ne dodirnete nakon što određeno vreme koristite vezu za prenos podataka. Dodirnite LCD ekran da biste ga uključili.

**Napomena:** Prilikom deinstalacije programa PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth ne uklanjuju se automatski. Morate ih deinstalirati ručno.

**SAVET!** Da biste ponovo koristili microSD karticu na telefonu, otvorite fioku sa obaveštenjima i dodirnite Isključi USB memoriju.

Tokom ovog procesa nećete moći da pristupite microSD kartici pomoću telefona, što znači da nećete moći da koristite aplikacije koje se oslanjaju na nju, poput Fotoaparata, Galerije i Muzike.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara, pažljivo postupite prema uputstvu na računaru da biste prekinuli vezu sa USB uređajem na ispravan način i tako izbegli gubitak podataka sa kartice.

- 1 Bezbedno prekinite vezu sa USB uređajem na računaru.
- 2 Otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.
- 3 Dodirnite dugme **Isključi** u dijalogu koji se otvorio.

## 12. Uspravite telefon

**Držite telefon uspravno, poput običnog telefona.**

Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/prijema podataka pokušajte da izbegnete držanje donjeg dela telefona u kojem se nalazi antena. To može negativno uticati na kvalitet poziva.

## 13. Ako dođe do zamrzavanja ekrana

**Ako dođe do zamrzavanja ekrana ili telefon ne reaguje kada pokušate da ga koristite:**

Uklonite bateriju, ponovo je postavite pa uključite telefon. Ako i dalje ne radi, обратите се servisnom centru.

## 14. Ne povezujte telefon dok je u toku uključivanje/isključivanje računara.

Obavezno prekinite vezu za prenos podataka između telefona i računara jer u suprotnom može doći do grešaka na računaru.

# Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

## Kako da na telefonu sačuvate muziku / video-datoteke

### Povežite telefon i računar USB kablom.

Na početnom ekranu dodirnite i povucite statusnu liniju nadole. Izaberite **USB veza je postavljena > Uključi USB memoriju > Otvori fasciklu za pregled datoteka.**

Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, potrebno je da ga ručno podesite.

Više informacija potražite u odeljku „Prenos datoteka pomoću USB memorije“.

### Sačuvajte muziku ili video datoteke iz računara na prenosivu memoriju telefona.

- Pomoću čitača kartica možete da kopirate ili prenestite datoteke s računara u prenosivu memoriju telefona.

- Ako uz video datoteku postoji datoteka s titlom (\*.smi ili \*.srt datoteka s istim nazivom kao video datoteka), postavite je u istu fasciklu kako bi se titlovi automatski učitali prilikom reprodukcije video datoteke.
- Prilikom preuzimanja muzičkih ili video datoteka, mora se osigurati poštovanje autorskih prava. Imajte u vidu da oštećene datoteke ili datoteke s pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti telefon.

## Premeštanje kontakata sa starog telefona na novi

Izvezite kontakte iz starog telefona kao CSV datoteku na računar koristeći program za sinhronizaciju s računaram.

- 1 Preuzmite program LG PC Suite IV na lokaciji [www.lg.com](http://www.lg.com) i instalirajte ga na računaru. Pokrenite program

- i USB kablom povežite svoj Android mobilni telefon s računaram.
- 2** Izaberite ikonu **Kontakti**. Idite na **Meni > Datoteka > Uvoz** i izaberite CSV datoteku sačuvanu na računaru.
- 3** Ako su polja uvezene CSV datoteke različita od onih u programu PC Suite IV, moraćete da mapirate polja. Nakon što mapirate polja, kliknite na U redu. Kontakti će zatim biti dodati u PC Suite IV.
- 4** Ako program PC Suite IV detektuje da je telefon LG-C660 priključen (pomoću USB kabla), kliknite na Sinhronizuj ili Sinhronizuj kontakte da biste sa telefonom sinhronizovali kontakte sačuvane na računaru.

## Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze

**Slanje podataka pomoću Bluetooth veze:** Pomoću odgovarajuće aplikacije možete da šaljete podatke putem Bluetooth veze. Za razliku od običnih mobilnih telefona, za ovo se ne koristi Bluetooth meni.

\* **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite **Slika > Meni**. Kliknite na dugme **Deli**, pa izaberite **Bluetooth**. Proverite da li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite **Skeniraj uređaje**. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.

\* **Izvoz kontakata:** pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite adresu na koju želite da izvezete kontakte. Pritisnite **Meni** i izaberite **Podeli > Bluetooth**. Proverite da li je

# Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

Bluetooth veza uključena, pa izaberite **Skeniraj uređaje**.

Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.

## \* Slanje više izabranih kontakata:

Pokrenite aplikaciju Kontakti. Da biste izabrali više kontakata, pritisnite taster Meni, a zatim dodirnite

**Višestruki izbor**. Dodirnite kontakte koje želite da pošaljete ili pritisnite taster Meni i dodirnite Izaberite sve > Podeli > Bluetooth.

Proverite da li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite Skeniraj uređaje. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.

\* **Povezivanje na FTP (ovaj telefon podržava samo FTP servere)**: izaberite Postavke > Bežične i druge mreže > Bluetooth postavke. Izaberite polje Vidljiv da biste mogli da tražite telefon sa drugih uređaja. Pronađite FTP uslugu i povežite se na FTP server.

- Ako želite da pronađete ovaj telefon sa drugih uređaja, idite na Postavke > Bežične i druge mreže > Bluetooth postavke.

Izaberite polje Vidljiv.

Nakon 120 sekundi, ova opcija će se isključiti.

# Osnovne informacije o telefonu

Da biste uključili telefon, 3 sekunde pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje.

Da biste isključili telefon, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje 3 sekunde i dodirnite Isključi.



**UPOZORENJE:** Postavljanjem teških objekata na telefon ili sedanjem na njega možete oštetiti funkcionalnost LCD ekrana i ekrana osetljivog na dodir. To može da izazove neispravan rad senzora.

**SAVET!** Pritisnite taster Meni svaki put kada dodimete neku aplikaciju da biste videli koje opcije su dostupne.

**SAVET!** LG-C660 ne podržava video pozive.

**SAVET!** Ako LG-C660 prijavljuje greške ili ne možete da ga uključite, uklonite bateriju, ponovo je postavite, pa uključite telefon nakon 5 sekundi.

# Osnovne informacije o telefonu

Priklučak za stereo  
slušalice



Taster za uključivanje/  
isključivanje i  
zaključavanje

Tasteri za jačinu zvuka

- Na početnom ekranu: kontroliše jačinu zvona.
- Tokom poziva: kontroliše jačinu zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije muzike: kontinualno podešavanje jačine zvuka.



- Uključivanje/isključivanje telefona kada pritisnete i zadržite taster.

- Isključivanje ekrana i zaključavanje telefona.



Priklučak za punjač/  
mikro USB priključak



Mikrofon

Objekti  
kamere

Poklopac  
baterije

Ležište SIM  
kartice

Baterija

Ležište microSD  
memorijske  
kartice




## Instaliranje SIM kartice i baterije

- 1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite čvrsto telefon jednom rukom. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite poklopac baterije. Zatim podignite poklopac baterije.



- 2 Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.



# Osnovne informacije o telefonu

- 3 Postavite bateriju u ležište tako što ćete poravnati delove sa zlatnim kontaktima na telefonu i bateriji.



- 4 Ponovo postavite poklopac baterije.



## Punjjenje telefona

Otvorite poklopac priključka za punjač sa bočne strane telefona. Umetnите punjač i priključite ga u električnu utičnicu. Telefon LG-C660 mora da se puni dok se ne pojavi simbol



**NAPOMENA:** Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek.

**NAPOMENA:** Telefon LG-C660 poseduje internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite ovaj deo sa zadnje strane, jer će u tom slučaju doći do gubitka performansi.

## Postavljanje memoriske kartice

Da biste na telefonu skladištili multimedijalne datoteke, poput fotografija snimljenih ugrađenom kamerom, morate da umetnete memorisku karticu u telefon.

Da biste postavili memorisku karticu:

**NAPOMENA:** LG-C660 podržava memoriske kartice do 32 GB.

- 1 Isključite telefon pre postavljanja ili uklanjanja memoriske kartice. Uklonite poklopac baterije.



- 2 Umetnute memorisku karticu u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.



# Osnovne informacije o telefonu



3 Zatvorite poklopac ležišta.

## ! UPOZORENJE!

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom, možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

**NAPOMENA:** Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve datoteke sa nje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dođite do opcija **Postavke** > **Memorija** i dodirnite ih, pa izaberite opciju **Samo memorija velikog kapaciteta**.
- 3 Isključite SD karticu.
- 4 Ako je podešen šablon za zaključavanje, unesite ga i izaberite stavku **Obrisi sve**. Kartica će nakon toga biti formatirana i spremna za korišćenje.

**NAPOMENA:** Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

# Vaš početni ekran

## Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

**Dodir** – da biste izabrali meni/opciju ili otvorili željenu aplikaciju, dodirnite ih.

**Dodir i držanje** – da biste otvorili meni sa opcijama ili izabrali objekat koji želite da prenestete, dodirnite i zadržite željenu stavku.

**Prevlačenje** – da biste se kretali kroz listu ili lagano pomerali sadržaj ekrana, prevlačite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

**Prestavljanje** – da biste se brzo kretali kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (brzo prevucite i pustite).

## Napomena

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno

precizan da registruje lagan, postojan dodir.

- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

## Zaključavanje telefona

Kada ne koristite telefon LG-C660, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste ga zaključali. Na ovaj način ćete sprečiti slučajno pritiskanje tastera i uštedeti energiju baterije.

Pored toga, ako određeno vreme ne koristite telefon, početni ekran ili drugi ekran koji ste pregledali biće zamenjen ekranom za zaključavanje radi uštede baterije.

- Ako su u trenutku podešavanja šablonu aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni i u zaključanom režimu. Preporučuje se da zatvorite sve programe pre nego što uđete u zaključani

# Vaš početni ekran

režim da biste izbegli nepotrebne troškove (npr. za telefonske pozive, pristup Webu i prenos podataka).

**Podešavanje šablon za otključavanje:** Možete da nacrtate šablon za otključavanje tako što ćete povezati tačke.

Ako postavite šablon, ekran telefona biće zaključan. Da biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji ste postavili na ekranu.


**Oprez:** Kada podesite šablon za otključavanje, najpre ćete morati da kreirate svoj Gmail nalog.

**Oprez:** Ako načinite više od 5 uzastopnih grešaka pri crtanju šablosna, nećete moći da otključate telefon. U tom slučaju, vaše lične informacije i preuzeti podaci će biti izbrisani.

## Otključavanje ekrana

Kada se telefon LG-C660 ne koristi, vratiće se na zaključan ekran. Da biste otključali ekran,

prevucite prstom odozdo nagore.



## Režim bez zvuka

U foci sa obaveštenjima dodirnite tako da bude izabrano .

## Početni ekran

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali panele. Svaki panel možete prilagoditi tako što ćete na njega dodati vidžete, prečice (do omiljenih aplikacija), fascikle i pozadine.

**NAPOMENA:** Neke slike na ekranu se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg dobavljača usluga.

Tasteri za brz pristup prikazani

su u dnu LG početnog ekrana. Oni omogućavaju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** da biste prikazali numeričku tastaturu za obavljanje poziva.

 Dodirnite da biste otvorili kontakte.

 Dodirnite ikonu **Poruka** da biste pristupili meniju za slanje poruka. Ovde možete da sastavite novu poruku.

 Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije.

## Dodavanje vidžeta na početni ekran

Možete da prilagodite početni ekran tako što ćete na njega dodati prečice, vidžete ili fascikle. Dodajte svoje omiljene vidžete na početni ekran da biste lakše koristili svoj telefon.

**1** Na početnom ekranu dodirnite

taster **Meni** i izaberite stavku **Dodaj**. Takođe možete dodirnuti i zadržati prazan deo početnog ekrana.

- 2** U meniju **Dodaj na početni ekran** dodirnite tip stavke koju želite da dodate.
- 3** Na primer, u listi izaberite stavku **Fascikle** i dodirnite je.
- 4** Primetićete ikonu nove fascikle na početnom ekranu. Prevucite je na željenu lokaciju na željenom panelu, pa uklonite prst s ekrana.

**SAVET!** Da biste dodali ikonu određene aplikacije na početni ekran, u meniju Aplikacije dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite da dodate.

**SAVET!** Da biste izbrisali ikonu neke aplikacije s početnog ekrana, kliknite i zadržite ikonu prečice koju želite da izbrišete i prevucite je na .

**SAVET!** Ne možete da izbrišete fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će njihove ikone biti

# Vaš početni ekran

izbrisane sa ekrana.)

## Povratak na nedavno korišćene aplikacije


- 1 Dodirnite i zadržite taster **Početni ekran**. Na ekranu će se prikazati iskačući prozor sa ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Nazad** da biste se vratili u trenutnu aplikaciju.

## Fioka s obaveštenjima

Fioka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana.



Zvono Wi-Fi Bluetooth GPS 3G veza



Dodirnite fioku s obaveštenjima i prstom je povucite naniže.

## Pregledanje statusne trake

U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, prijema novih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala

Ikona	Opis
	Wi-Fi je uključen i povezan
	Slušalice
	Prosleđivanje poziva
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Isključen mikrofon
	Propušten poziv
	Bluetooth uključen
	Bluetooth povezan
	Sistemsko upozorenje
	Alarm
	Nova glasovna pošta
	Režim za let avionom
	Bez zvuka
	Vibracija
	Nema SD kartice

Ikona	Opis
	Baterija puna
	Baterija se puni
	Dolazni podaci
	Odlazni podaci
	Dolazni i odlazni podaci
	USB do računara
	Preuzimanje
	Otpremanje
	Uspostavljanje GPS prijema
	GPS je uključen

## Unos teksta

### Qwertz tastatura

**Taster Shift** – dodirnite jednom da bi sledeće slovo koje upišete bilo veliko. Dvaput dodirnite za uključivanje velikih slova.

# Vaš početni ekran

## Taster Brojevi i simboli

– Dodirnite da biste izabrali unos brojeva ili simbola.

## Taster „Enter“

## Taster „Izbriši“

**Taster za jezik** – Pritisnite i držite da biste promenili jezik na kome se piše.

## Taster za kalendar

– Prelazak na kalendar.

## Taster za e-poštu

– Prelazak na e-poštu.

## Virtuelna tastatura

Virtuelnu tastaturu koristite tako što ćete okrenuti telefon horizontalno. Da biste prikazali tastaturu, dodirnite bilo koje tekstualno polje.

 Dodirnite da biste prešli iz režima za brojeve u režim za simbole i obrnuto.

 Dodirnite da biste uključili mala ili velika slova. Da biste uneli jedno veliko slovo, dodirnite jednom. Ako ovaj taster

dodirnete dvaput, trajno ćete uključiti velika slova.

 Dodirnite i držite da biste promenili jezik na kome se piše.

 Dodirnite da biste uneli razmak.

 Dalje Ovaj taster ima ulogu tabulatora.

 Koristite za brisanje teksta.

## Unos akcentovanih slova

Da biste unosili akcentovana slova:

- **Virtuelna tastatura:** dodirnite i držite odgovarajuće slovo da bi se prikazao specijalni znak.
- **Qwertz tastatura:** više puta pritisnite isti taster dok se ne pojavi specijalan znak koji želite.

## Unos brojeva

Pritisnite  da biste uneli jedan broj. Ako želite da dodate više brojeva jedan za drugim, dvaput pritisnite . Da biste se vratili u tekstualni režim, ponovo pritisnite .

# Podešavanje Google naloga

Kada na telefonu prvi put otvorite Google aplikaciju, biće neophodno da se prijavite koristeći svoj postojeći Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, moći ćete da ga kreirate.

## Kreiranje Google naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** [■] da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dodirnite **Google Mail**, a zatim **Dalje > Kreiraj** da biste pokrenuli čarobnjak za podešavanje usluge Gmail™.
- 3 Unesite svoje ime i korisničko ime za svoj Google nalog.
- 4 Dodirnite **Dalje**. Vaš telefon će se povezati s Google serverima i proveriti dostupnost korisničkog imena.
- 5 Unesite i potvrdite svoju lozinku. Pratite uputstvo i unesite obavezne i opcione podatke u vezi s nalogom. Sačekajte da server napravi vaš nalog.

## Prijavljanje na Google nalog

- 1 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite **Prijavi se**. Sačekajte da vas sistem prijavi.
- 2 Nakon što se prijavite, moći ćete da koristite Gmail™ i da na svom telefonu koristite druge Google usluge.
- 3 Kada podesite svoj Google nalog na telefonu, vaš telefon će se automatski sinhronizovati s Google nalogom na Webu. (Ova funkcija zavisi od postavki sinhronizacije.)

Nakon prijavljivanja, moći ćete da koristite i druge Google usluge na telefonu.

# Podešavanje Google naloga

## VAŽNO

- Neke aplikacije, kao što je Kalendar, rade samo sa prvim Google nalogom koji dodate. Ako planirate da koristite više Google naloga na telefonu, obavezno se prijavite prvo na onaj koji želite da koristite sa takvima aplikacijama. Kada se prijavite, kontakti, Gmail poruke, događaji iz kalendara i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga na Webu sinhronizuju se sa telefonom. Ako se ne prijavite na Google nalog tokom podešavanja, od vas će biti zatraženo da se prijavite ili kreirate Google nalog kada prvi put pokrenete aplikaciju za koju je on potreban, poput usluge Gmail ili Android Market™.

- Ako imate poslovni nalog preko svoje kompanije ili neke druge organizacije, možda ćete od IT odeljenja dobiti posebna uputstva za prijavljivanje na taj nalog.

# Pozivi

## Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite ikonu **Obrisí** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster **Kraj** .

**SAVET!** Da biste uneli znak „+“ neophodan za uspostavljanje međunarodnih poziva, dodirnite i zadržite taster .

## Pozivanje kontakata

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti **Pretraga**.

- 3 U listi dodirnite kontakt koji želite da pozovete.

## Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, prevucite ikonu **Odgovori**  nadesno.

Prevucite ikonu **Odbij**  nalevo da biste odbili dolazni poziv. Prevucite traku s porukama izvinjenja sa dna ekранa ukoliko želite da pošaljete izvinjenje. Ako pozivalac nije poznat, traka s porukama izvinjenja nije dostupna.

## Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka u slušalici tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa leve strane telefona.

## Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom postojećeg poziva dodirnite . Zatim izaberite broj koji želite da pozovete.

# Pozivi

- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste započeli poziv.
- 4 Na ekranu sa pozivima biće prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i stavljena na čekanje.
- 5 Dodirnite ikonu  da biste prebacivali pozive. Možete i da dodirnete  kako biste uspostavili konferencijsku vezu.
- 6 Da biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite **Prekini poziv**. Ako nema aktivnog poziva, biće prekinut **Poziv na čekanju**. Da biste istovremeno prekinuli sve pozive, pritisnite taster **Meni** i izaberite stavku **Prekini sve pozive**.

**NAPOMENA:** Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

## Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu, dodirnite  i izaberite karticu Evidencija poziva.

Biće prikazana lista svih odlaznih, dolaznih i propuštenih govornih poziva.

**SAVET!** Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

**SAVET!** Pritisnite taster **Meni**, zatim dodirnite **Obriši evidenciju poziva** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

## Postavke poziva

Možete da podesite postavke telefonskog poziva poput prosleđivanja poziva i drugih posebnih funkcija koje vaš operater nudi.

- 1 Pronađite i dodirnite stavku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Postavke poziva**.

# Kontakti

Možete da dodate kontakte u svoj telefon i da ih sinhronizujete s kontaktima na vašem Google nalogu ili nekom drugom nalogu koji podržava sinhronizaciju kontakata.

## Traženje kontakta

### Na početnom ekranu

- 1 Dodirnite da biste otvorili  kontakte.
- 2 Dodirnite **Pretraga** i pomoću tastature unesite ime kontakta.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  , unesite broj novog kontakta, a zatim pritisnite taster **Meni**. Dodirnite **Dodaj kontaktima**, pa **Kreiraj novi kontakt**.
- 2 Ako želite da dodate sliku novom kontaktu, dodirnite  . Izaberite neku od opcija: **Fotografisanje** ili **Izaberi iz galerije**.
- 3 Izaberite tip kontakta tako što ćete dodirnuti .

- 4 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i unesite detalje kontakta.
- 5 Dodirnite **Sačuvaj**.

## Omiljeni kontakti

Kontakte koje često pozivate možete označiti kao omiljene.

### Dodavanje kontakta u omiljene

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica će postati plava.

### Uklanjanje kontakta sa liste omiljenih

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite karticu **Omiljeni** i izaberite željeni kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite plavu zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica će posiveti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih.

# Poruke/e-pošta

## Poruke

Na modelu LG-C660 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan meni koji se lako koristi.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  , a zatim dodirnite **Nova poruka**.
- 2 Unesite ime kontakta ili broj koji želite da pozovete u polje **Za**. Tokom unosa imena kontakta biće prikazani odgovarajući kontakti. Dodirnite nekog od predloženih kontakata. Možete da dodate više kontakata.

**NAPOMENA:** Biće vam naplaćena po jedna tekstualna poruka za svaku osobu kojoj pošaljete poruku.

- 3 Dodirnite dugme „Kucajte da biste sastavili“ ispod kako biste započeli unos poruke.
- 4 Pritisnite taster **Meni** da biste otvorili meni Opcije. Izaberite neku od sledećih opcija:

Poziv, Dodaj predmet, Pošalji, Priloži, Umetni emotikon, Sve niti.

- 5 Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.
- 6 Odgovori na poruku će se prikazati na ekranu. Tokom pregleda i slanja dodatnih poruka biće kreirana nit s porukama.



### UPOZORENJE:

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od jezika i načina kodiranja SMS poruke.



### UPOZORENJE:

Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

**NAPOMENA:** Kada tokom poziva dobijete SMS poruku, bićete obavešteni zvučnim signalom.

## Sanduče sa nitima

Poruke (SMS) koje ste razmenili sa drugima mogu biti prikazane u hronološkom redosledu kako biste na praktičan način mogli da pregledate tok razgovora.

## Upotreba smeška

Dok pišete novu poruku, pritisnите taster **Meni**, a zatim izaberite stavku **Umetni emotikon**.

## Menjanje postavki za poruke

LG-C660 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

## Podešavanje e-pošte

Dodirnite karticu **Aplikacije**, zatim izaberite stavku **E-pošta**.

Ako nalog za e-poštu nije podešen, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte.

**SAVET!** Ukoliko je već podešen nalog za e-poštu, čarobnjak se neće aktivirati.

Kao tip poštanskog sandučeta možete izabrati **MS Exchange** ili **Ostalo**.

## Microsoft Exchange nalog e-pošte

**E-adresa** – unesite e-adresu naloga.

**Korisničko ime** – unesite korisničko ime za nalog.

**Lozinka** – unesite lozinku za nalog.

**Domen** – unesite domen naloga (opcionalno).

**Adresa servera** – unesite adresu servera.

# Poruke/e-pošta

**Koristi SSL** – izaberite da li će se za Microsoft Exchange koristiti SSL.

**Sinhronizuj kontakte** – izaberite da li će se sinhronizovati kontakti Microsoft Exchange naloga.

**Sinhronizuj kalendar** – izaberite da li će se sinhronizovati kalendar Microsoft Exchange naloga.

Dodirnite dugme **Dalje** da biste se povezali na server.

Prikazaće se ekran Podešavanje završeno, nakon čega će biti potrebno da unesete „ime“ koje će se prikazivati za nalog i vaše ime.

Novi nalog će biti prikazan na listi naloga.

## Drugi (POP3, IMAP) nalozi za e-poštu

**E-adresa** – unesite e-adresu naloga.

**Lozinka** – unesite lozinku za nalog.

Izaberite da li će se e-pošta prosleđivati na telefon. Nakon omogućavanja, telefon se automatski povezuje na server. Prikazaće se ekran Podešavanje završeno, nakon čega će biti potrebno da unesete „ime“. Novi nalog će biti prikazan na listi naloga.

## Server za dolaznu poštu

– unesite adresu servera za dolaznu e-poštu.

**Broj porta** – biće prikazan podrazumevani broj za svaki nalog.

**Tip sigurnosti** – izaberite neku od sledećih opcija: TLS, SSL ili Isključeno.

## Sever za odlaznu poštu

– unesite adresu servera za odlaznu e-poštu.

**Broj porta** – biće prikazan podrazumevani broj za svaki nalog.

**Tip SMTP sigurnosti** – izaberite neku od sledećih opcija: TLS, SSL ili Isključeno.

## Ekran Nalozi

Ekran **Nalozi** prikazuje kombinovano prijemno sanduče i sve vaše naloge e-pošte.

- Dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite stavku **E-pošta**. Prikazaće se ekran **Lista naloga**.

**SAVET!** Ako želite da premestite ikonu naloga na početni ekran, dodirnite i zadržite željeni nalog e-pošte na listi naloga, pa dodirnite opciju **Dodaj** na početni ekran. Dodirnite ikonu da biste direktno otvorili **prijemno sanduče**.

Možete da dodirnete nalog kako biste pregledali njegovo **Prijemno sanduče**. Nalog s kojeg podrazumevano šaljete poruke označen je znakom potvrde.

## Sastavljanje i slanje e-pošte

Da biste sastavili i poslali e-poruku:

- 1 Dok ste u aplikaciji **E-pošta**, dodirnite taster **Meni**, zatim dodirnite **Sastavi**.
- 2 Unesite adresu željenog primaoca poruke. Tokom unosa teksta biće vam ponuđene odgovarajuće adrese iz Kontakata. Razdvojte adrese zarezima.
- 3 Dodirnite taster **Meni**, pa dodirnite **Dodaj CC/BCC** da biste poslali kopiju ili skrivenu kopiju drugim kontaktima/e-adresama.
- 4 Unesite tekst poruke.
- 5 Dodirnite **Priloži** da biste uz poruku priložili datoteku koju želite da podelite.
- 6 Dodirnite **Pošalji**. Ako niste spremni da pošaljete poruku, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Sačuvaj kao radnu**.

# Poruke/e-pošta

**verziju** kako biste je sačuvali u fascikli **Radne verzije**.

Dodirnite radnu verziju poruke u fascikli **Radne verzije** kako biste nastavili njen pisano pisanje. Vaša poruka će biti sačuvana kao radna verzija i u slučaju da dodirnete taster **Nazad**

 pre nego što je pošaljete.

Dodirnite dugme **Odbaci** da biste otkazali pisanje i izbrisali poruku i sačuvanu radnu verziju, ako postoji. Ako niste povezani na mrežu, na primer, ako koristite režim rada u avionu, poruke koje pošaljete biće sačuvane u fascikli **Odlazno sanduče** dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako sadrži poruke na čekanju, fascikla **Odlazno sanduče** biće prikazana na ekranu **Nalozi**.

Obratite pažnju na to da se poruke koje pošaljete putem Exchange naloga neće nalaziti na telefonu, već na Exchange serveru.

Ako želite da pregledate poslate poruke u fascikli **Poslato (ili poruke s oznakom)** Poslato), biće potrebno da često otvarate fasciklu/oznaku **Poslato** i izaberete stavku **Osveži** iz menija s opcijama.

**SAVET!** Kada u Prijemno sanduče stigne nova e-poruka, bićete obavešteni zvučnim signalom ili vibracijom. Dodirnite obaveštenje o e-poruci da biste isključili obaveštenje.

## Rad s fasciklama naloga

Svaki nalog sadrži fascikle Prijemno sanduče, Odlazno sanduče, Poslato i Radne verzije. U zavisnosti od funkcija koje pruža vaš pružalač usluge za vaš nalog e-pošte, možda će biti dostupne neke dodatne fascikle.

## Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte

### Dodavanje naloga e-pošte:

- 1 Dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite stavku **E-pošta**.
- 2 Izaberite **MS Exchange** ili **Ostalo**.
- 3 Unesite informacije za dodavanje naloga. (Pogledajte odeljak Podešavanje e-pošte.)
- 4 Unesite ime koje želite da se prikazuje na vašim odlaznim porukama, pa dodirnite **Gotovo**.

### Menjanje postavki naloga:

- 1 Otvorite ekran **Nalozi**.
- 2 Dodirnite i zadržite nalog koji želite da promenite. U meniju koji se otvorio dodirnite **Postavke naloga**.

### Brisanje naloga e-pošte:

- 1 Otvorite ekran **Nalozi**.
- 2 Dodirnite i zadržite nalog koji želite da izbrišete.

- 3 Dodirnite **Izbriši** u meniju koji se otvorio, pa dodirnite **OK** u dijalogu da biste potvrdili.

# Fotoaparat

## Upoznavanje sa tražilom

**Osvetljenost** – definisanje i upravljanje količinom svetlosti koja će dospeti u sliku. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost ili prema znaku „+“ da biste je povećali.

**Zumiranje** – možete zumirati ili smanjiti zoom. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.



**Postavke** – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

**Efekti boja** – izaberite **Isključeno**, **Monohromatski**, **Negativ**, **Solarizacija**, **Sepija**, i **Tirkizna**.

**Video** – pomerite nadole ovu ikonu da biste prešli u video režim.

### Fotografisanje

**Galerija** – omogućava pristup sačuvanim fotografijama iz režima za fotografisanje. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

**NAPOMENA:** Da biste fotografisali, neophodno je da najpre umetnete memoriju karticu. Ako ne umetnete memoriju karticu, nećete moći da sačuvat snimljene slike i video zapise.

**SAVET!** Zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije, ponovo dodirnite ekran.

## Brzo fotografisanje

- 1 Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
- 2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografišete.
- 3 Lagano pritisnite i zadržite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana tražila.
- 4 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografišete nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.

## Kada snimite fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu.

### Podeli

Dodirnite da biste podelili fotografiju na neki od sledećih način: **Bluetooth, E-poruka, Facebook, Gmail, Poruke, Picasa ili Twitter.**

**NAPOMENA:** Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu dodatno se naplaćuje.

### Postavi kao

Dodirnite da biste postavili sliku kao **ikonu kontakta ili pozadinu.**

### Preimenuj

Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.



Dodirnite da biste izbrisali sliku.



Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Fotografija će biti sačuvana.



Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

# Fotoaparat

## Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke fotoaparata možete da menjate kretanjem po listi. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster Nazad.

**Veličina slike** – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljene slike (u pikselima).

Izaberite željenu vrednost broja piksela: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

**ISO** – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, fotoaparat će biti osetljiviji. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Izaberite neku od ISO vrednosti: **Auto, 400, 200 i 100.**

**Balans bele** – izaberite neku od opcija **Automatski, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.**

**Tajmer** – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač.

Izaberite **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nadete na fotografiji.

**Kvalitet slike** – izaberite neku od opcija: **Veoma visok, Visok i Normalan**. Što je kvalitet veći, to je fotografija oštريја. Međutim, time se povećava i datoteka, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

**Automatski pregled** – ako uključite Automatski pregled, slika koju ste upravo snimili biće automatski prikazana.

**Zvuk pri zatvaranju blende** – izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.

**Dodavanje lokacije** – aktivirajte ovu opciju ako želite da na telefonu koristite usluge zasnovane na lokaciji. Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju. Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

**NAPOMENA:** Ova funkcija je dostupna samo kada je GPS aktiviran.

**Resetuj**  – vratite podrazumevane postavke fotoaparata.

 – dodirnite kad god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.

**SAVET!** Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve postavke koje nisu podrazumevane, poput nijanse boje i vrednosti ISO, moraćete ponovo da podesite. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

**SAVET!** Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

# Fotoaparat

## Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Pristup sačuvanim fotografijama iz režima za fotografisanje. Samo dodirnite  pa dodirnite ekran. Prikazuje se **Prikaz slajdova** i **Meni**.

**SAVET!** Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

- dodirnite da biste videli prikaz slajdova.
- dodirnite da biste podelili ili izbrisali sadržaj

Dodirnite Još da biste videli još opcija.

**Detalji** – pogledajte informacije o sadržaju.

**Postavi kao** – postavite kao ikonu kontakta ili pozadinu.

**Iseci** – isecite fotografiju. Pomerajte prst preko

ekrana kako biste označili oblast.

**Rotiraj** – rotiranje nalevo ili nadesno.

# Kamera

## Upoznavanje sa tražilom

**Osvetljenost** – definisanje i upravljanje količinom svetlosti koja će dospeti u sliku. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost ili prema znaku „+“ da biste je povećali.

**Zumiranje** – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka. Pre nego što započnete snimanje video zapisa, možete da podešite nivo zuma. Tokom snimanja ne možete da podešavate zumiranje.



**Postavke – dodirnite ovu ikonu** da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

**Trajanje** – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite opciju Normalan ili MMS da biste ogranicili maksimalnu veličinu za slanje u obliku MMS poruke..

**Režim fotografisanja** – prevucite ovu ikonu da biste prešli u režim za fotografisanje.

**Početak snimanja**

**Galerija** – omogućava pristup sačuvanim fotografijama i video zapisima iz režima za fotografisanje. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

**SAVET!** Ako izaberete opciju MMS trajanje, biće podešen QCIF kvalitet video zapisa i moći ćete da snimate duže video zapise.

# Video kamera

## Brzo snimanje video-zapisa

- 1 Pomerite naniže dugme za izbor režima fotoaparata i ikona će se promeniti u .
- 2 Tražilo kamere pojaviće se na ekranu.
- 3 Držeći telefon horizontalno, usmerite objektiv prema objektu koji želite da snimite.
- 4 Jednom pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje.
- 5 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 6 Dodirnite  na ekranu da biste zaustavili snimanje.

## Nakon snimanja video zapisa

Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja vaš video zapis.

**Reprodukuj** Dodirnite da biste prikazali video zapis.

### Podeli

Dodirnite da biste video zapis podelili na neki od sledećih načina: **Bluetooth**, **E-poruku**, **Gmail™**, **MMS** ili **YouTube™**.

### NAPOMENA:

Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu dodatno se naplaćuje.

**Preimenuj** Dodirnite da biste uredili ime izabranog video zapisa.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Video zapis će biti sačuvan.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti Da. Ponovo će se prikazati tražilo.

 Dodirnite da biste videli galeriju video zapisa koje ste sačuvali.

## Upotreba naprednih postavki

Na ekranu tražila, dodirnite  da biste otvorili sve napredne opcije. Podešavanja video kamere možete da menjate kretanjem po listi. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

**Veličina video zapisa** – dodirnite da podesite veličinu (u pikselima) video zapisa koji snimate. Izaberite veličinu slike video zapisa.

**Balans bele** – balans bele služi za omogućavanje što realističnijeg prikaza bele boje u video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrđite uslove osvetljenja. Izaberite **Automatski, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno**.

**Efekti boja** – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novi prikaz.

**Kvalitet video zapisa** – izaberite **Veoma visok, Visok ili Normalan**.

**Glas** – izaberite **Bez zvuka** da biste snimali video zapis bez zvuka.

**Automatski pregled** – Automatski

Video zapis koji ste upravo snimili biće automatski prikazan.

**Resetuj**  – vratite podrazumevane postavke video kamere.

 – dodirnite kad god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.

**SAVET!** Video zapis koji je snimljen u boji možete promeniti u crno-belu ili sepiju, ali video zapis koji je snimljen u crno-beloj ili sepija tehnici ne možete pretvoriti u video zapis u boji.

# Video kamera

## Pregledanje sačuvanih video-zapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukcija će automatski započeti.

## Vaše fotografije i video zapisi

### Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video-zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, upotrebite tastere za jačinu zvuka sa leve strane telefona.

### Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu da biste je otvorili.
- 2 Dodirnite ekran da biste otvorili meni Opcije.
- 3 Dodirnite **Postavi kao**, a zatim dodirnite **Postavi pozadinu**.

# Multimedija

Multimedijalne datoteke možete da sačuvate na memorijskoj kartici kako biste imali jednostavan pristup svim svojim datotekama sa slikama i video zapisima.

Dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite stavku **Galerija**.

Možete da otvorite listu traka kataloga koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

**NAPOMENA:** Proverite da li ste instalirali memorijsku karticu u telefon kako biste mogli da čuvate fotografije i pristupite svojim slikama. Bez memorijske kartice, telefon neće prikazati fotografije i video zapise, s izuzetkom Picasa slika koje se nalaze u vašem Picasa albumu.

## Model prikaza

Dodirnite stavku Galerija i aktiviraće se prikaz u obliku fascikli.

Dodirnite bilo koju fasciklu i aktiviraće se Prikaz u vidu mreže. Ako dodirnete bilo koju fotografiju, biće prikazana preko celog ekrana.

## Prikaz sa vremenskom osom

LG-C660 **Galerija** pruža kronološki prikaz vaših fotografija i video zapisa. Kada je aktiviran Prikaz u vidu mreže, prevucite  nadesno, nakon čega će biti prikazan datum snimanja fotografija počevši od najnovijeg. Ako izaberete određeni datum, biće grupisane sve fotografije koje ste snimili tog dana.

## Meni s opcijama Moje slike

Izaberite željenu fotografiju, a zatim dvaput pritisnite taster **Meni** da biste videli dostupne opcije.

## Slanje fotografije

- 1 Da biste poslali fotografiju, dodirnite i zadržite je.
- 2 Izaberite **Podeli**. Izaberite neku od opcija **Bluetooth**, **E-poruka**, **Gmail™**, **Poruke**, **SNS** ili **Picasa**.
- 3 Kada izaberete opcije **E-poruka**, **Gmail™** ili **Poruke**, vaša fotografija će biti priložena poruci koju zatim možete napisati i poslati na uobičajeni način.

**SAVET!** Ako imate SNS nalog i podesili ste ga na telefonu, možete da svoje fotografije podelite sa SNS zajednicom.

## Slanje video zapisa

- 1 Da biste poslali video zapis, dodirnite i zadržite ga.
- 2 Izaberite **Podeli**. Izaberite neku od opcija: **Bluetooth**, **E-poruka**, **Gmail™**, **Poruke** ili **YouTube™**.
- 3 Kada izaberete opcije **E-poruka**, **Gmail™** ili **Poruke**,

vaš video zapis će biti priložen poruci koju zatim možete napisati i poslati na uobičajeni način.

## Upotreba slika

Izaberite slike koje želite da koristite kao pozadine ili za identifikaciju pozivalaca.

- 1 Dodirnite i zadržite fotografiju, a zatim izaberite **Postavi kao**.
- 2 Izaberite neku od sledećih opcija: **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

## Kreiranje projekcije slajdova

Iz prikaza slike preko celog ekrana možete da pokrenete prikaz slajdova kako ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku.

- 1 Dodirnite i zadržite fotografiju, a zatim izaberite **Prikaz slajdova**.

# Multimedija

## Provera fotografije

Možete da vidite detalje o fotografiji: **Ime, Datum, Vreme, Veličinu i Tip.**

- 1 Dodirnite **Meni > Još > Detalji.**

## Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja:

- 1 Povežite telefon LG-C660 sa računarcem pomoću USB kabla.
- 2 Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, biće potrebno da ručno izmenite postavke. Izaberite **Postavke > Memorija**, pa izaberite opciju **Samo memorija velikog kapaciteta**.
- 3 Dodirnite **Uključi USB memoriju**.
- 4 Možete da pregledate sadržaj memorije na svom računaru i da prebacujete datoteke.

**NAPOMENA:** Najpre morate da instalirate SD karticu. Bez SD kartice ne možete da koristite USB memoriju.

**NAPOMENA:** Ako ste instalirali upravljački program za LG Android platformu, odmah će se pojaviti prozor s porukom Uključi USB memoriju.

## Muzika

Telefon LG-C660 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite Muzika.

## Reprodukcijski numere

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Numere**.
- 3 Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete.
- 4 Dodirnite da biste pauzirali numeru.

- 5** Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6** Dodirnite  da biste se vratili na prvi deo numere. Dodirnite  dvaput da biste se vratili na prethodnu numeru

Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije, pritisnите dugmad za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.

Dodirnite i zadržite bilo koju pesmu na listi. Prikazaće se opcije **Reprodukuj**, **Dodaj u listu za reprodukciju**, **Koristi kao melodiju zvona telefona**, **Izbriši**, **Detalji** i **Pretraži**.

**NAPOMENA:** Autorska prava na muziku mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i nacionalnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga može biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje

muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre nego što preuzmete ili kopirate datoteku, proverite zakone u svojoj zemlji koji se tiču korišćenja takvog materijala.

## Upotreba radija

Telefon LG-C660 poseduje ugrađeni FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

**NAPOMENA:** Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priklučite ih na priključak za slušalice.

## Pretraživanje stanica

Radio-stanice možete slušati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Na telefonu možete da sačuvate najviše 48 stanica.

# Multimedija

## Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Automatsko skeniranje**.
- 3 Ako postoje unapred memorisane stanice, pojaviće se poruka s pitanjem „Resetovati sve stanice i pokrenuti automatsko skeniranje?“. Ako izaberete OK, biće izbrisane sve unapred memorisane stanice i pokrenuće se automatsko skeniranje.
- 4 Tokom automatskog skeniranja dodirnite dugme Zaustavi ako poželite da zaustavite skeniranje. Biće sačuvane samo stanice pronađene pre zaustavljanja skeniranja.

**NAPOMENA:** Takođe možete ručno pronaći stanicu pomoću prikazanog točkića.

## Poništavanje stanica

- 1 Pritisnite taster **Meni** i izaberite **Resetuj kanal** da biste resetovali trenutnu stanicu ili izaberite **Resetuj sve kanale** da biste resetovali sve stanice.

## Slušanje radio-programa

- 1 Dodirnite **Slušaj preko** i izaberite želite li da slušate radio preko zvučnika ili slušalica.

**SAVET!** Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.



### UPOZORENJE:

Ako povežete slušalice koje nisu predviđene za prijem radio signala, prijem radio će možda biti loš.

# Uslužni programi

## Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Sat.**
- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite .
- 3 Podesite vreme, pa dodirnite  da biste uključili alarm. Nakon što podesite vreme, LG-C660 će vas obavestiti koliko vremena je preostalo do oglašavanja alarma.
- 4 Podesite opcije Ponovi, Zvuk zvona ili Vibracija, pa dodajte oznaku da biste dali ime alarmu. Dodirnite **Gotovo.**
- 5 Pritisnite taster **Meni** da biste dodali alarm ili podesite trajanje odlaganja ili jačinu zvuka alarma meniju Postavke.

## Upotreba kalkulatora

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalkulator.**

- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.
- 3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, −, × ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenija izračunavanja pritisnite taster **Meni**, dodirnite **Napredno**, a zatim izaberite **Sin, Cos, Tan, Log** itd.

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** pa izaberite **Kalendar.**
- 2 Da biste mogli da koristite Kalendar, najpre morate da kreirate Google nalog.
- 3 Da biste proverili sadržaj događaja, dodirnite datum. Dodirnite i zadržite ukoliko želite da dodate novi događaj. Zatim dodirnite **Novi događaj.**
- 4 Dodirnite **Šta**, a zatim upišite naziv događaja. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka i završetka događaja.

# Uslužni programi

- 5 Pored toga, dodirnite **Gde**, a zatim unesite lokaciju.
- 6 Ako želite da dodate belešku svom događaju, dodirnite **Opis** i unesite detalje.
- 7 Ako želite da se alarm ponavlja, izaberite **Ponavljanje**, a zatim po potrebi podesite **Podsetnike**.
- 8 Dodirnite **Gotovo** da biste sačuvali događaj u kalendaru. Obojeni kvadrat na kalendaru označava dane za koje postoje sačuvani događaji. U vreme početka događaja oglasiće se alarm kako ga ne biste propustili.

## Menjanje prikaza kalendara

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalendar**. Pritisnite taster **Meni**.
- 2 Izaberite prikaz kalendara za određeni dan, sedmicu ili mesec.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer je profesionalno mobilno rešenje za Office koje omogućava praktično prikazivanje raznih tipova Office dokumenata, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke, na mobilnom uređaju - kad god poželite, gde god da se nalazite.

## Upravljanje datotekama

Polaris Viewer korisnicima mobilnih telefona pruža praktične funkcije za upravljanje datotekama, uključujući kopiranje, isecanje i lepljenje, kao i brisanje datoteka i fascikli pravo na uređaju.

## Prikazivanje datoteka

Korisnici mobilnih telefona sada mogu lako pregledati širok spektar tipova datoteka, uključujući Microsoft Office dokumente i Adobe PDF datoteke. Prilikom pregledanja dokumenata u programu Polaris Viewer, objekti i raspored

ostaju isti kao u originalnim dokumentima.

## Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 4 Pritisnite taster **Meni** i izaberite **Koristi kao** da biste podesili zvuk kao melodiju zvona za **Telefon**.

**NAPOMENA:** Dodirnite **Idi na listu** da biste pristupili željenom albumu. Možete da preslušate snimak.

## Slanje snimljenog materijala

- 1 Nakon što završite snimanje, možete da pošaljete zvučni zapis tako što ćete dodirnuti taster **Meni** i izabrati **Podeli**.
- 2 Izaberite neku od opcija: **Bluetooth**, **E-poruka**, **Gmail™** i **Poruke**. Ako izaberete opcije **E-pošta**, **Gmail™** i **Poruke**, poruci koju pišete biće dodat glasovni zapis, a zatim ćete napisati poruku i poslati je na uobičajen način.

# Web

## Pregledač

Pregledač pruža brz pristup šarenom svetu igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još mnogo toga na mobilnom telefonu.

Gde god da ste, šta god da vas zanima.

**NAPOMENA:** Za povezivanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

## Korišćenje opcija

Pritisnite taster **Meni** da biste pregledali opcije.

 **Novi prozor** – otvara novi prozor.

 **Obeleživač** – dodaje/prikazuje obeleživač, prikazuje Najčešće posećivanu lokaciju i Istoriju.

 **Prozor** – prikazuje sve otvorene prozore.



**Osveži** – dodirnite da biste osvežili Web stranicu.



**Napred** – prelazi na stranicu koju ste posetili posle trenutne stranice. Ova funkcija je suprotna funkciji tastera Nazad, koji vas vraća na prethodnu stranicu.



**Još**

- **Dodaj obeleživač** – dodaje trenutnu Web stranicu kao obeleživač.
- **Pronađi na stranici** – ako unesete slovo ili reč, sva mesta na Web stranici na kojima se ta stavka javlja biće označena.
- **Izabereti tekst** – dodirnite i izaberite redove koje želite da kopirate. Dugo dodirnite bilo koje polje za unos, pa nalepite tekst.
- **Informacije o stranici** – prikazuje informacije o Web stranici.
- **Deli stranicu** – pošaljite Web stranicu.

- **Preuzete stavke**  
– prikazivanje istorije preuzimanja.
- **Postavke** – podešavanje postavki pregledača.

**SAVET!** Da biste se vratili na prethodnu Web stranicu, pritisnite taster **Nazad**.

## Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

- 1 Pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Obeleživači**.
- 2 Dodirnite prvu stavku, **Dodaj**, a zatim unesite ime obeleživača iza kojeg sledi URL adresa.
- 3 Da biste pristupili obeleživaču, dovoljno je da ga dodirnete. Povezaćete se sa označenom stranicom.

## Menjanje postavki Web pregledača

Pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Još > Postavke**.

# Postavke

## Bežične i druge mreže

Odavde možete da upravljate Wi-Fi i Bluetooth vezom. Takođe možete da podesite mobilne mreže i režim rada u avionu.

**Režim rada u avionu** – nakon aktiviranja režima rada u avionu, sve bežične veze biće onemogućene.

## Zvuk

Podesite zvuk, podrazumevane postavke za obaveštenja, režim vibracije. Možete da upravljate zvučnim i dodirnim povratnim informacijama.

## Ekran

**Osvetljenost** – podesite osvetljenost ekrana.

**Automatsko rotiranje ekrana** – podesite ovu opciju da bi telefon automatski menjao orientaciju ekrana kada ga okrenete.

**Animacija** – uključite ovu opciju za prikaz animacije.

## Vremensko ograničenje ekрана

– podesite trajanje vremenskog ograničenja ekrana.

## Lokacija i bezbednost

**Koristi bežične mreže** – ako izaberete opciju Koristi bežične mreže, telefon će određivati vašu okvirnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža. Nakon što izaberete ovu opciju, bićete upitani da li ste saglasni da Google koristi vašu lokaciju pri pružanju ovih usluga.

**Koristi GPS satelite** – ako izaberete opciju Omogući GPS satelite, vaš telefon će moći da utvrdi vašu lokaciju do nivoa ulice.

**Podešavanje zaključavanja ekrana** – postavite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana. Možete podesiti PIN ili lozinku umesto šablonu ili ostavite kao Nijedno.

Kada uključite telefon ili aktivirate ekran, od vas će biti zatraženo da nacrtate šablon za otključavanje kako biste otključali ekran.

**Podešavanje zaključavanja SIM kartice** – podesite zaključavanje SIM kartice ili promenite njen PIN.

**Vidljive lozinke** – izaberite ovu opciju za prikaz lozinki prilikom kucanja ili je isključite ako ne želite da se lozinke prikazuju pri kucanju.

**Izaberite administratore uređaja**  
– dodavanje jednog ili više administratora.

**Koristi bezbedne akreditive**  
– omogućava pristup bezbednosnim certifikatima.

**Instaliraj sa SD kartice**  
– izaberite da biste instalirali šifrovane certifikate sa SD kartice.

**Postavi lozinku** – podesite ili izmenite lozinku memorije akreditiva.

**Obriši memoriju** – brisanje celokupnog sadržaja iz memorije akreditiva i resetovanje lozinke.

## Aplikacije

Možete da upravljate aplikacijama i podesite prečice za brzo pokretanje.

## Nepoznati izvori

– podrazumevana postavka za instaliranje aplikacija koje ne potiču s Tržista.

## Upravljanje aplikacija

– upravljanje instaliranim aplikacijama i njihovo uklanjanje.

**Pokrenute usluge** – prikazivanje trenutno pokrenutih usluga.

**Razvoj** – podešavanje opcija za razvoj aplikacija.

## Korišćenje memorije

– prikazivanje količine memorije koju zauzimaju aplikacije.

**Korišćenje baterije** – pogledajte šta troši bateriju.

# Postavke

## Nalozi i sinhronizacija

Aktiviranje Pozadinske sinhronizacije podataka ili Automatske sinhronizacije. Provera i dodavanje naloga.

## Privatnost

Možete resetovati telefon na fabričke postavke. Budite pažljivi, jer ćete na ovaj način izbrisati sve svoje podatke.

## Memorija

Provera ukupno dostupnog prostora na SD kartici. Dodirnite **Isključi SD karticu** radi bezbednog uklanjanja. Izaberite opciju **Formatiraj SD karticu** ako želite da izbrisete sve podatke sa nje.

## Pretraga

Dodirnite Google pretraga da biste podesili postavke Google pretrage.

Podesite Pretražive stavke kako biste na efikasan način došli do željenih informacija. Izaberite

neku od opcija **Web, Aplikacije, Kontakti, Pretraga poruka, Muzika ili Twitter**.

## Jezik i tastatura

Podesite lokalni jezik i region, kao i postavke tastature.

## Unos glasom i reprodukcija glasa

Pomoću opcije Postavke pretvaranja teksta u govor možete da podesite Android sintetizator teksta u govor za korišćenje u aplikacijama koje to podržavaju.

## Pristupačnost

Postavke pristupačnosti služe za konfigurisanje dodatnih komponenti za pristupačnost ako ste ih instalirali na telefonu.

**NAPOMENA:** Da bi ova opcija bila dostupna, neophodne su dodatne komponente.

## Datum i vreme

Podesite datum, vreme,  
vremensku zonu i formate.

## Osnovni podaci o telefonu

Pregledajte pravna obaveštenja i  
proverite status telefona i verziju  
softvera.

# Wi-Fi

Wi-Fi omogućava širokopojasni Internet pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja bežične pristupne tačke (AP).

Uživajte u bežičnom Internetu preko Wi-Fi veze, bez dodatnih troškova.

## Uključivanje Wi-Fi veze

Na početnom ekranu otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite .

U meniju, izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi** .

## Povezivanje na Wi-Fi mreže

Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je prikazana ikona  , za povezivanje će vam biti potrebna lozinka.

### SAVET!

Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete 3G vezu, možda će se primenjivati dodatno tarifiranje.

### SAVET!

Ako vaš telefon pređe u režim spavanja dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza će automatski biti onemogućena. U tom slučaju, ako telefon ima pristup 3G podacima, može automatski da se poveže na 3G mrežu, što može dovesti do dodatnih troškova.

## Deljenje veze preko USB-a

Internet vezu sa telefona možete da podelite sa računaram.

Telefon možete da povežete sa računaram preko USB kabla i tako delite vezu.

Postavke > Bežične i druge mreže > Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot > Deljenje Internet veze preko USB kabla

Dodatne informacije o deljenju veze preko USB-a potražite u Pomoći.

## **SAVET!**

Da biste koristili deljenje Internet veze preko USB kabla, neophodno je da na računar najpre instalirate program PC Suite.

### **Deljenje Wi-Fi veze**

Koristite svoj LG-C660 kao prenosni Wi-Fi hotspot.

Postavke > Bežične i druge mreže > Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot > Prenosni Wi-Fi hotspot

**NAPOMENA:** LG-C660 podržava bezbednosne protokole WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskačućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

# Ažuriranje softvera

## Ažuriranje softvera za telefon

### Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izaberite državu i jezik.

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje firmvera telefona na noviju verziju preko Interneta, bez potrebe za posetom servisnom centru. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve

beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB kabla za prenos podataka ili baterije tokom nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

**NAPOMENA:** Kompanija LG zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, ispravke firmvera učini dostupnim samo za određene modele i ne garantuje dostupnost novije verzije firmvera za sve modele telefona.

## DivX Mobile

### VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA:

DivX® je digitalni video format koji je razvila kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovo je zvanični uređaj sa oznakom DivX Certified® koji podržava reprodukciju DivX video zapisa. Na lokaciji [www.divx.com](http://www.divx.com) možete da pronađete više informacija i softverskih alatki za konvertovanje datoteka u DivX

video format.

## VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA

**NA ZAHTEV:** ovaj uređaj za oznakom DivX Certified® mora da se registruje da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX video zapise na zahtev (VOD). Da biste saznali svoj kôd, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Dodatne informacije o dovršavanju registracije potražite na vod.divx.com.

**DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa rezolucije do 320 x 240.**

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi predstavljaju zaštićene žigove korporacije Rovi ili njenih podružnica i koriste se po licenci.

### Napomena! Softver

otvorenog koda

Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uslovi, odricanja odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje sa izvornim kodom.

## Dodatna oprema

Ova dodatna oprema dostupna je za telefon LG-C660.  
(Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)

Putni  
adapter



Data kabl

Povežite  
LG-C660 s  
računarcem.



Baterija



Korisnički  
priručnik

Saznajte više  
o telefonu LG-  
C660.



Stereo  
slušalice



### NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regionalnih razlika.

# Tehnički podaci

## Temperatura

Maks: +55°C (praznjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

<b>Deklaracija o usaglašenosti</b>  LG Electronics		
<b>Detalji isporučioца</b>		
Naziv	LG Electronics Inc	
Adresa	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Detalji o proizvodu</b>		
Naziv proizvoda	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band i terminalna oprema za WCDMA	
Naziv modela	LG-C660	
Tržišna marka	LG	
<b>Primenjeni standardi</b>		
Direktiva R&TTE 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010 EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009		
<b>Dodatane informacije</b>		
Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđana je od strane BABT.		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Deklaracija</b>		
Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.	Ime Doo Haeng Lee/Director	Datum izdavanja Jun.03. 2011
LG Electronics Inc. – Predstavnik za EU Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Holandija	 Potpis predstavnika	

# Rešavanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Da biste rešili određene probleme, biće neophodno da se obratite svom operateru, ali ćete većinu problema moći i sami lako da otklonite.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema mrežne veze / gubitak mreže	Slab signal van dometa GSM mreže. Operater je primenio nove usluge	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivenosti mreže vašeg operatera. Proverite da li je SIM kartica starija od 6~12 meseci. Ako jeste, zamenite SIM karticu u najbližem predstavništvu vašeg operatera mobilne telefonije.
Kodovi se ne podudaraju	Da biste promenili bezbednosni kôd, moraćete da potvrdite novi kôd tako što ćete ga ponovo uneti. Dva koda koja ste uneli se ne podudaraju.	Podrazumevani kôd je [0000]. Ako izgubite kôd, obratite se svom operateru.
Nije moguće podesiti neku aplikaciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Moguće mere za otklanjanje</b>
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje prepaid računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se dobavljaču usluga ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
Telefon nije moguće uključiti	Niste dovoljno dugo držali taster za uključivanje/isključivanje Baterija nije napunjena Kontakti na bateriji su prljavi	Držite taster za uključivanje/isključivanje najmanje dve sekunde. Priključite punjač na duže vreme. Očistite kontakte. Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
Greška pri punjenju	Baterija nije napunjena. Spoljna temperatura je previsoka ili preniska Problem s kontaktom Nema napona Punjač je neispravan Pogrešan tip punjača. Baterija je neispravna.	Napunite bateriju. Proverite da li se telefon puni pri uobičajenoj temperaturi. Proverite punjač i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite. Priključite punjač u drugu utičnicu. Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga. Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.
Nije moguće primiti/poslati SMS poruke i slike	Memorija je puna	Izbrišite deo poruka sa telefona.

# Rešavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Datoteke nisu otvorene	Nepodržan tip datoteke	Proverite koji su formati datoteka podržani
SD kartica ne funkcioniše	Podržani su FAT 16 i FAT 32 sistemi datoteka.	Proverite sistem datoteka SD kartice pomoću čitača kartice ili formatirajte SD karticu koristeći telefon.
Bez zvuka	Režim vibracije ili načina	Proverite status postavki menija za zvuk kako biste bili sigurni da se telefon ne nalazi u režimu vibracije ili režimu bez zvuka.
Zaglavljivanje ili smrzavanje	Privremeni problem sa softverom	Izvadite, pa ponovo stavite bateriju. Uključite telefon. Pokušajte da ažurirate softver preko Web lokacije.

# LG-C660



## Брзо упатство за употреба - МАКЕДОНСКИ

Ова упатство ќе ви помогне да научите да го користите вашиот нов мобилен телефон. Во него ќе најдете корисни објаснувања на функциите на вашиот телефон.

**Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.**

Доколку ви се потребни дополнителни информации, посетете ја веб-страницата [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој уред не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на еcranот на допир.
- Авторски права ©2011 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.



# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел LG-C660 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите лица, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како

специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот еmitува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од МАГУНАРОДНАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ (ICNIRP) е  $2\text{W/kg}$  во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува  $1.28\text{ W/kg}$  (10 g), а при поставеност на тело изнесува  $1.12\text{ W/kg}$  (10 g).

- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

## Чување и одржување на производот

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова

поправка.

- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара од вас со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
  - Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
  - Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
  - Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
  - Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
  - Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
  - Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
  - Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
  - Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
  - Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
  - Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не еcranot заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.

- Немојте да го користите вашиот уред во директен допир со кој било дел од вашето тело долг временски период. При нормално функционирање, температурата на производот може да се зголеми, што може да предизвика оштетување или изгореници на вашата кожа.

## Ефикасно користење на телефонот

### Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
  - Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.
- исклучувањето на апаратот да не го вршите близку до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.
- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Преголемата јачина на звук од слушалките може да предизвикаат оштетување на слухот.

## Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и

## Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото

се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

### Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

### Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

### Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

### Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.

- Отстранете ги истрошениите батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

# Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето за напојување 3 секунди.

За исклучување на телефонот, притиснете го копчето за напојување 3 секунди, а потоа допрете Исклучување.

Слушалка



Копче за напојување/  
заклуччување

- Вклучување/исклучување  
на телефонот кога ќе се  
притисне и задржи копчето.

- Исклучување на екранот и  
заклуччување.

Копче за назад

- Враќање на претходниот  
екран.

Копче за пребарување

- Пребарување на интернет  
и на содржини на вашиот  
телефон.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Поставување на тежок предмет врз телефонот или  
седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функционирањето на екранот  
осетлив на допир. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.

**СОВЕТ!** Притиснете го копчето Мени секогаш кога ќе допрете апликација  
за да проверите кои опции се достапни.

**СОВЕТ!** LG-C660 не поддржува видео повици.

**СОВЕТ!** Ако се појават грешки кај вашиот LG-C660 или доколку не можете  
да го исклучите, извадете ја батеријата, повторно ставете ја и вклучете го  
телефонот по 5 секунди.



# Запознавање со вашиот телефон

## Креирање на ваша Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу немате Google сметка, од вас ќе се побара да креирате сметка.

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** за да го отворите менито за апликации.
- 2 Допрете **Google Mail**, а потоа допрете **Следно >** **Креирај** за активирање на волшебникот за поставување на Gmail™.

## Вклучување на Wi-Fi

Од почетниот екран, отворете ја фиоката за известувања и допрете .

Од Менито, изберете **Поставки > Поставки за безжичен пренос и мрежи > Wi-Fi** .

## Поврзување со Wi-Fi

Изберете ја Wi-Fi мрежата на која сакате да се поврзете. Ако видите , потребно е да внесете лозинка за да се поврзете.

### COBET!

Доколку сте надвор од Wi-Fi областа на покривање и изберете 3G поврзување, можно е пресметување на дополнителни трошоци.

### COBET!

Ако вашиот телефон премине во режим на мирување кога е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi врската автоматски ќе биде оневозможена.

Во таков случај, ако вашиот телефон има пристап до 3G податоци, можно е тој автоматски да се поврзе со 3G мрежата и можно е да настанат дополнителни трошоци.

## Wi-Fi делење

Користете го вашиот LG-C660 како пренослива Wi-Fi "жешка точка".

Поставки > Поставки за безжичен пренос и мрежи > Делење и пренослива "жешка точка" > Пренослива Wi-Fi "жешка точка"


**ЗАБЕЛЕШКА:** LG-C660 поддржува WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP сигурност. Доколку вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администратор на мрежа има поставено шифрирање заради заштита на мрежата, внесете ја шифрата во појавувачкиот прозорец. Доколку не е поставено шифрирање, овој појавувачки прозорец нема да се прикаже. Побарајте ја шифрата од вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администраторот на мрежа.

# Фотоапарат

## Основни информации за визирот

**Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон “-” за помала осветленост, или кон “+” за поголема осветленост.

**Зум** – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.



**Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

**Ефект на боја** – Изберете помеѓу **Исклучено, Моно, Негатив, Соларизација, Сепија и Вода**.

**Видео режим** – Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во Видео режим.

**Снимање на фотографија**

**Галерија** – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии додека сте во режим на фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да снимите слика првин треба да вметнете мемориска картичка. Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да снимите слика ниту да ја зачувате снимената слика.

# Видео камера

## Основни информации за визирот

**Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон “-“ за помала осветленост, или кон “+“ за поголема осветленост.

**Зум** – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук. Пред снимање на видео запис, можете да ја користите функцијата за зумирање. Не можете да ја контролирате функцијата за зумирање за време на снимањето.



**Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки. Погледнете Користење на напредните поставки.**

**Траење** – Поставете ограничување на траењето на видео записите. Изберете помеѓу Нормално и MMS за да ја ограничите максималната големина доколку ги испраќате преку MMS порака.

**Режим на фотоапарат** – Повлечете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

**Започни снимање**

**Галерија** – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи додека сте во режим на фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

**СОВЕТ!** Ако ја изберете опцијата MMS траење, видео квалитетот ќе биде поставен на QCIF и ќе се овозможи снимање на подолги видео записи.

# Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е описан во овој дел.

## 1. Меморија на телефон

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

## Управување со апликации

1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете Поставки > Апликации > Управување со апликации.

2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталirate.

3 Допрете Деинсталирање, а потоа допрете OK за да ја деинсталирате избраната апликација.

## 2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

## Продолжување на траењето на батеријата

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не

користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.

- Намалете ја осветленоста на еcranот и поставете пократко време на истекување на еcranот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да предизвикаат намалување на траењето на батеријата.

### Проверка на нивото на наполнетост на батеријата

- 1 На почетниот еcran, допрете ја картичката Апликации, а потоа изберете Поставки > За телефонот > Статус.
- 2 Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од еcranот.

### Надгледување и контрола на употребата на батеријата

- 1 На почетниот еcran, допрете ја картичката Апликации, а потоа изберете Поставки > За телефонот > Користење на батеријата.
- 2 На горниот дел од еcranот се прикажува времето на користење на батеријата. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на извор за напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку долго сте ја користите батеријата последниот пат. Во телото на еcranот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени според потрошувачката.

## Важно известување

### 3. Инсталирање на оперативен систем со отворен код

Доколку на вашиот телефон инсталirate и користите оперативен систем (ОС) со отворен код, наместо ОС кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон може да не функционира правилно.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Доколку на вашиот телефон инсталirate и користите ОС различен од овој кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Android Market™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

### 4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката како да исцртате

облик за отклучување на еcranот.

**Внимание:** Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Gmail сметка.



### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.**

Многу е важно да го запомните обликов за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

**Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:**

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликов?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или ја имате заборавено, потребно е да извршите фабричко ресетирање.

**Внимание:** Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

# Важно известување

## 5. Користење на хардверско ресетирање

Ако телефонот не се врати во првобитната состојба, употребете **Хардверско ресетирање** за да го иницијализирате телефонот. Кога телефонот е изключен, притиснете ги и задржете на копчињата за Почетен экран + Зголемување на јачина на звук + Напојување подолго од десет секунди. Кога на еcranот ќе се прикаже логото на LG, ослободете го копчето за напојување.

Откако ќе се прикаже еcranот за хардверско ресетирање, ослободете ги останатите копчиња.

Оставете го телефонот повеќе од една минута додека се врши хардверското ресетирање, по што телефонот ќе се вклучи.

**Внимание:** Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Ова дејство е неповратно. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

## 6. Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, пристапувате до безжични пристапни точки, или "жешки точки". Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

## Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1** На почетниот екран, допрете ја картичката Апликации, а потоа изберете Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Wi-Fi поставки.
- 2** Допрете Wi-Fi за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi мрежи. Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 3** Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
- Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на Поврзување.

- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата.)
- 4** На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

## 7. Користење на microSD картичка

Слики, музика и видео фајлови може да бидат зачувани само на надворешна меморија.

Пред да го употребите вградениот фотоапарат, потребно е првин да вметнете microSD мемориска картичка во телефонот.

Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да ги зачувате сликите и видео записите снимени со фотоапаратот.

# Важно известување

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е вклучен. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат. За безбедно отстранување на мемориската картичка, изберете **Почетен экран > Поставки > Меморија > Оневозможи SD картичка.**

одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

## Запирање на апликациите

- 1 На почетниот экран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации.**
- 2 Дојдете до саканата апликација и допрете **Присилно запри** за да ја запрете.

## 8. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите

### **СОВЕТ** Враќање на последните користени апликации

Притиснете и задржете на копчето за почетен еcran. Ќе се прикаже еcran со листа на апликации кои сте ги користеле неодамна.

## **9. LG PC Suite**

LG PC Suite IV е програм кој ќе ви помогне да го поврзете мобилниот телефон со РС со помош на USB кабел за пренос на податоци. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на мобилниот телефон на вашиот компјутер.

### Главни функции на LG PC Suite IV

- Креирање, уредување и бришење на податоците од телефонот на једноставен начин

- Синхронизирање на податоците од мобилниот телефон со податоците од компјутерот (контакти, календар, SMS пораки, означени страници и евидентија на повици)
- Едноставно префрлување на мултимедијални фајлови (фотографии, видео, музика) со едноставно повлекување и преснимување помеѓу РС и телефон
- Префрлување на SMS пораките од вашиот телефон на компјутер
- Ажурирање на софтверот без загуба на вашите податоци

# Важно известување

## 10. Поврзување на вашиот телефон со компјутер со помош на USB

**ЗАБЕЛЕШКА:** За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталirate LG PC Suite на вашиот PC. Програмот превземете го од од веб-сajтот на LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Отворете [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете го вашиот регион, земја и јазик. За повеќе информации посетете ги различните страници на веб-сajтот.

### LG-C660 не поддржува:

- LG Air Sync (веб синхронизација, десно кликнување)
- OSP (On Screen Phone- приказ на телефонот на голем екран)
- Задачи во календар
- Белешки

- Java апликација

По инсталирањето на PC Suite IV, упатството за неговото користење можете да го најдете во менито Help (Помош).

- 1 За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете го USB кабелот. По поврзувањето, ќе добиете известување дека е извршено USB поврзување.
- 2 Отворете ја фиоката за известувања и допрете на USB е поврзан.
- 3 Допрете Вклучи **USB меморија** за да потврдите дека сакате да префрлувате фајлови помеѓу microSD картичката на телефонот и компјутерот.

Ќе добиете известување кога телефонот ќе биде поврзан како USB мемориски уред.

microSD картичката на телефонот ќе биде прикачена како драјв на вашиот компјутер. Сега ќе можете да копирате фајлови на и од microSD картичката.

## 11. Отклучување на еcranот при користење на податочното поврзување

Еcranот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден период. За да го вклучите LCD еcranот, едноставно допрете го.

**Забелешка:** При деинсталирање на PC Suite IV, USB и Bluetooth драјверите не се отстрануваат автоматски. Оттука, вие мора рачно да ги деинсталирате.

**COBET!** За повторно користење на microSD

картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете Исклучи USB меморија.

За време на ова поврзување, вие не можете да пристапите до microSD картичката од телефонот, така што нема да можете да ги користите апликациите кои зависат од microSD картичката, како Фотоапарат, Галерија и Музика.

За да ја прекинете врската помеѓу телефонот и компјутерот, внимателно следете ги инструкциите на компјутерот за правилно прекинување на врската со USB уредите со цел да се избегне губењето на информациите од картичката.

- 1 Безбедно прекинете ја врската на USB уредот со вашиот компјутер.

## Важно известување

- 2 творете ја фиоката за известувања и допрете **Исклучи USB меморија.**
- 3 Допрете **Исклучи** во рамката за дијалог која ќе се отвори.

### 12. Телефонот држете го во исправена положба

Телефонот држете го исправено, како што би држеле и обичен телефон.

Додека започнувате/ примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

### 13. Кога еcranот ќе се "замрзне"

Ако еcranот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

### 14. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/ исключувате вашиот РС.

Откачете го податочниот кабел меѓу телефонот и компјутерот; доколку тој остане поврзан може да дојде до грешка на вашиот компјутер.

# Пред користење на мобилниот телефон, ве молиме прочитајте!

## Како да зачувате музички/видео фајлови на телефонот

Поврзете го вашиот телефон  
со PC преку USB кабел.

На почетниот екран, допрете  
и повлечете ја надолу  
статусната лента. Изберете  
**USB е поврзан > Вклучи USB**  
меморија > Отвори фолдер  
за прегледување на фајлови.

Ако немате инсталрирано  
драјвер за LG Android  
платформата на вашиот PC,  
мора да го поставите рачно.

За повеќе информации,  
погледнете "Пренесување  
на фајлови со помош на USB  
мемориски уреди".

Зачувайте музички или  
видео фајлови од вашиот PC  
на отстранлив мемориски  
уред на телефонот.

- Можете да копирате или преместувате фајлови од вашиот PC на отстранлив мемориски уред на телефонот со помош на читач на картички.
- Видео фајловите и придржните фајлови со титл (\*.smi или \*.srt со исто име како видео фајлот), ставете ги во истиот фолдер за да може при репродукцијата на видео фајлот автоматски да се прикажува и титл.
- При превземање на музички или видео фајлови, авторските права мора да бидат заштитени. Обрнете внимание дека оштетени фајлови или фајлови со неправилна

# Пред користење на мобилниот телефон, ве молиме прочитајте!

екстензија може да предизвикаат оштетување на телефонот.

## Преместување на контактите од стариот на вашиот нов телефон

Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар телефон на РС со помош на РС програма за синхронизација.

**1** Превземете ја програмата PC Suite IV од [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте ја на вашиот РС. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со РС преку USB кабел.

**2** Изберете ја иконата **Контакти**. Одете на **Мени > Файл > Увези** и изберете го CSV фајлот зачуван на вашиот РС.

- 3** Ако полињата на уvezeniот CSV фајл се разликуваат од оние на програмата PC Suite IV, потребно е да извршите мапирање на полињата. По мапирањето на полињата, кликнете на OK. По ова, контактите ќе се додадат на PC Suite IV.
- 4** Ако програмата PC Suite IV ја открие врската со LG-C660 телефонот (со користење на USB кабел), кликнете Синхронизација или Синхронизација на контакти за синхронизација на контактите зачувани на компјутерот со вашиот телефон.

## Испраќање на податоци од вашиот телефон со користење на Bluetooth

**Испраќање податоци преку Bluetooth:** За разлика од вообичаените мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

### \* Праќање слики:

Активирајте ја апликацијата Галерија, а потоа изберете Слика > Мени. Кликнете Сподели, а потоа изберете Bluetooth. Проверете дали е вклучен Bluetooth, а потоа изберете Скенирање за уреди. Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите податоци.

### \* Извезување на контакти:

Активирајте ја апликацијата Контакти. Допрете на

адресата кон која сакате да извршите извезување. Притиснете Мени и изберете Сподели > Bluetooth. Проверете дали е вклучен Bluetooth, а потоа изберете Скенирање за уреди. Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите податоци.

### \* Испраќање контакти со повеќекратно

**селектирање:** Активирајте ја апликацијата Контакти. За да изберете повеќе од еден контакт, притиснете го копчето Мени и допрете Повеќекратно селектирање. Изберете ги контактите кои сакате да ги испратите или притиснете го копчето Мени и допрете Избери сè > Сподели > Bluetooth. Проверете дали е вклучен Bluetooth, а потоа изберете Скенирање за

# Пред користење на мобилниот телефон, вe молиме прочитајте!

уреди. Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите податоци.

\* **Поврзување со FTP (на овој телефон поддржан е само FTP сервер):** Изберете Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Bluetooth поставки. Селектирајте го квадратчето Може да се открие; сега можете да го побарате вашиот телефон од други уреди. Најдете ја FTP услугата и поврзете се на FTP серверот.

- Ако сакате да го преbarате овој телефон од други уреди, одете на Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Bluetooth поставки.

Селектирајте го квадратчето Може да се открие.

Квадратчето ќе биде избришано по 120 секунди.

# Технички податоци

## Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење), +45°C (полнење)

Мин.: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-C660

#### Trade Name

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360-2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010  
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

#### Name

Doo Haeng Lee / Director

#### Issued Date

Jun.03. 2011

Signature of representative

