Rev.F 08/04/2022



USER MANUAL

Sistema de Armazenamento de Energia

Leia este manual atentamente antes de instalar o seu equipamento e guarde-o para referência futura.

MODELO LG ESS Home 10 (D010KE1N211) LG ESS Home 8 (D008KE1N211)



https://www.lg.com/global/business/ess/business-resources/download

Copyright © 2019-2022 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados

Informações de Segurança

IMPORTANTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA QUALQUER OUTRO FIM QUE NÃO O DESCRITO NESTE MANUAL DE INSTALAÇÃO.



Indica uma situação potencialmente perigosa. Pode resultar em morte ou ferimentos graves se não forem tomadas as precauções adequadas.

- Existe uma grande possibilidade de choque elétrico ou queimaduras graves devido às altas tensões nos circuitos de corrente.
- Altas tensões nos cabos CA e CC. Risco de morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico.
- Uma circunstância potencialmente perigosa, como calor excessivo ou uma névoa de eletrólitos, pode ocorrer devido a condições de funcionamento inadequadas, danos, uso indevido e/ou abuso.
- Este produto apresenta potenciais perigos, como morte ou ferimentos graves devido a incêndio, alta tensão ou explosão, se as precauções apropriadas não forem lidas ou totalmente compreendidas.
- Não coloque objetos inflamáveis ou potencialmente explosivos perto do produto.
- Não coloque qualquer tipo de objetos sobre o produto durante o funcionamento.
- Todos os trabalhos nos módulos fotovoltaicos, sistema de condicionamento de energia e sistema de baterias devem ser realizados apenas por pessoal qualificado.
- As instalações elétricas devem ser feitas de acordo com as normas de segurança elétrica locais e nacionais.
- Use luvas de borracha e vestuário de proteção (botas e óculos de proteção) ao trabalhar em sistemas de alta tensão / alta corrente, como inversor e sistemas de baterias.
- Existe risco de choque elétrico. Não remova a cobertura. Não contém peças reparáveis pelo utilizador. Peça a assistência de um técnico de manutenção qualificado e credenciado.
- Risco de choque elétrico. Não toque em fios não isolados quando a cobertura do produto for removida.
- Em caso de falha, o sistema não deve ser reiniciado. A manutenção e reparação do produto deve ser realizada por pessoal qualificado ou por um centro de assistência autorizado.
- Se forem ligadas baterias que não baterias LG Electronics ao LG PCS, irá anular a garantia do PCS e da bateria.



Indica uma situação em que podem ocorrer danos ou ferimentos. Se não for evitada, poderá resultar em ferimentos e/ou danos materiais ligeiros.

- Este produto destina-se apenas a uso residencial e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
- Antes de testar peças elétricas dentro do sistema, aguarde pelo menos 10 minutos em modo de espera para concluir a descarga do sistema.

- Este inversor inclui um dispositivo de corrente residual (RCD) integrado. Se for utilizado um dispositivo de corrente residual (RCD) externo, deve ser utilizado um dispositivo do tipo A ou B, com uma corrente de disparo de 30 mA ou superior.
- Os conteúdos incluídos nesta embalagem são o sistema de condicionamento de energia e os seus acessórios, e o volume é muito pesado. Podem ocorrer ferimentos graves podem ocorrer devido ao peso da embalagem contendo o PCS e acessórios. Portanto, deve ser tomado cuidado especial no seu manuseamento. Certifique-se que a embalagem é entregue e transportada por, pelo menos, duas pessoas.
- Não utilize cabos e conectores elétricos danificados, quebrados ou desgastados. Proteja os cabos elétricos de danos físicos ou manipulação mecânica como ficar torcido, dobrado, furado, entalado numa porta ou pisado. Examine periodicamente os cabos elétricos do seu produto e, se a sua aparência indicar danos ou deterioração, interrompa o uso deste produto até que os cabos sejam substituídos por pessoal qualificado com uma peça de substituição exata.
- Certifique-se de que conecta o fio de terra para evitar possíveis choques elétricos. Não tente aterrar o produto conectando-o a cabos telefónicos, pára-raios ou canalizações de gás.
- O produto não deve ser exposto à água (pingos ou salpicos) e nenhum objeto cheio com
- líquidos, como recipientes, deve ser colocado sobre o produto.
- Para evitar o risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha este produto à chuva ou humidade.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Garanta um funcionamento fiável do produto e protejalo do aquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas por objetos colocados sobre este produto.
- A temperatura da caixa de metal pode torna-se elevada durante o funcionamento.
- De modo a evitar interferências de rádio, todos os acessórios (como um contador de energia) destinados à conexão com o produto devem ser adequados para uso em áreas residenciais, comerciais e de indústrias leves. Normalmente, este requisito é cumprido se o equipamento estiver em conformidade com os limites de classe B da norma EN55022.
- O produto deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais.
- A instalação elétrica desta unidade só deve ser realizada por pessoal de assistência da LGE ou instaladores qualificados para instalar PCS.
- Se o disjuntor CA for desligado e o PCS não for operado por um longo período, a bateria pode sofrer uma descarga excessiva.
- Conecte os cabos CC+ e CC- aos terminais CC+ e CC- corretos no produto.
- Perigo de danificar o PCS por sobrecarga. Conecte apenas o fio adequado ao borne CC. Consulte o diagrama de fiação de instalação para mais detalhes.
- Não pise o produto ou a sua embalagem. O produto pode ficar danificado.
- Não deixe o ESS em estado de espera por avarias durante muito tempo, dado que a bateria pode descarregar durante o longo estado de espera.
- Se a falha da bateria ocorrer imediatamente após o início do PCS, tal significa uma Avaria da bateria. Verifique também as informações de tensão e falha do SOC da bateria e desligue a alimentação do ESS até ser efetuada a reparação.

- Se o SOC da bateria for baixo, a bateria poderá ser carregada pela rede para autoproteção (Carregamento de Emergência). Esta função destina-se a evitar o encerramento do ESS, descarga profunda e falha da bateria. Um Carregamento de Emergência não é uma falha do ESS.
- Se o estado da carga da bateria for demasiado baixo durante o funcionamento de reserva após uma falha de energia, o PCS só irá carregar a bateria a partir de energia solar fotovoltaica. Significa que não é fornecida qualquer alimentação para a carga doméstica. O Carregamento de emergência (reserva) irá carregar a bateria para o nível de carga de reserva que definir (por predefinição, 30%). O Carregamento de emergência (reserva) não é uma avaria do ESS.
- Instale o PCS num local onde o ruído do PCS não irá incomodar os vizinhos. Caso contrário, poderá resultar numa discussão entre vizinhos.



Indica um risco de possíveis danos ao produto.

- Antes de estabelecer conexões, certifique-se de que a tensão do circuito aberto do painel fotovoltaico está dentro dos 1000 V. Caso contrário, o produto pode ficar danificado.
- Nunca use solventes, abrasivos ou materiais corrosivos para limpar este produto.
- Não armazene sobre nem apoie objetos contra o produto. Pode causar defeitos ou avarias graves.
- Antes de efetuar uma conexão, certifique-se de que o interruptor fotovoltaico neste produto está desligado.
- Esta unidade está concebida para injetar energia apenas na rede pública. Não conecte esta unidade a uma fonte CA ou gerador. A conexão do produto a dispositivos externos pode resultar em danos graves para o seu equipamento.
- A manutenção das baterias deve ser efetuada ou supervisionada por pessoal de assistência LG ou um instalador qualificado.
- A bateria não descarrega quando a carga é inferior a determinado nível.
- Este produto pode causar uma corrente com um componente CC. Onde um dispositivo diferencial de corrente residual de proteção (RCD) ou de monitorização (RCM) é usado para proteção em caso de contacto direto ou indireto, apenas um RCD ou RCM do tipo A (ou tipo B) é permitido no lado da alimentação deste produto.
- Este produto foi concebido para instalação apenas em ambientes interiores. Não instale este produto ao ar livre.
- Este documento serve apenas para sua referência. Consulte o manual de instalação no website seguinte.
- Consulte a política de garantias no seguinte website. <u>https://www.lg.com/global/business/ess/</u> <u>business-resources/download</u>

Índice

Introdução

Informações de Segurança2
Indicações LED6
Símbolo utilizado no rótulo6
Escolha do local7
Vista geral da ligação8

Funcionamento

Conexão a um dispositivo móvel9
Instalação da aplicação "LG EnerVu Plus"9
Conexão via WLAN doméstica10
Conexão direta ao ESS11
Menu de Estado do ESS13
Menu de configuração do ESS17
ldioma17
Bateria17
Guia de instalação rápida17
Código aberto18
Informações sobre a Aplicação18
Dispositivo de energia18
Configurações do instalador18
Menu de Informações do ESS
Análise da Energia
Informações do sistema19
Guia de definição de tempo ATS20
Caixa ATS - Versão 10013677/1001367820
Caixa ATS - Versão 10013679 (Bender VMD460)20

Anexo

Manutenção	
Limpeza do produto21	
Inspeções regulares21	
Contactos21	
Eliminação do produto22	
Especificações23	

2

Indicações LED

LED	Cor	Descrição	
	Desligado	A rede não está conectada.	
Power	Branco	A rede está conectada.	
	Branco (intermitente)	Falha no PCS	
	Desligado	Não há produção de energia.	
Solar	Verde	Há produção de energia.	
	Branco (intermitente)	Falha no PCS	
	Desligado	Modo de espera	
	Verde	Bateria a carregar	
Battery	Azul	Bateria a descarregar	
	Vermelho (intermitente)	Erro da bateria	
	Branco (intermitente)	Falha no PCS	
	Desligado	USB Dongle WLAN desconectado	
	Verde	Rede conectada	
VVLAIN	Azul	Rede WLAN conectada	
	Vermelho (intermitente)	Rede desconectada	

Símbolo utilizado no rótulo

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Entrada de corrente contínua	AC OUTPUT (3/N/PE-) 3N (OVC III)	Condutor de corrente alternada trifásica de quatro fios
IP21	Este produto está protegido contra a inserção de dedos e não será danificado durante um teste especificado, no qual é exposto a água a pingar verticalmente.		Este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos. Devem ser observados os regulamentos de eliminação nacionais.

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
Â	Atenção, risco de perigo	Ĩ	Refer to the installation manual or operating manual.
	Atenção, superfície quente		Atenção, risco de choque elétrico, descarga programada do armazenamento de energia
CE	O equipamento relevante está em conformidade com os requisitos das diretrizes da UE.		

Escolha do local



Vista geral da ligação



AVISO

- Risco de choque elétrico. Não toque em fios não isolados quando a cobertura do PCS for removida.
- Antes de começar a instalar as conexões dos cabos elétricos ou a remover a cobertura, desligue o disjuntor CA, o interruptor fotovoltaico e o disjuntor CC da bateria. (Em caso de reinstalação, desligue-os e aguarde pelo menos 10 minutos em modo de espera para uma descarga completa dentro deste produto).
- Quando o PV é exposto à luz, fornece uma tensão CC ao PCS.

Conexão a um dispositivo móvel

Para conectar o sistema a um dispositivo móvel, deve instalar a aplicação móvel LG EnerVu Plus no seu dispositivo. Pesquise e descarregue a aplicação "LG EnerVu Plus" na Apple App Store ou na Google Play Store.

Para se conectar ao sistema diretamente, o dongle WLAN deve estar conectado ao sistema. Certifique-se de que o dongle WLAN incluído está conectado ao sistema.



Instalação da aplicação "LG EnerVu Plus"

Descarregue a aplicação "LG EnerVu Plus" na Apple App Store ou na Google Play Store.



🕜 NOTA

- Dependendo do dispositivo, a aplicação "LG EnerVu Plus" pode não funcionar.
- A aplicação LG EnerVu Plus estará disponível na versão do software como se segue;
 - SO Android: Lollipop (5.0) ou posterior
 - SO iOS: iPhone 6 (9.0) ou posterior

Conexão via WLAN doméstica

Preparação

1

3

- Para conectar o dispositivo móvel ao sistema através da rede doméstica, o sistema deve ser conectado à sua rede doméstica. Verifique o menu de configuração [Network] no sistema.
- Note o SSID da sua rede doméstica.



Execute a aplicação "LG EnerVu Plus" no seu dispositivo móvel.



A conexão será automaticamente efetuada e a ecrã principal aparece quando for bemsucedida.



Toque em [Connect via Home WLAN] na ecrã de seleção do método de conexão.

Notice
The connected iptime WLAN does not have an ESS connected. Use the WLAN settings of your phone to connect to WLAN to which ESS is connected
CANCEL OK

Se a conexão falhar, uma mensagem popup será exibida na ecrã.

Toque em [OK] para ir para o menu de seleção da WLAN do dispositivo móvel.

Note o SSID da sua rede doméstica

Conexão direta ao ESS



Execute a aplicação "LG EnerVu Plus" no seu dispositivo móvel.

Se for a primeira vez que se conecta ao sistema, é exibido o ecrã de seleção do método de conexão. Toque na opção [Connect directly to ESS].



Mantenha pressionado o botão de conexão sem fios no sistema até que o LED [WLAN] azul se acenda. No seu dispositivo móvel, toque em [OK] para seguir para o passo seguinte.

🕖 NOTA

Se a conexão não for efetuada durante 5 minutos, o LED [WLAN] verde acende-se e o sinal WLAN é desativado.

Leia as indicações e toque em [OK] para exibir o ecrã de seleção da WLAN.

Selecione o SSID começado por "LGE_ESS". O ecrã de introdução da palavra-passe é exibido.

🕖 NOTA

Os 2 últimos caracteres do SSID são idênticos aos 2 últimos caracteres do número de registo do sistema

Exemplo: SSID (LGE_ESS-**5E**) N.° de registo (LGE-ESS-DE1710BKRH0068**5E**)

Insira a palavra-passe da WLAN no campo respetivo para se conectar ao sistema.

A palavra-passe da WLAN é de 8 dígitos. Encontre a "palavra-passe da WLAN" impressa na etiqueta no exterior do PCS.

🕖 NOTA

Se a conexão falhar, tente novamente após desativar a opção de dados móveis no seu dispositivo móvel.

Android : Se a conexão for bem-sucedida, o ecrã principal é exibido como mostrado na figura.

iOS : Se a conexão for bem-sucedida, execute a aplicação [LG EnerVu Plus] para exibir o ecrã principal, como exibido na figura.

Menu de Estado do ESS

O ecrã principal exibe e indica brevemente o estado de corrente do ESS. Quando selecciona uma área indicada acima, esta exibe informações detalhadas.



🔗 NOTA

- Os valores exibidos não são exatos. Podem diferir dos valores reais.
- Ligue o AP novamente se houver um problema na conexão.



Exibe uma lista de notificações do estado do sistema. Quando ocorre um erro, é exibido o código de erro, a hora e a data na lista.

Consulte o manual de instalação para mais informações sobre mensagens.

2

Energy Overview

Today's self-consumption rate 54.5 %

This month's CO2 reduction 2.4 kg

Generation

^{Today} 0.9 kWh

^{This month} 3.3 kWh

Feed-in

^{Today} 0.4 kWh

^{This month} 1.7 kWh

PCS

Feed in limitation 100 %

_{Status} Running

3

P

Brand LGE-SOLAR

System Capacity 13.5kWp

DC Voltage 395V/390V/401V

DC Power 4490W/4641W/4361W

DC Current 11A/12A/11A

Today's generation 3.9 kWh

This month's generation 6.3 kWh Exibe as informações [Energy Overview] sobre a visualização geral da energia no ecrã.

Today's self-consumption rate: Exibe a taxa da quantidade de energia consumida pelo ESS hoje.

This month's CO2 reduction: Exibe a quantidade mensal de CO2 reduzida.

Generation: Exibe informações sobre a energia produzida.

Feed-in: Exibe informações sobre a energia consumida.

PCS: Exibe informações sobre o PCS.

Exibe brevemente o estado de produção do painel fotovoltaico conectado.

Os valores de estado são a soma de PV1, PV2 e PV3.

Brand: Fabricante do sistema fotovoltaico (predefinição: LGE)

System Capacity: Capacidade fotovoltaica

DC Voltage: Tensão fotovoltaica atual

DC Power: Potência fotovoltaica atual

DC Current: Corrente elétrica fotovoltaica atual

Today's generation: Energia fotovoltaica produzida hoje.

5	< Load	Exibe o estado detalhado da energia consumida na habitação. Load Power: Energia atual consumida na habitação Today	
	Load Power 0.1 kW		
	Taday		
	Total consumption	Total consumption : Quantidade de energia consumida hoje	
	2.0 kWh	From PV: Quantidade de energia fotovoltaica para a habitação hoie	
	From PV 0.0 kWh	From Battery: Quantidade de energia	
	From Battery 0.0 kWh	da bateria para a nabitação noje From Grid: Quantidade de energia da	
	From Grid	This month	
	Z.U KWII	Total consumption: Quantidade de energia consumida este mês	
	Total consumption	From PV: Quantidade de energia fotovoltaica para a habitação este mês	
	2.0 kWh	From Battery: Quantidade de energia	
		da bateria para a habitação este mês	
	From Battery	From Grid: Quantidade de energia da rede elétrica para a habitação este mês	

5(2)	11(e)	rv I	

Battery Status Charging

Battery SOC 67.5%

Winter mode Inactivated

DC Power 6.2kW

Today ^{Charging} 1.8kWh

Discharging 0.0kWh

This month

Charging 2.5kWh

Discharging

7

<

Power -6.4kW

Voltage 232V

Frequency 50Hz

Today

Into Grid 1.8kWh

From Grid 0.0kWh

This Month

Into Grid

8

System operating Normal Mode



Exibe brevemente o estado de carga e descarga da bateria.

Battery Status: Carga/Descarga/Em espera

Battery SOC: Nível atual do SOC (estado de carga)

Winter Mode: Exibe o estado do modo de inverno.

DC Power: Potência de saída da corrente da bateria

Today

Charging: Quantidade de energia carregada para a bateria hoje.

Discharging: Quantidade de energia descarregada da bateria hoje

This month

Charging: Quantidade de energia carregada para a bateria este mês

Discharging: Quantidade de energia descarregada da bateria este mês

Exibe o estado atual da rede elétrica.

Power: Energia atual da rede

Voltage: Tensão atual da rede

Frequency: Frequência atual da rede

Today

Into Grid: Quantidade de energia vendida hoje

From Grid: Quantidade de energia comprada hoje

This month

Into Grid: Quantidade de energia vendida este mês

From Grid: Quantidade de energia comprada este mês

[System Operating]

Toque no botão deslizante para iniciar ou parar o funcionamento do sistema.

Menu de configuração do ESS

Poderá ajustar as configurações gerais do sistema. Selecione [main screen] > [0] to exibir o ecrã [Setting].

Idioma

Selecione [O] > [Language] para exibir o ecrã de seleção de idioma.

Bateria

Selecione [\bigotimes] > [Battery] para exibir o ecrã de configuração da bateria.

[Winter mode]

Toque nesta opção para selecionar [Enable] ou [Disable].

O nível mínimo de SOC do modo de inverno pode ser alterado apenas pelo instalador.

[Backup mode]

Toque nesta opção para selecionar [Enable] ou [Disable].

O nível mínimo de SOC do modo de back-up pode ser alterado apenas pelo instalador.

[Operation Mode]

Toque nesta opção para selecionar [Economic Mode] ou [Fast Charge Mode]. Pode alterar o modo por conta própria.

Economic Mode: Efetue mais injeções na rede e torne o Sistema mais eficaz.

Fast Charge Mode: Efetue um carregamento rápido da bateria primeiro.

[Winter Mode Period]

Toque no valor de corrente para exibir o menu de configuração. Pode alterar o período

- 1. Selecione o valor atualmente selecionado. O menu de configuração do período é exibido.
- 2. Ajuste [Month] e [Day] usando V ou Λ .
- 3. Selecione [APPLY] para concluir a configuração.

Guia de instalação rápida

Selecione [$\langle Q \rangle$] > [Quick install guide] para exibir o ecrã de instruções de instalação.

Pode verificar as curtas instruções de instalação no ecrã [Quick install Guide].

Código aberto

Pode verificar as informações do código aberto da aplicação e do sistema.

Selecione [0] > [Open source] para exibir o ecrã de notificações de código aberto.

Para obter o código-fonte contido neste produto em GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto, visite <u>http://opensource.lge.com.</u>

Além do código-fonte, todos os termos de licença referidos, exclusões de garantia e avisos de direitos de autor estão disponíveis para download. A LG Electronics também lhe fornecerá o código-fonte aberto no CD-ROM por uma taxa, cobrindo o custo de tal distribuição (como o custo do suporte, envio e manuseamento) mediante solicitação por e-mail para <u>opensource@lge.com</u>. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir data em que adquire o produto.

Informações sobre a Aplicação

Selecione [0] > [Application information] para exibir o ecrã de informações da aplicação.

<	Application Info.	
Nar	ne	
LG	EnerVu Plus	

Pode verificar as informações desta aplicação, tais como o nome, nome da embalagem e a versão da aplicação.

Dispositivo de energia

Selecione [\bigcirc] > [Energy Device] para exibir o ecrã do dispositivo de energia.

< Energy Device	
^{EV} Disabled	Off
AWHP Not Connected	Off

[EV]

Toque neste botão para selecionar [On] ou [Off]. Se não for possível configurar "EV Meter Enable", surge um pop-up de erro. Após a configuração, a monitorização EV pode ser ativada.

[AWHP]

Toque neste botão para selecionar [On] ou [Off]. Quando a bomba de calor ar/água (AWHP) não está conectada, não pode ser ativada e surge um pop-up de erro.

Configurações do instalador

O sistema precisa de várias configurações do sistema do instalador durante a instalação. Os utilizadores não têm permissão para aceder ao menu de configurações do instalador [Installer Settings]. Evite aceder ao menu. Tal pode causar avarias graves no sistema, se o utilizador alterar as configurações do menu [Installer Settings].

Menu de Informações do ESS

Análise da Energia

Em [Energy Analysis], pode verificar as informações estatísticas deste sistema. Pode rever a quantidade de energia produzida, consumida, vendida e comprada neste sistema. Compatível com dados estatísticos do dia, semana, mês e ano.

PV Graph

Analisa a energia produzida e vendida do painel fotovoltaico dentro do período selecionado e é exibida como um gráfico.

C Energy Analysis			
Day	Week	Month	Year
PV Graph			:
<	31.01.2018		

Selecione [PV Graph] em [Energy Analysis].

A energia produzida é marcada a verde e a energia vendida é marcada a roxo no gráfico de linhas.

Pode alterar o período tocando em [Day], [Week], [Month] e [Year].

<: Retrocede para o [Day], [Week], [Month] ou [Year] anterior.

>: Avança para o [Day], [Week], [Month] ou [Year] seguinte.

Gráfico da bateria

Analisa a energia carregada e descarregada na bateria no período selecionado, exibindo num gráfico. O uso é idêntico ao gráfico fotovoltaico.

Gráfico de carga

Analisa a energia consumida e comprada à rede no período selecionado e é exibida como um gráfico. O uso é idêntico ao gráfico fotovoltaico.

Informações do sistema



Exibe informações do sistema para este ESS. Pode verificar informações sobre o PCS, bateria e estado da rede. Role para cima ou para baixo para exibir as informações seguintes ou anteriores.

Guia de definição de tempo ATS

Caixa ATS - Versão 10013677/10013678

Após 5 segundos de recuperação da rede elétrica devido à falha de alimentação, o PCS para o modo de reserva. Ao mesmo tempo, fornece alimentação para a carga crítica e o PCS. O PCS será reiniciado no modo normal.

Através da aplicação EnerVu, pode definir o intervalo de reinício do sistema após a recuperação da alimentação. Siga os passos, conforme descrito abaixo.

- Na aplicação EnerVu, selecione [Definições do instalador] > [PCS] > [Grid] > [Reconn. Condition (Tripping)] > [Observation Time].
- 2. Insira um valor de intervalo na opção [Observation Time]. O valor predefinido é de 60 (seg.) e o valor mínimo que pode definir é 30 (seg.).

Caixa ATS - Versão 10013679 (Bender VMD460)

Após 5 segundos de recuperação da rede elétrica devido à falha de alimentação, o PCS para o modo de reserva. A alimentação será fornecida à carga crítica e o PCS após o tempo definido pela caixa ATS. E de seguida, o PCS reinicia automaticamente no modo normal.

Através da aplicação EnerVu, pode definir o intervalo de reinício do sistema após a recuperação da alimentação. Siga os passos, conforme descrito abaixo.

- Na aplicação EnerVu, selecione [Definições do instalador] > [PCS] > [Grid] > [Reconn. Condition (Tripping)] > [Observation Time].
- 2. Insira um valor de intervalo na opção [Observation Time]. O valor predefinido é de 60 (seg.) e o valor mínimo que pode definir é 30 (seg.).

Se a definição de tempo na caixa ATS for de 30 segundos e as definições do PCS na opção [Observation Time] forem de 60 segundos, o PCS reinicia no espaço de 90 segundos após a recuperação da alimentação.

Manutenção

Limpeza do produto

Limpe a parte exterior do produto com uma toalha macia e água morna e seque-o com uma toalha limpa para evitar o depósito de sujidade quando utiliza um detergente neutro. Ao limpar a parte exterior do produto, não use uma escova áspera, pasta de dentes ou materiais inflamáveis. Não use produtos de limpeza contendo substâncias inflamáveis.

- Poderão causar descoloração ou danos ao produto.
- Substâncias inflamáveis: Álcoois (etanol, metanol, álcool isopropílico, álcool isobutílico), diluentes (benzeno, líquidos inflamáveis, abrasivos).

Exercer demasiada pressão ao limpar poderá danificar a superfície. Não deixe produtos de borracha ou plástico em contacto com o produto durante períodos prolongados.

Ao limpar a conduta de ar, desligue todos os sistemas, incluindo o PCS, módulo fotovoltaico, bateria e disjuntor CA. Em seguida, limpe o filtro com uma escova macia.

Inspeções regulares

É recomendado verificar o estado de funcionamento e de conexão uma vez por ano. Tal deve ser efetuado por técnicos ou pessoal autorizados. Entre em contacto com o distribuidor autorizado ou o estabelecimento onde adquiriu o equipamento.

Contactos

Se experienciar problemas técnicos ou tiver questões, entre em contacto com a empresa de instalação ou a LGE.

 Empresa de instalação Endereço:

Tel.:

I G Electronics Benelux

Países Baixos

Krijgsman 1, 1186 DM, Amstelveen,

Tel: +0031 (0)20 456 3100

E-Mail: b2b.service@lge.de

2. Serviço de Apoio ao Cliente

E-Service Haberkorn GmbHÁustria: 0043 (0)720 / 11 66 01Augustenhöhe 7Suíça: 0041 (0)44 / 505 11 4206493 HarzgerodeBélgica, Países Baixos, Luxemburgo: 0031 20 / 456 1660E-Mail : Ige@e-service48.de	LG Electronics ESS Solar Service	Tel : Alemanha: 0049 (0)39484 / 976 380
Augustenhöhe 7Suíça: 0041 (0)44 / 505 11 4206493 HarzgerodeBélgica, Países Baixos, Luxemburgo: 0031 20 / 456 1660E-Mail : lge@e-service48.de	E-Service Haberkorn GmbH	Áustria: 0043 (0)720 / 11 66 01
06493 Harzgerode Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo: 0031 20 / 456 1660 E-Mail : lge@e-service48.de	Augustenhöhe 7	Suíça: 0041 (0)44 / 505 11 42
E-Mail : lge@e-service48.de	06493 Harzgerode	Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo: 0031 20 / 456 1660
		E-Mail : lge@e-service48.de

3. Contactos LG Electronics

LG Electronics Deutschland GmbH Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn Tel. : + 0049 18 06 807 020 E-Mail: b2b.service@lge.de

3

Eliminação do produto

Quando o produto chegar ao fim da sua vida útil ou apresentar avarias não reparáveis, elimine-o de acordo com os regulamentos de eliminação de resíduos eletrónicos na sua área. A eliminação do produto deve ser realizada apenas por pessoal qualificado. Entre em contacto com o distribuidor autorizado ou o estabelecimento onde adquiriu o equipamento.

- Este símbolo de "contentor de lixo" barrado com uma cruz indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser eliminados separadamente dos resíduos municipais.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que a correta eliminação do seu aparelho velho ajudará a impedir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.
- O seu aparelho velho pode conter peças reutilizáveis que poderiam ser usadas para reparar outros produtos, e outros materiais valiosos que podem ser reciclados para conservar recursos limitados.
- Poderá entregar o seu aparelho na loja onde o adquiriu, ou entrar em contacto com a sua autoridade local de resíduos para obter detalhes sobre o ponto de recolha REEE autorizado mais próximo. Para obter informações atualizadas para o seu país, consulte www.lg.com/global/recycling

Remoção de resíduos de baterias e acumuladores

(Produto com bateria integrada APENAS)

Caso este produto contenha uma bateria integrada no produto que não pode ser facilmente removida pelos utilizadores finais, a LG recomenda que apenas profissionais qualificados removam a bateria, seja para substituição ou para reciclagem no fim da vida útil deste produto. Para evitar danos ao produto e à sua própria segurança, os utilizadores não devem tentar remover a bateria e deverão entrar em contacto com a LG Service Helpline ou outros profissionais independentes para obter aconselhamento.

A remoção da bateria envolve a desmontagem da caixa do produto, desconexão dos cabos/contatos elétricos e a extração cuidadosa da célula da bateria com ferramentas especializadas. Se necessitar de instruções de profissionais qualificados sobre como remover a bateria com segurança, visite http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling

Eliminação de resíduos de baterias/acumuladores

\mathbf{P}
∖ ∠ f
Xà
>

- Este símbolo pode ser combinado com símbolos químicos para o mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria incluir mais de 0,0005 % de mercúrio, 0,002 % de cádmio ou 0,004 % de chumbo.
- Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado dos resíduos municipais, através da instalações de centros de recolha governamentais ou pelas autoridades locais.
- A correta eliminação das suas baterias/acumuladores ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente, a saúde animal e humana.
- 4. Para informações mais detalhadas sobre a eliminação das suas baterias/acumuladores antigas, entre em contacto com a autoridade municipal, serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto. (<u>http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-</u>recycling/global-network-europe)

Especificações

Entrada FV	LG ESS Home 8	LG ESS Home 10
Intervalo de tensão de entrada	150 ~ 1,000 V _{DC}	
Máx. Potência CC (por canal)	12 kW (6 kW) 13,5 kW (7,5 k	
Intervalo de tensão MPP utilizável	150 ~ 800 V	
Número de MPPT	3	
Número de cordas por MPPT	1	
Máx. Corrente de entrada por MPPT	13	3 A
Corrente de retorno do inversor máx. à matriz	0	A

Saída CA	LG ESS Home 8	LG ESS Home 10	
Tensão nominal da rede	3-NPE 400 V / 230 V		
Intervalo de tensão CA	319~458V/	184 ~ 264,5 V	
Frequência (intervalo)	50Hz (47.5 Hz ~ 51,5 Hz)		
Potência de saída nominal	8 kVA	10 kVA	
Corrente nominal de saída	11,5 A	14,4 A	
THD / Fator de potência	< 5 % / ± 0,8		
Corrente de irrupção (pico e duração)	70 Aac / 0.02 ms		
Corrente máx. de falha de saída	80 Aac / 20 ms		
Proteção contra picos de corrente de saída máx.	55,6 A _{peak}		

Potência de Eficaz de Reserva (Backup)	LG ESS Home 8		LG ESS Home 10	
Capacidade máxima de carga em modo potência de reserva (backup) ¹⁾	Com 1 bateria LGHB 7H	Com 1 LGHE LGHBI LGHBI LGHBI	bateria 3 10H P 10H P 16H C 11H C 15H	Com 2 baterias LGHB 10H+10H LGHB 10H+7H LGHB 7H+7H LGHBP 10H+10H LGHBP 16H+16H LGHBC 11H+11H LGHBC 15H+15H
Total	3,5 kW	5 k	Ŵ	7 kW
Cada fase	1,2 kW	1,7	kW	2,3 kW

1) A capacidade da bateria poderá diminuir ao longo do tempo.

Bateria	LGHB 7H	LGHB 10H	LGHBP 10H	LGHBP 16H
Tipo de bateria	Polímero de lítio de alta tensão			
Capacidade total	7.0 kWh	9.8 kWh	9,87 kWh	16,45 kWh
Capacidade utilizável	6,6 kWh ¹⁾	9,3 kWh ¹⁾	9,6 kWh ²⁾	16kWh ²⁾
Potência CC máx. de carga/ descarga (individual/dupla) ⁴⁾	3,5 kW / 7kW	5 kW / 7 kW		
Potência do pico (individual/dupla)	5 kW / 10 kW	7 kW / 10 kW		
	for 5 sec.	for 10 sec.		
Tensão de saída nominal	400 V			
Interface de comunicação	RS485			
Máx Corropto do carga/doscarga	8,5 A@420 V	11,9 A@420 V		
Max. Corrente de carga/descarga	/10 A@350 V	/14,3 A@350 V		
Tensão (nominal ou intervalo)	Charge : 400-450 V_{DC} / Discharge: 350-430 V_{DC}			BO V _{DC}

Bateria	LGHBC 11H	LGHBC 15H
Tipo de bateria	Lithiu	im ion
Capacidade total	11.9 kWh	15.8 kWh
Capacidade utilizável	10.7 kWh ³⁾	14.3kWh ³⁾
Potência CC máx. de carga/ descarga (individual/dupla) ⁴⁾	individual: 4 kW / 5 kW dupla: 7 kW / 7 kW	5 kW / 7 kW
Potência do pico (individual/dupla)	7 kW / 10 kW for 10 sec.	
Tensão de saída nominal	305 V	407 V
Interface de comunicação	RS485	
Máx. Corrente de carga/descarga	14A@280V / 17.6A@289V	13.1A@373V / 14A@385V
Tensão (nominal ou intervalo)	Charge : 243-344 Vdc Discharge : 285-344 Vdc	Charge : 325-458 Vdc Discharge : 380-458 Vdc

 Valor apenas para célula da bateria (profundidade de descarga de 95%). Aproximadamente, são utilizados 10% da capacidade utilizável da bateria pelo sistema para proteção da bateria. A capacidade da bateria poderá diminuir ao longo do tempo.

2) Valor apenas para célula da bateria (profundidade de descarga de 97,5%). Aproximadamente, são utilizados 10% da capacidade utilizável da bateria pelo sistema para proteção da bateria. A capacidade da bateria poderá diminuir ao longo do tempo.

 Aproximadamente, são utilizados 10% da capacidade utilizável da bateria pelo sistema para proteção da bateria. A capacidade da bateria poderá diminuir ao longo do tempo.

4) O carregamento e descarregamento poderão demorar mais tempo consoante a temperaturamente ambiente e o estado da carga. O valor especificado está relacionado com o consumo de todo o sistema. A capacidade disponível para alimentar as cargas depende do comportamento operacional de todo o sistema, da proteção contra carregamento profundo, da localização de instalação e da idade da bateria do LG ESS.

Eficiência (PCS)

	Máx. Eficiência (PV para a rede)	97,7 %
--	----------------------------------	--------

Dados Gerais

Dimensões (CxAxP, mm):	450/599/210 (PCS), 746/688/206 (LGHB 7H), 746/903/206 (LGHB 10H), 504/816/295 (LGHBP 10H), 504/1086/295 (LGHBP 16H), 698/1073/205 (LGHBC 11H/15H)
Peso	34 kg (PCS) / 75 kg (LGHB 10H), 97 kg (LGHB 16H), 112 kg (LGHBP 10H), 160 kg (LGHBP 16H), 117 kg (LGHBC 11H), 142 kg (LGHBC 15H)
Temperatura de funcionamento	0 °C to 40 °C (com redução a 40-60 °C)

Compatibilidade do Contador de Energia			
ABB	B23 112-100, B23 212-100, B23 312-100		
	I		
ATS (opção)			
enwitec	Tipo 10013677, Tipo 10013678, Tipo 10013679		
 É necessário uma ATS externa para o modo autónomo. Para a caixa ATS da LG Electronics, pode utilizar enwitec. Para a instalação e ligação ao ESS, consulte o manual da caixa ATS. 			
Características e Funções			
Emissão de Ruído (típico)	< 40 dB		
Arrefecimento	Convecção forçada		
Topologia	Sem transformador		
Grau de proteção	IP21		
Máx. valor admissível para a humidade relativa (sem condensação)	85% (classe climática 3K5)		
Garantia (PCS)	10 anos		
Garantia (bateria) 1)	10 anos		
Certificação (PCS)	2014/53/EURED, IEC/EN62109-1/-2, EN61000 Series, EN55011, EN301, EN50549-1:2019, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100, TOR, C10/11, OVE-R25, RD1699, NTS2.0, UNE206007-1, UNE217001/2, TF3.3.1,		

	AS4777.2
Produto de Classe B Grupo 1	Classe de proteção (Classe I)
Nível de poluição	2

1) Alemanha (DACH): SOH 80%, outros países: SOH 60%

• O valor da emissão de ruído é medido numa divisão insonorizada e pode variar dependendo do ambiente.

- Se instalar o equipamento num local sensível a ruídos, consulte o instalador.
- O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 (ϵ)

Entre em contacto com o departamento de conformidade deste produto: LG Electronics European Shared Service Center B. V

Krijgsman 1, 1186 DM, Amstelveen, Países Baixos

www.lg.com/global/business/ess

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE DA UE

Por meio do presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento de rádio

A unidade do PCS está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Este dispositivo é um sistema de transmissão em banda larga de 2,4 GHz, destinado à utilização em todos os estados membros da UE e países da EFTA.

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	2412 - 2472 MHz
Potência de saída (máx.)	19 dBm
Versão do software	LG P1 01.00.01.00