













COZIMENTO – MENU PROGRAMADO

As receitas de cozimento do Menu Programado já estão configuradas.

1 Pressione o botão **MENU PROGRAMADO**

2 Gire o botão **AJUSTE** e selecione a receita (Ac 1 – Ac 12)

Ac 1  Pizza congelada (0,30 a 0,50 kg)	Ac 2  Batata frita (0,20 a 0,75 kg)	Ac 3  Frango inteiro (0,80 a 1,80 kg)	Ac 4  Pedacos de frango (0,20 a 0,80 kg)	Ac 5  Bife (0,30 a 1,20 kg)
Ac 6  Porco assado (0,80 a 1,80 kg)	Ac 7  Rosbife (0,80 a 1,80 kg)	Ac 8  Batata com casca (0,20 a 1,00kg)	Ac 9  Cozidos e congelados (0,40 a 1,00 kg)	Ac 10  Legumes frescos (0,20 a 1,00 kg)
Ac 11  Legumes congelados (0,20 a 1,00 kg)	Ac 12  Arroz/Massa (0,10 a 0,30 kg)			


3 CONFIRME

4 Gire o botão **AJUSTE** e selecione o peso

5 Pressione **INÍCIO**

PARA USAR FUNÇÃO A VAPOR - STEAMCHEF

Utilize o aparelho de SteamChef apenas nesta função.

1 Pressione o botão  SteamChef / Vapor

2 Gire o botão **AJUSTE** e selecione a categoria do cozimento (St 1 – St 12)

St 1  Camarão	St 2  Marisco	St 3  Peixe	St 4  Filé de peixe	St 5  Cenoura
St 6  Brócolis	St 7  Abobrinha	St 8  Vagem	St 9  Espinafre	St 10  Couve-flor
St 11  Batata	St 12  Peito de frango			

3 CONFIRME

4 Gire o botão **AJUSTE** e selecione o peso




5 Pressione **INÍCIO**



PARA USAR APENAS FORNO / MICRO-ONDAS / GRILL

O uso da função forno requer pré-aquecimento.

Utilize recipientes adequados ao usar função micro-ondas.

- 1 Gire o botão **FUNÇÃO** e selecione o modo de cozimento:
 Forno com convecção  Micro-ondas  Grill
- 2 CONFIRME
- 3 Gire o botão **AJUSTE** para ajustar:
 - Temperatura : para função Forno com convecção
 - Potência : para função Micro-ondas ou Grill
- 4 CONFIRME
- 5 Gire o botão **AJUSTE** e selecione o tempo
- 6 Pressione **INÍCIO**

PARA USAR FUNÇÃO DESCONGELAMENTO


- 1 Pressione o botão **DESCONGELAR**
- 2 Gire o botão **AJUSTE** e selecione o tipo de descongelamento (dEF 1 - dEF 4)
- 3 CONFIRME
- 4 Gire o botão **AJUSTE** e selecione o tempo
- 5 Pressione **INÍCIO**

Categorias de Descongelamento

- dEF1 Carne (0,1 a 4,0 kg)
- dEF2 Aves (0,1 a 4,0 kg)
- dEF3 Peixe (0,1 a 4,0 kg)
- dEF4 Pão (0,1 a 0,5 kg)

PARA USAR FUNÇÃO COMBINADA

Exemplo para cozimento com forno de convecção e micro-ondas.

- 1 Gire o botão **FUNÇÃO** até aparecer 
- 2 CONFIRME
- 3 Gire o botão **AJUSTE** para selecionar o tipo de combinação rápida (Co-1 - Co-5)
- 4 CONFIRME
- 5 Gire o botão **AJUSTE** e selecione a temperatura (forno 100° - 230°)
- 6 CONFIRME
- 7 Gire o botão **AJUSTE** e selecione a potência (micro-ondas 180W - 600W)
- 8 CONFIRME
- 9 Gire o botão **AJUSTE** e selecione o tempo
- 10 CONFIRME
- 11 Pressione **INÍCIO**

Combinações :

- Co-1 Grelhar-1 + Micro-ondas
- Co-2 Grelhar-2 + Micro-ondas
- Co-3 Grelhar-3 + Micro-ondas
- Co-4 (Calor superior + inferior) + Micro-ondas
- Co-5 Convecção + Micro-ondas

PARA USAR FUNÇÃO LIMPEZA AUTOMÁTICA

Certifique-se de que não há alimentos no forno quando acionar esta função.

- 1 Gire o botão **FUNÇÃO** e selecione Limpeza Automática
- 2 CONFIRME
- 3 Pressione **INÍCIO** (O temporizador funciona automaticamente)

Utilize recipientes e acessórios adequados para cada função. Consulte o manual.
 **O uso da função forno requer pré-aquecimento

