

COMPATIBILIDAD DESDE TV/TV-CABLE AL HOME THEATER

Modelos Home Theater	COMPATIBILIDAD DESDE TV/TV-CABLE AL HOME THEATER						
	TV ABIERTA/TV-CABLE SIN DECODIFICADOR			TV-CABLE CON DECODIFICADOR	TV-CABLE CON DECODIFICADOR HD		
	CONEXIÓN OPTICAL	CONEXIÓN INPUT AUX	CONEXIÓN PORTABLE IN	CONEXIÓN INPUT AUX	CONEXIÓN HDMI IN	CONEXIÓN OPTICAL	CONEXIÓN INPUT AUX
HX996TS	•	•	•	•	•	•	•
HB966TRW	•	•	•	•	•	•	•
HB906SB	•	•	•	•	•	•	•
HB405SU	•	•	•	•		•	•
HT906TA	•	•	•	•		•	•
HT906SC	•	•	•	•		•	•
HT806PM	•	•	•	•		•	•
HT806ST	•	•	•	•		•	•
HT806PH	•	•	•	•		•	•
HT306SU		•	•	•			•
HT356SD		•	•	•			•

















































COMPATIBILIDAD DESDE TU CONSOLA DE VIDEO JUEGOS AL HOME THEATER

Modelos Home Theater	PS3			XBOX 360			Wii
	CONEXIÓN HDMI IN	CONEXIÓN OPTICAL	CONEXIÓN INPUT AUX	CONEXIÓN HDMI IN	CONEXIÓN OPTICAL	CONEXIÓN INPUT AUX	CONEXIÓN INPUT AUX
	HX996TS	•	•	•	•	•	•
HB966TRW	•	•	•	•	•	•	•
HB906SB	•	•	•	•	•	•	•
HB405SU		•	•		•	•	•
HT906TA		•	•		•	•	•
HT906SC		•	•		•	•	•
HT806PM		•	•		•	•	•
HT806ST		•	•		•	•	•
HT806PH		•	•		•	•	•
HT306SU			•			•	•
HT356SD			•			•	•

Modelos Home Theater	COMPATIBILIDAD DESDE OTROS DISPOSITIVOS AL HOME THEATER				
	CÁMARA DE VIDEO		PC		
	CONEXIÓN HDMI IN	CONEXIÓN VIDEO (TV) INPUT AUX	CONEXIÓN HDMI IN	CONEXIÓN PORTABLE IN VGA (TV)	CONEXIÓN INPUT AUX VGA (TV)
HX996TS	•	•	•	•	•
HB966TRW	•	•	•	•	•
HB906SB	•	•	•	•	•
HB405SU		•		•	•
HT906TA		•		•	•
HT906SC		•		•	•
HT806PM		•		•	•
HT806ST		•		•	•
HT806PH		•		•	•
HT306SU		•		•	•
HT356SD		•		•	•

CONECTA TU HOME PARA VER PELÍCULAS				CONECTA TU CÁMARA DE VIDEO A TU HOME			
NIVEL DE CONEXIÓN	ÓPTIMA	INTERMEDIA	BÁSICA	ÓPTIMA		BÁSICA	
TIPO DE CABLE	HDMI	COMPONENTE	VIDEO RCA	HDMI	HDMI	AUDIO RCA	VIDEO RCA
DONDE CONECTAR	HDMI OUT (HOME) ▼	COMPONENT OUT (HOME) ▼	VIDEO OUT (HOME) ▼	HDMI OUT (CÁMARA) ▼	HDMI OUT (HOME) ▼	AUDIO OUT (CÁMARA) ▼	VIDEO OUT (CÁMARA) ▼
	HDMI IN (TV)	COMPONENT IN (TV)	VIDEO IN (TV)	HDMI IN (HOME)	HDMI IN (TV)	INPUT AUX (HOME)	VIDEO IN (TV)
HX996TS							
HB966TRW							
HB906SB							
HB405SU							
HT906TA							
HT906SC							
HT806PM							
HT806ST							
HT806PH							
HT306SU							
HT356SD							

CONECTA TU PC AL HOME

NIVEL DE CONEXIÓN	ÓPTIMA		INTERMEDIA		BÁSICA	
TIPO DE CABLE	HDMI	HDMI	MINI JACK	VGA	CABLE Y	VGA
DONDE CONECTAR	HDMI OUT (PC) ▼ HDMI IN (HOME)	HDMI OUT (HOME) ▼ HDMI IN (TV)	AUDIO (PC) ▼ PORTABLE IN (HOME)	VGA (PC) ▼ RGB IN (TV)	AUDIO / AUDÍFONO (PC) ▼ INPUT AUX (HOME)	VGA (PC) ▼ RGB IN (TV)
HX996TS						
HB966TRW						
HB906SB						
HB405SU						
HT906TA						
HT906SC						
HT806PM						
HT806ST						
HT806PH						
HT306SU						
HT356SD						

CONECTA LA SEÑAL DE TELEVISIÓN AL HOME

TELEVISIÓN ABIERTA / TV-CABLE SIN DECODIFICADOR													TV-CABLE CON DECODIFICADOR		TV-CABLE CON DECODIFICADOR HD			
NIVEL DE CONEXIÓN	ÓPTIMA	BÁSICA	BÁSICA	BÁSICA	ÓPTIMA		ÓPTIMA		ÓPTIMA		BÁSICA							
TIPO DE CABLE	ÓPTICO	MINI JACK	AUDIO RCA	CABLE Y	AUDIO RCA	VIDEO RCA	HDMI	HDMI	ÓPTICO	HDMI	AUDIO RCA	HDMI						
DONDE CONECTAR	OPTICAL OUT (TV) ▼ OPTICAL IN (HOME)	AUDÍFONO (TV) ▼ PORTABLE IN (HOME)	AUX OUT (TV) ▼ INPUT AUX (HOME)	AUDÍFONO (TV) ▼ INPUT AUX (HOME)	AUDIO RCA (DECODIFICADOR) ▼ INPUT AUX (HOME)	VIDEO RCA (DECODIFICADOR) ▼ VIDEO IN (TV)	HDMI OUT (DECODIFICADOR HD) ▼ HDMI IN (HOME)	HDMI OUT (HOME) ▼ HDMI IN (TV)	OPTICAL OUT (DECODIFICADOR HD) ▼ OPTICAL IN (HOME)	HDMI OUT (DECODIFICADOR HD) ▼ HDMI IN (TV)	AUDIO RCA (DECODIFICADOR HD) ▼ INPUT AUX (HOME)	HDMI OUT (DECODIFICADOR HD) ▼ HDMI IN (TV)						
HX996TS																		
HB966TRW																		
HB906SB																		
HB405SU																		
HT906TA																		
HT906SC																		
HT806PM																		
HT806ST																		
HT806PH																		
HT306SU																		
HT356SD																		

CONECTA TU CONSOLA DE VIDEO JUEGOS A TU HOME


NIVEL DE CONEXIÓN	PS3						XBOX 360						Wii	
	ÓPTIMA		ÓPTIMA		BÁSICA***		ÓPTIMA		ÓPTIMA		BÁSICA***		ÚNICA***	
TIPO DE CABLE	HDMI	HDMI	ÓPTICO	HDMI	CABLE PS3	CABLE PS3	HDMI	HDMI	ÓPTICO	HDMI	CABLE XBOX	CABLE XBOX	CABLE Wii	CABLE Wii
DONDE CONECTAR	HDMI OUT (PS3) ▼ HDMI IN (HOME)	HDMI OUT (HOME) ▼ HDMI IN (TV)	OPTICAL OUT (PS3) ▼ OPTICAL IN (HOME)	HDMI OUT (PS3) ▼ HDMI IN (TV)	AUDIO (PS3) ▼ EXTENSOR RCA ▼ IN/PUT ALX (HOME)	VIDEO (PS3) ▼ VIDEO IN (TV)	HDMI OUT (XBOX) ▼ HDMI IN (HOME)	HDMI OUT (HOME) ▼ HDMI IN (TV)	OPTICAL OUT (XBOX) ▼ OPTICAL IN (HOME)	HDMI OUT (XBOX) ▼ HDMI IN (TV)	AUDIO (XBOX) ▼ EXTENSOR RCA ▼ IN/PUT ALX (HOME)	VIDEO (XBOX) ▼ VIDEO IN (TV)	AUDIO (Wii) ▼ EXTENSOR RCA ▼ IN/PUT ALX (HOME)	VIDEO (Wii) ▼ VIDEO IN (TV)
HX996TS														
HB966TRW														
HB906SB														
HB405SU														
HT906TA														
HT906SC														
HT806PM														
HT806ST														
HT806PH														
HT306SU														
HT356SD														

***Conexión básica requiere extensor de Audio RCA. Ver índice de cables, página 12.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN: TELEVISIÓN ABIERTA/TV-CABLE SIN DECODIFICADOR AL HOME

ALTERNATIVA 1 (CABLE ÓPTICO)

Optical Out (TV)




Optical IN (HOME)



- En el Home Theater poner la opción Input: Optical
- Para una mejor experiencia de sonido, en el control remoto del Home, presionar "Sound Effect" y seleccionar una de las siguientes opciones: Natural Plus, PL II Movie, PL II Music.

ALTERNATIVA 2 (CABLE Y)

Salida Audifono (TV)



Input Aux (Home)




- En el televisor poner el cable Y (Mini Jack) en la salida de Audifonos en la TV.
- En el Home Theater poner la opción Input: Aux
- Para una mejor experiencia de sonido, en el control remoto del Home, presionar "Sound Effect" y seleccionar una de las siguientes opciones: Natural Plus, PL II Movie, PL II Music.

PASO 1 (CABLE VIDEO RCA)

Video RCA (Decodificador)



Video IN (TV)



PASO 2 (CABLE AUDIO RCA)

Audio RCA (Decodificador)



Input Aux (HOME)



- En el televisor poner la opción de Input: Video
- En el Home Theater poner la opción Input: Aux
- Para una mejor experiencia de sonido, en el control remoto del Home, presionar "Sound Effect" y seleccionar una de las siguientes opciones: Natural Plus, PL II Movie, PL II Music.

PASO 1 (CABLE HDMI)

ALTERNATIVA 1

HDMI OUT (Decodificador HD)



HDMI IN (HOME)



PASO 2 (CABLE HDMI)

HDMI OUT (HOME)



HDMI IN (TV)



- En el televisor poner la opción de Input: HDMI
- En el Home Theater poner la opción de Input: HDMI

PASO 1 (CABLE HDMI)

ALTERNATIVA 2

HDMI OUT (Decodificador HD)



HDMI IN (TV)



PASO 2 (CABLE ÓPTICO)

OPTICAL OUT (DECODIFICADOR HD)



OPTICAL IN (HOME)



- En el televisor poner la opción de Input: HDMI
- En el Home Theater poner la opción de Input: Optical

DIAGRAMA DE CONEXIÓN: CONSOLA DE VIDEO JUEGOS AL HOME

(*)



- En el televisor poner la opción de Input: VIDEO
- En el Home Theater poner la opción de Input: AUX

PASO 1 (CABLE HDMI)

HDMI OUT (PS3)

HDMI OUT (XBOX)




HDMI IN (HOME)



PASO 2 (CABLE HDMI)

HDMI OUT (HOME)



HDMI IN (TV)



- En el televisor poner la opción de Input: HDMI
- En el Home Theater poner la opción de Input: HDMI

(*) Para una mejor experiencia de sonido, en el control remoto del Home, presionar "Sound Effect" y seleccionar una de las siguientes opciones: Natural Plus, PL II Movie, PL II Music.

INDICE DE CABLES



HDMI



ÓPTICO



COMPONENTE



VIDEO RCA



AUDIO RCA



CABLE PS3



CABLE WII



CABLE XBOX



CABLE Y



MINI JACK



VGA/RGB



EXTENSOR AUDIO RCA MACHO / HEMBRA



Life's Good

Call Center: 800 54 2000 www.lge.cl

MANUAL DE CONEXIONES
Home Theater LG



Call Center: 800 54 2000 www.lge.cl

