

BÁSICOS DE MÓVIL

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS

Ya estás conectado a la potencia de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en Estados Unidos, que actualmente cubre más ciudades, pueblos y lugares que ninguna otra.* Esta guía te ayudará a conocer tu nuevo teléfono móvil y todo lo que puedes hacer con él.

Para más detalles, por favor consulta tu Guía del Usuario. Si alguna vez tienes alguna pregunta y te gustaría acceder a una sección de Preguntas y Respuestas en Internet, por favor visítanos en **www.verizonwireless.com** y consulta la sección "How to", del Wireless Guide (Cómo usar tu teléfono). Sólo disponible en inglés.

No olvides echarle un vistazo al CD que incluimos para ver todas las fabulosas cosas que puedes hacer con tu equipo y servicio nuevos. También descubrirás todos los beneficios de utilizar Verizon Wireless.

CD-ROM DE BIENVENIDA

Para aprovechar al máximo tu aparato móvil nada es más fácil que el CD-ROM adjunto. Aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la programación, Get It Now®, funciones disponibles y más.

* Más información sobre la red en **www.verizonwireless.com**.



GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONESSM

1. Disfrutarás de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en los Estados Unidos, en la palma de tus manos.*
2. Tendrás un plan que cambia para adaptarse a tu vida. Tu plan viene con la opción de cambiar a cualquiera de los planes de tarifas o promoción por tiempo de aire para los que reúnas requisitos, siempre que lo desees.

Nota: No pagarás cargos adicionales para cambiar de plan. Algunos planes de tarifas requieren equipo específico. Eres elegible para aprovechar las ventajas de la actualización del equipo a precios promocionales durante los últimos dos meses de tu período de contrato. Si actualizas tu equipo fuera de los dos últimos meses de contrato, quizás debas pagar la totalidad del precio minorista. Las ofertas promocionales requerirán una ampliación de tu acuerdo del cliente.

3. Si alguna vez tienes un problema, pasará a ser nuestro problema la primera vez que llamas. Sin vueltas, sin molestias. Si tu inconveniente no puede resolverse durante la primera llamada, nos haremos responsables de llamarte nuevamente para darte una respuesta.
4. ¿Por qué pagar por un teléfono nuevo cuando puedes obtener uno gratis cada dos años con el plan New Every Two[®] (Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años)? Simplemente suscríbete y mantén dos años de servicio bajo un plan digital de \$34.99 o más y calificarás para recibir un teléfono gratuito (hasta un valor de \$100), o \$100 para la compra de un teléfono más caro con una renovación por dos años.
5. Prueba tu plan por 15 días. Te garantizamos que estarás muy satisfecho. Si por alguna razón no lo estás, tienes 15 días para devolver o cancelar cualquier producto o plan que obtengas de Verizon Wireless. Sólo pagas por el servicio que usas.[†]

[†]30-días de satisfacción garantizada en California.

Nota: Aplican ciertas condiciones y restricciones. Consulta en la tienda para obtener más detalles. Se requiere el Acuerdo Anual del Cliente. *Consulta www.verizonwireless.com para obtener detalles sobre los reclamos a la red. Disponible sólo en inglés. Consulta también el folleto de Garantía Libre de Preocupaciones y nuestra Póliza de Cambios/Devoluciones para obtener más detalles.

BÁSICOS DE MÓVIL

CÓMO EMPEZAR 4

- Instalar la Batería
- Quitar la Batería
- Carga de la Batería

ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO . . 6

- Cómo Encender el Teléfono
- Cómo Apagar el Teléfono

REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS 6

- Realización de Llamadas
- Contestación de Llamadas

PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO RÁPIDO 7

- Programación de los Números de Marcado Rápido
- Uso del Marcado Rápido

CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS . . . 8

- Selección de un Timbre
- Ajuste del Volumen del Timbre
- Programación del Timbre en Vibración

ACCESO A TU BUZÓN DE MENSAJES DE VOZ 9

- Cliente Nuevo
- Cliente Existente

RESUMEN SOBRE GET IT NOW 10

MENSAJERÍA Y CHAT 11

DIVERSIÓN Y TONOS 13

NOTICIAS E INFORMACIÓN 15

MENSAJERÍA DE TXTO 18

- Enviar un Mensaje de TXTO Nuevo
- Entrada de TXTO Predictivo

USO DE GET IT NOW® 19

- Acceso a Get It Now
- Bajar una Aplicación
- Eliminar una Aplicación

USO DE MOBILE WEB (SERVICIO DE INTERNET MÓVIL) 20

- Mobile Web 2.0
- Activación de Mobile Web (Servicio de Internet Móvil)
- Uso del servicio
- Fin de la sesión del Navegador

ACCESORIOS 22

¿PODEMOS AYUDARTE? 24



CÓMO EMPEZAR

A continuación se muestran los componentes clave de su teléfono inalámbrico.



Mantén la potencia en movimiento. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre tu batería:

Instalar la Batería

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Quitar la Batería

Apague el teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería.

Carga de la Batería

El cargador de escritorio tiene una ranura de carga que puede recibir al teléfono con la batería en su sitio o la batería sola:

1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono (con la batería instalada) y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería. El tiempo de carga máximo para una batería totalmente descargada es de 3.5 horas.

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el VX4700 puede dañar el teléfono o la batería.



ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO

Enciende tu teléfono y prepárate para comenzar a llamar.

Cómo Encender el Teléfono

- 1.) Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa como un cargador de potencia para vehículos o kit de automóvil.
- 2.) Oprima  durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Cómo Apagar el Teléfono

- 1.) Mantenga oprimido  hasta que se apague la pantalla.

REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS

Prueba tu teléfono haciendo tu primera llamada. He aquí cómo hacerlo.

Realización de Llamadas

Al hacer una llamada, siga estos sencillos pasos:

- 1.) Asegúrese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  durante unos segundos.
- 2.) Introduzca el número de teléfono con el código de área (si fuera necesario).
- 3.) Oprima .
- 4.) Oprima  para terminar la llamada.

Contestación de Llamadas

- 1.) Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  para responder.
 - Si oprime  o las Teclas laterales () mientras está sonando el teléfono, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada, que irá a correo de voz.
- 2.) Oprima  dos veces para terminar la llamada.

PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO RÁPIDO

¿Necesitas un número rápido? No te preocupes, te cubrimos con Marcado Rápido.

Programación de los Números de Marcado Rápido

- 1.) Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**, , .
- 2.) Use la tecla arriba-abajo  de navegación central para resaltar la posición del Marcado rápido o introduzca el dígito de marcado rápido y oprima .

Uso del Marcado Rápido

- 1.) Introduzca un número de marcado rápido de 02 a 99 (el número 1 siempre está asignado a Correo de voz).
- 2.) Oprima .



CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS

Cuando tu teléfono timbre, piensa si te gusta el sonido. Así es cómo eliges un tono de llamada:

Selección de un Timbre

- 1.) Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
- 2.) Oprima **9**^{wxyz}, **1**⁰_{0.0}, **1**⁰_{0.0}.
- 3.) Seleccione **ID de Llamador/Sin ID de Llamador/ Restringir** para cambiar el timbre.
- 4.) Para seleccionar el timbre deseado, oprima **OK**.

Ajuste del Volumen del Timbre

- 1.) Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
- 2.) Oprima **9**^{wxyz}, **1**⁰_{0.0}, **3**^{def}, **1**⁰_{0.0}.
- 3.) Ajuste el volumen del timbre con y después presione .
- 4.) Después presione **OK** para guardar la configuración.

Programación del Timbre en Vibración

En Modo Espera, active el modo de la manera rápidamente presionando el  (durante 3 segundos).

ACCESO A TU BUZÓN DE MENSAJES DE VOZ

Cuando no puedes llegar a tu teléfono, aquí te explicamos cómo controlar tus mensajes:

Cliente Nuevo

- 1.) Mantenga oprimido **1** o marque ***86** y oprima **SEND**.
El teléfono llama a Correo de voz.
- 2.) En la grabación, oprima la **#**.
- 3.) Siga las indicaciones de voz para configurar su cuenta.
 - Presione la Tecla suave izquierda **Eliminar** para borrar la información y después seleccione **Borrar cuenta**.

Cliente Existente

- 1.) Marque ***86** y oprima **SEND**.
- 2.) Introduzca su contraseña.
- 3.) Seleccione **1** para escuchar sus mensajes de voz.
- 4.) Oprima **7** para borrar el mensaje u oprima **9** para guardar el mensaje.
- 5.) Oprima **END** para desconectarse de su Buzón de voz.



RESUMEN SOBRE GET IT NOW

Descubre lo rápido que puedes entrar en acción con Get It Now.

Mira una cámara web en vivo o baja los últimos fondos de pantalla.

Personaliza tu teléfono con nuevos tonos y fondos de pantalla de moda.

Se el héroe jugando algunos de tus juegos de vídeo favoritos.

Mantente actualizado con las últimas noticias y tus sitios de Internet favoritos.


Todo esto y mucho más, al alcance de tus manos con Get It Now.

MENSAJERÍA Y CHAT


Deja que tu voz descanse y pon tus dedos a chatear. Get It Now® te ofrece cuatro maneras muy sencillas de comunicarte sin hablar. Con todas estas opciones, la próxima vez que tengas algo que decir, ahórrate el aliento y simplemente envíalo.



A veces, sólo necesitas decir una palabra. La Mensajería de TXTO lo hace posible. Es una gran manera de enviar y recibir mensajes cortos entre amigos y familiares, todo sin decir una palabra.



Convierte tu teléfono móvil en un Buzón de Correo Móvil. Con getE-MAIL puedes revisar tus cuentas Yahoo!®, MSN® Hotmail® y America Online® donde quiera que estés, sin necesidad de una computadora.



No está disponible en todos los sitios. Aplican cargos de Mensajería de TXTO según tu Plan de Llamadas. Planes mensuales disponibles. Aplican tarifas más altas para los Mensajes de TXTO internacionales. Ve el folleto del producto para obtener información sobre la cobertura y todos los términos y condiciones.



Ahora puedes charlar con tus amigos, sin decir una palabra. Bienvenido a MSN® y Yahoo!® Instant Messenger en tu teléfono. Sólo tienes que abrir el navegador de Internet en tu teléfono y seleccionar la opción “E-mail — Messaging” (Mensajería — E-mail).

Las alertas de mensajería se cobran según las tarifas del Plan de Llamadas. Este servicio no está disponible en todas las zonas. getE-MAIL y getIM están disponibles sólo en inglés.




Aprende a ver la pantalla de tu teléfono como nunca imaginaste. Elige un fondo de pantalla, ve fotos o incluso un video. Convierte a tu teléfono en la última herramienta de medios con Flix

No está disponible en todos los sitios. Requiere un dispositivo compatible. Aplican cargos de tiempo de aire y de mensajería. Planes mensuales disponibles. Ve el folleto del producto para obtener información sobre la cobertura y todos los términos y condiciones.

DIVERSIÓN Y TONOS

Personaliza tu fondo de pantalla. Baja los mejores tonos de timbre. O simplemente salva al mundo. Ahora tu teléfono móvil trae muchas cosas divertidas para mantenerte entretenido, no importa a dónde vayas.




Clásico. Deportes. Acción. Casino. Películas. Rompecabezas. ¿Cuál es tu juego favorito? Como sea que te guste jugar, V CAST te asegura que la diversión nunca acaba con juegos emocionantes como Precision Pinball®, FOX Sports NFL, Tetris® y muchos más.



Personaliza tu teléfono y busca un timbre que te guste. Elige de una amplia variedad de tonos de los *hits* actuales en Latino, pop y hip-hop. O quizás algunos de tus clásicos favoritos de los 80s. Incluso puedes asignar un tono distinto a cada persona en tu directorio, así siempre sabes quién te llama.



¿Por qué no decoras tu teléfono y le pones un fondo de pantalla nuevo? Baja tu diseño favorito y listo, tu teléfono hace juego con tu camisa. Es el mismo teléfono, pero con un aspecto totalmente nuevo.



Pueden aplicar cuotas por bajar y de tiempo de aire correspondientes. Este servicio no está disponible en todas las áreas. Todos los nombres de marcas y productos ajenos a Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos propietarios.

NOTICIAS E INFORMACIÓN

Con Get It Now®, tendrás acceso a getWEB, getALERTS y getGOING. Entérate de las noticias que deseas o haz que lleguen a ti — todo en tu teléfono móvil. Ahora, sólo se necesitan unos pocos segundos para recibir información actualizada.



Con tu nuevo teléfono puedes tener un mundo de información en la palma de tus manos. Recibe las últimas noticias, cotizaciones de bolsa y listados de películas. Para comenzar a navegar, abre el navegador de Internet de tu teléfono. Quizás las aplicaciones estén disponibles sólo en inglés.

El micronavegador no permite navegar por toda la web. Este servicio no está disponible en todas las áreas.



Con las alertas de TXTO, siempre tendrás la información que necesitas. Recibe el resultado final tan pronto como termina el partido. Recibe el pronóstico del tiempo antes de que comience a llover. Ve a www.vtext.com para inscribirte. Sólo disponible en inglés.

Los mensajes y las alertas se cobran según las tarifas de tu Plan de Llamadas o Mensajería de TXTO.





Toda la información que necesitas mientras viajas. Encuentra un excelente restaurante o el ATM más cercano.



Pueden aplicar cuotas por bajar y tiempo de aire correspondientes.

Aplicaciones varían según el modelo de teléfono.


La cobertura y el servicio no están disponibles en todas partes.

Todos los nombres de marcas y productos ajenos a Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos propietarios. Quizás las aplicaciones estén disponible sólo en inglés.

GET IT NOW®

Para más información sobre cómo usar estos servicios Get It Now®, visítanos en:

www.verizonwireless.com/getitnow Sólo disponible en inglés.





MENSAJERÍA DE TXTO

Enviar un Mensaje de TXTO Nuevo

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico.

- 1.) Oprima la tecla central de navegación  hacia abajo.
- 2.) Ingresa  **Nuevos mensaje.**
- 3.) Seleccione la dirección del destinatario y oprima .
- 4.) Ingresa el mensaje y oprima .
- 5.) Seleccione **Opciones** con la tecla suave derecha.

Hay 6 menús opcionales de **Enviar**, **Prioridad**, **Llame al #**, **Noticia de entrega**, **Guardar mensaje**, y **Borrar campo**.

La función de Dirección 1 permite el envío múltiple a hasta 10 direcciones en total.

Se aplican tarifas por mensajes de texto y alertas tanto enviados como recibidos.

Entrada de TXTO Predictivo

- 1.) Oprima la tecla suave izquierda  para cambiar las letras a Modo de Pala.T9.
- 2.) Oprima     .
- 3.) Oprima  para completar la palabra y agregar un espacio.
- 4.) Oprima           .
- 5.) La pantalla muestra **Llame la oficina**.

USO DE GET IT NOW®

Acceso a Get It Now

Oprimir la tecla de navegación central  a la derecha iniciará **Get It Now**.

El uso de Get It Now requiere de conexión en un Área nacional de tarifa de servicios optimizados. Son aplicables tarifas de tiempo de aire y de otros servicios.

Bajar una Aplicación

- 1.) Oprima la tecla central de navegación  a la derecha.
Aparecerá la pantalla principal de Get It Now.
- 2.) Seleccione el icono de [Get It Now] y oprima .
- **Inicio** : le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de Get It Now reenviada de la conexión al servidor de Get It Now.

Eliminar una Aplicación

Eliminar una aplicación de Get It Now la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación una vez que se haya eliminado tendrá que pagarla y descargarla de nuevo.



USO DE MOBILE WEB (SERVICIO DE INTERNET MÓVIL)

Mobile Web 2.0

Ahora puede acceder a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde su dispositivo Inalámbrico Verizon.

Activación de Mobile Web (Servicio de Internet Móvil)

(Menú , )

- 1.) Oprima  para iniciar el Navegador.
- 2.) Seleccione **Subscribe**, y acepte los **terms & conditions**.
- 3.) Seleccione **Confirm**.
- 4.) Después de unos segundos, verá la página de inicio que incluye dos encabezados e imágenes de sucesos actuales.



Uso del servicio

Desplácese por la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla para acceder a Búsqueda, Favoritos(marcadores) e Inicio. Haga clic hacia abajo en los encabezados subrayados para ver el artículo completo.

U oprima los números asociados con cada categoría para acceder rápidamente a más información.

Fin de la sesión del Navegador

Puede dar por terminada una sesión de navegación inalámbrica oprimiendo .

Mobile Web requiere de servicio digital y no está disponible en todas partes. Se aplican cuotas de mensajes de texto y de alertas de Mobile Web a los mensajes y alertas enviados y recibidos. Se aplican cargos de datos.



Cuando de mantenerse en contacto se trata, tu nuevo teléfono con servicio de Verizon Wireless es todo lo que necesitas. Sin embargo, hay algunas excelentes maneras de añadir accesorios a tu teléfono.



EQUIPO DE MANOS LIBRES PARA AUTOMÓVIL Y AUDÍFONOS

Los audífonos se conectan directamente a tu teléfono e incluyen un micrófono y un audífono de oído. Sólo enchúfalos y deja que tus manos disfruten de su nueva libertad.



CARGADORES PARA AUTOMÓVIL Y CARGADORES PARA CASA/OFICINA

Nunca quedarás desconectado si puedes utilizar la batería de tu auto para cargar el teléfono. También puedes usar otros cargadores el hogar/la oficina para cargar dos baterías al mismo tiempo con la capacidad manos libres.



BATERÍAS ADICIONALES

Ten siempre una batería adicional a mano para los momentos en que no puedes cargar tu teléfono.

TRES FORMAS DE OBTENER MÁS ACCESORIOS

Ahora añadir accesorios es tan fácil como 1, 2, 3 con tres maneras muy sencillas de ampliar tu teléfono.

1. Ven a nuestras Tiendas de Comunicaciones.
2. Visítanos en **www.verizonwireless.com**
y haz clic en Accessories (Accesorios). Disponible sólo en inglés.
3. Comunícate con nuestra Línea de Ayuda sobre
Accesorios al **1.866.894.6848**



¿PODEMOS AYUDARTE?

Maneja Tu Cuenta en Línea

La palabra clave es “comodidad”. Cuando manejas tu cuenta en línea, todo lo que necesitas hacer, puedes hacerlo cómodamente. No más llamadas telefónicas. No más cheques que firmar. Ya no hace falta esperar por los estados de cuenta.

Comprueba los saldos. Efectúa pagos. Añade o elimina funciones y servicios. Haz lo que quieras, 24 horas al día, 7 días a la semana, fácilmente. Regístrate como usuario hoy mismo en **www.verizonwireless.com**. ¡Ahora disponible en español! Es rápido y completamente gratis.

Este servicio no está disponible en todas las zonas.

www.verizonwireless.com atiende las 24 horas del día para servicio al cliente, información general e incluso realizar compras. Pero, por si acaso, ten siempre a mano los siguientes números de teléfono:

Servicio al Cliente (6 a.m.–11 p.m.): *611 SEND

Apoyo Técnico 24 Horas: *611 SEND

Asistencia de Directorio 411 ConnectSM: 411 SEND (aplican cargos)

Servicio de Asistencia de Emergencia: 911 SEND





NOTAS