



Get Started

All you need to know to get going.

LG *Tribute 2*



Boost Mobile.®

Thanks for choosing Boost Mobile. This booklet introduces you to the basics of getting started with Boost and your LG Tribute 2™.

Boost has always sought to stand for something more. We've listened to you and worked to build a brand that's more responsive and more dedicated to satisfying your wants and needs. It's our mission to let you know that we'll continue to take on the things that are wrong with wireless so you can live your life... without compromise.

For ongoing support and resources, visit **devicehelp.boostmobile.com**. There, you'll find guides, tutorials, and more to help you get the most out of your phone.

Note: Available applications and services are subject to change at any time.

Using This Guide

This Get Started Guide is designed to help you set up and use your new LG Tribute 2. It's divided into four sections to help you find the information you need quickly and easily.

Get Ready – page 5 – Find out what you need to do before you use your phone the first time, including charging the battery and activating Boost Mobile service on your phone.

Android™ Basics – page 8 – Learn some basics about how to move around on your phone, use the home screen, and enter text. If you're familiar with Android phones, you can probably skip these pages (although a refresher course never hurt anyone).

Use Your Phone – page 11 – Take advantage of your phone's features and Boost services, from the basics (making calls) to the more advanced (using Google Play™, Wi-Fi®, and more).

Tools & Resources – page 23 – Find useful tips for your phone and discover resources and other helpful Boost Mobile information. For additional information including the full User Guide, videos, tutorials, and community forums, visit **devicehelp.boostmobile.com**.


Your LG Tribute 2



Get Your Phone Ready

Charge the Battery

1. Insert the charger into the Charger/Accessory Port.
2. Plug the charging head into a standard AC power outlet.



Activate Your Phone on Boost Mobile

1. Find your phone's MEID (DEC) number on the packaging. You'll need this 18-digit number to activate your phone.
2. Go to **boostmobile.com/activate**, follow the prompts to enter the MEID, and then click **start activation process**. If you are activating this new phone on an existing account, visit 'My Account' on **boostmobile.com** to update your handset.

Note: You can also call **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)** to use the automated activation system.

3. Continue through the activation steps and at the end you will have an option to pay to get your service started.
4. Press and hold the **Power/Lock Button**  to turn on your new phone.





Get Your Phone Ready

TalkBack

TalkBack is an Accessibility Service that helps blind and vision-impaired users interact with their devices more easily. To bypass this feature, tap **Next**.

Note: When TalkBack is turned on, the touchscreen settings require the user to first tap an item they wish to select, and then double tap the item again in order to access the feature.

To disable TalkBack:

1. Tap  >  > **Settings** .
2. Tap **Accessibility** > **Vision** > **TalkBack**.
3. Tap the  toggle switch.

Complete the Setup Screens

1. Select a language and tap **Next** to begin.
2. Follow the prompts on the next few screens to get your phone set up.

Connections Optimizer

Following phone activation, you may see a Connections Optimizer notice. Read the notice and tap **I Agree** to allow your phone to connect automatically to the best available data network, including Wi-Fi.



Note: You can turn off Connections Optimizer at any time. Tap  >  > **Settings**  > **More** > **Mobile networks** > **Connections optimizer**.

Phone Basics

Turn the Phone On

- + Press and hold the **Power/Lock Button**  to turn your phone on.

Turn the Screen On and Off

- + To quickly turn the display screen off, press the **Power/Lock Button** .
- + To turn the screen on and display the unlock screen, press the **Power/Lock Button** .

Unlock the Screen

- + Swipe any part of the screen to unlock it.




Turn the Phone Off

- + Press and hold the **Power/Lock Button**  and then tap **Power off** > **OK** to turn the phone off.

Navigation Keys

Just below the touchscreen, you'll find a row of three static keys that let you perform specific functions.




- + **Back Key** () – Tap to return to the previous screen view.
- + **Home Key** () – Tap to return to the Home screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
- + **Recent Apps Key** () – Tap to view recently-used apps. Touch and hold to access options for the current screen.



Your Home Screen

Home Screen

Your phone's Home screen extends horizontally to up to five total screens.

- + Tap  to display the Home screen.
- + To view extended screens, flick the screen left or right.

Customize Your Screens

1. Tap  > .
2. At the top of the screen, tap **Apps** or **Widgets**.
3. Touch and hold the desired shortcut and drag to your screen.
4. Release your finger.

Status Bar

The Status Bar at the top of the Home screen lets you quickly see both your phone status (connections, signal strength, battery, GPS) and any current notifications.


Notifications Panel

When you see a notification icon on the left side of the Status Bar, drag the Status Bar down to display the Notifications Panel.

- + Tap a notification to open the related application, such as messaging, call list, or event.
- + To close the panel, drag the bottom bar up.

Applications

Open Applications

- + If an application is on one of your screens, just tap it to open it.
- + If an application is not available from your Home screen, tap  to display the applications list, and then tap the application from the alphabetical list.

Favorite Apps Tray

At the bottom of every Home screen you'll find the Favorite Apps Tray: another quick way to access your apps.

- + To open an app, just tap it.
- + To drag an app in or out of the Favorite Apps tray or anywhere else on a Home screen, touch and hold the app icon, then drag it into position.



Typing

Your QWERTY Keyboards

Your LG Tribute 2 offers two onscreen keyboards: LG Keyboard (default) and Google Keyboard. Select a field that requires text or numbers to display a keyboard.





Note: To switch between keyboards, drag the Status Bar down and tap **Change keyboard**.

LG Keyboard Tips

- + Tap  or  to change entry type.
- + Suggested words will appear above the keyboard as you type. Tap a word to enter it and move on to the next word.

Keyboard Settings

You can customize your onscreen keyboard settings to suit your needs:

- + Tap  >  > **Settings**  > **Language & input** and then tap the Settings icon  next to an input method.







Google Voice Typing

Use your voice to enter text instead of typing.

1. From any screen where you can enter text, tap the input field to reveal the keyboard.
2. Drag the Status Bar down and tap **Change keyboard**.
3. Tap **Google voice typing** and speak clearly.

Calls

Make a Phone Call

1. Tap  > **Phone** 
 - + If you have the Smart Contacts app installed, tap  > **Smart Phone** .
2. Tap the **Dial** tab to display the phone dialpad.
3. Tap the digits of the number you want to call on the dialpad. Tap  to delete one or more digits.
4. Tap  to place the call.

Note: While on a call and holding the phone near your face to speak, the touchscreen automatically deactivates to avoid accidental screen presses. When you move the phone away from your face, the touchscreen automatically reactivates.


Answer an Incoming Call

+ Swipe  in any direction.

Decline an Incoming Call

+ Swipe  in any direction.




Decline and Send a Message to the Caller

+ Swipe  in any direction and then select a message to send.

Voicemail



Set Up Your Voicemail

All unanswered calls are automatically transferred to your voicemail, even if your phone is in use or turned off. You should set up your voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated:

1. Tap  > **Phone** . (Tap the **Dial** tab, if the screen is not already on the dial screen.)
2. Touch and hold .
3. Follow the voice prompts to create your password and record your name and greeting.

Boost Mobile strongly recommends setting a voicemail password.

Retrieve Your Voicemail




+ Tap  > **Phone**  and then touch and hold .

From any other phone:

1. Dial your wireless phone number.
2. When your voicemail answers, tap .







Visual Voicemail

Visual Voicemail gives you a quick and easy way to access your voicemail. Now you can find the exact message you are looking for without having to listen to every voicemail first.





1. Tap  >  > **Voicemail** .
2. Tap **Personalize now** and follow the system prompts to set up your Visual Voicemail.

Contacts

View Contacts

1. Tap  >  > **Contacts** .
 - + If the Smart Contacts app is installed, tap  >  > **Smart Contacts** .
2. Scroll through the list to view your contacts.

Add a New Contact

1. Tap  >  > **Contacts**  > .





Note: You may be prompted to select an account to sync your new contact with.
2. Add as much or as little information as you want.
 - + To add information in a field, tap the field to display the touchscreen keyboard.
 - + To assign a number or address type (such as HOME, MOBILE, WORK, etc.), tap the label next to the number or address field.


+ To assign a picture, tap the icon next to the name. Tap **Take photo** or **Select from Gallery**.

3. Tap **SAVE** when you're finished.

Note: If you have contacts associated with your Gmail account, they are automatically synced with your phone.






Edit Contacts

1. Tap  >  > **Contacts** .
2. Tap a contact to open it, and then tap .
 - + Tap a field to add or edit information.
3. Tap **SAVE** when you're finished.

Note: To delete a contact, tap  > **Delete** > **YES**.




Messaging

Send a Message

1. Tap  >  > **Messaging**  > .
2. Enter a phone number or email address in the "To" field.
3. Tap the "Enter message" field and type your message.
 - + To insert pictures or other files, tap .
4. When you are finished, tap **Send**.




Note: For information on taking pictures and recording videos with your phone, see "Camera & Video" on page 20.

Access Your Messages

- + Tap  >  > **Messaging** . Tap a message to open and read it.
- or-

- + If you have a new message notification, drag the Status Bar down to open the Notifications Panel. Tap a message to open and read it.




Read and Reply to Messages

- + Tap  >  > **Messaging** .
 - + To open a message, tap it. Tapping a text message or a social networking message opens the message and all its replies.
 - + To reply to a text or social networking message, open it and enter your reply in the text box at the bottom.
 - + To forward a text message, touch and hold the message to bring up an options menu, tap **Forward**, and select or enter a recipient.

Email




Set Up a Gmail™ Account

You can add a Gmail account at any time.

1. Tap  >  > **Settings**  > **Accounts & sync**.
2. Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
3. Follow the instructions to set up or sign in to a Gmail account.

Note: Although you need a Gmail Account to use certain features such as Google Play™, you do not have to use Gmail as the default account for your phone.

Set Up an Email Account





1. Tap  >  > **Email** .
2. Follow the instructions to sign in to your email account.

- + Tap **MANUAL SETUP** to configure your connection settings manually (POP3, IMAP, or Exchange). Follow the on-screen prompts and enter the information specific to your carrier.
- + For Microsoft Exchange accounts, contact your server administrator for required sign-in information.











Note: If you're not sure about your account, tap **NEXT** after entering your email address and password. If your phone can't autoconfigure your account, you'll then be asked to configure it manually.

Email

Access Your Email Messages

1. Tap  >  > **Email**  or **Gmail** .
+ If necessary, tap the email account you want to use.
2. From the inbox, tap the message you want to view.




Send an Email Message

1. Tap  >  > **Email**  or **Gmail** .
2. Tap  or .
3. Enter an email address in the **To** field.
4. Enter a subject and a message.
+ To add an attachment, tap  or  and then select the attachment.
5. Tap  or  to send the message.

Wi-Fi





Connect to a Wi-Fi Network

When you're in range of an available Wi-Fi network, you can use your phone's Wi-Fi feature to access the Internet and other data services.

1. Tap  >  > **Settings**  > **Wi-Fi**.
 2. Tap the ON/OFF switch to turn Wi-Fi **ON**.
 3. Tap **SEARCH** to display a list of available networks.
 4. Tap a Wi-Fi network to connect. If necessary, enter the security key (password) and tap **CONNECT**.
- + When you're connected to a Wi-Fi network, you'll see the Wi-Fi icon  in the Status Bar.

Web

Go Online

- + Tap  >  > **Chrome** .
- + To go to a specific website, tap the address bar and enter the Web address.
 - + To scroll, slide your finger up or down the page.
 - + To access and manage bookmarks, tap  > **Bookmarks**.


Note: Additional browser options may also be available on your phone.

Facebook, Twitter & More



You can set up and access all your favorite social media apps on the go.

Set Up Social Networking Accounts

Before using your social networking accounts, you may need to download them from the Google Play store app.

1. Tap  >  > **Play Store** .
2. Browse or search for the app you want to download, for example Facebook for Android, Twitter, or Instagram.
3. Tap the app and then tap **INSTALL**. Follow the prompts to download and install the app.





Access Your Accounts

1. Tap  >  > **Facebook** (or **Twitter**, **Instagram**, etc.).
2. Follow the onscreen instructions to sign into your account, for example, by entering a user name and password.
3. Update your status, post pictures, follow your favorite tweets, and more.

Google Play and Google Mobile Services











Google Play is the place to go to find new apps, games, movies, and more for your phone.

Download Apps and Games

1. Tap  >  > **Play Store** .
 - + The first time you visit the Google Play store app, tap **ACCEPT** to accept the Terms of Service.
2. Browse through featured apps and games, or tap  at the top of the app to start a search.
3. Tap an item to read a description and reviews.
4. Tap **INSTALL** (for free apps) or the price (for paid apps) and follow the onscreen prompts.

Note: You must have a Google Account set up on your phone to purchase and download apps from Google Play.

Google Mobile™ Services







- + **Gmail** – The Google mail service. Your Gmail account lets you access many Google-related services as well as Google Play.
- + **Hangouts™** – Google's instant messaging service. Tap  >  >  > **Hangouts**  to begin using the service.
- + **Google Maps™** – The Google location program. Tap  >  > **Maps**  to begin using this service.
- + **YouTube™** – View and share videos. Tap  >  > **YouTube**  to browse through and view available videos. Sign in with your Google Account to upload your own videos.

Camera & Video




Take a Picture

1. Tap  >  > **Camera** .
2. Tap  to take the picture.





Record a Video

1. Tap  >  > **Camera** .
2. Tap  to begin recording.
+ To take a picture while recording video, tap .
3. Tap  to stop recording.

View Pictures and Videos




1. Tap  >  > **Gallery** .
2. Select a folder to display pictures or videos.
+ Tap a picture or video to display it full size.
+ Tap the screen to view the playback controls.

Share Pictures and Videos





1. Tap  >  > **Gallery** .
2. Tap an album to display the thumbnails.
3. Touch and hold a thumbnail and then tap **Share**.
-or-
Tap the thumbnail to open it and then tap .
4. Select a share method such as **Messaging, Email, Gmail, Bluetooth, Drive, Google+, Hangouts, Photos, or QuickMemo+**.
5. Follow the onscreen instructions to send your picture or video clip.

Bluetooth®

Pair and Connect With a Bluetooth Device

1. Tap  >  > **Settings**  > **Bluetooth**.
+ If Bluetooth is OFF, tap the ON/OFF switch to turn it **ON**.
2. Select an available device and follow the prompts to pair the devices. You may be required to enter a passcode (often 0000) to complete pairing.
3. Once you're paired, your connection should launch.

Share Contacts, Files, or Pictures Using Bluetooth

1. Open the application containing the file you want to share. (For example, tap  >  > **Gallery** )
2. Locate the file you want to share.
+ You can send pictures and videos directly from the camera or from Gallery, Calendar events, or Contacts. Not all devices will be able to receive all file types.
3. Tap  > **Bluetooth**.
4. Tap the name of the device to which you're sending the file. (If prompted, tap **YES** to turn Bluetooth on.)

Music

Open Your Music Player

+ Tap  >  > **Music** . The Music library screen appears.

- + Music is stored in categories **Songs**, **Albums**, **Artists**, **Genres**, **Playlists**, **Favorites**, and **Folders**.
- + Select a category, and then tap the song or playlist you want to play.

Note: You will need to load music onto your phone before you can listen to music. See “Getting Music.”

Getting Music

Before you can listen to your music, you need to load songs into your phone.

Here's one way to do it:





1. Use the supplied USB cable to connect your phone to an available USB port on your computer.
2. Copy music files from your computer to the music folder, follow the procedures to safely remove the drive, and then disconnect the phone from the USB cable.

Settings

Explore ways to customize your phone, set permissions, update your phone, and more in the Settings menu.

For detailed information about settings, please see the User Guide at devicehelp.boostmobile.com.

Accessing Settings


1. Drag the Status Bar down and tap **Settings** .
-or-
Tap  >  > **Settings** .
2. Select the settings category you want to change.

Categories include:

- + Airplane mode
- + Wi-Fi
- + Bluetooth
- + Mobile data
- + Call
- + Roaming
- + Share & connect
- + Tethering
- + More
- + Sound
- + Display
- + Home screen
- + Lock screen
- + Storage
- + Battery & power saving
- + Apps
- + Default message app
- + Location
- + Security
- + Accounts & sync
- + Language & input
- + Backup & reset
- + Shortcut key
- + Data & time
- + Accessibility
- + Activate this device
- + System updates
- + About phone

Battery-Saving Tips

Manage the Display Brightness




- + Tap  >  > **Settings**  > **Display** > **Brightness**. Use the slider to set the brightness level.

Set the Screen Timeout

- + Tap  >  > **Settings**  > **Display** > **Screen timeout**.

Manage Your Phone's Wireless Functions

Disable the Wi-Fi, Bluetooth, and location functions of the phone when you're not using them.

- + Tap  >  > **Settings**  and disable any of these functions that are not in use under **WIRELESS NETWORKS** or **Location**.

For more useful tips about battery care and safety, see the User Guide at devicehelp.boostmobile.com.

Manage Your Account

Managing Your Account

You can go to 'My Account' at **boostmobile.com** to view your account information, Re-Boost®, or to make account changes. To log into 'My Account,' you will need your 7-digit phone number and the Boost account PIN number you set up at activation.

Your Account PIN

For security purposes, and to protect your account, you must set up a 4-digit Account PIN (personal identification number) during activation. You'll need to enter your Account PIN anytime you log in to 'My Account' or when you call us about your account. Also, in case you forget your Account PIN, you can go to **boostmobile.com**, click on 'My Account' and then click on the 'Forgot your Account PIN?' link.

Resources

Resources For Your Phone

- + This printed guide to get you up and running.
- + **Online Support** – Please visit the Boost Mobile Device Support Webpage at: **devicehelp.boostmobile.com**.

Lost/Stolen Service

If your phone is ever lost or stolen, call Boost immediately at **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)**. We will secure your account balance and your account information and help you keep your phone number.

Re-Boost

Pick How You Want To Pay

Boost Mobile makes it easy to add money to your account. You decide exactly how and where you want to pay. Keep your account active by using your phone and adding money to your account.

Pay With Cash

Find an Authorized Re-Boost Retailer near you. Pick up a Re-Boost Card or recharge for as low as \$10 at the register, where available.

Pay Anytime With A Credit/Debit Card

Dial **#ADD** (#233) to add money from your phone or visit 'My Account' at **boostmobile.com** to do it online. Securely register your credit/debit card with Boost for more convenient one-time payments or to set up easy Auto Re-BoostSM payments.

Set Up Worry-Free Payments With Auto Re-Boost




It's the easiest way to make sure your account stays on and active. Use a credit card, debit card or bank account—whatever's best for you. Visit **boostmobile.com/reboost** to get the details on all your Re-Boost options.

Phone Insurance

Can't Live Without Your Phone?

Get Phone Insurance today so you don't have to. For a monthly charge per phone, plus a nonrefundable deductible per approved claim, you are covered if your phone is lost, stolen, accidentally damaged or has an out-of-warranty mechanical or electrical breakdown. To enroll, log in to 'My Account' within 30 days of purchasing a new phone with an accompanying Monthly Unlimited Plan and go to the price plan tab to select Phone Insurance. Visit **boostmobile.com/phoneinsurance** for more information and terms of coverage.

The services described in this guide may require a subscription to a service plan and/or may incur additional charges. Not all services will work on all phones. See boostmobile.com for more details.

Important Privacy Message. This phone is capable of determining its/your geographical location. To set controls for access and use of your location information by others, tap  >  > **Settings**  > **Location**. Tap the OFF/ON switch so it's in the **ON** position. Select your location options from the list and follow any applicable prompts. These settings for the use of location information can be turned on and off. For some applications and services you select, a phone must be turned on and set to allow collection of location information in order to function.

Please be advised that if you use a third party application, the application may collect your personal information or require Boost to disclose your customer information, including location information (when applicable), to the application provider or some other third party. Boost's policies do not apply to these third party applications. Please carefully review the application's terms of use and/or the application provider's policies for more information about how the application will collect, access, use or disclose your information before using a third-party application. Terms of use and other policies usually are available on the application provider's website.

©2015 Boost Worldwide, Inc. Boost, the Logo, Re-Boost and Boost Mobile are trademarks of Boost Worldwide, Inc. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics, Inc. Tribute 2 is a trademark of LG Electronics, Inc. Gmail, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Google Mobile Services, and Google Play are trademarks of Google, Inc. Other marks are property of their respective owners. Screen images simulated. Appearance of device may vary.



Para empezar

Todo lo que necesitas saber para iniciar.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C109121

LG Tribute 2™



MBM65182001 (1.0)

Impreso en México

Boost Mobile.®

Gracias por elegir Boost Mobile. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Boost y tu LG Tribute 2™.

Boost siempre se ha esforzado por brindar más calidad. Te hemos escuchado y trabajamos para edificar una marca más receptiva y más dedicada a la satisfacción de tus deseos y necesidades. Es nuestra misión dejarte saber que continuaremos ocupándonos de las cosas que no funcionan en la comunicación inalámbrica para que puedas vivir tu vida... sin dar concesiones.

Para obtener apoyo y recursos, visita **devicehelp.boostmobile.com**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu teléfono.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en todo momento.

Usando esta guía

Esta guía "Para empezar" está diseñada para ayudarte a configurar y usar tu nuevo LG Tribute 2. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

Prepárate – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo cargar la batería y activar el servicio Boost Mobile en tu teléfono.

Conceptos básicos Android™ – página 8 – Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

Usa tu teléfono – página 11 – Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Boost, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi® y más).

Herramientas y recursos – página 23 – Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Boost Mobile. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutoriales y foros de la comunidad, visita **devicehelp.boostmobile.com**.


Tu LG Tribute 2



Prepara tu teléfono

Carga la batería


1. Inserta el cable USB en el conector para cargador/accesorio.
2. Conecta el cordón eléctrico a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.



Activa tu teléfono en Boost Mobile

1. Encuentra el número MEID (DEC) de tu teléfono en el paquete del teléfono. Necesitarás este número de 18 dígitos para activar tu teléfono.
2. Ve a **espanol.boostmobile.com/activate**, sigue las indicaciones para ingresar el MEID y después haz clic en **comenzar activación**. Si activas este teléfono nuevo en una cuenta existente, visita 'Mi Cuenta' en **espanol.boostmobile.com** para actualizar tu teléfono.

Nota: También puedes llamar al **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)** para usar el sistema de activación automatizado.

3. Sigue los pasos de activación y cuando llegues al final aparecerá la opción de pago, para iniciar tu servicio.
4. Presiona y mantén presionado el **Botón de encendido/bloqueo**  para encender tu nuevo teléfono.

Prepara tu teléfono

TalkBack

TalkBack es un Servicio de Accesibilidad que ayuda a los usuarios ciegos o con discapacidad de la vista a interactuar con sus equipos más fácilmente. Para evitar esta función, toca **Next** (Siguiente).

Nota: Cuando TalkBack está activado, la configuración de la pantalla táctil requiere que el usuario primero toque el elemento deseado y entonces toque el elemento de nuevo dos veces para poder tener acceso a la función.

Para desactivar TalkBack:




1. Toca  >  > **Ajustes** 
2. Toca **Accesibilidad** > **Visión** > **TalkBack**.
3. Toca el interruptor .

Completa las pantallas de configuración

1. Toca **Español** para cambiar el lenguaje del teléfono a Español. Toca **Siguiente** para comenzar.
2. Sigue las sugerencias en las pantallas siguientes para configurar tu teléfono.

Optimizador de conexiones

Después de la activación del teléfono, podrías ver una notificación del Optimizador de Conexiones. Lee la notificación y toca **I Agree** (estoy de acuerdo) para permitir que tu teléfono se conecte automáticamente a la mejor red de datos disponible, incluyendo Wi-Fi.



Nota: Puedes apagar el Optimizador de Conexiones en cualquier momento. Toca  >  > **Ajustes**  > **Más** > **Redes móviles** > **Optimizador de conexiones**.

Funciones básicas del teléfono

Enciende el teléfono

- + Presiona y mantén presionado el **Botón de encendido/bloqueo**  para encender el teléfono.


Enciende y apaga la pantalla

- + Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el **Botón de encendido/bloqueo** .
- + Para encender la pantalla y visualizar la pantalla desbloqueada, presiona el **Botón de encendido/bloqueo** .

Desbloquea la pantalla

- + Tira cualquier parte de la pantalla para desbloquearla.




Apaga el teléfono

- + Presiona y mantén presionado el **Botón de encendido/bloqueo**  y después toca **Apagar > OK** para apagar el teléfono.

Teclas de navegación

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de tres teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.




- + **Tecla para regresar** () – Toca para volver a la pantalla anterior.
- + **Tecla de inicio** () – Toca para volver a la pantalla de inicio. Toca y mantenlo presionado para acceder al atajo de Google Now.
- + **Tecla de aplicaciones recientes** () – Toca para ver las aplicaciones utilizadas recientemente. Toca y mantenlo presionado para acceder a las opciones para la pantalla actual.

Tu pantalla de inicio

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta cinco pantallas totales.

- + Toca  para mostrar la pantalla de inicio principal.
- + Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla izquierda o la derecha.

Personaliza tus pantallas

1. Toca  > .
2. En la parte superior de la pantalla, toca **Aplicaciones** o **Widgets**.
3. Toca y sujeta el atajo deseado y arrástralo a tu pantalla.
4. Suelta tu dedo.

Barra de estado

La barra de estado en la parte de arriba de tu pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu teléfono (conexiones, potencia de la señal, batería, GPS) al igual que cualquier notificación actual.


Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones.

- + Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como mensajes, llamadas o calendario.
- + Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.

Aplicaciones

Abre aplicaciones

- + Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas de inicio, sólo tócala para abrirla.
- + Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu pantalla de inicio, toca  para visualizar la lista de aplicaciones y después presiona la aplicación en la lista alfabética.

Bandeja de aplicaciones favoritas

En el fondo de cada pantalla de inicio encontrarás la bandeja de aplicaciones favoritas: otra forma sencilla de obtener tus aplicaciones.

- + Para abrir una aplicación, sólo tócala.
- + Para sacar o regresar una aplicación en tu bandeja de aplicaciones favoritas o moverla a otro lugar en la pantalla de inicio, sin dejar de tocar la aplicación, arrástrala con el dedo a su nuevo lugar.



Ingresa texto

Tus teclados QWERTY

Tu LG Tribute 2 ofrece dos teclados en pantalla: Teclado LG (defecto) y Teclado de Google. Selecciona un campo que requiere texto o números para mostrar un teclado.

Nota: Para cambiar el teclado, arrastra la barra de estado hacia abajo, y toca **Cambiar el teclado**.

Sugerencias acerca del teclado LG

- + Toca  o  para cambiar tipo de entrada.
- + Aparecerán palabras sugeridas arriba del teclado mientras escribes. Toca una palabra para añadirla.

Las configuraciones de tu teclado

Puedes personalizar tu teclado en pantalla para satisfacer tus necesidades:

- + Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma y teclado** y toca el icono de configuración  al lado de un tipo de teclado.

Uso de dictado por voz de Google para ingresar texto

Usa tu voz para ingresar texto en lugar de un teclado.

1. De una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de entradas para mostrar el teclado en la pantalla.
2. Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca **Cambiar el teclado**.
3. Toca **Dictado por voz de Google** y habla con claridad.

Llamadas

Realiza una llamada

1. Toca  > **Teléfono** .
+ Si has instalado la aplicación de Smart Contacts, toca  > **Smart Phone** .
2. Toca la pestaña **Marcar** para visualizar el teclado del teléfono.
3. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el teclado del teléfono. Toca  para borrar uno o más de los dígitos.
4. Toca  para realizar la llamada.

Nota: Mientras estés en una llamada y sostengas el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se desactiva automáticamente para evitar que presiones la pantalla por accidente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a activarse automáticamente.

Contesta una llamada entrante

+ Tira  en cualquier dirección.

Rechaza una llamada entrante

+ Tira  en cualquier dirección.



Rechaza y envía un mensaje al llamante

+ Tira  en cualquier dirección y luego selecciona un mensaje para enviar.

Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Toca  > **Teléfono** . (Toca la pestaña **Marcar**, si la pantalla no se encuentra en el teclado numérico.)
2. Toca y sujeta **1[∞]**.
3. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Boost Mobile recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz.

Recupera tus correo de voz




+ Toca  > **Teléfono**  y después toca y sujeta **1[∞]**.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, toca *****.





Correo de Voz Visual

Esto te da un acceso rápido y fácil a tu correo de voz. Ahora puedes encontrar el mensaje exacto que estás buscando sin tener que escuchar cada mensaje de voz primero.





1. Toca  >  > **Correo de voz** .
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones del sistema para configurar tu Correo de Voz Visual.

Contactos

Visualiza Contactos

1. Toca  >  > **Contactos** .
+ Si has instalado la aplicación de Smart Contacts, toca  >  > **Smart Contacts** .
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.






Agrega una nueva contacto

1. Toca  >  > **Contactos**  > .
Nota: Se te puede pedir que selecciones una cuenta con la cual sincronizar tu nuevo contacto.
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
+ Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
+ Para asignar un tipo de número o de dirección (tal como CASA, MÓVIL o TRABAJO), toca la etiqueta al lado del campo del número o dirección.

+ Para asignar una foto, toca el icono arriba del nombre. Toca **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.






3. Toca **GUARDAR** cuando hayas acabado.
Nota: Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.

Editar contactos

1. Toca  >  > **Contactos** .
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca .
+ Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **GUARDAR** cuando hayas acabado.
Nota: Para borrar un contacto, toca  > **Borrar** > **Sí**.


Mensajería

Envía un mensaje

1. Toca  >  > **Mensajes**  > .
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email en el campo "Para".
3. Toca el campo "Ingresar mensaje" e ingresa el texto de tu mensaje.
 - + Para insertar fotos o otros archivos, toca .
4. Cuando termines, toca **Enviar**.

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta "Cámara y video" en la página 20.

Accede a mensajes

- + Toca  >  > **Mensajes** . Toca un mensaje para abrirlo y leerlo.
- 0-

- + Si tienes una notificación de nuevo mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca un mensaje para abrir y leerlo.




Lee y contesta mensajes

- + Toca  >  > **Mensajes** .
 - + Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto o un mensaje de red de contacto social, abre el mensaje y todas sus respuestas.
 - + Para contestar un texto o mensaje de red de contacto social, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
 - + Para reenviar un mensaje de texto, toca y sujeta el mensaje para hacer subir un menú de opciones, toca **Redireccionar** y selecciona o ingresa un destinatario.

Correo electrónico

Configura una cuenta de Gmail™

Puedes agregar una cuenta Gmail en cualquier momento.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **AGREGAR CUENTA** > **Google**.
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

Nota: Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

Configura una cuenta de correo electrónico





1. Toca  >  > **E-mail** .
2. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de correo electrónico.

- + Toca **CONFIGURACIÓN MANUAL** para configurar tus composiciones de conexión manualmente (POP3, IMAP, o Exchange). Sigue las sugerencias en la pantalla para ingresar la información específica de tu proveedor.
- + Por cuentas de Microsoft Exchange, ponte en contacto con tu administrador del servidor Exchange para los requisitos de ingreso.











Nota: Si no estás seguro sobre tu cuenta, toca **SIGUIENTE** después de ingresar tu dirección de correo electrónico y contraseña. Si tu teléfono no puede configurar tu cuenta automáticamente, entonces se te pedirá que la configures manualmente.

Correo electrónico

Acceso a mensajes de correo electrónico

1. Toca  >  > **E-mail**  o **Gmail** .
+ Si es necesario, toca la cuenta de correo electrónico que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que quieras visualizar.





Envía un mensaje de correo electrónico

1. Toca  >  > **E-mail**  o **Gmail** .
2. Toca  o .
3. Ingresa una dirección de correo electrónico en el campo **Para**.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
+ Para agregar un adjunto, toca  o .
5. Toca  o  para enviar el mensaje.

Wi-Fi





Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
 2. Toca el interruptor de encendido ON/OFF para encender el Wi-Fi.
 3. Toca **BUSCAR** para visualizar una lista de redes disponibles.
 4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad (contraseña) y toca **CONECTAR**.
- + Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi  en la barra de estado.

Internet

Ve a Internet

- + Toca  >  > **Chrome** .
- + Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
 - + Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - + Para acceder y administrar marcadores, toca  > **Marcadores**.

Nota: También puede haber opciones de navegación adicionales disponibles en tu teléfono.

Facebook, Twitter y más



Configura y accede a todas tus aplicaciones de redes sociales favoritas desde cualquier lugar.

Configura cuentas de redes sociales

Antes de utilizar tus cuentas de redes sociales, podrías tener que descargarlas desde la aplicación Google Play store.

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. Navega o busca la aplicación que quieras descargar, como Facebook for Android, Twitter o Instagram.
3. Toca la aplicación y luego toca **INSTALAR**. Sigue los pasos en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Usa tus cuentas de redes sociales

1. Toca  >  > **Facebook** (o **Twitter**, **Instagram**, etc.).
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a tu cuenta, por ejemplo, introduciendo tu nombre de usuario y contraseña.
3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más

Google Play y Servicios móviles Google


Google Play es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones, libros, películas y más para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  >  > **Play Store** .
+ La primera vez que visitas Google Play store, toca **ACEPTAR** para aceptar los Términos de Servicio.
2. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  para iniciar una búsqueda.
3. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas de usuarios.
4. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las indicaciones en pantalla.

Nota: Deberás tener una cuenta Google configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Servicios móviles™ Google


- + **Gmail** – El servicio de correo electrónico Google. Tu cuenta Gmail te permite acceder a muchos servicios relacionados con Google al igual que con Google Play.
- + **Hangouts™** – El servicio de mensajería instantánea de Google. Toca  >  >  > **Hangouts**  para comenzar a usar el servicio.
- + **Google Maps™** – El programa de localización de Google. Toca  >  > **Maps**  para comenzar a usar el servicio.
- + **YouTube™** – Ver y compartir videos. Toca  >  > **YouTube**  para navegar y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Cámara y video




Toma una foto

1. Toca  >  > **Cámara** .
2. Toca  para tomar la foto.

Grabar un video

1. Toca  >  > **Cámara** .
2. Toca  para empezar a grabar.
+ Para tomar una foto durante la grabación de video, toca .
3. Toca  para detener la grabación.

Ve fotos y vídeos




1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca un archivo para visualizar fotos o vídeos.
+ Toca una foto o vídeo para visualizarlo en tamaño completo.
+ Toca en la pantalla para ver los controles de reproducción.

Comparte fotos y videos

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes en miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen en miniatura y después toca **Compartir**.
-o-
Toca la imagen en miniatura para abrirla y después toca .
4. Selecciona un método para compartir, como **Mensajes, E-mail, Gmail, Bluetooth, Drive, Google+, Hangouts, Fotos o QuickMemo+**.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.

Bluetooth®

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
+ Si Bluetooth no está encendido, toca OFF/ON para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que tengas que ingresar una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el emparejamiento.
3. Una vez hayas emparejado, tu conexión debe lanzarse.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir. (Por ejemplo, toca  >  > **Galería** )
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
+ Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Agenda o Contactos. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca  > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual le estás enviando el archivo. (Si se te pide, toca **SÍ** para encender Bluetooth).

Música

Abre tu reproductor de música

+ Toca  >  > **Música** . La pantalla de la biblioteca de música aparece.

+ La música se almacena en categorías

Canciones, Álbumes, Artistas, Géneros, Favoritos, Listas de reproducción y Carpetas.

+ Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar.

Nota: Deberás cargar canciones a tu teléfono antes de poder escuchar música. Consulta “Obtener música”.

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a tu teléfono.

Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para remover la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

Ajustes

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configura permisos y más en el menú Ajustes.

Para obtener información detallada acerca de los ajustes, consulta la Guía del Usuario en devicehelp.boostmobile.com.

Accediendo a ajustes

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca

Ajustes .

–○–

Toca  >  > **Ajustes** .

2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar.

Las categorías incluyen:

- + Modo avión
- + Wi-Fi
- + Bluetooth
- + Datos móviles
- + Llamadas
- + Roaming
- + Compartir y conectar
- + Anclaje a red
- + Más
- + Sonido
- + Pantalla
- + Pantalla principal
- + Bloqueo de pantalla
- + Almacenamiento
- + Batería y ahorro de energía
- + Aplicaciones
- + Aplicación SMS predeterminada
- + Ubicación
- + Seguridad
- + Cuentas y sincronización
- + Idioma y teclado
- + Copia de respaldo y restauración
- + Tecla de acceso directo
- + Fecha y hora
- + Accesibilidad
- + Activar dispositivo
- + Actualizaciones del sistema
- + Acerca del teléfono

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla

- + Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Brillo**.
Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.

Establecer el tiempo espera pantalla

- + Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Límite de tiempo de pantalla**.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Inhabilita Wi-Fi, Bluetooth y la funciones de localización del teléfono cuando no las estés usando.

- + Toca  >  > **Ajustes**  e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso en **REDES INALÁMBRICAS** o **Ubicación**.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la Guía del Usuario en devicehelp.boostmobile.com.

Administra tu cuenta

Administración de tu cuenta

Para ver la información de tu cuenta, recargar tu cuenta con Re-Boost®, o para realizar cambios a tu cuenta, puedes acceder a 'My Account' (Mi Cuenta) en **espanol.boostmobile.com**. Para acceder a 'Mi Cuenta' necesitarás tu número de teléfono de 7 dígitos y el PIN de tu cuenta de Boost que creaste en la activación.

El PIN de tu cuenta

Por motivos de seguridad y para proteger tu cuenta, debes configurar un PIN (número de identificación personal) para la cuenta de 4 dígitos durante la activación. Necesitarás ingresar el PIN de tu cuenta siempre que ingreses a 'Mi Cuenta' o cuando nos llames acerca de tu cuenta. Además, si olvidas el PIN de tu Cuenta, puedes ir a **espanol.boostmobile.com**, hacer clic en 'Mi Cuenta' y después hacer clic en el enlace '¿Olvidaste el PIN de la cuenta?'.

Recursos

Recursos para tu teléfono

- + Esta guía impresa para ayudarte con la activación de tus servicios.
- + **Soporte técnico por internet** – Visita la página web de soporte técnico para los equipos de Boost Mobile en: **devicehelp.boostmobile.com**.

Teléfono extraviado/robado

Si alguna vez pierdes tu teléfono o te lo roban, llama inmediatamente a Boost al **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)**. Bloquearemos el saldo y la información de tu cuenta y te ayudaremos a que conserves tu número telefónico.

Re-Boost

Escoge cómo deseas pagar

Boost Mobile te facilita la manera de agregar fondos a tu cuenta. Tú decides cómo y dónde quieres pagar. Para que tu cuenta siga activa, usa tu teléfono y agrega dinero a tu cuenta.

Paga en efectivo

Encuentra la tienda autorizada Re-Boost más cercana. Elige una tarjeta Re-Boost o recarga desde \$10 en una caja registradora, donde esté disponible.

Paga en cualquier momento con una tarjeta de crédito o débito

Marca **#ADD** (#233) para agregar fondos desde tu teléfono o visita 'Mi Cuenta' en **espanol**.

boostmobile.com para hacerlo por Internet. De forma segura, registra tu tarjeta de débito o crédito en Boost para realizar pagos únicos de manera más práctica o para configurar los prácticos pagos automáticos con Auto Re-BoostSM.

Configura pagos sin preocupaciones con Auto Re-Boost

Es la manera más fácil para asegurar que tu cuenta se mantenga activa. Usa una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta de banco; lo que sea mejor para ti. Visita **espanol.boostmobile.com/reboost** para obtener los detalles sobre las opciones de Re-Boost.

Seguro de teléfono

¿No puedes vivir sin tu teléfono?

Obtén el Seguro de Teléfono hoy para que ya no te preocupes. Por un cargo mensual por teléfono, más un pago deducible sin reembolso por reclamación aprobada, tu teléfono estará cubierto contra pérdida, robo, daño accidental, o si sufre una falla mecánica o eléctrica fuera de garantía. Para inscribirte, inicia sesión en 'Mi Cuenta' dentro de los 30 días después de la compra de un teléfono nuevo con el plan Mensual Sin Límite, después ve a la pestaña del plan de precio para seleccionar el Seguro de Teléfono. Visita **espanol.boostmobile.com/shop/plans/phone-insurance** para más información y los términos de cobertura.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir en cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los teléfonos. Visita espanol.boostmobile.com para más detalles.

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, toca  >  > **Ajustes**  >

Ubicación. Toca el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) para que cambie a la posición **ON**. Selecciona tus opciones de ubicación de la lista y sigue las instrucciones pertinentes. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Boost revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), al proveedor de la aplicación u otro tercero. Las políticas de Boost no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación obtendrá, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio web del proveedor de la aplicación.

©2015 Boost Worldwide, Inc. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc. LG y el logotipo son marcas comerciales de LG Electronics, Inc. Tribute 2 es una marca comercial de LG Electronics, Inc. Gmail, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas son simuladas. La apariencia del equipo puede variar.