



WELCOME CD-ROM INCLUDED



WELCOME TO VERIZON WIRELESS



QUICK REFERENCE GUIDE

www.verizonwireless.com



©2005 Verizon Wireless. All Rights Reserved.

**WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
VERIZON WIRELESS** 1

WELCOME CD-ROM 1

WORRY-FREE GUARANTEE® 2

GETTING STARTED 3

- Installing the Battery
- Removing the Battery
- Charging the Battery

POWERING THE PHONE ON AND OFF . . . 5

- Powering the Phone On
- Powering the Phone Off

PLACING AND RECEIVING CALLS 6

- Placing Calls
- Receiving Calls

**PROGRAMMING AND USING SPEED DIAL
NUMBERS** 7

- Programming Speed Dialing Numbers
- Using Speed Dialing

CHANGING RINGERS AND TONES 8

- Selecting a Ringer
- Adjusting Ringer Volume
- Setting Ringer to Vibrate

ACCESSING YOUR VOICE MAIL 9

- New Customer
- Existing Customer

OVERVIEW OF TXT MESSAGING 10

TXT COMMUNITIES 11

TXT ALERTS 12

- Sending a New TXT Message
- Predictive TXT Input

RINGTONES & GRAPHICS 15

ACCESSORIES 16

THREE WAYS TO ACCESSORIZE 17

MAY WE HELP YOU ? 18

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING VERIZON WIRELESS

You're now connected to the power of America's best, most reliable wireless network.* This guide will help you understand your new wireless phone and all the things you can do with it.

For more details, please refer to the User Guide. If you ever have any questions and would like to access an online Q&A, please visit us online at www.verizonwireless.com and check out How to Use Your Phone.

Don't forget to give the enclosed CD a whirl to see all the great things your new device and service can do. You'll also get a glimpse of all the benefits that come with using Verizon Wireless.

WELCOME CD-ROM

Getting the most out of your wireless device couldn't be any easier than with the enclosed CD-ROM. You'll learn everything you need to know about setup, available features and more.

*Network details at www.verizonwireless.com.



WORRY-FREE GUARANTEE®

1. You'll enjoy America's best, most reliable wireless network in the palm of your hands.*
2. You'll have a plan that changes to fit your life. Your plan comes with the option to change to any qualifying Calling Plan or airtime promotion, anytime you want.

Note: You won't pay any additional fees to change plans. Some Calling Plans require specific equipment. You become eligible to take advantage of equipment upgrades at promotional pricing during the last two months of your contract period. If you're upgrading equipment before the final two months of your contract, you may have to pay full retail price. Promotional offers will require an extension of your Customer Agreement.

3. If you ever have a problem, it becomes our problem the first time you call. No runarounds, no hassles. If your issue can't be resolved during the course of your first call, we'll take the responsibility of getting back to you with an answer.
4. Why pay for a new phone when you can get one for free every two years with New Every Two®? Just sign up for and maintain two years of service on a digital plan of \$34.99 or higher, and you'll be qualified for a free phone (up to a \$100 value) or \$100 toward the purchase of a more expensive phone with a two-year renewal.
5. Try out your plan for 15 days. We guarantee that you'll be happy. If for any reason you're not, you have 15 days to return or cancel any product or plan you get from Verizon Wireless. You pay only for the service you use.†

†30-day satisfaction guarantee in California.

*Network details at www.verizonwireless.com. Also see the Worry-Free Guarantee brochure and our Return/Exchange Policy for details.

Note: Certain conditions and restrictions apply. See store for details. Annual Customer Agreement required.

GETTING STARTED

The following shows key components of your wireless phone.



VX3300



Keep the power flowing. Here's everything you need to know about your battery:

Installing the Battery

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.

Removing the Battery

Turn the power off.

Lift the release latch to detach the battery.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:


Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the VX3300 may damage your phone or battery.

- 1.) Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
- 2.) The charge time varies depending upon the battery level. The maximum charge time for a fully discharged battery is 3.5 hours.


POWERING THE PHONE ON AND OFF

Turn your phone on and get ready to start calling.

Powering the Phone On

- 1.) Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as the Vehicle Power Charger or car kit.
- 2.) Press  for a few seconds until the LCD screen lights up.

Powering the Phone Off

- 1.) Press and hold  until display screen turns off, then release the key.






PLACING AND RECEIVING CALLS





Try out your new phone by making your first call. Here's how you do it:

Placing Calls

When you make a call, follow these simple steps:

- 1.) Make sure the phone is turned on. If not, press  .
- 2.) Enter the phone number, with area code if needed.
- 3.) Press  .
- 4.) Press  to end the call.

Receiving Calls

- 1.) When the phone rings or vibrates press  to answer.
- 2.) If you press  or the Side Keys () while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.
- 3.) Press  to end the call.

PROGRAMMING AND USING SPEED DIAL NUMBERS


Need a number fast? Don't worry; we've got you covered with Speed Dialing.

Programming Speed Dialing Numbers

- 1.) From the **Contacts** Menu, select **[5 PR] Speed Dials** and press **OK**.
- 2.) Use **←** to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press **OK**.

Using Speed Dialing

- 1.) Enter a speed dial number 02 to 99. (Number 1 is always assigned to Voice mail.)
- 2.) Press **OK**.






CHANGING RINGERS AND TONES

When your phone rings, make sure you like the way it sounds. Here's how to pick a ringtone:

Selecting a Ringer

- 1.) Press Left Soft Key **Menu**.
- 2.) Press **6 memo**, **1**, **1**.
- 3.) Select either **Caller ID**, **No Caller ID**, or **Restrict** to change the ringer.
- 4.) Select the desired ringer and press **OK** to save the sound.

Adjusting Ringer Volume

- 1.) Press Left Soft Key **Menu**.
- 2.) Press **6 memo**, **1**, **3 def**, **1**.
- 3.) Adjust the volume of the ringer with .
- 4.) Then press **OK** to save the volume.







Setting Ringer to Vibrate

In Standby Mode, activate Manner Mode quickly by pressing *** 66** (for 3 seconds).









ACCESSING YOUR VOICE MAIL

When you can't get to your phone, here's how to check your messages:

New Customer

- 1.) Press and hold  or dial    and press  .
The phone calls voice mail.
- 2.) At the recording, press the  .
- 3.) Follow the voice tutorial to set up your account.

Existing Customer



- 1.)    and press  .
- 2.) Input your password.
- 3.) Select  to listen to your voice messages.
- 4.) Press  to delete the message or press  to save the message.
- 5.) Press  to disconnect from your voice mail box.



OVERVIEW OF TXT MESSAGING

TXT Messaging is a fun and easy way to keep in touch. You can send and receive text messages right over your phone. And thanks to Enhanced TXT, your messages can now be up to 1,000 characters. Best of all, you choose the font size and style.

Not available everywhere. Compatible device required. TXT Messaging charges apply per your Calling Plan. Monthly plans are available. Higher rates apply for international TXT Messages. Character limits and enhanced features vary by phone model; check phone manufacturer's user guide for details. Ringtones and graphics require registration on www.vtext.com. See product brochure for coverage information and complete terms and conditions.




TXT COMMUNITIES

TXT Communities are a GR8 way to meet people just like you.

Start your own group or join an existing one. Feel free to invite anyone to join you.

Sign up for specific channels. Love music? Get the latest news on your favorite artists.

Receive TXT messages about movie updates and participate in polls and quizzes.





TXT ALERTS




With TXT Alerts, you'll always know what you need to know. Get the final score as soon as the game is over. Get the weather before it starts raining. Go to www.vtext.com to sign up.

Messages/alerts charged at Calling Plan rates or TXT Messaging Plan rates.


Sending a New TXT Message

Allows you to send text message transmissions. Each message has a destination (Address 1) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send.

Pressing the center navigation key  is a hot key to Messages.

- 1.) Select  **New Message**.
- 2.) Enter the recipient's address and press .
- 3.) Enter the message and press .

There are 5 optional menus.

Press Right Soft Key  **Options:**

- | | |
|--------------------------|--|
| Insert Quick-Text | Inserts predefined phrases. |
| Insert Object | Inserts objects into the message. |
| Format Text | Allows you to change the look of the text. |
| Save Quick-Text | Allows you to define phrases to insert as Insert Quick Text. |
| Insert Signature | Inserts a predefined signature. |

4.) Select Options using Right Soft Key.

There are 6 optional menus of **Send, Priority, Callback #, Delivery Notice, Save Message, and Erase Field.**

















This feature allows multi-sending of up to 10 addresses.



Predictive TXT Input

Use to type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words by using the letters on each key and a compressed database.

To change between TXT entry modes: At any TXT entry screen,

- 1.) Press: Left Soft Key  to change the case to T9Word mode.
- 2.) Press:    .
- 3.) Press:  to complete the word and add a space.
- 4.) Press:          .
- 5.) The display shows: Call the office.

RINGTONES & GRAPHICS

Liven up the look of your phone with downloadable graphics.

Set graphics as background wallpaper or as a new screen saver.

Personalize your phone with ringtones.

Choose from current hits, pop, hip-hop and more.

Go to **www.vtext.com** and check out our wide selection of ringtones and graphics.

Applicable download fees and airtime charges may apply.





When it comes to keeping in touch, your new phone with Verizon Wireless service is all you'll ever need. Nonetheless, here are some great ways to accessorize your phone.



HANDS-FREE VEHICLE KITS AND HEADSETS

Headsets plug directly into your phone and include a microphone and earpiece. Just plug in and let your hands enjoy their newfound freedom.



VEHICLE POWER CHARGERS AND HOME/OFFICE CHARGERS

You'll never run out of juice when you can use your car's battery to power your phone. You can also use other home/office chargers to charge two batteries at the same time with hands-free ability.



ADDITIONAL BATTERIES

Keep an extra battery on hand for those times when you just can't charge up your phone.

THREE WAYS TO ACCESSORIZE

Adding accessories is as easy as 1, 2, 3 with three simple ways to expand your phone.

1. Visit our Communications Stores in person.
2. Go to www.verizonwireless.com
and click on Accessories.
3. Try our Accessories Hotline at
1.866.VZ GOT IT





MAY WE HELP YOU?

Manage Your Account Online

The key word here is “ease.” When you manage your account online, everything you need to do can be done with ease. No more phone calls. No more checks to write.

No more waiting for statements.

Check balances. Make payments. Add or remove features. Do whatever you want to do, 24 hours a day, 7 days a week — with ease.

So register today at **www.verizonwireless.com**. It's fast and free.

Not available in all areas.

www.verizonwireless.com is open 24 hours a day for customer service, general information, even shopping. But just in case, be sure to keep these numbers handy:

Customer Service (6am–11pm): *611 SEND

24-Hour Technical Support: *611 SEND

411 ConnectSM Directory Assistance: 411 SEND (charges apply)

Emergency Assistance: 911 SEND



verizonwireless

CD-ROM DE BIENVENIDA INCLUIDO



BIENVENIDO A VERIZON WIRELESS



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

www.verizonwireless.com/espanol

P/N : MCD0004901(1.1)



©2005 Verizon Wireless. Todos los Derechos Reservados.

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS 1

CD-ROM DE BIENVENIDA1

GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES® .. 2

CÓMO EMPEZAR 3

Instalar la Batería

Quitar la Batería

Carga de la Batería

ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO . 5

Cómo Encender el Teléfono

Cómo Apagar el Teléfono

REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS 6

Realización de Llamadas

Contestación de Llamadas

PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO

RÁPIDO 7

Programación de los Números de Marcado Rápido

Uso del Marcado Rápido

CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS 8

Selección de un Timbre

Ajuste del Volumen del Timbre

Programación del Timbre en Vibración

ACCESO A TU BUZÓN DE MENSAJES DE VOZ . 9

Cliente Nuevo

Cliente Existente

RESUMEN SOBRE LA MENSAJERÍA DE TXTO 10

COMUNIDADES DE TXTO 11

TXT ALERTS 12

Enviar un Mensaje de TXTO Nuevo

Entrada de TXTO Predictivo

TONOS DE TIMBRES Y GRÁFICAS 15

ACCESORIOS 16

TRES FORMAS DE OBTENER MÁS

ACCESORIOS 17

¿PODEMOS AYUDARTE? 18

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS

Ya estás conectado a la potencia de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en los Estados Unidos, que actualmente cubre más ciudades, pueblos y lugares que ninguna otra.* Esta guía te ayudará a conocer tu nuevo teléfono móvil y todo lo que puedes hacer con él.

Para más detalles, por favor consulta tu Guía del Usuario. Si alguna vez tienes alguna pregunta y te gustaría acceder a una sección de Preguntas y Respuestas en Internet, por favor visítanos en **www.verizonwireless.com** y consulta la sección “How To”, del Wireless Guide (cómo usar tu teléfono). Sólo disponible en inglés.

No olvides echarle un vistazo al CD que incluimos para ver todas las fabulosas cosas que puedes hacer con tu equipo y servicio nuevos. También descubrirás todos los beneficios de utilizar Verizon Wireless.

CD-ROM DE BIENVENIDA

Para aprovechar al máximo tu aparato móvil nada es más fácil que el CD-ROM adjunto. Aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la programación, funciones disponibles y más.

*Más información sobre la red en www.verizonwireless.com



GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES®

1. Disfrutarás de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en los Estados Unidos en la palma de tu mano.*
2. Tendrás un plan que cambia para adaptarse a tu vida. Tu plan viene con la opción de cambiar a cualquiera de los planes de tarifas o promoción por tiempo de aire para los que reúnas requisitos, siempre que lo desees.
Nota: No pagarás cargos adicionales para cambiar de plan. Algunos planes de tarifas requieren equipo específico. Eres elegible para aprovechar las ventajas de la actualización del equipo a precios promocionales durante los últimos dos meses de tu período de contrato. Si actualizas tu equipo fuera de los dos últimos meses de contrato, quizás debas pagar la totalidad del precio minorista. Las ofertas promocionales requerirán una ampliación de tu acuerdo del cliente.
3. Si alguna vez tienes un problema, pasará a ser nuestro problema la primera vez que llamas. Sin vueltas, sin molestias. Si tu inconveniente no puede resolverse durante la primera llamada, nos haremos responsables de llamarte nuevamente para darte una respuesta.
4. ¿Por qué pagar por un teléfono nuevo cuando puedes obtener uno gratis cada dos años con el plan “New Every Two®” (Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años)? Simplemente suscríbete y mantén dos años de servicio bajo un plan digital de \$34.99 o más y calificarás para un teléfono gratuito (hasta un valor de \$100), o \$100 para la compra de un teléfono más caro con una renovación por dos años.
5. Prueba tu plan por 15 días. Te garantizamos que estarás muy satisfecho. Si por alguna razón no lo estás, tienes 15 días para devolver o cancelar cualquier producto o plan que obtengas de Verizon Wireless. Sólo pagas por el servicio que usas.†

30-días de satisfacción garantizada en California.

Consulta www.verizonwireless.com para obtener detalles sobre la afirmación sobre la red. Sólo disponible en inglés. Consulta también el folleto de Garantía Libre de Preocupaciones y nuestra Póliza de Cambios/Devoluciones para obtener más detalles.

Nota: Aplican ciertas condiciones y restricciones. Consulta en la tienda para obtener más detalles. Se requiere el Acuerdo Anual del Cliente.

CÓMO EMPEZAR

La siguiente figura le muestra los componentes de su teléfono inalámbrico.



VX3300



Mantén la potencia en movimiento. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre tu batería.

Instalar la Batería

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Quitar la Batería

Apague el teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería.

Carga de la Batería

El cargador de escritorio tiene una ranura de carga que puede recibir al teléfono con la batería en su sitio o la batería sola.


¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el VX3300 puede dañar el teléfono o la batería.

- 1.) Conecte el terminal del adaptador AC en el teléfono (con la batería instalada) y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
- 2.) El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería. El tiempo de carga máximo para una batería totalmente descargada es de 3.5 horas.


ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO

Enciende tu teléfono y prepárate para comenzar a llamar.

Cómo Encender el Teléfono

- 1.) Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa como un cargador de potencia para vehículos o kit de automóvil.
- 2.) Oprima  durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Cómo Apagar el Teléfono

- 1.) Mantenga oprimido  hasta que se apague la pantalla.






REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS





Prueba tu teléfono haciendo tu primera llamada. He aquí cómo hacerlo.

Realización de Llamadas

Al hacer una llamada, siga estos sencillos pasos:

- 1.) Asegúrese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  durante unos segundos.
- 2.) Introduzca el número de teléfono con el código de área (si fuera necesario).
- 3.) Oprima .
- 4.) Oprima  para terminar la llamada.





Contestación de Llamadas

- 1.) Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  para responder.
- 2.) Si oprime  o las Teclas laterales () mientras está sonando el teléfono, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada, que irá a correo de voz.
- 3.) Oprima  dos veces para terminar la llamada.


PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO RÁPIDO

¿Necesitas un número rápido? No te preocupes, te cubrimos con Marcado Rápido.

Programación de los Números de Marcado Rápido

- 1.) Del menú de los **Contactos**, seleccione  **Marcaciones Rápidas** y oprima .
- 2.) Use la tecla arriba-abajo  de navegación central para resaltar la posición del Marcado rápido o introduzca el dígito de marcado rápido y oprima .

Uso del Marcado Rápido

- 1.) Introduzca un número de marcado rápido de 02 a 99 (el número 1 siempre está asignado a Correo de voz).
- 2.) Oprima .



CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS

Cuando tu teléfono timbre, piensa si te gusta el sonido. Así es cómo eliges un tono de llamada.

Selección de un Timbre

- 1.) Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
- 2.) Oprima **6** modo, **1** 2, **1** 2.
- 3.) Seleccione **ID de llamador**, **Sin ID de llamador**, o **Restringir** para cambiar el timbre.
- 4.) Para seleccionar el timbre deseado, oprima **OK**.

Ajuste del Volumen del Timbre

- 1.) Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
- 2.) Oprima **6** modo, **1** 2, **3** def, **1** 2.
- 3.) Ajuste el volumen del timbre con y después presione **↺**.
- 4.) Después presione **OK** para guardar la configuración.


Programación del Timbre en Vibración

En Modo Espera, active el modo de la manera rápidamente presionando el *** * on**



ACCESO A TU BUZÓN DE MENSAJES DE VOZ

Cuando no puedes llegar a tu teléfono, aquí te explicamos cómo controlar tus mensajes:

Cliente Nuevo

- 1.) Mantenga oprimido **1** o.d. o marque ***** o.d. **8** tuV **6** miVo y oprima  .
El teléfono llama a Correo de voz.
- 2.) En la grabación, oprima la **#** o.d. **6** miVo .
- 3.) Siga las indicaciones de voz para configurar su cuenta.


Cliente Existente

- 1.) ***** o.d. **8** tuV **6** miVo y oprima  .
- 2.) Introduzca su contraseña.
- 3.) Seleccione **1** o.d. para escuchar sus mensajes de voz.
- 4.) Oprima **7** paRS para borrar el mensaje u oprima **9** msyZ para guardar el mensaje.
- 5.) Oprima  para desconectarse de su Buzón de voz.

RESUMEN SOBRE LA MENSAJERÍA DE TXTO

La Mensajería de TXTO es una forma fácil y divertida de mantenerte en contacto. Puedes enviar y recibir mensajes de texto con tu teléfono. Y gracias a TXTO Optimizado, tus mensajes ahora pueden tener hasta 1,000 caracteres. Y lo mejor de todo, puedes elegir el tamaño y estilo de la letra.

No está disponible en todos los sitios. Requiere un dispositivo compatible. Aplican cargos de Mensajería de TXTO según tu Plan de Llamadas. Hay disponibles planes mensuales. Aplican tarifas más altas para los Mensajes de TXTO internacionales. Los límites de caracteres y las funciones optimizadas varían según el modelo del teléfono, consulta la guía del usuario del fabricante para más detalles. Los tonos de timbre y gráficos requieren suscripción en www.vtext.com. Para información sobre cobertura y términos y condiciones completos consulta el folleto del producto.




COMUNIDADES DE TXTO

Las Comunidades de TXTO son una manera tremenda de conocer gente como tú.

Comienza tu propio grupo o únete a alguno existente. Siéntete libre de invitar a quien quieras.

Suscríbete a canales específicos. ¿Te encanta la música? Recibe las últimas noticias sobre tus artistas favoritos.

Recibe mensajes de TXTO sobre actualizaciones de películas y participa en encuestas y concursos.





TXT ALERTS




Con las alertas de TXTO, siempre sabrás lo que necesitas saber. Recibe el resultado final tan pronto como termina el partido. Recibe el pronóstico del tiempo antes de comience a llover. Ve a www.vtext.com para inscribirte. Quizás las aplicaciones estén disponibles sólo inglés.

Messages/alerts charged according to your Calling Plan or TXT Messaging Plan rates.


Enviar un Mensaje de TXTO Nuevo

Le permite enviar mensajes de texto, localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje tiene un destino (Dirección 1) e información (Mensaje). Estos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

Oprima la tecla central de navegación  hacia abajo.

- 1.) Ingresa  **Nuevos Mensaje.**
- 2.) Seleccione la dirección del destinatario y oprima .
- 3.) Ingresa el mensaje y oprima .

Hay 6 menús opcionales.

Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones:**

Insertar texto rápido Inserta frases predefinidas.

Insertar objetost Inserta objetos en el mensaje.

Dar formato al texto Le permite cambiar el aspecto del texto.

Guardar texto rápido Permite definir frases para insertarlas como Insert Quick Texto.

Insertar señal Inserta una firma predefinida.

4.) Seleccione Opciones con la tecla suave derecha.

Hay 6 menús opcionales de **Enviar**, **Prioridad**, **Llame al #**, **Noticia de entrega** y **Guardar mensaje**.

















La función de Dirección 1 permite el envío múltiple a hasta 10 direcciones en total.



Entrada de TXTO Predictivo

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada letra. El teléfono traduce las presiones de tecla en palabras comunes usando las letras de cada tecla y una base de datos comprimida.

Para cambiar entre los modos de la entrada de TXT: En cualquier pantalla de la entrada de TXT,

- 1.) Oprima: la tecla suave izquierda  para cambiar las letras a Modo de Pala.T9.
- 2.) Oprima:    .
- 3.) Oprima:  para completar la palabra y agregar un espacio.
- 4.) Oprima:          .
- 5.) La pantalla muestra Llame la oficina.

TONOS DE TIMBRES Y GRÁFICAS

Mejora la apariencia de tu teléfono con gráficas que puedes bajar.

Programa gráficas como fondos de pantalla o con nuevos protectores de pantalla.

Personaliza los tonos de timbre de tu teléfono.

Elige entre éxitos recientes de la música pop, hip-hop y más.

Ve a **www.vtext.com** y revisa nuestra amplia selección de tonos de timbre y gráficas.





Cuando de mantenerse en contacto se trata, tu nuevo teléfono con servicio de Verizon Wireless es todo lo que necesitas. Sin embargo, hay algunas excelentes maneras de añadir accesorios a tu teléfono.



EQUIPO DE MANOS LIBRES PARA AUTOMÓVIL Y AUDÍFONOS

Los audífonos se conectan directamente a tu teléfono e incluyen un micrófono y un audífono de oído. Sólo enchúfalos y deja que tus manos disfruten de su nueva libertad.



CARGADORES PARA AUTOMÓVIL Y CARGADORES PARA CASA/OFICINA

Nunca quedarás desconectado si puedes utilizar la batería de tu auto para cargar el teléfono. También puedes usar otros cargadores el hogar/la oficina para cargar dos baterías al mismo tiempo con la capacidad manos libres.



BATERÍAS ADICIONALES

Ten siempre una batería adicional a mano para los momentos en que no puedes cargar tu teléfono.

TRES FORMAS DE OBTENER MÁS ACCESORIOS

Ahora añadir accesorios es tan fácil como 1, 2, 3 con tres maneras muy sencillas de ampliar tu teléfono.

1. Ven a nuestras Tiendas de Comunicaciones.
2. Visítanos en www.verizonwireless.com y haz clic en Accessories (Accesorios). Disponible sólo en inglés.
3. Comunícate con nuestra Línea de Ayuda sobre Accesorios al **1.866.894.6848**





¿PODEMOS AYUDARTE?

Maneja Tu Cuenta en Línea

La palabra clave es “comodidad”. Cuando manejas tu cuenta en línea, todo lo que necesitas hacer, puedes hacerlo cómodamente. No más llamadas telefónicas. No más cheques que firmar. Ya no hace falta esperar por los estados de cuenta.

Comprueba los saldos. Efectúa pagos. Añade o elimina funciones y servicios. Haz lo que quieras, 24 horas al día, 7 días a la semana, fácilmente. Regístrate como usuario hoy mismo en **www.verizonwireless.com**. ¡Ahora disponible en español! Es rápido y completamente gratis.

Este servicio no está disponible en todas las zonas.

www.verizonwireless.com atiende las 24 horas del día para servicio al cliente, información general e incluso realizar compras. Pero, por si acaso, ten siempre a mano los siguientes números de teléfono:

Servicio al Cliente (6 a.m.–11 p.m.): *611 SEND

Apoyo Técnico 24 Horas: *611 SEND

Asistencia de Directorio 411 ConnectSM: 411 SEND (aplican cargos)

Servicio de Asistencia de Emergencia: 911 SEND