



LG

Life's Good

User Guide

LG 360 VR

LG-R100



MFL69543701 (1.0) G



LG

Life's Good

User Guide

LG 360 VR

LG-R100

ENGLISH

▲ WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or reproductive harm. Call (800) 243-0000 for more information.

Wash hands after handling.

Contents

Product Overview	3
Precautions	4
Product Components	7
Product Description	8
Connections	10
Features and Usage	13
Important Safety Information	14
Specifications and Features	18
Limited Warranty Statement	19

© 2016 LG Electronics Inc. ALL RIGHTS RESERVED. LG, LG Life's Good, and the LG logo are registered trademarks of LG Corp. All other trademarks and trade names are property of their respective owners. Design, features, functionality, and other product specifications are subject to change without notice.

Product Overview

The LG 360 VR is a smart device that uses virtual reality (VR) technology to enjoy VR content.

- When playing VR content with the LG 360 VR, you can enjoy the images as if you were in them by turning your head in any direction.
- You can use the LG 360 CAM (sold separately) to take photos and videos of VR content and view them on the LG 360 VR.
- This device is not compatible with the LG G5^{SE}.

Note: Please read all information carefully prior to using the LG 360 VR in order to enjoy the best performance and prevent damage to the product.

Precautions

- This product is for viewing VR content. To prevent injury, take frequent rests when using the product.
- Before connecting the product to your phone, be sure to check if your phone is compatible with the LG 360 VR. The LG 360 VR may not operate if incompatible with the phone.
- When playing content not supported by the product, the screen may flicker or not be shown.
- Children under 15 years of age should not use this product to watch videos or play video games. The LG 360 VR may affect the vision development of children.
- If you have diseases, such as strabismus or amblyopia, do not use this product. The use of this product may aggravate these symptoms.
- If you often feel motion sickness, you may experience discomfort while using this product. If you feel any discomfort, immediately stop using it and take a rest.
- Pregnant women, senior citizens, mental patients, patients with heart disease or any other serious diseases should consult their physician before using this product.
- Stop using the product if it or the phone becomes hot. It may cause burns.
- Use it in a comfortable position while the device is horizontal. If you wear the product tilted to one side, you may become uncomfortable.
- It is recommended to use the product while sitting in a chair, if possible. If you use it while moving around, you may trip or fall down and become seriously injured.
- The experience of virtual reality may cause certain symptoms, like motion sickness. Besides motion sickness, it may cause excessive drowsiness and interfere with your ability to multitask. As it may pose a risk to your health, if you used the product, make sure to take a rest before resuming any other physical activities.
- If you are using a medical device, consult your doctor before using the product.
- If you use the LG 360 VR for a long time, it may irritate your skin or leave an indentation on your face.

- This product is a device to magnify the display screen through a high-magnification lens. When viewing content, foreign particles smaller than pixels inside the display screen may be seen.
- Clean the lens before using it.
- Removing the lens may cause the display to be contaminated by foreign substances.
- People with astigmatism should wear contact lenses to correct their vision.
- Whenever carrying or storing it, make sure to keep it in the case. Even in the case, the LG 360 VR may become worn or damaged by shock and vibration.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement


Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Components



LG 360 VR



Light Blocker



Lens Cleaner




Carrying Case



User Guide

- If there are any missing components, contact the retailer where you purchased the product.
- Some items are subject to change without prior notice depending on the circumstances.
- The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice to improve performance.
- Always use genuine products. Using or connecting products that are not genuine may damage the product and thereby void the service warranty.

Product Description



How to Use the Keys

1. Select Key

Press: Select your content or a menu item focused in the center of the screen.

Press and hold: Enter the Settings screen.


2. Back Key

Press: Move to the previous screen or cancel.

Press and hold: Move to the home screen of the LG 360 VR app.


Adjusting the Position of the Lens

You can move the lens to the left or right to adjust it.




Adjusting the Focus of the Lens

You can turn the lens to focus it to better suit your vision.



When adjusting the lens, take the lens cap off.



Connect the USB cable of the LG 360 VR to the USB port on your phone. It may take a while.


- With the LG 360 VR on, the screen of your phone will be turned off. You can use your phone as a touch pad.
- This product will not operate normally when connected to an LG G5 if the LG CAM Plus, LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY, or any other devices that are not LG G5 modules, are attached to the LG G5.
- When your LG 360 VR is idle for at least 15 minutes with its USB cable still connected, your LG 360 VR is automatically disconnected to prevent battery usage.
- There will be restrictions on connecting your LG 360 VR if your phone is low on battery or too hot.

Attaching the Light Blocker

1 Attaching the Light Blocker to the LG 360 VR.




2 Open the temples of the LG 360 VR, fit the Light Blocker in place, and then push on the sides to attach both of the side hooks.




3 Fit the bottom of the Light Blocker to the LG 360 VR. Hold the Light Blocker with your index fingers and then push on it with your thumbs to attach it. Press on it again firmly.



- 4** Fit the top of the Light Blocker to the LG 360 VR.
Hold the Light Blocker with your index fingers and
then push on it with your thumbs to attach it.
Press on it again firmly.



- 5** The Light Blocker is now attached.
If the hooks are not fastened completely, press on
them again.



Features and Usage

Select Content or a Menu Item

To select content or a menu item, focus it in the center of the screen, and then press the Select Key of the LG 360 VR or tap the screen of your phone.

Screen Drag

If you want to select a lot of content, you can drag the screen of your phone up, down, left, or right to move the screen.

Screen Reorientation

You can reorient the screen by pressing and holding the screen with two fingers. The center of the screen moves to your current perspective.

Move to the Previous Screen

Press the Back Key on the LG 360 VR or press and hold the screen of your phone to move to the previous screen.

Move to the Home Screen

Press and hold the Back Key on the LG 360 VR to move to the home screen.

Settings

Press and hold the Select Key on the LG 360 VR to go to Settings. You can adjust the screen orientation, brightness and notification settings in the related screen.

Call-related Features

You can press the button to answer the phone or end the call.

- When the phone is ringing:
 - Press the Select Key to answer the call.
 - Press the Back button once to hold the incoming call. Press the button twice to reject the call.
- When you are talking on the phone:
 - Press the Select Key or the Back Key to end the call.

Important Safety Information

Thunder and Lightning

- During severe thunder or lightning storms, refrain from using the product. Lightning can cause serious injury or fire.

Water

- When the product is exposed to water, do not use a hot-air blower, hair dryer, or put it into a microwave oven or stove to dry it out. Doing so may cause the product to explode or cause it to deform or fail.
- If the product is wet, the color of the label inside the product will change. In that case, you cannot receive free service if the product fails. Please be careful.
- Do not use the product when it's wet. Doing so may cause fire, excess heat, explosion, or leakage.

Usage Environments

- Do not use it in dangerous places such as on a slope, cliff, or waterside.
- If the cable gets stuck in the doors of a subway train or vehicle, it is very dangerous. Please be careful.
- When you use the product in public places, be considerate of other people around you.

Disassembling the Product

- Do not disassemble the product and protect it from sudden impacts. There is a risk of electrical shock, short circuit, or fire.
- Do not use the product if it is damaged. Doing so may cause fire, burns, injury, or electric shock.

Light and Sound

- Do not use the product for too long. Doing so may cause visual impairment.
- Do not use it for a long time with the volume turned up too high. Doing so may damage your hearing.

Only use Genuine Products

- Always use genuine products. Do not use this product for any unintended purposes.

Using the Product While Moving

- Do not use the product while you are moving around as it could be very dangerous. Doing so may also cause a traffic or safety accident.

High Temperature and Humidity

- Do not leave the product exposed to direct sunlight, on a blanket, an electric blanket, or a carpet for long periods of time, or in a hot and humid place, such as a sauna. Doing so may cause the product to deform, fail, or explode.

Chemicals

- Do not use alcohol, benzene, thinners, or detergents to clean the product. Doing so may cause a fire.
- Use a soft cloth to wipe the product.

Children and Pets

- Keep the product out of the reach of children and away from pets. Do not put the product in your mouth or subject it to a severe shock. There is also a risk of an electric shock, explosion, or suffocation.

Fire

- Do not connect or insert conductive materials (metal pieces, pencil leads, etc.) into the external connectors.
- Do not cover or wrap the product with a blanket while using it.
- Do not dispose of the product as household waste. Doing so may cause a fire or environmental damage.

Skin Damage

- If you are using the product for a long time, the temperature of your phone may rise when it is connected to the product. Avoid touching the product when it becomes hot as it may cause a low-temperature burn.

Magnetism

- Place the product away from magnetic objects, such as credit cards, phone cards, bank books, and travel passes. Magnetism may damage the product.

Painting

- If you paint the product, it may damage the exterior or cause a malfunction.
- If the exterior paint is peeling off, or you show an allergic reaction to a certain material in the product, stop using it and consult your doctor.

Connecting to Other Equipment

- Do not connect the product to any other equipment in a way that is not indicated in the detailed user guide.
- Make sure that your arm or any loose objects do not get entangled in the cable or cord.
- You must make sure that your phone is securely fastened while using the product. Otherwise, your phone may fall, and you will not be able to use the LG 360 VR.

Product Damage

- In order to prevent any damage, be careful not to drop the product on a hard surface or subject it to a severe shock.
- Some of the functions or the display may become damaged, or its appearance may be altered or impaired if it is bent or crushed and not repaired right away.

Temperature

- Use and store your phone in temperatures between 32°F and 104°F (0°C and 40°C), if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Specifications and Features

Form Factor	Glasses Type Display
Size	6.5" x 7.3" x 1.8" (Temple Open)
Weight	4.7 oz (without the Light blocker 4 oz)
Angle of View	80°
Display	1.88", 960 x 720 (639 PPI) IPS LCD
Input	2 Keys (Back, Select)
Audio	3.5Φ, 3-pole Earphone Jack
Sensor	6-axis (acceleration, Gyro), proximity sensor
Working Voltage	5 V USB OTG from Phone
Operating Temperature	-15 °C to + 55 °C
Storage Temperature	-40 °C to + 85 °C
Operating Humidity	80%
Current Consumption	280 mA or less (for 5.0 V)
Battery Life	2.0 H or less (for Airplane Mode+LG 360 VR Connection and 2800 mAh)

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories, and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and; therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food, or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) Alleged product defects or malfunction of which the Customer Service Department at LG was not notified by consumer during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://www.lg.com/us/support>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service-Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.

Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG 360 VR

LG-R100

▲ ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Llame al (800) 243-0000 para obtener más información.

Lavese las manos después de manipular.

Contenido

Descripción general del producto	3
Precauciones.....	4
Componentes del producto	7
Descripción del producto.....	8
Conexiones	10
Características y uso	13
Información importante de seguridad.....	14
Especificaciones y funciones	18
Declaración de garantía limitada.....	19

Descripción general del producto

El LG 360 VR es un dispositivo inteligente que usa tecnología de realidad virtual para disfrutar contenido de VR.

- Cuando se reproduce contenido de VR con el LG 360 VR, puede disfrutar de las imágenes como si estuviera en ellas si gira la cabeza en cualquier dirección.
- Puede utilizar la LG 360 CAM (se vende por separado) para tomar fotos y videos de contenido VR y verlos en el LG 360 VR.
- Este dispositivo no es compatible con LG G5^{SE}.

Nota: Lea toda la información detenidamente antes de usar el LG 360 VR para evitar daños en el producto y disfrutar el mejor rendimiento.

Precauciones

- Este producto es para ver contenido de VR. Para evitar lesiones, tome descansos frecuentes cuando utilice el producto.
- Antes de conectar el producto a su teléfono, asegúrese de comprobar si su teléfono es compatible con el LG 360 VR. Es posible que el LG 360 VR no funcione, según su compatibilidad con el teléfono.
- Cuando se reproduce contenido que no es compatible con el producto, la pantalla puede parpadear o no se mostrará.
- Los niños menores de 15 años no deberían utilizar este producto para ver videos o jugar videojuegos. El LG 360 VR puede afectar el desarrollo de la visión en los niños.
- Si tiene patologías oculares como estrabismo o ambliopía, no utilice este producto. El uso de este producto puede agravar los síntomas.
- Si a menudo se mareo con facilidad, puede sentir molestias cuando utilice este producto. Si siente alguna molestia, deje de utilizarlo inmediatamente y tome un descanso.
- Las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad y los pacientes con trastornos mentales, cardiopatías o cualquier otra enfermedad grave deben consultar a su médico antes de utilizar este producto.
- Deje de utilizar el producto si este o el teléfono se calientan. Puede producir quemaduras.
- Utilícelo en una posición cómoda mientras el dispositivo esté en posición horizontal. Si utiliza el producto inclinado hacia un lado, puede sentirse incómodo.
- Se recomienda utilizar el producto mientras está sentado en una silla, si es posible. Si se utiliza mientras se mueve, es posible que se tropiece o se caiga, y sufra lesiones graves.
- La experiencia de la realidad virtual puede causar ciertos síntomas, como mareos. Además de los mareos, puede causar somnolencia excesiva e interferir con su capacidad para realizar varias tareas a la vez. Ya que esto puede representar un riesgo para la salud, si utiliza el producto, asegúrese de tomar un descanso antes de reanudar cualquier otra actividad física.
- Si utiliza un dispositivo médico, consulte a su médico antes de usar el producto.
- Si utiliza el LG 360 VR durante mucho tiempo, podría irritar su piel o dejar una marca temporal en su rostro.

- Este producto es un dispositivo que sirve para ampliar la pantalla de visualización a través de un lente de gran ampliación. Mientras visualiza el contenido, se pueden ver las partículas externas, que son más pequeñas que los píxeles, dentro de la pantalla de visualización.
- Limpie el lente antes de usarlo.
- La extracción del lente puede provocar que la pantalla se contamine con sustancias externas.
- Las personas con astigmatismo deberían usar lentes de contacto para corregir la visión.
- Siempre que lo transporte o lo guarde, asegúrese de mantenerlo en la funda. Incluso dentro de la funda, el LG 360 VR podría desgastarse o dañarse debido a los golpes o la vibración.

Declaracion del articulo 15.19

Este dispositivo cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no pueden causar interferencia danina.
- (2) Este dispositivo deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Declaracion del articulo 15.21


Los cambios o las modificaciones que no esten expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaracion del articulo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los limites para un dispositivo digital clase B, conforme el articulo 15 de las reglas de la FCC. Estos limites han sido disenados para brindar una proteccion razonable contra la interferencia danina en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podra causar interferencia danina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantia de que la interferencia no se produzca en una instalacion en particular. Si experimenta interferencia con la recepcion (por ejemplo, del televisor), para determinar si este equipo es el que causa la interferencia danina, apaguelo y despues enciendolo nuevamente a fin de determinar si se detiene la interferencia. Si este equipo ocasiona interferencia danina en la recepcion de television (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que este conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un tecnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Componentes del producto




LG 360 VR



Bloqueador de luz



Limpiador de lentes




Funda



Guía del usuario

- Si falta algún componente, contáctese con la tienda en la que compró el producto.
- En función de las circunstancias, algunos elementos están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Para mejorar el rendimiento, la apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Use siempre productos originales. El uso o la conexión de productos que no son originales podrían dañar el producto y, por lo tanto, anular la garantía de servicio.

Descripción del producto



Cómo usar los botones

1. Tecla de selección

Presionar: selecciona su contenido o el menú ubicado en el centro de la pantalla.

Mantener presionado: entra a la pantalla de configuración.


2. Tecla atrás

Presionar: vuelve a la pantalla anterior o cancela.

Mantener presionado: va a la pantalla de inicio de la aplicación LG 360 VR.


Ajuste de la posición del lente

Puede mover el lente hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustarlo.




Ajuste del enfoque del lente

Puede girar el lente para enfocar y adaptarlo mejor a su visión.



Cuando ajuste el lente, retire el bloqueador de luz.



Conecte el cable USB del LG 360 VR al puerto USB del teléfono. Esto podría tardar un poco.

- Con el LG 360 VR encendido, la pantalla del teléfono se apagará. Puede usar el teléfono como panel táctil.
- Si la LG CAM Plus, el Hi-Fi Plus con B&O PLAY o cualquier otro dispositivo que no sean módulos del G5 están conectados al G5, entonces este producto no funcionará con normalidad cuando esté conectado a un G5.
- Cuando el accesorio LG 360 VR está inactivo durante al menos 15 minutos con el cable USB conectado, este se desconectará automáticamente para evitar usar la batería.
- No habrá restricciones para conectar el LG 360 VR si la temperatura del teléfono es muy alta o si le queda poca batería.

Colocación del bloqueador de luz

1 Adhesión del bloqueador de luz al LG 360 VR.




2 Abra los costados del LG 360 VR, coloque el bloqueador de luz en su lugar y, luego, empuje los lados para conectarlos con los ganchos laterales.




3 Coloque la parte inferior del bloqueador de luz en el LG 360 VR. Sostenga el bloqueador de luz con los dedos índices y empujelo con los pulgares para adherirlo. Presiónelo de nuevo con firmeza.



- 4** Coloque la parte superior del bloqueador de luz en el LG 360 VR. Sostenga el bloqueador de luz con los dedos índices y empújelo con los pulgares para adherirlo. Presiónelo de nuevo con firmeza.



- 5** Ahora, el bloqueador de luz está adherido. Si los ganchos no están asegurados completamente, vuelva a presionarlos.



Características y uso

Seleccione su contenido o un elemento del menú

Enfoque el contenido o el elemento del menú para seleccionarlo en el centro de la pantalla y, a continuación, presione el botón de selección del LG 360 VR o toque la pantalla del teléfono.

Deslizamiento de la pantalla

Si desea seleccionar una gran cantidad de contenido, puede deslizar la pantalla del teléfono hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para mover la pantalla.

Reorientación de la pantalla

Para reorientar la pantalla, presione y mantenga la pantalla con dos dedos. El centro de la pantalla se desplaza hacia su perspectiva actual.

Volver a la pantalla anterior

Presione el botón Atrás del LG 360 VR o mantenga presionada la pantalla de su teléfono para ir a la pantalla anterior.

Ir a la pantalla principal

Mantenga presionado el botón Atrás del LG 360 VR para ir a la pantalla de inicio.

Ajustes

Mantenga presionado el botón de selección del LG 360 VR para ir a Configuración. Puede ajustar la orientación y el brillo de la pantalla, y la configuración de las notificaciones en la pantalla relacionada.

Funciones relacionadas con las llamadas

Puede presionar el botón para contestar el teléfono o finalizar la llamada.

- Cuando el teléfono está sonando
 - Presione el botón de selección para responder la llamada.
 - Presione una vez el botón Atrás para poner en espera la llamada entrante. Presione dos veces el botón para rechazar la llamada.
- Cuando está hablando por el teléfono
 - Presione el botón de selección o el botón Atrás para finalizar la llamada.

Información importante de seguridad

Truenos y relámpagos

- Cuando haya truenos o tormentas eléctricas fuertes, absténgase de usar el producto. Los rayos pueden causar lesiones graves o provocar un incendio.

Agua

- Si el producto se expone al agua, no utilice una pistola de aire caliente, el secador de cabello ni lo ponga en el horno microondas o en la cocina para secarlo. Si lo hace, es posible que el producto explote, se deforme o se dañe.
- Si el producto está mojado, el color de la etiqueta que se encuentra dentro del producto cambiará. En ese caso, no podrá recibir servicio gratuito cuando el producto se dañe. Tenga cuidado.
- No utilice el producto cuando esté mojado. Si lo hace, puede ocasionar un incendio, el calentamiento excesivo del producto, provocar una explosión o una fuga.

Entornos de uso

- No lo utilice en lugares peligrosos, como en una pendiente, un acantilado o un tobogán de agua.
- Es muy peligroso que el cable se quede atascado en las puertas del metro o un vehículo. Tenga cuidado.
- Si utiliza el producto en lugares públicos, sea considerado con las demás personas que se encuentran a su alrededor.

Desarmado del producto

- No desarme el producto y protéjalo de impactos repentinos. Existe riesgo de descarga eléctrica, corto circuito o incendio.
- No utilice el producto si está dañado. Si lo hace, puede ocasionar incendios, quemaduras o descargas eléctricas.

Luz y sonido

- No utilice el producto durante mucho tiempo. Esto podría provocar problemas visuales.
- No lo utilice durante un tiempo prolongado con el volumen demasiado alto. Esto podría dañar su capacidad auditiva.

Use solamente productos originales

- Use siempre productos originales. No use este producto para otros fines.

Uso del producto mientras está en movimiento

- No utilice el producto mientras esté moviéndose, ya que puede ser muy peligroso. Si lo hace, puede ocasionar un accidente de tránsito o un riesgo de seguridad.

Alta temperatura y humedad

- No deje el producto expuesto a la luz directa del sol, en una manta, una manta eléctrica o una alfombra durante períodos largos, o en un lugar cálido y húmedo, como un sauna. Eso puede hacer que el producto se deforme, se dañe o explote.

Productos químicos

- No use alcohol, benceno, diluyente ni detergente para limpiar el producto. Esto podría causar un incendio.
- Use un paño suave para limpiar el producto.

Niños y mascotas

- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. No ponga el producto en su boca ni lo someta a un impacto fuerte. También existe riesgo de descarga eléctrica, explosión o sofocación.

Incendios

- No conecte ni inserte materiales conductores (piezas metálicas, minas de lápices, etc.) en los conectores externos.
- No cubra ni envuelva el producto con un cobertor mientras esté en uso.
- No se deshaga del producto como si fuera un residuo doméstico. Esto podría causar un incendio o daños al medioambiente.

Lesiones en la piel

- Si utiliza el producto durante un período prolongado, la temperatura del teléfono cuando está conectado al producto puede aumentar. Evite tocar el producto cuando se caliente, ya que le podría ocasionar una quemadura leve.

Magnetismo

- Mantenga el producto lejos de objetos magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas bancarias y boletos de viaje. El magnetismo podría dañar el producto.

Pintura

- Si pinta el producto, podría dañar el exterior o provocar un mal funcionamiento.
- Si la pintura exterior se está desprendiendo o si tiene una reacción alérgica a un determinado material en el producto, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

Conexión a otros equipos

- No conecte el producto a cualquier otro equipo si no se indica en la guía detallada del usuario.
- Asegúrese de que el brazo o cualquier objeto suelto no se enreden en el cable.
- Asegúrese de que el teléfono bien ajustado cuando utilice el producto. De lo contrario, el teléfono podría caerse y no podrá usar el LG 360 VR.

Daños en el producto

- Para evitar cualquier daño, tenga cuidado de no dejar caer el producto sobre una superficie dura ni lo someta a impactos fuertes.
- Si el producto está doblado o aplastado, y no se reparó inmediatamente, es posible que algunas de las funciones se pierdan, que la pantalla se dañe o que el aspecto cambie o se deteriore.

Temperatura

- Use y almacene el teléfono a temperaturas entre 32°F y 104°F (0°C y 40°C), en lo posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede dar como resultados daños o incluso explosiones.

Especificaciones y funciones

Factor de forma	Pantalla tipo anteojos
Tamaño	164,1 x 185,6 x 45,9 mm (Patas abiertas)
Peso	134,3 g (sin el bloqueador de luz, 113 g)
Ángulo de visión	80°
Pantalla	4,7 cm (1,88"), 960 x 720 (639 PPI) LCD IPS
Entrada	2 botones (Atrás, selección)
Audio	3,5Φ, conector de audífonos de 3 polos
Sensor	6 ejes (aceleración, giroscopio), sensor de proximidad
Voltaje de trabajo	5 V USB OTG desde el teléfono
Temperatura operativa	-15 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C
Humedad de funcionamiento	80 %
Consumo de corriente	280 mA o menos (para 5,0 V)
Vida útil de la batería	2 horas o menos (para modo avión + conexión con LG-R100 y 2800 mAh)

Declaración de garantía limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTIA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
- (7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.

(10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

(11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantia explicita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos paises no permiten la excluyente de limitacion de danos incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duracion de la garantia implicita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantia le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

4. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantia llame al siguiente telefono desde cualquier ubicacion continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://www.lg.com/us/support>. También puede enviar correspondencia a:
LG Electronics Service—Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.



www.lg.com

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

Printed in Korea