



Español

LG Electronics

Auricular **BLUETOOTH**[®]

HBM-810 Manual del usuario



Reservados todos los derechos.
LG Electronics Inc., 2010

Nota: lea atentamente toda la información antes de usar el auricular HBM-810, para obtener el mejor rendimiento, evitar daños o usar el dispositivo de forma incorrecta.

De existir errores tipográficos o imprecisiones en la información contenida en este manual, sólo LG Electronics Inc podrá realizar cambios o modificaciones.

Introducción	3
- Contenido del embalaje	3
Descripción de las piezas	4
- Auricular	4
- Base	4
- Base de carga pequeña	4
Modo de uso	5
- INSTALACIÓN EN EL AUTOMÓVIL	5
- Antes de usar	5
- Carga	5
- Emparejamiento	6
• Emparejamiento fácil	6
• Emparejamiento manual	7
- Varios puntos	7
• Conexión de varios puntos	7
- Controles	7
• Encendido/apagado	7
• Control de volumen	7
• Alerta de estado de la batería	7
• Batería baja	8
• Responder o finalizar una llamada	8
• Remarcado del último número	8
• Realizar una llamada	8
• Marcado por voz	8
• Transferring a call	8
• Llamada en espera	8
• Rechazo de llamada	8
- Uso del auricular HBM-810 como kit manos libres para el automóvil	8
- Reconexión automática	9
- Reproducción de música (A2DP)	9
- Name Alert™	10
• Habilitar o deshabilitar "Name Alert™"	10
• Selección del idioma	10
- Lector de texto/SMS	10
• Habilitar o deshabilitar el lector de texto/SMS	10
• Lector de texto/SMS	10
Funciones de los botones: resumen	11
Indicación de LED	12
Solución de problemas	12
Especificaciones	13
Precauciones	13
Aviso de conformidad	14
Información Adicional	14
Garantía Limitada	16
Información de Seguridad Importante	16
ADVERTENCIAS	16

El auricular Bluetooth® HBM-810 de LG es un auricular inalámbrico liviano que usa tecnología Bluetooth®. Este producto se puede usar como un accesorio de audio para los dispositivos que admiten los perfiles de auriculares o manos libres Bluetooth®. Si el auricular está conectado a la base, puede usarse como un kit manos libres.

Contenido del embalaje



Auricular Bluetooth®
HBM-810



Base



Base de carga
pequeña



Gancho
ergonómico
para la oreja



Soporte para
ventana



Cargador



Almohadillas
para auriculares



Ventosa



Manual del usuario



Guía de inicio rápido



Documento de
garantía

Descripción de las piezas

Auricular



Base



Base de carga pequeña




* La base de carga pequeña solo puede utilizarse para cargar el auricular HBM-810.

Modo de uso

INSTALACIÓN EN EL AUTOMÓVIL

- Para obtener el mejor rendimiento, el auricular HBM-810 debe colocarse e instalarse sobre el parabrisas, cerca del conductor.
- * **ADVERTENCIA:**
 - El auricular HBM-810 debe colocarse sobre el parabrisas de modo que no obstruya la visión del conductor.
 - No lo coloque en el área de las bolsas de aire del vehículo.



Antes de usar

- Antes de usar el auricular HBM-810, deberá quitar la película protectora que cubre los contactos del dispositivo.

Carga

USO DE LA BASE:

- Conecte el auricular a la base.
 - El auricular se cargará cuando esté conectado a la base, incluso cuando esté apagado.
 - Si la batería de la base está agotada, el auricular no se cargará (el indicador LED del auricular no se encenderá mientras esté en la base).
- El indicador LED del auricular mostrará una luz azul constante durante la carga.
- Lleva 2 horas cargar por completo el auricular.
- Cuando la carga esté completa, el indicador LED se apagará.

USO DE LA BASE DE CARGA PEQUEÑA:

- Conecte el cargador al puerto de carga de la base de carga pequeña y, a continuación, conecte el auricular HBM-810.
- El indicador LED del auricular mostrará una luz azul constante durante la carga.

USO DE LA ENERGÍA SOLAR:

- Coloque el panel solar que está en la parte posterior del kit manos libres para el automóvil en dirección al sol. (Consulte la posición de instalación recomendada, como se mencionó anteriormente).
- Por cada 2 horas que el panel solar de la base recibe suficiente luz solar, (mientras el auricular se encuentra conectado), el auricular tendrá una hora adicional de tiempo de conversación (hasta 4,5 horas en total). Al usar la energía solar para cargar el auricular HBM-810, se extenderán los tiempos de conversación y de espera, sin necesidad de enchufar el cargador.
- * **ADVERTENCIA:** No intente cargar el auricular HBM-810 con otro cargador que no sea el proporcionado en la caja. Si usa otro cargador, podría dañar el producto.



Emparejamiento

- Antes de usar el auricular por primera vez, debe emparejarlo con un teléfono con Bluetooth activado.
- Existen 2 modos de emparejamiento con el auricular HBM-810.

Emparejamiento fácil (primer emparejamiento)

1. Deslice el interruptor hacia la posición de encendido para encender el auricular HBM-810 (verá el color verde debajo del interruptor). Cuando el auricular ingresa al modo de emparejamiento, el indicador LED mostrará una luz azul constante (voz: "Empareje el teléfono ahora").
2. Use el teléfono para buscar el menú Bluetooth y "busque" o "agregue" nuevos dispositivos.
 - Seleccione "HBM-810 de LG" en la lista de dispositivos y emparejelo con el teléfono.
3. Si el sistema le solicita que introduzca un código de acceso o PIN, escriba "0000" (4 ceros).*
 - * Nota: si el teléfono admite un emparejamiento sencillo seguro (SSP, Secure Simple Pairing), no se le pedirá que introduzca un código de acceso o PIN.
 - Una vez que el emparejamiento se haya completado de forma correcta, escuchará el mensaje "Emparejado con el teléfono de forma correcta".
4. Una vez emparejado, asegúrese de conectarse al teléfono. Escuchará el mensaje "Conectado al teléfono".
 - Es posible que algunos dispositivos soliciten autorización para acceder a la lista de contactos del teléfono. Si recibe un mensaje del teléfono, seleccione "Aceptar" o "Permitir acceso".
 - El auricular HBM-810 se apagará automáticamente si no se empareja dentro de los 3 minutos.

Emparejamiento manual

- Con el auricular apagado, presione el botón LLAMAR y deslice el interruptor hacia la posición de encendido al mismo tiempo. Presione durante 2 segundos.
- Cuando el auricular ingresa al modo de emparejamiento, el indicador LED mostrará una luz azul constante y usted escuchará el mensaje "Empareje el teléfono ahora". Repita los pasos de emparejamiento fácil del 2 al 5.

Varios puntos

- El auricular HBM-810 de LG cuenta con la capacidad para conectar dos teléfonos al mismo tiempo. Esto le da la libertad de tener un solo auricular para hacer funcionar los dos teléfonos.

Conexión de varios puntos

- Empareje el auricular con uno de los dispositivos con Bluetooth activado. (según las instrucciones de emparejamiento fácil en la sección Emparejamiento manual).
- Apague el auricular. A continuación, siga el proceso de emparejamiento manual con el otro dispositivo con Bluetooth activado. (Este será el teléfono principal).
- Una vez que este teléfono esté emparejado y conectado, vuelva a conectar el primer teléfono emparejado al auricular. (Este será el teléfono secundario).
Nota: cuando el auricular HBM-810 está conectado a dos teléfonos al mismo tiempo (varios puntos), las funciones de llamada del auricular seguirán las indicaciones del teléfono principal (o teléfono con el cual se realizó la última llamada saliente).

Controles

Encendido/apagado del auricular

- Deslice el interruptor de encendido (verde) o apagado (negro) hacia la posición correspondiente.

Encendido/apagado de la base

- La base no tiene controles de encendido/apagado. Cuando el auricular está encendido y se encuentra en la base, esta automáticamente se enciende. Cuando se quita el auricular, la base se apaga.

Control de volumen

- Presione brevemente el botón para SUBIR/BAJAR VOLUMEN.

Alerta de estado de la batería

- Para comprobar el estado de la batería, mantenga presionado el botón BAJAR VOLUMEN durante 3 segundos.
- La batería tiene 4 niveles de estado: "Batería llena", "Batería por la mitad", "Batería baja" y "Batería muy baja".

Modo de uso

Batería baja

- Se reproducirá un anuncio cada 2 minutos.
(Voz: Batería muy baja, cargue ahora)
- Si la batería no está cargada, el auricular se apagará.

Responder o finalizar una llamada

- Presione brevemente el botón LLAMAR.

Remarcado del último número*

- Mantenga presionado el botón LLAMAR durante 1 segundo para activar el "Remarcado del último número".

Realizar una llamada

- Si realiza una llamada desde el teléfono, esta (sujeta a la configuración del teléfono) se transferirá al auricular automáticamente. Si la llamada no se transfiere de forma automática, puede transferirla de forma manual si presiona brevemente el botón LLAMAR en el auricular o la base. (El auricular y el teléfono deben estar emparejados).

Marcado por voz*

- Presione brevemente el botón LLAMAR para activar el "Comando de voz".
NOTA: Si el teléfono no admite el marcado por voz, es posible que esta acción active la función Remarcado del último número.

Transferir una llamada*

- Durante una llamada en el teléfono, presione brevemente el botón LLAMAR en el auricular para transferirle el audio. Para transferir una llamada desde el auricular al teléfono, mantenga presionado el botón SUBIR VOLUMEN durante 3 segundos.

Llamada en espera*

- Si presiona el botón LLAMAR durante 1 segundo, puede responder la segunda llamada sin cortar la primera (escuchará un pitido). Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo para volver a la llamada original.
- Presione brevemente el botón LLAMAR para finalizar la llamada activa o ambas llamadas a la vez. (Sujeto a la compatibilidad del teléfono).

Rechazo de llamada*

- Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo cuando suene el teléfono.


* Las instrucciones de llamada se aplican al auricular Y a la base (cuando el auricular está conectado a esta).

Uso del auricular HBM-810 como kit manos libres para el automóvil

- Para usar el auricular HBM-810 como kit manos libres para el automóvil, conecte el auricular a la base.
- Cuando el auricular está conectado al kit, se desactiva el botón LLAMAR del auricular y el botón deja de funcionar.

Modo de uso

- Una vez conectado el auricular a la base, se reproducirá el audio a través de la base.
- Use el botón LLAMAR en la base para activar todas las funciones de llamada.



Reconexión automática

- Si se apaga el auricular HBM-810 (ya sea intencional o accidentalmente) mientras está conectado a la base, el auricular y el teléfono se desconectarán. El auricular y el teléfono se volverán a conectar automáticamente cuando se vuelva a encender el auricular HBM-810 (siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren a 10 metros o 33 pies de distancia).

[Fuera de rango]

- Si el teléfono y el auricular HBM-810 están separados por un rango de 10 metros (33 pies) o más, se desconectarán. Si el teléfono y el auricular HBM-810 están dentro del rango requerido nuevamente, este último se volverá a conectar al teléfono de forma automática.
- Si el auricular y el teléfono no se reconectan automáticamente cuando vuelven al rango requerido, presione brevemente el botón LLAMAR en el auricular HBM-810 para reconectarse manualmente.

Reproducción de música (A2DP)

El auricular HBM-810 admite la transmisión de música (A2DP). Si reproduce música desde el teléfono celular, se transferirá automáticamente al auricular o la base. La reproducción se pausará de forma automática cuando tenga una llamada entrante. La música se reproducirá nuevamente cuando la llamada finalice. Solo puede controlar la reproducción de música desde el teléfono.

Modo de uso

Name Alert™

El auricular HBM-810 de LG anuncia el nombre de la persona que llama y confirma el funcionamiento del auricular*.

* NOTA: La función Name Alert™ no es compatible con todos los teléfonos.

Habilitar o deshabilitar "Name Alert™"

- Mantenga presionado el botón SUBIR VOLUMEN en el auricular HBM-810 durante 5 segundos para habilitar o deshabilitar "Name Alert™". Escuchará el mensaje "Name Alert™ habilitado" o "Name Alert™ deshabilitado".

Selección del idioma

- La función Name Alert™ le permite elegir entre 2 idiomas diferentes. Estos son: inglés y español.
- Para ingresar al modo de selección de idioma, mantenga presionados los botones SUBIR y BAJAR VOLUMEN simultáneamente en el auricular HBM-810 durante 3 segundos. Escuchará el mensaje "Selección idioma".
- Para examinar el tipo de idioma, presione el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para desplazarse a través de las opciones de idioma.
- Para seleccionar un idioma, presione el botón LLAMAR una vez después de escuchar su idioma. Escuchará el mensaje "Español seleccionado".
- Si no elige un idioma dentro de los 3 segundos, se conservará el idioma actual. (Voz: Cancelado).

Lector de texto/SMS

El auricular HBM-810 de LG admite la función Lector de texto/SMS*.

* NOTA: La función Lector de texto/SMS no es compatible con todos los teléfonos.

Habilitar o deshabilitar el lector de texto/SMS

- Con el dispositivo apagado, mantenga presionado el botón SUBIR VOLUMEN y deslice el interruptor hacia la posición de encendido.
- Escuchará el mensaje "Lector de texto deshabilitado" o "Lector de texto habilitado".

Lector de texto/SMS*

- Para leer un mensaje de texto, haga doble clic en el botón LLAMAR.
- Escuchará el mensaje "Mensaje de <número>" o "Mensaje de <nombre>".
- * Estas funciones solo se pueden usar si el teléfono las admite. Si el teléfono no admite la función o si no recibió mensajes desde que se conectó el auricular HBM-810, este inmediatamente reproduce un largo tono de pitido en lugar de leer el texto/SMS.

Funciones de los botones: resumen

Función	Estado del HBM-810	Acción
Encendido	Apagado	Deslice el interruptor hacia la posición de encendido.
Apagado	Encendido	Deslice el interruptor hacia la posición de apagado.
Subir volumen	Con una llamada en curso	Presione brevemente el botón para subir el volumen.
Bajar volumen	Con una llamada en curso	Presione brevemente el botón para bajar el volumen.
Transferir una llamada	Con una llamada en curso	- Teléfono a auricular Presione brevemente el botón LLAMAR (debe estar emparejado) - Auricular a teléfono Mantenga presionado el botón SUBIR VOLUMEN durante 3 segundos.
Responder una llamada	Sonando	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Finalizar una llamada	Con una llamada en curso	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Llamada en espera	Con una llamada en curso	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Re llamada del	Inactiva	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Marcación por voz (el terminal debe admitir esta función)	Inactiva	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Emparejamiento manual	Apagado	Mantenga presionado el botón LLAMAR y deslice el interruptor hacia la posición de encendido.
Rechazo de llamada	Sonando	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Habilitar o deshabilitar (Name Alert™)	Inactiva	Mantenga presionado el botón SUBIR VOLUMEN durante 5 segundos.
Ingresar al modo de selección de idioma	Inactiva	Mantenga presionados los botones SUBIR y BAJAR VOLUMEN simultáneamente durante 3 segundos.
Seleccionar idioma	Modo de selección de idioma	Presione el botón SUBIR o BAJAR VOLUMEN.
Select language	Language selección de idioma	Presione el botón LLAMAR una vez.
Comprobar estado de la batería	Inactiva	Mantenga presionado el botón BAJAR VOLUMEN durante 3 segundos.
Lector de texto/SMS	Inactivo	Haga doble clic en el botón LLAMAR.
Habilitar o deshabilitar el lector de texto/SMS	Apagado	Mantenga presionado el botón SUBIR VOLUMEN y deslice el interruptor hacia la posición de encendido.

Indicación de LED

Función	Estado de HBM-810 (auricular)	Acción
En funcionamiento	Encendido	La luz de LED azul parpadea 4 veces.
	Apagado	La luz de LED azul parpadea 4 veces y luego se apaga.
	Modo de vinculación	La luz de LED azul permanece encendida.
	Vinculado el / manos	La luz de LED azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
	Perfil conectado	La luz de LED azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
Carga	Llamada conectada	La luz de LED azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
	Carga	La luz de LED azul permanece encendida.
	Carga terminada	La luz de LED azul se apaga.

Función	Estado de HBM-810 (base)	Acción
Carga	Carga	La luz de LED azul permanece encendida.
	Carga terminada	La luz de LED azul se apaga.
	Carga solar	La luz de LED amarilla-verde permanece encendida.

Solución de problemas

El auricular no se enciende.	Revise si la batería del HBM-810 está totalmente cargada.	Cargue la batería.
No se puede establecer comunicación con el auricular SBluetooth® HBM-810 de LG.	Revise si el terminal es compatible con perfiles de auriculares o manos libres Bluetooth. Revise si el nivel de carga de la batería del HBM-810 es bajo.	Determine si el terminal es compatible con perfiles de auriculares o manos libres Bluetooth. Cargue la batería.
No se puede vincular HBM-810 con el dispositivo Bluetooth®.	Compruebe que el auricular esté encendido. Compruebe que el auricular se encuentre en el modo de vinculación.	Deslice el interruptor hacia la posición de encendido. Mantenga presionado el botón LLAMAR y deslice el interruptor hacia la posición de encendido.
Sonido bajo (Altavoz)	Verifique el volumen del Altavoz.	Aumente el nivel de volumen.

Especificaciones

Ítem	Descripción
Especificación Bluetooth®	V2.1 +EDR (perfiles manos libres/auriculares/A2DP)
Batería	Polímero litio de 3,7V/125mAh
Duración en conversación	Hasta 140 h
Duración en espera	Hasta 4.5 h
Tiempo de carga	< 2 h
Temperatura operativa	de -10°C a 60°C
Dimensiones y peso	52,3 X 17,4 X 8,8 mm/10,3 g

Ítem	Descripción
Batería	Polímero litio de 3,7V/520mAh
Duración en conversación	Hasta 230 h
Duración en espera	Hasta 6.5 h
Tiempo de carga	< 2 h
Temperatura operativa	de -10°C a 60°C
Dimensiones y peso	107 X 54 X 13,5 mm / 67 g

Precauciones

No deje caer la unidad desde lugares altos.

No la altere, repare ni desarme.

Para limpiar el dispositivo, no lo moje con agua, alcohol, bencina ni otros líquidos.

No exponga la unidad directamente a materiales inflamables.

No la coloque ni la deje cerca de materiales inflamables.

Manténgala alejada de la humedad y el polvo.

No coloque objetos pesados sobre la unidad.

Utilice sólo cargadores originales de LG, de lo contrario el auricular podría resultar dañado.

- En el caso de someter a la unidad a cambios o modificaciones que no hayan sido autorizadas en forma expresa por la parte responsable de la conformidad legal, los derechos del usuario referentes al uso del equipo pueden llegar a quedar revocados.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones correspondientes.
- El material del gancho para la oreja es plástico resistente. Sin embargo, no es recomendable doblarlo repetidamente.

Aviso de conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio efectuado a la antena o al dispositivo podría derivar en que el dispositivo supere los niveles máximos establecidos en cuanto a exposición a la radiofrecuencia; en consecuencia, los derechos del usuario referentes al uso del equipo podrían llegar a quedar revocados.

AVISO DE LA CE PARA LOS USUARIOS:

Por el presente, LG Electronics Inc. declara que el equipo HBM-810 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.

 Bluetooth® CE1177 FCC ID:BEJHBM810

Información Adicional

1. Exposición a la radiofrecuencia

Este auricular Bluetooth®, el HBM-810, es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con Bluetooth®, recibiendo y transmitiendo campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. La potencia de salida del transmisor de radio es baja: 0,001 vatio. El auricular Bluetooth® está diseñado para un funcionamiento conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de salud pública, cuando se utiliza en conjunto con cualquier teléfono móvil compatible de LG Electronics.

2. Atmosferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es muy poco frecuente, el dispositivo electrónico podría generar chispas. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no es así en todos los casos.

3. Llamadas de emergencia

Importante.

El auricular Bluetooth® y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y celulares, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para hacer o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía móvil ni cuando se usan ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Solicite asesoramiento a su proveedor de servicios local.

Información Adicional

4. Información de la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por un lapso extenso podrían ver mermada su capacidad las primeras veces que se usan. No exponga la batería a temperaturas extremas, superiores a los 60°C (140°F) o inferiores a los -20°C (-4°F). Para obtener la máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería sólo puede cargarse en condiciones de entre 10°C (50°F) y 45°C (113°F). Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada con el producto. Si necesita sustituir la batería, acuda al servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano, o al distribuidor.

5. Reciclado de la batería del auricular Bluetooth®

La batería del auricular Bluetooth® debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados de servicio técnico autorizado de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

6. Condiciones

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.
- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrían implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.
- La presente garantía no cubre ningún fallo por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal e inusuales, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallos del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La garantía no cubre fallos del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo inicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, PERO NO EN FORMA TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ALGUNA, ENTRE ELLOS, PERO NO EN FORMA TAXATIVA, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY EN CUANTO AL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR ESOS DAÑOS.
- En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y sus consecuencias, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Garantía Limitada

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallos de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que un consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase devolverlo al distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics en su región para obtener más información.

Información de Seguridad Importante

Reducción de la capacidad auditiva: Si usa el auricular con un nivel de volumen alto, podría sufrir hipoacusia permanente. Establezca el volumen en un nivel inocuo. Con el tiempo, podría acostumbrarse a un volumen de sonido más alto que podría parecer normal, pero que quizá dañe su capacidad auditiva. Si le zumban los oídos o siente que los sonidos le llegan medio apagados, no use el dispositivo y consulte a un otorrinolaringólogo. Conforme sube el volumen, se requiere menos tiempo antes de que el sentido del oído pueda quedar afectado. Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger el sentido del oído, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar excesos de ruido ambiente.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.

Consulte la guía de usuario de su terminal para obtener más información acerca del ajuste de los niveles de escucha.

Uso seguro de los auriculares No se recomienda utilizar auricular para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo. Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS: Si no toma las precauciones necesarias para evitar las siguientes situaciones peligrosas, se pueden producir accidentes o choques que causen la muerte o graves lesiones.

En ningún momento permita que el uso de este kit manos libres para el automóvil HBM-810, o el uso de un dispositivo que esté conectado al kit, desvíe su atención del funcionamiento seguro del vehículo. Siempre conduzca con cuidado y respete todas las normas de tránsito. Todos los ajustes o cambios de posición del kit manos libres para el automóvil HBM-810 o de cualquier dispositivo conectado a este kit deben llevarse a cabo cuando el vehículo esté debidamente estacionado o detenido.

Al instalar la unidad en un vehículo, asegúrese de que la unidad esté bien firme y no obstruya la visión del conductor ni interfiera en el manejo de los controles del vehículo. No coloque este producto cerca o sobre el panel de cubierta de la bolsa de aire, en la zona donde esta se despliega. En algunos estados, el uso de ciertas funciones de dispositivos compatibles con esta unidad, inclusive la funcionalidad de video, está prohibido durante la conducción del vehículo. Asimismo, algunos estados prohíben o restringen el modo de colocación de estos dispositivos en el parabrisas. Consulte sus leyes locales para determinar si alguna de las reglas mencionadas se aplica en este caso.