



**Талантливое блюдо**  
Блюда на пару, жареные  
и с хрустящей корочкой

Приготовление на пару – это забота о здоровье, в основе которого вкусное и правильное питание. С функцией .Талантливое блюдо. Вы сможете не только готовить на пару, но и получать хрустящую золотистую корочку, благодаря мощному грилю и специальному поддону, предназначенному для обжарки продуктов.



**Решетка для гриля**  
Аксессуар для  
приготовления  
пищи на гриле

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Тарелка	Тарелка стекло (Ø 245мм)	MB37**, MB39**, MS17**, MS19**, MS20**	3390W1A035D (35B,35C)
	Тарелка стекло (Ø 305мм)	MD-3248YZ	3390W1A044B
	Тарелка стекло (Ø 360мм)	MC-8483*, SMC-8483NL.*	3390W1A012B
	Тарелка стекло (Ø 320мм)	MC78**, MH63**, MH65**, ML2881**, MR65**, MS23**, MS25**, SMH-63**, SMS-23**	3390W1A027A
Поворотный стол	Поворотный стол (Ø 186мм)	MB37**, MB39**, MB40**, MH60**, MS17**, MS19**, MS20**, SMB-37**, SMS-17**	5889W1A012A,
	Поворотный стол (Ø 190мм)	MB4042**, MB-392A, MH-592A, MH-594A, MH60**	5889W2A009A
	Поворотный стол (Ø 198.6мм)	MB4042**, MS2042**	5889W2A013E
Штифт	Штифт тарелки	MB40**, MB43**, MG63**, MH60**, MH63**, MS23**, MS25**, SMB43**, SMH-63**, SMS-23**	4370W3T010A
		MC76**, MC78**	4370W1A006G
Пароварка	Талантливое блюдо	MH65**, MC78**, MC82**	AGM30274601
Поднос металлический	Поднос металлический (Ø 304мм)	MC78**, MC82**	3390W2P002J
	Поднос металлический (Ø 319мм)	MC78**, MC80**, SMC-78**	3390W2M005B
Решётки гриля	Низкая (Ø 260мм)	MC76**, MC78**, MC82**, MJ32**, SMC76**	3750W1A003X
	Низкая (Ø 268мм)	MC78**, MC80**, SMC-78**	3B71492A
	Высокая (Ø 260мм)	MC76**, MC78**, MC82**, MJ32**, SMC76**	3750W1A003W
	Высокая (Ø 268мм)	MC78**, MC80**, SMC-78**	3B71492K

	<p><b>Выберите нужный аксессуар в каталоге.</b></p> <p>Обращаем Ваше внимание, что номер запчасти может меняться без предварительного уведомления. Актуальный номер уточняйте у специалистов сервисного центра при заказе аксессуара.</p>
 <p>КОНТАКТ ЦЕНТР</p>	<p><b>Аксессуары, представленные в каталоге, можно приобрести в любом авторизованном сервисном центре.</b></p> <p>Воспользуйтесь поиском ближайшего сервисного центра на нашем сайте* или позвоните по телефонам службы поддержки клиентов: <b>8-800-200-76-76</b> (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), <b>8-820-0071-1111</b> (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно).</p>
 <p>LG СЕРВИС</p>	<p><b>Закажите аксессуар в Сервисном центре.</b></p>
	<p><b>Обращаем Ваше внимание, что наличие и цены на аксессуары необходимо уточнять непосредственно в Сервисном центре.</b></p> <p>Перед заказом вместе со специалистами сервисного центра проверьте, что нужный аксессуар подходит к Вашему продукту LG.</p>
	<p><b>Заказывайте оригинальные аксессуары от производителя в Авторизованных сервисных центрах.</b></p>

\*<http://www.lg.com/ru/support/repair-service/find-repair-provider>