



Новая технология Smart TV от LG с помощью простого управления позволяет Вам наслаждаться своими любимыми программами, премиум-контентом и избранными приложениями. С помощью собственной инновационной технологии Magic Remote просто наведите, нарисуйте, произнесите и поделитесь. Теперь это просто!

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
Пульт дистанционного управления	Пульт дистанционного управления	M2250D, M2450D	AKB72915217
	Пульт дистанционного управления	VS10MS, WV30BR	AKB72915219
	Пульт дистанционного управления	DM2382D	AKB73275680
	Пульт дистанционного управления	M2382D, M2482D	AKB73275681
	Пульт дистанционного управления	LT640H, LT760H	AKB73275689
	Пульт дистанционного управления	LM620S, LM620T, LM625S, LM625T, LM640S, LM640T, LM660S, LM660T, LM670S, LM670T, LM760T, LM761S, LM761T, LM860V, LM960V, PM970S, PM970T	AKB73615303
	Пульт дистанционного управления	LS570S, LS570T	AKB73615306
	Пульт дистанционного управления	LM3400, LM340T, LM580S, LM580T, LM585S, LM585T, LM615T	AKB73615307
	Пульт дистанционного управления	PA4500, PA450T, PA4510, PA451T, PA4520, PA4900, PA6500, PA650T, PA6520	AKB73615308
	Пульт дистанционного управления	TM2792S, PM4700, PM470T, PM670S, PM670T, PM690S	AKB73615362
	Пульт дистанционного управления	CS460, CS460T, CS465, CS466, CS560, CS669C, LS3400, LS340T, LS3500, LS350T, LS3510, LS351T, LS5600, LS560T, LS5610, LS561T, LS5620, LS562T, LS669C, LS679C, LT360C, PA4500, PA450T, PA4510, PA451T, PA4520	AKB73655802
	Пульт дистанционного управления	M2232D, M2252D, M2252T, M2352D, M2352T, M2432D, M2452D, M2452T, M2732D, M2752T	AKB73655822
	Пульт дистанционного управления (белый)	LM669S, LM669T	AKB73655833
	Пульт дистанционного управления (белый)	LS3590, LS359T	AKB73655837
	Пульт дистанционного управления	LS345T	AKB73655861
	Пульт дистанционного управления	DM2352D, DM2352T, DM2752D, DM2752T	AKB73655875
	Пульт дистанционного управления	LA660V, LA662V, LA667V, LA669V, LA690V, LA691V, LA692V, LA710V, LA741V, LA790V, LA860V, LA868V, LN570V, LN575U, LN575V, LN613V, LN655V, PH670V, PH672V	AKB73715601
	Пульт дистанционного управления	LN536U, LN540V, LN541U, LN541V, LN542V, LN548C, PN450D, PN451D, PN452D, PN650T, PN651T	AKB73715603
	Пульт дистанционного управления	LN450U, 23MA73V	AKB73715622
	Пульт дистанционного управления (белый)	LA667V, LN467U	AKB73715634
Пульт дистанционного управления (белый)	LN457U	AKB73715639	
Пульт дистанционного управления	27MS53V, 27MS73V	AKB73715646	
Пульт дистанционного управления	LN548M, 22MA33V, 22MA53V, 27MA73V, 24MN33V, 19MN43D, 22MN43T	AKB73715650	

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
	Пульт дистанционного управления	29MA73V	AKB73715654
	Пульт дистанционного управления	27MT93V	AKB73715669
	Пульт дистанционного управления	LP631H	AKB73755415
	Пульт дистанционного управления	LA620V, LA621V, LA644V, LA645V	AKB73756502
	Пульт дистанционного управления	LA615V, LA643V	AKB73756503
	Пульт дистанционного управления	PH470U, PH670V, PH672V	AKB73756523
	Пульт дистанционного управления	32LB53xU/LN54xU	AKB73715603
	Пульт дистанционного управления	LB55x/56xU	AKB73715679
	Пульт дистанционного управления	22/24/28LB450U	AKB73715686
	Пульт дистанционного управления	LB62xU	AKB73715694
	Пульт дистанционного управления	LB57x/58xU	AKB73756559
	Пульт дистанционного управления	LB65xV	AKB73756565
	Пульт дистанционного управления	47LB631V	AKB73756580
	Пульт дистанционного управления	24/28LB457U	AKB73975712
	Пульт дистанционного управления	22/28LB491U	AKB73975757
Пульт дистанционного управления	LB67/69xV	AKB73975761	
Пульт дистанционного управления для SMART TV	Пульт дистанционного управления Magic Motion M5 (для SMART TV, черный) AN-MR400G	LA710V, LN655V, 27MT93V, PH670V, PH672V	AKB73775901
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR400P	LM860V, LM960V	AKB73795401
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, белый) AN-MR400G	LA667V, LA667V	AKB73815401
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, черный)	LA660V, LA662V, LA669V, LA690V, LA691V, LA692V, LA741V	AKB73855501
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, черный)	LA790V, LA860V, LA868V	AKB73915601
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, белый)	LM669S, LM669T	AKB73636601
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV)	TM2792S, LM660S, LM660T, LM660T, LM670S, LM670T, LM760T, LM761S, LM761T, PM690S, PM970S, PM970T	AKB73596501
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR400P	EA9800, LA9700, LA9650, LM9600, LA8600	AKB73776207
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR400G	LA6950, LA6900, LA6205, LA6200, LN6150, LN5750, LN5700, LN5790, LN5710, LN5600, PH6700, PN5700	AKB73775902
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR500, черный	LB63xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx	EBX62208301
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR500, белый	47/50LB67xV	AKB73976301
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR600, черный	UF77x, UF85x, UF95x, UG87x, EF98x, EG96x, EF95x, EG92x, UF94x, UF86x, UF83x, UF69x, UF68x, LF65x, LF64x, LF63x	EBX62668101



Наслаждайтесь 3D в самых удобных 3D-очках. Очки CINEMA 3D — легкие, без эффекта мерцания, без батареек, не напрягающие глаза и экономичные, обеспечивают более комфортный и удобный просмотр.

3D ОЧКИ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
3D очки	3D очки для взрослых (2 шт. в комплекте) (FPG-200N, FPG-200F)	DM2352D, DM2382D, DM2752D, DM2752T, TM2792S	EBX61528104
	3D очки для взрослых (набор включает обычные и клипсу) (FPG-200F(200N+200C))	DM2352D, DM2382D, DM2752D, DM2752T, TM2792S	EBX61588301
	3D очки игровые для взрослых Dual Play (2 шт. в комплекте) AG-F310DP/D&R, AG-F400DP, AG-F200DP	OLED TB: EA98xx LED TB: LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61648801
	3D очки для взрослых для плазменных ТВ (AG-S350)	Плазменные ТВ: PH67xx, PM97xx, PM67xx, PM47xx	EBX61668304
	3D очки для взрослых, набор из 2 шт. (AG-F31*, AG-F200)	UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx, UF85x, UF95x, UG87x, UF94x, UF86x, 105UC9. LED TB: LF65x, LF64x, LF620V, LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61668501
	3D очки для взрослых, набор из 4 шт. (AG-F31*)	UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx, UF85x, UF95x, UG87x, UF94x, UF86x, 105UC9. LED TB: LF65x, LF64x, LF620V, LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61668503
	3D очки для взрослых, ультралегкие, 1 шт. (AG-F340)	OLED TB: EA98xx UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx LED TB: LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61669601
	3D очки для детей, ультралегкие, 1 шт. (AG-F330)	OLED TB: EA98xx UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx LED TB: LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61669501
3D очки для взрослых, клипса, 1 шт. (AG-F420)	OLED TB: EA98xx, EF98x, EG96x, EF95x, EG92x. UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx, UF85x, UF95x, UG87x, UF94x, UF86x, 105UC9 LED TB: LF65x, LF64x, LF620V, LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, G2	EBX61728401	



Разделите бесценные моменты общения с Вашими близкими с помощью приложения Skype на большом экране LG Smart TV. Камера AN-VC500 поможет Вам в этом!

РАЗНОЕ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
Камера	Внешняя Skype камера AN-VC500 (СМАРТ ТВ)	Серии производства 2013-2014гг. 2014 UHD ТВ: UB9800, UB8500 2014 OLED ТВ: EA8800 2014 LED LCD ТВ: LB63xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx 2013 LED LCD ТВ: LN5600, LN5700, LN5710, LN5790, LN5750, LN6150, LA6200, LA6205, LA6970, LA6900, LA7400, LA7900 2013 Плазменные ТВ ТВ: PH5700, PH6700 2013 OLED ТВ: EA98**, EA97**, EA88** 2013 UHD ТВ: LA9700, LA9650 2014: 84LM9600"	EBX61809309
		2013 OLED ТВ: EA98**	EBX61809302
Wi-Fi модем	WI-FI® BLUETOOTH® USB модем (для ТВ 2014) AN-WF500	LB49**, LB57**, LB58**, LB61**, LB63**, LB65** или PB66**	EBX62268101
	Wi-Fi® USB модем (для ТВ 2010-2012) AN-WF100	2011-2010 LED LCD ТВ: LW6500, LW5700, LW5600, LV5500, LV5400, LV3700, LE7, LE55, LE54 2011-2010 LCD ТВ: LK550, LD8, LD7, LD6, LD5 2011-2010 Плазменные ТВ: PZ950, PZ750, PZ550 (NETCAST SERIES), PK7, PK9, PX9	EAT60713302
Питание	Адаптеры питания	24/28LB45xU	EAY62850502
		22LB491U	EAY63189102
		28LB49xU	EAY63031602

Наличие и цены на аксессуары, представленные в настоящем каталоге, уточняйте в авторизованных сервисных центрах. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра можно узнать по телефону информационной службы поддержки **8-800-200-76-76** (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), **8-820-0071-1111** (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно) или на сайте www.lg.com.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия без предварительного уведомления пользователей.

	<p>Выберите нужный аксессуар в каталоге.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что номер запчасти может меняться без предварительного уведомления. Актуальный номер уточняйте у специалистов сервисного центра при заказе аксессуара.</p>
 <p>КОНТАКТ ЦЕНТР</p>	<p>Аксессуары, представленные в каталоге, можно приобрести в любом авторизованном сервисном центре.</p> <p>Воспользуйтесь поиском ближайшего сервисного центра на нашем сайте* или позвоните по телефонам службы поддержки клиентов: 8-800-200-76-76 (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), 8-820-0071-1111 (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно).</p>
 <p>LG СЕРВИС</p>	<p>Закажите аксессуар в Сервисном центре.</p>
	<p>Обращаем Ваше внимание, что наличие и цены на аксессуары необходимо уточнять непосредственно в Сервисном центре.</p> <p>Перед заказом вместе со специалистами сервисного центра проверьте, что нужный аксессуар подходит к Вашему продукту LG.</p>
	<p>Заказывайте оригинальные аксессуары от производителя в Авторизованных сервисных центрах.</p>

*<http://www.lg.com/ru/support/repair-service/find-repair-provider>