



POLSKI

ČEŠTINA

SLOVENČINA

LATVIĒŠU


EESTI

LIETUVIŲ

PODRĘCZNIK OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi.

MS253 **** MS23****
(opcjonalnie, sprawdź specyfikację modelu)



MFL69701107_00

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Jak działają mikrofale?

Mikrofale stanowią formę energii, podobną do fal radiowych, fal telewizyjnych i zwykłego światła dziennego. Zwykle mikrofale rozchodzą się na zewnątrz podczas przechodzenia przez atmosferę i znikają bez śladu.

Jednak ta kuchenka jest wyposażona w magneton, który służy do wykorzystania energii niesionej przez mikrofale. Energia elektryczna dostarczana do komory magnetronu służy do wygenerowania energii mikrofalowej.

Mikrofale zostają wprowadzone do obszaru gotowania przez otwory we wnętrzu kuchenki. Wewnątrz kuchenki znajduje się taca. Mikrofale nie przenikają przez metalowe ścianki kuchenki, ale potrafią przenikać przez materiały takie, jak szkło, porcelana i papier, czyli materiały, z których wytwarza się naczynia przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.

Mikrofale nie podgrzewają naczyń kuchennych, chociaż naczynia ostatecznie ulegają nagrzaniu przez ciepło generowane przez żywność.

Bardzo bezpieczne urządzenie

Twoja kuchenka mikrofalowa to jedno z najbezpieczniejszych urządzeń domowych. Po otwarciu drzwiczek kuchenka automatycznie przestaje wytwarzanie mikrofali. Energia mikrofal zostaje całkowicie przetworzona w ciepło, gdy wniknie ona w pożywienie, nie pozostawiając żadnych „resztek” energii, które mogłyby wyrządzić krzywdę podczas jedzenia.

3 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

8 PRZED UŻYCIMIEM

- 8 Rozpakowanie i montaż
- 10 Panel sterowania
- 10 Piktogramy na wyświetlaczu
- 11 Ustawianie zegara
- 11 Szybki start
- 11 Więcej/Mniej
- 11 Oszczędzanie energii

12 UŻYTKOWANIE

- 12 Gotowanie na czas (Manualny tryb gotowania)
- 12 Poziomy mocy mikrofali
- 13 Blokada rodzicielska
- 13 Odgrzewanie
- 13 Instrukcje do menu Odgrzewania
- 15 Popularne menu
- 15 Instrukcje do Popularnego menu
- 18 Zmiękczanie
- 18 Instrukcje do menu Zmiękczania
- 19 Topienie
- 19 Instrukcje do menu Topienia
- 20 Jogurt
- 20 Instrukcje do menu Jogurtu
- 21 Podgrzewanie
- 22 Rozmrażanie inwerterowe
- 22 Instrukcje do menu Rozmrażania inwerterowego

23 WYPOSAŻENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

24 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I GOTOWANIE W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

26 CZYSZCZENIE KUCHENKI

26 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SMART DIAGNOSIS™

27 ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

28 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO UŻYCIA W PRZYSŁOŚCI

Przed użyciem kuchenki należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz przestrzegać ich, aby uniknąć ryzyka wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz uszkodzenia ciała lub mienia podczas korzystania z kuchenki. Niniejsza instrukcja nie uwzględnia wszystkich możliwych warunków, jakie mogą wystąpić. W przypadku wystąpienia problemów, których nie rozumiesz, zawsze kontaktuj się z przedstawicielem serwisu lub z producentem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Powyższy symbol oznacza zagrożenie bezpieczeństwa. Symbol ten ostrzega o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować śmierć lub uszkodzenie ciała u Ciebie i innych osób. Wszystkie komunikaty o bezpieczeństwie będą następowaly po symbolu zagrożenia bezpieczeństwa i słowie „OSTRZEŻENIE” lub „UWAGA”. Słowa te oznaczają:

⚠ OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega o zagrożeniach lub niebezpiecznych praktykach, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

⚠ UWAGA

Ten symbol ostrzega o zagrożeniach lub niebezpiecznych praktykach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub mienia.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. **Nie** próbuj modyfikować, regulować ani naprawiać drzwiczek, uszczelek drzwi, panelu sterowania, wyłączników bezpieczeństwa ani żadnej innej części kuchenki, gdy wymagałoby to demontażu jakiekolwiek osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej. **Nie** włączaj kuchenki, jeśli uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części kuchenki mikrofalowej są uszkodzone. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.
 - W przeciwnieństwie do innych urządzeń, kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem o wysokim napięciu i wysokim natężeniu prądu elektrycznego. Niewłaściwe użytkowanie lub naprawa mogą spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną ilość energii mikrofal lub porażenie prądem.
2. **Nie** używaj kuchenki do osuszania. (np. Poprzez wkładanie do niej mokrych gazet, ubrań, zabawek, urządzeń elektrycznych, zwierząt domowych, dzieci itp.)
 - Może to stać się przyczyną poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, takiego jak pożar, oparzenie lub nagła śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym.
3. **Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonym czuciu fizycznym czy z niepełnosprawnością umysłową lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (Małe) Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.**
 - Niewłaściwe użytkowanie może spowodować szkody, takie jak pożar, porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie.
4. **Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.**
 - Mogą ulec poparzeniu.



4 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

5. **P**łyny i inne produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą eksplodować. **P**rzed rozpoczęciem gotowania lub rozmrzania usuń z żywności plastikowe opakowanie. **P**amiętaj jednak, że w niektórych przypadkach żywność podczas podgrzewania lub gotowania powinna być przykryta folią z tworzywa sztucznego.
 - **M**ogą ulec rozsadzeniu.
6. **U**pewnij się, że używasz odpowiednich akcesoriów w każdym trybie roboczym.
 - **N**iewłaściwe użycie może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki i akcesoriów lub spowodować iskrzenie i pożar.
7. **D**zieciom nie należy pozwalać bawić się akcesoriami ani zwisać z klamki.
 - **M**ogą wyrządzić sobie krzywdę.
8. **N**iebezpieczne jest, aby ktokolwiek inny niż osoba kompetentna wykonywał jakiekolwiek czynności serwisowe lub naprawcze obejmujące demontaż osłony, która zapewnia ochronę przed działaniem energii mikrofal.
9. **G**dy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny korzystać z kuchenki tylko pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzaną temperaturę.
10. **N**ie włączaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki kuchenki prawidłowo zamykały się oraz aby nie było żadnych uszkodzeń: (1) drzwiczek (wygięcie), (2) zawiasów i zatrzasków (złamania, poluzowanie), (3) uszczelki drzwiczek i powierzchni uszczelniających.
 - **M**oże to spowodować szkodliwe wystawienie na działanie nadmiernej energii mikrofalowej.
11. **J**eśli drzwiczki lub uszczelnienie drzwiczek jest uszkodzone, kuchenki nie wolno używać, dopóki nie zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.
12. **U**rządzenie jest dostarczane z zestawem przedłużającym lub z przenośnym elektrycznym urządzeniem wyjściowym. Zestaw przedłużający na przenośnym elektrycznym urządzeniu wyjściowym należy umieścić tak, aby nie był narażony na rozprysk lub przenikanie wilgoci.
13. **D**zieciom wolno pozwalać na korzystanie z kuchenki bez nadzoru jedynie wtedy, gdy udzielono im odpowiednich instrukcji, aby potrafiły bezpiecznie korzystać z kuchenki i rozumiały zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
14. **U**rządzenie i jego łatwo dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od kuchenki, chyba że są stale pod nadzorem.
15. **U**rządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych znajdujących się wewnętrz kuchenki.
16. **D**o czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ostrych ściernych środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do połączenia szkła

⚠ UWAGA

1. **N**ie można eksploatować kuchenki przy otwartych drzwiczkach, z powodu blokad bezpieczeństwa wbudowanych w mechanizm drzwiowy. **W**ażne jest, aby nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
 - **M**oże to spowodować szkodliwe wystawienie na działanie nadmiernej energii mikrofalowej. (**B**lokady bezpieczeństwa automatycznie wyłączają każdą funkcję gotowania po otwarciu drzwiczek.)
2. **N**ie umieszczaj żadnych przedmiotów (takich jak ręczniki kuchenne, serwetki itp.) między powierzchnią przednią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się żywności lub pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.

- Może to spowodować szkodliwe wystawienie na działanie nadmiernej energii mikrofalowej.
3. **U**upełnij się, że czas gotowania jest ustawiony prawidłowo – małe ilości jedzenia wymagają krótkiego czasu gotowania lub podgrzewania.
- Nadmierne długie gotowanie może doprowadzić do zapalenia się żywności i w konsekwencji uszkodzenia kuchenki.
4. **P**odczas podgrzewania płynów, np. zup, sosów i napojów, w kuchence mikrofalowej,
- Unikaj stosowania pojemników o prostych ścianach i z wąską szyjką.
 - Nie przegrzewaj.
 - Wyjmieszaj płyn przed umieszczeniem pojemnika w kuchence i ponownie po minięciu połowy czasu podgrzewania.
 - Po podgrzaniu pozostaw go w kuchence na krótki czas; dokładnie wymieszaj lub wstrząsnij i sprawdź temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń (zwłaszcza zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt).
 - Zachowaj ostrożność przy przenoszeniu pojemnika. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność przy przenoszeniu pojemnika.
5. **W**yłot powietrza znajduje się u góry, u dołu lub z boku kuchenki. **N**ie blokuj wylotu.
- Może to spowodować uszkodzenie kuchenki i złe rezultaty gotowania.
6. **N**ie uruchamiaj kuchenki, gdy jest pusta. Najlepiej zostawić w kuchence szklankę wody, gdy nie jest używana. Woda będzie bezpiecznie absorbować całą energię mikrofal, jeśli kuchenka zostanie przypadkowo uruchomiona.
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie kuchenki.
7. **N**ie gotuj jedzenia owiniętego w papierowe ręczniki, chyba że książka kucharska zawiera takie instrukcje. I
- nie używaj do gotowania gazet zamiast papierowych ręczników.
 - Niewłaściwe użytkowanie może spowodować eksplozję lub pożar.
8. **N**ie używaj pojemników drewnianych i ceramicznych, które posiadają metalowe wkłady (na przykład ze złota lub srebra). Zawsze usuwaj metalowe zakrętki. Używaj tylko takich naczyń, które są odpowiednie do użycia w kuchenkach mikrofalowych. S
- tożsamość metalowych pojemników na żywność i napoje nie jest dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
 - Mogą się rozgrzać i zwęglić. W szczególności metalowe przedmioty mogą zapalić się łukiem elektrycznym, co może spowodować poważne uszkodzenia.
9. **N**ie używaj produktów z makulatury.
- Mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą powodować iskrzenie i/lub pożar podczas gotowania.
10. **N**ie płucz tacki i rusztu w wodzie zaraz po gotowaniu. M
- oże to spowodować pęknięcie lub uszkodzenie.
 - Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie kuchenki.
11. **P**amiętaj o ustawieniu kuchenki tak, aby front drzwiczek znajdował się co najmniej 8 cm za krawędzią powierzchni, na której kuchenka stoi, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia urządzenia.
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie ciała i kuchenki.
12. **P**rzed gotowaniem przeklój skórkę ziemniaków, jabłek lub innych owoców lub warzyw.
- Mogą ulec rozsadzeniu.
13. **N**ie gotuj jaj w skorupkach. Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie wolno podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania.
- Wjajku wzrasta ciśnienie, powodując jego pęknięcie.
14. **N**ie próbuj smażenia w głębokim tłuszczu w kuchence mikrofalowej.



6 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego płynu.
15. Jeżeli zauważysz lub wyczujesz dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i pozostaw drzwiczki zamknięte, aby zdusić płomienie.
- Może to spowodować poważne uszkodzenia, takie jak pożar lub porażenie prądem.
16. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy uważać na kuchenkę z uwagi na możliwość wystąpienia zapłonu.
- Podgrzewane jedzenie może ulec rozlaniu na skutek przedziurawienia pojemnika, co również może spowodować pożar.
17. Temperatura łatwo dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie pracuje. Nie dotykaj drzwiczek kuchenki, obudowy zewnętrznej, obudowy tylnej, wnętrza kuchenki, akcesoriów i naczyń podczas pracy w trybie grillowania, w trybie konwekcyjnym i w trybie automatycznym. Przed opróżnieniem kuchenki upewnij się, że nie są one gorące.
- Ponieważ mogą być gorące, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, chyba że masz na sobie grube rękawice kuchenne.
18. Kuchenkę należy regularnie czyścić, a wszelkie resztki jedzenia należy usuwać.
- Brak dbałości o czystość kuchenki może prowadzić do pogorszenia się stanu powierzchni, co może negatywnie wpływać na żywotność urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
19. Używaj tylko sondy do pomiaru temperatury zalecanej dla tej kuchenki.
- W przypadku nieodpowiedniej sondy do pomiaru temperatury nie można stwierdzić, czy temperatura jest odpowiednia.
 - Ten model nie został wyposażony w sondę do pomiaru temperatury.
20. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i w miejscach o podobnym charakterze, np.:
- Pomieszczenia socjalne dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy;
 - Dom wiejski;
 - Hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania;
 - Pensjonaty i podobne placówki.
21. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związanego z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i są nadzorowane.
22. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania posiłków i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i podgrzewanie wkładek ocieplających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może prowadzić do ryzyka wystąpienia obrażeń, zapłonu lub pożaru.
23. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
24. W przypadku przygotowywania popcornu, postępuj zgodnie z dokładnymi wskazówkami podanymi przez producenta. Nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas przygotowywania popcornu. Jeśli popcorn nie będzie gotowy po upływie sugerowanego czasu, przerwij gotowanie. Nigdy nie używaj brązowych papierowych toreb do przygotowywania popcornu. Nigdy nie próbuj podgrzewać resztek ziaren.
- Nadmierne podgrzewanie może spowodować zapalenie się kukurydzy.
25. Urządzenie musi być uziemione.



Przewody w kablu zasilającym są zabarwione zgodnie z poniższymi kodami:

Niebieski - Neutralny

BRAZOWY - Pod napięciem

ZIELONO-ŻÓŁTY - Uziemienie

Ponieważ kolory przewodów w kablu zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, postępuj w następujący sposób:

Przewód koloru **NIEBIESKIEGO** musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą **N** lub kolorem **CZARNYM**.

Przewód koloru **BRAZOWEGO** musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą **L** lub kolorem **CZERWONYM**.

Przewód koloru **ZIELONO-ŻÓŁTEGO** lub **ZIELONEGO** musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą **G** lub **⊕**.

Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenia elektryczne.
- 26. Używaj tylko takich naczyń, które są odpowiednie do użycia w kuchenkach mikrofalowych.
- 27. Tej kuchenki nie należy używać do komercyjnych celów gastronomicznych.
 - Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie kuchenki.
- 28. Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce.
 - Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytkowania jako wolnostojąca.
- 29. Podłączenie można wykonać dzięki dostępowi do wtyczki lub umieszczeniu przełącznika w stałym okablowaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi okablowania.
 - Użycie niewłaściwej wtyczki lub przełącznika może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- 30. Drzwiczki lub powierzchnia zewnętrzna mogą nagrzewać się do wysokich temperatur, gdy urządzenie pracuje.
- 31. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- 32. Zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
- 33. Utrzymuj czystość wewnętrz i na zewnątrz kuchenki. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia kuchenki można znaleźć w rozdziale „**Czyszczenie Kuchenki Mikrofalowej**”.
- 34. Postępuj zgodnie z ustalonymi wymaganiami instalacyjnymi, w przeciwnym razie wpływ ciepła może stanowić niebezpieczeństwo.
- 35. Nie należy używać odkurzacza parowego.
- 36. Przestroga - gorąca powierzchnia
 - Ten symbol oznacza, że powierzchnie mogą się nagrzewać podczas używania.
- 37. Nie umieszczaj na produkcie przedmiotów (książki, pudełka itp.). Produkt może się przegrzać lub zapalić. Przedmiot może też spaść, powodując obrażenia u osób.
- 38. Gorąco zalecamy, aby użytkownicy nie dotykali takich powierzchni podczas użytkowania, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
 - Szczególną uwagę należy zwrócić na obszar bardzo blisko otworów wentylacyjnych.

PRZED UŻYCIEM

Rozpakowanie i montaż

Wykonując podstawowe czynności opisane na tych dwóch stronach, możesz szybko sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie. Zwróć szczególną uwagę na wytyczne dotyczące montażu kuchenki. Rozpakowując kuchenkę, należy koniecznie usunąć wszystkie akcesoria i materiały opakowaniowe. Sprawdź, czy Twoja kuchenka nie została uszkodzona podczas transportu.

- 1 Rozpakuj kuchenkę i ustaw ją na płaskiej powierzchni.




Szklana taca



Obrotowy pierścień



Wał obrotowego stołu



*Nie wyjmować
Płat z miki

UWAGA


- Nie usuwaj płyta z miki (srebrna płytka) z wnętrza kuchenki. Płyta z miki służy do ochrony komponentów generujących mikrofale przed odpryskami żywiości.

- 2 Ustaw kuchenkę w wybranym płaskim miejscu na wysokości powyżej 85 cm, ale upewnij się, że od góry pozostaje co najmniej 20 cm miejsca, a także 20 cm z tyłu, z prawej i lewej strony – dla właściwej wentylacji. Front kuchenki powinien znajdować się co najmniej 8 cm od krawędzi powierzchni, aby zapobiec przewróceniu kuchenki.

Wylot powietrza znajduje się u dołu lub z boku kuchenki. Blokowanie wylotu może spowodować uszkodzenie kuchenki.

Jeśli korzystasz z kuchenki mikrofalowej w zamkniętej przestrzeni lub szafie, przepływ powietrza w celu chłodzenia produktu może być gorszy. Może to spowodować niższą wydajność i skrócenie żywotności.

Jeśli to możliwe, używaj kuchenki mikrofalowej na blacie.




UWAGA

- Tej kuchenki nie należy używać do komercyjnych celów gastronomicznych.

- 3 Podłącz kuchenkę do standardowego gniazdka ściennego. Upewnij się, że kuchenka jest jedynym urządzeniem podłączonym do gniazdka. **Jeśli kuchenka nie działa prawidłowo, odłącz ją od gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz z powrotem.**

- 4 Otwórz drzwiczki kuchenki, pociągając za uchwyt w drzwiczkach.

Położyć obrotowy pierścień wewnętrz kuchenki i umieść na nim szklaną tacę.



- 5 Napełnij pojemnik nadający się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych 300 ml wody. Umieść go na szklanej tacy i zamknij drzwiczki kuchenki.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do rodzaju pojemnika, którego używasz, zapoznaj się z rozdziałem Wyposażenie kuchenki mikrofalowej.

- 6 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ** oraz przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**, aby ustawić czas gotowania na 30 sekund.



- 7 **WYSWIETLACZ** zacznie odliczać 30 sekund.

Kiedy osiągnie 0, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Otwórz drzwiczki kuchenki i sprawdź temperaturę wody.

Jeśli kuchenka działa, woda powinna być ciepła.

Podczas wyjmowania pojemnika należy zachować ostrożność, ponieważ może być gorący.




Kuchenka jest już zamontowana

- 8 Zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.

- 9 Działanie przycisków może być utrudnione w następujących okolicznościach:

- Naciśnięto tylko zewnętrzny obszar przycisku.
- Przycisk jest wciskany paznokciem lub czubkiem palca.




UWAGA

- Nie używaj gumowych rękawic ani rękawiczek jednorazowych.
- Po wyczyszczeniu panelu sterowania mokrym ręcznikiem usuń z niego wilgoć.

- 10 Ustawiony czas gotowania powinien być krótszy niż w standardowej kuchence mikrofalowej (700 W, 800 W) ze względu na stosunkowo wysoką moc wyjściową produktu. Nadmierne nagrzewanie się produktu może spowodować zawilgocenie drzwiczek.

Panel sterowania



Część
1 MOC Zobacz strona 12 „Gotowanie na czas”
2 ROZMRAŻANIE INWERTEROWE Zobacz strona 22 „Rozmrażanie inwerterowe”
3 JOGURT / PODGRZEWANIE Zobacz strona 20 „Jogurt” Zobacz strona 21 „Podgrzewanie”
4 GOTOWANIE INWERTEROWE Gotowanie inwerterowe pozwala gotować większość ulubionych potraw, wybierając rodzaj żywności i wagę. Zobacz strona 13 „Odgrzewanie” Zobacz strona 15 „Popularne menu” Zobacz strona 18 „Zmiękczanie” Zobacz strona 19 „Topienie”
5 WIĘCEJ / MNIEJ <ul style="list-style-type: none"> Wybierz menu gotowania. Ustaw czas gotowania i wagę. Podczas gotowania w trybie automatycznym i manualnym można w dowolnym momencie wydłużyć lub skrócić czas gotowania, naciskając ten przycisk (z wyjątkiem trybu rozmrażania).
6 ZATRZYMAJ / SKASUJ <ul style="list-style-type: none"> Zatrzymuje i kasuje wszystkie wpisy oprócz pory dnia.
7 URUCHOM / POTWIERDŹ <ul style="list-style-type: none"> Aby rozpocząć gotowanie w wybranym trybie, naciśnij przycisk jeden raz. Funkcja szybkiego startu pozwala ustawić 30 sekundowe przerwy w gotowaniu z WYSOKĄ mocą po naciśnięciu przycisku URUCHOM/PO-TWIERDŹ.
8 SMART DIAGNOSIS Przytrzymaj mikrofon telefonu przy tej ikonie podczas rozmowy z personelem centrum serwisowego. Pomoże to w zdiagnozowaniu problemów z kuchenką mikrofalową podczas połączenia z centrum serwisowym.


Piktogramy na wyświetlaczu

Ikona	
	Ikona trybu gotowania mikrofalami.
	Ikona trybu gotowania inwerterowego.
	Ikona trybu rozmrażania inwerterowego.
	Ikona wyboru Więcej/Mniej.
	Ikona wyboru Rozpocznij gotowanie.
	Ikona wyboru mocy wyjściowej.
	Ikona wyboru wagi.

Ustawianie zegara

Gdy kuchenka zostanie włączona po raz pierwszy lub po przywróceniu zasilania, cyfry na wyświetlaczu powrócą do „12H”.

Przykład: Aby ustawić 11:11



- Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**, aby potwierdzić wyświetlacz zegara 12H. (Możesz nacisnąć +, aby wybrać tryb 24-godzinny)
- Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się „11.”.
- Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**.
- Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się „11:11”.
- Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**.


UWAGA

- Jeśli chcesz ustawić zegar ponownie lub zmienić opcje, musisz odłączyć i ponownie podłączyć zasilacz.
- Jeśli nie chcesz korzystać z trybu zegara, po podłączeniu kuchenki naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.

Szybki start

Funkcja SZYBKI START pozwala ustawić 30 sekundowe przerwy w gotowaniu z WYSOKĄ mocą po dotknięciu przycisku URUCHOM/POTWIERDŹ.

Przykład: Ustaw 2 minuty gotowania z dużą mocą



- Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- Wybierz 2 minuty przy wysokiej mocy.


Naciśnij czterokrotnie przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**. Kuchenka uruchomi się przed zakończeniem czwartego naciśnięcia.

Podczas gotowania w trybie SZYBKI START można przedłużyć czas gotowania do 99 minut i 59 sekund, naciskając kilkakrotnie przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

Więcej/Mniej

Za pomocą przycisków — i + można wydłużyć lub skrócić czas gotowania w programie GOTOWANIE NA CZAS. Naciśnięcie + wydłuża czas gotowania o 10 sekund za każdym naciśnięciem. Naciśnięcie — skraca czas gotowania o 10 sekund za każdym naciśnięciem. Maksymalny możliwy czas to 99 minut i 59 sekund.

Przykład: Aby zmienić czas gotowania w trybie Gotowanie inwerterowe (np. Talerz stołowy, 1 podanie) na dłuższy lub krótszy



- Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- Naciskaj przycisk **GOTOWANIE INWERTEROWE**, aż na wyświetlaczu pojawi się „1”.
- Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się „1-3”.
- Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**.
- Naciśnij + lub —. Pozostały czas wydłuży się lub skróci o 10 sekund.

Oszczędzanie energii

Oszczędzanie energii polega na wyłączeniu wyświetlacza. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie gotowości, a wyświetlacz zgaśnie.


UWAGA

- Podczas korzystania z trybu zegara, wyświetlacz pozostaje włączony.

UŻYTKOWANIE

Gotowanie na czas (Manualny tryb gotowania)

Ta funkcja pozwala gotować produkty spożywcze przez pożądany czas. Dostępnych jest 5 poziomów mocy. Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić moc 800 W na żądany czas.



Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat **Koniec**. Komunikat pozostanie na wyświetlaczu, a sygnał dźwiękowy będzie rozlegał się co minutę, aż do otwarcia drzwiczek lub naciśnięcia dowolnego przycisku.

UWAGA

- Jeśli nie wybierzesz poziomu mocy, kuchenka będzie działała z WYSOKĄ mocą. Aby ustawić gotowanie Z WYSOKĄ MOCĄ, pomiń krok 2 powyżej.

Poziomy mocy mikrofal

Twoja kuchenka mikrofalowa posiada pięć poziomów mocy, co zapewnia maksymalną elastyczność i kontrolę nad gotowanymi potrawami. Tabela obok zawiera informacje, jakie potrawy można przygotowywać na każdym z poziomów mocy.

- W sąsiednim wykazie pokazano ustawienia poziomu mocy kuchenki.

Wykaz poziomu mocy mikrofal

Poziom mocy	Zastosowanie
Wysoka moc 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> Gotowanie wody. Przyrumienianie mielonej wołowiny. Robienie cukierków. Gotowanie kawałków drobiu, ryb i warzyw. Gotowanie delikatnych kawałków mięsa.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> Podgrzewanie ryżu, makaronu i warzyw. Szybkie podgrzewanie przygotowanych potraw. Podgrzewanie kanapek.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> Gotowanie jajek, mleka i potraw z serem. Pieczenie ciast i pieczywa. Topienie czekolady. Gotowanie cielęciny. Gotowanie całej ryby. Gotowanie puddingów i kremów.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> Rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców morza. Gotowanie mniej delikatnych kawałków mięsa. Gotowanie kotletów wieprzowych i pieczeni.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> Ogrzewanie schłodzonych owoców. Zmiękczanie masła. Utrzymywanie ciepła zapiekanej i głównych potraw. Zmiękczanie masła i serka śmietankowego.

Blokada rodzicielska

Jest to wyjątkowa funkcja zabezpieczająca, która zapobiega niepożądanemu uruchomieniu kuchenki. Po ustawieniu BLOKADY RODZICIELSKIEJ nie można gotować.

Przykład: Aby ustawić BLOKADĘ RODZICIELSKĄ



- Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ do czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Loc” i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Jeśli zegar był już ustawiony, godzina pojawi się na wyświetlaczu po upływie 1 sekundy.

Jeśli BLOKADA RODZICIELSKA było już ustawione, gdy dotkniesz innego przycisku, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Loc”. Możesz anulować BLOKADĘ RODZICIELSKĄ zgodnie z poniższą procedurą.

Przykład: Aby wyłączyć BLOKADĘ RODZICIELSKĄ



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ do czasu, aż komunikat „Loc” zniknie z wyświetlacza.

Po wyłączeniu BLOKADY RODZICIELSKIEJ kuchenka będzie działała normalnie.

Odgrzewanie

Menu kuchenki zostało wstępnie zaprogramowane tak, aby automatycznie odgrzewać potrawy. Poinformuj kuchenkę, czego chcesz oraz jaka ilość produktu znajduje się w środku. Następnie pozwól kuchence mikrofalowej odgrzać potrawę.

Przykład: Aby odgrzać 0,2 kg ryżu



- Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.



- Naciskaj przycisk GOTOWANIE INWERTEROWE, aż na wyświetlaczu pojawi się „1”.



- Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się „1-7”.



- Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.



- Naciskaj +, aż na wyświetlaczu pojawi się „0.2 kg”.



- Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.

Instrukcje do menu Odgrzewania

Kod	1-1	Menu	Napoje
Ograniczenia wagowe	1-2 filiżanki (1 filiżanka / 200 ml)	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	1.Umieść produkt w filiżance nadającej się do stosowania w kuchence mikrofalowej. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.		
Naczynie	Filiżanka przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	1-2	Menu	Zapiekanka
Ograniczenia wagowe	0,25-1,0 kg (250 g / 1 porcja)	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Umieść potrawę w misce nadającej się do stosowania w kuchence mikrofalowej. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 3.Po ugotowaniu odstaw pod przykryciem na 3 minuty.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

14 UŻYTKOWANIE

Kod	1-3	Menu	Talerz płytki
Ograniczenia wagowe	1	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Umieść potrawę (0,4-0,5 kg mięsa, kurczaka, tłuczonych ziemniaków, warzyw itp.) w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 3.Po ugotowaniu odstaw pod przykryciem na 3 minuty.		
Naczynie	Naczynie przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	1-4	Menu	Muffinka
Ograniczenia wagowe	1-4 szt. (75-80 g / 1 muffinka)	Temperatura początkowa	Zamrożone
Instrukcje	1.Umieść potrawę w naczyniu nadającym się do stosowania w kuchence mikrofalowej. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.		
Naczynie	Naczynie przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	1-5	Menu	Placek
Ograniczenia wagowe	0,2-0,6 kg (150-200 g / porcja)	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Potnij pozostałości placka na kawałki. 2.Umieść potrawę w naczyniu nadającym się do stosowania w kuchence mikrofalowej. 3.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.		
Naczynie	Naczynie przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej		


Kod	1-6	Menu	Pizza
Ograniczenia wagowe	0,2-0,5 kg	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Umieść potrawę w naczyniu nadającym się do stosowania w kuchence mikrofalowej. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ.		
Naczynie	Naczynie przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	1-7	Menu	Ryż
Ograniczenia wagowe	0,1-0,3 kg	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Umieść potrawę w misce nadającą się do stosowania w kuchence mikrofalowej. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 3.Po ugotowaniu odstaw pod przykryciem na 3 minuty.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	1-8	Menu	Zupa
Ograniczenia wagowe	0,25-1,0 kg (250 g / 1 porcja)	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	1.Umieść potrawę w misce nadającą się do stosowania w kuchence mikrofalowej. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 3.Po ugotowaniu odstaw pod przykryciem na 3 minuty.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Popularne menu

Menu kuchenki zostało wstępnie zaprogramowane tak, aby automatycznie gotować potrawy. Poinformuj kuchenkę, czego chcesz oraz jaka ilość produktu znajduje się w środku. Następnie pozwól kuchence mikrofalowej ugotować potrawę.



Instrukcje do Popularnego menu

Kod	2-1	Menu	Francuska zupa cebulowa
Ograniczenia wagowe	1,5 kg	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	Składniki 4 cebule pokrojone w cienkie plasterki, 50 g masła, 1 łyżeczka białego cukru, 1 łyżka mąki, 3 filiżanki bulionu z wołowiny, ½ filiżanki czerwonego wina, 8 kromek chleba tostowego, 1 filiżanka startego sera 1. Usmaż cebulę na patelni z masłem i cukrem na złoty kolor. 2. Cebulę i mąkę umieść w głębokiej i dużej misce, dokładnie wymieszaj i dodaj bulion z wołowiny oraz czerwone wino. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 3. Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. Wymieszaj co najmniej dwa razy podczas gotowania. 4. Po ugotowaniu wymieszaj i przelej zupę do głębokich talerzy. 5. Polóż na wierzchu po 1 kromce upieczonego chleba tostowego i posyp ją startym serem. Gotuj przez 1-2 minuty na wysokiej mocy mikrofal, aż ser się roztopi.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	2-2	Menu	Świeże warzywa
Ograniczenia wagowe	0,2-0,8 kg	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	1. Przygotuj warzywa (marchew, brokuły, kalaflor, cukinia, fasola, groszek). 2. Pokrój warzywa na równe kawałki. Umyj warzywa i umieść je w misce nadającej się do kuchenki mikrofalowej. 3. Dodaj odpowiednią ilość wody, w zależności od ilości warzyw (0,2-0,4 kg: 2 łyżki, 0,5 - 0,8 kg: 4 łyżki). Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 4. Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 5. Po ugotowaniu wymieszaj i odstaw pod przykryciem na 3 minuty.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

16 UŻYTKOWANIE

Kod	2-3	Menu	Mrożone warzywa
Ograniczenia wagowe	0,2-0,8 kg	Temperatura początkowa	Zamrożone
Instrukcje	1.Przygotuj mrożone warzywa (marchew, brokuły, kalafior, cukinia, fasola, groch). 2.Umieś potrawę w misce nadającej się do stosowania w kuchence mikrofalowej. 3.Dodaj odpowiednią ilość wody, w zależności od ilości warzyw (0,2-0,4 kg: 2 łyżki, 0,5 - 0,8 kg: 4 łyżki). Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 4.Umieś jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 5.Po ugotowaniu wymieszaj i odstaw pod przykryciem na 3 minuty.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	2-4	Menu	Ziemniaki w mundurkach
Ograniczenia wagowe	0,2-1,0 kg (180-220 g / sztuka)	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	1.Umyj ziemniaki i osusz je papierowym ręcznikiem. 2.Nakłuj każdego ziemniaka 8 razy widelcem. 3.Umieścić na papierowym ręczniku w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 4.Po ugotowaniu odstaw pod przykryciem na 3 minuty.		
Naczynie	Papierowy ręcznik		

Kod	2-5	Menu	Ratatouille
Ograniczenia wagowe	1,5 kg	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	Składniki Pokrój na kawałki (1 cebula), pokrój na kawałki (1 bakłażan), pokrój na kawałki (1 cukinia), pokrój na kawałki (1 kolorowa słodka papryka), 3 pokrojone pomidory, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 2 rozgniezione ząbki czosnku, 1 łyżka posiekanych świeżych ziół, 2 łyżki octu, 1 łyżeczka cukru, sól i pieprz do smaku 1.Umieś wszystkie składniki w głębokiej i dużej misce. Dokładnie wymieszaj. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 2.Umieś jedzenie w kuchence. Wybierz menu, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. Wymieszaj co najmniej dwa razy podczas gotowania.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	2-6	Menu	Risotto
Ograniczenia wagowe	1,2 kg	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	Składniki 200 g ryżu na risotto, 1 1/2 filiżanki wody lub bulionu, 1/2 filiżanki mleka, 200 g posiekanej wołowiny 2 jajka, 1 posiekana cebula, 50 g zielonego groszku, 100 g startego sera, sól i pieprz do smaku 1.Wrzuć wszystkie składniki do głębokiej i dużej miski nadającej się do kuchenki mikrofalowej. Dokładnie wymieszaj. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. 2.Umieś miskę w kuchence. Wybierz menu, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 3.Po ugotowaniu zamieszaj i pozostaw pod przykryciem na 5-10 minut, jeśli to konieczne.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	2-7	Menu	Spaghetti po boloński
Ograniczenia wagowe	1,0 kg	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	<p>Składniki na sos boloński 1 łyżka oliwy z oliwek, 1 posiekana cebula, 1 ząbek czosnku, zmiażdżony, 400 g mielonej wołowiny, 100 g koncentratu pomidorowego, 2 pokrojone pomidory, 1 łyżka suszonych warzyw, sól i pieprz do smaku</p> <p>Składniki na makaron 150 g makaronu, ugotowanego zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu, 1 łyżka parmezanu</p> <ol style="list-style-type: none"> Umieść wszystkie składniki na sos boloński w głębokiej i dużej misce. Dokładnie wymieszaj. Przykryj folią i wykonaj odpowietrzenie. Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. Wymieszaj co najmniej dwa razy podczas gotowania. Po ugotowaniu wymieszaj i dodaj sos boloński do ugotowanego makaronu. Przed podaniem posyp parmezanem wedle życzenia. 		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	2-8	Menu	Faszerowane pomidory
Ograniczenia wagowe	1,0 kg	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	<p>Składniki 4 średnie pomidory, sól i pieprz do smaku, 300 g mielonej wołowiny, ½ szklanki bułki tartej, 2 rozdrobnione ząbki czosnku, 1 łyżka musztardy dijon, 1 łyżka suszonych ziół, 1 łyżka parmezanu</p> <ol style="list-style-type: none"> Odetnij wierzchy pomidorów i usuń nasiona, uważając, aby nie przebić miąższu i skórki. Następnie posyp każdego pomidora solą i pieprzem. Dodaj resztę składników do miski i dokładnie wymieszaj. Wypełnij pomidory mieszanką z wołowiną i połóż na nich odcięte wierzchy. Umieść faszerowane pomidory w naczyniu i przykryj folią. Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. 		
Naczynie	Naczynie przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Zmiękczanie

Do zmiękczenia żywności (masło, ser śmietankowy i lody) kuchenka używa niskiej mocy. Patrz poniższa tabela.



Instrukcje do menu Zmiękczania


Kod	3-1	Menu	Masło
Ograniczenia wagowe	1-3 kostki (po 100-150 g / każda)	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Rozwiń i umieść w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. 3.Masło będzie miało temperaturę pokojową i będzie gotowe do użycia w przepisie.		
Naczynie	Naczynie przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	3-2	Menu	Ser śmietankowy
Ograniczenia wagowe	0,1-0,3 kg	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Rozwiń i umieść w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. 3.Serek śmietankowy będzie miał temperaturę pokojową i będzie gotowy do użycia w przepisie.		
Naczynie	Naczynie przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	3-3	Menu	Lody
Ograniczenia wagowe	2 / 4 filiżanki	Temperatura początkowa	Zamrożone
Instrukcje	1.Zdejmij pokrywkę i usuń folię. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. 3.Lody będą wystarczająco miękkie, aby ich nabieranie było łatwiejsze.		
Naczynie	-		

Topienie

Kuchenka do topienia produktów (masło, ser i czekolada) wykorzystuje małą moc. Zobacz poniższą tabelę.



Instrukcje do menu Topienia

Kod	4-1	Menu	Masło
Ograniczenia wagowe	1-3 kostki (po 100-150 g/ każda)	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Umieść w misce nadającej się do stosowania w kuchence mikrofalowej. 2.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. 3.Po zakończeniu wymieszaj, aby zakończyć proces topienia.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	4-2	Menu	Ser
Ograniczenia wagowe	0,2-0,4 kg	Temperatura początkowa	Schłodzone
Instrukcje	1.Używaj wyłącznie sera przetworzonego. Rozpakuj i pokrój w kostkę. 2.Umieść w misce nadającej się do stosowania w kuchence mikrofalowej. 3.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. 4.Po zakończeniu wymieszaj, aby zakończyć proces topienia.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Kod	4-3	Menu	Czekolada
Ograniczenia wagowe	0,1-0,3 kg	Temperatura początkowa	Pokojowa
Instrukcje	1.Można użyć czekolady w kawałkach lub czekolady kulinarnej w pastylkach. 2.Rozwiń i umieść w misce nadającej się do kuchenki mikrofalowej. 3.Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz menu i wagę, naciśnij przycisk URUCHOM/PO-TWIERDŹ. 4.Po zakończeniu wymieszaj, aby zakończyć proces topienia.		
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej		

Jogurt

Ta funkcja umożliwia ugotowanie jogurtu po naciśnięciu przycisku JOGURT / PODGRZEWANIE.

Przykład: Aby ugotować 0,6 kg jogurtu	
	1. Naciśnij przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ.
	2. Naciskaj przycisk JOGURT / PODGRZEWANIE, aż na wyświetlaczu pojawi się „1”.
	3. Naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „5h00”.

Instrukcje do menu Jogurtu


Kod	1	Menu	Jogurt												
Ograniczenia wagowe	0,6 kg	Temperatura początkowa	Letni												
Instrukcje	Składniki 500 ml pasteryzowanego mleka pełnego, 100 g jogurtu naturalnego 1. Dokładnie przepłucz gorącą wodą naczynie do kuchenki mikrofalowej posiadające odpowiednią wielkość. 2. Wlej do miski 500 ml mleka. 3. Podgrzewaj przez około 2 minuty do 2 minut i 30 sekund w trybie mikrofalowym o wysokiej mocy (P/L 1000 W) – do temperatury 40-50°C. 4. Dodaj do miski 100 ml jogurtu i dobrze wymieszaj. 5. Przykryj jedzenie folią lub pokrywką i umieść w kuchence. Wybierz menu, naciśnij przycisk URUCHOM/POTWIERDŹ. 6. Po przygotowaniu wstaw jogurt do lodówki na około 5 godzin. 7. Dobrze smakuje z dżemem, cukrem lub owocami. Uwaga: • Możesz użyć następujących rodzajów mleka i jogurtu:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Używać</th> <th colspan="2">Nie używać</th> </tr> <tr> <th>Mleko</th> <th>Jogurt</th> <th>Mleko</th> <th>Jogurt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Pasteryzowane mleko pełne</td> <td>Jogurt naturalny</td> <td>• Mleko 2%, 1% lub bez zawartości tłuszcza • Mleko o wysokiej zawartości wapnia • Mleko sojowe • Resztki mleka • Mleko przeterminowane</td> <td>• Resztki jogurtu • Jogurt przeterminowany</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Dokładnie umyj wszystkie naczynia gorącą wodą i osusz je przed przygotowaniem jogurtu. • Przed rozpoczęciem upewnij się, że mleko jest letnie (40-50°C). • Nie należy wstrząsać ani mieszać jogurtu podczas przygotowywania, ponieważ może to wpłynąć na jego jêdrność. • Jeśli ilość składników jest wiêksza niê sugerowano, nale¿y wydłu¿y� czas przygotowania. 			Używać		Nie używać		Mleko	Jogurt	Mleko	Jogurt	• Pasteryzowane mleko pełne	Jogurt naturalny	• Mleko 2%, 1% lub bez zawartości tłuszcza • Mleko o wysokiej zawartości wapnia • Mleko sojowe • Resztki mleka • Mleko przeterminowane	• Resztki jogurtu • Jogurt przeterminowany
Używać		Nie używać													
Mleko	Jogurt	Mleko	Jogurt												
• Pasteryzowane mleko pełne	Jogurt naturalny	• Mleko 2%, 1% lub bez zawartości tłuszcza • Mleko o wysokiej zawartości wapnia • Mleko sojowe • Resztki mleka • Mleko przeterminowane	• Resztki jogurtu • Jogurt przeterminowany												
Naczynie	Miska przeznaczona do gotowania w kuchence mikrofalowej														

Podgrzewanie

Funkcja Podgrzewanie pozwala utrzymać żywność w temperaturze serwowania. Zawsze zaczynaj od gorącej żywności. Używaj wyposażenia kuchenki mikrofalowej.

Przykład: Ręczne Podgrzewanie

Aby podgrzewać żywność na wysokim poziomie przez 90 minut.



UWAGA


- Produkty chrupkie (ciasta, placki, ciastka z owocami itp.) powinny być odkryte podczas działania funkcji Podgrzewanie.
- Produkty wilgotne powinny być przykryte folią lub pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej.
- Ilość jedzenia jest odpowiednia na 1-3 porcje.

Rozmrażanie inwerterowe

Kuchenka posiada cztery sekwencje rozmrażania. Funkcja Rozmrażanie inwerterowe to najlepsza metoda rozmrażania mrożonek. Przewodnik po gotowaniu pokaże Ci, która sekwencja rozmrażania jest zalecana dla rozmrażanego produktu.

Dla zapewnienia większej wygody funkcja Rozmrażanie inwerterowe jest wyposażona we wbudowany mechanizm dźwiękowy, który przypomina o konieczności sprawdzenia, przewrócenia, oddzielenia lub zmiany ułożenia produktów, w celu uzyskania najlepszych wyników rozmrażania. Dostępne są cztery różne poziomy rozmrażania.

(**MIĘSO / DRÓB / RYBA / CHLEB**)



UWAGA

Naciśnięcie przycisku **URUCHOM/POTWIERDŹ** spowoduje, że wyświetlacz zacznie odliczać czas rozmrażania.

W czasie cyklu ROZMRAŻANIA kuchenka wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Po sygnale otwórz drzwiczki, usuń wszystkie kawałki, które się rozmrzły i obróć pozostałe. Zamrożone kawałki wróć z powrotem do kuchenki i naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**, aby wznowić cykl rozmrażania.

- Ryby, skorupiaki, mięso i drób wyjmij z oryginalnego papieru opakowaniowego lub opakowania z tworzywa sztucznego. W przeciwnym razie opakowanie będzie utrzymywać parę i soki w pobliżu żywności, co może spowodować ugotowanie jej zewnętrznej powierzchni.
- Umieść żywność w płytkim pojemniku lub na ruszcie, aby płyni mogły odciekać.
- Po wyjęciu z kuchenki produkty powinny być nieco lodowate pośrodku.
- Długość czasu rozmrażania zależy od tego, jak mocno produkt jest zamrożony.
- Kształt opakowania wpływa na szybkość rozmrażania żywności. W płytowych naczyniach produkty rozmrażają się szybciej.

W zależności od kształtu produktu można rozmrozić go bardziej lub mniej.

Instrukcje do menu Rozmrażania inwerterowego

Kategoria	Rozmrażany produkt
MIĘSO (dEF1) 0,1-4,0 kg	Wołowina Mielona wołowina, Okrągły stek, Kostki na gulasz, Stek z polędwicy, Mięso duszone z warzywami, Pieczone żeberka, Pieczeń z krzyżowej, Pieczeń, Kotlety mielone Jagnięcina Kotlety, Rolada pieczona Wieprzowina Kotlety, Hot-dogi, Żeberka, Żeberka w stylu wiejskim Rolada pieczona, Kiełbaska Cielęcina Bitki (0,5 kg, grubość 20 mm) Po sygnale dźwiękowym odwrócić rozmrażane produkty. Po rozmrożeniu odstaw na 5-15 minut.
DRÓB (dEF2) 0,1-4,0 kg	Drób Cały, Kawałki, Pierś (bez kości) Kura Cała Indyk Pierś Po sygnale dźwiękowym odwrócić rozmrażane produkty. Po rozmrożeniu odstaw na 30-60 minut.
RYBA (dEF3) 0,1-4,0 kg	Ryba Filet, Całe steki Skorupiaki Mięso kraba, Ogony homara, Krewetki, Przegrzebki Po sygnale dźwiękowym odwrócić rozmrażane produkty. Po rozmrożeniu odstaw na 5-10 minut.
CHLEB (dEF4) 0,1-0,5 kg	Krojony chleb, Bułki, Bagietki itp. Oddziel plasterki i umieść je na papierowym ręczniku lub płaskim talerzu. Po sygnale dźwiękowym odwrócić rozmrażane produkty. Po rozmrożeniu odstaw na 1-2 minuty.

WYPOSAŻENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Nigdy nie używaj naczyń metalowych lub z metalowym wykończeniem w trybie mikrofal

Metal nie przepuszcza mikrofal. Mikrofale odbijają się od wszelkich metalowych przedmiotów w kuchence i powodują powstanie łuku elektrycznego – niebezpiecznego zjawiska przypominającego błyskawicę. Większość żaroodpornych niemetalowych naczyń kuchennych można bezpiecznie używać w kuchence. Jednak niektóre z nich mogą zawierać materiały, które czynią je nieodpowiednimi do stosowania w kuchence mikrofalowej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące konkretnego naczynia, istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy można go używać w kuchence mikrofalowej.

Umieść naczynie obok szklanej miski wypełnionej wodą i użyj funkcji mikrofal. Uruchom kuchenkę z WYSOKĄ mocą na 1 minutę. Jeśli woda się nagrzeję, ale naczynie pozostanie chłodne w dotyku, można go bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej. Natomiast jeśli woda nie zmieni temperatury, ale naczynie się nagrzeję, oznacza to, że mikrofale zostały pochłonięte przez naczynie i nie można bezpiecznie używać go w funkcji mikrofalowej. Prawdopodobnie masz w swojej kuchni wiele naczyń, których można używać w kuchence mikrofalowej. Przeczytaj poniższą listę.

Talerze płytke

Wiele rodzajów zastawy stołowej można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości należy zapoznać się z literaturą producenta lub przeprowadzić test mikrofalowy. Nie podgrzewaj talerzy, które posiadają jakiekolwiek malowane dekoracje. Jeśli farba zawiera metal, pojawi się łuk elektryczny.

Naczynia szklane

Naczynia szklane, które są żaroodporne, można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. Obejmuje to wszystkie marki naczyń żaroodpornych ze szkła hartowanego. Nie należy jednak używać delikatnych naczyń szklanych, takich jak szklanki lub kieliszki do wina, ponieważ mogą ulec stłuczeniu podczas podgrzewania jedzenia.

Plastikowe pojemniki do przechowywania

Mogą być używane do krótkiego podgrzewania żywności. Nie należy ich jednak używać, gdy żywność wymaga znacznego czasu podgrzewania, ponieważ gorąca potrawa może ostatecznie wypaczyć lub stopić plastik.

Papier

Papierowe talerze i pojemniki są wygodne i bezpieczne w użyciu przy korzystaniu z funkcji mikrofal pod warunkiem, że czas gotowania jest krótki, a gotowana żywność ma niską zawartość tłuszczu i wilgoci. Papierowe ręczniki również są bardzo przydatne do owijania żywności i do wyściełania blach do pieczenia, gdy przygotywane są tłuste produkty, takie jak bekon. Zasadniczo należy unikać kolorowego papieru, ponieważ barwniki mogą zabarwić żywność. Niektóre produkty z papieru pochodzącego z recyklingu mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą spowodować wyładowanie łukowe lub pożar, gdy zostaną użyte w kuchence mikrofalowej.

Plastikowe torby do gotowania

Jeżeli torby zostały wyprodukowane specjalnie do gotowania, można je bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. Należy jednak pozostawić w torbie szczelinę, aby mogła z niej uciekać para. Nigdy nie używaj zwykłych plastikowych torbek do gotowania przy użyciu funkcji mikrofal, ponieważ stopią się i popękają.

Plastikowe naczynia do kuchenek mikrofalowych

Dostępne są naczynia do kuchenek mikrofalowych w wielu kształtach i rozmiarach. W większości przypadków prawdopodobnie możesz używać naczyń, które masz już w kuchni – bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt kuchenny.

Wyroby garncarskie, kamionkowe i ceramiczne

Pojemniki wykonane z tych materiałów zwykle można stosować w funkcji mikrofalowej, ale należy najpierw przeprowadzić test.

UWAGA

- Niektóre naczynia o wysokiej zawartości ołowiu lub żelaza nie nadają się do gotowania.
- Naczynia należy sprawdzać, aby mieć pewność, że są odpowiednie do użycia w kuchence mikrofalowej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I GOTOWANIE W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

Pilnowanie potrawy

Zawsze pilnuj potrawy podczas gotowania. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w światło, które włącza się automatycznie, gdy kuchenka działa, dzięki czemu można zobaczyć wnętrze i sprawdzić postępy gotowania. Wskazówki podane w przepisach dotyczących podnoszenia, mieszania itp. należy uważać za zalecane minimum. Jeśli potrawa wydaje się gotować nierównomiernie, wprowadź odpowiednie poprawki, które uważasz za właściwe, aby rozwiązać problem.

Czynniki wpływające na czas gotowania mikrofalami

Na czas gotowania ma wpływ wiele czynników. Temperatura użytych składników w znaczący sposób wpływa na czas gotowania. Na przykład ciasto przygotowane z lodowatego masła, mleka i jajek będzie piekło się znacznie dłużej niż ciasto przygotowane ze składników o temperaturze pokojowej. Niektóre przepisy, w szczególności przepisy na chleb, ciasta i kremy, zalecają, aby wyjąć potrawę z kuchenki, gdy jest lekko niedogotowana.

Nie jest to błąd. Po odstawieniu, zwykle pod przykryciem, potrawa będzie nadal gotowała się poza kuchenką, ponieważ ciepło uwięzione w zewnętrznych warstwach potrawy stopniowo będzie się przemieszczało do jej wnętrza. Jeśli potrawa pozostanie w kuchence do czasu całkowitego ugotowania, zewnętrzne warstwy zostaną nadmiernie upieczone lub nawet przypalone. Twój umiejętności oszacowania czasu gotowania i odstawienia potrawy po wyjęciu z kuchenki polepszy się z czasem.

Gęstość potraw

Lekkie, porowate potrawy, takie jak ciasta i pieczywo, gotują się szybciej niż potrawy ciężkie i gęste, jak pieczenie i zapiekanki. Podczas podgrzewania porowatego jedzenia należy zachować ostrożność, aby zewnętrzne krawędzie nie stały się suche i łamliwe.

Wysokość potraw

Górna część wysokiej potrawy, szczególnie pieczeń, będzie gotować się szybciej niż dolna część. Dlatego dobrze jest obracać wysokie potrawy kilka razy podczas gotowania.

Wilgotność potraw

Ponieważ ciepło generowane przez mikrofale powoduje odparowanie wilgoci, względnie suche potrawy, takie jak pieczenie i niektóre warzywa, należy przed gotowaniem zwilżyć wodą lub przykryć w celu zatrzymania wilgoci.

Zawartość kości i tłuszczy w potrawie

Kości przewodzą ciepło, a tłuszcz gotuje się szybciej niż mięso. Należy zachować ostrożność podczas gotowania mięsa z kością lub z tłuszczem, aby zapobiec nierównomiernemu lub nadmiernemu ugotowaniu.

Objętość potrawy

Liczba mikrofali w kuchence pozostaje stała, niezależnie od tego, jak duża jest potrawa. Dlatego im więcej żywności umieszczasz w kuchence, tym dłuższy czas gotowania. Pamiętaj, aby skrócić czas gotowania o co najmniej jedną trzecią w przypadku zmniejszenia ilości składników o połowę względem przepisu.

Kształt potrawy

Mikrofale wnikają w potrawę tylko na głębokość około 2 cm, a zewnętrzne warstwy gęstych potraw gotują się, gdy ciepło wygenerowane na zewnątrz wędruje do wewnętrz. Tylko zewnętrzna warstwa potrawy jest gotowana przez energię mikrofali. Reszta jest gotowana poprzez przewodzenie. Najgorszym możliwym kształtem potrawy, która ma być poddawana działaniu mikrofali, jest gruby kwadrat. Narożniki przypalają się na długo, zanim środek stanie się choćby ciepły. W kuchence mikrofalowej najlepiej gotują się potrawy cienkie w kształcie okrągłym oraz potrawy w kształcie pierścienia.

Pokrywki

Pokrywka zatrzymuje ciepło i parę, co powoduje szybsze ugotowanie potrawy. Użyj pokrywki lub folii kuchennej z krawędzią zagiętą w tył, aby zapobiec jej rozdarciu.



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I GOTOWANIE W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

Przyrumienianie

Mieso i drób, które są gotowane piętnaście minut lub dłużej, przyrumienią się delikatnie od własnego tłuszcza. Potrawy, które są gotowane przez krótszy czas, można posmarować sosem do pieczenia, np. sosem worcester, sosem sojowym lub sosem barbecue, aby uzyskać apetyczne przyrumienienie. Ponieważ do potrawy dodaje się stosunkowo małe ilości sosów do pieczenia, oryginalny smak potrawy nie ulega zmianie.

Pokrycie papierem pergaminowym

Taka osłona jest luźniejsza niż pokrywka lub folia spożywcza, więc potrawa może lekko wyschnąć. Ale ponieważ taka osłona jest luźniejsza niż pokrywka lub folia spożywcza, pozwala potrawie lekko wyschnąć.

Układanie produktów i odstępy między nimi

Poszczególne produkty, takie jak pieczone ziemniaki, małe ciastka i przystawki, będą podgrzewać się bardziej równomiernie, jeśli zostaną ułożone w kuchence w równej odległości od siebie, najlepiej w okręgu. Nie kładź produktów jeden na drugim.

Mieszanie

Mieszanie to jedna z najważniejszych technik gotowania w kuchence mikrofalowej. W gotowaniu standardowym mieszanie ma na celu połączenie składników, natomiast w kuchence mikrofalowej chodzi o rozprowadzenie ciepła. Zawsze mieszaj potrawę od zewnątrz w kierunku do środka, ponieważ zewnętrzne warstwy nagrzewają się szybciej.

Obracanie

Duże, wysokie potrawy, takie jak pieczeń czy cały kurczak, należy obracać, aby górna i dolna strona ugotowały się równomiernie. Dobrym pomysłem jest również obracanie kawałków kurczaka i kotletów.

Umieszczanie grubszych części na zewnątrz

Ponieważ mikrofale są pochłaniane przez zewnętrzne warstwy potrawy, sensowne jest umieszczanie grubszych porcji mięsa, drobiu i ryb przy zewnętrznej krawędzi naczynia do pieczenia. Dzięki temu grubsze części otrzymają najwięcej energii mikrofalowej, a potrawa ugotuje się równomiernie.

Osłanianie

Paski folii aluminiowej (która blokuje mikrofale) można umieszczać nad narożnikami lub krawędziami kwadratowych i prostokątnych potraw, aby zapobiec ich nadmiernemu przypieczeniu. Nigdy nie używaj zbyt dużej ilości folii i upewnij się, że folia jest przymocowana do naczynia, aby nie spowodowała wyładowania łukowego w kuchence, szczególnie jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchenki podczas obracania.

Podnoszenie

Grube lub zwarte potrawy można ustawić wyżej, dzięki czemu mikrofale pochłaniane będą przez spód i środek potrawy.

Przeklucie

Produkty zamknięte w skorupce, skórce lub błonie najprawdopodobniej eksplodują w kuchence, chyba że zostaną przeklute przed gotowaniem. Takie produkty to: żółtka i białka jaj, małże i ostrygi oraz całe warzywa i owoce.

Kontrola stopnia ugotowania

Potrawy w kuchence mikrofalowej gotują się tak szybko, że trzeba je często sprawdzać. Niektóre potrawy należy pozostawić w kuchence aż do całkowitego ugotowania, ale większość potraw, w tym mięso i drób, należy wyjąć z kuchenki gdy są jeszcze lekko niedogotowane i odstawić na określony czas, aby „doszły”. W tym czasie wewnętrzna temperatura potrawy wzrośnie o 3°C (5°F) do 8°C (15°F).

Czas odstawienia

Po wyjęciu potrawy z kuchenki często odstawia się ją na 3 do 10 minut. Zwykle jest wtedy przykryta w celu zatrzymania ciepła, chyba że ma być sucha (np. niektóre ciasta i ciastka). Odstawienie umożliwia dogotowanie potrawy, a także ułatwia wymieszanie i rozwinięcie smaku.

CZYSZCZENIE KUCHENKI

1. Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości

Odpryski jedzenia lub rozlane ciecze przywierają do ścianek kuchenki oraz pomiędzy uszczelkami i drzwiczkami. Najlepiej natychmiast usunąć zabrudzenia wilgotną ściereczką. Okruchy i rozlane płynny pochłaniają energię mikrofalową i wydłużają czas gotowania, a nawet mogą spowodować uszkodzenie kuchenki. Za pomocą wilgotnej szmatki zetrzyj okruchy, które wpadły pomiędzy drzwiczki i ramę. Ważne jest utrzymanie tego obszaru w czystości, aby zapewnić szczelność zamknięcia. Tłuste zabrudzenia usuń ściereczką z mydłem, a następnie spłucz i osusz umyte miejsca. Nie używaj ostrych detergentów ani ściernych środków czyszczących. Metalową tacę można myć ręcznie lub w zmywarce.

2. Utrzymuj zewnętrzne powierzchnie kuchenki w czystości

Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem. Wyczyść obudowę kuchenki wodą z mydłem, a następnie czystą wodą i osusz ją miękką szmatką lub papierowym ręcznikiem. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnętrz kuchenki, nie wolno dopuścić, aby do otworów wentylacyjnych dostała się woda. Aby wyczyścić panel sterowania, otwórz drzwiczki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu kuchenki, i wytrzyj panel wilgotną ściereczką, a następnie natychmiast suchą szmatką. Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk STOP.

- Jeśli na wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni drzwiczek kuchenki zgromadzi się para wodna, wytrzyj je miękką ściereczką. Gromadzenie pary wodnej lub kondensatu na wewnętrznej powierzchni drzwiczek to zjawisko normalne, jeśli potrawy są podgrzewane przez dłuższy czas przy wyższych poziomach mocy. Nie jest to usterka. Kondensat ostatecznie odparuje. Aby zmniejszyć odkładanie kondensatu na drzwiczkach, spróbuj przykrywać potrawy lub zmieść poziom mocy i czas gotowania. Kondensat może się również odkładać, gdy kuchenka pracuje w warunkach dużej wilgotności i w żaden sposób nie oznacza to wadliwego działania urządzenia.
- Drzwiczki oraz ich uszczelki należy utrzymywać w czystości. Używaj tylko ciepłej, mydlanej wody, a następnie opłucz i dokładnie wysuszM umyte miejsca.

NIE UŻYWAJ MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, TAKICH JAK PROSZKI CZYSZCZĄCE LUB CZYŚCIKI ZE STALI I TWORZYWA SZTUCZNEGO.

Części metalowe łatwiej utrzymać w czystości, jeśli będziesz często przecierać je wilgotną szmatką.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI SMART DIAGNOSIS™

Skorzystaj z tej funkcji, jeśli potrzebujesz przeprowadzenia dokładnej diagnostyki przez centrum serwisowe LG Electronics, gdy urządzenie działa wadliwie lub ulegnie awarii. Używaj tej funkcji tylko po to, aby skontaktować się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas normalnej eksploatacji.

- Po otrzymaniu instrukcji z call center umieść mikrofon telefonu nad logo Smart Diagnosis™ na panelu sterowania.

UWAGA

- Nie dotykaj żadnych innych przycisków.



- Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij i przytrzymaj przycisk ZATRZYMAJ/Skasuj przez 3 sekundy, aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Loc”. Przytrzymaj przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ przez kolejne 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „5”. (Tzn. że przycisk ZATRZYMAJ/Skasuj należy przycisnąć przez 8 sekund w sposób ciągły.)
Zostanie wtedy wyemitowany ton za symbolem Smart Diagnosis.
- Trzymaj telefon w tym samym miejscu do momentu zakończenia transmisji tonów. Wyświetlacz zacznie odliczać czas.
- Po zakończeniu odliczania i transmisji tonów powróć do rozmowy z konsultantem call center, który będzie teraz mógł pomóc Ci z wykorzystaniem informacji przesłanych do analizy.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy przesuwać telefonu podczas transmisji tonów.
- Jeśli konsultant call center nie jest w stanie uzyskać dokładnego zapisu danych, możesz zostać poproszony o ponowienie próby.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pytania	Odpowiedzi
Co jest nie tak, gdy światło w kuchence się nie zapala?	Przyczyn, dlaczego światło kuchenki się nie zapala, może być kilka. Żarówka mogła zostać przepalona, albo obwód elektryczny uległ awarii.
Czy energia mikrofalowa przenika przez szybkę w drzwiczках?	Nie. Otwory lub porty są wykonane tak, aby przepuszczać światło. Nie przepuszczają energii mikrofalowej.
Dlaczego po dotknięciu przycisku na panelu sterowania rozlega się SYGNAŁ DŹWIĘKOWY?	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY rozlega się, aby potwierdzić, że ustawienia zostały prawidłowo wprowadzone.
Czy kuchenka mikrofalowa ulegnie uszkodzeniu, gdy zostanie uruchomiona pusta?	Tak. Nigdy nie uruchamiaj pustej kuchenki.
Dlaczego jajka czasem pękają?	Podczas pieczenia, smażenia lub gotowania jajek w koszulkach żółtko może pęknąć z powodu nagromadzenia pary wewnętrz błony żółtkowej. Aby temu zapobiec, po prostu przekluj żółtko przed gotowaniem. Nigdy nie gotuj jajek w skorupkach z użyciem mikrofalu.
Dlaczego po zakończeniu gotowania w kuchence mikrofalowej zalecane jest odstawienie potrawy na jakiś czas?	Po zakończeniu gotowania w kuchence mikrofalowej potrawa nadal gotuje się w czasie odstawienia. Czas odstawienia zakończy się równomiernym ugotowaniem całej potrawy. Czas odstawienia zależy od gęstości potrawy.
Dlaczego moja kuchenka nie gotuje tak szybko, jak mówi instrukcja gotowania?	Sprawdź ponownie instrukcję gotowania, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami oraz aby odkryć, co może powodować zmianę czasu gotowania. Czasy gotowania i ustawienia mocy podgrzewania stanowią sugestie, dobrane tak, aby uniknąć rozgotowania, które stanowi najczęstszy problem w okresie nabycia biegłości w korzystaniu z kuchenki. Różnice w wielkości, kształcie, wadze i wymiarach produktów powodują konieczność wydłużenia czasu gotowania. Użyj własnej oceny wraz z sugestiami dotyczącymi gotowania, aby przetestować warunki dla danego produktu tak, jak zrobił(a)byś to w przypadku standardowej kuchenki.
Dlaczego po zakończeniu gotowania mikrofalami na wyświetlaczu pojawia się komunikat „cool” lub pozostały czas gotowania i słyszać pracujący wentylator?	Po zakończeniu gotowania wentylator może się załączyć po to, aby schłodzić kuchenkę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Cool”. Jeśli otworzysz drzwiczki lub naciśniesz jeden raz przycisk ZATRZYMAJ/SKASUJ przed zakończeniem gotowania, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania. Nie jest to usterka.

Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, jeśli używasz urządzenia takiego, jak radio, telewizor, bezprzewodowa sieć LAN, Bluetooth, sprzęt medyczny, sprzęt bezprzewodowy itp., korzystanie z tej samej częstotliwości może powodować zakłócenia działania tych urządzeń. Takie zakłócenia nie oznaczają problemu z kuchenką mikrofalową ani z drugim urządzeniem i nie stanowią usterki. Dlatego można bezpiecznie korzystać z kuchenki. Jednak zakłócenia może również odbierać sprzęt medyczny, dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania ze sprzętu medycznego w pobliżu kuchenki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MS253**** MS23****	
Wejście zasilania	230 V~ 50 Hz
Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej	Maks. 1000 W* (według normy IEC60705)
Częstotliwość mikrofal	2450 MHz
Wymiary zewnętrzne	476 mm (szer.) x 272 mm (wys.) x 346 mm (gł.)
Mikrofale	1150 W

- Jeśli wybrano poziom mocy 1000 W i 800 W, moc wyjściowa będzie stopniowo zmniejszana, aby uniknąć przegrzania.

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”).

Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz +/- 50 MHz (Grupa 2 / Klasa B) **

Sprzęt z grupy 2: grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM RF, w których energia o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz jest generowana celowo i wykorzystywana lub wykorzystywana jedynie w postaci promieniowania elektromagnetycznego, sprzężenia indukcyjnego i /lub pojemnościowego, do obróbki materiałów lub inspekcji/analizy.

Urządzenia z klasy B to urządzenia odpowiednie do stosowania w gospodarstwach domowych oraz w miejscach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.

Podręcznik obsługi można pobrać na stronie <http://www.lg.com>



ČEŠTINA

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MIKROVLNNÁ TROUBA

Před spuštěním spotřebiče si pečlivě projděte tuto příručku uživatele.

MS253 ** MS23******
(volitelné, zkontrolujte prosím specifikaci modelu)

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

SPIS TREŠCI

Jak funguje funkce mikrovln

Mikrovlny jsou forma energie podobné rádiovým, televizním vlnám a běžnému dennímu světlu. Běžně se mikrovlny šíří směrem ven, když putují atmosférou a mizí bez účinku. Tato trouba má však magnetron, který je určen pro využití energie v mikrovlnách. Elektřina dodávaná do magnetronové trubice se používá k vytvoření mikrovlnné energie.

Tyto mikrovlny vstupují do prostoru pro vaření přes otvory uvnitř trouby. Uvnitř trouby je umístěn tál. Mikrovlny nemohou procházet kovovými stěnami trouby, ale mohou proniknout skrz materiály jako je sklo, porcelán a papír, materiály, z nichž jsou vyrobeny varné nádoby pro mikrovlnné trouby.

Mikrovlny nevyhřívají nádobí, ačkoli varné nádoby se nakonec zahřívají pomocí tepla generovaného potravinami.

Velmi bezpečný spotřebič

Vaše mikrovlnná trouba je jedním z nejbezpečnějších domácích spotřebičů. Když se otevřou dvířka, trouba automaticky přestane produkovat mikrovlny. Když vstoupí do jídla, přemění se mikrovlnná energie zcela na teplo a nezanechává žádnou „zbytkovou“ energii, která by vám ublížila, zatímco jíte své jídlo.

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

8 PŘED POUŽITÍM

- 8 Vybalení a instalace
- 10 Ovládací panel
- 10 Zobrazit piktogramy
- 11 Nastavení hodin
- 11 Rychlý start
- 11 Více/Méně
- 11 Úspora energie

12 ZPŮSOB POUŽITÍ

- 12 Časované vaření (Ruční vaření)
- 12 Úrovně výkonu mikrovlnné trouby
- 13 Dětská pojistka
- 13 Ohřev
- 13 Pokyny k nabídce Ohřev
- 15 Oblíbená nabídka
- 15 Pokyny k oblíbené nabídce
- 18 Změkčení
- 18 Pokyny k nabídce Změkčení
- 19 Rozpuštění
- 19 Pokyny k nabídce Rozpuštění
- 20 Jogurt
- 20 Pokyny k nabídce jogurt
- 21 Udržet teplé
- 22 Měnič rozmrzavání
- 22 Pokyny k nabídce měniče rozmrzavání

23 NÁDOBÍ VHODNÉ PRO POUŽÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

24 CHARAKTERISTIKY JÍDLA A MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

26 ČIŠTĚNÍ TROUBY

26 POUŽÍVÁNÍ FUNKCE INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY SMART DIAGNOSIS™

27 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

28 TECHNICKÉ ÚDAJE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE JE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ

Před použitím trouby si přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození při používání trouby. Tato příručka nezahrnuje všechny možné okolnosti, které mohou nastat.

S problémy, kterým nerozumíte, se vždy obratte na svého zástupce nebo výrobce.

⚠ VAROVÁNÍ

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Tento symbol vás upozorňuje na potenciální nebezpečí, která mohou vás a ostatní zabít nebo vám ublížit. Všechna bezpečnostní hlášení se budou řídit symbolem bezpečnostní výstrahy a buď budou označena slovem „VAROVÁNÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí nebo na nebezpečné postupy, které by mohly způsobit vážná tělesná poranění nebo smrt.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí nebo na nebezpečné postupy, které by mohly způsobit tělesná poranění nebo škodu na majetku.

⚠ VAROVÁNÍ

1. **Nepokoušejte se manipulovat s dvířky, těsněním dvířek, ovládacím panelem, bezpečnostními pojistkami ani žádnou jinou částí trouby nebo na nich provádět jakékoli úpravy nebo opravy, které by zahrnovaly odstranění jakéhokoli krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energie. Nepoužívejte troubu, pokud jsou těsnění dvířek nebo přilehlé díly mikrovlnné trouby vadné. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovaným servisním technikem.**

- Narodíl od ostatních spotřebičů je mikrovlnná trouba zařízení s vysokým napětím a vysokým elektrickým proudem.

Nesprávné použití a oprava by mohla mít za následek škodlivé vystavení nadmerné mikrovlnné energie nebo úraz elektrickým proudem.

2. **Nepoužívejte troubu pro účely odstranění vlhkosti. (př. Ovládání mikrovlnné trouby s mokrými novinami, oblečením, hračkami, elektrickými zařízeními, domácími mazlíčky a dětmi atd.)**

- To může být příčinou vážného poškození bezpečnosti, jako je požár, popálenina nebo náhlá smrt v důsledku úrazu elektrickým proudem.

3. **Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. (Mládež) Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se spotřebičem.**

- Nesprávné použití může způsobit poškození jako například požár, úraz elektrickým proudem nebo popáleniny.

4. **Dosažitelné díly se mohou během používání stát horkými. Malé děti by měly být drženy stranou.**

- Mohou se popálit.

5. **Tekutiny a ostatní pokrmy nesmí být ohřívány v zaizolovaných nádobách, jelikož mohou vybuch-**



4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- nout.** Odstraňte před vařením a nebo odmražováním kryt z umělé hmoty. Mějte na paměti, že v některých případech by jídlo mělo být za účelem ohřívání nebo vaření překryto plastovou folií.
- Mohlo by vybouchnout.
6. U každého režimu je třeba používat vhodné příslušenství.
- Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby a příslušenství nebo by mohlo způsobit jiskření či požár.
7. Dětem není dovoleno hrát si s příslušenstvím nebo se věset za kliku u dvířek.
- Mohou se poranit.
8. Je nebezpečné, aby někdo jiný než kompetentní osoba provedl jakoukoli servisní nebo opravnou operaci, která zahrnuje odstranění krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energie.
9. Když je spotřebič spouštěn v režimu Kombinace, měli by děti používat troubu vzhledem ke generovaným teplotám pouze pod dohledem rodičů.
10. Nespolštějte svou troubu, pokud je poškozená. Zvláště důležité je, aby byla dvířka trouby správně uzavřena a aby nedošlo k poškození těchto částí: (1) dvířek (ohnutá), (2) závěsů a zámků (rozbité nebo uvolněné), (3) těsnění dveří a těsnicích ploch.
- Toto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energie.
11. Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozená, trouba musí být spuštěna pouze po jejím opravení kompetentní osobou.
12. Spotřebič je napájen z prodlužovacího kabelu umístěného na elektrickém přenosném výstupním zařízení; prodlužovací kabel umístěný na elektrickém přenosném výstupním zařízení musí být umístěn tak, aby nebyl vystaven stékání nebo pronikání vlhkosti.
13. Dovolte dětem používat troubu bez dozoru pouze v případě, že jim byly poskytnuty odpovídající pokyny, aby bylo dítě schopno troubu používat bezpečným způsobem a rozumělo nebezpečí plynoucímu z nesprávného použití.
14. Spotřebič a jeho dosažitelné části se mohou během používání stát horkými. Je třeba dbát na to, abyste se nedotýkali horkých prvků. Děti mladší 8 let musí být drženy stranou, pokud nejsou nepřetržitě hlídány.
15. Během používání se spotřebič stává horkým. Je třeba dbát na to, abyste se vyhnuli dotykání horkých prvků uvnitř trouby.
16. Nepoužívejte k čištění skla dvířek trouby hrubé obroušující čističe nebo škrabky z ostrého kovu, jelikož mohou poškrábat povrch, což může mít za následek rozdrcení skla

⚠️ UPOZORNĚNÍ

1. Nemůžete spouštět svou troubu s otevřenými dvířky díky bezpečnostním zámkům zabudovaným do dveřního mechanismu. Je důležité nemanipulovat s bezpečnostními zámkami.
 - Toto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energie. (Bezpečnostní zámky vypnou jakoukoli činnost vaření, jakmile jsou dvířka otevřena.)
2. Nepokládejte žádný předmět (např. kuchyňské utěrky, ubrousy apod.) mezi přední stěnu trouby a dvířka nebo nenechte zbytky potravin nebo čističů, aby se hromadily na těsnicích plochách.
 - Toto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energie.
3. Ujistěte se prosím, zda jsou doby vaření správně nastaveny, malé porce jídla potřebují kratší dobu ohřevu nebo vaření.

- **P**řevaření může způsobit, že jídlo začne hořet a následně dojde ke zničení vaší trouby.
- 4. P**ři ohřívání kapalin, např. polévek, omáček a nápojů v mikrovlnné troubě,
- **S**e vyhněte použití nádob s rovnými stranami a úzkými hrdly.
 - **N**epřehřívejte.
 - **M**íchejte kapalinu předtím, než ji v nádobě umístíte do trouby a poté znova zhruba v polovině času ohřívání.
 - **P**o ohřevu ji nechte chvilku stát v troubě; pečlivě ji promíchejte a protřepejte a zkontrolujte její teplotu před konzumací, abyste předešli popáleninám (zejména u obsahu dětských lahví a sklenic s jídlem pro kojence).
 - **B**uděte při manipulaci s nádobou opatrní. **M**ikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek zpozděný eruptivní var, proto je třeba věnovat pozornost při manipulaci s nádobou.
- 5. V**ýstup odsávání je umístěn na vrchu, spodku a nebo na straně trouby. **N**eblokujte výstup.
- Může to mít za následek poškození trouby a špatné výsledky vaření.
- 6. N**espouštějte troubu, když je prázdná. Když není trouba používána, je nejlepší v ní nechat sklenici vody. **V**oda bezpečně absorbuje všechnu mikrovlnnou energii, pokud by došlo k náhodnému spuštění trouby.
- **N**esprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
- 7. N**evařte jídlo zabalené v papírových ubrouscích, pokud vaše kuchařská kniha neobsahuje pokyny pro jídlo, které vaříte. **Z**ároveň nepoužívejte namísto papírových ubrousků na vaření novinový papír.
- **N**esprávné používání může způsobit výbuch nebo požár.
- 8. N**epoužívejte dřevěné nádoby a keramické nádoby, které jsou vyloženy kovem (např. zlatem nebo stříbrem). **V**ždy odstraňujte kovové spirálové úchyty. **P**oužívejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. **K**ovové nádoby na jídlo a nápoje nejsou během mikrovlnného vaření povoleny.
- Mohou obsah přehřát a spálit. Kovové předměty se mohou v troubě zakřivit, což může způsobit vážné poškození.
- 9. N**epoužívejte výrobky z recyklovaného papíru.
- Mohou obsahovat nečistoty, které mohou způsobit vznik jisker a/nebo požáru, pokud jsou používány při vaření.
- 10. N**epronálezte tác a nosič jejich položením do vody bezprostředně po vaření. **T**o může způsobit rozlomení nebo poškození.
- **N**esprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
- 11. U**jistěte se, že trouba je umístěna tak, aby přední část dveří byla 8 cm nebo více za okrajem povrchu, na kterém je umístěna, aby nedošlo k náhodnému převrácení spotřebiče.
- **N**esprávné používání by mohlo mít za následek tělesné poranění a poškození trouby.
- 12. P**řed vařením propíchněte slupku brambor, jablek nebo veškerého podobného ovoce nebo zeleniny.
- Mohlo by vybouchnout.
- 13. N**evařte vajíčka ve skořápce. **V**ajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by neměla být ohřívána v mikrovlnné troubě, jelikož mohou vybouchnout dokonce i po ukončení mikrovlnného ohřevu.



6 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Uvnitř vajíčka se vytvoří tlak, který způsobí, že praskne.
14. **N**ezkoušejte ve své troubě hluboké smažení.
- Toto by mohlo vést k náhlému přehřátí horké kapaliny.
15. **P**okud je zpozorován (nebo šíří-li se) kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a dvířka uzavřete, aby ste udusili plamen.
- To může způsobit vážné poškození jako požár nebo úraz elektrickým proudem.
16. **P**ři ohřevu jídla v umělohmotných nebo papírových nádobách nespouštějte troubu z očí kvůli možnosti vznícení.
- Váše jídlo se může kvůli možnému poškození nádoby rozlít, což také může způsobit požár.
17. **T**eplota dosažitelných povrchů může být během provozu spotřebiče vysoká. **N**edotýkejte se dvířek, vnější skříně, zadní skříně, dutiny trouby, příslušenství a nádobí během režimu gril, konvekce a při postupech automatického vaření. Před vyčištěním se ujistěte, že nejsou horká.
- Jsou-li horká, je zde riziko popálení, pokud si nevezmete silné kulinářské rukavice.
18. **T**rouba by měla být pravidelně čištěna a měly by být odstraněny veškeré zbytky jídla.
- Nedodržení údržby trouby v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, což by mohlo nepříjemně postihnout životnost spotřebiče a pravděpodobně vést k ohrožující situaci.
19. **P**oužívejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu.
- Snehodnou teplotní sondou nemůžete zaručit, že bude teplota přesná.
 - Tento model není vybaven teplotní sondou.
20. **T**ento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných oblastech využití jako například:
- Pracovní kuchyně v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - Farma;
 - U klientů v hotelích, motelích a ostatních ubytovacích zařízeních;
 - Prostředí typu Bed and Breakfast.
21. **T**ento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instruktáž o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud porozuměli souvisejícím nebezpečím. **D**ěti si nesmí hrát s tímto spotřebičem. **C**ištění a uživatelská údržba by neměla být prováděna dětmi, dokud nejsou starší 8 let a více a pokud nemají dohled.
22. **T**ato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev jídla a nápojů. **S**ušení potravin nebo oblečení a ohřívání zahřívacích podložek, bačkor, houbiček, vlhkého hadříku a podobně může vést k riziku zranění, vznícení nebo požáru.
23. **S**potřebič není určen ke spouštění pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
24. **D**održujte přesné instrukce poskytované každým výrobcem svých popcornových výrobků. **N**e-nechávejte během bobtnání kukuřice troubu bez dozoru. **P**okud po doporučeném čase kukuřice nezačne bobtnat, přerušte vaření. **N**ikdy pro bobtnající kukuřici nepoužívejte pytlík z hnědého papíru. **N**ikdy se nepokoušejte znova nabobtnat zbylá zrna.
- Přepečení by mohlo způsobit, že kukuřice začne hořet.
25. **T**ento spotřebič musí být uzemněný.
- D**ráty v síťovém vodiči jsou zbarvené podle následujících kódů



MODRÁ - Neutrální

HNĚDÁ - Živý

ZELENÁ A ŽLUTÁ - Uzemňovací

Vzhledem k tomu, že barvy vodičů v síťovém přívodu tohoto zařízení nemusí odpovídat barevným značkám označujícím svorky v zástrčce, postupujte následovně:

Drát, který je zbarven **MODŘE** musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem **N** nebo zbarven **ČERNĚ**.

Drát, který je zbarven **HNĚDĚ** musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem **L** nebo zbarven **ČERVENĚ**.

Drát, který je zbarven **ZELENĚ** a **ŽLUTĚ** nebo **ZELENĚ** musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem **G** nebo **⊕**.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami, abyste předešli nebezpečí.

• **N**esprávné použití může způsobit vážné poškození elektrickým proudem.

26. **P**oužívejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.

27. **T**ato trouba by neměla být používána pro účely komerčního cateringu.

• **N**esprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.

28. **T**ato mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni.

• **T**ato mikrovlnná trouba je určena k tomu, aby byla používána jako volně stojící.

29. **P**řipojení může být dosaženo tím, že zástrčka bude ponechána přístupná nebo zabudováním spínače do pevného systému vodičů v souladu s pravidly elektroinstalace.

• **P**oužívání nesprávné zástrčky nebo spínače může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

30. **D**veře nebo vnější povrch se může během provozu spotřebiče ohřát na vysokou teplotu.

31. **U**držujte spotřebič a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8 let.

32. **O**bsah kojeneckých lahví a sklenic s dětským jídlem by měl být před konzumací promíchán nebo protřepán a teplota zkонтrolována, abyste předešli popálení.

33. **U**držujte vnitřek a vnější část trouby čisté. **D**etaily o čištění trouby naleznete v obsahu výše „**Č**ištění **t**rouby“.

34. **V**závislosti na nastavení požadavků k instalaci, jinak vlivem horka, náchylné k nebezpečí.

35. **N**edoporučujeme používat parní čistič.

36.  **P**ozor, horký povrch

Když je použit tento symbol, znamená to, že jsou povrchy během používání náchylné k silnému zahřátí.

37. **N**epokládejte předmět (knihu, krabici, atd.) na výrobek. **V**ýrobek se může přehřát nebo vznítit nebo může objekt spadnout a způsobit poranění osob.

38. **Z**vláště je doporučeno, aby se uživatelé během používání takových povrchů nedotýkali, aby předešli nebezpečí popálení.

Zvláštní pozornost by měla být věnována oblasti velmi blízko ventilačním otvůrům.

PŘED POUŽITÍM

Vybalení a instalace

Dodržováním základních kroků na těchto dvou stránkách budete moci rychle zkontolovat správnou funkci trouby. Věnujte prosím zvláštní pozornost pokynům ohledně umístění své trouby. Při rozbalení trouby se ujistěte, zda jste odstranili veškeré příslušenství a obalové materiály. Zkontrolujte, zda během přepravy nebyla vaše trouba poškozena.

- Rozbalte troubu a položte ji na rovnou plochu.




Skleněný otočný talíř



Otočný otočná pod-pěra



Hřídel na otáčení podnosu



*Neodstraňujte slídový plát

POZNÁMKA


- Neodstraňujte dutinový slídový plát (stříbrný plát) uvnitř trouby. Slídový plát zde slouží k ochraně součástí mikrovln před rozstříkem potravin.

- Umístěte troubu do požadované úrovni do výšky vyšší než 85 cm a zároveň se ujistěte, zda zbývá ještě alespoň 20 cm prostoru nad ní a 20 cm prostoru za ní, vpravo a vlevo, aby ste zajistili dostatečnou ventilaci. Přední část trouby by měla být nejméně 8 cm vzdálená od okraje, aby ste předešli převrhnutí.

Výstup odsávání je umístěn na spodní nebo postranní části trouby. Zablokování odsávání můžezpůsobit poškození trouby.

Pokud budete používat mikrovlnou troubu v uzavřeném prostoru nebo příborníku, průtok vzduchu pro chlazení produktu by mohl být horší. To může mít za následek nižší výkon a sníženou životnost.

Je-li to možné, používejte prosím mikrovlnou troubu v podmínkách otevřeného prostoru.




POZNÁMKA

- Tato trouba by neměla být používána pro účely komerčního cateringu.

- Zapojte svou troubu do standardní domácí zásuvky. Ujistěte se, že je vaše trouba jediným spotřebičem připojeným do zásuvky. **Pokud trouba nefunguje správně, odpojte ji od elektrické zásuvky a znova ji zapojte.**

- 4 Otevřete dvířka trouby zatáhnutím za rukojet u dveří.
Vložte otočnou podpěru do trouby a nahoru umístěte skleněný otočný talíř.



- 5 Naplňte nádobu pro mikrovlny 300 ml (1/2 palty) vody.
Umístěte ji na skleněný otočný talíř a zavřete dvířka trouby.
Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jaký typ nádoby je třeba použít, prostudujte si kapitolu Nádobí vhodné pro používání v mikrovlnné troubě.

- 6 Stiskněte tlačítko **STOP/VYMAZAT** a tlačítko **SPUSTIT/ZADAT** a nastavte čas vaření 30 sekund.



- 7 **DISPLEJ** odpočítá ze 30 sekund.

Když dosáhne hodnoty 0, ozve se **PÍPÁNÍ**. Otevřete dvířka trouby a zkontrolujte teplotu vody.

Pokud vaše trouba funguje, voda by měla být teplá.


Při vyjmutí nádoby budte opatrní, nádoba může být horká.

Vaše trouba je nyní instalována



- 8 Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětským jídlem by měl být před konzumací promíchán nebo protřepán a teplota zkontrolována, abyste předešli popálení.

- 9 Rozpoznávání tlačítek může být zpomaleno za následujících okolností:
- Je stlačena pouze vnější část tlačítka.
 - Tlačítko je stlačeno pomocí nehtu nebo špičkou prstu.




POZNÁMKA

- Nepoužívejte gumové nebo jednorázové rukavice.
- Při otírání dotykového ovládacího panelu mokrým hadříkem odstraňte po skončení vlhkost z dotykového ovládacího panelu.

- 10 Nastavení doby vaření by mělo být kratší než u běžné mikrovlnné trouby (700 W, 800 W) vzhledem k poměrně vysokému výstupnímu výkonu produktu. Nadměrné ohřívání výrobku může způsobit tvorbu vlhkosti na dveřích.

Ovládací panel



Část
1 VÝKON Zobacz strona 12 „Časované vaření”
2 MĚNIČ ROZMRAZOVÁNÍ Zobacz strona 22 „Měnič rozmrazování”
3 JOGURT / UDRŽET V TEPLÉ Zobacz strona 20 „Jogurt” Zobacz strona 21 „Udržet teplé”
4 MĚNIČ VAŘENÍ Měnič Vaření vám umožní uvařit většinu vašeho oblíbeného jídla výběrem typu potravin a hmotnosti pokrmu. Zobacz strona 13 „Ohřev” Zobacz strona 15 „Oblíbená nabídka” Zobacz strona 18 „Zmékčení” Zobacz strona 19 „Rozpuštění”
5 VÍCE / MÉNĚ <ul style="list-style-type: none"> Zvolte nabídku vaření. Nastavte dobu vaření a hmotnost. Během vaření s funkcí automatického a ručního nastavení můžete kdykoli zvýšit nebo snížit dobu vaření stisknutím tlačítka (kromě režimu rozmrazování).
6 STOP / VYMAZAT <ul style="list-style-type: none"> Zastavte troubu a vymažte všechny položky kromě času dne.
7 SPUSTIT / ZADAT <ul style="list-style-type: none"> Chcete-li spustit vaření, které jste si vybrali, stiskněte jedenkrát tlačítko. Funkce rychlý start vám umožní nastavit 30 sekundové intervaly VYSOKO výkonného vaření pomocí stisknutí tlačítka SPUSTIT/ZADAT.
8 SMART DIAGNOSIS Při instruktáži personálu servisního centra podržte mikrofon telefonu až u této ikony. To vám pomůže diagnostikovat problémy s mikrovlnnou troubou během volání na servisní linku.

Zobrazit piktogramy

Ikona			
	Při používání mikrovln se zobrazí ikona na displeji.		Jakmile můžete nastavit možnost Začátek vaření, zobrazí se ikona na displeji.
	Při spuštění funkce Měnič Vaření se zobrazí ikona na displeji.		Pokud můžete nastavit možnost Výstupní výkon, zobrazí se ikona na displeji.
	Při spuštění funkce Měnič Rozmrazování se zobrazí ikona na displeji.		Jakmile můžete nastavit možnost Hmotnost, zobrazí se ikona na displeji.
	Pokud můžete nastavit možnost Více/Méně, zobrazí se ikona na displeji.		

Nastavení hodin

Když je trouba poprvé připojena nebo když je po přerušení napájení obnoveno napájení, čísla na displeji se resetují na ,12H'.

Příklad: Pro nastavení 11:11



POZNÁMKA

- Chcete-li znova nastavit hodiny nebo změnit možnosti, musíte odpojit a znova připojit napájecí kabel.
- Pokud nechcete používat režim hodin, stiskněte po připojení své trouby tlačítko **STOP/VYMAZAT**.

Rychlý start

Funkce RYCHLÝ START vám umožní nastavit 30 sekundové intervaly VYSOKO výkonného vaření pomocí stisknutí tlačítka **SPUSTIT/ZADAT**.

Příklad: Nastavte 2 minuty vaření na vysoký výkon



Stiskněte tlačítko **SPUSTIT/ZADAT** čtyřikrát. Trouba bude spuštěna předtím než dokončíte čtvrté stisknutí.

Během vaření s funkcí RYCHLÉHO STARTU můžete prodlužovat čas vaření až na 99 minut a 59 sekund opakovaným stisknutím tlačítka **SPUSTIT/ZADAT**.

Více/Méně

Pomocí tlačítek — nebo + lze nastavit program NAČASOVANÉ VAŘENÍ, pomocí něhož lze vařit jídlo kratší nebo delší dobu. Stisknutí tlačítka + zvýší čas vaření o 10 sekund pokaždé, když ho stisknete. Stisknutí tlačítka — sníží čas vaření o 10 sekund pokaždé, když ho stisknete. Maximální možná doba je 99 minut a 59 sekund.

Příklad: Chcete-li nastavit dobu vaření Měniče Vaření (př. jídelní talíř s 1 porcí) na delší dobu nebo na kratší dobu



Úspora energie

Prostředky pro úsporu energie uspoří energii vypnutím displeje. Tato funkce je v provozu pouze tehdy, je-li mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu a displej bude vypnuto.


POZNÁMKA

- Při používání režimu hodin zůstane displej zapnutý.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Časované vaření (Ruční vaření)

Tato funkce vám umožňuje vařit jídlo v požadovaném čase. Je k dispozici 5 stupňů výkonu. Níže uvedený příklad ukazuje, jak nastavit výkon 800 W na požadovaný čas.



Jakmile bude vaření hotové, ozve se pípnutí. V okně displeje bude zobrazeno slovo **Konec**. Slovo „Konec“ zůstane na displeji a každou minutu se ozve pípnutí, dokud se dvířka neotevřou nebo dokud nestisknete jakékoli tlačítka.

POZNÁMKA

- Pokud nevyberete úroveň výkonu, trouba bude pracovat při stupni výkonu **VYSOKÝ**. Chcete-li nastavit vaření na **VYSOKÝ VÝKON**, přeskočte krok 2 výše.

Úrovně výkonu mikrovlnné trouby

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena pěti úrovněmi výkonu, které vám poskytnou maximální flexibilitu a kontrolu nad vařením. Přiložená tabulka vám poskytne představu o tom, které potraviny jsou připravovány při každé z různých úrovní výkonu.

- Přiložený graf zobrazuje nastavení úrovní výkonu pro vaši troubu.

Graf úrovně výkonu mikrovlnné trouby

Úroveň Výkon	Využití
Vysoká 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> Vařící voda. Hnědnutí mletého hovězího masa. Výroba sladkosti. Vaření kousků drůbeže, ryby a zelenina. Vaření jemných plátků masa.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> Ohřev rýže, těstovin a zeleniny. Rychlý ohřev připravovaných potravin. Ohřev sendvičů.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> Vaření vaječných, mléčných a pokrmů obsahujících sýr. Pečení koláčů a chleba. Rozpouštění čokolády. Pečení telecího. Pečení celé ryby. Vaření pudinku a krémového pudinku.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> Rozmrazování masa, drůbeže a mořských plodů. Vaření silnějších plátků masa. Pečení vepřových kotlet a pečeně.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> Jemné ohřátí ovoce. Změkčení másla. Udržování kastrolů a hlavních chodů teplých. Měkčení másla a krémového sýra.

Dětská pojistka

Tento prvek je jedinečným bezpečnostním prvkem, který zabraňuje nechtěnému spuštění trouby. Jakmile je nastavena funkce DĚTSKÁ POJISTKA, nelze provést žádné vaření.

Příklad: Nastavení DĚTSKÉ POJISTKY



- Stiskněte tlačítko STOP/VYMAZAT.



- Stiskněte a podržte tlačítko STOP/VYMAZAT dokud se na displeji neobjeví slovo 'Loc' a neozve se pípnutí.

Je-li již nastaven denní čas, na displeji se po 1 sekundě zobrazí denní čas.

Pokud již byla nastavena DĚTSKÁ POJISTKA a vy jste se dotkli dalšího tlačítka, objeví se na displeji slovo Loc. DĚTSKOU POJISTKU můžete zrušit podle postupu níže.

Příklad: Zrušení DĚTSKÉ POJISTKY



- Stiskněte a podržte tlačítko STOP/VYMAZAT dokud z displeje nezmizí slovo 'Loc'.

Poté, co byla DĚTSKÁ POJISTKA vypnuta, bude fungovat trouba normálně.

Pokyny k nabídce Ohřev

Kód	1-1	Nabídka	Nápoje
Hmotnostní limit	1–2 šálky (1 šálek / 200 ml)	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	1.Vložte potraviny do šálku vhodného pro vaření v mikrovlnné troubě. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT.		
Kuchyňská potřeba	Šálek vhodný pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	1-2	Nabídka	Kastrol
Hmotnostní limit	0,25–1,0 kg (250 g / 1 porci)	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Vložte potraviny do mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Po vaření nechte 3 minuty odstát přikryté.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

14 ZPŮSOB POUŽITÍ

Kód	1-3	Nabídka	Jídelní talíř
Hmotnostní limit	1	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Vložte potraviny (0,4 – 0,5 kg masa, kuřete, šťouchaných brambor, zeleniny atd.) na talíř vhodný pro vaření v mikrovlnné troubě. Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Po vaření nechte 3 minuty odstát přikryté.		
Kuchyňská potřeba	Talíř odolný vůči mikrovlnám		

Kód	1-4	Nabídka	Muffiny
Hmotnostní limit	1–4 každý (75–80 g / 1 muffin)	Počáteční teplota	Zmrzeno
Pokyny	1.Vložte potraviny na talíř vhodný pro vaření v mikrovlnné troubě. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT.		
Kuchyňská potřeba	Talíř odolný vůči mikrovlnám		

Kód	1-5	Nabídka	Koláč
Hmotnostní limit	0,2–0,6 kg (150–200 g / kus)	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Zbývající koláč nakrájejte na kousky. 2.Vložte potraviny na talíř vhodný pro vaření v mikrovlnné troubě. 3.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT.		
Kuchyňská potřeba	Talíř odolný vůči mikrovlnám		


Kód	1-6	Nabídka	Pizza
Hmotnostní limit	0,2 – 0,5 kg	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Vložte potraviny na talíř vhodný pro vaření v mikrovlnné troubě. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT.		
Kuchyňská potřeba	Talíř odolný vůči mikrovlnám		

Kód	1-7	Nabídka	Rýže
Hmotnostní limit	0,1 – 0,3 kg	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Vložte potraviny do mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Po vaření nechte 3 minuty odstát přikryté.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	1-8	Nabídka	Polévka
Hmotnostní limit	0,25–1,0 kg (250 g / 1 porci)	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	1.Vložte potraviny do mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Po vaření nechte 3 minuty odstát přikryté.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Oblíbená nabídka

Nabídka vaší trouby byla předprogramována tak, aby automaticky vařila jídlo. Řekněte troubě, co chcete a kolik máte položek. Poté nechte svou mikrovlnnou troubu, aby vám uvařila váš výběr.



Pokyny k oblíbené nabídce

Kód	2-1	Nabídka	Francouzská cibulová polévka
Hmotnostní limit	1,5 kg	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	Složení 4 cibule na tenké plátky, 50 g másla, 1 lžička bílého cukru, 1 lžíce univerzální mouky, 3 šálky hovězího vývaru, ½ šálku červeného vína, 8 plátků opečeného francouzského chleba, 1 šálek strouhaného sýra 1.Na párnvi vařte cibuli s máslem a cukrem až do zlatohněda. 2.Vařenou cibuli a mouku přidejte do hluboké a velké misky, dobře promíchejte a přidejte hovězí vývar a červené víno. Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 3.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. Během vaření alespoň dvakrát promíchejte. 4.Po vaření zamíchejte a naberte polévku do servírovacích misek. 5.Do každé misky na polévku položíme 1 plátek opečeného chleba a na opečený chléb nasypeme sýr. Vařte 1 ~ 2 minuty při vysokém výkonu v mikrovlnné troubě, dokud se sýr nerozpustí.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	2-2	Nabídka	Čerstvá zelenina
Hmotnostní limit	0,2 - 0,8 kg	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	1.Připravte zeleninu (mrkev, brokolice, květák, cuketa, fazole, hrášek). 2.Zeleninu nakrájejte na rovnomořné kousky. Zeleninu omýjte a vložte do mísy a vložte jídlo vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. 3.Podle množství přidejte vodu (0,2 - 0,4 kg: 2 polévkové lžíce, 0,5 - 0,8 kg: 4 polévkové lžíce). Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 4.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 5.Po uvaření zamíchejte a nechte stát příkryté 3 minuty.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

16 ZPŮSOB POUŽITÍ

Kód	2-3	Nabídka	Zmrzená zelenina
Hmotnostní limit	0,2 - 0,8 kg	Počáteční teplota	Zmrzeno
Pokyny	1.Připravte mrazenou zeleninu (mrkev, brokolice, květák, cuketa, fazole, hrášek). 2.Vložte potraviny do mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. 3.Podle množství přidejte vodu (0,2 - 0,4 kg: 2 polévkové lžíce, 0,5 - 0,8 kg: 4 polévkové lžíce). Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 4.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 5.Po uvaření zamíchejte a nechte stát přikryté 3 minuty.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	2-4	Nabídka	Brambory v županu
Hmotnostní limit	0,2 – 1,0 kg (180 – 220 g / každá)	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	1.Omyjte brambory a osušte je papírovou utěrkou. 2.Každou bramboru propíchněte 8 krát vidličkou. 3.Umístěte jídlo v troubě na papírový ručník. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 4.Po vaření nechte 3 minuty odstát přikryté.		
Kuchyňská potřeba	Papírový ručník		

Kód	2-5	Nabídka	Ratatouille
Hmotnostní limit	1,5 kg	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	Složení Nakrájejte na kousky (1 cibuli), nakrájejte na kousky (1 lilek), nakrájejte na kousky (1 cuketu), nakrájejte na kousky (1 barevnou sladkou papriku), 3 sekána rajčata, 1 polévkovou lžíci rajčatové pasty, 2 drcené česnekové stroužky, 1 polévková lžíce sekaných čerstvých bylinek, 2 polévkové lžíce octa, 1 čajová lžička cukru, sůl a pepř na dochucení 1.Přidejte všechno složení do hluboké a velké mísy a dobře je promíchejte. Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. Během vaření alespoň dvakrát promíchejte.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		


Kód	2-6	Nabídka	Rizoto
Hmotnostní limit	1,2 kg	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	Složení 200 g rýže na rizoto, 1 1/2 vody nebo vývaru, 1/2 šálku mléka, 200 g nasekaného hovězího, nasekané, 2 vejce, 1 nasekaná cibule, 50 g zeleného hrášku, 100 g strohaného sýra, sůl a pepř na dochucení 1.Přidejte všechny ingredience do hluboké a velké mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě a dobře je promíchejte. Překryjte plastovým víkem a ponechte průchod vzduchu. 2.Umístěte mísu do trouby. Zvolte nabídku a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Po uvaření zamíchejte a nechte stát přikryté 5-10 minut.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	2-7	Nabídka	Boloňské špagety
Hmotnostní limit	1,0 kg	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	<p>Přísady na boloňskou omáčku 1 lžíce olivového oleje, 1 nasekaná cibule, 1 stroužek česneku, nadrcený, 400 g mletého hovězího, 100 g rajského protlaku, 2 nakrájená rajčata, 1 lžíce sušených bylinek, sůl a pepř na dochucení</p> <p>Složení pro těstoviny 150 g těstovin, uvařených podle pokynů na obalu, 1 lžíce sýru Parmezán</p> <ol style="list-style-type: none"> Přidejte všechno složení na boloňskou omáčku do hluboké a velké misky vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě a dobře je promíchejte. Překryjte plastovým víkem a nechte průchod vzduchu. Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. Během vaření alespoň dvakrát promíchejte. Po vaření boloňskou omáčku zamíchejte a dejte ji na uvařené těstoviny. Před podáváním případně ozdobte parmezánem. 		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	2-8	Nabídka	Plněná rajčata
Hmotnostní limit	1,0 kg	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	<p>Složení 4 střední rajčata, sůl a pepř na dochucení, 300 g mletého hovězího masa, ½ šálku strouhanky, 2 drcené česnekové stroužky, 1 polévková lžíce dijonské hořčice, 1 polévková lžíce sušených zelených bylinek, sýr parmezán 1 polévková lžíce</p> <ol style="list-style-type: none"> Odřízněte vršky rajčat a vytvořte kloboučky a odstraňte semínka, přičemž dávejte pozor, abyste nepropichli dužninu nebo slupku. Potom posypejte každé rajče solí a pepřem. Přidejte zbytek složení do mísy a dobře promíchejte. Naplňte rajčata směsí hovězího masa a znova nasadte kloboučky. Umístěte plněná rajčata na talíř a překryjte plastovou fólií. Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 		
Kuchyňská potřeba	Talíř odolný vůči mikrovlnám		

Změkčení

Trouba používá nízký výkon ke změkčení potravin (máslo, smetanový sýr a zmrzlina) Viz následující tabulka.



Pokyny k nabídce Změkčení


Kód	3-1	Nabídka	Máslo
Hmotnostní limit	1-3 každé (100-150 g / každé)	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Rozbalte a umístěte na talíř vhodný pro vaření v mikrovlnné troubě. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Máslo bude mít pokojovou teplotu a bude připraveno k použití v receptu.		
Kuchyňská potřeba	Talíř odolný vůči mikrovlnám		

Kód	3-2	Nabídka	Krémový sýr
Hmotnostní limit	0,1 - 0,3 kg	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Rozbalte a umístěte na talíř vhodný pro vaření v mikrovlnné troubě. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Krémový sýr bude mít pokojovou teplotu a bude připraven k použití v receptu.		
Kuchyňská potřeba	Talíř odolný vůči mikrovlnám		

Kód	3-3	Nabídka	Zmrzlina
Hmotnostní limit	2/4 šálku	Počáteční teplota	Zmrzeno
Pokyny	1.Odstraňte víčko a překryjte. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Zmrzlina bude dostatečně měkká, aby usnadnila vytváření kopečků.		
Kuchyňská potřeba	-		

Rozpuštění

Trouba používá nízký výkon pro funkci rozpouštění potravin (máslo, sýr a čokoláda). Viz následující tabulka.



Pokyny k nabídce Rozpuštění

Kód	4-1	Nabídka	Máslo
Hmotnostní limit	1-3 každé (100-150 g / každé)	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Vložte do mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. 2.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 3.Po vaření zamíchejte a dokončete rozpouštění.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	4-2	Nabídka	Sýr
Hmotnostní limit	0,2 - 0,4 kg	Počáteční teplota	Chlazené
Pokyny	1.Používejte pouze tavené sýry. Rozbalte a nakrájejte na kostky. 2.Vložte do mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. 3.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 4.Po vaření zamíchejte a dokončete rozpouštění.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Kód	4-3	Nabídka	Čokoláda
Hmotnostní limit	0,1 - 0,3 kg	Počáteční teplota	Prostor
Pokyny	1.Mohou být použity čokoládové lupínky nebo čtverečky čokolády na vaření. 2.Rozbalte a umístěte do mísy vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. 3.Umístěte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a hmotnost a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 4.Po vaření zamíchejte a dokončete rozpouštění.		
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě		

Jogurt

Tato funkce umožňuje vaření jogurtu stisknutím tlačítka JOGURT / UDRŽET V TEPLÉ.



Pokyny k nabídce jogurt

Kód	1	Nabídka	Jogurt												
Hmotnostní limit	0,6 kg	Počáteční teplota	Vlažný												
Pokyny	Složení 500 ml pasterovaného plnotučného mléka, 100 g přírodního čistého jogurtu 1.Důkladně umyjte misku odolnou proti mikrovlnám horkou vodou. 2.Do misky nalijte 500 ml mléka. 3.Zahřejte asi 2 minuty - 2 minuty 30 sekund při vysokém výkonu mikrovln (P/L 1000 W) až do teploty 40 - 50 °C. 4.Do misky přidejte 100 ml jogurtu a dobře promíchejte. 5.Zakryjte plastovým obalem nebo víkem a vložte jídlo do trouby. Zvolte nabídku a stiskněte tlačítko SPUSTIT/ZADAT. 6.Po zavaření nechte stát v chladničce asi 5 hodin. 7.Hezky jej ochutte džemem, cukrem nebo ovocem. Poznámka: • Měli byste použít tyto typy mléka a jogurtu:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Používat</th> <th colspan="2">Nepoužívat</th> </tr> <tr> <th>Mléko</th> <th>Jogurt</th> <th>Mléko</th> <th>Jogurt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Pasterované plnotučné mléko</td> <td>Přírodní jogurt bez příchuti</td> <td>• 2%, 1% nebo odtučněné mléko • Mléko s vysokým obsahem vápníku • Sójové mléko • Zbylé mléko • Prošlé mléko</td> <td>• Zbylý jogurt • Prošlý jogurt</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Důkladně umyjte veškeré nádobí horkou vodou a vysušte ho před tím, než zavaříte jogurt. • Dbejte na to, aby bylo mléko před zavařením vlažné(40 – 50 °C). • Během zavařování jogurt neprotřepávejte a nemíchejte, protože to ovlivní pevnost jogurtu. • Je-li množství složek vyšší než doporučené, zvýšte dobu zavaření. 				Používat		Nepoužívat		Mléko	Jogurt	Mléko	Jogurt	• Pasterované plnotučné mléko	Přírodní jogurt bez příchuti	• 2%, 1% nebo odtučněné mléko • Mléko s vysokým obsahem vápníku • Sójové mléko • Zbylé mléko • Prošlé mléko	• Zbylý jogurt • Prošlý jogurt
Používat		Nepoužívat													
Mléko	Jogurt	Mléko	Jogurt												
• Pasterované plnotučné mléko	Přírodní jogurt bez příchuti	• 2%, 1% nebo odtučněné mléko • Mléko s vysokým obsahem vápníku • Sójové mléko • Zbylé mléko • Prošlé mléko	• Zbylý jogurt • Prošlý jogurt												
Kuchyňská potřeba	Mísa vhodná pro vaření v mikrovlnné troubě														

Udržet teplé

Funkce Udržet teplé udrží horké, vařené jídlo při teplotě k servírování. Vždy začněte s horkým jídlem. Používejte nádobí vhodné pro používání v mikrovlnné troubě.



POZNÁMKA

- Křupavé potraviny (pečivo, koláče, pirohy atd.) by měly být během funkce Udržet teplé odkryté.
- Vlhké potraviny by měly být překryty plastikovou fólií nebo víčkem odolným proti mikrovlnám.
- Množství jídla připraveného pomocí funkce Udržet teplé je vhodné pro 1-3 porce.

Měnič rozmrazování

V troubě jsou přednastaveny čtyři sekvence rozmrazování. Funkce Měnič rozmrazování vám poskytuje nejlepší metodu rozmrazování pro zmražená jídla. Průvodce vaření vám ukáže, jaká rozmrazovací sekvence je doporučená pro potraviny, které rozmrazujete.

Pro větší pohodlí obsahuje Měnič rozmrazování zabudovaný signalizační mechanizmus, který vám připomíná, abyste zkontrolovali, otočili, oddělili nebo přeuspírádali potravinu tak, aby dosáhli těch nejlepších výsledků rozmrazování. K dispozici jsou čtyři různé stupně rozmrazování.

(MASO /DRŮBEŽ / RYBY / CHLEBA)



POZNÁMKA

Když zmáčknete tlačítko **SPUSTIT/ZADAT** displej se změní v odečítáč času rozmrazování. Trouba zapípá během cyklu ROZMRAZOVÁNÍ jednou.

Při zapípání otevřete dvířka a vyjměte všechny porce, které byly rozmrazeny a otočte je. Vratte zmražené porce do trouby a stiskněte tlačítko **SPUSTIT/ZADAT** a obnovte tak cyklus rozmrazování.

- Odstraňte ryby, měkkýše, maso a drůbež z původního obalového papíru nebo plastového obalu. V opačném případě obal udržuje páru a šťávu blízko jídla, což může způsobit vaření vnějšího povrchu potravin.
- Umístěte potraviny do mělké nádoby nebo na mikrovlnný pečící nosič, abyste zachytily kapky.
- Potraviny by mely být po vyjmutí z trouby uprostřed stále trochu ledové.
- Doba rozmrazování se liší podle toho, jak pevně je zmražená potravina.
- Tvar balení ovlivňuje, jak rychle dojde k rozmrazení potravin. Balení s mělkým objemem se rozmrazí rychleji než hluboký blok.

Jídlo může být rozmrazeno více či méně v závislosti na tvaru jídla.

Pokyny k nabídce měniče rozmrazování

Kategorie	Potravina k rozmrazení
MASO (dEF1) 0,1 – 4,0 kg	Hovězí Hovězí maso, Kulatý steak, Kostičky na dušení, Hovězí steak, Hovězí pečeně, Žebra na pečení, Pečená kýta, Přední steak, Masová placka do hamburgeru Jehněčí Kotlety, rolována pečeně Vepřové Kotlety, hot dogy, žebírka, žebírka v country stylu. Rolovaná pečeně, klobása Telecí Kotletky (0,5 kg, tloušťka 20 mm) Při zapípání obratte jídlo. Po rozmrazení nechte 5 – 15 minut odstát.
DRŮBEŽ (dEF2) 0,1 – 4,0 kg	Drůbež Celá, naporcovaná, prsa (bez kostí) Cornwallské slepice Celé Krocan Prsa Při zapípání obratte jídlo. Po rozmrazení nechte 30 – 60 minut odstát.
RYBY (dEF3) 0,1 – 4,0 kg	Ryby Filety, celé steaky Jedlí korýsi a měkkýsi Krabí maso, humří ocas, krevety, hřebenatky; při zapípání otočte jídlo. Po rozmrazení nechte 5 – 10 minut odstát.
CHLÉB (dEF4) 0,1 – 0,5 kg	Krájený chléb, bulky, bageta, atd. Oddělte krajice a umístěte je mezi papírovou utěrkou nebo na plochý talíř. Při zapípání obratte jídlo. Po rozmrazení nechte 1 – 2 minut odstát.



NÁDOBÍ VHODNÉ PRO POUŽÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Při používání funkce mikrovln nikdy nepoužívejte kovové nebo kovem ozdobené nádobí

Mikrovlny nemohou proniknout kovem. Odskočí od kovového předmětu v troubě a způsobí vznik oblouku, alarmující jev, který připomíná blesk. Většina tepelně odolného nekovového nádobí na vaření je bezpečná pro použití v troubě. Některé nádobí však mohou obsahovat materiály, které je činí nevyhovujícími pro použití jako mikrovlnné nádobí. Pokud máte nějaké pochybnosti o konkrétním nádobí, existuje jednoduchý způsob, jak zjistit, zda jej lze použít pro funkci mikrovln.

Umístěte při použití funkce mikrovln příslušné nádobí vedle skleněné misky naplněné vodou. Spusťte mikrovlnné vaření na výkon VYSOKÝ po dobu 1 minuty. Pokud se voda ohřívá, ale nádoba zůstává chladná na dotek, nádoba je pro vaření pomocí mikrovln. Nicméně pokud voda nezmění teplotu, ale nádoba se zahřívá, mikrovlny jsou absorbovány nádobou a ta proto není vhodná pro použití funkce mikrovln. Pravděpodobně máte nyní v kuchyni spoustu věcí, které lze použít pro vaření pomocí mikrovln jako varné zařízení. Jednoduše si pročtěte následující seznam.

Jídelní talíře

Mnoho druhů jídelního náčiní je vhodných pro použití při vaření pomocí mikrovln. Máte-li pochybnosti, projděte si literaturu od výrobce nebo proveďte test mikrovln. Nezahřívejte jídelní talíře, které mají jakýkoli nátěr nebo dekoraci, jelikož způsobí tvorbu oblouku, pokud nátěr má obsah kovu.

Skleněné nádobí

Skleněné nádobí odolné proti žáru je vhodné k použití při vaření pomocí mikrovln. To by mělo zahrnovat všechny značky nádobí z tvrzeného skla. Nepoužívejte nicméně jemné sklo, jako jsou skleněné pohárky nebo sklenice na víno, protože by se při ohřívání jídla mohly rozbít.

Plastové skladovací nádoby

Ty mohou být použity k umístění potravin, které mají být rychle ohřívány. Nicméně by neměly být používány k umístění potravin, které budou potřebovat značné množství času v troubě, protože horké potraviny budou nakonec deformovat nebo tavit plastové nádoby.

Papír

Papírové talíře a nádoby jsou vhodné a bezpečné pro využití při použití funkce mikrovln za předpokladu, že doba vaření je krátká a potraviny, které se mají vařit, mají nízký obsah tuku a vlhkosti. Papírové ručníky jsou také velmi užitečné pro balení potravin a pro vykládání pečicích tálů, ve kterých jsou pečeny mastné potraviny, jako je slanina. Obecně se vyvarujte barevných výrobků z papíru, protože barva může vytéct. Některé recyklované papírové výrobky mohou obsahovat nečistoty, které by mohly při jejich použití v mikrovlnách.

Plastové sáčky na vaření

Jsou-li vyrobeny speciálně pro vaření, jsou sáčky na vaření bezpečné pro vaření pomocí mikrovln. Avšak vytvořte v sáčku štěrbinu, aby mohla uniknout pára. Nikdy nepoužívejte na vaření za použití funkce mikrovln běžný plastový sáček, protože budou roztaveny a prasknou.

Plastové nádobí pro vaření pomocí mikrovln

K dispozici jsou různé tvary a velikosti mikrovlnného nádobí. Z větší části můžete pravděpodobně použít věci, které již máte po ruce, než investovat do nového kuchyňského vybavení.

Těžká keramika, kamenina a keramika

Nádoby vyrobené z téhoto materiálů jsou obvykle vhodné pro použití při využití mikrovlnné funkce, ale je třeba je vyzkoušet.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Některé položky s vysokým obsahem olova nebo železa nejsou vhodné jako kuchyňské náčiní.
- Je třeba zkontolovat, zda jsou nádoby vhodné pro vaření pomocí mikrovln.

CHARAKTERISTIKY JÍDLA A MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Dohlédněte na vše

Při vaření vždy hlídejte své jídlo. Vaše mikrovlna je vybavena světlem, které se automaticky rozsvítí, když je trouba v provozu, abyste viděli dovnitř a mohli kontrolovat, jak je na tom vaše jídlo. Pokyny uvedené v receptech ohledně položení pokrmu výše, míchání pokrmu a podobně by měly být považovány za doporučené minimální kroky. Pokud to vypadá, že se jídlo vaří nerovnoměrně, jednoduše provedte potřebné úpravy, které považujete za vhodné k nápravě problému.

Faktory ovlivňující dobu mikrovlnného vaření

Doba vaření ovlivňuje mnoho faktorů. Teplota složení použitých v receptu způsobuje velký rozdíl v době vaření. Například pečení dortu vyrobeného z ledového másla, mléka a vajec bude trvat značně déle, než pečení dortu se složením s pokojovou teplotou. Některé recepty, zejména ty na chléb, koláče a krémy doporučují jídlo z trouby vyjmout ještě když není dostatečně propečené.

To není chyba. Když se jídlo nechá stát, obvykle zakryté, bude se dále vařit či péct mimo troubu, protože teplo zachycené uvnitř vnějších částí jídla postupně docestuje směrem dovnitř. Pokud bude potravina ponechána v troubě do té doby, dokud není zcela uvařená nebo propečená, vnější části budou přepečené nebo dokonce spálené. Praxi v odhadu časů vaření a časů pro odležení mimo troubu pro různé potraviny získáte časem.

Hustota jídla

Lehké, porézní potraviny, jako jsou koláče a chleby, se vaří rychleji než těžké, husté potraviny, jako jsou pečené a kastroly. Při mikrovlnném zpracování porézních potravin je třeba dbát na to, aby se vnější okraje nestaly suchými a křehkými.

Výška jídla

Horní část vysokých jídel zejména pečení se bude péct rychleji než spodní část. Proto je dobré vysoké jídlo při pečení několikrát otáčet.

Obsah vlhkosti v jídle

Vzhledem k tomu, že teplo vytvářené mikrovlnami způsobuje odpaření vlhkosti, by měly být relativně suché potraviny, jako jsou pečené pečivo a nějaká zelenina, před vařením pokropeny vodou nebo zakryty tak, aby se udržela vlhkost.

Jídlo s obsahem kostí a tuku

Kosti vedou teplo a tuk se vaří mnohem rychleji než maso. Při vaření kostnatých nebo mastných kusů masa je nutno dbát na to, aby se zabránilo vzniku nerovnoměrně uvařeného nebo převařeného masa.

Množství jídla

Množství mikrovln ve vaří troubě zůstává konstantní bez ohledu na to, kolik jídla se vaří. Proto platí, že čím více jídla umístíte do trouby, tím delší bude doba vaření. Nezapomeňte zkrátit dobu vaření o minimálně jednu třetinu, když snížíte množství v receptu na polovinu.

Tvar jídla

Mikrovlny pronikají jen asi do 2 cm vrstvy jídla, vnitřní část hustých potravin se vaří, protože teplo generované zvenčí putuje směrem dovnitř. Pouze vnější okraj jídla je vařený pomocí energie mikrovln; zbytek je vařený vedením tepla. Nejhorší možný tvar pro vaření pomocí mikrovln je silný čtverec. Roh se spálí ještě dlouho předtím než se vůbec ohřeje vnitřek. Při vaření pomocí mikrovln se nejúspěšněji připravují kulaté tenké pokrmy a kruhovité pokrmy.

Zakrývání

Kryt zachycuje teplo a páru, což způsobuje rychlejší vaření potravin. Použijte víko nebo přilnavou fólii pro vaření pomocí mikrovln se sklopeným rohem, aby nedošlo k rozštěpení.



CHARAKTERISTIKY JÍDLA A MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Hnědnutí

Maso a drůbež, která je pečená patnáct minut nebo déle, lehce hnědne ve vlastním tuku. Potraviny, které jsou vařené po kratší dobu, mohou být potřeny štětcem s omáčkou pro zhnědnutí, jako je worcestero-vá omáčka, sójová omáčka nebo grilovací omáčka tak, abyste dosáhli chutně vyhlížející barvy. Vzhledem k tomu, že se do jídla přidává poměrně malé množství hnědých omáček, původní chut' receptu se nezmění.

Zakrývání papírem odolným vůči mastnotě

Je to volnější kryt než víko nebo přilnavá fólie, jídlo může lehce vyschnout. Ale jelikož se jedná o volnější kryt než víko nebo přilnavá fólie, umožňuje jídlu lehce vyschnout.

Uspořádání a rozestup

Jednotlivé potraviny, jako jsou pečené brambory, malé koláče a předkrmy, se zahřívají rovnoměrněji, pokud se umístí do trouby v rovnoměrném odstupu, nejlépe do kruhového vzoru. Nikdy nepokládejte pokrmy jeden na druhý.

Míchání

Míchání je jednou z nejdůležitějších ze všech technik u vaření pomocí mikrovln. U běžného vaření se potraviny míchají za účelem smíchání. Jídla připravovaná pomocí mikrovln jsou však míchána proto, aby došlo k rozšíření a přerozdělení tepla. Vždy míchejte směrem zvenčí do středu, protože vnější část jídla se zahřívá jako první.

Obracení

Velké vysoké pokrmy jako pečeně a celá kuřata by měla být obracena, aby byla vrchní a spodní část potravy upečena rovnoměrně. Je také dobré obracet naporcované kuře a kotlety.

Umístění silnějších porcí směrem ven

Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou přitahovány k vnější části potravin, má smysl umístit tlustší maso, drůbež a ryby na vnější okraj pečicího talíře. Tímto způsobem budou silnější části přijímat nejvíce mikrovlnné energie a jídlo se bude vařit rovnoměrně.

Pokrývání

Přes rohy nebo okraje čtvercových nebo obdélníkových jídel mohou být umístěny proužky hliníkové fólie (které blokují mikrovlny), abyste zabránili přepečení těchto částí. Nikdy nepoužívejte příliš mnoho fólie a ujistěte se, zda je fólie připevněna k misce, neboť může způsobit vznik, oblouku' v troubě, zejména pokud fólie prochází během otáčení příliš blízko ke stěnám trouby.

Zvedání

Silné nebo husté pokrmy mohou být zvednuty do výšky tak, aby mikrovlny mohly být absorbovány spodní stranou a středem pokrmů.

Propichování

Potraviny uzavřené ve skořápce, kůži nebo membráně pravděpodobně v troubě prasknou, pokud nebudou před vařením propíchnuty. Mezi tyto potraviny patří vaječné žloutky a bílkы, škeble a ústřice a celá zelenina a ovoce.

Jak vyzkoušet, že je pokrm uvařený

Pokrmy se v troubě pečou tak rychle, že je nutné je často zkoušet. Některé potraviny budou ponechány mikrovlnám až do úplného vaření, ale většina pokrmů, jako je maso a drůbež, je z trouby vyjímána ještě když je mírně nehotová a je ponechána k dokončení své přípravy v době ustálení. Vnitřní teplota potravin se během období ustálení zvýší na hodnotu mezi 3 °C (5 °F) a 8 °C (15 °F).

Doba ustálení

Potraviny mohou být často nechány ustálit na 3 až 10 minut po vyjmutí z trouby. Obvykle jsou pokrmy během doby ustálení překryty, aby udržely teplo, pokud nemají mít suchou texturu (například doryty a sušenky). Ustálení umožňuje dokončení přípravy pokrmů a také pomáhá smíchat a rozvinout jejich chut'.

ČIŠTĚNÍ TROUBY

1. Udržujte vnitřek trouby v čistotě

Skvrny od jídla nebo rozlité kapaliny se přilepí na stěny trouby a mezi těsnění a povrhy dveří. Nejlepší je okamžitě otřít rozlité potraviny vlhkým hadříkem. Drobky a rozlité pokrmy absorbuje mikrovlnnou energii a prodlužují dobu vaření a mohou dokonce poškodit troubu. Použijte vlhký hadřík k vymetení drobků, které spadají mezi dveře a rám. Je důležité udržet tuto oblast čistou, aby bylo zajištěno pevné utěsnění. Odstraňte mastné skvrny pomocí hadříku namočeném v mýdle, poté opláchněte a vysušte. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani abrazivní čističe. Kovový podnos lze umýt ručně nebo v myčce nádobí.

2. Udržujte vnější část trouby v čistotě

- Před čištěním trouby odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem. Vyčistěte vnější část trouby mýdlem a vodou, pak čistou vodou a osušte měkkým hadříkem nebo papírovým ručníkem. Aby nedošlo k poškození ovládacích částí uvnitř trouby, nesmí voda vniknout do ventilačních otvorů. Chcete-li vyčistit ovládací panel, otevřete dvířka, abyste předešli náhodnému spuštění trouby a otřete jej vlhkou utěrkou a následně i suchým hadříkem. Po čištění stiskněte tlačítko STOP.
- Pokud se uvnitř nebo kolem vnější strany dveří trouby hromadí pára, utřete panely měkkým hadříkem. Pára nebo kondenzace vznikající uvnitř dveří jsou normální, pokud jsou pokrmy ohřívány dlouhodobě při vyšších úrovních výkonu. Toto není porucha. Kondenzace se nakonec odpáří. Zkuste zakrývat pokrmy nebo měnit úrovně ohřevu a čas, abyste omezili tvorbu kondenzátu ve dveřích. Toto se může také objevit v případě, že je trouba provozována za podmínek vysoké vlhkosti a v žádném případě to neznamená poruchu přístroje.
 - Dveře a těsnění dveří by měly být udržovány v čistotě. Používejte pouze teplou mýdlovou vodu, opláchněte a poté pečlivě vysušte.

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ABRAZIVNÍ MATERIÁLY JAKO ČISTICÍ PÍSKY NEBO KOVOVÉ A PLASTOVÉ DRÁTĚNKY.

Kovové části bude snadnější udržovat, pokud je pravidelně otřete vlhkým hadříkem.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY SMART DIAGNOSIS™

Tuto funkci použijte, pokud potřebujete správnou diagnózu ze strany servisního střediska společnosti LG Electronics, pokud produkt špatně funguje nebo selže. Tuto funkci používejte pouze pro kontaktování zástupce servisu, nikoliv během běžného provozu.

- Pokud k tomu dostanete pokyn prostřednictvím call centra, přidržte mikrofon svého telefonu u loga služby Smart Diagnosis™ na kontrolce.
- POZNÁMKA**

 - Nedotýkejte se žádných dalších tlačítek.
- Při zavřených dveřích stiskněte a podržte tlačítko STOP/Vymazat na 3 sekundy, aby se na displeji objevil nápis „Loc“. Držte tlačítko STOP/Vymazat ještě po dobu 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví číslo „5“. (tudíž tlačítko STOP/Vymazat musí být nepřetržitě drženo po dobu 8 sekund). Poté se zpoza symbolu Smart Diagnosis začne šířit tón.
 - Udržujte telefon na svém místě, dokud není dokončen přenos tónu. Displej bude odpočítávat čas.
 - Po ukončení odpočítávání a ukončení tónu pokračujte v rozhovoru s agentem call centra, který vám pak pomůže pomocí informací předaných k analýze.

POZNÁMKA

- Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že během přenosu tónů nebudeš hýbat telefonem.
- Pokud agent call centra nedokáže přesně zaznamenat data, můžete být vyzváni, abyste to zkusili znova.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Otázky	Odpověď
Co je špatně, když nesvítí světlo trouby?	Může být několik důvodů, proč se světlo trouby nerozsvítí. Buď je žárovka spálená nebo selhal elektrický obvod.
Prochází mikrovlnná energie přes pohledové okno ve dveřích?	Ne. Otvory nebo vstupy jsou vyrobeny tak, aby umožňovaly průchod světla; nepropouští mikrovlnnou energii.
Proč se ozývá ZAPÍPÁNÍ, když se dotknu tlačítka na ovládacím panelu?	Tón ZAPÍPÁNÍ se ozývá pro ujištění, že bylo správně zadáno nastavení.
Bude funkce mikrovln poškozená, pokud bude spuštěna jako prázdná?	Ano. Nikdy ji nespouštějte, když je prázdná.
Proč vajíčka někdy mírně bouchají?	Při pečení, smažení vajec nebo připravě volských ok může žloutek mírně bouchat kvůli tvorbě páry uvnitř žloutkové membrány. Chcete-li tomu zabránit, před vařením prostě propíchejte žloutek. Nikdy nepřipravujte pomocí mikrovln vajíčka ve skořápce.
Proč se po ukončení vaření pomocí mikrovln doporučuje doba ustálení?	Po dokončení vaření pomocí mikrovln pokračuje vaření pokrmu během doby ustálení. Tato doba ustálení dokončí vaření rovnoměrně po celém pokrmu. Množství času na ustálení závisí na hustotě jídla.
Proč má trouba vždy nevaří tak rychle, jak říká příručka?	Zkontrolujte znova příručku pro vaření, abyste se ujistili, že jste správně dodrželi pokyny a zjistili, co by mohlo způsobit změny času vaření. Časy vaření v příručce a nastavení teplot jsou návrhy, které pomáhají předcházet přehřátí, což je nejčastější problém při používání této trouby. Rozdíly ve velikosti, tvaru, hmotnosti a rozměrech jídla vyžadují delší dobu vaření. Používejte svůj vlastní úsudek spolu s návrhy v příručce k vaření pro testování podmínek pokrmu, stejně jako byste to dělali u konvenčního sporáku.
Proč se po vaření pomocí mikrovln na displeji společně se zvukem ventilátoru objevuje slovo „chladit“ nebo zbývající doba vaření?	Po dokončení vaření může být spuštěn ventilátor, aby ochladil troubu. Displej ukáže slovo „Chladit“. Pokud otevřete dveře nebo stisknete jednou tlačítko STOP/VYMAZAT ještě před dokončením doby vaření, zobrazí se na displeji zbývající doba vaření. To není špatná funkce.

Pokud při spuštěné mikrovlnné troubě používáte nějaký výrobek, jako je rádio, TV, bezdrátová síť LAN, Bluetooth, zdravotnické zařízení, bezdrátové zařízení apod. používající stejnou frekvenci jako mikrovlnná trouba, může to způsobit rušení těchto výrobků. Toto rušení nenaznačuje problém mikrovln nebo produktu a není poruchou. Proto je bezpečné výrobek používat. Zdravotnické zařízení může být nicméně také rušeno, proto dbejte na upozornění při použití zdravotnického zařízení poblíž výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MS253**** MS23****	
Napájení	230 V~ 50 Hz
Výstupní výkon mikrovln.	Max. 1000 Watt* (IEC60705 hodnotící norma)
Frekvence mikrovln	2450 MHz
Vnější rozměry	476 mm (Š) X 272 mm (V) X 346 mm (H)
Mikrovlna	1150 Watt

- U hodnot 1000 W a 800 W bude výstupní výkon postupně snížen, aby se předešlo přehřátí.

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znova použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Frekvence mikrovln: 2450 MHz +/- 50 MHz (Skupina 2 / Třída B) **

Zařízení skupiny 2: skupina 2 obsahuje všechna zařízení ISM RF, ve kterých je záměrně generována a využívána nebo používána pouze radiofrekvenční energie ve frekvenčním rozsahu 9 kHz až 400 GHz ve formě elektromagnetického záření, indukční a/nebo kapacitní vazby pro ošetření materiálu nebo inspekční/analytické účely.

Zařízení třídy B je zařízení vhodné pro použití v domácích zařízeních a v zařízeních přímo připojených k napájecí síti s nízkým napětím, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.

Příručku uživatele si můžete stáhnout na adresu <http://www.lg.com>



SLOVENČINA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE MIKROVLNNÁ RÚRA

Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na používanie.

MS253 ** MS23******

(voliteľná možnosť, skontrolujte technické údaje modelu)

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

SPIS TREŠCI

Spôsob fungovania mikrovín

Mikrovlny sú určitou formou energie podobnej rádiovým, televíznym vlnám a bežnému dennému svetlu. Zvyčajne sa mikrovlny šíria smerom von počas toho, ako prechádzajú cez atmosféru a miznú bez účinku.

Táto rúra má však magnetrón, ktorý je určený na využitie energie mikrovín. Elektrina privádzaná do trubice magnetrónu sa používa na vytváranie mikrovlnnej energie.

Tieto mikrovlny vchádzajú do varnej oblasti cez otvory vnútri rúry. Vnútri rúry sa nachádza podnos. Mikrovlny nedokážu prechádzať cez kovové steny rúry, ale dokážu prenikať do takých materiálov, ako sú sklo, porcelán a papier, teda materiálov, z ktorých je vyrobený riad vhodný na bezpečnú prípravu jedál v mikrovlnnej rúre.

Mikrovlny nezahrievajú varné nádoby, aj keď sa môžu v konečnom dôsledku zohriať od tepla, ktoré vytvára pokrm.

Veľmi bezpečný spotrebič

Vaša mikrovlnná rúra je jedným z najbezpečnejších domácich spotrebičov. Po otvorení dvierok rúra automaticky prestane vytvárať mikrovlny. Mikrovlnná energia sa úplne mení na teplo, keď preniká do pokrmu, pričom nezanecháva žiadnu „zvyškovú“ energiu, ktorá by mohla byť pre vás škodlivá, keď konzumujete daný pokrm.

3 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

8 PRED POUŽITÍM

- 8 Rozbalenie a inštalácia
- 10 Ovládací panel
- 10 Symboly na displeji
- 11 Nastavenie hodín
- 11 Rýchly štart
- 11 Viac/Menej
- 11 Úspora energie

12 SPÔSOB POUŽÍVANIA

- 12 Načasovaná príprava pokrmov
(Manuálna príprava pokrmov)
- 12 Úrovne výkonu mikrovlnnej rúry
- 13 Detská poistka
- 13 Prihrievanie
- 13 Pokyny ponuky Prihrievanie
- 15 Oblúbená ponuka
- 15 Pokyny oblúbenej ponuky
- 18 Zmäkčenie
- 18 Pokyny ponuky Zmäkčenie
- 19 Roztopiť
- 19 Pokyny ponuky Roztopiť
- 20 Jogurt
- 20 Pokyny ponuky Jogurt
- 21 Udržať teplé
- 22 Invertné rozmrazovanie
- 22 Pokyny ponuky Invertné rozmrazovanie

23 KUCHYNSKÝ RIAD VHODNÝ NA POUŽIVANIE V MIKROVLNNEJ RÚRE

24 VLASTNOSTI POTRAVÍN A PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE

26 ČISTENIE RÚRY

26 PPOUŽÍVÁNÍ FUNKCE INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY SMART DIAGNOSIS™

27 RIEŠENIE PROBLÉMOV

28 TECHNICKÉ ÚDAJE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO PRE POTREBY V BUDÚCNOSTI

Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny pred použitím rúry, aby nedošlo k riziku vzniku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo poškodenia pri používaní rúry. Tento návod nepokrýva všetky možné podmienky, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Vždy kontaktujte svojho servisného zástupcu alebo výrobcu ohľadom problémov, ktorým nerozumiete.

⚠ VAROVANIE

Toto je bezpečnostný výstražný symbol. Tento symbol upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť usmrtenie alebo zranenie vás a iných osôb. Všetky bezpečnostné informácie budú nasledovať za bezpečnostným výstražným symbolom a buď slovom „VAROVANIE“ alebo „UPOZORNENIE“. Význam týchto slov:

⚠ VAROVANIE

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré by mohli spôsobiť vážnu telesnú ujmu alebo usmrtenie.

⚠ UPOZORNENIE

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré by mohli spôsobiť telesnú ujmu alebo poškodenie majetku.

⚠ VAROVANIE

1. **Nepokúšajte sa vykonávať zásahy ani akékoľvek úpravy či opravy dvierok, tesnení dvierok, ovládacieho panela, bezpečnostných blokovacích spínačov alebo akejkoľvek inej časti rúry, ktoré by zahŕňali odstránenie akéhokoľvek krytu chrániaceho proti pôsobeniu mikrovlnnej energie.**
Nepoužívajte rúru, ak sú chybné tesnenia dvierok a priľahlé časti mikrovlnnej rúry. Opravy by mal vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.
 - Na rozdiel od iných spotrebičov je mikrovlnná rúra zariadenie s vysokým napäťom a veľkým elektrickým prúdom.
Nesprávne použitie alebo nesprávna oprava by mohli viesť k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
2. **Nepoužívajte rúru na účely odvlhčenia. (napr. Používanie mikrovlnnej rúry s vlhkými novinami, vlhkým oblečením, vlhkými hračkami, elektrickými zariadeniami, domácimi zvieratami alebo detmi atď.)**
 - Mohlo by to zapríčiniť vážne narušenie bezpečnosti, ako je vznik požiaru, pálenie alebo náhle usmrtenie v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom.
3. **Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie je pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie, čo sa týka používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa (malé) deti s týmto spotrebičom nehrali.**
 - **Nesprávne použitie môže spôsobiť škodu a ujmu v podobe vzniku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo popálenia.**
4. **Počas používania sa prístupné časti môžu zohriať na vysokú teplotu. Malé deti by sa nemali k tomuto spotrebiču približovať.**
 - **Mohli by sa popáliť.**



4 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

5. **K**vapaliny a iné potraviny nesmiete zohrievať v utesnených nádobách, keďže by mohli vybuchnúť. **O**dstráňte plastový obal z potravín pred ich prípravou alebo rozmrzovaním. **V**ezmite však do úvahy, že v niektorých prípadoch by sa potraviny mali kvôli zohriatiu alebo príprave zakryť plasto-vou fóliou.
 - Inak by mohli vyprsknúť.
6. **N**ezabudnite použiť správne príslušenstvo pre každý prevádzkový režim.
 - **N**esprávne použitie by mohlo viest' k poškodeniu rúry a príslušenstva, alebo by mohlo spôsobiť iskrenie a vznik požiaru.
7. **D**etom by nemalo byť dovolené hrať sa s príslušenstvom ani vešať sa za rukoväť dvierok.
 - **M**ohli by sa zraniť.
8. **J**e nebezpečné pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu, aby vykonával akýkoľvek servis alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie.
9. **K**ed' sa spotrebič používa v kombinovanom režime, deti by mali používať rúru len pod dozorom dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
10. **R**úru nepoužívajte, keď je poškodená. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka zatvárali správne a aby neboli poškodené nasledujúce časti: (1) dvierka (ohyb), (2) závesy a západky (poškodené alebo uvoľnené), (3) tesnenia dvierok a tesniace povrchy.
 - **M**ohlo by to viest' k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie.
11. **A**k sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, pokiaľ ju neopraví kompetentná osoba.
12. **S**potrebič sa napája zo zostavy predlžovacieho kábla alebo elektrického prenosného zásuvkového zariadenia, pričom zostava predlžovacieho kábla na elektrickom prenosnom zásuvkovom zariadení sa musí umiestniť tak, aby nebola vystavená špliechaniu ani prenikaniu vlhkosti.
13. **D**etom dovoľte používať rúru bez dozoru len vtedy, keď bolo dieťa primerane poučené tak, aby bolo schopné používať rúru bezpečným spôsobom a porozumelo rizikám vyplývajúcim z nesprávneho použitia.
14. **S**potrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zohrievajú na vysokú teplotu. Je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k dotyku vyhrievacích článkov. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú k spotrebiču približovať, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
15. **P**očas používania sa spotrebič zohrieva na vysokú teplotu. Je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k dotyku vyhrievacích článkov vnútri rúry.
16. **N**epoužívajte drsné brúsne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky na čistenie skla dvierok rúry, keďže by mohli poškrabáť povrch, čo by mohlo viest' k rozbitiu skla

⚠ UPOZORNENIE

1. **R**úru nie je možné používať s otvorenými dvierkami kvôli bezpečnostným blokovacím prvkom vstavaným do mechanizmu dvierok. **J**e dôležite nezasahovať do bezpečnostných blokovacích prvkov.
 - **M**ohlo by to viest' k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie. (Bezpečnostné blokovacie prvky automaticky vypnú akúkoľvek činnosť spojenú s prípravou pokrmu, keď sa otvoria dvierka.)
2. **N**eumiestňujte žiadny predmet (ako sú kuchynské utierky, servítky atď.) medzi predné čelo rúry a dvierka a dbajte na to, aby sa na tesniacich povrchoch nehromadili pokrmy ani zvyšky čistiaceho prostriedku.
 - **M**ohlo by to viest' k škodlivému pôsobeniu nadmernej mikrovlnnej energie.

3. **Zabezpečte, aby boli správne nastavené časy prípravy pokrmov, pričom malé množstvo pokrmu vyžaduje kratšiu prípravu či kratší čas zohrievania.**
 - Príliš dlhá príprava pokrmu môže viest k vznieleniu pokrmu a následnému poškodeniu rúry.
4. **Pri ohreve kvapalín, napr. polievok, omáčok a nápojov v mikrovlnnej rúre**
 - **V**yhýbjte sa používaniu nádob s rovnými stranami s úzkymi hrndlami.
 - **N**eprehrievajte ich.
 - **K**vapalinu pomiešajte pred umiestnením nádoby do rúry a potom znova v polovici zohrievania.
 - **P**o zohriatí nechajte kvapalinu na krátky čas odstáť v rúre; znova ju opatrne pomiešajte alebo potraste a pred konzumáciou skontrolujte jej teplotu, aby nedošlo k popáleniu (hlavne obsah fliaš na kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy).
 - **B**udte opatrní pri manipulácii s nádobou. **M**ikrovlnný ohrev nápojov môže viest k oneskorenému výbušnému varu, preto sa musí pri podávaní nádoby dbať na opatrnosť.
5. **Výstupný otvor je umiestnený na hornej, spodnej alebo bočnej časti rúry. Nezakrývajte otvor.**
 - Mohlo by to viest k poškodeniu rúry a nedostatočným výsledkom pri príprave pokrmov.
6. **Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Odporúča sa nechať pohár s vodou v rúre, keď sa nepoužíva.**
 - **V**oda bezpečne pohltí všetku mikrovlnnú energiu, ak sa rúra náhodne spustí.
 - **N**esprávne použitie by mohlo viest k poškodeniu rúry.
7. **Nepripavujte pokrmy zabalené v papierových obrúskoch, pokiaľ vaša kuchárska kniha neobsahuje pokyny pre pokrm, ktorý pripravujete. A nepoužívajte novinový papier namiesto papierových obrúskov na prípravu pokrmov.**
 - **N**esprávne použitie môže spôsobiť výbuch alebo vznik požiaru.
8. **Nepoužívajte drevené nádoby a keramické nádoby, ktoré majú kovovú (napr. zlatú alebo striebornú) intarziu. Vždy odstráňte kovové upevňovacie prvky. Používajte len kuchynský riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach. Kovové nádoby na pokrmy a nápoje sa nesmú používať počas mikrovlnnej prípravy pokrmov.**
 - **M**ohli by sa zohriať a zhoriť. Obzvlášť kovové predmety môžu vytvárať oblúk v rúre, čo môže spôsobiť vázne poškodenie.
9. **Nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera.**
 - **M**ôžu obsahovať nečistoty, ktoré môžu spôsobovať iskrenie a/alebo vznik požiaru, keď sa použijú pri príprave pokrmov.
10. **Neoplachujte podnos a policu ich umiestnením do vody bezprostredne po príprave pokrmov.**
 - **M**ohlo by to spôsobiť narušenie alebo poškodenie.
 - **N**esprávne použitie by mohlo viest k poškodeniu rúry.
11. **Rúru umiestnite tak, aby predná časť dvierok bola 8 cm alebo viac za okrajom povrchu, na ktorom je umiestnená, aby nedošlo k náhodnému prevráteniu spotrebiča.**
 - **N**esprávne použitie by mohlo viest k telesnému zraneniu a poškodeniu rúry.
12. **Pred prípravou pokrmu prepichnite šupku zemiakov, jabĺk alebo akéhokoľvek takéhoto ovocia či zeleniny.**
 - **I**nak by mohli vyprsknúť.
13. **Nevarte vajcia v škrupine. Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené na tvrdo by sa nemali zohrievať v mikrovlnnej rúre, keďže by mohli vybuchnúť, aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.**
 - **V**o vnútri vajca sa postupne zvýši tlak a vajce vybuchne.
14. **Nepokúšajte sa o vyprážanie v oleji v rúre.**
 - **M**ohlo by to viest k náhľemu vykypneniu horúcej kvapaliny.



6 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

15. **A**k spozorujete (alebo vychádza) dym, vypnite alebo odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte zatvorené dvierka, aby sa uhasil akýkoľvek plameň.
- **M**ohlo by to spôsobiť väčšie poškodenie a väčšiu ujmu v dôsledku vzniku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
16. **P**ri zohrievaní pokrmov v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru kvôli možnosti vznielenia.
- **P**okrm by mohol vytieciť v dôsledku možnosti narušenia nádoby, čo by mohlo tiež spôsobiť požiar.
17. **T**eplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v činnosti. **N**edotýkajte sa dvojrokov rúry, vonkajšej skrinky, zadnej skrinky, dutiny rúry, príslušenstva a kuchynského riadu počas režimu grilovania, režimu prúdenia a úkonov automatickej prípravy pokrmov, pred vybratím sa uistite, že nie sú horúce.
- **K**edže sa zohrajú na vysokú teplotu, hrozí nebezpečenstvo popálenia, pokiaľ sa nepoužívajú hrubé kuchynské rukavice.
18. **R**úra by sa mala pravidelne čistiť a mali by sa odstrániť akékoľvek zvyšky pokrmov.
- **P**okiaľ sa nebude rúra uchovávať v čistote, mohlo by to viest k zhoršeniu kvality povrchu, čo by mohlo nepriaznivo vplývať na životnosť spotrebiča a mohla by nastáť nebezpečná situácia.
19. **P**oužívajte len teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru.
- **P**omocou nevhodnej sondy nie je možné sa presvedčiť, či je teplota presná.
 - **S** týmto modelom sa nedodáva teplotná sonda.
20. **T**ento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciach ako sú:
- **K**uchynské priestory pre personál v dielňach, kanceláriach a iných pracovných prostrediach;
 - **F**arma;
 - **K**lienti v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach;
 - **P**rostredia s ubytovaním a raňajkami.
21. **T**ento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ je pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie ohľadom používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pokiaľ rozumejú rizikám spojeným s jeho používaním. **D**eti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. **C**istenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú vo veku minimálne 8 rokov a nie je pre ne zabezpečený dozor.
22. **T**áto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie pokrmov a nápojov. **S**ušenie pokrmov alebo obliečenia a zohrievanie výhrevných podložiek, papúč, špongií, vlhkého textilu a podobných predmetov môže viest k riziku zranenia, vznielenia alebo vzniku požiaru.
23. **T**ento spotrebič nie je určený na obsluhu pomocou externého časovača alebo osobitného systému diaľkového ovládania.
24. **P**ostupujte podľa presných pokynov výrobcu pukancov. **N**enechávajte rúru bez dozoru, pokiaľ sa vytvárajú pukance. **A**k po uplynutí odporúčaného času nedôjde k vytvoreniu pukancov, prestaňte s prípravou pokrmu. **N**ikdy nepoužívajte vrecko z hnedejho papiera pre vytváranie pukancov. Nikdy sa nepokúšajte vytvárať pukance zo zvyšných kukuričných zŕn.
- **P**ríliš dlhá príprava by mohla viest k vznieleniu kukurice.
25. **T**ento spotrebič musí byť uzemnený.
- V**odič v sietovom napájacom kábli majú nasledujúcu farbu
MODRÁ - Neutralný vodič

HNEDÁ - Živý vodič

ZELENÁ a ŽLTÁ - Uzemňovací vodič

Kedže farby vodičov v sietovom napájacom kábli tohto spotrebiča nemusia zodpovedať farebnému označeniu na identifikáciu svoriek vo vašej elektrickej zásuvke, postupujte nasledovne:

Vodič, ktorý má **MODRÚ** farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom **N** alebo má **ČIERNU** farbu.

Vodič, ktorý má **HNEDÚ** farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom **L** alebo má **ČERVENÚ** farbu.

Vodič, ktorý má **ZELENÚ a ŽLTÚ** alebo **ZELENÚ** farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom **G** alebo **⊕**.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.

- **N**esprávne použitie môže spôsobiť vážne elektrické poškodenie.

26. **P**oužívajte len kuchynský riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

27. **T**áto rúra by sa nemala používať na komerčné stravovacie účely.

- **N**esprávne použitie by mohlo viest' k poškodeniu rúry.

28. **M**ikrovlnná rúra sa nesmie umiestňovať do skrine.

- **M**ikrovlnná rúra je určená na používanie ako voľne stojaca.

29. **P**ripojenie je možné dosiahnuť pomocou prístupnej elektrickej zásuvky alebo pomocou začlenenia vypínača do pevne nainštalovaného vedenia v súlade s elektroinštalačnými predpismi.

- **P**oužitie nesprávnej elektrickej zásuvky alebo vypínača môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

30. **D**vierka alebo vonkajší povrch sa môžu zohriať na vysokú teplotu, keď je spotrebič v činnosti.

31. **S**potrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

32. **O**bsah fliaš na kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy sa musí pred konzumáciou pomiešať alebo potriať, aby nedošlo k popáleniu.

33. **V**nútorné a vonkajšie časti rúry uchovávajte v čistote. **P**odrobnosti o spôsobe čistenia rúry nájdete vo vyššie uvedenom obsahu „**Cistenie rúry**“.

34. **P**odľa stanovených požiadaviek na inštaláciu, inak hrozí vplyv tepla s možnosťou vzniku nebezpečenstva.

35. **P**arný čistič sa nesmie používať.

36. **Pozor, horúci povrch**

Kedje použitý tento symbol, znamená to, že sa povrhy môžu počas používania zohriať na vysokú teplotu.

37. **N**uemiestňujte žiadny predmet (knika, skrinka atď.) na výrobok. **V**ýrobok by sa mohol prehriat' alebo vznetiť, alebo daný predmet by mohol spadnúť a spôsobiť zranenie osôb.

38. **D**ôrazne sa odporúča, aby sa používateľia nedotýkali takýchto povrchov počas používania, aby nedošlo k riziku popálenia.



Osobitná pozornosť by sa mala venovať oblasti veľmi blízko vetracích otvorov.

PRED POUŽITÍM

Rozbalenie a inštalácia

Dodržaním základných krokov uvedených na týchto dvoch stranách budete môcť rýchlo skontrolovať, či vaša mikrovlnná rúra funguje správne. Osobitnú pozornosť venujte návodu na správnu inštaláciu rúry. Pri rozbaľovaní rúry nezabudnite odstrániť všetko príslušenstvo a všetky baliace materiály. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu rúry počas prepravy.

- 1 Rozbaľte rúru a umiestnite ju na vodorovný povrch.



POZNÁMKA


- Neodstraňujte sludovú fóliu dutiny (striebornú dosku) vnútri rúry. Sludová fólia slúži na ochranu mikrovlnných komponentov pred rozstrekom pokrmov.

- 2 Umiestnite rúru na požadované vodorovné miesto s výškou viac ako 85 cm, ale uistite sa, že je tam minimálne 20 cm priestor v hornej časti a 20 cm v zadnej a ľavej a pravej časti kvôli správnemu vetraniu. Predná časť rúry by mala byť minimálne 8 cm od okraja povrchu, aby nedošlo k prevráteniu.

Výstupný otvor je umiestnený na spodnej alebo bočnej časti rúry. Blokovanie výstupného otvoru môže poškodiť rúru.

Ak budete používať mikrovlnnú rúru v uzavorenom priestore alebo v kredenci, prúdenie vzduchu kvôli chladienia výrobku by sa mohlo zhoršiť. Môže to viesť k nižšiemu výkonu a skráteniu prevádzkovej životnosti.

Ak je to možné, používajte mikrovlnnú rúru umiestnenú na pulte.




POZNÁMKA

- Táto rúra by sa nemala používať na komerčné stravovacie účely.

- 3 Rúru pripojte k štandardnej elektrickej zásuvke v domácnosti. Zabezpečte, aby bola rúra jediným spotrebičom pripojeným k danej elektrickej zásuvke. **AK RÚRA NEFUNGUJE SPRÁVNE, ODPOJTE JU OD ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY A POTOM JU ZNOVA PРИПОЖТЕ.**

- 4 Dvierka rúry otvárajte potiahnutím za rukoväť dverok. Umiestnite otočný prstenec dovnútra rúry a potom naň umiestnite sklenený podnos.
- 5 Naplňte nádobu určenú do mikrovlnnej rúry 300 ml vody. Po ložte ju na sklenený podnos a zavorte dvierka rúry. Ak máte pochybnosti o tom, aký typ nádoby použiť, pozrite si časť, v ktorej je uvedený kuchynský riad vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre.



- 6 Stlačte tlačidlo **ZASTAVIŤ/VYMAZAT** a jedným stlačením tlačidla **SPUSTIŤ/ZADAŤ** nastavte 30 sekúnd na prípravu pokrmu.




- 7 Na **DISPLEJI** sa bude odpočítavať 30 sekúnd. Po dosiahnutí 0 sa ozve ZVUKOVÝ SIGNÁL. Otvorte dvierka rúry a vyskúšajte teplotu vody. Ak rúra funguje, voda by mala byť teplá. Budte opatrní pri vyberaní nádoby, pretože môže byť horúca.

Teraz je rúra nainštalovaná



- 8 Obsah fliaš na kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy sa musí pred konzumáciou pomiešať alebo potriast, aby nedošlo k popáleniu.
- 9 Rúra nemusí rozpoznať použitie tlačidla za nasledujúcich okolností:
 - Stlačí sa len vonkajšia oblasť tlačidla.
 - Tlačidlo sa stlačí pomocou klinca alebo špičky prsta.




POZNÁMKA

- Nepoužívajte gumené ani jednorazové rukavice.
- Pri utieraní dotykového ovládacieho panela mokrou utierkou odstráňte vlhkosť z dotykového ovládacieho panela po dokončení.

- 10 Nastavenie času prípravy pokrmu by malo byť kratšie než pri bežných mikrovlnných rúrach (700 W, 800 W) kvôli relatívne vysokému výstupnému výkonu tohto výrobku. Nadmerný ohrev pri tomto výrobku môže spôsobiť vlhkosť na dverkach.

Ovládací panel



Časť
1 VÝKON Zobacz strona 12 „Načasovaná príprava pokrmov”
2 INVERTNÉ ROZMRAZOVANIE Zobacz strona 22 „Invertné rozmrazovanie”
3 JOGURT / UCHOVÁVANIE TEPLA Zobacz strona 20 „Jogurt” Zobacz strona 21 „Udržať teplé”
4 INVERTNÁ PRÍPRAVA POKRMOV Invertná príprava pokrmov umožňuje pripravovať väčšinu vašich obľúbených pokrmov na základe voľby typu pokrmu a hmotnosti pokrmu. Zobacz strona 13 „Prihranie” Zobacz strona 15 „Obľúbená ponuka” Zobacz strona 18 „Zmäkčenie” Zobacz strona 19 „Roztopit”
5 VIAC / MENEJ <ul style="list-style-type: none"> Vyberte ponuku prípravy pokrmu. Nastavte čas prípravy a hmotnosť. Pokiaľ pripravujete pokrm pomocou automatickej alebo manuálnej funkcie, môžete kedykoľvek predĺžiť alebo skrátiť čas prípravy pokrmu stlačením tohto tlačidla (okrem režimu rozmražovania).
6 ZASTAVENIE / VYMAZANIE <ul style="list-style-type: none"> Prerušenie činnosti a vymazanie všetkých zadaní okrem času dňa.
7 SPUSTENIE / ZADANIE <ul style="list-style-type: none"> Aby sa spustila zvolená príprava pokrmu, stlačte raz toto tlačidlo. Funkcia rýchleho štartu umožňuje nastaviť 30 sekundové intervale prípravy pokrmu s VYSOKÝM výkonom pomocou stlačenia tlačidla SPUSTENIE/ZADANIE.
8 SMART DIAGNOSIS Priložte mikrofón telefónu k tejto ikone, keď personál servisného strediska vydá takýto pokyn. Pomôže to diagnostikovať problémy s mikrovlnou rúrou počas servisného hovoru.


Symboly na displeji

Ikonka	
	Počas činnosti mikrovlny sa bude na displeji zobrazovať táto ikona.
	Počas činnosti Invertnej prípravy pokrmov sa bude na displeji zobrazovať táto ikona.
	Počas činnosti Invertného rozmrazovania sa bude na displeji zobrazovať táto ikona.
	Pokiaľ je možnosť nastavenia Viac/Menej, na displeji sa bude zobrazovať táto ikona.
	Pokiaľ je možnosť Spustenia prípravy pokrmu, na displeji sa bude zobrazovať táto ikona.
	Pokiaľ je možnosť nastavenia Výstupného výkonu, na displeji sa bude zobrazovať táto ikona.
	Pokiaľ je možnosť nastavenia Hmotnosti, na displeji sa bude zobrazovať táto ikona.

Nastavenie hodín

Ked' sa rúra pripojí k elektrickej zásuvke po prvýkrát, alebo sa napájanie obnoví po výpadku prúdu, čísla na displeji sa resetujú na „12H“.

Príklad: Spôsob nastavenia 11:11




POZNÁMKA

- Ak chcete znova nastaviť hodiny alebo zmeniť možnosti, musíte odpojiť napájací kábel od elektrickej zásuvky a znova ho k nej pripojiť.
- Ak nechcete používať režim hodín, po pripojení rúry k elektrickej zásuvke stlačte tlačidlo ZASTAVENIE/VYMAZANIE.

Rýchly štart

Funkcia RÝCHLY ŠTART umožňuje nastaviť 30 sekundové intervaly prípravy pokrmu s VYSOKÝM výkonom pomocou dotyku tlačidla SPUSTENIE/ZADANIE.

Príklad: Nastavte 2 minúty prípravy pokrmu pri vysokom výkone



Počas prípravy pokrmu pomocou RÝCHLEHO ŠTARTU môžete predĺžiť čas prípravy pokrmu až na 99 minút 59 sekúnd opakovaným stlačaním tlačidla **SPUSTENIE/ZADANIE**.

Viac/Menej

Pomocou tlačidla — alebo tlačidla + je možné nastaviť program NAČASOVANEJ PRÍPRAVY POKRMOV na prípravu pokrmu dlhší alebo kratší čas. Stlačením + sa pridá 10 sekúnd k času prípravy pokrmu po každom stlačení tlačidla. Stlačením — sa odčíta 10 sekúnd od času prípravy pokrmu po každom stlačení tlačidla. Maximálny možný čas je 99 minút 59 sekúnd.

Príklad: Spôsob nastavenia dlhšieho alebo kratšieho času Invertnej prípravy pokrmov (napr. Plytký tanier 1)



Úspora energie

Úspora energie znamená ušetrenie energie vypnutím displeja. Táto funkcia funguje len vtedy, keď je mikrovlnná rúra v pohotovostnom režime a displej zhasne.


POZNÁMKA

- Ked' sa používa režim hodín, displej zostane zapnutý.

SPÔSOB POUŽÍVANIA

Načasovaná príprava pokrmov (Manuálna príprava pokrmov)

Táto funkcia umožňuje prípravu pokrmu požadovaný čas. K dispozícii je 5 úrovňí výkonu. Príklad nižšie uvádza spôsob nastavenia výkonu 800 W na požadovaný čas.



Po dokončení prípravy pokrmu sa ozve zvuková signalizácia. Na displeji sa zobrazí slovo **Koniec**. „Koniec“ zostane na displeji a každú minútu sa bude ozývať zvuková signalizácia dovtedy, kým sa neotvoria dvierka alebo sa nestlačí nejaké tlačidlo.

POZNÁMKA

- Ak nezvolíte úroveň výkonu, rúra bude pracovať pri VYSOKOM výkone. Ak chcete nastaviť prípravu pokrmu pri VYSOKOM VÝKONE, preskočte vyššie uvedený krok 2.

Úrovne výkonu mikrovlnnej rúry

Mikrovlnná rúra je vybavená piatimi úrovňami výkonu s cieľom poskytnúť vám maximálnu flexibilitu a kontrolu nad prípravou pokrmov. Nasledujúca tabuľka vám poskytne určitú predstavu o tom, ktoré pokrmy sa pripravujú pri jednotlivých úrovniach výkonu.

- Nasledujúca tabuľka uvádza nastavenia úrovne výkonu rúry.

Tabuľka úrovni mikrovlnného výkonu

Úroveň výkonu	Použitie
Vysoká 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> • Vriaca voda. • Pečenie mletého hovädzieho mäsa do hneda. • Výroba cukroviniek. • Príprava kúskov hydiny, rýb a zeleniny. • Príprava kúskov mäkkého mäsa.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> • Prihrievanie ryže, cestovín a zeleniny. • Rýchle prihrievanie hotových pokrmov. • Prihrievanie sendvičov.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> • Príprava vaječných, mliečnych a syrových jedál. • Príprava koláčov a chlebov. • Rozpustenie čokolády. • Príprava teľaciny. • Príprava celej ryby. • Príprava pudingov a vaječného krému.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> • Rozmrazovanie mäsa, hydiny a morských plodov. • Príprava kúskov menej mäkkého mäsa. • Príprava bravčových kotliet a bravčového pečeného mäsa.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> • Ohrievanie ovocia. • Zmäkčenie masla. • Uchovávanie teplých kastrólových a hlavných jedál. • Zmäkčenie masla a smotanového syra.

Detská poistka

Toto je jedinečná bezpečnostná funkcia, ktorá zabraňuje nežiaducim úkonom s rúrou. Po nastavení DETSKÉJ POISTKY sa nemôže uskutočniť žiadna príprava pokrmov.

Príklad: Spôsob vyskúšania DETSKÉJ POISTKY



1. Stlačte ZASTAVENIE/VYMAZANIE.



2. Podržte stlačené ZASTAVENIE/VYMAZANIE dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „Loc“ a neozve sa zvuková signalizácia.

Ak už je čas dňa nastavený, po uplynutí 1 sekundy sa čas dňa zobrazí na displeji.

Ak sa už DETSKÁ POISTKA nastavila a vy sa dotknete inej ovládacej plochy, na displeji sa zobrazí slovo Loc. DETSKÚ POISTKU môžete zrušiť podľa nasledujúceho postupu.

Príklad: Spôsob zrušenia DETSKÉJ POISTKY



- Podržte stlačené ZASTAVENIE/VYMAZANIE dovtedy, kým „Loc“ nezmizne z displeja.

Po vypnutí DETSKÉJ POISTKY bude rúra fungovať normálne.

Pokyny ponuky Prihrievanie

Kód	1-1	Ponuka	Nápoj
Hmotnostný limit	1 – 2 šálky (1 šálka / 200 ml)	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	1.Pokrm umiestnite do šálky, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE.		
Riad	Šálka vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre		

Kód	1-2	Ponuka	Hrniec
Hmotnostný limit	0,25 – 1,0 kg (250 g / 1 porcia)	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Pokrm umiestnite do misky, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Po dokončení prípravy nechajte pokrm 3 minúty prikrytý.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

14 SPÔSOB POUŽÍVANIA

Kód	1-3	Ponuka	Plytký tanier
Hmotnostný limit	1	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Pokrm (0,4 – 0,5 kg mäsa, kuracieho mäsa, zemiakovéj kaše, zeleniny atď.) vložte do nádoby určenej do mikrovlnnej rúry. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Po dokončení prípravy nechajte pokrm 3 minúty prikrytý.		
Riad	Nádoba určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	1-4	Ponuka	Muffiny
Hmotnostný limit	1 – 4 kúsky (75 – 80 g / 1 muffin)	Počiatočná teplota	Zmrazené
Pokyny	1.Pokrm umiestnite do nádoby určenej do mikrovlnnej rúry. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE.		
Riad	Nádoba určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	1-5	Ponuka	Koláč
Hmotnostný limit	0,2 – 0,6 kg (150 – 200 g / kus)	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Zvyšný koláč nakrájajte na kúsky. 2.Pokrm umiestnite do nádoby určenej do mikrovlnnej rúry. 3.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE.		
Riad	Nádoba určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	1-6	Ponuka	Pizza
Hmotnostný limit	0,2 – 0,5 kg	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Pokrm umiestnite do nádoby určenej do mikrovlnnej rúry. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE.		
Riad	Nádoba určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	1-7	Ponuka	Ryža
Hmotnostný limit	0,1 – 0,3 kg	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Pokrm umiestnite do misky, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Po dokončení prípravy nechajte pokrm 3 minúty prikrytý.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	1-8	Ponuka	Polievka
Hmotnostný limit	0,25 – 1,0 kg (250 g / 1 porcia)	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	1.Pokrm umiestnite do misky, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Po dokončení prípravy nechajte pokrm 3 minúty prikrytý.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Oblúbená ponuka

Ponuka rúry je vopred naprogramovaná na automatickú prípravu pokrmov. Povedzte rúre, čo chcete a kolko kúskov sa pripravuje. Potom nechajte rúru, aby vykonala prípravu pokrmu podľa vašich volieb.



SLOVENČINA

Pokyny obľúbenej ponuky

Kód	2-1	Ponuka	Francúzska cibuľová polievka
Hmotnostný limit	1,5 kg	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	Prísady 4 cibule, na drobno nakrájané, 50 g masla, 1 lyžička bieleho cukru, 1 polievková lyžica polohrubej múky, 3 šálky hovädzieho vývaru, ½ šálky červeného vína, 8 krajcov opečeného francúzskeho chleba, 1 šálka strúhaného syra 1.Orestujte cibuľu na panvici s maslom a cukrom, až kým nebude opečená do zlata. 2.Orestovanú cibuľu a múku dajte do hlbokej a veľkej misky, riadne premiešajte a pridajte hovädzí vývar a červené víno. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 3.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. Počas prípravy minimálne dvakrát zamiešajte. 4.Po uvarení premiešajte a naberte polievku do servírovacích misiek. 5.Na vrch polievky položte do každej misky 1 krajec opečeného chleba, ktorý posypťte strúhaným syrom. Povarte 1 – 2 minúty pri vysokom mikrovlnnom výkone, až kým sa syr neroztopí.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	2-2	Ponuka	Čerstvá zelenina
Hmotnostný limit	0,2 – 0,8 kg	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	1.Pripravte si zeleninu (mrkvu, brokolicu, karfiol, cuketu, fazuľu, hrášok). 2.Zeleninu nakrájajte na kúsky rovnakej veľkosti. Zeleninu umyte a umiestnite do misky určenej do mikrovlnnej rúry. 3.Prilejte vodu podľa množstva (0,2 – 0,4 kg: 2 polievkové lyžice, 0,5 – 0,8 kg: 4 polievkové lyžice). Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 4.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 5.Po uvarení zamiešajte a nechajte pokrm zakrytý 3 minúty odstáť.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

16 SPÔSOB POUŽÍVANIA

Kód	2-3	Ponuka	Mrazená zelenina
Hmotnostný limit	0,2 – 0,8 kg	Počiatočná teplota	Zmrazené
Pokyny	1.Pripravte si mrazenú zeleninu (mrkvu, brokolicu, karfiol, cuketu, fazuľu, hrášok). 2.Pokrm umiestnite do misky, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. 3.Prilejte vodu podľa množstva (0,2 – 0,4 kg: 2 polievkové lyžice, 0,5 – 0,8 kg: 4 polievkové lyžice). Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 4.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 5.Po uvarení zamiešajte a nechajte pokrm zakrytý 3 minúty odstáť.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	2-4	Ponuka	Zemiaky v župane
Hmotnostný limit	0,2 – 1,0 kg (180 – 220 g / každý)	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	1.Umyte zemiaky a vysušte ich papierovou utierkou. 2.8-krát prepichnite každý zemiak vidličkou. 3.Pokrm vložte do mikrovlnnej rúry na papierovej utierke. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 4.Po dokončení prípravy nechajte pokrm 3 minúty prikrytý.		
Riad	Papierová utierka		

Kód	2-5	Ponuka	Ratatouille
Hmotnostný limit	1,5 kg	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	Prísady Nakrájajte na kúsky (1 cibuľa), nakrájajte na kúsky (1 baklažán), nakrájajte na kúsky (1 cuketa), nakrájajte na kúsky (1 farebná sladká paprika), 3 nakrájané paradajky, 1 polievková lyžica paradajkového pretlaku, 2 rozdrvené strúčiky cesnaku, 1 polievková lyžica nakrájanej čerstvej listovej zeleniny, 2 polievkové lyžice octu, 1 lyžička cukru, soľ a čierne korenie na ochutnenie 1.Pridajte všetky prísady do hlbokej a veľkej misy a dobre premiešajte. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. Počas prípravy minimálne dvakrát zamiešajte.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	2-6	Ponuka	Rizoto:
Hmotnostný limit	1,2 kg	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	Prísady 200 g ryže na rizoto, 1 1/2 šálky vody alebo vývaru, 1/2 šálky mlieka, 200 g hovädzieho mäsa, nakrájaného, 2 vajíčka, 1 nakrájaná cibuľa, 50 g zeleného hrášku, 100 g strúhaného syra, soľ a čierne korenie podľa chuti 1.Pridajte všetky prísady do hlbokej a veľkej misy určenej do mikrovlnnej rúry a dobre premiešajte. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 2.Umiestnite misu do rúry. Vyberte ponuku, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Po uvarení zamiešajte a nechajte pokrm zakrytý odstáť na 5 – 10 minút v rúre, ak je to potrebné.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	2-7	Ponuka	Špagety s omáčkou Bolognese
Hmotnostný limit	1,0 kg	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	<p>Prísady pre omáčku Bolognese 1 polievková lyžica olivového oleja, 1 nakrájaná cibuľa, 1 strúčik cesnaku, rozdrvený, 400 g mletého hovädzieho mäsa, 100 g paradajkového pretlaku, 2 nakrájané paradajky, 1 polievková lyžica sušenej listovej zeleniny, soľ a čierne korenie na dochutenie</p> <p>Prísady do cestovín 150 g cestovín, uvarených podľa pokynov na obale, 1 polievková lyžica syra parmezán</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pridajte všetky prísady pre omáčku Bolognese do hlbokej a veľkej misy a dobre premiešajte. Zakryte plastovou fóliou a vytvorte vetrací otvor. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. Počas prípravy minimálne dvakrát zamiešajte. 3.Po uvarení premiešajte, pridajte omáčku Bolognese do uvarených cestovín a pred podávaním posype syrom parmezán alebo iným, podľa vlastnej chuti. 		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	2-8	Ponuka	Plnené paradajky
Hmotnostný limit	1,0 kg	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	<p>Prísady 4 stredne veľké paradajky, soľ a čierne korenie na ochutenie, 300 g mletého hovädzieho mäsa, ½ šálky strúhanky, 2 rozdrvené strúčiky cesnaku, 1 polievková lyžica dijonskej horčice, 1 polievková lyžica sušenej listovej zeleniny, 1 polievková lyžica syra parmezán</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Odrežte hornú časť paradajok na vytvorenie klobúčikov a odstráňte semená, pričom dávajte pozor, aby ste neprepichli dužinu alebo šupku. Potom posype každú paradajku solou a čiernym korením. 2.Pridajte zvyšné prísady do misy a dobre zamiešajte. 3.Naplňte paradajky zmesou hovädzieho mäsa a položte späť klobúčiky. 4.Umiestnite naplnené paradajky do nádoby a zakryte plastovou fóliou. 5.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 		
Riad	Nádoba určená do mikrovlnnej rúry		

Zmäkčenie

Rúra využíva nízku energiu na zmäkčenie potravín (maslo, smotanový syr a zmrzlina), pozrite si nasledujúcu tabuľku.



Pokyny ponuky Zmäkčenie


Kód	3-1	Ponuka	Maslo
Hmotnostný limit	1 – 3 kúsky (100 – 150 g / každý)	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Rozbalte a vložte do nádoby určenej do mikrovlnnej rúry. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Maslo bude mať izbovú teplotu a bude pripravené na použitie v recepte.		
Riad	Nádoba určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	3-2	Ponuka	Smotanový syr
Hmotnostný limit	0,1 – 0,3 kg	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Rozbalte a vložte do nádoby určenej do mikrovlnnej rúry. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Smotanový syr bude mať izbovú teplotu a bude pripravený na použitie v recepte.		
Riad	Nádoba určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	3-3	Ponuka	Zmrzlina
Hmotnostný limit	2 / 4 šálky	Počiatočná teplota	Zmrzené
Pokyny	1.Odstráňte veko a obal. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Zmrzlina bude dostatočne mäkká na ľahšie nabieranie.		
Riad	-		

Roztopiť

Rúra využíva nízku energiu na roztopenie potravín (maslo, syr a čokoláda). Pozrite nasledujúcu tabuľku.



SLOVENČINA

Pokyny ponuky Roztopiť


Kód	4-1	Ponuka	Maslo
Hmotnostný limit	1 – 3 kúsky (100 – 150 g/ každý)	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Umiestnite do misky, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. 2.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 3.Po dokončení prípravy zamiešajte na dosiahnutie úplného rozpustenia.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	4-2	Ponuka	Syr
Hmotnostný limit	0,2 – 0,4 kg	Počiatočná teplota	Chladené
Pokyny	1.Používajte len tavený syr. Odbaľte a nakrájajte na kúsky. 2.Umiestnite do misky, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. 3.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 4.Po dokončení prípravy zamiešajte na dosiahnutie úplného rozpustenia.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Kód	4-3	Ponuka	Čokoláda
Hmotnostný limit	0,1 – 0,3 kg	Počiatočná teplota	Izbová teplota
Pokyny	1.Môžu sa použiť kúsky čokolády alebo tabuľky čokolády na varenie. 2.Rozbalte a vložte do misky určenej do mikrovlnnej rúry. 3.Umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku a hmotnosť, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 4.Po dokončení prípravy zamiešajte na dosiahnutie úplného rozpustenia.		
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry		

Jogurt

Táto funkcia umožňuje prípravu jogurtu stlačením tlačidla JOGURT/UDRŽAŤ V TEPLÉ.



Pokyny ponuky Jogurt

Kód	1	Ponuka	Jogurt												
Hmotnostný limit	0,6 kg	Počiatočná teplota	Vlažný												
Pokyny	Prísady 500 ml pasterizované plnotučné mlieko, 100 g prírodného jogurtu 1. Dôkladne umyte misku vhodnej veľkosti vhodnej na používanie v mikrovlnnej rúre horúcou vodou. 2. Nalejte 500 ml mlieka do misky. 3. Zohrievajte ho približne 2 minúty – 2 minúty 30 sekúnd pri vysokom mikrovlnnom výkone (P/L 1000 W) až do teploty 40 – 50 °C. 4. Pridajte 100 ml jogurtu do misky a dobre zamiešajte. 5. Zakryte plastovou fóliou alebo vekom a umiestnite pokrm do rúry. Vyberte ponuku, stlačte SPUSTENIE/ZADANIE. 6. Po vykysnutí nechajte jogurt odstáť v chladničke približne na 5 hodín. 7. Dobre chutí s džemom, cukrom alebo ovocím. Poznámka: • Môžu sa použiť nasledujúce typy mlieka a jogurtu:														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Použite</th> <th colspan="2">Nepoužívajte</th> </tr> <tr> <th>Mlieko</th> <th>Jogurt</th> <th>Mlieko</th> <th>Jogurt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Pasterizovaný plnotučné mlieko</td> <td>Prírodný jogurt</td> <td>• Mlieko s 2 %, 1 % obsahom tuku alebo bez obsahu tuku • Mlieko s vysokým obsahom vápnika • Sójové mlieko • Zvyšné mlieko • Mlieko po záruke</td> <td>• Zvyšný jogurt • Jogurt po záruke</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Dôkladne umyte všetok riad horúcou vodou a vysušte pred kysnutím jogurtu. • Pred kysnutím zabezpečte, aby bolo mlieko vlažné (40 – 50 °C). • Počas kysnutia jogurt netraste ani nemiešajte, keďže to ovplyvní tuhost jogurtu. • Ak je množstvo príсад väčšie ako odporúčané, predlžte čas kysnutia. 			Použite		Nepoužívajte		Mlieko	Jogurt	Mlieko	Jogurt	• Pasterizovaný plnotučné mlieko	Prírodný jogurt	• Mlieko s 2 %, 1 % obsahom tuku alebo bez obsahu tuku • Mlieko s vysokým obsahom vápnika • Sójové mlieko • Zvyšné mlieko • Mlieko po záruke	• Zvyšný jogurt • Jogurt po záruke
Použite		Nepoužívajte													
Mlieko	Jogurt	Mlieko	Jogurt												
• Pasterizovaný plnotučné mlieko	Prírodný jogurt	• Mlieko s 2 %, 1 % obsahom tuku alebo bez obsahu tuku • Mlieko s vysokým obsahom vápnika • Sójové mlieko • Zvyšné mlieko • Mlieko po záruke	• Zvyšný jogurt • Jogurt po záruke												
Riad	Misa určená do mikrovlnnej rúry														

Udržať teplé

Funkcia Udržať teplé uchová horúci, uvarený po-krm pri teplote podávania. Vždy začnite s horúcim pokrmom. Používajte kuchynský riad vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre.

Príklad: Manuálne uchovávanie tepla	
Spôsob uchovania teplého pokrmu na vysokej úrovni na 90 minút.	
	1. Stlačte ZASTAVENIE/VYMAZANIE .
	
	2. Stláčajte JOGURT/UDRŽAŤ V TEPLÉ do-vtedy, kým sa na displeji nezobrazí „2“.
	
	3. Stlačte SPUSTENIE/ZADANIE . Na displeji sa zobrazí „1h30“.

POZNÁMKA

- Krehké pokrmy (pečivo, koláče, záviny atď.) by mali byť počas uchovávania tepla nezakryté.
- Vlhké pokrmy by mali byť zakryté plastovou fóliou alebo vekom vhodným na používanie v mikrovlnnej rúre.
- Toto množstvo ohrievaného pokrmu je vhodné pre 1 – 3 porcie.

Invertné rozmrazovanie

V rúre sú predvolené štyri postupy rozmrazovania. Funkcia Invertné rozmrazovanie poskytuje najlepší spôsob rozmrazovania mrazených potravín. V návode na prípravu pokrmu nájdete odporúčanú postupnosť rozmrazovania pre potraviny, ktoré rozmrazujete.

Kvôli uľahčeniu postupu má Invertné rozmrazovanie vstavaný mechanizmus, ktorý vám pripomene, aby ste skontrolovali, obrátili, oddelili alebo zmenili usporiadanie pokrmu na získanie čo najlepších výsledkov pri rozmrazovaní. K dispozícii sú štyri rôzne úrovne rozmrazovania.

(MÄSO / HYDINA / RYBY / CHLIEB)



POZNÁMKA

Ked' stlačíte tlačidlo **SPUSTENIE/ZADANIE**, zobrazenie sa zmení na odpočítavanie času rozmrazovania.

Rúra vydá jeden zvukový signál počas ROZMRAZO-VACIEHO cyklu.

Po zvukovom signáli otvorte dverka a vyberte všetky kúsky, ktoré sa začali topiť a obráťte ich. Vráťte mrazené kúsky do rúry a stlačením **SPUSTENIE/ZADANIE** pokračujte v rozmrazovacom cykle.

- Vyberte ryby, mäkkýše, mäso a hydinu z originálneho balíaceho papiera alebo plastového vrecka. V opačnom prípade bude obal zadržiavať paru a šťavu blízko potravín, čo môže spôsobiť varenie vonkajšieho povrchu potravín.
- Potraviny umiestnite do plytkej nádoby alebo na policu mikrovlnného pečenia na zachytenie odkvapkávania.
- Po vybratí by mali byť potraviny v strede aj naďalej do istej miery zľadovatené.
- Dĺžka času rozmrazovania sa mení podľa toho, ako hlboko sú potraviny zmrazené.
- Tvar balíka ovplyvňuje to, ako rýchlo sa potraviny rozmrazia. Tenšie balíky sa rozmrazia rýchlejšie než hlboko zmrazený blok.

V závislosti od tvaru sa potraviny môžu rozmraziť viac alebo menej.

Pokyny ponuky Invertné rozmrazovanie

Kategória	Potraviny na rozmrazenie
MÄSO (dEF1) 0,1 – 4,0 kg	<p>Hovädzie mäso Mleté hovädzie mäso, steak zo zadného hovädzieho, kocky na dusenie, teľací steak, dusené mäso, hovädzie rebrá, zadné hovädzie, predné hovädzie, placka na hamburger</p> <p>Jahňacie mäso Jahňacie kotlety, jahňacie stehno</p> <p>Bravčové mäso Bravčové kotlety, hotdogy, bravčové rebierka, rebierka na vidieky spôsob.</p> <p>Bravčové stehno, klobása</p> <p>Teľacie mäso Kotlety (0,5 kg, hrúbka 20 mm)</p> <p>Po zaznení zvukového signálu obráťte pokrm.</p> <p>Po rozmrazení nechajte pokrm odstáť 5 – 15 minút v rúre.</p>
HYDINA (dEF2) 0,1 – 4,0 kg	<p>Hydina V celku, nakrájaná, prsia (bez kostí)</p> <p>Sliepka Korniška V celku</p> <p>Morka Prsia</p> <p>Po zaznení zvukového signálu obráťte pokrm.</p> <p>Po rozmrazení nechajte pokrm odstáť 30 – 60 minút v rúre.</p>
RYBY (dEF3) 0,1 – 4,0 kg	<p>Ryby Filé, celé kúsky</p> <p>Mäkkýše Krabie mäso, chvosty z homára, krevety, hrebenatky, obráťte pokrm po zaznení zvukového signálu.</p> <p>Po rozmrazení nechajte pokrm odstáť 5 – 10 minút v rúre.</p>
CHLIEB (dEF4) 0,1 – 0,5 kg	<p>Nakrájaný chlieb, žemle, bageta atď. Oddelte krajce a umiestnite ich medzi papierové obrúsky alebo plytké taniere.</p> <p>Po zaznení zvukového signálu obráťte pokrm.</p> <p>Po rozmrazení nechajte pokrm odstáť 1 – 2 minút v rúre.</p>

KUCHYNSKÝ RIAD VHODNÝ NA POUŽÍVANIE V MIKROVLNNEJ RÚRE

Nikdy nepoužívajte kovový riad ani riad ozdobený kovom v rámci pôsobenia mikrovlnnej funkcie

Mikrovlny nedokážu prenikať do kovu. Odrazia sa od akéhokoľvek kovového predmetu v rúre a spôsobia oblúk, poplašný jav, ktorý pripomína blesk. Väčšina žiaruvzdorných nekovových kuchynských riadov je bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre. Niektoré z nich však môžu obsahovať materiály, ktoré spôsobujú, že daný kuchynský riad je nevhodný do mikrovlnnej rúry. Ak máte pochybnosti o konkrétnom kuchynskom riade, existuje jednoduchý spôsob na zistenie toho, či sa dá použiť v mikrovlnnej rúre.

Umiestnite príslušný kuchynský riad vedľa sklenenej misky naplnenej vodou pri použití mikrovlnnej funkcie. Nechajte pôsobiť mikrovlnu pri VYSOKOM výkone na 1 minútu. Ak sa voda zohreje, ale daný riad zostane na dotyk studený, daný riad je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. Ak sa však teplota vody nezmení, ale príslušný riad sa zohreje, znamená to, že tento riad pohlcuje mikrovlny a preto nie je bezpečný na použitie pri pôsobení mikrovlnnej funkcie. Pravdepodobne máte momentálne mnoho vecí poruke v kuchyni, ktoré sa dajú použiť ako kuchynská výbava určená do mikrovlnnej rúry. Stačí si prečítať nasledujúci kontrolný zoznam.

Plytké taniere

Mnoho druhov riadu je vhodných na používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte pochybnosti, pozrite si literatúru výrobcu alebo vykonajte spomínanú mikrovlnnú skúšku. Nezohrievajte plytké taniere s maľovanou ozdobou, keďže spôsobia vznik oblúka, ak má ozdoba kovový obsah.

Sklo

Sklo, ktoré je žiaruvzdorné, je vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre. Zahŕňa všetky druhy skleneného kuchynského riadu vytvrdzeného v peci. Nepoužívajte však krehké sklo, ako sú poháre alebo vínové poháre, keďže sa môžu rozbitiť počas zohrievania nápojov.

Plastové skladovacie nádoby

Môžu sa použiť na uchovávanie pokrmov, ktoré sa majú rýchlo zohriatie. Nemali by sa však používať na uchovávanie pokrmov, ktoré budú vyžadovať značný čas v rúre, keďže horúce pokrmy časom spôsobia deformáciu alebo rozpustenie plastových nádob.

Papier

Papierové taniere a nádoby sú vhodné a bezpečné na použitie pri pôsobení mikrovlnnej funkcie za predpokladu, že čas prípravy pokrmu je krátky a pripravovaný pokrm má nízky obsah tuku a vlhkosti. Papierové obrúsky sú tiež veľmi užitočné na zabalenie pokrmov a na vyplnenie zapekacích podnosov, v ktorých sa budú pripravovať mastné pokrmy, ako je napríklad slanina. Vo všeobecnosti sa vyhýbajte farebným papierovým výrobkom, keďže môžu púšťať farbu. Niektoré recyklované papierové výrobky môžu obsahovať nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť vznik oblúka alebo požiaru pri použití v mikrovlnnej rúre.

Plastové varné vrecká

Za predpokladu, že sú vyrobené výslovne na prípravu pokrmov, sú varné vrecká bezpečné na použitie v mikrovlnnej rúre. Nezabudnite však vytvoriť otvor vo vrecku, aby mohla unikať vznikajúca para. Nikdy nepoužívajte obyčajné plastové vrecká na prípravu pokrmov pomocou mikrovlnnej funkcie, keďže sa roztavia a prasknú.

Plastový kuchynský riad určený do mikrovlnnej rúry

K dispozícii je celá škála tvarov a veľkostí kuchynského riadu určeného do mikrovlnnej rúry. Vo väčšine prípadov pravdepodobne môžete použiť veci, ktoré už máte poruke namiesto investovania do novej kuchynskej výbavy.

Hlinené nádoby, kamenina a keramika

Nádoby vyrobené z týchto materiálov sú zvyčajne vhodné na použitie pri pôsobení mikrovlnnej funkcie, ale pre istotu by sa mali vyskúšať.

⚠️ UPOZORNENIE

- Niektoré veci s vysokým obsahom olova alebo železa nie sú vhodné ako kuchynský riad na prípravu pokrmov.
- Kuchynský riad by sa mal skontrolovať na uistenie toho, že je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.



VLASTNOSTI POTRAVÍN A PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNÉJ RÚRE

Dohliadanie na veci

Vždy sledujte pokrm počas jeho prípravy. Mikrovlnná funkcia je vybavená svetlom, ktoré sa automaticky zapne, keď je rúra v činnosti, aby ste mohli vidieť vnútro a kontrolovať postup prípravy pokrmu. Pokyny uvedené v receptoch na zdvihnutie, zamiešanie a podobne by sa mali vnímať ako minimálne odporúčané kroky. Ak sa zdá, že sa pokrm pri tepelnej úprave pripravuje nerovnomerne, stačí vykonať nevyhnutné úpravy o ktorých ste presvedčení, že sú vhodné na vyriešenie problému.

Činitele, ktoré majú vplyv na čas mikrovlnnej prípravy pokrmov

Mnoho činitielov vplýva na čas prípravy pokrmov. Teplota prísad použitých v recepte spôsobuje značné rozdiely v časoch prípravy pokrmov. Napríklad upečenie koláča, ktorý sa pripravuje s ľadovo studeným maslom, mliekom a vajcami, bude trvať oveľa dlhšie než koláč pečený s prísadami s izbovou teplotou. Niektoré recepty, najmä na prípravu chleba, koláča a pudingov, odporúčajú, aby sa pokrm vybral z rúry vtedy, keď je mierne nedopečený či nedovarený.

Nie je to chyba. Keď sa nechajú odstáť, zvyčajne zakryté, tepelná úprava týchto pokrmov bude nadalej po-kračovať aj mimo rúru, keďže teplo zachytené v rámci vonkajších častí pokrmu postupne preniká dovnútra. Ak sa pokrm ponechá v rúre až do úplnej tepelnej úpravy celého objemu, vonkajšie časti budú prepečené alebo dokonca až spálené. Postupne nadobudnete zručnosť v odhadu času prípravy aj odstátia rôznych pokrmov.

Hustota pokrmov

Ľahké, pôrovité pokrmy, ako sú koláče a chleby, sa pripravujú rýchlejšie než ďažké, husté pokrmy, ako sú pečené mäsá a jedlá pripravené v hrnci. Pri mikrovlnnej príprave pôrovitých pokrmov musíte dávať pozor, aby sa vonkajšie okraje nevysušili a nenadobudli krehkosť.

Výška pokrmov

Horná časť vysokých pokrmov, obzvlášť pečeného mäsa, sa pripraví rýchlejšie ako spodná časť. Preto je rozumné počas prípravy vysoký pokrm niekoľkokrát obrátiť.

Obsah vlhkosti v pokrmoch

Keďže teplo vytvárané z mikrovlní spôsobuje vyparovanie vlhkosti, relatívne suché pokrmy, ako sú pečené mäso a niektoré druhy zeleniny, by sa mali pred prípravou buď pokropiť vodou alebo zakryť, aby sa uchovala vlhkosť.

Obsah kostí a tuku v pokrmoch

Kosti vedú teplo a tuk sa tepelne upraví rýchlejšie než mäso. Pri príprave krájaného mäsa s kostami alebo tukom je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k nerovnomernej tepelnej úprave, nadmernému uvareniu či prepečeniu mäsa.

Množstvo pokrmov

Množstvo mikrovín v rúre zostáva konštantné bez ohľadu na množstvo pripravovaného pokrmu. Preto platí, že čím väčší objem pokrmu umiestnite do rúry, tým dlhšie sa bude pripravovať. Nezabudnite skrátiť čas prípravy pokrmu minimálne o tretinu, keď sa pripravuje polovičná dávka z receptu.

Tvar pokrmov

Mikrovlny prenikajú len približne 2 cm do pokrmu, pričom vnútorná časť hrubých pokrmov sa tepelne upravuje počas toho, ako teplo vytvárané vo vonkajšej časti preniká dovnútra. Mikrovlnnou energiou sa tepelne upravuje len vonkajší okraj pokrmu; zvyšok sa upravuje vedením tepla. Najhorší možný tvar pokrmu na mikrovlnnú prípravu je hrubý štvorhran. Rohy sa spália dlho predtým, než sa stred vôbec zohreje. Okrúhle tenké pokrmy a pokrmy prstencového tvaru sa v mikrovlnnej rúre pripravujú najúspešnejšie.

Zakrytie

Kryt zachytáva teplo a paru, čo spôsobuje rýchlejšiu prípravu pokrmu. Použite veko alebo mikrovlnnú lepivú fóliu sa zahnutými rohmi, aby nedošlo k rozdeleniu.

VLASTNOSTI POTRAVÍN A PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE

Pečenie do hneda

Mäso a hydina, ktoré sa pripravujú pätnásť minút alebo dlhšie, sa upečú mierne do hneda vo vlastnom tuku. Pokrmy, ktoré sa pripravujú kratšiu dobu, sa môžu potrieť hnedými omáčkami na dodatočné ochutnenie, ako sú worcestrová omáčka, sójová omáčka či barbecue omáčka, aby sa získala lahodná chut' a farba. Kedže sa do pokrmov pridáva relatívne malé množstvo hnedých ochucovacích omáčok, nedôjde k zmene pôvodnej chuti z receptu.

Zakrytie papierom odolným proti mastnote

Je to voľnejší spôsob zakrycia ako veko alebo lepivá fólia, preto môže dôjsť k miernemu vysušeniu pokrmu. Ale kedže je to voľnejší spôsob zakrycia ako veko alebo lepivá fólia, umožňuje mierne vysušenie pokrmu.

Usporiadanie a rozstup

Jednotlivé kúsky pokrmu, ako sú pečené zemiaky, koláčiky a predjedlá sa zohrejú rovnomernejšie, ak sa umiestnia do rúry vo vzájomne rovnakej vzdialosti, najlepšie v kruhu. Nikdy nekladte pokrmy vzájomne na seba.

Miešanie

Miešanie je jednou z najdôležitejších zo všetkých techník mikrovlnnej prípravy pokrmov. Pri bežnej príprave pokrmov sa jedlo mieša kvôli zmiešaniu prísad. Pokrm pripravovaný prostredníctvom pôsobenia mikrovln sa však mieša, aby sa rozšírilo a opakovane distribuovalo teplo. Vždy miešajte zvonka smerom do stredu, kedže vonkajšie časti pokrmu sa zohrievajú ako prvé.

Prevracanie

Veľké, vysoké porcie pokrmov, ako sú pečené mäsá a celé kurčatá, by sa mali obracať tak, aby sa horná a spodná časť rovnomerne tepelne spracovali. Dobrý nápad je tiež obracať nakrájané kurča a kúsky mäsa.

Umiestnenie hrubších porcií smerujúcich von

Kedže mikrovlny pôsobia predovšetkým na vonkajšiu časť pokrmov, dáva zmysel umiestniť hrubšie časti mäsa, hydiny a rýb k vonkajšiemu okraju zapekacej nádoby. Týmto spôsobom hrubšie časti získajú väčšinu mikrovlnnej energie a pokrm sa pripraví rovnomerne.

Ochrana

Pásy hliníkovej fólie (ktorá blokuje mikrovlny) je možné umiestniť na rohy alebo okraje pokrmov štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru na zabránenie nadmernému teplnému spracovaniu týchto častí pokrmu. Nikdy nepoužívajte príliš veľa fólie a uistite sa, že je fólia upevnená k nádobe, pretože inak by mohla spôsobiť „vznik oblúka“ v rúre, hlavne ak fólia prechádza príliš tesne popri stenách rúry počas otáčania.

Vyrovnanie do vodorovnej polohy

Hrubé alebo husté pokrmy sa dajú vyrovnať do vodorovnej polohy tak, aby sa mikrovlny mohli pohlcovať na spodnej strane a v strede pokrmov.

Prepichnutie

Pokrmy uzatvorené v schránke, šupke alebo membráne pravdepodobne v tejto rúre vybuchnú, pokiaľ sa pred prípravou neprepichnú. Medzi takéto pokrmy patria žltok a bielok vnútri vajec, mušle a ustrica a ovocie a zelenina v celku.

Kontrola dokončenia prípravy pokrmov

Pokrmy sa v rúre pripravujú tak rýchlo, že je potrebné ich pravidelne kontrolovať. Niektoré pokrmy sa ponechajú v mikrovlnnej rúre dovtedy, kým sa úplne nedokončí ich príprava, ale väčšina pokrmov vrátane mäsa a hydiny sa vyberá z rúry v čase, keď ich príprava ešte nie je dokončená, pričom sa ich príprava dokončí počas toho, ako sa nechajú odstáť. Počas toho, ako sa pokrmy nechajú odstáť, ich vnútorná teplota sa zvýši o 3 °C až 8 °C.

Doba odstátia

Pokrmy sa zvyčajne nechávajú odstáť 3 až 10 minút po vybratí z rúry. Zvyčajne sú pokrmy počas odstátia zakryté, aby si uchovali teplo, pokiaľ sa nevyžaduje získanie suchej štruktúry ich povrchu (napríklad niektoré koláče a sušienky). Odstátie umožňuje dokončenie prípravy pokrmov a tiež prispieva k zmiešaniu a rozvoju chuti.

ČISTENIE RÚRY

1. Vnútro rúry uchovávajte v čistote

Rozstrikované pokrmy alebo vyliate kvapaliny sa prilepia na steny rúry a medzi povrch tesnenia a dvierok. Najlepšie je hned poutierať rozliate zvyšky vlhkou utierkou. Zvyšky pokrmov a rozliate kvapaliny pohlcujú mikrovlnnú energiu a predĺžujú tak čas prípravy pokrmov a môžu dokonca viest' aj k poškodeniu rúry. Na poutieranie zvyškov pokrmov, ktoré spadnú medzi dvierka a rám, použite vlhkú utierku. Je dôležité uchovávať túto oblasť v čistote, aby sa zaistilo nepriehľadné tesnenie. Mastné zvyšky odstráňte utierkou navlhčenou mydlovým roztokom a potom ich umyte a vysušte. Nepoužívajte agresívne ani brúsne čistiace prostriedky. Kovový podnos je možné umyť v rukách alebo v umývačke.

2. Vonkajšie časti rúry uchovávajte v čistote

- Pred čistením rúry odpojte sietovú napájaciu zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa zamedzilo možnosti zasiahnutia elektrickým prúdom. Vyčistite vonkajšie časti rúry mydlom a vodou a potom čistou vodou a potom ich vysušte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou. Aby nedošlo k poškodeniu prevádzkových častí vnútri rúry, je potrebné dbať na to, aby voda nepresiaľala do vetracích otvorov. Ak chcete vyčistiť ovládací panel, otvorte dvierka, aby nedošlo k náhodnému spusteniu rúry, a poutierajte ho vlhkou handričkou a potom ihneď suchou handričkou. Po vyčistení stlačte STOP.
- Ak sa nahromadí para vnútri alebo okolo vonkajších častí dvierok rúry, poutierajte panely mäkkou handričkou. Nahromadenie par alebo kondenzátu vnútri dvierok je normálne, ak sa pokrm zohrieva dlhý čas pri úrovniach vysokého výkonu. Nie je to porucha. Kondenzát sa po čase odparí. Skúste zakryť pokrm alebo zmeňte úroveň výkonu a čas na zamedzenie akéhokoľvek vytvárania kondenzátu v dvierkach, môže sa to vyskytnúť aj vtedy, keď sa rúra používa vo veľmi vlhkom prostredí a v žiadnom prípade neznamená poruchu zariadenia.
 - Dvierka a tesnenia dvierok by sa mali uchovávať v čistote. Používajte len teplú mydlovú vodu, umyte ich a potom dôkladne vysušte.

NEPOUŽÍVAJTE BRÚSNE MATERIÁLY, AKO SÚ ČISTIACE PRÁŠKY ALEBO OCEL'OVÉ ČI PLASTOVÉ BRÚSNE POMÔCKY.

Kovové časti sa budú lepšie udržiavať, ak sa budú pravidelne a často utierať vlhkou utierkou.

PPOUŽÍVÁNÍ FUNKCE INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKY SMART DIAGNOSIS™

Túto funkciu použite, ak potrebujete presnú diagnostiku od servisného strediska LG Electronics, keď dôjde k poruche alebo zlyhaniu výrobku. Túto funkciu použite len na kontaktovanie servisného zástupcu, nie počas normálnej činnosti.

- Keď servisné stredisko vydá pokyn, priložte mikrofón vášho telefónu k logu Smart Diagnosis™ na ovládači.
-
- ### POZNÁMKA
- Nedotýkajte sa žiadnych iných tlačidiel.
- Pri zatvorených dvierkach podržte stlačené tlačidlo ZASTAVENIE/Vymazanie na 3 sekundy dovtedy, kým sa na displeji neobjaví „Loc“. Aj naďalej podržte stlačené tlačidlo ZASTAVENIE/Vymazanie na ďalších 5 sekúnd dovtedy, kým sa na displeji neobjaví „5“. (Takže tlačidlo ZASTAVENIE/Vymazanie sa bude musieť podržať nepretržite stlačené 8 sekúnd).
- Spoza symbolu Smart Diagnosis sa potom ozve tón.
- Podržte telefón na mieste, kým sa nedokončí prenos tohto tónu. Na displeji sa bude odpočítavať čas.
 - Po dokončení odpočítavania a zaznení tónov pokračujte v rozhovore so zástupcom call centra, ktorý vám môže potom pomôcť pri použití informácií prenesených na analýzu.

POZNÁMKA

- Aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky, nehýbte telefónom počas prenosu tónov.
- Ak zástupca call centra nedokáže získať presný záznam údajov, je možné, že vás znova požiada o vykonanie prenosu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Otázky	Odpoveď
V čom je chyba, keď sa svetlo rúry nerozsvieti?	Môže existovať niekoľko príčin, prečo sa svetlo rúry nerozsvieti. Bud' došlo k vypáleniu žiarovky alebo narušeniu elektrického obvodu.
Prechádza mikrovlnná energia cez sledovacie okienko v dvierkach?	Nie. Otvory alebo porty sú vytvorené tak, aby umožňovali prechod svetla; neprepúšťajú však mikrovlnnú energiu.
Prečo sa ozve TÓN po dotyku tlačidla na ovládacom paneli?	Tento TÓN sa ozve na uistenie správneho zadania nastavenia.
Dôjde k poškodeniu mikrovlnnej funkcie, ak sa použije pri práznej rúre?	Áno. Nikdy nespúšťajte prázdnu mikrovlnnú rúru.
Prečo vajcia niekedy vystrelia?	Pri pečení, pražení vajec alebo varení strateného vajca môže žltok vystreliť v dôsledku pary nahromadenej vnútri membrány žltka. Aby k tomu nedošlo, stačí pred prípravou pokrmu prepichnúť žltok. Nikdy nepoužívajte mikrovlnnú funkciu na prípravu vajec v škrupine.
Prečo sa odporúča čas odstátia po dokončení mikrovlnnej prípravy pokrmov?	Po dokončení mikrovlnnej prípravy pokrmu počítač jeho tepelné spracovanie aj počas doby odstátia. Počas tejto doby odstátia sa pokrm dokončí rovnomerne v celom svojom objeme. Dĺžka doby odstátia závisí od hustoty pokrmu.
Prečo moja rúra nie vždy pripraví pokrm tak rýchlo ako sa to uvádzá v návode na prípravu jedál?	Znova si pozrite návod na prípravu pokrmov, aby ste sa uistili, že ste dodržali správny postup a aby ste zistili, čo mohlo spôsobiť odchýlky v čase prípravy pokrmu. Časy návodu na prípravu pokrmov a nastavenia tepla sú len odporúčania, ktoré sa vybrali na predchádzanie nadmernému tepelnému spracovaniu pokrmov, čo je najbežnejší problém pri zvykaní si na túto rúru. Zmeny vo veľkosti, tvare, hmotnosti a rozmeroch pokrmov vyžadujú dlhší čas ich prípravy. Na odskúšanie stavu pokrmov použite popri odporúčaniach návodu na prípravu pokrmov aj svoj vlastný úsudok presne tak, ako by ste to urobili pri bežnom sporáku.
Prečo sa na displeji zobrazuje slovo „Chladenie“ alebo zostávajúci čas prípravy pokrmu popri zvuku ventilátora po dokončení mikrovlnnej prípravy jedla?	Po dokončení prípravy pokrmu môže zostať ventilátor v činnosti na ochladenie rúry. Na displeji sa bude zobrazovať „Chladenie“. Ak otvoríte dvierka alebo raz stlačíte ZASTAVENIE/VYMAZANIE pred vypršaním času prípravy pokrmu, na displeji sa zobrazí zostávajúci čas prípravy pokrmu. Nie je to porucha.

Ak počas činnosti mikrovlnnej rúry použijete výrobok, ako je rádio, TV prijímač, bezdrôtová sieť LAN, funkcia Bluetooth, zdravotnícke zariadenie, bezdrôtové zariadenie atď., ktorý využíva rovnakú frekvenciu ako mikrovlnná rúra, daný výrobok môže prijímať rušenie z týchto výrobcov. Toto rušenie neznamená žiadny problém mikrovlnnej rúry ani daného výrobku a nie je to porucha. Preto je bezpečná na používanie. Zdravotnícke zariadenie však môže tiež prijímať rušenie, takže dbajte na opatrnosť pri používaní zdravotníckych zariadení blízko tohto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MS253**** MS23****	
Napájanie	230 V~ 50 Hz
Výstupný výkon mikrovín	Max. 1000 W* (menovitý štandard podľa IEC60705)
Frekvencia mikrovín	2450 MHz
Vonkajšie rozmery	476 mm (š) x 272 mm (v) x 346 mm (h)
Mikrovlna	1150 W

- Pri 1000 W a 800 W sa bude výstupný výkon postupne znižovať, aby nedošlo k prehriatiu.

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné laktky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opäťovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Frekvencia mikrovín: 2450 MHz +/- 50 MHz (skupina 2 / trieda B) **

Zariadenie skupiny 2: skupina 2 je vybavená všetkými priemyselnými, vedeckými a zdravotníckymi rádiovými pásmami (ISM RF), v rámci ktorých sa rádiovrekvenčná energia vo frekvenčnom pásme 9 kHz až 400 GHz zámerne generuje a používa alebo len používa, a to vo forme elektromagnetického žiarenia, indukčnej a/alebo kapacitnej väzby na spracovanie materiálu alebo kontrolné/analytické účely.

Zariadenie triedy B je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach a v prostrediach priamo pripojených na nízkonapäťovú napájaciu elektrickú sieť, ktorá napája budovy využívané pre domácnosti.

Návod na používanie si môžete stiahnuť zo stránky <http://www.lg.com>



LATVIĒŠU

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA MIKROVIĻŅU KRĀSNS

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju pirms ekspluatācijas.

MS253 **** MS23****

(var nebūt iekļauta, lūdzu, pārbaudiet modeļa specifikāciju)

www.lg.com

Autortiesības © 2018 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas.

SPIS TREŚCI

Kā darbojas mikroviļņi

Mikroviļņi ir enerģijas veids, kas līdzinās radio vai televīzijas viļņiem un parastai dienas gaismai. Parasti mikroviļņi, virzoties cauri atmosfērai, izplatās uz āru un izzūd, neradot nekādu iedarbību.

Šajā cepeškrāsnī atrodas magnetrons, kura uzdevums ir izmantot mikroviļņu enerģiju. Magnetrona caurulē piegādātā elektrība tiek izmantota mikroviļņu enerģijas radīšanai.

Šie mikroviļņi pa atverēm cepeškrāsns iekšpusē iekļūst gatavošanas zonā. Cepeškrāsns iekšpusē atrodas stikla plate. Mikroviļņi nevar izklūt cauri cepeškrāsns metāla sienām, bet tie var ieklūt tādos materiālos kā stikls, porcelāns un papīrs – materiālos, no kuriem izgatavoti lietošanai mikroviļņu krāsnī piemēroti trauki.

Mikroviļņi nesakarsē gatavošanas traukus – trauki sakarst no ēdienu radītā karstuma.

Loti droša ierīce

Mikroviļņu krāsns ir viena no drošākajām sadzīves tehnikas ierīcēm. Krāsns automātiski pārtrauc mikroviļņu ražošanu, kad tās durvis ir atvērtas. Mikroviļņu enerģijai iekļūstot ēdienā, tā tiek pilnīgi pārvērsta karstumā, neatstājot nekādu “atlikušo” enerģiju, kas jums kaitētu, kad ēdat ēdienu.

3 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

8 PIRMS LIETOŠANAS

- 8 Izpakošana un uzstādīšana
- 10 Vadības panelis
- 10 Displeja pictogrammas
- 11 Pulksteņa iestatīšana
- 11 Ātrs sākums
- 11 Vairāk/mazāk
- 11 Energotaupība

12 LIETOŠANA

- 12 Laikkontrolēta gatavošana (manuāla gatavošana)
- 12 Mikroviļņu jaudas līmeni
- 13 Vadības bloķēšana
- 13 Uzsildīšana
- 13 Ēdienu uzsildīšanas norādījumi
- 15 Populāru ēdienu izvēlne
- 15 Populāru ēdienu gatavošanas pamācība
- 18 Mīkstināšana
- 18 Ēdienu mīkstināšanas norādījumi
- 19 Kausēšana
- 19 Ēdienu kausēšanas norādījumi
- 20 Jogurts
- 20 Jogurta gatavošanas norādījumi
- 21 Silta ēdiena saglabāšana
- 22 Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju
- 22 Norādījumi par ēdieniem, ko atkausē, izmantojot invertora tehnoloģiju

23 LIETOŠANAI MIKROVIĻNU KRĀSNĪ PIEMĒROTI TRĀUKI

24 ĒDIENU RAKSTUROJUMS UN GATAVOŠANA MIKROVIĻNU KRĀSNĪ

26 MIKROVIĻNU KRĀNSNS TĪRĪŠANA

26 FUNKCIJĀS SMART DIAGNOSIS™ IZMANTOŠANA

27 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

28 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Lai mikrovilņu krāsns lietošanas laikā novērstu aizdegšanās, elektrošoka vai traumu risku un bojājumu rašanos, pirms krāsns lietošanas izlasiet visus norādījumus un ievērojet tos. Šajā pamācībā nav iekļauti visi iespējamie apstākļi, kas varētu rasties.

Par problēmām, kuras nesaprota, sazinieties ar servisa pārstāvi vai ražotāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Šis ir brīdinājuma simbols. Šis simbols brīdina par potenciālajām briesmām, kas var nogalināt vai ievainot jūs vai citus cilvēkus. Pēc brīdinājuma simbola un vārdiem "BRĪDINĀJUMS!" vai "UZMANĪBU!" būs norādīts attiecīgais brīdinājuma paziņojums. Šo vārdu nozīme:

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Šis simbols brīdinās par briesmām vai riskantu rīcību, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU!

Šis simbols brīdinās par briesmām vai riskantu rīcību, kas var izraisīt ķermeņa traumas vai īpašuma bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

1. **N**emēģiniet mainīt, regulēt vai remontēt mikrovilņu krāsns durvis, durvju blīves, vadības paneļi, drošības bloķēšanas slēdžus vai jebkuru citu krāsns detaļu, jo tas var izraisīt situāciju, ka tiek noņemts pret mikrovilņu enerģijas iedarbību aizsargājošais pārklājums. **N**elietojiet mikrovilņu krāsns, ja ir bojāts tās durvju blīvējums un tam blakusesošās detaļas. Ierīci drīkst remontēt tikai kvalificēts servisa speciālists.

- **A**tšķirībā no citām ierīcēm mikrovilņu krāsns ir ierīce, kurā izmanto augstu spriegumu un spēcīgu elektrisko strāvu.

Nepareiza lietošana vai remonts var radīt pārmērīgas mikrovilņu enerģijas ietekmi, kas var būt kaitīga, vai izraisīt elektrošoku.

2. **N**eizmantojiet mikrovilņu krāsns mitruma novēšanai. (piem., **N**elietojiet mikrovilņu krāsns, ja tajā atrodas mitras avīzes, apģērbs, rotaļlietas, elektroierīces, mājdzīvnieki vai bērni u. c.)

- Tas var izraisīt smagus drošības apdraudējumus, piem., ugunsgrēku, aizdegšanos vai pēkšņu elektrošoka radītu nāvi.

3. **Š**tā ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šīs personas saistībā ar ierīces lietošanu uzrauga vai apmāca persona, kas atbildīga par viņu drošību. (**M**azi) **B**ērni jāpiešķata, lai nepieļautu, ka viņi rotālājas ar ierīci.

- **N**epareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai apdegumus.

4. **L**ietošanas laikā ārējās daļas var sakarst. **N**ejaujiet maziem bērniem uzturēties to tuvumā.

- **V**iņi var gūt apdegumus.

5. **Š**kidrumus un citus ēdienu veidus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt. **P**irms ēdienu gatavošanas vai atkausēšanas noņemiet no tā plastmasas iesaiņojumu. **T**omēr ievērojet,



4 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- ka dažos gadījumos ēdienam jābūt pārklātam ar sildīšanai vai gatavošanai paredzētu plastmasas plēvi.
- Tie var eksplodēt.
6. **Pārliecieties, ka lietojat katram darbības režīmam piemērotus piederumus.**
- Nepiemēota lietošana var radīt bojājumus mikroviļņu krāsnij un piederumiem vai izraisīt dzirksteles un aizdegšanos.
7. **Nedrīkst pieļaut, ka bērni spēlējas ar ierīces piederumiem vai iekarājas durvju rokturī.**
- Bērni var gūt traumas.
8. **Personām, kas nav kompetentas, ir bīstami veikt jebkādas apkopes vai remonta darbības, kurās tiek noņemts pārsegs, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.**
9. **Ierīcei darbojoties kombinētajā režīmā, tiek ģenerēta augsta temperatūra, tādēļ šādos gadījumos bērni drīkst lietot krāsns tikai pieaugušo uzraudzībā.**
10. **Nelietojiet mikroviļņu krāsns, ja tā ir bojāta. Īpaši jāievēro, lai krāsns durvis būtu kārtīgi aizvērtas un nebūtu bojātas šādas detaļas: (1) durvis (saliertas), (2) enģes un fiksatori (salauzti vai kļuvuši valīgi), (3) durvju blīvējums un blīvējuma virsmas.**
- Tas varētu izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
11. **Ja durvis vai to blīvējums ir bojāti, mikroviļņu krāsns drīkst lietot tikai pēc tam, kad to ir saremonējusi kompetenta persona.**
12. **Ja ierīcei tiek pievadīta elektroenerģija, izmantojot vadu pagarinātāju vai pārnesamu elektrisko kontaktligzdu ierīci, vadu pagarinātājs vai pārvietojamo elektrisko kontaktligzdu ierīce jānovieto tā, lai uz tiem nešķastītos ūdens vai tajos neiekļūtu mitrums.**
13. **Atļaujiet bērniem lietot mikroviļņu krāsns bez uzraudzības tikai tādā gadījumā, ja viņi ir atbilstoši apmācīti un spēj droši lietot mikroviļņu krāsns, kā arī saprot apdraudējumu, ko rada tās nepareiza lietošana.**
14. **Lietošanas laikā ierīce un tās ārējās daļas sakarst. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties sildelementiem. Neļaujiet tās tuvumā uzturēties bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.**
15. **Lietošanas laikā ierīce sakarst. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties sildelementiem mikroviļņu krāsns iekšpusē.**
16. **Nelietojiet mikroviļņu krāsns durvju tīrišanai raupjus abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var ieskrambāt virsmu, un tas var izraisīt stikla plīšanu.**

⚠ UZMANĪBU!

1. **Mikroviļņu krāsns nav iespējams lietot, ja tās durvis ir atvērtas, jo durvis ir iebūvēts bloķēšanas mehānisms. Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut iejaukšanos bloķēšanas mehānisma darbībā.**
- Tas varētu izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību. (Ja durvis ir atvērtas, bloķēšanas mehānisms automātiski izslēdz jebkuru gatavošanas darbību.)
2. **Nenovietojiet starp mikroviļņu krāsns priekšējo daļu un durvīm priekšmetus (piemēram, virtuves dvieļus, salvetes u. c.) un nepielaujiet, ka uz blīvējumu virsmām uzkrājas ēdiena vai tīrišanas līdzekļu atliekas.**
- Tas varētu izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
3. **Lūdzu, nodrošiniet, ka tiek pareizi iestatīts gatavošanas ilgums; mazākam ēdiena daudzumam**

- nepieciešams īsāks gatavošanas vai uzsildīšanas laiks.**
- Ja ēdienu gatavo ilgāk, nekā nepieciešams, tas var sākt degt un sabojāt mikroviļņu krāsni.
- 4. Sildot mikroviļņu krāsnī šķidrumus, piemēram, zupu, mērci un dzērienus,**
- **N**eizmantojiet traukus ar taisnām sānu malām un šauriem kakliniem.
 - **N**epārkarsējiet.
 - **S**amaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī un vēl reizi, kad pagājusi puse no sildīšanas laika.
 - **P**ēc uzsildīšanas atstājiet trauku īsu brīdi krāsnī, vēlreiz uzmanīgi samaisiet vai sakratiet un pirms lietošanas pārbaudiet temperatūru (jo īpaši bērnu barošanas pudelišu un bērnu pārtikas burciņu saturam), lai izvairītos no apdedzināšanās.
 - **I**levērojiet piesardzību, kad ņemāt trauku rokās. Ja mikroviļņu krāsnī silda dzērienus, var rasties aizkavēta izvirduma veida vāršanās, tādēļ trauks jāpaņem rokās ļoti uzmanīgi.
- 5. Izplūdes atvere atrodas mikroviļņu krāsns augšpusē, apakšā vai sānos. Nenobloķējiet atveri.**
- Tādā veidā var sabojāt mikroviļņu krāsni un iegūt slikti pagatavotu ēdienu.
- 6. Nedarbiniet mikroviļņu krāsni, ja tā ir tukša. Ja krāsns netiek lietota, ir lietderīgi tajā ievietot glāzi ūdens. Ja krāsns nejauši tiks ieslēgta, ūdens absorbēs mikroviļņu enerģiju.**
- **N**epareiza lietošana var sabojāt mikroviļņu krāsni.
- 7. Negatavojiet ēdienu, ietītu papīra dvieļos, ja vien pavārgrāmatā šāda metode nav norādīta ēdienam, kuru gatavojet. Nelietojiet gatavošanai papīra dvieļu vietā avīzes.**
- **N**epareiza lietošana var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- 8. Nelietojiet koka traukus vai keramikas traukus, kuriem ir metāla (piem., zelta vai sudraba) inkrustācijas. Vienmēr noņemiet metāla aizdares stieplītes. Lietojiet tikai tādus virtuves piederumus, kas ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. Gatavojojot mikroviļņu krāsnī, nedrīkst izmantot ēdienam vai dzērieniem paredzētus metāla traukus.**
- **T**ie var uzkarst un apdegt. Metāla priekšmeti var veidot mikroviļņu krāsnī elektrisko loku, radot smagus bojājumus.
- 9. Nelietojiet pārstrādātus papīra produktus.**
- **T**o sastāvā var būt daļīnas, kas gatavošanas laikā var izraisīt dzirksteles un/vai aizdegšanos.
- 10. Nemazgājiet stikla plati un režģi uzreiz pēc gatavošanas, ievietojot to ūdenī. Tas var izraisīt saplīšanu vai bojājumus.**
- **N**epareiza lietošana var sabojāt mikroviļņu krāsni.
- 11. Lai novērstu mikroviļņu krāsns nejaušu nokrišanu, novietojiet šo ierīci tā, lai priekšējās durvis atrastos 8 cm vai tālāk no tās virsmas malas, uz kurās krāsns ir novietota.**
- **N**epareiza lietošana var izraisīt traumas un sabojāt mikroviļņu krāsni.
- 12. Pirms gatavošanas sadurstiet kartupeļu, ābolu vai līdzīga veida augļu vai dārzeņu mizu.**
- **T**ie var eksplodēt.
- 13. Nevāriet olas ar visu čaumalu. Mikroviļņu krāsnī nedrīkst gatavot olas ar čaumalu un veselas cieti vārītas olas, jo tās var eksplodēt arī pēc tam, kad mikroviļņu izraisītā karsēšana ir izbeigta.**
- **O**las iekšienē paaugstināsies spiediens, un ola uzsprāgs.
- 14. Nemēģiniet mikroviļņu krāsnī vārīt produktus taukvielās.**
- **T**as var izraisīt pēkšņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri malām vāršanās rezultātā.



6 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

15. **J**a pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no tīkla un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- **T**ās var izraisīt smagus bojājumus, piemēram, ugunsgrēku vai elektrošoku.
16. **S**ildot ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzmaniet mikroviļņu krāsns, lai nepieļautu aizdegšanās iespēju.
- **T**rauks var saplīst, un ēdiens var iztečēt no saplīsušā trauka, radot ugunsgrēka iespējamību.
17. **I**erīces darbības laikā ārējo virsmu temperatūra var būt augsta. **G**rilēšanas režīma, konvekcijas režīma un automātisko gatavošanas darbību laikā nepieskarieties mikroviļņu krāsns durvīm, korpusam, krāsns iekšpusei, piederumiem un traukiem, pirms neesat pārliecinājušies, ka tie nav karsti.
- **T**iem sakarstot, rodas apdedzināšanās risks, ja vien nelietojat virtuves cimdu.
18. **R**egulāri tīriet mikroviļņu krāsns un izņemiet visas ēdienu atliekas.
- **J**a mikroviļņu krāsns netiek uzturēta tīra, tās virsma var sākt bojāties, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces lietošanas ilgumu un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
19. **L**ietojiet tikai šai mikroviļņu krāsnij paredzētu termometru.
- **L**ietojot nepiemērotu termometru, nevar noskaidrot, vai temperatūras mērījums ir pareizs.
 - **Š**ā modeļa komplektācijā nav iekļauts termometrs.
20. **Š**i ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un mājsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās, piemēram:
- **D**arbinieku virtuvēs veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs;
 - **I**auku saimniecībās;
 - **V**iesnīcās, motejós un cita veida apdzīvotās telpās klientu vajadzībām;
 - **N**aktsmitīnu ar brokastīm tipa iestādēs.
21. **B**ērni, kas ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām šo ierīci var lietot tikai tādā gadījumā, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar to saistītos riskus. **B**ērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. **B**ērni drīkst tīrīt ierīci un veikt ikdienas apkopītikai tad, ja ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja šīs darbības notiek pieauguša cilvēka uzraudzībā.
22. **M**ikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu uzsildīšanai. **P**ārtikas vai apģērba žāvēšana un sildspilventiņu, istabas čību, sūķļu, mitru drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt traumu, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.
23. **I**erīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
24. **P**recīzi ievērojiet norādījumus, ko katra popkorna ražotājs sniedzis par savu produktu. **K**ukurūzas grauzdēšanas laikā neatstājiet mikroviļņu krāsns bez uzraudzības. **J**a kukurūza pēc norādītā laika nesāk atvērties, pārtrauciet gatavošanu. **N**ekādā gadījumā nelietojiet kukurūzas grauzdēšanai nebalināta (ietinamā) papīra maisiņu. **N**ekādā gadījumā nemēģiniet grauzdēt pārpalikušos graudus.
- **P**ārmērīgi ilga grauzdēšana var izraisīt kukurūzas aizdegšanos.
25. **Š**ai ierīcei jābūt zemētai.
- B**arošanas vada vadojuma krāsa ir atbilstoša turpmāk minētajiem kodiem
- ZILA - Neitrāls**

BRŪNA - Fāzes**ZĀLA UN DZELTENA - Zemējuma**

Tā kā šīs ierīces barošanas vada vadojuma krāsa var neatbilst krāsu markējumam, kas apzīmē jūsu kontaktdakšas izvadus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

Vadam, kas krāsots **ZILĀ** krāsā, jābūt pievienotam pie izvada, kas ir apzīmēts ar burtu **N** vai krāsots **MELNĀ** krāsā.

Vadam, kas krāsots **BRŪNĀ** krāsā, jābūt pievienotam pie izvada, kas ir apzīmēts ar burtu **L** vai krāsots **SARKANĀ** krāsā.

Vadam, kas krāsots **ZĀLĀ** un **DZELTENĀ** vai **ZĀLĀ** krāsā, jābūt pievienotam pie izvada, kas ir apzīmēts ar burtu **G** vai .

Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, servisa speciālistam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu risku.

- **N**epareiza lietošana var izraisīt smagus elektriskus bojājumus.

26. **L**ietojiet tikai tādus virtuves piederumus, kas ir piemēroti mikroviļņu krāsnij.

27. **Š**o krāsni nedrīkst lietot komerciālām ēdināšanas vajadzībām.

- **N**epareiza lietošana var sabojāt mikroviļņu krāsni.

28. **M**ikroviļņu krāsni nedrīkst iebūvēt skapītī.

- **M**ikroviļņu krāsns ir paredzēta lietošanai neiebūvētā veidā.

29. **S**avienojumu var izveidot, izmantojot piekļuvei kontaktdakšu vai iebūvējot fiksētā elektroinstalācijā slēdzi, ievērojot elektroinstalācijas noteikumus.

- **N**eatbilstošas kontaktdakšas vai slēdža lietošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

30. **I**erīces darbības laikā tās durvis vai ārējā virsma var sakarst.

31. **G**labājiet ierīci un tās vadu vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.

32. **L**ai nepielāautu apdedzināšanos, barošanas pudelīšu un bērnu ēdienu burciņu saturs pirms lietošanas ir jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda satura temperatūra.

33. **U**zturiet tīru mikroviļņu krāsns iekšpusi un ārpusi. **S**īkāku informāciju par to, kā tīrīt mikroviļņu krāsni, skatiet iepriekš sadaļā "Mikroviļņu Krāsns **tīrīšana**".

34. **U**zstādīt saskaņā ar noteiktajām uzstādīšanas prasībām, pretējā gadījumā karstuma ietekme var radīt risku.

35. **T**īrīšanai nedrīkst izmanot ierīci ar tvaiku.

36.  **U**zmanību, karsta virsma!

Ja ir lietots šīs simbols, tas nozīmē, ka virsma to lietošanas laikā var kljūt karstas.

37. **N**enovietojiet uz ierīces priekšmetu (grāmatu, kasti u. c.). **I**erīce var pārkarst vai aizdegties, vai priekšmets var nokrist, radot miesas bojājumus.

38. **L**oti ieteicams, lai lietošanas laikā lietotāji nepieskartos šīm virsmām, tādējādi izvairoties no apdegumu riska.


Īpaša piesardzība jāievēro zonai ventilācijas atveru tiešā tuvumā.

PIRMS LIETOŠANAS

Izpakošana un uzstādīšana

Ievērojot šajās divās lappusēs sniegtās pamatnorādes, jūs varēsiet ātri pārbaudīt, vai krāsns darbojas pareizi. Īpašu uzmanību pievērsiet norādījumiem par to, kur uzstādīt krāsns. Izpakojot krāsni, pārliecinieties, vai ir noņemti visi piederumi un iepakojamais materiāls. Pārbaudiet, vai krāsns transportēšanas laikā nav bojāta.

- Izpakojiet krāsni un novietojiet uz plakanas, līdzēnas virsmas.




Stikla plate



Rotējošais gredzens



Grozāmā paliktņa ass



*Neizņemiet vizlas plāksni

PIEZĪME


- Neizņemiet no krāsns iekšpuses vizlas plāksni (sudrabaino plāksni). Vizlas plāksne aizsargā mikrovilņu elementus no ēdiena šļakatām.

- Novietojiet krāsni uz izraudzītās līdzēnas virsmas, kas ir augstāka par 85 cm, un pārliecinieties, ka no krāsns augšpusēs, aizmugures sienas un abām sānu malu sienām līdz apkārtējām virsmām ir vismaz 20 cm attālums, lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju. Lai novērstu apgāšanos, krāsns priekšpusē jāatradas ne mazāk kā 8 cm attālumā no virsmas malas.

Izplūdes atvere atrodas krāsns apakšpusē vai sānos. Atveres bloķēšana var sabojāt krāsni.

Ja lietojat mikrovilņu krāsni, ievietotu norobežotā telpā vai virtuves skapītī, gaisa plūsma produkta dzesēšanai var nebūt pietiekama. Tas var pasliktināt gatavošanas kvalitāti un samazināt ierīces lietošanas ilgumu.

Ja iespējams, lietojiet mikrovilņu krāsni, novietotu uz virtuves skapīša virsmas.




PIEZĪME

- Šo krāsni nedrīkst lietot komerciālām ēdināšanas vajadzībām.

- Ievietojiet krāsns kontaktdakšu standarta mājsaimniecības kontaktligzdā. Pārliecinieties, ka krāsns ir vienīgā šai kontaktligzda pievienotā ierīce. **Ja krāsns nedarbojas pareizi, atvienojiet to no kontaktligzdas un pēc tam pievienojiet vēlreiz.**

- 4 Lai atvērtu krāsns durvis, pavelciet durvju rokturi. Ievietojiet krāsns iekšpusē rotējošo gredzenu un uzlieciet uz tā stikla plati.
- 5 Ielejiet lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā traukā 300 ml ūdens. Novietojiet trauku uz stikla plates un aizveriet krāsns durvis. Ja šaubāties, kāda veida trauku lietot, skatiet informāciju sadaļā "Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemēroti trauki".



- 6 Piespiediet pogu **APTURĒT/ATTĪRĪT** un piespiediet vienu reizi pogu **SĀKT/IEVADĪT**, lai iestatītu 30 sekunžu gatavošanas ilgumu.




- 7 **DISPLAYĀ** tiks parādīta atpakaļskaitīšana, sākot no 30 sekundēm. Kad būs sasniegta "0", atskanēs SKANĀS SIGNĀLS. Atveriet krāsns durvis un pārbaudiet ūdens temperatūru. Ja krāsns darbojas, ūdenim jābūt siltam. Izņemot trauku, ievērojiet piesardzību, jo tas var būt karsts.

JŪSU KRĀSNS IR UZSTĀDĪTA



- 8 Lai nepieļautu apdedzināšanos, barošanas pudelīšu un bērnu ēdienu burciņu saturs pirms lietošanas ir jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda satura temperatūra.
- 9 Turpmāk norādītie apstākļi var kavēt pogas atpazīšanu:
 - piespiesta tikai pogas ārējā daļa;
 - poga ir tikusi piespiesta ar nagu vai pirksta galu.




PIEZĪME

- Nelietojiet gumijas cimdus vai vienreiz lietojamos cimdus.
- Ja tīrāt skārienjutīgo vadības paneli ar mitru dvieli, pēc tam noslaukiet no skārienjutīgā vadības panela mitrumu.

- 10 Ierīces relatīvi augstās izejas jaudas dēļ gatavošanas laika iestatījumam jābūt īsākam nekā parastajās mikroviļņu krāsnīs (700 W, 800 W). Ja ierīce tiek pārmērīgi uzkarsēta, var norasot tās durvis.

LATVIĒŠU

Vadības panelis



Daļa	
1	JAUDA Zobac strona 12 „Laikkontrolēta gatavošana”
2	ATKAUSĒŠANA, IZMANTOJOT INVERTORA TEHNOLOĢIJU Zobac strona 22 „Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju”
3	JOGURTS / SILTUMA SAGLABĀŠANA Zobac strona 20 „Jogurts” Zobac strona 21 „Sīta ēdienu saglabāšana”
4	GATAVOŠANA, IZMANTOJOT INVERTORA TEHNOLOĢIJU Funkcija "Gatavošana, izmantojot invertora tehnoloģiju" lauj pagatavot lielāko daļu jūsu iemīloto ēdienu, jo atlasa ēdienu veidu un svaru. Zobac strona 13 „Uzsildīšana” Zobac strona 15 „Populāru ēdienu izvēlne” Zobac strona 18 „Mikstināšana” Zobac strona 19 „Kausēšana”
5	VAIRĀK / MAZĀK <ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties gatavošanas izvēlni. Iestatiet gatavošanas ilgumu un svaru. Ja gatavojet, izmantojot automātisko un manuālo funkciju, varat jebkurā brīdī palielināt gatavošanas ilgumu, piespiežot pogu (izņemot atkausēšanas režīmu).
6	APTURĒT / ATTĪRĪT <ul style="list-style-type: none"> Aptur un dzēš visas ievadītās vērtības, izņemot diennakts laiku.
7	SĀKT / IEVADĪT <ul style="list-style-type: none"> Lai sāktu atlasīto gatavošanas veidu, piespiediet pogu vienu reizi. Kad piespiežat pogu SĀKT/IEVADĪT, ātra sākuma funkcija lauj iestatīt 30 sekunžu ilgus LIELAS jaudas gatavošanas intervālus.
8	SMART DIAGNOSIS Kad tālrūnis ir savienots ar servisa centra darbinieku, turiet tālrūņa klausules ekrānu pagrieztu pret šo ikonu. Tas servisa zvana laikā palīdzēs diagnosticēt mikroviļņu krāsns problēmas.


Displeja piktogrammas

Ikona	
	Ja lietojat mikroviļņus, displejā parādās šī ikona.
	Ja lietojat funkciju "Gatavošana, izmantojot invertora tehnoloģiju", displejā parādās šī ikona.
	Ja lietojat "Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju", displejā parādās šī ikona.
	Ja varat iestatīt "Vairāk/mazāk", displejā parādās šī ikona.
	Ja varat lietot "Gatavošanas sākums", displejā parādās šī ikona.
	Ja varat iestatīt "Izdotā jauda", displejā parādās šī ikona.
	Ja varat iestatīt "Svars", displejā parādās šī ikona.

Pulksteņa iestatīšana

Ja krāsns ir pirmo reizi pievienota kontaktligzdai vai ja pēc strāvas atslēgšanas tiek atjaunota strāvas padeve, displejā parādītie cipari tiek atiestatīti uz "12H".

Piemērs: lai iestatītu 11:11



1. Piespiediet **SĀKT/IEVADĪT**, lai apstiprinātu 12H pulksteņa attēlojumu. (Varat piespiest "+" lai pārietu uz 24 stundu režīmu)
2. Spiediet "+", līdz displejā tiek parādīts "11:".
3. Piespiediet **SĀKT/IEVADĪT**.
4. Spiediet "+", līdz displejā tiek parādīts "11:11".
5. Piespiediet **SĀKT/IEVADĪT**.


PIEZĪME

- Ja vēlaties vēlreiz iestatīt pulksteni vai izmainīt iespējas, atvienojiet no kontaktligzdas strāvas vadu un pēc tam atkal to pievienojiet.
- Ja nevēlaties lietot pulksteņa režīmu, pēc krāsns pievienošanas kontaktligzda piespiediet pogu APTURĒT/ATTĪRĪT.

Ātrs sākums

Pēc tam, kad ir piespiests SĀKT/IEVADĪT, funkcija ĀTRS SĀKUMS lauj iestatīt 30 sekunžu ilgu LIELAS jaudas gatavošanas intervālus.

Piemērs: iestatīt 2 minūšu ilgu gatavošanu ar lielu jaudu



1. Piespiediet **APTRĒT/ATTĪRĪT**.
2. Atlaist 2 minūšu ilgu gatavošanu ar lielu jaudu.


Četras reizes piespiediet pogu **SĀKT/IEVADĪT**. Pirms beigiet piepilst pogu ceturto reizi, krāsns sāks darboties.

Funkcijas ĀTRS SĀKUMS izmantošanas laikā atkārtoti piepļežot pogu **SĀKT/IEVADĪT**, varat paildzināt gatavošanas ilgumu līdz 99 minūtēm un 59 sekundēm.

Vairāk/mazāk

Izmantojot pogu — vai +, programmu LAIK-KONTROLĒTA GATAVOŠANA iespējams mainīt, lai gatavotu ilgākā vai īsākā laika posmā. Katra pogas + piespļešana paildzinās gatavošanas laiku par 10 sekundēm. Katra pogas — piespļešana samazinās gatavošanas laiku par 10 sekundēm. Maksimālais iespējamais ilgums būs 99 minūtes un 59 sekundes.

Piemērs: mainīt funkcijas "Gatavošana, izmantojot invertora tehnoloģiju" (piem., pusdienu šķīvis, 1 porcijs) gatavošanas ilgumu uz ilgāku vai īsāku gatavošanas laiku



Energotaupība

Energotaupība ir enerģijas taupīšana, izslēdzot displeju. Šī funkcija darbojas tikai tad, ja mikroviļņu krāsns ir gaidīšanas režīmā – šādā gadījumā displejs tiks izslēgts.

PIEZĪME

- Ja lietojat pulksteņa režīmu, displejs paliks ieslēgts.


LATVIIEŠU

LIETOŠANA

Laikkontrolēta gatavošana (manuāla gatavošana)

Šī funkcija ļauj gatavot ēdienu vēlamajā ilgumā. Ir pieejami 5 jaudas līmeni. Turpmāk piemērā parādīts, kā iestatīt 800 W jaudu uz vēlamo ilgumu.

Piemērs: ēdiena gatavošana ar 800 W jaudu 5 minūtes un 30 sekundes



Kad gatavošana būs pabeigta, atskanēs atgādinājuma signāls. Displeja logā tiks parādīts vārds **Beigas**. Vārds “Beigas” saglabāsies displejā un atgādinājuma signāls atskanēs ik pēc minūtes, līdz tiks atvērtas krāsns durvis vai piespiesta jebkura poga.

PIEZĪME

- Ja jaudas līmenis nav atlasīts, krāsns darbosies LIELAS jaudas režīmā. Lai iestatītu LIELAS jaudas gatavošanas režīmu, neveiciet iepriekš aprakstīto 2. darbību.

Mikroviļņu jaudas līmeni

Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar pieciem jaudas līmeniem, kas gatavošanas laikā nodrošina maksimālu gatavošanas elastīgumu un kontroli. Turpmāk sniegtā tabula dos priekšstatu par to, kādi ēdieni gatavojami katrā jaudas līmenī.

- Diagrammā ir norādīti mikroviļņu krāsns jaudas līmena iestatījumi.

Mikroviļņu jaudas līmenu tabula

Jaudas līmenis	Lietošana
Liela 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> Ūdens vāršana. Malta liellopa gaļas apbrūnināšana. Konfekšu gatavošana. Putnu gaļas gabalu, zivju un dārzeņu gatavošana. Mīkstas gaļas gabalu gatavošana.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> Rīsu, makaronu un dārzeņu uzsildīšana. Ātra sagatavotu ēdienu uzsildīšana. Sviestmaižu uzsildīšana.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> Olu, piena un siera ēdienu gatavošana. Kūku un maizes gatavošana. Šokolādes kausēšana. Teļa gaļas gatavošana. Veselas zivs gatavošana. Pudiņu un olu krēma gatavošana.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> Gaļas, putnu gaļas un jūras velšu atkausēšana. Ne pārāk mīkstas gaļas gabalu gatavošana. Cūkas karbonādes un cepeša gatavošana.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> Augļu sildīšana. Sviesta mīkstināšana. Siltu sacepumu un pamatēdienu saglabāšana. Sviesta un krēmsiera mīkstināšana.

Vadības bloķēšana

Tā ir unikāla drošības funkcija, kas nepieļauj nejaušas darbības. Ja ir iestatīta VADĪBAS BLOĶĒŠANA, gatavošana nav iespējama.

Piemērs: VADĪBAS BLOĶĒŠANAS iestatīšana



1. Piespiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.



2. Piespiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT** un turiet piespiestu, līdz displejā tiek parādīts "Loc" un atskan skanīs signāls.

Ja ir jau iestatīts diennakts laiks, pēc 1 sekundes displeja lodzīņā tiks parādīts diennakts laiks.

Ja VADĪBAS BLOĶĒŠANA jau ir iestatīta un jūs pieskaraties citam kontaktlaukumam, displejā tiek parādīts vārds "Loc". VADĪBAS BLOĶĒŠANU var atcelt, izmantojot turpmāk aprakstīto procedūru.

Piemērs: VADĪBAS BLOĶĒŠANAS atcelšana



- Piespiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT** un turiet piespiestu, līdz displejā nozūd "Loc".

Pēc VADĪBAS BLOĶĒŠANAS izslēgšanas krāsns atkal darbosies kā parasti.

Uzsildīšana

Krāsns izvēlnē ir iepriekš ieprogrammēta automātiska ēdienu uzsildīšana. Norādiet krāsnij, ko vēlaties darīt, kā arī ēdienu daudzumu. Pēc tam Jaujiet mikrovilņu krāsnij uzsildīt jūsu izvēlēto ēdienu.

Piemērs: 0,2 kg rīsu uzsildīšana



1. Piespiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.



2. Spiediet **GATAVOŠANA, IZMANTOJOT INVERTORA TEHNOLOGIJU**, līdz displejā tiek parādīts "1".



3. Spiediet "+", līdz displejā tiek parādīts "1-7".



4. Piespiediet **SĀKT/IEVADĪT**.



5. Spiediet "+", līdz displejā tiek parādīts "0.2 kg".



6. Piespiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

Ēdienu uzsildīšanas norādījumi

Kods	1-1	Izvēlētais ēdiens	Dzērieni
Svara ierobežojums	1-2 krüzes (1 krüze / 200 ml)	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	1.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērotā krūzē 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT.		
Piederumi	Lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērota krūze		

Kods	1-2	Izvēlētais ēdiens	Sacepums
Svara ierobežojums	0,25-1,0 kg (250 g / 1 porcija)	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērotā blīodā. Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Pēc gatavošanas 3 minūtes atstājiet pārsegstu.		
Piederumi	Lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērota blīoda		

14 LIETOŠANA

Kods	1-3	Izvēlētais ēdiens	Pusdienu šķīvis
Svara ierobežojums	1	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Ievietojiet ēdienu (0,4–0,5 kg gaļas, vistas gaļas, kartupeļu biezeņa, dārzeņu) lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā traukā. Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Pēc gatavošanas 3 minūtes atstājiet pārsegtu.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērots šķīvis		

Kods	1-4	Izvēlētais ēdiens	Mafins
Svara ierobežojums	1–4 gab. (75–80 g / 1 mafins)	Sākuma temperatūra	Saldēts
Norādījumi	1.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā šķīvī. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērots šķīvis		

Kods	1-5	Izvēlētais ēdiens	Pīrāgs
Svara ierobežojums	0,2–0,6 kg (150–200 g / gabals)	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Sagrieziet ēdienu atlikumu pīrāgu gabalos. 2.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā šķīvī. 3.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērots šķīvis		


Kods	1-6	Izvēlētais ēdiens	Pica
Svara ierobežojums	0,2–0,5 kg	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā šķīvī. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērots šķīvis		

Kods	1-7	Izvēlētais ēdiens	Rīsi
Svara ierobežojums	0,1–0,3 kg	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā. Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Pēc gatavošanas 3 minūtes atstājiet pārsegtu.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērota bļoda		

Kods	1-8	Izvēlētais ēdiens	Zupa
Svara ierobežojums	0,25–1,0 kg (250 g / 1 porcija)	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	1.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā. Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Pēc gatavošanas 3 minūtes atstājiet pārsegtu.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērota bļoda		

Populāru ēdienu izvēlne

Krāsns ēdienu izvēlnē ir iepriekš ieprogrammēta automātiska ēdiena gatavošana. Norādiet krāsnij, ko vēlaties darīt, kā arī ēdiena daudzumu. Pēc tam ļaujiet mikroviļņu krāsnij gatavot jūsu izvēlēto ēdienu.



Populāru ēdienu gatavošanas pamācība

Kods	2-1	Izvēlētais ēdiens	Franču sīpolu zupa
Svara ierobežojums	1,5 kg	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	Sastāvdaļas 4 plānās šķēlītēs sagriezti sīpoli, 50 g sviesta, 1 tējkaroce baltā cukura, 1 ēdamkarote miltu, 3 glāzes liellopu buljona, ½ glāze sarkanvīna, 8 šķēles grauzdētas franču maizes, 1 glāze rīvēta siera 1. Apcepiet pannā sīpolus ar sviestu un cukuru, līdz tie kļūst zeltaini brūni. 2. Lieciet ceptos sīpolus un miltus dziļā, lielā bļodā, labi samaisiet un pievienojet liellopu buljonu un sarkanvīnu. Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 3. Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. Gatošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet. 4. Kad ēdiens gatavs, samaisiet to un ar zupas kausu salejiet zupu bļodiņās pasniegšanai. 5. Katrā bļodiņā uzlieciet zupai 1 šķēli grauzdētas maizes un pārkaisiet grauzdēto maizi ar rīvētu sieru. Gatavojet 1–2 minūtes, izmantojot lielu mikroviļņu jaudu, līdz siers ir izkusis.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērota bļoda		

Kods	2-2	Izvēlētais ēdiens	Svaigi dārzeņi
Svara ierobežojums	0,2–0,8 kg	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	1. Sagatavojet dārzeņus (burkānus, brokoļus, ziedkāpostus, cukīni, pupiņas, zirņus). 2. Sagrieziet dārzeņus vienādos gabalos. Nomazgājiet dārzeņus un lieciet ēdienu liešanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā. 3. Pielejiet ūdeni atbilstoši dārzeņu daudzumam (0,2–0,4 kg: 2 ēdamkarotes, 0,5–0,8 kg: 4 ēdamkarotes) Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 4. Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 5. Pēc gatavošanas samaisiet un 3 minūtes atstājiet pārsegstu.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērota bļoda		

16 LIETOŠANA

Kods	2-3	Izvēlētais ēdiens	Saldēti dārzeņi
Svara ierobežojums	0,2–0,8 kg	Sākuma temperatūra	Saldēts
Norādījumi	1.Sagatavojiet saldētos dārzeņus (burkānus, brokolus, ziedkāpostus, cukīni, pupīņas, zirņus). 2.Ievietojiet ēdienu lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā. 3.Pielejet ūdeni atbilstoši dārzenu daudzumam (0,2–0,4 kg: 2 ēdamkarotes, 0,5–0,8 kg: 4 ēdamkarotes) Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 4.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 5.Pēc gatavošanas samaisiet un 3 minūtes atstājiet pārsegtu.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļoda		

Kods	2-4	Izvēlētais ēdiens	Cepti kartupeļi ar mizu
Svara ierobežojums	0,2–1,0 kg (180–220 g / katrs)	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	1.Nomazgājiet kartupeļus un nosusiniet ar papīra dvieli. 2.Sadurstiet katru kartupeli ar dakšīnu 8 reizes. 3.Novietojiet ēdienu uz papīra dviela mikroviļņu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 4.Pēc gatavošanas 3 minūtes atstājiet pārsegtu.		
Piederumi	Papīra dvielis		

Kods	2-5	Izvēlētais ēdiens	Ratatujs
Svara ierobežojums	1,5 kg	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	Sastāvdaļas Gabalīnos sagriezti dārzeņi: 1 sīpolis, 1 baklažāns, 1 cukīni, 1 paprika; 3 sīki sagriezti tomāti, 1 ēdamkarote tomātu pastas, 2 saspieras kiploka daivīnas, 1 ēdamkarote sīki sagrieztu svaigu zaļumu, 2 ēdamkarotes etiķa, 1 tējkarote cukura, sāls un pipari pēc garšas 1.Ievietojiet visas sastāvdaļas dzīlā un lielā bļodā un labi samaisiet. Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. Gatošanas laikā vismaz divas reizes apmaišiet.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļoda		

Kods	2-6	Izvēlētais ēdiens	Risoto
Svara ierobežojums	1,2 kg	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	Sastāvdaļas 200 g risoto rīsu, 1 1/2 glāzes ūdens vai buljona, 1/2 glāze piena, 200 g sīki sagrieztas liellopu gaļas, 2 sīki sagrieztas olas, 1 sīki sagriezts sīpolis, 50 g zaļo zirnīšu, 100 g rīvēta siera, sāls un pipari pēc garšas 1.Ievietojiet visas sastāvdalas dzīlā un lielā gatavošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā un labi samaisiet. Pārklājiet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 2.Ievietojiet bļodu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Pēc gatavošanas samaisiet un vajadzības gadījumā atstājiet ēdienu pārsegtu 5–10 minūtes.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļoda		


Kods	2-7	Izvēlētais ēdiens	Spageti Boloņas mērcē
Svara ierobežojums	1,0 kg	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	<p>Sastāvdaļas Boloņas mērcēi 1 ēdamkarote olīvelījas, 1 sīki sagriezts sīpolis, 1 saspista ķiploka daiviņa, 400 g maltas liellopu gaļas, 100 g tomātu pastas, 2 sīki sagriezti tomāti, 1 ēdamkarote kaltētu zaļumu, sāls un pipari pēc garšas</p> <p>Sastāvdaļas makaroniem 150 g spageti makaronu, pagatavoti, kā norādīts uz iepakojuma, 1 ēdamkarote Parmas siera</p> <p>1. Ievietojiet visas Boloņas mērces sastāvdaļas dzījā un lielā bļodā un labi samaisiet. Pārkļājet ar plastmasas plēvi un izveidojiet tajā atveri. 2. Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. Gatavošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet. 3. Pēc gatavošanas samaisiet Boloņas mērci, pievienojet gatavajiem makaroniem un pirms pasniegšanas garnējiet ar Parmas sieru vai tā, kā vēlaties.</p>		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērota bļoda		

Kods	2-8	Izvēlētais ēdiens	Pildīti tomāti
Svara ierobežojums	1,0 kg	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	<p>Sastāvdaļas 4 vidēja lieluma tomāti, sāls un pipari pēc garšas, 300 g maltas liellopu gaļas, $\frac{1}{2}$ glāze rīvmaizes, 2 saspistas ķiploka daiviņas, 1 ēdamkarote Dižonas sinepju, 1 ēdamkarote kaltētu zaļumu, 1 ēdamkarote Parmezāna siera</p> <p>1. Nogrieziet tomātiem augšdaļu, lai izveidotu cepurītes, un izņemiet sēklas, cenšoties nesadurstīt mīkstumu vai mizu. Pārkaisiet katru tomātu ar sāli un pipariem. 2. Ievietojiet pārējās sastāvdaļas bļodā, labi samaisiet. 3. Iepildiet tomātos liellopu gaļas maisījumu un uzlieciet cepurītes. 4. Lieciet pildītos tomātus uz šķīvja un pārkļājet ar plastmasas plēvi. 5. Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un piespiediet SĀKT/IEVADĪT.</p>		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērots šķīvis		

LATVIĒŠU

Mīkstināšana

Zemas jaudas iestatījumu krāsnī var izmantot ēdienu (sviesta, krēmsiera un saldējuma) mīkstināšanai. Skatiet turpmāk sniegto tabulu.



Ēdienu mīkstināšanas norādījumi


Kods	3-1	Izvēlētais ēdiens	Sviests
Svara ierobežojums	1–3 gab. (100–150 g / katrs)	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Izsaiņojiet un novietojiet uz lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērota trauka 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Sviests būs sasniedzis istabas temperatūru un būs gatavs lietošanai saskaņā ar recepti.		
Piederumi	Lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērots šķīvis		

Kods	3-2	Izvēlētais ēdiens	Krēmsiers
Svara ierobežojums	0,1–0,3 kg	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Izsaiņojiet un novietojiet uz lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērota trauka 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Krēmsiers būs sasniedzis istabas temperatūru un būs gatavs lietošanai saskaņā ar recepti.		
Piederumi	Lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērots šķīvis		

Kods	3-3	Izvēlētais ēdiens	Saldējums
Svara ierobežojums	2/4 glāzes	Sākuma temperatūra	Saldēts
Norādījumi	1.Noņemiet vāciņu un pārklājumu. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Saldējums būs pietiekami mīksts, lai to varētu viegli sadalīt ar karotīti.		
Piederumi	-		

Kausēšana

Zemas jaudas iestatījumu krāsnī var izmantot ēdienu (sviesta, krēmsiera un šokolādes) kausēšanai. Skatiet turpmāk sniegto tabulu.



Ēdienu kausēšanas norādījumi


Kods	4-1	Izvēlētais ēdiens	Sviests
Svara ierobežojums	1–3 gab. (100–150 g / katrs)	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Ievietojiet lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā. 2.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 3.Pēc gatavošanas samaisiet, līdz tas pilnīgi izkūst.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļoda		

Kods	4-2	Izvēlētais ēdiens	Siers
Svara ierobežojums	0,2–0,4 kg	Sākuma temperatūra	Atdzesēts
Norādījumi	1.Izmantojiet tikai kausēta siera produktus. Izsainojiet un sagrieziet kubiciņos. 2.Ievietojiet lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā. 3.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 4.Pēc gatavošanas samaisiet, līdz tas pilnīgi izkūst.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļoda		

Kods	4-3	Izvēlētais ēdiens	Šokolāde
Svara ierobežojums	0,1–0,3 kg	Sākuma temperatūra	Istabas
Norādījumi	1.Var izmantot konditorejas šokolādes lāsītes vai kvadrātiņus. 2.Izsainojiet un ievietojiet lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļodā. 3.Ievietojiet ēdienu krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu un svaru, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 4.Pēc gatavošanas samaisiet, līdz tas pilnīgi izkūst.		
Piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā bļoda		

Jogurts

Šī funkcija ļauj gatavot jogurtu, piespiežot pogu JOGURTS / SILTUMA SAGLABĀŠANA.



Jogurta gatavošanas norādījumi

Kods	1	Izvēlētais ēdiens	Jogurts										
Svara ierobežojums	0,6 kg	Sākuma temperatūra	Remdens										
Norādījumi	<p>Sastāvdaļas 500 ml pasterizēta pilnpiena, 100 g dabīga jogurta bez piedevām</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ar karstu ūdeni rūpīgi izmazgājiet atbilstoša izmēra bļodu, kas ir piemērota lietošanai mikrovilņu krāsnī. 2.Ielejiet bļodā 500 ml piena. 3.Karsējiet aptuveni 2 minūtes – 2 minūtes 30 sekundes ar lielu mikrovilņu jaudu (P/L 1000 W) līdz 40–50 °C temperatūrai. 4.Pievienojiet bļodā 100 ml jogurta un labi samaisiet. 5.Pārsedziet ar plastmasas plēvi vai vāku un ievietojiet krāsnī. Izvēlnē izvēlieties ēdienu, piespiediet SĀKT/IEVADĪT. 6.Pēc pagatavošanas ievietojiet uz aptuveni 5 stundām ledusskapī. 7.Garšas uzlabošanai pievienojiet ievārījumu, cukuru vai augļus. <p>Piezīme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drīkst izmantot šādu pienu un jogurtu <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Lietojiet</th> <th colspan="2">Nelietojiet</th> </tr> <tr> <th>Piens</th> <th>Jogurts</th> <th>Piens</th> <th>Jogurts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Pasterizēts pilnpiens</td> <td>Dabīgais jogurts bez piedevām</td> <td>• 2% 1% vai beztaukupiens • Piens ar augstu kalcija saturu • Sojas piens • Pārpalikušais piens • Piens, kuram beidzies derīguma termiņš</td> <td>• Pārpalikušais jogurts • Jogurts, kuram beidzies derīguma termiņš</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Pirms jogurta gatavošanas rūpīgi nomazgājiet visus piederumus ar karstu ūdeni un nožāvējiet. • Pirms gatavošanas pārliecinieties, ka piens ir remdens (40–50 °C). • Jogurta gatavošanas laikā to nekratiet un nemaisiet, jo tas ietekmēs jogurta stingrumu. • Ja sastāvdaļu daudzums pārsniedz ieteikto, paildziniet gatavošanas laiku. 	Lietojiet		Nelietojiet		Piens	Jogurts	Piens	Jogurts	• Pasterizēts pilnpiens	Dabīgais jogurts bez piedevām	• 2% 1% vai beztaukupiens • Piens ar augstu kalcija saturu • Sojas piens • Pārpalikušais piens • Piens, kuram beidzies derīguma termiņš	• Pārpalikušais jogurts • Jogurts, kuram beidzies derīguma termiņš
Lietojiet		Nelietojiet											
Piens	Jogurts	Piens	Jogurts										
• Pasterizēts pilnpiens	Dabīgais jogurts bez piedevām	• 2% 1% vai beztaukupiens • Piens ar augstu kalcija saturu • Sojas piens • Pārpalikušais piens • Piens, kuram beidzies derīguma termiņš	• Pārpalikušais jogurts • Jogurts, kuram beidzies derīguma termiņš										
Piederumi	Lietošanai mikrovilņu krāsnī piemērota bļoda												

Silta ēdiena saglabāšana


Funkcija "Silta ēdiena saglabāšana" uzturēs karstu pagatavotu ēdienu pasniegšanas temperatūrā.

Sākumā ēdienam vienmēr jābūt karstam. Izman-

tojiet lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotus

traukus.

Piemērs: silta ēdiena saglabāšana manuāli
Silta ēdiena saglabāšana 90 minūtes ar lielu jaudas līmeni.



LATVIĒŠU

PIEZĪME


- Funkcijas "Silta ēdiena saglabāšana" izmantošanas laikā kraukšķīgi ēdieni (konditorejas izstrādājumi, pīrāgi, āboli mīklā u. c.) nav jāpārklāj.
- Mitri ēdieni jāpārklāj ar plastmasas plēvi vai lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērotu vāku.
- Funkcija "Silta ēdiena saglabāšana" ir piemēota 1–3 porcijām.

Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju

Krāsnī jau ir iestatītas četras atkausēšanas kombinācijas. Funkcija "Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju" nodrošina vislabāko saldētu ēdienu atkausēšanas metodi. Gatavošanas norādes parādīs, kura atkausēšanas kombinācija ir ieteicama ēdiens, ko atkausējat.

Papildu ērtībai funkcijā "Atkausēšana, izmantojot invertora tehnoloģiju" ir iestrādāts skaņas signāla mehānisms, kas atgādinās, ka ir jāpārbauda, jāapgroza, jāatdala vai jāpārkārto ēdiens, lai iegūtu vislabāko rezultātu. Tieki piedāvāti četri dažādi atkausēšanas līmeni.

(**GĀLA / PUTNU GAĻA / ZIVIS / MAIZE**)



PIEZĪME

Kad tiek piespiesta poga **SĀKT/IEVADĪT**, displejā tiek parādīta atkausēšanas ilguma atpakaļskaitīšana. ATKAUSĒŠANAS cikla laikā no krāsns atskanēs viens skaņas signāls.

Atskanot signālam, atveriet durvis, izņemiet gabalinus, kas sākuši kust, un apgroziet tos.

Atlieciet saldētos gabalinus krāsnī un piespiediet **SĀKT/IEVADĪT**, lai atsāktu atkausēšanas ciklu.

- Izņemiet zivis, čaulgliemus, gaļu un putnu gaļu no iesainojuma papīra vai plastmasas iepakojuma. Pretējā gadījumā iesainojuma papīrs aizturēs tvaikus, saglabājot tos tuvu ēdienu, un ēdienu virsma sāks sautēties.
- Lai uztvertu radušos pilienus, ievietojiet ēdienu seklā traukā vai uz mikrovilņu cepamā režīja.
- Pēc izņemšanas no krāsns ēdienu vidusdaļai joprojām jābūt ledainai.
- Atkausēšanas ilgums ir atkarīgs no tā, cik pamatīgi ēdiens ir sasaldēts.
- Atkausēšanas ātrumu ietekmē arī iepakojuma forma. Plānāki iesainojumi tiks atkausēti straujāk nekā apjomīgi gabali.

Atkarībā no ēdiena formas ēdiens var būt vairāk vai mazāk atkausēts.

Norādījumi par ēdiens, ko atkausē, izmantojot invertora tehnoloģiju

Kategorija	Atkausēšanai paredzētais ēdiens
GAĻA (dEF1) 0,1-4,0 kg	<p>Liellopu gaļa Malta liellopu gaļa, šķīnķa steiks, gaļas gabaliņi sautējumam, filejas gabals, sautējuma gabals, ribu gabals, astes gabals, lāpstīnas gabals, hamburgera kotlete</p> <p>Jēra gaļa Karbonāde, gaļas rulete</p> <p>Cūkgaļa Karbonāde, hotdogi, ribiņas, ribiņas zemnieku gaumē Gaļas rulete, desīņas</p> <p>Teļa gaļa Kotletes (0,5 kg, 20 mm biezas) Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu. Pēc atkausēšanas 5-15 minūtes nogaidiet.</p>
PUTNU GAĻA (dEF2) 0,1-4,0 kg	<p>Putnu gaļa Vesels putns, gabali, krūtiņa (atkaulota)</p> <p>Kornvolas vistas Veselas</p> <p>Tītars Krūtiņa Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu. Pēc atkausēšanas 30-60 minūtes nogaidiet.</p>
ZIVIS (dEF3) 0,1-4,0 kg	<p>Zivis Filejas, veseli gabali</p> <p>Čaulgliemji Krabju gaļa, omāru astes, garnelēs, gliemenes. Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu. Pēc atkausēšanas 5-10 minūtes nogaidiet.</p>
MAIZE (dEF4) 0,1-0,5 kg	<p>Maizes šķēles, bulcīnas, bagetes u. c. Atdaliet šķēles un lieciet starp papīra dvieļa kārtām vai plakaniem šķīvjiem.</p> <p>Atskanot skaņas signālam, apgroziet ēdienu. Pēc atkausēšanas 1-2 minūtes nogaidiet.</p>



LIETOŠANAI MIKROVIĻNU KRĀSNĪ PIEMĒROTI TRAUKI

Izmantojot mikroviļņu funkciju, nekādā gadījumā nelietojiet metāla traukus vai traukus ar metāla rotājumiem

Mikroviļni nespēj iespiesties metālā. Krāsnī tie atgrūdīsies no metāla objektiem un izraisīs īsslēgumu caur elektrisko loku — bīstamu parādību, kas atgādina zibeņošanu. Lielākā daļa karstumizturīgu trauku bez metāla sastāvdaļām ir piemēroti lietošanai krāsnī. Tomēr daži no tiem var būt izgatavoti no materiāliem, kas tos padara par nepiemērotiem lietošanai mikroviļņos. Ja rodas šaubas par kāda trauka piemērotību, izmantojiet turpmāk aprakstīto paņēmienu, lai noteiktu, vai trauku var lietot mikroviļnos.

Novietojiet attiecīgo trauku blakus glāzei ar ūdeni un ieslēdziet mikroviļņu funkciju. Noregulējiet mikroviļņu funkciju uz "LIELA" jauda ar 1 minūtes darbības ilgumu. Ja ūdens uzsilst, bet trauks joprojām ir vēss, tas ir piemērots lietošanai mikroviļņos. Turpretī, ja ūdens temperatūra nav mainījusies, bet trauks sasilst, trauks absorbē mikroviļnus un nav piemērots lietošanai, kad izmanto mikroviļņu funkciju. Visticamāk, jums virtuvē jau ir daudz piederumu, ko varat izmantot, lai gatavotu ēdienu mikroviļņu krāsnī. Lūdzu, izlasiet turpmāk sniegto aprakstu.

Pusdienu šķīvji

Ir daudz dažādu pusdienu trauku, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Ja rodas šaubas, izskatiet ražotāja piedāvāto literatūru par šo tēmu vai veiciet mikroviļņu pārbaudi. Nelietojiet pusdienu šķīvju, uz kuriem ir zīmējumi vai rotājumi, jo gadījumā, ja krāsa satur metālu, tā var radīt elektrisko loku.

LATVIEŠU

Stikla trauki

Karstumizturīgi stikla trauki ir piemēroti lietošanai mikroviļņos. Tas attiecas uz visiem gatavošanai krāsnī piemērotiem rūdīta stikla traukiem. Tomēr nelietojiet plāna stikla traukus, piemēram, alus vai vīna glāzes, jo, ēdienam sasilstot, tās var saplīst.

Plastmasas trauki pārtikas uzglabāšanai

Tos var izmantot, lai tajos ātri uzsildītu ēdienu. Tomēr tos nedrīkst izmantot, ja ēdienam krāsnī būs jāatrodas ilgāku laiku, jo tad karstā ēdiena ietekmē plastmasas trauki zaudēs formu vai izkusīs.



Papīrs

Papīra šķīvji un trauki ir ērti un droši lietošanai, izmantojot mikroviļņu funkciju, ja vien gatavošanas laiks ir ūs un gatavojamajā ēdienā ir maz tauku un mitruma. Arī papīra dvieļi ir ļoti noderīgi – tajos var ietīt ēdienu un ar tiem var izklāt cepamtraukus, kuros tiek gatavoti trekni ēdieni, piemēram, bekons. Tomēr izvairieties no krāsaina papīra izmantošanas, jo krāsa var iekrāsot ēdienu. Daži pārstrādāta papīra produkti var saturēt daļīnas, kas, lietotas mikroviļņos, var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku vai ugunsgrēku.

Plastmasas maisiņi ēdiena gatavošanai

Ēdiena gatavošanas maisiņi ir piemēroti izmantošanai mikroviļņos, ja vien tie ir paredzēti tieši ēdiena gatavošanai. Tomēr noteikti izveidojiet maisiņā spraugu, lai caur to varētu izplūst tvaiki. Ēdiena gatavošanai mikroviļņos nekādā gadījumā neizmantojiet parastus plastmasas maisiņus, jo tie izkusīs un pārplīsīs.

Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemēroti plastmasas trauki

Ir pieejami dažādu formu un izmēru plastmasas trauki, kas paredzēti lietošanai mikroviļņos. Vairumā gadījumu varat izmantot savus pašreizējos traukus un jums nav jāiegādājas jauns virtuves aprīkojums.

Māla, akmens un keramikas trauki

No šiem materiāliem izgatavoti trauki parasti ir piemēroti lietošanai, izmantojot mikroviļņu funkciju, tomēr drošības labad tie ir jāpārbauda.

⚠ UZMANĪBU!

- Daži priekšmeti, kuru sastāvā ir augsts svina vai dzelzs saturs, nav piemēroti izmantošanai ēdiena gatavošanā.
- Lai pārliecinātos, vai trauki ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī, tie jāpārbauda.



ĪDIENU RAKSTUROJUMS UN GATAVOŠANA MIKROVIĻNU KRĀSNĪ

Procesa nepārtraukta uzraudzīšana

Ēdienu gatavošanas laikā vienmēr uzraugiet gatavošanas procesu. Mikroviļnu funkcija ir aprīkota ar lampiņām, kas krāsns darbības laikā automātiski ieslēdzas, lai jūs varētu apskatīt krāsns iekšpusi un pārbaudīt ēdienu gatavošanas procesu. Receptēs sniegtie norādījumi par ēdienu grozīšanu, maisīšanu un tamlīdzīgām darbībām jāuzskata par obligātajām ieteicamajām darbībām. Ja šķiet, ka ēdiens tiek gatavots nevienmērīgi, gluži vienkārši veiciet, jūsuprāt, vajadzīgās darbības, lai šo problēmu atrisinātu.

Faktori, kas ietekmē mikroviļņos gatavotā ēdienu gatavošanas ilgumu

Gatavošanas ilgumu ietekmē dažādi faktori. Receptē izmantoto sastāvdaļu temperatūra būtiski ietekmē gatavošanas ilgumu. Piemēram, no ledusauksta sviesta, piena un olām gatavota kūka cepsies ievērojami ilgāk nekā tad, ja sastāvdaļām būs istabas temperatūra. Dažās receptēs, jo īpaši maizes, kūku un sacepumu receptēs ir ieteikts izņemt ēdienu no krāsns jau tad, kad tas ir gandrīz gatavs.

Tā nav kļūda. Izņemti no krāsns, šie ēdieni, ja tie ir apklāti, turpinās gatavoties, jo ēdiena ārējās daļās esošais karstums pakāpeniski iespiedīsies ēdienu iekšpusē. Ja ēdiens tiek atstāts krāsnī, līdz tas ir pilnīgi gatavs, ārējās daļas var pārgatavoties vai pat sadegt. Ar laiku jūs arvien labāk pratīsiet noteikt dažādu ēdienu gatavošanas un nostāvēšanās ilgumu.

Ēdienu blīvums

Vieglu un porainu ēdienu, piemēram, kūku un maizes, gatavošanas laiks ir īsāks nekā smagiem un blīviem ēdieniem, piemēram, cepešiem un sacepumiem. Gatavojot mikroviļņos porainu ēdienu, jāuzmana, lai ārējās maliņas neklūtu sausas un viegli lūztošas.

Ēdienu augstums

Augstu ēdienu, jo īpaši cepešu, augšējā daļa gatavosies straujāk nekā zemākā daļa. Tādēļ gatavošanas laikā augstu ēdienu ieteicams vairākkārt grozīt.

Mitruma saturs ēdienā

Tā kā mikroviļnu radītais karstums izraisa mitruma iztvaikošanu, sausāki ēdieni, piemēram, cepeši un daži dārzeņu veidi, pirms gatavošanas jāapslaka ar ūdeni vai jāpārklāj, lai saglabātu mitrumu.

Ēdienā esoši kauli un tauki

Kauli vada karstumu, un tauki gatavojas ātrāk nekā gaļa. Gatavojot gaļas gabalus, kuros ir kauli vai tauki, jārūpējas, lai process noritētu vienmērīgi un ēdiens netiku pārgatavots.

Ēdiena daudzums

Mikroviļnu daudzums krāsnī saglabājas nemainīgs neatkarīgi no gatavotā ēdienu daudzuma. Tādēļ, jo vairāk ēdiena ievietojat krāsnī, jo ilgāks ir gatavošanas laiks. Atcerieties, ka, gatavojot ēdienu ar pusi mazāku sastāvdaļu daudzumu, nekā norādīts receptē, gatavošanas laiks jāsamazina vismaz par trešdaļu.

Ēdiena forma

Mikroviļni iespiežas ēdienā tikai aptuveni 2 cm dzīlumā, bet biezū ēdienu iekšējā daļa tiek gatavota, ārpusē radītajam karstumam iespiežoties dzīlāk. Ar mikroviļnu enerģiju tiek gatavota tika ēdienu ārējā daļa; pārējais ēdiens tiks gatavots, izmantojot vadītspēju. Gatavošanai mikroviļņos visnepiemērotākā ēdienu forma ir biezs kvadrāts. Tā stūris sadegs vēl ilgi, pirms centrālā daļa kļūs silta. Vislabāk mikroviļņos pagatavot ēdienus, kuri ir plāni vai kuriem ir gredzena forma.

Pārklāšana

Pārklājums saglabā iekšpusē karstumu un tvaiku, kas ļauj ātrāk pagatavot ēdienu. Izmantojiet vāku vai gatavošanai ar mikroviļņiem paredzētu plēvi, kurai atlocīts stūrtis, lai novērstu ieplīšanu.

ĒDIENU RAKSTUROJUMS UN GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ

Apbrūnināšana

Piecpadsmit minūtes vai ilgāk gatavota gaļa un putnu gaļa tiks nedaudz apbrūnināta gaļas taukos. Ēdiens, kas tiek gatavoti ūsāku laika posmu, var pārziest ar Vusteršīras mērci, sojas mērci vai grila mērci, lai iegūtu apetītīgu krāsu. Tā kā ēdienam tiek pievienots neliels brūno mērču daudzums, receptes oriģinālā garša netiek mainīta.

Pārklāšana ar taukus necaurlaidīgu papīru

Tas ir valīgāks pārklājums nekā vāks vai plēve, tādēļ ēdiens var nedaudz apkalst. Tā kā tas veido valīgāku pārklājumu nekā vāks vai plēve, tas tomēr ļauj ēdienam nedaudz apkalst.

Izkārtojums un attālums

Atsevišķi ēdienu veidi, piemēram, cepti kartupeļi, kūciņas un uzkodas, sasils vienmērīgāk, ja tos krāsnī novietos vienādā attālumā citu no cita, vislabāk, aplveidā. Nekādā gadījumā nelieciet ēdienus citu uz cita.

Apmaisīšana

Apmaisīšana ir viens no svarīgākajiem paņēmieniem gatavošanai mikroviļnos. Gatavojojot ēdienu parastā veidā, ēdienu apmaisa, lai to sajauktu, turpretī, gatavojojot mikroviļnos, ēdienu apmaisa, lai izplatītu un pārvietotu karstumu. Vienmēr apmaisiet virzienā no ārpuses uz centru, jo ēdiena ārpuse uzsilst pirmā.

Apgrozīšana

Lieli, gari ēdiena gabali, piemēram, cepeši un veselas vistas, ir jāapgroza, lai augšējā un apakšējā daļa gatavotos vienmērīgi. Būtu ieteicams apgrozīt arī sadalītu vistu un gaļas gabalus.

Biezāko daļu novietošana ārmalā

Tā kā mikroviļni tiek piesaistīti ēdiena ārējai daļai, ir lietderīgi novietot biezākos gaļas, putnu gaļas un zivju gabalus pie cepamtrauka ārējās malas. Tādējādi biezākie gabali saņems visvairāk mikroviļņu enerģijas, un ēdiens gatavosies vienmērīgi.

Aizklāšana

Kvadrātveida un tainstūrveida formas ēdienu stūrus vai malas var pārklāt ar alumīnija folijas strēmelēm, kas bloķēs mikroviļņus un tādējādi novērsīs šo daļu pārgatavošanu. Nelietojiet pārāk daudz folijas un pārliecinieties, ka folija ir piestiprināta pie trauka, citādi tā krāsnī var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku, jo īpaši tad, ja folija rotācijas laikā atrodas pārāk tuvu krāsns sienām.

Pacelšana augstāk

Biezus vai blīvus ēdienus var pacelt augstāk, lai mikroviļni tiktu absorbēti ēdiena apakšējā daļā un centrā.

Sadurstīšana

Ēdiens, kas ir pārklāts ar čaulu, mizu vai apvalku, cepeškrāsnī var uzsprāgt. Lai tas nenotiktu, pirms gatavošanas tas jāsadursta. Šādi ēdieni ir olu dzeltenumi un baltumi, ēdamie gliemeži un austeres un veseli dārzeņi un augļi.

Ēdiena gatavības pārbaude

Tā kā ēdiens krāsnī tiek gatavots ļoti ātri, tas ir bieži jāpārbauda. Dažus ēdienus atstāj mikroviļņu krāsnī, līdz tie ir pilnīgi gatavi, bet citus, piemēram, gaļu un putnu gaļu, izņem no krāsns, kad tie vēl ir nav pilnīgi gatavi, un ļauj tiem nostāvēties, līdz tie kļūst pilnīgi gatavi. Nostāvēšanās laikā ēdiena iekšējā temperatūra paaugstināsies par 3 °C (5 °F) – 8 °C (15 °F).

Nostāvēšanās laiks

Pēc izņemšanas no krāsns ēdienam bieži vien ļauj nostāvēties no 3 līdz 10 minūtēm. Parasti nostāvēšanās laikā ēdienu pārsedz, lai saglabātu siltumu, ja vien tam nav paredzēta sausa virsma (piemēram, dažu veidu kūkām vai biskvītiem). Nostāvēšanās ļauj ēdienam pabeigt gatavošanas ciklu un sajaukties un veidoties garšām.

MIKROVIĻNU KRĀSNS TĪRĪŠANA

1. Uzturiet krāsns iekšpusi tīru

Ēdiens šļakatas vai izšļakstījies šķidrums pielēp pie krāsns sienām un starp blīvējuma un durvju virsmām. Vislabāk ir nekavējoties noslaucīt apšķaktās virsmas ar mitru drānu. Drupatas un šļakatu paliekas absorbēs mikroviļņu enerģiju un paildzinās gatavošanas laiku vai pat sabojās krāsni. Izslaukiet starp durvīm un rāmi iekritušās drupatas ar mitru drānu. Svarīgi, lai šī zona būtu tīra un nodrošinātu durvju hermētiskumu. Notīriet taukainās atliekas ar tīrīšanas līdzeklī samērcētu drānu un pēc tam noskalojiet un nožāvējet notīrito vietu. Nelietojet spēcīgu mazgāšanas līdzekli vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Metāla paplāti var mazgāt ar rokām vai trauku mazgājamā mašīnā.

2. Uzturiet krāsns ārpusi tīru

Lai izslēgtu elektrošoka iespēju, pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas. Notīriet krāsns ārpusi ar ziepēm un ūdeni, pēc tam nomazgājet ar tīru ūdeni un nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli. Lai novērstu krāsns iekšpusē esošo daļu bojājumus, ventilācijas atverēs nedrīkst iesūkties ūdens. Tirot vadības paneli, atveriet durvis, lai neļautu krāsnij nejauši ieslēgties, noslaukiet paneli ar mitru drānu un tūlīt pēc tam ar sausu drānu. Pēc tīrīšanas pies piediet "APTURĒT".

- Ja durvju iekšpusē vai tām visapkārt ārpusē uzkrājas tvaiki, noslaukiet paneļus ar mitru drānu. Tvaika kondensēšanās durvju iekšpusē ir parasta parādība, ja ēdiens tiek ilgi karsēts, izmantojot lielu jaudas līmeni. Tas nav darbības traucējums, un gatavošanas beigās kondensāts iztvaikos. Lai samazinātu kondensāta veidošanos durvīs, centtiesies ēdienu pārsegt vai mainīt sildīšanas līmeņus un ilgumu; kondensāts var parādīties arī tad, ja krāsns darbojas ļoti mitros apstākļos, un tas nekādā gadījumā nenorāda uz ierīces darbības traucējumiem.
- Durvīs un durvju blīvējums jāturi tīrs. Lietojet tikai siltu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi noskalojiet un noslaukiet.

NELIETOJET ABRAZĪVUS MATERIĀLUS, PIEMĒRAM, TĪRĪŠANAS PULVERUS VAI TĒRAUDA UN PLASTMAS SŪKLUS.

Metāla daļas būs vieglāk uzturēt tīras, ja tās bieži noslaucīs ar mitru drānu.

FUNKCIJAS SMART DIAGNOSIS™ IZMANTOŠANA

Lietojet šo funkciju, ja jums nepieciešama precīza LG Electronics servisa centra noteikta diagnoze gadījumā, ja radušies ierīces darbības traucējumi vai neatbilstība. Lietojet šo funkciju tikai gadījumos, ja jāsazinās ar servisa pārstāvi, nevis gadījumos, ja ierīce darbojas bez traucējumiem.

- Saskaņā ar servisa centra norādījumiem turiet telefona klausuli virs Smart Diagnosis™ logo uz vadības bloka.

PIEZĪME

- Nepieskarieties citām pogām.



- Atstājot durvis aizvērtas, pies piediet pogu APTURĒT/Attīrīt un 3 sekundes turiet to piespiestu, līdz displejā tiek parādīts vārds "Loc". Turiet piespiestu pogu APTURĒT/Attīrīt vēl 5 sekundes, līdz displejā tiek parādīts cipars "5". (Tātad poga APTURĒT/Attīrīt būs nepārraukti jāturi piespiesta 8 sekundes). Pēc tam aiz Smart Diagnosis simbola tiks atskalots skaņas signāls.
- Turiet tālruni tajā pašā vietā, līdz beidzas skaņas signāla pārraide. Displejā tiks parādīta laika atpakaļskaitīšana.
- Kad atpakaļskaitīšana beigusies un skaņas signāls apklusis, atsāciet sarunu ar zvanu centra darbinieku, kurš spēs jums palīdzēt, izmantojot analīzei pārraidīto informāciju.

PIEZĪME

- Lai pārraide noritētu sekmīgi, skaņas signāla pārraides laikā nekustiniet tālruni.
- Ja zvanu centra darbinieks nespēj saņemt precīzu datu ierakstu, viņš var lūgt jums veikt vēl vienu pārraides mēģinājumu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Jautājumi	Atbilde
Kas noticis, ja nedeg krāsns lampiņa?	Krāsns lampiņas nedegšanai var būt vairāki iemesli. Vai nu ir izdegusi spuldzīte, vai nedarbojas elektriskā lādē.
Vai mikroviļņu enerģija spiežas cauri durvīs ie-būvētajam novērošanas ekrānam?	Nē. Atveres vai lūkas ir izveidotas, lai ļautu izkļūt cauri gaismai, bet tās nelaiž cauri mikroviļņu enerģiju.
Kāpēc atskan SKANAS signāls, kad tiek piespiesta pogā uz vadības paneļa?	SKANAS signāls atskan, lai apstiprinātu, ka iestatījums ir ievadīts pareizi.
Vai mikroviļņu funkcija tiks bojāta, ja tiks ieslēgta tukša krāsns?	Jā. Nekādā gadījumā neieslēdziet to, ja krāsns ir tukša.
Kādēļ olas reizēm pārsprāgst?	Vārot, cepot vai tvaicējot olas, dzeltenums var pārsprāgt, jo dzeltenuma apvalkā veidojas tvaiks. Lai to novērstu, pirms gatavošanas sadurstiet olu dzeltenumu. Nekādā gadījumā negatavojiet mikroviļņos olas ar visu čaumalu.
Kāpēc pēc gatavošanas mikroviļņos tiek ieteikts nostāvēšanās laiks?	Pēc tam, kad gatavošana mikroviļņos ir pabeigta, nostāvēšanās laikā ēdienā turpinās gatavošanās process. Nostāvēšanās laikā gatavošanas process tiek vienmērīgi pabeigts visā ēdienā. Nostāvēšanās laika ilgums ir atkarīgs no ēdiena blīvuma.
Kāpēc mana krāsns ne vienmēr gatavo tik ātri, kā tiek gatavošanas pamācībā?	Vēlreiz pārskatiet gatavošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pareizi ievērojis norādījumus un saprotat, kas varētu būt radījis izmaiņas gatavošanas ilgumā. Gatavošanas pamācībā norādītais gatavošanas ilgums un karstuma iestatījumi ir sniegti ieteikuma formā un ir izvēlēti, lai palīdzētu novērst ēdiena pārgatavošanu, jo tā parasti ir galvenā problēma, līdz kļūst skaidrs, kā lietot šo krāsni. Ja ēdiens atšķiras lieluma, formas, svara un izmēra ziņā, tam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks. Izmantojet ne tikai gatavošanas pamācības ieteikimus, bet arī savas spriestspējas, izmēģinot dažādus ēdiena gatavošanas nosacījumus, — gluži tāpat, kā to darītu, gatavojot uz parastas plīts.
Kāpēc pēc tam, kad gatavošana mikroviļņos ir pabeigta, vienlaikus ar ventilatora troksni displejā tiek parādīts vārds "dzesēšana" vai atlikušais gatavošanas laiks?	Pēc gatavošanas pabeigšanas ventilators var darboties, lai atdzesētu krāsni. Displejā tiks parādīts "dzesēšana". Ja pirms gatavošanas laika beigām atvērsiet durvis vai vienu reizi piespiedīsiet AP-TURĒT/ATTĪRĪT, displeja tiks parādīts atlikušais gatavošanas laiks. Tā nav nepareiza darbība.

Ja, darbinot mikroviļņu krāsni, lietojat tādas ierīces kā radio, televizoru, bezvadu LAN, Bluetooth, medicīnās aprīkojumu, bezvadu aprīkojumu u. c., kas izmanto tādu pašu frekvenci kā mikroviļņu krāsns, šīs ierīces var uztvert traucējumus. Šādi traucējumi nenorāda, ka mikroviļņu funkcijai vai ierīcei radusies problēma, un tā nav nepareiza darbība. Tādēļ to ir droši lietot. Tomēr arī medicīnisks aprīkojums var uztvert traucējumus, tādēļ esiet piesardzīgs, produkta tuvumā lietojot medicīnisku aprīkojumu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

MS253**** MS23****	
Ieejas jauda	230 V~ 50 Hz
Mikroviļņu izdotā jauda.	Maks. 1000 vatū* (IEC60705 nominālais standarts)
Mikroviļņu frekvence	2450 MHz
Ārējie izmēri	476 mm(P) X 272 mm(A) X 346 mm(D)
Mikroviļni	1150 vati

- Lai izvairītos no pārkarsēšanas, 1000 W un 800 W izdotā jauda pakāpeniski tiks samazināta.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



1. Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo

Mikroviļņu frekvence: 2450 MHz +/- 50 MHz (2. grupa / B klase) **

2. iekārtu grupa: 2. grupā ietilpst visas ISM RF iekārtas, kurās elektromagnētiskā izstarojuma formā, izmantojot induktīvo un/vai kapacitīvo saiti, tiek apzināti ģenerēta un izmantota vai tikai izmantota radio frekences enerģija frekvenču diapazonā no 9 kHz līdz 400 GHz materiāla apstrādes vai pārbaužu/analīžu vajadzībām.

B klases iekārta ir iekārta, kas ir piemērota lietošanai mājsaimniecībās un iestādēs, kuras ir tieši savienotas ar zema sprieguma barošanas tīklu, kas apgādā mājsaimniecības vajadzībām izmantotas ēkas.

Lietotāja rokasgrāmatu varat lejupielādēt vietnē <http://www.lg.com>



EESTI

KASUTUSJUHEND MIKROLAINEAHİ

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend.

MS253 ** MS23******
(valikuline, vt mudeli spetsifikatsiooni)

www.lg.com

Autoriõigus © 2018 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud.

SPIS TREŚCI

Kuidas toimib mikrolainefunktsioon

Mikrolained on energia poolest sarnased raadio- ja televisioonilainetega ning tavallise päevalavalgu-sega. Tavaliselt levivad mikrolained läbi atmosfääri ja hajuvad.

Kuid sellel ahjal on magnetron, mis kasutab ära mikrolainetes oleva energia. Magnetroni toru kasutab elektrienergiat, et luua mikrolaine-energiat.

Need mikrolained levivad ahju küpsetusalale läbi ahjus olevate avadele. Ahju sees asub alus. Mikrolained ei suuda läbida ahju metallseini, kuid need läbivad selliseid materjale nagu klaas, portselan ja paber – nendest materjalidest on valmistatud mikrolaineahjule sobivad küpsetusnõud.

Mikrolained ei kuumuta keedunõusid, kuid need soojenevad kuumutatud toidu mõjul.

Väga ohutu seade

Mikrolaineahi on üks ohutumaid kodumasinaid. Ukse avamisel lõpetab ahi automaatselt mikrolainete genereerimise. Mikrolaine-energia muundatakse täielikult soojuseks, kui see puutub kokku toiduga, nii et ei jäää ole mingit "jääkenergiat", mis võiks teid toidu söömisel kahjustada.

3 OLULISED OHUTUSJUHISED

8 ENNE KASUTAMIST

- 8 Lahtipakkimine ja paigaldamine
- 10 Juhtpaneel
- 10 Displei pictogrammid
- 11 Kella seadistus
- 11 Kiirstart
- 11 Rohkem/vähem
- 11 Elektrienergia säastmine

12 KUIDAS KASUTADA

- 12 Ajastatud küpsetamine (Käsitsi küpsetamine)
- 12 Mikrolaine võimsusastmed
- 13 Lapselukk
- 13 Soojendamine
- 13 Soojendamise menüü juhised
- 15 Populaarne menüü
- 15 Populaarse menüü juhised
- 18 Pehmendamine
- 18 Pehmendamise menüü juhised
- 19 Sulatamine
- 19 Sulatamise menüü juhised
- 20 Jogurt
- 20 Jogurti menüü juhised
- 21 Soojas hoidmine
- 22 Inverter-sulatus
- 22 Inverter-sulatuse menüü juhised

23 OHUTUD NÖUD MIKROLAINEAHJULE

24 TOIDU OMADUSED JA MIRKOLAINEAHJUS VALMISTAMINE

26 AHJU PUHASTAMINE

26 FUNKTSIOONI SMART DIAGNOSIS™ KASUTAMINE

27 VEA SELGITAMINE

28 TEHNILISED ANDMED

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES

Enne ahju kasutamist lugege läbi kõik juhisid ja järgige neid, välimaks tulekahju, elektrilöögi, vigastuste või kahjustuste ohtu ahju kasutamisel. Käesolev juhend ei hõlma kõiki võimalikke asjaolusid, mis võivad ette tulla.

Kui esineb probleeme, mida te ei mõista, võtke alati ühendust oma teenuseosutajaga või seadme tootjaga.

⚠ HOIATUS

See on hoiatav sümbol. See sümbol hoiatab teid ohtude eest, mis võivad teid ja teisi inimesi tappa või vigastada. Kõik hoiatused on varustatud hoiatava sümboliga ning sõnaga "HOIATUS" või "ETTEVAATUST". Nende sõnade tähdus on järgmine:

⚠ HOIATUS

See sümbol hoiatab teid ohtude või ohtlike toimingute eest, mis võivad põhjustada raskeid vigastusi või surma.

⚠ ETTEVAATUST

See sümbol hoiatab teid ohtude või ohtlike toimingute eest, mis võivad põhjustada vigastusi või varalist kahju.

⚠ HOIATUS

1. **Ärge püüdke modifitseerida ega parandada ust, uksetihendeid, juhtpaneeli, turvalukkušid ega muid ahju osi, millega kaasneks mikrolaine-energia eest kaitsvate katete eemaldamine.** Ärge kasutage mikrolaineahju, kui uksetihendid ja nendega külgnevad ahju osad on kahjustatud. Remonditöid tohib teha üksnes hooldusspetsialist.

- Erinevalt teistest seadmetest on mikrolaineahi kõrgepinge ja kõrgvoolu seade. Ebaõige kasutamine või remont võib põhjustada kahjulikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga või elektrilööki.

2. **Ärge kasutage ahju kuivatamise eesmärgil.** (Nt **Mikrolaineahju kasutamine niiskete ajalehede, riite, mänguasjade, elektriseadmete, lemmikloomaga või lapse jne kuivatamiseks**)

- See võib põhjustada tõsiseid kahjustusi, nagu tulekahju, põletus või äkksum elektrilöögi tõttu.

3. **Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a. lapsed), kellel on piiratud füüsилised, sensoorsed või mentaalsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta.** (Väikeseid) Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

- Ebaõige kasutamine võib põhjustada kahjustusi, nagu tulekahju, elektrilöök või põletus.

4. **Aahu osad võivad kasutamise ajal kuumeneda.** Hoidke lapsed seadmest eemal.

- Nad võivad saada põletada.

5. **Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud mahutites, kuna need võivad plahvata.** Eemaldage toiduainetelt kilepakend enne küpsetamist või sulatamist. Pidage silmas, et mõnedel juhtudel tuleb toiduained katta valmistamiseks kilega.

EST

- Need võivad lõhkeda.
6. **Kasutage kindlasti sobivaid tarvikuid iga töörežiimi jaoks.**
 - Ebaõige kasutamine võib kahjustada ahju ja tarvikuid või võib tekitada sädemeid ja tulekahju.
 7. **Lastel ei tohi lubada tarvikutega mängida või rippuda ahju uksekäepideme küljes.**
 - Nad võivad saada vigastusi.
 8. **Remonditöid, mis eeldavad mikrolaine-energia eest kaitsva katte eemaldamist, tohivad läbi viia ainult kompetentsed isikud.**
 9. **Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimil, tohivad lapsed ahju kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all, kuna töötemperatuurid on väga kõrged.**
 10. **Ärge kasutage ahju, kui see on kahjustatud. Eriti oluline on jälgida, et uks sulguks korralikult ja et poleks kahjustusi järgmistel elementidel: (1) uks (paindunud), (2) hinged ja riivid (katki või lahti tulnud), (3) uksetihendid ja tihendipinnad.**
 - See võib põhjustada ohtlikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga.
 11. **Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada, kuni see on parandatud spetsialisti poolt.**
 12. **Seadet varustatakse voolutoitega pikendusjuhtme või teisaldatava elektripistikupesa kaudu, pikendusjuhe või teisaldatav elektripistikupesa tuleb paigutada nii, et see oleks kaitstud veepristmete ja niiskuse sissetungimise eest.**
 13. **Lapsed võivad ahju kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta üksnes siis, kui neid on piisavalt juhendatud, nii et nad on võimelised ahju ohutult kasutama ja mõistavad ebaõige kasutamise ohtusid.**
 14. **Seade ja selle osad kuumenevad kasutamise käigus. Tuleb olla ettevaatlik, välimaks kuumade pindade puudutamist. Alla 8-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalveta.**
 15. **Seade kuumeneb kasutamise ajal. Tuleb olla ettevaatlik, välimaks kütteelementide puudutamist ahju sees.**
 16. **Ärge kasutage ahju ukseklaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda**

⚠ ETTEVAATUST

1. **Ahju ei saa tööle panna avatud uksega uksemehhanismi sisseehitatud turvalukkude tõttu.**

Turvalukkude ehitust ei tohi mingil juhul modifitseerida.

 - See võib põhjustada ohtlikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga. (Turvalukud lülitavad ukse avamisel kuumutamise automaatselt välja.)
2. **Ärge asetage mingeid esemeid (nt köögirätikuid, salvrätikuid jne) ahju esikülje ja ukse vahele ega laske koguneda puhastusvahendi- või toidujääkidel tihendipindadele.**
 - See võib põhjustada ohtlikku kokkupuutumist mikrolaine-energiaga.
3. **Kontrollige, et küpsetusajad oleks õigesti seadistatud, väike toidukogus vajab lühemat küpsetamise või kuumutamise aega.**
 - Üleküpsetamine võib põhjustada toidu süttimist, mis omakorda kahjustab ahju.

4. **V**edelike, nt suppide, kastmete ja jookide kuumutamisel mikrolaineahjus:
 - **V**ältige püstiste, kitsa kaelaga anumate kasutamist;
 - **Ä**rge kuumutage üle;
 - **S**egage vedelikku enne mahuti asetamist ahju ja uuesti pärast poole kuumutusaja möödumist;
 - **P**ärast kuumutamist laske sel vedi aega ahjus seista; segage või raputage seda veel kord ettevaatlikult ja kontrollige vedeliku temperatuuri enne joomist, välimaks põletusi (eriti lutipudelite ja beebide joogitasside sisu);
 - **O**lge mahuti käsitsemisel ettevaatlik. Jookide kuumutamine mikrolaineahjus võib põhjustada viivitusega äkilist keemist, seetõttu tuleb mahuti käsitsemisel olla ettevaatlik.
5. **A**hju ülaosal, põhjal või küljel on väljundava. **Ä**rge katke väljundava kinni.
 - See võib kahjustada ahju ja küpsetustulemust.
6. **Ä**rge pange ahju tööle, kui see on tühi. Soovitatav on hoida ahjus klaas vett, sellal kui ahju ei kasutata. **V**esi absorbeerib ohutult kogu mikrolaine-energia, kui ahi juhuslikult sisse lülitatakse.
 - **E**baõige kasutamine võib ahju kahjustada.
7. **Ä**rge küpsetage toitu, mis on mähitud pabersalvrätidesse, kui teie kokaraamat ei anna valmistatava toidu kohta vastavaid juhiseid. Ja ärge kasutage küpsetamisel ajalehti pabersalvrätikute asemel.
 - **E**baõige kasutamine võib põhjustada plahvatust või tulekahju.
8. **Ä**rge kasutage puitanumaid või keraamilisi anumaid, millel on metallist (nt kullast või hõbedast) osi. **E**emaldage alati metallist kinnitusvahendid. **K**asutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks lubatud tarvikuid. **M**etallist toidu- ja joogianumaid ei tohi mikrolaineahjus kasutada.
 - **N**eed võivad kuumeneda ja toidu põhja körvetada. Metallemed võivad ahjus tekitada elektrikaare, mis võib põhjustada tõsist kahju.
9. **Ä**rge kasutage ringlussevõetud paberist tooteid.
 - **N**eed võivad sisaldada mustust, mis võib küpsetamisel tekitada sädemeid ja/või tulekahju.
10. **Ä**rge loputage plaati või resti, asetades neid kohe pärast küpsetamist vette. **S**ee võib põhjustada purunemist või kahjustusi.
 - **E**baõige kasutamine võib ahju kahjustada.
11. **P**aigutage ahi selliselt, et selle uks oleks vähemalt 8 cm kaugusel aluspinna servast, millele see paigutatakse, välimaks seadme juhuslikku kukkumist.
 - **E**baõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada ahju.
12. **E**nne küpsetamist torgake augud kartulite, õunte või muude sarnaste puu- ja köögiviljade koorte sisse.
 - **N**eed võivad lõhkeda.
13. **Ä**rge keetke ahjus mune koos koorega. **K**oorega mune ja terveid keedumune ei tohi mikrolaineahjus kuumutada, kuna need võivad plahvatada, isegi pärast mikrolaine-kuumutamise lõppemist.
 - **M**una sees tekib rõhk ja muna plahvatab.
14. **Ä**rge püüdke mikrolaineahjus praadida toitu rohkes rasvas.

- See võib põhjustada kuuma vedeliku äkilist ülekeemist.
15. **Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage see vooluvõrgust ja hoidke uks suletud, et summutada võimalikud leegid.**
- See võib põhjustada tõsiseid kahjustusi, nagu tulekahju või elektrilöök.
16. **Kile- või paberpakendis toidu kuumutamisel hoidke ahjul silma peal, kuna pakend võib süttida.**
- Toit võib anuma deformeerumise tõttu välja valguda, mis võib tekitada tulekahju.
17. **Ahju pindade temperatuur võib seadme töötamise ajal olla kõrge. Ärge puudutage ahju ust, välimiskorpust, sisekorpust, ahju sisemust, tarvikuid ja nõusid grillimisrežiimi ajal, konvektsiooni režiimi ajal ja automaatsete küpsetusrežiimide ajal; enne puhastamist veenduge, et need oleks jahtunud.**
- Kuna ahju komponendid kuumenevad, tuleb pöletuste ohu välimiseks kanda pajakindaid.
18. **Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja toidujäägid eemaldada.**
- Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pindade kahjustamist, mis lühendab seadme tööiga ja võib põhjustada ohtlikke olukordi.
19. **Kasutage ainult antud ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit.**
- Sobimatut temperatuuriandurit kasutades ei saa olla kindel, et temperatuur on õige.
 - Antud mudeliga ei ole kaasas temperatuuriandurit.
20. **See seade on mõeldud kasutamiseks vaid koduses majapidamises ja sarnastes kohtades, nagu näiteks:**
- Personalil kööginurgad poodides, kontorites ja töokohtadel;
 - Talumajapidamised;
 - Hotellide, motellide ja muude majutuskohtade kliendid;
 - Hommikusöögiga öömajad.
21. **Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsилiste, sensoorsete ja mentaalsete võimeteega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui neile on tagatud järelevalve, või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi läbi viia lapsed, kui nad pole vähemalt 8-aastased ja järelevalve all.**
22. **Mikrolaineahi on mõeldud kasutamiseks toidu ja jookide kuumutamiseks. Toidu või riitekuivatamine ning soojenduskottide, susside, svammide, niiskete lappide ja muude sarnaste esemete soojendamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.**
23. **Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu juhtimise teel.**
24. **Järgige hoolikalt iga popkorni tootja juhiseid toote kuumutamise kohta. Ärge jätkke ahju järelevalveta, sellal kui mais plöksub. Kui mais ei hakka plöksuma soovitatud kuumutusaja möödujedes, lõpetage kuumutamine. Ärge kunagi kasutage pruuni paberkotti popkorni valmistamiseks. Ärge kunagi püüdke uuesti valmistada mittelöhkenud maisiterasid.**
- Üleküpsetamine võib põhjustada maisi süttimist.
25. **See seade peab olema maandatud.**
- Toitekaabli juhtmed on värvitud vastavalt järgmistele värvikoodidele**

SININE - **n**eutraaljuhe

PRUUN - **V**oolu all

ROHELIN JA KOLLANE - **m**aandus

Kuna antud seadme toitekaabli juhtmete värvid ei pruugi vastata teie pistikupesa klemmide värvimärgistusele, toimige järgmiselt:

Juhe, mis on **SININE**, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega

Nvöi värvitud **MUSTAKS**.

Juhe, mis on **PRUUN**, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega **L** või värvitud **PUNASEKS**.

Juhe, mis on **ROHELIN JA KOLLANE** või **ROHELIN**, tuleb ühendada pesase, mis on tähistatud tähega **G** või **⊕**.

Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.

- **E**baõige kasutamine võib põhjustada tõsiseid elektrikahjustusi.

26. **K**asutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks lubatud tarvikuid.

27. **S**eda ahju ei tohi kasutada ärilise toitlustamise otstarbel.

- **E**baõige kasutamine võib ahju kahjustada.

28. **M**ikrolaineahju ei tohi asetada kappi.

- **M**ikrolaineahi on möeldud kasutamiseks eraldiseisvana.

29. **Ü**hinduse võib luua, kasutades olemasolevat pistikupesa, või lisades kohakindla paigaldusega juhtmetele lüiliti, vastavalt juhtmeühenduste loomise reeglitele.

- **V**ale pistiku või lüiliti kasutamine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

30. **U**ks või välispind võib ahju töötamise ajal kuumeneda.

31. **H**oidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest eemal.

32. **L**utipadelite ja beebide joogitopside sisu tuleb enne tarvitamist segada või raputada ja kontrollida temperatuuri, vältimaks põletusi.

33. **H**oidke ahju sise- ja välispind puhtad. **Ü**ksikasjalikku infot selle kohta, kuidas ahju puhastada, leiate eestpoolt jaotisest "Ahju **P**uhastamine".

34. **J**ärgige kehtivaid paigaldusnõudeid, vastasel juhul võib kuumus tekitada ohtlikke olukordi.

35. **A**urupuhastit ei tohi kasutada.

36.  **E**ttevaatust, kuum pind!

- **K**ui kasutatakse seda sümbolit, tähendab see, et pinnad võivad seadme töö ajal kuumeneda.

37. **Ä**rge asetage seadmele mingeid esemeid (raamatut, karpi jne). **S**eade võib üle kuumeneda või süttida või siis võib ese maha kukkuda, põhjustades vigastusi.

38. **T**ungivalt soovitatav on mitte puudutada seadme kasutamise ajal kuumasid pindu, vältimaks põletuste ohtu.



Eriti ettevaatlik tuleks olla seadme ventilatsiooniavade läheduses.

ENNE KASUTAMIST

Lahtipakkimine ja paigaldamine

Järgides järgneval kahel leheküljel kirjeldatud samme, saate kiiresti kontrollida, kas ahi töötab korralikult. Pöörake erilist tähelepanu ahju paigalduskoha juhistele. Ahju lahtipakkimisel eemaldage kindlasti köik tarvikud ja pakkematerjalid. Kontrollige, kas ahi pole transportimise käigus kahjustada saanud.

- Pakkige ahi lahti ja asetage see lamedale, tasasele pinnale.




TÄHELEPANU

- Ärge eemaldage vilklehte (hõbeplaat) ahju seest. Vilkleht kaitseb mikrolainekomponente toidupritsmete eest.

- Asetage ahi tasasele pinnale, omal valikul, mis oleks üle 85 cm kõrgune, kuid kontrollige, et jäääks vähemalt 20 cm vaba ruumi ahju ümber ja ahju kohal, tagamaks nõuetekohast ventilatsiooni. Ahju esikülg peaks olema vähemalt 8 cm kaugusel aluspinnna servast, võltimaks seadme kukkumist.

Ahju põhjal või küljel on väljundava. Väljundava kinnikatmine võib ahju kahjustada.

Kui kasutate mikrolaineahju suletud ruumis või kapsis, võib seadme jahutamiseks vajalik õhuvool olla kehvem. Selle tagajärjeks võib olla väiksem töövõimsus ja lühem tööiga. Võimaluse korral paigutage mikrolaineahi kapi või leti peale.




TÄHELEPANU

- Seda ahju ei tohi kasutada ärilise toitlustamise otstarbel.

- Ühendage ahi tavapärasesse kodumajapidamise pistikupessa. Kontrollige, et peale ahju poleks sammasse pistikupessa ühendatud ühtegi teist seadet. **Kui ahi ei tööta korralikult, lahutage see pistikupest ja seejärel ühendage uuesti.**

- 4 Avage ahi, tõmmates uksekäepidemest.
Asetage pöörlev ketas ahju sisse ning pange selle peale klaasilus.
- 5 Täitke mikrolaineahju jaoks sobiv anum 300 ml (1/2 pindi) veega. Asetage klaasalus paika ja sulgege ahjuuks.
Kui teil tekib kahtlusi anuma sobivuse osas, vaadake jaotist Ohutud nõud mikrolaineahjule.



- 6 Vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** ning vajutage nuppu **START/SISESTA** üks kord, et seadistada 30-sekundiline kuumutusaeg.



- 7 **EKRAANIL** kuvatase 30 sekundi pöördloendus.

Kui loendamine jõuab 0-ni, kostuvad PIIKSUD. Avage ahjuuks ja kontrollige veetemperatuuri.

Kui teie ahi töötab, peaks vesi olema soe.

Olge nõu eemaldamise ajal ettevaatlik, sest see võib olla kuum.


Ahi on nüüd paigaldatud



- 8 Lutipudelite ja beebleide joogitopside sisu tuleb enne tarvitamist segada või raputada ja kontrollida temperatuuri, välimaks põletusi.

- 9 Nupuvajutuse tuvastamine võib olla takistatud järgmistes olukordades:

- vajutatakse ainult nupu väliserva;
- nuppu vajutatakse sõrmeküüne või sõrmeotsaga.




TÄHELEPANU

- Ärge kasutage kummikindaid või ühekordselt kasutatavaid kindaid.
- Kui puhastate puute-juhtpaneeli niiske lapiga, eemaldage sellelt lõpetades niiskus.

- 10 Kuumutusaja seadistus peab olema lühem kui tavapärasel mikrolaineahjudel (700 W, 800 W), kuna antud seadmel on suhteliselt suur väljundvõimsus. Liigne kuumutamine võib põhjustada niiskuse tekkimist uksel.

Juhtpaneel



Osa
1 VOOLUTODE Zobacz strona 12 „Ajastatud küpsetamine”
2 INVERTER-SULATUS Zobacz strona 22 „Inverter-sulatus”
3 JOGURT / SOOJAS HOIDMINE Zobacz strona 20 „Jogurt” Zobacz strona 21 „Soojas hoidmine”
4 INVERTER-KÜPSETAMINE Inverter-küpsetamine võimaldab teil valmistada enamikke lemmiktoite, valides toidu tüübi ja kaalu. Zobacz strona 13 „Soojendamine” Zobacz strona 15 „Populaarne menüü” Zobacz strona 18 „Pehmendamine” Zobacz strona 19 „Sulatamine”
5 ROHKEM / VÄHEM • Valige küpsetusmenüü. • Määrake küpsetusaeg ja toidu kaal. • Automaat- ja manuaalfunksiooniga küpsetamise ajal saate igal ajal pikendada või lühendada küpsetusaega, vajutades nuppu (v.a sulatusrežiimis).
6 STOPP / KUSTUTA • Seadme seiskamine ja kõikide sisestuste kustutamine, v.a kellaeg ja kuupäev.
7 START / SISESTA • Valitud küpsetamise alustamiseks vajutage üks kord seda nuppu. • Kiirstardi funksioon võimaldab teil seadistada 30-sekundiliste intervallidena SUUREL võimsusel küpsetamist, vajutades nuppu START/SISESTA.
8 SMART DIAGNOSIS Hoidke telefoni mikrofon selle ikooni vastas, kui saate hoolduspessoalilt sellekohase juhise. See aitab teeninduskeskuse telefonikõne ajal diagnostida mikrolaineahju probleeme.


Displei piktogrammid

Ikoon	
	Mikrolaine-režiimil töötamise ajal ilmub ekraanile see ikoon.
	Inverter-küpsetusrežiimil töötamise ajal ilmub ekraanile see ikoon.
	Inverter-sulatusrežiimil töötamise ajal ilmub ekraanile see ikoon.
	Kui saate seadistada rohkem/vähem, ilmub ekraanile see ikoon.

Kella seadistus

Ahju esmakordsel sisselülitamisel või voolutoite taastumisel voolukatkestuse järel lähtestatakse ekraani numbrid väärtsusele '12H'.

Näide: Et seadistada 11:11




1. Vajutage **START/SISESTA**, et kinnitada 12H kellaaja kuvamine. (Võite vajutada +, et valida 24-tunni režiim)
2. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse '11:'.
3. Vajutage **START/SISESTA**.
4. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse '11:11'.
5. Vajutage **START/SISESTA**.

KIIRSTARDIL küpsetamise käigus saate pikendada küpsetusaega kuni 99 minuti 59 sekundi võrra, vajutades korduvalt nuppu **START/SISESTA**.

Rohkem/vähem

Nupu — või + abil saab reguleerida AJASTATUD KÜPSETAMISE programmi, et pikendada või lühendada küpsetusaega. Nupu + vajutamisel pikeneb küpsetusaeg iga kord 10 sekundi võrra. Nupu — vajutamisel lüheneb küpsetusaeg iga kord 10 sekundi võrra. Maksimaalne võimalik aeg on 99 minutit ja 59 sekundit.

Näide: inverter-küpsetamise (nt Ühe praetaldriku/ 1 portsoni) aja pikendamiseks või lühendamiseks



1. Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.
2. Vajutage **INVERTER-KÜPSETAMINE**, kuni ekraanil kuvatakse '1'.
3. Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse '1-3'.
4. Vajutage **START/SISESTA**.
5. Vajutage + või —. Järelejäänud küpsetusaeg pikeneb või lüheneb 10 sekundi võrra.

ESTI


TÄHELEPANU

- Kui soovite kellaaja uuesti seadistada või muuta kuvamisvalikuid, tuleb seade voolutoitest lahti ühendada ja uuesti ühendada.
- Kui te ei soovi kella režiimi kasutada, vajutage pärast ahju sisselülitamist nuppu **STOPP/KUSTUTA**.

Kiirstart

KIIRSTARDI funktsioon võimaldab teil seadistada 30-sekundiliste intervallidena SUUREL võimsusel küpsetamist, puudutades nuppu **START/SISESTA**.

Näide: 2-minutilise täisvõimsusel küpsetamise seadistamine



1. Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.
2. Valige 2-minutiline täisvõimsus.

Vajutage neli korda nuppu **START/SISESTA**. Ahi käivitub enne kui olete neljanda vajutuse lõpetanud.

Elektrienergia säästmine

Elektrienergia säästmiseks lülitatakse ekraan välja. See funktsioon toimib ainult mikrolaineahju oote-režiimi ajal, mil ekraan lülitatakse välja.


TÄHELEPANU

- Kellarežiimi kasutamisel jäab ekraan sisselülitatuna.

KUIDAS KASUTADA

Ajastatud küpsetamine (Käsitsi küpsetamine)

See funktsioon võimaldab teil küpsetada toitu soovitud aja jooksul. Saadaval on 5 võimsusastet. Allolev näide kirjeldab, kuidas seadistada võimsust 800 W soovitud küpsetusajaks.



Küpsetamise lõppedes kostub piiks. Ekraaninäidikul kuvatakse sõna Lõpp. Sõna 'Lõpp' kuvatakse ekraanil ja piiks kordub iga minuti järel, kuni avatakse uks või vajutatakse mõnd nuppu.

TÄHELEPANU

- Kui te ei vali võimsusastet, töötab ahi SUUREL võimsusel. SUUREL VÕIMSUSEL küpsetamise seadistamiseks jätkke vahel eespool toodud samm2.

Mikrolaine võimsusastmed

Teie mikrolaineahjal on viis võimsusastet, võimaldamaks maksimaalset paindlikkust ja kontrolli küpsetamise üle. Järgnevast tabelist saate vaadata, milliseid toitusid valmistatakse erinevatel võimsusastmetel.

- Järgnevas tabelis on toodud teie ahju seadistavad võimsusastmed.

Mikrolaine võimsusastmete tabel

Võimsusaste	Kasutamine
Kõrge 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> Vee keetmine. Hakkliha pruunistamine. Kommide valmistamine. Linnulihatükke, kala ja köögiviljade valmistamine. Mahlakate lihalõikude küpsetamine.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> Riisi, pasta ja köögiviljade taassoojendamine. Valmis toitude kiire taassoojendamine. Vöileibade taassoojendamine.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> Muna-, piima- ja juustutoitude valmistamine. Kookide ja leiva küpsetamine. Šokolaadi sulatamine. Vasikaliha küpsetamine. Terve kala küpsetamine. Pudingite ja omleti küpsetamine.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> Liha, linnuliha ja mereandide sulatamine. Vähem mahlakate lihalõikude küpsetamine. Seakarbonaadi valmistamine ja rõstimine.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> Puuviljade sulatamine. Või pehmendamine. Ühepajatoitude ja praadide soojashoidmine. Või ja kreemjuustu pehmendamine.

Lapselukk

See on ainulaadne turvafunksioon, mis takistab ahju juhuslikku sisselülitamist. Kui LAPSELUKK on aktiveeritud, ei saa ahju kasutada.

Näide: LAPSELUKKU aktiveerimine



- Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.



- Vajutage ja hoidke all nuppu **STOPP/KUSTUTA**, kuni ekraanile ilmub 'Loc' ja kostub piiks.

Kui kellaeg on juba määratud, kuvatakse kellaeg ekraani aknas 1 sekundi pärast.

Kui pärast LAPSELUKKU aktiveerimist puudutatakse mõnd nuppu, kuvatakse ekraanil: Loc. LAPSELUKKU saab tühistada allpool kirjeldatud viisil.

Näide: LAPSELUKKU mahavõtmine



- Vajutage ja hoidke all nuppu **STOPP/KUSTUTA**, kuni ekraanil kustub 'Loc' ja kostub piiks.

Kui LAPSELUKK on maha võetud, töötab ahju täpaserel moel.

Soojendamine

Teie ahju menüü on eelprogrammeeritud toidu automaatseks soojendamiseks. Andke ahjule teada, mida ja kui suures koguses soovite valmistada. Seejärel laske mikrolaineahjal toit soojendada, vastavalt teie sisestatud andmetele.

Näide: 0,2 kg riisi soojendamiseks



- Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.



- Vajutage **INVERTER-KÜPSETAMINE**, kuni ekraanil kuvatakse '1'.



- Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse '1-7'.



- Vajutage **START/SISESTA**.



- Vajutage +, kuni ekraanil kuvatakse '0.2 kg'.



- Vajutage **START/SISESTA**.

ESTI

Soojendamise menüü juhised

Kood	1-1	Menüü	Joogid
Kaalupiirang	1 – 2 klaasi (1 klaas / 200 ml)	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	1.Pange toit mikrolainete jaoks sobivasse kruusi. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kruus		

Kood	1-2	Menüü	Ühepajatoit
Kaalupiirang	0,25 – 1,0 kg (250 g / 1 portsjon)	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Pange toit mikrolainete jaoks sobivasse kaussi. Katke kilega ja torgake kilesse augud. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 3.Pärast küpsetamist laske 3 minutit kaane all seista.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

14 KUIDAS KASUTADA

Kood	1-3	Menüü	Praetaldrik
Kaalupiirang	1	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Asetage toit (0,4 – 0,5 kg liha, kana, kartuliputru, köögivilju vm) mikrolaineahju jaoks sobivasse nõusse. Katke kilega ja torgake kilesse augud. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü, vajutage START/SISESTA. 3.Pärast küpsetamist laske 3 minutit kaane all seista.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv nõu		

Kood	1-4	Menüü	Muffinid
Kaalupiirang	1–4 tk (75 – 80 g / 1 muffin)	Algtemperatuur	Külmutatud
Juhised	1.Pange toit mikrolainete jaoks sobivasse nõusse. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv nõu		

Kood	1-5	Menüü	Pirukas
Kaalupiirang	0,2 – 0,6 kg (150 – 200 g / tükk)	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Lõigake järelejäänud pirukas tükkideks. 2.Pange toit mikrolainete jaoks sobivasse nõusse. 3.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv nõu		


Kood	1-6	Menüü	Pitsa
Kaalupiirang	0,2 – 0,5 kg	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Pange toit mikrolainete jaoks sobivasse nõusse. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv nõu		

Kood	1-7	Menüü	Riis
Kaalupiirang	0,1 – 0,3 kg	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Pange toit mikrolainete jaoks sobivasse kaussi. Katke kilega ja torgake kilesse augud. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 3.Pärast küpsetamist laske 3 minutit kaane all seista.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Kood	1-8	Menüü	Supp
Kaalupiirang	0,25 – 1,0 kg (250 g / 1 portsjon)	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	1.Pange toit mikrolainete jaoks sobivasse kaussi. Katke kilega ja torgake kilesse augud. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 3.Pärast küpsetamist laske 3 minutit kaane all seista.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Populaarne menüü

Teie ahju menüü on eelprogrammeeritud toidu automaatseks valmistamiseks. Andke ahjule teada, mida ja kui suures koguses soovite valmistada. Seejärel laske mikrolaineahjul toit valmistada, vastavalt teie sisestatud andmetele.



Populaarse menüü juhised

Kood	2-1	Menüü	Prantsuse sibulasupp
Kaalupiirang	1,5 kg	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	Koostisained 4 peenekshakitud sibulat, 50 g võid, 1 teelusikatais valget suhkrut, 1 supilusikatais jahu, 3 klaasi veiseliha puljongit, ½ klaasi punast veini, 8 viilu rõstitud prantsuse saia, 1 klaas riivjuustu 1.Praadige sibulaid praepannil või ja suhkruga, kuni need muutuvad kuldpruuriks. 2.Pange praetud sibulad ja jahu sügavasse, suurde kaussi, segage hästi läbi ja lisage veiseliha puljong ning punane vein. Katke kilega ja torgake kilesse augud. 3.Asetage toit ahju. Valige menüü, vajutage START/SISESTA. Segage vähemalt kaks korda küpsetamise käigus. 4.Pärast keetmist segage ja töstke serveerimisanumasse. 5.Pange igasse kaussi 1 viil rõstitud saia ja raputage saiale riivjuustu. Keetke 1 ~ 2 minutit körgel mikrolainete rõimsusel, kuni juust on sulanud.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Kood	2-2	Menüü	Värsked köögiviljad
Kaalupiirang	0,2 – 0,8 kg	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	1.Valmistage ette köögiviljad (porgandid, brokoli, lillkapsas, suvikörvits, oad, hnerd). 2.Lõigake köögiviljad ühesuurusteks tükkideks. Peske köögiviljad ja pange toit mikrolaineahju jaoks sobivasesse kaussi. 3.Lisage vett vastavalt kogusele (0,2-0,4 kg 2 supilusikatäit 0,5-0,8 kg: 4 supilusikatäit). Katke kilega ja torgake kilesse augud. 4.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 5.Pärast valmistamist segage ja hoidke kaane all 3 minutit.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

16 KUIDAS KASUTADA

Kood	2-3	Menüü	Külmutatud köögiviljad
Kaalupiirang	0,2-0,8 kg	Algtemperatuur	Külmutatud
Juhised	1. Valmistage külmutatud köögiviljad (porgandid, brokoli, lillkapsas, suvikörvits, oad, herned) ette 2. Pange toit mikrolaineahju jaoks sobivasse kaussi. 3. Lisage vett vastavalt kogusele (0,2-0,4 kg: 2 supilusikatäit 0,5-0,8 kg: 4 supilusikatäit). Katke kilega ja torgake kilesse augud. 4. Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 5. Pärast valmistamist segage ja hoidke kaane all 3 minutit.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Kood	2-4	Menüü	Koorega kartulid
Kaalupiirang	0,2 – 1,0 kg (180 – 220 g/igaüks)	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	1. Peske kartulid ja kuivatage paberrätikuga. 2. Torgake iga kartulit 8 korda kahvliga. 3. Pange paberrätil olev toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 4. Pärast küpsetamist laske 3 minutit kaane all seista.		
Tarvik	Paberrätt		

Kood	2-5	Menüü	Ratatouille
Kaalupiirang	1,5 kg	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	Koostisained Lõigake tükkideks (1 sibul), lõigake tükkideks (1 baklažaan), lõigake tükkideks (1 suvikörvits), lõigake tükkideks (1 paprika), 3 täkeldatud tomatit, 1 supilusikatäis tomatipastat, 2 purustatud küüslaugukünt, 1 supilusikatäis hakitud maitserohelist, 2 supilusikatäit äädikat, 1 teelusikatäis suhkrut, maitse järgi soola ja pipart. 1. Pange kõik koostisained suurde sügavasse kaussi ja segage hoolikalt läbi. Katke kilega ja torgake kilesse augud. 2. Asetage toit ahju. Valige menüü, vajutage START/SISESTA. Segage vähemalt kaks korda küpsetamise käigus.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Kood	2-6	Menüü	Risotto
Kaalupiirang	1,2 kg	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	Koostisained 200 g risotto riisi, 1 1/2 klaasi vett või puljongit, 1/2 klaasi piima, 200 g veise hakkliha, hakitud veiseliha, 2 muna, 1 hakitud sibul, 50 g rohelisi herneid, 100 g riivjuustu, maitse järgi soola ja pipart 1. Pange kõik koostisained suurde, sügavasse ja mikrolaine ahju sobivasse kaussi ja segage hoolikalt läbi. Katke kilega ja torgake kilesse augud. 2. Pange kauss ahju. Valige menüü, vajutage START/SISESTA. 3. Pärast valmistamist segage ja laske vajadusel kaane all 5-10 minutit seista.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		


Kood	2-7	Menüü	Spaghetti Bolognese
Kaalupiirang	1,0 kg	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	<p>Bolognese kastme koostisained 1 supilusikatäis oliiviõli, 1 hakitud sibul, 1 purustatud küüslaugu küüs, 400 g veise hakkliha, 100 g tomatipastat, 2 purustatud tomatit, 1 supilusikatäis kuivatatud maitserohelist, maitse järgi soola ja pipart</p> <p>Koostisained pasta jaoks 150 g pastat keedetuna vastavalt pakendil olevatele juhistele, 1 supilusikatäis parmesani juustu</p> <ol style="list-style-type: none"> Pange kõik bolognese kastme koostisained sügavasse kaussi ja segage hoolikalt läbi. Katke kilega ja torgake kilesesse augud. Asetage toit ahju. Valige menüü, vajutage START/SISESTA. Segage vähemalt kaks korda küpsetamise käigus. Pärast valmistamist segage ja lisage bolognese kaste keedetud pasta hulka, garneerige enne serveerimist parmesani juustuga vm soovikohasega. 		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Kood	2-8	Menüü	Täidetud tomatid
Kaalupiirang	1,0 kg	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	<p>Koostisained 4 keskmist tomatit, maitse järgi soola ja pipart, 300 g hakkliha, ½ klaasi riivsaia, 2 purustatud küüslaugukünt, 1 supilusikatäis Dijoni sinepit, 1 supilusikatäis kuivatatud maitserohelist, 1 supilusikatäis parmesani juustu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Lõigake ära tomatite ülaosa ja eemaldage seemned, püüdes mitte läbi torgata viljaliha või koort. Seejärel puistake igale tomatile soola ja pipart. Pange ülejäänud koostisained kaussi ja segage hoolikalt läbi. Täitke tomatid hakklihasega ja pange äralöigatud ülaosa peale. Asetage täidetud tomatid nõusse ja katke kilega. Asetage toit ahju. Valige menüü ja vajutage START/SISESTA. 		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv nõu		



Pehmendamine

Ahjus on võimalik madalal võimsusel toitu (võid, kreemjuustu või jäätist) pehmendada. Vt alltoodud tabelit.



Pehmendamise menüü juhised


Kood	3-1	Menüü	Või
Kaalupiirang	1-3 tk (100 - 150 g / tk)	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Pakkige lahti ja asetage mikrolaineahju jaoks sobivasse nõusse. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 3.Või on toatemperatuuril ja valmis kasutamiseks toiduvalmistamisel.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv nõu		

Kood	3-2	Menüü	Kreemjuust
Kaalupiirang	0,1 – 0,3 kg	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Pakkige lahti ja asetage mikrolaineahju jaoks sobivasse nõusse. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 3.Kreemjuust on toatemperatuuril ja valmis kasutamiseks toiduvalmistamisel.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv nõu		

Kood	3-3	Menüü	Jäätis
Kaalupiirang	2/4 tassi	Algtemperatuur	Külmutatud
Juhised	1.Eemaldage kaas ja katke kinni. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 3.Jäätis on piisavalt pehme, et sellest saaks hõlpsalt jäätisekuule vormida.		
Tarvik	-		

Sulatamine

Ahi kasutab toidu (või, juustu ja šokolaadi) sulatamiseks väikest võimsust. Vt järgmisi tabelit.



Sulatamise menüü juhised


Kood	4-1	Menüü	Või
Kaalupiirang	1 – 3 tk (100-150 g/ tk)	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Pange mikrolainete jaoks sobivasse kaussi. 2.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 3.Kuumutamise järel segage, kuni või on täielikult sulanud.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Kood	4-2	Menüü	Juust
Kaalupiirang	0,2 – 0,4 kg	Algtemperatuur	Jahutatud
Juhised	1.Kasutage vaid töödeldud juustuga toite. Pakkige lahti ja lõigake kuubikuteks.. 2.Pange mikrolainete jaoks sobivasse kaussi. 3.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 4.Kuumutamise järel segage, kuni või on täielikult sulanud.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Kood	4-3	Menüü	Šokolaad
Kaalupiirang	0,1 – 0,3 kg	Algtemperatuur	Toatemperatuur
Juhised	1.Kasutada võib küpsetusšokolaadi laaste või tükke. 2.Pakkige lahti ja asetage mikrolaineahju jaoks sobivasse kaussi. 3.Asetage toit ahju. Valige menüü ja kaal, vajutage START/SISESTA. 4.Kuumutamise järel segage, kuni või on täielikult sulanud.		
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss		

Jogurt

See funktsioon võimaldab teil valmistada jogurtit, vajutades nuppu JOGURT / SOOJAS HOIDMINE.



Jogurti menüü juhised

Kood	1	Menüü	Jogurt												
Kaalupiirang	0,6 kg	Algtemperatuur	Leige												
Juhised	Koostained 500 ml pastöriseeritud täispõima, 100 g maitsestamata jogurtit 1. Peske mikrolaineahjus kasutamiseks sobiv kauss hoolikalt sooja veega. 2. Valage kauss 500 ml piima. 3. Kuumutage seda umbes 2 minutit- 2 minuti ja 30 sekundi jooksul suurel võimsusel (P/L 1000 W), kuni temperatuurini 40–50 °C. 4. Lisage kauss 100 ml jogurtit ja segage hoolikalt. 5. Katke kile või kaanega ja asetage toit ahju. Valige menüü, vajutage START/SISESTA. 6. Pärast tahanemist laske umbes 5 tundi külmkapis seista. 7. Maitseb hästi moosi, suhkru või puuviljadega. Tähelepanu! • Kasutada võib järgmisi tüüpi piima ja jogurtit:														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kasutage</th> <th colspan="2">Ärge kasutage</th> </tr> <tr> <th>Piim</th> <th>Jogurt</th> <th>Piim</th> <th>Jogurt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Pastöriseeritud täispõim</td> <td>Naturaalne maitsestamata jogurt</td> <td>• 2%, 1% või rasvavaba piim • Suure kaltsiumisisaldusega piim • Sojapiim • Piimajäägid • Aegunud piim</td> <td>• Jogurtijäägid • Aegunud jogurt</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Enne jogurti valmistamist peske hoolikalt kõik tarvikud kuuma veega ja kuivatage. • Enne piima sissevalamist, kontrollige, et see oleks leige (40 – 50 °C). • Ärge raputage piima ega segage jogurtit tahanemise käigus, kuna see möjutab jogurti paksust. • Kui koostisainete kogus on soovitatust suurem, pikendage tahanemise aega. 			Kasutage		Ärge kasutage		Piim	Jogurt	Piim	Jogurt	• Pastöriseeritud täispõim	Naturaalne maitsestamata jogurt	• 2%, 1% või rasvavaba piim • Suure kaltsiumisisaldusega piim • Sojapiim • Piimajäägid • Aegunud piim	• Jogurtijäägid • Aegunud jogurt
Kasutage		Ärge kasutage													
Piim	Jogurt	Piim	Jogurt												
• Pastöriseeritud täispõim	Naturaalne maitsestamata jogurt	• 2%, 1% või rasvavaba piim • Suure kaltsiumisisaldusega piim • Sojapiim • Piimajäägid • Aegunud piim	• Jogurtijäägid • Aegunud jogurt												
Tarvik	Mikrolaineahju jaoks sobiv kauss														

Soojas hoidmine

Soojas hoidmisse funktsioon hoiab sooja, valmis toitu serveerimistemperatuuril. Alustage alati sooja toiduga. Kasutage mikrolaineahjule ohutuid nõusid.

Näide: käitsi soojas hoidmine	
Toidu soojendamiseks suurel võimsusel 90 minuti jooksul.	
	1. Vajutage STOPP/KU-STUTA .
	2. Vajutage JOGURT / SOOJAS HOIDMINE , kuni ekraanil kuvatakse '2'.
	3. Vajutage START/SISESTA . Ekraanil kuvatakse '1h30'.

TÄHELEPANU

- Kröbedad toidud (kondiitritooted, pirukad, saiakesed jne) tuleb jäätta soojas hoidmise ajaks katmata.
- Niisked toidud tuleb katta kilega või mikrolaineahjus kasutamiseks sobiva kaanega.
- Soojas hoitava toidu kogus on 1–3 portsjonit.


ESTI

Inverter-sulatus

Ahjal on neli eelseadistatud sulatusrežiimi. Inverter-sulatuse funktsioon on parim külmutatud toidu sulatusmeetod. Juhend selgitab, millist sulatusrežiimi on soovitatav kasutada erinevate külmutatud toitude puhul.

Veelgi mugavamaks kasutamiseks on inverter-sulatusel sissehitatud piiksumehhanism, mis meenutab, et toitu tuleb kontrollida, ümber pöörata, eraldada või ümber paigutada, saavutamaks parimaid sulatustulemusi. Saadaval on neli erinevat sulatusastet.

(LIHA / LINNULIHA / KALA / LEIB)



TÜHELEPANU

Kui vajutate nuppu **START/SISESTA**, kuvatakse ekraanil sulatusaja pöördloendus. Ahi teeb SULATUSSÜKLI jooksul ühe piiksu. Piiksu ajal avage uks ja eemaldage tükid, mis on juba sulanud või pöörake ümber. Pange külmutatud portsonid ahju ja vajutage sulatussükli jätkamiseks **START/SISESTA**.

- Eemaldage kala, karploomad, liha ja linnuliha paber- või kilepakendist. Vastasel juhul hoiab pakend auru ja vedelikku toidu vastas, mis võib põhjustada toidu välispinna keemist.
- Asetage toit madalasse nõusse või mikrolaineahju rõstimisrestile, millel on tilkumisalus.
- Ahjust eemaldamisel peaks toit olema veel keskelt veidi külmunud.
- Sulatusaja pikkus on erinev, olenevalt sellest, kui tugevalt on toit külmutatud.
- Pakendi kuju mõjutab seda, kui kiiresti toit sulab. Õhukesed, väikesed palad sulavad kiiremini kui suured tükid.

Olenevalt toidu kujust saab korraga sulatada suuremal või vähemal hulgjal toitu.

Inverter-sulatuse menüü juhised

Kategooria	Sulatatav toit
LIHA (dEF1) 0,1 – 4,0 kg	Veiseliha Hakkliha, veise välisfilee steik, hautatud veiseliha kuubikud, veise sisefilee steik, hautatud veiseliha, röstitud veiseribi, röstitud veise turjafilee, hakk-kotlet
	Lambaliha Tükid, rullpraad
	Sealiha Tükid, hot dog, ribid, mahlased searibid. Rullpraad, vorst
	Vasikaliha Lõigud (0,5 kg, 20 mm paksused) Piiksu kostumisel pöörake toit ümber. Pärast sulatamist laske sel 5–15 minutit seista.
LINNULIHA (dEF2) 0,1 – 4,0 kg	Linnuliha Terve, tükeldatud, rinnak (luudeta) Kanapoeg Terve Kalkun Rinnak Piiksu kostumisel pöörake toit ümber. Pärast sulatamist laske sel 30–60 minutit seista.
	Kala Filee, terve, steigid Karploomad Krabiliha, homaarisabad, krevetid, kammkarbid. Piiksu kostumisel pöörake toit ümber. Pärast sulatamist laske sel 5–10 minutit seista.
	LEIB (dEF4) 0,1 – 0,5 kg Viilutatud leib, kuklid, baguette jne. Eraldage viilud ja asetage paber-salvrätikute vahele või lamedale taldrikule. Piiksu kostumisel pöörake toit ümber. Pärast sulatamist laske sel 1–2 minutit seista.

OHUTUD NÖUD MIKROLAINEAHJULE

Ärge kasutage mikrolaineahjus kunagi metallkattega nõusid.

Mikrolained ei tungi metallist läbi. Need peegelduvad ahjus olevatelt metallsemetelt tagasi, põhjustades kaarlahendust – ohtlikku nähtust, mis sarnaneb välgulöögile. Enamik kuumakindlaid mittemetallist toiduvalmistusnõusid sobib teie ahjus kasutamiseks. Kuid mõned võivad sisaldada materjale, mis muudavad nõud mikrolaineahjus kasutamiseks sobimatuks. Kui teil tekib konkreetse nõu puhul küsimusi, on olemas lihtne võimalus teha kindlaks, kas seda võib mikrolaineahjus kasutada.

Asetage vastav nõu ahju koos veega täidetud klaaskausiga, lülitades sisse mikrolainefunktsiooni. Laske mikrolainefunktsioonil 1 minuti jooksul SUUREL võimsusel töötada. Kui vesi kuumeneb, kuid nõu on puudutamisel külm, siis sobib see nõu mikrolaineahjus kasutamiseks. Kui aga veetemperatuur ei muutu, aga nõu soojeneb, siis neelduvad mikrolained selles nõus ja see ei sobi mikrolainefunktsiooniga kasutamiseks. Tõenäoliselt on teie köögis olemas palju nõusid, mida võib kasutada toidu valmistamiseks mikrolaineahjus. Sobivate nõude kindlakstegemiseks lugege läbi järgnevad juhised.

Praetaldrikud

Paljud praetaldrikud sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Kahtluste korral uurige tootja juhendeid või viige läbi mikrolaine test. Ärge kuumutage praetaldrikuid, mis on värvidega dekoreeritud, kuna värv võib sisaldada metalli, mis tekitab kaarlahendust.

Klaasnõud

Kuumakindlad klaasnõud sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Siia hulka kuuluvad kõik karastatud klaasist ahjunõud. Ärge siiski kasutage õrnu klaasnõusid, nagu näiteks vee- või veiniklaase, kuna need võivad mõraneda toidu kuumenemisel.

Plastikust säilitusnõud

Neid võib kasutada toidu kiireks ülessoojendamiseks. Kuid neid ei tohi kasutada toidu jaoks, mille valmistamine nõub pikemat ahjus olekut, kuna kuum toit võib plastiknõusid deformeerida või sulatada.

Paber

Pabertaldrikud ja nõud sobivad mikrolainefunktsiooniga kasutamiseks, eeldusel et küpsetusaeg on lühike ning valmistatavad toidud on vähese rasva- ja niiskusesisaldusega. Samuti sobivad pabersalvrätikud hästi toidu sissemähkimiseks ja küpsetusaluste vooderdamiseks rasvaste toitude, näiteks peekoni küpsetamisel. Üldiselt tuleks välvida värvitud pabertooteid, kuna värv võib voolama hakata. Mõned ringlussevõetud paberist toodavad sisaldada mustust, mis võib mikrolaineahjus kasutamisel põhjustada kaarlahendust või süttimist.

Plastikust küpsetuskotid

Kui need on valmistatud spetsiaalselt küpsetamiseks, sobivad küpsetuskotid mikrolaineahjus kasutamiseks. Kuid tehke kindlasti kotile sisselõige, et aur saaks sellest väljuda. Ärge kasutage kunagi tavalist kilekotti mikrolainefunktsiooniga küpsetamiseks, kuna need sulavad ja purunevad.

Plastikust mikrolaineahjunõud

Saadaval on erineva kuju ja suurusega plastikust mikrolaineahjunõusid. Tõenäoliselt saate kasutada enamikke juba olemasolevaid nõusid, nii et uute köögitarvikute ostmine pole tingimata vajalik.

Savinõud ja keraamika

Nendest materjalidest valmistatud nõud sobivad tavaliselt mikrolainefunktsiooniga kasutamiseks, kuid neid tuleks kindluse mõttes testida.

ESTI

⚠ ETTEVAATUST

- Mõned suure plii- või rauasisaldusega esemed ei sobi küpsetusnõudena kasutamiseks.
- Nende nõude puhul tuleb kontrollida, kas need sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.

TOIDU OMADUSED JA MIRKOLAINEAHJUS VALMISTAMINE

Hoidke asjadel silm peal.

Jälgige alati toitu küpsetamise ajal. Ahju mikrolainefunksioon on varustatud lambiga, mis süttib automaatselt, kui ahi töötab, nii et te saate sisse vaadata ja jälgida toidu valmimist. Retseptides antud juhised toidu pööramise, segamise jms kohta on mõeldud minimaalse soovitatud toimingutena. Kui toit näib küpsevat ebaühtlaselt, kohandage juhiseid vastavalt sellele, mida peate vajalikuks probleemi parandamiseks.

Mikrolainefunksiooniga küpsetamise aega mõjutavad tegurid

Küpsetusaega mõjutavad mitmed tegurid. Kasutatud koostisainete temperatuur mõjutab oluliselt küpsetusaega. Näiteks külmast võist, piimast ja munadest valmistatud kook küpseb palju kauem kui toatemperatuuril koostisainetest valmistatud kook. Mõnede retseptide, eriti leiva, koogi ja vanillikastme puhul soovitatakse toit ahjust eemaldada veidi enne valmimist.

See pole viga. Kui lasete toidul seista (enamasti kaetult), jätkub toidu valmimisprotsess väljaspool ahju, kuna toidu välisservades olev soojus liigub jäär-järgult sissepooke. Kui toit jäetakse ahju kuni lõpliku läbiküpsemiseni, on välisservad üleküpsenud või koguni körbenud. Pikapeale oskate üha paremini määra ta erinevate toitude küpsetus- ja seismissaegu.

Toidu tihedus

Kerge, poorne toit nagu koogid ja leib küpsevad kiiremini kui rasked, tihedad toidud nagu praed ja ühepajatidud. Olge ettevaatlik poorsete toitude mikrolainefunksiooniga küpsetamisel, et toidu välisservad ei muutuks kuivaks ja muredaks.

Toidu kõrgus

Kõrgete toitude ülaosa küpseb kiiremini kui alaosa.

Seetõttu tuleb seda küpsetamise käigus korduvalt ümber pöörata.

Toidu niiskusesisaldus

Kuna mikrolainete genereeritud soojus põhjustab niiskuse aurustumist, tuleks suhteliselt kuivasid toitusid, nagu praed ja mõned köögiviljad, enne küpsetamist piserdada veega või kinni katta, säilitamaks niiskust.

Toidu luu- ja rasvasisaldus

Luud juhivad soojust ja rasv küpseb kiiremini kui liha. Luiste ja rasvaste lihalõikude küpsetamisel tuleb olla ettevaatlik, välimaks liha ebaühtlast küpsemist või üleküpsemist.

Toidu hulk

Teie ahjus olevate mikrolainete hulk jäääb samaks, olenemata valmistatavast toiduhulgast. Seetõttu kulub suurema toidukoguse valmimiseks rohkem aega. Kui vähendate retsepti koguseid poole võrra, ärge unustage lühendada küpsetusaega vähemalt kolmandiku võrra.

Toidu kuju

Mikrolained tungivad vaid umbes 2 cm sügavusele toidu sisse, suuremate toidutükkide siseosa küpseb seetõttu, et genereeritud kuumus kandub edasi. Mikrolaine-energiaga küpsetatakse vaid toidu välimist serva; ülejäänud osa küpseb soojusülekande mõjul. Köige ebasobivam toidu kuju mikrolaineahjus valmistamiseks on paks ruut. Nurk kõrbeb tükki aega enne seda kui keskosa jõuab soojeneda. Ümara kujuga ja õhukesed toidud küpsevad mikrolaineahjus köige paremini.

Kinnikatmine

Kate hoiab kinni auru ja kuumust, tänu millele valmib toit kiiremini. Kasutage kaant võib mikrolainekilet, murdes serva tagasi, et vältida kile löhenemist.



TOIDU OMADUSED JA MIRKOLAINEAHJUS VALMISTAMINE

Pruunistamine

Liha ja linnuliha, mida küpsetatakse viisteist minutit või rohkem, pruunistub kergelt omas rasvas. Lühemat aega küpsetatavaid toitusid võib pintseldada pruunistava kastmega nagu Worcesteri kaste, sojakaste või grillkaste, et saavutada meeldivat värvit. Kuna toidule lisatakse suhteliselt vähe pruunistavat kastet, ei muuda see retsepti algset maitset.

Raskvakindla paberiga katmine

See on kergem kate kui kaas või mikrolaine kile, toit võib veidi kuivemaks muutuda. Ent kuna see paber on kergem kate kui kaas või mikrolaine kile, võimaldab see toidul veidi kuivemaks muutuda.

Paigutamine ja eraldamine

Üksikud toidupalad, nagu küpsetatud kartulid, väikesed koogid ja suupisted, kuumenevad ühtlasemalt, kui need asetatakse ahju ühtlaste vahemikega, eraldatult, soovitataval ringjalt. Ärge kunagi asetage toidupalasid üksteise peale virna.

Segamine

Segamine on kõikide mikrolainetechnoloogiate puhul üks olulisemaid elemente. Tavapärase keetmisse või küpsetamise puhul segatakse toitu segunemise saavutamiseks, mikrolaineahjus aga selleks, et aidata kuumusele levida. Segage alati välisservast keskele, kuna toidu välisserv kuumeneb esimesena.

Ümberpööramine

Suuri, kõrgeid toite, nagu praed ja terve kana, tuleks ümber pöörata, et pealmine ja alumine osa küpseks ühtlaselt. Samuti on soovitav ümber pöörata kana- ja lihalöökusid.

Paksemate osade asetamine väljapoole

Kuna mikrolained neelduvad toidu välimisse ossa, on mõistlik asetada liha, linnuliha ja kala paksemad osad küpsetusnõu välisserva vastu. Sel moel saavad paksemad osad suurema osa mikrolaine-energiast ja toit küpseb ühtlaselt.

Katmine

Alumiiniumfooliumi ribad (mis blokeerivad mikrolaineid) võib asetada nelinurkse kujuga toitude servadele, vältimaks nende osade üleküpsemist. Ärge kasutage liiga palju fooliumi ja kontrollige, et foolium oleks kinnitatud küpsetusnõu külge, vastasel juhul võib see tekitada ahjus kaarlahendust, kui foolium möödub pöörlemisel liiga lähedalt ahju seinadest.

Tõstmine

Paksu või tihket toitu saab üles tõsta, nii et mikrolained saaksid neelduda toidu alumise külje ja keskosa sisse.

Augustamine

Koorega, naha või membraaniga kaetud toidud võivad ahjus lõhki minna, kui neid ei augustata enne küpsetamist. Sellised toidud on näiteks munakollane ja -valge, merekarbid ja austrid ning terved köögi- ja puuviljad.

Valmiduse kontrollimine

Toit valmib ahjus kiiresti, seetõttu on tarvis selle valmidust sageli kontrollida. Mõned toidud jäetakse mikrolaineahju kuni täieliku valmimiseni, kuid enamik toitusid, sealhulgas liha ja linnuliha, eemaldatakse ahjust enne lõplikku valmimist ja lastakse neil seista lõplikuks järelküpsemiseks. Toitude siseterminatuur tõuseb seismise ajal temperatuurini $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($5\text{ }^{\circ}\text{F}$) kuni $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($15\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Seismisaeg

Toitudel lastakse tavaliselt seista 3 kuni 10 minutit pärast ahjust eemaldamist. Enamasti kaetakse toidud seismise ajal, et säilitada soojust, kui need ei pea olema kuiva struktuuriga (näiteks mõned küpsised ja koogid). Seismise ajal toit järelküpseb ning selle maitse muutub tugevamaks.

ESTI



AHJU PUHASTAMINE

1. Hoidke ahju sisemus puhas

Toidu või vedeliku pritsmed kleepuvad ahju seinte külge ning tihendi ja ukse pindade vahelle. Kõige parem on pühkida pritsmed kohe ära niiske lapiga. Toidupuru ja pritsmed neelavad mikrolaine-energiat, pikendavad küpsetusaega ning võivad koguni ahju kahjustada. Pühkige niiske lapiga ära ukse ja raami vahelle kukkunud toidupuru. See ala tuleb tingimata puhas hoida, tagamaks kindlat tihendust. Eemal-dage rasvajäägid seebivees niisutatud lapiga, seejärel loputage ja kuivatage. Ärge kasutage tugevaid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Metallalust võib pesta käsitsi või nõudepesumasinas.

2. Hoidke ahju välispind puhas

Eraldage toitepistik pistikupesast enne ahju puhastamist, vältimaks elektrilöögi ohtu. Puhastage ahju välispinda seebi ja veega, seejärel puhta veega ning kuivatage pehme lapi või pabersalvrätikuga. Vältimaks ahju sees olevate töösade kahjustamist, ei tohi vesi sattuda ventilatsiooniavadesse. Juhtpaneeli puhastamiseks avage uks, et vältida ahju juhuslikku käivitumist, ja pühkige üle niiske lapiga ning kohe seejärel kuiva lapiga. Pärast puhastamist vajutage STOPP.

- Kui aur koguneb ahjuukse pinnale või selle ümber, pühkige paneelid üle pehme lapiga. Ukse sisse kogunev aur või kondensaat on tavaline, kui toitu küpsetatakse pikemat aega suurel võimsusel. See ei ole tõrge. Kondensaat aurustub hiljem. Proovige toit kinni katta või muutke küpsetusvõimsust ja -aega, et vähendada kondensaadi tekkimist ukse sees. See võib juhtuda ka siis, kui ahju käitatakse suure niiskusega keskkonnas, ning see tähenda seadme talitlushäiret.
- Uks ja uksetihendid tuleb hoida puhtana. Kasutage ainult sooga, seebist vett, seejärel loputage ja kuivatage hoolikalt.

ÄRGE KASUTAGE ABRASIIVSEID MATERJALE, NAGU KÜÜRIMISPULBER VÕI TRAAT- JA PLASTIKNUUSTIKUD.

Metallist osi on kergem hooldada, pühkides neid sageli niiske lapiga.

FUNKTSIOONI SMART DIAGNOSIS™ KASUTAMINE

Kasutage seda funktsiooni, kui te vajate seadme talitushäire vältimiseks rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte masina tavapärase töötamise ajal.

- Kui teenindus teid palub, hoidke oma telefoni mikrofon Smart Diagnosis™ logo vastas juhtseadmel.

TÄHELEPANU



- Ärge puudutage mingeid muid nuppe.

- Kui uks on suletud, vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all nuppu STOPP/Kustuta, kuni ekraanile ilmub 'Loc'. Hoidke nuppu STOPP/Kustuta veel 5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub '5'. (nii et nuppu STOPP/Kustuta tuleb kokku pidevalt all hoida 8 sekundit). Smart Diagnosis sümboli tagant kostub heli.
- Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud. Ekraanil toimub aja lugemine.
- Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikseks jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi, ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsил saadud informatsiooni kasutada.

TÄHELEPANU

- Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
- Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korraga.

VEA SELGITAMINE

Küsimused	Vastus
Mis on valesti, kui ahju valgustus ei põle?	Kui ahju valgustus ei põle, võib sellel olla mitmeid põhjuseid. Näiteks on lambipirn läbi põlenud või on elektriühendus katkenud.
Kas mikrolaine-energia tungib läbi ukse vaateava?	Ei. Avad on tehtud selleks, et valgust läbi lasta; nende kaudu ei pääse välja mikrolaine-energia.
Miks kostab PIIKS, kui puudutatakse juhtpaneeli nuppusid?	PIIKS kostab, et kinnitada seadistuse nõuetekohast sisestust.
Kas mikrolainefunktsioon saab kahjustatud, kui ahi töötab tühjalt?	Jah. Ärge laske kunagi ahjul tühjalt töötada.
Miks munad vahel lõhkevad?	Munade küpsetamisel, praadimisel või kooreta keetmisel võib munakollane lõhkeda muna membraani sees kogunenud auru töttu. Selle vältimiseks torgake lihtsalt enne küpsetamist munakollasesse auk. Ärge kunagi valmistage mikrolaineahjus koorega mune.
Miks soovitatakse toidul seista lasta pärast küpsetusaaja lõppemist?	Pärast mikrolaineahjus küpsetamise lõpetamist jätkub toidu järelküpsemine seismise ajal. Seismisaja jooksul toimub toidu ühtlane järelküpsemine. Seismisaja pikkus sõltub toidu tihedusest.
Miks ahi ei küpseta alati nii kiiresti kui valmistusjuhendis öeldud?	Uurige veel kord valmistamise juhiseid, et kontrollida, kas olete neid õigesti järginud, ja mõista, mis põhjustab küpsetusaja erinevust. Valmistusjuhendis märgitud küpsetusaeg ja -kuumus on valitud nii, et välida üleküpsetamist, mis on selle ahju puhul kõige sagedasem probleem. Erinevused toidu suuruses, kujus, kaalus ja mõõtmates nõuavad pikemat küpsetusaega. Hinnake oma äranägemisel küpsetusaega ning arvestage valmistusjuhendi soovitusi, et testida toidu valmimist, täpselt samamoodi kui teksite tavapärase ahju puhul.
Miks ilmub ekraanile pärast küpsetusaja lõppu sõna "jahutamine" või allesjäänud küpsetusaeg, millega kaasneb ventilaatori töömürä?	Pärast küpsetusaja lõppemist võib ventilaator töötada, et ahju jahutada. Ekraanile kuvatakse 'Jahutamine'. Kui avate ukse või vajutate enne küpsetusaja lõppemist korras nuppu STOPP/KUSTUTA, kuvatakse ekraanil allesjäänud küpsetusaeg. See ei ole talitlushäire.

Kui kasutate mikrolaineahju töötamise ajal selliseid seadmeid nagu raadio, teler, juhtmevaba kohtvõrk, Bluetooth, meditsiiniseadmed, juhtmevabad seadmed jne. Kui seade kasutab mikrolaineahjuga sama sagedust, võivad seadmed ahju tööd segada. See ei tähenda mikrolainefunktsiooni või seadme riket ega ole talitlushäire. Seega on seadme kasutamine ohutu. Kuid meditsiiniseadmed võivad samuti häireid vastu võtta, nii et olge ettevaatlik meditsiiniseadmete kasutamisel seadme kõrval.



TEHNILISED ANDMED

MS253**** MS23****	
Sisendvõimsus	230 V~ 50 Hz
Mikrolaine väljundvõimsus.	Max 1000 W* (IEC60705 standard)
Mikrolaine sagedus	2450 MHz
Välismõõtmed	476 mm (L) X 272 mm (K) X 346 mm (S)
Mikrolaine	1150 W

- 1000 W ja 800 W, väljundvõimsust vähendatakse jätk-järgult, välimaks ülekuumenemist.

Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprüstist eraldi hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine välida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtsilike materjalite, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Mikrolaine sagedus: 2450 MHz +/- 50 MHz (grupp 2 / klass B) **

2. gruvi seade: 2. grupp hõlmab kõiki ISM RF seadmeid, milles genereeritakse raadiosageduslikku energiat vahemikus 9 kHz kuni 400 GHz, ning kasutatakse või kasutatakse ainult elektromagnetkiurguse kujul, induktiivse ja/või mahtuvusliku ühendusviisi jaoks, materjali töötlemise või ülevaatuse/analüüsimise eesmärgil.

B-klassi seade sobib kasutamiseks kodumajapidamistes ja asutustes, mis on ühendatud otse madalpin gevõrguga, mis varustab majapidamiseks möeldud hooneid.

Kasutusjuhendi saate alla laadida aadressilt <http://www.lg.com>



Lietuviai

NAUDOTOJO VADOVAS MIKROBANGŲ KROSNELE[®]

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.

MS253 **** MS23****
(pasirinktis, žr. modelio specifikaciją)

www.lg.com

© 2018 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos.

SPIS TREŚCI

Kaip veikia mikrobangų krosnelė

Mikrobangos – tai į radio, televizijos bangas ir įprastinę dienos šviesą panaši energijos forma. Paprastai mikrobangos sklinda išorėn, keliaudamos per atmosferą, ir nedarydamos jokio poveikio pranyksta.

Tačiau šioje krosnelėje yra magnetronas skirtas panaudoti mikrobangų energiją. Į magnetrono vamzdelį tiekiama elektros energija naudojama mikrobangų energijai gaminti.

Tos mikrobangos per krosnelėje esančias angas patenka į maisto ruošimo sritį. Krosnelės viduje yra padéklas. Mikrobangos negali sklisti per metalines krosnelės sieneles, tačiau jos gali įsiskverbtī į medžiagas, tokias kaip stiklas, porcelianas ir popierius, iš kurių gaminami saugūs mikrobangų krosnelėje naudojami maisto ruošimo indai.

Mikrobangos nekaitina indų, tačiau galiausiai jie įkaista nuo maisto skleidžiamos šilumos.

Labai saugus prietaisas

Mikrobangų krosnelė yra vienas saugiausių buitinių prietaisų. Kai durelės atidarytos, krosnelė automatiškai išjungia mikrobangas. Į maisto produktus patekusi mikrobangų energija visiškai paverčiama į šilumą – jos visiškai nelieka, todėl valgant maistą ji negali pakenkti.

3 SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

8 PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- 8 Išpakavimas ir surinkimas
- 10 Valdymo skydelis
- 10 Rodyti piktogramą
- 11 Laikrodžio nustatymas
- 11 Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“
- 11 Daugiau/mažiau
- 11 Funkcija „Energijos taupymas“

12 NAUDOJIMAS

- 12 Funkcija „Laikinis maisto ruošimas“ (rankinis ruošimas)
- 12 Mikrobangų galios lygai
- 13 Funkcija „Užraktas nuo vaikų“
- 13 Pašildyti
- 13 „Pašildymo meniu“ instrukcijos
- 15 „Populiarus meniu“
- 15 „Popularaus meniu“ instrukcijos
- 18 Suminkštinti
- 18 „Suminkštinimo meniu“ instrukcijos
- 19 Ištirpdysti
- 19 „Ištirpdymo meniu“ instrukcijos
- 20 Jogurtas
- 20 Jogurto meniu instrukcijos
- 21 Funkcija „Šilumos palaikymas“
- 22 Funkcija „Atitirpinimo režimo inverteris“
- 22 Meniu „Atitirpinimo režimo inverteris“ instrukcijos

23 MIKROBANGŲ KROSNELEI SKIRTI INDAI

24 MAISTO CHARAKTERISTIKOS IR MAISTO RUOŠIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE

26 KROSNELĖS VALYMAS

26 FUNKCIJOS „SMART DIAGNOSIS™“ NAUDOJIMAS

27 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

28 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE

Prieš naudodamini krosnelę, perskaitykite ir laikykitės visų instrukcijų. Tai padės išvengti gaisro, elektros smūgio, asmeninio sužalojimo ar žalos naudojantis krosnele pavojaus. Šis vadovas neapžvelgia visų galimų sąlygų.

Jei kilo problemų, kurių nesuprantate, visada kreipkitės į techninės priežiūros atstovą arba gamintoją.

⚠️ İSPĖJIMAS

Tai saugos perspėjamas simbolis. Šiuo simboliu perspėjama apie pavojas, dėl kurių jūs ir kiti asmenys gali žūti. Po visais saugos pranešimais bus pateiktas saugos perspėjamas simbolis ir žodis „İSPĖJIMAS“ arba „ATSARGIAI“. Žodžių reikšmės:

⚠️ İSPĖJIMAS

Šiuo simboliu būsite perspėjami apie pavojas ar nesaugius veiksmus, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

⚠️ ATSARGIAI

Šiuo simboliu būsite perspėjami apie pavojas ar nesaugius veiksmus, dėl kurių galima susižaloti ar padaryti žalos turtui.

⚠️ İSPĖJIMAS

- Neméginkite keisti, kaip nors koreguoti ar remontuoti dureles, durelių sandariklius, valdymo skydelį, saugos blokavimo jungiklius ar bet kurią kitą krosnelės dalį, kai tai atliekant nuimamas bet koks nuo mikrobangų energijos apsaugantis gaubtas. Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jei durelių sandarikliai ar šalia esančios mikrobangų krosnelės dalys yra sugedę. Remontuoti turi tik kvalifikuotas technikas.
 - Kitaip nei kiti prietaisai, mikrobangų krosnelė yra aukštąja įtampa ir aukštą elektros srovę naudojanti įranga.
 - Naudojant netinkamai ar remontuojant galima patirti žalingą pernelyg didelęs mikrobangų energijos poveikį arba elektros smūgį.
- Nenaudokite krosnelės džiovinimui. (Pavyzdžiu, Nenaudokite mikrobangų krosnelės drėgniemis laikraščiams, drabužiams, žaislams, elektros įrenginiams, gyvūnamams ar vaikams ir pan. džiovinti.)
 - Ji galiapti rimta saugumui pavoju keliančia priežastimi, pvz., gaisro, nudegimo ar staigios mirties dėl elektros smūgio.
- Šis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, taip pat neturintiems patirties ir žinių, jei už jų saugumą atsakingas asmuo jų neprižiūri ar nedavė instrukcijų, kaip naudoti prietaisą. (Mažus) Vaikus reikia prižiūrėti, kad nežaistų su prietaisu.
 - Netinkamai naudojant galima sukelti žalą, tokią kaip gaisras, elektros smūgis ar nudegimas.
- Naudojimo metu lengvai pasiekiamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turi būti atokiau nuo prietaiso.
 - Jie gali nudegti.

5. **S**kysčiai ir kiti maisto produktai neturi būti šildomi sandariuose induose, kadangi gali sprogti.
Nuimkite plastikinę plėvelę prieš kepdam i ar atitirpindami. **A**tkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais maistą reikia uždengti plastikine plėvele, kad jis būtų šildomas ar keamas.
 - Gali sprogti.
6. **B**ūtinai naudokite kiekvienam veikimo režimui tinkamus priedus.
 - **N**audojant netinkamai gali būti sugadinta krosnelė ir priedai arba susidaryti kibirkštis ir kilti gaisras.
7. **V**aikams neleiskite žaisti su priedais ar kabėti įsikibus į durelių rankeną.
 - Jie gali susižaloti.
8. **T**ik kompetentingas asmuo gali atlikti bet kokį techninės priežiūros ar remonto darbą, kai reikia nuimti apsaugą nuo mikrobangų energijos poveikio užtikrinantį gaubtą. Jums tai daryti pavojinga.
9. **K**ai prietaisas naudojamas mišriu režimu, dėl aukštos temperatūros vaikams be priežiūros neturėtų būti leidžiama naudotis krosnele.
10. **N**enaudokite krosnelės, jei ji pažeista. Ypač svarbu, kad krosnelės durelės tinkamai užsidarytu ir nebūtų pažeista: (1) durelės (nesulankstytos), (2) vyrai ir užraktai (nesulaužyti ar neatsilaisvinę), (3) durelių sandarikliai ir sandarinamieji paviršiai.
 - Gali kilti pernelyg aukštos mikrobangų energijos nulemtas žalingas poveikis.
11. **J**ei pažeistos durelės arba jų sandarikliai, nenaudokite krosnelės, kol jos nesuremontavo kompetentingas asmuo.
12. **J**ei prietaisas maitinamas naudojant laido ilgintuvu komplektą arba elektrinių nešiojamomojo lizdo įrenginių – juos būtina įtaisyti taip, kad ant jų netikštų vanduo ir negalėtų patekti drėgmės.
13. **V**aikams naudoti krosnelę be priežiūros leiskite tik tuomet, jei jiems davėte tinkamus nurodymus ir jie geba naudoti krosnelę saugiai, suprasdami netinkamai naudojant kylančius pavojus.
14. **P**rietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs ir neprilieskite kaitinimo elementų. Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti atokiau nuo prietaiso – jiems artintis leidžiama tik su nuolatine priežiūra.
15. **N**audojamas prietaisas įkaista. Būkite atsargūs ir neprilieskite krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.
16. **K**rosnelės durelių stiklui valyti nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių, kadangi jie gali subražyti paviršių ir stiklas gali sudužti.

⚠️ ATSARGIAI

1. **N**audotis krosnelės atidarytomis durelėmis negalėsite – to neleis durelių mechanizme sumontuotos saugos blokuotės. **S**varbu nepažeisti saugos blokuočių.
 - Gali kilti pernelyg aukštos mikrobangų energijos nulemtas žalingas poveikis. (**A**tidarius dureles, saugos blokuotės automatiškai nutraukia maisto ruošimą.)
2. **N**edėkite jokio daikto (tokio kaip virtuviniai rankšluosčiai, servetėlės ir pan.) tarp krosnelės priekinės pusės ir durelių, taip pat neleiskite ant sandarinamujų paviršių kauptis maisto ar valiklio likučiams.
 - Gali kilti pernelyg aukštos mikrobangų energijos nulemtas žalingas poveikis.

3. **I**sitikinkite, kad tinkamai nustatėte ruošimo laiką – mažesnį kiekį maisto reikia trumpiau ruošti ar šildyti.
 - Pernelyg ilgai ruošiamas maistas gali užsidegti ir taip sugadinti krosnelę.
4. **K**ai mikrobangų krosnelėje šildote skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus,
 - **N**enaudokite indų tiesiomis sienelėmis su siaurais kakliukais.
 - **N**eperkaitinkite.
 - **I**šmaišykite skystį, prieš dėdami indą į krosnelę, tai pakartokite prabégus pusei šildymo laiko.
 - **P**ašildę, leiskite indui trumpai pastovėti krosnelėje; atsargiai išmaišykite ar suplakite dar kartą, tada, prieš vartodami, patikrinkite temperatūrą, kad nenusidegintumėte (ypač kai šildėte maitinimo buteliukų ir maisto kūdikiams stiklainiu kūtiniams turinj).
 - **I**ndą imkite atsargai. **Š**ildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, po kurio laiko jie gali staiga užvirti, todėl indą imkite atsargai.
5. **I**šleidimo anga yra krosnelės viršuje, apačioje arba šone. **N**eužkimškite angos.
 - Tai padarius galima sugadinti krosnelę, ji ims prastai šildyti.
6. **N**enaudokite tuščios krosnelės. Kai krosnelės nenaudojate, geriausia joje palikti stiklinę vandens. **N**etyčiai įjungus krosnelę, vanduo saugiai sugers visą mikrobangų energiją.
 - Naudodami netinkamai galite sugadinti krosnelę.
7. **N**eruoškite į popierinius rankšluosčius suvynioto maisto – tai darykite tik tuomet, jei maisto gaminimo knygoje duoti tokie nurodymai. **B**e to, ruošdami maistą vietoj popierinių rankšluosčių nenaudokite laikraščių.
 - **N**etinkamai naudojant gali kilti sprogimas arba gaisras.
8. **N**enaudokite medinių ir keraminių indų su metaliniais (pvz., aukso ar sidabro) raižiniais. **V**isada nuimkite metalinius užsegimus. **N**audokite tik indus, tinkamus naudoti mikrobangų krosnelėje. **S**ildant maistą ir gėrimus mikrobangų krosnelėje draudžiama naudoti metalinius indus.
 - Jie gali įkaisti ir patamsėti. Metaliniai daiktai krosnelėje gali suformuoti lanką, kuris gali sukelti didelę žalą.
9. **N**enaudokite perdirbtų popierinių gaminių.
 - Juose gali būti nešvarumų, kurie, ruošiant maistą, gali sukelti kibirkštis ir (arba) gaisrą.
10. **K**ai maistas baigtas ruošti, iš karto neplaukite padéklo ir grotelių. **J**ie gali sulūžti arba būti pažeisti.
 - Naudodami netinkamai galite sugadinti krosnelę.
11. **B**ūtinai padékite krosnelę taip, kad durelių priekinė pusė būtų 8 cm ar daugiau nuo paviršiaus, ant kurio ji dedama, krašto. Tai padės išvengti netycinio prietaiso apvirtimo.
 - Naudodami netinkamai galite susižaloti ir sugadinti krosnelę.
12. **P**rieš ruošdami maistą, nulupkite bulvių, obuolių ar panašių vaisių ir daržovių odeles.
 - Gali sprogti.
13. **N**egaminkite kiaušinių su lukštu. **K**iaušiniai su lukštu ir nenulupti kietai virti kiaušiniai neturi būti šildomi mikrobangų krosnelėse, kadangi gali sprogti net ir po to, kai šildymas baigtas.



6 SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- **K**iaušinyje gali susidaryti slėgis, todėl jis gali sprogti.
- 14. Krosnelėje nekepkite maisto riebaluose.**
- **I**kaitės skystis gali staiga užvurti ir išsilieti.
- 15. P**astebėjė dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nuslopintų bet kokią liepsną.
- **G**ali padaryti daug žalos, pvz., sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
- 16. K**ai maistą šildote plastikiniuose ar popieriniuose induose, stebékite krosnelę, kadangi jie gali imti degti.
- **S**utrūkus indui maistas gali išsilieti – tai taip pat gali būti gaisro priežastis.
- 17. V**eikiant prietaisui, jo paviršiai gali itin įkaisti. **N**elieskite krosnelės durelių, išorinio korpuso, galinio korpuso, krosnelės ertmės, priedų ir indų, kai naudojate kepimo ant grotelių, konvekcinį ar automatinio šildymo režimus. Prieš išimdami maistą įsitikinkite, kad jie nejaitė.
- **K**adangi jie įkais, net ir užsidėjus storas virtuvines pirštines galima nusideginti.
- 18. K**rosnelę valykite reguliariai ir pašalinkite visas maisto sankaupas.
- **N**esirūpinant krosnelės švara, nešvarumai gali pakenkti paviršiui, todėl sutrumpės prietaiso naudojimo laikas ir gali kilti pavojus.
- 19. N**audokite tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros zondą.
- **J**ei naudosite netinkamą temperatūros zondą, negalėsite būti tikri, jog temperatūra yra tiksliai.
 - **Š**iame modelyje temperatūros zondo nėra.
- 20. Š**is prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiu:
- **D**arbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - **S**odybose;
 - **K**lientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje;
 - **S**večių namuose ir pan. vietose.
- 21. Š**is prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniai gebėjimais, taip pat asmenys, neturintys patirties ir žinių, jei už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri ar davė nurodymus, kaip naudoti prietaisą, ir jie suvokia susijusius pavojus. **V**aikai neturi žaisti su prietaisu. **J**aunesni kaip 8 metų vaikai be priežiūros neturi imtis valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
- 22. M**ikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. **D**žiovinant maistą ar drabužius, taip pat šildant šildomąsi pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. gali kilti sužalojimo, degimo ar gaisro pavojus.
- 23. P**rietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- 24. L**aikykite tikslią instrukciją, kurias pateikia kukurūzų spragėsių gamintojas. **N**epalikite krosnelės be priežiūros, kol kukurūzų spragėsiai ruošiami. **J**ei per rekomenduojamą laiką kukurūzų spragėsiai nebuvvo išspraginti, proceso nebeteskite. **N**iekada nenaudokite rudo popierinio maišelio kukurūzams spraginti. **N**iekada nebandykite išspraginti likusių branduolių.
- **K**ukurūzai gali perkepti ir užsidegti.
- 25. Š**is prietaisą būtina įžeminti.



Maitinimo laidai sužymėti spalvomis pagal šiuos kodus

MĖLYNAS-neutralus

RUDAS-teka srovė

ŽALIAS IR GELTONAS-žeminimas

Kadangi šio prietaiso maitinimo laidų spalvos gali neatitikti spalvotų žymių, nurodančių kištuko gnybtus, imkitės šių veiksmų.

Laidą, pažymétą **MĖLYNA SPALVA**, reikia prijungti prie gnybto, pažymėto raide **L**,

Narba kuris yra **JUODOS SPALVOS**.

Laidą, pažymétą **RUDA SPALVA**, reikia prijungti prie gnybto, pažymėto raide **L**, arba kuris yra **RAUDONOS SPALVOS**.

Laidą, pažymétą **ŽALIA** ir **GELTONA SPALVA** arba **ŽALIA SPALVA**, būtina jungti prie gnybto, pažymėto raide **G** arba **⊕**.

Norint išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas ar panašią kvalifikaciją turintys techninės priežiūros atstovo darbuotojai.

- **N**audojant netinkamai gali būti padaryta nuostolių elektros sistemai.

26. **N**audokite tik indus, tinkamus naudoti mikrobangų krosnelėje.

27. **S**i krosnelė neturi būti naudojama komercinio maitinimo tikslais.

- **N**audodami netinkamai galite sugadinti krosnelę.

28. **M**ikrobangų krosnelės nedėkite į spintą.

- **M**ikrobangų krosnelė skirta naudoti kaip laisvai pastatomas prietaisas.

29. **P**rijungti galima kištuku arba įtaisius jungiklį stacionarioje instaliacijoje pagal laidų instaliacijos taisykles.

- **N**audojant netinkamą kištuką arba jungiklį galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

30. **V**eikiant prietaisui, durelės ar išorinis paviršius gali įkaisti.

31. **P**rietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

32. **N**orint išvengti nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.

33. **R**ūpinkitės krosnelės vidaus ir išorės švara. **I**nformacijos, kaip valyti krosnelę, ieškokite skirsnyje „**Krosnelės Valymas**“.

34. **L**aikykitės sumontavimo reikalavimų, antraip gali susidaryti temperatūra, kelianti pavoju.

35. **N**enaudokite garo valytuvą.

36. **A**tsargiai, įkaitęs paviršius

Kai naudojamas šis simbolis, tai reiškia, kad naudojimo metu paviršiai gali įkaisti.

37. **N**edėkite jokių daiktų (knygų, dėžučių ir pan.) ant gaminio. **G**aminys gali perkaisti, užsidegti, taip pat jis gali nukristi ir sužaloti žmones.

38. **G**riežtai rekomenduojama, kad prietaiso naudojimo metu naudotojai neliestų tokiių paviršių, kadangi gali nusideginti.

Ypatingą dėmesį skirkite vietai, esančiai greta vėdinimo angų.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Išpakavimas ir surinkimas

Laikydami pagrindinių šiuose dviejuose puslapiuose išdėstyty veiksmų galésite greitai patikrinti, ar krosnelė veikia tinkamai. Ypatingą dėmesį atkreipkite į rekomendacijas, kur surinkti krosnelę. Išpakuodami krosnelę būtinai išimkite visus priedus ir pakavimo medžiagas. Patirkinkite, ar gabenant krosnelę nebuvo apgadinta.

- 1 Išpakuokite krosnelę ir padékite ant lygaus paviršiaus.




Stiklinė détuvė



Besisukantis žiedas



Sukamojo padéklo velenas



*Nenuimti mikanito

PASTABA


- Nenuimkite krosnelės viduje esančios mikanito ertmės (sidabro spalvos plokštelių). „Mikanitas“ jdėtas, norint apsaugoti mikrobangų krosnelės komponentus nuo maisto tiškalų.

- 2 Padékite krosnelę pasirinktoje lygioje vietoje, kurios aukštis didesnis kaip 85 cm. Įsitikinkite, kad tinkamai védinimui užtikrinti viršuje, gale, kairėje ir dešinėje yra bent 20 cm tarpas. Krosnelės priekinė pusė turi būti bent 8 cm atstumu nuo paviršiaus krašto, kad krosnelė nenuvirstų.

Oro išeidimo anga yra krosnelės apačioje arba šone. Užkimšus angą galima sugadinti krosnelę.

Jei mikrobangų krosnelę naudosite uždaroje vietoje ar spinstoje, gali suprasteti gaminio vésinimui reikalingas oro srautas. Gali suprasteti veikimas ir sutrumpėti naudojimo laikas.

Jei įmanoma, mikrobangų krosnelę naudokite padėjė ant spinotelės.




PASTABA

- Ši krosnelė neturi būti naudojama komercinio maitinimo tikslais.

- 3 Prijunkite krosnelę prie standartinio namų ūkio lizdo. Įsitikinkite, kad prie lizdo prijungta tik krosnelė. Jei krosnelė veikia netinkamai, atjunkite jos kištuką nuo elektros lizdo ir vėl prijunkite.

- 4 Krosnelės dureles atidarykite patraukdami už jų rankenos. Idėkite besisukantį žiedą į krosnelę, ant jo uždékite stiklinę dėtuvę.
- 5 Į mikrobangų krosnelėje saugų naudoti indą pripilkite 300 ml vandens. Idėkite stiklinę dėtuvę ir uždarykite krosnelės dureles. Jei abejojate, kokio tipo indą naudoti, žr. skirsnį „Mikrobangų krosnelei skirti indai“.



- 6 Paspauskite mygtuką **STABDYTI/VALYTI**, tada – **PALEISTI/ĮVESTI** vieną kartą, kad būtų nustatytas 30 sekundžių trukmės maisto ruošimo laikas.



- 7 **EKRANE** mažėjimo tvarka bus skaičiuojamas 30 sekundžių laikas.

Parodžius 0, pasigirs PYPTELĖJIMAI. Atidarykite krosnelės dureles ir patikrinkite vandens temperatūrą.

Jei krosnelė veikia, vanduo turi būti šiltas.

Atsargiai išimkite indą, nes jis gali būti įkaitęs.


Jūsų krosnelė surinkta.



- 8 Norint išvengti nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainelių turinį reikia maišyti ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.

- 9 Mygtuko atpažinimo funkcija gali neveikti toliau nurodytais atvejais.

- Paspausta tik mygtuko išorinė sritis.
- Mygtukas paspaustas nagu ar piršto galiuku.




PASTABA

- Nenaudokite guminių ar vienkartinių pirštinių.
- Nuvalę jutiklinį valdymo skydelį drėgnu rankšluosčiu, sausai ji nušluostykite.

- 10 Maisto ruošimo laiko nuostata turi būti mažesnė nei įprastinių mikrobangų krosnelių (700 W, 800 W), kadangi gaminio galios išvestis santykinai didelė. Dėl pernelyg aukštos gaminio temperatūros durelės gali aprasoti.

Valdymo skydelis



Dalis
1 GALIA Zobacz strona 12 „Funkcja „Laikinis maisto ruošimas””
2 ATITIRPINIMO REŽIMO INVERTERIS Zobacz strona 22 „Funkcja „Atitirpinimo režimo inverteris””
3 JOGURTAS / ŠILUMOS PALAIKYMAS Zobacz strona 20 „Jogurtas” Zobacz strona 21 „Funkcja „Šilumos palaikymas””
4 „COOK“ REŽIMO INVERTERIS Režimu „COOK“ režimo inverteris galima ruošti mėgstamą maistą, pasirinkus maisto tipą ir jo svorį. Zobacz strona 13 „Pašildyti” Zobacz strona 15 „Populiarus meniu” Zobacz strona 18 „Suminkštinti” Zobacz strona 19 „Ištirpdyti”
5 DAUGIAU / MAŽIAU <ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite maisto ruošimo meniu. Nustatykite patiekalo ruošimo laiką ir svorį. Kol maistas ruošiamas naudojant automatinę ar rankinę funkciją, ruošimo laiką bet kada galite prailginti ar sutrumpinti mygtuko paspaudimui (išskyrus atitirpinimo režimą).
6 STABDYTI / IŠVALYTI <ul style="list-style-type: none"> Sustabdykite ir išvalykite visus įrašus, išskyrus dienos laiką.
7 PALEISTI / ĮVESTI <ul style="list-style-type: none"> Norėdami pradėti pasirinkto patiekalo ruošimą, mygtuką paspauskite vieną kartą. Greitojo pasirengimo darbui funkcija leidžia nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas naudojant DIDELE galią. Tereikia paspausti mygtuką PALEISTI/ĮVESTI.
8 SMART DIAGNOSIS Kai gausite nurodymus iš techninės priežiūros centro darbuotojų, palaikykite telefono mikrofono sritį prie šios piktogrammos. Techninės priežiūros pokalbio metu tai padės nustatyti problemas.

Rodyti piktogramą

Piktograma	
	Naudojant mikrobangų krosnelę, ekrane pasirodo piktograma.
	Ijungus „Cook“ režimo inverterio funkciją, ekrane pasirodo piktograma.
	Ijungus atitirpinimo režimo inverteriofunkciją, ekrane pasirodo piktograma.
	Kai galima nustatyti „Daugiau/mažiau“, ekrane pasirodo piktograma.
	Kai galima pradēti ruošti maistą, ekrane pasirodo piktograma.
	Kai galima nustatyti išvedamą galią, ekrane pasirodo piktograma.
	Kai galima nustatyti svorj, ekrane pasirodo piktograma.

Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą prijungus krosnelę, arba nutrūkus maitinimui ir vėl jį atnaujinus, ekrane matomi skaičiai atstatomi į „12H“.

Pavyzdys. 11:11 nustatymas




PASTABA

- Jei norite nustatyti laikrodį dar kartą arba pakeisti parinktis, turite atjungti ir vėl prijungti maitinimo laidą.
- Jei nenorite naudoti laikrodžio režimo, prijungę krosnelę paspauskite mygtuką STABDYTI/VALYTI.

Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“

Funkcija GREITAS PASIRENGIMAS DARBUI leidžia nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas naudojant DIDEŁ galią. Tereikia paliesti mygtuką PALEISTI/ĮVESTI.

Pavyzdys. Maisto kepimo 2 minutes didele galia nustatymas




Keturis kartus paspauskite mygtuką PALEISTI/ĮVESTI. Krosnelė įsijungs dar nepaspaudus mygtuko ketvirtą kartą.

Kai maistas keamas naudojant nuostatą GREITAS PASIRENGIMAS DARBUI, ruošimo laiką galite nustatyti iki 99 minucių 59 sekundžių, spaudydami mygtuką PALEISTI/ĮVESTI.

Daugiau/mažiau

Mygtukais — arba + galima reguliuoti programą LAIKINIS MAISTO RUOŠIMAS, kad maistas keptų ilgiau arba trumpiau. Paspaudus +, kepimo laikas kaskart bus prailgintas 10 sekundžių. Paspaudus —, kepimo laikas kaskart bus sutrumpintas 10 sekundžių. Ilgiausias galimas laikas – 99 minutės 59 sekundės.

Pavyzdys. Nuostatos „COOK“ režimo inverteris“ (pvz., 1 pietų lėkštė pateikta) reguliavimas parenkant ilgesnį ar trumpesnį laiką



Funkcija „Energijos taupymas“

Energijos taupymas – tai energijos taupymas išjungiant ekraną. Ši funkcija veikia tik mikrobanigų krosnelei veikiant budėjimo režimu – ekranas užgėsta.

PASTABA

- Naudojant laikrodžio režimą, ekranas liks įjungtas.

NAUDOJIMAS

Funkcija „Laikinis maisto ruošimas“ (rankinis ruošimas)

Ši funkcija leidžia ruošti maistą pageidaujamą laiką. Galima rinktis iš 5 galios lygių. Pavyzdje toliau parodyta, kaip nustatyti 800 W galią pageidaujamam laikui.



Baigus ruošti maistą, pasigirs signalas. Ekrane rodomas žodis „Pabaiga“. Kol neatidarysite durelių ar nepaspausite kurio nors mygtuko, ekrane ir toliau bus rodoma „Pabaiga“ ir girdėsis signalas.

PASTABA

- Jei galios lygio nepasirinksite, krosnelė veiks parinkusi nuostatą DIDELE GALIA. Norėdami nustatyti maisto ruošimą DIDELE GALIA, praleiskite pirmiau pateiktą 2 veiksmą.

Mikrobangų galios lygiai

Mikrobangų krosnelėje yra penki galios lygiai, leidžiantys itin lanksčiai kontroliuoti ruošiamą maistą. Greta esančioje lentelėje galite matyti, kokiam maistui parenkamas tam tikras galios lygis.

- Toliau esančioje lentelėje nurodytos krosnelės galios lygio nuostatos.

Mikrobangų krosnelės galios lygių lentelė

Galios lygis	Naudoti
Aukštasis 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> • Vandeniui užvirti. • Skrudintai jautienai ruošti. • Saldainiams gaminti. • Paukštienos, žuvies ir daržovių gabaliukams ruošti. • Minkštai mėsos išpjovai ruošti.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> • Ryžiams, makaronams ir daržovėms pašildyti. • Paruoštiems patiekalamams pašildyti (greitai). • Sumuštiniams pašildyti.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> • Kiaušinių, pieno ir sūrio patiekalamams ruošti. • Pyragams ir duonai kepti. • Šokoladui tirpinti. • Veršienai ruošti. • Žuviai ruošti. • Pudingams ir kremams ruošti.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> • Mėsai, paukštienai ir jūros gėrybėms atitirpinti. • Mažiau minkštai mėsos išpjovai ruošti. • Kiaulienos gabaliukams kepti ir skrudinti.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> • Vaisiams atitirpinti. • Sviestui suminkštinti. • Troškinį ir pagrindinių patiekalu temperatūrai palaikyti. • Sviestui ir grietinėlės sūriui suminkštinti.

Funkcija „Užraktas nuo vaikų“

Tai unikali saugos funkcija, neleidžianti su krosnele atlikti nepageidaujamus veiksmus. Nustačius funkciją UŽRAKTAS NUO VAIKŲ, maisto ruošti negalima.

Pavyzdys. Funkcijos UŽRAKTAS NUO VAIKŲ nustatymas	

1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Paspaudę palaikykite mygtuką STABDYTI/VALYTI, kol ekrane pasirodys žodis „Loc“ ir pasigirs signalas.

Jei jau nustatyta dienos laikas, po 1 sekundės jis bus parodytas ekrane.

Jei UŽRAKTAS NUO VAIKŲ jau nustatyta, o jūs paliečiate kitą parinktį, ekrane parodomos žodis „Loc“. Funkciją UŽRAKTAS NUO VAIKŲ galite išjungti laikydami toliau pateiktos procedūros.

Pavyzdys. Funkcijos UŽRAKTAS NUO VAIKŲ išjungimas	

Paspaudę palaikykite mygtuką STABDYTI/VALYTI, kol žodis „Loc“ išnyks iš ekrano.

Išjungus UŽRAKTAS NUO VAIKŲ, krosnelė veiks kaip įprasta.

Pašildyti

Krosnelės meniu buvo perprogramuotas, kad maistas būtų pašildytas automatiškai. Nurodykite krosnelei, ko norite ir kiek produktų jidéta. Tada leiskite mikrobangų krosnelei pašildyti pasirinktus produktus.

Pavyzdys. 0,2 kg ryžių pašildymas	

1. Paspauskite STABDYTI/VALYTI.
2. Spaudykite „„COOK“ REŽIMO INVERTERIS“, kol ekrane bus parodyta „1“.
3. Spaudykite „+“, kol ekrane pasirodys „1-7“.
4. Paspauskite PALEISTI/ĮVESTI.
5. Spaudykite „+“, kol ekrane pasirodys „0,2 kg“.
6. Paspauskite PALEISTI/ĮVESTI.

LITERATŪRA

„Pašildymo meniu“ instrukcijos

Kodas	1-1	Meniu	Gérimas
Svorio riba	1-2 puodeliai (1 puodelis / 200 ml)	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	1.Sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą puodelį. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti puodelis		

Kodas	1-2	Meniu	Troškinys
Svorio riba	0,25-1,0 kg (250 g / 1 porcija)	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelį. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 3.Baigus kepti, leiskite pastovėti uždengus 3 minutes.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

14 NAUDOJIMAS

Kodas	1-3	Meniu	Pietų lėkštė
Svorio riba	1	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Sudékite maistą (0,4–0,5 kg mėsos, vištienos, trintų bulvių, daržovių ir pan.) į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelj. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 3.Baigus kepti, leiskite pastovéti uždengus 3 minutes.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	1-4	Meniu	Keksas
Svorio riba	1–4 kiekvienam (75–80 g / 1 keksas)	Pirminė temperatūra	Šaldytas
Instrukcijos	1.Sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą indą. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	1-5	Meniu	Pyragas
Svorio riba	0,2–0,6 kg (150–200 g / 1 vienetas)	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Likusį pyragą supjaustykite į gabaliukus. 2.Sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą indą. 3.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		


Kodas	1-6	Meniu	Pica
Svorio riba	0,2–0,5 kg	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą indą. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	1-7	Meniu	Ryžiai
Svorio riba	0,1–0,3 kg	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelj. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 3.Baigus kepti, leiskite pastovéti uždengus 3 minutes.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	1-8	Meniu	Sriuba
Svorio riba	0,25–1,0 kg (250 g / 1 porcija)	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	1.Sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelj. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 3.Baigus kepti, leiskite pastovéti uždengus 3 minutes.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

„Populiarus meniu“

Krosnelės meniu buvo perprogramuotas, kad maistas būtų ruošiamas automatiškai. Nurodykite krosnelei, ko norite ir kiek produktų jidėta. Tada leiskite mikrobangų krosnelei ruošti pasirinktus produktus.



„Populiaraus meniu“ instrukcijos

Kodas	2-1	Meniu	Prancūziška svogūnų sriuba
Svorio riba	1,5 kg	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	Sudedamosios dalys 4 plonai supjaustyti svogūnai, 50 g sviesto, 1 arbatinis šaukštelišis balto cukraus, 1 valgomasis šaukštasis universalių miltų, 3 puodeliai jautienos sultinio, ½ puodelio raudono vyno, 8 riekelės skrudintos prancūziškos duonos, 1 puodelis tarkuoto sūrio 1. Kepkite svogūnus keptuvėje su sviestu ir cukrumi, kol parus. 2. Keptus svogūnus ir miltus supilkite į didelį gilių dubenį, gerai sumaišykite ir supilkite jautienos sultinį bei raudoną vyną. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelj. 3. Idékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart. 4. Baigę gaminti, pamaišykite ir supilstykite sriubą į serviravimo dubenėlius. 5. I kiekvieną dubenėlį su sriuba idékite 1 riekelę skrudintos duonos ir apibarstykite ją sūriu. 1~2 minutes kaitinkite mikrobangų krosnelėje aukšta galia, kol sūris išsilydys.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	2-2	Meniu	Šviežios daržovės
Svorio riba	0,2–0,8 kg	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	1. Paruoškite daržoves (morkas, brokolius, žiedinius kopūstus, cukinijas, pupeles, žirnijus). 2. Supjaustykite daržoves vienodo dydžio gabaliukais. Nuplaukite daržoves ir sudékite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. 3. Iplikite vandens pagal daržovių kiekį (0,2–0,4 kg: 2 valgomieji šaukštai, 0,5–0,8 kg: 4 valgomieji šaukštai). Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelj. 4. Idékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 5. Baigę gaminti, pamaišykite ir leiskite pastovėti uždengus 3 minutes.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

16 NAUDOJIMAS

Kodas	2-3	Meniu	Šaldytos daržovės
Svorio riba	0,2–0,8 kg	Pirminė temperatūra	Šaldytas
Instrukcijos	1. Paruoškite šaldytas daržoves (morkas, brokolius, žiedinius kopūstus, cukinijas, pupelės, žirnias). 2. Sudėkite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. 3. Įpilkite vandens pagal daržovių kiekį (0,2–0,4 kg: 2 valgomieji šaukštai, 0,5–0,8 kg: 4 valgomieji šaukštai). Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelį. 4. Idėkite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 5. Baigę gaminti, pamaišykite ir leiskite pastovėti uždengus 3 minutes.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	2-4	Meniu	Bulvės su lupenomis
Svorio riba	0,2–1,0 kg (180–220 g / 1 vnt.)	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	1. Nuplaukite bulves ir nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. 2. Kiekvieną bulvę 8 kartus subadykite šakute. 3. Sudėkite maistą ant popierinio rankšluosčio krosnelėje. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 4. Baigus kepti, leiskite pastovėti uždengus 3 minutes.		
Indas	Popierinis rankšluostis		

Kodas	2-5	Meniu	Daržovių troškinys
Svorio riba	1,5 kg	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	Sudedamosios dalys Riekelėmis pjaustytais 1 svogūnas, 1 baklažanas, 1 cukinija, 1 spalvota saldžioji paprika, 3 pomidorai, 1 valgomasis šaukštasis pomidorų pastos, 2 triškytos česnako skiltelės, 1 valgomasis šaukštasis smulkintų šviežių žalumynų, 2 valgomieji šaukštai acto, 1 arbatinis šaukštelišis cukraus, druskos ir pipirų pagardinti 1. Sudėkite visas sudedamąsias dalis į gilų ir didelį indą, tada gerai išmaišykite. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelį. 2. Idėkite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		


Kodas	2-6	Meniu	Rizotas
Svorio riba	1,2 kg	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	Sudedamosios dalys 200 g rizoto ryžių, 1 1/2 puodelio vandens arba sultinio, 1/2 puodelio pieno, 200 g kapotos jautienos, 2 kiaušiniai, 1 kapotas svogūnas, 50 g žaliujų žirnelių, 100 g tarkuoto sūrio, druska ir pipirai pagal skonį 1. Sudėkite visas sudedamąsias dalis į gilų ir didelį mikrobangų krosnelei tinkamą indą, tada gerai išmaišykite. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelį. 2. Dubenį idėkite į krosnelę. Pasirinkite meniu, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 3. Baigus virti, išmaišykite ir palaikykite uždengtus 5–10 minučių (jei reikia).		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	2-7	Meniu	Bolonijos spagečiai
Svorio riba	1,0 kg	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	<p>Bolonijos padažo sudedamosios dalys 1 valgomasis šaukštasis alyvuogių aliejus, 1 kapotas svogūnas, 1 trinta česnako skiltelė, 400 g maltos jautienos, 100 g pomidorų pastos, 2 smulkinti pomidorai, 1 valgomieji šaukštai smulkintų žalumynų, druska ir pipirai pagal skonį</p> <p>Makaronų sudedamosios dalys 150 g makaronų, išvirkę pagal instrukcijas ant pakuočės, 1 valgomasis šaukštasis parmezano sūrio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sudékite visas Bolonijos padažo sudedamąsias dalis į gilų ir didelį indą, tada gerai išmaišykite. Uždenkite plastikine plėvele, palikite tarpelj. 2.Idėkite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu, paspauskite PALEISTI/VESTI. Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart. 3.Baigę gaminti pamaišykite ir sudékite Bolonijos padažą ant paruoštų makaronų ir prieš serviruodami papuoškite parmezano sūriu arba kitokiu norimu būdu. 		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	2-8	Meniu	Įdaryti pomidorai
Svorio riba	1,0 kg	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	<p>Sudedamosios dalys 4 vidutiniai pomidorai, druska ir pipirai pagardinti, 300 g maltos jautienos, pusė puodelio džiūvėsėlių, 2 traiškyto česnako skiltelės, 1 valgomasis šaukštasis Dijon garstyčių, 1 valgomasis šaukštasis džiovintų žalumynų, 1 valgomasis šaukštasis parmezano</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nupjaukite pomidorų viršūnes, padarydami kepurėles, išimkite séklas – nepažeiskite minkštimo ar odelės. Ant kiekvieno pomidoro pabarstykite druskos ir pipirų. 2.Sudékite likusias sudedamąsias dalis į dubenį, gerai išmaišykite. 3.Sudékite jautienos mišinį į pomidorus, uždékite kepurėlę. 4.Įdarytus pomidorus sudékite į indą ir uždenkite plastikine plėvele. 5.Idėkite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir paspauskite PALEISTI/VESTI. 		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Suminkštinti

Krosnelėje naudojamas mažos galios režimas maisto produktams (sūriui, grietinėlės sūriui ir ledams) suminkštinti. Žr. toliau pateiktą lentelę.



„Suminkštinimo meniu“ instrukcijos


Kodas	3-1	Meniu	Sviestas
Svorio riba	1-3 kiekvienam (100-150 g/vnt.)	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Išvyniokite ir padékite į mikrobangų krosnelei tinkamą indą. 2.Idékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/IVESTI. 3.Sviestas taps kambario temperatūros ir bus paruoštas naudoti recepte.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	3-2	Meniu	Grietinėlės sūris
Svorio riba	0,1-0,3 kg	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Išvyniokite ir padékite į mikrobangų krosnelei tinkamą indą. 2.Idékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/IVESTI. 3.Grietinėlės sūris taps kambario temperatūros ir bus paruoštas naudoti recepte.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	3-3	Meniu	Ledai
Svorio riba	2 / 4 puodeliai	Pirminė temperatūra	Šaldytas
Instrukcijos	1.Nuimkite dangtelį ir uždenkite. 2.Idékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/IVESTI. 3.Ledai bus pakankamai minkšti, kad juos būtų galima imti ledų semtuvėliu.		
Indas	-		

Ištirpdyti

Krosnelėje naudojamas mažos galios režimas maisto produktams (sviestui, sūriui ir šokoladui) išlydyti. Žr. toliau pateiktą lentelę.



„Ištirpdymo meniu“ instrukcijos


Kodas	4-1	Meniu	Sviestas
Svorio riba	1-3 kiekvienam (100-150 g/vnt.)	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Sudékite į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. 2.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 3.Prabėgus tirpinimo laikui, išmaišykite, kad visiškai ištirptų.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	4-2	Meniu	Sūris
Svorio riba	0,2-0,4 kg	Pirminė temperatūra	Atvésinta
Instrukcijos	1.Naudokite tik maisto produktus su apdorotu sūriu. Išvyniokite ir supjaustykite kubeliais. 2.Sudékite į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. 3.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 4.Prabėgus tirpinimo laikui, išmaišykite, kad visiškai ištirptų.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Kodas	4-3	Meniu	Šokoladas
Svorio riba	0,1-0,3 kg	Pirminė temperatūra	Kambario
Instrukcijos	1.Galima naudoti šokolado gabalėlius ar kepiniams skirto šokolado kvadratėlius. 2.Išvyniokite ir padékite į mikrobangų krosnelei tinkamą dubenį. 3.Įdékite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu ir svorį, paspauskite PALEISTI/ĮVESTI. 4.Prabėgus tirpinimo laikui, išmaišykite, kad visiškai ištirptų.		
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas		

Jogurtas

Ši funkcija leidžia ruošti jogurtą, paspaudus mygtuką JOGURTAS / ŠILUMOS PALAIKYMAS.




Jogurto menui instrukcijos

Kodas	1	Meniu	Jogurtas												
Svorio riba	0,6 kg	Pirminė temperatūra	Drungnas produktas												
Instrukcijos	Sudedamosios dalys 500 ml pasterizuoto nenugriebto pieno, 100 g natūralaus paprasto jogurto 1.Kruopščiai išplaukite mikrobangų krosnelėje saugų naudoti indą karštu vandeniu. 2.Į dubenį supilkite 500 ml pieno. 3.Šildykite nuo maždaug 2 min. iki 2 min. 30 sek., parinkę aukštą mikrobangų krosnelės galiaj (P/L 1 000 W), iki 40–50 °C temperatūros. 4.Į dubenį įdėkite 100 ml jogurto ir gerai išmaišykite. 5.Uždenkite plastikine plėvele ar dangčiu ir įdėkite maistą į krosnelę. Pasirinkite meniu, paspauskite PALEISTI/VESTI. 6.Baigus ruošti, įdėkite į šaldytuvą maždaug 5 valandoms. 7.Skanaukite su džeru, cukrumi ar vaisiais. Pastaba. • Galima naudoti šių tipų pieną ir jogurtą:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Naudoti</th> <th colspan="2">Nenaudoti</th> </tr> <tr> <th>Pienas</th> <th>Jogurtas</th> <th>Pienas</th> <th>Jogurtas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Pasterizuotas nenugriebtas pienas</td> <td>Natūralus paprastas jogurtas</td> <td>• 2 %, 1 % arba riebalų neturintis pienas • Didelj kalcio kiekj turintis pienas • Sojų pienas • Pieno likučiai • Pasibaigusio galiojimo pienas</td> <td>• Jogurto likučiai • Pasibaigusio galiojimo jogurtas</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Prieš ruošdami jogurtą, kruopščiai išplaukite visus indus karštu vandeniu. Prieš ruošdami įsitikinkite, kad pienas yra drungnas (40–50 °C). Nekratykite ar nemaišykite ruošiamo jogurto, kadangi jis nesustings. Jei sudedamujų dalių kiekis didesnis už rekomenduojamą, ruošimo laiką prailginkite. 			Naudoti		Nenaudoti		Pienas	Jogurtas	Pienas	Jogurtas	• Pasterizuotas nenugriebtas pienas	Natūralus paprastas jogurtas	• 2 %, 1 % arba riebalų neturintis pienas • Didelj kalcio kiekj turintis pienas • Sojų pienas • Pieno likučiai • Pasibaigusio galiojimo pienas	• Jogurto likučiai • Pasibaigusio galiojimo jogurtas
Naudoti		Nenaudoti													
Pienas	Jogurtas	Pienas	Jogurtas												
• Pasterizuotas nenugriebtas pienas	Natūralus paprastas jogurtas	• 2 %, 1 % arba riebalų neturintis pienas • Didelj kalcio kiekj turintis pienas • Sojų pienas • Pieno likučiai • Pasibaigusio galiojimo pienas	• Jogurto likučiai • Pasibaigusio galiojimo jogurtas												
Indas	Mikrobangų krosnelėje saugus naudoti indas														

Funkcija „Šilumos palaikymas“

Funkcija „Šilumos palaikymas“ padės palaikyti karštą, paruoštą maistą tinkamos valgyti temperatūros. Visada įdėkite karštą maistą. Naudokite mikrobangų krosnelei skirtus indus.



PASTABA

- Traškų maistą (kepinius, pyragus, apverstus produktus) šilumos palaikymo metu reikia atidengti.
- Drėgną maistą reikia uždengti plastikine plėvele ar mikrobangų krosnelėje saugiu naudoti dangteliu.
- Maisto, kurio temperatūra palaikoma, kiekio užtenka 1–3 porcijoms.

LITERATŪRA

Funkcija „Atitirpinimo režimo inverteris“

Krosnelėje yra keturios atitirpinimo sekos. Funkcija „Atitirpinimo režimo inverteris“ užtikrina geriausią šaldytų maisto produktų atitirpinimo būdą. Maisto ruošimo vadove bus nurodyta, kuri atitirpinimo seka rekomenduojama maisto produktui atitirpinti.

Norint, kad būtų dar patogiau, funkcija „Atitirpinimo režimo inverteris“ turi integruotajį pypsenimo mechanizmą, kuris primena patikrinti, apversti, atskirti ar perdėlioti maistą, kad jis geriau atitirptų. Galima rinktis iš keturių skirtingų atitirpinimo lygių.

(MĖSA /PAUKŠTIENA / ŽUVIS / DUONA)



PASTABA

Paspaudus mygtuką PALEISTI/IVESTI, ekrane rodomas atitirpinimo laikas, kuris skaiciuojamas atgal. Krosnelė supypsės vieną kartą, kol vykdomas ATITIRPINIMO ciklas.

Kai supypsės, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, likusias apverskite. Sušalusius gabalėlius grąžinkite į krosnelę ir paspauskite PALEISTI/IVESTI, kad atitirpinimo ciklas būtų tesiamas.

- Išimkite žuvį, vėžiagyvius, mėsą ir paukštieną iš vyniojimo popieriaus ar plastikinės pakuočės. Antraip vyniojimui naudota medžiaga sulaiķys garus ir sultis, todėl maisto produktų išorė gali išvirti.
- Sudékite maisto produktus į negilų indą ar ant mikrobangų krosnelės grotelių, uždėtų ant nuvarvėjimui skirto indo.
- Išémus iš krosnelės, maisto vidurys turi būti dar gana sušalęs į ledą.
- Atitirpinimo laikas priklauso nuo to, kaip kietai sušalęs produktas.

• Pakuočės forma lemia, kaip greitai maistas bus atitirpintas. Nedidelės pakuočės atitirps greičiau nei aukšti produktais.

Priklasomai nuo maisto formos, maistą galima daugiau ar mažiau atitirpinti.

Meniu „Atitirpinimo režimo inverteris“ instrukcijos

Kategorija	Atitirpinamas maistas
MĖSA (dEF1) 0,1-4,0 kg	Jautiena Malta jautiena, apvalus didkepsnis, gabaliukai troškiniai, nugarinės kepsnys, mėsa troškinimui, kepti šonkauliukai, kepsniai, vištiena, mėsainiai Ēriena Gabaliukai, keptos mėsos suktinukai Kiauliena Smulkinti gabaliukai, dešrainiai, atskiri šonkauliukai, kaimiški šonkaulai Kepti mėsos suktinukai, dešrelės Veršiena Kotletai (0,5 kg, 20 mm storio) Supypsėjus apverskite maistą. Atitirpinus, leiskite pastovėti 5-15 min nuočiau.
PAUKŠTIE-NA (dEF2) 0,1-4,0 kg	Paukštiena Visas paukštis, pjaustyta, krūtinėlė (be kaulų) Kornvalio vištiena Visas paukštis Kalakutiena Krūtinėlė Supypsėjus apverskite maistą. Atitirpinus, leiskite pastovėti 30-60 minučių.
ŽUVIS (dEF3) 0,1-4,0 kg	Žuvis Filé, nepjaustyti gabalai Vėžiagyviai Krabų mėsa, omarų uodegėlės, krevetės, šukutės. Supypsėjus apverskite maistą. Atitirpinus, leiskite pastovėti 5-10 minučių.
DUONA (dEF4) 0,1-0,5 kg	Pjaustyta duona, bandelės, prancūziškas batonas. Atskirkite gabaliukus ir sudékite ant popierinio rankšluosčio ar lygios lėkštės. Supypsėjus apverskite maistą. Atitirpinus, leiskite pastovėti 1-2 minutes.

MIKROBANGŲ KROSNELEI SKIRTI INDAI

Niekada nenaudokite metalinių indų ar indų su metalo apdaila mikrobangų krosnelėje.

Mikrobangos negali prasiskverbtai per metalą. Jos atsimuš į bet kurį krosnelėje esantį metalinį objektą ir susidarys lankas – tai jų žaibavimą panašus pavojingas reiškinys. Daugelį karščiui atsparių nemetalinių maisto ruošimo indų saugu naudoti krosnelėje. Tačiau kai kurie jų gali būti pagaminti iš medžiagų, dėl kurių jie yra netinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate dėl tam tikro indo, yra paprastas būdas sužinoti, ar jį galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

Tą indą jdékite į mikrobangų krosnelę šalia stiklinio dubens su vandeniu. Nustatykite krosnelę veikti 1 minutę AUKŠTA galia. Jei vanduo sušyla, tačiau indas yra vėsus liesti, jį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Tačiau vandens temperatūrai nepakitus, o indui sušilus, indas sugeria mikrobangas ir nėra saugus naudoti krosnelėje. Tikriausiai virtuvėje turite daugybę indų, kuriuos galima naudoti maistui ruošti mikrobangų krosnelėje. Tiesiog peržvelkite šį žymimajį sąrašą.

Pietų lėkštės

Įvairių tipų pietų lėkštės saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, žr. gamintojo dokumentus ar atlikite mikrobangų testą. Nešildykite dekoruotų pietų lėkščių, kadangi gali susidaryti lankas (jei dažuose yra metalo dalelių).

Stikliniai indai

Karščiui atsparius stiklinius indus saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Tai apima visų prekės ženklų krosnelėms skirtus grūdintojo stiklo indus. Tačiau nenaudokite trapių stiklinių indų, tokų kaip bokalai ar vyno taurės, kadangi maistui šylant jie gali sutrūkti.

Plastikinės laikymo dėžutės

Jas galima naudoti maistui, kurį reikia greitai pašildyti, laikyti. Tačiau jos neturi būti naudojamos maistui, kurį pašildyti reikėtų žymiai daugiau laiko, kadangi karštas maistas galiausiai iškraipys ar išlydys plastiką.

Popierius

Popierines lėkštės ir dėžutes patogu ir saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, su salyga, kad šildoma trumpai, o ruošiamas maistas nėra riebus ir drėgnas. Popieriniai rankšluosčiai taip pat labai naudingi maistui suvynioti ir kepimo padéklams iškloti, kai ruošiamas riebus maistas, toks kaip kiauliena. Apiben-driniant, nenaudokite spalvoto popieriaus gaminių, kadangi gali nubėgti dažai. Kai kuriuose perdirbtu popieriaus gaminiuose yra nešvarumų, dėl kurių gali susidaryti lankas ar kilti gaisras, kai gaminys naudojamas mikrobangų krosnelėje.

Plastikiniai maisto ruošimo maišeliai

Maisto ruošimo maišelius saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, jei jie specialiai skirti maistui ruošti. Tačiau padarykite prapjovą maišelyje, kad galėtų išeiti garai. Niekada nenaudokite paprastų plastikinių maišelių maistui mikrobangų krosnelėje ruošti, kadangi jie išsilydys ir sutrūks.

Plastikiniai mikrobangų krosnelėms skirti indai

Galima įsigyti įvairių formų ir dydžių mikrobangų krosnelėms skirtų indų. Daugeliu atvejų tikriausiai nauodosite jau turimus indus, o ne pirksite naują virtuvės įrangą.

Keraminiai ir moliniai indai

Iš tų medžiagų pagamintus indus paprastai galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau juos būtina išbandyti.

LITERATŪRA

ATSARGIAI

- Kai kurie indai su dideliu kiekiu švino ar geležies nėra tinkami naudoti maistui ruošti.
- Patirkinkite indus ir įsitikinkite, kad juos tinka naudoti mikrobangų krosnelėje.

MAISTO CHARAKTERISTIKOS IR MAISTO RUOŠIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE

Stebėjimas

Visada stebékite ruošiamą maistą. Mikrobangų krosnelėje yra lemputė, įsijungianti automatiškai, kai veikia krosnelė. Ji padeda matyti krosnelės vidų ir stebėti maisto ruošimo procesą. Receptuose pateiktus nurodymus apversti, maišyti ir pan. reikia laikytis minimaliomis rekomendacijomis. Jei maistas šildomas netolygiai, problemai išspręsti paprasčiausiai atlikite jūsų manymu tinkamus nustatymus.

Ruošimo mikrobangų krosnelėje laikui poveikio turintys veiksniai

Maisto ruošimui poveikio turi daugybė veiksnų. Recepte naudojamų sudedamuju dalių temperatūra itin lemia ruošimo laiką. Pavyzdžiu, pyragas iš atvésinto sviesto, pieno ir kiaušinių keps žymiai ilgiau nei gaminamas iš kambario temperatūros sudedamuju dalių. Kai kuriuose receptuose, ypač duonos, pyrago ir pudingo, rekomenduojama maistą ištraukti iš orkaitės, kai jie dar ne visiškai iškepę.

Tai ne klaida. Jiems leidus pastovėti (paprastai uždengus), tie patiekalai toliau kepa, tačiau ne krosnelėje, kadangi maisto išorėje susikaupusi šiluma palaipsniui keliauja į vidų. Maistą palikus orkaitėje, kol jis bus visiškai iškeptas, jo išorė perkeps ar netgi sudegs. Įgusite ir išmoksite nustatyti įvairių maisto produktų kepimo ir stovėjimo laiką.

Maisto tankis

Lengvas, poringas maistas, toks kaip pyragai ir duona, iškepa žymiai greičiau nei sunkus, tankus maistas, pavyzdžiu, kepsniai ir troškiniai. Poringą maistą kepkite mikrobangų krosnelėje atsargiai, kadangi išoriiniai kraštai gali išsausėti ir tapti trapūs.

Patiekalų aukštis

Viršutinė aukštų patiekalų dalis, ypač kepsnių, iškeps greičiau už apatinę.
Todėl kepimo metu protinė apversti aukštus patiekalus kelis kartus.

Patiekalo drėgnumas

Kadangi mikrobangų skleidžiama šiluma lemia drėgmės išgarinimą, todėl gana sausus patiekalus, tokius kaip kepsniai ir kai kurios daržovės, prieš ruošiant reikia apšlakstytį vandeniu ar uždengti drėgmei sulaikyti.

Patiekalo kaulų ir riebalų kiekis

Kaulai yra laidūs šilumai, tuo tarpu riebalai kepa greičiau nei mësa. Kepdami mësos su kaulais ar riebalais gabalus bükite atsargūs, nes jie gali kepti netolygiai ar mësa iškepti ne visiškai.

Maisto kiekis

Nepaisant to, kiek patiekalų ruošiate, mikrobangų kiekis krosnelėje nekinta. Todėl kuo daugiau maisto jdësite į krosnelę, tuo ilgiau jis keps. Nepamirškite sutrumpinti kepimo laiko bent trečdaliu, kai ruošiate pusę recepto normos.

Maisto forma

Mikrobangos įskverbia tik į maždaug 2 cm patiekalo – vidinė storos patiekalo dalis kepa išorėje susidariusiai šilumai sklindant į vidų. Mikrobangų energija šildo tik maisto išorę, o likusi dalis kepa šilumos laidumo principu. Mikrobangų krosnelėje labiausiai netinka ruošti storos kvadrato formos patiekalus. Kraštai bus seniai apdegę, o vidurys vos sušilęs. Mikrobangų krosnelėje geriausiai kepa apskritimo formos ploni ir žiedo formos patiekalai.

Uždengimas

Uždengus patiekalą sulaikoma šiluma ir garai, todėl maistas iškepa žymiai greičiau. Naudokite dangtį ar mikrobangų krosnelėms skirtą lipnią plévelę – atlenkite jos kraštą, kad nesutrūktų.

MAISTO CHARAKTERISTIKOS IR MAISTO RUOŠIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE

Kepimas

Mėsa ir paukštiena, kepama penkiolika minučių ar ilgiau, savo riebaluose lengvai apskrus. Trumpesnį laiką ruošiamus patiekalus galima šepeteliu aptepti kepimo padažu, pvz., vorčesterio, sojų ar kepsnių padažu, kad jie įgautų patrauklą spalvą. Kadangi maistui naudojami gana maži kepimo padažų kiekiai, originalus recepto skonis nepakinta.

Uždengimas riebalų nesugermančiu popieriumi

Patiekalas uždengiamas laisviau nei dangčiu ar lipniaja plėvele, todėl maistas gali šiek tiek išsausėti. Kadangi patiekalas uždengiamas laisviau nei dangčiu ar lipniaja plėvele, todėl maistas gali šiek tiek išsausėti.

Išdėstymas ir atskyrimas

Atskiri maisto produktai, tokie kaip keptos bulvės, nedideli pyragai ir užkandžiai, šils tolygiai, jei j krosnelę juos sudėsite palikdami vienodus tarpelius, pageidautina apskritimo forma. Niekada nedékite maisto produktų vieno ant kito.

Maišymas

Maišymas – tai vienas svarbiausių metodų, naudojant mikrobangų krosnelę. Iprastai ruošiamas maistas yra maišomas norint sumaišyti, tuo tarpu mikrobangų krosnelėje ruošiami patiekalai maišomi šilumai paskleisti ir perskirstyti. Visada maišykite nuo išorės link vidurio, kadangi pirmiausia šyla maisto išorė.

Apvertimas

Didelius, aukštus patiekalus, tokius kaip kepsnius ir viščiuką, reikia apversti tam, kad viršutinė ir apatinė pusės keptų tolygiai. Be to, puiki mintis vartytį supjaustyta vištieną ir kotletus.

Storesnių maisto porcių išdėstymas išorėje

Kadangi mikrobangos pritraukiamos maisto produktų išorėje, storesnius mėsos, paukštienos ir žuvies gabaliukus verta išdėstyti ant kepimo indo išorinio krašto. Tokiu būdu storesnius gabaliukus pasieks dau-giausiai mikrobangų energijos ir maistas keps tolygiai.

Apsaugojimas

Aluminio (blokuojančio mikrobangas) juosteles galima uždėti ant kvadratinių ir stačiakampių patiekalų, kad tos jų dalys neperkeptų. Niekada nenaudokite pernelyg daug folijos ir ją gerai pritvirtinkite prie patie-kalo, antraip krosnelėje gali susiformuoti lankas, ypač jei padėklo sukimuo metu folija atsidurs pernelyg arti krosnelės sienelių.

Pakėlimas

Storus ir tankius maisto produktus galima pakelti, kad jų apatinė ir vidurinė pusės sugertų mikrobangas.

Pradūrimas

Tikėtina, kad maisto produktai su lukštu, odele ar apvalkalu krosnelėje sprogs, todėl prieš ruošiant juos reikia pradurti. Prie tokų maisto produktų priskiriami kiaušinių tryniai ir balytmai, jūrų moliuskai ir au-strės, nepjaustytos daržovės ir vaisiai.

Patikrinimas, ar iškepė

Krosnelėje maistas kepa itin greitai, todėl jį dažnai reikia tikrinti. Kai kurie maisto produktai paliekami mikrobangų krosnelėje, kol visiškai iškeps, tačiau daugelis jų, išskaitant mėsą ir paukštieną, išimami, kol dar šiek tiek neiškepę, ir paliekami stovėti, kad baigtų kepti. Stovėjimo metu patiekalų vidinė temperatūra pakils iki 3–8 °C.

Stovėjimo laikas

Dažnai iš krosnelės išimtiems patiekalamams leidžiama pastovėti 3–10 minučių. Paprastai jie uždengiami tam tikram stovėjimo laikui, kad neatvėstu, išskyrus atvejus, kai jų tekstūra turi būt drėgna (pavyzdžiui, kai kurių pyragų ir sausainių). Stovėdamas maistas baigia kepti, taip pat susimaišo ir atsiskleidžia jo aromatas.

KROSNELĖS VALYMAS

1. Rūpinkitės krosnelės švara

Maisto ir skysčių purslai prikimba prie krosnelės sienelių, taip pat prie sandariklio ir durelių paviršių. Išsiliejusius maisto produktus geriausia iš karto išvalyti drėgna šluoste. Trupiniai ir išsipylę skysčiai sugers mikrobangų energiją, todėl kepimo laikas gali pailgėti, o krosnelė gali būti netgi sugadinta. Drėgna šluoste išvalykite tarp durelių ir rémo susikaupusius trupinius. Norint užtikrinti sandarumą, svarbu rūpintis šios vietos švara. Muilingu vandeniu sudrékinta šluoste nuvalykite riebaluotus paviršius ir išdžiovinkite. Nenaudokite stiprių ar šveičiamujų valiklių. Metalinį padékla galima plauti rankomis arba indaploveje.

2. Rūpinkitės krosnelės išorės švara

- Prieš valydami krosnelę atjunkite maitinimo kištuką nuo maitinimo lizdo, kad išvengtumėte elektros smūgio. Krosnelės išorę nuvalykite muilu ir vandeniu, tą patį kartokite su švariu vandeniu, tada nusausinkite minkšta šluoste ar popieriniu rankšluosčiu. Norint apsaugoti krosnelės viduje esančias darbines dalis, reikia saugoti, kad per ventiliacijos angas nepatektų vandens. Norėdami nuvalyti valdymo skydelį, atidarykite dureles, kad krosnelė netycia nejsiungtų, tada skydelį nuvalykite drėgna šluoste ir iš karto nusausinkite. Po valymo paspauskite STOP.
- Jei ant krosnelės durelių ar aplink jų išorinę pusę kaupiasi garai, nuvalykite skydelius minkšta šluoste. Jei maistas keamas ilgą laiką naudojant aukštos galios nuostatą, normalu, kad durelių vidinėje pusėje kaupiasi garai ar kondensatas. Tai ne gedimas. Kondensatas išgaruos. Paméginkite uždengti maistą ar pakeiskite temperatūrą ir laiką, kad durelės mažiau rasotų. Be to, taip gali nutikti ir tada, kai krosnelė naudojama itin drėgoje aplinkoje ir néra rodoma, kad įrenginys galėjo sugesti.
 - Rūpinkitės durelių ir jų sandariklių švara. Naudokite tik šiltą, muiluotą vandenį, nuplaukite, tada kruopščiai nusausinkite.

NENAUDOKITE ABRAZYVINIŲ MEDŽIAGŲ, TOKIŲ KAIP ŠVEIČIAMIEJI MILTELIAI AR PLIENINĖS IR PLASTIKINĖS KEMPINĖLĖS.

Metalines dalis bus lengvai prižiūrėti, jas dažnai nuvalant drėgna šluoste.

FUNKCIJOS „SMART DIAGNOSIS™“ NAUDOJIMAS

Šią funkciją naudokite prieikus tikslios „LG Electronics“ techninės priežiūros centro diagnostikos, kai gaminys sugedo ar neveikia. Šią funkciją naudokite susisiekti su techninės priežiūros centro atstovu, o ne įprastinio naudojimo metu.

- Gavę nurodymą iš skambučių centro, telefono mikrofono sritį palaikykite virš ant valdiklio esančio „Smart Diagnosis™“ logotipo.
- PASTABA**

 - Kitų mygtukų nelieskite.
- Kai durelės uždarytos, paspaudę palaikykite mygtuką STABDYTI/Valyti 3 sekundes, kad ekrane būtų parodyta „Loc“. Toliau laikykite mygtuką STABDYTI/Valyti dar 5 sekundes, kol ekrane pasirodys „5“. (Iš viso mygtuką STABDYTI/Valyti turėsite laikytis paspaudę 8 sekundes.)
Iš už „Smart Diagnosis“ simbolio pasigirs garsinis tonas.
 - Telefono neperdékite į kitą vietą, kol nebus perduotas garsinis tonas. Ekrane bus skaičiuojamas laikas.
 - Kai skaičiavimas atgal baigiasi ir garsinių tonų nesigirdi, teskite pokalbj su skambučių centro atstovu, kuris, vadovaudamas analizei perduota informacija, galės jums padėti.

PASTABA

- Geriausiems rezultatams užtikrinti neperkelkite telefono, kol perduodami garsiniai tonai.
- Jei skambučių centro atstovui nepavyks tiksliai įrašyti duomenų, galite būti paprašyti procedūrą pakartoti.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Klausimai	Atsakymas
Kas nutiko, jei nešviečia krosnelės lemputė?	Krosnelės lemputė gali nešvesti dėl kelių priežasčių. Perdegė elektros lemputė arba kilo elektros sistemos gedimas.
Ar mikrobangų energija pereina per durelę įtaisyta stiklą?	Ne. Angos ar prievedai praleidžia tik šviesą, o ne mikrobangų energiją.
Kodėl pasigirsta PYPTELĖJIMAS palietus valdymo skydelio mygtuką?	PYPTELĖJIMAS pasigirsta siekiant užtikrinti, kad nuostata tinkamai įvesta.
Ar tuščia veikianti mikrobangų krosnelė bus sugadinta?	Taip. Niekada nenaudokite jos tuščios.
Kodėl kiaušiniai kartais sutrūksta?	Kepant, skrudinant ar verdant kiaušinius „marškineliuose“, dėl trynio apvalkale susidarančių garų trynys gali sutrūkti. Norėdami to išvengti, tiesiog prieš virdami pradurkite trynį. Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu mikrobangų krosnelėje.
Kodėl pasibaigus ruošimo mikrobangų krosnelėje rekomenduojamas stovėjimo laikas?	Baigus ruošti patiekalą mikrobangų krosnelėje, stovėjimo metu jis ir toliau kepa. Per tokį stovėjimo laiką patiekalas baigia tolygiai kepti. Stovėjimo laiką lemia maisto tankis.
Kodėl mano krosnelėje maistas kepa ne taip greitai kaip nurodyta maisto ruošimo vadove?	Pasitirkinkite maisto ruošimo vadovą dar kartą ir įsitikinkite, kad tinkamai laikėtės nurodymų. Tai padės nustatyti, kodėl ruošimo laikas skiriasi. Maisto ruošimo vadove nurodytas laikas ir temperatūros nuostatos yra tik rekomenduojamos ir parinktos tik norint padėti išvengti perkepimo, kas yra dažniausia problema naudojant šią krosnelę. Patiekalų dydžio, formos, svorio ir matmenų skirtumai lemia skirtingą ruošimo laiką. Savo nuožiūra pagal maisto ruošimo vadovo rekomendacijas patirkinkite maisto sąlygas, kaip tai darytumėte naudodami įprastinę viryklię.
Kodėl ekrane rodomas žodis „cool“ arba likęs ruošimo laikas ir girdisi veikiantis ventiliatorius, kai kepti mikrobangų krosnelėje baigt?	Baigus kepti, krosnelei atvésinti gali įsijungti ventiliatorius. Ekrane bus rodoma „Cool“. Atidarius dureles ar vieną kartą paspaudus STABDYTI/VALYTI, kol dar nesibaigę maisto ruošimo laikas, ekrane bus parodytas likęs ruošimo laikas. Tai ne gedimas.

Jei tuo metu, kai naudojate mikrobangų krosnelę, naudosite įrenginių, tokį kaip radijas, televizorius, belaidis LAN, „Bluetooth“, medicinos įranga, belaidė įranga ir pan., naudojantį tokį patį dažnį kaip mikrobangų krosnelę, ją gali pasiekti tų įrenginių skleidžiami trikdžiai. Šie trikdžiai nerodo, kad kilo mikrobangų krosnelės problema, ir nerodo gedimo. Todėl ją saugu naudoti. Tačiau medicinos įrangą taip pat gali pasiekti trikdžiai, todėl būkite atsargūs, kai šalia gaminio naudojate medicinos įrangą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

MS253**** MS23****	
Maitinimo įvestis	230 V~ 50 Hz
Mikrobangų krosnelės išėjimo galia	Maks. 1000 vatų* (IEC60705 normos standartas)
Mikrobangų krosnelės dažnis	2450 MHz
Išoriniai matmenys	476 mm (P) X 272 mm (A) X 346 mm (G)
Mikrobangos	1150 vatų

- Nustačius 1000 W ir 800 W, išvedama galia palaipsniui bus mažinama, kad būtų išvengta perkaitimo.

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiuokšliai dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEIA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalis, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekite su vienos valdžios atliekų tarnyba norédami gauti artimiausio EEIA surinkimo vietas informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Mikrobangų krosnelės dažnis: 2450 MHz +/- 50 MHz (2 grupė / B klasė)**

2 grupės įranga: 2 grupei priskiriama visi ISM RF įranga, kurios radio dažnio energija (nuo 9 kHz iki 400 GHz) yra specialiai generuojama ir naudojama arba tik naudojama kaip elektromagnetinė spinduliuotė, indukcinėje ir (arba) talpinėje grandinėje medžiagų apdorojimo arba patikros / analizės tikslais.

B klasės įranga – tai įranga, kurią tinka naudoti namų ūkiuose ir aplinkoje, kuri tiesiogiai prijungta prie žemosios įtampos maitinimo tinklo, maitinančio namų ūkių pastatus.

Naudotojo vadovą galite atsisiusti adresu <http://www.lg.com>.

Memo



Memo



Memo



